

付録 保守サービス会社網一覧

NEC Express5800シリーズ、および関連製品のアフターサービスは、お買い上げのNEC販売店、最寄りのNEC またはNECフィールディング株式会社までお問い合わせください。下記にNECフィールディングのサービス拠点所在地一覧を示します。

(受付時間：AM9:00～PM5:00 土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

次のホームページにも最新の情報が記載されています。

<http://www.fielding.co.jp/>

このほか、NEC販売店のサービス網がございます。お買い上げの販売店にお問い合わせください。トラブルなどについてのお問い合わせは下記までご連絡ください(電話番号のおかけ間違いにご注意ください)。その他のお問い合わせについては、下表を参照してください。

0120-911-111

2004年5月現在

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道	札幌支店	011-221-3705	060-0042	札幌市中央区大通西4-1 新大通ビル 9F
	新札幌支店	011-894-1131	004-0041	札幌市厚別区大谷地東4-2-20 第二西村ビル 1F
	釧路営業所	0154-43-2361	085-0847	釧路市大町 1-1-1 道東経済センタービル 7F
	旭川支店	0166-24-2098	070-0033	旭川市三条通9 丁目左 1 号 明治生命旭川ビル 1F
	オホーツク営業所	0157-25-7520	090-0024	北見市北四条東3-1-1 富士火災北見ビル 3F
	苫小牧営業所	0144-36-3846	053-0027	苫小牧市王子町3-2-23 朝日生命苫小牧ビル 2F
	室蘭営業所	0143-46-3180	050-0083	室蘭市東町2-24-4 石井第5ビル 3F
	函館支店	0138-54-5642	040-0001	函館市五稜郭町1-14 住友生命五稜郭ビル 3F
	道東支店	0155-25-4892	080-0013	帯広市西三条南10-32 日本生命帯広駅前ビル 5F
	小樽営業所	0134-24-5685	047-0036	小樽市長橋3-4-14
青森	青森支店	017-739-8501	030-0113	青森市第二周屋町4-1-20 NEC ソフトウェア青森本社ビル 1F
	八戸営業所	0178-44-4354	031-0081	八戸市柏崎1-10-2 八戸第一生命ビル 1F
	弘前営業所	0172-34-9083	036-8002	弘前市駅前2-2-2 弘前第一生命ビル 1F
岩手	盛岡支店	019-635-3011	020-0866	盛岡市本宮3-13-20
	一関営業所	0191-21-6531	021-0041	一関市赤荻字月町218-2
宮城	仙台支店	022-292-1900	983-0852	仙台市宮城野区榴岡3-4-18 タカノボル 22ビル 4F
秋田	秋田支店	018-863-7938	010-0951	秋田市山王1-3-29
山形	山形支店	023-631-3502	990-2445	山形市南栄町3-6-34
	鶴岡営業所	0235-25-8386	997-0014	鶴岡市大宝寺町1-30
	米沢営業所	0238-24-1418	992-0027	米沢市駅前3-5-22 かなつビル 1F
福島	郡山支店	024-938-5209	963-8022	郡山市西ノ内1-22-13
	福島支店	024-536-3703	960-8074	福島市西中央5 丁目6 番 1 号
	いわき営業所	0246-29-5301	970-8034	いわき市平上荒川字桜町34-1
	会津若松営業所	0242-28-1627	965-0818	会津若松市東千石2-1-45
茨城	鹿島営業所	0299-82-4860	314-0014	鹿嶋市光3 住友金属構内
	つくば支店	029-860-2002	305-0821	つくば市春日3-22-8
	水戸支店	029-257-1860	310-0911	水戸市見和3-575-3
栃木	宇都宮支店	028-632-8140	321-0954	宇都宮市元今泉2-7-6
	小山営業所	0285-21-1495	323-0807	小山市城東1-14-12 ウエルストン 1ビル 1F
群馬	群馬支店	027-243-6316	371-0026	前橋市大手町2-6-20 明治安田生命前橋ビル 5F
	高崎営業所	027-365-3500	370-0073	高崎市緑町1-22-5
	太田営業所	0276-45-0666	373-0853	太田市浜町58-24

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
埼玉	大宮支店	048-660-1881	331-0812	さいたま市北区宮原町 2-85-5
	熊谷営業所	048-527-0597	360-0036	熊谷市桜木町 1-1-1 秩父鉄道熊谷ビル 4F
	浦和支店	048-866-5471	336-0022	さいたま市南区白幡 4-12-19
	川口営業所	048-225-6722	332-0001	川口市朝日 6-2-3 あいおい損保・川口東ビル 4F
	川越支店	04-2955-7695	350-1331	狭山市新狭山 2-11-10
	越谷営業所	048-978-9500	343-0042	越谷市千間台東 1-7-25 エムケービル 1F
千葉	千葉支店	043-252-4309	260-0045	千葉市中央区弁天 1-5-1 白樺ビル 5F
	千葉東支店	043-221-6964	260-0843	千葉市中央区末広 1-12-15
	成田営業所	0476-22-5390	286-0044	成田市不動ヶ岡 2152-2 成田旭ビル 1F
	君津営業所	0439-55-7278	299-1144	君津市東坂田 1-3-2 京葉君津ビル 3F
	船橋支店	047-434-1611	273-0012	船橋市浜町 2-1-1 ららぽーと三井ビル 1F
	柏営業所	0471-35-2400	277-0827	柏市松葉町 2-5-1
東京	印西営業所	0476-46-4250	270-1352	印西市大塚 1-9 千葉ニュータウンエネルギーセンター 1F
	東京中央支店	03-3456-5213	108-0073	港区三田 1-4-28 三田国際ビル 1F
	大森支店	03-3764-0007	140-0013	品川区南大井 6-25-3 ビリーヴ大森ビル 8F
	五反田支店	03-3443-7905	141-0022	品川区東五反田 5-25-16 朝日生命五反田ビル 1F
	新橋支店	03-3431-9868	105-0012	港区芝大門 2-5-5 住友芝大門ビル 5F
	赤坂支店	03-5413-1701	107-0052	港区赤坂 4-9-6 タク赤坂ビル 2F
	三田支店	03-3452-6168	108-0073	港区三田 1-4-28 三田国際ビル 1F
	渋谷支店	03-5458-3341	150-0036	渋谷区南平台町 2-17 日交渋谷南平台ビル 8F
	新宿支店	03-3352-8071	160-0022	新宿区新宿 4-2-18 新宿光風ビル 3F
	池袋支店	03-3985-3194	170-0013	豊島区東池袋 1-32-7 三井生命池袋ビル 4F
	日本橋支店	03-3297-0783	104-0032	中央区八丁堀 4-5-8 ノワール八丁堀 2F
	江東支店	03-3649-3230	135-0016	江東区東陽 2-2-20 住友不動産東陽駅前ビル 1F
	秋葉原支店	03-5821-2474	111-0052	台東区柳橋 2-19-6 秀和柳橋ビル 8F
	足立営業所	03-3888-7151	120-0034	足立区千住 1-11-2 カーニープレイス千住 7F
	神田支店	03-3233-2411	101-0064	千代田区猿樂町 2-7-8 住友水道橋ビル 8F
	府中支店	042-362-6833	183-0036	府中市日新町 1-4-5 第六 MK ビル 1F
	立川支店	042-527-2527	190-0022	立川市錦町 2-4-6 住友生命立川ビル 3F
	小金井支店	042-385-7666	184-0013	小金井市前原町 5-9-7
神奈川	神奈川支店	045-314-7625	220-0004	横浜市西区北幸 2-8-4 横浜西口 KN ビル 1F
	横須賀営業所	0468-27-3188	238-0004	横須賀市小川町 14-1 ニッセイ横須賀センタービル 1F
	川崎営業所	044-244-1083	210-0011	川崎市川崎区富士見 1-6-3 B2 棟 3F
	相模原支店	042-746-6111	228-0803	相模原市相模大野 7-1-6 相模大野第一生命ビル 4F
	厚木支店	046-225-0411	243-0032	厚木市恩名 900-4
	平塚支店	0463-21-4777	254-0035	平塚市宮の前 1-2 あいおい損保平塚第一ビル 2F
	藤沢営業所	0466-22-0204	251-0055	藤沢市南藤沢 17-10 コア湘南田村ビル 1 F
	小田原営業所	0465-35-6647	250-0042	小田原市荻窪 362 第二オギクボビル 1F
	玉川支店	044-814-1551	213-0002	川崎市高津区二子 5-1-1 高津パークプラザビル 4F
新潟	新潟支店	025-243-2315	950-0983	新潟市神道寺 275-3
	長岡営業所	0258-35-5217	940-0034	長岡市福住 2-3-6 小林石油ビル
	柏崎地区センター	0257-22-2362	945-0833	柏崎市若葉町 2-22 柏崎情報開発センター 2F
富山	富山支店	076-442-2605	930-0004	富山市桜橋通り 1-18 住友生命富山ビル 1F
	黒部営業所	0765-54-0447	938-0031	黒部市三日市字新光寺 1880-1
	高岡営業所	0766-25-4212	933-0912	高岡市丸の内 1-40 高岡商工ビル 8F
石川	金沢支店	076-223-3188	920-0864	金沢市高岡町 1-39 住友生命金沢高岡町ビル 1F
	小松営業所	0761-24-3782	923-0926	小松市龍助町 36 小松東京海上ビル 3F
	七尾営業所	0767-54-0298	926-0801	七尾市昭和町 51-2
福井	福井支店	0776-54-6637	918-8206	福井市北四ツ居町 518
山梨	甲府支店	055-226-7564	400-0858	甲府市相生 2-3-16 住友海上甲府ビル 3F
	富士吉田営業所	0555-23-9515	403-0005	富士吉田市上吉田 3726 ヤマナシ文具センタービル 2F

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
長野	松本支店	0263-27-7070	399-0033	松本市笹賀 6096-1
	岡谷営業所	0266-24-4870	394-0028	岡谷市本町 4-5-18
	長野支店	026-224-0050	380-0824	長野市南石堂町 1293 清水長野ビル 1F
	上田営業所	0268-27-6336	386-0032	上田市諏訪形 5-1 豊成ビル 5F
	飯田営業所	0265-53-7043	395-0815	飯田市松尾常盤台 73-10
岐阜	東濃営業所	0572-55-4578	509-5132	土岐市泉町大富 261-8
	岐阜支店	058-275-8801	500-8367	岐阜市宇佐南 3-4-7
	高山営業所	0577-33-6524	506-0021	高山市名田町 5-95-2 第 3 みたかビル 5F
	中濃営業所	0574-27-6431	505-0041	美濃加茂市太田町飛鹿 1927-2
静岡	静岡支店	054-202-6120	422-8061	静岡市森下町 1-35 静岡 MY タワー 2F
	富士営業所	0545-64-6735	416-0944	富士市横割 1-17-24 FC ビル 2F
	沼津支店	0559-73-6001	411-0906	駿東郡清水町八幡 88-1
	浜松支店	053-466-0205	435-0047	浜松市原島町 111
	掛川営業所	0537-23-2181	436-0056	掛川市中央 1-4-2 タウンビル 3F
愛知	名古屋支店	052-264-7525	460-0007	名古屋市中区新栄 2-28-22 NEC 名古屋ビル 5F
	名西営業所	052-442-7451	490-1111	海部郡甚目寺町大字甚目寺字山王 22 (株) シーエスイー山王ビル
	名南支店	052-694-1031	457-0862	名古屋市南区内田橋 1-8-5 アートライフ・タケセイ 1F
	半田営業所	0569-22-2762	475-0903	半田市出口町 1-130-1 森田ビル 4F
	小牧支店	0568-75-5594	485-0029	小牧市中央 1-271 大垣共立銀行小牧支店ビル 4F
	豊田営業所	0565-34-1168	471-0034	豊田市小坂本町 1-5-3 朝日生命新豊田ビル 4F
	三河支店	0564-23-5020	444-0044	岡崎市康生通南 3-5 住友生命岡崎第二ビル 1F
	豊橋営業所	0532-55-3063	440-0084	豊橋市下地町瀬上 83
三重	三重支店	059-227-1622	514-0042	津市新町 3-2-1
	四日市営業所	0593-51-0425	510-0075	四日市市安島 1-5-10 明治安田生命四日市西浦ビル 2F
	伊賀上野営業所	0595-23-8914	518-0873	上野市丸之内 128 共立ビル 2F
滋賀	滋賀支店	077-525-3156	520-0043	大津市中央 4-5-4 BK ビル
	彦根営業所	0749-24-1784	522-0073	彦根市旭町 8-20
	八日市営業所	0748-25-0680	527-0022	八日市市上之町 2-7 ウイング八日市 3F
京都	京都支店	075-812-5800	604-8804	京都市中京区壬生坊城町 24-1 古川勘ビル 4F
	宇治営業所	0774-20-1210	611-0042	宇治市小倉町久保 111-1 辻岩ビル新館 4F
	福知山支店	0773-23-6287	620-0000	福知山市駅南町 3-6 竹下駅南ビル 1F
	舞鶴営業所	0773-63-7236	625-0036	舞鶴市字浜 160 スクウェアビル大門 3F
	亀岡営業所	0771-25-7320	621-0805	亀岡市安町中畠 1-2 スカイビル 7F
大阪	大阪中央支店	06-6264-2834	541-0053	大阪市中央区本町 2-1-6 堺筋本町センタービル 5F
	寝屋川営業所	072-833-5284	573-0094	枚方市南中振 1-16-27 宅建ハウジングビル 6F
	淀川支店	06-6305-5444	532-0011	大阪市淀川区西中島 1-11-16 住友商事淀川ビル 3F
	高槻支店	0726-73-5481	569-0071	高槻市城北町 1-5-25 高槻 FJY ビル 1F
	千里支店	06-6835-0017	560-0083	豊中市新千里西町 1-2-2 住友商事千里ビル 南館 2F
	東大阪支店	0729-24-6780	581-0803	八尾市光町 1-61 嶋野・住友生命ビル 7F
	南大阪支店	072-223-8595	590-0026	堺市向陵西町 2-1-24
	泉南支店	0724-63-2190	598-0012	泉佐野市高松東 1-10-37 泉佐野センタービル 8F
兵庫	豊岡営業所	0796-24-0331	668-0043	豊岡市桜町 15-1 幸栄ビル 1F
	神戸支店	078-332-5431	650-0031	神戸市中央区東町 126 神戸シルクセンタービル 3F
	姫路支店	0792-89-2684	670-0948	姫路市北条宮の町 113
	明石支店	078-914-0550	673-0892	明石市本町 2 丁目 2 番 24 号 明石東京海上ビルディング
奈良	奈良支店	0742-36-1161	630-8001	奈良市法華寺町 219-1
	橿原営業所	0744-23-6240	634-0813	橿原市四条町 277-1 シェ・ホーム・ヤマ 2F
和歌山	和歌山支店	073-428-3222	640-8154	和歌山市六番丁 5 和歌山第一生命ビル
鳥取	鳥取営業所	0857-28-6068	680-0911	鳥取市千代水 4-97
	米子営業所	0859-22-8280	683-0805	米子市西福原 2-1-1 YNT 第 10 ビル 2 階
島根	山陰支店	0852-21-0988	690-0825	松江市学園 1-18-5
	浜田営業所	0855-22-6092	697-0033	浜田市朝日町 70-5 朝日第 2 ビル 1F

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
岡山	岡山支店	086-246-9606	700-0976	岡山市辰巳 19-102
	倉敷営業所	086-426-1371	710-0057	倉敷市昭和 2-4-6 住友生命倉敷ビル 2F
	津山営業所	0868-28-2649	708-0872	津山市平福 181-15 カワシマ商事(株) 本社ビル 3F
広島	広島支店	082-248-4222	730-0042	広島市中区国泰寺町 2-5-11 西橋屋ビル 4F
	呉営業所	0823-21-5129	737-0051	呉市中央 1-6-9 日本団体生命ビル 6F
	東広島営業所	0824-22-6411	739-0003	東広島市西条町大字土与丸 441-1
	三次営業所	0824-63-3186	728-0013	三次市十日市東 6-13-14
	福山支店	0849-31-8907	721-0973	福山市南蔵王町 3-13-12
	備後府中営業所	0847-46-4835	726-0003	府中市元町 475-1 カルチャープラザ 4F
	尾道営業所	0848-22-3736	722-0037	尾道市西御所町 14-15 第六堀田ビル 4F
山口	山口支店	083-973-1858	754-0011	吉敷郡小郡町御幸町 4-9 山陽ビル小郡 1F
	周南営業所	0834-31-4114	745-0063	周南市今住町 3-18
	岩国営業所	0827-22-9534	740-0018	岩国市麻里布町 1-5-26 岩国通運ビル 2F
	下関営業所	0832-53-3230	751-0853	下関市川中豊町 2-6-36
	萩地区センター	0838-22-7472	758-0022	萩市浜崎町 121-1 Kビル 2F
徳島	徳島支店	088-622-1270	770-0852	徳島市徳島町 2-19-1 あいおい損保徳島ビル 4F
香川	高松支店	087-833-1771	760-0008	高松市中野町 29-2 NEC 四国ビル 7F
	丸亀営業所	0877-23-8563	763-0034	丸亀市大手町 3-5-18 シブラルタ丸亀ビル 7F
愛媛	松山支店	089-945-4145	790-0878	松山市勝山町 1-19-3 青木第一ビル 5F
	八幡浜営業所	0894-24-6158	796-0031	八幡浜市江戸岡 1丁目 4-6 江戸岡ビル 2F
	宇和島営業所	0895-25-1000	798-0032	宇和島市恵美須町 2-4-14 井上ビル
	今治営業所	0898-31-5741	794-0063	今治市片山 1-2-20
	新居浜支店	0897-34-4774	792-0003	新居浜市新田町 3-2 住友商事新居浜ビル 5F
	川之江営業所	0896-24-3855	799-0113	川之江市妻鳥町 1010 番地8 共和ビル 102号室
高知	高知支店	088-883-8884	780-0072	高知市杉井流 70-5 マノワール杉井流
福岡	福岡支店	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田 2-3-27 STS 第二ビル 3F
	福岡中央営業所	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田 2-3-27 STS 第二ビル 3F
	博多営業所	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田 2-3-27 STS 第二ビル 3F
	福岡東営業所	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田 2-3-27 STS 第二ビル 3F
	北九州支店	093-522-0581	802-0014	北九州市小倉北区砂津 1-5-34 小倉興産 23号館 4F
	飯塚営業所	0948-24-0919	820-0005	飯塚市新飯塚 13-11 北代ビル 2F
	久留米支店	0942-44-5298	839-0807	久留米市東合川町 2-4-29
	大牟田営業所	0944-51-2655	836-0843	大牟田市不知火町 2-7-1 中島物産ビル 5F
佐賀	佐賀支店	0952-31-9301	849-0937	佐賀市鍋島 3-2-19
	佐賀西営業所	0954-22-6567	843-0022	武雄市武雄町大字武雄 5014-1 東洋リーセントビル 5F
長崎	長崎支店	095-838-4442	851-0134	長崎市田中町 586-7
	佐世保営業所	0956-22-2779	857-0043	佐世保市天満町 3-23
	諫早営業所	0957-23-0471	854-0016	諫早市高城町 5-15 諫早商工会館 5F
熊本	熊本支店	096-383-6777	862-0925	熊本市保田窪本町 1-40
大分	大分支店	097-503-2555	870-0921	大分市萩原 4-9-65
	中津営業所	0979-23-1182	871-0058	中津市豊田町 2-423-10 6BILL 5F
宮崎	宮崎支店	0985-27-4477	880-0806	宮崎市広島 1-18-7 大同生命宮崎ビル 9F
	延岡営業所	0982-35-7545	882-0872	延岡市愛宕町 2-1-12 センコービルディング 5F
	都城営業所	0986-23-4821	885-0021	都城市平江町 13 街区 15 富士火災海上保険ビル 3F
鹿児島	鹿児島支店	099-285-2266	890-0062	鹿児島市与次郎 2-4-35 KSC 鴨池ビル 1F
	出水営業所	0996-62-8922	899-0202	出水市昭和町 13-1 第二丸久ビル 2F
沖縄	沖縄支店	098-876-2788	901-2132	浦添市伊祖 2-7-11

索引

A

aaa authentication login
default [307](#)
aggregate-type [280](#)
alert [352](#)
alert level-set [352](#)
alert process-set [353](#)
apply bmc-config [354](#)
apply firmware [355](#)
apply sdr [356](#)
ARP [254](#)
arp entry [255](#)
arp timeout [256](#)

B

BMC [351](#)
BMC Configuration [142](#)
BMCコンフィグレーション
[142](#)
BMCコンフィグレーション
モード [37](#)
BMCのIPアドレス設定 [149](#)
BMCファームウェアのアップ
デート [146](#)
boot entry [345](#)

C

change-port-type [207](#)
clear gvrp statistics [289](#)
clear port statistics [208](#)
clear radius statistics [308](#)
clear spanning-tree statistics
[234](#)
clear startup-configuration
[160](#)
CLI [198](#)
clock [327](#)
comment [357](#)
computer-name [358](#)
configure [199](#)
copy configuration-file [161](#)
copy https-server-cert [319](#)
copy log-buffer event [267](#)
copy log-file event [268](#)
copy running-configuration
[163](#)
copy software-file [346](#)
copy ssh-client-cert [300](#)

copy startup-configuration
[164](#)
cpu all-fatal-threshold-down
[166](#)
cpu all-fatal-threshold-up
[165](#)
cpu all-monitor enable [167](#)
cpu all-monitor-interval [168](#)
cpu all-warn-threshold-down
[170](#)
cpu all-warn-threshold-up
[169](#)
CPU Blade Control [147](#)
cpu fatal-threshold-down
[172](#)
cpu fatal-threshold-up [171](#)
cpu monitor enable [173](#)
cpu monitor-interval [174](#)
cpu warn-threshold-down
[176](#)
cpu warn-threshold-up [175](#)
CPUブレード電源制御 [147](#)
CPUポート [72](#)

D

default-gateway [359](#)
.des [66](#)
DNSクライアント [313](#)
domain-name [314](#)
DRAM [45](#)
duplex [209](#)

E

encapsulation dot1q [210](#)
event-log max-logs [269](#)
event-log mode [270](#)
event-log severity [271](#)
event-log terminal [272](#)
exit [200](#)

F

Firmware Update [146](#)
FTPサーバ・TFTPサーバへの
保存と読み出し [70](#)

G

garp timer [290](#)
Garp Vlan Registration
Protocol [100](#)

GVRP [100](#), [288](#)
gvrp enable (グローバル)
[291](#)
gvrp enable (ポート) [292](#)
gvrp join vlan [293](#)
gvrp mode [294](#)

H

hostname [177](#)
HTTP/HTTPSサーバの設定
[119](#)
http-server enable [320](#)
https-server enable [321](#)
https-server generate-new-
cert [322](#)

I

IDスイッチ [3](#), [4](#)
IDランプ [3](#), [4](#)
interface [222](#)
ip address [244](#)
ip-address [360](#)
ip default-ttl [245](#)
ip filter [246](#)
ip route [247](#)
IPv4 [243](#)
IPアドレスの確認 [59](#)
IPアドレスの設定 [58](#), [104](#)
IPフィルタ [107](#)

J

jumbo-frame [211](#)

K

KVMコネクタ [3](#)

L

LAG [95](#)
lag [281](#)
lag-mac [282](#)
lag-priority [283](#)
LAGコンフィグレーション
モード [37](#)
LINK/ACTランプ [3](#), [4](#)
load-balance [284](#)
load bmc-config [361](#)
load firmware [362](#)
load sdr [363](#)

logout-time set [201](#)

M

mac address [223](#)
 mac aging-timer [224](#)
 MACアドレス [9](#)
 MACアドレステーブルの設定 [87](#)
 .mai [66](#)
 management pxeboot-assist enable [225](#)
 management redirect-port [226](#)
 management subnet [227](#)
 member-link [285](#)
 member vlan [212](#)
 mirror output [213](#)
 mirror rule [214](#)
 MNG [3, 4](#)
 --More-- [36](#)

N

name-server [315](#)
 NTP [128](#)
 ntp server [328](#)
 numberedインタフェース [104](#)

O

/osloader. [66](#)

P

password [178](#)
 ping [248](#)
 pingコマンド [61](#)
 port [215](#)
 POWERスイッチ [3, 29, 49](#)
 POWERランプ [3, 4, 29](#)

Q

QoS [335](#)
 qos default-cos [336](#)
 qos enable [337](#)
 qos override [338](#)
 qos rx-bandwidth [339](#)
 qos trust [340](#)
 qos trust-map dot1p [341](#)
 qos tx-bandwidth [342](#)
 QoS機能 [131](#)

R

rackmountname [179](#)
 RADIUS [306](#)
 radius-server [309](#)
 RADIUSクライアント [125](#)
 RADIUS認証 [126](#)
 redirection-lan [364](#)
 redundancy mode enable [180](#)
 reload [181](#)
 remote-control-lan [365](#)
 Remote KVM [148](#)
 remove file [182](#)
 remove file https-server-cert [323](#)
 remove file ssh-client-cert [301](#)
 remove file ssh-server-cert [302](#)
 RESETスイッチ [3, 4](#)
 restore software [347](#)
 rx-ratelimit [333](#)

S

save bmc-config [366](#)
 save configuration [183](#)
 SDR Update [145](#)
 SDRアップデート [145](#)
 Serial選択ランプ [49](#)
 show aaa [310](#)
 show alarm [273](#)
 show alert level-set [367](#)
 show alert process-set [368](#)
 show arp entry [257](#)
 show arp timeout [258](#)
 show bmc default-gateway ip-address [370](#)
 show bmc default-gateway mac-address [371](#)
 show bmc ip-address [372](#)
 show bmc mac-address [373](#)
 show bmc revision [369](#)
 show boot counter [349](#)
 show clock [329](#)
 show comment [374](#)
 show computer-name [375](#)
 show domain-name [316](#)
 show event-log rules [274](#)
 show file content [184](#)
 show file content https-server-cert [324](#)

show file content ssh-server-cert [305](#)
 show file list [185](#)
 show file list https-server-cert [325](#)
 show gvrp [295](#)
 show gvrp statistics [296](#)
 show ip filter [250](#)
 show ip route [251](#)
 show ip traffic [252](#)
 show lag [286](#)
 show lag statistics [287](#)
 show log diagnostic [186](#)
 show log event [275](#)
 show mac address [228](#)
 show mac aging-timer [229](#)
 show mirror [216](#)
 show name-server [317](#)
 show ntp status [330](#)
 show port [217](#)
 show qos [343](#)
 show rackmountname [187](#)
 show radius-server [312](#)
 show radius statistics [311](#)
 show redirection-lan [376](#)
 show redundancy mode [188](#)
 show remote-control-lan [377](#)
 show rmon statistics [218](#)
 show running-configuration [189](#)
 show rx-ratelimit [334](#)
 show snmp-agent config [260](#)
 show spanning-tree [235](#)
 show spanning-tree statistics [236](#)
 show startup-configuration [190](#)
 show system [191](#)
 show tech-support [192](#)
 show trap community [378](#)
 show trap dest-ipaddress [379](#)
 show trap dest-mac-address [380](#)
 show trap dest-status [381](#)
 show trap retry [382](#)
 show trap severity [383](#)
 show trap timeout [384](#)
 show upgrade software-status [350](#)
 show version [193](#)

show vlan [230](#)
 shutdown [194](#), [219](#), [231](#)
 snmp-agent agent-address [261](#)
 snmp-agent enable [262](#)
 snmp-agent ip community [263](#)
 snmp-agent trap destination [264](#)
 SNMPエージェント [75](#), [259](#)
 SNMPトラップ送信先 [76](#)
 SNMPマネージャ [75](#)
 Spanning Tree [233](#)
 spanning-tree bridge-priority [237](#)
 spanning-tree fastport [238](#)
 spanning-tree mode [239](#)
 spanning-tree pathcost [240](#)
 spanning-tree port-priority [241](#)
 spanning-tree timer [242](#)
 speed [220](#)
 SPEEDランプ [3](#), [4](#)
 SSH [299](#)
 ssh-server enable [303](#)
 ssh-server password authentication enable [304](#)
 SSHサーバ [110](#)
 SSHサーバ設定フローチャート [115](#)
 SSHサーバの設定 [112](#)
 STATUSランプ [3](#), [4](#), [5](#)
 Syslog [276](#)
 syslog enable [277](#)
 syslog host [278](#)
 system contact [195](#)
 system location [196](#)

T

TELNET [297](#)
 telnet [57](#)
 telnet-server enable [298](#)
 telnetサーバの起動 [60](#)
 terminal default [202](#)
 terminal length [203](#)
 terminal timestamp [204](#)
 terminal width [205](#)
 timezone [331](#)
 traceroute [253](#)
 trap community [385](#)
 trap dest-ipaddress [386](#)
 trap dest-status [387](#)

trap retry [388](#)
 trap severity [389](#)
 trap timeout [390](#)

U

upgrade software [348](#)
 username [197](#)

V

Virtual LAN [221](#)
 VLAN [77](#)
 vlan [232](#)
 VLANの設定 [79](#)

W

Webインタフェースを使った設定 [137](#)
 Webサーバ [117](#), [318](#)
 WEBサーバ設定フローチャート [124](#)

ア

アップデートインストール [66](#)
 アドミニストレータ [40](#)
 安全上のご注意 [v](#)

イ

イベント情報の解析 [402](#)
 イベントログ [266](#)
 イベントログ仕様 [402](#)
 インタフェースコンフィグレーションモード [37](#)
 インタフェースの有効化 [58](#)
 インタフェース有効化の確認 [60](#)

エ

エージングタイムの設定 [88](#)
 エラーメッセージ [32](#)

オ

オペレータ [40](#)

カ

カーソル移動 [33](#)
 格納場所 [44](#)
 画面表示 [33](#)

キ

キー操作 [33](#)
 ギガビットポート [72](#)
 記号 [iv](#), [ix](#)
 起動しないときには [400](#)
 起動順序 [46](#)
 基本設定 [48](#)

ク

クライアント公開鍵の取り扱い [111](#)
 グローバルコンフィグレーションモード [37](#)

ケ

ケーブルの接続 [48](#)

コ

公開鍵認証 [110](#)
 工場出荷設定への戻し方 [69](#)
 コマンドについて [32](#)
 コマンド入力について [32](#)
 コマンド入力の注意点 [36](#)
 コマンドによる再起動とログイン [56](#)
 コマンドの省略入力 [35](#)
 コマンドの補完 [35](#)
 コマンドラインの文字編集 [33](#)
 コマンドリファレンス [157](#)
 コミュニティ名 [75](#)
 コンパクトフラッシュスロット [3](#), [4](#)
 コンフィグレーションの初期化 [70](#)
 コンフィグレーションファイルの管理 [70](#)
 コンフィグレーションモード [37](#)
 梱包品 [x](#)

サ

サーバ証明書の取り扱い [117](#)

シ

時刻の設定 [54](#)
 システム時刻 [326](#)
 システム時刻の表示 [129](#)
 システム情報の管理 [65](#)
 実行モード [37](#)

集合ケーブルコネクタ [3](#)
受信レート制限 [130](#), [332](#)
使用上のご注意 [iii](#)
冗長構成での運用 (N8406-005A) [155](#)
譲渡 [xi](#)
初期導入時のセットアップ
[47](#)
シリアルコネクタ [48](#)
シリアルポート [25](#)
シリアルポートAスイッチ
[49](#)
シリアルポートAランプ [49](#)
シリアルポートBスイッチ
[49](#)
シリアルポートBランプ [49](#)
シリアルポート切り替え
[391](#)

ス

スイッチ [3](#), [4](#), [49](#)
スイッチの管理と詳細設定
[63](#)
スーパーリセット [69](#)
スタートアップコンフィグ
レーション [45](#)
スタティックルーティング
[104](#)
スタティックルートの登録
[105](#)
ストップ・ビット [50](#)
スパニングツリー [89](#)

セ

設定データとプログラムの格
納場所 [44](#)
接続 [23](#)
接続の確認 [48](#)
設置 [12](#)
設定データ [44](#)

ソ

増設スロットの確認 [12](#)
装置が自動的に再起動したと
きは [401](#)
装置に異常が発生したときに
は [401](#)
装置名称の設定 [55](#)
ソフトウェアアップグレード
[344](#)
ソフトウェア構成定義ファイ
ル [66](#)

ソフトウェアファイルのイン
ストール [66](#)

タ

タグpriority値 [136](#)
タグベースVLAN [78](#)
タグポートの設定 [82](#)

ツ

通信速度 [50](#)
通信できないときは [399](#)

テ

データ長 [50](#)
電源のOFF [30](#)
電源のON [29](#), [51](#)

ト

統計情報 [44](#)
動作エリア [45](#)
特殊キー [153](#)
トラブルシューティング
[397](#)
トラブルの解析 [402](#)
取り扱い上のご注意 [viii](#)
取り付け手順 [14](#)
取り外し手順 [20](#)

ナ

内部インタフェース [10](#)

ニ

入力済みコマンドの呼び出し
[34](#)

ネ

ネットワークポート [26](#)

ハ

ハードウェア [2](#)
ハードウェアの設置から電源
ON [11](#)
廃棄 [xi](#)
パケット分類 [134](#)
はじめに [ix](#)
パスワード認証 [110](#)
パスワードの設定 [52](#)
パスワードの変更 [41](#)
パリティチェック [50](#)

ヒ

日付の設定 [54](#)
ビデオドライバ [138](#)
表記 [ix](#)
表示 [iii](#)

フ

ファイルの管理 [66](#)
ブートローダーファイル [66](#)
複数ユーザーのモード使用
[43](#)
物理ポート [206](#)
物理ポートの帯域設定 [133](#)
+スイッチ [49](#)
フラッシュメモリ [45](#)
ブリッジ機能 [87](#)
ブレード収納ユニットの設定
[49](#)
フロー制御 [50](#)
プログラムファイル [44](#)

ヘ

ヘルプ機能 [36](#)

ホ

ポート [72](#)
ポートコンフィギュレーション
モード [37](#)
ポート種別 [72](#)
ポートの設定 [73](#)
ポートベースVLAN [78](#)
ポートベースVLANのポート
の設定 [80](#)
ポートミラーリング [73](#)
保守サービス会社網一覧
[403](#)
ホスト鍵の取り扱い [110](#)
本書について [ix](#)
本書の構成 [x](#)
本書の購入 [ix](#)
本装置へのログインと基本操
作 [31](#)

マ

ースイッチ [49](#)
マスタ/スレーブランプ [3](#), [4](#),
[27](#)
マネージメントVLAN [84](#)
マネージメントポート [3](#), [4](#),
[72](#)
マネージメントポートとの接
続 [25](#)

ミ

ミラーリング出力ポートの登録 [74](#)

ミラーリングの表示 [74](#)

ミラーリングルールの登録 [74](#)

メ

メインソフトウェアイメージ

ファイル [66](#)

メンバー VLAN [82](#)

モ

モード構成 [37](#)

モードについて [37](#)

モードの切り替え [38](#)

モニタ [40](#)

ユ

ユーザー権限 [40](#)

ユーザー権限の設定 [41](#)

ユーザー登録 [41](#), [52](#)

ユーザーの消去 [42](#)

ユーザーポート [3](#), [4](#), [72](#)

ユーザーポートとの接続 [25](#)

ラ

ランニングコンフィギュレーション [45](#)

ランニングコンフィギュレーションの保存 [55](#)

ランプ [3](#), [4](#), [5](#), [49](#)

POWERランプ [5](#)

リ

リモートKVMコンソール [148](#)

リモートKVMコンソールウィンドウ [149](#)

リモートコンソールが使用できないときは [398](#)

リモートコンソールとの通信の確認 [61](#)

リモートコンソールのための設定 [57](#)

リンクアグリゲーション [93](#), [279](#)

リンクアグリゲーションの設定 [96](#)

リンクしていないときは [398](#)

ル

ルーティング機能 [104](#)

ロ

ローカルコンソールが使用できないときは [398](#)

ログアウト [39](#), [141](#)

ログイン [40](#), [42](#), [140](#)

NEC Express5800シリーズ

N8406-005A/006A
インテリジェントスイッチ

ユーザーズガイド

2005年 1月 初版

日 本 電 気 株 式 会 社
東京都港区芝五丁目7番1号
TEL (03) 3454-1111 (大代表)

乱丁・落丁はお取り替えます。

© NEC Corporation 2005

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。