

付録A 仕様

N8100-1426/1427/1444(3.5インチディスクモデル)

型 名		Express5800/120Ei		
		N8100-1426	N8100-1427	N8100-1444
出荷時のモデル形態		ディスクレスモデル		
CPU	タイプ	デュアルコア インテル® Xeon™ プロセッサ	クアッドコア インテル® Xeon™ プロ セッサ	
	コア / キャッシュ	1.86G/1066/6M	2.5G/1333/2x6M	3G/1333/2x6M
	標準 (最大)	1 個 (2 個)		
	チップセット	Intel® 5000V (1066MHz)	Intel® 5000V (1333MHz)	
メモリ	標準	1GB (512MB x 2 枚)		
	最大	32GB (4GB x 8)		
	増設単位	2 枚単位 (512MBx2/1GBx2/2GBx2/4GBx2)		
	増設機会	3 回		
	メモリモジュール	DDR2-667 (FBDIMM)		
	Check 方式	ECC、x4/x8 SDDC、Sparing		
表示機能	グラフィックアクセラレータ	Sever Engines™ 2nd Gen Server Management Controller 内蔵		
	ビデオ RAM	8MB		
	グラフィック表示	640x480 (最大 1,677 万色)、800x600 (最大 1,677 万色)、 1,024x768 (最大 1,677 万色)、1,280x1,024 (最大 1,677 万色)		
補助入力装置	光ディスクドライブ (標準)	なし		
	ハードディスクドライブ (標準)	なし		
	ハードディスクドライブ (最大)	SAS : 1.2TB (300GB x4)、SATA2 : 2TB (500GB x4)		
	光ディスクドライブ (標準)	DVD-RAM x 1 (トレーロード、最大 16 倍速)		
拡張ベイ	5.25 インチ	3 (標準装備の光ディスクドライブで 1 つ使用済)		
	3.5 インチ	1" ハイト x 4(SAS/SATA2 HotPlug)		
拡張スロット (PCI)		PCI EXPRESS(x8) x1、PCI EXPRESS(x4) x1、PCI EXPRESS(x1) x1、 64-bit/100MHz PCI-X x1、32-bit/33MHz PCI x1		
ディスクアレイ	標準装備	On-Board SATA SW RAID(0,1)		
	オプション	ディスクアレイコントローラ		
内部 インタフェース	IDE (単体)	Ultra ATA100 x 1ch		
	SATA (単体)	SATA2 x 6ch		
	SCSI (単体)	オプション (N8103-75/95/107 でテープ装置サポート)		
	SCSI (外付 DiskArray)	—		
	SAS (単体)	—		
	SAS (内蔵 DiskArray)	—		
	SAS (外付 DiskArray)	N8103-90 サポート		
外部 インタフェース	前面	USB2.0 x2		
	背面	VGA x1、KB(PS/2) x1、Mouse(PS/2) x1、Serial x1、USB2.0 x2、10/100/1000BASE-T x2、10/100BASE-TX x1(マネジ メント用)		
筐体デザイン		Tower		
外形寸法		205mm (幅) x 435mm (高さ) x 599mm (奥行き)		
質量 (最大)		20Kg(26kg)		

型 名		Express5800/120Ei		
		N8100-1426	N8100-1427	N8100-1444
電源		二極並行アース付きコンセント× 1(AC100V/200V ± 10%、50/60Hz ± 1Hz)		
消費電力		550VA/545W		
スイッチ		Power/Sleep (前面)、Dump (前面)、Reset (前面)		
鍵		あり		
LED		Power/Sleep,STATUS,HDD,LAN x2 (前面)、LAN x3 (背面)		
環境条件	動作時	温度 :10 ~ 35℃、湿度 :20 ~ 80% (ただし、結露しないこと)		
	保管時	温度 :-10 ~ 55℃、湿度 :20 ~ 80% (ただし、結露しないこと)		
バンドル OS		なし		
サポート OS		Microsoft® Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版、Microsoft® Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版、Microsoft® Windows Server™ 2003 R2 Standard Edition 日本語版、 Microsoft® Windows Server™ 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版、Microsoft® Windows® Server 2003 Standard Edition 日本語版、 Microsoft® Windows® Server 2003 Enterprise Edition 日本語版、 Red Hat Enterprise Linux 5 Server (x86) Red Hat Enterprise Linux AS 4 (x86) Red Hat Enterprise Linux ES 4 (x86) Red Hat Enterprise Linux 5 Server (EM64T) Red Hat Enterprise Linux AS 4 (EM64T) Red Hat Enterprise Linux ES 4 (EM64T) MIRACLE LINUX V4.0 - Asianux Inside MIRACLE LINUX V4.0 - Asianux Inside for x86-64		
標準添付品		109 型キーボード、ホイール付き 2 ボタンマウス、電源コード、EXPRESSBUILDER DVD、スタートアップガイド、使用上のご注意、保証書、ユーザサポートのご案内		
インストール OS		なし		

N8100-1422/1423/1443(2.5インチディスクモデル)

型 名		Express5800/120Ei		
		N8100-1422	N8100-1423	N8100-1443
出荷時のモデル形態		ディスクレスモデル		
CPU	タイプ	デュアルコア インテル® Xeon™ プロセッサ	クアッドコア インテル® Xeon™ プロ セッサ	
	コア / キャッシュ	1.86G/1066/6M	2.5G/1333/2x6M	3G/1333/2x6M
	標準 (最大)	1 個 (2 個)		
チップセット		Intel® 5000V (1066MHz)	Intel® 5000V (1333MHz)	
メモリ	標準	1GB (512MB x 2 枚)		
	最大	32GB (4GB x 8)		
	増設単位	2 枚単位 (512MBx2/1GBx2/2GBx2/4GBx2)		
	増設機会	3 回		
	メモリモジュール	DDR2-667 (FBDIMM)		
	Check 方式	ECC、ChipKill、Sparing		
表示機能	グラフィックアクセラレータ	Sever Engines™ 2nd Gen Server Management Controller 内蔵		
	ビデオ RAM	8MB		
	グラフィック表示	640x480 (最大 1,677 万色)、800x600 (最大 1,677 万色)、 1,024x768 (最大 1,677 万色)、1,280x1,024 (最大 1,677 万色)		
補助入力装置	光ディスクドライブ (標準)	なし		
	ハードディスクドライブ (標準)	なし		
	ハードディスクドライブ (最大)	SAS : 1.17TB (146 x 8)		
	光ディスクドライブ (標準)	DVD-RAM x 1 (トレーロード、最大 16 倍速)		
拡張ベイ	5.25 インチ	3 (標準装備の光ディスクドライブで 1 つ使用済)		
	2.5 インチ	8 (SAS HotPlug)		
拡張スロット (PCI)		PCI EXPRESS(x8) x1、PCI EXPRESS(x1) x1、 64-bit/100MHz PCI-X x1、32-bit/33MHz PCI x1 (PCI EXPRESS (x4) x1は標準搭載の RAID コントローラ (N8103-116 相当) で使用)		
ディスクアレイ	標準装備	On-Board SATA SW RAID(0,1)、 RAID コントローラ (N8103-116 相当)		
	オプション	なし		
内部 インタフェース	IDE (単体)	Ultra ATA100 x 1ch		
	SATA (単体)	SATA2 x 6ch		
	SCSI (単体)	オプション (N8103-75/95/107 でテープ装置サポート)		
	SCSI (外付 DiskArray)	—		
	SAS (単体)	—		
	SAS (内蔵 DiskArray)	—		
	SAS (外付 DiskArray)	N8103-90 サポート		
外部 インタフェース	前面	USB2.0 x2		
	背面	VGA x1、KB(PS/2) x1、Mouse(PS/2) x1、Serial x1、USB2.0 x2、10/100/1000BASE-T x2、10/100BASE-TX x1(マネージ メント用)		
筐体デザイン		Tower		
外形寸法		205mm (幅) x 435mm (高さ) x 599mm (奥行き)		
質量 (最大)		19Kg(25kg)		
電源		二極並行アース付きコンセント x 1(AC100V/200V ± 10%、50/ 60Hz ± 1Hz)		
消費電力		550VA/545W		
スイッチ		Power/Sleep (前面)、Dump (前面)、Reset (前面)		

型 名		Express5800/120Ei		
		N8100-1422	N8100-1423	N8100-1443
鍵		あり		
LED		Power/Sleep,STATUS,HDD,LAN x2 (前面)、LAN x3 (背面)		
環境条件	動作時	温度 :10 ～ 35℃、湿度 :20 ～ 80% (ただし、結露しないこと)		
	保管時	温度 :-10 ～ 55℃、湿度 :20 ～ 80% (ただし、結露しないこと)		
バンドル OS		なし		
サポート OS		Microsoft® Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版、Microsoft® Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版、Microsoft® Windows Server™ 2003 R2 Standard Edition 日本語版、Microsoft® Windows Server™ 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版、Microsoft® Windows® Server 2003 Standard Edition 日本語版、Microsoft® Windows® Server 2003 Enterprise Edition 日本語版、Red Hat Enterprise Linux 5 Server (x86) Red Hat Enterprise Linux AS 4 (x86) Red Hat Enterprise Linux ES 4 (x86) Red Hat Enterprise Linux 5 Server (EM64T) Red Hat Enterprise Linux AS 4 (EM64T) Red Hat Enterprise Linux ES 4 (EM64T) MIRACLE LINUX V4.0 - Asianux Inside MIRACLE LINUX V4.0 - Asianux Inside for x86-64		
標準添付品		109 型キーボード、ホイール付き 2 ボタンマウス、電源コード、EXPRESSBUILDER DVD、スタートアップガイド、使用上のご注意、保証書、ユーザサポートのご案内		
インストール OS		なし		

付録B 保守サービス会社網一覧

NEC Express5800シリーズ、および関連製品のアフターサービスは、お買い上げのNEC販売店、最寄りのNECまたはNECフィールディング株式会社までお問い合わせください。下記にNECフィールディングのサービス拠点所在地一覧を示します。

(受付時間：AM9:00～PM5:00 土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

次のWebサイトにも最新の情報が記載されています。

<http://www.fielding.co.jp/>

このほか、NEC販売店のサービス網がございます。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

トラブルなどについてのお問い合わせは下記までご連絡ください(電話番号のおかけ間違いにご注意ください)。その他のお問い合わせについては、下表を参照してください。

0120-536-111 (携帯 0570-064-211)

2008年1月現在

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道	札幌支店	011-221-3705	060-0042	札幌市中央区大通西4-1 新大通ビル 9F
	東札幌営業所	011-833-8640	003-0001	札幌市白石区東札幌1条1丁目6番33号
	釧路営業所	0154-32-7100	085-0816	釧路市錦町5-3 ミッ輪ビル 2F
	旭川支店	0166-24-2098	070-0033	旭川市三条通9丁目左1号 明治安田生命旭川ビル 1F
	オホーツク営業所	0157-25-7520	090-0024	北見市北四条東3-1-1 富士火災北見ビル 3F
	苫小牧営業所	0144-36-3846	053-0022	苫小牧市王子町3-2-23 朝日生命苫小牧ビル 2F
	室蘭営業所	0143-46-3180	050-0083	室蘭市東町2-24-4 石井第5ビル 3F
	函館支店	0138-54-5642	040-0001	函館市五稜郭町1-14 五稜郭114ビル 3F
	道東支店	0155-25-4892	080-0013	帯広市西三条南10-32 日本生命帯広駅前ビル 5F
	小樽営業所	0134-24-5685	047-0036	小樽市長橋3-4-14
青森	青森支店	017-735-8501	030-0802	青森市本町1-2-20 住友生命青森柳町ビル 3F
	八戸営業所	0178-44-4354	031-0081	八戸市柏崎1-10-2 八戸第一生命ビル 1F
	弘前営業所	0172-34-9083	036-8002	弘前市駅前2-2-2 弘前第一生命ビル 1F
岩手	盛岡支店	019-635-3011	020-0866	盛岡市本宮3-13-20
	一関営業所	0191-25-6531	021-0041	一関市赤荻字月町218-2
宮城	仙台支店	022-292-1900	983-0852	仙台市宮城野区榴岡3-4-18 タカノボル 22ビル 4F
秋田	秋田支店	018-863-7938	010-0951	秋田市山王1-3-29
山形	山形支店	023-631-3502	990-2445	山形市南栄町3-6-34
	鶴岡営業所	0235-25-8386	997-0013	鶴岡市道形町23-31 山庄ビル 1階
	米沢営業所	0238-24-1418	992-0027	米沢市駅前3-5-22 かなつビル 1F
福島	郡山支店	024-938-5209	963-8022	郡山市西ノ内22-13
	福島支店	024-536-3703	960-8074	福島市西中央五丁目6番1号
	いわき営業所	0246-28-8371	970-8034	いわき市平上荒川字桜町34-1
	会津若松営業所	0242-28-7624	965-0818	会津若松市東千石2-1-45
茨城	鹿島営業所	0299-82-4860	314-0014	鹿嶋市光3 住友金属構内
	つくば支店	029-860-2000	305-0821	つくば市春日3-22-8
	水戸支店	029-257-1860	310-0911	水戸市見和3-575-3
栃木	宇都宮支店	028-632-8140	321-0954	宇都宮市元今泉2-7-6
	小山営業所	0285-21-1495	323-0807	小山市城東1-14-12 ウエルストン 1ビル 1F
群馬	群馬支店	027-255-5461	371-0855	前橋市周屋町2-4-3 NF3ビル 4F
	太田営業所	0276-45-0666	373-0853	太田市浜町58-24

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
埼玉	さいたま北支店	048-660-1881	331-0812	さいたま市北区宮原町 2-85-5
	熊谷営業所	048-527-0597	360-0036	熊谷市桜木町 1-1-1 秩父鉄道熊谷ビル 4F
	さいたま南支店	048-859-7360	338-0832	さいたま市桜区西堀 8-21-35 カタヤマビル 3F
	川越支店	04-2955-7695	350-1331	狭山市新狭山 2-11-10
	越谷営業所	048-978-9500	343-0042	越谷市千間台東 1-7-25 エムケービル 1F
千葉	千葉支店	043-221-7660	260-0843	千葉市中央区末広 1-12-15
	成田営業所	0476-22-5390	286-0044	成田市不動ヶ岡 2152-2 成田旭ビル 1F
	君津営業所	0439-55-7278	299-1144	君津市東坂田 1-3-2 京葉君津ビル 3F
	船橋支店	047-434-1611	273-0012	船橋市浜町 2-1-1 ららぽーと三井ビル 7F
	柏支店	04-7135-2400	277-0827	柏市松葉町 2-5-1
	印西営業所	0476-46-4250	270-1352	印西市大塚 1-9 千葉ニュータウンエネルギーセンター 1階
東京	東京中央支店	03-3431-9191	105-0012	港区芝大門 2-5-5 住友芝大門ビル 3F
	大森支店	03-3764-0007	140-0013	品川区南大井 6-25-3 ビリーヴ大森ビル 8F
	三田支店	03-3452-6168	108-0073	港区三田 1-4-28 三田国際ビル 1F
	渋谷支店	03-5458-3341	150-0032	渋谷区鶯谷町 2 番 3 号 COMS (コムス) 2F
	新宿支店	03-5155-7810	169-0072	新宿区大久保 1-3-21 新宿 TX ビル 6F
	日本橋支店	03-3297-0783	104-0032	中央区八丁堀 4-5-8 KDX 八丁堀ビル 2・3F
	江東支店	03-3649-3230	135-0016	江東区東陽 2-2-20 住友不動産東陽駅前ビル 1F
	秋葉原支店	03-5821-2474	111-0052	台東区柳橋 2-19-6 秀和柳橋ビル 8F
	足立営業所	03-3888-7151	120-0034	足立区千住 1-11-2 カーニーブレイス千住 7F
	神田支店	03-3233-2411	101-0064	千代田区猿楽町 2-7-8 住友水道橋ビル 8F
	東京流通サービス部	03-5459-6051	150-0032	渋谷区鶯谷町 2 番 3 号 COMS (コムス) 2F
	立川支店	042-527-2527	190-0022	立川市錦町 2-4-6 住友生命立川ビル 3F
	小金井支店	042-385-7666	184-0013	小金井市前原町 5-9-7
神奈川	神奈川支店	045-314-7625	220-0004	横浜市西区北幸 2-8-4 横浜西口 KN ビル 11F
	横須賀営業所	046-827-3188	238-0004	横須賀市小川町 14-1 ニッセイ横須賀センタービル 1F
	川崎営業所	044-244-1083	210-0011	川崎市川崎区富士見 1-6-3 TOKICO 事務棟ビル 3F
	相模支店	042-746-6111	228-0803	相模原市相模大野 7-1-6 相模大野第一生命ビル 4F
	厚木支店	046-225-0411	243-0018	厚木市中町四丁目 16-21 プロミティあつぎビル 5 階
	平塚支店	0463-21-4777	254-0035	平塚市宮の前 1-2 あいおい損保平塚第一ビル 2F
	藤沢営業所	0466-22-0204	251-0055	藤沢市南藤沢 17-10 コア湘南田村ビル 1F
	玉川支店	044-814-1551	213-0002	川崎市高津区二子 5-1-1 高津パークプラザビル 4F
山梨	甲府支店	055-226-7564	400-0858	甲府市相生 2-3-16 三井住友海上甲府ビル 3F
	富士吉田営業所	0555-23-9515	403-0005	富士吉田市上吉田 3726 ヤマナシ文具センタービル 1F
長野	松本支店	0263-27-7070	399-0033	松本市笹賀 6096-1
	岡谷営業所	0266-24-4870	394-0031	岡谷市田中町 2-8-5 岡谷サンプラザビル 4 階
	長野支店	026-224-0050	380-0824	長野市南石堂町 1293 長栄南石堂ビル 1F
	上田営業所	0268-27-6336	386-0032	上田市諏訪形 5-1 豊成ビル 5F
	飯田営業所	0265-53-7043	395-0815	飯田市松尾常盤台 73-10
新潟	新潟支店	025-243-2315	950-0986	新潟市中央区神道寺南 2-4-15
	長岡営業所	0258-35-5217	940-0034	長岡市福住 2-3-6 小林石油ビル
富山	富山支店	076-442-2605	930-0004	富山市桜橋通り 1-18 住友生命富山ビル 1F
	黒部営業所	0765-54-0447	938-0031	黒部市三日市宇新光寺 1880-1
	高岡営業所	0766-25-4212	933-0912	高岡市丸の内 1-40 高岡商工ビル 8F
石川	金沢支店	076-223-3188	920-0864	金沢市高岡町 1-39 住友生命金沢高岡町ビル 1F
	小松営業所	0761-24-3782	923-0926	小松市竜助町 36 小松東京海上日動ビルディング 3F
	七尾営業所	0767-54-0298	926-0801	七尾市昭和町 51-2
福井	福井支店	0776-54-6637	918-8206	福井市北四ツ居町 518
岐阜	東濃営業所	0572-55-4578	509-5132	土岐市泉町大富 261-8
	岐阜支店	058-275-8801	500-8367	岐阜市宇佐南 3-4-7

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
静岡	静岡支店	054-202-6120	422-8061	静岡市駿河区森下町 1-35 静岡 MY タワー 2F
	富士営業所	0545-64-6735	416-0944	富士市横割 1-17-24 FC ビル 2F
	沼津支店	055-973-6001	411-0906	駿東郡清水町八幡 88-1
	浜松支店	053-466-0205	435-0047	浜松市原島町 111
	掛川営業所	0537-23-2181	436-0056	掛川市中央 1-4-2 タウンビル 3F
愛知	名古屋中央支店	052-264-7525	460-0007	名古屋市中区新栄 2-28-22 NEC 名古屋ビル 5F
	名古屋東支店	052-264-7581	460-0007	名古屋市中区新栄 2-28-22 NEC 名古屋ビル 5F
	名古屋西支店	052-264-7561	460-0007	名古屋市中区新栄 2-28-22 NEC 名古屋ビル 5F
	名古屋南支店	052-694-1031	457-0862	名古屋市南区内田橋 1-8-5 アートライフ・タケセイ 1F
	半田営業所	0569-22-2762	475-0903	半田市出口町 1-130-1 森田ビル 4F
	小牧支店	0568-75-5594	485-0029	小牧市中央 1-271 大垣共立銀行小牧支店ビル 4F
	岡崎営業所	0564-23-5020	444-0044	岡崎市康生通南 3-5 住友生命岡崎第二ビル 1F
	豊橋営業所	0532-55-3063	440-0084	豊橋市下地町瀬上 83
	三河支店	0565-34-1168	471-0034	豊田市小坂本町 1-5-3 朝日生命新豊田ビル 3F
三重	三重支店	059-227-1622	514-0042	津市新町 3-2-1
	四日市営業所	0593-51-0425	510-0075	四日市市安島 1-5-10 KOSCO 四日市西浦ビル 2F
滋賀	滋賀支店	077-525-3156	520-0043	大津市中央 4-5-4 BK ビル
	彦根営業所	0749-24-1784	522-0073	彦根市旭町 8-20
	東近江営業所	0748-25-0680	527-0022	東近江市八日市上之町 2-7 ウイング八日市 3F
京都	京都支店	075-812-5800	604-8804	京都市中京区壬生坊城町 24-1 古川勘ビル 4F
	福知山営業所	0773-23-6287	620-0942	福知山市駅南町 3-6 竹下駅南ビル 2F
	亀岡営業所	0771-25-7320	621-0805	亀岡市安町中島 1-2 スカイビル 7F
大阪	本町支店	06-6264-2810	541-0053	大阪市中央区本町 2-1-6 堺筋本町センタービル 6F
	大阪支店	06-6264-2828	541-0053	大阪市中央区本町 2-1-6 堺筋本町センタービル 6F
	淀川支店	06-6305-5444	532-0011	大阪市淀川区西中島 1-11-16 住友商事淀川ビル 3F
	千里支店	06-6835-0017	560-0083	豊中市新千里西町 1-2-2 住友商事千里ビル 南館 2F
	東大阪支店	0729-24-6780	581-0803	八尾市光町 1-61 嶋野・住友生命ビル 7F
	南大阪支店	072-223-8595	590-0075	堺市堺区南花田口町 2-3-20 住友生命堺東ビル 南館 4F
兵庫	豊岡営業所	0796-24-0331	668-0043	豊岡市桜町 15-1 幸栄ビル 1F
	神戸支店	078-332-5431	650-0031	神戸市中央区東町 126 神戸シルクセンタービル 3F
	姫路支店	079-289-2684	670-0948	姫路市北条宮の町 113
奈良	奈良支店	0742-36-1161	630-8001	奈良市法華寺町 219-1
	橿原営業所	0744-23-6240	634-0813	橿原市四条町 277-1 シェ・ホーム・ヤマ 2F
和歌山	和歌山支店	073-428-3222	640-8154	和歌山市六番丁 5 和歌山第一生命ビル
鳥取	鳥取営業所	0857-25-6322	680-0845	鳥取市富安 2-159 久本ビル 4F
	米子営業所	0859-22-8280	683-0805	米子市西福原 2-1-1 YNT 第 10 ビル 2 階
島根	山陰支店	0852-21-0988	690-0049	松江市袖師町 2-38 NKT ビル 7F
	浜田営業所	0855-22-6092	697-0033	浜田市朝日町 70-5 朝日第 2 ビル 1F
岡山	岡山支店	086-246-9606	700-0976	岡山市辰巳 19-102
	倉敷営業所	086-426-1371	710-0057	倉敷市昭和 2-4-6 住友生命倉敷ビル 2F
	津山営業所	0868-31-2821	708-0023	津山市大手町 6-8 城南ビル 4F
広島	広島支店	082-248-4222	730-0042	広島市中区国泰寺町 2-5-11 西橋屋ビル 4F
	呉営業所	0823-21-5129	737-0051	呉市中央 1-6-9 センタービル呉駅前 6F
	東広島営業所	0824-22-6411	739-0015	東広島市西条栄町 10-27 栄町ビル 2F
	福山営業所	084-931-8907	720-0973	福山市延広町 1-2 明治安田生命福山駅前ビル 8F
山口	山口支店	083-973-1858	754-0011	山口市小郡御幸町 4-9 山陽ビル小郡 1F
	山口周防営業所	0833-44-1621	744-0011	下松市西豊井 1375-3
	岩国営業所	0827-22-9534	740-0018	岩国市麻里布町 1-5-26 岩国通運ビル 2F
	下関営業所	0832-57-2939	751-0877	下関市秋根東町 8-10 トワムールエクスビル 3F
徳島	徳島支店	088-622-1270	770-0852	徳島市徳島町 2-19-1 あいおい損保徳島第一ビル 4F
香川	高松支店	087-833-1708	760-0008	高松市中野町 29-2 住友生命高松パークビル 7F
	丸亀営業所	0877-23-8563	763-0034	丸亀市大手町 3-5-18 ジブラルタ生命丸亀ビル 7F

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
愛媛	松山支店	089-945-4145	790-0878	松山市勝山町 1-19-3 青木第一ビル 5F
	八幡浜営業所	0894-23-0173	796-0010	八幡浜市江戸岡 1丁目 4-6 江戸岡ビル 2F
	宇和島営業所	0895-24-1471	798-0032	宇和島市恵美須町 2-4-14 井上ビル
	今治営業所	0898-31-5741	794-0063	今治市片山 1-2-20
	新居浜営業所	0897-34-4772	792-0003	新居浜市新田町 3-2 新居浜ビル 5F
	川之江営業所	0896-58-6208	799-0113	四国中央市妻鳥町 1010 番地 8 共和ビル 102 号室
高知	高知支店	088-873-8851	780-0870	高知市本町 4-2-40 ニッセイ高知ビル 3 階
福岡	福岡支店	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田 2-3-27 STS 第二ビル 3F
	北九州支店	093-522-0581	802-0014	北九州市小倉北区砂津 1-5-34 小倉興産 23 号館 4F
	飯塚営業所	0948-24-0919	820-0066	飯塚市大字幸袋 526-1 福岡ソフトウェアセンター 2F
	久留米営業所	0942-44-5298	839-0809	久留米市東合川 2-4-29
	大牟田営業所	0944-51-2655	836-0843	大牟田市不知火町 2-7-1 中島物産ビル 5F
佐賀	佐賀支店	0952-31-9301	849-0937	佐賀市鍋島 3-2-19
	佐賀西営業所	0954-22-6567	843-0022	武雄市武雄町大字武雄 5014-1 東洋リーセントビル 5F
	唐津営業所	0955-75-0745	847-0861	唐津市二タ子 1-17-6 サンライズビル 1-2 号室
長崎	長崎支店	095-820-0525	850-0032	長崎市興善町 6-5 興善イーストビル 4 階
	佐世保営業所	0956-34-3811	857-1161	佐世保市大塔町 1266-24
	諫早営業所	0957-23-0471	854-0016	諫早市高城町 5-10 諫早商工会館 5F
	五島営業所	0959-75-0876	853-0033	五島市木場町 252 番地 8 Fビル 1F
熊本	熊本支店	096-383-6777	862-0925	熊本市保田窪本町 1-40
大分	大分支店	097-503-2555	870-0921	大分市萩原 4-9-65
	中津営業所	0979-23-1182	871-0058	中津市豊田町 2-423-10 6 BILL 5F
宮崎	宮崎支店	0985-27-4477	880-0806	宮崎市広島 1-18-7 大同生命宮崎ビル 9F
	延岡営業所	0982-35-7545	882-0847	延岡市旭町 3-1-1 旭化成ネットワークス (株) 本社棟 1F
	都城営業所	0986-23-4821	885-0021	都城市平江町 13 街区 15 富士火災海上保険ビル 3F
鹿児島	鹿児島支店	099-285-2266	890-0062	鹿児島市与次郎 2-4-35 KSC 鴨池ビル 1F
	出水営業所	0996-62-8922	899-0202	出水市昭和町 13-1 第二丸久ビル 2F
沖縄	沖縄支店	098-876-2788	901-2132	浦添市伊祖 2-7-11

索引

記号

1000/100/10ランプ [95](#),
[105](#)
 100/10ランプ [95](#), [105](#)
 3.5インチハードディスクドラ
 イブ [98](#), [134](#)
 5.25インチデバイスの接続
[181](#)
 5.25インチデバイスペイ [93](#),
[98](#)
 8番街 [363](#)

A

ACリンク [206](#)
 AFT [54](#)
 ALB [54](#)

C

Club Express [363](#)
 CPU [159](#), [365](#), [367](#)
 取り付け [160](#)
 CPUヒートシンク [98](#)

D

DIMM [98](#), [154](#)
 DIMMソケット [99](#)
 DISKアクセスランプ [104](#)
 Diskランプ [106](#)
 Dual Rankメモリ [155](#)
 DVD-RAMドライブ [121](#)
 DVD Super MULTIドライブ
[121](#)

E

ESMPRO
 トラブルシューティング
 [347](#)
 ESMPRO/ServerAgent
 (Windows版) [301](#), [303](#)
 ESMPRO/ServerManager
[309](#)
 EXPRESSBUILDER [286](#)
 起動メニュー [286](#)
 トラブルシューティング
 [341](#)
 ExpressPicnic [291](#)
 トラブルシューティング
 [346](#)

パラメータファイルの作
 成 [291](#)

H

http
 //club.express.nec.co.jp/
 [17](#), [363](#)
 //nec8.com/ [363](#)
 //www.fielding.co.jp/
 [363](#)

I

IDEコネクタ [99](#)
 IDEデバイス [182](#)
 IPMBコネクタ [99](#)

L

LANコネクタ [95](#)
 LINK/ACTランプ [95](#), [104](#)
 Linux Recoveryパーティショ
 ンを作成する (Linuxサービス
 セット用) [287](#)
 Linuxのセットアップ [72](#)
 Linux用ドライバディスクを作
 成する [287](#)
 LSI Embedded Mega RAID
[140](#)

N

NECフィールディング [363](#)
 Numlock [196](#)

P

PCI [365](#), [367](#)
 PCIガイドレール [98](#)
 PCIボード [146](#), [175](#), [198](#)
 PCIボードスロット [99](#)
 POST
 エラーメッセージ [119](#),
 [320](#)
 流れ [117](#)
 POSTの内容を画面に表示す
 る [196](#)
 POWER/SLEEPスイッチ
[93](#), [116](#)
 POWER/SLEEPランプ [103](#),
[116](#)

PROSet
 Windows Server 2003
[51](#)

R

RAIDコントローラ
 トラブルシューティング
 [348](#)
 取り付け [142](#)
 取り外し [143](#)
 RAIDコントローラの取り付け
 について [151](#)
 RAIDシステム
 トラブルシューティング
 [348](#)
 RAIDシステムの有効化 [226](#)
 RAIDの有効化 [229](#)

S

SAS SW RAID切り替えジャ
 ンパ [99](#)
 SASコネクタ [99](#)
 SATA [200](#)
 SATAコネクタ [99](#)
 SCSIデバイス [181](#)
 SETUP
 AC-LINK [206](#)
 Advanced [196](#)
 Advanced Chipset
 Control [201](#), [204](#)
 Assert NMI on PERR
 [205](#)
 Assert NMI on SERR
 [205](#)
 Base I/O address [199](#)
 Baud Rate [208](#)
 BIOS Redirection Port
 [208](#)
 BMC IRQ [206](#)
 Boot [212](#)
 Boot Monitoring [205](#)
 Boot Monitoring Policy
 [206](#)
 Boot-time Diagnostic
 Screen [196](#)
 Clear All Event Logs
 [210](#)
 Clear BMC Configuration
 [210](#)

Command Port Number [209](#)
Console Redirection [208](#)
Continue Redirection after POST [208](#)
Default Gateway [209](#)
DHCP [209](#)
DIMM Group Status [197](#)
Discard Changes [214](#)
Event Log Configuration [210](#)
Execute Disable Bit [195](#)
Exit [213](#)
Exit Discarding Changes [213](#)
Exit Saving Changes [213](#)
Extended Memory [197](#)
Extended RAM Step [197](#)
Fixed disk boot sector [203](#)
Flow Control [208](#)
FRB-2 Policy [205](#)
HTTP [209](#)
HTTP Port Number [209](#)
HTTPS [209](#)
HTTPS Port Number [209](#)
Intel(R) I/O AT [201](#)
Intel(R) Virtualization Tech [195](#)
Interrupt [199](#)
IP Address [209](#)
IP Subnet Mask [209](#)
LAN1 Option ROM Scan [199](#)
LAN2 Option ROM Scan [199](#)
LAN Controller [199](#)
Language [193](#)
Load Custom Defaults [214](#)
Load Setup Defaults [214](#)
Main [193](#)
Memory Configuration [197](#)
Memory/Processor Error [196](#)
Memory Retest [197](#)
Multimedia Time [201](#)

NumLock [196](#)
Onboard LAN [199](#)
Onboard VGA Option ROM Scan [198](#)
Onboard Video Controller [198](#)
Parallel ATA [200](#)
Password on boot [203](#)
PCI Configuration [198](#)
PCI Slot 1B Option ROM [198](#)
Peripheral Configuration [199](#)
Platform Event Filtering [206](#)
Post Error Pause [206](#)
Power ON Delay Time(Sec) [206](#)
Power Switch Inhibit [203](#)
Processor CPU ID [194](#)
Processor L2 Cache [194](#)
Processor Retest [194](#)
Processor Settings [194](#)
Processor Speed [194](#)
Remote Console Reset [208](#)
Reset Configuration Data [196](#)
SATA RAID Enable [200](#)
Save Changes [214](#)
Save Custom Defaults [214](#)
Security [202](#)
Serial ATA [200](#)
Serial Port [199](#)
Server [205](#)
Set Supervisor Password [203](#)
Set User Password [202](#)
Sparing [197](#)
SSH [209](#)
SSH Port Number [209](#)
Supervisor Password Is [202](#)
System Date [193](#)
System Event Log [211](#)
System Management [207](#)
System Memory [197](#)
System Time [193](#)

Telnet [209](#)
Telnet port Number [209](#)
Terminal Type [208](#)
Thermal Sensor [206](#)
USB Controller [200](#)
User Password Is [202](#)
VGA Controller [198](#)
Wake On Ring [201](#)
Wake On RTC Alarm [201](#)
Web Interface [209](#)
概要 [185](#)
画面の説明 [187](#)
キー [187](#)
起動 [186](#)
設定例 [188](#)
説明 [192](#)
デフォルト値に戻す [214](#)
内容を保存しない [213](#)
破棄 [214](#)
パラメータ [192](#)
保存 [213](#)
Setup Utility [219](#)
SGPIOコネクタ [99](#)
Single Rankメモリ [155](#)
STATUSランブ [103](#)

U

Universal RAID Utility [304](#)
UPS [206](#)
USBコネクタ [95](#)
USBデバイス用コネクタ [99](#)
USBポート用コネクタ [99](#)

W

Windows Server 2003
PROSet [51](#)
アダプタフォルトトレランス [54](#)
アダプティブロードバランシング [54](#)
応用セットアップ [67](#)
オプションのネットワークボードのドライバ [55](#)
オプションボード [19](#)
カスタムインストール [31](#)
仮想メモリ [62](#)
グラフィックスアクセラレータドライバ [56](#)
サービスパック [18](#)

シームレスセットアップ 34
 システム情報のバックアップ 66
 システムのアップデート 65
 障害処理のためのセットアップ 59
 セットアップ 31
 セットアップの手順 40
 セットアップの流れ 39
 デバッグ 59
 ドライブ文字の修正 70
 ネットワークドライバ 52
 ネットワークモニタ 64
 パーティションサイズ 36
 ページングファイルサイズ 62, 158
 メモリダンプ 59
 論理ドライブが複数存在する場合 70
 ワトソン博士 63
 Windows Server 2003 x64 Edition
 トラブルシューティング 335
 Windows Server 2003 x64 Editions
 カスタムインストール 22
 再セットアップ 30
 障害処理のためのセットアップ 30
 セットアップ 22

ア

アダプタフォルトトレランス
 Windows Server 2003 54
 アダプティブロードバランシング
 Windows Server 2003 54
 アラートの確認 312
 安全上のご注意 v
 安全にかかわる表示 iii
 移動 358
 イベントログの採取 350
 インタフェース 365, 367
 インタフェースケーブル 111, 179
 運用・保守編 311
 エクスプレス通報サービス 306
 エラーメッセージ 320
 仮想LCD 326

応用セットアップ
 Windows Server 2003 67
 オートランで起動するメニュー
 トラブルシューティング 345
 お客様登録 17
 オプションデバイスと取り付け
 スロットー覧 149
 オプションのネットワークボード
 のドライバ
 Windows Server 2003 55
 オフライン保守ユーティリティ 353
 オペレーティングシステムの
 セットアップ 21
 温度 366, 368
 オンラインスベアメモリ機能 155
 オンラインドキュメント xxvi

カ

書き込みエラー 123
 拡張スロット 365, 367
 拡張ベイ 365, 367
 各部の名称 92
 仮想メモリ
 Windows Server 2003 62
 環境条件 366, 368
 管理端末 208
 管理用LAN 209
 キーボードコネクタ 95
 記号 iv, xv
 起動順位 212
 機能 92
 基本的な操作 116
 キャッシュ 365, 367
 強制イジェクトホール 124
 強制電源OFF 215
 筐体ロック 95
 グラフィックスアクセラレータ
 ドライバ
 Windows Server 2003 56
 クリーニング 313
 グローバルLEDコネクタ 99
 クロック 365, 367
 警告ラベル xi
 ケーブル接続 179
 2.5インチディスクモデル 180
 3.5インチディスクモデル 179
 言語 193
 構成情報の採取 351
 固定ネジ 95

コネクタ
 電源 95
 LAN 95
 SATA 99
 USB 95
 キーボード 95
 シリアルポート 95
 電源 99
 プリンタポート 95
 マウス 95

サ

サーバ管理 4
 サービスパック 38
 再セットアップ
 Windows Server 2003 x64 Editions 30
 シームレスセットアップ
 Linux 74
 Windows Server 2003 34
 トラブルシューティング 341
 時刻の設定 193
 システムBIOS 185
 システム構築のポイント 11
 システム情報のバックアップ
 Windows Server 2003 66
 システム診断 316
 システムのアップデート
 Windows Server 2003 65
 システムの修復 352
 湿度 366, 368
 質量 365, 367
 修理 361
 仕様 365
 障害時の対処 319
 障害情報の採取 350
 障害処理のためのセットアップ
 Windows Server 2003 59
 Windows Server 2003 x64 Editions 30
 使用上のご注意 iii
 省電力モード 120
 譲渡 xviii
 消費電力 366, 367
 情報サービス 363
 情報提供ツール「NECからのお知らせ」 307
 シリアルポート 199
 シリアルポートBコネクタ 99
 シリアルポートコネクタ 95
 スイッチ
 POWER/SLEEP 93

スイッチ/LEDケーブル用コネクタ [99](#)
 スーパーバイザのパスワード [203](#)
 ストレージ管理 [6](#), [16](#)
 寸法 [365](#), [367](#)
 静電気対策 [127](#)
 接続 [110](#)
 設置 [108](#)
 セットアップ
 Windows Server 2003 [31](#)
 Windows Server 2003 x64 Editions [22](#)
 セットアップの手順
 Linux [78](#)
 Windows Server 2003 [40](#)
 セットアップの流れ
 Linux [77](#)
 Windows Server 2003 [39](#)
 セットアップ前の確認事項について [74](#)
 セットアップを始める前に [18](#)
 増設順序
 DIMM [154](#)
 ソフトウェア編 [283](#)

タ

チップセット [365](#), [367](#)
 ディスクアレイ [365](#), [367](#)
 ディスクアレイコントローラ [98](#)
 ディスクアレイコントローラ (SATA) [181](#)
 ディスク管理 [6](#)
 データピュア [4](#)
 デバッグ
 Windows Server 2003 [59](#)
 電源 [366](#), [367](#)
 電源管理 [9](#), [16](#)
 電源ケーブル [183](#)
 電源コード [115](#)
 電源コネクタ [95](#), [99](#)
 電源のOFF [120](#)
 電源のON [116](#)
 電源ユニット [98](#)
 導入にあたって [11](#)
 導入編 [1](#)
 特長 [2](#)
 ドライブディスク (Linux向け) の作成 [290](#)
 ドライブ文字の修正
 Windows Server 2003 [70](#)
 トラブルシューティング [330](#)
 ESMPRO [347](#)

EXPRESSBUILDER [341](#)
 Windows Server 2003 x64 Edition [335](#)
 オートランで起動するメニュー [345](#)
 シームレスセットアップ [341](#)
 ディスクアレイ [348](#)
 バンドルソフトウェア [347](#)
 取り扱い上のご注意 [xii](#)
 取り付け
 CPU [160](#)
 DIMM [157](#)
 PCIボード [151](#)
 ハードディスクドライブ (SASモデル) [135](#), [138](#)
 ファイルデバイス [166](#)
 フロントマスク [133](#)
 レフトサイドカバー [131](#)
 RAIDコントローラ [142](#)
 取り付け/取り外しの準備 [128](#)
 取り付け/取り外しの手順 [129](#)
 取り外し

 DIMM [158](#)
 PCIボード [153](#)
 ハードディスクドライブ (SASモデル) [136](#), [139](#)
 ファイルデバイス [169](#)
 プロセッサ [164](#)
 フロントマスク [132](#)
 レフトサイドカバー [129](#)
 RAIDコントローラ [143](#)

ナ

内蔵オプションの取り付け [126](#)
 日常の保守 [312](#)
 ネットワーク管理 [9](#)
 ネットワークドライバ
 Windows Server 2003 [52](#)
 ネットワークモニタ
 Windows Server 2003 [64](#)

ハ

パーティションサイズ
 Windows Server 2003 [36](#)
 ハードウェアのセットアップ [20](#)
 ハードウェア編 [91](#)
 ハードディスクドライブ [98](#), [179](#), [365](#), [367](#)
 ハードディスクドライブ(SASモデル) [134](#), [137](#)

ハードディスクドライブベイ [98](#)
 廃棄 [xix](#)
 はじめに [xv](#)
 パスワード [202](#), [216](#)
 バックアップ [312](#)
 バックアップ管理 [8](#)
 パラメータファイルの作成 [291](#)
 パラレルATA [200](#)
 バンドルソフトウェア [301](#), [309](#)
 トラブルシューティング [347](#)
 ビープ音 [325](#)
 光ディスクドライブ [93](#), [98](#), [121](#), [365](#), [367](#)
 日付の設定 [193](#)
 ファーストコンタクトセンター [363](#)
 ファームウェアのバージョンアップ [123](#)
 ファイルデバイス [165](#)
 付属品 [xvii](#)
 フロー制御 [208](#)
 プロセッサ [159](#)
 プロセッサソケット [99](#)
 プロセッサのID [194](#)
 プロセッサのエラー情報 [194](#)
 プロセッサのキャッシュサイズ [194](#)
 プロセッサのクロック速度 [194](#)
 プロダクトキー [18](#)
 フロントマスク [93](#), [132](#)
 ページングファイルサイズ
 Windows Server 2003 [62](#), [158](#)
 ボーレート [208](#)
 保管 [358](#)
 補修用部品 [361](#)
 保守サービス [362](#)
 保守サービス会社網一覧 [369](#)
 保守ツール
 コンソールレス [357](#)
 保証 [360](#)
 本書について [xv](#)
 本書の構成 [xvi](#)
 本書の購入 [xvi](#)

マ

マウスコネクタ [95](#)
 マザーボード [98](#), [99](#)

マニュアルセットアップ
Linux [89](#)
Windows Server 2003 [69](#)
Windows Server 2003 x64
Editions [68](#)
無停電電源装置 [206](#)
名称 [92](#)
メモリ [98](#), [154](#), [365](#), [367](#)
メモリダンプ [351](#)
Windows Server 2003 [59](#)
メモリの容量 [197](#)
モニタコネクタ [95](#)

ヤ

ユーザーサポート [360](#)
ユーザーのパスワード [202](#)

ラ

ライティングソフトウェア
[122](#)
ランプ
1000/100/10 [95](#), [105](#)
Disk [106](#)
DISKアクセス [104](#)
LINK/ACT [95](#), [104](#)
POWER/SLEEP [103](#), [116](#)
STATUS [103](#)
リセット [215](#)
リチウムバッテリー [99](#)
リモート管理 [10](#)
冷却ファン [98](#)
レフトサイドカバー [129](#)
論理ドライブが複数存在する場合
Windows Server 2003 [70](#)

ワ

ワトソン博士 [351](#)
Windows Server 2003 [63](#)
割り込みライン [218](#)

NEC Expressサーバ

Express5800シリーズ
N8100-1422/1423/1426/1427/1443/1444
Express5800/120Ei

ユーザーズガイド

2008年 1月 初版
2009年 2月 第5版
日 本 電 気 株 式 会 社
東京都港区芝五丁目7番1号
TEL (03) 3454-1111 (大代表)

<本装置の利用目的について>

本製品は、高速処理が可能であるため、高性能コンピュータの平和的利用に関する日本政府の指導対象になっております。

ご使用に際しましては、下記の点につきご注意ください。よろしくお願いいたします。

1. 本製品は不法侵入、盗難等の危険がない場所に設置してください。
2. パスワード等により適切なアクセス管理をお願いいたします。
3. 大量破壊兵器およびミサイルの開発、ならびに製造等に関わる不正なアクセスが行われるおそれがある場合には、事前に弊社相談窓口までご連絡ください。
4. 不正使用が発覚した場合には、速やかに弊社相談窓口までご連絡ください。

弊社相談窓口 ファーストコンタクトセンター
電話番号 03-3455-5800

注 意

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

高調波適合品

この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品です。

：JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性―第3-2部：限度値―高調波電流発生限度値（1相当たりの入力電流が20A以下の機器）」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

回線への接続について

本体を公衆回線や専用線に接続する場合は、本体に直接接続せず、技術基準に適合し認定されたボードまたはモデム等の通信端末機器を介して使用してください。

電源の瞬時電圧低下対策について

この装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置（UPS）等を使用されることをお勧めします。

レーザ安全基準について

この装置に標準で搭載されている光学ドライブは、レーザに関する安全基準（JIS C 6802、IEC 60825-1）クラス1に適合しています。

海外でのご使用について

この装置は、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格等の適用を受けておりません。したがって、この装置を輸出した場合に当該国での輸入通関および使用に対し罰金、事故による補償等の問題が発生することがあっても、弊社は直接・間接を問わず一切の責任を免除させていただきます。