

# 付録A 仕様

| 型 名             |             | Express5800/E110b-M                         |
|-----------------|-------------|---|
|                 |             | N8100-1635Y                                 |
| CPU             | タイプ         | Intel® Atom™ Processor N450                 |
|                 | クロック        | 1.66GHz                                     |
|                 | 二次キャッシュ     | 512KB                                       |
|                 | 標準（最大）      | 1 個（1 個）                                    |
| チップセット          |             | Intel® 82801HBM                             |
| メモリ             | 標準          | なし（必須オプション）                                 |
|                 | 最大          | 2GB   |
|                 | 増設機会        | 2 回   |
|                 | メモリモジュール    | DDR2-667 SO-DIMM                            |
|                 | Check 方式    | なし  |
| ハードディスク<br>ドライブ | 標準          | なし  |
|                 | 最大          | 500GB                                       |
| 補助入力装置          | フロッピーディスク   | オプション（USB 接続）                               |
|                 | CD/DVD ドライブ | オプション（USB 接続）                               |
| LAN             |             | 1000Base-T×2 チャンネル                          |
| 外部インタフェース       |             | SUV 接続用コネクタ（フロントパネル接続、シリアル×1、VGA×1、USB×2）×1 |
| 外形寸法            |             | 119.4（高さ）× 453.5（奥行き）× 22.1（幅）mm            |
| 質量              |             | 1.0 kg                                      |
| 電源              |             | DC+12V（モジュールエンクロージャより供給）                    |
| 消費電力（DC+12V）    |             | 27 W  |
| 環境条件            | 温度          | 10 ～ 40 ℃                                   |
|                 | 湿度          | 20 ～ 80%                                    |
| 標準添付品           |             | 構成表、スタートアップガイド、保証書、お客様登録申込書（ご案内）            |
| 標準添付品ソフトウェア     |             | なし  |

## 付録B 保守サービス会社網一覧

NEC Express5800シリーズ、および関連製品のアフターサービスは、お買い上げのNEC販売店、最寄りのNECまたはNECフィールディング株式会社までお問い合わせください。下記にNECフィールディングのサービス拠点所在地一覧を示します。

(受付時間：AM9:00～PM5:00 土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

次のWebサイトにも最新の情報が記載されています。

<http://www.fielding.co.jp/>

このほか、NEC販売店のサービス網がございます。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

トラブルなどについてのお問い合わせは下記までご連絡ください（電話番号のおかけ間違いにご注意ください）。その他のお問い合わせについては、下表を参照してください。

### 【IT機器の修理窓口】

修理受付センター（全国共通） 0120-536-111（フリーダイヤル）

携帯電話をご利用のお客様 0570-064-211（通話料お客さま負担）

2010年6月現在

| 都道府県名 | 拠点名      | 電話番号         | 郵便番号     | 所在地                             |
|-------|----------|--------------|----------|---------------------------------|
| 北海道   | 札幌支店     | 011-221-3705 | 060-0042 | 札幌市中央区大通西 4-1 新大通ビル 9F          |
|       | 東札幌支店    | 011-833-8640 | 003-0001 | 札幌市白石区東札幌 1 条 1-6-33            |
|       | 釧路営業所    | 0154-32-7100 | 085-0016 | 釧路市錦町 5-3 ミツ輪ビル 2F              |
|       | 旭川支店     | 0166-24-2098 | 070-0033 | 旭川市三条通 9 丁目左 1 号 明治安田生命旭川ビル 1F  |
|       | オホーツク営業所 | 0157-25-7520 | 090-0024 | 北見市北四条東 3-1-1 富士火災北見ビル 3F       |
|       | 苫小牧営業所   | 0144-36-3846 | 053-0022 | 苫小牧市王子町 3-2-23 朝日生命苫小牧ビル 2F     |
|       | 室蘭営業所    | 0143-46-3180 | 050-0083 | 室蘭市東町 2-24-4 石井第 5 ビル 3F        |
|       | 函館支店     | 0138-54-5642 | 040-0001 | 函館市五稜郭町 1-14 五稜郭 114 ビル 3F      |
|       | 道東支店     | 0155-25-4892 | 080-0013 | 帯広市西三条南 10-32 日本生命帯広駅前ビル 5F     |
|       | 小樽営業所    | 0134-24-5685 | 047-0036 | 小樽市長橋 3-4-14                    |
| 青森    | 青森支店     | 017-735-8501 | 030-0802 | 青森市本町 1-2-20 青森柳町ビル 3F          |
|       | 八戸営業所    | 0178-44-4354 | 031-0081 | 八戸市柏崎 1-10-2 八戸第一生命ビル 1F        |
|       | 弘前営業所    | 0172-34-9083 | 036-8002 | 弘前市駅前 2-2-2 弘前第一生命ビル 1F         |
| 岩手    | 盛岡支店     | 019-635-3011 | 020-0866 | 盛岡市本宮 3-13-20                   |
|       | 一関営業所    | 0191-25-6531 | 021-0041 | 一関市赤荻字月町 218-2                  |
| 宮城    | 仙台支店     | 022-292-1900 | 983-0852 | 仙台市宮城野区榴岡 3-4-18 タカノボル 22 ビル 4F |
| 秋田    | 秋田支店     | 018-863-7938 | 010-0951 | 秋田市山王 1-3-29                    |
| 山形    | 山形支店     | 023-631-3502 | 990-2445 | 山形市南栄町 3-6-34                   |
|       | 鶴岡営業所    | 0235-25-8386 | 997-0013 | 鶴岡市道形町 23-31 山庄ビル 1F            |
|       | 米沢営業所    | 0238-24-1418 | 992-0027 | 米沢市駅前 3-5-22 かなつビル 1F           |
| 福島    | 郡山支店     | 024-938-5209 | 963-8022 | 郡山市西ノ内 1-22-13                  |
|       | 福島支店     | 024-536-3703 | 960-8074 | 福島市西中央 5-6-1                    |
|       | いわき営業所   | 0246-28-8371 | 970-8034 | いわき市平上荒川字桜町 34-1                |
|       | 会津若松営業所  | 0242-28-7624 | 965-0818 | 会津若松市東千石 2-1-45                 |
| 茨城    | 鹿島営業所    | 0299-82-4860 | 314-0014 | 鹿嶋市光 3 住友金属構内                   |
|       | つくば支店    | 029-860-2000 | 305-0821 | つくば市春日 3-22-8                   |
|       | 水戸支店     | 029-257-1860 | 310-0911 | 水戸市見和 3-575-3                   |
| 栃木    | 宇都宮支店    | 028-632-8140 | 321-0954 | 宇都宮市元今泉 2-7-6                   |
|       | 小山営業所    | 0285-21-1495 | 323-0807 | 小山市城東 1-14-12 ウエルストン 1 ビル 1F    |

| 都道府県名 | 拠点名       | 電話番号         | 郵便番号     | 所在地                                    |
|-------|-----------|--------------|----------|--|
| 群馬    | 群馬支店      | 027-255-5461 | 371-0855 | 前橋市岡屋町 2-4-3 NF3 ビル 4F                 |
|       | 太田営業所     | 0276-45-0666 | 373-0853 | 太田市浜町 58-24                            |
| 埼玉    | さいたま北支店   | 048-660-1881 | 331-0812 | さいたま市北区宮原町 2-85-5                      |
|       | 熊谷営業所     | 048-527-0597 | 360-0036 | 熊谷市桜木町 1-1-1 秩父鉄道熊谷ビル 4F               |
|       | さいたま南支店   | 048-859-7360 | 338-0832 | さいたま市桜区西堀 8-21-35 カタヤマビル 3F            |
|       | 川越支店      | 04-2955-7695 | 350-1331 | 狭山市新狭山 2-11-10                         |
|       | 越谷営業所     | 048-978-9500 | 343-0042 | 越谷市千間台東 1-7-25 エムケービル 1F               |
| 千葉    | 千葉支店      | 043-221-7660 | 260-0843 | 千葉市中央区末広 1-12-15                       |
|       | 成田営業所     | 0476-22-5390 | 286-0033 | 成田市花崎町 807-1 センチュリー成田ビル                |
|       | 君津営業所     | 0439-55-7278 | 299-1144 | 君津市東坂田 1-3-2 京葉君津ビル 3F                 |
|       | 船橋営業所     | 047-434-1611 | 273-0012 | 船橋市浜町 2-1-1 ららぽーと三井ビル 7F               |
|       | 柏支店       | 04-7165-2100 | 270-1168 | 我孫子市根戸 1740                            |
|       | 印西営業所     | 0476-46-4250 | 270-1352 | 印西市大塚 1-9<br>千葉ニュータウンエネルギーセンター 1F      |
| 東京    | 三田支店      | 03-3452-6168 | 108-0073 | 港区三田 1-4-28 三田国際ビル 1F                  |
|       | 渋谷支店      | 03-5458-3341 | 150-0032 | 渋谷区鶯谷町 2-3 COMS (コムス) 2F               |
|       | 新宿支店      | 03-5155-7810 | 169-0072 | 新宿区大久保 1-3-21 新宿 TX ビル 6F              |
|       | 日本橋支店     | 03-3297-0783 | 104-0032 | 中央区八丁堀 4-5-8 KDX 八丁堀ビル 2・3F            |
|       | 江東支店      | 03-3649-3230 | 135-0016 | 江東区東陽 2-2-20 住友不動産東陽駅前ビル 1F            |
|       | 秋葉原支店     | 03-5821-2474 | 111-0052 | 台東区柳橋 2-19-6 柳橋ファーストビル 8F              |
|       | 足立営業所     | 03-3888-7151 | 120-0034 | 足立区千住 1-11-2 カーニープレイス千住 7F             |
|       | 神田支店      | 03-3233-2411 | 101-0064 | 千代田区猿楽町 2-7-8 住友水道橋ビル 8F               |
|       | 東京流通サービス部 | 03-5459-6051 | 150-0032 | 渋谷区鶯谷町 2-3 COMS (コムス) 2F               |
|       | 東京中央支店    | 03-3431-9191 | 105-0012 | 港区芝大門 2-5-5 住友芝大門ビル 3F                 |
|       | 大森支店      | 03-3764-0007 | 140-0013 | 品川区南大井 6-25-3 ビリーヴ大森ビル 8F              |
|       | 立川支店      | 042-527-2527 | 190-0022 | 立川市錦町 2-4-6 住友生命立川ビル 3F                |
|       | 小金井支店     | 042-385-7666 | 184-0013 | 小金井市前原町 5-9-7                          |
| 神奈川   | 神奈川支店     | 045-314-7625 | 220-0004 | 横浜市西区北幸 2-8-4 横浜西口 KN ビル 11F           |
|       | 横須賀営業所    | 046-827-3188 | 238-0004 | 横須賀市小川町 14-1 ニッセイ横須賀センタービル 1F          |
|       | 川崎営業所     | 044-244-1083 | 210-0011 | 川崎市川崎区富士見 1-6-3 B2 棟 3F                |
|       | 相模支店      | 042-746-6111 | 228-0803 | 相模原市相模大野 7-1-6 相模大野第一生命ビル 4F           |
|       | 厚木営業所     | 046-225-0411 | 243-0018 | 厚木市中町 4-16-21 プロミティあつぎビル 5F            |
|       | 湘南支店      | 0463-21-4777 | 254-0035 | 平塚市宮の前 1-2 あいおい損保平塚第一ビル 2F             |
|       | 藤沢営業所     | 0466-22-0204 | 251-0055 | 藤沢市南藤沢 17-10 コア湘南田村ビル 1F               |
|       | 玉川支店      | 044-814-1551 | 213-0002 | 川崎市高津区二子 5-1-1 高津パークプラザビル 4F           |
|       | 小田原営業所    | 0465-82-4205 | 258-0017 | 足柄上郡大井町西大井 686-1<br>NEC 湘南テクニカルセンター 2F |
| 山梨    | 甲府支店      | 055-226-7564 | 400-0858 | 甲府市相生 2-3-16 三井住友海上甲府ビル 3F             |
|       | 富士吉田営業所   | 0555-23-9515 | 403-0005 | 富士吉田市上吉田 3726 ヤマナシ文具センター 1F            |
| 長野    | 松本支店      | 0263-27-7070 | 399-0033 | 松本市笹賀 6096-1                           |
|       | 岡谷営業所     | 0266-24-4870 | 394-0031 | 岡谷市田中町 2-8-5 岡谷サンプラザビル 4F              |
|       | 長野支店      | 026-224-0050 | 380-0824 | 長野市南石堂町 1293 長栄南石堂ビル 1F                |
|       | 上田営業所     | 0268-27-6336 | 386-0032 | 上田市諏訪形 5-1 豊成ビル 5F                     |
|       | 飯田営業所     | 0265-53-7043 | 395-0815 | 飯田市松尾常盤台 73-10                         |
| 新潟    | 新潟支店      | 025-243-2315 | 950-0986 | 新潟市中央区神道寺南 2-4-15                      |
|       | 長岡営業所     | 0258-35-5217 | 940-0034 | 長岡市福住 2-3-6 小林石油ビル                     |
| 富山    | 富山支店      | 076-442-2605 | 930-0004 | 富山市桜橋通り 1-18 住友生命富山ビル 1F               |
|       | 黒部営業所     | 0765-54-0447 | 938-0031 | 黒部市三日市宇新光寺 1880-1                      |
|       | 高岡営業所     | 0766-25-4212 | 933-0912 | 高岡市丸の内 1-40 高岡商工ビル 8F                  |
| 石川    | 金沢支店      | 076-223-3188 | 920-0919 | 金沢市南町 4-55 住友生命金沢ビル 1F                 |
|       | 小松営業所     | 0761-24-3782 | 923-0926 | 小松市竜助町 36 小松東京海上日動ビルディング 3F            |
| 福井    | 福井支店      | 0776-54-6637 | 918-8206 | 福井市北四ツ居町 518                           |

| 都道府県名 | 拠点名     | 電話番号         | 郵便番号     | 所在地                                |
|-------|---------|--------------|----------|------------------------------------|
| 岐阜    | 東濃営業所   | 0572-55-4578 | 509-5132 | 土岐市泉町大富 261-8                      |
|       | 岐阜支店    | 058-275-8801 | 500-8367 | 岐阜市宇佐南 3-4-7                       |
| 静岡    | 静岡支店    | 054-202-6120 | 422-8061 | 静岡市駿河区森下町 1-35 静岡 MY タワー 2F        |
|       | 富士営業所   | 0545-64-6735 | 416-0944 | 富士市横割 1-17-24 FC ビル 2F             |
|       | 沼津支店    | 055-973-6001 | 411-0906 | 駿東郡清水町八幡 88-1                      |
|       | 浜松支店    | 053-466-0205 | 435-0047 | 浜松市東区原島町 111                       |
|       | 掛川営業所   | 0537-23-2181 | 436-0056 | 掛川市中央 1-4-2 タウンビル 3F               |
| 愛知    | 名古屋東支店  | 052-264-7581 | 460-0007 | 名古屋市中区新栄 2-28-22 NEC 名古屋ビル 5F      |
|       | 名古屋西支店  | 052-262-8602 | 460-0007 | 名古屋市中区新栄 2-28-22 NEC 名古屋ビル 2F      |
|       | 名古屋南支店  | 052-694-1031 | 457-0862 | 名古屋市南区内田橋 1-8-5 アートライフ・タケセイ 1F     |
|       | 半田営業所   | 0569-22-2762 | 475-0903 | 半田市出口町 1-130-1 森田ビル 4F             |
|       | 小牧支店    | 0568-75-5594 | 485-0029 | 小牧市中央 1-271 大垣共立銀行小牧支店ビル 4F        |
|       | 岡崎営業所   | 0564-23-5020 | 444-0044 | 岡崎市康生通南 3-5 住友生命岡崎第二ビル 1F          |
|       | 豊橋営業所   | 0532-55-3063 | 440-0084 | 豊橋市下地町瀬上 83                        |
|       | 三河支店    | 0565-34-1168 | 471-0034 | 豊田市小坂本町 1-5-3 朝日生命新豊田ビル 3F         |
| 三重    | 三重支店    | 059-227-1622 | 514-0042 | 津市新町 3-2-1                         |
|       | 四日市営業所  | 0593-51-0425 | 510-0075 | 四日市市安島 1-5-10 KOSCO 四日市西浦ビル 2F     |
| 滋賀    | 滋賀支店    | 077-525-3156 | 520-0043 | 大津市中央 4-5-4 BK ビル                  |
| 京都    | 京都支店    | 075-812-5800 | 604-8804 | 京都市中京区壬生坊城町 24-1 古川勘ビル 4F          |
|       | 京都南営業所  | 075-642-8021 | 612-8414 | 京都市伏見区竹田段ノ川原町 28-1<br>竹田駅前第一ビル 3F  |
|       | 福知山営業所  | 0773-23-6287 | 620-0942 | 福知山市駅南町 3-6 竹下駅南ビル 2F              |
| 大阪    | 本町支店    | 06-6264-2810 | 541-0053 | 大阪市中央区本町 2-1-6 堺筋本町センタービル 6F       |
|       | 大阪支店    | 06-6264-2828 | 541-0053 | 大阪市中央区本町 2-1-6 堺筋本町センタービル 6F       |
|       | 北大阪支店   | 06-6835-0017 | 560-0083 | 豊中市新千里西町 1-2-2 住友商事千里ビル 南館 2F      |
|       | 東大阪支店   | 0729-24-6780 | 581-0803 | 八尾市光町 1-61 嶋野・住友生命ビル 7F            |
|       | 南大阪支店   | 072-223-8595 | 590-0075 | 堺市堺区南花田口町 2-3-20<br>住友生命堺東ビル 南館 4F |
| 兵庫    | 豊岡営業所   | 0796-24-0331 | 668-0043 | 豊岡市桜町 15-1 幸栄ビル 1F                 |
|       | 神戸支店    | 078-332-5431 | 650-0031 | 神戸市中央区東町 126 神戸シルクセンタービル 3F        |
|       | 姫路支店    | 079-289-2684 | 670-0948 | 姫路市北条宮の町 113                       |
| 奈良    | 奈良支店    | 0742-36-1161 | 630-8001 | 奈良市法華寺町 219-1                      |
| 和歌山   | 和歌山支店   | 073-428-3222 | 640-8154 | 和歌山市六番丁 5 和歌山第一生命ビル                |
| 鳥取    | 鳥取営業所   | 0857-25-6322 | 680-0845 | 鳥取市富安 2-159 久本ビル 4F                |
|       | 米子営業所   | 0859-22-8280 | 683-0805 | 米子市西福原 2-1-1 YNT 第 10 ビル 2F        |
| 島根    | 山陰支店    | 0852-21-0988 | 690-0049 | 松江市袖師町 2-38 NKT ビル 7F              |
|       | 浜田営業所   | 0855-22-6092 | 697-0033 | 浜田市朝日町 70-5 朝日第 2 ビル 1F            |
| 岡山    | 岡山支店    | 086-246-9606 | 700-0976 | 岡山市辰巳 19-102                       |
|       | 倉敷営業所   | 086-426-1371 | 710-0057 | 倉敷市昭和 2-4-6 住友生命倉敷ビル 2F            |
|       | 津山営業所   | 0868-31-2821 | 708-0023 | 津山市大手町 6-8 城南ビル 4F                 |
| 広島    | 広島支店    | 082-248-4222 | 730-0042 | 広島市中区国泰寺町 2-5-11 西橋屋ビル 4F          |
|       | 呉営業所    | 0823-21-5129 | 737-0051 | 呉市中央 1-6-9 センタービル呉駅前 6F            |
|       | 東広島営業所  | 0824-22-6411 | 739-0015 | 東広島市西条栄町 10-27 栄町ビル 2F             |
|       | 福山営業所   | 084-931-8907 | 720-0973 | 福山市延広町 1-25 明治安田生命福山駅前ビル 8F        |
| 山口    | 山口支店    | 083-973-1858 | 754-0011 | 山口市小郡御幸町 4-9 山陽ビル小郡 1F             |
|       | 山口周防営業所 | 0833-44-1621 | 744-0011 | 下松市西豊井 1375-3                      |
|       | 岩国営業所   | 0827-22-9534 | 740-0012 | 岩国市元町 1-1-17 デミオ元町 3F              |
|       | 下関営業所   | 083-257-2939 | 751-0877 | 下関市秋根東町 8-10 トワムールエクスピル 3F         |
| 徳島    | 徳島支店    | 088-622-1270 | 770-0852 | 徳島市徳島町 2-19-1 あいおい損保徳島第一ビル 4F      |
| 香川    | 高松支店    | 087-833-1708 | 760-0008 | 高松市中野町 29-2 高松パークビル 7F             |
|       | 丸亀営業所   | 0877-23-8563 | 763-0034 | 丸亀市大手町 3-5-18 シブラルタ生命丸亀ビル 7F       |

| 都道府県名 | 拠点名    | 電話番号         | 郵便番号     | 所在地                                 |
|-------|--------|--------------|----------|-------------------------------------|
| 愛媛    | 松山支店   | 089-945-4145 | 790-0878 | 松山市勝山町 1-19-3 青木第一ビル 5F             |
|       | 八幡浜営業所 | 0894-23-0173 | 796-0010 | 八幡浜市江戸岡一丁目 4-6 江戸岡ビル 2F             |
|       | 宇和島営業所 | 0895-24-1471 | 798-0032 | 宇和島市恵美須町 2-4-14 井上ビル                |
|       | 今治営業所  | 0898-31-5741 | 794-0063 | 今治市片山 1-2-20                        |
|       | 新居浜営業所 | 0897-34-4772 | 792-0003 | 新居浜市新田町 3-2 新居浜ビル 5F                |
|       | 川之江営業所 | 0896-58-6208 | 799-0113 | 四国中央市妻鳥町 1010 番地 8 共和ビル 102 号室      |
| 高知    | 高知支店   | 088-873-8851 | 780-0870 | 高知市本町 4-2-40 ニッセイ高知ビル 3F            |
| 福岡    | 福岡支店   | 092-472-2853 | 812-0004 | 福岡市博多区榎田 2-3-27 STS 第二ビル 3F         |
|       | 北九州支店  | 093-522-0581 | 802-0014 | 北九州市小倉北区砂津 1-5-34 小倉興産 23 号館 4F     |
|       | 飯塚営業所  | 0948-24-0919 | 820-0066 | 飯塚市大字幸袋 526-1 福岡ソフトウェアセンター 2F       |
|       | 久留米営業所 | 0942-44-5298 | 839-0809 | 久留米市東合川 2-4-29                      |
|       | 大牟田営業所 | 0944-51-2655 | 836-0843 | 大牟田市不知火町 2-7-1 中島物産ビル 5F            |
| 佐賀    | 佐賀支店   | 0952-31-9301 | 849-0937 | 佐賀市鍋島 3-2-19                        |
|       | 佐賀西営業所 | 0954-22-6567 | 843-0022 | 武雄市武雄町大字武雄 5014-1 東洋リーセントビル 5F      |
|       | 唐津営業所  | 0955-75-0745 | 847-0861 | 唐津市ニタ子 1-17-6 サンライズビル 1-2 号室        |
| 長崎    | 長崎支店   | 095-820-0525 | 850-0032 | 長崎市興善町 6-5 興善町イーストビル 4 階            |
|       | 佐世保営業所 | 0956-34-3811 | 857-1161 | 佐世保市大塔町 1266-24                     |
|       | 諫早営業所  | 0957-23-0471 | 854-0016 | 諫早市高城町 5-10 諫早商工会館 5F               |
|       | 五島営業所  | 0959-75-0876 | 853-0033 | 五島市木場町 252 番地 8 F ビル 1F             |
| 熊本    | 熊本支店   | 096-383-6777 | 862-0925 | 熊本市保田窪本町 1-40                       |
| 大分    | 大分支店   | 097-503-2555 | 870-0921 | 大分市萩原 4-9-65                        |
|       | 中津営業所  | 0979-23-1182 | 871-0058 | 中津市豊田町 2-423-10 6 BILL 5F           |
| 宮崎    | 宮崎支店   | 0985-27-4477 | 880-0806 | 宮崎市広島 1-18-7 大同生命宮崎ビル 9F            |
|       | 延岡営業所  | 0982-35-7545 | 882-0847 | 延岡市旭町 3-1-1<br>旭化成ネットワークス(株) 本社棟 1F |
|       | 都城営業所  | 0986-27-1702 | 885-0071 | 都城市中町 1-7 BTV IT 産業ビル 7F            |
| 鹿児島   | 鹿児島支店  | 099-285-2266 | 890-0062 | 鹿児島市与次郎 2-4-35 KSC 鴨池ビル 1F          |
|       | 出水営業所  | 0996-62-8922 | 899-0202 | 出水市昭和町 13-1 第二丸久ビル 2F               |
| 沖縄    | 沖縄支店   | 098-876-2788 | 901-2132 | 浦添市伊祖 2-7-11                        |

メモ

---

# 索引

## A

ACリンク [64](#)

## C

Club Express [133](#)

CMOS・パスワードのクリア [76](#)

CPU [15](#), [135](#)

## D

DIMM [38](#)

増設順序と注意事項 [38](#)

取り付け [39](#)

取り外し [40](#)

DIMMソケット [15](#)

DISKアクセスランプ [14](#)

DUMP (NMI) [14](#)

## E

ESMPRO/ServerManager [83](#)

EXPRESSBUILDER

DVD [80](#)

トラブルシューティング [120](#)

## H

http

//

club.express.nec.co.jp/  
[9](#), [133](#)

//www.fielding.co.jp/  
[133](#)

//www.nec.co.jp/ [133](#)

## L

LAN [135](#)

## M

MACアドレスの確認 [18](#)

## N

NECフィールドینگ [133](#)

## P

POST

エラーメッセージ [98](#)

POSTのチェック [30](#)

POWER/SLEEPスイッチ [14](#)

POWER/SLEEPランプ [14](#),  
[16](#)

## S

SAS/SATAケーブル [42](#)  
SETUP

AC-LINK [64](#)

Advanced [55](#)

Advanced Chipset

Control [60](#)

Advanced Chipset

Screen [55](#)

Assert NMI on PERR  
[63](#)

Assert NMI on SERR  
[63](#)

Auto Clear Event Logs  
[69](#)

Available under 4GB  
[56](#)

Baud Rate [66](#)

BIOS Redirection Port  
[66](#)

BIOS Revision [65](#)

BMC Device ID [65](#)

BMC Device Revision  
[65](#)

BMC Firmware Revision  
[65](#)

BMC IRQ [64](#)

BMC LAN

Configuration [63](#), [67](#)

Board Part Number [65](#)

Board Serial Number  
[65](#)

Boot [71](#)

Boot Monitoring [64](#)

Boot Monitoring Policy  
[64](#)

Boot-time Diagnostic  
Screen [55](#)

C1 Enhanced Mode [54](#)

Chassis Part Number  
[65](#)

Chassis Serial Number  
[65](#)

Clear All Event Logs  
[69](#)

Clear BMC

Configuration [68](#)

Console Redirection

[63](#), [66](#)

Continue Redirection  
after POST [66](#)

Default Gateway [67](#)

DHCP [67](#)

DIMM1 Status [56](#)

DIMM2 Status [56](#)

Disable USB Ports [62](#)

Discard Changes [73](#)

Event Log

Configuration [63](#), [69](#)

Execute Disable Bit [54](#)

Exit [72](#)

Exit Discarding

Changes [72](#)

Exit Saving Changes  
[72](#)

Extended RAM Step  
[56](#)

Fixed disk boot sector  
[62](#)

Flow Control [66](#)

FRB-2 Policy [63](#)

Hard Disk Pre-Delay  
[52](#)

HTTP [67](#)

HTTP Port Number [67](#)

HTTPS [67](#)

HTTPS Port Number  
[67](#)

HyperThreading

Technology [54](#)

Installed memory [56](#)

Intel SpeedStep(R)

Technology [54](#)

IP Address [67](#)

LAN#1 Option ROM

Scan [58](#)

LAN#2 Option ROM

Scan [58](#)

LAN Connection Type  
[67](#)

LAN Controller 1 [58](#)

LAN Controller 2 [58](#)

Language [52](#)

Load Custom Defaults  
[73](#)

Load Setup Defaults [72](#)  
Main [52](#)  
Management LAN MAC Address [65](#)  
Memory Configuration [55, 56](#)  
Memory Retest [56](#)  
Multimedia Timer [60](#)  
NumLock [55](#)  
Onboard LAN1 MAC Address [65](#)  
Onboard LAN2 MAC Address [65](#)  
Onboard NIC [58](#)  
Password on boot [62](#)  
PC Configuration [55](#)  
PCI Configuration [57](#)  
Peripheral Configuration [55, 59](#)  
PIA Revision [65](#)  
Platform Event Filtering [64](#)  
Post Error Pause [64](#)  
Power ON Delay Time [64](#)  
Power Switch Inhibit [62](#)  
Processor CPU ID [54](#)  
Processor L2 Cache [54](#)  
Processor Settings [52, 54](#)  
Processor Speed Setting [54](#)  
PXE/iSCSI select [58](#)  
Remote Console Reset [66](#)  
Reset Configuration Data [55](#)  
SATA Port 0 [52](#)  
Save Changes [73](#)  
Save Custom Defaults [73](#)  
SDR Revision [65](#)  
Security [61](#)  
Server [63](#)  
Set Supervisor Password [61](#)  
Set User Password [61](#)  
Shared BMC LAN [67](#)  
SSH [68](#)  
SSH Port Number [68](#)  
Subnet Mask [67](#)

Supervisor Password Is [61](#)  
System Date [52](#)  
System Event Logs [69](#)  
System Management [63, 65](#)  
System Part Number [65](#)  
System Serial Number [65](#)  
System Time [52](#)  
Telnet [68](#)  
Telnet Port Number [68](#)  
Terminal Type [66](#)  
Thermal Sensor [64](#)  
User Password Is [61](#)  
Wake On LAN/PME [60](#)  
Wake On Ring [60](#)  
Wake On RTC Alarm [60](#)  
Web Interface [67](#)  
概要 [44](#)  
画面の説明 [46](#)  
キー [46](#)  
起動 [45](#)  
設定例 [48](#)  
説明 [51](#)  
デフォルト値に戻す [72](#)  
内容を保存しない [72](#)  
破棄 [73](#)  
パラメータ [51](#)  
保存 [72](#)  
STATUSランプ [14](#)  
SUV接続用コネクタ [14, 15](#)

## U

UID (ユニットID) ランプ [14](#)  
UIDスイッチ [14](#)

## ア

アラートの確認 [90](#)  
安全上のご注意 [v](#)  
安全にかかわる表示について [iii](#)

## イ

移動 [127](#)  
インタフェース [135](#)

## ウ

運用・保守編 [89](#)

## エ

エラーメッセージ [98](#)  
POST [98](#)  
仮想LCD [107](#)  
サーバ管理アプリケーション [106](#)  
ランプ [106](#)

## オ

オートランで起動するメ  
ニュー [82](#)  
お客様登録 [9](#)  
温度 [135](#)  
オンラインドキュメント [xx](#)

## カ

各部の名称と機能 [14](#)  
管理PC  
CD-ROM装置のみの管理 [81](#)  
バンドルソフトウェア [83](#)

## キ

記号 [iv, xi](#)  
基本的な操作 [29](#)  
キャッシュ [135](#)  
強制電源OFF [75](#)

## ク

クリーニング [91](#)  
クロック [135](#)

## サ

サーバ管理 [4](#)  
サーバ管理について [3](#)

## シ

時刻の設定 [52](#)  
システムBIOS [44](#)  
システム構築のポイント [6](#)  
システム情報のバックアップ [11](#)  
システム診断 [94](#)  
システムマネージメント [126](#)  
湿度 [135](#)



質量 [135](#)  
 修理 [130](#)  
 仕様 [135](#)  
 障害時の対処 [97](#)  
 使用上のご注意 [iii](#)  
 譲渡 [xiv](#)  
 消費電力 [135](#)  
 情報サービス [133](#)

## ス

スーパーバイザのパスワード  
[61](#)  
 ステータスランプの確認 [90](#)  
 ストレージ管理 [8](#)  
 スライドタグ [14](#)  
 寸法 [135](#)

## セ

静電気対策 [35](#)  
 接続 [25](#)  
 セットアップを始める前に [10](#)

## ソ

装置前面 [14](#)  
 装置内部 [15](#)  
 ソフトウェアリセット [74](#)

## チ

チップセット [135](#)

## テ

デバイスの確認 [33](#)  
 電源 [135](#)  
 電源のOFF [32](#)  
 電源のON [29](#)  
 添付のDVD [80](#)

## ト

導入にあたって [6](#)  
 導入編 [1](#)  
 特長 [2](#)  
 トラブルシューティング [115](#)  
   EXPRESSBUILDER [120](#)  
   ExpressPicnic [120](#)  
   ブレードサーバ [115](#)  
 取り扱い上のご注意 [viii](#)  
 取り付け  
   DIMM [39](#)  
   ハードディスクドライブ  
     [41](#)  
 取り付け取り外し後の確認 [36](#)

取り付け/取り外しの準備 [37](#)  
 取り外し  
   DIMM [40](#)

## ナ

内蔵オプションの取り付け [34](#)

## ニ

日常の保守 [90](#)

## ネ

ネットワーク管理 [5](#)

## ハ

ハードウェア [10](#)  
 ハードディスクドライブ [xii](#),  
[41](#), [135](#)  
   取り付け [41](#)  
   取り外し [42](#)  
 ハードディスクブラケット [15](#)  
 廃棄 [xv](#)  
 はじめに [xi](#)  
 バックアップ [91](#)  
 バッテリーの保証 [130](#)

## ヒ

日付の設定 [52](#)

## フ

ファーストコンタクトセンター  
[133](#)  
 付属品 [xiii](#)  
 ブレードサーバ  
   トラブルシューティング  
     [115](#)  
 ブレード用メザニンカード  
   取り外し [42](#)  
 フロー制御 [66](#)  
 プロセッサ(CPU) [15](#)  
 プロセッサのクロック速度 [54](#)

## ホ

ボーレート [66](#)  
 保管 [127](#)  
 補修用部品 [131](#)  
 保守サービス [132](#)  
 保守サービス会社網一覧 [136](#)  
 保守ツール [121](#)  
   起動 [121](#)  
   機能 [123](#)  
   コンソールレス [125](#)

保証 [129](#)  
 留意点 [7](#)  
 本書について [xi](#)  
 本書の構成 [xii](#)

## メ

メモリ [38](#), [135](#)

## モ

モジュラーサーバからの電源ON  
[29](#)

## ユ

ユーザーサポート [129](#)  
 ユーザーのパスワード [61](#)  
 輸送 [xv](#)

## ラ

ランプ  
   DISKアクセスランプ [16](#)  
   STATUSランプ [16](#)  
   UIDランプ [17](#)

## リ

リセット [74](#)  
 リチウムバッテリー [15](#)  
 リモート管理 [5](#)

## ロ

ロックレバー [14](#)

メモ

---

NEC Expressサーバ  
Express5800/100シリーズ

N8100-1635Y  
Express5800/E110b-M

ユーザズガイド

2010年 6月 初版

日 本 電 気 株 式 会 社  
東京都港区芝五丁目7番1号  
TEL (03) 3454-1111 (大代表)

乱丁・落丁はお取り替えます。

© NEC Corporation 2010  
日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

#### <本装置の利用目的について>

本製品は、高速処理が可能であるため、高性能コンピュータの平和的利用に関する日本政府の指導対象になっております。

ご使用に際しましては、下記の点につきご注意ください。よろしくお願いいたします。

1. 本製品は不法侵入、盗難等の危険がない場所に設置してください。
2. パスワード等により適切なアクセス管理をお願いいたします。
3. 大量破壊兵器およびミサイルの開発、ならびに製造等に関わる不正なアクセスが行われるおそれがある場合には、事前に弊社相談窓口までご連絡ください。
4. 不正使用が発覚した場合には、速やかに弊社相談窓口までご連絡ください。

弊社相談窓口      ファーストコンタクトセンター  
電話番号 03-3455-5800

#### 注 意

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

#### 電源の瞬時電圧低下対策について

この装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置（UPS）等を使用されることをお勧めします。

#### 海外でのご使用について

この装置は、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格等の適用を受けておりません。したがって、この装置を輸出した場合に当該国での輸入通関および使用に対し罰金、事故による補償等の問題が発生することがあっても、弊社は直接・間接を問わず一切の責任を免除させていただきます。

#### 回線への接続について

本体を公衆回線や専用線に接続する場合は、本体に直接接続せず、技術基準に適合し認定されたボードまたはモデム等の通信端末機器を介して使用してください。