



2 オペレーティング システムについて

本装置に添付されるWindowsシステムおよびサポートされるWindowsシステムのインストール状態とOSの再インストールの方法に関して、初めに知っておいていただきたいことがらについて説明します。

Windows Server 2008 R2

本装置には、OSおよび各種ユーティリティがインストールされています。

インストール済みのOSおよび各種ユーティリティを利用する場合には、「初めて電源をONにするときのセットアップ手順」(4-4ページ)に従ってセットアップします。

OSを再インストールして利用する場合には、「OSを再インストールするときのセットアップ手順」(4-9ページ)に従ってセットアップを行います。

本装置がサポートしているOSについて

本装置がサポートしているOSは以下のとおりです。

- Windows Server® 2008 R2 Enterprise
(以降、「Windows Server 2008 R2」と呼ぶ)。

本装置はWindows Server® 2008、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition、Windows Server® 2003 R2 32-bit Standard Edition、Windows Server® 2003 Standard/Enterprise Edition、Windows 2000、Windows NT 4.0など、上記以外のオペレーティングシステムをサポートしていません。



本装置で利用いただけるOSは、購入いただいた装置の各モデルに対応したOSのみです。

OSの再インストールについて

本装置で再インストールするときは、次の方法があります。

- － シームレスセットアップ(4-9ページ)
- － マニュアルセットアップ(4-9ページ)

「シームレスセットアップ」では、OS(Windows)、各種ユーティリティのインストールを自動でセットアップすることができます。

Windows Server 2008 R2では、「シームレスセットアップ」を使って再インストールしてください。

「マニュアルセットアップ」は、Windows Server 2008 R2やディスクドライバ、各種ユーティリティなどのインストールをひとつひとつ手作業で行う方法です。



- 本装置は精密機器です。シームレスセットアップはできるだけ専門的な知識を持った保守サービス会社の保守員に依頼してください。
- 本装置を購入後、初めて電源を入れる場合には、「初めて電源をONにするときのセットアップ手順」(4-4ページ)を参照し、セットアップしてください。
- OSをインストールするときは「OSを再インストールするときのセットアップ手順」(4-9ページ)を参照し、セットアップしてください。

ハードディスクドライブを購入時の状態と異なるパーティション設定で使用する場合やOSを再インストールする場合は、シームレスセットアップを使用してください。煩雑なセットアップをこのプログラムが代わって行います。

PP・サポートサービスご購入のお客様は、再インストールを行う前にPP・サポートサービスのWebページにおいて最新のft Server Control Softwareを確認し、最新のバージョンのソフトウェアをインストールしてください。

各種ユーティリティの自動インストールについて

シームレスセットアップは以下のユーティリティのインストールを自動で行います。

- 二重化動作を実現する専用ドライバ、サービス
- ESMPRO/ServerAgent(ESRASユーティリティ、ftサーバユーティリティを含む)

