

クラウド型統合管理サービス



NetMeister ver4.0 操作ガイド

20.106.02-052.01 2020 年 2 月 ©NEC Corporation 2020

ご使用の前にこのマニュアルをよくお読みの上、正しくお使いください。 本書の内容を予告無く変更する場合があります お読みになったあとは、いつでもご覧になれる場所に必ず保管してください。

目次

1. 本書に	こついて	. 2
1-1.	サービス概要	. 3
1-2.	管理イメージ	. 3
1-3.	対象装置	. 4
1-4.	ダイナミック DNS ドメイン名	. 4
1-5.	用語	. 5
1-6.	参考情報	. 5
1-7.	その他	. 5
2. 設定.		. 6
2-1.	作業フロー	. 6
2-2.	ユーザーアカウントの登録	. 7
2-3.	ログイン	10
2-4.	グループの作成	12
2-5.	補足	14
2-5-	1. NetMeisterの画面構成	14
3. こんな	ょときは	16
3-1.	アカウント情報を変更したい	16
3-2.	アカウントのセキュリティを強化したい	16
3-3.	グループ情報を変更したい	18
3-4.	グループパスワードを変更したい	19
3-5.	別のアカウントをグループに招待したい	19
3-6.	権限について	22
4. その他	也	24
4-1.	ユーザパスワードを忘れた場合	24
4-2.	MFA デバイスを紛失した場合	24
4-3.	グループパスワード(旧)の定義	24
4-4.	グループパスワードを忘れた場合	24
4-5.	拠点メニュー選択時、最初に表示される拠点を変更したい場合	24
4-6.	拠点画面でアラームが「異常あり」と表示された場合	24
4-7.	装置詳細画面表示の際、ローディングアイコンが表示される場合	25
4-8.	装置詳細画面でアラームが「異常あり」と表示された場合	25
4-9.	ファームウェア更新時、再起動を任意のタイミングを実施したい場合	25
4-10.	「保存」ボタンが赤色で表示された場合	25
4-11.	「保存」ボタンを押した後、「差分確認」ボタンがグレーアウトされる場合	25
4-12.	設定引継ぎの引き継ぎ対象	25
4-13.	引継ぎ先を間違えた場合	25

4-14.	現在接続されている装置で装置削除を実行した場合	26
4-15.	インフォメーションについて	26
4-16.	ー部のボタンやメニューに表示されている鍵のアイコンについて	26
4-17.	アカウント毎のメニュー表示について	26
4-18.	アカウントの権限変更について	26
4-19.	グループに所属するユーザの操作履歴の確認について	26
4-20.	NetMeister の利用を中止したい場合	26

はじめに

NetMeister は、NEC プラットフォームズ株式会社が提供するクラウド型統合管理サービスです。 本書は、NetMeister をご利用いただく際の操作手順書です。

■ご注意

- (1) ご使用になる前に、本書をご確認いただき、正しくお使いいただきますようお願いいたします。
- (2) 本書の内容の一部または全部を無断で転載することを禁止しています。
- (3) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (4) 本サービスを使用して管理する対象装置のソフトウェアバージョン、ご使用になられている OS や Web ブラウザによって、本書の説明と実際に表示される内容が異なることがあります。
- (5) 本書の内容について、ご不審の点や誤り、記載漏れなどお気づきのことがありましたら、ご一報くださいますようお願いいたします。
- (6) 運用した結果については、(5)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承 ください。

■商標について

「NetMeister」は、NEC プラットフォームズ株式会社の商標登録です。 本書に記載されている会社名・製品・サービス名は、各社の登録商標、または商標です。

■NetMeister ついて

NetMeister に関する最新の情報(最新のマニュアル、お問い合わせ先など)を下記ホームページでご案内しています。 ぜひご利用ください。

NetMeister ポータルサイト

<https://www.necplatforms.co.jp/product/netmeister/index.html>



NetMeister ポータルサイト内では以下の記述を置き替えてください。
 ・UNIVERGE WA シリーズ
 「WA2610-AP」→ 「N8104-166 ワイヤレス VPN ルータ」
 「WA2611-AP」→ 「N8104-167 ワイヤレス VPN ルータ」

1. 本書について

NetMeister は、NEC プラットフォームズ株式会社が提供するクラウド型統合管理サービスです。 NEC プラットフォームズ製の企業向けネットワーク装置を NetMeister 上で一元管理できます。



本書は、N8104-166/167 ワイヤレス VPN ルータをご使用されている方のマニュアルです。

最初に「N8104-166/167 ワイヤレス VPN ルータ取扱説明書(詳細版)」からルータのセットア ップを実施します。セットアップの際、DynamicDNS サービスである NetMeister を利用する場 合、本書を使用します。

メモ

本書は N8104-166/167 ワイヤレス VPN ルータで NetMeister サービスを利用するための最低限の設定方法のみ記載しています。

このため、NetMeister サービスの機能/詳細な使い方について知りたい場合は、NetMeister のマニュアルを参照して下さい。

マニュアルは以下の NetMeister の URL から確認することが出来ます。

https://www.necplatforms.co.jp/product/netmeister/

メモ

N8104-166/167 ワイヤレス VPN ルータのマニュアルは以下を参照して下さい

マニュアル名: N8104-166/167 ワイヤレス VPN ルータ取扱説明書(詳細版) 格納場所: <u>https://jpn.nec.com/</u> 1-1. サービス概要

「NetMeister(ネットマイスター)」は、NEC プラットフォームズが提供するクラウド型統合管理サービスです。NetMeister 対応のネットワーク機器をクラウド上で一元的に管理することができます。



1-2. 管理イメージ

NetMeisterは、グループという単位で装置を管理します。 グループ内では、さらに拠点ごとに装置をグルーピングして管理できます。 ユーザー(管理者/利用者)は、複数のグループに所属できます。



1-3. 対象装置

N8104-166/167 ワイヤレス VPN ルータで NetMeister を利用する場合のファームウェア バージョン情報は次のとおりです。

(2020年02月現在)

	対象機種	バージョン情報
ワイヤレス VPN ルータ	N8104-166, N8104-167	Ver. 8.2.3 以降

※ 各機器のファームウェアの入手方法は、各機器をご購入いただいた販売店様にお問い合わ せください。

1-4. ダイナミック DNS ドメイン名

NetMeister サービスを利用する事でドメイン名を登録する事が出来ます。 また、N8104-166/167 ワイヤレス VPN ルータで NetMeister を利用した場合、ダイナミッ クDNS ドメイン名は、以下の形式となります。

メモ

N8104-166/167 では IPv4 ドメインを設定します

|--|

項目	説明	設定方法
ホスト名	各装置に設定する識別子です。	各装置に設定します。
	登録可能文字数は 2~63 です。	*1)
	使用可能文字列は、半角英小文字、半角数字、-(ハイフン)です。	
	大文字/小文字を区別しません。	
グループ ID	組織ごとに取得する識別子です。	NetMeister に登録します。
	登録可能文字数は、2~63 です。	*2)
	使用可能文字列は、半角英小文字、半角数字、-(ハイフン)です。	

*1) 本設定は「2-1.作業フロー」の「チェックシートの作成」で実施します。NetMeister Web では登録しません。 装置毎にユニークな名称を付けてください

*2) 本設定は「2-4.グループの作成」で設定します。



1-5. 用語

NetMeister で利用される用語を記載します。

本書を読み進める上で必要になりますため、ご一読ください。

用語	説明
ユーザーアカウント	NetMeister をご利用(設定などの操作)いただくための ID です。
	ユーザーアカウントとしてメールアドレスを利用します。
ユーザーパスワード	ユーザーアカウントに紐付くパスワードです。
グループ ID	グループ名に関連付く ID です。
グループパスワード	グループ ID と組み合わせて利用するパスワードです。
	NetMeister で管理したい装置に、グループ ID と併せて設定する必要があります。
グループ名	グループ ID に紐付くグループの呼称です。
	各グループの表示上の名前に利用します。
拠点 ID	グループ内の本店/支店などをあらわす ID です。
拠点名	拠点 ID に紐付く拠点の呼称です。
装置	NetMeister の管理対象の製品を指します。
	(デバイスは「装置」に含みません。)
親機	単体で NetMeister に登録できる装置です。
子機	親機が設置されている環境でのみ、NetMeister に登録できる装置です。
	子機単体では NetMeister に登録できません。
デバイス	装置配下に接続している端末(パソコンなど)を指します。
アクション	ファームウェア更新やコンフィグ取得などの装置に対する指示を指します。

1-6. 参考情報

各種参考情報は、下記ポータルサイトからアクセスしてください。(2019年12月現在)

NetMeister ポータルサイト	<https: netmeister="" product="" www.necplatforms.co.jp=""></https:>
N8104-166/167 製品情報	<https: jpn.nec.com=""></https:>
	<https: appliance="" jpn.nec.com="" lineup.html?="" pcserver=""></https:>
UNIVERGE WA シリーズポータルサイト	<https: jpn.nec.com="" univerge="" wa=""></https:>

1-7. その他

NetMeister についての「ご利用条件/免責事項」「商標」「主要諸元」などについては、下記のポータル内の「NetMeister マニュアル」に記載していますので、ご確認して下さい。

https://www.necplatforms.co.jp/product/netmeister/

2. 設定

2-1. 作業フロー

N8104-166/167 ワイヤレス VPN ルータで設定を行うフローを以下に記します。

最初に「N8104-166/167 ワイヤレス VPN ルータ取扱説明書(詳細版)」から設定作業を実施 します。このマニュアルで実施する作業フローを、下記の"ルータ設定作業フロー(①作業)"に 記します。

ここで NetMeister サービスを利用する場合、「1.チェックシート作成」から②に進み、本書にて NetMeister Web にアクセスして必要な情報を登録/設定する作業を行います。

本書の作業が終了した後、再びルータの設定作業フローに戻って作業を続けてください。



本書では、[NetMeister 作業] (波線で囲った③の箇所)を順次実施していきます。

2-2. ユーザーアカウントの登録

NetMeister を利用するには、最初に NetMeister に利用登録が必要です。 ユーザーアカウントの登録手順を説明します。

- a) NetMeister にアクセスします Web ブラウザで、下記の URL にアクセスします。 <https://www.nw-meister.jp/service/>
- b) ユーザーアカウントを作成します。
- b-1) [新規ユーザーアカウント作成] をクリックします。

NetMeister
ユーザーアカウントID
パスワード
➡ ログイン
新規ユーザーアカウント作成 パスワードを忘れた場合はこうう

b-2) [メールアドレス] を入力し、[送信] をクリックします。



又モ入力いただいたメールアドレス宛に確認メールを送付します。メール送信後、10分 以内に送付したメール内に記載の認証 URL にアクセスしてください。

メモno-reply@netmeister.jp.nec.com からのメールを受信できるように設定してくだ さい。

メモ<mark>フリーメールアドレスはご利用いただけません。</mark>

b-3) 認証 URL にアクセスします。

手順 b-2 実施後、NetMeister から「ユーザーアカウント登録確認」のメールを送信します。

このメールの本文中に<認証 URL>を記述していますので、この<認証 URL>にアクセスします。

図 日 5 び ↑ ↓ = [NetMeister] ユーザーアカウント登録確認	×
ファイル メッセージ McAfee 電子メール スキャン メールチェックツール	
2019/03/25 (月) 10:00 NetMeister <no-reply@netmeister.jp.nec.com> [NetMeister] ユーザーアカウント登録確認</no-reply@netmeister.jp.nec.com>	
このメールは NetMeister から自動で送信しています。	
下記の認証 URL にブラウザでアクセスして、ユーザーアカウント登録の手続きを完了してください。	
<認証 URL> https://www.nw-meister.jp/service/auth?key=000000000000000000000000000000000000	
<urlについて> お俺いのメールソフトによっては、URLが改行されてしまう場合があります。 その場合は、改行を到除して URLを一行につなげてから、アクセスしてください。</urlについて>	
<お手続きの期限> お手続きは、10分以内に行ってください。 それ以上の時間が経過した場合は、最初からお手続きください。	
<このメールに心あたりがない場合> どなたかがあなたのメールアドレスを誤って入力されたものと思われます。 当メールを確棄くださいますようお願いいたします。	
※このメールは送信専用アドレスからお送りしています。 ご返信いただいても回答はできませんので、あらかじめご了承ください。	

メモ10分以内に送付したメール内に記載の<認証 URL>にアクセスしてください。

b-4) ユーザーアカウント情報を登録します。

ユーザーアカウント情報入力画面で、「利用規約」と「個人情報の取り扱い」をご確認い ただき、同意いただける場合はチェックします。また、ユーザーアカウント情報のすべて の項目を入力し、[登録]をクリックします。

ト懐報を登録してください。
文字の半角英数字、半角記号が使用可能です。
子は最低各1文子使用してください。 したいをはまま、「は乾癬」がいたください。
しているハスツードは設定しないでくたらい。
0
2
2
6
F (A)
FA

番号	項目	説明
1	会社名	会社名を入力してください。
		最大文字数:30文字
2	お名前	管理者の氏名を入力してください。
		最大文字数:30文字
3	電話番号	電話番号を入力してください。
		ハイフンは含んでも含まなくても構いません。
4	ユーザーパスワード	NetMeister にログインする際のパスワードを入力してください。
		最小文字数: 8文字
		最大文字数: 31 文字
		使用可能文字:半角英数字、-(ハイフン)、 _ (アンダーバー)
		条件:英字と数字を1文字以上使用してください
5	利用規約	NetMeister の利用規約を記載しています。
6	個人情報の取扱	当社の個人情報保護の方針を記載しています。

注意本サービスの利用に際しては、利用規約と個人情報の取扱の全文をお読みいただいた上で、 同意いただくことが必要です。(「1-7.その他」に記載したポータルで確認することが出 来ます)

以上で、利用登録は終了です。

設定を続ける場合は、「ログイン」をクリックします。

9

2-3. ログイン

ユーザーアカウント ID(メールアドレス)とパスワードを入力して、ログインしてください。 MFA 設定している場合は、ユーザーアカウント ID/ユーザーパスワードによる認証後に MFA の 画面に遷移します。(*1)

- a) NetMeister にログインします。
- a-1) [ユーザーアカウント ID] と [パスワード] を入力し、[ログイン] をクリックします。

	NetMeister
0	ユーザーアカウントID
0	パスワード
	→) ログイン
	新規ユーザーアカウント作成 パスワードを忘れた場合はこちら

番号	項目	説明
1	ユーザーアカウント ID	登録済みのメールアドレスを入力します
		– 「2-2.ユーザーアカウントの登録」の b-2)の設定値
2	パスワード	ユーザーアカウント ID に合致するパスワードを入力します
		– 「2-2.ユーザーアカウントの登録」の b-4)の④情報
マエパフ		ロカウント作成時に登録したパフロードです

メモパスワードは、ユーザーアカウント作成時に登録したパスワードです。

- *1) MFA (Multi-Factor Authentication:多要素認証)。
 MFA は、ログイン後にユーザーアカウントで設定します。
 MFA 有の設定の場合、以降のログイン時は、MFA を求められます。
- b) ユーザーアカウントに MFA を設定している場合は、続けて MFA を実施してください。 MFA を実行します。
- b-1) MFA デバイス(Google Authenticator アプリケーション)を起動します。

b-2) MFA デバイスに表示された認証コード(6桁の数字)をタイマー時間内に NetMeister の[認証コード]に入力し、[認証]をクリックします ※30 秒ごとに数字が変わります

		Google Authenticator	÷
		0000000 RetMeister-NFA (************************************	₹-
MFAデバイス (androidの)	(例)		+

- メモ NetMeisterのMFAは、Google Authenticatorに対応しています。
- メモ MFA を利用する場合は、Google Authenticator アプリケーションが必要です。(*2)
- メモ ログインするは、NetMeister にユーザーアカウントを登録してください。
- メモ ログインに3回連続して失敗すると、ユーザーアカウントをロックします。 30分後に再度ログインしてください。
- メモ ログイン後、30分操作しなかった場合、自動でログオフします。
- *2) Google Authenticator アプリケーションは Google Play や App Store からダウンロ ードできます。

2-4. グループの作成

新規の「グループ」の登録は、NetMeisterのログイン操作後の「グループ」を選択する画面で実施します。

a) NetMeister ログイン(ユーザーアカウントとパスワードの入力)後の画面で、「新規グルー プ登録」をクリックします。

	tMeister	-•
管理対象グループを選択してくだ。 ※ダッシュボード画面にて変更可能	い。 皆です。	
管理対象グループ		¢
		<mark>次へ</mark> 新規グループ登録

b) グループに関する必要事項を入力し、「作成」をクリックします。

グループ情報を登録してください。		
ペスワードは8-31文字の半角英数5 半角英字と半角数字は最低各1文字	2、半角配号が使用可能です。 使用してください。	
8サービスで利用しているパスワー	・トは設定しないでくたさい。	
ゲループロ	0	
グループ名	2	
グループパスワード	8	
グループパスワード (確認)	8	

番号	項目	説明
1	グループ ID	グループ ID を入力します。
		最小文字数: 2文字
		最大文字数: 31 文字
		使用可能文字:半角英小文字、半角数字、- (ハイフン)
		条件: 最初と最後に - (ハイフン)を使用できません。
2	グループ名	会社名などの情報を入力します。NetMeister 画面で表示する名称です。
		NetMeister 画面で表示する名称です
		最大文字数:30文字
3	グループパスワード	各装置で<ホスト名>を登録する際に使用するパスワードです。
		最小文字数: 8文字
		最大文字数: 31 文字
		使用可能文字:半角英小文字、半角数字、-(ハイフン)、"_"(アンダースコア)
		条件: 半角英字と半角数字をそれぞれ1文字以上使用してください。
		大文字、小文字を区別します。

メモ」ここで登録するグループ ID は、DDNS 機能でドメイン名の一部として使用します。
 詳細は「1-4.ダイナミック DNS ドメイン名」を参照して下さい。

メモ 上記の①グループID と③グループパスワードの設定情報は、「2-1.作業フロー」のチェックシート作成で記載して下さい。

チェックシート内の記載場所について下記に記します。

[チェックシート記載内容]

No	確認事項	回答	備考
Z1	種別	RemoteAccess	*1)
2_L3	GroupID	グループID	
		(上記①の内容を記載)	
2_L4	Password	グループパスワード	
		(上記③の内容を記載)	

 *1) チェックシートの種別が「RemoteAccess」に選択された場合、NetMeister の設定 (GroupID, Password)は有効となります。

詳細は下記のマニュアルを参照して下さい

・N8104-166/167 ワイヤレス VPN ルータ取扱説明書(詳細版)

c) 登録完了後、グループ選択画面を表示します。グループを選択してください。

	NetMeister			
管理対象グループを選択してく ※ダッシュボード画面にて変更	ください。 見可能です。			
管理対象グループ	 文へ 新規グループ査録			

N8104-166/167 ワイヤレス VPN ルータで NetMeister 利用時に必要となる登録作業は以上で終了です。

以後は、「2-1.作業フロー」のチェックシートの作成に進みます。引き続き以下のマニュアルに 移行して作業を実施して下さい。

・N8104-166/167 ワイヤレス VPN ルータ取扱説明書(詳細版)

メモ NetMeister の各機能を知りたい場合は、NetMeister のマニュアルを参照して下さい

2-5. 補足

NetMeister を操作するにあたり、基本となる画面や操作の説明について記します

2-5-1. NetMeister の画面構成

NetMeister は、次の2画面で構成しています。

- (1) ダッシュボード画面
- (2) ユーザーアカウントやグループに関する画面

ダッシュボード画面

	WetMeister	4		U 7517 <i>6</i>	▲ 常理者 · 斗、 開笑 〇 県田
D	8 8 97525-F	example社 .		最终更新特别	2) 2019/03/25 10:00:00 3 2 10:0
	T 19.4	インフォメーション			🖾 MC6
	▲ 決策				
	0 79-A	□ 拠点情報	0%#	🚍 装置情報	0 🖮
	(= x 7 A	現点は重勝されていません。		表面は生態されていません。	
		● アラーム情報			
	ODNS	アラームはおりません。			
	\$ RT				
	 €(t = 7' (> int)) cata/ea/ca ta/ea/ca 				
		Copyright © NEC Platforms. Int. 2014-2019. All rights reserved.			

ユーザーアカウントやグループに関する画面

	(Ont Meinster			■ マニュアパ 1 日知名 - さい 同見 〇 川川
0	* 個人設定	▲ 基本情報		00
	± a≠wi	重使爆撃を変更する場合は、【変	見】ボタンを押下してください。	✓ XE
	▲ 69±077	メールアドレス	admin@example.com	
	ダループ設定	会社名	NECプラットフォームズ株式会社	
- 1		彩岩筋	世 理會	
	# ####	電話委号	0500000000	
	● 秋雨7カラント			
	▲ 3000 ±			
	 ● 前市ロデイン時期 2009/38/28 10:40:00 			
		Casyright C NEC Platforms, Ltd. 2012-2019.1	Ul rights reserved.	

番号	説明
1	メニュー選択画面
2	画面を切り替える場合は、氏名の箇所をクリックして切り替えます。
3	設定変更や設定追加する場合、「編集」モードに切り替えます。
4	選択中のグループ名を表示します。 グループ名の右側のプルダウンで、選択するグループを切り替えます。

グループ切り替え

ダッシュボード画面のグループ名の右にある プルダウン で切り替えます (上図の④)。

画面切り替え

画面右上の氏名の箇所をクリックすることで、切り替えます(上図の②)。

ログアウト

画面右上の氏名の箇所をクリックすることで、ログアウトを選択可能です(上図の②)。

メモ NetMeister ロゴをクリックすると、ダッシュボード画面に遷移します。

メモ 30分間操作しなかった場合、自動でログアウトします。 操作を続ける場合は、再ログインしてください。

※より詳しい機能/情報が知りたい場合は「1-7.その他」に記載した NetMeister ポータルサイトから NetMeister マニュアルに記載していますので、参照願います。

3. こんなときは

3-1. アカウント情報を変更したい アカウント管理画面の「個人設定」-「基本情報」から変更可能です。

変更できる項目は、以下になります。

- 会社名
- お名前
- 電話番号

画面イメージ

* ABE	▲ 基本情報			
2019N	生活情報を文更する場合は、	【定更】ボタンを持下してください。		1
442077	メールアドレス	admin Bexample.com		
	由社名	NECプラットフォームズ株式会社		
-7112	非名明	Tüt		
\$ 2 A M	電話響号	0500000000		
別間7カウント				
建化制度				
第15日 デイン株U 2019/CO/25 10:00:00				
 State #1412 1901 2018/03/25 10:00:00 Ver0.0.0 	Copyright © NEC Fischerma, Ltd. 2014	-213. All option managed.		
SRIGH **** *******************************	Copyright © NEC Platforms, Ltd. 2014	dia il ofte most		
 Brite P' (> Noll 2010/03/25 10:00:00 Yer03.0 	Copyright © NEC Flatforms, Ltd. 2004	-213. All optimisersed.		
∰0200 9 ² € > 9601 2013/03/25 20:00:00 Yer03.0	Copyright © NBC Platforms, Loc. 2004	SDA Professional		
************************************	Coords # # # # # # # # # # # # # # # # # # #	SDA Krytanunok	 	
************************************	Copyright 9 MDC Flatforms.Lot. 3004 ーアカウント編	Still Richtmanne	 	
★100 f (2 MB) ★114 (425 200000 Web30 Web30 メールアドレ:	Copyet9450 Federa Ltd 2004 デーアカウント編 ス	stuk Kirphaneenec ∰ admin©example.com	 _	
●CER # () MBE 2015 # 2015 200000 ₩4030 メールアドレ:	Copyert 9455 Pathens Loc 2004 ・ ーアカウント編 ス	러쳐 제1년 제1년 가파마다 集 admin@example.com	 	
SER # 10 MB SER # 02 MB Med 20 Med 20 メールアドレ: 会社名	Coorest®ACC Patterna Loc 2004 ・ ーアカウント編 ス	Stitk Fireforement: 集 admin@example.com NECプラットフォームズ株式会社	 	
★ER#*()₩E SIGACOUS SHOOD ₩GLO X=L+00 X=L+7 X=L+7 X=L+7 X=L+7 X=L+7 X=L+7 X=L+7 X=L+7 X=L+7 X=L+7 X=L+7 X=L+7 X=L+7 X=L+7 X=L+7 X=L+7 X= X=L+7 X= X=L+7 X= X=L+7 X= X= X=L+7 X= X= X=L+7 X= X= X= X= X= X= X= X= X= X= X= X= X=	Copyet 8 NDC Partners Lie 2004 ⁹ ーアカウント編 ス	SBLK Ringhowawak 集 admin@example.com NECプラットフォームズ株式会社 使用表	 	
★ER# * (1981) SILACICS JORGE Web30 ★ ユーザ メールアドレ: 会社名 お名前	Courter19185 Patterna Los 2004 ⁶ ーアカウント編 ス	SBLA Kingtanewood: 集 admin®example.com NECブラットフォームズ株式会社 管理者	_	

3-2. アカウントのセキュリティを強化したい

MFA(Multi-Factor Authentication:多要素認証)を設定することで、NetMeister にログインする際のセキュリティを強固にできます。NetMeisterのMFAは、Google Authenticatorに対応しています。

設定

MFAは、アカウント管理画面で設定します。

a) アカウント管理画面に遷移します。

	🚺 マニュアル 🔔 🏙 🕹 ん 閲覧 つ 編集
example社 .	 ● アカワント管理 最終更新時刻2 (+ ログアウト
 インフォメーション 	🛛 開じる
可 拠点情報 0 ¹⁰⁰	➡ 装置情報 0ช
拠点は登録されていません。	装置は登録されていません。
9 アラーム情報	
アラームはありません。	

b)「セキュリティ」に遷移し、多要素認証(MFA)を設定します。

NetMeister				₩ マニュアル	▲ 簡理者 - さん	関寛 🔿 編集
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~						
個人說定	🔒 パスワード					_
▲ 基本丙酸	パスワードを変更する場合は、	【変更】ボタンを押下してください。				🖊 変更
🏔 セキュリティ	現在のパスワード	現在のパスフード *******				
グループ設定	▲ 多要素認証(MFA)	▲ 多要素認証 (MFA)				
11 基本因碳	MFAを設定する場合は、【有効1	MFAを設定する場合は、【有効化】ボタンを押下してください。 有効化		有効化		
書 所属アカウント	MFA	無効				
▲ 通知設定						
● 最終ログイン時刻 2019/03/25 10:00:00						
	Copyright © NEC Platforms. Ltd. 2014-2019	9. All rights reserved.				

c) Google Authenticator アプリケーションで QR コードをスキャンし、Google Authenticator アプリケーションに表示される 2 つの認証コードをそれぞれ [認証コード 1]、[認証コード 2] に入力し、[設定] をクリックします。



番号	項目	説明
1	QR ⊐−ド	Google Authenticator アプリケーションで、QR コードをスキャンします。
2	シークレットキー	QR コードを利用しない場合に利用します。
		「手動設定のシークレットキーを非表示」をクリックすると、「シークレット設定キー」を表示しま
		す。このシークレット設定キーを Google Authenticator に入力します。
3	認証コード 1	①または②実施後、Google Authenticator アプリケーションに表示された認証コードを入力します。
4	認証コード 2	続けて(最大 30 秒後)、Google Authenticator アプリケーションに③と異なる認証コ
		ードが表示されますので、その認証コードを入力します。
メモ	MFA 設定には、	Google Authenticator アプリケーションが必要です。
イエ		た坦今 NlatMaintar ログイン吐にいて 2つ たみカレキオ

|Xモ| MFA を有効にした場合、NetMeister ロクイン時に以下 2つ を入力します。

1. ユーザーアカウントIDとパスワード(第1の要素:ユーザーが知っているもの)

2. MFA デバイスで生成する認証コード(第2の要素:ユーザーが持っているもの)

又モ Google Authenticator アプリケーション側で 30 秒ごとに値(認証コード)を更新します。

ひとつめの認証コードを表示した後、最大 30 秒経つと次の認証コードを表示しますの で、各々を [認証コード 1] [認証コード 2] に入力します。

- 又モ QR コードをスキャンできない場合は、[手動設定のシークレットキーを表示]をクリックし、シークレット設定キーを Google Authenticator アプリケーションに入力することで、代替できます。
- 3-3. グループ情報を変更したい アカウント管理画面の「グループ設定」-「基本情報」から変更可能です。

変更できる項目は、以下になります。

- グループ名
- グループパスワード

画面イ	Х	ージ
-----	---	----

NUMBER         III desktiki           4. strati         Antimeter dage en deget, (dag) of a to the fifth of ot deals,         Image: Ima	44			🖬 マニュアル 🔛 賞理賞 - 4ん 対策 🜑 編集
* ままま#         ####!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	GLART .	<b>网</b> 基本情報		
	1 27.08	東鉄油駅を探集する場合は、	【編集】ポタンを押下してください。	編集 操作現證 開始
グループは         ● キャップ体         ● キャップ体         ● キャップ体         ● キャップ体         ● キャップ体         ● キャップ体         ● オープ・ペアウード (18)         ● キャッペ・	▲ セキュリティ	グループロ	ecartole	
グループはな       ジルーブ・パスワード         ジルーブ       ジルーブ・パスワード         ジルーブ       マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マ		グループな	ecample12	
日本中国     パループパスワード (日)     *******     パル       * 約歳アホウレト     *******     *******     *******       * お店店     *******     ********     ********       * お店店     *******     *******     ********       * お店店     ********     ************************************	グループ設定	グループパスワード		
NUTION     NUTI	■ 基本法編	グループバスワード (日)	******	清去
和日本ウット         Active         Activ		更新目時	2010/03/25 10:00:00	
#ctill     #ctill     #ctill     Copyred # MCC Partonse Lid 201-0006 #Firght reserved.      Copyred # MCC Partonse Lid 201-0006 #Firght reserved.      // / / / / / / / / / / / / / / /	▶ 刑実アカウント	更新者	admin@example.com	
♪ グループ編集 グループ編集(スパスフード変更が可能です。 グループパスワードは、変更する場合のみ入力してください。 パスフードは3-31文字の半角英数学、半角記号が使用可能です。 半角英学と牛角数学体量低全1文学使用してください。 ピケービスで利用しているパスワードは設定しないでください。 グループ1D example グループ1 #xample グループ1 #xample グループ1 (項数)	2014/03/25 18:08:00 Ver0.0.0	Copyright © MEC Platforma, Ltd. 2014-3	008. All rights reserved.	
	グループ編 グループ幅報の編集 グループパスワード1 パスワードは8-31文 半角英学と半角数学1 他サービスで利用し グループID	集 とパスワード変更が可能です は、変更する場合のみ入力し 字の半角英数学、半角記号か は都形会江学使用してくた ているパスワードは数更しな 解 に 部 の の の の の の の の の の の の の の の の の の	。 でくだきい。 使用可能です。 さい いでください。 ample ample社	

3-4. グループパスワードを変更したい

アカウント管理画面の「グループ設定」-「基本情報」から変更可能です。

注意 グループパスワードの変更を完了させるためには、装置側の設定を変更する必要があり ます。

NetMeister では、1 グループに対して最大2つのグループパスワードを保持します。 これは、新しいグループパスワードに変更後も、古いグループパスワードが設定されている装置 との接続を維持するためです。

全装置に設定されている古いグループパスワードが、全て新しいパスワードへ置き換わりました ら、古いグループパスワードの設定を削除していただくことをおすすめいたします。

画面イメージ

WetMeister			🖬 マニュアル 💶 質理者 🌾 総営 🜑 編集
* 個人說定	<b>盟</b> 基本情報		
A BUSH	生活情報を編集する場合は、【編集】ザタンを押下してください。		8431 Hert-8137 All\$
▲ セキュリティ	#/4−710	ecample	
	グループ名	exampleit	
7A-788	グループパスワード	******	
1 3494 H	ダルーデバスワード (10)		3±
	里對日時	2019/03/25 10:00:00	
KM122221	王对音	admin@example.com	
<ul> <li>380812</li> </ul>			
Stille Providell     Social Street Back Street Ba	Coaviete © MEC Partones Ltd (014-0009 4)	rints seemed.	

「グループパスワード(旧)」の「消去」をクリックします。

3-5. 別のアカウントをグループに招待したい

グループを複数の管理者で運用できます(1 グループにつき最大 10 人で管理できます)。 複数の管理者で運用する場合は、新しい管理者を「招待」します。

メモ 新しい管理者の招待は、管理権限のユーザーで実施します。

招待

a) ダッシュボードで、招待するグループを選択します。

example社			最終更新時刻 2019/03/25 10:00:00	<b>日</b> 更新
インフォメーション			l	▼ 閉じる
<b>司</b> 拠点情報	<b>0</b> 拠点	➡ 装置情報		<b>0</b> 台
10月は重歩されていません。 ● アラーム情報		表面は意味されていません。		
アラームはありません。				

b) アカウント管理画面に遷移し、所属アカウントで「招待」をクリックします。

Viet/Mediator				■ マニュアル	▲ 前理者 ●さん 一気災 CO 福田
60					
.設定	example≰t				0
X 1 (4 H	🎂 所属アカウント一覧				6
	アカウントを選択後、操作するボタ	ンを押下してください。			100 MR NR
セキュリティ	グループに招待する場合は、【招待	】ボタンを押下してくだらい。			
waam	メールアドレス	氏名	登録日時	招待者	権限
-784	admin Eexample.com	管理者	2019/08/25 10:00:00	adminitexample.com	管理機能
<b>茶字诗</b> 时					
円筒アカウント					
Acritica -					
0.000					
単位のデイン時間	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
2020/00/25 18:00:00					
	Creynghi & NEC Platforms, Ltd. 2014-2018, All	rights reserved.			

c) 招待する管理者のメールアドレスを入力します。

グループに招待 入力したメール	するメールアドレスを入力してください。 アドレス宛に、メールを送信します。
メールアドレス	0
權限	🕗 © 管理権限 🖲 閲覧権限 🛛 カスタム

番号	項目	説明
1	メールアドレス	招待する管理者のメールアドレスを入力します。
2	権限	招待する管理者の権限を選択します。

d) c) で記入したメールアドレス宛に「グループアカウント招待確認」メールを送信します。このメールの <認証 URL> にアクセスしてください。

🔤 🗔 🕤 び 🎓 🎍 = [NetMeister-example] グループアカウント招… ? 囨 🗕 🗖 🗙
ファイル メッセージ McAfee 電子メール スキャン メールチェックツール
2019/03/25 (月) 10:00 NetMeister <no-reply@netmeister.jp.nec.com> [NetMeister-example] グループアカウント招待確認 宛先</no-reply@netmeister.jp.nec.com>
このメールは NetMeister から自動で送信しています。 [example]example社  へ
[admin@example.com)管理者さんより、 [example]example社のメンバーに招待されました。 [グループID] グループ名
下記の認証 URL にブラウザでアクセスして、ユーザーアカウント登録の手続きを完了してください。
<認証 URL> https://www.nw-meister.jp/service/auth?key=000000000000000000000000000000000000
<url について=""> お俺いのメールソフトによっては、URL が改行されてしまう場合があります。 その場合は、改行を削除して URL を一行につなげてから、アクセスしてください。</url>
<お手続きの期限> お手続きは、72 時間以内に行ってください。 それ以上の時間が経過した場合は、最初からお手続きください。
<このメールに心あたりがない場合> どなたかがあなたのメールアドレスを誤って入力されたものと思われます。 当メールを破棄くださいますようお願いいたします。
※ このメールは送信専用アドレスからお送りしています。 ご返信いただいても回答はできませんので、あらかじめご了承ください。

- e) ログインします。
- e-1) ユーザーアカウントの登録済みの方は、そのままログインしてください。
- e-2) ユーザーアカウント未登録の方は、「2-2. ユーザーアカウントの登録」を参照し、
  - ユーザーアカウントを登録。ログインしてください。
  - メモ フリーメールアドレスはご利用いただけません。
  - メモ <no-reply@netmeister.jp.nec.com> からのメールを受信できるように設定してく ださい。
  - メモ お手続きは、72時間以内に実施してください。
  - メモ 招待している「グループ」は、メール内に記載しています。

### 3-6. 権限について

NetMeister では、アカウントごとに 3つの権限タイプがご利用いただけます。

招待後も、権限の変更は可能です。

タイプ	説明
管理権限	NetMeiseter に対する全ての操作が許可されています。
閲覧権限	編集操作以外の全ての操作が許可されています。
<u> </u> カスタム	招待したアカウントが設定した権限に基づいた操作が許可されています。

メモ 権限を変更できるのは、管理権限の方のみとなります。

設定できる権限については、以下となります。

権限名	無効の場合の動作
通知設定	アカウント管理画面の通知設定メニューが表示されません。
拠点(追加/変更/削除/一括登録)	拠点画面の追加/変更/削除/一括登録がご利用できません。
装置	以下の機能がご利用できません。
	- ファームウェア更新
	- コンフィグ管理
	- 装置情報一括取得
	- デバイスリスト編集
	- デバイス通信制御
	- コマンド実行
	- 設定引継ぎ
	- 装置削除
	- 装置再起動
	- 保存
	- UTM 脅威レポート確認
	- UTM 脅威分析確認
	- メモ更新
ファームウェア更新	ファームウェア更新機能がご利用できません。(*1)
コンフィグ管理(取得/登録/確認/反映	- 「コンフィグ取得」アクションが表示されません。
/削除)	- コンフィグタブの登録/確認/反映/削除がご利用できません。
装置情報一括取得	「装置情報一括取得」アクションが表示されません。
デバイスリスト編集	デバイスリストタブの編集機能がご利用できません。
デバイス通信制御	デバイスマップのデバイスごとの通信制御欄が表示されません。
コマンド実行	「コマンド実行」アクションが表示されません。
設定引継ぎ	「設定引継ぎ」アクションが表示されません。
装置削除	「装置削除」アクションが表示されません。
装置再起動	「装置再起動」アクションが表示されません。
保存	コマンド実行などによる装置への設定変更の保存ができません。
リモートログイン	装置へのリモートアクセス機能がご利用できません。

UTM 脅威レポート確認	UTM 脅威レポートへのリンクが表示されません。(*2)
UTM 脅威分析確認	UTM 脅威分析機能がご利用できません。
メモ更新	メモ更新機能がご利用できません。
アラーム解除	アラーム解除機能がご利用できません。
設定	以下の機能がご利用できません。 - プロパティ編集 - URL オフロード編集 - ファームウェア統一
プロパティ編集	設定メニューのプロパティを編集できません。
 URL オフロード編集	設定メニューの URL オフロードを編集できません。
ファームウェア統一	設定メニューのファームウェア統一を編集できません。(*1)

区型 NetMeister ログイン時は、誤操作を防ぐため、常に閲覧権限の表示にしています。 権限が付与されているアカウントの場合は、各ボタン/リンクなどに鍵のアイコン ▲ が 表示されています。 編集したい場合は、画面右上のスイッチを「編集」に切り替えてご利用ください。 詳しくは、「2-5-1. NetMeisterの画面構成」をご参照ください。

- |メモ| 装置が機能に対応していない場合は、権限が付与されていても、機能は表示されません。
- (*1) ファームウェアの更新を止めたい場合は、以下2つの権限を無効にする必要があります。
   ファームウェア更新

- ファームウェア統一

(*2) 画面上のリンクを非表示にするだけで、装置の UTM 脅威レポート機能を無効にするわけ ではありません。 装置の UTM 脅威レポート機能を無効にするためには、装置側の設定が必要です。

表色のしてMI育成した「一版化と無効にするにのには、 表色的の設定が必要です。

※基本的な情報は以上となります。より詳しい機能/情報が知りたい場合は「1-7.その他」に記 載した NetMeister ポータルサイトから NetMeister マニュアルに記載していますので、参照 して下さい。

### 4. その他

NetMeister に関する FAQ の一部を下記に記します。

全ての FAQ 情報を知りたい場合は、「1-7.その他」に記載した NetMeister ポータルサイトから NetMeister マニュアルに記載していますので、参照して下さい。

4-1. ユーザパスワードを忘れた場合

ログイン画面に表示される、パスワードを忘れた場合を選択し、パスワードを再設定してください。多要素認証を有効で使用していた場合には、パスワードを再設定後、再度有効にする必要があります。

- 4-2. MFA デバイスを紛失した場合 ログイン画面でユーザーアカウント ID とパスワードを入力した後に表示される、MFA 認証画面 から、MFA 認証を解除する場合を選択し、MFA 認証を解除してください。
- 4-3. グループパスワード(旧)の定義
   グループパスワードを変更すると、内部的には変更後のグループパスワードと変更前のグループ
   パスワードを一時的に保持します。
   これは、グループパスワード変更後も、現在設置されている装置の接続を保つためです。
   全ての装置が、新しいグループパスワードで接続されるよう変更が完了した際には、グループパスワード(旧)を削除することを推奨します。
- 4-4. グループパスワードを忘れた場合
   NetMeister 上では、セキュリティ上、暗号化して保持しているため、確認する手段はありません。

忘れないように確実に保管していただくよう管理をお願いいたします。

- 4-5. 拠点メニュー選択時、最初に表示される拠点を変更したい場合 対象拠点画面の編集で、表示 No を最も小さい値に変更してください。
  表示 No の入力仕様は以下です。
  最小文字数: 5
  最大文字数: 5
  入力可能文字:数字
  制限: 上位桁を O で埋める必要があります。(例: 00001)
- 4-6. 拠点画面でアラームが「異常あり」と表示された場合 拠点に所属している装置のうち1つ以上で、アラームが発生しています。 アラームメニューや、装置詳細画面のアラームタブから発生しているアラームを確認してください。

拠点全体で問題ないと判断した場合、「異常あり」をクリックし、アラームを解除してください。 対象拠点と、対象拠点内でアラームが発生している全ての装置のアラームが解除されます。 解除したアラームは、アラームメニューから閲覧可能です。

- 4-7. 装置詳細画面表示の際、ローディングアイコンが表示される場合 回線速度が遅い、データ量が多い等の場合は、最新の装置情報を取得するため、数秒間ローディ ングアイコンが表示され続けます。
- 4-8. 装置詳細画面でアラームが「異常あり」と表示された場合 表示している装置で、アラームが発生しています。 装置詳細画面のアラームタブから発生しているアラームを確認してください。

問題があると判断した場合、アクションの装置情報ー括取得で装置の状態を確認してください。 問題がないと判断した場合、「異常あり」をクリックし、アラームを解除してください。 解除したアラームは、アラームメニューから閲覧可能です。

- 4-9. ファームウェア更新時、再起動を任意のタイミングを実施したい場合 ファームウェア更新を設定するときに、条件の「再起動しない」にチェックを入れてください。 機種によっては、対応してない場合があります。
- 4-10.「保存」ボタンが赤色で表示された場合 現在装置で稼動している設定と保存している設定に差分があるときだけ表示されるボタンになり ます。

4-11.「保存」ボタンを押した後、「差分確認」ボタンがグレーアウトされる場合 コンフィグがテキスト形式の装置は、「差分確認」ボタンを押すと、差分確認ができます。 バイナリ形式の装置は、本ボタンがグレーアウトされて表示されます。 (一部装置では、「差分確認」ボタンが表示されないこともあります)

4-12.設定引継ぎの引き継ぎ対象

デバイスリストで設定した「ジャンル」「コメント」、管理していたコンフィグ、装置のメモを 引き継ぎます。

脅威レポート用の統計情報は引継ぎません。

4-13.引継ぎ先を間違えた場合

引継ぎ元の装置詳細画面で、再度引継ぎ元設定を行い、正しい引継ぎ先で設定引継ぎを行ってく ださい。

間違えた引継ぎ先に引き継がれた情報は、手動で変更してください。

4-14.現在接続されている装置で装置削除を実行した場合 装置削除をすると、NetMeister上で対象装置の関連情報が全て削除されます。 装置を再起動するまで、接続することができません。

4-15.インフォメーションについて

NetMeisterから発信される、新着情報です。機能追加、新製品情報などが表示されます。 表示を消したい場合は、右上の閉じるボタンで消すことができます。 (ログアウトすると再表示します)

4-16. 一部のボタンやメニューに表示されている鍵のアイコンについて 操作の権限はあるが、閲覧モードになっている場合に、鍵アイコンが表示されます。 ログイン時、全てのユーザの操作モードは閲覧になっています。 これは、権限をもっているユーザでも、誤った操作を防ぐための仕様です。 鍵アイコンの機能を操作するためには、画面右上のトグルを押し、操作モードを編集に変更して ください。

4-17.アカウント毎のメニュー表示について

アカウントの権限設定で、ある機能の操作が無効化されている場合、対象機能が表示されません。 機能を利用したい場合は、対象グループの管理者に問い合わせ、権限設定の変更を依頼してくだ さい。

- 4-18.アカウントの権限変更について 権限は、管理権限のユーザのみ変更可能です。 閲覧権限、カスタム権限のユーザは、変更できません。
- 4-19.グループに所属するユーザの操作履歴の確認について
   グループの基本情報画面で、操作履歴を確認してください。
   過去 90 日分の操作履歴を保持し、表示します。
   設定のプロパティから、操作履歴の値を変更することで、表示範囲を制限することが可能です。
- 4-20.NetMeister の利用を中止したい場合

以下の手順を行うことで利用の中止が可能です

- 1. グループを削除
- 2. ユーザーアカウントを削除

### N8104-166/167 ワイヤレス VPN ルータ

NetMeister 設定ガイド

2020年 2月第1.0版

NEC プラットフォームズ株式会社

日本電気株式会社

NEC プラットフォームズ及び日本電気株式会社の許可なく複製・改版などを行うことはできません。

NEC Platrofms/NEC Confidential