



Linux上での本装置固有のセットアップや操作について説明します。

構築可能なディスク構成について

Express5800/ftサーバではすべての内蔵ディスクにおいてRAIDを構成する必要があります。 Express5800/ftサーバではソフトウェアによるRAID1を構成します。

RAIDは、それぞれのPCIモジュール内の同じスロット位置にあるディスクで構築されます。以下の図におけるスロット1同士、スロット2同士、スロット3同士の各一対のハードディスクドライブでRAIDを構築します。



ミラーリング処理に対応するスロット

内蔵SCSIディスクのデバイス名は、各SCSIディスクスロットに対して以下のようになります。個々の内蔵SCSIディスクに関する操作では、すべてこのデバイス名を使用してください。

PCIモジュールの スロット番号	各デバイス名
グループ1のスロット1	sda
グループ1のスロット2	sdb
グループ1のスロット3	sdc
グループ2のスロット1	sdd
グループ2のスロット2	sde
グループ2のスロット3	sdf

重要

ディスクの追加時やRAIDの再構築時などに各ディスクの状態が「RESYNCING」または 「RECOVERY」になります。この状態の間はディスクの抜き差しや電源のOFF、システム の再起動などをしないでください。「RESYNCING」または「RECOVERY」の状態を終了す るまで待ってください。RAIDの状態は、後述のftdiskadmで確認することができます。詳 細はユーザーズガイド(セットアップ編)を参照してください。 RAID1を構成するために使用するデバイスは前ページで説明したSDデバイスを使用します。



RAID1を構成する2台のハードディスクドライブは同じディスク容量でなければなりません。また2台のハードディスクドライブは同じ論理構造としなければなりません。

内蔵SCSIディスクに対する実際の操作(ディスクのマウントなど)は、ソフトウェアによる RAIDのためのデバイス(md)に対して行います。

なお、出荷時の標準構成では、グループ1およびグループ2の両PCIモジュールのスロット1 にSCSIディスクをそれぞれ挿入して使用します。

ハードディスクドライブの交換について

ハードディスクドライブの故障による交換は次の手順で行います。ハードディスクドライブの交換は装置の電源がONの状態で行います。

障害ディスクの特定方法

障害が発生しているハードディスクドライブの特定方法を説明します。

 ESMPRO/SeverManagerから[データ ビューア]を開く。

正常な場合は緑色表示されていた箇所 が、赤色表示に変わっており、異常状態 であることがわかります。

SCSIエンクロージャ(ID:41)とSCSIエン クロージャ(ID:42)の両方に問題がありま す。



2. SCSIエンクロージャ(ID:41)とSCSIエン クロージャ(ID:42)のツリーを見る。

SCSIエンクロージャが対応する3.5イン チハードディスクドライブベイのグルー プの特定は、データビューアで表示され るSCSIスロットの一般情報にあるパス情 報から行います。



グループ1とグループ2のパス情報はこの表になります。

スロット	PCIモジュール	SCSIアダプタ	SCSIバス
グループ1	10	5	0
グループ2	11	5	0

3. SCSIスロット(ID:41/1)の一般情報にあ るパス情報を参照する。

パス番号	PCモジュール	SCSI7ጶንፇ	SCSIN'Z
[1]	10	5	0

パス情報にPCIモジュールが10、SCSI アダプタが5、SCSIバスが0と表示され ています。

これらから、SCSIスロット(ID:41/1) はグループ1のスロットと特定できます。SCSIエンクロージャ(ID:41)配下のSCSIスロットはグループ1と対応していることになります。また、グループ1 が特定できましたのでグループ2はSCSIエンクロージャ(ID:42)配下と対応していることがわかります。

障害の起きているハードディスクドライブのSCSIスロット(ID:41/2)はグループ1の2番目が異常 状態であることがわかります。

手動による冗長構成の復旧

重要

問題の発生した内蔵ディスク交換して、再度、二重化する手順について説明します。

- **〒○** この操作を行うには、root権限のあるユーザーとしてログインしなければなりません。
 - RAIDの復旧作業中は、RAIDの構築のためにインストールを行った2つのディスクの状態がしばらくの間「RESYNC」または「RECOVERY」になりますが、「RESYNC」または「RECOVERY」の状態が終了するまでの間、システムの停止や再起動を行わないでください。なお、RAIDの状態は、ftdiskadmで確認することができます。
- 1. ftdiskadmの「RAID」→「Remove Half Disk」または「Remove Full Disks」により、スロット番号 で指定するディスクのRAIDからの切り離しと、システムからのディスクの切り離しを行う。
- 2. システムからディスクを抜き取り、新しいディスクを挿入する。
- 3. ftdiskadmの「Repair Disk」により、RAIDの復旧を行う。

以下は、PCIモジュールのグループ2のスロット1に挿入されている内蔵ディスクの切り離しから 復旧までの例です。Removeの際のSCSI SLOT番号は、以下のように対応しています。

PCIモジュールのグループ1のスロット1~3 : SCSI SLOT番号の1~3 PCIモジュールのグループ2のスロット1~3 : SCSI SLOT番号の4~6

```
# ftdiskadm
Command action
 1 \Rightarrow SCSI
 2 \Rightarrow RAID
 3 => Environment
 9 Quit
Command: 2
Command action
 1 Status(Raid)
 2 Status(All Disks)
 3 Repair Disk
 4 New Disks
 5 Remove Half Disk
 6 Remove Full Disks
 9 <= RETURN
Command: 5
[Remove Half Disk]
* Which SCSI SLOT? [1-6] 4
mdctl: hot removed /dev/sdd1
mdctl: hot removed /dev/sdd3
mdctl: hot removed /dev/sdd5
mdctl: hot removed /dev/sdd6
mdctl: hot removed /dev/sdd7
mdctl: hot removed /dev/sdd8
mdctl: hot removed /dev/sdd2
scsi remove-path 11 1000
```

Comm 1 St 2 St 3 Rt 4 Nt 5 Rt 6 Rt 9 <=	aand actio catus(Raic catus(All E epair Disk ew Disks emove Ha emove Fu = RETURN	n 1) Disks) If Disk II Disks N				
Comm	and: 1		<<<切り	<<<切り離されていることの確認>>>		
[Statu	us(Raid)]					
name md0 md1 md2 md3 md4 md5 md6	partition /usr /boot /home /var swap / /tmp	label /usr /boot /home /var / /tmp	status SIMPLEX SIMPLEX SIMPLEX SIMPLEX SIMPLEX SIMPLEX	member (1)sda2 (1)sda1 (1)sda3 (1)sda5 (1)sda6 (1)sda7 (1)sda8		
1 St 2 St 3 Ri 4 Ni 5 Ri 6 Ri 9 <=	atus(Raic atus(All E epair Disk ew Disks emove Ha emove Fu = RETURM nand: 3	1) Disks) If Disk II Disks V				
[Repa * Whi scsi a mdctl: mdctl: mdctl: mdctl: mdctl: mdctl: mdctl: mdctl:	ir Disk] ch SCSI S dd-single hot adde hot adde hot adde hot adde hot adde hot adde hot adde	SLOT? [1- -device 1 ed /dev/se ed /dev/se ed /dev/se ed /dev/se ed /dev/se ed /dev/se	6] 4 1 1000 dd1 dd3 dd5 dd6 dd7 dd8 dd2			
Comm 1 St 2 St 3 Rt 4 Nt 5 Rt 6 Rt 9 <=	aand actio catus(Raic catus(All E epair Disk ew Disks emove Ha emove Fu = RETURN	n J) Disks) If Disk II Disks N				

Comm [Statu	and: 1 Is(Raid)]	<<	<<<二重化が開始されていることの確認>>>		
name md0 md1 md2 md3 md4 md5 md6	partition /usr /boot /home /var swap / /tmp	label /usr /boot /home /var / /tmp	status RESYNC DUPLEX RESYNC RESYNC RESYNC RESYNC(20.9%)	member (1)sda2 (1)sda1 (1)sda3 (1)sda5 (1)sda6 (1)sda7 (1)sda8	-(4)sdd2 (4)sdd1 -(4)sdd3 -(4)sdd5 -(4)sdd6 -(4)sdd7 -(4)sdd8
	<<<各r 再	ndデバイス 度、以下コ	、毎にRESYNCを行 マンドにてstatus	ういます。 し を確認しま	しばらくした後 ミす。>>>
Comm 1 St 2 St 3 Re 4 Ne 5 Re 6 Re 9 <= Comm	and action atus(Raid atus(All D epair Disk ew Disks emove Hal emove Ful = RETURN and: 1	n) isks) f Disk I Disks I			
(Statu	s(Raid)]				
name md0 md1 md2 md3 md4 md5 md6	partition /usr /boot /home /var swap / /tmp	label /usr /boot /home /var / /tmp	status DUPLEX DUPLEX DUPLEX DUPLEX DUPLEX DUPLEX DUPLEX	member (1)sda2 (1)sda1 (1)sda3 (1)sda5 (1)sda6 (1)sda7 (1)sda8	(4)sdd2 (4)sdd1 (4)sdd3 (4)sdd5 (4)sdd6 (4)sdd7 (4)sdd8
	n客>>>> 二	ndデバイス 重化は完了	のstatusがDUPLI です。>>>	EXになって	ていればディスクの

~Memo~	