Express5800/320Lb(-R)/320Lc(-R) ユーザーズガイド正誤表

856-125469-001- B 2007年3月 第2版

説明書名 : Express5800/320Lb(-R)/320Lc(-R) ユーザーズガイド(856-125468-001-A)初版

【区分】A:追加 C:訂正 D:削除 E:その他

■ 2 知っておきたいこと

Page	位置	区分		正誤内容
2-9	運用・操作に関する注意 事項	A	Ĩ	!起動中に電源を切らない □電源を ON にした後、起動中に電源を切らないで下さい。 →次回起動時に正常に起動しなくなる可能性があります。OS が起動し、二 重化処理が完了するまでシャットダウンを行わないで下さい。
			誤	

■ 3 Windowsの操作と設定

Page	位置	区分		正誤内容
3-14	[RDR 機能を利用する上 での注意点]	A	н	 ディスクのインポートはサポートしていません。 OSの再インストールを行う場合は、必要に応じてデータディスクのバック アップをとった後、全ディスクを物理フォーマットしてください。 再インストール後、バックアップからデータをリストアしてください。
			誤	

■ 7 故障かな?と思ったときは

位置	区分		正誤内容
画面右下に「ディスプレイ	D	正	
の設定」が表示される		誤	画面右下に「ディスプレイの設定」が表示される
			→次の[画面の色]設定を[中(16ビット)]以上に変更してください。
			[画面のプロバティ]-[設定]タフ-[画面の色]
	<u> 重画右下に「ディスプレイ</u> <u> り設定」が表示される</u>	<u> 画面右下に「ディスプレイ</u> D <u> ひ設定」が表示される</u>	<u> 重直 画面右下に「ディスプレイ</u> D <u>正</u> <u> 〕設定」が表示される</u> 説

Page	位置	区分	正誤内容	
7-33	<u>ネットワーク上で認識され</u> <u>ない</u>	С	Ĩ	ロ転送速度の設定を間違えていませんか? → Express5800/ftサーバに標準で装備されている内蔵のLANコントロー ラは、転送速度が1000Mbps、100Mbps、または10Mbpsのいずれかのネット ワークで使用することができます。
				転送速度はPROSet II にて設定します。 左側のツリーにて変更するアダプタを選択し、100Baseアダプタの場合は [Advanced]タブをクリックし、[Link Speed & Duplex]にて設定を行います。 1000Base-Tアダプタの場合は[Link Config]タブをクリックします。[Auto Negotiation]に「Enable」を選択し、[Negotiable Speed and Duplexes]で転 送速度を設定します(使用する転送速度のみチェックを行う)。 Hub側の速度設定は、100Baseアダプタと接続する場合は固定速度設定、 1000Base-Tアダプタと接続する場合は、オートネゴシエーションに設定して ください。
				 □転送速度の設定を間違えていませんか? → Express5800/ftサーバに標準で装備されている内蔵のLANコントローラは、転送速度が1000Mbps、100Mbps、または10Mbpsのいずれかのネットワークでも使用することができます。この転送速度の切り替えや設定はOS上から行えますが、「Auto Detect」という機能は使用せず、接続しているHubと同じ転送速度で固定に設定してください。また、接続しているHubとデュプレックスモードが同じであることを確認してください。 転送速度を固定にするにはPROSet II にて設定します。 左側のツリーにて変更するアダプタを選択し、100Baseアダプタの場合は [Advanced]タブをクリックし、[Link Speed & Duplex]にて設定を行います。 1000Base-T アダプタの場合は[Link Config]タブをクリックします。[Auto Negotiation]に「Enable」を選択し、[Negotiable Speed and Duplexes]で転

