NEC Express5800シリーズ Express5800/110Rc-1h

本製品や添付のソフトウェアの特長、導入の際に知っておいていただきたい事柄について説明 します。また、セットアップの際の手順を説明しています。ここで説明する内容をよく読ん で、正しくセットアップしてください。

特 長 (2ページ)

本製品の特長や添付(または別売品)のソフトウェア、および各種オプション とソフトウェアの組み合わせによって実現できるシステム管理のための機能に ついて説明しています。

導入にあたって(8ページ)

本製品をご利用されるシステムを構築する際に知っておいていただきたい事柄 や、参考となるアドバイスが記載されています。

お客様登録(13ページ)

お客様登録の方法について説明しています。Express5800シリーズ製品に関するさまざまな情報を入手できます。ぜひ登録してください。

セットアップを始める前に(14ページ)

セットアップの順序を説明します。お使いになるオペレーティングシステムや 購入時の本体によってもセットアップの方法は異なります。

Windows Server 2003のセットアップ(17ページ)

Windows Server 2003で運用する場合のシステムのセットアップの方法について説明しています。

特長

お買い求めになられた本製品の特長を次に示します。

拡張性

- オプションスロット PCIExpress(x8) 1スロット
- 最大4GBの大容量メモリ
- 高速ネットワークインタフェース(2つのLANポートとも、 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)



- バスパリティエラー検出
- 温度検知
- 異常検知
- 内蔵ファン回転監視機能
- 内部電圧監視機能
- BIOSパスワード機能
- 本体遠隔監視機能

高性能

- Intel® Core[™] Duo Processor搭載
- 高速メモリアクセス
- 高速ネットワークインタフェース (3つのLANポート(2つの1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-Tと1つの100BASE-TX/10BASE-T)
- 高速ディスクアクセス

豊 富な機能搭載

- POWERスイッチマスク
- ソフトウェアPower Off
- リモートパワーオン機能
- AC-LINK機能

保守機能

- オフライン保守ユーティリティ
- HDDの前面保守が可能(電源OFF時)
- ケーブル処理が容易なケーブルクランプ標準装備
- サーバ管理のメモスペースとなるスライドタグ標準装備

自己診断機能

- Power On Self-Test(POST)
- システム診断(T&D)ユーティリティ



BTO(工場組み込み出荷)によりあらかじめ使用する OSのインストールやオプションの取り付けを指定でき ます。



- 本体遠隔監視機構(EXPRESSSCOPEエンジン)
- リモート管理専用の管理用ポートを標準装備 (10BASE-T/100BASE-TX)
- リモートからの電源操作
- ダンプスイッチ取得
- リモートKVM (オプション)

導入編 3

本装置は、高い信頼性を確保するためのさまざまな機能を提供しています。

本体に添付されているESMPROなどのソフトウェアが提供する監視機能との連携により、シ ステムの障害を未然に防止、または早期に復旧することができます。

また、停電などの電源障害からサーバを守る無停電電源装置、万一のデータ損失に備えるため のバックアップ装置などといった各種オプション製品により、さらなる信頼性を確保すること ができます。

各機能はそれぞれ以下のハードウェア、およびソフトウェアにより実現しています。

管理分野	必要なハードウェア	必要なソフトウェア
サーバ管理	サーパ本体機能	ESMPRO/ServerManager ESMPRO/ServerAgent
ストレージ管理		
● ディスク管理	・ハードウェア全般	ESMPRO/ServerManager ESMPRO/ServerAgent
	・ディスクアレイコントローラ	Web-based Promise Array Management Professional
● バックアップ管理	DAT/AIT など*	Windows 標準パックアップツール ARCserve for Windows NT* BackupExec*、NetBackup*
電源管理	無停電電源装置(UPS)*	PowerChute Business Edition*
ネットワーク管理	100BASE-TX 接続ボードなど *	WebSAM/Netvisor*
リモート管理	本体標準装備の EXPRESSSCOPE エン ジン (一部の機能の利用にはリモートマネー ジメント拡張ライセンス*が必要)	ESMPRO/ServerManager ESMPRO/ServerAgent DianaScope

* オプション製品

サーバ管理

本体のハードウェアの状態を管理するために「ESMPRO/ServerAgent」をインストールしてください。「ESMPRO/ServerAgent」は本体の稼動状況などを監視するとともに万一の障害発生時「ESMPRO/ServerManager」と連携してただちに管理者へ通報します。 ESMPRO/ServerAgentをインストールした場合、データビューアの項目ごとの機能可否は下記の表のとおりです。

機能名		可否	機能概要	
ハードウェア		0	ハードウェアの物理的な情報を表示する機能です。	
	メモリバンク	0	メモリの物理的な情報を表示する機能です。	
	装置情報	0	装置固有の情報を表示する機能です。	
	CPU	0	CPU の物理的な情報を表示する機能です。	
システム	•	0	CPU の論理情報参照や負荷率の監視をする機能です。 メモリの論理情報参照や状態監視をする機能です。	
1/0 デバイス		0	I/O デバイス(フロッピーディスクドライブ、シリアル ポート、パラレルポート、キーボード、マウス、ビデオ) の情報参照をする機能です。	
システム環境			温度、ファン、電圧、電源、ドアなどを監視する機能で す。	
	温度	0	筐体内部の温度を監視する機能です。	
	ファン	0	ファンを監視する機能です。	
	電圧	0	筐体内部の電圧を監視する機能です。	
	電源	0	電源ユニットを監視する機能です。	
	ドア	X	Chassis Intrusion(筐体のカバー/ ドアの開閉)を監視す る機能です。	
ソフトウェア		0	サービス、ドライバ、OS の情報を参照する機能です。	
ネットワーク		0	ネットワーク (LAN) に関する情報参照やパケット監視を する機能です。	
拡張バスデバイス		Х	拡張バスデバイスの情報を参照する機能です。	
BIOS		0	BIOS の情報を参照する機能です。	
ローカルポーリング		0	ESMPRO/ServerAgent が取得する任意のMIB 項目の値 を監視する機能です。	
ストレージ		0	ハードディスクドライブなどのストレージ機器やコント ローラを監視する機能です。	
ファイルシステム		0	ファイルシステム構成の参照や使用率監視をする機能で す。	
ディスクアレイ		0	LSI 社製ディスクアレイコントローラ (N8103-73A/-80/- 81)、および、Promise 社製ディスクアレイコントローラ を監視する機能です。	
			・エモティスジアレイコントローラをサホートしていない 本体装置の場合、ディスクアレイの情報はデータピューア には表示しません。	
その他		0	Watch Dog Timer による OS ストール監視をする機能です。	
		0	OS STOP エラー発生後の通報処理を行う機能です。	

○: サポート △: 一部サポート X: 未サポート



ストレージ管理

大容量のストレージデバイスを管理するために次の点について留意しておきましょう。

● ディスク管理

ハードディスクドライブの耐障害性を高めることは、直接的にシステム全体の信頼性を 高めることにつながると言えます。本体標準装備、またはオプションのRAIDコントロー ラ(ディスクアレイコントローラ)を使用することにより、ディスクドライブをグルー プ化して冗長性を高め、データの損失を防ぐことができます。

オプションのRAIDコントローラの場合

ディスクアレイコントローラは、SASハードディスクドライブを使ったディスクア レイを構築するためのPCIボードです。

ディスクアレイのRAID0、1の各RAIDレベルをサポートしています。

ディスクアレイコントローラの制御や各種設定はコントローラに搭載されているコ ンフィグレーションユーティリティを使用します。詳しくは、ディスクアレイコン トローラに添付の説明書を参照してください。

運用中の管理・保守はWindows ベースのユーティリティ「Web-based Promise Array Management Professional」を使用します。



Web-based Promise Array Management Professional、ESMPRO/ServerManager、 ESMPRO/ServerAgent、は、本体に標準で添付されています。ソフトウェアのイン ストール方法や使用方法は、各ソフトウェアの説明を参照してください。

● バックアップ管理

定期的なバックアップは、不意のサーバのダウンに備える最も基本的な対応です。

DAT装置やDLT装置と各種ソフトウェアを使って定期的にバックアップをとってください。容量や転送スピード、バックアップスケジュールの設定など、ご使用になる環境に 合わせて利用してください。

バックアップデバイスと接続するためにはオプションのSCSIコントローラボードが必要 です。

アプリケーション名	説 明
NTBackup(OS 標準)	Windows 標準のバックアップツール。 単体バックアップ装置に単純なバックアップを行うときに使用。
ARCserve (コンピュータ・アソシエイツ社)	国内で最もポピュラーな PC サーバのバックアップツール。 スケジュール運用が可能で、集合バックアップ装置、DB オンライン バックアップなどに対応可能。
BackupExec(Symantec社)	米国で最もポピュラーな PC サーバのバックアップツール。 NTBackup と同一テープフォーマットを使用。 スケジュール運用が可能で、集合バックアップ装置、DB オンライン バックアップなどに対応可能。
NetBackup(Symantec社)	異種プラットフォーム環境で統合的な制御 / 管理を実現した、 BackupExec の上位バックアップツール。基幹業務など大規模システム まで対応。オープンファイルパックアップ、Disaster Recovery を標準 サポート。DB オンラインバックアップなどに対応可能。





NTBackup



BackupExec

ARCserve



NetBackup

電源管理

商用電源のトラブルは、システムを停止させる大きな原因のひとつです。 停電や瞬断に加え、電圧低下、過負荷配電、電力設備の故障などがシステムダウンの要因とな る場合があります。 無停電電源装置(UPS)は、停電や瞬断で通常使用している商用電源の電圧が低下し始めると、

自動的にバッテリから電源を供給し、システムの停止を防ぎます。システム管理者は、その間 にファイルの保存など、必要な処理を行うことができます。さらに電圧や電流の変動を抑え、 電源ユニットの寿命を延ばして平均故障間隔(MTBF)の延長にも貢献します。また、スケ ジュールなどによる本装置の自動・無人運転を実現することもできます。

本製品では、APC社製Smart-UPSの無停電電源装置を接続オプションとして用意しています。 管理・制御ソフトウェアとしてESMPRO/UPSManagerやESMPRO/AutomaticRunning Controllerなどがあります。

ネットワーク管理

ESMPRO/ServerManager、ESMPRO/ServerAgentを使用することにより、本体に内蔵されているLANカードの障害や、回線の負荷率等を監視することができます。

また、別売のESMPRO/Netvisorを利用することにより、ネットワーク全体の管理を行うことができます。

リモート管理

本体標準装備のEXPRESSSCOPEエンジンとEXPRESSBUILDER に収められているアプリ ケーション「DianaScope」を使用することにより、LAN/WANを介した本体のリモート監視 や管理をすることができます。

EXPRESSSCOPEエンジンが提供するリモート管理機能は以下のとおりです。

- Webブラウザを使用したリモート制御(本体装置のリセット、電源ON/OFF、システム イベントログ(SEL)の確認など)
- リモートKVM機能、リモートデバイス機能(オプションのリモートマネージメント拡張 ライセンスが必要です。)
- OSストップエラー発生後の通報処理
- DianaScope によるLAN/WAN経由でのリモート制御、複数台装置の集中管理

Webブラウザを使用したリモート制御やリモートKVM機能、リモートデバイス機能について はEXPRESSBUILDER内の「EXPRESSSCOPEエンジンユーザーズガイド」を参照してくだ さい。

導入にあたって

本装置を導入するにあたって重要なポイントについて説明します。

システム構築のポイント

実際にセットアップを始める前に、以下の点を考慮してシステムを構築してください。

運用方法の検討

「特長」での説明のとおり、本装置は運用管理・信頼性に関する多くのハードウェア機能を持ち、用途に応じてさまざまなソフトウェアが添付されています。 システムのライフサイクルの様々な局面において、「各ハードウェア機能および添付ソフト ウェアのどれを使用して、どのような運用するか?」などを検討し、それに合わせて必要な ハードウェアおよびソフトウェアのインストール/設定を行ってください。

稼動状況・障害の監視、および保守

本体に標準添付の「ESMPRO/ServerManager」、「ESMPRO/ServerAgent」を利用すること により、リモートからサーバの稼動状況や障害の監視を行い、障害を事前に防ぐことや万一の 場合に迅速に対応することができます。

運用の際は、「ESMPRO/ServerManager」、「ESMPRO/ServerAgent」を利用して、万一の トラブルからシステムを守るよう心がけてください。



なお、本装置に障害が発生した際に、NECフィールディング(株)がアラート通報を受信して 保守を行う「エクスプレス通報サービス」を利用すれば、低コストでExpress5800シリーズ の障害監視・保守を行うことができます。

「エクスプレス通報サービス」を利用することもご検討ください。

システムの構築・運用にあたっての留意点

システムを構築・運用する前に、次の点について確認してください。

出荷時の状態を確認しましょう

本製品を導入する前に、出荷時の状態を確認してください。

オペレーティングシステムのインストール状態について

注文により出荷時の状態に次の2種類があります。

出荷時のモデル	説明
カスタムインストール	BTO(工場組み込み出荷) にて Windows Server 2003 のインストールを指定さ れた場合。
未インストール	BTO(工場組み込み出荷)によるOSのインストールを希望されなかった場合。

出荷時のオペレーティングシステムのインストール状態により、必要なセットアップ作業が異なります。16ページの説明に従ってセットアップを行ってください。

パーティション構成について

本装置では、セットアップすると1台目のディスクの先頭に保守用の領域(保守用パー ティション)が自動的に作成されます。



セットアップの手順を確認しましょう

システムを構築するにあたり、「セットアップ」は必要不可欠なポイントです。 セットアップを始める前にセットアップをどのような順序で進めるべきか十分に検討してく ださい。

必要のない手順を含めたり、必要な手順を省いたりすると、システムの構築スケジュールを狂わせるばかりでなく、本装置が提供するシステム全体の安定した運用と機能を十分に発揮できなくなります。

● <その1> 運用方針と障害対策の検討

ハードウェアが提供する機能や採用するオペレーティングシステムによって運用方針や セキュリティ、障害への対策方法が異なります。

「特長(2ページ)」に示す本装置が提供する機能を十分に利用したシステムを構築できる よう検討してください。

また、システムの構築にあたり、ご契約の保守サービス会社および弊社営業担当にご相 談されることもひとつの手だてです。

● <その2> ハードウェアのセットアップ

本体の電源をONにできるまでのセットアップを確実に行います。この後の「システムの セットアップ」を始めるために運用時と同じ状態にセットアップしてください。詳しく は、16ページに示す手順に従ってください。

ハードウェアのセットアップには、オプションの取り付けや設置、周辺機器の接続に加 えて、内部的なパラメータのセットアップも含まれます。ご使用になる環境に合わせた パラメータの設定はオペレーティングシステムや管理用ソフトウェアと連携した機能を 利用するために大切な手順のひとつです。

< <その3> システムのセットアップ

オプションの取り付けやBIOSの設定といったハードウェアのセットアップが終わった ら、ハードディスクドライブのパーティションの設定やディスクアレイの設定、オペレー ティングシステムや管理用ソフトウェアのインストールに進みます。

- 初めてのセットアップの場合

初めてのセットアップでは、お客様が注文の際に指定されたインストールの状態に よってセットアップの方法が異なります。

「カスタムインストール」を指定して購入された場合は、本体の電源をONにすれば 自動的にセットアップが始まります。セットアップの途中で表示される画面のメッ セージに従って必要事項を入力していけばセットアップは完了します。

「未インストール」にて購入された場合は、添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROM が提供する自動セットアップユーティリティ「シームレスセットアップ」を使用し ます。シームレスセットアップでは、はじめにセットアップに必要な情報を選択・ 入力するだけであとの作業はシームレス(切れ目なく)で自動的に行われます。

- 未インストールからのセットアップ・再セットアップの場合

シームレスセットアップを使用してください。 煩雑な作業をシームレスセットアップが代わりに行います。

本装置がサポートしているOSは次のとおりです。

 Microsoft_® Windows Server[™] 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (以降、「Windows Server 2003」と呼ぶ)

その他のOSをインストールするときはお買い求めの販売店または保守サービス会社に お問い合わせください。

「Windows Server 2003」では、ディスクアレイの設定から管理用ソフトウェアのイン ストールまでの作業をシームレスセットアップが行います。

本装置固有のセットアップは(OSを除く)、シームレスセットアップが代わりに行いま す。セットアップでは、シームレスセットアップを利用することをお勧めします。

● <その4> 障害処理のためのセットアップ

障害が起きたときにすぐに原因の見極めや解決ができるよう障害処理のためのセット アップをしてください。Windows Server 2003に関しては、本書で説明しています。

● <その5> 管理用ソフトウェアのインストールとセットアップ

出荷時にインストール済みの管理用ソフトウェアや、シームレスセットアップやマニュ アルでインストールしたソフトウェアをお使いになる環境にあった状態にセットアップ します。また、本装置と同じネットワーク上にある管理PCにインストールし、本装置を 管理・監視できるソフトウェアもあります。併せてインストールしてください。なお、使 用を開始する前に使用環境に合わせた設定が必要になる場合があります。詳しくは「ソ フトウェア編」をご覧ください。

● <その6> システム情報のバックアップ

保守ユーティリティ「オフライン保守ユーティリティ」を使って本製品のマザーボード 上にある設定情報のバックアップを作成します。マザーボードの故障などによるパーツ 交換後に以前と同じ状態にセットアップするために大切な手順です。詳しくは45ページ をご覧ください。

各運用管理機能を利用するにあたって

本装置で障害監視などの運用管理を行うには、標準添付のESMPRO/ServerAgent、および ESMPRO/ServerManager、または別売の同ソフトウェアが必要となります。この後で説明す るセットアップ手順、またはソフトウェアの説明書(別売の場合)に従って各ソフトウェアの インストール、および必要な設定を行ってください。

各運用管理機能を利用する際には、以下の点にご注意ください。

● サーバ管理機能を利用するにあたって

- 本体の各コンポーネント(CPU/メモリ/ディスク)の使用状況の監視やオペレーティングシステムのストール監視など、監視項目によってはESMPRO/ServerManager、およびESMPRO/ServerAgentでしきい値などの設定が必要になります。詳細は、各ソフトウェアに関する説明やオンラインヘルプなどを参照してください。
- ストレージ管理機能を利用するにあたって
 - ディスクアレイコントローラを使用する場合

Web-based Promise Array Management Professionalをインストールしておく必要があります。「ソフトウェア編」の「Web-based Promise Array Management Professional」の説明に従ってWeb-based Promise Array Management Professional をインストールしてください。ディスクアレイシステムを構築する際は、ディスク稼働率や予防保守性を高めるためにも、アレイディスクの整合性チェックを定期的に行うことをお勧めします(オンラインドキュメント「Web-based Promise Array Management Professionalユーザーズガイド」を参照してください)。

- バックアップファイルシステムを使用する場合

テープバックアップ装置を使用する場合は、クリーニングテープを使って定期的に ヘッドを清掃するよう心がけてください。ヘッドの汚れはデータの読み書きエラー の原因となり、データを正しくバックアップ/リストアできなくなります。

● 電源管理機能を利用するにあたって

- 無停電電源装置(UPS)を利用するには、制御用ソフトウェアが必要です。ソフトウェアには、ESMPRO/UPSManagerやESMPRO/AutomaticRunningControllerのご使用を推奨します。
- ー 無停電電源装置(UPS)を利用する場合、自動運転や停電回復時のサーバの自動起 動などを行うにはBIOSの設定が必要となる場合があります。「システムBIOSの セットアップ(95ページ)」を参照して、「Server」メニューにある「AC-LINK」 の設定をご使用になる環境に合った設定に変更してください。

お客様登録

NECでは、製品ご購入のお客様に「Club Express 会員」への登録をご案内しております。添付の「お客様登録申込書」に必要事項をご記入の上、エクスプレス受付センターまでご返送いただくか、またはClub Expressのインターネットホームページ

http://club.express.nec.co.jp/

にてご登録ください。



「Club Express会員」のみなさまには、ご希望によりExpress5800シリーズをご利用になる上 で役立つ情報サービスを、無料で提供させていただきます。サービスの詳細はClub Express のインターネットホームページにて紹介しております。ぜひ、ご覧ください。

セットアップを始める前に

セットアップの順序と参照するページを説明します。セットアップはハードウェアから始めます。



EXPRESSBUILDERがサポートしているオプションボード

添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROMでサポートしているオプションボードは、以下にな ります。もし、下記以外のオプションボードを接続するときは、オプションボード添付のマ ニュアルと「マニュアルセットアップ」(45ページ)を参照してセットアップしてください。

- EXPRESSBUILDERにてOSのインストールをサポートしているボード
 - N8103-104 SASコントローラ

 N8103-105 ディスクアレイコントローラ(SAS)をご使用の場合、
 Windows Server 2003をインストールするためには、「大容量記憶装置用 OEM-FD」が必要です。詳しくはN8103-105に添付のセットアップカード を参照してください。

ハードウェアのセットアップ

次の順序でハードウェアをセットアップします。

1. 別途購入したオプションを取り付ける (→74ページ)。



Windows Server 2003をお使いの環境でDIMMを増設した場合は、OSの起動後 に「ページングファイルサイズ」を設定し直してください。詳しくは23ページ を参照してください。

- 2. 本体に最も適した場所に設置する (→56ページ)。
- ディスプレイ装置やマウス、キーボードなどの周辺装置を本体に接続する(→69 ページ)。
- 4. 添付の電源コードを本体と電源コンセントに接続する(→69ページ)。
- 5. ハードウェアの構成やシステムの用途に応じてBIOSの設定を変更する。

95ページを参照してください。



システムのセットアップ

ハードウェアのセットアップを完了したら、お使いになるオペレーティングシステムに合わせ て後述の説明を参照してください。 再インストールの際にも参照してください。



Windows Server 2003のセットアップ

ハードウェアのセットアップを完了してから、Windows Server 2003やシステムのセット アップをします。再インストールの際にも参照してください。

カスタムインストールモデルのセットアップ

「BTO (工場組み込み出荷)」で「カスタムインストール」を指定して購入された本体のハード ディスクドライブは、お客様がすぐに使えるようにパーティションの設定から、オペレーティ ングシステム、本装置が提供するソフトウェアがすべてインストールされています。

ここで説明する手順は、「カスタムインストール」を指定して購入された製品で初めて電源をONにするときのセットアップの方法について説明しています。再セットアップをする場合は、EXPRESSBUILDERに格納されているオンラインドキュメント「Windows Server 2003 R2, Standard Editionインストレーションサプリメントガイド」の「マニュアルセットアップ」を参照してください。

セットアップをはじめる前に (購入時の状態について)

セットアップを始める前に次の点について確認してください。

本体のハードウェア構成(ハードディスクドライブのパーティションサイズも含む)やハード ディスクドライブにインストールされているソフトウェアの構成は、購入前のお客様による オーダー(BTO(工場組み込み出荷))によって異なります。 下図は、ハードディスクドライブのパーティション構成について図解しています。



セットアップの手順

次の手順で本体を起動して、セットアップをします。

1. 周辺装置、本体の順に電源をONにし、そのままWindowsを起動する。

しばらくすると、[Windows セットアップウィザードの開始] 画面が表示されます。 以降、画面の指示に従って必要な設定や表示内容をよく確認し、[次へ]をクリックしてセットアップを進めてください。

- [ライセンス契約](使用許諾契約)画面では、使用許諾契約の内容を確認して ください。
- [ソフトウェアの個人用設定]画面では、名前や会社名または組織名を入力します。
- [ライセンスモード]画面では、使用するライセンスモードを選択します。
- [コンピュータ名とAdministratorのパスワード] 画面では、コンピュータ名と Administratorのパスワードを入力してください。
- [日付と時刻の設定]画面では、日付と時刻を正しく設定してください。
- [ネットワークの設定]画面では、ネットワークの設定を選択します。
- 「ワークグループまたはドメイン名]画面では、ドメインに参加させるか選択します。

システムが再起動します。

- 34ページの手順19以降を参照して、ネットワークドライバの詳細設定をする。
- オプションのデバイスでドライバをインストールしていないものがある場合は、ド ライバをインストールする。
- 4. 38ページを参照して障害処理のためのセットアップをする。
- 5. 出荷時にインストール済みのソフトウェアの設定およびその確認をする。

インストール済みのソフトウェアはお客様が購入時に指定したものがインストール されています。例として次のようなソフトウェアがあります。

- ESMPRO/ServerAgent
- エクスプレス通報サービス*
- Web-based Promise Array Management Professional*

上記のソフトウェアで「*」印のあるものは、お客様でご使用になる環境に合った状態に設定または確認をしなければならないソフトウェアを示しています。「ソフトウェア編」の「本体用パンドルソフトウェア」を参照して使用環境に合った状態に設定してください。



6. 45ページを参照してシステム情報のバックアップをとる。

以上でカスタムインストールで購入された製品での初めてのセットアップは終了です。再セットアップをする際は「シームレスセットアップ」を使ってください。

シームレスセットアップ

EXPRESSBUILDERの「シームレスセットアップ」機能を使ってセットアップをします。

「シームレスセットアップ」は、RAIDの設定から、オペレーティングシステム(Windows Server 2003)、各種ユーティリティのインストールまでを切れ目なく(シームレスで)セットアップできる方法です。

ハードディスクドライブを購入時の状態と異なるパーティション構成で使用する場合や、OS を再インストールする場合は、シームレスセットアップを使用してください。煩雑なセット アップをこの機能が代わって行います。





特に、以下の設定時には注意が必要です。

ディスクアレイコントローラのパラメータ設定
 [基本情報]画面の「パーティションの使用方法」
 必要に応じ ユーザデータのバックアップをとることを推奨します。

N8103-105 ディスクアレイコントローラ(SAS)をご使用の場合、
 Windows Server 2003をインストールするためには、「大容量記憶装置用のEM-FD」が必要です。詳しくはN8103-105に添付のセットアップカードを参照してください。



シームレスセットアップを使用しないインストール方法など、特殊なセット アップについては、45ページの「マニュアルセットアップ」で説明しています。



- シームレスセットアップでは、あらかじめ作成したパラメータファイルを使用したり、セットアップ中に設定したパラメータをパラメータファイルとしてフロッピーディスク(別途1.44MBフォーマット済み空きフロッピーディスクをご用意ください)に保存することができます。
- パラメータファイルはEXPRESSBUILDERにある「ExpressPicnic[®]」を 使って事前に作成しておくことができます。
 ExpressPicnicを使ったパラメータファイルの作成方法については、139 ページを参照してください。
- シームレスセットアップでは、「保守用パーティション」と呼ばれる約55MBの保守用の領域をハードディスクの先頭に確保します。このパーティションを確保したくないときは、マニュアルセットアップ(45ページ)でインストールしてください。

OSのインストールについて

OSのインストールを始める前にここで説明する注意事項をよく読んでください。

Windowsファミリについて

Windows Server 2003ファミリのうち、シームレスセットアップでインストール可能なエ ディションは次のとおりです。

● Microsoft_® Windows ServerTM 2003 R2 Standard Edition 日本語版

以降、「Windows Server 2003」と呼びます。 その他のOSをインストールするときはお買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い 合わせください。

BIOSの設定について

Windows Server 2003をインストールする前にハードウェアのBIOS設定などを確認してください。95ページを参照して設定してください。

Windows Server 2003について

Windows Server 2003は、シームレスセットアップでインストールできます。ただし、次の 点について注意してください。

- インストールを始める前にオプションの増設や本体のセットアップ
 (BIOSやオプションボードの設定)をすべて完了させてください。
 - 弊社が提供している別売のソフトウェアパッケージにも、インストール に関する説明書が添付されていますが、本装置へのインストールについ ては、本書の説明を参照してください。
 - シームレスセットアップを完了した後に38ページを参照して「メモリ ダンプの設定」などの障害処理のための設定をしてください。

ミラー化されているボリュームへのインストールについて

[ディスクの管理]を使用してミラー化されているボリュームにインストールする場合は、インストールの実行前にミラー化を無効にして、ベーシックディスクに戻し、インストール完了後に再度ミラー化してください。

ミラーボリュームの作成あるいはミラーボリュームの解除および削除は[コンピュータの管理]内の[ディスクの管理]から行えます。

● MO装置の接続について

Windows Server 2003をインストールするときにMO装置を接続したまま作業を行うと、インストールに失敗することがあります。MO装置を外してインストールを最初からやり直してください。

● DAT等のメディアについて

シームレスセットアップでは、DAT等のインストールに不要なメディアはセットしない でください。

ハードディスクドライブの接続について

OSをインストールするハードディスクドライブ以外のハードディスクドライブを接続 する場合は、OSをインストールした後から行ってください。また、論理ドライブを複数 作成している場合は、「論理ドライブが複数存在する場合の再セットアップ手順」(46ペー ジ)を参照してください。

作成するパーティションサイズについて

システムをインストールするパーティションのサイズは、次の計算式から求めることができます。

インストールに必要なサイズ + ページングファイルサイズ + ダンプファイルサイズ + アプリケーションサイズ

インストールに必要なサイズ =3500MB(Windows Server 2003 R2) =3500MB(Windows Server 2003 with ServicePack 2) =5300MB(Windows Server 2003+ServicePack 2 CD-ROM) ページングファイルサイズ (推奨) = 搭載メモリサイズ×1.5 ダンプファイルサイズ = 搭載メモリサイズ+12MB アプリケーションサイズ = 任意



例えば、搭載メモリサイズが512MBの場合、パーティションサイズは、前述の計算方法 から

3500MB + (512MB × 1.5) + 512MB + 12MB + アプリケーションサイズ = 4792MB + アプリケーションサイズ

となります。

システムをインストールするパーティションサイズが「インストールに必要なサイズ+ ページングファイルサイズ」より小さい場合はパーティションサイズを大きくするか、 ディスクを増設してください。ダンプファイルサイズを確保できない場合は、次のよう に複数のディスクに割り当てることで解決できます。 1. 「インストールに必要なサイズ + ページングファイルサイズ」を設定する。

2. 「障害処理のためのセットアップ」を参照して、デバッグ情報(ダンプファイルサイズ分)を別のディスクに書き込むように設定する。

ダンプファイルサイズを書き込めるスペースがディスクにない場合は「インストールに必要なサイズ + ページングファイルサイズ」でインストール後、新しいディスクを増設してください。

ダイナミックディスクへアップグレードしたハードディスクドライブへの再インストー ルについて

ダイナミックディスクへアップグレードしたハードディスクドライブの既存のパーティションを残したままでの再インストールはできません。

既存のパーティションを残したい場合は、「EXPRESSBUILDER」CD-ROMに格納されて いるオンラインドキュメント「Microsoft Windows Server 2003 R2, Standard Edition インストレーションサプリメントガイド」を参照して再インストールしてください。

インストレーションサプリメントガイドにもダイナミックディスクへのインストールに 関する注意事項が記載されています。

● ディスク構成について(「EISA構成」と表示されている領域について)

ディスク領域に「EISA構成」と表示された領域が存在する場合があります。構成情報や ユーティリティを保存するための保守用パーティションです。削除しないでください。

🔜 コンピュータの管理			
🔜 ファイル(E) 操作(A) 表示(V)	ウィンドウ(W) ヘルプ(出		
 ヨンピュータの管理(ローカル) ● システム ツール ● ローイベント ビューア ● ローイベント ビューア ● ローイベント ビューア ● ローイベント ビューア ● ローイベント ロンード ● ローイベント ロンード ● ローイベント ロンード ● ローイベント ローイ ● ローイベント ローイ ● ローイベント ローイ ● ローイベント ローイ ● ローイベント ● ローイベント ● ローイ ● ロー ● ロー		レイアア パーラ パーラ 正常(EIS	A 構成)
	ペーシック パーシック 16.93 GB オンライン	(C:) 55 MB 正常 (Et 正常 ジステム)	8.87 GB 未割り当て
	CD-ROM 0 CD-ROM (D:)		
	メディアなし		
	■ 未割り当て ■ ブラ・	イマリ パーティション	

サービスパックの適用について

- Windows Server 2003 R2をインストールする場合は、Service Pack 1を適用する 必要はありません。
- Express5800シリーズでは、サービスパックを適用することができます。本体に
 添付されているサービスパック以降のサービスパックを使用する場合は、下記サイトより詳細情報を確めたうえで使用してください。

【8番街】http://nec8.com/

セットアップの流れ

シームレスセットアップは、次のような流れで進みます。



セットアップの手順

シームレスセットアップでは、ウィザード形式により各パラメータを設定していきます。この とき、各パラメータを一つのファイル(パラメータファイル)としてフロッピーディスクへ保 存することも可能です。

> ■ O システムの構成を変更した場合は「システムのアップデート」を行って 重要 ください。

 Windows Server 2003の起動後にネットワークアダプタなどのドラ イバの変更、または追加する場合は、オンラインドキュメントの 「Microsoft Windows Server 2003 R2, Standard Editionインス トレーションサプリメントガイド」を参照してください。



パラメータファイルを使ってセットアップするときは、ファイル保存用として 1.44MBフォーマット済みの空きフロッピーディスクが1枚必要となります。 あらかじめ、お客様でフロッピーディスクをご用意ください。 再インストールのときは、保存しておいたパラメータファイルを読み込ませる ことで、ウィザードによるパラメータ入力を省略することができます。

1. 周辺装置、本装置の順に電源をONにする。



- 本装置のDVD-ROMドライブに「EXPRESSBUILDER」 CD-ROMをセットする。
- CD-ROMをセットしたら、リセットする(<Ctrl> + <Alt> + <Delete>キーを押 す)か、電源をOFF/ONしてシステムを再起動する。

CD-ROMからシステムが立ち上がり、EXPRESSBUILDERが起動します。

4. [シームレスセットアップ] をクリックする。



 「パラメータファイルを使用してセットアップを進めますか?」というメッセージ が表示されたら、パラメータファイルを使用する場合は[はい]を、使用しない場合 は[いいえ]を選択する。

パラメータファイルを使用してセッ	トアップを進めますか?
いいえ	はい

6. 「お願い」の表示内容をよく読んでから[確認]をクリックする。



7. シームレスセットアップでの注意事項をよく読んでから[確認]をクリックする。





パラメータファイルを使用する場合は、セットアップパラメータFDが要求されるのでフロッピーディスクをセットし[確認]を選択する(手順 5.で [はい]を選択した場合のみ)。

パラメータファイルを使用しない場合はこのメッセージは表示されません。手順9. へ進んでください。

セットアップパラメータFDを挿入してください。
確認 戻る



[既存のパラメータファイルを使用する場合]

セットした「フロッピーディスク内のパラメータファイルの一覧が表示されます。

(1) インストールに使用するパラメータファイルを選択し、[確定]をクリックする。

'	情報ファイル選択/入力		
	ファイル名:(A)	1	
	test.tre		確定
	test2.tre	曰	戻る
	test3.tre		再読入

確認のダイアログボックスが表れます。

(2) パラメータを確認する場合は[確認]を、確認せずにそのままインストールする 場合は、[スキップ]をクリックする。

手順9.を終了後、確認のダイアログボックスが表れます。

[確認]をクリック→手順9.へ進む

[スキップ] をクリック→手順10.へ進む



[空きフロッピーディスクをセットした場合]

 (1) [ファイル名:(A)] の下にあるボックスをクリックするか、<A>キーを押す。 入力ボックスが表示されます。

情報ファイル選択/入力	
ファイ川を・(^)	

(2) ファイル名を入力する。

9. インストールするオペレーティングシステムを選択する。

リストボックスから[Windows]を選択します。

オペレーティングシステムインストールメニュー	
Windows その他 終了	



10. 次に表示される [基本情報] 画面で設定内容を確認し、必要なら修正を行ってから [次へ] をクリックする。

画面中の「対象マシン」は機種によって表示が異なります。

以降、画面に表示される [次へ]、[戻る]、[ヘルプ] をクリックして設定を確認しな がら画面を進めてください。設定内容は必要に応じて修正してください。

<表示例>

対象マシン	Express5800/xxx
DSの種類	Windows Server 2003 Standard/Enterp
OSの言語	日本語
パーティションの使用方法	新規に作成する
パーティションサイズ (全領域=*)	12288
ファイルシステムの NTFSへのコンバート	する
サービスパックの適用	する
1/21-11/1*2	Windows

Ţ 重要	•	● Service Pack 2が含まれたWindows Server 2003 CD-ROMを使 用する場合は、「サービスパックの適用」で「しない」を選択してくだ さい。					
	•	OSをインストールするパーティションは、必要最小限以上のサイズで 確保してください(23ページ参照)。					
	•	「パーティションの使用方法」で「既存パーティションを使用する」を 選択すると、最初のパーティション(保守用パーティションを除く)の 情報はフォーマットされ、すべてなくなります。それ以外のパーティ ションの情報は保持されます。下図は、保守用パーティションが用意さ れている場合に情報が削除されるパーティションを示しています。					
	第1	パーティション	/	第2パーティション	/ 第3パーティショ	ソ 筆4パーテ	ィション
							12 22
	<1木	寸用ハーティン	/3/>				
		保持		削除	保持	保持	
	•	 ダイナミックディスクへアップグレードしたハードディスクドライブの 既存のパーティションを残したまま再インストールすることはできませ ん (24ページ参照)。「パーティションの使用方法」で「既存パーティ ションを使用する」を選択しないでください。 「パーティション」に4095MB以外を指定した場合はNTFSへのコン バートが必要です。 「パーティションの使用方法」で「既存パーティションを使用する」を 選択したとき、流用するパーティション以外(保守領域を除く)にパー ティションが存在しなかった場合、そのディスクの最大領域を確保して Windows Server 2003をインストールします。 設定内容に不正がある場合は、次の画面には進めません。 前画面での設定内容との関係でエラーとなり、前画面に戻って修正し直 さなければならない場合もあります。 ここでは日本語の入力はできません。使用者名と会社名を日本語で入力し たい場合は、ログオン後に入力画面がポップアップされますので、その時 に再入力し、設定してください。ここでは仮の名前を入力してください。 					
							1
				項目	設定値	文字数	
			新規.	ユーザの作成	ザ名	19	
					グループ名	20	
					フルネーム	63	
					説明	47	
			新規	グループの作成	グループ名	20	
			JU11796		ジロ (グループタ) 47	
						/ - /	
2- E78	[コン	ィピュータの)役割]	画面にある [約 ップの旺宁値をF	そ了] をクリックで 日動的に選択して	すると、その インストー	後の設定

ます。

り既正値を日勤的に選択しく、 ルを打い ヘト

11. 追加するアプリケーションをインストールする。

シームレスセットアップに対応しているアプリケーションを追加でインストールす る場合は、メッセージが表示されます。



12. メッセージに従って「EXPRESSBUILDER」CD-ROMをDVD-ROMドライブか ら取り出す。

この時セットアップパラメータFDを使用している場合は、フロッピーディスクドラ イブから取り出します。

13. Windows Server 2003 CD-ROMをDVD-ROMドライブにセットする。

[ソフトウェア使用許諾契約]画面が表示されます。

14. よく読んでから、同意する場合は、[同意します]をクリックするか、<F8>キーを 押す。同意しない場合は、[同意しません]をクリックするか、<F3>キーを押す。

次の使用許諾契約	きお読みください。			
ageDown +-~~19	ってがビールしてくたさい。	>		
Nindows Server	2003のう他スに同意さ	れますか?		
[同意しません]	と選ぶとセットアップを中止し	ます。		
Mindausa Cansa	2003を小小しまろにに	1 この契約への同音か	いび車です	

■○ 同意しないと、セットアップは終了し、Windows Server 2003はインス 重要 トールされません。

- 15. 基本情報で「サービスパックの適用」を [する] にした場合は、次の操作をする。
 - メッセージに従ってWindows Server 2003 CD-ROMをDVD-ROMドライブから取り出す。
 - (2) メッセージに従ってWindows Server 2003 Service Pack 2 以降のCD-ROM をDVD-ROMドライブにセットする。

Windows Server 2003と指定したアプリケーションは自動的にインストールされ、 システムにログオンします。



16. [セットアップ情報]画面に表示された設定内容を確認し、必要なら修正を行ってか ら[OK]をクリックする。

使用者名と会社名を入力してください。 日本語も入力できます。	
使用者名	ОК
。 会社名	

P= Eyb	•	インストール中にスクリーンセーバが起動する場合がありますが、手動 でログオンしてください。
	•	上記の画面が表示されていない場合は、システムを再起動してくださ い。再起動後、シームレスセットアップを続行され、上記の画面が表示 されます。

17. インストール完了後、[Windows セットアップ] 画面が表示されます。

Windows	セットアップ	×
6	Windows Setup は完了していません。セットアップを続行することをお勧めします。セット アップを続行することにより、このパージョンの Windows Server オペレーティング システム の道加コンポーネントをインストールできます。	
	新しいコンボーネントの詳細は、Windows Server CD 2 のドキュメントを参照してください。	
	セットアップを続行するには、Windows Server CD 2 を挿入するか、または Windows Server CD 2 のファイルが格納されている場所を指定して [OK] をクリックしてください。	
	Windows Server CD 2 のファイルの場所(L):	
	D.¥ 参照(<u>B</u>)	
	OK キャンセル	

Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition DISC 2をDVD-ROMドラ イブにセットし、[OK]をクリックする。

以降はメッセージに従って作業を進めてください。

インストール終了後、Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition DISC 2をDVD-ROMドライブから取り出し、再起動してください。

18. PROSetをインストールする。

PROSetは、ネットワークドライバに含まれるネットワーク機能確認ユーティリティです。

PROSetを使用することにより、以下のことが行えます。

- アダプタ詳細情報の確認
- ー ループバックテスト、パケット送信テストなどの診断
- Teamingの設定

ネットワークアダプタ複数枚をチームとして構成することで、装置に耐障害性に優れた環境を提供し、装置とスイッチ間のスループットを向上させることができます。 このような機能を利用する場合は、PROSetが必要になります。 PROSetをインストールする場合は、以下の手順に従ってください。

- (1) 「EXPRESSBUILDER」CD-ROMをDVD-ROMドライブにセットする。
- (2) エクスプローラを起動する。

<標準のスタートメニューモードの手順>

スタートメニューから[エクスプローラ]をクリックする。

<クラシックスタートメニューモードの手順>

スタートメニューから[プログラム]、[アクセサリ]の順にポイントし、[エクス プローラ]をクリックする。

(3)「<DVD-ROMのドライブレター>:¥WINNT¥DOTNET¥NS4¥PROSET¥2KXPWS03」 ディレクトリ内の「DXSETUP.EXE」アイコンをダブルクリックする。

[Intel(R) PROSet - Installshield ウィザード]が起動します。

- (4) [次へ]をクリックする。
- (5) [使用許諾契約の条項に同意します]を選択し、[次へ]をクリックする。
- (6) [すべて]を選択し、[次へ]をクリックする。
- (7) [インストール]をクリックする。

[InstallShield ウィザードを完了しました]ウィンドウが表示されます。

- (8) [完了]をクリックする。
- (9) システムを再起動する。

以上で完了です。



19. ネットワークドライバのセットアップをする。

標準装備のネットワークドライバは、自動的にインストールされますが、転送速度 とDuplexモードの設定が必要です。

[PROSetがインストールされていない場合]

(1)「ローカル エリア接続のプロパティ」ダイアログボックスを開く。

<標準のスタートメニューモードの手順>

- スタートメニューから[コントロールパネル]→[ネットワーク接続]→[ロー カルエリア接続](Intel(R) PRO/1000 PL Network Connection)または (Intel(R) PRO/1000 PL Network Connection#2)をクリックする。 [ローカルエリア接続の状態]ダイアログボックスが表示されます。
- 2) [プロパティ]をクリックする。

<クラシックスタートメニューモードの手順>

- 1) スタートメニューから[設定]→[ネットワーク接続]をクリックする。
- (ローカルエリア接続]アイコン(Intel(R) PRO/1000 PL Network Connection)または(Intel(R) PRO/1000 PL Network Connection#2)を右 クリックし、ショートカットメニューから[プロパティ]をクリックする。
- (2) [構成]をクリックする。ネットワークアダプタのプロパティダイアログボックスが表示されます。
- (3) [詳細設定]タブをクリックし、[リンク速度とデュプレックス]をハブの設定値 と同じ値に設定する。
- (4) ネットワークアダプタのプロパティダイアログボックスの[OK]をクリックする。

[PROSetがインストールされている場合]

- デバイスマネージャからネットワークアダプタの[Intel(R) PRO/1000 PL Network Connection]または[Intel(R) PRO/1000 PL Network Connection#2]をダブルクリックする。
- (2) [リンク]タブをクリックし、[リンク速度とデュプレックス] 設定をハブの設定 と同じ値に設定する。
- (3) [OK]をクリックする。

以上で完了です。

また、必要に応じてプロトコルやサービスの追加/削除をしてください。[ネットワーク接続]からローカルエリア接続のプロパティダイアログボックスを表示させて行います。

サービスの追加にて、[ネットワークモニタ]を追加することをお勧めします。 [ネットワークモニタ]は、[ネットワークモニタ]をインストールしたコン ピュータが送受信するフレーム(またはパケット)を監視することができます。 ネットワーク障害の解析などに有効なツールです。インストールの手順は、こ の後の「障害処理のためのセットアップ」を参照してください。

20. オプションのデバイスでドライバをインストールしていないものがある場合は、それぞれを確実にインストールする。

21.38ページの「障害処理のためのセットアップ」を参照してセットアップをする。

22. 45ページを参照してシステム情報のバックアップをとる。

以上でシームレスセットアップを使ったセットアップは完了です。

アダプタフォルトトレランス(AFT)/アダプティブロードバラン シング(ALB)のセットアップ

アダプタフォルトトレランス(AFT)とは、複数のアダプタでグループを作り、使用されている アダプタに障害が発生した場合自動的にグループ内の他のアダプタに処理を移行させるもの です。また、アダプティブロードバランシング(ALB)とは複数のアダプタでグループを作り、 サーバから送受信パケットをグループすべてのアダプタから行うことにより、スループットを 向上させるものです。この機能はAFT機能を含んでいます。

AFT/ALB機能を使用する場合は、以下の手順に従ってセットアップしてください。

- 1. デバイスマネージャより、ネットワークアダプタのプロパティを開く。
- チーム化のタグを選択し、「その他のアダプタとチーム化する(T)」にチェックを入れ、[新規チーム]をクリックする。
- 3. チームの名前を入力後、[次へ]をクリックする。
- 4. チームに含めるアダプタをチェックし、[次へ]をクリックする。
- 5. チームモードの選択で、「アダプタフォルトトレランス」、「アダプティブロードバ ランシング」のいずれかを選択し、[次へ]をクリックする。
- 6. [完了]をクリックする。
- デバイスマネージャより、上記で設定したチーム名のデバイスのプロパティを開く。「設定」のタグを選択し、[チームの編集]をクリックする。
- チーム内のアダプタで、プライマリに設定する場合、ドライバを選択し、「プライマリの設定」をクリックする。チーム内のアダプタで、セカンダリに設定する場合、ドライバを選択し、「セカンダリの設定(S)」をクリックしてください。両方の設定が終了した場合、[OK]をクリックして画面を閉じてください。
- 「スイッチのテスト」をクリック後、スイッチのテスト画面が表示されたら、「テストの実行」をクリックして実行する。実行結果、問題なしのメッセージが表示されれば、テスト完了です。

∎ 重要	•	AFT/ALBのセットアップは、ドライバインストール後、必ず再起動し た後に行う必要があります。
	•	アダプタフォルトトレランス(AFT)のグループとして指定するアダプタ は、同一ハブ、異なるハブのどちらの接続でも使用できますが、異なる ハブに接続する場合は、すべて同一LAN(同一ネットワーク)上に存在 する必要があるため、カスケード接続にしてください。
	•	アダプティブロードバランシング(ALB)を使用する場合は、スイッチン グハブにのみ接続できます。
	•	マザーボードまたはオプションのネットワークカードを交換する場合 は、必ずチームを削除し、交換後にチームを再作成してください。

障害処理のためのセットアップ

障害が起きたとき、より早く、確実に障害から復旧できるように、あらかじめ次のようなセットアップをしておいてください。

メモリダンプ(デバッグ情報)の設定

本体内のメモリダンプ(デバッグ情報)を採取するための設定です。



次の手順に従って設定します。

スタートメニューから[コントロールパネル]を選択し、[システム]をクリックする。

[システムのプロパティ] ダイアログボックスが表示されます。

- 2. [詳細設定] タブをクリックする。
- 3. [起動と回復] ボックスの [設定] をクリックする。

୬ステムのプロパティ	? ×
全般 コンピュータ名 ハードウェ (詳細設定) / 動更新 リモート	
Administrator としてログオンしない、 へは、 へいらのほとんどの変更はできません。	
視覚効果、プロセッサのスケジュール、メモリ使用、および仮想メモリ	
設定(2)	
ユーザー プロファイル	
ロクオンに関連したデスクトップ設定	
設定任	
起動と回復	
システム起動、システム障害、およびデバッグ情報	
設定①	
環境変数(<u>1</u>) エラー報告(<u>R</u>)	
OK キャンセル 適用(会)	

4. テキストボックスにデバッグ情報を書き込む場所を入力する。

<Dドライブに「MEMORY.DMP」というファイル名で書き込む場合>

D:¥MEMORY.DMP

	<u>1</u>
- 起動システム	
既定のオペレーティング システム(<u>S</u>):	
"Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect	▼
✓ オペレーティング システムの一覧を表示する時間(T):	30 📑 秒間
□ 必要なときに修復オプションを表示する時間(D):	30 🛨 秒間
起動のオブション ファイルを手動で編集するには、 [編集] をクリック:	編集(E)
システム エラー	
☑ システム ログにイベントを書き込む(妞)	
✓ 管理者へ警告を送信する(N)	
▼ 自動的に再起動する(R)	
「デバッグ情報の書き込み ―――	
ダンプ ファイル:	
D:¥MEMORY.DMP	
✔ 弐仔のファイルに上書きする(型)	
	K +500 1711
	×



5. [パフォーマンス] ボックスの [設定] をクリックする。

[パフォーマンスオプション] ウィンドウが表示されます。

システムのプロパティ	<u>?</u> ×
全般 コンピュータ名 ハードウェア (詳細設定) 自動更新 リモート	
Administrator としてログオンしない場合は、これらのほとんどの変更はできません。	
パフォーマンス	
設定⑤	
- ユーザー ブロファイル ログオンに関連したデスクトップ設定	
記動と回復 システム記動、システム障害、およびデバッグ情報	
環境変数(<u>1</u>) エラー報告(<u>R</u>)	
OK キャンセル 適用(<u>A)</u>

6. [パフォーマンスオプション] ウィンドウの [詳細設定] タブをクリックする。

パフォーマン7 TETT (ビメ
視覚幼! 【詳細設定】
コンピュ やの Window のデザインとパフォーマンスに使う設定を選択してください。
● コンピー メに応じて最適なものを自動的に選択する(L)
○ デザインを優先する(B)
○ パフォーマンスを優先する(P)
🔿 አንቃሬ©:

OK キャンセル 適用(合)

7. [仮想メモリ] ボックスの [変更] をクリックする。

パフォーマンス オプション	? ×
視覚効果 詳細設定	
- プロセッサのスケジュール プロセッサのリソースをどう書り当てるかを選択します。	
次のパフォーマンスを優先する:	
C プログラム(P) ● (「ックグラウンドサービス(S))	
システム メモリをどう割り当てるかを選択します。	
次のパフォーマンスを優先する:	
○ プログラム(E)	
- 仮想メモリ	
ページング ファイルは、Windows が RAM のように使用するハード ディス・ にある領域です。	2
すべてのドライブの総ページング ファイル サイズ: 19 MB	
OK キャンセル 適用	(<u>A</u>)

 [選択したドライブのページングファイルサイズ] ボックスの [初期サイズ] を推 奨値以上に変更し、[設定] をクリックする。

1	反想メモリ)					? ×
	ドライブ	[ボリューム ラベル]	(<u>D</u>)	ページン	ヴ ファイル	のサイズ(MB)	
	C:			19	92 - 384		
	「選択し	たドライブのページ)	ッグ ファイル	サイズー			
	ドライ	ブ: 酒tati	C: 6663 ME				
1	• 力	スタム サイズ(<u>C</u>):					
	初期	サイズ (MB)Φ:	192				
	最大	サイズ (MB)⊗:	384				
		ヘノム 日本 ワイへい	- . (A))			設定(の)	- 1
	「すべて」	のドライブの総ペー: RE:	ジング ファイ. 2 MB	ル サイズ			
	推奨	nak-	189 MB				
	現在	の割り当て:	192 MB				
					ОК	+++)	-
					0.0		

- 上記ページングファイルサイズはデバッグ情報(ダンプファイル)採取のための推奨サイズです。ブートボリュームには、ダンプファイルを格納するのに十分な大きさの初期サイズを持つページングファイルが必要です。また、ページングファイルが不足すると仮想メモリ不足により正確なデバッグ情報を採取できない場合があるため、システム全体で十分なページングファイルサイズを設定してください。
 - 「推奨値」については、「作成するパーティションサイズについて(23 ページ)」を参照してください。
 - メモリを増設した際は、メモリサイズに合わせてページングファイルを 再設定してください。

9. [OK] をクリックする。

設定の変更内容によってはシステムを再起動するようメッセージが表示されます。 メッセージに従って再起動してください。

ワトソン博士の設定

Windowsワトソン博士はアプリケーションエラー用のデバッガです。アプリケーションエ ラーを検出するとシステムを診断し、診断情報(ログ)を記録します。診断情報を採取できる よう次の手順に従って設定してください。

- 1. スタートメニューの [ファイル名を指定して実行] をクリックする。
- 【名前】ボックスに「drwtsn32.exe」と入力し、[OK]をクリックする。
 [Windowsワトソン博士]ダイアログボックスが表示されます。

ファイル名を	指定して実行	? X
	実行したいアプリケーション名、または聞きたいフォルダやドキュ: 名、インターネットリソース名を入力してください。	メント
名前(2):	drwtsn32.exe	•
	OK キャンセル 参照(<u>B)</u>

3. [ログファイルパス] ボックスに診断情報の保存先を指定する。

🔊 Windows ワトソン博士	<u>? ×</u>
ロヴ ファイル パス(: stion Data¥Microsoft¥Dr Watson クラッシュ ダンプ(): C:¥Documents and Settings¥Adr	参照(B) 参照(Q)
WAVE ファイル(E) インストラクションの数Φ: 10 (保存するエラー数(M): 10	2 m. w
プリション (小王永山) ・ フルエ・・ 和(1) (完全 (オブション) マ	NT4 互换)
OK キャンセル ヘルプ(出)	

「DRWTSN32.LOG」というファイル名で保存されます。



4. [クラッシュダンプ] ボックスにクラッシュダンプファイルの保存先を指定する。



- 5. [オプション] ボックスにある次のチェックボックスをオンにする。
 - ー ダンプシンボルテーブル
 - すべてのスレッドコンテキストをダンプ
 - 既存のログファイルに追加
 - クラッシュダンプファイルの作成

それぞれの機能の説明についてはオンラインヘルプを参照してください。

6. [OK] をクリックする。

ネットワークモニタのインストール

ネットワークモニタを使用することにより、ネットワーク障害の調査や対処に役立てることが できます。ネットワークモニタを使用するためには、インストール後、システムの再起動を行 う必要がありますので、障害が発生する前にインストールしておくことをお勧めします。

 スタートメニューから [設定] をポイントし、[コントロールパネル] をクリック する。

[コントロールパネル] ダイアログボックスが表示されます。

- [プログラムの追加と削除] アイコンをダブルクリックする。
 「プログラムの追加と削除] ダイアログボックスが表示されます。
- 3. [Windows コンポーネントの追加と削除] をクリックする。

[Windows コンポーネント ウィザード] ダイアログボックスが表示されます。

- コンポーネントの[管理とモニタ ツール]を選択し、[詳細]をクリックする。
 「管理とモニタ ツール]ダイアログボックスが表示されます。
- 5. 管理とモニタ ツール のサブコンポーネントの [ネットワーク モニタ ツール] チェックボックスをオンにして [OK] をクリックする。
- [Windows コンポーネントウィザード]ダイアログボックスに戻りますので、
 [次へ]をクリックする。
- 7. ディスクの挿入を求めるメッセージが表示された場合は、要求されたCD-ROMを DVD-ROMドライブにセットして [OK] をクリックする。
- 8. [Windows コンポーネント ウィザード] ダイアログボックスの [完了] をクリッ クする。
- 9. [プログラムの追加と削除] ダイアログボックスの [閉じる] をクリックする。
- 10. [コントロールパネル] ダイアログボックスを閉じる。

ネットワークモニタは、スタートメニューから [プログラム] → [管理ツール] をポイントし、[ネットワークモニタ] をクリックすることにより、起動することが できます。操作の説明については、オンラインヘルプを参照してください。

管理ユーティリティのインストール

添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROMには、監視用の「ESMPRO/ServerAgent」および管 理用の「ESMPRO/ServerManager」などが収録されています。ESMPRO/ServerAgentは、 シームレスセットアップで自動的にインストールすることができます。

[スタート] メニューの [プログラム] やコントロールパネルにインストールしたユーティリ ティのフォルダがあることを確認してください。シームレスセットアップの設定でインストー ルしなかった場合は、第3編の「ソフトウェア編」を参照して個別にインストールしてください。

> ユーティリティには、ネットワーク上の管理PCにインストールするものもあ ります。詳しくは第3編の「ソフトウェア編」を参照してください。

システムのアップデート - サービスパックの適用 -

システムのアップデートは、次のような場合に行います。

- システム構成を変更した場合(内蔵オプションの機器の取り付け/取り外しをした場合)
- システムを修復した場合
- バックアップ媒体からシステムをリストアした場合 (サービスパック関連のExpress5800用差分モジュールを適用したシステムの場合は、 再度RURのフロッピーディスクまたはRUR CD-ROMを使用してExpress5800用差分モ ジュールを適用してください。このときサービスパックを再適用する必要はありません。)

[アップデート手順]

詳細なシステムのアップデート手順は、EXPRESSBUILDERに格納されているオンラインド キュメント「Microsoft Windows Server 2003 R2, Standard Editionインストレーションサ プリメントガイド」を参照してください。

システム情報のバックアップ

システムのセットアップが終了した後、オフライン保守ユーティリティを使って、システム情報をバックアップすることをお勧めします。

システム情報のバックアップがないと、修理後にお客様の装置固有の情報や設定を復旧(リス トア)できなくなります。次の手順に従ってバックアップをとってください。

- 1. 3.5インチフロッピーディスクを用意する。
- [EXPRESSBUILDER] CD-ROMをDVD-ROMドライブにセットして、再起動する。

EXPRESSBUILDERから起動して「EXPRESSBUILDERトップメニュー」が表示されます。

- 3. [ツール] ー [オフライン保守ユーティリティ] を選択する。
- 4. [システム情報の管理]から[退避]を選択する。

以降は画面に表示されるメッセージに従って処理を進めてください。

マニュアルセットアップ

オペレーティングシステムのインストールは、シームレスセットアップを使用することをお勧めしていますが、特殊なインストールに対応する場合、マニュアルセットアップが必要になることがあります。

シームレスセットアップを使わずにWindows Server 2003をインストールする方法について は、EXPRESSBUILDER に格納されているオンラインドキュメント「Microsoft Windows Server 2003 R2, Standard Editionインストレーションサプリメントガイド」を参照してくだ さい。また、あらかじめEXPRESSBUILDERから、「サポートディスク」を作成しておいてく ださい。



サポートディスクとは

シームレスセットアップを使わずに再セットアップするときの手順「マニュアルセットアップ」では、「Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」と呼ばれるサポートディスクが必要です。「Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」には、Windows Server 2003のインストールで必要となるRAID コントローラやSCSIコントローラのドライバなどが含まれています。マニュアルセットアップを始める前に「Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」を用意してください。

作成方法については、、EXPRESSBUILDERに格納されているオンラインドキュメント 「Microsoft Windows Server 2003 R2, Standard Editionインストレーションサプリメント ガイド」を参照してください。

論理ドライブが複数存在する場合の再セットアップ手順

再セットアップをはじめる前に、万一の場合に備えて必ずデータのバックアップを行ってくだ さい。

再セットアップ手順

- 本書および「インストレーションサプリメントガイド」の手順に従ってマニュアル セットアップを開始する。
- 次のメッセージが表示されたら、OSをセットアップしたいパーティションを選択 する。

```
次の一覧には、このコンピュータ上の既存のパーティションと未使用の
領域が表示されています。
```

上下の方向キーを使って、一覧からパーティションを選択してください。



 本書および「インストレーションサプリメントガイド」の手順に従ってマニュアル セットアップを続行する。

以上で完了です。

レンドレージャンディングを変更してください。 セットアップ完了後、再セットアップ前とドライブ文字が異なる場合がありま す。ドライブ文字の修正が必要な場合は次項の「ドライブ文字の修正手順」に 従ってドライブ文字を変更してください。

ドライブ文字の修正手順

以下の手順では、システムボリューム、またはブートボリュームのドライブ文字は変更できま せん。ご注意ください。

- スタートメニューから[マイコンピュータ]を右クリックし、[管理]を選択して[コン ピュータの管理]を起動する。
- 2. 左側のウィンドウの中から、[ディスクの管理]を選択する。
- 3. ドライブ文字を変更したいボリュームを選択して右クリックし、[ドライブ文字と パスの変更]を選択する。
- 4. [変更]をクリックする。
- 5. [次のドライブ文字を割り当てる]をクリックし、割り当てたいドライブ文字を選択 する。
- 6. [OK]をクリックする。

7. 以下の確認メッセージが表示されたら、[はい]をクリックする。

ボリュームのドライブ文字を変更すると、プログラムが動作しないことが あります。このドライブ文字を変更しますか?

8. [コンピュータの管理]を終了する。

以上で完了です。

×т