

この章では、添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROMが提供する機能やEXPRESSBUILDERの使用方法、 および、EXPRESSBUILDERに格納されている各種ユーティリティソフトウェアについて説明します。

ONL-4013gF-320FaL_320FaLR-000-05-0609

EXPRESSBUILDER

「EXPRESSBUILDER」は、Express5800シリーズに接続されたハードウェアを自動検出して処理を進める セットアップ用統合ソフトウェアです。EXPRESSBUILDERを使ったセットアップの際にはハードウェア の構成を運用時と同じ状態にしてください。

起動メニューについて

EXPRESSBUILDERには3つの起動方法があります。起動方法によって表示されるメニュー や項目が異なります。

● 「EXPRESSBUILDER」CD-ROMからブート(起動)する

EXPRESSBUILDERを本体のCD-ROMド ライブにセットして起動し、 EXPRESSBUILDER内のシステムから起 動する方法です。この方法でシステムを 起動すると右に示す 「EXPRESSBUILDERトップメニュー」が 表示されます。

このメニューにある項目から本装置を セットアップします。



- Express5800/ftサーバ以外のコンピュータ、およびEXPRESSBUILDERが添付されていた本装置以外のExpress5800シリーズに使用しないでください。故障の原因となります。
 - メニューの「セットアップ」を実行するとあらかじめインストールされているOSを 消去します。OSもインストールし直す必要があります。

EXPRESSBUILDERトップメニューについてはこの後の「EXPRESSBUILDERトップメ ニュー」を参照してください。

EXPRESSBUILDERトップメニュー

EXPRESSBUILDERトップメニューはハードウェアのセットアップ、およびOS(オペレー ティングシステム)のセットアップとインストールをするときに使用します。

起 動

次の手順に従ってEXPRESSBUILDERトップメニューを起動します。

- 1. 周辺装置、本装置の順に電源をONにする。
- 2. 本装置のCD-ROMドライブへ「EXPRESSBUILDER」CD-ROMをセットする。
- CD-ROMをセットしたら、リセットする(<Ctrl> + <Alt> + <Delete>キーを押す)か、電源を OFF/ONして本装置を再起動する。

CD-ROMからシステムが立ち上がり、EXPRESSBUILDERが起動します。



Express Setup

ハードウェアの内部的なパラメータや状態の設定からWindows Server 2003や各種ユー ティリティのインストールまでを自動でセットアップするExpress5800/ftサーバ独自の セットアップ方法です。

ハードディスクドライブを購入時の状態と異なるパーティション設定で使用する場合やOS を再インストールする場合に使用してください。煩雑なセットアップをこの機能が代わって 行います。

- **—**O 重要 い。
 - 本装置へLinuxをインストールする場合は、「Express Setup」を使用しないでくださ
 - 「Express Setup」は最初からのセットアップであることを前提としているため、実行 するとハードディスクドライブの内容が失われます。

Tools

Toolsは、EXPRESSBUILDERに収められ ている各種ユーティリティを個別で起動 し、オペレータが手動でセットアップを行 います。「Express Setup」では自動設定で きない設定や、より詳細に設定したい場合 などに使用してください。また、システム 診断やサポートディスクを作成する場合 も、Toolsを使用します。次にToolsにあ る項目について説明します。



• Off-line Maintenance Utility

Off-line Maintenance Utilityとは、障害発生時に障害原因の解析を行うためのユーティリティです。 詳細は6-10ページまたはオンラインヘルプを参照してください。

System Diagnostics

本装置上で各種テストを実行し、本体の機能および本体と拡張ボードなどとの接続を検査します。System Diagnosticsを実行すると、本装置に応じてシステムチェック用プロ グラムが起動されます。6-7ページを参照してシステムチェック用プログラムを操作して ください。

• Create Support Disk

Create Support Diskでは、EXPRESSBUILDER内のユーティリティをフロッピーディ スクから起動するための起動用サポートディスクやオペレーティングシステムのインス トールの際に必要となるサポートディスクを作成します。なお、画面に表示されたタイ トルをフロッピーディスクのラベルへ書き込んでおくと、後々の管理が容易です。

サポートディスクを作成するためのフロッピーディスクはお客様でご用意ください。

- Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER

システムの修復を行うときに必要となるサポートディスクを作成します。

- ROM-DOS Startup FD

ROM-DOSシステムの起動用サポートディスクを作成します。

Off-line Maintenance Utility Bootable FD

Off-line Maintenance Utilityの起動用サポートディスクを作成します。

System Diagnostics Utility FD

システムチェックプログラムの起動用サポートディスクを作成します。

- System Management FD

System Management用のサポートディスクを作成します。

• BIOS/FW/etc. Update

インターネットで配布される「BIOS/FW/etc. Update」を使用して、本装置のBIOS/FW (ファームウェア)をアップデートすることができます。

■● BIOS/FWのアップデートプログラムの動作中は本体の電源をOFFにしないでくださ **重要**い。アップデート作業が途中で中断されるとシステムが起動できなくなります。

• Initialize Remote Management Card

ftリモートマネージメントカードへの本体装置固有情報の設 定を行います。 本設定を行うこどで、 ft リモートマネージメントカードによ るハードウェア障害の監視 や障害通報、及びLAN経由/WAN経由でのリモート制御(本体装置のリセット、電源ON/ OFF、システムイベントログ(SEL)の確認等)が可能となります。なお、ftリモートマ ネージメントカードの詳細については、ftリモ ートマネージメントカードのユーザーズ ガイドをご覧ください(障害通報リモート制御には、別途IPアドレスなどの設定が必要 です)。

なお、本メニューを実行するためには両系モジュールが実装されている必要がありま す。

オプションのftリモートマネージメントカードを装着 している場合に表示されるメ 重要 ニューです。

System Management

BMC (Baseboard Management Controller)による通報機能や管理PCからのリモート制 御機能を使用するための設定を行います。

Help

EXPRESSBUILDERの各種機能に関する説明を表示します。

• Return to the Top Menu

EXPRESSBUILDERトップメニューを表示します。



Windows (Windows 95以降、またはWindows NT 4.0以降)が動作しているコンピュータ上で、 添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROMをセット すると、「マスターコントロールメニュー」が自動 的に起動します。



システムの状態によっては自動的に起動し ない場合があります。そのような場合は、 CD-ROM上の次のファイルをエクスプロー ラ等から実行してください。



¥MC¥1ST.EXE

マスターコントロールメニューからは、Windows上で動作する各種添付ソフトウェアの インストールやオンラインドキュメントを参照することができます。



オンラインドキュメントの中には、PDF形式の文書で提供されているものもあります。こ のファイルを参照するには、あらかじめAdobeシステムズ社製のAdobe Readerがインス トールされている必要があります。 Adobe Readerがインストールされていないときは、 あらかじめAdobeシステムズ社のインターネットサイトよりAdobe Readerをインストール してください。

マスターコントロールメニューの操作は、ウィンドウに表示されているそれぞれの項目をク リックするか、右クリックで現れるショートカットメニューから行います。



CD-ROMをドライブから取り出す前に、マスターコントロールメニューおよびメニューから起動されたオンラインドキュメント、各種ツールは終了させておいてください。

ESMPRO/ServerAgent, ServerManager

添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROMには、Express5800/ftサーバシステムを管理するアプリケーショ ン「ESMPRO/ServerManager」と「ESMPRO/ServerAgent」がパンドルされています。 この項では「ESMPRO/ServerManager」と「ESMPRO/ServerAgent」が提供する機能や特長、運用時の注 意事項について記載します。

Express5800/ftサーバを連続稼働させるには必ず必要であるためインストールされていることを確認してください。

概要

ESMPRO/ServerManager、ServerAgentは、サーバシステムの安定稼動と、効率的なシ ステム運用を目的としたサーバ管理ソフトウェアです。サーバリソースの構成情報・稼動状 況を管理し、サーバ障害を検出してシステム管理者へ通報することにより、サーバ障害の防 止、障害に対する迅速な対処を可能にします。

サーバ管理の重要性

サーバを管理する上で、「常に安定した稼働」と「管理に要する負担の軽減」は、重要な キーワードと言えます。

- サーバの安定稼動

サーバの停止は、即、お客様の営業機会、利益の損失につながります。そのため、 サーバはつねに万全の状態で稼動している必要があります。万が一サーバで障害が 発生した場合は、できるだけ早く障害の発生を知り、原因の究明、対処を行う必要 があります。障害の発生から復旧までの時間が短ければ短いほど、利益(コスト)の損 失を最小限にとどめることができます。

- サーバ管理の負担軽減

サーバ管理には多くの労力を必要とします。とくにシステムが大規模になったり、 遠隔地にあるサーバを使用しているとなればなおさらです。サーバ管理の負担を軽 減することは、すなわちコストダウン(お客様の利益)につながります。

ESMPRO/ServerManager、ServerAgentとは?

ESMPRO/ServerManager、ServerAgentは、ネットワーク上のExpress5800シリーズを管理・監視するサーバ管理ソフトウェアです。本製品を導入することにより、サーバの構成情報・性能情報・障害情報をリアルタイムに取得・管理・監視できるほか、アラート通報機能により障害の発生を即座に知ることができるようになります。

● ESMPRO/ServerManager、ServerAgentの利用効果

ESMPRO/ServerManager、ServerAgentは、多様化・複雑化するシステム環境におけるさまざまなニーズに対して十分な効果を発揮します。

- サーバ障害の検出

ESMPRO/ServerAgentは、Express5800シリーズのさまざまな障害情報を収集 し、状態の判定を行います。サーバで異常を検出した場合、ESMPRO/ ServerManagerへアラート通報を行います。

- サーバ障害の予防

ESMPRO/ServerAgentは、障害の予防対策として、事前に障害の発生を予測する 予防保守機能をサポートしています。筐体内温度上昇や、ファイルシステムの空き 容量などを事前に検出できます。

- サーバ稼動状況の管理

ESMPRO/ServerAgentは、Express5800シリーズの詳細なハードウェア構成情報、性能情報を取得できます。取得した情報はESMPRO/ServerManagerを介して どこからでも参照できます。

- 分散したサーバの一括管理

ESMPRO/ServerManagerは、ネットワーク上に分散したサーバを効率よく管理で きるGUIインタフェースを提供します。

サーバ障害の検出

ESMPRO/ServerManager、ServerAgentは障害につながる異常を早期に検出し、リアル タイムに障害情報を管理者へ通知します。

早期に異常を検出

万一の障害発生時には、ESMPRO/ServerAgentが障害を検出し、ESMPRO/ ServerManagerへ障害の発生を通報(アラート通報)します。ESMPRO/ServerManager は、受信したアラートをアラートビューアに表示するとともに、障害の発生した装置の 構成要素の状態色を変化させることにより、一目で障害箇所を特定できます。さらに障 害内容や対処方法を参照することにより、障害に対して迅速に対応できます。

● 通報される障害の種類

ESMPRO/ServerAgentで通報される代表的な障害には、次のようなものがあります。

通報区分	通報内容
CPU	・CPU負荷しきい値オーバー ・CPU縮退など
メモリ	ECC 1bitエラー検出など
電源	 ・電圧低下 ・電源故障など
温度	筐体内温度上昇など
ファン	ファン故障(回転数低下)など
ストレージ	ファイルシステム使用率
LAN	・回線障害しきい値オーパー ・送信リトライ, 送信アボートしきい値オーバー など

サーバ障害の予防

ESMPRO/ServerAgentは、障害の予防対策として事前に障害の発生を予測する予防保守機能をサポートしています。

ESMPRO/ServerManager、ServerAgentは、サーバのCPU使用率やファイルシステムの 空き容量などに対して「しきい値」を設定できます。設定したしきい値を超えると、 ESMPRO/ServerAgentは、ESMPRO/ServerManagerへアラートを通報します。 予防保守機能はCPU使用率など、さまざまな監視項目に対して設定できます。

サーバ稼動状況の管理

ESMPRO/ServerAgentは、サーバのさまざまな構成要素を管理・監視します。ESMPRO/ ServerAgentが管理・監視する情報は、ESMPRO/ServerManagerのデータビューアで参照できます。

また、ハードディスクドライブ・CPU・メモリ・ファン・温度といった、サーバの信頼性を 高いレベルで維持するために必要なものを監視します。

ESMPRO/ServerAgentがインストールされている場合、データビューアの項目ごとの機能 可否は次ページの表のようになります。

1	機能名	可否	機能概要
ハードウ	ェア	0	HWの物理的な情報を表示する機能です。
	メモリバンク	0	メモリの物理的な情報を表示する機能です。
	装置情報	0	装置固有の情報を表示する機能です。
	CPU	0	CPUの物理的な情報を表示する機能です。
システム		0	CPUの論理情報参照や負荷率の監視をする機能です。メモリの論理情報参照や 状態監視をする機能です。
1/0デパイ	íд	0	I/Oデバイス(フロッピーディスクドライブ、シリアルポート、パラレルポート、 キーボード、マウス、ビデオ)の情報参照をする機能です。
システム	環境(注1)		温度、ファン、電圧、電源、ドアなどを監視する機能です。
	温度	0	筐体内部の温度を監視する機能です。
	ファン	0	ファンを監視する機能です。
	電圧	0	筐体内部の電圧を監視する機能です。
	電源	0	電源ユニットを監視する機能です。
	ドア	×	Chassis Intrusion(筐体のカバー/ドアの開閉)を監視する機能です。
ソフトウ	ェア	0	サービス、ドライバ、OSの情報を参照する機能です。
ネットワ	ーク	0	ネットワーク(LAN)に関する情報参照やパケット監視をする機能です。
拡張デバ	イス	0	拡張バスデバイスの情報を参照する機能です。
BIOS		0	BIOSの情報を参照する機能です。
ローカル	ポーリング	0	エージェントが取得する任意のMIB項目の値を監視する機能です。
ストレー	ジ	0	ハードディスクドライブなどのストレージデバイスやコントローラを監視する 機能です。
ファイル	システム	0	ファイルシステム構成の参照や使用率監視をする機能です。
ディスク	アレイ	×	LSI Logic社製およびPromise社製ディスクアレイコントローラを監視する機能です。
その他		0	Watch Dog TimerによるOSストール監視をサポートします。

データビューアの項目ごとの機能可否

○:サポート △:一部サポート ×: 未サポート

(注1) ツリービューの末尾に#0および#1が付加されます。#0がCPU/IOモジュール#0、#1がCPU/IOモジュール #1を表します。

Express5800/ftサーバの監視

本装置は、フォールトトレラントシステムです。主要コンポーネントが故障しても動作を継続することができます。本装置はハードウェアとESMPROおよびシステムソフトウェアの機能によって、システムの可用性の向上を実現します。

万一、主要コンポーネントが故障した場合は、ESMPROの障害通報によりシステム管理者 へ障害の発生を通知することができます。またESMPRO/ServerManagerのデータビューア からシステムの状態を監視するとともに、故障しているコンポーネントを特定できます。

その他にも本装置のF/W、BIOSをオンライン(システムは継続稼動しているが、F/W、 BIOSをアップデートする対象コンポーネントは停止している状態)で更新する機能や特定の コンポーネントを停止する機能などの保守機能をESMPROでサポートします。

サーバ管理タスク	ESMPRO機能またはツール (被管理サーバ上)*	ESMPRO機能またはツール (管理マネージャ上)
主要コンポーネントの状態 監視	_	ESMPRO/ServerManager データビューア
主要コンポーネントの診 断、起動・停止、F/W更新	ESMPRO/ServerAgent サーバ保守ユーティリティ	ESMPRO/ServerManager データビューア
BMC F/Wアップデート	ESMPRO/ServerAgent BMC F/Wアップデートユーテ ィリティ	_
アラートの確認または障害 発生イベント情報の確認	syslog	ESMPRO/ServerManager アラートピューア
H/Wエラーログの確認	ESMPRO/ServerAgent ESRASユーティリティ	_

次にESMPROおよびシステム機能を利用したサーバ管理タスクを示します。

* 管理マネージャと被管理サーバが同一マシンの場合(ESMPRO/ServerManagerを 被管理サーバ上にインストールした場合)は、管理マネージャの機能はすべて 被管理サーバ上でも利用することができます。

また、本装置で発生した障害に関する通報(アラート)は、ただちにESMPRO/ ServerManagerに送られます。ESMPRO/ServerManager側では、アラートを受信したと きにポップアップが表示されます。

アラートには障害の詳細な情報とその対処が含まれており、発生したアラートに対して適切 に対処できます。

アラート × シボーネント: CPUモジュールの切り離しが正常 ジボーネント: SERVER@mgr_SERVER ジボーネント: SERVER@mgr_SERVER 「今後、ボッフアップがイアログを表示しない(型) 閉じる	
要75~比'3~7	[モジュール#1] 対処(A):
アイルセン 編集(2) 表示(2) ゲール(2) ヘルブ(2) 「「「」」、「」」」」 「「」」、「」」」」 「「」」、「」」」」 「「」」、「」」」」 「「」」、「」」」」 「「」」、「」」」」 「「」」、「」」」」 「」 「」 <t< th=""><th>連携アフッソー>ォンの起動: 起動_Φ 開にる 上へ① 下へ① へルフ*</th></t<>	連携アフッソー>ォンの起動: 起動_Φ 開にる 上へ① 下へ① へルフ*
全体 2 件. 未読 1 件	情報 警告 異常 //

分散したサーバの一括管理

ESMPRO/ServerManagerが提供する優れたGUIにより、ネットワーク上のサーバを一括管 理できます。管理画面はエクスプローラ形式になっておりサーバの各構成要素を階層的に表 示するので、効率よくサーバを管理できます。

ESMPRO/ServerManagerでは、次の3種類のGUIを利用してサーバを管理します。

オペレーションウィンドウ

ネットワーク上に接続されているサー パのマップを作成し管理します。マッ プは、設置場所、組織、目的などによ り階層化できます。



• データビューア

サーバリソースの構成情報をエクスプ ローラ形式で表示します。また、異常 となったサーバの構成要素の状態色を 変化させることにより、障害箇所を容 易に特定できます。



• アラートビューア

各サーバの障害通報を一元管理しま す。サーバで発生した障害は、ただち にアラートビューアに通報されます。 管理者はネットワーク上のあらゆる障 害をいち早く認識できます。

要77~H's~7									
7+11-10 編集回 表示(2) 2-16回 へいがし									
	e (1900)			N XU	102				
- 相長 - 5x15	初期	3(7)	72-1/4	1)/\$*-\$1/6	7157	受信特别	制品名)-x	
一一内部+00用30327575状態実更	0.9	R.	ner,SER.	SERVER	192168.0107	2005/11/25 14:01	ESMPRO/SN	ESM HAS Storage	
CPUモジュールの組み込みが正常的でしまし、	D.2	£.	ner_SER.	SERVER.	192.168.0.137	2005/11/25 14:00	HAS Control SW	HasOrl	
CPUモジュールの組み込みを開始しました。	C.e	R.	ner_SER_	SERVER.	192,168,0,137	2005/11/25 14:00	HAS Control SW	HapCtyl	
回わモジュールの組み込みが正常終了しました。	Cree .	ft.	ner,SER.	SERVER	192168.0137	2005/11/25 14:00	HAS Control SW	HapOtri	
10モジュールの経み込みを開始しました。	0.2	ét.	ner_SER.	SERVER.	192.168.0.137	2005/11/25 14:00	HAS Control SW	HasOrl	
モジュールの44み込みが正常が了しました。	C.e	R	ner_SER.	SERVER.	192,168,0,137	2005/11/25 14:00	HAS Control SW	HasCivi .	
- 通内部+00用5050(スプライマ)設定実更	Cre.	R.	ner.SER.	SERVER	192168.0137	2005/11/25 14:00	ESMPRO/SM	ESM HAS Storage	
回内要HD0用SCS017,プライマ)設定更更	0.2	ét.	ner_SER.	SERVER.	192.168.0.137	2005/11/25 14:00	ESMPRO/SM	ESM HAS Storage	
112支援の検出	C.9	R	ner_SER.	SERVER.	192.168.0.137	2005/11/25 1400	HAS Control SW	hadden	
	0.0	R.	ner.SER.	SERVER	192168.0137	2005/11/25 14:00	ESMPRO/SN	ESM HAS Storage	
副パス変更の検出	0.2	ét.	ner_SER.	SERVER	192.168.0.137	2005/11/25 14:00	HAS Control SW	heddare	
Internotionscolutionまである。	D.9	R	ner_SER.	SERVER.	192.168.0.137	2005/11/25 14:00	ESMPRO/SM	ESM HAS Storage	
副に大変更の検出	C.e	R.	ner.SER.	SERVER	1921680137	2005/11/25 14:00	HAS Control SW	haddore	
国バス変更の検出	0.9	et.	ner_SER.	SERVER	192168.0137	2005/11/25 14:00	HAS Control SW	heddan	
	0.5	8	mer SER.	SERVER	192,168,0,137	2005/11/25 14:00	ESMPRO/SM	ESM HAS Storage	
通りた変更の検出	6.9	17	ner SER.	SERVER	192,168,0137	2005/11/25 14:00	HAS Control SW	haddon	
	Dp.	et.	ner.SER.	SERVER	192168.0137	2005/11/25 14:00	ESMPRO/SM	ESM HAS Storage	
副は2変更の株出	0.5	8	mer SER.	SERVER	192,168,0,137	2005/11/25 14:00	HAS Control SW	haddura	
一内容+DO用SCSTFダブタブライマリ球な変更	6.9	12	ner SER.	SERVER	192,168,0137	2005/11/25 14:00	ESMPRO/SM	ESM HAS Stoked	
	Die 1	ft.	ner.SER.	SERVER	192168.0137	2005/11/25 14:00	ESMPRO/SM	ESM HAS Storage	
国内部HOO用3CSE7ダブウはTB安定	0.9	£.	ner_SER.	SERVER	192.168.0.137	2005/11/25 14:00	ESMPRO/SM	ESM HAS Storage	
##モジュールの編み込みを開始しました。	6.9	8	ner SER.	SERVER	192,168,0.137	2005/11/25 14:00	HAS Control SW	HapOte1	-
018 30 08 #45 0 08								A 82 20.5.	w.

ESMPRO/ServerAgent

ESMPRO/ServerAgentは、本装置とESMPRO/ServerManager(管理PC)との間でエージェント(代理人)の役割をするユーティリティです。

動作環境、セットアップの前に必要な設定、インストール手順などについては、別冊のユー ザーズガイド(セットアップ編)を参照してください。 本装置では、モデムを使用しての通報手段としては、エクスプレス通報サービスのみが利用 可能です。

アラート通報内のデバイスIDについて

本装置の通報には、デバイスを特定する情報として、次のようなデバイスに対応する固有の デバイスIDを使うものがあります。

320Fa-L, 320Fa-LRモデル対応

デバイス名	デバイスID
CPUモジュール0	0
CPUモジュール#0上のDIMMスロットA1	0/0/0
CPUモジュール#0上のDIMMスロットB1	0/0/1
CPUモジュール#0上のDIMMスロットA2	0/0/2
CPUモジュール#0上のDIMMスロットB2	0/0/3
CPUモジュール#0上のDIMMスロットA3	0/0/4
CPUモジュール#0上のDIMMスロットB3	0/0/5
CPUモジュール#0上のCPU#1	0/0/20
CPUモジュール#0上のCPU#2	0/0/21
PCIEジュール#0	0/10
PCIEジュール#0上のPCIスロット1	0/10/1
PCIEジュール#0上のPCIスロット2	0/10/2
PCIEジュール#0上のライザカードのスロット1	0/10/3
PCIEジュール#0上のライザカードのスロット2	0/10/4
PCIEジュール#0上のPCIコントローラ1	0/10/100
PCIEジュール#0上のPCIコントローラ2	0/10/101
PCIEジュール#0上のPCIコントローラ2	0/10/102
PCIEジュール#0上のディスプレイコントローラ	0/10/103
PCIEジュール#0上のSCSIアダプタ1	0/10/104
PCIEジュール#0上のSCSIアダプタ1のSCSIバス1	0/10/104/0
PCIEジュール#0上のSCSIアダプタ1のSCSIバス2	0/10/104/1
PCIEジュール#0上のイーサネットアダプタ	0/10/105
CPUモジュール#1	1/1
CPUモジュール#1上のDIMMスロットA1	1/1/0
CPUモジュール#1上のDIMMスロットB1	1/1/1
CPUモジュール#1上のDIMMスロットA2	1/1/2
CPUモジュール#1上のDIMMスロットB2	1/1/3
CPUモジュール#1上のDIMMスロットA3	1/1/4
CPUモジュール#1上のDIMMスロットB3	1/1/5
CPUモジュール#1上のCPU#1	1/1/20
CPUモジュール#1上のCPU#2	1/1/21

デバイス名	デバイスID
PCIモジュール#1	1/11
PCIモジュール#1上のPCIスロット1	1/11/1
PCIモジュール#1上のPCIスロット2	1/11/2
PCIモジュール#1上のライザカードのスロット1	1/11/3
PCIモジュール#1上のライザカードのスロット2	1/11/4
PCIモジュール#1上のPCIコントローラ1	1/11/100
PCIモジュール#1上のPCIコントローラ2	1/11/100
PCIモジュール#1上のPCIコントローラ2	1/11/102
PCIモジュール#1上のディスプレイコントローラ	1/11/103
PCIモジュール#1上のSCSIアダプタ1	1/11/104
PCIモジュール#1上のSCSIアダプタ1のSCSIバス1	1/11/104/0
PCIモジュール#1上のSCSIアダプタ1のSCSIバス2	1/11/104/1
PCIモジュール#1上のイーサネットアダプタ	1/11/105
SCSIエンクロージャ	41
SCSIエンクロージャ上のSCSIスロット0	41/0
SCSIエンクロージャ上のSCSIスロット1	41/1
SCSIエンクロージャ上のSCSIスロット2	41/2
SCSIエンクロージャ上のSCSIスロット3	41/3
SCSIエンクロージャ上のSCSIスロット4	41/4
SCSIエンクロージャ上のSCSIスロット5	41/5

本装置でのESMPROの表示とデバイスの位置について示します。



ラックモデル 装置前面

補足説明

ESMPRO/ServerAgentを使用する際には、次の点について確認してください。

二重登録されるsyslogについて

同一の障害に対して2つのsyslogが登録される場合があります(ただし、ESMPRO/ ServerManagerへの通報については一つの障害に対して1件のみ)。障害内容は以下のとお りです。

- 温度異常
- 電圧異常
- ThermalTrip

保守作業にかかわる機能の実行について

保守作業に関わる機能を実行する場合は、保守員に連絡してください。

CPU情報について

データビューアのFTツリーの[CPUモジュール]-[CPU]を選択した場合、一部情報の項目で 「不明」もしくは不正な情報が表示されます。

CPU情報に関しては、ESMPRO MIBツリーの[システム]ー[CPU]で情報が参照できます。 こちらで確認してください。

モジュール診断について

PCIモジュール(IOモジュール)の診断を行う場合、同系のCPUモジュールの診断も行われます。

そのため、CPUモジュールも停止させる必要があります。

モジュール診断時の状態について

停止させたモジュールに対して診断を行った場合、二重化が外れており、CPU、メモリは使用できる状態ではありませんが、データビューアのFTツリーの[CPUモジュール]配下の [CPU]と[DIMM]の「状態」がOnlineとなり、ステータス色は緑色になります。

CPUモジュール/PCIモジュール(IOモジュール)の実装状態の変更について

データビューアによりサーバ情報を参照中に、当該システムのCPUモジュールまたはPCIモジュール(IOモジュール)の構成を動的に変更した場合、データビューアのツリーの再構築を 促すメッセージが表示されます。[はい]をクリックするとデータビューアでツリーの再構築 を行い、システムの構成変更がデータビューア上に反映されます。[いいえ]をクリックする と、データビューアのツリーの再構築は行われません。その場合、システムの構成変更が反 映されないため、データビューアの情報は現在のシステムの情報と異なる可能性がありま す。

論理的なPCIスロットの状態について

PCIモジュール(IOモジュール)上のI/Oハブ及びディスプレイコントローラは論理的なPCIス ロット情報であるため、PCIモジュール(IOモジュール)の状態には影響されません。そのた め、データビューアのFTツリーの[PCIモジュール(ID:0/10)]配下の[PCIスロット(ID:0/10/ 102)]と[PCIスロット(ID:0/10/103)]、[PCIモジュール(ID:1/11)]配下の[PCIスロット(ID: 1/11/102)]と[PCIスロット(ID:1/11/103)]の「状態」はOnlineとなり、ステータス色は緑色 になります。

モジュールの状態変化時の影響について

PCIモジュール(IOモジュール)、SCSIアダプタ、SCSIバス、およびSCSIエンクロージャ配下のモジュールの状態は相互に影響を及ぼします。モジュールの「状態」項目が"故障"に変化した場合などは、他のモジュールの障害が原因の場合も考えられますので、アラート通報などを参考にしながら他のモジュールの状態も確認してください。

ハードディスクドライブ取り付け後の状態色について

ミラーを新たに作成する場合、ハードディスクドライブを取り付けた後、ミラーの作成が完 了するまでの間、ハードディスクドライブの状態およびその上位コンポーネントであるSCSI エンクロージャの状態は変化します。また、ディスクの状態変化をOSが認識するまでに数 分を要する場合やディスクの再スキャンが必要な場合があります。その過程で状態色が異常 色に変化することもありますが、ミラーの作成に成功すると正常色になります。

LAN監視の通報について

LAN監視機能では一定時間内の送受信パケット数とパケットエラー数により回線の状態を判断するため、一時的な回線高負荷状態の場合にも回線障害や回線高負荷を通報することがあります。すぐに状態回復が通報される場合は一時的な回線高負荷が発生したと考えられますので、特に問題はありません。

LAN監視のしきい値について

ネットワークのハードウェア障害はドライバレベルで検出するので ESMPRO/ServerAgent では回線障害を監視しません。

コミュニティの権利について

OSの種類やバージョンによっては、SNMPサービスのセキュリティ機能であるコミュニ ティが設定されていなかったり、権利の初期設定が異なったりします。 ESMPRO/ServerManagerからのリモートシャットダウン機能やしきい値の変更機能を使用 するためには、コミュニティを設定し、その権利を「読み取り、作成」(「READ CREATE」) または「読み取り、書き込み」(「READ WRITE」)に設定してください。

ESMPRO/ServerManager Ver.4.22以前での監視について

本装置を監視するにはESMPRO/ServerManager Ver4.23以降のバージョンが必要です。 古いバージョンのものをお使いの場合は、必ず本装置に添付されているCD-ROMの ESMPRO/ServerManager をインストールしてご利用くださいますようお願いします。

ESRASユーティリティについて

ESRASユーティリティは、ESMPRO/ServerAgentがインストールされたExpress5800シ リーズにおいて動作する各種ログの参照、印刷、ファイルへの出力および初期化を行うソフ トウェアです。

OS起動直後もしくは系の切り離し直後にipmi.datの採取を行なおうとした場合、"IPMI driver operation error"というメッセージを表示します。しばらく待ってから再度実行してください。

Oracle製品との共存について

Oracle製品をインストールすると、SNMP Serviceのスタートアップが「手動」に変更される 場合があります。この場合は「自動」に戻した上で、Oracle製品のマニュアルに従って正しい 設定を行ってください。不明点等は『NEC オラクルレスポンスセンター』へお問い合わせく ださい。

二重化システム管理を行う場合について

二重化システム管理を行う場合は、運用/待機両系別々にローカルディスクにインストール します。ESMPRO/ServerAgentのインストールは2台のサーバにインストールすること以 外は通常のインストールと同じです。

温度/電圧/ファン監視のしきい値について

温度/電圧/ファンのしきい値の表示/変更はできません。 ただし、機種によっては ESMPRO/ServerManagerのデータビューアでしきい値の表示のみできるものがあります。 ESMPRO/ServerAgentはそれぞれの機種で設定された最適なしきい値により監視を行って います。

アラートについて

アラートビューアで表示されるアラートの詳細情報は、アラートによって一部の情報が 「不明」と表示されるものがあります。

ソフトウェアALIVE、ページャオンラインの表示情報について

システム環境情報画面のRAS情報の表示画面でソフトウェアALIVE、ページャオンラインの 表示は、ソフトウェアALIVE、ページャオンラインの有効・無効にかかわらず常に「不明」と 表示されます。

テープ監視機能について

ESMPRO/ServerAgentでは、テープ装置の障害監視は行いません。 監視を行う場合は、バックアップソフトウェアや、テープ監視アプリケーションをご利用く ださい。

ファイルシステム監視機能の設定変更について

監視間隔変更、空き容量監視のしきい値変更などの設定変更は、変更してもすぐには反映されません。設定変更を実施した後、監視サービスの次の監視間隔で変更した設定が有効になります。

CLUSTERPRO使用システムにおけるファイルシステム監視について

弊社のCLUSTERPROによるクラスタ環境でESMPRO/ServerAgentを使用する場合、次のような制限事項があります。

運用系サーバで設定した空き容量監視機能のしきい値、監視の有効/無効は、フェールオー バーが発生した場合、待機系サーバへ引き継がれません。必ず、待機系サーバでしきい値、 監視の有効/無効を設定しなおしてください。

SNMPサービス(snmpd)のCPU負荷率について

ESMPRO/ServerManagerでサーバを監視中に、ESMPRO/ServerAgent側のSNMPサービスのCPU負荷率がESMPRO/ServerManagerのサーバ状態監視間隔(デフォルトは1分)ごとに高くなる場合があります。

ESMPRO/ServerAgentとESMPRO/ServerManagerはSNMPサービスを介して、情報の やりとりをします。ESMPRO/ServerManagerのサーバ状態監視を有効(デフォルトは有効) にしている場合には、定期的にESMPRO/ServerAgentに対して現在のサーバの状態の取得 要求が発行され、それに対してESMPRO/ServerAgent側はサーバの状態確認を行うために 一時的にSNMPサービスのCPU負荷率が高くなります。

動画再生などを行うアプリケーションにおいて「途切れ」などの現象が発生する場合は、 ESMPRO/ServerManagerのサーバ状態監視をOFFにするか監視間隔を広げるなどして運 用してください。

SNMPサービスのハングについて

SNMPサービスには、SNMP拡張エージェントと呼ばれるモジュールが存在します。この SNMP拡張エージェントは、SNMPサービスを使用するソフトウェアをインストールした時 に、登録される場合があります。

SNMPサービス起動時には、これらのSNMP拡張エージェントの読み込みも含め初期化が行われます。しかし、一定時間内に初期化が完了しなかった場合、SNMPサービスのハングが発生します。

一時的なシステム高負荷などにより、SNMPサービスの初期化に時間がかかり、ハングを起こすことが考えられます。この場合は、システムの負荷が十分に軽くなった後、SNMPサービスを再度、起動してください。

筐体カバー監視について

筐体カバー監視をサポートしている機種でも、初期設定では筐体カバーの開閉に伴うアラート通報は行われません。アラート通報機能の設定ツール(アラートマネージャ)で設定を変更することにより、筐体カバーの開閉のアラート通報を行うことができます。

ただし上記設定に関係なく、ESMPRO/ServerManagerの統合ビューアのサーバ状態色や データビューアには筐体力バーの状態が反映されます。

温度/電圧/ファンセンサの表示について

機種によっては、状態や現在値、回転数、しきい値などの情報を持たない温度/電圧/ファン センサが存在します。そのため、ESMPRO/ServerManagerで該当センサを参照した場合 に、以下のように表示されることがありますので注意してください。

- データビューアで、状態が「不明」となる(灰色表示される)。
- データビューアで、現在値や回転数が「不明」と表示される。

上記のように表示されていても、監視は行っていますので問題ありません。

CPU/PCIモジュールの温度/電圧異常発生時の動作について

CPU/PCIモジュール(CPU/IOモジュール)において温度/電圧の異常が発生した場合、CPU/ PCIモジュール(CPU/IOモジュール)の状態により、以下のように動作が異なります。各モ ジュールの状態はサーバ保守ユーティリティまたはESMPRO/ServerManagerのデータ ビューアによって確認できます。

状態	動作	
Duplex	異常が発生したCPU/PCIモジュール (CPU/IOモジュール)の停止	
Simplex	システムのシャットダウン	



- 状態がEmpty Absentの場合は、モジュールが実装されていないためセンサの監視は行われません。
- PCIモジュール(IOモジュール)にディスクが実装される装置において、ディスクのミラーリング中は、両方のPCIモジュール(IOモジュール)の状態はSimplexとなります。ミラーリング中に温度/電圧の異常が発生した場合は、システムのシャットダウンが行われます。

ネットワークドライブのデータビューア表示について

Windows XP以降の環境において、ネットワーク接続したドライブは、ESMPRO/ ServerManagerでのデータビューアのファイルシステムツリー配下に表示されません。

シャットダウン監視について

シャットダウン監視を行う場合、すべてのシャットダウン処理が監視対象となります。 OSの再起動や電源OFFを伴わないようなシャットダウンを使用するアプリケーションがあ る場合は、タイムアウト時間を長めに設定するか、または監視をOFFにしてください。 データビューアのシステムツリーのCPU情報の外部クロックは「不明」と表示されます。

データビューアの[Ft]ツリーの表示不正について

システム起動直後はシステムが高負荷となるため、データビューアのツリー構成や状態が正 しく表示されない場合があります。システム起動から約20分後にデータビューアの再構築を 促すポップアップが表示されますので、[OK]をクリックしてください。データビューアが再 構築され、ツリー構成や状態が正しく表示されるようになります。 また、[ft]ツリーが表示されていない場合は統合ビューアにて、サーバの再登録(アイコンを 削除して登録)を行ってください。

フロッピーディスクドライブ情報について

システム動作中にUSB接続のフロッピーディスクドライブの追加、削除を行った場合、データビューアの[I/Oデバイス]配下のドライブ情報に反映されるのは次回システム起動時になります。

インターネットメール通報について

エクスプレス通報サービスがインストールされている場合、通報手段として「インターネットメール通報」が表示される時があります。

これはエクスプレス通報サービス用ですのでESMPRO/ServerAgentの通報手段として使用しないでください。

万が一、使用されて問題が発生してもサポート外ですので予めご了承ください。

なお、ESMPRO/AlertManagerが同一マシンにインストールされている場合は問題なく使用可能です。

BIOS情報表示不正について

データビューアの[Ft]-[CPUモジュール]-[個々のCPUモジュール]-[一般情報]-[BIOS情報]の 付加情報とサーバ保守ユーティリティのCPUモジュール-[BIOS情報]の付加情報に正しく BIOS付加情報が表示されない場合があります。その場合、BIOS情報はデータビューアの [ESMMIB]-[BIOS]で確認してください。

使用しないイーサネットアダプタについて

使用しない(ケーブルを接続しない)イーサネットアダプタについては、コントロールパネルの[ネットワーク接続]などで無効に設定してください。 なお、無効にするイーサネットアダプタでLANの二重化(AFT機能)の設定を行っている場合は、LANの二重化を解除してから無効の設定を行ってください。

データビューアでのSCSIの不明表示について

以下の項目は常に「不明」と表示されます。

- ●「SCSIアダプタ」-「一般情報」の"シリアル番号", "ファームウェアリビジョン", "ROMBIOSリビジョン"
- ●「SCSIスロット」-「一般情報」の"代替ブロック数", "代替ブロック数しきい値"

IOモジュールの起動中と停止中のSCSIの表示について

IOモジュールを起動または停止している最中はSCSIアダプタ、バス、エンクロージャ、ス ロット、ミラーディスクの状態表示はシステムの状態により一時的に不定な状態を表示しま す。モジュールの起動および停止が完了すれば正常な状態を表示します。

高負荷時のSCSIスロット、ミラーディスクの状態について

システムが高負荷の時はSCSIスロット、ミラーディスクの状態を取得できず、一時的に不 適切な状態を表示する場合があります。

ディスクに故障が発生した場合のSCSIスロットの表示について

ー度故障が発生したディスクを装てんした場合、SCSIスロットの状態に"故障"と表示されます。"故障"表示されているディスクにミラーボリュームを作成完了するか、ディスク内のいずれかのミラーボリュームの再同期化が完了したときに、SCSIスロットの表示は"故障"でなくなります。

iStorage監視機能について

ESMPRO/ServerAgentでは、iStorageの障害監視は行いません。また、データビューアの [ESMPRO]→[ファイルシステム]ツリーにiStorageのファイルシステムが"Unknown"(不明) と表示されますが、問題ありません。

ESMPRO/ServerManagerのネットワーク表示について

ESMPRO/ServerManagerのネットワーク表示は、未構成のbondingを含めてbond0~ bond9まで表示されます。

ESMPRO/ServerManager

ESMPRO/ServerAgentがインストールされたコンピュータをネットワーク上の管理PCから監視・管理するには本体にバンドルされているESMPRO/ServerManagerをお使いください。

管理PCへのインストール方法や設定方法の詳細についてはオンラインドキュメントまたは ESMPROのオンラインヘルプをご覧ください。



ESMPRO/ServerManagerの使用にあたっての注意事項や補足説明がオンラインドキュメントで説明されています。添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROM内のオンラインドキュメント「ESMPRO/ServerManager インストレーションガイド」を参照してください。

データビューアを使った監視

ESMPRO/ServerManagerをインストールした管理用のコンピュータからサーバの状態を監 視するには、「データビューア」を使用します。データビューアはWindowsエクスプローラ 形式のツリービューから各モジュール、確認したい項目の順番にクリックすることで右側の 画面に状態を表示します。

また、ESMPRO/ServerManagerのWebコンポーネント機能を使用して、Webブラウザで 管理することもできます。詳細については、Webコンポーネントのヘルプをご覧ください。

ここでは、データビューア内のツリー構成と表示される画面について説明します。

各モジュールおよびモジュール上のコンポーネントの状態をデータビューアで表示させるに は、ESMPRO/ServerManagerから監視対象サーバを選択してからデータビューアを起動し てください(以下、データビューアの起動に関する記述は省略します)。

本装置は物理的には2つのモジュールで構成されていますが、それぞれのモジュールには、 CPUモジュールとIOモジュールがあります。そこでESMPRO/ServerManagerのデータ ビューアでは大きくモジュール#0とモジュール#1の2つのツリー項目を表示し、その配下に それぞれCPUモジュールとPCIモジュールを配置しています(ESMPRO/ServerManagerの データビューア、および、ESMPRO/ServerAgentのサーバ保守ユーティリティでは、IOモ ジュールのことを[PCIモジュール]と表示しています)。

CPUモジュールの監視

CPUモジュールおよびCPUモジュール上のコンポーネントを監視するには、[CPUモジュー ル]ツリーを参照してください。[CPUモジュール]ツリーの情報を参照するには、[ft]ツリー で[CPUモジュール]から対象のCPUモジュールを選択します。

[CPUモジュール]ツリーでは、CPUモジュールおよびCPUモジュール上のコンポーネント の次の情報を参照できます。

● 一般情報

CPUモジュールのコンフィグレーショ ン情報などを参照できます。



• メンテナンス

CPUモジュールの起動・停止、MTBF 情報のクリア、ダンプ採取ができま す。CPUモジュールの起動と停止、 MTBF情報のクリアについては、この 後の「サーバの保守作業」を参照してく ださい。



アップデート

CPUモジュールの装置識別情報の参照 およびCPUモジュールのBIOSの更新が できます。CPUモジュールのBIOSの更 新についてはこの後の「サーバの保守作 業」を参照してください。より詳しい装 置識別情報については、[ESMPRO MIB]ツリー→[ハードウェア]ツリー→ [装置識別情報]ツリーで確認できま す。



• CPU

CPUモジュール上のCPUに関する情報 を参照できます。



• DIMM

CPUモジュール上のDIMMに関する情報を参照できます。

B0 727 - 640		
(g) 17 3-5-60		
■ Streven (SSHPRO) ■ Streven (SSHPRO) ■ Streven (SSHPO) ■ Bit (SSHPO) <t< th=""><th>▲ ■</th><th></th></t<>	▲ ■	

ユーティリティのインストールと操作

IOモジュールの監視

IOモジュールおよびIOモジュール上のコンポーネントを監視するには、[PCIモジュール]ツ リーを参照してください。[PCIモジュール]ツリーの情報を参照するには、[ft]ツリーで [PCIモジュール]から対象のIOモジュールを選択します。

[PCIモジュール]ツリーでは、IOモジュールおよびIOモジュール上のコンポーネントの次の 情報を参照できます。

(ここでは、IOモジュールの一般情報画面などを説明します。IOモジュール上のコンポーネントについては次ページで説明します。)

● 一般情報

IOモジュールのコンフィグレーション 情報などを参照できます。



● メンテナンス

IOモジュールの起動・停止、MTBF情報の参照・クリア、診断ができます。 IOモジュールの起動と停止、MTBF情報のクリア、診断についてはこの後の「サーバの保守作業」を参照してください。



IOモジュール上のPCIスロット/PCIデバイス監視

IOモジュール上のPCIスロット/デバイスを監視するには、[PCIスロット]ツリーを参照して ください。[PCIスロット]ツリーの情報を参照するには、[ft]ツリーで[PCIモジュール]→ [参照するPCIスロットが存在するPCIモジュール]→[PCIスロット]を選択してください。 [PCIスロット]ツリーでは、PCIスロットおよびスロット上のデバイスの次の情報を参照で きます。

• 一般情報

PCIスロットのコンフィグレーション情 報などを参照できます。



以下のPCIスロットの状態は常 に「Online」となります。 ID:0/10/102、0/10/103、

1/11/102、1/11/103



• メンテナンス

PCIスロット上のデバイスを起動できま す。ただし、現在のバージョンではこ の機能はサポートされていません。



● PCIデバイス - 一般情報

PCIスロット上のデバイスに関する情報 を参照できます。



PCIデバイス - 詳細情報

PCIスロット上のデバイスの詳細情報を 参照できます。



IOモジュール上のBMC監視

IOモジュール上のBMC (Baseboard Management Controller; システム管理用 コントローラ)を監視するには、[BMC]ツ リーを参照してください。[BMC]ツリー の情報を参照するには、[ft]ツリーで[PCI モジュール]→[参照するBMCが搭載され ているPCIモジュール]→[BMC]を選択し てください。 [BMC]ツリーでは、BMCのF/Wバージョ ン情報などを参照できます。



SCSIエンクロージャの監視

SCSIエンクロージャを監視するには、[SCSIエンクロージャ]ツリーを参照してください。 [SCSIエンクロージャ]ツリーの情報を参照するには、[ft]ツリーで[SCSIエンクロージャ] を選択してください。

[SCSIエンクロージャ]ツリーでは、SCSIエンクロージャの次の情報を参照できます。

● 一般情報

SCSIエンクロージャのコンフィグレー ション情報などを参照できます。





● SCSIスロット情報 - 一般情報

ハードディスクドライブのコンフィグ レーション情報などを参照できます。



ミラー作成時のハードディスク ドライブの状態について注意が 必要です。詳細については、 「補足説明」の「ハードディスクド ライブ取り付け後の状態色につ いて」を参照してください。



ミラーディスクの監視

ミラーを構成するハードディスクドライブ を監視するには、[ミラーディスク]ツリー を参照してください。[ミラーディスク]ツ リーの情報を参照するには、[ft]ツリーで [ミラーディスク]を選択してください。 ミラーを構成するハードディスクドライブ が接続されているSCSIスロットのデバイ スIDやミラーの冗長状態を参照できます。

C C	

ハードディスクドライブの監視

ESMPRO/ServerManagerおよびServerAgentを利用してハードディスクドライブを監視 し、ハードディスクドライブ障害の早期発見を行います。ハードディスクドライブの構成や 情報は、マネージャのデータビューアで参照できます。

ハードディスクドライブ監視の運用

ハードディスクドライブ監視に関する障害の確認方法などの運用手順について説明します。

1. ハードディスクドライブ障害の確認

ハードディスクドライブの障害が発生した場合、障害が発生したことを検出してアラートを通報します。マネージャのアラートビューアでハードディスクドライブのトラブル に関連するアラートが通報されていないか定期的に確認してください。

(例) SCSIスロット41/1に接続されたハードディスクドライブが故障した場合、以下の ようなアラートを通報します(41/1はSCSIスロットのデバイスIDを表します)。

SCSIスロット 41/1はduplexから故障に変更されました。

ハードディスクドライブで発生した障害は、アラート通報だけではなく、データビュー アでも確認できます。ハードディスクドライブの状態は、[ft]--[SCSIエンクロージャ]--[SCSIスロット]--[一般情報]の「状態」で確認できます。



SCSIスロットの[一般情報]画面

2. ミラーの状態確認

障害が発生したハードディスクドライブのミラーの冗長状態を確認するには、[ft]--[ミ ラーディスク]画面を参照してください。ミラーディスク画面では、ミラーの冗長状態や ミラーを構成するハードディスクドライブの状態を確認できます。



[ミラーディスク]画面



"-":ミラー情報は表示されない



ハードディスクドライブがミラーを構成していない場合、ミラーディスク画面には情報が表 示されません。

⊤O 重要 ミラーの冗長状態は、ミラーを構成する2台のハードディスクドライブ(ハードディスクド ライブ1およびハードディスクドライブ2)の状態により、下表のように決まります。



ミラーディスク画面では、ミラーを構成する2台のハードディスクドライブの組み合わせを 1つのミラーとして表示します。そのため、ハードディスクドライブ内に複数のボリューム を作成している場合などは注意が必要です。

1台のハードディスクドライブ内に複数のボリュームが作成されている場合







ミラーを構成する2台のハードディスクドライブ単位で情報が表示されます。ボ リューム単位(ボリュームA、ボリュームBなど)でのミラーの状態は表示されません。

3. ディスク交換の確認

ハードディスクドライブで障害が発生した場合、ディスクミラーリングの冗長性が失わ れるため、早期交換が必要です。ディスク交換→復旧までに発生するアラート通報、 データビューアの状態表示について説明します。

(1) ハードディスクドライブ故障

前ページの「1. ハードディスクドライブ障害の確認」の手順で、障害が発生している ハードディスクドライブを確認します。

(2) ハードディスクドライブの取り外し

障害が発生しているハードディスクドライブを取り外します。ハードディスクドラ イブを取り外すと、アラートが通報され、データビューアの表示が変化します。

ハードディスクドライブが取り外されたため、SCSIスロットの状態は"EMPTY"

コンボーキント: SERVER@mer_SERVER アドレス: 192168.0137 受信時刻: 2005年11月4日 14-07
またの4時間 ま ま ま ま ま ま なたの4時間 ・ ま
▲



アラートの [詳細] に記述されているデバイスID(例: 41/1)により、取り外された ハードディスクドライブの位置がわかります。
ミラーを構成する1台のハードディスクドライブが取り外されたため、状態色は "警告色"



SCSIスロットの[一般情報]画面



SCSIスロットの状態色は、ミラーを構成するハードディスクドライブの接続状態 により異なります。

- ミラーを構成するハードディスクドライブの1台のみが取り外された場合: 警告色
- ミラーを構成するハードディスクドライブが2台とも取り外された場合:灰色

ミラーを構成する1台のハードディスクドライブが取り外されたため、冗長状態は "警告"



[ミラーディスク]画面

(3) ハードディスクドライブの実装

ハードディスクドライブを組み込みます。ハードディスクドライブを差し込むと、 アラート通報が発生し、データビューアの表示が変化します。

ハードディスクドライブが実装されたため、SCSIスロットの状態は"ONLINE"

詳細	×
一般 SNMP 道報ステータス	
内蔵HDD SCSIスロット回復	
コンホペーネント: SERVER@mgr_SERVER	
アトレス: 192.168.0.137	
受信時刻: 2005年11月4日 14:43	
発生時刻: 2005年11月4日 14:43 あなたの時間	•
詳細(E):	
発生時刻:2005年11月4日 1443 (+09:00) SCSIスロット(ID:41/1)はEmptyからOnlineに変更されました。	
, 対処(<u>A</u>):	_
	1
連携アフリケーションの起動: 起動… ①	
	0

アラート通報の詳細表示



アラートの [詳細] に記述されているデバイスID(例: 41/1)により、取り外された ハードディスクドライブの位置がわかります。

ミラーを構成するハードディスクドライブが実装されたため、状態色は"正常色"



SCSIスロットの[一般情報]画面

ミラーを構成するハードディスクドライブが実装されたため、冗長状態は"正常"



[ミラーディスク]画面

サーバ保守ユーティリティ

サーバ保守ユーティリティはサーバの運用管理を行うにあたり、運用形態の設定や個別部品 交換などに際する状態確認や運転指示を行うためのツールです。 サーバ保守ユーティリティはroot権限のあるユーザでログインした状態で利用します。 Express5800/ftサーバにインストールされたESMPRO/ServerAgentサーバ保守ユーティ リティの起動方法は次のとおりです。

- ESMPRO/ServerAgentのインストール先に移動する。
 特にインストール先を指定していない場合は、/opt/nec/esmpro_saがインストール先になります。ここでは、インストール先を/opt/nec/esmpro_saとして説明します。
- 2. サーバ保守ユーティリティの格納場所へ移動する。 cd bin
- **3.** ツールを起動する。 ./svmtnutl
- サーバ保守ユーティリティを日本語で使用する場合は、サーバ保守ユーティリティを起動する前に必ず次のコマンドを実行してください。
 このコマンドを実行するとX Windowが起動され、フォントが日本語で表示されます。
 init 5

X Windowを起動しないでサーバ保守ユーティリティを使用するとコンソールに出力されるメッセージにより画面表示が乱れる場合があります。画面表示が乱れた場合は <Ctrl>+<L>キーを押して画面をリフレッシュしてください。

画面構成

ツリービュー

```
システム全体の情報と設定を示す項目と、装置を構成する要素が物理的なモジュール
単位に表示されます。
物理的なモジュール内の構成要素は、各モジュール配下に表示されます。
```

```
コンポーネント ツリーで選択された項目に対する情報がウィンドウにて表示され

画面 ます。
```

システム情報一覧

筐体情報には以下の情報が表示されます。

項目名	説明
タイプ	サーバの筐体のタイプを表示します。
パーツ番号	サーバの筐体のパーツ番号を表示します。
シリアル番号	サーバの筐体のシリアル番号を表示します。

システム情報には以下の情報が表示されます。

項目名	説明
OS名(Ver)	サーバにインストールされているOSの名前およびバージョン番 号を表示します。
ホスト名	サーバのホスト名を表示します。

プロダクト情報には以下の情報が表示されます。

項目名	説明
製造元	サーバの製造元を表示します。
プロダクト名	サーバのプロダクト名を表示します。
シリアル番号	サーバのシリアル番号を表示します。
バージョン	サーバのバージョン番号を表示します。

LCD情報には以下の情報が表示されます。

項目名	説明
モジュール #0	モジュール#0の仮想LCD情報を表示します。
モジュール #1	モジュール#1の仮想LCD情報を表示します。

システム設定

システム設定には以下の情報が表示されます。

システムクラッシュ時のクイックダンプ取得

システムクラッシュ時にクイックダンプを取得する場合は、ラジオボタン[する]にチェック をしてください。

クイックダンプが採取できない場合は、通常のダンプ機能でダンプが採取されます。

ファームウェアの自動更新

ファームウェアの自動更新を有効にする場合は、ラジオボタン[有効]にチェックをしてくだ さい。この項目にチェックすると片方のモジュールを起動した際、後から起動したモジュー ルのファームウェア(System BIOS)が古かった場合に自動で動作中のファームウェアに更新 されます。

モジュールの自動起動

モジュールの自動起動を有効にする場合は、ラジオボタン[有効]にチェックをしてください。両方のモジュールを装着して再起動させた際に、自動で二重化(Duplex)状態になります。

なお、装置のモジュールスイッチはこの設定によらず、常に有効です(この設定が無効になっていても、モジュールPOWERスイッチにより停止しているモジュールの起動は可能です)。

システム設定には以下のようなボタンが表示されます。

項目名	説明
Apply	システム設定をサーバに適用します。
Default	サーバのシステム設定を既定値に戻します。



ダンプ採取中およびファームウェアの更新中は、上記の表の操作は行うことができません。 それぞれの処理が終了してから操作するようにしてください。

モジュール#n

モジュール には以下の情報が表示されます。

項目名	説明
装置	CPUモジュール名、PCIモジュール名が表示されます。
状態	CPUモジュール、PCIモジュールの状態が表示されます。

CPUモジュール(ID:n/m)

CPUモジュールには以下の情報が表示されます。

項目名	説明
状態	CPUモジュールの状態を表示します。

MTBF情報には以下の情報が表示されます。MTBF情報は<情報>ボタンを押した際に表示 されます。

項目名	
タイプ	MTBFの監視状況を表示します。 しきい値有効:フォールト発生時にMTBの計算が行われ、その 値がしきい値を下回るとデバイスを停止します。 しきい値無効[常に停止]:フォールト発生時は常にデバイスを 停止します。 しきい値無効[常に再起動]:フォールト発生時は常にデバイスを 再起動します。
しきい値	MTBFのしきい値を表示します。
現在値	MTBFの現在値を表示します。
フォールト回数	フォールト回数を表示します。
最終フォールト時刻	最終フォールト時刻を表示します。 1度もフォールトしていない場合は""を表示します。

ファームウェアには以下の情報が表示されます。

項目名	説明
パージョン	ファームウェア(System BIOS)のバージョンを表示します。
付加情報	ファームウェア(System BIOS)の付加情報を表示します。

ファームウェアのバージョン情報は<情報>ボタンを押した際に表示されます。

CPUモジュールには以下のボタンが表示されます。

項目名	説明
情報	MTBF情報を表示します。
クリア	CPUモジュールのMTBF情報をクリアします。
起動	CPUモジュールを起動します。 同じモジュールのPCIモジュールも起動するときは、CPUモ ジュールよりも前にPCIモジュールを起動してください。
停止	CPUモジュールを停止します。
情報※	ファームウェアのバージョン情報を表示します。 ※ この<情報>ボタンはMTBF情報の<情報>ボタンと名前 は同じですが別のボタンです。
更新	ファームウェア(System BIOS)の更新を実行します。
切替	ボードの切り替えを実行します。 停止しているモジュールのIOおよびCPUモジュールを順に起 動し、一旦二重化してから、反対のモジュールのCPUおよび IOモジュールを順に停止します。 ※ この機能はファームウェア(BIOS)の更新をする際に用いま す。CPUモジュールおよびPCIモジュール(IOモジュール) が停止しているモジュールに対して有効です。
採取	ダンプを採取します。 このボタンをクリックするときは、事前にダンプの採取方法 を次の2つからラジオボタンで選択してください。 ・停止したモジュールのダンプを採取する ・システムを停止せずにダンプを採取する ※ダンプ採取中は、モジュールの起動や停止の操作をしない でください。

*(1)各ボタンの操作には数分を要することがあります。しばらくしてから表示を

(1) 各ホタンの操作には数方を要することかめります。しはらくしてから表示を 更新してモジュールの状態を確認してください。
 (2) 本システムではCPUモジュールの診断は同一ボード上のPCIモジュールと一括 して行います。診断指示はPCIモジュールから行ってください。
 (3) ダンプ採取中およびファームウェア更新中は、上記の表の操作を行うことが できません。それぞれの処理が終了してから操作するようにしてください。

PCIモジュール(ID:n/m)

PCIモジュールには以下の情報が表示されます。

項目名	説明
状態	PCIモジュールの状態を表示します。

MTBF情報には以下の情報が表示されます。MTBF情報は<情報>ボタンを押した際に表示 されます。

項目名	説明
タイプ	MTBFの監視状況を表示します。 しきい値有効:フォールト発生時にMTBの計算が行われ、その 値がしきい値を下回るとデバイスを停止します。 しきい値無効[常に停止]:フォールト発生時は常にデバイスを停 止します。 しきい値無効[常に再起動]:フォールト発生時は常にデバイスを 再起動します。
しきい値	MTBFのしきい値を表示します。
現在値	MTBFの現在値を表示します。
フォールト回数	フォールト回数を表示します。
最終フォールト時刻	最終フォールト時刻を表示します。 1度もフォールトしていない場合は""を表示します。

診断情報には以下の情報が表示されます。

項目名	説明
最終実行日時	診断の最終実行日時を表示します。
メッセージ	診断結果からメッセージを表示します。
テスト番号	診断結果からテスト番号を表示します。

ユーティリティのインストールと操作

PCIモジュールには以下のボタンが表示されます。

項目名	説明
情報	MTBF情報を表示します。
クリア	PCIモジュールのMTBF情報をクリアします。
起動	PCIモジュールを起動します。 PCIモジュールを起動する際には、同じモジュールのCPUモジュール が停止している必要があります。同じモジュールのCPUモジュール が起動している場合は、一旦CPUモジュールを停止させてから、PCI モジュールを起動した後、CPUモジュールを起動してください。
停止	PCIモジュールを停止します。 モジュールの状態によっては、PCIモジュールを停止させると一時的 に画面が消えます。また、キーボードやマウスなどのUSB接続機器 が数分使えなくなることがあります。ただし、システムは継続して 動作します。なお、装置が二重化されておらず、FTステータスラン プが緑色に点灯していない場合はモジュールの停止はできません。
診断	PCIモジュールと同一モジュール上のCPUモジュールの診断を実行します。 診断を行うには、モジュール上のCPUとPCIの両方を停止しておく必要があります。

*(1)各ボタンの操作には数分を要することがあります。しばらくしてから表示を

(1) ゴボノンの採作には成分を安するところのシスチックになって、 更新してモジュールの状態を確認してください。
 (2) ダンプ採取中およびファームウェア更新中は、上記の表の操作を行うことが できません。それぞれの処理が終了してから操作するようにしてください。

SCSIアダプタ(ID:n/m/o)

SCSIアダプタには以下の情報が表示されます。

項目名	説明
状態	SCSIアダプタの状態を表示します。

SCSIバス(ID:n/m/o/p)

SCSIバスには以下の情報が表示されます。

項目名	説明
状態	SCSIパスの状態(アクティブまたはスタ ンパイ)を表示します。

SCSIバスには以下のボタンが表示されます。

項目名	説 明
変更	現在のバスをプライマリSCSIバスにします。 (保守員向け機能)

* 各ボタンの操作には数分を要することがあります。しばらくしてから表示 を更新してモジュールの状態を確認してください。

イーサネットボード(ID:/n/m/o) ポートp

イーサネットボードには以下の情報が表示されます。

項目名	説明
状態	イーサネットボードの状態を表示します。

BMCファームウェア

ファームウェアには以下の情報が表示されます。

項目名	説 明
アクティブ	ファームウェアの現在の状態を表示します。
IPMIバージョン	IPMIバージョンを表示します。
ファームウェアリビジョン	BMCファームウェアとPIAのリビジョンを表示し ます。
SDRバージョン	SDRバージョンを表示します。
SELバージョン	SELバージョンを表示します。

SCSIエンクロージャ

SCSIエンクロージャには以下の情報が表示されます。

項目名	説明
装置	SCSIエンクロージャ名が表示されます。
状態	SCSIエンクロージャの状態が表示されます。

SCSIエンクロージャ(ID:n)

SCSIエンクロージャには以下の情報が表示されます。

項目名	説明
状態	SCSIエンクロージャの状態を表示します。

SCSIスロット情報には以下の情報が表示されます。

項目名	説明
スロット	SCSIスロット名を表示します。
状態	SCSIスロットの状態を表示します。

* SCSIスロットの下位1桁は内蔵SCSIディスクのスロット番号に対応します。 ラックマウントでは下から上に0~5番に対応します。 タワータイプでは右から左に0~5番に対応します。

SCSIスロット(ID:n.m)

SCSIスロットには以下の情報が表示されます。

項目名	説明
状態	SCSIスロット(個別の内蔵SCSIディスク)の状態を表示 します。

SCSIバス情報には以下のような情報が表示されます。

項目名	説明
パス状態	個別の内蔵SCSIディスクに接続された2本のSCSIバス の状態を表示します。
PCIモジュール	PCIモジュール番号を表示します。
SCSIアダプタ	SCSIアダプタ番号を表示します。
SCSIバス	SCSIバス番号を表示します。

ファームウェア更新

ファームウェア更新には以下の情報が表示されます。

Online側をOffline側にコピーする。

Online側をOffline側にコピーする場合は、ラジオボタンにチェックをしてください。

ファイルパスを指定して更新する。

ファイルパスを指定して更新する場合は、ラジオボタンにチェックをしてください。

更新するファームウェアの格納場所を入力してください。

ファイルパスを指定して更新する場合は、エディットボックスに更新するファームウェアの 格納場所とファイル名のフルパスを入力してください。

ファームウェア更新には以下のようなボタンが表示されます。

項目名	説明
Execute	ファームウェアを更新します。 ※ファームウェアの更新中は次の操作をしないでくだ さい。 これらの操作を行うと、システムの状態に影響を与 える可能性があります。 ・モジュールの起動や停止 ・OSシャットダウン ・モジュールの取り外し ・モジュールの電源切断 ※ファームウェアは古い版から新しい版への更新のみ が行えます。更新対象システムの両系モジュールの 版番号と等しいかまたは小さい場合は更新できませ ん。
Cancel	ファームウェアの更新をキャンセルします。

キー操作

矢印キー

ツリービューにフォーカスがあるときは、上下の矢印キー(↑,↓)でツリー項目の選択位置 を上下に移動できます。+または-の印がついた項目では、左右の矢印キー(←,→)でツリー を閉じたり展開したりすることができます。

スペースキー

ツリービューにフォーカスがあるとき、+または-の印がついた項目では、スペースキーでツ リーを閉じたり展開したりすることができます。コンポーネント画面にフォーカスがあると きは、ラジオボタンをチェックすることができます。

Tab+-

ツリービューにフォーカスがあるときは、TabキーでExitボタンに移動することができます。

コンポーネント画面にフォーカスがあるとき、Tabキーで次の選択項目に移動することができます。

Enterキー

ツリービューにフォーカスがあるときは、Enterキーで各コンポーネントのコンポーネント 画面を表示することができます。

サーバの保守作業

サーバの保守作業は、ESMPRO/ServerManagerを使ってリモートから実行する方法とサー パ上でESMPRO/ServerAgent サーバ保守ユーティリティを使ってローカルに実行する方 法の2つの方法をサポートしています。



- Express5800/ftサーバにインストールされたESMPRO/ServerAgent サーバ保守ユー ティリティの起動方法は次のとおりです。
 - ESMPRO/ServerAgentのインストール先に移動します。 特にインストール先を指定していない場合は、/opt/nec/esmpro_saがインストール 先になります。ここでは、インストール先を/opt/nec/esmpro_saとして説明しま す。
 - 2. サーバ保守ユーティリティの格納場所へ移動する。 cd bin
 - 3. ツールを起動する。 ./svmtnutl
- サーバ保守ユーティリティを日本語で使用する場合は、サーバ保守ユーティリティを起動する前に必ず次のコマンドを実行してください。
 このコマンドを実行するとX Windowが起動され、フォントが日本語で表示されます。
 init 5
 X Windowを起動しないでサーバ保守ユーティリティを使用するとコンソールに出力さ

X WINDOWを起動しないでリーハ床サユーティリティを使用するとコンジールに出力されるメッセージにより画面表示が乱れる場合があります。画面表示が乱れた場合は <Ctrl>+<L>キーを押して画面をリフレッシュしてください。

ESMPROから実行できる保守機能にはコンポーネントに共通するもの、特定のコンポーネントに固有のもの、システムの全般的な設定の3種類があります。

コンポーネントに共通の保守機能の操作方法は基本的に同じです(この項では操作方法と代表的な画面イメージ例を説明します)。

サーバのコンポーネントとESMPROから実行できる各コンポーネント共通保守機能の対応 (サポート状況)は次のとおりです。

コンポーネント	起	動	停	١Ŀ	MT ク!	BF Jア	診	断	F/W	更新
	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
CPUモジュール	0	0	0	0	0	0	—	-	0	0
IOモジュール	0	0	0	0	0	0	0	0	_	_
PCIスロット	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
イーサネットボード	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
SCSIアダプタ	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
SCSIエンクロージャ	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
SCSIエレクトロニクス	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_
SCSIスロット	_	_	—	_	_	_	_	_	_	_

R: Remote. ESMPRO/ServerManagerを使いリモートの管理PCから実行可能 L: Local. サーバ保守ユーティリティを使いローカルのサーバ上で実行可能

〇: サポート - :未サポート

チェック

ダンプ採取中およびファームウェアの更新中は、上記の表にある保守作業は行うことができ ません。それぞれの処理が終了してから作業を行うようにしてください。

本装置のコンポーネントとESMPROから実行できるコンポーネント固有保守機能の対応関係(サポート状況)は次のとおりです。

コンポーネント	ダンフ	プ採取	システム動作	中にダンプ採取	ボードの	切り替え
	R	L	R	L	R	L
CPUモジュール	-	0	0	0	0	0

R: Remote. ESMPRO/ServerManagerを使いリモートの管理PCから実行可能 L: Local. サーバ保守ユーティリティを使いローカルのサーバ上で実行可能

○: サポート

- :未サポート

コンポーネント	プライマリ	SCSIバス変更
	R	L
SCSIバス	_	0

R: Remote. ESMPRO/ServerManagerを使いリモートの管理PCから実行可能 L: Local. サーバ保守ユーティリティを使いローカルのサーバ上で実行可能 〇: サポート

ー :未サポート

コンポーネント	BMCファーム	ムウェア更新
	R	L
BMC	0	0

R: Remote. ESMPRO/ServerManagerを使いリモートの管理PCから実行可能 L: Local. サーバ保守ユーティリティを使いローカルのサーバ上で実行可能

○: サポート

ー :未サポート

システムの全般的な設定機能(サポート状況)は次のとおりです。

コンポーネント	クイック	ッダンプ	ファームウュ	∟ア自動更新	モジュール	レ自動起動
	R	L	R	L	R	L
システム全般	_	0	_	0	—	0

R: Remote. ESMPRO/ServerManagerを使いリモートの管理PCから実行可能

L: Local. サーバ保守ユーティリティを使いローカルのサーバ上で実行可能 〇: サポート

○: サホート ー :未サポート

コンポーネントの起動と停止

コンポーネントの起動と停止を行うことができます。

ESMPRO/ServerManagerからコンポーネントの起動/停止を行う場合は、データビューアの[ft]ツリーの各コンポーネントの[メンテナンス]ツリーで行えます。起動/停止を行うコン ポーネントのツリーを開き、[メンテナンス]ツリーを選択してください。 サーバ保守ユーティリティから起動/停止を行う場合は、ユーティリティの各コンポーネント画面で行えます。

各コンポーネントに対して、起動または停止を実行する一般的なケースは以下のとおりです。

コンポーネント	起	動	停	止
	Remote	Local	Remote	Local
CPU モジュール	モジュール停止状態 時に停止原因を確認 し、再起動する場合 モジュールの状態が 以下の場合に実行 可能(マネージャ 画面で確認可能)	モジュール停止状態 時に停止原因を確認 し、再起動する場合 モジュールの状態が 以下の場合に実行 可能(サーバ保守ユ ーティリティの画面 で確認)	モジュール交換時 または動作不良のた め強制的に停止させ る場合 モジュールの状態が 以下の場合に実行 可能(マネージャ 画面で確認可能)	モジュール交換時 または動作不良のた め強制的に停止させ る場合 モジュールの状態が 以下の場合に実行 可能(サーバ保守ユ ーティリティの画面 で確認)
	 ・電源供給停止 ・故障 ・強制停止 ・ファームウェア 更新完了 ・診断結果問題なし 	 ・電源供給停止 ・故障 ・強制停止 ・ファームウェア 更新完了 ・診断結果問題なし 	• Duplex	• Duplex
10モジュール	同上	同上	同上	同上

Remote: ESMPRO/ServerManagerを使いリモートの管理PCから実行可能 Local: サーパ保守ユーティリティを使いローカルのサーバ上で実行可能

₩

IOモジュール、SCSIアダプタ、SCSIバス、およびSCSIエンクロージャ配下の各モジュールの状態は相互に影響を及ぼすため、CPU/IOモジュールの取り外しなどを行った場合は注意が必要です。詳細については、「補足説明」の「モジュールの状態変化時の影響について」を参照してください。

モジュールの起動は必ずIOモジュール→CPUモジュールの順に行ってください。CPUモ ジュールが起動してIOモジュールが停止している状態からIOモジュールを起動するには、 一旦CPUモジュールを停止し、IOモジュールを先に起動する必要があります。



CPUモジュールまたはIOモジュールの停止を要求しても、そのモジュールを停止すること でシステムの運用が継続できないと判断された場合は、対象モジュールの停止はされません。FTステータスランプが消灯している場合も同様です。

例えば、CPU/IOモジュールが正常に二重化していても、チームを構成しているLANのリン クケーブルが片系のみに接続されている場合や、FC接続のストレージ装置が片方の モジュールにしか接続されていない場合が該当します。

ESMPRO/ServerManagerでの手順

記動

- 1. [ft] ツリーで対象コンポーネントを選択する。
- 2. 対象コンポーネント画面の「状態」表示で現在の状態を確認する。
- 3. 対象コンポーネントの[メンテナンス]画面で[起動]をクリックする。

起動にはある程度の時間が必要です。

起動結果は、対象コンポーネント画面の「状態」で確認できます。また、起動実行の結果が本装置 からアラートとして通報されます。

チェック

停止したIOモジュールを起動する場合、まず自動的にCPU/IOモジュールの診断が実行されます。その後、IOモジュールの起動が実行されます。

● 停止

コンポーネントを交換する前に実行してください。

- 1. [ft] ツリーで対象コンポーネントを選択する。
- 2. 対象コンポーネント画面の「状態」表示で現在の状態を確認する。
- 3. 対象コンポーネントの[メンテナンス]画面で[停止]をクリックする。

停止にはある程度の時間が必要です。

停止結果は、対象コンポーネント画面の「状態」で確認できます。また、停止実行の結果が 本装置からアラートとして通報されます。



IOモジュールを停止する際、ESMPRO/ServerManagerでイーサネットの状態がDuplexであることを確認してください。特に停止する側のIOモジュールにしかLANの接続が存在しない場合はそのモジュールを停止しないでください。

ESMPRO/ServerManagerの画面例1



CPUモジュールの[メンテナンス]ツリーとメンテナンス画面 [CPUモジュール] - [CPUモジュール] - [メンテナンス]





IOモジュールの[メンテナンス] 画面 [PCIモジュール] - [メンテナンス]

サーバ保守ユーティリティでの手順

● 起動

- サーバ保守ユーティリティのメインウィンドウで対象コンポーネントを選択する。 対象コンポーネントの画面が表示されます。
- 2. 対象コンポーネントのランプ表示で現在の状態を確認する。
- 3. [起動]をクリックする。

起動にはある程度の時間が必要です。起動結果は対象コンポーネントのランプ表示で確認できます。また、起動実行の結果がsyslogに登録されます。

● 停止

コンポーネントを交換する前に実行してください。

- サーバ保守ユーティリティのメインウィンドウで対象コンポーネントを選択する。 対象コンポーネントの画面が表示されます。
- 2. 対象コンポーネントのランプ表示で現在の状態を確認する。
- 3. [停止]をクリックする。

停止にはある程度の時間が必要です。停止結果は対象コンポーネントのランプ表示で確認できます。また、停止実行の結果がsyslogに登録されます。

サーバ保守ユーティリティの画面例



メインウィンドウ



[CPUモジュール]画面

MTBF情報の参照とクリア

コンポーネントのMTBF情報の参照とクリア(初期化)を行うことができます。

本装置ではハードウェアコンポーネントのMTBF(平均故障時間)を管理します。コンポーネ ントで障害が発生した際にMTBFを再度計算し、あらかじめ決められたしきい値を下回った 場合は該当するコンポーネントの使用を中止(disable)します。 上記のような症状が起きた場合は保守員に相談してください。



MTBFがしきい値を下回り、使用が中止されたコンポーネントであっても、MTBFをクリ アすれば強制的に使用を再開(enable)させることができます。ただし、強制的に使用する 際は、保守員に相談してください。

ESMPRO/ServerManagerからコンポーネントのMTBF情報のクリアを行う場合は、データ ビューアの[ft]ツリーの各コンポーネントの[メンテナンス]ツリーで行えます。MTBF情報 のクリアを行うコンポーネントのツリーを開き、[メンテナンス]ツリーを選択してくださ い。

サーバ保守ユーティリティからMTBF情報のクリアを行う場合は、ユーティリティの各コン ポーネント画面で行えます。

各コンポーネントに対して、MTBF情報のクリアを実行する一般的なケースは以下のとおり です。MTBF情報のクリアを行う場合は、保守員に相談してください。

コンポーネント	MT	BFクリア
	Remote	Local
CPU モジュール	モジュール交換時もしくは動作不良 でMTBFがしきい値を下回り、 モジュールがDisableされた際に強制的 にモジュールを起動する場合	モジュール交換時もしくは動作不良でMTBF がしきい値を下回リモジュールがDisableされ た際に強制的にモジュールを起動する場合
10モジュール	同上	同上

Remote: ESMPRO/ServerManagerを使いリモートの管理PCから実行可能 Local: サーバ保守ユーティリティを使いローカルのサーバ上で実行可能

ESMPRO/ServerManagerでの手順

コンポーネントを交換する前に実行してください。

- 1. [ft] ツリーで対象コンポーネントを選択する。
- 2. 対象コンポーネント画面の「状態」表示で現在の状態を確認する。
- 3. 対象コンポーネントの[メンテナンス]画面で[MTBFクリア]をクリックする。

MTBFクリア結果は、対象コンポーネントの[メンテナンス]画面のMTBF情報で確認できます。 また、MTBFクリア実行の結果が本装置からアラートとして通報されます。



- この時点では対象コンポーネント画面の「状態」は変更されません。
- 以下のときにIOモジュールのMTBFクリアを行った場合、MTBFクリア後にCPU/IOモジュールの診断が自動的に実行されます。
 - 対象CPU/IOモジュールの電源がON状態
 - 対象CPUモジュール、IOモジュールが共に停止している
- 4. コンポーネントを起動する。



この時点で対象コンポーネント画面の「状態」は変更されます。

ESMPRO/ServerManagerの画面例



IOモジュールの[メンテナンス]画面 [PCIモジュール] - [メンテナンス]

サーバ保守ユーティリティでの手順

コンポーネントを交換する前に実行してください。

- サーバ保守ユーティリティのメインウィンドウで対象コンポーネントを選択する。 対象コンポーネントの画面が表示されます。
- 2. 対象モジュールのランプ表示で現在の状態を確認する。
- **3.** [MTBFクリア]で[クリア]をクリックする。
 - MTBFクリア結果は対象コンポーネントのランプ表示で確認できます。また、MTBFクリア実行 の結果がsyslogに登録されます。
- 4. コンポーネントを起動する。



サーバ保守ユーティリティの画面例

メインウィンドウ

[PCIモジュール]画面

診断

コンポーネントの診断を行うことができます。

本装置では、ハードウェアコンポーネントにセルフチェック診断機能をサポートしていま す。コンポーネントで動作不良を起こした際に診断を実行し、コンポーネントの障害を検出 することができます。

本装置ではCPUモジュールとIOモジュールを一括して診断することができます。 ESMPRO/ServerManagerからコンポーネントの診断を行う場合は、データビューアの各コ ンポーネントの[メンテナンス]ツリーで行えます。診断を行うコンポーネントのツリーを開 き、[メンテナンス]ツリーを選択してください。

サーバ保守ユーティリティから診断を行う場合は、ユーティリティの各コンポーネント画面 で行えます。

コンポーネント		診断
	Remote	Local
IO モジュール	モジュールが停止するような現象が発 生した場合、もしくはなんらかの動作 不良と考えられる現象が発生した場合. モジュールの状態が以下の場合に実行 可能(マネージャ画面で確認可能) ・電源供給停止 ・故障 ・強制停止 ・ファームウェア更新完了 動作中のモジュールに対して診断を行 う場合は、いったん停止処理を行って 実行する 診断対象のモジュールのCPUとIOの両 方を停止してから診断を行う	モジュールが停止するような現象が発生した 場合、もしくはなんらかの動作不良と考えら れる現象が発生した場合. モジュールの状態が以下の場合に実行可能 (サーバ保守ユーティリティの画面で確認可 能) ・電源供給停止 ・故障 ・強制停止 ・ファームウェア更新完了 (・診断結果問題なし) 動作中のモジュールに対して診断を行う場合 は、いったん停止処理を行って実行する

各コンポーネントに対して、診断を実行する一般的なケースは以下のとおりです。

Remote: ESMPRO/ServerManagerを使いリモートの管理PCから実行可能 Local: サーバ保守ユーティリティを使いローカルのサーバ上で実行可能



診断の操作はIOモジュールに対して行います。IOモジュールに対して診断を行うと、CPU モジュールも一括して診断できます。CPUモジュールへの単独の診断操作はできません。



ダンプ採取中およびファームウェアの更新中は、システムの診断は行うことができません。 それぞれの処理が終了してから診断を行うようにしてください。

ESMPRO/ServerManagerでの手順

- 1. [ft] ツリーで対象モジュールを選択する。
- 2. 対象モジュール画面の「状態」表示で現在の状態を確認し、動作中であれば診断対象のモジュールのCPUとIOモジュールの両方を停止させる。
- 3. 診断対象のモジュールのIOモジュールの[メンテナンス]画面で[診断]をクリックする。

診断を開始すると、CPUモジュールとIOモジュールが一括して診断されます。

診断結果は、対象コンポーネント画面の診断の「結果」で確認できます。また、診断実行の結果が 本装置からアラートとして通報されます。

[診断情報]欄には、最後に実行した診断結果が表示されます。また、診断の実行結果により異常 が検出された場合、コンポーネントの[一般情報]ツリーの状態が変化します。



IOモジュールを停止する際、ESMPRO/ServerManagerでイーサネットの状態がDuplexであることを確認してください。特に停止する側のIOモジュールにしかLANの接続が存在しない場合はそのモジュールを停止しないでください。

ESMPRO/ServerManagerの画面例



IOモジュールの[メンテナンス]画面 [PCIモジュール] - [メンテナンス]

サーバ保守ユーティリティでの手順

コンポーネントを交換する前に実行してください。

- サーバ保守ユーティリティのメインウィンドウで対象コンポーネントを選択する。 対象コンポーネントの画面が表示されます。
- 2. 対象モジュールのランプ表示で現在の状態を確認し、動作中であれば停止させる。
- 対象モジュールの[PCIモジュールの診断]で[診断]をクリックする。
 診断結果は、対象モジュールの状態を再取得することで確認できます。また、診断実行の結果が syslogに登録されます。

サーバ保守ユーティリティの画面例



ファームウェア更新

コンポーネントのファームウェア更新ができます。

本装置ではハードウェアコンポーネントがオンライン状態(システムは継続して稼働しているが、ファームウェアまたはBIOSをアップデートしようとしているコンポーネントは停止している状態)でファームウェア(BIOSも含む)の更新をサポートしています。

ESMPRO/ServerManagerからファームウェアの更新を行う場合は、データビューアの各コ ンポーネントの[アップデート]ツリーで行えます。ファームウェアの更新を行うコンポーネ ントのツリーを開き、[アップデート]ツリーを選択してください。 サーバ保守ユーティリティからファームウェアの更新を行う場合は、ユーティリティの各コ ンポーネント画面で行えます。

ファームウェアの更新を行う場合は、あらかじめ更新するためのファームウェアイメージ ファイルを被管理サーバ上に格納する必要があります。ファームウェア更新画面で、更新を するためのファームウェアイメージファイルのパスを指定します。

コンポーネント	ファー	ムウェア更新
	Remote	Local
CPU モジュール	新しいBIOSに更新が必要な場合	新しいBIOSに更新が必要な場合
	モジュールの状態が以下の場合に実行 可能 (マネージャ画面で確認可能)	モジュールの状態が以下の場合に実行可能 (サーバ保守ユーティリティの画面で確認可 能)
	 ・電源供給停止 ・故障 ・強制停止 ・診断結果問題なし 	 ・電源供給停止 ・故障 ・強制停止 ・診断結果問題なし (・ファームウェア更新完了)
	動作中のモジュールに対して更新を行 う場合は、いったん停止処理を行って 実行する	動作中のモジュールに対して更新を行う場合 は、いったん停止処理を行って実行する

各コンポーネントに対して、ファームウェアの更新を実行する一般的なケースは以下のとお りです。

Remote: ESMPRO/ServerManagerを使いリモートの管理PCから実行可能 Local: サーバ保守ユーティリティを使いローカルのサーバ上で実行可能

ESMPRO/ServerManagerでの手順

- 更新用ファームウェアのイメージデータを本装置の任意のディレクトリに保存する。
 保存したディレクトリへのパスを記録しておいてください。
- 2. [ft] ツリーで対象コンポーネントを選択する。
- 3. 対象コンポーネント画面の「状態」表示で現在の状態を確認し、動作中であれば停止させる。 モジュールの停止は、CPUモジュール→PCIモジュールの順に行ってください。
- 4. 対象コンポーネントの[アップデート]画面で[ファームウェア更新]をクリックする。

ESMPRO/ServerManagerの画面例

ඕ €シ´ュ−ル#0 💌 主	
SERVER [ESMPRO] SERVER [r] SERVER [r]	
)を表示するには [F1] を押してください。	正常 警告 異常 //
CPUE	ジュールの[アップデート]画面 モジュール] - [アップデート]

5. [ファイルパスを指定して更新する]を選び、入力ボックスに手順1でメモした更新するファームウェアを保存したディレクトリおよびイメージデータのファイル名を入力し、[実行]をクリックする。

ファームウェアの更新を実行します。

更新結果は、対象コンポーネント画面の 状態で確認できます(「ファームウェア更 新完了」表示)。また、更新実行の結果が 本装置からアラートとして通報されま す。

ファームウェア更新		? ×
更新手段を選択してください	, 1 ₀	
○ Online側をOffline側こ	比^-する(<u>C</u>)	
● ファイルバスを指定して更	新する(F)	
更新するファームウェアの格	経納場所を入力し	てください。
		*
美行低)	キャンセル	1VID7*

6. 1つのCPUモジュールのBIOSの更新が完了したら、[ボードの切り替え]をクリックする。

更新完了したモジュールが起動し、動作中のモジュールが停止させられます。

ボードの切り替え結果は、アラートとして通報されます。ボードの切り替えはファームウェア更 新でのみ実行してください。ボードの切り替え中にキーボード、マウスが数分効かなくなりま す。

システムの状態により、モジュールが正常に切り替わらなかった場合は、停止させたいモジュー ル側の[停止]ボタンをクリックして停止させることで、以降の操作手順が継続できます。

- 7. 停止したもう一方のPCIモジュールのメンテナンス画面で診断をクリックする。
- 8. 停止したもう一方のモジュールを起動する。

モジュールを起動することで自動的にファームウェアは更新されます。ただし、[ファームウェア の自動更新を有効にする]プロパティが無効な場合は、起動できないため、次の操作をおこなって ください。

- 対象コンポーネントの[アップデート] 画面で[ファームウェア更新]をクリッ クする。
- (2) [ファームウェア更新]ダイアログボッ クスで、更新手段に[Online側をOffline 側にコピーする]を選択し、[実行]をク リックする。





IOモジュールを停止する際、ESMPRO/ServerManagerでイーサネットの状態がDuplexで あることを確認してください。特に停止する側のIOモジュールにしかLANの接続が存在し ない場合は、そのモジュールを停止しないでください。

サーバ保守ユーティリティでの手順

1. 「ファームウェアの自動更新を有効にする」と「モジュールの自動起動を有効にする」が有効である ことを確認する。

「無効である」の場合は有効に変更してください。設定方法は本章の「システム動作設定」を参照し てください。

2. 更新用ファームウェアのイメージデータをExpress5800/ftサーバに格納する。

/etcディレクトリに「BIOS.ROM」という名前で保存してください。

- サーバ保守ユーティリティのメインウィンドウで対象コンポーネントを選択する。
 対象コンポーネントの画面が表示されます。
- 4. 対象コンポーネントのランプ表示で現在の状態を確認し、動作中であれば停止させる。
- 5. [ファームウェアの更新]の[更新]をクリックする。

[ファームウェアの更新]画面が表示されます。

6. [ファイルパスを指定して更新する]を選択し、ファイルパスに/etc/BIOS.ROMを指定して [Execute]をクリックする。

ファームウェアの更新を実行します。ファームウェア更新後、自動的に対象コンポーネントが起 動し、もう一方が停止します。

₩O iee

「ファームウェアの自動更新を有効にする」が無効の場合は、対象コンポーネントが起動せず、 ファームウェアの更新が完了しません。「ファームウェアの自動更新を有効にする」を有効に変 更した後、再度ファームウェアの更新を行ってください。

7. もう一方のコンポーネントが自動的に起動し、ファームウェアが自動的に更新されます。

₩

「モジュールの自動起動を有効にする」が無効の場合は、コンポーネントは自動では起動しませんので、手動で起動してください。ファームウェアが自動的に更新されます。

サーバ保守ユーティリティの画面例



メインウィンドウ



[CPUモジュール]画面

8. 1つのCPUモジュールのBIOSの更新が完了したら、[ボードの切り替え]の[切替]をクリックする。

更新完了したモジュールが起動し、動作中のモジュールが停止させられます。 ボードの切り替えはファームウェア更新でのみ実行してください。ボードの切り替え中にキー ボード、マウスが数分効かなくなります。 システムの状態により、モジュールが正常に切り替わらなかった場合は、停止させたいモジュー ル側の[停止]ボタンをクリックして停止させることで、以降の操作手順が継続できます。

- 9. 停止したもう一方のPCIモジュールで[診断]をクリックする。
- 10. 停止したもう一方のモジュールを起動する。

モジュールを起動することで自動的にファームウェアは更新されます。ただし、[ファームウェア の自動更新を有効にする]プロパティが無効な場合は、起動できないため、次の操作をおこなって ください。

- 対象コンポーネントの[ファーム ウェア更新]の[更新]をクリックす る。
- (2) [ファームウェア更新]画面で、更新
 手段に[Online側をOffline側にコ ピーする]を選択し、[実行]をク リックする。

ファームウェア更新
更新手順を選択してください。 () Online側をOffline側にコピーする。
 () ファイルバスを指定して更新する。 ファイルの格納場所



IOモジュールを停止する際、サーバ保守ユーティリティでイーサネットの状態がDuplexであることを確認してください。特に停止する側のIOモジュールにしかLANの接続が存在しない場合は、そのモジュールを停止しないでください。

ダンプ採取

ダンプの採取を行うことができます。

ESMPRO/ServerManagerからダンプの採取を行う場合は、データビューアの「CPUモ ジュール」→[メンテナンス]ツリーで行えます。

サーバ保守ユーティリティからダンプ採取を行う場合は、ユーティリティのCPUモジュール 画面で行えます。

ダンプ採取は障害調査の目的でのみ実行してください。 **—**0 重要

● 停止中のモジュールのダンプ採取

停止中(故障または強制停止など)のCPUモジュールからダンプを採取します。 モジュールPOWERランプが点灯して電源が供給されており、かつ、CPUモジュールと IOモジュールの両方が停止している時のみ採取可能です。

● システム動作中にダンプを採取する

システム動作中に一方のCPUモジュールがオフラインになりダンプを採取します。 採取後、再びオンラインに戻ります。二重化(Duplex)時にのみ実行可能です。

コンポーネント	停止中のモジュールのダンプ採取		システム動作中にダンプ採取	
	Remote	Local	Remote	Local
CPU モジュール	_	 システムで障害が発生する 場合もしくは動作不良が発 生する場合に、保守員より 依頼があれば実行する モジュールの状態が以下の 場合に実行可能 (サーパ保守ユーティリティの画面で確認可能) ・電源供給停止 ・故障 ・強制停止 ・ファームウェア 更新完了 ・診断結果問題なし 	システムで障害が発生 する場合、もしくは動 作不良が発生する場合 に、保守員より依頼が あれば実行する モジュールの状態が、 以下の場合に実行可能 (マネージャ画面で確 認可能) ・Duplex	システムで障害が発 生する場合、もしく は動作不良が発生す る場合に、保守員よ り依頼があれば実行 する モジュールの状態が 以下の場合に実行可 能 (サーバ保守ユーテ ィリティの画面で確 認可能) ・Duplex

ダンプの採取を実行する一般的なケースは以下のとおりです。

Remote: ESMPRO/ServerManagerを使いリモートの管理PCから実行可能

Local: サーパ保守ユーティリティを使いローカルのサーバ上で実行可能 - :未サポート

ユーティリティのインストールと操作

ESMPRO/ServerManagerでの手順

ESMPRO/ServerManagerの[ダンプ採取]は、「システム動作中にダンプを採取する」機能を 実行します。

- 1. [ft]ツリーで[CPUモジュール]を選択する。
- 2. 対象CPUモジュール画面の「状態」表示で現在の状態を確認する。
- 対象CPUモジュールの[メンテナンス]画面で[ダンプ採取]をクリックする。
 ダンプ採取にはある程度の時間が必要です。
 ダンプは被管理サーバ上の%SystemDrive%¥MEMORY.DMPとして格納されます。
 ダンプ採取結果が本装置からアラートとして通報されます。

ESMPRO/ServerManagerの画面例



CPUモジュールの[メンテナンス]画面 [CPUモジュール] - [メンテナンス]

サーバ保守ユーティリティでの手順

- サーバ保守ユーティリティのメインウィンドウで対象コンポーネントを選択する。 対象コンポーネントの画面が表示されます。
- 2. 対象コンポーネントのランプ表示で現在の状態を確認する。
- CPUモジュール画面でダンプの採取方法を選択し、[採取]をクリックする。
 ダンプ採取にはある程度の時間が必要です。ダンプはサーバ上のシステムが定めた場所に格納されます。

ダンプ採取結果はsyslogに登録されます。

4. コンポーネントを起動する。

サーバ保守ユーティリティの画面例



メインウィンドウ



[CPUモジュール]画面

システム動作設定

システム全般の動作設定として以下のプロパティの設定ができます。

● システムクラッシュ時のクイックダンプ取得

本項目で「する」を選択すると、システムで障害が発生した場合にシステム起動と並行し ながらダンプ採取を行います。「しない」を選択した場合は、OS標準のダンプ機能でダン プが採取されます。

初期設定は「する」です。

● ファームウェアの自動更新

本項目で「有効」を選択すると、既存のCPUモジュールとBIOSパージョンが異なる、新しいCPUモジュールを挿入した場合、既存のCPUモジュールのBIOSで新しいCPUモジュールのBIOSを更新し、BIOSを一致させます。「無効」を選択した場合は、自動更新は行われません。

初期設定は「有効」です。

● モジュールの自動起動

本項目で「有効」を選択すると、両方のモジュールを装着して再起動させた場合、自動で 二重化(Duplex)状態になります。

「無効」を選択した場合は、二重化(Duplex)状態になりません。

初期設定は「有効」です。
設定は、サーバ保守ユーティリティから、[システム設定]画面で行えます。

システム動作設定を変更する一般的なケースは以下のとおりです。システム動作設定を変更 する場合は、保守員に相談してください。

システム設定変更は、システムの再起動後に有効となります。ユーティリティ操作画面では、再起動が必要であることを通知する表示は行われませんが設定変更の場合はシステムを 再起動してください。



ダンプ採取中およびファームウェアの更新中は、システム動作設定は行うことができません。それぞれの処理が終了してから設定するようにしてください。

コンポーネント	クイックダンプ		ファームウェア自動更新		モジュール自動起動	
	Remote	Local	Remote	Local	Remote	Local
システム全般	_	システムが動作 中であれば実行 可能 システム障害発 生時に、OS標 準のダンブ機能 で取得を行う場 合	_	システムが動 作行であれ 新しい がも が も が も が も が し に の で あ れ に で あ れ に で の で の 能 新 い で の で の 能 新 つ で 部 に の で の に の で の で の で の に の の で の に の の に の の に の の に の の に の の の の	_	システムが動作 中であれば実行 可能 新モジュール挿 入時、モジュー ルの起動を手動 で行う場合

Remote: ESMPRO/ServerManagerを使いリモートの管理PCから実行可能 Local: サーバ保守ユーティリティを使いローカルのサーバ上で実行可能 ー :未サポート

次の手順でサーバ保守ユーティリティからシステムを設定します。ESMPRO/ ServerManagerからは設定できません。

1. サーバ保守ユーティリティのメインウィンドウで[システム設定]を選択する。

[システム設定]画面が表示されます。

2. [システム設定]画面で変更するプロパティをチェックする。

3. [Apply]をクリックする。

サーバ保守ユーティリティの画面例



メインウィンドウ

BMCファームウェア更新

IOモジュール上のBMCのファームウェア更新ができます。

BMC (Baseboard Management Controller)はシステムの動作環境および障害などの監視、システムの制御を行う専用プロセッサです。

BMCファームウェア更新はBMCファームウェアアップデートユーティリティで行います。 BMCファームウェアアップデートユーティリティはESMPRO/ServerManagerおよびサー パ保守ユーティリティの両方から起動させることができます。

BMCファームウェアの更新を行う場合は、あらかじめ更新するためのファームウェアイメージファイルを被管理サーバ上に格納する必要があります。BMCファームウェア更新画面で、 更新するためのファームウェアイメージファイルのパスを指定します。

BMCファームウェア更新を行う一般的なケースは以下のとおりです。

コンポーネント	BMCファームウェア更新			
	Remote	Local		
BMC	新しいファームウェアに更新が必要な 場合	新しいファームウェアに更新が必要な 場合		
	IOモジュールの状態が以下の場合に実 行可能(マネージャ画面で確認可能) ·Duplex	モジュールの状態が以下の場合に実行 可能 (サーバ保守ユーティリティの画面で 確認可能)		
		· Duplex		

Remote: ESMPRO/ServerManagerを使いリモートの管理PCから実行可能 Local: サーバ保守ユーティリティを使いローカルのサーバ上で実行可能 ー:未サポート

ESMPRO/ServerManagerメニューから更新する手順

ファームウェアの更新は、次の手順で行います。

 オペレーションウィンドウのメニュー から[ツール]-[ESMPRO/ ServerManager]の順にポイントし、 [BMC FWアップデートユーティリティ] をクリックする。

[BMC FWアップデート]ダイアログボッ クスが表示されます。



2. 装置名を入力して[OK]をクリックする。
 [実行確認]ダイアログボックスが表示されます。

器BMC FWアップデート	×
BMC FWをアップデートする装置名を 指定してください	OK
182000000	キャンセル
FT-SERVER	バージョン情報

アップデートデータを次の場所に格納してください

格納場所: C:¥Program Files¥BMCTools¥BMCFWUpdate

[OK]をクリックすると BMC FWのアップデートを実行します

キャンセル

BMC FWアップデート実行確認

•

(ÖK

BMC FWをアップデートしています

BMC FWアップデート中

装置名:

[格納場所]に示すディレクトリにファームウェアを格納する。
 格納場所を変更することもできます。こ

格納場所を変更することもできます。こ の後の「アップデートデータ格納先の変 更」を参照してください。

[OK]をクリックする。
 ファームウェアの更新を実行します。

更新中は更新経過を表示します。

更新が終了すると更新結果を表示しま す。

5. [OK]をクリックする。



ユーティリティのインストールと操作

X

サーバ保守ユーティリティから更新する手順

ファームウェアの更新は、次の手順で行います。

 サーバ保守ユーティリティのメインウィ ンドウで[ファームウェア]を選択する。
 [ファームウェア]画面が表示されます。



[更新]をクリックする。
 [BMC FW updateツール]画面が表示されます。

77	ームウェア更新	\frown
ファームウェアの更新		< 更新 >
	Close	$\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{$

 [BMC FW updateコマンド実行] メニューを選択し、<Enter>キーを押 す。

ファームウェアが更新されます。

BMC FW update ツール
BMC FW update プロパティ設定
BMC FW update コマンド実行
BMC FW update 同期実行
Change language(Japanese/English)
ツールの終了
[選択:[Enter] 次項:[↓] 前項:[↑]

アップデートデータ格納先の変更

アップデートデータ格納先の更新は、サーバ保守ユーティリティを使って次の手順で行いま す。

 サーバ保守ユーティリティのメインウィ ンドウで[ファームウェア]を選択する。
 [ファームウェア]画面が表示されます。

[更新]をクリックする。
 [BMC FW updateツール]画面が表示されます。



[BMC FW updataツール]では、[Change Language(Japanese/English)]メニューを選択し、 <Enter>キーを押すと、メニューの言語を英語から日本語/日本語から英語に切り換えることがで きます。以下、日本語メニューでの操作例を示します。



BMCファームウェアアップデートユーティリティを日本語で使用する場合は、サーバ保守ユー ティリティを起動する前に次のコマンドを実行してください。

このコマンドを実行するとX Windowが起動され、フォントが日本語で表示されます。

init 5

X Windowを起動しないでBMCファームウェアアップデートユーティリティを使用するとコン ソールに出力されるメッセージにより画面表示が乱れる場合があります。

画面表示が乱れた場合は<Ctrl>+<L>キーを押して画面をリフレッシュしてください。

 [BMC FW updateプロパティ設定] メニューを選択し、<Enter>キーを押 す。

[BMC FW update Daemon Propert Setting]画面が表示されます。

BMC FW update ツール
BMC FW update プロバティ設定
BMC FW update コマンド実行
BMC FW update 同期実行
Change language(Japanese/English)
ツールの終了
選択:[Enter] 次項:[↓] 前項:[↑]
i i

4. [更新データ格納ディレクトリ]メニュー に格納先を入力して[登録終了]を選択し てください。[キャンセル終了]を選択し た場合は、プロパティ設定は変更されま せん。確認メッセージが表示されます。



5. <Y>キーを押すと登録されます。

BMC FW update Service Property Sett	ing	
設定項目	 設定値 	
更新データ格納デイレクトリ	[/usr/bmcfwupd]
更新コマンドリトライ回数	[9]0	
ヒストリログファイル名	[/usr/bmcfwupd/hist.log]
ヒストリログファイルサイズ	[100]KB	
Change language(Japanese/English)		
登録終了		
キャンセル終了		
選択:[Enter] 次項:[↓] 前項:[↑]		

アラート(AgentからManagerへの通報) ベースでの ServerManagerの表示更新

マネージャ側の状態表示をよりリアルタイムにする機能がサポートされました。当該機能は デフォルトではOFFです。ONにするためには以下の設定方法を参照してください。

オペレーションウィンドウ上のサーバアイコンやデータビューアの状態色の更新は、デフォ ルトで1分間隔のポーリングによって行われているため、エージェントの状態が変化して からマネージャがそれを認識するまでに若干のタイムラグが発生します。

状態更新アラート機能を使うことによって、マネージャが認識するまでのタイムラグを減ら すことができます。

状態更新アラート機能は、エージェントの状態が変化したときにエージェントから状態更新 用のアラートをマネージャに送信し、対応するサーバアイコンの状態色やデータビューアの 表示情報を更新する機能です。

設定方法

- スタートメニューから[プログラム]-[ESMPRO]-[ServerManager]の順にポ イントし、[ServerManager動作設定]を クリックする。
- 2. [アラートペースの状態更新を行う]を チェックする。

I ServerManager動作設定 ? 🗙
- データビューアの収集間隔
自マネーシャ(M): 60 🗄 秒
隣接マネージャ(N): 60 📑 秒
□ アラートペースの状態更新を行う(E)
Server Agentの設定(A)
OK ++>z/ ^//7°

[ServerManager動作設定]ダイアログボックス

3. [ServerAgentの設定]をクリックする。



[状態更新アラートの設定] ダイアログボックス

 エージェント側で状態変化を認識した場合に、マネージャ側に対して状態更新アラートの送信を 行うサーバのチェックボックスにチェックする。

[実行]を押すと設定変更に対しての結果が実行結果に表示されます。

5. セットアップ編の「セットアップを始める前に」-「<SNMPサービスの設定変更>」の設定にした がって状態更新アラートの通報先の設定をしてください。(本装置では、状態更新アラートは SNMPで通報します)。

DianaScope

DianaScopeはExpress5800シリーズをリモート管理するためのソフトウェアです。

DianaScopeの機能やインストール方法についての詳細は「EXPRESSBUILDER」内の「DianaScope オンラインドキュメント」を参照してください。

	42月5・→・◎ 』 ② ◎ ◎検索	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Anna 11
ſ		sanascope/pages/commons/top.pp	3	Dienia Score
	ユーザ名: udmin: [アドミニストレータ]	- ツール 検索 環境設定 連携サービ.	ス ユーザアカウント ライセンス情報 DiazaScop	נפםן לער אוניס
	●グルーブー覧 グル 田 ● Bernies	-ブー乳 > Bemies > Blueberry		
	9	項目名	# リモードコンワール リモードバッチ IPAG情報 総定価	
Mašonge : UE-H1227-W-B PIR & & F Main Advanced	uetery - Microsoft Internet Explore 10 PC-ANSI SHIFT-JIS EV PhoenixBIOS Setup Utility Security Server Bo	CUP UTF8 DIOS	日 ● 単純点灯 ● Dod>> Prepare To Boot Power On Cnt Alm 186時間の分	
System Time: System Date: Legacy Floppy A: Legacy Floppy B: Hard Disk Pre-Delay: Primary IDE Master Primary IDE Slave	[1]:44:29] [07/09/2004] [1:44/1.25 MB 3.5"] [Disabled] [Disabled] [D-R0M] [None]	Item Specific Help <taba, <shift-taba,="" or<br=""><enter> selects field.</enter></taba,>	77 046 Edica, All English Reserved	 愛 インターネット
Processor Settings Language:	[English (US)]			
Help Select Exit Select	Iten -/+ Change Values Menu Entor Select > Sub-	F9 Setup Defaults Menu F10 Save and Exit •	-1	

本製品においてDianaScope を使用するためにはサーバライセンスが必要です。

- UL1198-001 SystemGlobe DianaScope Additional Server License(1)
 管理対象サーバを1台管理するためのライセンス
- UL1198- 011 SystemGlobe DianaScope Additional Server License(10)
 管理対象サーバを10台管理するためのライセンス

ftリモートマネージメントカードには、1サーバライセンスが添付されています。

注意事項

チェック

オンラインドキュメントは、DianaScopeがリモート管理する対象装置全般について汎用的 に説明していますが、ここではDianaScopeから本製品をリモート管理する際に特に注意す る点を示します。

- 本製品は、ftリモートマネージメントカードを装着している場合のみ、リモート管理できます。
- DianaScopeから本製品をリモート管理するときは、LAN接続のみ利用できます。ダイレクト接続およびモデム経由は本製品ではサポートされていません。
- DianaScopeから本製品に対して、パワーOFF、パワーサイクル、リセットを実行できません。本製品ではサポートされていません。

エクスプレス通報サービス

エクスプレス通報サービスに登録することにより、システムに発生する障害情報(予防保守情報含む)を電 子メールで保守センターに自動通報することができます。

本サービスを使用することにより、システムの障害を事前に察知したり、障害発生時に迅速に保守を行っ たりすることができます。

エクスプレス通報サービスは本装置のハードディスクドライブに出荷時にインストール済みです。また、 Express5800/ftサーバが提供するソフトウェアのインストールを行うことでインストールされます。

動作環境

エクスプレス通報サービスをセットアップするためには、以下の環境が必要です。

ハードウェア

- 装置本体
- ハードディスクドライブの空き容量 1MB以上

SMTPをサポートしているメールサーバが必要です。

本書で説明しているExpress5800/ftサーバ

ソフトウェア

• メールサーバ

本書で説明しているExpress5800/ftサーバに 添付されているESMPRO/ServerAgent(Linux版)

セットアップに必要な契約

セットアップを行うには、以下の契約等が必要となりますので、あらかじめ準備してください。

● 本体装置のハードウェア保守契約、またはエクスプレス通報サービスの契約

本体装置のハードウェア保守契約、またはエクスプレス通報サービスのみの契約がお済 みでないと、エクスプレス通報サービスはご利用できません。契約内容の詳細について は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

● 通報開局FD

セットアップには通報開局FDが必要となります。また、セットアップについては、保守 員が行います。

~Memo~