NEC

Express5800 シリーズ ESMPRO®/ACB1ade マルチサーバオプション Ver5.2

1ライセンス/6ライセンス

UL1046-405 UL1046-415

UL1046-H405 UL1046-H415 UL1046-J405 UL1046-J415

セットアップカード(06版)

このたびは ESMPRO/ACBlade マルチサーバオプション Ver5.2をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

本書は、お買い上げ頂きましたセットの内容確認、セットアップの内容、注意事項を中心に構成されています。ESMPRO/ACB1ade マルチサーバオプション Ver5.2をご使用になる前に、必ずお読みください。

Microsoft、Windows、Windows Server、Hyper-V は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

CLUSTERPRO、ESMPROは、日本電気株式会社の登録商標です。

Smart-UPS、PowerChute、APC は、Schneider Electric Industries SAS またはその関連会社の登録音標または语標です。

Whware ESX、Whware ESXi はWhware, Inc の登録商標もしくは商標です。

その他の会社および製品の名称は、総てそれぞれの所有する登録商標または商標です。

目次

第1章	製品內容	4
第2章	セットアップの準備	5
2.1	ESMPRO/ACBlade マルチサーバオプションのセットアップ環境	5
2.2	Express5800/BladeServer へのセットアップに関して	6
2.3	Express5800/BladeServerのHWセットアップに関して	6
第3章	セットアップの方法	7
3.1	ESMPRO/ACB1ade マルチサーバオプションのインストール	7
3.2	ESMPRO/ACB1ade マルチサーバオプションのアンインストール	
第4章	DeploymentManagerを使ったインストール方法	
第5章	注意事項	
5.1	セットアップ関連	
5.2	共有フォルダ関連	
5.3	ウィルススキャンソフト関連	

第1章 製品内容

ESMPRO/ACBlade マルチサーバオプション Ver5.2のパッケージの内容は、製品に同梱の「構成品表」に記載されています。

添付品が全部そろっているかどうか、確認してください。

第2章 セットアップの準備

ESMPRO/ACBlade マルチサーバオプションをご使用になるためには、マルチサーバ構成内に管理サーバとして ESMPRO/ACBlade 管理オプション Ver5.2 以降がセットアップされているサーバが必要です。ESMPRO/ACBlade 管 理オプションのセットアップ方法は ESMPRO/ACBlade 管理オプションのセットアップカードを参照してくださ い。

2.1 ESMPRO/ACBlade マルチサーバオプションのセットアップ環境

ESMPRO/ACBlade マルチサーバオプションをセットアップするためには、次の環境が必要となります。

<ハードウェア> 対象機種 : Express5800/BladeServerシリーズ、 iStorage NSシリーズ (ブレードタイプのみ) ※1 メモリ : 7. 5 MB以上 固定ディスクの空き容量 : 5. 5 MB以上 <ソフトウェア> Windows Server 2016 Standard/Datacenter Windows Server 2012 R2 Standard/Datacenter Windows Server 2012 Standard/Datacenter Windows Server 2018 R2 Standard/Enterprise Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise Windows Server 2008 Standard/Enterprise Windows Server 2008 Standard/Enterprise

- ※ ESMPRO/ACBlade マルチサーバオプションをx64のOOSで動作させる場合、WOW64がサポートされ ている必要があります。
- ※ Windows Storage Server 2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008は、iStorage NSシリーズのみに対応 しています。 http://jpn.nec.com/istorage/product/nas/ns/lineup.html?
- ※1 以降では、iStorage NSシリーズ (ブレードタイプ)をExpress5800/BladeServerと同等として説明しております。そのため、iStorage NSシリーズ (ブレードタイプ)をご使用の場合は Express5800/BladeServerをiStorage NSシリーズ(ブレードタイプ)と読み替えて、セットアップ作業を行ってください。 ただし、WebSAM DeploymentManagerなど、説明中で使用しているESMPRO/AC製品以外の製品 については、iStorage NSシリーズへの対応状況等を、別途ご確認いただいたうえでご使用 ください。
- ※2 Express5800/BladeServer シリーズにVMware ESXiをインストールし、ESMPRO/ACBlade 管理 オプションによる電源管理/自動運転を行う場合、以下の注意事項があります。
 - VMware ESXi の電源制御を行う際、VMware ESXi に使用するライセンスに条件が発生します。ESXi Hypervisor エディション等の無償版ライセンス製品では、電源制御が行えません。Standardエディションなど有償ライセンス製品をご利用ください。
 - 仮想サーバ(ESXi)および(ESXi上で動作する)仮想マシンには、電源制御ソフ トウェアのインストールは不要です。制御端末のライセンス管理ツールに てESMPRO/ACBlade マルチサーバオプションのライセンスキーを登録してく ださい。

最新の動作環境こついては、本製品のご紹介サイトでご確認ください。URL 情報は製品添付品をご確認ください。

2.2 Express5800/BladeServer へのセットアップに関して

Express5800/BladeServerへESMPRO/ACBlade マルチサーバオプションをセットアップする方法として、2通りの方法 があります。ご利用の環境に応じて選択してください。

- Express5800/BladeServer にCRT、キーボード、マウス、CD-ROM ドライブを接続してローカルイ ンストールする方法。
 →「第3章 セットアップの方法」に従ってセットアップしてください。
- II. WebSAM DeploymentManager(以降、DeploymentManager と記載のアプリケーションの自動インストール機能を利用して、OSインストール時に自動インストールする方法。
 - →「第4章 DeploymentManager を使ったインストール方法」の項を参照してください。

2.3 Express5800/BladeServerのHWセットアップに関して

(1) システムBIOSの設定に関して

Express5800/BladeServerをESMPRO/AutomaticRunningController製品群で自動運転するために必要な設定を行ってください。

システムBIOSの変更方法に関しては、Express5800/BladeServerシリーズ本体装置に添付のマニュアルを参照してください。

- (ア) AC-LINKの設定
 Express5800/BladeServer~ESMPRO/ACBlade マルチサーバオプションをインストールし、連動サーバとして
 使用する場合は、[Stay OFF]を設定します。
- (イ) リモートパワーオンの設定

Wake On LANによる起動ができるように、BIOS設定においてWake On LANの設定を有効にしてください。サー パ基盤表面などに貼られた MACアドレスを記載したシール、またはDeploymentManagerの設定情報などを確認して、MACアドレスを確認/控えておいてください。

第3章 セットアップの方法

※注意

対象サーバ Wware ESXi をインストールしている場合、以下のセットアップ作業は不要です。製品添付のライセンスキーの登録を行ってください。

ライセンスキーの登録は、ESMPRO/ACB1ade 管理オプションをセットアップした制御端末上の[スタ ート] -> [すべてのプログラム] -> [ESMPRO/AutomaticRunningController]->[ESMPRO_AC ライセンス] から行ってください。

ライセンスキーの登録方法については、ESMPRO/AutomaticRunningController のセットアップカードを参照してください。

3.1 ESMPRO/ACB1ade マルチサーバオプションのインストール

- AdministratorもしくはAdministrator権限のあるユーザでコンピュータにログオンし、ラベルに『ESMPRO/AutomaticRunningController CD 2.2』と記載されているCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。
- (2) CD-ROMドライブの『Setupac.exe』を起動します。

🇞 ESMPRO/AutomaticRunningController関連製品	セットアップ	×			
41./Junit 123.4m					
「「動作を選択」					
	073	ンインストール			
インストール/アンインストールを実施する製品を選択し、チェックをつけてください。					
なお、インストール済に表示されている情報は以下のとおりです。					
○…同じバージョンの製品がインストール済					
Δ…異なるバージョンの製品がインストール済(インストールさ メ・・・まや、フトール。	れているバージョン	を併記)			
サーバ系製品群(クライアント系製品)					
製品名	バージョン	インストール済			
ESMPRO/AutomaticRunningController	5.2	×			
ESMPRO/AC Enterprise	5.2	×			
ESMPRO/AC Advance	5.2	×			
□ESMPRO/ACBlade 管理オブション	5.2	×			
□ESMPRO/AC MSCSオプション	5.2	×			
■ ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプション	5.2	×			
■ESMPRO/AC Advance マルチサーバオプション	5.2	×			
□ESMPRO/ACBlade マルチサーバオプション	5.2	×			
実行		終了			

異なるバージョンの製品がインストールされている場合、インストール済の欄こ△(バージョン)が表示されています。

下位バージョンからのバージョンアップインストールを実施される場合は、通常のインストールと同様に行ってください。その際、設定内容はそのまま引き継がれます。

(3) 「動作を選択」のラジオボタンで「インストール」を選択したあと、サーバ系製品群タブの 中からESMPRO/ACB1ade マルチサーバオプションを選択し、チェックを有効にします。

🏘 ESMPRO/AutomaticRunningController関連製品	セットアップ	×				
┌動作を選択						
● インストール	0 <i>T</i> V	インストール				
インストール/アンインストールを実施する製品を選択し、	チェックをつけてくだる	さい。				
なお、インストール済に表示されている情報は以下のとおりで	す。					
 ○…同じバージョンの製品がインストール済 △…異なるバージョンの製品がインストール済(インストールさ ×…未インストール サーバ系製品群 クライアント系製品 	 ○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
製品名	バージョン	インストール済				
ESMPRO/AutomaticRunningController	5.2	×				
ESMPRO/AC Enterprise	5.2	×				
ESMPRO/AC Advance	5.2	×				
■ ESMPRO/ACBlade 管理オブション	5.2	×				
ESMPRO/AC MSCSオプション	5.2	×				
ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプション	5.2	×				
ESMPRO/AC Advance マルチサーバオブション	5.2	×				
▼ESMPRO/ACBlade マルチサーバオプション	5.2	×				
		終了				

- (4) 「実行」ボタンを選択します。
- (5) 選択した製品のインストール確認メッセージが表示されますので、「はい」を選択します。

ESMPRO/AutomaticRunningController セットアップ	×
以下製品のインストール処理を行います。 よろしいでしょうか? <サーバ系製品> ESMPRO/ACBlade マルチサーバオプション Ver5.2	
<u>(はいひ)</u> いいえ(<u>N</u>)	

(6) ESMPRO/ACB1ade マルチサーバオプションのセットアップが開始されますので、「次へ」ボタンを選択します。



(7)続いて、インストール先を選択します。表示されているフォルダとは別のフォルダにインストールする場合は、「参照」ボタンをクリックしてインストール先のフォルダを選択します。 インストール先が決定したら、「次へ」ボタンを選択します。

ESMPRO/ACBlade マルチサーバオブション セットアップ	×
インストール先の選択 ファイルをインストールするフォルダーを選択します。	ANX.
セットアッフでは、)次のフォルダー(こ ESMPRO/ACBlade マルチサーバオブション をインストールします。	
このフォルダーへのインストールは、D欠へJホタンをクリックします。	
別のフォルダーヘインストールする場合は、[参照]ボタンをクリックしてフォルダーを選択してください。	
「インストール先のフォルダーー	(1 mm (=) 1
C:¥Program Files¥AUTORC	参照(R)
InstallShield	
< 戻る(B) 次へ (N)>	キャンセル

- (8) ファイルの転送が開始されます。
- (9) 次の画面が表示されたら、インストールの完了です。「完了」ボタンを選択します。

ESMPRO/ACBlade マルチサーバオ	プション セットアップ
	InstallShield Wizard の完了 セットアップは、コンピュータへのESMPRO/ACBlade マルチサーバオプションの インストールを完了しました。フロケラムを使用する前に、コンピュータを再起動し てください。
	< 戻る(日) 完了 キャンセル

(10) 最初の画面に戻り、ESMPRO/ACBlade マルチサーバオプションのインストール済欄に〇およ

びバージョンが表示されていることを確認します。

Fを選択 ・ <u>インストール</u>	0 アン	インストール
	択し、チェックをつけてくだる	<u>ال</u> ال
インストール済に表示されている情報は以下のとお	沙です。	
…同じバージョンの製品がインストール済 …異なるバージョンの製品がインストール済(インスト …まインストール	ールされているバージョンを	併記〉
・バ系製品群 クライアント系製品		
-バ系製品群 クライアント系製品 製品名	バージョン	インストール済
-バ系製品群 クライアント系製品 製品名	バージョン 5.2	インストール済 ×
-バ系製品群 クライアント系製品 製品名] ESMPRO/AutomaticRunningController] ESMPRO/AC Enterprise	バージョン 5.2 5.2	インストール済 × ×
バ系製品群 クライアント系製品 製品名]ESMPRO/AutomaticRunningController]ESMPRO/AC Enterprise]ESMPRO/AC Advance	バージョン 5.2 5.2 5.2 5.2	インストール済 × × ×
バ系製品群 クライアント系製品) 製品名]ESMPRO/AutomaticRunningController]ESMPRO/AC Enterprise]ESMPRO/AC Advance]ESMPRO/ACBlade 管理オプション	バージョン 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2	インストール済 × × × ×
-バ系製品群 クライアント系製品 製品名]ESMPRO/AutomaticRunningController]ESMPRO/AC Enterprise]ESMPRO/AC Advance]ESMPRO/ACBlade 管理オプション]ESMPRO/AC MSCSオプション	バージョン 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2	インストール済 × × × × ×
-バ系製品群 クライアント系製品 製品名] ESMPRO/AutomaticRunningController] ESMPRO/AC Enterprise] ESMPRO/AC Advance] ESMPRO/AC Blade 管理オプション] ESMPRO/AC MSCSオプション] ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプシ	バージョン 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2	インストール済 × × × × × ×
-バ系製品群 クライアント系製品 製品名]ESMPRO/AutomaticRunningController]ESMPRO/AC Enterprise]ESMPRO/AC Advance]ESMPRO/AC Advance]ESMPRO/AC Blade 管理オプション]ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプショ]ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプショ	バージョン 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 11 5.2 5.2	インストール済 × × × × × × ×

- (11) インストール後は、Setupac. exe を終了してシステムを再起動してください。
- (12) 再起動完了後、ESMPRO/ACB1ade マルチサーバオプションのライセンスキーを登録してください。ライセンスキーの登録は、ESMPRO/ACB1ade 管理オプションをセットアップした制御端末上の[スタート] → [すべてのプログラム] → [ESMPRO/AutomaticRunningController]->[ESMPRO_AC ライセンス]から行ってください。
 ライセンスキーの登録方法については、ESMPRO/AutomaticRunningControllerのセットアップカードを参照してください。

注意

- バージョンアップセットアップの場合は、上記(6)~(7)の手順が省かれ、インストールが実行されます。インストール先を変更することはできません。また、バージョンアップセットアップでは、これまでの運用で設定した情報を保持したまま、モジュールのコピーを行います。
- セットアップの実行中に<終了>及び<キャンセル>ボタンを押すと、セットアップ中止の確認の メッセージが表示されます。そのメッセージボックスで<終了>ボタンを押すと、セットアッ プは中止されます。その場合、途中まで転送されたファイルの削除は行われませんのでご注意 ください。

3.2 ESMPRO/ACB1ade マルチサーバオプションのアンインストール

- (1) インストールを行ったAdministratorもしくはAdministrator権限のあるユーザでコンピュー タにログオンし、ラベルに『ESMPRO/AutomaticRunningController CD 2.2』と記載されている CD-ROMをCD-ROMドライブにセットしてください。
- (2) CD-ROMドライブの『Setupac.exe』を起動します。

を選択 ・	0 7°.	インストール
・ール/アンインストールを実施する製品を選択し、	チェックをつけてくださ	<i>ا</i> ل ۱ _۵
。 シストール済に表示されている情報は以下のとおりで	す。	
・同じバージョンの製品がイバストール済		
・異なるパージョンの製品がインストール済(インストールさ ・キークリストール	れているバージョンを	併記〉
AP . L Y M L		
『系製品群 クライアント系製品		
派製品群 クライアント系製品 製品名	バージョン	インストール済
「系製品群 クライアント系製品 製品名 ESMPRO/Automatic RunningController	バージョン 5.2	インストール済 ×
SKIDALIN 「系製品群 クライアント系製品 」 製品名 ESMPRO/Automatic RunningController ESMPRO/AC Enterprise	バージョン 5.2 5.2	インストール済 × ×
「系製品群 クライアント系製品) 製品名 ESMPRO/AutomaticRunningController ESMPRO/AC Enterprise ESMPRO/AC Advance	バージョン 5.2 5.2 5.2	インストール済 × × ×
「系製品群 クライアント系製品 製品名 ESMPRO/AutomaticRunningController ESMPRO/AC Enterprise ESMPRO/AC Advance ESMPRO/AC Blade 管理オプション	バージョン 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2	インストール済 × × × ×
「系製品群 クライアント系製品 」 製品名 ESMPRO/AutomaticRunningController ESMPRO/AC Enterprise ESMPRO/AC Advance ESMPRO/AC Blade 管理オプション ESMPRO/AC MSCSオプション	バージョン 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2	インストール済 × × × × ×
「系製品群 クライアント系製品) 製品名 ESMPRO/AutomaticRunningController ESMPRO/AC Enterprise ESMPRO/AC Advance ESMPRO/AC Blade 管理オプション ESMPRO/AC MSCSオプション ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプション	バージョン 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2	インストール済 × × × × × ×
「系製品群 クライアント系製品) 製品名 ESMPRO/AutomaticRunningController ESMPRO/AC Enterprise ESMPRO/AC Advance ESMPRO/AC Blade 管理オプション ESMPRO/AC MSCSオプション ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプション ESMPRO/AC Advance マルチサーバオプション	バージョン 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2	インストール済 × × × × × × ×

(3) 「動作を選択」のラジオボタンで「アンインストール」を選択したあと、サーバ系製品群タ ブの中からESMPRO/ACB1ade マルチサーバオプションを選択し、チェックを有効にします。

動作を選択		
○ インストール	アン・	インストール
ー シストール/アンインストールを実施する製品を選択し	、チェックをつけてくださ	ι.»
はお、インストール済に表示されている情報は以下のとおりて	す。	
 ○…同じバージョンの製品がインストール済 △…異なるバージョンの製品がインストール済(インストール ×…未インストール サーバ系製品群 クライアント系製品 	きれているバージョンを	洋記〉
製品名	バージョン	インストール済
ESMPRO/AutomaticRunningController	5.2	×
ESMPRO/AC Enterprise	5.2	×
□ESMPRO/AC Enterprise □ESMPRO/AC Advance	5.2 5.2	××
□ESMPRO/AC Enterprise □ESMPRO/AC Advance □ESMPRO/ACBlade 管理オブション	5.2 5.2 5.2	× × ×
□ESMPRO/AC Enterprise □ESMPRO/AC Advance □ESMPRO/ACBlade 管理オブション □ESMPRO/AC MSCSオブション	5.2 5.2 5.2 5.2	× × × ×
 ■ESMPRO/AC Enterprise ■ESMPRO/AC Advance ■ESMPRO/ACBlade 管理オブション ■ESMPRO/AC MSCSオブション ■ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプション 	5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2	× × × ×
 □ESMPRO/AC Enterprise □ESMPRO/AC Advance □ESMPRO/ACBlade 管理オブション □ESMPRO/AC MSCSオブション □ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプション □ESMPRO/AC Advance マルチサーバオプション 	5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2	× × × × ×
 ■ESMPRO/AC Enterprise ■ESMPRO/AC Advance ■ESMPRO/ACBlade 管理オプション ■ESMPRO/AC MSCSオプション ■ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプション ■ESMPRO/AC Advance マルチサーバオプション 	5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2	× × × × × ×
 ■ESMPRO/AC Enterprise ■ESMPRO/AC Advance ■ESMPRO/ACBlade 管理オブション ■ESMPRO/AC MSCSオブション ■ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプション ■ESMPRO/AC Advance マルチサーバオプション ■ESMPRO/AC Blade マルチサーバオプション 	5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2	× × × × × ×
 ■ESMPRO/AC Enterprise ■ESMPRO/AC Advance ■ESMPRO/ACBlade 管理オブション ■ESMPRO/AC MSCSオブション ■ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオブション ■ESMPRO/AC Advance マルチサーバオブション ■ESMPRO/AC Blade マルチサーバオブション 	5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2	× × × × × ×

- (4) 「実行」ボタンを選択します。
- (5) 選択した製品のアンインストール確認メッセージが表示されますので、「はい」を選択しま す。

ESMPRO/AutomaticRunningController セットアップ	\times
以下製品のアンインストール処理を行います。 よろしいでしょうか? <サーバ系製品> ESMPRO/ACBlade マルチサーバオプション Ver5.2	
(ボバソ) いいえ(N)	

(6) インストーラが起動され、もう一度確認メッセージが表示されますので、「はい」を選択し ます。



- (7) ファイルの削除が行われます。
- (8) 次の画面が表示されたら、アンインストールの完了です。「完了」ボタンを選択します。



(9) 最初の画面に戻り、ESMPRO/ACBlade マルチサーバオプションのインストール済欄に×が表示 されていることを確認します。

ESMPRO/AutomaticRunningController関連製	品セットアップ	
-動作を選択		
○ インストール	 アン・ 	インストール
ー インストール/アンインストールを実施する製品を選択し	, チェックをつけてくださ	l, 1 ₀
なお、インストール済に表示されている情報は以下のとおり	です。	
 ○…同じバージョンの製品がインストール済 △…異なるバージョンの製品がインストール済(インストール ×…未インストール サーバ系製品群↓クライアント系製品↓ 	されているバージョンを	洋記〉
製品名	バージョン	インストール済
ESMPRO/AutomaticRunningController	5.2	×
ESMPRO/AC Enterprise	5.2	×
ESMPRO/AC Advance	5.2	×
□ESMPRO/ACBlade 管理オブション	5.2	×
□ESMPRO/AC MSCSオブション	5.2	×
■ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプション	5.2	×
ESMPRO/AC Advance マルチサーバオブション	5.2	×
□ESMPRO/ACBlade マルチサーバオブション	5.2	×
実行		終了

(10) アンインストール後は、Setupac. exe を終了してシステムを再起動してください。

第4章 DeploymentManager を使ったインストール方法

DeploymentManager のアプリケーション自動インストール機能を使用すると、ESMPRO/ACBlade マルチサーバオ プションをインストールすることができます。

以下、DeploymentManagerで使用するインストールパッケージの作成手順を説明いたします。 DeploymentManager 操作手順の詳細については、「DeploymentManager オペレーションガイド」を参照してください。

<u>注意:</u>

DeploymentManager を使用して自動インストールを行った場合、インストールしたパッケージに含まれる製品の ライセンスキー登録が別途と要となります。

ライセンスキーの登録は、制御端末パッケージをセットアップしたサーバ上の[スタート] -> [すべてのプログラム] -> [ESMPRO/AutomaticRunningController] -> [ESMPRO_AC ライセンス]から行ってください。ライセンスキーの登録方法については、ESMPRO/AutomaticRunningController のセットアップカードを参照してください。

- (1) 「ESMPRO/AutomaticRunningController CD 2.2」CD-ROM 媒体を CD-ROM ドライブにセットしてくだ さい。
- (2) 「DeploymentManager」->「イメージビルダ」を起動します。
- (3) パッケージの登録/修正を選択します。
- (4) 「ファイル」->「Windows パッケージの作成」を指定します。
- (5)「基本」タブに情報を入力します。
 タイプは必ず"アプリケーション"を指定してください。以下、登録例を示します。
 (例)
 <連動端末の場合>
 パッケージ ID: Slave-Win
 会社名: NEC
 リリース日付: 2015/12/24
 パッケージ概要: ESMPRO/AC 5.2 連動端末(Windows)
 タイプ:アプリケーション
 緊急度:一般
 表示名: ESMPRO/AC5.2 連動端末(Windows)
 表示バージョン: 5.20
- (6) 「実行設定」タブに情報を入力します。
 - ●「コピーするフォルダ」グループの設定 フォルダ名には CD-ROM ドライブ直下を指定し、「追加」ボタンを選択します。 CD-ROM ドライブ:¥
 - ●「インストール」グループの設定 実行ファイル 以下のモジュールを指定します。 CD-ROM ドライブ:¥acbsetup.exe

セットアップパラメータ 以下のセットアップパラメータを指定してください。 -ACBM

- (7)「対応 OS と言語」タブに、以下の情報を入力します。
 OS: ALL OS
 言語: Japanese
- (8)「OK」ボタンを選択し、「Windows パッケージの作成」画面を終了します。ここまでの操作により、 DeploymentManager に ESMPRO/ACB1ade マルチサーバオプションのパッケージが登録されます。
- (9) DeploymentManager を起動し、(8)までの操作で登録したパッケージ ID を指定してシナリオを新規 作成してください。これで登録作業は完了です。

第5章 注意事項

ESMPRO/ACBlade マルチサーバオプションのご使用にあたり、次の事項こご注意ください。

5.1 セットアップ関連

- ESMPRO/ACBlade マルチサーバオプションVer5.2は、ESMPRO/AC Enterprise Ver5.2、ESMPRO/ACBlade 管理オプション Ver5.2のオプション製品です。従って、ESMPRO/AC Enterprise Ver5.2、 ESMPRO/ACBlade 管理オプションVer5.2をインストールし、AC Management Console (AMC) 機能にて、 本サーバを制御対象として登録してある制御サーバが LAN 上に必要です。設定方法の常純町については 「ESMPRO/ACBlade 管理オプションVer5.2 セットアップカード」、「ESMPRO/AC Enterprise Ver5.2 セット アップカード」を参照してください。
- (2) 本バージョンの ESMPRO/ACBlade マルチサーバオプションは、JIS2004 で新規追加された文字 に対応しておりません。そのため、インストール時のインストールパスや、GUI 操作に おいて、JIS2004の新規追加文字が含まれるパス情報は指定、入力しないでください。
- (3) 連動端末として Express5800/BladeServer シリーズに ESXi をインストールし、 ESMPRO/ACBlade 管理オプションによる電源管理/自動運転を行う場合、以下の注意事項があ ります。
 - Whware ESXi の電源制御を行う際、Whware ESXi に使用するライセンスに条件が発生します。 ESXi Hypervisor エディション等の無償版ライセンス製品では、電源制御が行えません。 Standardエディションなど有償ライセンス製品をご利用ください。
 - 仮想サーバ(ESXi)および(ESXi上で動作する)仮想マシンには、電源制御ソフトウェ アのインストールは不要です。制御端末のライセンス管理ツールにて ESMPRO/ACB1ade マルチサーバオプションのライセンスキーを登録してください。

5.2 共有フォルダ関連

Windows マシンにインストールした ESMPRO/ACBlade マルチサーバオプションでは、ネットワーク機能を提供するために、以下の共有フォルダを設定しています。

フォルダ名	共有名	デフォルトのアクセス権
(インストールフォルダ)¥DATA	ARCDATA	Administrators フルコント ロール

「ARCDATA」の共有フォルダは、ESMPRO/AutomaticRunningController + ESMPRO/AC Enterprise + ESMPRO/ACBlade 管理オプションがインストールされたサーバ上の GUI からリモ ート接続する場合に使用します。

5.3 ウィルススキャンソフト関連

ウィルススキャンソフトがインストールされた環境で運用される場合は、以下のファイルをスキ ャン対象外に設定してください。

ESMPRO/ACB1ade 管理オプションのインストールディレクトリの DATA 配下にある SCHEBASE. APC

例) インストール先が C:¥Program Files (x86) ¥AUTORC の場合

C:¥Program Files (x86)¥AUTORC¥DATA¥SCHEBASE.APC をスキャン対象外に設定