ESMPRO/ServerAgent Ver4.3.6-4 (Linux / VMware 版)

アップデートパッケージ

ESMPRO/ServerAgent Ver.4.3.6-4 (Linux / VMware 版) アップデートパッケージ(以下「本ソフトウェア」といいます。)の適用方法および追加機能について説明します。

【追加機能】

本ソフトウェアは、以下の機能を追加しました。

- ・ファームウェア(BIOS)更新
- ・ BMC ファームウェア更新 (ft サーバユーティリティからの実行のみ)

【適用環境】

本ソフトウェアは、以下の環境のみに適用してください。

装置	Operating System	ESMPRO/ServerAgent
	VMware ESX Server 3.0.2ft (x86)	Ver4.3.6-1
Express5800/320Fd(-MR, -LR)	Red Hat Enterprise Linux	Ver4.3.6-2
	Advanced Platform 5.2 (EM64)	



VMware 3.0.2ft の場合、ft 制御ソフトウェアは Ver. 1.1.55 をインストールしてください。 ft 制御ソフトウェアのバージョンの確認は下記コマンドを実行してください。 # rpm -q lsb-ft-eula_display

lsb-ft-eula_display-1.1-55

【アップデートパッケージ】

Operating System	ファイル名	MD5 チェックサム
VMware ESX	4364-01.zip	d4879e70bde5a74913d4b34c7cb23e8d
Server 3.0.2ft	Esmpro-common-4.3.6-4.i386.rpm	53660490095e447adea21794e3306f4c
	Esmpro-Express-4.3.6-4.i386.rpm	4be95ba53f15dcc9baf2e89ab722144b
	Esmpro-ft-4.3.6-4.i386.rpm	e503c56b4c924b5627ffab8d7da3fcfa
	Esmpro-type1-4.3.6-4.i386.rpm	a9785dc740b487f894925bd931e9fe63
Red Hat	4364-01-x86_64.zip	8e2dc0a13551eb13bce7e58b4ab803c0

Operating System	ファイル名	MD5 チェックサム
Enterprise Linux	Esmpro-common-4.3.6-4.x86_64.rpm	c0b872048a0c683dc09dd12fe1b2db12
Advanced	Esmpro-Express-4.3.6-4.x86_64.rpm	f1415a983c0d69bfc4dd7546682c6e63
Platform 5.2	Esmpro-ft-4.3.6-4.x86_64.rpm	9391da4e671f2636f926c1249daf49a9
	Esmpro-type1-4.3.6-4.x86_64.rpm	8e9598323a95f4c221b3d7099c6671c5

【必須パッケージ】

本ソフトウェアの動作に必要なパッケージの一覧です。

インストールされていないパッケージがある場合は、インストールしてください。

Operating System	パッケージ(*.i386.rpm)
VMware ESX Server 3.0.2ft	net-snmp
	net-snmp-utils
	newt
	slang
	glibc
	libstdc++
	compat-libstdc++-7.3
	portmap



OS(VMware ESX Server 3.0.2ft)インストール時にすべてのパッケージはインストールされ ますが、もしパッケージが不足している場合は不足しているパッケージをインストールしてく ださい。

Operating System	パッケージ	ジ(*.x86_64.rpm)	(CD ディスク番号)
Red Hat	1 st	elfutils-libelf-devel	(Disc2)
Enterprise Linux	group	elfutils-libelf-devel-static	(Disc2)
Advanced		elfutils-libs	(Disc2)
Platform 5.2		libselinux-devel	(Disc2)
		libsepol-devel	(Disc2)
		sqlite-devel	(Disc2)
	2 nd	beecrypt-devel	(Disc3)
	group	elfutils-devel	(Disc4)
		elfutils-devel-static	(Disc4)
		Im_sensors	(Disc2)
		net-snmp-libs	(Disc1)
		perl	(Disc1)

Operating System	パッケージ (*.x86_64.rpm)		(CD ディスク番号)
		rpm-devel	(Disc3)
		tcp_wrappers	(Disc1)
	3 rd	compat-libstdc++-33	(Disc3)
	group	glibc	(Disc1)
		libstdc++	(Disc1)
		net-snmp	(Disc4)
		net-snmp-devel	(Disc5)
		net-snmp-utils	(Disc4)
		newt	(Disc1)
		newt-devel	(Disc3)
		portmap	(Disc1)
		slang	(Disc1)
		slang-devel	(Disc2)



パッケージには依存関係がありますので、上位のグループ順にインストールしてください。

RHEL5.2 に含まれる net-snmp パッケージ(5.3.1-24.el5)には、メモリリークが発生する問題があります。問題が発生しない net-snmp パッケージに戻すことで、問題を回避できます。 Red Hat Network より以下のパッケージをダウンロードいただき、 net-snmp をバージョン ダウンしてください。

- net-snmp-5.3.1-19.el5_1.4.x86_64.rpm
- net-snmp-devel-5.3.1-19.el5_1.4.i386.rpm
- net-snmp-devel-5.3.1-19.el5_1.4.x86_64.rpm
- net-snmp-libs-5.3.1-19.el5_1.4.i386.rpm
- net-snmp-libs-5.3.1-19.el5_1.4.x86_64.rpm
- net-snmp-utils-5.3.1-19.el5_1.4.x86_64.rpm

バージョンを戻すことになるため、適用の際は以下のオプション指定で、rpm コマンドを実行

- してください。
 - # rpm -Uvh --oldpackage *.rpm



elfutils-devel と elfutils-devel-static および elfutils-libelf-devel と

elfutils-libelf-devel-static は相互依存のため、以下のように同時にインストールしてください。

- # rpm –ivh elfutils-devel-*.x86_64.rpm elfutils-devel-static-*.x86_64.rpm
- # rpm -ivh elfutils-libelf-devel-*.x86_64.rpm elfutils-libelf-devel-static-*.x86_64.rpm

アップデートインストール手順

- 1) root 権限のあるユーザで、サービスコンソールにログインしてください。
- 2) unzip コマンドで任意のフォルダに解凍してください。 ご使用中の OS により、手順が異なります。
 [VMware 3.0.2ft の場合] # unzip 4364-01.zip
 [RHEL5.2 EM64 の場合] # unzip 4364-01-x86_64.zip
- rpm コマンドでアップデートインストールしてください。
 # rpm -Uvh Esmpro-common-*
 - # rpm -Uvh Esmpro-type1-*
 - # rpm -Uvh Esmpro-ft-*
 - # rpm -Uvh Esmpro-Express-*
- 4) VMware 3.0.2ft の場合、rpm コマンドでサーバマネージメントドライバをアンインストールしてください。
 # rpm -e libnecsmbios
 # rpm -e nechwid



5) VMware 3.0.2ft の場合、ESMPRO/ServerAgnet for VMware Infrastructure 3 CD を DVD ドライブにセットして、マウントしてください。

カレントディレクトリを /opt/nec/esmpro_sa/log/ に移動して、以下のコマンドを実行してください。

- # cd /opt/nec/esmpro_sa/log/
- # sh /(マウントポイント)/esmpro_sa/vmset.sh
- # sh /(マウントポイント)/esmpro_sa/esmcron.sh -d
- アンマウントして、ESMPRO/ServerAgnet for VMware Infrastructure 3 CD を取り出してください。
- 6) システムを再起動してください。
 - # sync
 - # reboot

インストール手順

- 1) root 権限のあるユーザで、サービスコンソールにログインしてください。
- unzip コマンドで任意のフォルダに解凍してください。 ご使用中の OS により、手順が異なります。
 [VMware 3.0.2ft の場合] # unzip 4364-01.zip
 [RHEL5.2 EM64 の場合] # unzip 4364-01-x86_64.zip
- 3) rpm コマンドでインストールしてください。
 - # rpm -ivh Esmpro-common-*
 - # rpm -ivh Esmpro-type1-*
 - # rpm -ivh Esmpro-ft-*
 - # rpm -ivh Esmpro-Express-*
- 4) VMware 3.0.2ft の場合、ESMPRO/ServerAgnet for VMware Infrastructure 3 CD を DVD ドライブにセットして、マウントしてください。

カレントディレクトリを /opt/nec/esmpro_sa/log/ に移動して、以下のコマンドを実行してください。

cd /opt/nec/esmpro_sa/log/

sh /(マウントポイント)/esmpro_sa/vmset.sh

アンマウントして、ESMPRO/ServerAgnet for VMware Infrastructure 3 CD を取り出してください。

5) システムを再起動してください。

sync # reboot

アンインストール手順

- 1) root 権限のあるユーザで、サービスコンソールにログインしてください。
- 2) rpm コマンドでアンインストールしてください。
 - # rpm -e Esmpro-Express
 - # rpm -e Esmpro-ft
 - # rpm -e Esmpro-type1
 - # rpm -e Esmpro-common



) 必ず上記の順序でアンインストールを行ってください。

3) VMware 3.0.2ft の場合、rpm コマンドでサーバマネージメントドライバをアンインストールしてください。
 # rpm -e libnecsmbios
 # rpm -e nechwid



サーバマネージメントドライバがインストールされているか確認するには、以下のコマ ンドを実行してください。 # rpm –qa | grep nec

4) VMware 3.0.2ft の場合、以下のコマンドを実行してファイルを削除してください。
 # rm /etc/cron.daily/esmrestart



ファイルが存在しなくても問題ありません。

- 5) システムを再起動してください。
 - # sync

reboot

ファームウェア更新

コンポーネントのファームウェア更新ができます。

Express5800/ft サーバではハードウェアコンポーネントがオンライン状態(システムは継続して稼働しているが、ファームウェアまたは BIOS をアップデートしようとしているコンポーネントは停止している状態)でファームウェア(BIOS も含む)の更新をサポートしています。

ESMPRO/ServerManager からファームウェアの更新を行う場合は、データビューアの各コンポーネントの [アップデート]ツリーで行えます。ファームウェアの更新を行うコンポーネントのツリーを開き、[アップデート] ツリーを選択してください。ft サーバユーティリティからファームウェアの更新を行う場合は、ユーティリティ画面 の各コンポーネント画面で行えます。

ファームウェアの更新を行う場合は、あらかじめ更新するためのファームウェアイメージファイルを被管理サー バ上に格納する必要があります。ファームウェア更新画面で、更新をするためのファームウェアイメージファイ ルのパスを指定します。

コンポーオント	ファームウェア更新			
コンハーイント	Remote	Local		
CPU	- 新しい BIOS に更新が必要な場合	- 新しい BIOS に更新が必要な場合		
モジュール	- モジュールの状態が以下の場合に実	- モジュールの状態が以下の場合に実行		
	行可能	可能		
	•offline	- LED アンバーのみ点灯		
	·電源供給停止	LED がアンバーのみ点灯している状態		
	·故障	は以下のいずれかの場合		
	·強制停止	•offline		
	・診断結果問題なし	·電源供給停止		
	(・ファームウェア更新完了)	·故障		
		·強制停止		
		・診断結果問題なし		
		(・ファームウェア更新完了)		

各コンポーネントに対して、ファームウェアの更新を実行する一般的なケースは以下のとおりです。

Remote: ESMPRO/ServerManager を使いリモートの管理 PC から実行可能

Local: ft サーバユーティリティを使いローカルのサーバ上で実行可能

- :未サポート

ESMPRO/ServerManager での手順

- 1. 更新用ファームウェアのイメージデータを Express5800/ft サーバの/etc/opt/ft/BIOS.ROM に保存する。
- 2. [ft]ツリーで対象コンポーネントを選択する。
- 3. 対象コンポーネント画面の「状態」表示で現在の状態を確認し、動作中であれば停止させる。
- 4. 対象コンポーネントの[アップデート]画面で[ファームウェア更新]をクリックする。

ESMPRO/ServerManagerの画面例



CPU モジュールの「アップデート]画面 [CPU モジュール] - [アップデート]

ファームウェア更新 5. [ファイルパスを指定して更新する]を選び、 更新手段を選択してください。 入力ボックスに/etc/opt/ft/BIOS.ROM を 入力し、[実行]をクリックする。 ファームウェアの更新を実行します。 更新結果は、対象コンポーネントの[一般 情報]にある状態で確認できます(「ファーム 実行(E) ウェア更新完了」表示)。



ファームウェアの更新が正しく行なわれない場合、状態は何も変わりません。 サーバ上の更新ファイルが/etc/opt/ft/BIOS.ROM に正しく格納されているか確認して ください。

- 1 つの CPU モジュールの BIOS の更新が完了したら、[ボードの切り替え]をクリックする。
 更新完了したモジュールが起動し、動作中のモジュールが停止します。
- 停止したもう一方のモジュールを起動する。
 モジュールを起動することで自動的にファームウェアは更新されます。
 ただし、ファームウェアの自動更新が正しく行われない場合は、手順6の後、停止したもう一方のCPUモジュールに対して、手順3~5を行いファームウェアの更新を実行してください。

ft サーバユーティリティでの手順

- 1. 更新用ファームウェアのイメージデータを Express5800/ft サーバの/etc/opt/ft/BIOS.ROM に保存する。
- 2. [ft サーバ] ツリーで対象コンポーネントを選択する。
- 3. 対象コンポーネントのランプ表示で現在の状態を確認し、動作中であれば停止する。
- 4. 対象コンポーネントの[ファームウェア]の<更新>を選択する。

ft サーバユーティリティの画面例



[CPU モジュール]

 [ファイルパスを指定して更新する]を選び、
 [実行]を選択する。
 ファイルパスは手順1のパス(/etc/opt/ ft/BIOS.ROM)から変更はできません。
 ファームウェアの更新を実行します。
 更新結果は、対象コンポーネント画面の
 状態で確認できます(「ファームウェア更 新完了」表示)。





ファームウェアの更新が正しく行なわれない場合、状態は何も変わりません。 サーバ上の更新ファイルが/etc/opt/ft/BIOS.ROM に正しく格納されているか確認して ください。 "Online 側を Offline 側にコピーする"は、サポートしておりません。 停止しているモジュールを起動することにより、Online 側(起動している側)から Offline 側(起動する側)にコピーしてから、モジュールが起動します。

- 1 つの CPU モジュールの BIOS の更新が完了したら、[ボードの切り替え]の<変更>を選択する。
 更新完了したモジュールが起動し、動作中のモジュールが停止します。
- 7. 停止したもう一方のモジュールを起動する。
 モジュールを起動することで自動的にファームウェアは更新されます。

ただし、ファームウェアの自動更新が正しく行われない場合は、手順6の後、停止したもう一方の CPU モジュールに対して、手順3~5を行いファームウェアの更新を実行してください。

BMC ファームウェア更新

コンポーネントのファームウェア更新ができます。

PCI モジュール上の BMC のファームウェア更新ができます。

BMC のファームウェア更新は、ft サーバユーティリティで行います。

BMC ファームウェアの更新を行う場合は、あらかじめ更新するためのファームウェアイメージファイルを被管 理サーバ上に格納する必要があります。BMC ファームウェア更新画面で、更新するためのファームウェアイメ ージファイルのパスを指定します。



各コンポーネントに対して、ファームウェアの更新を実行する一般的なケースは以下のとおりです。

コンポーネント	BMC ファームウェア更新	
	Remote	Local
BMC	_	新しいファームウェアが必要な場合

Remote: ESMPRO/ServerManager を使いリモートの管理 PC から実行可能

Local: ft サーバユーティリティを使いローカルのサーバ上で実行可能

- :未サポート

ft サーバユーティリティでの手順

更新用BMCファームウェアのイメージデータをExpress5800/ftサーバの任意のディレクトリに保存する。
 保存したディレクトリへのパスを記録しておいてください。



更新用 BMC ファームウェアのイメージデータ格納ファイルパスに 2 バイト文字、および半角カナ文字は使用しないでください。 また、ファイル名の長さは 1 から 255 文字以内にしてください。

[BMC]ツリーで対象 BMC #n 配下にあるファームウェア #n を選択する。
 BMC #0 は PCI モジュール(ID:10)の BMC、BMC #1 は PCI モジュール(ID:11)の BMC にあたります。

3. ファームウェアの更新の<更新>を選択する。



ft サーバユーティリティの画面例



[BMC]

4. [更新するファームウェアの格納場所]に、手順1のファイルパスを入力して、ファームウェアの更新の[実行]を選択する。BMC ファームウェアの更新を実行します。



更新が完了すると、syslogに以下のメッセージが出力されます。

kernel: EVLOG: INFORMATION - BMC nn/120, firmware burn succeeded



下記のエラーメッセージが表示された場合、更新するファームウェアの格納場所を確認 してください。

- ファイル名の長さは1から255文字以内で入力してください。
- 更新用ファイルが存在していません。
- 5. 1 つの CPU モジュールの BMC ファームウェア更新が完了したら、もう一方の BMC を選択し、手順 4 と 同じ手順で BMC ファームウェアを更新してください。