Express5800/340Hb-R ユーザーズガイド正誤表

856-125645-001-B 2007年3月第2版

説明書名 : Express5800/340Hb-R ユーザーズガイド(856-125644-001-A)初版

【区分】A:追加 C:訂正 D:削除 E:その他

■ 7 故障かな?と思ったときは

Page	位置	区分		正誤内容
7-12	<u>ネットワーク上で認識され</u> <u>ない</u>	С	正	□転送速度の設定を間違えていませんか? → Express5800/ftサーバに標準で装備されている内蔵のLANコントロー ラは、転送速度が1000Mbps、100Mbps、または10Mbpsのいずれかのネット ワークで使用することができます。
				転送速度はPROSet II にて設定します。 左側のツリーにて変更するアダプタを選択し、100Baseアダプタの場合は [Advanced]タブをクリックし、[Link Speed & Duplex]にて設定を行います。 1000Base-Tアダプタの場合は[Link Config]タブをクリックします。[Auto Negotiation]に「Enable」を選択し、[Negotiable Speed and Duplexes]で転 送速度を設定します(使用する転送速度のみチェックを行う)。 Hub側の速度設定は、100Baseアダプタと接続する場合は固定速度設定、 1000Base-Tアダプタと接続する場合は、オートネゴシエーションに設定して ください。
			誤	□転送速度の設定を間違えていませんか? → Express5800/ftサーバに標準で装備されている内蔵のLANコントロー ラは、転送速度が1000Mbps、100Mbps、または10Mbpsのいずれかのネット ワークでも使用することができます。この転送速度の切り替えや設定はOS上 から行えますが、「Auto Detect」という機能は使用せず、接続しているHubと 同じ転送速度で固定に設定してください。また、接続しているHubとデュプレッ クスモードが同じであることを確認してください。 転送速度を固定にするにはPROSet II にて設定します。 左側のツリーにて変更するアダプタを選択し、100Baseアダプタの場合は [Advanced]タブをクリックし、[Link Speed & Duplex]にて設定を行います。
				1000Base-T アダプタの場合は[Link Config]タブをクリックします。[Auto Negotiation]に「Enable」を選択し、[Negotiable Speed and Duplexes]で転 送速度を設定します(使用する転送速度のみチェックを行う)。

