

# IP-SAN LAN ドライバー インストレーションガイド

## 1. はじめに

本インストレーションガイドは、iSCSI ブートのシステムをセットアップする際に必要な LAN ドライバー、BACS(LAN ドライバーユーティリティ)のインストールおよび設定方法について説明しています。

### 1.1. 適用対象

本手順書の適用範囲は下記の通りです。

## <対象装置>

Express5800/B110d、B120d、B120d-h Express5800/B120e、B120e-h

### <対象 LAN コントローラー>

- ・ N8403-064 (本体標準装備のネットワークアダプター)
- ・N8403-067 (増設ボード)

## <対象 OS の製品名と省略形式>

省略形式	対象 OS の製品名
Windows Server 2008 (32Bit)	Microsoft® Windows Server® 2008 Standard (32Bit)
	Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise (32Bit)
Windows Server 2008 (64Bit)	Microsoft® Windows Server® 2008 Standard (64Bit)
	Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise (64Bit)
Windows Server 2008 R2	Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard
	Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise
Windows Server 2012	Microsoft® Windows Server® 2012 Standard
	Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenter

### 1.2. 商標について

Microsoft、Windows、Windows Server、Hyper-V は米国 Microsoft Corporation の米国および その他の国における登録商標または商標です。Broadcom、NetXtreme、 Ethernet@Wirespeedは、合衆国内とその他各国の Broadcom Corporation および/または従 属的な企業の商標です。その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商 標です。なお、本文では TM,R マークを明記していません。

### 1.3. 外来語のカタカナ表記について

本書では外来語の長音表記に関して、国語審議会の報告を基に告示された内閣告示に 原則準拠しています。但し、OS やアプリケーションソフトウェアなどの記述では準拠 していないことがありますが、誤記ではありません。

### 1.4. インストール前準備

以下は可能なインストール方法を示します

◇: EXPRESSBUILDER にてシームレスセットアップ及びマニュアルセットアップ可

●:マニュアルセットアップのみ可

―: 未サポート

装置	LAN	Windows	Windows	Windows	Windows
	コントローラ	Server	Server	Server	Server
	—	2008 (32Bit)	2008 (64Bit)	2008 R2	2012
Express5800/	N8403-064	$\diamond$	$\diamond$	$\diamond$	—
B110d 、B120d					
B120d-h	N8403-067	_	•	•	_
Express5800/	N8403-064	•	•	•	•
B120e、B120e-h					
	N8403-067	_	•	•	•

## 2. インストール方法

## 2.1. OSインストール時のLANドライバー読み込み手順

1. OS インストール画面で「ドライバーの読み込み」をクリックしてください。

🌀 🍠 Windows のインストール			×
Windows のインストール場所を選択	してください。		
名前	승計サイズ	空咨領域」種類	
≪を最新の情報に更新(民)		ドライブ オブション (肌羊糸曲)(魚)	
<ul> <li>ドライバの読み込み(L)</li> <li>ドライバが見つかりませんでした。[ドライバの 提供してください。</li> </ul>	Di読み込み] をクリックしてインスト	ール用の大容量記憶装置ドラ	9477æ
			法へ(N)

2. 「参照」ボタンをクリックします。

Windows のインストール     A     Windows     S
インストールするドライバを選択してください。
ドライバの読み込み ハードドライブへのアクセスに必要なデバイスドライバをインストールするには、ドライバ ファイル が含まれているメディアを挿入してから、IOKI をクリックしてください。 注: インストール メディアは、フロッピー ディスク、CD、DVD、または USB フラッシュ ドライブで す。 ● COLOCIT 2001 17217 CELIMINATOTIC TO 2007 (NUT)
参照(0)         再スキャン(B)         次へ(N)

- 3. 光ディスクドライブから「バックアップ DVD-ROM」を取り出し、装置に添付されている 「EXPRESSBUILDER」をセットします。
- 4. 「EXPRESSBUILDER」内の下記フォルダを選択して[OK]をクリックします。

Express5800/B110d、B120d、B120d-h の場合

- Windows Server 2008 (32Bit):
  - ¥005¥win¥winnt¥oemfd¥ws2008¥evbd¥
- Windows Server 2008 (64Bit):
  - ¥005¥win¥winnt¥oemfd¥ws2008x64¥evbd
- Windows Server 2008 R2:
  - ¥005¥win¥winnt¥oemfd¥ws2008r2¥evbd

#### Express5800/ B120e の場合

- Windows Server 2008 (32Bit):
  - ¥002¥win¥winnt¥ws2008¥lan¥bcom¥ws2008x86¥lan¥bcom¥iscsiboot
     ¥07040403¥evbd
- Windows Server 2008 (64Bit):
  - ¥002¥win¥winnt¥ws2008x64¥r1¥lan¥bcom¥ws2008x64¥lan¥bcom¥isc siboot¥07040403¥evbd
- Windows Server 2008 R2:
  - ¥002¥win¥winnt¥ws2008x64¥r2¥lan¥bcom¥ws2008\_r2¥lan¥bcom¥isc siboot¥07040403¥evbd
- Windows Server 2012:
  - ¥002¥win¥winnt¥ws2012¥lan¥bcom¥ws2012x64¥lan¥bcom¥drvinst¥0 7040403¥windows\_64¥evbd

#### Express5800/ B120e-h の場合

- Windows Server 2008 (32Bit):
  - ¥001¥win¥winnt¥ws2008¥lan¥bcom¥ws2008x86¥lan¥bcom¥iscsiboot
     ¥07040403¥evbd
- Windows Server 2008 (64Bit):
  - ¥001¥win¥winnt¥ws2008x64¥r1¥lan¥bcom¥ws2008x64¥lan¥bcom¥isc
     siboot¥07040403¥evbd

- Windows Server 2008 R2:
  - ¥001¥win¥winnt¥ws2008x64¥r2¥lan¥bcom¥ws2008\_r2¥lan¥bcom¥isc
     siboot¥07040403¥evbd
- Windows Server 2012:
  - ¥001¥win¥winnt¥ws2012¥lan¥bcom¥ws2012x64¥lan¥bcom¥drvinst¥0 7040403¥windows\_64¥evbd
- 5. 下記デバイスが表示されますので、デバイスを選択し「次へ」をクリックしてください。

Broadcom BCM57810 NetXtreme II 10 GigE Multi Function



Express5800/B120e、B120e-h に Windows Server 2012 をインストールする 場合は手順 8 に進んでください。

 再度手順1~2を実施し、「EXPRESSBUILDER」内の下記フォルダを選択して[OK]をクリックします。

Express5800/B110d、B120d、B120d-h の場合

- Windows Server 2008 (32Bit):
  - ¥005¥win¥winnt¥oemfd¥ws2008¥ois
- Windows Server 2008 (64Bit):
  - ¥005¥win¥winnt¥oemfd¥ws2008x64¥ois
- Windows Server 2008 R2:
  - ¥005¥win¥winnt¥oemfd¥ws2008r2¥ois

#### Express5800/B120e の場合

- Windows Server 2008 (32Bit):
  - ¥002¥win¥winnt¥ws2008¥lan¥bcom¥ws2008x86¥lan¥bcom¥iscsiboot
     ¥07040403¥ois
- Windows Server 2008 (64Bit):
  - ¥002¥win¥winnt¥ws2008x64¥r1¥lan¥bcom¥ws2008x64¥lan¥bcom¥isc
     siboot¥07040403¥ois

- Windows Server 2008 R2:
  - ¥002¥win¥winnt¥ws2008x64¥r2¥lan¥bcom¥ws2008\_r2¥lan¥bcom¥isc siboot¥07040403¥ois

#### Express5800/B120e-h の場合

- Windows Server 2008 (32Bit):
  - ¥001¥win¥winnt¥ws2008¥lan¥bcom¥ws2008x86¥lan¥bcom¥iscsiboot
     ¥07040403¥ois
- Windows Server 2008 (64Bit):
  - ¥001¥win¥winnt¥ws2008x64¥r1¥lan¥bcom¥ws2008x64¥lan¥bcom¥isc siboot¥07040403¥ois
- Windows Server 2008 R2:
  - ¥001¥win¥winnt¥ws2008x64¥r2¥lan¥bcom¥ws2008\_r2¥lan¥bcom¥isc
     siboot¥07040403¥ois
- 7. 下記デバイスが表示されますので、デバイスを選択し「次へ」をクリックしてください。

Broadcom BCM57810 NetXtreme II 10 GigE iSCSI Adapter

8. ターゲットディスクを認識していることを確認してください。

ターゲットディスクが表示されない場合、「最新の状態に更新」をクリックしてください。

🍃 对 Windows (	のインストール	- and			
Windows (	のインストール	場所を選択し	てください。		
名前	ή		合計サイズ	空き領域 種類	
	スクロ 未割り当て	て領域	150.0 GB	150.0 GB	
4、最新の時	報(二面 新(R)	→ 買川B余(D)			
	読み込み(L)	拡張(⊗)	サイズ: 81920	MB 適用(P)	キャンセル(E)
					(水へ(N)

9. 光ディスクドライブから「EXPRESSBUILDER」を取り出し、「バックアップ DVD-ROM」をセット し、インストールを続けてください。

## 2.2. OSインストール後の手順

以下の手順で、Starter Packの適用を行ってください。

- 装置に添付されている「EXPRESSBUILDER」を使用し、「Starter Pack の適用」を実行します。



3. Starter Pack の適用状況が表示されます。



4. Starter Pack の適用が完了後、システムの再起動メッセージが表示されます。

「OK」をクリックし、システムを再起動してください。



## 3. バージョン確認方法



以下の手順を参照し、LAN ドライバー及び BACS のバージョンを確認してください。

- 1. 「サーバーマネージャ」を開き、「診断 / デバイスマネージャ」をクリックします。
- 「システムデバイス配下」、「ネットワークアダプター」、「記憶域コントローラー」を展開し、各配下の「Broadcom BCM57810 xxx」をダブルクリックし、プロパティを表示します。
- 3. 「ドライバー」タブを選択し以下のバージョンであることを確認します。

Express5800/B110d、B120d、B120d-h の場合

[システム	: 7.0.45.0	

- [ネットワークアダプター]-[ Broadcom BCM57810 xxx] : 7.0.11.0
- [記憶域コントローラー]-[ Broadcom BCM57810 xxx] 2.7.0.13.0

Express5800/B120e、B120e-h の場合

[システムデバイス] - [Broadcom BCM57810 xxx]	: 7.4.33.0
[ネットワークアダプター]-[ Broadcom BCM57810 xxx]	: 7.4.23.0
[記憶域コントローラー]-[ Broadcom BCM57810 xxx]	: 7.4.4.0

- 4. 「コントロールパネル」を開き、「Broadcom Control Suite」をダブルクリックします。
- 5. 「Help」から「About」を起動し、BACS が以下のバージョンであることを確認します。

#### Express5800/B110d、B120d、B120d-h の場合

[BACS] : 15.0.30.0

#### Express5800/B120e、B120e-hの場合

[BACS] : 15.5.7.0

## 4. 重要事項、チェック事項



Windows Server 2008 R2 では、OS インストール時に使用した iSCSI ポート以外でブートする場合、KB976042 の適用が必要です。 <u>http://support.microsoft.com/kb/976042</u>



iSCSI ブートで使用しているコントローラーによるチーミングは作成できません。



iSCSIブートで使用しているコントローラー以外のBACSによるチーミングの設定 手順は装置に添付されている「インストレーションガイド(Windows 編)」を参照し てください。 LBFO によるチーミングは下記ページ内の「Windows Server 2012 NIC チーミ ング(LBFO)設定手順書」を参照して下さい。 http://support.express.nec.co.jp/os/w2012/

~

チェック

iStorage E1 をご使用の場合、OS ブートパスがアクティブ時のみのクラッシュダ ンプをサポートしています。

## 5. iSCSI コントローラーについて

iSCSIコントローラー(ポート)関連設定は以下の赤く囲んでいる箇所になります。

#### [BACS]



[デバイスマネージャ]

