



iStorage ソフトウェア

StoragePathSavior 利用の手引 (Windows 編)



IS201 - 38

輸出する際の注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は、外国為替及び外国貿易法で 規定される規制貨物(または役務)に該当することがあります。 その場合、日本国外へ輸出する場合には日本国政府の輸出許 可が必要です。

なお、輸出許可申請手続にあたり資料等が必要な場合には、 お買い上げの販売店またはお近くの当社営業拠点にご相談くだ さい。

はしがき

本書は、iStorage Storage PathSavior(以降、SPSと略します)の利用方法について説明するものです。

SPS は、iStorage ディスクアレイ装置を接続したシステムにおいて、サーバ-ストレージ装置間のパスの多重 化を実現するソフトウェアです。

備考

(1) 本書に説明している機能は以下のソフトウェアに対応しています。

iStorage StoragePathSavior 9.1 for Windows

(2) 次の本文中の記述は、特に明示しないかぎり、対応する製品名を意味します。

本文中の記述	対応する製品名
iStorage	iStorage ディスクアレイ装置
SPS	iStorage StoragePathSavior for Windows
WSFC	Windows Server フェイルオーバー クラスタリング

(3) 商標および商標登録

- StoragePathSavior は日本電気株式会社の日本における登録商標です。
- Microsoft, Windows, Windows Server は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、記載されている製品名、会社名等は各社の登録商標または商標です。
- (4) 本書では、特にご注意いただく内容を以下で示しております。内容については必ずお守りください。こ

の表示を無視して誤った取り扱いをすると、システム運用において影響するおそれがあります。

種類	内容
	操作において特に注意が必要な内容を説明しています。

2022年 3月 第38版

(このページは空白です)

目 次

第Ⅰ編	概要編	I-1
第1章	StoragePathSavior の概要	I-2
1.1	StoragePathSavior の特徴	I-2
1.2	StoragePathSavior の構成	I-3
1.3	システム構成	I-4
第Ⅱ編	ā 導入編	II-1
第2章	StoragePathSavior の導入	II-2
2.1	動作環境	II-2
2.2	使用上の注意事項	II-4
2.3	セットアップ	II-6
第Ⅲ糹	扁 機能編	III-1
第3章	StoragePathSavior の機能	III-2
3.1	パス状態表示	III-2
3.2	負荷分散	III-12
3.3	アクティブとスタンバイ	III-16
3.4	使用パスの変更	III-19
3.5	パス障害への対応	III-20
3.6	パス巡回	III-36
3.7	クラスタ連携	III-39
3.8	ログ採取・通報(ESMPRO 連携)	III-39
第Ⅳ新	編 運用編	IV-1
第4章	StoragePathSavior の運用	IV-2
4.1	正常時の運用	IV-2
4.2	異常時の処置	IV-8
付 錡	k	1
付録A	SPS コマンド	2
索引·		12

(このページは空白です)



第1章 StoragePathSaviorの概要

本章では、StoragePathSavior(以下、SPSと略します)の概要、ハードウェア構成、ソフトウェア構成などの基本事項および特徴について説明いたします。

1.1 StoragePathSavior の特徴

本節では、SPS の特徴を説明します。

SPS は、iStorage を使用したシステムにおいて、サーバ-ストレージ装置間のパスの多重化を実現 するためのソフトウェアです。SPS を使用することで下記の機能を実現します。

- パス上に障害が発生した場合、自動的に使用パスの切り替えを行うことができます
- 複数のパスを同時に使用することにより、負荷をそれぞれのパスに分散することができます
- CLUSTERPROおよびWSFCとの連携により、さらに堅固なシステムを構築することができます

1.1.1 パス障害への対応

SPS はパスの多重化により、ホストバスアダプタ/ネットワークインタフェースカード、コントロ ーラ、もしくはサーバ-ストレージ装置間の物理的なパス(ファイバチャネルケーブル/LAN ケーブル (iSCSI 接続)/SAS ケーブル(SAS 接続)やスイッチなど)の故障に対応することができます。

システム運用中、パスに何らかの障害が発生しストレージ装置へのアクセスが不能となった場合、 SPS がそれを検知し、障害の発生したパスから他の正常なパスへと使用するパスを切り替えて、ス トレージ装置へのアクセスを継続させます。

パスの切り替えの際に、I/Oの損失はまったく発生しません。アプリケーションは、パス障害が発生したことをまったく意識せずに処理を継続することができます。

1.1.2 負荷分散機能

SPS は、多重にしたパスを利用して、それぞれのパスに負荷を割り振る負荷分散機能を有しています。

負荷分散機能を利用することにより、iStorageに対してより効率的なアクセスが可能となります。

1.1.3 クラスタシステムへの対応

SPS は iStorage と連携することにより、CLUSTERPRO 環境および WSFC 環境への対応を実現 しています。

これにより、クラスタシステムと多重パスを組み合わせた、より堅固なシステムの構築が可能と なります。StoragePathSaviorを使用すれば、クラスタシステムにおいて、パス障害の回避のため にノードのフェイルオーバという時間のかかる対応を行う必要がなくなります。

1.2 StoragePathSaviorの構成

本節では、SPS の構成を説明します。

SPS は、Express5800 などのサーバ上で動作し、サーバ側の HBA(ホストバスアダプタ) または NIC(ネットワークインタフェースカード)と iStorage の HP(ホストポート)との間の接続パスを監視 します。

SPS は、以下の「図 1-1 SPS の構成」に示す各モジュールから成っています。



図 1-1 SPS の構成

- StoragePathSavior ドライバ
 SPSの中核を形成するドライバ群です。SPSの基本機能である多重パスや負荷分散の制御など を行います。
- ② 操作コマンド(SPS コマンド: spsadmin)
 SPS の動作やパスに対する状態確認、設定操作を行うためのコマンドで、コマンドプロンプトから使用します。この操作コマンドから SPS 関連のほとんどの操作を行います。

操作コマンドの使用にあたっては、実行権限上の制限があります。詳しくは「第 II
 編 2.2.5 SPS コマンド使用の際の注意点」を参照願います。

- ③ 構成監視サービス(iSpmWatcher2) パスの構成状態を自動的に監視する機能を提供するサービスです。StoragePathSavior ドライ バから情報を取得し、パス障害を検出した場合イベントログへの登録を行います。
- ④ ログサービス(NEC_DsmLogger)
 ログ採取機能を提供するサービスです。SPS 関連のログ情報をイベントログに書き出します。
 また、SPS の内部ログから、重要な情報をイベントログに書き出します。

1.3 システム構成

本節では、SPS を導入するシステムの基本的な構成例を示します。

.....

1.3.1 単体サーバ構成

単体サーバ構成は、1 台のサーバと iStorage を直結するシステム構成です。比較的小規模なシステムで、最も一般的な構成です。構成例を「図 1-2 単体サーバ構成」に示します。



Express5800

図 1-2 単体サーバ構成

1.3.2 複数サーバ構成

複数サーバ構成は、複数のサーバと iStorage を直結するシステム構成です。異なる業務を行う複数のサーバで比較的大規模な iStorage を共有する場合などに、このようなシステム構成を構築します。

.

各サーバが使用する論理ユニット同士は、アクセスコントロールなどにより排他制御を行う必要が あります。構成例を「図1-3 複数サーバ構成」に示します。



図 1-3 複数サーバ構成

1.3.3 クラスタ構成

クラスタ構成は、クラスタシステムでのシステム構成です。サーバと iStorage との間にスイッチ を入れ、複数のサーバから同一の論理ユニットを見せます。構成例を「図 1-4 クラスタ構成」に示 します。



図 1-4 クラスタ構成

(このページは空白です)



第2章 StoragePathSaviorの導入

本章では、SPS の導入に必要な動作環境、セットアップ手順について説明します。

2.1 動作環境 SPS の動作環境について、以下に示します。 verver Core 環境もサポートします。 Minimal Server Interface 環境もサポートします。 Windows Server 2016 以降の Nano Server 環境は未サポートです。

	iStorage StoragePathSavior 9.1 for Windows	iStorage StoragePathSavior 9.1 for Windows (Bundle Edition)	
	 Windows Server 2012 Standard (*1 Windows Server 2012 Datacenter (1) (*1)	
	 Windows Server 2012 R2 Standard Windows Server 2012 R2 Datacent 	l (*1) er (*1)	
	 Windows Server 2016 Standard (*1) Windows Server 2016 Datacenter (*1) 		
OS	 Windows Server 2019 Standard (*1) Windows Server 2019 Datacenter (*1) 		
	 □ Windows Server 2022 Standard (*1) □ Windows Server 2022 Datacenter (*1) 		
	 Windows Storage Server 2012 (*2) Windows Storage Server 2012 R2(*2) Windows Storage Server 2016(*2) Windows Server IoT for Storage(*2) 		
サーバ	Express5800/ラックサーバ Express5800/タワーサーバ Express5800/ブレードサーバ Express5800/ブレードサーバ Express5800/パケーラブル HA サーバ iStorage NS シリーズ NX7700x シリーズ		
メモリ	OS 必要メモリ+10MB 以上		
ディスク	プログラム容量:13MB 動作必要容量:43MB以上		
HBA	サーバおよび iStorage 指定の FC-HBA (サーバと iStorage を FC 接続する場合に必要になります。) サーバおよび iStorage 指定の SAS-HBA (サーバと iStorage を SAS 接続する場合に必要になります。)		
NIC/iSCSI	サーバおよび iStorage 指定の NIC / Microsoft iSCSI イニシエータ		
イニシエータ	(サーバと iStorage を iSCSI 接続する場合	きに必要になります。)	
iStorage	M5000 シリーズ A5000 シリーズ M700 シリーズ(*4) A3000 シリーズ M500 シリーズ M300 シリーズ(*4) M100 シリーズ M10 シリーズ	M720(*4) M520 M320(*4) M120 M12e	

表 2-1 動作環境

(*1)仮想サーバ環境への SPS のインストールをサポートしています。 ゲスト OS については、表 2-1 動作環境に 記載されている OS をサポートしています。なお、物理サーバ/仮想サーバ両環境への SPS インストールも可能 です。

ホスト OS が Windows Server 2012 の場合、仮想サーバからの接続は iSCSI のみサポートします。また、ホス

ト OS が Windows Server 2012 R2 以降の場合、仮想サーバからの接続は iSCSI と FC(NPIV 利用時)をサポ ートします。

- (*2) iStorage NS シリーズのみで利用できます。
- (*3) 320Fd 以降のモデルに対応します。320Fc 以前のモデルには対応しません。
- (*4) オールフラッシュストレージを含みます。

2.2 使用上の注意事項

SPS を使用するに当たっての注意事項を以下に記します。

2.2.1 ライセンス

SPS は、各ライセンスにより以下の範囲でインストールが可能です。詳細は、製品添付の使用許 諾書をご確認ください。対応する iStorage シリーズ以外の製品、および対応する接続方法以外で使 用することはできません。

祝と と ののの日 アイビンス Cインスイール C との範囲		
iStorage	1 ライセンスにつき、1 台の物理サーバ、または、1 台の仮想	
StoragePathSavior 9.1	サーバにインストールすることができます。	
for Windows 製品版		
(OS ライセンス)		
iStorage	1 ライセンスにつき、対応したストレージ装置に接続するすべ	
StoragePathSavior 9.1	ての物理サーバ、および、仮想サーバにインストールすること	
for Windows 製品版	ができます	
(ストレージライセンス)		
iStorage	1 ライセンスにつき、インストールできる物理サーバおよび仮	
StoragePathSavior 9.1	想サーバの台数に制限はありません。	
for Windows		
装置添付版		

表 2-2 SPS の各ライセンスでインストールできる範囲

仮想環境のホスト OS としては、Windows Server 2012 以降をサポートしています。 ゲスト OS については、表 2-1 動作環境に記載されている OS をサポートしています。

.....

2.2.2 パス数、論理ディスク数の上限

SPS で使用するパス数、最大論理ディスク数の上限値を以下に示します。

	iStorage M シリーズ(FC)	iStorage M シリーズ(iSCSI)	iStorageM シリーズ(SAS)
論理ディス クあたりの 最大パス数	32 パス	8パス	4パス
最大論理デ ィスク数	255 個	255 個	255 個
最大ディス クデバイス 数(*1)	4096 個	1020 個	1020 個

表 2-3 パス数および論理ディスク数の上限

(*1) 全論理ディスクのパス数を合計したもの。

2.2.3 ストレージ装置と対応クラスタ

SPS は CLUSTERPRO および WSFC と連携できます。

- 表 2-4 ストレージ種別と対応クラスタソフ

	iStorage M シリーズ
CLUSTERPRO	0
WSFC	0

2.2.4 ストレージ装置と対応負荷分散方式

SPS は負荷分散方式として7種類の負荷分散を用意しています。

		iStorage M シリーズ
0	フェイルオーバのみ	0
1	ラウンドロビン方式	○ (*1)
2	部分ラウンドロビン方式	0
3	最小 I/O 数方式	0
4	配分率指定方式	0
5	最小 I/O 長方式	O
6	論理アドレス分割方式	0

表 2-5 使用可能な負荷分散方式

◎ … 推奨設定 ○ … 設定可能

(*1) 最適な性能が出ない可能性があります

2.2.5 SPS コマンド使用の際の注意点

SPS の保守ユーティリティである SPS コマンドを使用する場合、以下のようなユーザ権限上の 制限があります。

実行には OS ビルトインの管理者アカウント権限が必要です(管理者権限を持っているだけでは 実行できません)。ビルトインの管理者アカウント以外でログインしている場合は、「管理者とし て実行」を使用して開いたコマンドプロンプト内で実行することができます。

2.2.6 その他の注意点

SPS のインストール後、および運用中に以下のイベントがアプリケーションイベントログに表示 されることがあります。

このイベントが登録された場合、SPS の調査用ログファイルへの書き込みができなくなります。 また、パスフェイルバックを示す spsdsm(ID:261)が登録されません。「4.1.1 運用の開始」に記載 している手順で mofcomp コマンドを実行してください。

ソース	WMI
ID	10
種類	エラー
説明	クエリ "select * from SPN_EVENTENTRY" のイベント フィルタを名前空 間 "//./root/WMI" 内で(再)使用できませんでした。 原因はエラー 0x80041010 です。問題が解決されなければ、このフィルタではイベント 表 示できません。

2.3 セットアップ

SPS のセットアップには、セットアップ CD メディアを用います。セットアップ CD メディアを 用いて以下のことを行うことができます。

① インストール

サーバヘ SPS をインストールします。

② バージョンアップ

既にインストールされている SPS をバージョンアップします。

- アンインストール サーバから SPS を完全に削除します。
- ④ サイレントインストール
 サーバへ SPS をインストールします。各種の確認ダイアログを表示しません。
- ⑤ サイレントバージョンアップ

既にインストールされている SPS をバージョンアップします。各種の確認ダイアログを表示しません。

⑥ サイレントアンインストールサーバから SPS を完全に削除します。各種の確認ダイアログを表示しません。

インストール、アンインストールおよびバージョンアップなどの具体的な実行方法については、 「iStorage StoragePathSavior for Windows インストールガイド」を参照してください。



第3章 StoragePathSavior の機能

本章では、SPS で利用可能な機能について説明します。SPS が有する基本機能は、大きく以下のように分類することができます。

パス状態表示

パスの状態に関する情報を表示する機能です。

② 負荷分散

複数のパスに I/O 負荷を分散させる機能です。

③ パス障害への対応

パス障害発生時のパスの閉塞、代替パスへのフェイルオーバ、および障害復旧時のフェイルバックを行う機 能です。パス構成監視機能により、装置構成の変化を検知することもできます。

パス巡回

パスの状態を監視し、障害の発生、障害からの復旧をリアルタイムに検知する機能です。

⑤ ログ採取・通報(ESMPRO 連携)

稼動情報および障害情報を、運用履歴としてシステムのログファイルおよび専用のログファイルに出力する 機能です。稼動情報および障害情報の出力を契機に、運用者への通知を行うこともできます。

3.1 パス状態表示

本節では、SPS でのパス状態表示機能について説明します。パス状態表示は、SPS の最も基本的な 機能で、SPS が管理するパスの状態を、論理ユニットごとに列挙する機能です。パス状態は、SPS コマンドの/lun オプションで表示します。

また、SPSが管理するパスでの問題の有無は、SPSコマンドの/pathstateオプションで表示します。

3.1.1 パス状態

パス状態には、大きく分けて以下の4つがあります。パス状態の状態遷移図を「図3-1 状態遷移 図」に示します。

① アクティブ

現在 I/O に使用中のパスです。

② スタンバイ

現在 I/O に使用していないが、I/O に使用することが可能なパスです。アクティブパスに障害が発生した場合の代替パスとなります。

③ 障害

障害により使用不可能な状態にあるパスを示します。

④ 使用不可能

故障などではありませんが、ハードウェアまたはソフトウェア的な都合により使用が禁止さ れているパスを示します。



図 3-1 状態遷移図

3.1.2 パス一覧表示

SPS が管理しているすべてのパスについてパス状態を確認するには、SPS コマンドの/lun オプションを使用します。これにより、論理ユニットごとに現在使用しているパス、故障しているパス、負荷分散の設定状況などを確認することができます。SPS コマンドの実行は、コマンドプロンプトから行います。

以下に実行例を示します。spsadmin /lun を実行することで、論理ユニットごとに認識しているパスの一覧が表示されます。実行例では、論理ユニットが3つ存在し、それぞれに2つのパスが認識されています。

Ç;¥> spsadmin_/lun
++ Disk Information [Normal] 2++ 3
SerialNumber="0000000995000003", LDNumber=0x00004
LoadBalance=Least Size A
0. SestAddress=2:0:0:6, Priority=2; Status=Active
$5 \qquad 6 \qquad 7 \qquad 8$
+++ Disk Information [Normal] +++
SerialNumber="0000000995000003", LDNumber=0x00005
LoadBalance=Round Robin <unoptimized></unoptimized>
0: ScsiAddress=2:00:7, Priority=2, Status=Active
1: Scs1Address=3:0:0:7, Priority=3, Status=Active
+++ Disk Information [Normal] +++
SerialNumber=""0000000995000003", LDNumber=0x00006
LoadBalance=Failover Only <path suppressed="" thrashing=""></path>
0: ScsiAddress=2:0:0:8, Priority=1, Status=Standby
1: ScsiAddress=3:0:0:8, Priority=2, Status=Active
C:¥>

実行例中の各項目の意味は以下のとおりです。

① ヘッダ部

各論理ディスクの障害パスの有無、冗長化の状態を表示します。

NT 1	陸皮した。イルスパイルナナレイルとど
Normal	障害となっているハスは仔仕しておらず、
	冗長状態が保たれています。
Normal <non-redundant></non-redundant>	障害となっているパスは存在しないが、
	冗長化できていません。
	「491 トイある問い合わせと対処方法」を参照して
	「4.2.1 よくのの向く自やとこれた方伝」と参照して
	ください。
Degraded	暗宝とたっていろパスが左在する またけ SPS が
Degraded	内辺的に促歩している十いパフ桂却が方在していま
	すか、几長状態は保たれています。
	「4.2.1 よくある問い合わせと対処方法」を参照して
	ください。
Degraded <non-redundant></non-redundant>	障害となっているパスが存在し、
	冗長化できていません。
	• • • • • • • • •
Dead	すべてのパスが障害となっています。

② 筐体シリアル

iStorage 筐体のシリアルです。

③ 論理ディスク識別子

ストレージ装置内で各論理ディスクに与えられた識別子です。無停止データ移行機能または筐体間 LD 移動機能で移行した場合には、"<Virtual>"の表示が付加されます。

④ 負荷分散方式

論理ユニットの負荷分散方式を示します。

何らかの理由により、最適な性能が発揮できない構成となっている場合、<Unoptimized>の表示が付加されます。

また、何らかの理由により、パススラッシングを検出し、パススラッシングを抑止した状態の 場合、<Path thrashing suppressed>の表示が付加されます。

⑤ パス番号

論理ユニット内の各パスに SPS で割り当てている通し番号です。

⑥ SCSIアドレス

各パスの SCSI アドレスを表します。左からポート番号、パス ID、ターゲット ID、論理ユニット番号を示します。いずれも OS の内部値であり、再起動などがあった場合の同一性は保証されません。

ポート番号	ホストバスアダプタを識別する番号です。
	iSCSI の場合、異なるネットワークインタフェース カードのパスであっても同じ値となることがありま す。
パス ID	ホストバスアダプタ上のチャネル識別番号です。
	ただし、同じホストバスアダプタ上のチャネルであ っても、異なるポート番号を割り当てられる場合が あります。
ターゲット ID	同じポート/チャネル上に存在する装置を識別する番 号です。
論理ユニット番号	同一ターゲット ID 内の各論理ディスクに割り当て られる識別番号です。

⑦ パスの優先度

この値が高いパスほど、障害発生時において、代替パスとして優先的に選択されます。ただし、 基本的にはストレージ装置が指定するパスを優先するため、必ずしもこの優先度どおりにパス が選択されるわけではありません。1~255の値を取り、数字の大きいパスが高優先度となりま す。

パス状態

パスの状態を示します。

Active	アクティブ状態です。
Standby	スタンバイ状態です。
Error	障害状態です。
Unavailable	使用不可能な状態です。

パス一覧情報には、より詳細な情報を表示する /v, /a, /d および/l オプションが指定可能です。

(1)詳細表示 (/v オプション, /a オプション, /d オプショ

ン, // オプション)

SPS コマンドの/lun オプションとともに/v オプション、/a オプション、/d オプションまたは/l オ プションを使用することにより、各パスの詳細情報を表示することができます。

/v オプションと/a オプションは基本的に同じ表示内容ですが、/a オプションは OS が認識していない消失パスについても情報を表示する点が異なります。

また、/d オプションは/v オプションの表示に加えて、OS 上で管理されているディスク番号を表示 します。さらに、/l オプションは/d オプションの表示に加えて、OS 上で管理されているパーティシ ョンのドライブレターを表示します。

以下に表示例を示します。

G.¥> spsadmin /iun /a
+++ Disk Information [Normal] +++
Vendor : "NEC "
ProductID : "DISK ARRAY "
SerialNumber: "0000000991000803"
LDNumber : 0x00005
LoadBalance : Least Size
O: Priority=1, Status=Active, Detail=None
PortNumber=5, PathID=0, TargetID=0, Lun=0
BusNumber=0x00000020, SlotNumber=0x00000000
WWPN=2900000991000803, HD=00 <current owner=""> <primary>, Port=00</primary></current>
Protocol=FC
1: Priority=2, Status=Standby, Detail=None
PortNumber=5, PathID=0, TargetID=1, Lun=0
BusNumber=0x00000020, SlotNumber=0x00000000
WWPN=2101000991000803, HD=01 <primary>, Port=00</primary>
Protocol=FC
2: Priority=3, Status=Standby, Detail=None
PortNumber=5, PathID=0, TargetID=2, Lun=0
BusNumber=0x00000030, SlotNumber=0x00000000
WWPN=2901000991000803, HD=02 <non-primary>, Port=00</non-primary>
Protocol=FC
3: Priority=4, Status=Standby, Detail=None
PortNumber=5, PathID=0, TargetID=3, Lun=0
BusNumber=0x00000030, SlotNumber=0x00000000
WWPN=2100000991000803 HD=03 (Non-Primary) Port=00

Protocol=FC

```
C:¥> spsadmin /lun /d
 +++ Disk Information (PhysicalDrive #3) [Normal] +++
        Vendor
                                                        : "NEC
        ProductID : "DISK ARRAY
        SerialNumber: "0000000991000803"
        LDNumber : 0x00005
        LoadBalance : Least Size
        0: Priority=1, Status=Active, Detail=None
                     PortNumber=5, PathID=0, TargetID=0, Lun=0
                     BusNumber=0x00000020, SlotNumber=0x00000000
                     WWPN=2900000991000803, HD=00 <Current Owner> <Primary>, Port=00
                     Protocol=FC
        1: Priority=2, Status=Standby, Detail=None
                     PortNumber=5, PathID=0, TargetID=1, Lun=0
                     BusNumber=0x00000020, SlotNumber=0x00000000
                     \label{eq:WWPN} www.example.com www.example.
                     Protocol=FC
```



実行例中の各項目の詳細は下記のとおりです。

1)	Disk Information	:	障害パスの有無、冗長化の状態。
2)	Vendor	:	論理ディスクのベンダ ID。
3)	ProductID	:	論理ディスクのプロダクト ID。
4)	SerialNumber	:	iStorage の筐体シリアル。
			無停止データ移行機能または筐体間 LD 移動機能で移行した場合
			には、" <virtual>"の表示が付加されます。</virtual>
5)	LDNumber	:	論理ディスク識別子。
			無停止データ移行機能または筐体間 LD 移動機能で移行した場合
			には、" <virtual>"の表示が付加されます。</virtual>

6)	LoadBalance	:	負荷分散方式。最適性能が発揮で	できない構成の場合は
			<unoptimized>のラベルが付加</unoptimized>	されます。パススラッシング抑止
			状態の場合は <path su<="" td="" thrashing=""><td>uppressed>のラベルが付加され</td></path>	uppressed>のラベルが付加され
			ます。	
7)	Priority	:	パスの優先度。	
8)	Status	:	パス状態。	
9)	Detail	:	パス状態の詳細。説明は後述。	
10)	PortNumber	:	SCSI アドレスのポート番号。	
11)	PathID	:	SCSI アドレスのパス ID。	
12)	TargetID	:	SCSI アドレスのターゲット ID。	
13)	Lun	:	SCSI アドレスの論理ユニット番	号。
14)	BusNumber	:	ホストバスアダプタの PCI バス	番号(16進数)。
			ダミー値が表示されます。	
15)	SlotNumber	:	ホストバスアダプタの PCI スロ	ット番号(16 進数)。
			ダミー値が表示されます。	
16)	WWPN	:	ストレージ装置側ポートに設定さ	られている固有識別子です。FC 接
			続の場合のみ有効で、iSCSI の場	島合はダミー値が表示されます。
17)	HD	:	ストレージ装置側のホストディレ	×クタ番号(16進数)。iStorage M
			シリーズの場合には、コントロ	ーラ属性として、以下のラベルが
			出力されることがあります。	
			<current owner=""> <primary></primary></current>	: カレントオーナ
			<primary></primary>	:プライマリコントローラ
			<non-primary></non-primary>	:プライマリ以外のコントローラ
18)	Port	:	ストレージプロセッサ上のポー	卜番号。16進数。
19)	Protocol	:	FC 接続か、iSCSI 接続か、SAS	接続かを示します。
20)	PhysicalDrive	:	OS が管理しているディスク番号(PhysicalDrive 番号)。
21)	DriveLetter	:	OS が管理しているドライブレタ・	

	表 3-18	State \geq Detail
State	Detail	説明
Active	None	アクティブ状態。
	Monitoring	アクティブ状態。
		間欠障害監視中。
Standby	None	スタンバイ状態。
Error	Degenerated	障害状態。
		リカバリチェックによる自動復旧
		が可能。
	Manual failback only	障害状態。
		リカバリチェックによる自動復旧
		はできず、spsadmin による手動で
		の復旧操作が必要。
	Lost	障害状態。
		パスが OS に認識されていない。
		(この状態のパスは /a オプション指
		定時のみ表示されます)
Unavailable	None	使用不可能な状態。

Detail は State との組み合わせで、以下のような状態の詳細を表します。

(2)無停止データ移行または筐体間 LD 移動中の詳細表示

(/m オプション)

無停止データ移行機能または筐体間 LD 移動機能で論理ディスク(LD)を移行中に移行元の LD と移 行先の LD のパス状態を確認するためには、SPS コマンドの/lun オプションとともに/m オプション を使用します。

移行元の LD の情報は「+++ Source LD +++」セクションに表示します。移行先の LD の情報は「+++ Destination LD +++」 セクションに表示します。

また、セクションヘッダに "<for IO>" が付与されて表示されることがありますが、これは該当の LD が IO に使用されていることを示しています。

以下に表示例を示します。

```
C:¥> spsadmin /lun /m
+++ Disk Information (PhysicalDrive #1) [Normal] +++
 Vendor
             : "NEC
 ProductID : "DISK ARRAY
 SerialNumber: "0000000000000001"
             : 0x00001
 LDNumber
 LoadBalance : Least Size
  +++ Source LD +++
   SerialNumber: "0000000000000001"
   LDNumber : 0x00040
   0: Priority=3, Status=Unavailable, Detail=None
      PortNumber=2, PathID=0, TargetID=7, Lun=7
      BusNumber=0xee020007, SlotNumber=0xeeeeeee
      WWPN=21000000000001, HD=00 <Primary>, Port=00
      Protocol=FC
    1: Priority=4, Status=Unavailable, Detail=None
      PortNumber=3, PathID=0, TargetID=4, Lun=7
      BusNumber=0xee030004, SlotNumber=0xeeeeeee
      WWPN=290000000000001, HD=01 <Current Owner> <Primary>, Port=01
      Protocol=FC
  +++ Destination LD <for IO> +++
   SerialNumber: "0000000000000002"
              : 0x00001
   LDNumber
   0: Priority=1, Status=Active, Detail=None
      PortNumber=2, PathID=0, TargetID=5, Lun=7
      BusNumber=0xee020005, SlotNumber=0xeeeeeeee
      WWPN=210000000000000, HD=00 <Current Owner> <Primary>, Port=00
      Protocol=FC
    1: Priority=5, Status=Standby, Detail=None
      PortNumber=3, PathID=0, TargetID=11, Lun=7
      BusNumber=0xee03000b, SlotNumber=0xeeeeeee
      WWPN=2900000000000002, HD=01 <Primary>, Port=00
      Protocol=FC
```

無停止データ移行機能または筐体間 LD 移動機能で LD を移行していない場合には、次のメッセージが出力されます。

C:¥> spsadmin /lun /m 継承LD に至るパスが、SPS から認識できません。

3.1.3 パスでの問題の有無表示

SPS が管理しているすべてのパスで問題の発生の有無を確認するには、SPS コマンドの/pathstate オプションを使用します。これにより、問題が発生しているパスの有無を確認することができます。 パス状態の詳細については、SPS コマンドの/lun オプションで確認してください。SPS コマンドの 実行は、コマンドプロンプトから行います。

以下に実行例を示します。spsadmin /pathstate を実行することで、パス状態に問題がある場合に は、ストレージ装置ごとに問題が発生しているパスの情報が表示されます。また、パス状態に問題が ない場合には、異常がないことを示すメッセージが出力されます。

■パス状態に問題がない場合

```
C:¥> spsadmin /pathstate
パス状態に異常はありませんでした。
```

■パス状態に問題がある場合

■パス未接続の場合

```
C:¥> spsadmin /pathstate

論理ディスクへ至るパスが、SPS から認識できません。

SPS のマニュアルを参照して、パスが認識できない原因を排除してください。
```

パス状態に問題がある場合およびパス未接続の場合のメッセージが出力された場合には、「4.2.1 よ くあるお問い合わせと対処方法」を参照し、該当する事項がないかご確認ください。

3.2 負荷分散

本節では、SPS の負荷分散機能について説明します。負荷分散は、SPS が管理する使用可能な各 パスに I/O の負荷を分散させる機能です。

なお、以降にさまざまな負荷分散方式の説明をしていますが、推奨値は既定値の「最小 I/O 長方 式(Least Size)」になります。必要に応じて、負荷分散方式の変更をご検討ください。

3.2.1 負荷分散方式の種類

負荷分散は以下の7方式が使用可能です。

① フェイルオーバのみ(Failover Only)

論理ユニット単位での負荷分散を行わず、常に同じパスを I/O に使用します。

複数の論理ユニットに対してこの方式が指定された場合は、各論理ユニットの使用パスが極力分 散するように使用パスが決定されます。

② ラウンドロビン方式(Round Robin)

常に認識しているすべてのパスを使用します。I/O要求ごとに優先度が高い順番にパスが選択されます。最低優先度パスに発行されたあとは再び最高優先度パスに戻ります。

Round Robin 方式に設定した場合、指定した論理ユニットの全パスがアクティブ状態となります。 また、フェイルバックモードがアクティブとなります。

SPS コマンドで論理ユニット内のパスがスタンバイ状態に設定されたり、スタンバイフェイルバ ックモードに変更された場合、Round Robin with Subset 方式へ自動的に移行します。

Round Robin 方式は、ストレージ装置の構成上最適な性能が期待できないパスも含めてすべてのパスを使用するため性能的に不利な場面が多く、特別な意図がないかぎり本方式の使用は推奨しません。

③ 部分ラウンドロビン方式(Round Robin with Subset)

アクティブ状態のパスに対して、I/O要求ごとに優先度が高い順番でパスが選択されます。

④ 最小 I/O 数方式(Least I/O)

アクティブ状態のパスの中で、処理中の I/O 要求数が最小のパスが選択されます。

⑤ 最小 I/O 長方式(Least Size)

アクティブ状態のパスの中で、処理中の I/O サイズ合計が最小のパスが選択されます。

⑥ 配分率指定方式(Weighted Path)

アクティブパスの中で、処理中の I/O 長が優先度で指定された比率になるようパスが選択されます。

たとえば、優先度3と優先度2のアクティブパスが存在する場合、それぞれの処理中 I/O 長が3:2 となるように、パスが選択されます。

⑦ 論理アドレス分割方式(LBA Region)

論理ディスクのアクセス位置によって、アクティブパスの中から使用パスが選択されます。

以下に、各負荷分散方式の想定用途を説明します。なお、上から順にパス選択処理が速い順に説 明しています。

フェイルオーバのみ	多数の論理ユニットに対して均等な負荷がかかる 環境に適しています。
ラウンドロビン方式 部分ラウンドロビン方式	非常に高い負荷が恒常的にかかる論理ユニットに 適しています。
	ただし、ラウンドロビン方式はストレージ種別によ っては性能的に不利な場面が多く、使用を推奨しま せん。
論理アドレス分割方式	ディスク全体に満遍なくアクセスがあり、I/O サイ ズが一定である論理ユニットに適しています。
	データベース用途などを想定しています。
↓最小 I/O 数方式	I/O サイズが一定の論理ユニットに適しています。
	データベース用途などを想定しています。
最小 I/O 長方式	I/O サイズがまちまちに変化する論理ユニットに適 しています。
	さまざまな環境で柔軟に性能を発揮します。
	SPS での推奨する負荷分散方式であり、既定値とな
	っています。
配分率指定方式	パスごとの I/O 量を制御したい場合に適しています。

表 3-2 負荷分散方式の想定用途

3.2.2 **負荷分散方式の設**定

負荷分散方式の設定には、SPS コマンドの/loadbalance オプションを使用します。以下に実行例 を示します。



/loadbalance オプションの第一引数は負荷分散方式を示します。この例では Least I/O 方式を指 定しています。

第二引数は負荷分散を変更する論理ユニットを示します。ここでは SCSI アドレスで論理ユニット 上のパスを指定しています。第二引数を省略することも可能です。第二引数を省略した場合は、すべ てのパスが対象となります。

spsadmin では SCSI アドレス以外にも物理アドレスや論理ディスク指定で対象を指示 できます。詳細は「付録 A」を参照してください。

.....

実行結果の二行目は変更した論理ユニットの筐体シリアルと論理ディスク識別子を示し、その変 更結果を表示しています。

Iloadbalance オプションの第一引数と、負荷分散方式の対応は以下のとおりです。

fo または 0	フェイルオーバのみ
rr または 1	ラウンドロビン方式
rrs または 2	部分ラウンドロビン方式
lio または 3	最小 I/O 数方式
wp または 4	配分率指定方式
ls または 5	最小 I/O 長方式
lba または 6	論理アドレス分割方式

表 3-3 負荷分散方式の設定
3.2.3 パスの優先度

優先度は論理ユニット単位で各パスに割り当てられ、1~255の整数で表します。

パスの優先度は、一部の負荷分散方式でのみ意味を持ち、また、負荷分散方式によってその意味が 変わります。

「フェイルオーバのみ」では、パスの優先度は I/O に使用するパスと、使用中のパスに障害が発生した際に代替として使用するパスを決定するために使用します。最初は最高優先度のパスが使用されますが、そのパスに障害が発生した場合、次に優先度の高いパスを使用することになります。数値が大きい優先度パスの方が優先順位が高くなります。

iStorage M シリーズのストレージ装置においては、ストレージ装置が指定するパスが 優先度で定められた順番よりも優先されるため、必ずしも優先度で定められた順番で使用され るわけではありません。

ラウンドロビン方式の負荷分散時には、パスの優先度はパスの使用順序を決定するために使用し ます。I/Oごとに最大優先度のパスから最小優先度のパスへと順に使用し、その後、また最大優先度 のパスというように、優先度の順番にパスを使用します。

配分率指定方式の負荷分散時には、パスの優先度は負荷分散に使用するパスの比率を示します。 たとえば、2本のパスに優先度が1,2と設定されている場合、1:2の割合でパスを使用します。

上記以外の負荷分散方式では、優先度値による各パスの扱いに差はありません。

3.2.4 優先度の設定

ここでは、優先度の設定方法について説明します。優先度の設定には SPS コマンドを使用します。 優先度の設定を変更した場合、変更結果は使用パスに即座に反映されます。

「フェイルオーバのみ」の負荷分散方式を使用する場合、原則的に SPS がデフォルト
で設定する優先度値をそのまま使用してください。これを変更すると、最適な I/O 性能が発揮
できなくなり I/O 性能の低下が発生する確率が高くなります。

優先度を設定するには、SPS コマンドの/priority オプションを使用します。

III-15

/priority オプションは、パスの優先度を直接変更します。以下に実行例を示します。



優先度値には1~255の整数が指定できます。同一論理ユニット内での同じ優先度のパスを複数設 定することも可能です。

3.3 アクティブとスタンバイ

SPS では使用可能なパスについてアクティブとスタンバイの2とおりの状態を取ります。

アクティブパスは、現在 I/O に使用中のパスを指します。スタンバイパスは、現状で I/O に使用 していないパスです。

アクティブ状態とスタンバイ状態は、SPS コマンドにて相互に遷移させることができます。



図 3-1 アクティブとスタンバイ

3.3.1 アクティブ/スタンバイの設定

SPS コマンドの/active オプションはスタンバイ状態のパスをアクティブ状態にします。

C:¥>spsadmin /lun +++ Disk Information [Normal] +++ SerialNumber="0000000995000003", LDNumber=0x00004 LoadBalance=Least Size 0: ScsiAddress=2:0:1:6, Priority=1, Status=Standby 2: ScsiAddress=2:0:2:6, Priority=1, Status=Standby
1° SociAddress=3.0.1.6 Priority=3 Status=Active
3° SociAddress-3.0.2.6 Priority-3 Status-Standby
C:¥>spsadmin /active 2:0:1:6 2:0:1:6 成功
C:¥>spsadmin ∕lun
+++ Disk Information [Normal] +++
SerialNumber="0000000995000003", LDNumber=0x00004
LoadBalance=Least Size
0: ScsiAddress=2:0:1:6, Priority=1, Status=Active
2: ScsiAddress=2:0:2:6, Priority=1, Status=Standby
1: ScsiAddress=3:0:1:6, Priority=3, Status=Active
3: ScsiAddress=3:0:2:6, Priority=3, Status=Standby

ストレージ装置側で最適性能を発揮できないパスをアクティブ状態にすると、論理ユニット全体での I/O 性能が劣化することがあります。そのような状態では、SPS コマンドの/lun表示で LoadBalance の項目に<Unoptimized>と表示されます。

この状態を解消するには、SPS コマンドの/rollback オプションを使用してください。SPS が 自動的に最適性能を発揮するパスのみをアクティブに設定し、最適な I/O 性能が発揮できる状 態となります。

「フェイルオーバのみ」の負荷分散方式では使用パスが常に 1 本であるため、あるス タンバイパスをアクティブ状態にすると、従来アクティブ状態だったパスは自動的にスタンバ イ状態となります。

また、動的負荷分散方式においても性能を維持するために、それまでアクティブであったパ スをスタンバイに変更することがあります。 反対に、アクティブ状態のパスをスタンバイ状態にするには、SPS コマンドの/standby オプションを使用します。

C:¥>spsadmin /lun	
+++ Disk Information [Normal] +++	
SerialNumber="0000000995000003", LDNumber=0x00004	
LoadBalance=Least Size <unoptimized></unoptimized>	
0: ScsiAddress=2:0:1:6, Priority=1, Status=Active	
1: ScsiAddress=3:0:1:6, Priority=3, Status=Active	
C:¥>spsadmin /standby 2:0:1:6	
2:0:1:6 成功	
C:¥≻spsadmin /lun	
+++ Disk Information [Normal] +++	
SerialNumber="0000000995000003", LDNumber=0x00004	
SerialNumber="0000000995000003", LDNumber=0x00004 LoadBalance=Least Size	
SerialNumber="0000000995000003", LDNumber=0x00004 LoadBalance=Least Size 0: ScsiAddress=2:0:1:6, Priority=1, Status=Standby	
SerialNumber="0000000995000003", LDNumber=0x00004 LoadBalance=Least Size 0: ScsiAddress=2:0:1:6, Priority=1, Status=Standby 1: ScsiAddress=3:0:1:6, Priority=3, Status=Active	
SerialNumber="0000000995000003", LDNumber=0x00004 LoadBalance=Least Size O: ScsiAddress=2:0:1:6, Priority=1, Status=Standby 1: ScsiAddress=3:0:1:6, Priority=3, Status=Active	

/standby オプションでは、論理ユニット上のすべてのパスがスタンバイ状態となるようなパス指 定はできません。

指定パスで/standby オプションの実行が可能であるかどうかは、サブオプション/v を追加することで判断することができます。

/v サブオプションを指定した場合は、実際の状態は遷移しません。

```
C:¥>spsadmin /standby /v 2:::
以下の論理ディスクでアクティブパスが無くなります。
Serial=~000000995000003~, LDN=0x00004
```

 指定されたパス以外にアクティブパスがない場合は、次にアクティブにすべきパスをア クティブパスに変更します。
 また、指定されたパス以外に、アクティブにできるパスが1本もない場合は、以下のメッセー ジを表示して、パス状態は変更しません。
 "このパスはスタンバイにできません。"
 なお、利用している負荷分散方式により、以下のように動作します。
 動的負荷分散の場合:
 指定されたパス以外にアクティブパスが存在する場合は、指定されたパスのみをスタンバ

指定されたパス以外にアクティブパスが存在する場合は、指定されたパスのみをスタンバイに変更します。

.....

「フェイルオーバのみ」の負荷分散方式の場合:

● 指定されたパス以外にアクティブパスがある場合は、パス状態は変更しません。

3.4 使用パスの変更

「フェイルオーバのみ」の負荷分散方式を使用している論理ユニットでは、SPS コマンドの/path オプションによって使用パスを切り替えることができます。

3.4.1 /path オプション

使用パスの変更の例を以下に示します。

C:¥>spsadmin /lun +++ Disk Information [Normal] +++ SerialNumber="000000941990071", LDNumber=0x00015 LoadBalance=Failover Only 0: SosiAddress=3:0:0:5, Priority=2, Status=Active 1: SosiAddress=4:0:0:5, Priority=3, Status=Standby C:¥>spsadmin /path 4:0:0:5 使用パス変更結果 4:0:0:5 成功 C:¥>spsadmin /lun +++ Disk Information [Normal] +++ SerialNumber="000000941990071", LDNumber=0x00015 LoadBalance=Failover Only 0: ScsiAddress=3:0:0:5, Priority=2, Status=Standby 1: ScsiAddress=4:0:0:5, Priority=3, Status=Active

/path オプションでパス番号をワイルドカード指定したとき、同一論理ユニット内で 複数のパスに該当した場合には、最後に該当したパスが使用パスになります。

3.5 パス障害への対応

本節では、SPS のパス障害への対応として、障害発生時および障害復旧時に使用する機能について説明します。

3.5.1 フェイルオーバ

パスに障害が発生して I/0 エラーとなった場合、SPS は障害の発生したパスから他の正常なパス へと使用するパスを自動的に切り替えます。この動作をフェイルオーバと呼びます。フェイルオーバ のイメージを図 3・2 フェイルオーバに示します。



図 3-2 フェイルオーバ

フェイルオーバ時のパス状態遷移を図 3-3 に示します。



図 3-3 フェイルオーバの状態遷移

SPS はストレージ装置や HBA/NIC からのエラー応答を受けてフェイルオーバを実行 します。そのため、 ストレージ装置や HBA/NIC がエラーも返さず完全に無応答になるような 障害の発生時は、フェイルオーバに数分間かかることがあります(OS のタイムアウト処理に依 存します)。

3.5.2 フェイルバック

障害が発生して使用不可能になっていたパスが使用可能な状態へと復旧した場合、SPS は自動的 にそれを認識し、使用可能なパスのグループに加えます。この動作をフェイルバックと呼びます。フ ェイルバック時の状態遷移を図 3-4 フェイルバックに示します。



図 3-4 フェイルバック

III-21

この時、どの状態に復旧するかはフェイルバックモード(「3.5.3 フェイルバックの設定」参照)お よび負荷分散方式の状態により変化します。

3.5.3 フェイルバックの設定

SPS ではフェイルバック時の動作としてアクティブフェイルバックとスタンバイフェイルバック の2つの方式を選択することができます。下記にそれぞれの方式の動作と、フェイルバック方式の設 定方法を示します。

マエイルバックの設定は「フェイルオーバのみ」の負荷分散方式を使用している場合 のみ意味を持ちます。以下の説明も、「フェイルオーバのみ」使用時を前提としています。

(1) 各フェイルバックモードの動作

① アクティブフェイルバック

障害から復旧したパスは、原則としてアクティブ状態に復帰します。ただし、復帰前にアク ティブであったパスよりも優先度が同じかそれ以下の場合、スタンバイ状態に復帰します。



図 3-5 アクティブフェイルバック

復帰したパスが復帰前にアクティブであったパスよりも優先度が高い場合、使用パスの切り 替えが発生し、復帰前にアクティブであったパスはスタンバイとなります。

② スタンバイフェイルバック

障害から復旧したパスは、スタンバイ状態に復帰します。



図 3-6 スタンバイフェイルバック

この方式は、フェイルバック時にパス切り替えを発生させたくない場合に選択します。

(2) フェイルバックモードの設定/確認

フェイルバックモードの設定および確認は、SPS コマンドの/failbackmode オプションを使用します。

フェイルバックモード関係の変更・確認は/failbackmodeの引数として指定します。

- アクティブフェイルバックモードに変更する
 引数として"active"または単に"a"と指定します。
- スタンバイフェイルバックモードに変更する
 引数として"standby"または単に"s"と指定します。
- 現在のフェイルバックモードを確認する
 引数を指定せずに実行します。

下記に/failbackmode オプションの実行例を示します。この例では、アクティブフェイルバックモードに変更しています。

C:¥>spsadmin /fai	lbackmode
FailbackMode	: Standby
C:¥>spsadmin /fai	lbackmode active
フェイルバックモ-	-ドを変更しました。
FailbackMode	: Active

3.5.4 マニュアルフェイルバック

障害状態のパスが復旧しても、自動ではフェイルバックされない場合があります。このような状況 で、障害状態のパスを強制的にフェイルバックさせるには、SPS コマンドの/failback オプションを 使用し、マニュアルフェイルバックさせます。



マニュアルフェイルバックで障害から復旧していないパスをフェイルバックさせることはできません。障害から復旧していないパスに対しては、/failback オプションでのフェイルバックに失敗します。

後述するリカバリチェック機能が有効である場合、障害状態のパスはパスの復旧に伴 い、通常、自動的にフェイルバックします。リカバリチェックについては「3.6.2 リカバリチェ ック」を参照してください。

3.5.5 間欠障害監視

.....

通常、パス障害が発生すると SPS はフェイルオーバによりパスを切り替え、以後復旧するまで障害パスを使用しません。

しかし、障害が恒常的ではなく間欠的である場合、フェイルオーバに至らないまま障害パスを使用し続けたり、フェイルオーバと復旧を繰り返したりすることにより、内部で I/O エラーが頻発して アプリケーションから見た I/O 性能が劣化することがあります。

間欠障害監視機能は、このようなケースでの性能劣化を防止する機能です。 間欠障害監視機能では、以下の2種類の状態での監視を行います。

(1) 定常状態でのエラー監視

パス障害に至らないような(リトライで救済可能な)I/O エラーなどの間欠障害が頻発するよう な状態を監視します。

監視間隔は60分で、パス閉塞するまでのエラー回数の閾値は3回です。

最初に間欠障害を検出してから、監視中に間欠障害を2回(合計3回)検出した場合、該当のパスを閉塞します。最初に間欠障害を検出してから、60分間正常な場合には、エラー回数を初期化します。

(2) 障害から復旧直後の状態でのエラー監視

「定常状態でのエラー監視」に加えて、フェイルオーバ/フェイルバックを繰り返すような状態も監視します。

監視間隔は5分で、パス閉塞するまでのエラー回数の閾値は3回です。一度パス障害が発生 しているため、「定常状態でのエラー監視」より短い間隔で監視を行っています。

監視中に I/O エラーなどの間欠障害を3回検出した場合、または、フェイルオーバ/フェイル バックする遷移を3回繰り返した場合、該当パスを閉塞します。障害状態から復旧してから、

5分間正常な場合には、エラー回数を初期化し、障害から復旧直後の状態でのエラー監視は停止します。

この監視を行う場合には、アクティブフェイルバックモードにする必要があります。

III-25

間欠障害監視機能の設定/確認には、/monitormode オプションを使用します。

- ・間欠障害監視機能を有効にする
 ・引数として"enable"または単に"e"と指定します。
- ① 間欠障害監視機能を無効にする
 引数として"disable"または単に"d"と指定します。
- ③ 現在の状態を確認する

引数を指定せずに実行します。

以下に、実行例を示します。

```
C:¥>spsadmin /monitormode
 MonitorMode (static state) : Enable
   Interval
               : 1 hour
   Error count : 3
 MonitorMode (recover state) : Enable
   Interval
               : 5 min
   Error count : 3
C:¥>spsadmin /monitormode disable
間欠障害監視の設定を変更しました。
 MonitorMode (static state) : Disable
   Interval
               : 1 hour
   Error count : 3
 MonitorMode (recover state) : Disable
   Interval
              : 5 min
   Error count : 3
```

※MonitorMode (static state)は「定常状態でのエラー監視」、MonitorMode (recover state)は「障害から復旧直後の状態でのエラー監視」です。Interval は監視間隔、Error count はパス閉塞閾値を示しています。

なお、本機能はインストール直後は有効に設定されています。

また、「定常状態でのエラー監視」と「障害から復旧直後の状態でのエラー監視」の各々について、間欠障害監視機能の有効/無効を変更することができます。「定常状態でのエラー監視」の設定は/s オプション、「障害から復旧直後の状態でのエラー監視」の設定は/f オプションで設定します。

・「定常状態でのエラー監視」のみを有効にする場合

```
C:¥>spsadmin /monitormode
 MonitorMode (static state) : Disable
   Interval : 1 hour
   Error count : 3
 MonitorMode (recover state) : Disable
   Interval : 5 min
   Error count : 3
C:¥>spsadmin /monitormode enable /s e
間欠障害監視の設定を変更しました。
 MonitorMode (static state) : Enable
   Interval
             : 1 hour
   Error count : 3
 MonitorMode (recover state) : Disable
   Interval : 5 min
   Error count : 3
```

「障害から復旧直後の状態でのエラー監視」のみを有効にする場合

```
C:¥>spsadmin /monitormode
MonitorMode (static state) : Disable
Interval : 1 hour
Error count : 3
MonitorMode (recover state) : Disable
Interval : 5 min
Error count : 3
C:¥>spsadmin /monitormode enable /f e
間欠障害監視の設定を変更しました。
MonitorMode (static state) : Disable
Interval : 1 hour
Error count : 3
MonitorMode (recover state) : Enable
Interval : 5 min
Error count : 3
```

また、各々の監視間隔およびパス閉塞するまでの閾値を変更することができます。

変更する値	オプショ	既定値	最小値	最大値
	ン			
「定常状態でのエラー監視」の監視間隔	/st	3600 (秒)	60(秒)	43200000(秒)
「定常状態でのエラー監視」のパス閉塞閾	/sc	3(回)	2(回)	50(回)
値				
「障害から復旧直後の状態でのエラー監	/ft	300(秒)	60(秒)	43200000(秒)
視」の監視間隔				
「障害から復旧直後の状態でのエラー監	/fc	3(回)	2(回)	50(回)
視」のパス閉塞閾値				

/st オプションおよび/ft オプションでは、数値の後に s, m, h, d のどれか 1 文字を指定することで、 それぞれ指定された数値を秒、分、時、日として認識します。文字の指定がない場合は、指定された 数値は秒として認識します。 間欠障害監視機能の監視時間、および間欠障害監視機能のリトライ回数のパス閉塞閾値の設 定を誤った場合には障害が検出できない、障害の誤検出が増加するなどの影響が生じる可能性 があるため、基本的には既定値での使用を推奨します。 設定を変更する場合には設定の妥当性を十分に検討のうえで変更してください。

・「定常状態でのエラー監視」の監視間隔とパス閉塞閾値を変更する場合

```
C:¥>spsadmin /monitormode
MonitorMode (static state) : Enable
Interval : 1 hour
Error count : 3
MonitorMode (recover state) : Enable
Interval : 5 min
Error count : 3
C:¥>spsadmin /monitormode enable /st 3h /sc 5
間欠障害監視の設定を変更しました。
MonitorMode (static state) : Enable
Interval : 3 hour
Error count : 5
MonitorMode (recover state) : Disable
Interval : 5 min
Error count : 3
```

・「障害から復旧直後の状態でのエラー監視」の監視間隔とパス閉塞閾値を変更する場合

```
C:¥>spsadmin /monitormode
MonitorMode (static state) : Enable
Interval : 1 hour
Error count : 3
MonitorMode (recover state) : Enable
Interval : 5 min
Error count : 3
C:¥>spsadmin /monitormode enable /ft 3600 /fc 5
間欠障書監視の設定を変更しました。
MonitorMode (static state) : Disable
Interval : 1 hour
Error count : 3
MonitorMode (recover state) : Enable
Interval : 1 hour
Error count : 5
```

以降、間欠障害監視機能で監視する2とおりの監視動作について説明します。

(1) 定常状態でのエラー監視

間欠障害監視機能有効時、SPS は各パスのエラー検出状況を常に監視します。監視対象となるエ ラーは、以下の3種類です。

- I/Oエラー
- ヘルスチェック(「3.6.1 ヘルスチェック」参照)エラー
- リンクダウン

60分間に上記エラーを3回検出したパスは、SPSにより自動的に閉塞され障害状態となり、以後 I/Oパスとして使用されません(図 3-7)。



図 3-7 定常状態エラー監視

時間軸で説明すると、次のようになります。



間欠障害検知の監視間隔(60分) Path



なお、このとき閉塞されたパスはリカバリチェック(「3.6.2 リカバリチェック」参照)による自動 復旧ができません。

復旧する場合は、ハードウェアの異常を是正した上で、SPS コマンドを使用してマニュアルフェ イルバックしてください。

間欠障害監視機能により自動復旧が禁止されたパスを SPS コマンドで確認することができます。

Iun オプションを/v、/a または/d サブオプション付きで実行すると、自動復旧が禁止されたパスは Detail 欄に「Manual Failback Only」と表示されます。

III-30

```
C:¥> spsadmin /lun /a
 ++ Disk Information [Degreaded<Non-Redundant>] +++
               "NEC
 Vendor
             : "DISK ARRAY
  ProductID
  SerialNumber: "000000000000000"
 LDNumber
              : 0x00005
 LoadBalance : Least Size
  0: Priority=2, Status=Active, Detail=None
     PortNumber=2, PathID=0, TargetID=0, Lun=7
     BusNumber=0x00000010, SlotNumber=0x00000000
     WWPN=0000000000000000, HD=00, Port=01
     Protocol=FC
  1: Priority=2, Status=Error, Detail=Manual Failback Only
     PortNumber=3, PathID=0, TargetID=0, Lun=7
     BusNumber=0x00000030, SlotNumber=0x00000000
     WWPN=000000000000000, HD=01, Port=01
     Protocol=FC
```

(2)障害から復旧直後のエラー監視

間欠障害監視機能有効な状態で、障害状態からアクティブ状態にフェイルバックすると、当該パス は監視状態に置かれます。

フェイルバックからエラーを検出することなく5分経過すると監視状態が終了し、以後は通常の アクティブパスとして運用されます。

障害状態からスタンバイ状態へ遷移する場合、エラー監視は動作しません。

監視状態の場合、以下のいずれかの条件を満たすと障害状態へと遷移し、リカバリチェックによ る自動フェイルバックも停止されます。

- I/O エラー、リンクダウン、ヘルスチェック(「3.6.1 ヘルスチェック」参照)エラ ーが監視中の間に 3 回発生
- フェイルバックから5分以内に再度フェイルオーバし、フェイルバックする遷移
 を3回繰り返した場合。

[間欠障害監視機能によりパス閉塞するケース]

間欠障害検知の監視間隔(5分)の間に、パスの障害/復旧を繰り返した場合、3回目のパス障害時に当該パスを閉塞し、自動復旧を無効にします。



間欠障害検知の監視間隔(5分)の間に、エラーを3回検出した場合、3回目のエラー検出時に当該パスを閉塞し、自動復旧を無効にします。



[間欠障害監視機能によりパス閉塞しないケース]

間欠障害検知の監視間隔(5分)の間にパスの異常を検知しなかった場合、「障害から復旧直後のエラー 監視」は解除します。



監視状態にあるパスは SPS コマンドで確認することができます。

Aun オプションを/v、/a または/d サブオプション付きで実行すると、監視状態のパスは Detail 欄 に「Monitoring」と表示されます。



3.5.6 パススラッシング抑止機能

複数ホストでストレージのディスクを共有する環境では、パスの構成によってはホスト間で最適パ スの取り合いが発生し、アプリケーションから見た I/O 性能が低下することがあります。これをパス スラッシングと呼びます。

パススラッシング抑止機能はパススラッシングを検出すると、最適パスへの切り替え処理を見合わ せ、パススラッシングの発生を抑止します。パススラッシング抑止が働いた場合でも、パス障害時に I/O を継続するためのパス切り替えは行います。

パススラッシングの例 (コントローラが2つのストレージの場合)

下図の上段のように共有ディスクの最適パスがコントローラ0のとき、ホスト1は最適パスを使用できますが、ホスト2は最適パスを検出できません。

そのため、ホスト2は自身が接続されているコントローラに最適パスを設定し、ストレージのコ ントローラ間で最適/非最適パスが入れ替わります(下図の下段)。

この状態では、今度はホスト1が最適パスを検出できないため、ホスト1は自身が接続されてい るコントローラに最適パスを設定します。

このホスト1とホスト2の最適パス設定が繰り返されることで、ストレージアクセス性能が低下 します。



パススラッシング抑止機能は、最適パスの切り替えが 60 秒間に 3 回発生した場合に、パススラッ シングを抑止します。パススラッシング抑止機能が動作した場合、以下をログに記録します。

ソース名:spsdsm
ID : 287
レベル:警告
説明:パススラッシングを検出し、パススラッシング抑止を開始しました。

パススラッシング抑止機能が動作した場合、状況によっては優先パスが I/0 に使用されず、I/0 パ スがシステム全体で期待通りに分散できなくなる場合があります。そのため、パススラッシングの要 因を取り除いた後に、以下のコマンドを実行し、パススラッシング抑止を解除してください。

> spsadmin /rollback :::

3.5.7 パス構成監視

パス構成監視は、サーバとストレージ装置の接続構成を監視する機能です。 パス構成監視機能により以下のような異常の検出が可能です

- システムの停止中に発生したパス障害
- ケーブルの誤接続

III-34

また、パス構成監視機能では、既存パスの消失および非冗長構成のチェックも行っています。

パス構成監視機能の設定/確認には、/watcher オプションを使用します。 サブオプションを指定することで、パス構成監視機能の設定を変更できます。

① パス構成監視を行う間隔を変更する。

サブオプションに/iを指定し、時間を指定します。 既定値は 24 時間です。

C:¥>spsadmin /watcher /i 12H		
パス構成監視サービスの設定を	涩	変更しました。
Interval		12 hour
Startup wait		1 min 30 sec
Delete missing path check		Enable
Redundancy check		Enable
Missing path check		Enable

② パス構成監視サービス起動後、初回にパスの冗長性を確認するまでの時間を変更する。

サブオプションに/sを指定し、時間を指定します。

既定値は 90 秒です。

C:¥>spsadmin /watcher /s 60		
パス構成監視サービスの設定を	変更	しました。
Interval	: 12	hour
Startup wait	: 1 (min
Delete missing path check	: En	able
Redundancy check	: En	able
Missing path check	: En	able

③ パス構成監視サービス起動時に、古いパス情報を削除する。

サブオプションに/dを指定し、引数に"enable"または"e"を指定します。 既定値は"enable"で、古いパス情報を削除します。削除しないようにする場合には、"disable" または"d"を指定します。



④ 非冗長構成チェックを無効に変更する。

サブオプションに/rを指定し、引数"disable"または"d"を指定します。 既定値は"enable"で、非冗長構成チェックを行い、非冗長構成の場合には、イベントログにソ ース名:spsdsm、ID:278の警告ログを登録します。

C:¥>spsadmin /watcher /r d	
パス構成監視サービスの設定を変更しました。	
Interval : 12 hour	
Startup wait : 1 min	
Delete missing path check : Disable	
Redundancy check : Disable	
Missing path check : Enable	

5 既存パスの消失チェックを無効に変更する。

サブオプションに/mを指定し、引数"disable"または"d"を指定します。 既定値は"Enable"で、既存パスの消失チェックを行い、既存パスの消失を検知した場合には、 イベントログにソース名:spsdsm、ID:280の警告ログを登録します。

C:¥>spsadmin /watcher /m d		
パス構成監視サービスの設定を	了了	逐更しました。
Interval		12 hour
Startup wait		1 min
Delete missing path check		Disable
Redundancy check		Disable
Missing path check		Disable

3.6 パス巡回

本節では、SPS のパス巡回機能について説明します。パス巡回は、使用可能および使用不可能な 状態にあるすべてのパスの状態を定期的に監視する機能です。SPS では以下の 2 つの機能を実現し ます。

ヘルスチェック

使用可能なパスを監視して、障害が発生した際にイベントログに警告を出力します。

リカバリチェック

障害が発生して使用されていないパスを監視し、復旧した際に自動的にフェイルバックを行います。

パス巡回機能では、指定された時間ごとに監視用 I/O を発行します。監視用 I/O が正常に終了した 場合は、そのパスは使用可能な状態であると見なします。エラーとなった場合またはタイムアウト時 間以内に終了しなかった場合には、そのパスは異常状態の可能性があると見なします。

3.6.1 ヘルスチェック

ヘルスチェックは、使用可能なパスに対して定期的に監視用の I/O を発行することにより、障害が 発生したパスを検知する機能です。主に、フェイルオーバ発生時の代替パスとなるスタンバイパスの 障害監視、および間欠障害監視(間欠障害監視機能有効時のみ)の役割を担います。 間欠障害監視機能が無効の場合は、ヘルスチェックにより障害が検出されただけでフ ェイルオーバが起こることはありません。この場合、障害が検出されたことをイベントログに 記録します。

3.6.2 リカバリチェック

リカバリチェックは、障害状態のパスに対して定期的に監視用の I/O を発行することにより、障 害から復旧したパスを検知して自動フェイルバックさせる機能です。アクティブフェイルバックまた はスタンバイフェイルバックを自動的に実施したい場合に使用します。



リカバリチェックによるフェイルバックを実施したときの状態遷移を図 3-8 に示します。

図 3-8 リカバリチェックによるフェイルバック

3.6.3 パス巡回の設定

パス巡回設定の確認/変更は、SPS コマンドの/patrol オプションを使用します。 /patrol オプションを引数なしで使用すると、現在のパス巡回設定を確認することができます。

C:¥>spsadmi	/patrol	
Patrol		Enable
Interval		60

「Patrol」欄は、パス巡回の有効/無効を表します。「Enable」が有効で、パス巡回が動作している状態。「Disable」が無効で、パス巡回が動作していない状態を示します。

「Interval」欄は、パス巡回の間隔を秒数で表します。

インストール直後は、パス巡回有効で、巡回間隔は60秒に設定されています。

パス巡回設定を変更するには、/patrol オプションに引数を指定します。/patrol オプションに 「enable」もしくは「disable」を引数として指定すると、パス巡回の有効/無効を変更できます。 以下の実行例では、パス巡回を無効に設定しています。



/patrol オプションはサブオプション/i を使用することで、監視間隔を変更することができます。 以下の実行例では、パス巡回間隔を 90 秒に変更しています。

```
C:¥>spsadmin /patrol e
パス巡回設定を変更しました。
Patrol : Enable
Interval : 60
C:¥>spsadmin /patrol /i 90
パス巡回設定を変更しました。
Patrol : Enable
Interval : 90
```

有効/無効と監視間隔を同時に変更することもできます。

```
C:¥>spsadmin /patrol
Patrol : Disable
Interval : 60
C:¥>spsadmin /patrol enable /i 90
パス巡回設定を変更しました。
Patrol : Enable
Interval : 90
```

監視間隔を短くしすぎると、特に I/O 要求に応答しなくなる障害が発生した時に、エ
ラー検出を不必要に頻発するなどの問題が出ることがあります。初期値での使用を推奨します。

ヘルスチェックとリカバリチェックを個別に設定にすることはできません。有効/無効および監視間隔の設定は、常にヘルスチェックとリカバリチェック両方に作用します。

3.7 クラスタ連携

本節では、SPS のクラスタ連携機能について説明します。クラスタ連携は、クラスタ環境で SPS を使用するための機能です。I/O エラーが発生した場合、まず SPS がパス切り替えを試み、それで も救えない場合にクラスタ制御プログラムがノードの切り替えを行います。

SPS は、CLUSTERPRO および WSFC 環境での使用をサポートしています。

3.8 ログ採取・通報(ESMPRO 連携)

本節では、SPS が障害を検出したときなどに出力するログや、ログの出力に連動した通報機能について説明します。

SPS は、内部的にログ情報(SPS ログ)を保持しており、この中から重要なものを、ログサービスが イベントログ(システム)に出力します。SPS ログとイベントログとの関係を図 3-9 に示します。



図 3-9 SPS ログとイベントログの出力

また、実行された spsadmin コマンドの履歴はコマンド履歴ログに出力します。spsadmin コマンドの履歴はイベントログには出力しません。

3.8.1 SPS ログおよびコマンド履歴ログ

SPS ログには、SPS が内部的に保持しているログ情報で SPS の動作状況や、失敗した I/O に関す る情報などが記録されます。また、コマンド履歴ログには、実行したコマンドと日時が記録されます。 SPS ログおよびコマンド履歴ログは、ログ格納フォルダ(インストール先フォルダ¥Log)に格納され ます。

 SPS ログは開発者が解析のために確認するものです。その内容・意味については公開 しておりません。
 SPS の利用者が認識すべき異常は Windows のイベントログに記録されますので、そちらを ご確認ください。

SPS ログおよびコマンド履歴ログの世代管理について以下に説明します。SPS ログおよびコマンド履歴ログは、現在使用中のログファイルと前世代のログファイルの2つから構成されます。

(1)初期状態

SPS をインストールした時点では、前世代のログファイルはまだ存在せず、現在使用中のログフ ァイルのみが存在します。現在使用中のログファイルは、それぞれファイルの最大サイズ(5MB)まで ログが格納されていきます。このときの状況を spsdsm.log を例に図 3-10 に示します。



図 3-10 ログファイルの格納(1)

III-40



(2) ログファイルの世代交代

現在使用中の通常ログファイルがいっぱいになると、ファイル名の末尾に.old が付加され、前世代 のログファイルとして保持されます。そして、新たにログファイルが作成され、こちらにログが格納 されていきます。このときの動作を spsdsm.log を例に図 3-11 に示します。



図 3-11 ログファイルの格納(2)

各 SPS ログファイルおよびコマンド履歴ログについて、同様の世代交代をします。

(3)前世代のログファイルの削除

新しい"spsdsm.log"がいっぱいになると、前世代のログファイル"spsdsm.log.old"が削除され、 "spsdsm.log"が"spsdsm.log.old"に変更されます。そして、新たに"spsdsm.log"が作成され、これに ログが格納されていきます。このときの動作を図 3-12に示します。



図 3-12 ログファイルの格納(3)

以降、ログファイルがいっぱいになるごとにこの動作が繰り返され、前世代のログファイルと現 在使用中のログファイルのみが存在することになります。

(4) コマンド履歴ログフォーマット

コマンド履歴ログの出力内容について、以下に説明します。

ログファイル内に SPS コマンドの実行日時とコマンド内容を出力します。

ログファイル出力例:

2017/02/09 11:43:37.610 Cmd="spsadmin /rollback ::::"

3.8.2 イベントログ

SPS ログに格納された情報のうち、フェイルオーバ,フェイルバックなどの重要な情報については、 ログサービスがイベントログ(システム)に出力します。出力する情報は「表 3-4 イベントログ一覧」 のとおりです。

表	3-	4	イ	ベン	\mathbb{P}	\Box	グー	-覧
---	----	---	---	----	--------------	--------	----	----

ソース	ノース イベン 検知した現象		LV	出力内容	説明	処置
spsdsm	261	フェイルバックを実施	情報	パスの復旧に成功しま した。〈パス情報〉〈エラ 一情報〉	自動または手動に よるフェイルバッ クの成功時に出力 します。	処置の必要はあり ません。
	262	フェイルバックに失敗	エラー	パスの復旧に失敗しま した。エラーが発生した パス上のハードウェア を保守サポートに確認 してください。〈パス情 報〉〈エラー情報〉	自動または手動に よるフェイルバッ クの失敗時に出力 します。	エラーが発生した パス上のハードウ ェアを保守サポー トに確認してくだ さい。

	263	フェイルバックは既に完了	情報	指定されたパスは復旧 しています。〈パス情報〉 〈エラー情報〉	既に復旧済みのパ スを手動復旧しよ うとした時に出力 します。	処置の必要はあり ません。
	265	優先度の変更を実施	情報	優先度の変更処理に成 功しました。<パス情報> <優先度変更情報> <エ ラー情報>	パスの優先度変更 時に出力します。	処置の必要はあり ません。
	266	優先度の変更に失敗	エラー	優先度の変更処理に失 敗しました。少し時間を 置いて再実行してくだ さい。<パス情報> <エラ 一情報>	パスの優先力の 優先力 ない時 で ない 切 なる なる る こ と が あ り ま す。 。 、 切 な た 立 の タ 々 く と 、 の な る で る こ の ち こ の ち こ の ち こ の ち こ の ち こ の ち こ の ち え の ち え の ち え の ち え の ち え の ち え の ち え の ち え の ち え の ち え の ち え の ち え の ち え の ち え の ち え の ち え の ち え の ち ろ ち こ と が う 、 の ち こ と が う ち こ と が う ち こ と が う ち こ と が う こ と が う ち こ と う ち こ と が う ろ ち こ と が う ろ ち こ と が う ろ ち こ と が う ち ら ち こ と が あ る こ と が あ あ る こ と が あ ち ろ こ と が あ る こ と が あ こ と が あ こ と が あ ち ろ こ と が あ ろ こ と が ろ ろ ろ こ と が ろ ろ ろ こ と が ろ ろ ろ こ と う ろ ろ ろ ろ ろ ろ ろ ろ ろ ろ ろ ろ ろ	少し時間を置いて 再実行してくださ い。
	268	負荷分散モードの変更を実 施	情報	負荷分散方法の変更処 理に成功しました。<パ ス情報><負荷分散変更 情報><エラー情報>	論理ディスクの負 荷分散モードを変 更したときに記録 します。	処置の必要はあり ません。
	269	負荷分散モードの変更に失 敗	エラー	負荷分散方法の変更処 理に失敗しました。少し 時間を置いて再実行し てください。<パス情報> <エラー情報>	論理ディスクの負 荷分散モード変更 に失敗したときに 出力します。	少し時間を置いて 再実行してくださ い。
	270	パス障害を検出	エラー	パス上でエラーを検出 しました。〈パス情報〉〈 エラー情報〉	ヘルスチェックで I/O エラーを検出し たときに出力しま す。	エラーが発生した パス上のハードウ ェアを保守サポー トに確認してくだ さい。
	275	優先度有効性の変更を実施	情報	パスの優先度有効性が 変更されました。<パス 情報> <優先度変更情報 > <エラー情報>	優先度有効/無効の 変更時に出力しま す。	処置の必要はあり ません。
	276	優先度有効性の変更に失敗	警告	パスの優先度有効性の 変更に失敗しました。 少し時間を置いて再実 行してください。<パス 情報> <エラー情報>	優先度有効/無効の 変更失敗時に出力 します。パス切替 えのタイミングと 重なると発生する ことがあります。	少し時間を置いて 再実行してくださ い。
	277	動作モードの変更	情報	動作モードを変更しま した。〈パス情報〉〈動 作モード変更情報〉〈エ ラー情報〉	フェイルバックモ ード、クラスタモー ドなど、SPSの動作 モードを変更した 時に出力します。	処置の必要はあり ません。
	278 (*3)	未冗長パスが存在	警告	冗長になっていないパ スがあります。サーバ側 のポートとストレージ 装置側のポートの両方 が冗長状態となる必要 があります。パス情報を 確認し、冗長構成になっ ていない原因を排除し てください。	パス構成監視が、構 成内に冗長になっ ていない箇所を検 出した時に出力し ます。	パス情報を確認し、 冗長構成になって いない原因を排除 してください。
-	279	新規パスの追加	情報	パスが加わりました。< パス情報>	SPS が新しいパス を認識した時に出 力します。	処置の必要はあり ません。

280 (*3)	既存パスの消失	警告	パスを認識できません。 SPS コマンドでパス情 報を確認してください。 <パス情報>	パス構成監視が、存 在するはずのパス の存在を確認でき なかった時に出力 します。	パス情報を確認し、 パスを認識しない 原因を排除してく ださい。 パス状態に問題が ない場合には、 spsadmin /deletemissingを実 行してください。
281	既存パスの追加	情報	パスを認識しました。< パス情報〉	SPS が消失したパ スを再認識した時 に出力します。	処置の必要はあり ません。
282	アクティブフェイルバック 時の障害監視期間終了	情報	パスが正常に復旧しま した。〈パス情報〉	障害状態からの復 旧後、所定時間が経 過し間欠障害監視 が終了した時に出 カします。	処置の必要はあり ません。
283	間欠障害によりパスを閉塞	警告	パスを閉塞しました。間 欠障害が発生していま す。エラーが発生したパ ス上のハードウェアを 保守サポートに確認し た上で手動復旧してく ださい。<パス情報> < 間欠障害情報> <エラー 情報>	パスで間欠的な障 害の発生を検知し、 パスを閉塞した時 に出力します。	エラーが発生した パス上のハードウ ェアを保守サポー トに確認した上で 手動復旧してくだ さい。
284	自動フェイルバック無効	警告	自動復旧を停止しまし た。間欠障害が発生して います。障害状態になっ ているパスを構成する ハードウェアを保守サ ポートに確認し、不安定 な状態を是正した上で 手動にてフェイルバッ クしてください。<パス 情報> <間欠障害情報> < エラー情報>	パスで間欠的な障 害が発生している ため、自動復旧を無 効にした時に出力 します。	エラーが発生した パス上のハードウ ェアを躍記し、 アで確認し、正 大ポ を た て て て て た に た で た の つ サ ポ ー ド ウ ー ド の つ 、 た の 、 の の ー ド ウ ー ド の 、 た の 、 た の 、 た の 、 た の 、 た の 、 た の 、 で を て 思 て の 、 で を て 思 て の 、 で を ま て て た て た て た て た て た て た て た て た て た
286 (*1)	最適な性能が発揮できない パス構成を検出	警告	最適な性能が発揮でき ないパス構成になって います。パス情報を確認 し、最適な性能が発揮で きない原因を排除して ください。<論理ディス ク情報>	最適性能が発揮で きないパスが使用 されている時にパ ス構成監視が出力 します。	SPS コマンドの /rollback を実行 し、最適な性能が発 なれるパスを Active 状態にして ください。なお、LUN に接続されている パス CCurrent Owner> <primary>パ スが存接続さい。 ないない場 合は、なくだ決しない 場合は、なのハードー 、 復旧してください</primary>

287	パススラッシング抑止を開 始	警告	パススラッシングを検 出し、パススラッシング 抑止を開始しました。< 論理ディスク情報>	パススラッシング が発生し、パススラ ッシング抑止を開 始した時に出力し ます。	対象のストレージ なたれている 各サーバのパスス 報を確認し、パスス ラッシングが発し した原因を排除し てください。
288	パススラッシング抑止を終 了	情報	パススラッシング抑止 を終了しました。<論理 ディスク情報〉	パススラッシング 抑止を終了した時 に出力します。	処置は必要ありま せん。
300	IO 先の切替を開始	情報	IO 先の切替を開始しま した。〈論理ディスク情 報〉	無停止データ移行 または筐体間 LD 移 動で IO 先を移行先 LD への切替を開始 した時に出力しま す。	処置は必要ありま せん。
301	移行元 LD のパス閉塞に成 功	情報	移行元 LD のパス閉塞に 成功しました。〈バス情 報〉〈内部情報〉〈移行元 論理ディスク情報〉	無停止データ移行 または筐体間 LD 移 動で移行元 LD のパ スを閉塞した時に 出力します。	処置は必要ありま せん。
302	移行ペアの分離を開始	情報	移行ペアの分離を開始 しました。〈移行元論理 ディスク情報〉〈移行先 論理ディスク情報〉	無停止データ移行 または筐体間 LD 移 動で移行ペアの分 離を開始した時に 出力します。	処置は必要ありま せん。
303	移行ペアの分離に成功	情報	移行ペアの分離が成功 しました。〈移行元論理 ディスク情報〉〈移行先 論理ディスク情報〉	無停止データ移行 または筐体間 LD 移 動で移行ペアの分 離が成功した時に 出力します。	処置は必要ありま せん。
304	IO 発行先を移行先 LD に切 替を開始	情報	IO 発行先を移行先 LD に切り替えました。<パ ス情報> <内部情報> < 移行先論理ディスク情 報>	無停止データ移行 または筐体間 LD 移 動で IO 発行先を移 行先 LD に切り替え た時に出力します。	処置は必要ありま せん。
305	IO 発行先の切替に成功	情報	IO 発行先切替に成功し ました。〈論理ディスク 情報〉	無停止データ移行 または筐体間 LD 移 動で移行先 LD に IO 発行先の切替が成 功した時に出力し ます。	処置は必要ありま せん。
306	移行元 LD の閉塞に失敗	警告	移行元 LD の閉塞に失敗 しました。〈パス情報〉〈 内部情報〉〈移行元論理 ディスク情報〉	無停止データ移行 または筐体間 LD 移 動で移行元 LD のパ ス閉塞に失敗した 時に出力します。	無停止データ移行 機能/筐体間LD移動 機能のマニュアル (IS070)を参照して 対処してください。

307	移行ペアの分離に失敗	警告	移行ペアの分離が失敗 しました。〈移行元論理 ディスク情報〉〈移行先 論理ディスク情報〉	 無停止データ移行 または筐体間 LD 移 動で移行ペアの分 離に失敗した時に 出力します。 	無停止データ移行 機能/筐体間LD移動 機能のマニュアル (IS070)を参照して 対処してください。
308	移行先 LD への切替に失敗	警告	移行先 LD への切替に失 敗しました。<パス情報> <内部情報> <移行先論 理ディスク情報>	無停止データ移行 または筐体間 LD 移 動で移行先 LD への 切替に失敗した時 に出力します。	無停止データ移行 機能/筐体間LD移動 機能のマニュアル (IS070)を参照して 対処してください。
309	LDの切替を中断	警告	LD の切替を中断しまし た。〈論理ディスク情報〉	 無停止データ移行 または筐体間 LD 移 動で LD の切替を中 断した時に出力し ます。 	無停止データ移行 機能/筐体間LD移動 機能のマニュアル (IS070)を参照して 対処してください。
310	移行元 LD Iこ IO 発行先を切 り戻し	情報	移行元 LD に IO 発行先 を戻しました。〈パス情 報〉〈内部情報〉〈移行元 論理ディスク情報〉	 無停止データ移行 または筐体間 LD 移 動で移行元 LD に IO 発行先を戻した時 に出力します。 	無停止データ移行 機能/筐体間LD移動 機能のマニュアル (IS070)を参照して 対処してください。
311	IO 発行先の切替を中断	警告	IO 発行先の切替を中断 しました。〈論理ディス ク情報〉	無停止データ移行 または筐体間 LD 移 動で IO 発行先の切 替を中断した時に 出力します。	無停止データ移行 機能/筐体間LD移動 機能のマニュアル (IS070)を参照して 対処してください。
513	フェイルオーバを開始	情報	パスフェールオーバを 開始しました。エラーが 発生したパス上のハー ドウェアを保守サポー トに確認してください。 パス情報およびエラー 情報は、本プロパティの 「詳細」タブに出力して いますので、マニュアル 「StoragePathSavior 利 用の手引」を参照の上、 確認してください。	フェイルオーバ発 生時に出力します。	エラーが発生した パス上のハードウ ェアを保守サポー トに確認した上で、 復旧してください。
514	フェイルオーバを実施	警告	パスを切替えました。エ ラーが発生したパス上 のハードウェアを保守 サポートに確認してく ださい。パス情報は、本 プロパティの「詳細」タ ブに出力していますの で、マニュアル 「StoragePathSavior利 用の手引」を参照の上、 確認してください。	フェイルオーバに よるパスの切替え 完了時に出力しま す。	エラーが発生した パス上のハードウ ェアを保守サポー トに確認した上で、 復旧してください。
515	フェイルオーバに失敗	エラー	パスの切替えに失敗し ました。エラーが発生し たパス上のハードウェ アを保守サポートに確 認してください。パス情 報は、本プロパティの 「詳細」タブに出力して いますので、マニュアル 「StoragePathSavior利 用の手引」を参照の上、 確認してください。	フェイルオーバに よるパス切り替え 失敗時に出力しま す。	エラーが発生した パス上のハードウ ェアを保守サポー トに確認した上で 復旧してください。

530	パスの消失	情報 (警告) <i>(</i> *2)	パスが消失しました。消 失したパス上のハード ウェアを保守サポート に確認してください。パ ス情報およびエラー情 報は、本プロパティの 「詳細」タブに出力して いますので、マニュアル 「StoragePathSavior利 用の手引」を参照の上、	リンクダウンなど の要因によりパス が消失したときに 出力します。	消失したパス上の ハードウェアを保 守サポートに確認 した上で復旧して ください。
			確認してください。		

(*1) ID:286 は、SPS コマンドの実行によりイベントログ出力を制御することができます。

ID:286 を制御するには、/alertnonoptimized オプションに引数を指定します。

/alertnonoptimized オプションに「enable」もしくは「disable」を引数として指定すると、

ID:286のイベントログ出力の有効/無効を変更できます。

以下の実行例では、ID:286のイベントログ出力を無効に設定しています。

※デフォルト設定は"有効"です。

```
C:¥>spsadmin /alertnonoptimized
AlertNonOptimized : Enable
C:¥>spsadmin /alertnonoptimized disable
非最適パス警告の抑止設定を変更しました。
AlertNonOptimized : Disable
```

(*2) イベントモードが Type2 の場合、「警告」としてイベントログに出力されます。

イベントモードが Type1 の場合には、バックアップソフトなどの動作により、ディスク隠蔽 時に spsdsm(ID:530)は登録しません。それ以外でのパス消失時には「情報」としてイベント ログに出力されます。

また、ディスク隠蔽解除後のパス復旧に関するログを出力しません。具体的には以下のログを 出力しません。

- ・spsdsm(ID:279) 新規パスの追加
- ・spsdsm(ID:281) 既存パスの追加
- ・spsdsm(ID:280) 既存パスの消失
- (*3) ID:278 と ID:280 は、SPS コマンドの実行によりイベントログ出力を制御することができま す。

ID:278、ID:280 のイベントログ出力の有効/無効は、/watcher オプションで変更できます。 ※いずれもデフォルト設定は "有効"です。

イベントログ内の出力内容に記録している各種付加情報について、以下に説明します。

	イベントで発生したエラーのステータスコードです。以下のようなフォーマットになって います。
	エラー情報: NTSTATUS=(NTSTATUS-8 桁), SCSI STATUS=(SCSI STATUS-2 桁), SRB STATUS=(SRB STATUS-2 桁), Sense Key=(Sense key-2 桁), ASC=(Additional sense code-2 桁), ASCQ=(Additional sense code qualifier-2 桁)
	各エラーの意味に関しては Windows OS および SCSI に関する専門知識となります。
	エラー情報が取得できない場合、またはエラー情報が意味を持たないイベントの場合、以 下のダミー情報が入ります。
	XXXXXXXX, XX, XX, XX, XX
	イベントが発生したパスの位置情報です。以下のようなフォーマットになっています。
	パス情報:サーバ側バス番号=(サーバ側 HBA のバス番号-16 進),サーバ側スロット番号 =(サーバ側 HBA のスロット番号-16 進),ストレージ装置側ポート情報=(ストレージ装置側 ポート情報-16 進),論理ディスク情報=(論理ディスク情報-16 進),内部情報=(内部情報-16 進) 内部情報は、各パスに与えられた SPS 内部の固有値です。
	[ストレージ装置側ポート情報]
	iStorage M シリーズ 16 桁の文字列からなる WWPN 情報
パス情報	(FC モデルのみ。iSCSI モデルではダミー値)
	[論理ディスク情報]
	iStorage M シリーズ 装置内部名称、シリアル情報と論理ディスク識別子
	例) DISK_AKKAY000000093511A533&00021 上位 16 桁が内部名称、それに続く 16 桁がシリアル情報、"&" 以降の 5 桁が
	論理ディスク識別子になります。
	パスの位置情報が取得できない場合、以下のダミー情報が入ります。
	XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXX
優先度	以下のようなフォーマットになっています。 優先度変更情報: From (変更前の優先度値) To (変更後の優先度値).
変史情報	優先度の変更前と変更後の値を表します。
	パスがアクティブ状態の場合、実際の優先度値に 65536 を加算した値が表示されます。
各古公勒	負荷分散変更情報: From (変更前の負荷分散値) To (変更後の負荷分散値).
変更情報	負荷分散の変更前と変更後の値を表します。
	ここでの負荷分散を表す数値は SPS の内部値であるため、spsadmin /loadbalance で指定
	y ②良何万取逥とは必 y しも──以しません。 以下のようなフォーマットになっています。
動作エード	動作モード変更情報: From (変更前のモード) To (変更後のモード).
変更情報	SPS の動作モードの変更前と変更後の値です。
	フェイルバックモードやクラスタモードなど、各種モードを変更するとこの値が変わりま
	9。 以下のようなフォーマットになっています。
	間欠障害情報: Monitoring ErrorCount (エラー数)/(規定値) Interval (周期).
間欠障害情報	Monitoring Active ErrorCount (エラー数)/(規定値).
	SPS の間欠障害に関する値を示しています。
論理ユニット情	以下のようなフォーマットになっています。
報	

表 3-5 イベントログ詳細情報

また、**ID500**番台のイベントログには別途データ情報が付加されています。データ情報はイベントビューアで確認することができます。以下に例を示します。

0000:	00	00	44	00	01	00	00	00	D
0008:	00	00	00	00	01	02	06	40	@
0010:	00	00	00	00	00	00	00	00	
0018:	00	00	00	00	00	00	00	00	
0020:	00	00	00	00	00	00	00	00	
0028:	20	00	00	00	20	00	00	00	
0030:	2B	00	00	25	5C	3A	21	88	+%¥∶!□
0038:	44	49	53	4B	20	41	52	52	DISK ARR
0040:	41	59	20	20	20	20	20	20	AY
0048:	30	30	30	30	30	30	30	39	0000009
0050:	34	32	30	30	33	31	31	33	42003113
0058:	30	30	30	31	41	00	00	00	0001A
0060:	B5	00	00	C0	00	0B	00	00	µÀ
0068:	FF	FF	FF	00					ÿÿÿ.

データ情報は以下のような構造になっており、イベントが発生したパスの特定が可能となっていま す。

$00h{\sim}27h$	OS 内部値
$28h{\sim}2Bh$	サーバ側 HBA の PCI バス番号(iSCSI 接続
	では無効)
$2\mathrm{Ch}{\sim}2\mathrm{Fh}$	サーバ側 HBA の PCI スロット番号(iSCSI
	接続では無効)
$30h{\sim}37h$	ストレージ装置側ポートの WWPN(iSCSI
	接続では無効)
38h~47h	ストレージ装置の内部名称の ASCII コード
$48h{\sim}57h$	ストレージ筐体シリアルの ASCII コード
$58h{\sim}5Ch$	対象の論理ディスク識別子の ASCII コード
60h~6Ch	エラーコード(ID513 のみ)
	$60\mathrm{h}{\sim}63\mathrm{h}\mathrm{NTSTATUS}$
	64h SCSI STATUS
	65h SRB STATUS
	68h Sense key
	69h Addtional sense code
	6ah Additional sense code qualifier

表 3-6 データ情報のフォーマット

イベントログの出力内容、およびデータ情報内のエラーコードについて、代表的なものと対処方法 について以下に掲載します。spsadmin の/err オプションの出力についても適用できます。

エラー値の組み合わせ	原因および対処方法
NTSTATUS : C000009D	[原因]
SRB STATUS : 0A	当該パスで FC および iSCSI のリンクが切れました。
	[対処]
	ケーブルが正常に刺さっているかを確認してくださ
	√ v₀
	HBA、ストレージ装置、FC スイッチやそのコネクタ
	など、各種ハードウェアに異常が発生していないかを
	確認してください。
NTSTATUS : C00000C0	[原因]
	当該パスが OS から認識できない状態になっています。
	[対処]
	ケーブルが正常に刺さっているかを確認してくださ
	HBA、ストレージ装置、FC スイッチやそのコネクタ
	など、各種ハードウェアに異常が発生していないかを
	確認してくたさい。
NTSTATUS : C00000B5	原因は大きく 2 とおり考えられます。エフーに継続性
SRB STATUS · 09 E /2/2 0B	かめる場合はUR囚 IJ、継続性かない場合はUR囚 2]の
	り肥圧が向く、くり。
	[原因 1]
	ハードウェアの異常により、I/O要求に対して応答があ
	りませんでした。
	[対処 1]
	当該パス上のハードウェアに異常がないかを確認して
	ください。第一被疑はストレージ装置です。
	[原因 2]
	一時的な I/O 負荷、または、偶発的なエラーにより、I/O
	要求が想定時間内に完了しませんでした。
	【灯処2]
	頭光しないかさりは特に刃処の必要はありません。 「「「」」、 タポンサート
	の変更を検討してくたさい。

表 3-7 主なエラーの原因と対処方法
NTSTATUS : C0000056	[原因]
	OS が論理ユニットを切り離している最中に I/O 要求が
	発行されました。
	スナップショット機能を利用するバックアップソフト
	が動いている環境では、バックアップ動作時に当該論
	理ユニットに I/O 要求を行うアプリケーションがある
	と、このエラーとなる場合があります。
	[対処]
	アプリケーションの動作を再確認してください。
NTSTATUS : C0000185	[原因]
SCSI STATUS : 02	ストレージ装置の異常により、I/O 要求がエラーとなり
SRB STATUS : 84	ました。
Sense key: 03または04	
	[対処]
	ストレージ装置の異常の原因を確認してください。

ここで示した原因と対処方法は、状況から可能性が高いと考えられる事象について説
 明しているものであり、原因や対処方法が常に正しいことを保証するものではありません。上
 記の原因および対処方法に該当しないと思われる場合や、対処方法を実施しても問題が改善しない場合は、サポートにお問い合わせください。

3.8.3 通報(ESMPRO 連携)

通報機能は、ESMPROの通報機能を利用して SPS がイベントログに出力したログの中から重要 なものを通報します。通報を行う上で、SPS の設定は特に必要ありません。 通報されるイベントログは下表のとおりです。

ソース	イベン ト ID	検知した現象	LV	ALIVE 通報	ESMPRO/SM 通報
spsdsm	513	フェイルオーバを開始	情報	しない	する
	514	フェイルオーバを実施	警告	する	する
	515	フェイルオーバに失敗	エラー	する	する
	262	フェイルバックに失敗	エラー	しない	する
	263	フェイルバックは既に完了	情報	しない	する
	265	優先度の変更を実施	情報	しない	する
	266	優先度の変更に失敗	エラー	しない	する
	268	負荷分散モードの変更を実施	情報	しない	する
	269	負荷分散モードの変更に失敗	エラー	しない	する

表 3-8 通報対象イベントログ一覧

270	パス障害を検出	エラー	しない	する
530	パスの消失	情報 (警告) (*1)	する	する
275	優先度有効性の変更を実施	情報	しない	する
276	優先度有効性の変更に失敗	警告	しない	する
277	動作モードの変更	情報	しない	する
278	未冗長パスが存在	警告	する	する
279	新規パスの追加	情報	しない	する
280	既存パスの消失	警告	する	する
281	既存パスの追加	情報	しない	する
282	アクティブフェイルバック時 の障害監視期間終了	情報	しない	する
283	間欠障害によりパスを閉塞	警告	する	する
284	自動フェイルバック無効	警告	する	する
286	最適な性能が発揮できないパ ス構成を検出	警告	する	する

(*1)イベントモードが Type2 の場合、「警告」としてイベントログに出力されます。

ESMPRO/AlertManager による通報連携(メール通報やページャ通報)を行う場合には、 ESMPRO/ServerManager をインストールしたサーバに対して以下の設定を行う必要があります。

(1) SPS のアラートタイプをレジストリに登録

以下のキー、名前、データをレジストリに登録してください。

$[HKEY_LOCAL_MACHINE \verb"¥SOFTWARE \verb"¥Wow6432Node \verb"¥NEC \verb"¥NVBASE \verb"¥AlertViewer"] and an analyze of the second statement of t$

¥AlertType¥StoragePath]

WavDefault	$: REG_SZ :$	Server.wav
AniDefault	$: REG_SZ :$	Default.bmp
Image	$: \operatorname{REG}_SZ :$	Default.bmp
SmallImage	$: REG_SZ:$	Default.bmp

(2) 登録したアラートタイプのキーにアクセス権を設定

以下のキー、名前、データをレジストリに登録してください。

$[HKEY_LOCAL_MACHINE \verb"\scale" SOFTWARE \verb"\scale" Wow 6432 Node \verb"\scale" NVBASE \verb"\scale" AlertViewer" NVBASE \scale" NVBA$

¥AlertType¥StoragePath]

Administrators	:	フルコントロール
Everyone	:	読み取り
SYSTEM	:	フルコントロール
"ESMPRO ユーザグループ"	:	フルコントロール

ESMPRO ユーザグループは、ESMPRO/ServerMagager インストール時に指定した、 ESMPRO を使用するユーザを管理するためのグループ名です。以下のレジストリのデータを参照しグループ名

III-52

を取得してください。

 $[HKEY_LOCAL_MACHINE \verb"§SOFTWARE \verb"§Wow6432Node \verb"§NEC \verb"§NVBASE"]$

LocalGroup



第4章 StoragePathSavior の運用

本章では、運用状況の確認方法、異常時の処置など SPS の運用状況に応じて必要になる手順を説明します。

4.1 正常時の運用

本節では、運用開始時の動作、運用状況の確認手順など、正常運用時の動作を説明します。

4.1.1 運用の開始

SPS のインストール完了後、サーバと iStorage を接続することにより、SPS が対象ディスク装置 と各パスを自動的に認識し、運用が開始されます。

SPS はシステム起動時に自動的に起動し、同一論理ユニットへのパスのグループ化やアプリケー ションへの隠蔽(ただ1つのパスのみを見せる作業)を行います。システム停止時に SPS は自動的に 停止します。

パスの状態表示や制御など、SPS の運用に必要な操作は SPS コマンドを使用して行います。SPS コマンドについては、「第3章 StoragePathSavior の機能」を参照してください。

なお、P2V(Physical to Virtual)にて、物理サーバ上の環境を VMware 環境の仮想サーバに移行す る場合には、物理サーバ上で SPS をアンインストールしてから、仮想サーバに移行してください。

また、Sysprep で作成したマスタイメージを展開した環境では、OSの WMI(Windows

Management Instrumentation)が Mof(Managed Object Format)ファイルにアクセスできなくなります。

SPS のドライバは、WMI を介して、SPS の調査用ログファイルに書き込みを行いますので、上の事象のため、SPS の調査用ログに情報が出力されなくなります。通常の運用やパス消失などの調査では問題ありませんが、SPS の詳細な動作確認を行うことに支障があります。

このため、Sysprep で作成したマスタイメージを展開した環境では、以下を実行してください。

- 1. コマンドプロンプトを開きます。
- SPS がインストールされたフォルダの下にある Mof フォルダに移動します。
 C:¥>cd "Program Files"¥NEC¥SPS¥Mof
- 3. mofcomp コマンドにより、WMI リポジトリの再構築を行います。

> mofcomp -AUTORECOVER SPSLogger.mof

> mofcomp -AUTORECOVER NEC_DsmLogger.mof

IV-2

4.1.2 運用状況の確認

SPS のインストール後、運用に入る前に、サーバと iStorage が複数のパスで接続されており、SPS が機能していることを確認してください。

確認は、SPS コマンドの/lun オプションで行います。次の手順を実施してください。

- ① コマンドプロンプトを起動します。
- 「spsadmin /lun」と入力しリターンキーを押します。
 冗長運転時には、それぞれの論理ユニットの下に複数のパスが表示されます。

運用状況の確認の例を以下に示します。以下の例は iStorage 内に論理ユニットが 3 つあり、パス が 2 本ある場合の表示です。表示内容の詳細については、「第 3 章 StoragePathSavior の機能」 を参照してください。



 SPS コマンドの/lun オプションで、パスが1本しか表示されない場合や、パス情報が 表示されない場合、お問い合わせいただく前に「4.2.1 よくあるお問い合わせと対処方法」を参 照し、該当する事項がないかご確認ください。

4.1.3 初期設定

SPS の各種設定の初期設定値は、下記に示すとおりです。

(1)負荷分散方式

負荷分散方式の初期値は推奨値である最小 I/O 長方式になっています。

	> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ストレージ装置	負荷分散の初期設定
iStorage M シリーズ	最小 I/O 長方式

表 4-1 負荷分散方式の初期値

負荷分散方式の設定値(mode)は SPS コマンドの/lun オプションで確認することができます。

(2)優先度

優先度の初期値は、以下の方法で決定します。

- ・論理ディスクを新規に認識した場合、1本目のパスの優先度は1とします。
- 既に認識している論理ディスクで、これまでに認識していなかったパスが見つかった場合、同一 論理ユニットへのパスの中で最高の優先度+1が設定されます。

負荷分散方式が「フェイルオーバのみ」方式の場合、新しいパスが認識されるたびに、同一論理ディスクのすべてのパスについて自動的に優先度を再計算します。

- 優先度が設定されたパスについては、システムを再起動しても、優先度の状態は保持されます。
- 優先度が設定されたパスが障害後に復旧した場合には、優先度の値は障害前の値を保持し、アク ティブ/スタンバイはフェイルバックモードに依存します。

通常は、インストール直後の状態でストレージ装置に適した負荷分散方式に自動的に設定されてお り、インストールして論理ディスクを認識させた直後のままの状態で運用することが可能です。必要 に応じて負荷分散方式や優先度の設定を変更することもできます。 HBA ドライバや NIC ドライバを再インストールした場合、優先度の設定情報が失われることがあります。HBA ドライバ/NIC ドライバをインストール後は、必ず優先度の設定をご確認の上、必要であれば再度優先度の設定を行ってください。

(3)フェイルバックモード

SPS 導入直後は、フェイルバックモードは「スタンバイフェイルバック」に設定されます。

(4)パス巡回

パス巡回機能の設定の初期値は、パス巡回有効で、巡回間隔は60秒です。

(5)間欠障害監視機能

SPS 導入直後は、間欠障害監視は「有効」に設定されます。

4.1.4 優先度の推奨設定

障害発生時のパス切り替えの観点からみた、優先度の推奨設定について説明します。

2パス構成のシステムでは、使用中のパスが故障した場合、代替として使用できるパスは1つしか 存在しませんので、パス切り替えの観点では優先度の設定は大きな意味を持ちません。

より多くのパスを持つシステムでは、障害発生時のスムーズなパス切り替えのために、優先度の設 定について考慮しておく必要があります。

FC スイッチ2 台を使用した4 パス構成の例を図 4-1 に示します。この例では、優先度は左から 順に4,3,2,1 と設定されています。

このシステムで左側の FC スイッチが故障した場合、優先度4のパスは障害となるため、優先度3 のパスにフェイルオーバします。しかし、故障したのは左側の FC スイッチですから、優先度2のパ スに再度フェイルオーバすることになります。

SPS がパス障害を認識し、フェイルオーバを実施するまでにかかる時間は、I/O がタイムアウトした場合が最長であり、その場合には数十秒~数分かかります(OS に依存し、一定値ではありません)。 上記の例では、2回のフェイルオーバを実施しているため、数十秒~数分余計に時間がかかる場合があります。このような事態を避けるために、隣接する優先度を持つパス同士は、なるべく共通に使用する資源を持たないような設定とするべきです。



優先度を左から順に 4, 2, 3, 1 と設定したものを図 4-2 に示します。この場合は、FC スイッチが 故障した場合も、また iStorage のコントローラが故障した場合にも、1 回のフェイルオーバで次の 使用パスが決まります。



4.1.5 負荷分散方式の選択基準

SPS には、さまざまな負荷分散方式が用意されており、運用状況に合わせた設定が可能です。どのような場面でどのような負荷分散を設定すればよいかについては、「第 III 編 3.2.1 負荷分散方式の種類」を参考にしてください。

4.1.6 設定の保存と復元

ここでは、SPS コマンドで SPS の設定を変更した後で、何らかの理由で以前の設定に戻す場合の 手順を説明します。

専用のツールなどはないため、SPS コマンドによる出力結果を控えておき、必要に応じて SPS コ マンドにより復元するという手順になります。

spsadmin の各オプションの詳細は巻末の付録をご参照ください。

(1)設定の保存

以下の命令の実行結果を任意の場所に控えておいてください。

負荷分散、優先度、アクティブ/スタンバイの設定:

> spsadmin /lun /v

パス巡回の設定:

> spsadmin /patrol

動作モードの設定:

> spsadmin /mode

パス構成監視の設定:

> spsadmin /watcher

間欠障害監視の設定:

> spsadmin /monitormode

(2)設定の復元

以下の命令を実行し、控えた設定の復元を個別に行ってください。

負荷分散の設定:

> spsadmin /loadbalance mode path_number

優先度の設定:

> spsadmin /path path_number

- > spsadmin /priority priority path_number
- > spsadmin /active path_number
- > spsadmin /standby Path_number

パス巡回の設定:

> spsadmin /patrol param /i Interval

動作モードの設定:

- > spsadmin /failbackmode state (フェイルバックモード)
- > spsadmin /eventmode *state* (イベントタイプ)
- > spsadmin /monitormode state /st Interval /sc Threshold /ft Interval /fc hreshold (間欠障害監視機能)

パス構成監視の設定:

> spsadmin /watcher /i *Interval* /s *Wait* /d *state* /r *state* /m *state*

4.2 異常時の処置

本節では、異常時の処置として SPS を使用していて問題が発生したときに確認していただきたい 事項と、障害発生時のお問い合わせに必要な情報の採取方法を説明します。

4.2.1 よくあるお問い合わせと対処方法

SPS を運用中に発生する事項の中で、お問い合わせをいただく前に確認していただきたい事項を 「表 4-2 よくあるお問い合わせと対処方法」に示します。

お問い合わせ内容(現象)	確認事項	対処方法
SPS コマンドの/lun が失敗す	iStorage のクロスコール設定が	iStorage のクロスコール設定
る	Off になっていませんか。	を On にしてください。
	HBA ドライバは正しいものがイ	正しい HBA のドライバをイン
SPS コマンドの/lun でパスが 1	ンストールされていますか。	ストールし直してください。
つしか見えない	iStorage がサーバに正しく接続	サーバと iStorage との接続を
	されていますか。	確認してください。
デバイスマネージャの「ディス	iStorage, FC スイッチの電源は	iStorage, FC スイッチの電源を
クドライブ」で確認できるデバ	On になっていますか。	確認してください。
イス数が不足している	iStorage のアクセスコントロー	iStorage のアクセスコントロ
CDC	ル設定は正しく行われています	ール設定を確認してください。
SPS コマンドの (mathetate が生版する	か。	
/pathstate か大戦 9 つ	FC スイッチのゾーニング設定は	FC スイッチのゾーニング設定
	正しく行われていますか。	を確認してください。
	iSCSI 接続の場合、iSCSI イニシ	iSCSIイニシエータの設定が正
	エータの設定が必要です。サーバ	しく行われているか確認して
	から iStorage ヘアクセスできま	ください。
	すか。	iStorage のポートに設定した
		IP アドレスに対して、ping コ
		マンドの実行が成功すること
		を確認してください。

表 4-2 よくあるお問い合わせと対処方法

·	1	r
	以前、OS 標準の MSDSM を使用	SPS をアンインストールして
	していませんでしたか。	から、インストールガイドの付
		録 D「OS 標準の MSDSM がイ
		ンストールされている環境へ
		の導入」の手順で SPS を再イ
		ンストールしてください。
イベントログ(システム)に	FC ケーブルのつたぎ萃えたど	サーバと iStorage との接続構
andam OANYE ID280 M	TO ナーバト iStorage トの培結	よな確認してください
spsusin ジーマー ID200 が 惑色されて	またが亦再とわていたよりか、	成で確認してくたで、 伊
	一件成が変更されていませんが。	休可 未なこにより 息凶 に
		接続 構成 を 変 史 し に 場 合 は 、 ら
		い 構成 情報 を 削除 する ため に、
		コマンドプロンプトから
		spsadmin /deletemissing を実
		行してください。
	spsadmin /deletemissing を実行	SPS が保持しているパス情報
	しても、システム再起動時に登録	は SCSI アドレスを元に作成し
	されますか。	ており、システム再起動により
		SCSI アドレスが変更される場
		合があるためです。これは OS
		の仕様となります。
		spsadmin /watcher /d e を実行
		してください。
イベントログ(システム)に	SPS コマンドの/lun /vを実行し、	SPS コマンドの/rollback を実
spsdsm のイベント ID286 が	<non-primary>のパスが Active</non-primary>	行し、最適な性能が発揮される
登録される	になっている LUN を確認してく	パスを Active 状態にしてくだ
	ださい	さい たち LUN に接続され
		$T \cup X \land X Z V < Current$
		Owner Primary 37 5
		ムーかい担合け 按結パフを確
		辺してください。それでも解決
		しない場合は、障害((有大))へ
		となっているハス上のハート
		リエノを保守サホートに確認
		してくたさい。
イベントログ(システム)に	SPS コマンドの/lun /v を実行し、	サーバ側のホートとストレー
spsdsm のイベント ID278 が	未冗長状態(Non-Redundant 表	シ装置側のボートの両方が冗
登録される	記)となっている LUN を確認し	長状態となる必要があります。
	てください。障害(消失)パスのパ	冗長構成になっていない原因
	ス情報を確認してください。	を排除してください。
SPS コマンドの/lun の結果に	SPS コマンドの/lun /vを実行し、	サーバ側のポートとストレー
Normal <non-redundant> と</non-redundant>	未冗長状態(Non-Redundant 表	ジ装置側のポートの両方が冗
表示される	記)となっている LUN を確認し	長状態となる必要があります。
	てください。障害(消失)パスのパ	冗長構成になっていない原因
	ス情報を確認してください。	を排除してください。
SPS コマンドの/lun の結果に	SPS コマンドの/lun /a を実行し、	古い構成情報を削除するため
Degraded と表示される	Error=Lost のパスが存在するこ	に、コマンドプロンプトから
	とを確認してください。	spsadmin /deletemissing を実
		行してください。
SPS コマンドの/nathstate で	SPS コマンドの/lun /vを実行し	サーバ側のポートとストレー
「ある LUN へのパスけ宣馬	未冗長狀能(Non-Redundant 表	ジ装置側のポートの両方が同
化されていません レレルカ	記したっている LIIN を確認し	
110040000よ0100 」と田川	てください 陪生(消生)パスのパ	「長樺成にわっていわい原因
	ていたことの厚白(旧人)ハリハ	お非陸してください
	ハ 旧 ffk で 仰世前ひ し て \ /こ C V '。	で 1/ト/尓 し く \ /こ Ċ V '。

SPS コマンドの/pathstate で	SPS コマンドの/lun /v(/a)を実行	障害パスとなっているパス上
「パス障害が発生していま	し、Degraded および Dead と表	のハードウェアを保守サポー
す。」と出力される	記されている LUN を確認してく	トに確認してください。
	ださい。障害パスのパス情報を確	
	認してください。	
SPS コマンドの/pathstate で	SPS コマンドの/lun /a を実行し、	消失パスとなっているパスト
「パス消失が発生していま	Degraded お上び Dead と表記さ	のハードウェアを保守サポー
オーレ出力される	$h \tau \cup S L UN を確認] てくださ$	トに確認してくださいたお
у.] СШЛС403	1) 消生パスのパス情報を確認し	パス構成亦再に上り パスを坊
	マノゼキレン	
		/deletemissing を実行していた
		たさ、適去のハス接続情報を削
		除してくたさい。
SPS コマンドの/pathstate で	SPS コマンドの/lun /v を実行し、	負荷分散方式としてラウンド
「最適な性能が発揮できない	<non-primary>のパスが Active</non-primary>	ロビン方式を利用されている
パス構成になっています。」	になっている LUN を確認してく	場合、一時的に <non-primary></non-primary>
と出力される	ださい。	のパスを使用していることが
		あります。時間をおいてから、
		コマンドを再実行してくださ
		√ v₀
		SPS コマンドの/rollback を実
		行し、最適な性能が発揮される
		パスを Active 状態にしてくだ
		さい。なお、LUN に接続され
		$\tau \cup \delta \mathcal{N} \times \mathcal{K} < Current$
		Owner> <primary>パスが存</primary>
		在したい場合け 接続パスを確
		辺してください それでも報連
		しない場合は、障害(伯大)へ
		となっているハス上のハート
		リエノを保守サルートに確認
		した上で、復旧してくたさい。
システム冉起動後に、イベン	サーバと iStorage との接続を解	4.1.1 運用の開始」に記載し
トログ(アブリケーション)に	除していませんか。または、SPS	ている手順で mofcomp コマン
WMI(ID:10)が登録される。	をアンインストールしていませ	ドを実行してください。
	んか。	

4.2.2 イベントログの確認

異常発生時、SPS はシステムイベントログに異常の内容を記録します。

パス障害または SPS 自身にトラブルが発生した場合は、「第 III 編 3.8.2 イベントログ」の内容 を参考にイベントログを確認し、可能であれば対処を実施してください。

.

4.2.3 障害発生時に必要な情報採取

システムイベントログを確認しても対処できない場合、または対処しても改善しないような場合 は、発生日時、障害内容、システム構成などの基本情報に加え、SPS 観点からの調査に必要な情報 の採取をお願いいたします。

情報の採取の一部またはすべてが行われない場合、十分な調査ができないために原因を特定する ことができない場合があります。

(1) 情報採取手順

SPS ログ収集ツールを使用して採取します。

ログ収集ツールは、以下2とおりの実行方法があります。

- スタートメニューから実行する(推奨)
 ログ収集ツールをデフォルトの設定で実行します。
 オプションの指定が不要の場合、こちらの方法で実行してください。
- 2. コマンドプロンプトからオプションを指定して実行する Server Core 環境の場合、またはオプションを指定する場合、こちらの方法で実行してください。

ログ収集ツールの実行には、システムの構成にも依存しますが、通常4~5分程度かかります。

- 1. スタートメニューからの実行方法
 - (1) Administrator グループに所属するユーザアカウントでシステムにログインします。
 - (2) [スタート]から次の項目を選択します。 [すべてのプログラム]-[StoragePathSavior]-[ログ収集ツール]
 - (3) ログ収集ツール実行の確認ダイアログが表示されるので、[はい]をクリックします。
 - (4) 情報収集が完了すると、終了を示すダイアログが表示されます。ダイアログには、生成したファイル名が記載されています。
 - (5) ファイルは、SPS のインストールディレクトリ下の以下のディレクトリに生成されます。(SPS のインストールディレクトリ)¥logtool¥

デフォルトでは、以下のディレクトリとなります。

C:\Program Files\NEC\SPS\logtool\

(6) 出力されるファイル名は次の形式となります。

spslogYYMMDDhhmmss.zip

YY : ログ収集ツールを実行した年(西暦の下2桁)
 MMDD: ログ収集ツールを実行した月日(10に満たない値は先頭に0を付加)
 hhmmss: ログ収集ツールを実行した時刻(時分秒)

出力例) 2007 年 9 月 18 日午後 7 時 16 分 53 秒に収集したログアーカイブのファイル名 spslog070918191653.zip

Aタートメニューからのログ収集ツールの実行はビルトインの Administrator でのみ 可能です。それ以外のアカウントで実行する場合は、コマンドプロンプトを「管理者として実 行」で起動し、以下の「コマンドプロンプトからオプションを指定して実行する方法」を使用 してください。

2. コマンドプロンプトからオプションを指定して実行する方法

(1) Administrator グループに所属するユーザアカウントでシステムにログインします。

(2) コマンドプロンプトを開き、以下のログ収集ツールをインストールしたディレクトリに移動します。

(SPS のインストールディレクトリ)¥logtool

.....

デフォルトでは、以下のディレクトリとなります。

C:\Program Files\NEC\SPS\logtool

(3) 次の形式でログ採取ツールを実行します。

cscript spslog.vbs [/s] [出力ファイル名.zip] wscript spslog.vbs [/s] [出力ファイル名.zip]

/s:サイレントモードでの実行となり、確認ダイアログを表示しません。

実行例) cscript spslog.vbs ServerA.zip cscript spslog.vbs /s cscript spslog.vbs /s ServerA.zip

その他) cscript, wscript のどちらを指定した場合も同じ動作となります。

IV-12

(4) 出力ファイル名を指定しなかった場合、出力されるファイル名は次の形式となります。spslogYYMMDDhhmmss.zip

YY : ログ収集ツールを実行した年(西暦の下2桁)
 MMDD: ログ収集ツールを実行した月日(10に満たない値は先頭に0を付加)
 hhmmss: ログ収集ツールを実行した時刻(時分秒)

【注意事項】

(1) 既に存在するファイル名を出力先に指定した場合、警告なしでこれを置き換えます。

(2) Server Core 環境の場合、出力ファイル名の指定はできません。また、出力は zip ファイルでは なく"log"ディレクトリとなります。

 ビルトインの Administrator 以外のアカウントで実行する場合は、コマンドプロンプ
トを「管理者として実行」で起動して実行してください。

(このページは空白です)



付録 A SPS コマンド

```
SPS コマンドは spsadmin を使用します。
```

(1) spsadmin

【名称】

```
spsadmin - StoragePathSavior に対する設定および状態表示
```

【構文】

spsadmin /active target spsadmin /alertnonoptimized [state] spsadmin /deletemissing spsadmin /eventmode [state] spsadmin /err [/m {simple | detail count}] [/t number | /a] [/v] [target] spsadmin /failback [target] spsadmin /failbackmode [state] spsadmin /help spsadmin /loadbalance mode [target] spsadmin /lun [/v | /a | /d | /l | /m] [target] spsadmin /mode spsadmin /monitormode [state] または spsadmin /monitormode [/s [state]] [/f [state]] または spsadmin /monitormode [/st interval] [/sc threshold] [/ft interval] [/fc threshold] spsadmin /path target spsadmin /pathstate spsadmin /patrol [state] [-i interval] spsadmin /priority param target spsadmin /rollback [target] spsadmin /standby [/v] target spsadmin /version [/v] spsadmin /redundancymode [state] spsadmin /watcher [/i <*interval>*] [/s <*wait time>*] [/d <*state>*] [/r <*state>*] [/m <*state>*]

【説明】

StoragePathSavior に対する設定および状態表示を行います。

●オプション

spsadmin は、次のオプションと引数を認識します。

なお、各オプションの target 引数の指定方法については後述します。

spsadmin /active target

target で指定したパスをアクティブ状態にします。

spsadmin /alertnonoptimized [state]

ID:286のイベントログ出力設定をstateで指定された状態に設定します。

state = Enable または E : イベントログ出力を有効 state = Disable または D : イベントログ出力を無効

state を指定せず実行すると、現状のイベントログ出力設定を確認できます。

spsadmin /deletemissing

SPS が保持しているパス情報のうち、現在接続されていないものを削除します。

spsadmin /eventmode [state]

イベントモードを state で指定された方式に設定します。

state = 1 : イベントモードを Type1 に設定

state = 2 : イベントモードを Type2 に設定

state を指定せず実行すると、現状のイベントモードを確認できます。

spsadmin /err [/m {simple | detail count}] [/t number | /a] [/v] [target]

target で指定されたパスのエラー履歴を表示します。target を省略した場合は、 認識しているすべてのパスについて表示します。

/mオプションでエラー表示の種類が指定できます。

simple は通常表示、detail は詳細表示、count はエラー回数のみ表示です。 /t オプションで表示する履歴数を指定できます。

/aオプションを指定すると、SPS内に記録されている全エラー情報を表示します。/tオプションと同時指定はできません。

/v オプションを指定すると、パス情報の表示が詳細情報になります。

spsadmin /failback [target]

target で指定したパスをフェイルバックします。target を省略した場合は、認識

付-3

しているすべてのパスをフェイルバックします。

spsadmin /failbackmode [state]

フェイルバックモードを state で指定された状態に設定します。

state = Active または A : アクティブフェイルバックモード

state = Standby または S : スタンバイフェイルバックモード

state を指定せず実行すると、現状のフェイルバックモードを確認できます。

spsadmin /help

spsadmin の使い方を表示します。

spsadmin /loadbalance mode [target]

target で指定したパスが存在する論理ユニットに対して mode で指定された負荷 分散の設定を行います。target を省略した場合は、すべての論理ユニットに対し て負荷分散の設定を行います。

mode = 0 | fo : フェイルオーバのみ

- mode = 1 | rr : ラウンドロビン方式
- mode = 2 | rrs : 部分ラウンドロビン方式
- mode = 3 | lio : 最小 I/0 数方式
- mode = 4 | wp : 配分率指定方式
- mode = 5 | |s : 最小 I/0 長方式
- mode = 6 | lba : 論理アドレス分割方式
- mode = 7 | ps : 接続先のストレージ装置に適した方式に自動設定する

spsadmin /lun [/v | /a | /d | /l | /m] [target]

target を指定した場合は、指定されたパスの情報のみを表示します。target を指 定しない場合は、すべてのパスの情報を表示します。

/v オプションが指定されている場合は、詳細表示を行います。

/a オプションが指定されている場合は、以前に接続されたパスの情報も含めて、 詳細表示を行います。

/d オプションが指定されている場合は、OS 上で管理されているディスク番号を 含めて、詳細表示を行います。

/I オプションが指定されている場合は、OS 上で管理されているディスク番号および、パーティションのドライブレターを含めて、詳細表示を行います。

/m オプションが指定されている場合は、無停止データ移行機能または筐体間 LD 移動機能による移行中の LD のパス情報を表示します。

spsadmin /mode

以下の設定状況を表示します。

```
    フェイルバック方式 (Active/Standby)
```

② イベントモード(Type1/Type2)

③ 定常状態と障害から復旧直後の状態の間欠障害監視機能(Enable/Disable) spsadmin /monitormode [state]

間欠障害監視機能を state で指定された状態に設定します。

state = Enable または E : 間欠障害監視機能有効 state = Disable または D : 間欠障害監視機能無効

state を指定せず実行すると、現状の間欠障害監視機能を確認できます。

spsadmin /monitormode [/s [state]] [/f [state]]

定常状態と障害から復旧直後の状態での間欠障害監視機能を state で指定された 状態に設定します。

/s オプションで、定常状態での間欠障害監視機能の有効/無効を設定します。

/f オプションで、障害から復旧直後の状態での間欠障害監視機能の有効/無効を 設定します。

state = Enable または E : 間欠障害監視機能有効 state = Disable または D : 間欠障害監視機能無効

spsadmin /monitormode [/st *interval*] [/sc *threshold*] [/ft *interval*] [/fc *threshold*] 定常状態と障害から復旧直後の状態での間欠障害監視の監視時間とパス閉塞閾値 を指定された値に変更します。

/st オプションで、定常状態でのエラー監視の監視間隔を変更します。

/scオプションで、定常状態でのエラー監視のパス閉塞閾値を変更します。

/ft オプションで、障害から復旧直後の状態でのエラー監視の監視間隔を変更します。

/fc オプションで、障害から復旧直後の状態でのエラー監視のパス閉塞閾値を変 更します。

/st オプションと/ft オプションに設定できる値は、60 秒から 43200000 秒(500日)です。/st オプションの既定値は 3600 秒(1 時間)、/ft オプションの既定値は 300 秒(5分)です。

以下の単位を付けることで、秒/分/時/日での指定ができます。

[sec|s]:秒単位 [min|m]:分単位 [hour|h]:時間単位

```
[day|d]:日単位
```

/sc オプションと/fc オプションに設定できる値は、2回から 50回です。

既定値は3回です。

spsadmin /path target

target で指定したパスを使用パスに設定します。「フェイルオーバのみ」の負荷 分散使用時のみ有効です。

spsadmin /pathstate

サーバに接続されているすべてのパスに対する構成の問題を表示します。

spsadmin /patrol [state] [-i interval]

パス巡回を state で指定した状態に設定します。

state = Enable または E : パス巡回有効 state = Disable または D : パス巡回無効

/i オプションでパス巡回間隔を指定することが出来ます(秒単位)。

state も/i オプションも指定せず実行すると、現状のパス巡回設定を確認できます。

spsadmin /priority param target

target で指定されたパスの優先度を param で指定された整数に変更します。

spsadmin /rollback [target]

target で指定された論理ディスクの使用パスを初期状態に戻します。target を省略した場合、すべての使用パスを初期状態に戻します。

spsadmin /standby [/v] target

target で指定したパスをスタンバイ状態にします。

/vオプションで、targetの指定でスタンバイ化が可能かどうかを確認します。 /vオプション指定時は、実際の状態は変化しません。

spsadmin /version [/v]

StoragePathSavior のバージョン情報を表示します。

/v オプションで、各構成ファイルのバージョン情報を表示します。

spsadmin /redundancymode [state]

冗長化パスの確認方法を state で指定された方式に設定します。

state = 1 : サーバの HBA とストレージのコントローラを確認します。

state = 2 : ストレージのコントローラのみを確認します。

付-6

state を指定せず実行すると、現状の冗長化パスの確認方法を表示できます。

spsadmin /watcher [/i *<interval>*] [/s *<wait time>*] [/d *<state>*] [/r *<state>*] [/m *<state>*] パス構成監視機能の設定を行います。

/iオプションで、パス構成監視を行う間隔を指定します。

設定できる値は、60秒から43200000秒(500日)です。

既定値は86400秒(24時間)です。

以下の単位を付けることで、秒/分/時/日での指定ができます。

[sec|s]:秒単位 [min|m]:分単位 [hour|h]:時間単位 [day|d]:日単位

※注意

数値と単位の間には、スペースを入れないでください(例:1m)。 また、指定できる単位は1つのみです。1d12hのような指定はできません。

/s オプションで、パス構成監視サービス起動後、初回にパス冗長化を確認するまでの時間を指定します。

設定できる値は、0秒から86400秒(24時間)です。

既定値は 90 秒です。

指定方法は、/iオプションと同じです。

/d オプションで、パス構成監視サービス起動時に、未接続のパス情報 (SPS が保持 している古いパス情報)を削除することを指定します。

state = Enable または E : 未接続のパス情報を削除(既定値)
state = Disable または D : 何もしない

/r オプションで、非冗長構成チェックの有効/無効を指定します。

state = Enable または E : 非冗長構成チェック有効(既定値)
state = Disable または D : 非冗長構成チェック無効

/mオプションで、既存パスの消失チェックの有効/無効を指定します。

state = Enable または E : 既存パスの消失チェック有効(既定値)

state = Disable または D : 既存パスの消失チェック無効

/watcher オプションのみを指定した場合、現在のパス構成監視の構成を確認できます。

●target の指定

処理対象を指定する target は、以下の4種類の指定ができます。

(1) SCSI アドレス指定

ポート番号、パス ID、ターゲット ID、論理ユニット番号の4数値1組で 指定します。

各値をコロン(:)で区切って以下のように指定します。

3:0:0:1

各値は省略することでワイルドカード指定にすることも可能です。

たとえば、以下の例では PortNumber が 3、PathID が 0 に該当するすべてのパスが 対象となります。

3:0::

以下の指定は SPS 上のすべてのパスが対象となります。

:::

(2) 物理アドレス指定

SCSIアドレスはサーバの再起動などで変化してしまう可能性があります。物理アドレスは、このような影響を受けることがない物理的な位置情報でパスを指定します。

具体的には以下のような書式になります。

P:3f:0:0003000433204223:1:0:3

先頭のPは物理アドレス指定であることを示す記号です。以下、PCIバス番号、 PCIスロット番号、装置シリアル、ホストディレクタ番号、ポート番号、論理 ディスク識別子を指します。

付-8

SCSI アドレス指定と同様に、各値は省略することでワイルドカード指定となります。

(3) 論理ディスク指定

論理ディスクを指定します。

/active など、パスごとに作用するオプションに対して指定すると、指定論理ディスク上の全パスが対象となります。

ディスク指定は、以下の2種類の書式があります。

D:0003000433204223:3

D:12345678901234556778231245673412

"D"はディスク指定であることを示す記号です。

上の書式は、順に筐体シリアルと論理ディスク識別子を表します。

(4) 明示的なパス情報での指定

spsadmin /lun /v で確認できる SCSI アドレスのポート番号、ホストディレクタ 番号、ストレージプロセッサ上のポート番号、論理ディスク識別子、筐体シリア ルの5種類の値をそれぞれサブオプションとして指定します。

サブオプション	spsadmin /lun /v での表示	意味
/portnumber	PortNumber	SCSI アドレスのポート番号
/hd	HD	ホストディレクタ番号
/port	Port	ストレージプロセッサ上のポート番号
/Idn	LDNumber	論理ディスク識別子
/serial	SerialNumber	筐体シリアル

指定例)

/portnumber 3

/hd 1

/port 0

/ldn 3

/serial 0003000433204223

一部のサブオプションが指定されている場合には、そのサブオプションのみが有効であり、それ以外はすべて省略されたものとします。

たとえば、以下の例では SCSI アドレスの PortNumber が 3、ホストディレクタ番

号が1、ストレージプロセッサ上のポート番号が0に該当するすべてのパスが対象となります。

/portnumber 3 /hd 1 /port 0

(このページは空白です)

引

\boldsymbol{A}

/a III	-6
/activeIII-	19
/alertnonoptimizedIII-	49

B

BusNumberIII-	.9
---------------	----

С

CLUSTERPRO	III-41
------------	--------

D

/d				.III-6
Detail	.III-8,	III-10,	III-33,	III-34

E

ESMPRO	III-53
ESMPRO/AlertManager	
ESMPRO/ServerManager.	
ESMPRO 連携	III-2. III-41. III-53
	, , , ,

F

/failback	III-27
/failbackmode	III-26
Failover Only	III-14
FC 接続	

\overline{H}

HD	 	 	 III-9

Ι

I/0エラー.....III-23, III-31, III-33 I/O の損失......I-2 IntervalIII-40 iSCSI 接続......III-9

L

III-6
III-15
III-8
III-14
III-14, III-15
III-16, III-20
III-8
III-3, III-33, IV-3
III-8

\overline{M}

/m	III-11
Manual Failback Only	III-33
Monitoring	III-34
/monitormode	III-28
MSCS	III-41

N

NEC_DsmLogger	I-4
NTSTATUS	III-51

P

/path	III-22
PathID	III-8
/pathstate	III-13
/patrol	III-39
Patrol	III-40
Port	III-9
PortNumber	III-8
/priority	III-18
Priority	III-8
ProductID	III-8
Protocol	III-9

R

Round Robin		III-14
Round Robin with	Subset	III-14

S

SCSI STATUS	III-51
SCSI アドレス	. III-5, III-8, III-16
Sense key	III-51
SerialNumber	III-8
Server Core 環境	IV-11, IV-13
SlotNumber	III-9
spsadmin	I-4
spsadmin.log	III-43
spsapi.log	III-43
spsdsm.log	III-43
spslog.vbs	IV-12
SPS コマンド	I-4, II-7
SPS ログ	III-41, III-42
SPS ログの世代管理	III-42
SRB STATUS	III-51
/standby	III-20
State	III-10
Status	III-8
StoragePathSavior ドライバ	I-4
StoragePathSavior の概要	I-2
StoragePathSavior の構成	I-3
StoragePathSavior の特徴	I-2

U

Unoptimized	III-8,	III-20
-------------	--------	--------

\overline{V}

/v	.III-6
Vendor	.III-8

W

Weighted Path	III-15
WSFC	III-41
WWPN	III-9, III-51

あ

アクティブ III-2, III-	19, III-20, III-25, III-33
アクティブ/スタンバイの設	定III-19
アクティブとスタンバイ	III-19
アクティブフェイルバック	III-24, III-25, III-39
アラートタイプ	III-54
アンインストール	II-8

い

異常時の処置	IV-8
イベントログ	I-4, III-41, III-44, IV-10, IV-11
イベントログ情報	
イベントログの確認	IV-10
インストール	

Ś

運用状況の確認	IV-	3
運用の開始	IV-	2

か

間欠障害監視	III-28, III-35	, III-38, III-39
間欠障害監視機能		IV-5
監視状態		III-33

き

筐体シリアル......III-5, III-8, III-51

く

クラスタ	II-6
クラスタ構成	I-7
クラスタシステムへの対応	I-3
クラスタ連携	III-41

ر ۲

構成監視サービス	I-4
コマンド履歴ログ	

さ

最小 I/O 数方式	III-14
最小 I/O 長方式	III-15
サイレントアンインストール	II-8
サイレントインストール	II-8

ι

システム構成			I-4
障害	III-3, III-22,	III-23, 111-2	4, III-27
障害発生時に必要	要な情報採取.	••••••	IV-11
使用上の注意事項	頁		II-5

使用パスの変更	III-22
使用不可能	III-3
初期設定	IV-4

す

スタンバイ	III-2, III-19, III-25
スタンバイフェイルバック	III-24, III-25, III-39,
IV-5	
ストレージプロセッサ	III-9
スロット番号	III-9, III-51

せ

設定の保存と復元	IV-6
セットアップ	. II-8

そ

操作コマンドI	-4
---------	----

た

ターゲット ID	II-8
単体サーバ構成	I - 5

っ

通報...... III-2, III-41, III-53

τ

データ情報	III-51
Ł	
動的負荷分散	III-21

な

内部ログ	 	 I-4
内部ログ	 •••••	 I-4

は

配分率指定方式	III-15, III-18
パス ID	III-8

パス一覧表示	III-3
パス構成監視	III-36
パス巡回	III-2, III-38, III-39, IV-5
パス巡回の設定	
パス障害	
パス障害への対応	I-2, III-2, III-22
パス状態	III-2, III-3, III-6, III-8
パス状態表示	
パスでの問題の有無表示	III-13
パスの優先度	III-17
バス番号	III-9, III-51
パス番号	

ۍ

フェイルオーバ III-2, II	I-23
フェイルオーバのみ III-14, III-17, III-18, III	I-20,
III-21, III-22, III-25, IV-4	
フェイルバック. III-24, III-33, III-38, II	I-39
フェイルバック方式の設定II	I-24
フェイルバックモード III-24, III-26,	IV-5
負荷分散 II-7, III-2, II	i I-1 4
負荷分散機能	I-2
負荷分散方式II-7, III-5, III-8, III-14, III-16, II	I-17,
III-24, IV-4, IV-6	
負荷分散方式の選択基準	IV-6
複数サーバ構成	I-6
部分ラウンドロビン方式II	(I-14
プロダクト ID	III-8
· · · · · -=	0

\sim

ヘルスチェック	III-31,	III-33,	III-38
ベンダ ID			III-8

E

ポー	۲	III-9
ポー	卜番号	III-8
ホス	トディレクタ	III-9

ま

マニュアルフェイルバック..... III-27, III-33

Ø

優先度	III-5, III-8, III-25, IV-4
優先度の推奨設定	IV-5
優先度の設定	

よ

よ	<	ある	らお問い	合わせ	と対処方	法	 IV-8
-	`	0.7 0	2.4 - 11-2.1	ц н- с	C //1 / C / J	12	 1,0

Ġ

ラウンドロビン方式 III-14, III-18

Ŋ

IJ	カバリチェ	ック	. III-33,	III-38,	III-39
IJ	ンクダウン			.III-31,	III-33

ろ

ログ	III-41, III-42
ログ格納フォルダ	III-42
ログサービス	I-4, III-44
ログ採取	III-2, III-41
ログ採取機能	I-4
ログ収集ツール	IV-11
ログ情報	I-4
ログファイル	III-2
論理アドレス分割方式	III-15
論理ディスク識別子	III-5, III-8, III-17
論理ディスク番号	III-51
論理ユニット番号	III-4, III-8

StoragePathSavior 利用の手引 (Windows 編) IS201-38 2002年 11月 初版 2022年 3月 第38版

日本電気株式会社 東京都港区芝五丁目7番1号 TEL(03)3454-1111(大代表)

©NEC Corporation 2002,2022

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。