

iStorage Vシリーズ RAID Manager インストール・設定ガイド





IV-UG-005-02

著作権

©NEC Corporation 2021-2022

免責事項

このマニュアルの内容の一部または全部を無断で複製することはできません。

このマニュアルの内容については、将来予告なしに変更することがあります。

本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買 い求めの販売窓口にご連絡ください。

当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、いかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承 ください。

商標類

Emulexは、米国Emulex Corporationの登録商標です。

IBMは、世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

InstallShieldは、Macrovision Corporationの米国および/または他の国における登録商標または商標です。

Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoftは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Novellは、Novell, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

OracleとJavaは、Oracle Corporation及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

Red Hatは、米国およびその他の国でRed Hat, Inc. の登録商標もしくは商標です。

SGIは, Silicon Graphics, Inc.の登録商標です。

すべてのSPARC商標は、米国SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標 または登録商標です。SPARC商標がついた製品は、米国Sun Microsystems, Inc. が開発したアーキテクチャに基づくものです。

UNIX は、The Open Group の米国ならびに他の国における登録商標です。

VMwareは、米国およびその他の地域における VMware, Inc. の登録商標または商標です。

Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows NTは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な 手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

発行

2022年2月 第2版

目次

は	じめに	v
	1. 対象ストレージシステム	v
	2. 対象製品	v
	3. マニュアルの参照と適合ファームウェアバージョン	v
	4. 対象読者	v
	5. マニュアルで使用する記号について	vi
1.	RAID Managerインストール要件と制限事項	1
	1.1. システム要件	1
	1.2. RAID Managerの動作環境	2
	1.2.1. RAID Managerをサポートするプラットフォーム	2
	1.2.2. VM上での適用プラットフォーム	3
	1.2.3. IPv6サポートプラットフォーム	4
	1.2.4. RAID ManagerのOSサポートポリシー	4
	1.3. Windows 8.1、Windows 10の制限事項	4
	1.4. VMの要件と制限事項	6
	1.4.1. VMware ESX Serverの制限事項	6
	1.4.2. Windows Hyper-Vの制限事項	6
	1.4.3. IPv6をサポートするプラットフォーム	7
	1.4.3.1. IPv6を必要とするライブラリとシステム	7
	1.4.3.2. RAID ManagerのPATH指定とサポートしている環境変数	8
	1.4.3.3. IPv6 機能のサポート状態を示すHORCM起動ログ	9
2.	RAID Managerのインストール	10
	2.1. RAID Managerに必要なハードウェアのインストール	10
	2.2. RAID Managerのインストール	11
	2.2.1. LinuxでのRAID Managerのインストール	11
	2.2.1.1. RAID Managerユーザの変更(Linuxシステム)	11
	2.2.2. WindowsでのRAID Managerのインストール	13
	2.2.2.1. ユーザの変更(Windowsシステム)	13
	2.2.3. ストレージ管理ソフトウェアをインストールしているPCへのRAID Manager	
	のインストール	15
	2.3. In-Band方式とOut-of-Band方式によるコマンドの実行	16
	2.4. コマンドデバイスの設定	19
	2.4.1. 構成定義ファイルの定義方法	20
	2.4.2. 交替コマンドデバイスについて	21
	2.5. 構成定義ファイルの作成/編集	22
3.	RAID Managerのバージョンアップ	24
	3.1. Linux環境でのRAID Managerのバージョンアップ	24
	3.2. Windows環境でのRAID Managerのバージョンアップ	24
	3.3. ストレージ管理ソフトウェアをインストールしているPCでのRAID Managerのバー	
	ジョンアップ	25
4.	RAID Managerのアンインストール	27
	4.1. Linux 環境で「iStorage Vシリーズ 装置添付ソフトウェア 2/2」を使用し	
	RAID Managerをアンインストールする	27
	4.2. Linux環境で手動でRAID Managerをアンインストールする	27
	4.3. Windows 環境でKAID Managerをアンインストールする	28
	4.4. ストレーシ官埋ソフトワェアをインストールしているPCからのRAID Managerのア	<u> </u>
		28
_	4.5. KAID Managerコンホーイントの削除の流れ	29
5.	トフノルンユーアインク	30
	5.1. トフノルンユーアインク	30

	5.2. お問い合わせ先	30
A.	FibreからSCSIへのアドレス変換	31
	A.1. FibreからSCSIへのアドレス変換の概要	31
	A.2. ストレージシステム上のLUN構成	32
	A.3. ファイバアドレス変換テーブル	34
В.	構成定義ファイルのサンプルとRAID Manager構成例	35
	B.1. 構成定義ファイルのサンプル	35
	B. 1. 1. HORCM_MON	36
	B. 1. 2. HORCM_CMD	37
	B. 1. 3. HORCM_DEV	43
	B. 1. 4. HORCM_INST	44
	B. 1. 5. HORCM_LDEV	47
	B. 1. 6. HORCM_LDEVG	48
	B. 1. 7. HORCM_INSTP	48
	B. 1. 8. HORCM_ALLOW_INST	49
	B.2. RAID Manager構成例	49
	B.2.1. Synchronous ReplicationリモートのRAID Manager構成例	49
	B.2.2. Synchronous ReplicationローカルのRAID Manager構成例	52
	B.2.3. インスタンス用Synchronous ReplicationのRAID Manager構成例	54
	B.2.4. Local ReplicationのRAID Manager構成例	56
	B.2.5. カスケードペアを伴うLocal ReplicationのRAID Manager構成例	62
	B.2.6. カスケード接続ペアでのSynchronous Replication/Local Replicationの	
	RAID Manager構成例	65
	B.2.7. Volume MigrationのRAID Manager構成例	68
	B.3. カスケードボリュームペアの構成定義ファイルとミラー記述子の対応	70
	B.4. カスケード機能と構成定義ファイル	71
	B.4.1. Local Replicationカスケード構成例と構成定義ファイル	71
	B.4.2. Synchronous Replication とLocal Replicationのカスケード構成例と構成	
	定義 ファイル	73
С.	このマニュアルの参考情報	77
	C.1. マニュアルで使用する用語について	77
	C.2. 操作対象リソースについて	77
	C.3. このマニュアルでの表記	77
	C.4. このマニュアルで使用している略語	78
	C.5. KB (キロバイト) などの単位表記について	78
用書	語解説	79
索	引	97

はじめに

このマニュアルは、RAID Managerの『インストール・設定ガイド』です。このマニュアル では、RAID Managerのインストールの要件とインストール方法について説明しています。

1. 対象ストレージシステム

このマニュアルでは、次に示すストレージシステムに対応するプログラムプロダクトを対象として記述しています。

- ・ iStorage V100 (iStorage Vシリーズ)
- ・ iStorage V300 (iStorage Vシリーズ)

このマニュアルでは、これらのストレージシステムを単に「ストレージシステム」と称す ることがあります。また、このマニュアルでは、特に断りがない場合、「論理ボリュー ム」を「ボリューム」と呼びます。

2. 対象製品

このマニュアルは、次のRAID Managerバージョンを対象にしています。

• iStorage Vシリーズの場合

01-64-03/xx 以降

3. マニュアルの参照と適合ファームウェアバージョ ン

このマニュアルは、次のDKCMAINファームウェアのバージョンに適合しています。 93-05-21-XX以降

注

 このマニュアルは、上記バージョンのファームウェアをご利用の場合に最も使いやすくなるよう 作成されていますが、上記バージョン未満のファームウェアをご利用の場合にもお使いいただけ ます。

4. 対象読者

このマニュアルは、次の方を対象読者として記述しています。

- ストレージシステムを運用管理する方
- ・LinuxまたはWindowsを使い慣れている方

使用できるOSの種類については、『RAID Managerインストール・設定ガイド』を参照して ください。

5. マニュアルで使用する記号について

このマニュアルでは、注意書きや補足情報を、次のとおり記載しています。

▲ 注意

データの消失・破壊のおそれや、データの整合性がなくなるおそれがある場合などの注意を示しま す。

注

解説、補足説明、付加情報などを示します。

ヒント

より効率的にストレージシステムを利用するのに役立つ情報を示します。

第1章 RAID Managerインストール要件と制限 事項

この章では、RAID Manager のインストール要件について説明します。

1.1. システム要件

RAID Managerのシステム要件は、次のとおりです。

• RAID Manager

RAID Managerは「iStorage Vシリーズ 装置添付ソフトウェア 2/2」で提供されます。

• ホストプラットフォーム

サポートするホストプラットフォームは、次のとおりです。詳細は、「1.2. RAID Managerの動作環境」の「表1.1 RAID Managerをサポートするプラットフォーム」から 「表1.3 IPv6サポートプラットフォーム」に記載しています。

- Windows
- RHEL
- ホストのメモリ所要量

ロードモジュールを実行させるため、静的メモリと動的メモリに次に示す容量が必要で す。

静的メモリ容量:最少600KB~最大1200KB

動的メモリ容量:構成定義ファイルの記述によって決定されます。最少で次の計算式で 求められる容量が必要です。

200キロバイト×ユニットIDの数+360バイト×LDEV数+180バイト×エントリ数

- ・ユニットIDの数:ストレージシステムの数です。
- ・LDEV数:インスタンスごとのLDEV数です。
- ・エントリ数:ペアエントリの数です。

1:3のペア構成であれば、正側インスタンスはLDEV数1でエントリ数(ペア数)3となり、 副側インスタンスはLDEV数3でエントリ数(ペア数)3となります。

・ ホストのディスク占有量

RAID Managerの起動に必要なファイルの容量:20MB(使用するプラットホームによって 変動します)

RAID Managerが起動後に作成するログファイルの容量:3000KB(コマンド実行エラーなどが発生しない場合の平常時の容量です)

フェイルオーバ製品

RAID Managerは、CLUSTERPROまたは、Microsoft社のWindows Server Failover Clustering などのフェイルオーバ製品をサポートします。詳細については、「表1.1 RAID Managerをサポートするプラットフォーム」から「表1.3 IPv6サポートプラット フォーム」を参照してください。 • 高可用性(High Availability (HA)) 構成

高可用性構成のSynchronous Replicationで稼働と運用するシステムは、ホットスタンド バイ構成または相互ホットスタンバイ(mutual takeover)構成を持つ、二重化システム である必要があります。

リモートコピーシステムはサーバ間のリモートバックアップに使用されます。リモート コピーシステムの場合、サーバから正ボリュームと副ボリュームを同時に共有できない ように構成する必要があります。なお、Oracleパラレルサーバ(OPS)のように、ノード 間で並行動作するフォールトトレラントシステム構成は高可用性構成に含みません。複 数のノードはOPSの共有データベースの正ボリュームを共有できますが、副ボリュームを バックアップ専用ボリュームとして使用する必要があります。

ペア論理ボリュームが定義されたときに統合されたホストサーバは、同じアーキテク チャのオペレーティングシステムで稼働させる必要があります。そうでない場合、HORCM が正しく動作していても、ペアになっている別のホストのボリュームをもう一方のホス トによって認識できない場合があります。

- ストレージシステム
 - コマンドデバイス: RAID Manager用のコマンドデバイスは、RAWデバイスとして定義され、アクセスされる必要があります(ファイルシステムなし、マウントオペレーションなし)。
 - ・ ライセンスキー:使用するプログラムプロダクトを有効にする必要があります。

1.2. RAID Managerの動作環境

ここでは、RAID Managerをサポートするオペレーティングシステム、フェイルオーバソフトウェア、およびI/0インタフェースについて説明します。RAID Manager用のホストソフトウェアサポートに関する最新の情報については、「5.2.お問い合わせ先」に確認してください。

RAID Managerのインストールを実行するには、OSによってrootユーザまたはAdministrator 権限のユーザでログインする必要があります。

1.2.1. RAID Managerをサポートするプラットフォーム

RAID Managerをサポートするプラットフォームを次の表に示します。RAID Managerは、表 に記載されているOSバージョン以上の環境で動作します。表に記載されているのは本バー ジョンの製品の初期出荷時点でサポートする動作環境です。最新の情報については、PP・ サポートサービス(事前の登録が必要)により、提供しております。

ベンダ	0S ^{**1}
Microsoft	Windows Server 2012 on x64
	Windows Server 2012(R2) on x64
	Windows Server 2016 on x64
	Windows Server 2019 on x64
	Windows 8.1 on $x64^{\times 2}$ $\times 3$
	Windows 10 on $x64^{2}$. $x3$

表1.1 RAID Managerをサポートするプラットフォーム

ベンダ	0S ^{**1}
Red Hat	RHEL 6. x on x64
	RHEL 7. x on x64
	RHEL 8. x on x64

注※1

OSのサービスパック(SP)、更新プログラム、パッチなどは、記載がない場合は要件に は入りません。

注※2

ストレージシステムとRAID Managerとの接続は、LAN経由での接続だけをサポートします。

注※3

サポートまたは未サポートのコマンドやオプションがあります。詳細は「1.3. Windows 8.1、Windows 10の制限事項」を参照してください。

1.2.2. VM上での適用プラットフォーム

RAID ManagerのVM上での適用プラットフォームを次の表に示します。RAID Managerは、 表に記載されているゲスト0Sバージョン以上の環境で動作します。最新の情報について は、PP・サポートサービス(事前の登録が必要)により、提供しております。

VMベンダ ^{※1}	レイヤ	ゲスト08 ^{※2, ※3}	ボリュームマッピング	1/0インタフェース
VMware ESXi 6.x 以上	Guest	表1-1のRAID Managerをサポー トするプラッ トフォームのう ち、VMwareにより サポートされてい るゲストOS	RDM ^{×4}	Fibre/iSCSI
Windows Server 2012 Hyper-V以 上 ^{※5}	Child	Windows Server 2012	パススルー ^{※6}	Fibre

表1.2 VM上での適用プラットフォーム

注※1

```
VMのバージョンは表に記載されているバージョン以上である必要があります。
```

注※2

OSのサービスパック(SP)、更新プログラム、パッチなどは、記載がない場合は要件に は入りません。

注※3

VMがサポートしていないゲストOS上での動作は未サポートです。

注※4

RDM:「Physical Compatibility Mode」を使用した「Raw Device Mapping」を使用します。

注і₩5

Windows Hyper-Vの制限については「1.4.2. Windows Hyper-Vの制限事項」を参照して ください。 注※6

パススルーを使用することは可能ですが、Microsoft社としては非推奨です。

1.2.3. IPv6サポートプラットフォーム

次の表に示すOSバージョン以上の環境で、RAID ManagerのIPv6機能を使用できます。最新 の情報については、PP・サポートサービス(事前の登録が必要)により、提供しておりま す。

表1.3 IPv6サポートプラットフォーム

ベンダ	0S ^{**1}	IPv6 ^{×2}	IPv6にマップされたIPv4
Microsoft	Windows Server 2012 on x64	使用可能	使用不可
Red Hat	RHEL6. x/7. x	使用可能	使用可能

注※1

OSのサービスパック(SP)、更新プログラム、パッチなどは、記載がない場合は要件に は入りません。

注※2

IPv6 のサポートについては、「1.4.3.2. RAID ManagerのPATH指定とサポートしている 環境変数」を参照してください。

1.2.4. RAID ManagerのOSサポートポリシー

OSのベンダがあるバージョンのホストソフトウェアのサポートを終了した場合、それ以降 にリリースされるRAID Managerはそのバージョンのホストソフトウェアをサポートしませ ん。

RAID Managerがサポートする最新のOSのバージョンについては、お問い合わせ先に連絡してください。

1.3. Windows 8.1、Windows 10の制限事項

Windows 8.1、Windows 10でRAID Managerを使用する場合、サポートするコマンドおよびサ ブコマンドに制限があります。また、サポートするコマンドで、使用できないオプション があります。Windows 8.1、Windows 10の制限事項を次に示します。

Windows 8.1、Windows 10でサポートするコマンドおよび未サポートのコマンドの一覧を次の表に示します。

コマンド		サポート/未サポート
レプリケーションコマンド	paircreate	サポート
	pairsplit	サポート
	pairresync	サポート
	pairevtwait	サポート
	pairmon	サポート

表1.4 Windows 8.1、Windows 10でサポートするコマンドの制限

コマンド		サポート/未サポート
	pairvolchk	サポート
	pairdisplay	サポート
	paircurchk	サポート
	horctakeover	サポート
	raidscan	サポート
	raidar	サポート
	raidqry	サポート
	raidvchkset	サポート
	raidvchkdsp	サポート
	raidvchkscan	サポート
	horcmstart	サポート
	horcmshutdown	サポート
	horcctl	サポート
	pairsyncwait	サポート
RAID Managerコマンドツール	inqraid	未サポート
	mkconf	未サポート
	rmawk	サポート
構成設定コマンド	raidcom	サポート

Windows 8.1、Windows 10でサポートするサブコマンドおよび未サポートのサブコマンドの 一覧を次の表に示します。

表1.5 Windows 8.1、Windows	10でサポートす	「るWindowsサブコマンドの制限
--------------------------	----------	--------------------

サブコマンド		
環境変数サブコマンド	setenv	サポート
	usetenv	サポート
	env	サポート
	sleep	サポート
Windowsサブコマンド	findcmddev	未サポート
	drivescan	未サポート
	portscan	未サポート
	sync	未サポート
	syncd	
	mount	未サポート

Windows 8.1、Windows 10でサポートするコマンドで、使用できないオプションを次に示します。

- -d[g] <raw_device> [MU#]
- -d[g] <seq#> <LDEV#> [MU#]
- -find [op] [MU#]
- -find[g]
- -pd[g] <raw_device> [mun]

1.4. VMの要件と制限事項

1.4.1. VMware ESX Serverの制限事項

RAID Managerが稼働するかどうかは、VMwareによるゲストOSのサポートに依存します。また、ゲストOSは仮想H/W (HBA)のVMwareサポートに依存します。RAID Managerがサポートしている、VMwareをサポートするゲストOS (Windows Server, Red Hat Linux)を使用する必要があります。詳細は、「1.2.2. VM上での適用プラットフォーム」を参照してください。



図1.1 VMware ESX Server上のRAID Manager構成

VMwareでRAID Managerを使用するときの制限事項を次の表に示します。

項目	制限事項
コマンドデバイ ス	RAID Managerは、SCSIパススルードライバを使用してコマンドデバイスにアクセスします。 したがって、コマンドデバイスは、物理互換性モードを使用してRawデバイスマッピングとし てマップされる必要があります。少なくとも1つのコマンドデバイスを各ゲストOSに割り当 てる必要があります。
	ゲストOSごとにコマンドデバイスが割り当てられていたとしても、ゲストOSごとに異な るRAID Managerインスタンス番号を使用する必要があります。これは、コマンドデバイス が、VMHBAと同じWWNのため、ゲストOS間の違いを区別できないためです。
認識されていな いLUN	ゲストOS用に割り当てられたLUNは、VMware(ホストOS)が起動したときSCSI inquiryから認 識されている必要があります。
ゲスト0Sとホス ト0S間のLUN共 有	ゲストOSとホストOS間で、コマンドデバイスまたは通常のLUNを共有できません。

表1.6 VMwareでRAID Managerを使用するときの制限事項

1.4.2. Windows Hyper-Vの制限事項

RAID Managerが稼働するかどうかは、Windows Hyper-VによるゲストOSのサポートに依存 します。また、ゲストOSはHyper-Vがfront-endSCSIインタフェースをどのようにサポート するかに依存します。RAID Managerがサポートしている、Hyper-Vをサポートするゲスト OS (例:Windows Server)を使用する必要があります。詳細は、「表1.2 VM上での適用プ ラットフォーム」を参照してください。



図1.2 Hyper-V上のRAID Manager構成

Hyper-VでRAID Managerを使用するときの制限事項を次の表に示します。

表1.7 Hyper-VでRAID Managerを使用するときの制限事項

項目	制限事項
コマンドデバイ ス	RAID Managerは、SCSIパススルードライバを使用してコマンドデバイスにアクセスします。 したがって、コマンドデバイスは、パススルーディスクのRAWデバイスとしてマップされる必 要があります。少なくとも1つのコマンドデバイスを各ゲストOS (子パーティション) に割 り当てる必要があります。
	ゲストOSごとにコマンドデバイスが割り当てられていたとしても、ゲストOSごとに異な るRAID Managerインスタンス番号を使用する必要があります。これは、コマンドデバイス が、Fscsi経由の同じWWNを使用するため、ゲストOS間の違いを区別できないからです。
ゲスト0Sとコン ソールOS間の LUN共有	ゲストOSとコンソールOS間のコマンドデバイスは、通常のLUNと同様、共有できません。
コンソールOS 上でのRAID Manager稼働	コンソールOS (管理OS) は、Windows Serverのような、制限されたWindowsであり、Windows 標準ドライバを使用します。また、コンソールOSは、全Hyper-Vホストを監視および管理する 実行環境を提供します。したがって、コンソールOSに「RAID Manager for Windows NT」をイ ンストールすることでRAID Managerを起動できます。その場合、コマンドデバイスがそれぞ れのコンソールOSとゲストOSに割り当てられたとしても、コンソールOS間のRAID Managerイ ンスタンス番号とゲストOSは異なるインスタンス番号でなければなりません。

1.4.3. IPv6をサポートするプラットフォーム

1.4.3.1. IPv6を必要とするライブラリとシステム

RAID Managerは、ホスト名を取得してIPv6アドレスに変換するため、IPv6ライブラリの次の機能を使用します。

- ホスト名とIPv6アドレスを転換するIPv6ライブラリ:
 - getaddrinfo()
 - inet_pton()
 - inet_ntop()
- UDP/IPv6を使用して通信させるSocket System
 - socket(AF_INET6)
 - bind(), sendmsg(), sendto(), rcvmsg(), recvfrom()...

RAID Managerのオブジェクト (exe) が、上記の機能にリンクする場合、従来のプラットフォーム (Windowsなど) がそれをサポートしていないと、コアダンプが発生することがあります。したがって、RAID Managerは、共有ライブラリとIPv6用機能があるかどうかを判定したあとに、シンボルを変換して上記の機能を動的にリンクします。RAID ManagerがIPv6をサポートできるかどうかはプラットフォームのサポートに依存します。もし、プラットフォームがIPv6ライブラリをサポートしない場合、RAID Managerは、「inet pton(), inet ntop()」に対応する固有の内部機能を使用しますが、この場合はIPv6

アドレスはホスト名を記載できません。



図1.3 IPv6を必要とするライブラリとシステム

1.4.3.2. RAID ManagerのPATH指定とサポートしている環境変数

RAID Managerは、次に示すPATHを指定することでIPv6へのライブラリを読み込み、リンクします。

Windows システム: Ws2_32.dl1

ただし、RAID Managerは、IPv6のライブラリを使用するために異なるPATHを指定する必要 がある場合があります。このため、RAID Managerは、PATHを指定するために、次の環境変 数もサポートします。

・ \$IPV6_DLLPATH:この変数は、IPv6用ライブラリの読み込み用のデフォルトPATHを変更す るために使用されます。次に例を示します。

export IPV6_DLLPATH=C:\U00efWindows\U00efSystem32\u00efws2_32.dll
horcmstart.sh 10

* \$IPV6_GET_ADDR: この変数は、IPv6用のto the getaddrinfo()機能を指定するデフォルトとしての「AI_PASSIVE」値を変更するために使用されます。次に例を示します。

export IPV6_GET_ADDR=9
horcmstart.sh 10

1.4.3.3. IPv6 機能のサポート状態を示すHORCM起動ログ

IPv6機能のサポートレベルは、プラットフォームとOSバージョンに依存します。OSプラットフォームの環境によっては、RAID ManagerがIPv6通信を完全に実行できないため、RAID Managerは、OS環境がIPv6機能をサポートしているかどうかをログに記録します。

/HORCM/log/curlog/horcm_HOST NAME.log

第2章 RAID Managerのインストール

この章では、RAID Managerのインストールについて説明します。

2.1. RAID Managerに必要なハードウェアのインス トール

RAID Managerに必要なハードウェアのインストールは、ユーザと弊社担当営業、お買い求めいただいた販売店または保守サービス会社によって行われます。RAID Manager操作に必要なハードウェアをインストールする方法を次に示します。

- 1. ユーザの手順
 - a. PCサーバのハードウェアとソフトウェアが正しくインストールされ、構成されて いるか確認してください。「1.2. RAID Managerの動作環境」を参照してくださ い。
 - b. 遠隔複製操作(例:Asynchronous Replication、Synchronous Replication)を 実行する場合は、正ボリュームと副ボリュームを特定し、ハードウェアとソフト ウェアのコンポーネントを正しくインストールして構成できるようにしてください。
- 2. 弊社担当営業、お買い求めいただいた販売店または保守サービス会社、またはユーザ の手順
 - a. ストレージシステムをPCサーバホストに接続してください。ホスト接続に使用す るホストグループには、接続するホストに合わせてホストモード及びホストモー ドオプションを設定する必要があります。ホストモード及びホストモードオプ ションの詳細はマニュアル『システム構築ガイド』を参照してください。
 - b. ホストにセンス情報を報告する、複製用の正ボリュームを含んだストレージシス テムを構成してください。
 - c. SVP時刻を現地時間に設定して、タイムスタンプを正確にしてください。ストレー ジシステムのシステム日時をmaintenance utilityで現地時間に設定してください。
 - d. 遠隔複製

ストレージシステム間に遠隔コピー接続をインストールしてください。詳細については、対応するユーザガイド(『Asynchronous Replication ユーザガイド』など)を参照してください。

- 3. ユーザと弊社担当営業、お買い求めいただいた販売店または保守サービス会社の手順
 - a. ストレージシステムにStorage Navigatorを経由してアクセスできることを確認 してください。Storage Navigatorについては、『HA Device Manager - Storage Navigator ユーザガイド』を参照してください。
 - b. 使用するプログラムプロダクトのライセンスキー(例:Synchronous Replication, Local Replication)をストレージシステムにインストールして、 有効にしてください。ライセンスキーのインストールに関しては、『HA Device Manager - Storage Navigator ユーザガイド』を参照してください。
- 4. ユーザの手順

ユーザガイドに記載されているように、ストレージシステムを構成してください。例 えば、RAID Managerを利用してSynchronous Replicationボリュームペアを作成する 前に、Synchronous Replicationのメインコントロールユニット (MCUs) をStorage Navigator LANに接続し、ストレージシステム上のポートを構成し、MCU-RCUパスを確 立させる必要があります。

2.2. RAID Managerのインストール

RAID Managerのインストールを実行するにはOSによって、rootユーザまたはAdministrator 権限のユーザでログインする必要があります。必要に応じて弊社担当営業、お買い求めい ただいた販売店または保守サービス会社が立ち会います。

インストールする手順を次に示します。

- 1. RAID Managerをインストールする。
- 2. コマンドデバイスを設定する。
- 3. 構成定義ファイルを作成する。
- 4. 環境変数を設定する。

2.2.1. LinuxでのRAID Managerのインストール

RAID Managerをインストールする手順を次に示します。

- 1. DVDドライブに「iStorage Vシリーズ 装置添付ソフトウェア 2/2」を正しく挿入 します。
- 2. メディアの「/RM/LINUX/X64/」フォルダに移動し、「../../RMinstsh」を起動しま す。
- インストール先フォルダを尋ねられたら、RAID Managerをインストールしたいフォ ルダを指定します。指定したディレクトリに「HORCM」フォルダが作成され、RAID Managerがインストールされます。

例:「/HORCM」にインストールする場合は、「/」を指定します。

2.2.1.1. RAID Managerユーザの変更(Linuxシステム)

インストール完了直後は、rootユーザでしか操作できない構成になっています。RAID Manager管理用のユーザを作成して運用する場合、RAID Managerが使用するディレクトリ の所有者や権限などを変更したり、環境変数などを設定したりする必要があります。RAID Managerをほかのユーザで操作するための構成変更の手順を次に示します。

1. 次のRAID Managerファイルの所有者をrootユーザから希望するユーザ名に変更しま す。

/HORCM/etc/horcmgr

/HORCM/usr/binディレクトリにあるすべてのRAID Managerコマンド

/HORCM/logディレクトリ

/HORCM/log*ディレクトリにあるすべてのRAID Managerログディレクトリ

/HORCM/.udsディレクトリ

/HORCM/usr/varディレクトリ

2. 次のRAID Managerが使用するディレクトリの権限に変更するユーザの書き込み権限を 与えます。

/HORCM/logディレクトリ

/HORCM/log*ディレクトリが存在しない場合、/HORCMディレクトリ

/HORCM/log*ディレクトリが存在する場合、/HORCM/log*ディレクトリ

- 3. 構成定義ファイルにある、HORCM_CMD(制御デバイス)のRAWデバイスファイルの所有 者をrootユーザから任意の名前に変更します。
- 必要に応じて、HORCM (/etc/horcmgr) 起動環境を設定します。環境変数(HORCM_LOG HORCM_LOGS) を設定し、引数なしでhorcmstart.shコマンドを起動してください。この 場合、HORCM_LOGとHORCM_LOGSで指定したディレクトリにはRAID Manager管理者の権限 がなければなりません。環境変数(HORCMINST, HORCM_CONF)を必要に応じて設定しま す。
- 5. 必要に応じて、コマンド実行環境を設定します。環境変数(HORCC_LOG)の定義を持っている場合は、HORCC_LOGディレクトリがRAID Manager管理者によって所有されていなければなりません。環境変数(HORCMINST)を必要に応じて設定します。
- 6. Unixドメインソケットを設定します。RAID Managerの実行ユーザがコマンドユーザと は異なる場合、システム管理者は各HORCM(/etc/horcmgr)起動時に作成される次のディ レクトリの所有者を変更する必要があります。

/HORCM/.uds/.lcmc1ディレクトリ

UnixドメインソケットのセキュリティをOLDバージョンにリセットするには:

- ・ /HORCM/.udsディレクトリに書き込み権限を与える
- ・ horcmstart.sh .を起動し、環境変数「HORCM_EVERYCLI=1」を設定する

注

Linuxシステムでは、rootユーザ以外に作成したRAID Manager管理用のユーザは、コマンドデバイスにアクセスするために各OSの権限などを設定する必要があります。設定する必要があるかどうかは、OSバージョンに依存します。

設定事例を次に示します。

- ・Linuxシステムへのユーザアカウントは、システムがSCSI Classドライバ(コマンドデバイス) を使用するために、「CAP_SYS_ADMIN」と「CAP_SYS_RAWIO」の権限を持っていなくてはなりま せん。システムの管理者は、PAM_capabilityモジュールを使用して、これらの特権を適用でき ます。ただし、システム管理者がこれらのユーザ特権を設定できない場合は、次の方法に従って ください。この方法は、rootユーザでHORCMデーモンだけを起動しますが、交替方法としてRAID Managerコマンドを起動できます。
 - ・システム管理者:次のディレクトリ内にhorcmstart.shを起動するスクリプトを置くことで、シ ステムは /etc/rc.d/rc: /etc/init.dからHORCMを起動できます。
 - ・ユーザ:ログディレクトリがシステム管理者によってだけアクセス可能なときは、ingraidまた はraidscan-findコマンドを使用できません。したがって、環境変数(HORCC_LOG)を設定して コマンドログディレクトリを設定し、RAID Managerコマンドを実行してください。

2.2.2. WindowsでのRAID Managerのインストール

RAID Managerの操作を実行するすべてのサーバに、RAID Managerをインストールしてください。ネットワーク(TCP/IP)が確立されていない場合は、Windows付属のネットワークをインストールして、TCP/IPプロトコルを追加してください。

WindowsシステムにRAID Managerをインストールする手順を次に示します。

- システム標準の入出力デバイスに「iStorage Vシリーズ 装置添付ソフトウェア 2/ 2」を挿入してください。
- Setup. exe (「iStorage Vシリーズ 装置添付ソフトウェア 2/2」では¥RM¥WIN_NT ¥RMHORC¥Setup. exeまたは¥RM¥WIN_NT¥RMHORC_X64¥Setup. exe)を起動して、スクリー ン上の操作指示に従ってインストールを完了してください。インストールディレクト リは、ドライブ直下の"HORCM"が固定値になります。
- 3. Windowsサーバを再起動し、raidqryコマンドを使用して、正しいバージョンがインス トールされたかどうかを検証してください。

D:¥HORCM¥etc> raidqry -h Model: RAID-Manager/WindowsNT/x64 Ver&Rev: 01-64-03/xx Usage: raidqry [options] for HORC

注

OSの設定によっては、セキュリティの警告メッセージが表示される場合があります。RAID Manager は通信処理するため、"一時的に許可"または"常に許可"を設定してください。

注

RAID Managerを複数のドライブにインストールすることは推奨していません。複数のドライブにインストールした場合、一番小さいドライブにインストールされているRAID Managerが優先的に使用されることがあります。

2.2.2.1. ユーザの変更 (Windowsシステム)

RAID Managerのコマンドを実行するユーザにはAdministrator権限が必要です。また、ログ ディレクトリや配下のファイルなどに対するアクセス権が必要です。Administrator権限 がないユーザをRAID Managerの管理者にしたい場合に必要となる設定の手順を次に示しま す。

システム管理者のタスク

1. 物理ドライブにuser_nameを設けてください。

RAID Manager管理者のユーザ名を、構成定義ファイルにあるHORCM_CMD用のコマンド デバイスのDevice Objectsに追加します。例を次に示します。

C:¥HORCM¥tool¥>chgacl /A:RMadmin Phys PhysicalDrive0 -> ¥Device¥HarddiskO¥DRO ¥¥.¥PhysicalDrive0 : changed to allow 'RMadmin'

2. Volume {GUID} にユーザ名を追加してください。

RAID Manager管理者が、RAID Managerコマンド「-x mount/umount」オプションを 使用する必要がある場合は、システム管理者はRAID Manager管理者のユーザ名を Volume {GUID}のDevice Objectに追加しなければなりません。次に例を示します。

3. ScsiXにuser_nameを追加します。

RAID Manager管理者が、RAID Managerコマンド用「-x portscan」を使用する必要がある場合、システム管理者はRAID Manager管理者のユーザ名をScsiXのDevice Objectに追加しなければなりません。例を次に示します。

C:\HORCM\tool\>chgacl /A:RMadmin Scsi Scsi0: -> \Device\Ide\IdePort0 \\.\.\.Scsi1: -> \Device\Ide\IdePort1 Scsi1: -> \Device\Ide\IdePort1 \\.\.\.Scsi1: : changed to allow 'RMadmin'

注

デバイスオブジェクトのACL (Access Control List) はWindowsが起動するごとに設定されるため、Windowsを起動する際にはDevice Objectsも必要になります。新しいDevice Objectが作成されるときも、ACLが必要です。

RAID Manager管理者のタスク

1. HORCM (/etc/horcmgr) 起動環境を確立します。

デフォルトでは、構成定義ファイルは次のディレクトリにコピーします。

%SystemDrive%:\windows\

ユーザはこのディレクトリに書き込むことができないので、RAID Manager管理者は HORCM_CONFの変数を使用してディレクトリを変更しなければなりません。例を次に示 します。

C:\HORCM\etc\set HORCM_CONF=C:\Documents and Settings\RMadmin\etahorcm10.conf C:\HORCM\etc\set HORCMINST=10 C:\HORCM\etc\shorcmstart [This must be started without arguments]

注

mountvolコマンドはユーザ特権によって使用できません。したがって、mountvolを使用するRM コマンドの「the directory mount」オプションは実行できません。

inqraid「-gvinf」オプションは%SystemDrive%:¥windows¥ディレクトリを使用しま す。したがって、このオプションは、システム管理者が書き込みを許可しないかぎり 使用できません。

ただし、RAID Managerは、「HORCM_USE_TEMP」環境変数を設定すること で、%SystemDrive%:¥windows¥ディレクトリから %TEMP%ディレクトリに変更できま す。

例:

C:\HORCM\etc\set HORCM_USE_TEMP=1 C:\HORCM\etc\sinqraid \Phys -gvinf

RAID ManagerコマンドとHORCMは、同じ特権を持っていることを確認してください。RAID ManagerとHORCMが異なる特権(別ユーザ)を実行している場合は、RAID ManagerコマンドはHORCMに配属できません(RAID ManagerコマンドとHORCMは、Mailslotを通しての接続が拒否されます)。

ただし、RAID Managerは次の例に示すとおり、「HORCM_EVERYCLI」環境変数を通して HORCM接続を許可します。

C:\HORCM\etc\set HORCM_CONF=C:\Documents and Settings\RMadmin\horcm10.conf C:\HORCM\etc\set HORCMINST=10 C:\HORCM\etc\set HORCM_EVERYCLI=1 C:\HORCM\etc\set horcmstart [This must be started without arguments]

この例では、RAID Managerコマンドを実行するユーザはRAID Managerコマンドだけ 使用できるように制限される必要があります。これは、Windowsの「explore」または 「cacls」コマンドを使用して実行できます。

2.2.3. ストレージ管理ソフトウェアをインストールしているPCへのRAID Managerのインストール

ヒント

ストレージ管理ソフトウェアにはRAID Managerが同梱されています。

ストレージ管理ソフトウェアをインストールしているPCにRAID Managerを追加でインス トールすれば、必要なバージョンのRAID Managerを使用できます。RAID Managerのインス トール手順を次に示します。

注

RAID Managerがインストールされているドライブとは別のドライブにストレージ管理ソフトウェア をインストールした場合、先にインストールされていたRAID Managerをいったんアンインストール してから、再度、ストレージ管理ソフトウェアと同じドライブにRAID Managerをインストールして ください。

1. <ストレージ管理ソフトウェアのインストールパス>¥wk¥supervisor¥restapi ¥uninstall.batを右クリックして、「管理者として実行」で実行します。 2. ストレージ管理ソフトウェアと同じドライブにHORCMフォルダがある場合には、エクス プローラなどを使って、HORCMフォルダを削除します。

ヒント

RAID Managerがインストールされているドライブとは別のドライブにストレージ管理ソフト ウェアをインストールしたあと、先にインストールされていたRAID Managerをいったんアンイ ンストールしてから、再度、ストレージ管理ソフトウェアと同じドライブにRAID Managerをイ ンストールする場合、手順3でRAID Managerをインストールし直す前に、ストレージ管理ソフト ウェアと同じドライブにあるHORCMフォルダをエクスプローラなどで削除してください。

3. 「2.2.2. WindowsでのRAID Managerのインストール」に記載されている手順でRAID Managerをインストールします。

RAID Managerをインストールするドライブは、ストレージ管理ソフトウェアと同じド ライブにしてください。

4. <ストレージ管理ソフトウェアのインストールパス>¥wk¥supervisor¥restapi ¥install.batを右クリックして、「管理者として実行」で実行します。

注

ストレージ管理ソフトウェアがインストールされているドライブとは違うドライブにRAID Manager をインストールしてしまった場合は、RAID Managerをアンインストールしてから、再度、ストレー ジ管理ソフトウェアと同じドライブにRAID Managerをインストールし直してください。

2.3. In-Band方式とOut-of-Band方式によるコマンド の実行

RAID Managerが提供するコマンドの実行方式には、In-Band方式とOut-of-Band方式があります。

In-Band方式

ファイバチャネルまたはiSCSIによってストレージシステムに直接接続されたホストからコ マンドを実行する方式です。構成定義ファイルにコマンドデバイスのデバイススペシャル ファイルを指定して設定します。RAID Managerのコマンドは、ホストからストレージシス テム上のコマンドデバイスに直接転送されます。

Out-of-Band方式

任意のクライアントPCからLANを通してコマンドを実行する方式です。

構成定義ファイルにSVPのIPアドレスを指定することによって、SVP内に仮想コマンドデバイスを作成できます。

また、ストレージシステムのIPアドレスを指定することで、ストレージシステム内のGUMに 仮想コマンドデバイスを作成できます。

仮想コマンドデバイスを作成することによって、ストレージシステムに直接接続されて いないクライアントPC からも、In-Band方式と同じスクリプトを実行できます。RAID Managerのコマンドは、クライアントPCから仮想コマンドデバイスに転送され、ストレージ システムで実行されます。

仮想コマンドデバイスは、RAID Managerサーバにも作成できます。RAID Managerサーバは LANで接続されたリモートのRAID Managerです。

仮想コマンドデバイスを作成できる場所は、ストレージの機種によって異なります。ストレージ機種と仮想コマンドデバイスを作成できる場所の関係を次の表に示します。

仮想コマンドデバイスを作成できる場所	iStorage Vシリーズ
SVP	0*1
GUM	0
RAID Managerサーバ ^{※2}	0

表2.1 仮想コマンドデバイスを作成できる場所

注※1

SVP上のRAID ManagerをRAID Managerサーバとしてあらかじめ構成しておく必要があります。

注※2

RAID Managerサーバは、LANで接続されたリモートのRAID Managerです。

In-Band方式とOut-of-Band方式のシステム構成例を次の図に示します。詳細は、マニュアル『RAID Manager ユーザガイド』を参照してください。

次の図の「RAID Manager B」は、「RAID Manager A」のRAID Managerサーバです。ユーザ は、「RAID Manager A」から「RAID Manager B」の仮想コマンドデバイスを介してスト レージシステムにコマンドを発行できます。「RAID Manager A」を使用しないで「RAID Manager B」から直接コマンドを発行することもできます。「RAID Manager B」から直接コ マンドを発行する場合、「RAID Manager A」を用意するかどうかは任意です。



注※

実際の構成定義ファイルを記載する場合は、IP1にはGUM#1のIPアドレスを、IP2にはGUM#2の IPアドレスを記載してください。

図2.1 In-Band方式とOut-of-Band方式のシステム構成例



図2.2 RAID ManagerサーバがIn-Bandでストレージシステムに接続されている場合のシステム構成例

2.4. コマンドデバイスの設定

RAID Managerコマンドはコマンドデバイスを経由してストレージシステムへ発行されま す。コマンドデバイスは、PCホスト上のRAID Managerへのインタフェースとして動作す る、ストレージシステム上の専用論理ボリュームです。RAID Managerとの通信にだけ用い られる論理ボリュームのため、他のアプリケーションでは使用できません。コマンドデバ イスは、ストレージシステムに発行される読み取りまたは書き込みコマンドを受信し、PC ホストへの読み取り要求を返します。

ホストからアクセスできる任意のOPEN-Vデバイスをコマンドデバイスとして使用できま す。OPEN-Vデバイスの場合、コマンドデバイスとして使用するボリュームの容量は、48MB 以上が必要です。

最初に、LUN Managerを使ってコマンドデバイスを設定し、次に、接続されたホストの RAID Managerインスタンスの構成定義ファイルのHORCM_CMDにコマンドデバイスを定義しま す。Provisioning系のコマンドを使用する場合には、ユーザ認証が必要です。コマンドデ バイスのセキュリティ属性について、ユーザ認証ありを設定してください。

コマンドデバイスの設定方法

1. コマンドデバイスとして設定するデバイスが、ユーザデータを含まないことを確認し ます。

ボリュームをいったんコマンドデバイスに設定すると、ホストからはアクセスできま せん。

2. Storage Navigatorにログオンし、コマンドデバイスを設定したいストレージシステム に接続します。 3. コマンドデバイスを設定する前に、必要に応じてデバイスを構成します。

例えばVirtual LUNを使って、ストレージ容量48MBのデバイスを作成します。詳細は、 マニュアル『システム構築ガイド』を参照してください。

4. LUN Managerのコマンドデバイス編集画面でコマンドデバイスを設定します。

コマンドデバイス編集画面の詳細は、『システム構築ガイド』を参照してください。RAID Managerのデータ保護機能を使用したい場合は、この時点でコマンドデバイスセキュリティも有効にします。保護機能についての詳細は、マニュアル『RAID Managerコマンドリファレンス』を参照してください。

5. コマンドデバイスの情報を記録しておきます。

構成定義ファイルでコマンドデバイスを定義する際に、この情報が必要になります。

交替コマンドデバイスを設定する場合は、他のボリュームにこれと同じ手順で設定します。交替コマンドデバイスについての情報は、「2.4.2. 交替コマンドデバイスについて」を参照してください。

コマンドデバイスへのパスを二重化するには、構成定義ファイルのHORCM_CMDで、コマンド デバイスへのすべてのパスを1行に含めてください。別々の行にパス情報を入力すると、構 文の解析に問題を引き起こすことがあり、HORCM起動スクリプトが再起動するまで、フェイ ルオーバが発生しないことがあります。

例2.1 コマンドデバイスへのパス二重化の例

HORCM_CMD #dev_name dev_name dev_name /dev/rdsk/c1t66d36s2 /dev/rdsk/c2t66d36s2

2.4.1. 構成定義ファイルの定義方法

コマンドデバイスまたは仮想コマンドデバイスを定義するための構成定義ファイルの定義 方法について、設定例を次に示します。構成定義ファイルの設定項目の詳細は、マニュア ル『RAID Manager ユーザガイド』の構成定義ファイルについての説明を参照してくださ い。

装置製番664015、コマンドデバイスのデバイススペシャルファイル/dev/rdsk/*を指定した 場合を次の例に示します。

例2.2 コマンドデバイスの設定例(In-Band方式)

HORCM_CMD #dev_name dev_name dev_name ¥¥.¥CMD-664015:/dev/rdsk/*

SVPのIPアドレス192.168.1.100とUDP通信ポート番号31001を指定した場合を次の例に示します。

例2.3 仮想コマンドデバイスの設定例(Out-of-Band方式)

HORCM_CMD #dev_name dev_name dev_name ¥¥.¥1PCMD-192.168.1.100-31001

GUMのIPアドレス192.168.0.16/192.168.0.17とUDP通信ポート番号31001/31002を指定した 場合を次の例に示します。この場合、IPアドレスは、改行を入れないで、1行で記載してく ださい。 例2.4 仮想コマンドデバイスの設定例(Out-of-Band方式)

HORCM_CMD #dev_name dev_name ¥¥.¥IPCMD-192.168.0.16-31001 ¥¥.¥IPCMD-192.168.0.17-31001 ¥¥. ¥IPCMD-192.168.0.16-31002 ¥¥.¥IPCMD-192.168.0.17-31002 IPアドレスは、改行を入れないで、1行で記載してください。

2.4.2. 交替コマンドデバイスについて

コマンドデバイスに対する読み出しまたは書き込み要求への応答で、RAID Managerがエ ラー通知を受信した場合、交替コマンドデバイスが定義されていれば、RAID Managerは 交替コマンドデバイスに切り替えます。コマンドデバイスが使用できない場合(例:オン ラインメンテナンスによる閉塞)、手動で交替コマンドデバイスに切り替えできます。定 義済み、または利用可能なコマンドデバイスがない場合は、すべてのコマンドが異常終了 し、ホストはストレージシステムにRAID Managerコマンドを発行できなくなります。コマ ンドデバイスが使用できなくなっても確実にRAID Manager動作を継続させるには、1つ以上 の交替コマンドデバイスを設定する必要があります。

交替入出力パスの使用は、プラットフォームに依存するため、制限事項があります。例えば、システム上のLVMに従属するデバイスだけが交替パスのPV-LINKを使用できます。コマンドデバイスがダウンするのを防ぐために、RAID Managerは、交替コマンドデバイス機能をサポートします。

• 交替コマンドデバイスの定義

交替コマンドデバイスを使用するには、構成定義ファイル内のHORCM_CMD項目に2つ以上のコマンドデバイスを定義しなければなりません。2つ以上のコマンドデバイスが定義されると、交替コマンドデバイスとして認識されます。交替コマンドデバイスが構成定義ファイルに定義されない場合、RAID Managerはエラー通知を受信しても、交替コマンドデバイスに切り替えられません。

コマンドデバイスの交替タイミング

HORCMが、rawデバイスのインタフェースを通してオペレーティングシステムから エラーを返された場合、コマンドデバイスを切り替えます。また、Synchronous Replication(horcct1-C)による切り替えコマンドを発行することで、強制的にコマンド デバイスを切り替えることができます。

・ 切り替えコマンドの操作

コマンドデバイスが、オンラインメンテナンス(例:マイクロコード交換)のために閉 塞する場合、切り替えコマンドを事前に発行します。オンラインメンテナンス完了後 に、切り替えコマンドが再び発行されるとき、その前のコマンドデバイスが再び起動し ます。

・ HORCM起動での複数のコマンドデバイス

構成定義ファイルに記載された1つ以上のコマンドデバイス内で少なくとも1つのコマン ドデバイスが利用可能な場合、HORCMは、利用可能なコマンドデバイスを利用して起動 するために、起動ログに警告メッセージを表示して起動します。ユーザは、すべてのコ マンドデバイスがhorcctl -Cコマンドオプションを使用することで変更できるか、また は、HORCMがHORCM起動ログへの警告メッセージなしで起動されるか、確認する必要があ ります。



図2.3 交替コマンドデバイス機能

2.5. 構成定義ファイルの作成/編集

構成定義ファイルは任意のテキストエディタを使用して作成・編集されるテキストファイルです。構成定義ファイルはサーバと、サーバが使用するボリュームの対応を定義します。構成定義ファイルはサーバごとに作成する必要があります。RAID Managerは起動時に構成定義ファイル中の定義を参照します。

▲ 注意

構成定義ファイルを編集する場合は、まずRAID Managerをシャットダウンし、構成定義ファイルを 編集したあと、RAID Managerを再起動してください。

RAID Managerを再起動したら、pairdisplayコマンドの"-c"オプション、およびraidqryコマンド を使用してストレージシステムの構成と表示が一致していることを確認してください。

ただし、pairdisplayコマンドの"-c"オプションでは正/副ボリュームの容量が一致していること は確認できません。正/副ボリュームの容量は、raidcomコマンドを使用してそれぞれの容量を確認 してください。

なお、ストレージシステムの構成(マイクロプログラム、キャッシュ容量、LUパス等)を変更した 場合、構成定義ファイルの編集有無に関わらず、RAID Managerを再起動する必要があります。

構成定義ファイルはLocal Replication (LR)、Synchronous Replication (SR)、Snapshot、Asynchronous Replication (AR)ペアを含めて、コピーペアのデバイスも 定義し、そのコピーペアのホスト管理に使用されます。Local ReplicationとSnapshotは、 同じ構成ファイルとコマンドを使用するので、ストレージシステムは副ボリュームの特徴 に基づき、Local ReplicationペアかSnapshotペアかを判断します。

▲ 注意

コンシステンシーグループ指定ペア分割オプション(-m grp)で作成したペアと、このオプションな しで作成したペアを、RAID Manager構成定義ファイル内に定義された同じグループに混在させない でください。混在させるとペア分割動作が異常終了したり、ペアスプリット要求受信時に同じコン システンシーグループ(CTG)内のP-VOL(正ボリューム)のS-VOL(副ボリューム)が正しく作成され ない場合があります。 構成定義ファイルには次のセクションがあります。

- ・ HORCM_MON: ローカルホストに関する情報を定義します。
- ・ HORCM_CMD: コマンドデバイスに関する情報を定義します。
- ・ HORCM_VCMD: 仮想ストレージマシンに関する情報を定義します。
- ・ HORCM_DEVまたはHORCM_LDEV: コピーペアに関する情報を定義します。
- ・ HORCM_INSTまたはHORCM_INSTP: リモートホストに関する情報を定義します。
- ・ HORCM_LDEVG: デバイスグループに関する情報を定義します。
- ・ HORCM_ALLOW_INST:操作を許可するユーザに関する情報を定義します。

サンプル構成定義ファイル(/HORCM/etc/horcm.conf)はRAID Managerに含まれます。この ファイルを構成定義ファイル作成のベースとして使用する必要があります。システム管理 者はサンプルファイルをコピーし、コピーされたファイルで必要なパラメータを設定し、 適切なディレクトリにこのファイルを配置します。配置するディレクトリは以下です。

- ・ Linuxの場合:/etc
- ・ Windowsの場合:%windir%

構成定義ファイルで定義されるパラメータの一覧を次の表に示します。構成定義ファイル の指定項目についての詳細は、マニュアル『RAID Manager ユーザガイド』を参照してくだ さい。また、サンプルの構成定義ファイルの詳細については、「B.1.構成定義ファイルの サンプル」を参照してください。

パラメータ	デフォルト値	規定値	制限值
ip_address	なし	文字列	63文字
service	なし	文字列または数値	15文字
poll (10 ms)	1000	数值 [※]	なし
timeout (10 ms)	3000	数值※	なし
dev_name for	なし	文字列	63文字
HORCM_CMD			推奨值=8文字以下
dev_name for HORCM_DEV	なし	文字列	31文字
dev_group	なし	文字列	31文字
			推奨值=8文字以下
port #	なし	文字列	31文字
target ID	なし	数值 ^{※1}	7文字
LU#	なし	数值 ^{※1}	7文字
MU#	0	数值 ^{※1}	7文字
Serial#	なし	数值 ^{※1}	12文字
CU:LDEV(LDEV#)	なし	数值 ^{※2}	6文字

表2.2 horcm. confファイルの構成パラメータ

注※1

数値は10進数で記述します

注※2

CU:LDEV(LDEV#)の数値には、10進数または16進数で記述します。「B.1.5. HORCM_LDEV」を参照してください。

第3章 RAID Managerのバージョンアップ

この章では、RAID Manager のバージョンアップについて説明します。

3.1. Linux環境でのRAID Managerのバージョンアップ

LinuxシステムでRAID Managerをバージョンアップするには、次の手順を実施します。

1. HORCMが起動していないことを確認してください。起動している場合は、終了してください。

RAID Managerが1インスタンスの場合:# horcmshutdown.sh

RAID Managerが2インスタンスの場合:# horcmshutdown.sh 0 1

RAID Managerコマンドが対話モードで起動している場合、-qオプションを使用して、 対話モードを終了し、これらのコマンドを終了してください。

システム標準の入出力デバイスに「iStorage Vシリーズ 装置添付ソフトウェア 2/
 2」を挿入してください。

メディアの「/RM/LINUX/X64/」フォルダに移動し、「../../RMinstsh」を実行してください。

- 3. 上書きインストール先フォルダを尋ねられます。現在「/HORCM」にRAID Managerがイ ンストールされており、同じディレクトリに上書きインストールをする場合はその ままenterキーを押してください。 それ以外のディレクトリにインストールする場合 は、指定するディレクトリを入力してください。
- 4. raidqryコマンドを使用して、正しいバージョンがインストールされたかどうかを確認 してください。

raidqry -h Model: RAID-Manager/Linux Ver&Rev: 01-64-03/xx Usage: raidqry [options]

5. RAID Managerユーザを変更します。「2.2.1.1. RAID Managerユーザの変更(Linuxシ ステム)」を参照して、RAID Managerユーザが更新/インストール済みファイルに正 しく設定されたか確認してください。

3.2. Windows環境でのRAID Managerのバージョンアップ

WindowsシステムでRAID Managerをバージョンアップするには、次の手順を実施します。

注

上書きインストールする場合は、既存の構成定義ファイルおよびHORCMフォルダをバックアップして ください。 バックアップせずに上書きインストールした場合、既存の構成定義ファイル、RAID Managerがサービスとして登録されている場合のサンプルスクリプト(HORCMO_run.txt)が上書きされます。

- RAID Managerが起動していないときだけRAID Managerのアップグレードができます。RAID Managerが起動中の場合は、horcmshutdownコマンドを使ってRAID Managerをシャットダウンし、すべての機能を正常終了させます。
- 2. コントロールパネルで、「プログラムの追加と削除」を選択してください。
- 3. 「プログラムの追加と削除」画面が開いたら、プログラムプロダクトリストからRAID Manager for WindowsNTを選択してください。
- 4. 「削除」をクリックしてRAID Managerを削除してください。
- 5. システム標準の入出力デバイスに「iStorage Vシリーズ 装置添付ソフトウェア 2/ 2」を挿入してください。
- Setup. exe (「iStorage Vシリーズ 装置添付ソフトウェア 2/2」では¥RM¥WIN_NT ¥RMHORC¥Setup. exeまたは¥RM¥WIN_NT¥RMHORC_X64¥Setup. exe)を起動して、スクリー ン上の操作指示に従ってインストールを完了してください。インストールディレクト リは、ドライブ直下の"HORCM"が固定値になります。
- 7. InstallShieldが開きます。画面の指示に従ってRAID Managerをインストールしてくだ さい。
- 8. Windowsサーバを再起動し、raidqry -hコマンドを実行して、正しいバージョンのRAID Managerがシステムで起動していることを確認してください。

raidqry -h Model: RAID-Manager/WindowsNT/x64 Ver&Rev: 01-64-03/xx Usage: raidqry [options] for HORC

9. RAID Managerユーザを変更します。

「2.2.2.1. ユーザの変更(Windowsシステム)」を参照し、RAID Managerユーザが、 更新/インストール済みファイルに正しく設定されたかを確認してください。

3.3. ストレージ管理ソフトウェアをインストールし ているPCでのRAID Managerのバージョンアップ

「2.2.3. ストレージ管理ソフトウェアをインストールしているPCへのRAID Managerの インストール」に記載されている手順でRAID Managerをインストールした環境で、RAID Managerをバージョンアップする手順を次に示します。

注

RAID Managerがインストールされているドライブとは別のドライブにストレージ管理ソフトウェア をインストールした場合、先にインストールされていたRAID Managerをいったんアンインストール してから、再度、ストレージ管理ソフトウェアと同じドライブにRAID Managerをインストールして ください。インストールの手順については、「2.2.3. ストレージ管理ソフトウェアをインストール しているPCへのRAID Managerのインストール」を参照してください。

- 1. <ストレージ管理ソフトウェアのインストールパス>¥wk¥supervisor¥restapi ¥uninstall.batを右クリックして、「管理者として実行」で実行します。
- 「3.2. Windows環境でのRAID Managerのバージョンアップ」に記載されている手順を 実行します。
 ストレージ管理ソフトウェアがインストールされているドライブを選択してくださ
- 3. <ストレージ管理ソフトウェアのインストールパス>¥wk¥supervisor¥restapi ¥install.batを右クリックして、「管理者として実行」で実行します。

 $\langle v \rangle_{\circ}$

第4章 RAID Managerのアンインストール

この章では、RAID Managerのアンインストールについて説明します。

4.1. Linux 環境で「iStorage Vシリーズ 装置添付ソ フトウェア 2/2」を使用しRAID Managerを アンインストールする

RAID Managerをアンインストールするには、次の手順を実施します。

- ローカルコピー機能またはリモートコピー機能(例:Local Replication、Synchronous Replication)を中断する場合、すべてのボリュームペ アを削除して、ボリュームがsimplex状態になるまで待ちます。Storage Navigatorを 使ってコピー動作を続ける予定の場合、すべてのボリュームペアの削除はしないでく ださい。
- RAID Managerが起動していないときだけ、RAID Managerをアンインストールでき ます。RAID Managerが起動中の場合は、horcmshutdown.shコマンドを使ってRAID Managerをシャットダウンし、すべての機能を正常終了させます。

RAID Managerが1インスタンスの場合:# horcmshutdown.sh

RAID Managerが2インスタンスの場合:# horcmshutdown.sh 0 1

RAID Managerコマンドが対話モードで起動している場合、-qオプションを使用して、 対話モードを終了し、これらのコマンドを終了してください。

 RAID Managerのアンインストールには、「iStorage Vシリーズ 装置添付ソフトウェア 2/2」のRMuninstスクリプトを使用します。

4.2. Linux環境で手動でRAID Managerをアンインス トールする

「iStorage Vシリーズ 装置添付ソフトウェア 2/2」がない場合は、次に示す方法で RAID Managerを手動でアンインストールできます。

1. HORCMがrootディレクトリにインストールされているとき (/HORCMはシンボリックリン クではありません)

horcmuninstallコマンドを実行する:# /HORCM/horcmuninstall.sh

rootディレクトリに移動する:# cd /

rmコマンドを使用してプロダクトを削除する:#rm -rf /HORCM

2. HORCMがrootディレクトリにインストールされていないとき (/HORCMはシンボリック リンク)

horemuninstallコマンドを実行する:# HORCM/horemuninstall.sh

root directoryに移動する:# cd /

/HORCMへのシンボリックリンクを削除する:#rm /HORCM

rmコマンドを使用してプロダクトを削除する:#rm-rf /指定ディレクトリ名/HORCM

例4.1 RootディレクトリからRAID Managerをアンインストールする

#/HORCM/horcmuninstall.shç Issue the uninstall command.

#cd /c Change directories.

#rm -rf /HORCM ç Delete the RAID Manager directory.

例4.2 Non-RootディレクトリからRAID Managerをアンインストールする

#/HORCM/horcmuninstall.sh c Issue the uninstall command. #cd /c Change directories.

#rm /HORCMç Delete the RAID Manager link.

#rm -rf /non-root_directory_name/HORCM c Delete the RAID Manager directory.

4.3. Windows 環境でRAID Managerをアンインストー ルする

WindowsシステムでRAID Managerをアンインストールするには、次の手順を実施します。

- ローカルコピー機能またはリモートコピー機能(例:Local Replication、Synchronous Replication)を中断する場合、すべてのボリュームペ アを削除して、ボリュームがsimplex状態になるまで待ちます。Storage Navigatorを 使ってコピー動作を続ける予定の場合、すべてのボリュームペアの削除はしないでく ださい。
- RAID Managerが起動していないときだけRAID Managerの削除ができます。RAID Managerが起動中の場合は、horcmshutdownコマンドを使ってRAID Managerをシャット ダウンし、すべての機能を正常終了させます。

RAID Managerが1インスタンスの場合:D:\HORCM\etc> horcmshutdown

RAID Managerが2インスタンスの場合:D:\HORCM\etc> horcmshutdown 0 1

- 3. コントロールパネルを開き、「プログラムの追加と削除」をダブルクリックします。
- 「プログラムの追加と削除」ダイアログでプログラムリストのRAID Manager for WindowsNTを選択し、「削除」をクリックします。

4.4. ストレージ管理ソフトウェアをインストールし ているPCからのRAID Managerのアンインストー ル

「2.2.3. ストレージ管理ソフトウェアをインストールしているPCへのRAID Managerのインストール」に記載されている手順でRAID Managerをインストールした環境から、RAID Managerをアンインストールする手順を次に示します。

- 1. <ストレージ管理ソフトウェアのインストールパス>¥wk¥supervisor¥restapi ¥uninstall.batを右クリックして、「管理者として実行」で実行します。
- 2. 「4.3. Windows 環境でRAID Managerをアンインストールする」の手順を実行します。
- 3. 次の示すマニュアルに記載されている、ストレージ管理ソフトウェア、SVPソフトウェ ア、ファームウェアの更新を実行します。

システム管理者ガイド

4.5. RAID Managerコンポーネントの削除の流れ

RAID Managerのアンインストール後に次のタスクを実行し、残るRAID Managerコンポーネントを削除してください。

- 1. LUN Managerを使ってコマンドデバイスセキュリティを解除します。
- 2. LUN Managerを使ってコマンドデバイスを削除します。

この時点で、接続されたホストから、コマンドデバイスに使用されていたボリュームを使用できます。

第5章 トラブルシューティング

この章では、RAID Manager のトラブルシューティングについて説明します。

5.1. トラブルシューティング

RAID Managerのインストール時または更新時に問題が発生した場合は、システム要件・制限をすべて満たしていることを確認してください。

5.2. お問い合わせ先

PPサポートサービスにお問い合わせください。
付録A FibreからSCSIへのアドレス変換

この章では、FibreからSCSIへのアドレス変換について説明します。

A.1. FibreからSCSIへのアドレス変換の概要

ファイバチャネルで接続されたディスクをホスト上のSCSIディスクとして表示します。これによって、ファイバチャネル接続で接続されたディスクを十分に活用できます。



図A.1 Fibreアドレス変換の例

ISCSIの場合は、AL、PA は0xFE の値で固定されます。

RAID Managerは、変換テーブルを使用して、ファイバチャネルの物理アドレスをSCSIター ゲットID (TID)に変換します。各OS上でのSCSI TIDとLUNの制限を次に示します。

表A.1 ターゲットIdsとLUNの制限

ポート	他システム		Windowsシステム		
	TID	LUN	TID	LUN	
Fibre	0~15	0~1023	0~31	0~1023	

Windows用変換テーブル:Windowsの変換テーブルは、Emulexドライバによる変換を基準に しています。ファイバチャネルアダプタが異なる場合(例: Qlogic、 HP)、raidscanコ マンドによって表示されるターゲットIDは、Windowsホスト上のターゲットIDと異なること があります。

raidscanコマンドを使用してHarddisk6(HPドライバ)のTIDとLUNを表示する例を次に示します。

メモ:不明なTIDとLUNであるため、構成定義ファイルにあるHORCM_DEV またはHORCM_INST には記述なしでHORCMを起動しなければなりません。

例A.1 raidscanコマンドを使用してファイバチャネルのTIDとLUNを表示する例

この場合、raidscanコマンドによって表示されたターゲットIDを構成定義ファイルで使用してください。次の2つの方法のどちらかを使用して、実現できます。

- デフォルト変換テーブルを使用する:raidscan によって表示されるTID番号とLU番号を HORCM構成定義ファイルに使用する(例A-1のTID=29 LUN=5)。
- ・デフォルト変換テーブルを変更する:HORCMFCTBL 環境変数(次の例参照)(次の例の TID=3 LUN=5)を使用してデフォルト変換テーブルを変更する。

例A.2 HORCMFCTBLを使用してのデフォルトのFibre変換テーブルの変更

```
<- 'X' is fibre conversion table
C:¥> set HORCMFCTBL=X
number.
C:¥> horcmstart ...
                                  <- Start of HORCM.
Result of "set HORCMFCTBL=X" command:
C:¥>raidscan -pd hd6 -x drivescan hd6
Harddisk 6... Port[2] PhId[4] TId[3] Lun[5] [NEC] [STORAGE ARRAY
 ٦
           Port[CL1-A] Ser#[ 630053] LDEV#[ 14 (0x00E)]
           HORC = SMPL HOMRCF [MU\#0 = SMPL MU\#1 = SMPL MU\#2 = SMPL]
           RAID5[Group 1-2] SSID = 0x0004
PORT# /ALPA/C,TID#,LU#.Num (LDEV#....) ...P/S,Status,Fence,LDEV#,P-Seg#,P-LDEV#
             CL1-A / e2/0,
CL1-A /
       e^{2/0},
             3, 2.1 (11) \dots SMPL ---- ----, -----
CL1-A / e2/0,
       e2/0, 3, 3.1 (12) ...... SMPL ---- -----, -----
CL1-A /
Specified device is LDEV# 0014
```

A.2. ストレージシステム上のLUN構成

ストレージシステムは、次に示すように、LUNセキュリティを介してポートのLUN構成を管理します。



図A.2 LUN構成

用語の説明

グループ:ポートのLUNセキュリティ構成によって登録されたグループ名。

WWN:ポートのLUNセキュリティ構成によって登録されたグループのWWNリスト。

MAX:LU番号の最大値です。

RAID Managerは、ポートをスキャンするときに絶対LUNを使用します。それに対して、グ ループのLUNは、raidscanコマンドによって表示されるターゲットIDとLUNが、ホストシス テムによって表示されるターゲットIDとLUNとは異なるように、ホストシステムにマップさ れます。この場合、raidscanコマンドによって表示されたターゲットIDとLUNを使用しま す。

不明なターゲットIDとLUNであるため、HORCM_DEVとHORCM_INSTへの記述なしでHORCMを起 動しなければなりません。HORCM_DEVのraidscan -findまたはraidscan -find confコマン ドによって表示されたポート、ターゲットID、およびLUNを使用してください(次の例参 照)。

メモ:ホストグループを基準にしたLUNディスカバリの詳細については、『RAID Manager ユーザガイド』を参照してください。

例A.3 raidscanを使用してのPort、TID、およびLUNの表示

# ls /dev/rdsk/* raidscan -find									
DEVICE_FILE	UID	S/F	PORT	TARG	LUN	SERIAL	LDEV	PRODUCT_II)
/dev/rdsk/c0t0d4	4 0	S	CL1-A	0	4	631168	216	STORAGE A	ARRAY-CM
/dev/rdsk/c0t0d1	10	S	CL1-A	0	1	631168	117	STORAGE A	ARRAY
/dev/rdsk/c1t0d1	1 -	-	CL1-A	-	_	631170	121	STORAGE A	ARRAY

UID

複数台RAID構成でのUnitIDを表示します。UIDが「-」と表示された場合、HORCM_CMD用のコマンドデバイスが見つからなかったことを示します。

S/F

PORTがSCSIまたはfibreであることを示します。

PORT

ストレージシステムのポート番号を表示します。

TARG

ターゲットID(変換テーブルによって変換されたターゲットID。「A.3.ファイバアド レス変換テーブル」を参照)を表示します。

LUN

(fibre変換テーブルで変換された) 論理ユニット番号を表示します。

SERIAL

ストレージシステムの製造番号(シリアル番号)を表示します。

LDEV

ストレージシステム内でのLDEV番号を表示します。

PRODUCT_ID

標準inquiryページにあるproduct_IDフィールドを表示します。

A.3. ファイバアドレス変換テーブル

ここでは、ファイバアドレス変換テーブルについて説明します。

Windowsシステム用のファイバアドレス変換テーブルを次の表に示します。Windowsシステム用の変換テーブルは、Emulexドライバが基準となっています。異なるファイバチャネル アダプタが使用されると、raidscanコマンドによって表示されたターゲットIDが、Windows システムによって表示されたターゲットIDと異なることがあります。

表A.2 Windowsシステム用ファイバアドレス変換テーブル(表番号2= Windowsシステム)

AL- PA	TID																
-	-	-	-	CC	15	-	-	98	15	-	-	56	15	-	-	27	15
-	-	E4	30	CB	14	B1	30	97	14	72	30	55	14	3C	30	26	14
-	-	E2	29	CA	13	AE	29	90	13	71	29	54	13	3A	29	25	13
-	-	E1	28	С9	12	AD	28	8F	12	6E	28	53	12	39	28	23	12
-	-	EO	27	С7	11	AC	27	88	11	6D	27	52	11	36	27	1F	11
-	-	DC	26	C6	10	AB	26	84	10	6C	26	51	10	35	26	1E	10
-	-	DA	25	C5	9	AA	25	82	9	6B	25	4E	9	34	25	1D	9
-	-	D9	24	C3	8	A9	24	81	8	6A	24	4D	8	33	24	1B	8
-	-	D6	23	BC	7	Α7	23	80	7	69	23	4C	7	32	23	18	7
-	-	D5	22	BA	6	A6	22	7C	6	67	22	4B	6	31	22	17	6
-	-	D4	21	B9	5	A5	21	7A	5	66	21	4A	5	2E	21	10	5
-	-	D3	20	B6	4	A3	20	79	4	65	20	49	4	2D	20	0F	4
-	-	D2	19	B5	3	9F	19	76	3	63	19	47	3	2C	19	08	3
-	-	D1	18	B4	2	9E	18	75	2	5C	18	46	2	2B	18	04	2
EF	1	CE	17	B3	1	9D	17	74	1	5A	17	45	1	2A	17	02	1
E8	0	CD	16	B2	0	9B	16	73	0	59	16	43	0	29	16	01	1

他プラットフォーム用表3(表番号3)は、FC_AL変換テーブルが不明、またはファイバチャ ネルファブリック(Fibre-channel world wide name)用にターゲットIDなしでLUNを表示 するために使用されます。ターゲットIDなしの場合、ターゲットIDは常に0のため、表3に ついてはこのマニュアルには記載していません。表3の表は表番号0、1、2にリストした以 外のプラットフォーム用デフォルトとして使用されます。ホストがデバイスファイル用の WWN通知を使用する場合、このテーブル番号は\$HORCMFCTBL変数を使用して変更します。

メモ:システムに表示されたTIDが、ファイバアドレス変換テーブルに表示されたTIDと異なる場合、デバイスを特定するためのraidscanコマンドを使用して検出されたTID(またはLU番号)を使用しなければなりません。

付録B 構成定義ファイルのサンプルとRAID Manager構成例

この章では、RAID Managerの構成定義ファイルについて説明します。

B.1. 構成定義ファイルのサンプル

ペアボリュームの構成定義を次の図に示します。



図B.1 ペアボリュームの構成定義

Linux OS用の構成定義ファイルの例を次に示します。

なお、構成定義ファイルの中の#で始まる行は、コメント行を示します。

例B.1 構成定義ファイルの例 - Linuxサーバ

HORCM_MON #ip_address service poll(10ms) timeout(10ms) HST1 horcm 1000 3000

HORCM_CMD #unitID 0... (seq#630014) #dev_name dev_name dev_name /dev/rdsk/c0t0d0 #unitID 1... (seq#630015) #dev_name dev_name dev_name /dev/rdsk/c1t0d0

HORCM_DEV					
#dev_group	dev_name	port#	TargetID	LU#	MU#
oradb	oradb1	CL1-A	3	1	0
oradb	oradb 2	CL1-A	3	1	1
oralog	oralog1	CL1-A	5	0	
oralog	oralog2	CL1-A	5	0	
oralog	oralog3	CL1-A	5	1	
oralog	oralog4	CL1-A	5	1	h1
HORCM_INST					
#dev_group	ip_addres	ss sei	vice		
oradb	HST2	hoı	•cm		
oradb	HST3	hoı	•cm		
oralog	HST3	hoi	•cm		

Windows OS用構成定義ファイルの例を次に示します。

なお、構成定義ファイルの中の#で始まる行は、コメント行を示します。

📋 horcm0.conf - N	lotepad			_ 0	×
<u>File E</u> dit <u>S</u> earch	Help				
HORCM_MON #ip_address POLLUX	service horcm0	poll(10ms) 1000	timeout(10ms) 3000		•
HORCM_CMD #dev_name \\.\PHYSICALD	dev_r RIVE2	dev_name			
HORCM_DEV #dev_group VG01 #VG02 #VG02	dev_name kate1 kate2 oradb3	port# CL1-A CL1-C CL1-B	TargetID 0 4 2	LU# 0 0 4	
HORCM_INST #dev_group VGØ1	ip_address POLLUX	service horcm1			•
1				•	1

図B.2 構成定義ファイル例 - Windowsサーバ

B. 1. 1. HORCM_MON

HORCM_MONには、次の値を定義します。

• Ip_address

ローカルホストのホスト名またはIPアドレスを指定します。複数のIPアドレスがあるローカルホストのホスト名を指定した場合は、代表のIPアドレスが使用されます。 「NONE」または「NONE6」を指定すると、すべてのIPアドレスを使用できます。IPv4を適用する場合は「NONE」、IPv6を適用する場合は「NONE6」を指定してください。

Service

/etc/services (Windowsの "%windir%¥system32¥drivers¥etc¥services") に登録された、HORCM通信パスに割り当てられたUDPポート名を指定します。UDPポート名の代わりに ポート番号を指定することもできます。

• Poll

ペアボリュームをモニタリングする間隔を10ms単位で指定します。HORCM デーモンの負荷を軽減するためには、この間隔を長めに設定します。-1に設定すると、ペアボリュームをモニタリングしません。1マシン上で複数のHORCMを稼働させるときに使用します。

• Timeout

相手サーバとの通信のタイムアウト時間を指定します。

HORCM_MONを省略すると、デフォルトとして以下がセットされます。

#ip_address service poll(10ms) timeout(10ms)
NONE default_port 1000 3000

ポートのデフォルトは次のとおりです。

- インスタンス番号がない場合:31000 + 0
- インスタンス番号がXの場合:31000 + X + 1

B. 1. 2. HORCM_CMD

In-Band方式の場合、LinuxデバイスパスまたはWindows物理デバイス番号を定義して、RAID ManagerがアクセスできるコマンドデバイスをHORCM_CMDに指定します。元のコマンドデバイスが無効になったときフェイルオーバするために、複数のコマンドデバイスをHORCM_CMD に指定できます。

ヒント

冗長性を高めるため、同じストレージシステムに複数のコマンドデバイスを用意しておく構成を 「コマンドデバイス交替構成」といいます。コマンドデバイス交替構成の場合、構成定義ファイル には、コマンドデバイスを横に並べて記載します。次の例で、CMD1とCMD2は同じストレージシステ ムのコマンドデバイスです。

HORCM_CMD CMD1 CMD2

コマンドデバイス交替構成とは別に、複数のストレージシステムを1つの構成定義ファイルでコント ロールすることを目的に、それぞれのストレージシステムのコマンドデバイスを1つの構成定義ファ イルに記載することもできます。この場合、構成定義ファイルには、コマンドデバイスを縦に並べ て記載します。次の例で、CMD1とCMD2は別のストレージシステムのコマンドデバイスです。

HORCM_CMD

CMD1 CMD2

Out-of-Band方式の場合、コマンドデバイスの代わりに、仮想コマンドデバイスを使用しま す。HORCM_CMDに仮想コマンドデバイスを作成する場所を指定することによって、仮想コマ ンドデバイスを作成できます。仮想コマンドデバイスを作成できる場所は、ストレージシ ステムの機種によって異なります。仮想コマンドデバイスを作成できる場所については、 「2.3. In-Band方式とOut-of-Band方式によるコマンドの実行」を参照してください。

ヒント

コマンドデバイスおよび仮想コマンドデバイスを指定する場合、1行当たり511文字まで入力できま す。 それぞれの詳細を次に説明します。

(1) In-Band方式の場合

In-Band方式の場合のHORCM_CMDの指定方法について説明します。

最初に、LUN Managerを使用して、コマンドデバイスをSCSI/fibreにマップします。マップ したコマンドデバイスは、inqraidコマンドで表示されるPRODUCT_IDの末尾に-CMが付いて いることで特定できます。inqraidコマンドの実行例を次に示します。

ingraidコマンドの実行例(Linuxホスト)

ls /dev/rdsk/c1t0* | /HORCM/usr/bin/inqraid -CLI -sort DEVICE_FILE PORT SERIAL LDEV CTG H/M/12 SSID R:Group PRODUCT_ID c1t0d0s2 CL2-A 663502 576 - - - STORAGE ARRAY c1t0d1s2 CL2-A 663502 577 - s/s/ss 0006 1:02-01 STORAGE ARRAY c1t0d2s2 CL2-A 663502 578 - s/s/ss 0006 1:02-01 STORAGE ARRAY

ingraidコマンドの実行例(Windowsホスト)

D:¥HORCM¥etc>inqraid \$Phys -CLI ¥¥.¥PhysicalDrive1: # Harddisk1 -> [VOL61459_449_DA7C0D92] [STORAGE ARRAY] ¥¥.¥PhysicalDrive2: # Harddisk2 -> [VOL61459_450_DA7C0D93] [STORAGE ARRAY-CM]

コマンドデバイスは、¥Y. ¥PhysicalDrive2です。

コマンドデバイスをSCSI/fibreにマップしたあと、HORCM_CMDに次のとおり設定します。

¥Y. ¥CMD-<装置製番>:<デバイススペシャルファイル>

・ 〈装置製番〉:装置製番を設定します。

 〈デバイススペシャルファイル〉: コマンドデバイスのデバイススペシャルファイルを設 定します。

設定例

装置製番664015とデバイススペシャルファイル/dev/rdsk/*を指定した場合

HORCM_CMD #dev_name dev_name dev_name ¥¥.¥CMD-664015:/dev/rdsk/*

▲ 注意

Linuxシステム下でデュアルパスのコマンドデバイスを可能にするには、HORCM_CMDにある1行単位の コマンドデバイスにすべてのパスを含めてください。別々の行にパス情報を入力すると、構文解析 問題を引き起こすことがあり、LinuxシステムでHORCM起動スクリプトが再起動するまで、フェイル オーバが発生しないことがあります。 ストレージシステムが複数台接続される場合、RAID Managerはストレージシステムの識別 子としてユニットIDを用います。ユニットIDは、HORCM_CMDに装置製番が記述されたスト レージシステムから順に、連続する番号で割り当てられます。コマンドデバイス交替構成 の場合は、複数のコマンドデバイスに対応するスペシャルファイルを記述します。

▲ 注意

複数台のストレージシステムを複数のサーバが共有する場合、サーバ間でユニットIDと装置製番の ー貫性が保たれている必要があります。構成定義ファイルのHORCM_CMDに、ストレージシステムの装 置製番を同じ順序で記述してください。複数台のストレージシステムを複数のサーバが共有する場 合のユニットIDを次の図に示します。



図B.3 複数台のストレージシステムがある構成とユニットID

(a)Windows固有

通常、ストレージシステム上のコマンドデバイスにはフィジカルドライブを指定します が、Windowsのフィジカルドライブ変動に依存しない方法として、ストレージシステムのコ マンドデバイスを次の装置製番、LDEV番号、ポート番号の形式で記述できます。

¥¥.¥CMD-Ser#-1dev#-Port#

次の例はストレージシステムの装置製番(630095)、LDEV番号(250)、ポート番号(CL1-A)として記述しています。

HORCM_CMD #dev_name dev_name dev_name ¥¥. ¥CMD-630095-250-CL1-A

• 省略指定

ストレージシステムの装置製番(630095)のコマンドデバイスであればよい場合、次のように指定します。

¥¥. ¥CMD-630095

コマンドデバイスがマルチパス配下のときの指定

ストレージシステムの装置製番(630095)とLDEV番号(250)を指定します。

¥¥. ¥CMD-630095-250

その他の指定

ストレージシステムの装置製番(630095)、LDEV番号(250)、ポート番号(CL1-A)を 次のように指定できます。

¥¥. ¥CMD-630095-250-CL1-A

または

¥¥. ¥CMD-630095-250-CL1

(b) Linux固有

Linuxではコマンドデバイスにデバイスファイルを指定しますが、Linuxのデバイスファ イル変動に依存しない方法として、ストレージシステムのコマンドデバイスを次の装置製 番、LDEV番号、ポート番号の形式で記述できます。

¥¥.¥CMD-Ser#-1dev#-Port#:HINT

次の例はストレージシステムの装置製番(630095)、LDEV番号(250)、ポート番号(CL1-A)として記述しています。

HORCM_CMD #dev_name dev_name ¥¥.¥CMD-630095-250-CL1-A:/dev/rdsk/

HINTはスキャンするパスを与えます。"/"で終わるディレクトリ、またはディレクトリを含む名前パターンを指定します。デバイスファイルはinqraidコマンドと同じような名称フィルタを通して検索されます。

/dev/rdsk/:'/dev/rdsk/*からコマンドデバイスを見つけます。

/dev/rdsk/c10 : '/dev/rdsk/c10*からコマンドデバイスを見つけます。

/dev/rhdisk : '/dev/rhdisk*からコマンドデバイスを見つけます。

コマンドデバイス交替構成の場合、2個目のコマンドデバイスのHINTは省略できます。この 場合、最初にスキャンしたデバイスファイルの中から検索されます。

HORCM CMD

#dev_name dev_name
#¥.¥CMD-630095-CL1:/dev/rdsk/ ¥¥.¥CMD-630095-CL2

• 省略指定

ストレージシステム(630095)のコマンドデバイスであればよい場合、次のように指定 します。

¥¥.¥CMD-630095:/dev/rdsk/

コマンドデバイスがマルチパス配下のときの指定

ストレージシステムの装置製番(630095)とLDEV番号(250)を指定します。

¥¥.¥CMD-630095-250:/dev/rdsk/

その他の指定

ストレージシステムの装置製番(630095)、LDEV番号(250)の交替パスを次のように指 定できます。

¥¥.¥CMD-630095-250-CL1:/dev/rdsk/ ¥¥.¥CMD-630095-250-CL2

¥¥.¥CMD-630095:/dev/rdsk/c1 ¥¥.¥CMD-630095:/dev/rdsk/c2

注

Linuxでは、OSの稼働中にハードウェア構成を変更すると、コマンドデバイスに対応するスペシャルファイル名が変更されることがあります。このとき、構成定義ファイルにスペシャルファイル名を 指定してHORCMを起動していると、HORCMはコマンドデバイスを検知できなくなり、ストレージシス テムとの通信に失敗するおそれがあります。

この現象を回避するためには、HORCMを起動する前に、udevによって割り当てられたpath名を構成定 義ファイルに指定しておきます。指定の方法を以下に示します。この例では、/dev/sdghのpath名を 調べています。

- 1. ingraidコマンドを使って、コマンドデバイスのスペシャルファイル名を調べます。
 - コマンド例:

```
[root@myhost ~]# ls /dev/sd* | /HORCM/usr/bin/inqraid -CLI | grep CM
```

sda CL1-B 30095 0 - - 0000 A:00000 STORAGE ARRAY

sdgh CL1-A 30095 0 - - 0000 A:00000 STORAGE ARRAY

[root@myhost ~]#

2. by-pathのディレクトリから、path名を調べます。

```
コマンド例:
```

```
[root@myhost ~]# ls -1 /dev/disk/by-path/ | grep sdgh
```

```
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 6月 11 17:04 2015 pci-0000:08:00.0-fc-0x50060e8010311940-lun-0 -> ../../sdgh
```

[root@myhost ~]#

この例では、"pci-0000:08:00.0-fc-0x50060e8010311940-lun-0"の部分がpath名です。

3. path名を、下記のように構成定義ファイルのHORCM_CMDに記載します。

HORCM_CMD

/dev/disk/by-path/pci-0000:08:00.0-fc-0x50060e8010311940-lun-0

4. 通常どおりHORCMインスタンスを起動します。

(2) Out-of-Band方式の場合

Out-of-Band方式の場合のHORCM_CMDの指定方法について説明します。

GUMに仮想コマンドデバイスを作成するとき

HORCM_CMDに、次のように設定します。

¥¥.¥IPCMD-<GUMのIPアドレス>-<UDP通信ポート番号>[-ユニットID]

- ・ 〈GUMのIPアドレス〉: GUMのIPアドレスを設定します。
- ・ <UDP通信ポート番号>: UDP通信ポート番号を設定します。値は固定(31001と31002)で す。
- [-ユニットID]: 複数台接続構成の場合のストレージシステムのユニットIDを設定しま す。指定は省略できます。

注

GUMを使用する場合は、ストレージシステム内のすべてのGUMのIPアドレスとUDP通信ポート番号の 組み合わせを交替構成で設定することを推奨します。設定方法に関しては設定例を参照してくだ さい。

RAID Managerサーバのポートを仮想コマンドデバイスとして使用するとき

HORCM_CMDに、次のように指定します。

¥¥. ¥IPCMD-<RAID ManagerサーバのIPアドレス>-<RAID Managerポート番号>[-ユニットID]

- <RAID ManagerサーバのIPアドレス>: RAID ManagerサーバのIPアドレスを設定します。
- <RAID Managerポート番号>: RAID Managerのポート番号を設定します。
- [-ユニットID]: 複数台接続構成の場合のストレージシステムのユニットIDを設定しま す。指定は省略できます。

設定例

・ IPv4の場合

HORCM_CMD #dev_name dev_name dev_name ¥¥.¥IPCMD-192.168.1.100-31001

・ IPv6の場合

HORCM_CMD #dev_name dev_name ¥¥.¥IPCMD-fe80::209:6bff:febe:3c17-31001

・ In-Band方式とOut-of-Band方式混在の場合

HORCM_CMD #dev_name dev_name ¥¥.¥CMD-664015:/dev/rdsk/* ¥¥.¥IPCMD-158.214.135.113-31001

・コマンドデバイス交替構成でのIn-Band方式とOut-of-Band方式混在の場合

HORCM_CMD #dev_name dev_name ¥¥.¥CMD-664015:/dev/rdsk/* ¥¥.¥IPCMD-158.214.135.113-31001 HORCM_CMD #dev_name dev_name ¥¥.¥IPCMD-158.214.135.113-31001 ¥¥.¥CMD-664015:/dev/rdsk/*

・ 仮想コマンドデバイスのカスケード構成の場合(3台)

HORCM_CMD #dev_name dev_name dev_name ¥¥. ¥IPCMD-158. 214. 135. 113-31001 ¥¥. ¥IPCMD-158. 214. 135. 114-31001 ¥¥. ¥IPCMD-158. 214. 135. 115-31001 ストレージシステム内のすべてのGUMのIPアドレスとUDP通信ポート番号の組み合わせを 交替構成で設定する場合(この場合、IPアドレスは、改行を入れないで1行で記載してく ださい)

```
HORCM_CMD
#dev_name dev_name
¥¥.¥IPCMD-192.168.0.16-31001 ¥¥.¥IPCMD-192.168.0.17-31001 ¥¥.¥IPCMD-192.168.0.16-31002 ¥¥.¥IPCMD-192.168.0.17-31002
```

IPアドレスとポート番号は、ホスト名とサービス名を使用して記述できます。

B. 1. 3. HORCM_DEV

HORCM_DEVには、ペア論理ボリューム名用のストレージシステムデバイスアドレスを定義します。サーバを2つ以上のストレージシステムへ接続すると、ユニットIDはポート番号拡張によって表されます。各グループ名はボリュームを使用するサーバ、ボリュームのデータ属性(データベースデータ、ログファイルなど)、リカバリレベルなどによって区別される固有の名称です。このアイテムに記述されるグループとペア論理ボリューム名は、相手サーバ上にある必要があります。ハードウェアコンポーネントとしてのSCSI/fibreのポート、ターゲットID、LUNは同じである必要はありません。

HORCM_DEVには、次の値を定義します。

- dev_group:ペア論理ボリュームのグループ名を指定します。コマンドは、このグループ 名に従って、関係するすべてのボリュームに実行されます。
- dev_name:グループ内のペア論理ボリューム名(例:スペシャルファイル名、または固 有の論理ボリューム名)を指定します。ペア論理ボリュームの名称は、別のグループの dev nameとは異なる名称にしなければなりません。
- Port#: dev_nameボリュームに接続されているボリュームのストレージシステムポート番号を定義します。続く"n"は、サーバが2つ以上のストレージシステムへ接続されている場合のユニットIDを表示します(例:CL1-A1=ユニットID 1内のCL1-A)。"n"オプションが省略されると、ユニットIDは0になります。ポートは大文字小文字を区別しません(例:CL1-A= cl1-a= cl1-A)。

ポート	基本		オプション			オプション			オプション							
CL1	An	Bn	Cn	Dn	En	Fn	Gn	Hn	Jn	Kn	Ln	Mn	Nn	Pn	Qn	Rn
CL2	An	Bn	Cn	Dn	En	Fn	Gn	Hn	Jn	Kn	Ln	Mn	Nn	Pn	Qn	Rn

- Target ID:指定されたポートの物理ボリュームのSCSI/fibreターゲットID(TID)番号で す。
- LU#:指定されたターゲットID上の物理ボリュームのSCSI/fibre論理ユニット番号(LU 番号)を定義します。ファイバアドレス変換の詳細情報については、「付録A Fibreから SCSIへのアドレス変換」を参照してください。

注

ファイバチャネルで、システムに表示されているTIDとLU番号がファイバアドレス変換テーブル上のTIDと異なる場合は、RAID Manager構成定義ファイル内のraidscan に表示されたTIDとLU番号を 使用しなければなりません。 Local Replication/Snapshot用MU#:Local Replicationの同じLUに対する重複ミラーを 使用する場合に、ミラーユニット番号(0-2)を定義します。この番号を省略すると、 ゼロ(MU#0)と見なされます。副ボリュームのカスケードミラーは、構成定義ファイ ル内のミラー記述子(MU番号1-2)を使用して、仮想ボリュームとして表されます。ミ ラー記述子のMU番号0は、副ボリュームの接続に使用されます。ミラー記述子(MU#0-2) は、Local ReplicationとSnapshotで使用できます。MU#3-63は、Snapshotだけで使用で きます。

機能	SMPL		正ボリュー	·4	副ボリューム		
	MU#0-2	MU#3 - 63	MU#0-2	MU#3 - 63	MU#O	MU#1 - 63	
Local Replication	有効	無効	有効	無効	有効	無効	
Snapshot	有効	有効	有効	有効	有効	無効	

注

構成定義ファイルに、Local Replication/SnapshotペアのMU番号を記述する場合は、"0"、"1"… のように、番号だけを記述してください。

 Synchronous Replication/Asynchronous Replication/Active Mirror用MU番号: Synchronous Replication/Asynchronous Replication/Active Mirrorの同じLUに対する 重複ミラーを使用する場合に、ミラーユニット番号(0-3)を定義します。この番号を省 略すると、ゼロ(MU#0)と見なされます。Synchronous ReplicationのMU番号として指定 できるのは、MU#0だけです。Asynchronous ReplicationおよびActive Mirrorでは、MU#0 ~3の4つのミラー番号を指定できます。

機能	SMPL		正ボリューム	•	副ボリューム	
	MU#O	MU#1 - 3	MU#O	MU#1 - 3	MU#0	MU#1 - 3
Synchronous Replication	有効	無効	有効	無効	有効	無効
Asynchronous Replication/ Active Mirror	有効	有効	有効	有効	有効	有効

注

構成定義ファイルに、Synchronous Replication/Asynchronous Replication/Active MirrorペアのMU番号を記述する場合は、"h0"、"h1"…のように、番号の前に"h"を付けて記述してください。

B. 1. 4. HORCM_INST

HORCM_INSTには、相手サーバ(現用サーバまたは待機サーバ)のネットワークアドレス (IPアドレス)を定義します。HORCM_INSTに定義された値は、相手サーバ(現用サーバま たは待機サーバ)でペアボリュームを参照する場合、または状態を変更する場合に使用されます。正ボリュームが2つ以上のサーバで共用されているとき、副ボリュームには2つ以上の相手サーバが使用されています。したがって、これらのサーバのすべてのアドレスを記述する必要があります。

HORCM_INSTには、次の値を定義します。

- ・ dev_group: HORC_DEVのdev_groupに記述されたサーバ名。
- ・ ip_address:指定された相手サーバのネットワークアドレス。
- service: (/etc/サービスファイルに登録された) HORCM通信パスに割り当てられたポート名。ポート名の代わりにポート番号を指定すると、そのポート番号が使用されます。

複数ネットワーク用構成は、各ホストにraidqry -r <group>コマンドオプションを使用し て確認できます。現在のHORCMネットワークアドレスは、各ホストにhorcctl -NC <group> を使用して変更できます。

複数ネットワーク構成で、ローカルホストのすべてのIPアドレスを使用する場合は HORCM_MONのip_addressに「NONE」または「NONE6」を指定します。



図B.4 複数ネットワーク構成

例

horcctl -ND -g IP46G Current network address = 158.214.135.106, services = 50060 # horcctl -NC -g IP46G Changed network address(158.214.135.106,50060 -> fe80::39e7:7667:9897:2142,50060)

IPv6は、構成がHORCM/IPv6として定義されなければなりません。



図B.5 IPv6用ネットワーク構成

IPv4 mapped IPv6を使用することでHORCM/IPv4とHORCM/IPv6間の通信が可能になります。



HORCM MON	HORCM_MON
<pre>#ip_address service poll(10ms) timeout(10ms)</pre>	#ip_address service poll(10ms) timeout(10ms)
NONE horcm4 1000 3000	NONE6 horcm6 1000 3000
#158.214.127.64 horcm4 1000 3000	#::ffff: 158.214.135.105 horcm6 1000
	3000
#/************ For HORCM_CMD ****************/	
HORCM_CMD	#/******** For HORCM_CMD
#dev_name	HORCM_CMD
#UnitiD 0 (Serial# 663502)	#dev_name #LinitiD_0_(Coriol#_CC2E02)
/dev/rask/c1tudusz	#UnitiD 0 (Senai# 663502) /dev/rdek/c1t0d0s2
	7069/103000100032
	#/************************************
#dev.group_dev_name_Serial#_LDEV#_MU#	HORCM LDEV
IPM4G dev1 663502 577	#dev group dev name Serial# LDEV# MU#
	IPM4G dev1 663502 677
#/********** For HORCM INST *************/	
HORCM INST	#/********** For HORCM INST *****************/
#dev group ip address service	HORCM_INST
IPM4G 158.214.135.105 horcm 6	#dev_group ip_address service
	IPM4G ::ffff:158.214.127.64 horcm 4
	IPM4G 158.214.127.64 horcm 4
	Ĩ
	1
"fff: 158 214 127 64" IT IDv4 manno	、 」 DyG友子にます

If IP_addressがIPv4形式で指定されると、HORCMはIPv4 mapped IPv6 形式に変換します。

図B.6 IPv4 mapped IPv6用のネットワーク構成

IPv4とIPv6が混在する場合、HORCM/IPv4、HORCM/IPv6、IPv4 mapped IPv6を使用した HORCM/IPv6とnative IPv6間で通信できます。



図B.7 IPv4とIPv6混在のネットワーク構成

B. 1. 5. HORCM_LDEV

HORCM_LDEVには、ペア論理ボリューム名に対応した物理ボリュームとして、固定のLDEV番号とシリアル番号を指定します。各グループ名は固有で、通常はその使用に合った名称とします(例:database data、Redo log file)。項目に記載されたグループとペア論理ボリューム名は、相手サーバに認識させる必要があります。

- ・ dev_group:このパラメータは、HORCM_DEVパラメータと同じです。
- ・ dev_name: このパラメータは、HORCM_DEVパラメータと同じです。
- ・Serial#:このパラメータは、RAIDボックスのシリアル番号の記述に使用されます。
- CU:LDEV(LDEV#):このパラメータは、ストレージシステムのLDEV番号記述に使用され、LDEV番号として3種類のフォーマットをサポートします。
 - 1. "CU:LDEV"を16進数で指定します。

LDEV番号260の例

01:04

 RAID Managerのinqraidコマンドで使用される "LDEV" を10進数で指定します。 LDEV番号260の例

260

3. RAID Managerのinqraidコマンドで使用される"LDEV"を、16進数で指定します。 LDEV番号260の例

0x104

・ MU#:このパラメータは、HORCM_DEVパラメータと同じです。

#dev_group	dev_name	Serial#	CU:LDEV(LDEV#)	MU#
oradb	dev1	630095	02:40	0
oradb	dev2	630095	02:41	0

B. 1. 6. HORCM_LDEVG

HORCM_LDEVGには、RAID Managerインスタンスが読み込むデバイスグループの情報を定義します。デバイスグループについての詳細は、マニュアル『RAID Manager ユーザガイド』を 参照してください。

次の値を定義します。

- Copy_group:コピーグループ名を指定します。HORCM_DEVとHORCM_LDEVパラメータの dev_groupに相当します。ストレージシステムにコピーグループが定義されていない場合 でも、RAID Managerはここで定義された情報を使用して動作します。
- ・ 1dev_group: RAID Managerインスタンスが読み込むデバイスグループ名を指定します。
- ・ Serial#:ストレージシステムのシリアル番号を指定します。

HORCM_LDEVG #Copy_Group ldev_group Serial# ora grp1 664034

B. 1. 7. HORCM_INSTP

このパラメータは「HORCM_INST」と同じようにSynchronous Replication/Asynchronous Replication/Active MirrorリンクへのパスIDの指定に使用します。

パスID には、1-255 を指定します。パスIDを指定しない場合は、「HORCM_INST」と同じです。

HORCM INSTP

#dev_group	ip_address	service	pathID
VG01	HSTA	horcm	1
VG02	HSTA	horcm	2

注

パスIDは、Synchronous Replication/Asynchronous Replication/Active Mirrorで指定できます。

B. 1. 8. HORCM_ALLOW_INST

仮想コマンドデバイスを使用するユーザを制限できます。許可するIPアドレスとポート番号を記述します。

IPv4の場合

HORCM_ALLOW_INST	
#ip_address	service
158. 214. 135. 113	34000
158. 214. 135. 114	34000

IPv6の場合

HORCM_ALLOW_INST #ip_address service fe80::209:6bff:febe:3c17 34000

(凡例)

service: HORCMのイニシエータポート番号

HORCM_ALLOW_INSTに定義されていないRAID Managerクライアントは、HORCMインスタンスの 起動にSCSIチェックコンディション (SKEY=0x05、ASX=0xfe) で拒否され、RAID Managerを 起動できません。

B.2. RAID Manager構成例

RAID Manager構成の例、各構成の構成定義ファイル、および各構成へのRAID Managerコマンドの例について説明します。

B.2.1. Synchronous ReplicationリモートのRAID Manager構成例

Synchronous Replicationリモート構成例 を次の図に示し説明します。



図B.8 Synchronous Replicationリモート構成例

[Note 1] : コマンドデバイスに対応するLinux/Windowsシステムのrawデバイス(キャラ クタデバイス)名を記述します。

HOSTAでのRAID Managerコマンド例

・ グループ名 (Oradb) を指定して、ローカルホストを正VOLとする場合

paircreate -g Oradb -f never -v1

このコマンドは、構成定義ファイル上で、Oradbグループに割り当てられたすべてのLUにペアを作成します。

・ボリューム名 (oradev1) を指定して、ローカルホストを正VOLとする場合

paircreate -g Oradb -d oradev1 -f never -v1

このコマンドは、構成定義ファイル上で、oradev1と指定されたLUにペアを作成します。 ・グループ名を指定して、ペア状態を表示します。

```
# pairdisplay -g Oradb
```

Group	PairVol(L/R)	(P, T#,	,L#),	Seq # ,	LDEV#P/S,	Status,	Fence,	Seq # ,
			>	000050		CODV	NEUDD	000054
oradb	oradevI(L)	(CL1-A,	1, 1)	630053	18P-VOL	СОРҮ	NEVER,	630054
	19 -							
oradb	oradev1(R)	(CL1-B,	2,1)	630054	19S-VOL	COPY	NEVER,	
	18 -							
oradb	oradev2(L)	(CL1-A,	1,2)	630053	20P-VOL	COPY	NEVER,	630054
	21 -							
oradb	oradev2(R)	(CL1-B,	2,2)	630054	21S-VOL	COPY	NEVER ,	
	20 -							

HOSTBでのRAID Managerコマンド例

```
・ グループ名を指定して、相手ホストを正VOLとする場合
 # paircreate -g Oradb -f never -vr
 このコマンドは、構成定義ファイル上で、Oradbと指定されたすべてのLUにペアを作成し
 ます。
・ボリューム名 (oradev1) を指定して、相手ホストを正VOLとする場合
 # paircreate -g Oradb -d oradev1 -f never -vr
 このコマンドは、構成定義ファイル上で、oradev1と指定されたLUにペアを作成します。

    グループ名を指定して、ペア状態を表示します。

 # pairdisplay -g Oradb
 Group
       PairVol(L/R)
                    (P, T#, L#), Seq#, LDEV#...P/S,
                                               Status,
                                                      Fence,
  Seq#, P-LDEV# M
                   (CL1-B, 2, 1) 630054 19...S-VOL
                                                COPY
                                                       NEVER,
 oradb
        oradev1(L)
      18
 oradb
       oradev1(R)
                   (CL1-A, 1, 1) 630053 18... P-VOL
                                                COPY
                                                       NEVER,
  630054
            19 -
 oradb
       oradev2(L)
                   (CL1-B, 2, 2) 630054 21...S-VOL
                                                COPY
                                                       NEVER,
      20 -
                   (CL1-A, 1, 2) 630053 20...P-VOL
 oradb
        oradev2(R)
                                                COPY
                                                       NEVER,
  630054
            21
コマンドデバイスは、システムRAWデバイス名(キャラクタタイプデバイスファイル名)を
使用して定義されます。例を次に示します。
• Windows:
 HORCM CMD of HOSTA = ¥¥. ¥CMD-Ser#-1dev#-Port#
 HORCM_CMD of HOSTB = ¥¥.¥CMD-Ser#-1dev#-Port#
• Linux:
 HORCM CMD of HOSTA = /dev/sdX
 HORCM_CMD of HOSTB = /dev/sdX
```

```
X = Linuxによって割り当てられたディスク番号
```

B.2.2. Synchronous ReplicationローカルのRAID Manager構成例

Synchronous Replicationローカル構成例を次の図に示し説明します。



図B.9 Synchronous Replicationローカル構成例

[Note 1] : コマンドデバイスに対応するLinux/Windowsシステムのrawデバイス(キャラ クタデバイス)名を記述します。

HOSTAでのRAID Managerコマンド例

・ グループ名 (Oradb) を指定して、ローカルホストを正VOLとする場合

paircreate -g Oradb -f never -v1

このコマンドは、構成定義ファイル上で、Oradbグループに割り当てられたすべてのLUにペアを作成します。

・ボリューム名 (oradev1) を指定して、ローカルホストを正VOLとする場合 # paircreate -g Oradbi -d oradev1 -f never -v1 このコマンドは、構成定義ファイル上で、oradev1と指定されたすべてのLUにペアを作成 します。 グループ名を指定して、ペア状態を表示します。 # pairdisplay -g Oradb (P, T#, L#), Seq#, LDEV#..P/S, Status, Fence, Seq#, P-Group PairVol(L/R) LDEV# M oradb oradev1(L) (CL1-A, 1, 1) 630053 18.. P-VOL COPY NEVER, 630053 19 (CL1-B, 2, 1) 630053 oradb 19.. S-VOL COPY NEVER, ----oradev1(R) 18 oradb oradev2(L) (CL1-A, 1, 2) 630053 20.. P-VOL COPY NEVER, 630053 21 (CL1-B, 2, 2) 630053 oradb oradev2(R) 21.. S-VOL COPY NEVER, -----

HOSTBでのRAID Managerコマンド例

20

グループ名を指定して、相手ホストを正VOLとする場合
paircreate -g Oradb -f never -vr
このコマンドは、構成定義ファイル上で、Oradb と指定されたすべてのLUにペアを作成します。
ボリューム名 (oradev1) を指定して、相手ホストを正VOLとする場合
paircreate -g Oradb -d oradev1 -f never -vr
このコマンドは、構成定義ファイル上で、oradev1と指定されたすべてのLUにペアを作成します。

・グループ名を指定して、ペア状態を表示します。

pairdisplay −g Oradb

Group M	PairVol(L/R)	(P,T#,L#),	Seq#, LDE	V#P/S, Status,	Fence, Seq # , P-LD	EV#
oradb _	oradev1(L)	(CL1-B, 2,1)	630053	19 S-VOL COPY	NEVER ,	18
oradb _	oradev1(R)	(CL1-A, 1,1)	630053	18 P-VOL COPY	NEVER ,630053	19
oradb	oradev2(L)	(CL1-B, 2,2)	630053	21 S-VOL COPY	NEVER ,	20
oradb	oradev2(R)	(CL1-A, 1,2)	630053	20 P-VOL COPY	NEVER ,630053	21

コマンドデバイスは、システムRAWデバイス名(キャラクタタイプデバイスファイル名)を 使用して定義されます。例を次に示します。

• Windows:

HORCM_CMD of HORCMINSTO = ¥¥. ¥CMD-Ser#-1dev#-Port#

HORCM_CMD of HORCMINST1 = ¥¥.¥CMD-Ser#-1dev#-Port#

• Linux:

HORCM_CMD of HORCMINSTO = /dev/sdX HORCM_CMD of HORCMINST1 = /dev/sdX X = Linuxによって割り当てられたデバイス番号

B.2.3. インスタンス用Synchronous ReplicationのRAID Manager構成例

2インスタンス用 Synchronous Replication構成例を次の図に示し説明します。



図B.10 2インスタンス用 Synchronous Replication構成例

[Note 1] : コマンドデバイスに対応するLinux/Windowsシステムのrawデバイス(キャラ クタデバイス)名を記述します。

HOSTA (インスタンス-0) でのRAID Managerコマンド例

- コマンド実行環境が設定されていないときは、インスタンス番号を設定してください。
 Cシェル:# setenv HORCMINST 0
 Windows: set HORCMINST=0
- ・グループ名(Oradb)を指定して、ローカルインスタンスを正VOLとする場合

paircreate -g Oradb -f never -v1

このコマンドは、構成定義ファイル上で、Oradbグループに割り当てられたすべてのLUにペアを作成します。

・ボリューム名 (oradev1) を指定して、ローカルインスタンスを正VOLとする場合

paircreate -g Oradb -d oradev1 -f never -v1

このコマンドは、構成定義ファイル上で、oradev1と指定されたすべてのLUにペアを作成します。

・グループ名を指定して、ペア状態を表示します。

```
# pairdisplay -g Oradb
Group PairVol(L/R) (P, T#, L#), Seq#,
                                         LDEV#.. P/S,
                                                        Status, Fence, Seg#,
P-LDEV# M
                    (CL1-A, 1, 1) 630053
                                                                 NEVER , 630053
oradb oradev1(L)
                                          18..
                                                  P-VOL COPY
 19
oradb oradev1(R)
                    (CL1-B, 2, 1) 630053
                                          19. .
                                                  S-VOL COPY
                                                                 NEVER , -----
18
                    (CL1-A, 1, 2) 630053
                                                  P-VOL COPY
                                                                 NEVER , 630053
oradb oradev2(L)
                                          20. .
 21
                    (CL1-B, 2, 2) 630053
                                                  S-VOL COPY
                                                                 NEVER , -----
oradb oradev2(R)
                                          21..
20
```

HOSTA (インスタンス-1) でのRAID Managerコマンド例

- コマンド実行環境が設定されていないときは、インスタンス番号を設定してください。
 C シェル:# setenv HORCMINST 1
 Windows: set HORCMINST=1
- ・グループ名を指定して、相手インスタンスを正VOLとする場合

paircreate -g Oradb -f never -vr このコマンドは、構成定義ファイル上で、Oradb と指定されたすべてのLUにペアを作成 します。

・ボリューム名 (oradev1) を指定して、相手ホストを正VOLとする場合
 # paircreate -g Oradb -d oradev1 -f never -vr

このコマンドは、構成定義ファイル上で、oradev1と指定されたすべてのLUにペアを作成します。

・ グループ名を指定して、ペア状態を表示する。

pairdisplay -g Oradb Group PairVol(L/R) (P,T#,L#), LDEV#.. P/S, Status, Fence, Seq#, Seq#, P-LDEV# M oradb oradev1(L) (CL1-B, 2,1) 630053 S-VOL COPY NEVER , -----19. . 18 (CL1-A, 1, 1) 630053 P-VOL COPY NEVER , 630053 oradb oradev1(R) 18.. 19 (CL1-B, 2, 2) 630053 21.. S-VOL COPY NEVER , ----oradb oradev2(L) 20 (CL1-A, 1, 2) 630053 P-VOL COPY NEVER , 630053 oradb oradev2(R) 20. . 21コマンドデバイスは、システムRAWデバイス名(キャラクタタイプデバイスファイル名)を 使用して定義されます。例を次に示します。 • Windows: HORCM_CMD of HOSTA = ¥¥.¥CMD-Ser#-1dev#-Port# HORCM_CMD of HOSTB = ¥¥.¥CMD-Ser#-1dev#-Port# HORCM_CMD of HOSTC = ¥¥.¥CMD-Ser#-1dev#-Port# HORCM_CMD of HOSTD = ¥¥.¥CMD-Ser#-1dev#-Port# • Linux: HORCM_CMD of HOSTA = /dev/sdXHORCM_CMD of HOSTB = /dev/sdXHORCM_CMD of HOSTC = /dev/sdX HORCM_CMD of HOSTD = /dev/sdXXはLinuxによって定義されるディスク番号を示す。

B.2.4. Local ReplicationのRAID Manager構成例

Local Replication構成例を次の図に示し説明します。



図B.11 Local Replication構成例(次ページに続く)



図B.12 Local Replication構成例(続き)

[Note 1]: コマンドデバイスに対応するLinux/Windowsシステムのrawデバイス(キャラ クタデバイス)名を記述します。

HOSTA (group Oradb) でのRAID Managerコマンド例

コマンド実行環境が設定されていないときは、HORCC_MRCFを環境変数に設定してください。

```
Cシェル:# setenv HORCC_MRCF 1
```

Windows : set HORCC_MRCF=1

・ グループ名(Oradb)を指定して、ローカルホストを正VOLとする場合

paircreate -g Oradb -v1

このコマンドは、構成定義ファイル上で、Oradbグループに割り当てられたすべてのLUにペアを作成します。

- ・ボリューム名 (oradev1) を指定して、ローカルホストを正VOLとする場合
 # paircreate -g Oradb -d oradev1 -v1
 このコマンドは、構成定義ファイル上で、oradev1と指定されたすべてのLUにペアを作成します。
- グループ名を指定して、ペア状態を表示します。

```
# pairdisplay -g Oradb
```

```
Group
       PairVol(L/R) (Port#, TID, LU-M), Seq#, LDEV#..P/S,
                                                           Status, Seq#, P-LDEV#
М
                                                            18.. P-VOL COPY
oradb
        oradev1(L) (CL1-A, 1, 1 - 0)
                                               630053
630053
              20
                                                            20. . S-VOL COPY
oradb
        oradev1(R)
                   (CL2-B,
                            2.
                                 1 - 0
                                               630053
            18
                                               630053
                                                            19. . P-VOL COPY
oradb
        oradev2(L)
                    (CL1-A,
                            1.
                                 2 - 0
630053
              21
                    (CL2-B, 2, 2 - 0)
                                                            21...S-VOL COPY
oradb
        oradev2(R)
                                               630053
            19
```

HOSTB (group Oradb) でのRAID Managerコマンド例

コマンド実行環境が設定されていないときは、HORCC_MRCFを環境変数に設定してください。

```
C \mathcal{V} \perp \mathcal{V}: # setenv HORCC_MRCF 1
```

Windows : set HORCC_MRCF=1

・ グループ名を指定して、相手ホストを正VOLとする場合

paircreate -g Oradb -vr

このコマンドは、構成定義ファイル上で、Oradb に指定されたすべてのLUにペアを作成 します。

・ボリューム名 (oradev1) を指定して、相手ホストを正VOLとする場合

paircreate -g Oradb -d oradev1 -vr

このコマンドは、構成定義ファイル上で、oradev1と指定されたすべてのLUにペアを作成します。

グループ名を指定して、ペア状態を表示します。

pairdisplay -g Oradb

```
Group
       PairVol(L/R) (Port#, TID, LU-M),
                                            Seq#,
                                                    LDEV#..P/S,
                                                                  Status,
Seq#, P-LDEV# M
oradb
       oradev1(L)
                   (CL2-B, 2, 1-0)
                                            630053
                                                     20..S-VOL
                                                                  COPY
   18 -
oradb
       oradev1(R)
                   (CL1-A,
                            1, 1 - 0
                                            630053
                                                     18. . P-VOL
                                                                  COPY
                                                                          630053
    20
                   (CL2-B,
                                 2 - 0
                                            630053
                                                     21...S-VOL
oradb
       oradev2(L)
                            2,
                                                                   COPY
    19 -
      oradev2(R)
                   (CL1-A, 1, 2 - 0)
                                            630053
                                                     19. . P-VOL
                                                                   COPY
                                                                          630053
oradb
    21
```

HOSTA (group Oradb1) での、RAID Managerコマンド例

コマンド実行環境が設定されていないときは、HORCC_MRCFを環境変数に設定してください。

Cシェル:# setenv HORCC_MRCF 1

```
Windows : set HORCC_MRCF=1
```

・グループ名(Oradb1)を指定して、ローカルホストを正VOLとする場合。

paircreate -g Oradb1 -v1

このコマンドは、構成定義ファイル上で、Oradb1グループに割り当てられたすべてのLU にペアを作成します。

・ボリューム名 (oradev1-1) を指定して、ローカルホストを正VOLとする場合

```
# paircreate -g Oradb1 -d oradev1-1 -v1
```

```
このコマンドは、構成定義ファイル上で、oradev1-1と指定されたすべてのLUにペアを作成します。
```

・ グループ名を指定して、ペア状態を表示します。

pairdisplay -g Oradb1

```
Group
        PairVol(L/R) (Port#, TID, LU-M),
                                       Seq#, LDEV#..P/S, Status, Seq#, P-
LDEV# M
oradb1
        oradev1-1(L) (CL1-A, 1, 1 - 1) 630053 18..P-VOL COPY 630053
22 -
        oradev1-1(R) (CL2-C, 2, 1 - 0)
                                       630053 22...S-VOL COPY -----
oradb1
18 -
        oradev1-2(L) (CL1-A, 1, 2 - 1) 630053
                                                19. . P-VOL COPY 630053
oradb1
23 -
        oradev1-2(R) (CL2-C, 2, 2 - 0) 630053 23..S-VOL COPY
oradb1
19 -
```

HOSTC (group Oradb1) でのRAID Managerコマンド例

・ コマンド実行環境が設定されていないときは、HORCC_MRCFを環境変数に設定してください。

```
C \not\sim \perp \mathcal{V}: # setenv HORCC_MRCF 1
```

```
Windows : set HORCC_MRCF=1
```

・グループ名を指定して、相手ホストを正VOLとする場合

paircreate -g Oradb1 -vr

このコマンドは、構成定義ファイル上で、Oradb1グループに割り当てられたすべてのLU にペアを作成します。

・ボリューム名 (oradev1-1) を指定して、相手ホストを正VOLとする場合。

```
# paircreate -g Oradb1 -d oradev1-1 -vr
```

このコマンドは、構成定義ファイル上で、oradev1-1と指定されたすべてのLUにペアを作成します。

・ グループ名を指定して、ペア状態を表示します。

```
# pairdisplay -g Oradb1
```

Group LDEV# M	PairVol(L/R)	(Port #, T	ID, L	U-M),	Seq # ,	LDEV#P/S,	Status,	Seq #, P-
oradb1	oradev1-1(L)	(CL2–C,	2,	1 - 0)	630053	22S-VOL	СОРҮ	
oradb1	oradev1-1(R)	(CL1-A,	1,	1 - 1)	630053	18P-VOL	СОРҮ	630053
22 - oradb1	oradev1-2(L)	(CL2-C,	2,	2 - 0)	630053	23S-VOL	СОРҮ	
19 -	$aradow 1 - 2(\mathbf{R})$	(CI 1-A	1	(2 - 1)	630053	10 D-VOI	COPV	630053
23 -	oradevi 2(K)	(ULI A,	1,	2 1)	030033	191 VOL		030033

HOSTA (group Oradb2) でのRAID Managerコマンド例

コマンド実行環境が設定されていないときは、HORCC_MRCFを環境変数に設定してください。

 $C \mathcal{V} \perp \mathcal{V}$: # setenv HORCC_MRCF 1

Windows : set HORCC_MRCF=1

・グループ名(Oradb2)を指定して、ローカルホストを正VOLとする場合

paircreate -g Oradb2 -v1

このコマンドは、構成定義ファイル(上で、Oradb2グループに割り当てられたすべての LUにペアを作成します。

・ボリューム名 (oradev2-1) を指定して、ローカルホストを正VOLとする場合

paircreate -g Oradb2 -d oradev2-1 -v1

このコマンドは、構成定義ファイル上で、oradev2-1と指定されたすべてのLUにペアを作成します。

・グループ名を指定して、ペア状態を表示します。

pairdisplay -g Oradb2

Group IDFV# M	PairVol(L/R)	(Port # ,TI	D, LU	—M),	Sec	₁#,LDEV#P/S,	Status, Seq#,P-
oradb2 630053	oradev2-1(L)	(CL1-A,	1,	1	2)	630053	18P VOL COPY
oradb2	oradev2-1(R)	(CL2-A,	2,	1	0)	630053	24S VOL COPY
oradb2	oradev2-2(L)	(CL1-A,	1,	2	2)	630053	19P VOL COPY
630053 oradb2	25 oradev2-2(R)	(CL2–A,	2,	2	0)	630053	25S VOL COPY
	19						

HOSTD (group Oradb2) でのRAID Managerコマンド例

コマンド実行環境が設定されていないときは、HORCC_MRCFに環境変数を設定してください。

```
Cシェル:# setenv HORCC_MRCF 1
 Windows : set HORCC MRCF=1
・ グループ名を指定して、相手ホストを正VOLとする場合
 # paircreate -g Oradb2 -vr
 このコマンドは、構成定義ファイル上で、Oradb2グループに割り当てられたすべてのLU
 にペアを作成します。
・ボリューム名 (oradev2-1) を指定して、相手ホストを正VOLとする場合
 # paircreate -g Oradb2 -d oradev2-1 -vr
 このコマンドは、構成定義ファイル上で、oradev2-1と指定されたすべてのLUにペアを作
 成します。

    グループ名を指定して、ペア状態を表示します。

 # pairdisplay -g Oradb2
 Group
        PairVol(L/R) (Port#, TID, LU-M),
                                   Seq#, LDEV#..P/S,
                                                        Status.
  Seg#, P-LDEV# M
                                                   24..S VOL COPY
 oradb2
        oradev2-1(L) (CL2-A, 2, 1
                                 0)
                                        630053
                18
        oradev2-1(R)
 oradb2
                    (CL1-A, 1,
                              1
                                  2)
                                        630053
                                                    18.. P VOL COPY
  630053
               24
 oradb2
        oradev2-2(L)
                    (CL2-B, 2,
                              2
                                  (0)
                                        630053
                                                    25..S VOL COPY
                19
 oradb2
        oradev2-2(R)
                    (CL1-A, 1, 2
                                  2)
                                        630053
                                                    19.. P VOL COPY
  630053
                25
コマンドデバイスは、システムRAWデバイス名(キャラクタタイプデバイスファイル名)を
使用して定義されます。例を次に示します。
• Windows:
 HORCM_CMD of HORCMINSTO = ¥¥.¥CMD-Ser#-1dev#-Port#
 HORCM_CMD of HORCMINST1 = ¥¥.¥CMD-Ser#-1dev#-Port#
• Linux:
 HORCM CMD of HORCMINSTO = /dev/sdX
 HORCM CMD of HORCMINST1 = /dev/sdX
 XはLinuxによって定義されるディスク番号を示す。
```

B.2.5. カスケードペアを伴うLocal ReplicationのRAID Manager構成例

カスケードペアを伴うLocal Replicationの構成例を次の図に示し説明します。



図B.13 Cascade Pairsを伴うLocal Replicationの構成例

[Note 1] : コマンドデバイスに対応するLinux/Windowsシステムのrawデバイス(キャラ クタデバイス)名を記述します。

注

Local Replicationのカスケード構成の詳細については、次のセクションを参照してください。

HOSTA (インスタンス-0) でのRAID Managerコマンド例

コマンド実行環境が設定されていないときは、インスタンス番号を設定してください。
 Cシェル:# setenv HORCMINST 0

setenv HORCC_MRCF 1

Windows : set HORCMINST=0

set HORCC_MRCF=1

・ グループ名(Oradbを指定して、ローカルインスタンスを正VOLとする場合

paircreate -g Oradb -v1

paircreate -g Oradb1 -vr

これらのコマンドは、構成定義ファイル上で、OradbとOradb1のグループに割り当てられたすべてのLUにペアを作成します。

・グループ名を指定して、ペア状態を表示します。

pairdisplay -g oradb -m cas

Group	PairVol(L/R)	(Port#, TID, LU-M), Seq#, LDEV#. P/S, Status, Seq#, P-LDEV# M
oradb 268	oradev1(L)	(CL1-A, 1, 1-0) 630053 266 P VOL PAIR, 630053
oradb 266	oradev1(R)	(CL1-B , 2, 1-0) 630053 268 S VOL PAIR,
oradb1 270	oradev11(R)	(CL1-B, 2, 1-1) 630053 268. P VOL PAIR, 630053
oradb2 	oradev21(R)	(CL1-B , 2, 1-2) 630053 268 SMPL,
oradb 269	oradev2(L)	(CL1-A, 1, 2-0) 630053 267 P VOL PAIR, 630053
oradb 267	oradev2(R)	(CL1-B, 2, 2-0) 630053 269 S VOL PAIR,
oradb1 271	oradev12(R)	(CL1-B, 2, 2-1) 630053 269 P VOL PAIR, 630053
oradb2	oradev22(R)	(CL1-B , 2, 2-2) 630053 269 SMPL,

HOSTA (インスタンス-1) でのRAID Managerコマンド例

コマンド実行環境が設定されていないときは、インスタンス番号を設定してください。 Cシェル: # setenv HORCMINST 1 # setenv HORCC_MRCF 1 Windows: set HORCMINST=1 set HORCC_MRCF=1
グループ名を指定して、相手インスタンスを正VOLとする場合 # paircreate -g Oradb -vr # paircreate -g Oradb 1-v1

これらのコマンドは、構成定義ファイル上で、OradbとOradb1のグループに割り当てられたすべてのLUにペアを作成します。

・ グループ名を指定して、ペア状態を表示します。

```
# pairdisplay -g oradb -m cas
```

PairVol(L/R) (Port#, TID, LU-M), Seq#, LDEV#. P/S, Status, Seq#, P-LDEV# M Group oradb oradev1(L) (CL1-B , 2, 1-0)630053 268..S VOL PAIR, -----266 oradev11(L) (CL1-B , 2, oradb1 1-1)630053268.. P VOL PAIR, 630053 270 oradev21(L) (CL1-B , 2, 1-2)630053 268..SMPL ----, ----oradb2 (CL1-B , 1, 266.. P VOL PAIR, 630053 oradev1(R) 1-0)630053268 oradb oradev2(L) (CL1-B , 2, 2-0)630053 269. . S VOL PAIR, ----oradb 267 oradb1 oradev12(L) (CL1-B, 2, 2-1)630053 269.. P VOL PAIR, 630053 271oradev22(L) (CL1-B , 2, 2-2)630053 269...SMPL ----, ----oradb2 oradb oradev2(R) (CL1-A , 1, 2-0) 630053 267. P VOL PAIR, 630053 269

コマンドデバイスは、システムRAWデバイス名(キャラクタタイプデバイスファイル名)を 使用して定義されます。例を次に示します。

• Windows:

HORCM_CMD of HOSTA(/etc/horcm.conf) ... ¥¥.¥CMD-Ser#-ldev#-Port# HORCM_CMD of HOSTB(/etc/horcm.conf) ... ¥¥.¥CMD-Ser#-ldev#-Port# HORCM_CMD of HOSTB(/etc/horcm0.conf) ... ¥¥.¥CMD-Ser#-ldev#-Port#

• Linux:

HORCM_CMD of HOSTA(/etc/horcm.conf) ... /dev/sdX HORCM_CMD of HOSTB(/etc/horcm.conf) ... /dev/sdX HORCM_CMD of HOSTB(/etc/horcm0.conf) ... /dev/sdX X = Linuxによって割り当てられたデバイス番号

B.2.6. カスケード接続ペアでのSynchronous Replication/Local ReplicationのRAID Manager構成例

カスケード接続ペアでの Synchronous Replication/Local Replication構成例を次の図に示し説明します。



図B.14 カスケード接続ペアでの Synchronous Replication/Local Replication構成例

[Note 1] : コマンドデバイスに対応するLinux/Windowsシステムのrawデバイス(キャラ クタデバイス)名を記述します。

注

網掛け部分には、HORCMINSTOが Synchronous Replicationのペアボリュームを操作する必要がある 場合は、oradbを記入します。

HOSTAとHOSTBでのRAID Managerコマンド例

- ・HOSTAの Synchronous Replication環境でのグループ名(Oradb)を指定します。
 - # paircreate -g Oradb -v1
HOSTBのLocal Replication環境でのグループ名(Oradb1)を指定します。コマンド実行 環境が設定されていないときは、HORCC_MRCFを設定します。

 $C \mathcal{V} \perp \mathcal{V}$: # setenv HORCC_MRCF 1

Windows : set HORCC_MRCF=1

paircreate -g Oradb1 -v1

これらのコマンドは、構成定義ファイル上で、OradbとOradb1のグループに割り当てられたすべてのLUにペアを作成します。

・HOSTA上でグループ名を指定して、ペアを表示します。

pairdisplay -g oradb -m cas

Group PairVol(L/R) (Port#, TID, LU-M), Seq#, LDEV#. P/S, Status, Seq#, P-LDEV# M 1-0)630052 266..SMPL ---, --oradb oradev1(L) (CL1-A , 1, 1) 630052 266. P VOL COPY, 630053 oradb oradev1(L) (CL1-A , 1, 268 oradb1 oradev11(R) (CL1-B, 2, 1-0)630053268. . P VOL COPY, 630053 270 oradb2 oradev21(R) (CL1-B , 2, 1-1)630053 268..SMPL ----, ---(CL1-B , 2, 268... S VOL COPY, ----oradb 1) 630053 266 oradev1(R) (CL1-A , 1, oradb oradev2(L) 2-0)630052 267..SMPL ---.--267.. P VOL COPY, 630053 oradb oradev2(L) (CL1-A , 1, 2) 630052 269 oradev12(R) (CL1-B , 2, 2-0)630053 269.. P VOL COPY, 630053 oradb1 271----, -----oradb2 oradev22(R) (CL1-B , 2, 2-1) 630053 269. . SMPL oradb oradev2(R) (CL1-B , 2, 2) 630053 269... S VOL COPY, -----267

HOSTBでのRAID Managerコマンド例

・HOSTBの Synchronous Replication環境でのグループ名(oradb)を指定します。

paircreate -g Oradb -vr

 HOSTBのLocal Replication環境でのグループ名(Oradb1)を指定します。コマンド実行 環境が設定されていないときは、HORCC_MRCFを設定してください。

 $C \mathcal{V} \perp \mathcal{V}$: # setenv HORCC_MRCF 1

Windows : set HORCC_MRCF=1

paircreate -g Oradb1 -v1

このコマンドは、構成定義ファイル上で、Oradb1グループに割り当てられたすべてのLU にペアを作成します。

・グループ名を指定して、HOSTBのSynchronous Replication環境のペア状態を表示します。

pairdisplay -g oradb -m cas

PairVol(L/R)	(Port#,TID,	LU-M), Seq#, L	DEV#.P/S,Status,	Seq#, P-LDEV# M
oradev11(L)	(CL1-B , 2,	1-0)630053	268 P VOL PAIR,	630053 270
oradev21(L)	(CL1-B , 2,	1-1)630053	268SMPL,	
oradev1(L)	(CL1-B , 2,	1) 630053	268S VOL PAIR,	266
oradev1(R)	(CL1-A , 1,	1-0)630052	266SMPL,	
oradev1(R)	(CL1-A , 1,	1) 630052	266 P VOL PAIR,	630053 268
oradev12(L)	(CL1-B , 2,	2-0)630053	269 P VOL PAIR,	630053 271
oradev22(L)	(CL1-B , 2,	2-1)630053	269SMPL,	
oradev2(L)	(CL1-B , 2,	2) 630053	269S VOL PAIR,	267
oradev2(R)	(CL1-A , 1,	2-0)630052	267SMPL,	
oradev2(R)	(CL1-A , 1,	2) 630052	267 P VOL PAIR,	630053 269
	PairVol (L/R) oradev11 (L) oradev1 (L) oradev1 (L) oradev1 (R) oradev1 (R) oradev12 (L) oradev22 (L) oradev2 (R) oradev2 (R)	PairVol(L/R) (Port#, TID, oradev11(L) (CL1-B, 2, oradev21(L) (CL1-B, 2, oradev1(L) (CL1-B, 2, oradev1(R) (CL1-A, 1, oradev1(R) (CL1-A, 1, oradev12(L) (CL1-B, 2, oradev22(L) (CL1-B, 2, oradev2(L) (CL1-B, 2, oradev2(R) (CL1-A, 1, oradev2(R) (CL1-A, 1,	PairVol(L/R) (Port#, TID, LU-M), Seq#, L oradev11(L) (CL1-B, 2, 1-0)630053 oradev21(L) (CL1-B, 2, 1-1)630053 oradev1(L) (CL1-B, 2, 1) 630053 oradev1(R) (CL1-A, 1, 1-0)630052 oradev1(R) (CL1-A, 1, 1) 630052 oradev12(L) (CL1-B, 2, 2-0)630053 oradev22(L) (CL1-B, 2, 2-1)630053 oradev2(L) (CL1-B, 2, 2) 630053 oradev2(R) (CL1-A, 1, 2-0)630052 oradev2(R) (CL1-A, 1, 2) 630052	PairVol(L/R) (Port#, TID, LU-M), Seq#, LDEV#. P/S, Status, oradev11(L) (CL1-B , 2, 1-0)630053 268P VOL PAIR, oradev21(L) (CL1-B , 2, 1-1)630053 268SMPL, oradev1(L) (CL1-B , 2, 1) 630053 268S VOL PAIR, oradev1(R) (CL1-A , 1, 1-0)630052 266SMPL, oradev1(R) (CL1-A , 1, 1) 630052 266P VOL PAIR, oradev12(L) (CL1-B , 2, 2-0)630053 269P VOL PAIR, oradev22(L) (CL1-B , 2, 2-1)630053 269SMPL, oradev2(L) (CL1-B , 2, 2) 630053 269S VOL PAIR, oradev2(R) (CL1-A , 1, 2) 630052 267P VOL PAIR,

・ グループ名を指定して、HOSTBのLocal Replication環境のペア状態を表示します。

pairdisplay -g oradb1 -m cas

Group	PairVol(L/R)	(Port#, TID, I	LU-M), Seq#, Li	DEV#.P/S,Status,	Seq#,P-LDEV# M
oradb1	oradev11(L)	(CL1-B , 2,	1-0)630053	268 P VOL PAIR,	630053 270
oradb2	oradev21(L)	(CL1-B , 2,	1-1)630053	268SMPL,	
oradb	oradev1(L)	(CL1-B , 2,	1) 630053	268S VOL PAIR,	266
oradb1	oradev11(R)	(CL1-B , 3,	1-0)630053	270S VOL PAIR,	268
oradb1	oradev12(L)	(CL1-B , 2,	2-0)630053	269 P VOL PAIR,	630053 271
oradb2	oradev22(L)	(CL1-B , 2,	2-1)630053	269SMPL,	
oradb	oradev2(L)	(CL1-B , 2,	2) 630053	269S VOL PAIR,	267
oradb1	oradev12(R)	(CL1-B , 3,	2-0)630053	271S VOL PAIR,	269

 グループ名を指定して、HOSTB(HORCMINSTO)のLocal Replication環境のペア状態を表示 します。

pairdisplay -g oradb1 -m cas

PairVol(L/R) (Port#, TID, LU-M), Seq#, LDEV#. P/S, Status, Seq#, P-LDEV# M Group oradev11(L) (CL1-B , 3, 1-0)630053 270..S VOL PAIR, ----oradb1 268 oradb1 oradev11(R) (CL1-B, 2, 1-0)630053 268.. P VOL PAIR, 630053 270 oradev21(R) (CL1-B , 2, oradb2 1-1)630053 268..SMPL ----, ------____ oradb oradev1(R) (CL1-B , 2, 1) 630053 268..S VOL PAIR, -----266 271... S VOL PAIR, ----oradev12(L) (CL1-B, 3, 2-0) 630053 269 oradb1 oradev12(R) (CL1-B, 2, 269.. P VOL PAIR, 630053 oradb1 2-0) 630053 271oradev22(R) (CL1-B , 2, oradb2 2-1)630053 269. . SMPL ----, ------2) 630053 oradb oradev2(R) (CL1-B , 2, 269... S VOL PAIR, -----267

B.2.7. Volume MigrationのRAID Manager構成例

Volume Migrationの構成例を次の図に示し説明します。



図B.15 Volume Migration構成例

移行先用の構成ファイル

HORCM_MON	HORCM_MON
#ip_address service poll(10ms) timeout(10ms)	#ip_address service poll(10ms) timeout(10ms)
HST1 horcml 1000 3000	HST1 horcm2 1000 3000
HORCM_CMD	HORCM_CMD
#dev_name	#dev_name
/dev/xxxx(Notel)	/dev/xxx(Notel)
HORCM_DEV	HORCM_DEV
#dev_group dev_name port# TargetID LU#	#dev_group dev_name port# TargetID LU#
oradb oradev1 CL1-A 1 1	oradb oradev1 CL1-B 2 1
oradb oradev2 CL1-A 1 2	oradb oradev2 CL1-B 2 2
HORCM_INST	HORCM_INSI
#dev_group ip_address service	#dev_group ip_address service
oradb HSTI horcm2	oradb HST1 horcm1

[Note 1] : コマンドデバイスに対応するLinux/Windowsシステムのrawデバイス(キャラ クタデバイス)名を記述します。

HOSTAでのRAID Managerコマンド例

移行元用の構成ファイル

- ・ グループ名 (oradb) を指定する場合 # paircreate -g oradb -m cc -v1 このコマンドは、構成定義ファイル上で、oradbグループに割り当てられたすべてのLU にペアを作成します。 ・ボリューム名 (oradev1) を指定する場合
- - # paircreate -g oradb -d oradev1 -m cc -v1

このコマンドは、構成定義ファイル上で、oradev1と指定されたすべてのLUにペアを作成 します。

・グループ名を指定して、ペア状態を表示します。

```
# pairdisplay -g oradb
```

Group PairVol(L/R)(Port#, TID, LU-M), Seq#, LDEV#..P/S, Status, Seq#, P-LDEV# M oradb oradev1(L) (CL1-A, 1, 1 - 0) 630053 18..P-VOL COPY 630053 20 - oradb oradev1(R) (CL2-B, 2, 1 - 0) 630053 20..S-VOL COPY ----- 18 - oradb oradev2(L) (CL1-A, 1, 2 - 0) 630053 19..P-VOL COPY 630053 21 - oradb oradev2(R) (CL2-B, 2, 2 - 0) 630053 21..S-VOL COPY ----- 19 -

コマンドデバイスは、システムRAWデバイス名(キャラクタタイプデバイスファイル名)を 使用して定義されます。例を次に示します。

• Windows:

HORCM_CMD of HORCMINSTO = ¥¥.¥CMD-Ser#-1dev#-Port#

```
HORCM_CMD of HORCMINST1 = ¥¥.¥CMD-Ser#-1dev#-Port#
```

• Linux:

HORCM_CMD of HORCMINSTO = /dev/sdX

HORCM_CMD of HORCMINST1 = /dev/sdX

X = Linuxによって割り当てられたデバイス番号

B.3. カスケードボリュームペアの構成定義ファイル とミラー記述子の対応

RAID Manager (HORCM) は、LDEVごとに複数のペア構成の記録を保持できます。RAID Managerは、各ペア構成の記録をMU#で区別します。次の図に示すように、ローカルコピー 系のプログラムプロダクトで64個 (MU#0~63) 、リモートコピー系のプログラムプロダク トで4個 (MU#0~3)のMU#を割り当てられるため、構成定義ファイルには、最大で68個のデバイスグループ (ペア構成の記録)を定義できます。



(凡例)

LR: Local Replication SS: Snapshot SR: Synchronous Replication AR: Asynchronous Replication AM: Active Mirror

図B.16 ミラー記述子によるペア構成の管理

HORCM_DEVに記述されたグループ名とMU#は、対応するミラー記述子に割り当てられます。 概略を次の表に示します。「MU#の省略」は、MU#0として取り扱われ、指定されたグルー プはLocal Replication/SnapshotとSynchronous Replication/Asynchronous Replication/ Active MirrorのMU#0に登録されます。なお、HORCM_DEVにMU#を記述するとき、昇順にする 必要はありません。例えば、2、0、1の順にMU#を割り当てても問題ありません。

構成定義ファイル内のHORCM_DEVパラメータ	MU	#0	Local Replication (Snapshot) だけ	AR/AM
	SR/AR/AM	LR	MU#1-#2 (MU#3-#63)	MU#1-#3
HORCM_DEV #dev_group dev_name port# TargetID LU# MU# Oradb oradev1 CL1-B 2 1	oradev1	oradev1	-	-
HORCM_DEV #dev_group dev_name port# TargetID LU# MU# Oradb oradev1 CL1-B 2 1 Oradb1 oradev11 CL1-B 2 1 1 Oradb2 oradev21 CL1-B 2 1 2	oradevl	oradev1	oradev11 oradev21	-
HORCM_DEV#dev_groupdev_nameport#TargetIDLU#MU#Oradboradev1CL1-B211Oradb1oradev11CL1-B210Oradb2oradev21CL1-B211Oradb3oradev31CL1-B212	oradev1	oradev11	oradev21 oradev31	-
HORCM_DEV #dev_group dev_name port# TargetID LU# MU# Oradb oradev1 CL1-B 2 1 0	-	oradev1	_	-
HORCM_DEV #dev_group dev_name port# TargetID LU# MU# Oradb oradev1 CL1-B 2 1 hO	oradev1	-	_	-
HORCM_DEV #dev_group dev_name port# TargetID LU# MU# Oradb oradev1 CL1-B 2 1 0 Oradb1 oradev1 CL1-B 2 1 1 Oradb2 oradev21 CL1-B 2 1 2	_	oradev1	oradev11 oradev21	-
HORCM_DEV#dev_groupdev_nameport#TargetIDLU#MU#Oradboradev1CL1-B21Oradb1oradev11CL1-B210Oradb2oradev21CL1-B21h1Oradb3oradev31CL1-B21h2Oradb4oradev41CL1-B21h3	oradev1	oradev11	-	oradev21 oradev31 oradev41

表B. クルーフ名とMU#のミフー記述于への割り当	C
-----------------------------	---

B.4. カスケード機能と構成定義ファイル

カスケード接続の各ボリュームは、各HORCMインスタンスの構成定義ファイルのエント リーに記載されており、ボリュームの各接続は、ミラー記述子によって指定されていま す。Local Replication/Synchronous Replicationカスケード接続の場合も、ボリュームは 同じインスタンスの構成定義ファイルに記載されます。

B.4.1. Local Replicationカスケード構成例と構成定義ファイル

Local Replicationは、1つのストレージシステム内でのミラー構成になっており、 ボリュームは、各HORCMインスタンス(volumes T3L0、 T3L4、およびHORCMINST0 内のT3L6、HORCMINST1内のT3L2ボリューム)の構成定義ファイルに記載されていま す。このLocal Replicationカスケード接続例に示すように、指定されたdev group はLocal Replicationミラー記述子(HORCMINSTO内のMU#0、およびHORCMINST1内の MU#0、MU#1、MU#2) に割り当てられます。

Local Replicationカスケード構成の例と、構成定義ファイルの関連入力を次の図に示します。



図B.17 Local Replicationカスケード接続と構成定義ファイル

次に示す図と例は、Local Replicationカスケード構成のpairdisplay情報を示しています。



図B.18 HORCMINSTOのPairdisplay -g

# pairdi	isplay -g ora	db -m ca	S				
Group	PairVol(L/R)	(Port#,	TID,	LU-M), Seq#,	LDEV <mark>#.</mark> P/S, Status	s, Seq#,P	-LDEV# M
oradb	oradev1(L)	(CL1-B ,	3,	0-0) 630053	266P-VOL PAI	R, 630053	268 -
oradb	oradev1(R)	(CL1-B ,	3,	2-0) 630053	268S-VOL PAI	R,	266 -
oradb1	oradev11(R)	(CL1-B ,	3,	2-1)630053	268P-VOL PAI	R, 630053	270 -
oradb2	oradev21(R)	(CL1-B ,	3,	2-2)630053	268P-VOL PAI	R, 630053	272 -



図B.19 HORCMINST1 -gのPairdisplay

# pairdi	isplay -g ora	db —m ca	S					
Group	PairVol(L/R)	(Port#,	TID,	LU-M), Seq#, I	LDEV <mark>#.</mark> P/S, Sta	itus, Seq#,P	-LDEV# M	
oradb	oradev1(L)	(CL1-B ,	3,	2-0)630053	268S-VOL	PAIR,	266 -	-
oradb1	oradev11(L)	(CL1-B ,	3,	2-1)630053	268P-VOL	PAIR, 630053	270	_
oradb2	oradev21(L)	(CL1-B ,	3,	2-2)630053	268P-VOL	PAIR, 630053	272	_
oradb	oradev1(R)	(CL1-B ,	3,	0-0)630053	266P-VOL	PAIR, 630053	268	_



図B. 20 HORCMINSTO -dのPairdisplay

# pairdisplay −d /dev/rdsk/c0t3d4 −m cas									
Group	PairVol(L/R)	(Port#,	TID,	LU-M), Seq#, 1	LDEV#.P/S,Status,	Seq#,P-LDEV# M			
oradb1	oradev11(L)	(CL1-B ,	3,	4-0)630053	270S-VOL PAIR,	268 -			
oradb1	oradev11(R)	(CL1-B ,	3,	2-1)630053	268P-VOL PAIR,	630053 270 -			
oradb	oradev1(R)	(CL1-B ,	3,	2-0)630053	268S-VOL PAIR,	266 -			
oradb2	oradev21(R)	(CL1-B ,	3,	2-2)630053	268P-VOL PAIR,	630053 272 -			

B.4.2. Synchronous Replication とLocal Replicationのカスケー ド構成例と構成定義 ファイル

Synchronous ReplicationとLocal Replicationへのカスケード接続

Synchronous Replication/Local Replicationへのカスケード接続は、同じインスタンスの 構成定義ファイルにあるカスケードボリュームエントリに記載された3つの構成定義ファイ ルを使用すれば設定できます。Local Replicationのミラーディスクリプタと Synchronous Replicationは、MU#として「0」を記載し、Synchronous Replicationのミラーディスクリ プタはMU#として「0」を記載しません。



図B.21 Synchronous Replication/Local Replicationカスケード接続と構成定義ファイル

注

網掛け部分:HORCMINSTOが Synchronous Replicationのペアボリュームを操作する必要がある場合、HORCMINSTOを経由したHST1への接続がある「oradb」を記載しなければなりません。

次に示す図と例は、 Synchronous Replication/Local Replicationカスケード構成と、各 構成のpairdisplay情報を示しています。





# paırdı	tsplay −g ora	adb —m cas						
Group	PairVol(L/R)	(Port#,T	ΉD,	LU-M), Seq#, L	DEV <mark>#.</mark> P/S, Sta	atus, Seq <mark>#</mark> ,P–	-LDEV# M	
oradb	oradev1(L)	(CL1-B ,	3,	0-0)630052	266SMPL	,		_
oradb	oradev1(L)	(CL1-B ,	3,	0) 630052	266P-VOL	COPY, 630053	268	_
oradb1	oradev11(R)	(CL1-B ,	3,	2-0)630053	268P-VOL	COPY, 630053	270	-
oradb2	oradev21(R)	(CL1-B ,	3,	2-1)630053	268P-VOL	PSUS, 630053	272	W





# paird	isplay -	g oradl	o -m ca	IS	
Group	PairVol	(L/R)	(Port#.	TID. LU-M)	. Seo

1	1 2 0							
Group	PairVol(L/R)	(Port#,	TID,	LU-M), Seq#,	LDEV#. P/S, Sta	atus, Seq <mark>#</mark> ,P	-LDEV# M	
oradb1	oradev11(L)	(CL1-B ,	3,	2-0)630053	268P-VOL	PAIR, 630053	270	-
oradb2	oradev21(L)	(CL1-B ,	3,	2-1)630053	268P-VOL	PSUS, 630053	272	W
oradb	oradev1(L)	(CL1-B ,	3,	2) 630053	268S-VOL	PAIR,	266 -	-
oradb	oradev1(R)	(CL1-B ,	3,	0-0)630052	266SMPL	,		-
oradb	oradev1(R)	(CL1-B ,	3,	0) 630052	266P-VOL	PAIR, 630053	268	-



図B.24 HOST2 (HORCMINST)のLocal Replication用Pairdisplay

pairdisplay -g oradb1 -m cas Group PairVol(L/R) (Port#, TID, LU-M), Seq#, LDEV#. P/S, Status, Seq#, P-LDEV# M oradev11(L) (CL1-B, 3, 2-0) 630053 268. . P-VOL PAIR, 630053 oradb1 270 oradev21(L) (CL1-B , 3, 2-1) 630053 268. . P-VOL PSUS, 630053 272 W oradb2 (CL1-B , 3, 2) 630053 268... S-VOL PAIR, -----266 oradb oradev1(L) oradb1 oradev11(R) (CL1-B, 3, 4-0)630053 270..S-VOL PAIR,-----268 -Oradb Oradb1 副ボリュ 副/正ボ 266 -4 リューム 0 0 270 268 Oradb2 Seq#630053

図B.25 HOST2 (HORCMINSTO)のLocal Replication用Pairdisplay

272

pairdisplay -g oradb1 -m cas Group PairVol(L/R) (Port#, TID, LU-M), Seq#, LDEV#. P/S, Status, Seq#, P-LDEV# M oradev11(L) (CL1-B , 3, 4-0)630053 270..S-VOL PAIR,----oradb1 268 oradb1 oradev11(R) (CL1-B, 3, 2-0) 630053 268. . P-VOL PAIR, 630053 270 -

/dev/rdsk/c0t3d4

oradb2 oradb	oradev21(R) oradev1(R)	(CL1-B , (CL1-B ,	3, 3,	2-1)630053 2)630053	268P-VOL P 268S-VOL P	SUS, 630053 AIR,	272 W 266 -
# paird:	isplay -d /de	v/rdsk/c0)t3d	4 -m cas			
Group	PairVol(L/R)	(Port#,1	ſID, I	LU-M), Seq#, LI	DEV <mark>#.</mark> P/S,Stat	us, Seq#,P-	-LDEV# M
oradb1	oradev11(L)	(CL1-B ,	3,	4-0)630053	270S-VOL P	AIR,	268 -
oradb1	oradev11(R)	(CL1-B ,	3,	2-0)630053	268P-VOL P	AIR, 630053	270 -
oradb2	oradev21(R)	(CL1-B,	3,	2-1)630053	268P-VOL P	SUS, 630053	272 W
oradb	oradev1(R)	(CL1-B ,	3,	2) 630053	268S-VOL P	AIR,	266 -

付録C このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報を示します。

C.1. マニュアルで使用する用語について

このマニュアルでは、「Storage Navigator」が動作しているコンピュータを、便宜上 「Storage Navigator動作PC」または「管理クライアント」と呼びます。

このマニュアルでは、特に断りがない場合、「論理ボリューム」を「ボリューム」と呼び ます。

C.2. 操作対象リソースについて

Storage Navigatorのメイン画面には、ログインしているユーザ自身に割り当てられている リソースだけが表示されます。ただし、割り当てられているリソースの管理に必要とされ る関連のリソースも表示される場合があります。

Storage Navigatorサブ画面には、ストレージシステムに存在するすべてのリソースが表示 されます。Storage Navigatorサブ画面で各操作を実行するときには、[リソースグルー プ]画面でリソースグループのIDを確認し、ユーザアカウントに割り当てられているリ ソースに対して操作を実行してください。

また、このマニュアルで説明している機能を使用するときには、各操作対象のリソースが 特定の条件を満たしている必要があります。

ユーザアカウントについては『HA Device Manager - Storage Navigator ユーザガイド』 を、各操作対象のリソースの条件については『システム構築ガイド』を参照してください。

C.3. このマニュアルでの表記

表記	製品名
AM	Active Mirror
LR	Local Replication
Storage Navigator	HA Device Manager - Storage Navigator
SR	Synchronous Replication
SS	Snapshot
AR	Asynchronous Replication
iStorage Vシリーズ	次の製品を区別する必要がない場合の表記です。
	• iStorage V100
	• iStorage V300

このマニュアルで使用している表記を次の表に示します。

C.4. このマニュアルで使用している略語

このマニュアルで使用している略語を次の表に示します。

略語	フルスペル
ACL	Access Control List
CLI	Command Line Interface
CTG	ConsisTency Group
CU	Control Unit
DNS	Domain Name System
FC	Fibre Channel
FICON	Fibre Connection
НА	High Availability
НВА	Host Bus Adapter
I/0	Input/Output
ID	IDentifier
IPv4	Internet Protocol version 4
IPv6	Internet Protocol version 6
iSCSI	Internet Small Computer System Interface
LDEV	Logical DEVice
LDM	Logical Disk Manager
LU	Logical Unit
LUN	Logical Unit Number
LVM	Logical Volume Manager
MCU	Main Control Unit
ms	millisecond
MU	Mirror Unit
OPS	Oracle Parallel Server
0S	Operating System
PV	Physical Volume
RCU	Remote Control Unit
RDM	Raw Device Mapping
SVP	SuperVisor PC
WWN	World Wide Name

C.5. KB(キロバイト)などの単位表記について

1KB (キロバイト) は1,024バイト、1MB (メガバイト) は1,024KB、1GB (ギガバイト) は 1,024MB、1TB (テラバイト) は1,024GB、1PB (ペタバイト) は1,024TBです。 1block (ブロック) は512バイトです。

用語解説

用語の詳細を説明します。

A

Λ	
ALU	(Administrative Logical Unit)
	Virtual Volume機能を利用する場合のみ使用する用語です。
	SCSIアーキテクチャモデルであるConglomerate LUN structureに使わ れるLUです。
	Conglomerate LUN structureでは、ホストからのアクセスはすべて ALUを介して行われ、ALUはバインドされたSLUにI/Oを振り分ける ゲートウェイとなります。
	ホストは、ALUとALUにバインドされたSLUをSCSIコマンドで指定し て、I/0を発行します。
	vSphereでは、Protocol Endpoint (PE) と呼ばれます。
ALUA	(Asymmetric Logical Unit Access)
	SCSIの非対称論理ユニットアクセス機能です。
	ストレージ同士、またはサーバとストレージシステムを複数の交替 パスで接続している構成の場合に、どのパスを優先して使用するか をストレージシステムに定義して、I/0を発行できます。優先して使 用するパスに障害が発生した場合は、他のパスに切り替わります。
С	
CHB	(Channel Board)
	詳しくは「チャネルボード」を参照してください。
CLPR	(Cache Logical Partition)
	キャッシュメモリを論理的に分割すると作成されるパーティション (区画)です。
СМ	(Cache Memory(キャッシュメモリ))
	詳しくは「キャッシュ」を参照してください。
CPEX	(Cache Path control adapter and PCI EXpress path switch)
	詳しくは「キャッシュ」を参照してください。
CSV	(Comma Separate Values)
	データベースソフトや表計算ソフトのデータをファイルとして保存 するフォーマットの1つで、主にアプリケーション間のファイルのや り取りに使われます。それぞれの値はコンマで区切られています。
CTG	(Consistency Group)
	詳しくは「コンシステンシーグループ」を参照してください。
CU	(Control Unit (コントロールユニット))

	主に磁気ディスク制御装置を指します。
CV	(Customized Volume)
	固定ボリューム(FV)を任意のサイズに分割した可変ボリュームで す。
CYL	(Cylinder(シリンダ))
	複数枚の磁気ディスクから構成される磁気ディスク装置で、磁気 ディスクの回転軸から等距離にあるトラックが磁気ディスクの枚数 分だけ垂直に並び、この集合を指します。
D	
DKC	(Disk Controller)
	ストレージシステムを制御するコントローラが備わっているシャー シ(筐体)です。
DKU	(Disk Unit)
	各種ドライブを搭載するためのシャーシ(筐体)です。
DP-VOL	詳しくは「仮想ボリューム」を参照してください。
E	
ECC	(Error Check and Correct)
	ハードウェアで発生したデータの誤りを検出し、訂正することで す。
ExG	(External Group)
	外部ボリュームを任意にグループ分けしたものです。詳しくは「外 部ボリュームグループ」を参照してください。
External MF	詳しくは「マイグレーションボリューム」を参照してください。
Externalポート	外部ストレージシステムを接続するために使用する、ストレージシ ステムのポートです。
F	
FM	(Flash Memory(フラッシュメモリ))
	詳しくは「フラッシュメモリ」を参照してください。
G	
GID	(Group ID)
	ホストグループを作成するときに付けられる2桁の16進数の識別番号 です。
Н	
НВА	(Host Bus Adapter)
	「ホストバスアダプタ」を参照してください。

用語解説		
HDEV	(Host Device)	
	ホストに提供されるボリュームです。	
I		
I/0モード	Active Mirrorペアのプライマリボリュームとセカンダリボリューム が、それぞれに持つI/Oの動作です。	
I/0レート	ドライブへの入出力アクセスが1秒間に何回行われたかを示す数値で す。単位はIOPS(I/Os per second)です。	
In-Band方式	RAID Managerのコマンド実行方式の1つです。コマンドを実行する と、クライアントまたはサーバから、ストレージシステムのコマン ドデバイスにコマンドが転送されます。	
Initiator	属性がRCU Targetのポートと接続するポートが持つ属性です。	
Initiatorポート	RCU Targetポートと接続します。Initiatorポートは、ホストのポー トとは通信できません。	
L		
LCU	(Logical Control Unit)	
	主に磁気ディスク制御装置を指します。	
LDEV	(Logical Device(論理デバイス))	
	RAID技術では冗長性を高めるため、複数のドライブに分散してデー タを保存します。この複数ドライブにまたがったデータ保存領域を 論理デバイスまたはLDEVと呼びます。ストレージ内のLDEVは、LDKC 番号、CU番号、LDEV番号の組み合わせで区別します。LDEVに任意の 名前をつけることもできます。	
	このマニュアルでは、LDEV(論理デバイス)を論理ボリュームまた はボリュームと呼ぶことがあります。	
LDEV名	LDEV作成時に、LDEVに付けるニックネームです。あとからLDEV名の 変更もできます。	
LDKC名	(Logical Disk Controller)	
	複数のCUを管理するグループです。各CUは256個のLDEVを管理してい ます。	
LUパス	オープンシステム用ホストとオープンシステム用ボリュームの間を 結ぶデータ入出力経路です。	
LUN/LU	(Logical Unit Number)	
	論理ユニット番号です。オープンシステム用のボリュームに割り当 てられたアドレスです。オープンシステム用のボリューム自体を指 すこともあります。	
LUNセキュリティ	LUNに設定するセキュリティです。LUNセキュリティを有効にする と、あらかじめ決めておいたホストだけがボリュームにアクセスで きるようになります。	

LUNパス、LUパス	オープンシステム用ホストとオープンシステム用ボリュームの間を 結ぶデータ入出力経路です。
Μ	
MCU	(Main Control Unit)
	リモートコピーペアの正VOLを制御するディスクコントロールユニッ トです。ユーザによってStorage Navigator動作PCまたは管理クライ アントから要求されたリモートコピーコマンドを受信・処理し、RCU に送信します。
MPブレード	(Micro Processer Blade)
	チャネルアダプタとディスクアダプタの制御、PCI-expressインタフェースの制御、ローカルメモリの制御、およびイーサネットでSVP間の通信を制御するプロセッサを含んだブレードです。 データ入出力に関連するリソース(LDEV、外部ボリューム、ジャーナル)ごとに特定のMPブレードを割り当てると、性能をチューニングできます。特定のMPブレードを割り当てる方法と、ストレージシステムが自動的に選択したMPブレードを割り当てる方法があります。MPブレードに対して自動割り当ての設定を無効にすると、そのMPブレードがストレージシステムによって自動的にリソースに割り当てられることはないため、特定のリソース専用のMPブレードとして使用できます。MPB1とMPB2の、2種類のMPブレードがあります。
MPユニット	「MPブレード」を参照してください。
MU	(Mirror Unit)
	1個の正VOLに対して複数の副VOLがある場合に、ストレージシステム によって想定される仮想的な正VOLです。
0	
Out-of-Band方式	RAID Managerのコマンド実行方式の1つです。コマンドを実行 すると、クライアントまたはサーバからLAN 経由でSVP/GUM/ RAID Managerサーバの中にある仮想コマンドデバイスにコマンドが 転送されます。仮想コマンドデバイスからストレージシステムに指 示を出し、ストレージシステムで処理が実行されます。
Р	
PCB	(Printed Circuit Board)
	プリント基盤です。このマニュアルでは、チャネルアダプタ(チャ ネルボード)やディスクアダプタ(ディスクボード)などのボード を指しています。
Q	
Quorumディスク	パスやストレージシステムに障害が発生したときに、Active Mirror ペアのどちらのボリュームでサーバからのI/Oを継続するのかを決め るために使われます。外部ストレージシステムに設置します。

R

用語解説		
RAID	(Redundant Array of Independent Disks)	
	独立したディスクを冗長的に配列して管理する技術です。	
RAID Manager	コマンドインタフェースでストレージシステムを操作するためのプ ログラムです。	
RCU	(Remote Control Unit)	
	リモートコピーペアの副VOLを制御するディスクコントロールユニッ トです。リモートパスによってMCUに接続され、MCUからコマンドを 受信して処理します。	
RCU Target	属性がInitiatorのポートと接続するポートが持つ属性です。	
RCU Targetポート	Initiatorポートと接続します。RCU Targetポートは、ホストのポー トとも通信できます。	
Read Hit率	ストレージシステムの性能を測る指標の1つです。ホストがディスク から読み出そうとしていたデータが、どのくらいの頻度でキャッ シュメモリに存在していたかを示します。単位はパーセントで す。Read Hit率が高くなるほど、ディスクとキャッシュメモリ間の データ転送の回数が少なくなるため、処理速度は高くなります。	
S		
S/N	(Serial Number)	
	ストレージシステムに一意に付けられたシリアル番号(装置製番) です。	
SIM	(Service Information Message)	
	ストレージシステムのコントローラがエラーやサービス要求を検出 したときに生成されるメッセージです。	
SLU	(Subsidiary Logical Unit)	
	Virtual Volume機能を利用する場合のみ使用する用語です。	
	SCSIアーキテクチャモデルであるConglomerate LUN structureに使わ れるLUです。	
	SLUは実データを格納したLUであり、DP-VOLまたはスナップショット データ(あるいはスナップショットデータに割り当てられた仮想ボ リューム)をSLUとして使用できます。	
	ホストからSLUへのアクセスは、すべてALUを介して行われます。	
	vSphereでは、Virtual Volume(VVol)と呼ばれます。	
SM	(Shared Memory)	
	詳しくは「シェアドメモリ」を参照してください。	
SSID	ストレージシステムのIDです。ストレージシステムでは、搭載され るLDEVのアドレスごと(64、128、256)に1つのSSIDが設定されま す。	
S/N	(Serial Number)	

	ストレージシステムに一意に付けられたシリアル番号(装置製番) です。
SIM	(Service Information Message)
	ストレージシステムのコントローラがエラーやサービス要求を検出 したときに生成されるメッセージです。
SVPソフトウェア	(SuperVisor PC ソフトウェア)
	ストレージシステムを管理・運用するためのソフトウェアです。本 ソフトウェアに含まれるStorage Navigator からストレージシステム の設定や参照ができます。
SSL	(Secure Sockets Layer)
	インターネット上でデータを安全に転送するためのプロトコルであ り、Netscape Communications社によって最初に開発されまし た。SSLが有効になっている2つのピア(装置)は、秘密鍵と公開鍵 を利用して安全な通信セッションを確立します。どちらのピア(装 置)も、ランダムに生成された対称キーを利用して、転送された データを暗号化します。
T	
T10 PI	(T10 Protection Information)
	SCSIで定義された保証コード基準の一つです。T10 PIでは、512バイ トごとに8バイトの保護情報(PI)を追加して、データの検証に使用 します。T10 PIにアプリケーションおよびOSを含めたデータ保護を 実現するDIX (Data Integrity Extension)を組み合わせることで、 アプリケーションからディスクドライブまでのデータ保護を実現し ます。
Target	ホストと接続するポートが持つ属性です。
U	
UUID	(User Definable LUN ID)
	ホストから論理ボリュームを識別するために、ストレージシステム 側で設定する任意のIDです。
V	
VLAN	(Virtual LAN)
	スイッチの内部で複数のネットワークに分割する機能です (IEEE802.1Q規定)。
VTOC	(Volume Table of Contents)
	ディスク上の複数データセットのアドレスや空き領域を管理するた めの情報を格納するディスク領域です。
VSN	(Volume Serial Number)
	個々のボリュームを識別するために割り当てられる番号で す。VOLSERとも呼びます。

	用語解説
VOLSER	(Volume Serial Number)
	個々のボリュームを識別するために割り当てられる番号です。VSNと も呼びます。LDEV番号やLUNとは無関係です。
W	
Write Hit率	ストレージシステムの性能を測る指標の1つです。ホストがディスク へ書き込もうとしていたデータが、どのくらいの頻度でキャッシュ メモリに存在していたかを示します。単位はパーセントです。Write Hit率が高くなるほど、ディスクとキャッシュメモリ間のデータ転送 の回数が少なくなるため、処理速度は高くなります。
WWN	(World Wide Name)
	ホストバスアダプタのIDです。ストレージ装置を識別するためのも ので、実体は16桁の16進数です。
あ	
相手サーバ	ペア論理ボリュームの相手となるサーバのことです。また、構成定 義ファイルに記述されたグループ名単位の相手となるサーバです。
アクセス属性	ボリュームが読み書き可能になっているか(Read/Write)、読み取 り専用になっているか(Read Only)、それとも読み書き禁止になっ ているか(Protect)どうかを示す属性です。
アクセスパス	ストレージシステム内におけるデータとコマンドの転送経路です。
い	
インスタンス	特定の処理を実行するための機能集合のことです。
インスタンス番号	インスタンスを区別するための番号です。1台のサーバ上で複数の インスタンスを動作させるとき、インスタンス番号によって区別し ます。
え	
エミュレーション	あるハードウェアまたはソフトウェアのシステムが、他のハード ウェアまたはソフトウェアのシステムと同じ動作をすること(また は同等に見えるようにすること)です。一般的には、過去に蓄積さ れたソフトウェアの資産を役立てるためにエミュレーションの技術 が使われます。
か	
外部ストレージシステム	iStorage Vシリーズに接続されているストレージシステムです。
外部パス	iStorage Vシリーズと外部ストレージシステムを接続するパスで す。外部パスは、外部ボリュームを内部ボリュームとしてマッピン グしたときに設定します。複数の外部パスを設定することで、障害 やオンラインの保守作業にも対応できます。
外部ボリューム	iStorage Vシリーズのボリュームとしてマッピングされた、外部ス トレージシステム内のボリュームです。

外部ボリュームグループ	マッピングされた外部ボリュームのグループです。外部ボリューム をマッピングするときに、ユーザが外部ボリュームを任意の外部ボ リュームグループに登録します。
	外部ボリュームグループは、外部ボリュームを管理しやすくするた めのグループで、パリティ情報は含みませんが、管理上はパリティ グループと同じように取り扱います。
書き込み待ち率	ストレージシステムの性能を測る指標の1つです。キャッシュメモリ に占める書き込み待ちデータの割合を示します。
仮想コマンドデバイス	Out-of-Band方式でコマンドを実行する場合に作成するコマンドデバイスです。RAID Managerの構成定義ファイルにSVP/GUM/RAID Manager サーバのIPアドレス、UDP通信ポート番号、およびDKCユニット番号 を設定して作成します。
仮想ボリューム	実体を持たない、仮想的なボリュームです。Snapshotでは、仮想ボ リュームをセカンダリボリューム(副VOL)として使用します。
監査ログ	ストレージシステムに対して行われた操作や、受け取ったコマンド の記録です。Syslog サーバへの転送設定をすると、監査ログは常時 Syslog サーバへ転送され、Syslog サーバから監査ログを取得・参照 できます。
環境変数	プログラムの実行環境を定義する変数のことです。
管理クライアント	Storage Navigatorを操作するためのコンピュータです。
き	
起動シェルスクリプト	HORCマネージャを起動するためのシェルスクリプト(horcmstart.sh コマンド)のことです。
キャッシュ	チャネルとドライブの間にあるメモリです。中間バッファとしての 役割があります。キャッシュメモリとも呼ばれます。
キャッシュ片面障害	ストレージシステム内にある2面のキャッシュのうち、1面がハード ウェア障害などで使用できなくなることです。
共有ディスク	複数のプロセッサとディスク装置を入出力バスによって接続し、プ ロセッサ間で直接共有できるディスクのことです。
共用メモリ	詳しくは「シェアドメモリ」を参照してください。
<	
クラスタの一貫性	クラスタシステムのノード構成が論理的および物理的に矛盾してい ないことです。
クラスタロックディスク	クラスタシステムの一貫性を保証するための共有ロックディスクの ことです。クラスタが分裂した場合、このロックディスクでクラス タ構成を決定します。
クリーンアップ	ファイルシステムを修復し、クリーンな状態にすることです。

け	
形成コピー	ホストI/0プロセスとは別に、プライマリボリューム(正VOL)とセ カンダリボリューム(副VOL)を同期させるプロセスです。
現用サーバ	スタンバイ構成の現用機のサーバのことです。
現用ノード	現用サーバと同意です。サーバがクラスタシステムで構成されてい る場合、この表現を使用します。
J	
更新コピー	形成コピー(または初期コピー)が完了した後、プライマリボ リューム(正VOL)の更新内容をセカンダリボリューム(副VOL)に コピーして、プライマリボリューム(正VOL)とセカンダリボリュー ム(副VOL)の同期を保持するコピー処理です。
構成定義ファイル	RAID Managerを動作させるためのシステム構成を定義するファイル を指します。
交替パス	チャネルプロセッサの故障などによってLUパスが利用できなくなっ たときに、そのLUパスに代わってホストI/0を引き継ぐLUパスです。
コピーグループ	正側ボリューム、および副側ボリュームから構成されるコピーペア を1つにグループ化したものです。または、正側と副側のデバイスグ ループを1つにグループ化したものです。RAID Managerでレプリケー ションコマンドを実行する場合、コピーグループを定義する必要が あります。
コピー系プログラムプロ ダクト	ストレージシステムに備わっているプログラムのうち、データをコ ピーするものを指します。ストレージシステム内のボリューム間で コピーするローカルコピーと、異なるストレージシステム間でコ ピーするリモートコピーがあります。
	ローカルコピーのプログラムプロダクトには次があります。
	Local Replication
	Snapshot
	リモートコピーのプログラムプロダクトには次があります。
	Synchronous Replication (同期コピー)
	Asynchronous Replication (非同期コピー)
	Active Mirror (同期コピー)
コマンドデバイス	ホストからRAID Managerコマンドを実行するために、ストレージシ ステムに設定する論理デバイスです。コマンドデバイスは、ホスト からRAID Managerコマンドを受け取り、実行対象の論理デバイスに 転送します。
	RAID Manager用のコマンドデバイスはStorage Navigatorから設定し ます。
コマンドデバイスセキュ リティ	コマンドデバイスに適用されるセキュリティです。

ストレージシステム内のディスク障害を回復するためのコピー動作
のことです。予備ディスクへのコピー、または交換ディスクへのコ
ピー等が含まれます。

- コンシステンシーグルー
 コピー系プログラムプロダクトで作成したペアの集まりです。コン
 システンシーグループIDを指定すれば、コンシステンシーグループ
 に属するすべてのペアに対して、データの整合性を保ちながら、特定の操作を同時に実行できます。
- コントローラシャーシ ストレージシステムを制御するコントローラが備わっているシャー シ(筐体)です。コントローラシャーシはDKC、CBXと同義語です。

さ

- 再同期 差分管理状態(ペアボリュームがサスペンド状態)から正ボリュー ムへの更新データを副ボリュームにコピーして正/副ボリュームの データを一致させることです。
- サスペンド状態 ペアの状態は維持したまま、副ボリュームへの更新を中止した状態 です。この状態では正ボリュームで更新データを差分管理します。
- サブ画面 メイン画面のメニューを選択して起動する画面です。
- 差分管理 ペアボリュームがサスペンドしたときの状態から、正ボリュームへの更新データを一定の単位で管理することです。
- 差分データ ペアボリュームがサスペンドしたときの状態からの正ボリュームへ の更新データのことです。
- 差分テーブル
 コピー系プログラムプロダクトおよびVolume Migrationで共有するリソースです。Volume Migration以外のプログラムプロダクトでは、ペアのプライマリボリューム(ソースボリューム)とセカンダリボリューム(ターゲットボリューム)のデータに差分があるかどうかを管理するために使用します。Volume Migrationでは、ボリュームの移動中に、ソースボリュームとターゲットボリュームの差分を管理するために使用します。

し

- シェアドメモリ キャッシュ上に論理的に存在するメモリです。共用メモリとも呼び ます。ストレージシステムの共通情報や、キャッシュの管理情報 (ディレクトリ)などを記憶します。これらの情報を基に、スト レージシステムは排他制御を行います。また、差分テーブルの情報 もシェアドメモリで管理されており、コピーペアを作成する場合に シェアドメモリを利用します。なお、シェアドメモリは2面管理に なっていて、停電等の障害時にはバッテリを利用してシェアドメモ リの情報をSSDへ退避します。
- シェルスクリプト Linuxのshellがインタプリタとして実行するコマンドプロシジャの ことです。またはWindowsのバッチファイルのことです。

システム管理者 サーバのシステム運用を取りまとめる管理者を指します。

システム障害 サーバシステムの障害のことです。マシン障害、ディスク障害、 サーバソフト障害を含みます。 システムディスク ストレージシステムが使用するボリュームのことです。一部の機能 を使うためには、システムディスクの作成が必要です。

システムプールボリュー ム プールを構成するプールボリュームのうち、1つのプールボリューム がシステムプールボリュームとして定義されます。システムプール ボリュームは、プールを作成したとき、またはシステムプールボ リュームを削除したときに、優先順位に従って自動的に設定されま す。なお、システムプールボリュームで使用可能な容量は、管理領 域の容量を差し引いた容量になります。管理領域とは、プールを使 用するプログラムプロダクトの制御情報を格納する領域です。

- 実行ログファイル RAID Managerのコマンドのエラーログファイルのことです。コマン ドの実行でエラーが発生したときはこのエラーログファイルを参照 して対処します。
- ジャーナルファイルシステムの更新履歴のことです。
- ジャーナルボリューム Asynchronous Replicationの用語で、正VOLから副VOLにコピーする データを一時的に格納しておくためのボリュームのことです。 ジャーナルボリュームには、正VOLと関連付けられている正ジャーナ ルボリューム、および副VOLと関連付けられている副ジャーナルボ リュームとがあります。
- シュレッディング ダミーデータを繰り返し上書きすることで、ボリューム内のデータ を消去する処理です。
- 状態遷移ペアボリュームのペア状態が変化することです。
- 状態遷移キュー HORCマネージャ(HORCM)内にあります。ペアボリュームの状態遷移 を記録するキューのことです。
- 初期コピー 新規にコピーペアを作成すると、初期コピーが開始されます。初期 コピーでは、プライマリボリュームのデータがすべて相手のセカン ダリボリュームにコピーされます。初期コピー中も、ホストサーバ からプライマリボリュームに対するRead/WriteなどのI/0操作は続 行できます。
- シリアル番号 ストレージシステムに一意に付けられたシリアル番号(装置製番)です。
- シンプレックスボリュー ペアの状態ではないボリュームのことです。

ム

シンボリックリンク ファイルまたはディレクトリの実体に別の名前を付けてリンクする ことです。

す

スクリプトファイル	シェルスクリプトを記述したファイルのことです。
スナップショットグルー プ	Snapshotで作成した複数のペアの集まりです。複数のペアに対して 同じ操作を実行できます。
スナップショットデータ	Snapshotの用語で、更新直前のプライマリボリューム(正VOL)の データを指します。Snapshotを使用すると、プライマリボリューム

	(正VOL) に格納されているデータのうち、更新される部分の更新前 のデータだけが、スナップショットデータとしてプールにコピーさ れます。
スペシャルファイル	Linux/Windows上で一般ファイルと区別して物理デバイスを示すよう にファイル化したものです。このファイルを通してデバイスドライ バが有する機能を利用できます。
スワップ	正/副ボリュームを逆転する操作のことです。
せ	
正VOL、正ボリューム	詳しくは「プライマリボリューム」を参照してください。
制御スクリプト	HAソフトウェアから起動されるシェルスクリプトのことです。通常 このシェルスクリプトにパッケージの起動手順を記述します。
正サイト	通常時に、業務(アプリケーション)を実行するサイトを指しま す。
セカンダリボリューム	ペアとして設定された2つのボリュームのうち、コピー先のボリュー ムを指します。副VOL、副ボリュームとも言います。なお、プライマ リボリューム(正VOL)とペアを組んでいるボリュームをセカンダリ ボリューム(副VOL)と呼びますが、Snapshotでは、セカンダリボ リューム(副VOL、仮想ボリューム)ではなくプールにデータがコピー されます。Asynchronous Replicationの副VOLは、副ジャーナルボ リュームと区別するため、副データボリュームとも呼ばれます。
絶対LUN	SCSI/iSCSI/Fibreポート上に設定されているホストグループとは関 係なく、ポート上に絶対的に割り当てられたLUNを示します。
全コピー	正ボリュームのすべてのデータを副ボリュームにコピーして正/副 ボリュームのデータを一致させることです。
センス情報	エラーの検出によってペアがサスペンドされた場合に、正サイトま たは副サイトのストレージシステムが、適切なホストに送信する情 報です。ユニットチェックの状況が含まれ、災害復旧に使用されま す。
そ	
相互ホットスタンバイ	サーバを2台以上用意して個々のマシン内でお互いに現用、待機の 構成をとり、システム障害に備える構成のことです。
相対LUN	SCSI/iSCSI/Fibreポート上に設定されているホストグループごとに 割り当てられたLUNを示します。通常、ホストから認識されるLUNで す。

ソースボリューム Volume Migrationの用語で、別のパリティグループへと移動するボ リュームを指します。

た

ターゲットID SCSI接続の場合、SCSI-IDを指します。ファイバチャネル接続の場合、AL_PAをIDに変換した値を指します。

ターゲットボリューム Volume Migrationの用語で、ボリュームの移動先となる領域を指し ます。

スタンバイ構成の待機系のサーバのことです。

待機サーバ

ち

- チャネルアダプタ ストレージシステムに内蔵されているアダプタの一種で、ホストコ マンドを処理してデータ転送を制御します。チャネルアダプタは、 データリカバリ・再構築回路(DRR)を内蔵しています。
- チャネルボード ストレージシステムに内蔵されているアダプタの一種で、ホストコ マンドを処理してデータ転送を制御します。

重複排除用システムデー 容量削減の設定が [重複排除および圧縮]の仮想ボリュームが関連 タボリューム (データス づけられているプール内で、重複データを格納するためのボリュー トア) ムです。

重複排除用システムデー 容量削減の設定が [重複排除および圧縮]の仮想ボリュームが関連 タボリューム(フィン づけられているプール内で、重複排除データの制御情報を格納する ためのボリュームです。

τ

- ディスクボード ストレージシステムに内蔵されているアダプタの一種で、キャッ シュとドライブの間のデータ転送を制御します。
- テイクオーバ サーバ障害時に、現用サーバから待機サーバに業務処理を引き継ぐ ことです。または、障害復旧後に現用サーバに業務処理を戻すこと です。
- データの一致性 正/副ボリューム間での物理的なデーター致性のことです。
- データリカバリ・再構築 RAID-5またはRAID-6のパリティグループのパリティデータを生成す 回路 るためのマイクロプロセッサです。ディスクアダプタに内蔵されて います。
- デーモンプロセス Linux/Windows上のシステムに常駐して常時イベント待ちをしている プロセスです。イベント実行で消滅することはありません。通常、 このプロセスの親プロセスはinitプロセスになります。
- デバイスグループ 複数のLDEVをグループ化して操作するために定義するグループで す。
- デバイスドライバ Linux/Windowsカーネルの配下でデバイスアダプタとデバイスを制御 するモジュールのことです。

転送レート ストレージシステムの性能を測る指標の1つです。1秒間にディスク へ転送されたデータの大きさを示します。

لح

同期コピー ホストからプライマリボリュームに書き込みがあった場合に、リア ルタイムにセカンダリボリュームにデータを反映する方式のコピー です。ボリューム単位のリアルタイムデータバックアップができま

	す。優先度の高いデータのバックアップ、複写、および移動業務に 適しています。
トポロジ	デバイスの接続形態です。Fabric、FC-AL、およびPoint-to-pointの 3種類があります。
トラックサイズ	ボリュームタイプごとに決められているトラックサイズ(セクター /トラック)のことです。
トレース制御コマンド	トレース制御パラメータを設定または変更する制御コマンド (horcctlコマンド)です。
トレース制御パラメータ	RAID Managerのトレースを制御するためのパラメータのことです。 トレースレベル、トレースタイプ等のパラメータです。
トレースタイプ	RAID Managerで定義しているトレースタイプのことです。
トレースファイル	RAID Managerがトレース目的のために作成するファイルのことです。
トレースレベル	RAID Managerで定義しているトレースレベルのことです。
な	
内部ボリューム	iStorage Vシリーズが管理するボリュームを指します。
に	
二重書	1回のWrite要求で正ボリュームと副ボリュームにデータを同時に書 くことです。
ね	
ネットワークアドレス	IPアドレスまたはホスト名のことです。
の	
ノード	クラスタシステムの構成要素であるサーバを言います。
は	
パッケージ	HAソフトウェアによって定義される資源です。ソフトウェアとハー ドウェアを含みます。
パッケージ移動	HAソフトウェアによってパッケージを別のノード(サーバ)に移動 する操作のことです。ノード障害(サーバ障害)または運用操作で パッケージは移動されます。
パッケージソフト	HAソフトウェアによってパッケージ定義されたソフトウェアです。
パリティグループ	同じ容量を持ち、1つのデータグループとして扱われる一連のドライ ブを指します。パリティグループには、ユーザデータとパリティ情 報の両方が格納されているため、そのグループ内の1つまたは複数の ドライブが利用できない場合にも、ユーザデータにはアクセスでき ます。

場合によっては、パリティグループをRAIDグループ、ECCグループ、 またはディスクアレイグループと呼ぶことがあります。

ひ

非対称アクセス	Active Mirrorでのクロスパス構成など、サーバとストレージシステ ムを複数の交替パスで接続している場合で ALUAが有効のときに
	優先してI/0を受け付けるパスを定義する方法です。

非同期コピー ホストから書き込み要求があった場合に、プライマリボリュームへの書き込み処理とは非同期に、セカンダリボリュームにデータを反映する方式のコピーです。複数のボリュームや複数のストレージシステムにわたる大量のデータに対して、災害リカバリを可能にします。

ピントラック (pinned track) 物理ドライブ障害などによって読み込みや書き込みができないト ラックです。固定トラックとも呼びます。

ふ

タ

- ファイバチャネル 光ケーブルまたは銅線ケーブルによるシリアル伝送です。ファイバ チャネルで接続されたRAIDのディスクは、ホストからはSCSIのディ スクとして認識されます。
- ファイバチャネルアダプ (Fibre Channel Adapter)

ファイバチャネルを制御します。

- プール プールボリューム(プールVOL)を登録する領域です。Dynamic Provisioning、Dynamic Tiering、Realtime TieringおよびSnapshot がプールを使用します。
- プールボリューム、プー
 プールに登録されているボリュームです。Dynamic
 ルVOL
 Provisioning、Dynamic Tiering、およびRealtime Tieringではプー
 ルボリュームに通常のデータを格納し、Snapshotではスナップ
 ショットデータをプールボリュームに格納します。
- フェイルオーバ 障害部位を切り離して、他の正常部位または交替部位に切り替えて 処理を継続することです。
- フェンスレベル ペアボリュームのミラーー貫性を維持できなくなったとき、サーバ からの書き込み拒否をペア状態に応じて段階的に選択するレベルの ことです。
- 副VOL、副ボリューム 詳しくは「セカンダリボリューム」を参照してください。

副サイト 主に障害時に、業務(アプリケーション)を正サイトから切り替え て実行するサイトを指します。

プライマリボリューム ペアとして設定された2つのボリュームのうち、コピー元のボリュー ムを指します。正VOL、正ボリュームとも言います。Asynchronous Replicationの正VOLは、正ジャーナルボリュームと区別するため、 正データボリュームとも呼ばれます。

フラッシュ	ファイルシステムまたはデータベースのバッファキャッシュ内に残 存する未書き込みのデータをディスクに書き出す動作のことです。
ブロック	ボリューム容量の単位の一種です。1ブロックは512バイトです。

分散パリティグループ 複数のパリティグループを連結させた集合体です。分散パリティグ ループを利用すると、ボリュームが複数のドライブにわたるように なるので、データのアクセス(特にシーケンシャルアクセス)にか かる時間が短縮されます。

へ

^^/ 仏態 ^^/ 御垤ゕリユニムが^/ 仏されている仏態のことで、	ペア状態	ペア論理ボリュームがペア化されている状態のことです
-------------------------------------	------	---------------------------

- ペアステータスペアボリュームのステータスのことです。
- ペアテーブル ペアまたは移動プランを管理するための制御情報を格納するテーブ ルです。
- ペアボリューム ストレージシステム内でペアを作成している正/副ボリュームのこ とです。
- ペア論理ボリューム サーバ間でペア対象となるボリュームに対して、論理的に名前付け して構成定義したボリュームです。この構成定義によって、サーバ 間での異なる物理的なボリューム接続パスを意識せず、ペア操作が できます。
- ページ DPの領域を管理する単位です。Dynamic Provisioningの場合、1ペー ジは42MBです。

ほ

- ポート番号 ネットワーク (UDP/IP) で使用するポート番号のことです。
- ポート名称 ストレージシステムの入出力ポート名称のことです。
- ホストグループ
 ストレージシステムの同じポートに接続し、同じプラットフォーム
 上で稼働しているホストの集まりのことです。あるホストからストレージシステムに接続するには、ホストをホストグループに登録し、ホストグループをLDEVに結び付けます。この結び付ける操作のことを、LUパスを追加するとも言います。
- ホストグループ0(ゼ 「00」という番号が付いているホストグループを指します。

ロ)

ホストバスアダプタ (Host Bus Adapter)

オープンシステム用ホストに内蔵されているアダプタで、ホストと ストレージシステムを接続するポートの役割を果たします。それぞ れのホストバスアダプタには、16桁の16進数によるIDが付いていま す。ホストバスアダプタに付いているIDをWWN(Worldwide Name)と いいます。

ホストモード オープンシステム用ホストのプラットフォーム(通常はOS)を示す モードです。

	用語解説
ホットスタンバイ	サーバを2台以上田音して現田、待機の構成をとりシステム暗実に
	備えることです。
ボリューム属性	ボリュームの区別として「正ボリューム、副ボリューム、シンプ レックスボリューム」の3種類があります。この3種類の属性のこと です。
ま	
マイグレーションボ リューム	異なる機種のストレージシステムからデータを移行させる場合に使 用するボリュームです。
マイクロ交換	ストレージシステムのマイクロコードを交換する作業のことです。
マッピング	iStorage Vシリーズから外部ボリュームを操作するために必要な管 理番号を、外部ボリュームに割り当てることです。
み	
ミラーー貫性	正/副ボリューム間のデータの一致性が失われる事態で書き込みエ ラーを返して論理的に正/副ボリュームの一貫性を維持することを 意味します。
め	
メイン画面	Storage Navigatorにログイン後、最初に表示される画面です。
メッセージID	Linuxのsyslog ファイル、またはWindowsのイベントログファイルに 書き出すときに付けるメッセージをコード化した番号です。
IJ	
リザーブボリューム	Local Replicationの副VOLに使用するために確保されているボ リューム、またはVolume Migrationの移動プランの移動先として確 保されているボリュームを指します。
リソースグループ	ストレージシステムのリソースを割り当てたグループを指します。 リソースグループに割り当てられるリソースは、LDEV番号、パリ ティグループ、外部ボリューム、ポートおよびホストグループ番号 です。
リモートコマンドデバイ ス	外部ストレージシステムのコマンドデバイスを、iStorage Vシリー ズの内部ボリュームとしてマッピングしたものです。リモートコマ ンドデバイスに対してRAID Managerコマンドを発行することによっ て、外部ストレージシステムのコマンドデバイスにRAID Managerコ マンドを発行でき、外部ストレージシステムのペアなどを操作でき ます。
リモートストレージシス テム	ローカルストレージシステムと接続しているストレージシステムを 指します。
リモートパス	リモートコピー実行時に、遠隔地にあるストレージシステム同士を 接続するパスです。

リモートバックアップ 遠隔地点間でボリュームをバックアップすることです。

リモートミラー	遠隔地点間で2つのボリュームが二重化されていることです。
れ	
レコードセット	非同期コピーの更新コピーモードでは、正VOLの更新情報と制御情報 をキャッシュに保存します。これらの情報をレコードセットといい ます。ホストのI/O処理とは別に、RCUに送信されます。
レスポンスタイム	モニタリング期間内での平均の応答時間。または、エクスポート ツールで指定した期間内でのサンプリング期間ごとの平均の応答時 間。単位は、各モニタリング項目によって異なります。
3	
ログディレクトリ	RAID Managerのログファイルやトレースファイルを格納するディレ クトリのことです。

ローカルストレージシス	管理クライアントを接続しているストレージシステムを指します。

テム

索引

F

Fibreアドレス変換の例, 31 FibreからSCSIへのアドレス変換, 31

H

horem.confファイルの構成パラメータ,23 HORCM_ALLOW_INST, 49 HORCM_CMD, 37 HORCM_DEV, 43 HORCM_INST, 44 HORCM_INSTP, 48 HORCM_LDEV, 47 HORCM_LDEVG, 48 HORCM_MON, 36

I

In-Band, 16

L

Local Replication 構成例,56 構成例 (カスケード接続ペア),65 構成例 (カスケードペア),62

0

Out-of-Band, 16

R

RAID Manager アンインストール, 27 インストール, 10 バージョンアップ, 24 RAIDストレージシステム上のLUN構成, 32

S

Synchronous Replication 構成例(インスタンス),54 構成例(カスケード接続ペア),65 構成例(リモート),49 構成例(ローカル),52

V

VMの要件と制限事項,6 Volume Migration 構成例,68

W

Windowsシステム用ファイバアドレス変換テー ブル (Table 2), 34

あ

アンインストール,27 インストール,10 インストール要件,1

か

カスケードボリュームペア,70 構成定義ファイル,22 構成例 Local Replication, 56 Replication & Synchronous Local Replication (カスケード接続ペア), 65 Synchronous Replication インスタンス, 54 Synchronous Replication リモート, 49 Synchronous Replication ローカル, 52 Volume Migration, 68 交替コマンドデバイス,21 コマンドデバイス,19 コマンドデバイス交替構成,37 コマンドデバイスの設定,19

さ

サンプル構成定義ファイル,23 システム要件,1

た

動作環境,2 トラブルシューティング,30

は

バージョンアップ,24 ファイバアドレス変換テーブル,34 ペアボリュームの構成定義,35

ま

ミラー記述子,70

や

ユニットID, 39

iStorage Vシリーズ RAID Manager インストール・設定ガイド

IV-UG-005-02 2022年2月 第2版 発行

日本電気株式会社

©NEC Corporation 2021-2022