

OSS を使用した Express サーバの運用管理

(Linux 環境)

2013/07/05 Rev. 2. 0

<u>目次</u>

	<u>欠</u>		II
R	商標につい	<u>۲۲</u>	IV
.	ご注意		IV
			π7
<u> </u>	や書に シバ	<u>, </u>	1V
<u>■</u> 月	<u> </u>		V
	REVISIO	<u>ON HISTORY</u>	VI
1.	<u>サーバ管</u>	<u> </u>	1 -
2.	使用する	5ツール	2 -
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
2	2.1. ソー D.D. 携け	ール	- 9 -
2	2.2. 1冉乃	X	- 2 -
2	2.3. / -		ə-
	2.3.1.	ローカルコンヒュータ上での使用力伝 ルエート 第四 \mathbf{PO} (力) (カンローン)	
	2.3.2.		·······-3 -
	2.3.3.	リモート管理PC上からの使用方法(ユーザ認証/暗号化機能を使用する物	おけい 3 -
3.	初期設定	<u></u>	5 -
9	3.1. 管理	里対象サーバ設定	6 -
	3.1.1.	OpenIPMI 関連パッケージのインストールおよび起動設定	6 -
	3.1.2.	IPMITool のインストール	6 -
	3.1.3.	再起動	6 -
	3.1.4.	BMC アクセス用アカウント作成	6 -
	3.1.4.1	L. ユーザ情報のサマリ確認	6 -
	3.1.4.2	2. 現在定義されているユーザ情報確認	7 -
	3.1.4.3	3. 新規ユーザアカウント作成	7 -
	3.1.4.4	4. パスワード設定	7 -
	3.1.4.5	5. 権限設定	8 -
		マカウ、小たち効にする	
	3.1.4.6). ノ カウンドを有効に 9 る	8 -
	3.1.4.6 3.1.4.7	. アカウントを削除する場合	8 - 8 -
	3.1.4.6 3.1.4.7 3.1.5.	, アカウントを判除する場合 BMC の LAN 設定	
	3.1.4.6 3.1.4.7 3.1.5. 3.1.5.1	, アカウントを削除する場合 7. アカウントを削除する場合 BMC の LAN 設定 1. 使用する LAN Channel 確認	8 - 8 - 8 - 8 -
	3.1.4.6 3.1.4.7 3.1.5. 3.1.5.1 3.1.5.2	 アカウントを削除する場合 BMC の LAN 設定 使用する LAN Channel 確認 IP アドレス設定 	

3	5.1.5.4. LAN Channel を有効にする	9 -
3.2.	管理 PC 設定	10 -
3.2.	1. IPMITool のインストール	10 -
3.3.	管理対象サーバにおける BMC 設定初期化(EXPRESSSCOPE エンジン 2)	10 -
3.4.	管理対象サーバにおける BMC 設定初期化(EXPRESSSCOPE エンジン 3)	12 -
4. <u>サ</u> -	−バ監視の活用例	13 -
4.1.	IPMI 情報の表示	13 -
4.1	.1. BMC 情報	13 -
4.1	.2. SDR 情報	13 -
4.1	.3. FRU 情報	15 -
4.1	.4. SEL 情報	15 -
4.2.	センサ状態表示	17 -
4.3.	電源制御	18 -
4.4.	任意の IPMI コマンド実行	19 -
4.5.	その他のコマンド	19 -
4.5	.1. BMCの自己診断	19 -
5. <u>ウ</u> ォ	<u> ナッチドッグタイマを使用した OS のストール監視/再起動</u>	20 -
5. ウォ 5.1.	<u> </u>	 20 - 20 -
5. ウォ 5.1. 5.2.	<u>+ ッチドッグタイマを使用した OS のストール監視/再起動</u> 機能概要 設定手順	
5. <u>ウ</u> ォ 5.1. 5.2. 5.3.	<u>トッチドッグタイマを使用した OS のストール監視/再起動</u>	
5. <u>ウ</u> z 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.	<u>トッチドッグタイマを使用した OS のストール監視/再起動</u> 機能概要 設定手順 監視を無効化する手順 タイムアウト時に NMI を発生させる設定	
5. <u>ウ</u> ォ 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. <u>SE</u>	 ナッチドッグタイマを使用した OS のストール監視/再起動 機能概要	
 ウェ 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. SE 6.1. 	 トッチドッグタイマを使用した OS のストール監視/再起動 機能概要 設定手順 監視を無効化する手順 タイムアウト時に NMI を発生させる設定 RIAL OVER LAN 機能を使用する システム BIOS 設定 	
 5. ウォ 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. <u>SE</u> 6.1. 6.2. 	 ホッチドッグタイマを使用した OS のストール監視/再起動 機能概要 設定手順 監視を無効化する手順 タイムアウト時に NMI を発生させる設定 RIAL OVER LAN 機能を使用する システム BIOS 設定 OS の設定ファイル編集 	
 5. ウェ 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. <u>SE</u> 6.1. 6.2. 6.2 	ホッチドッグタイマを使用した OS のストール監視/再起動 機能概要	
 ウェ 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. <u>SE</u> 6.1. 6.2. 6.2 6.2 6.2 	オッチドッグタイマを使用した OS のストール監視/再起動 機能概要	
 ウェ 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6.1. 6.2. 6.2. 6.2. 6.2. 6.2. 6.3. 	オッチドッグタイマを使用した OS のストール監視/再起動 機能概要	
 ウェ 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6.1. 6.2. 6.2. 6.2. 6.2. 6.3. 6.4. 	オッチドッグタイマを使用した OS のストール監視/再起動 機能概要 設定手順 監視を無効化する手順 タイムアウト時に NMI を発生させる設定 RIAL OVER LAN 機能を使用する システム BIOS 設定 OS の設定ファイル編集 .1. /etc/securetty 編集 GRUB の設定ファイル編集 EXPRESSSCOPE エンジンの設定	
5. 2 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. <u>SE</u> 6.1. 6.2. 6.2 6.2 6.3. 6.4. 6.5.	オッチドッグタイマを使用した OS のストール監視/再起動 機能概要	- 20 - 20 - 20 - 23 - 23 - 23 - 23 - 27 - 27 - 28 - 29 - 30 -
 <u>ウ</u>₂ 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6.1. 6.2. 6.2 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 	オッチドッグタイマを使用した OS のストール監視/再起動 機能概要	- 20 - 20 - 20 - 23 - 23 - 23 - 23 - 27 - 27 - 28 - 30 - 32 -

■商標について

Linux は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 ESMPRO、DianaScope および EXPRESSBUILDER は、日本電気株式会社の登録商標です。 その他、本書で記載されている会社名および製品名は各社の登録商標または商標です。

■ご注意

本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。 本書の内容については万全を期しておりますが、日本電気株式会社は、本書中の技術的あるい は編集上の誤り、欠落に対して、責任を負いかねます。

■本書について

本書では、オープンソースソフトウェア(以下 OSS)を使用して、IPMI (Intelligent Platform Management Interface)に準拠した Express サーバを管理する方法および使用例についてご紹介 します。通常、Express サーバの管理のためには装置に添付されている ESMPRO、DianaScope または BMC が直接提供する Web サーバ機能を使用しますが、ESMPRO をご使用にならない Linux 環境(例えば、ESMPRO が未サポートの Linux ディストリビューションをご使用になる場合等)において、コマンドラインから直接 IPMI 機能を利用したサーバ管理を行う際にご参照ください。

本書における動作例の記載で使用した Express サーバ及び Linux ディストリビューション

サーバ : Express5800/iR110a-1H、Express5800/R120d-1M OS 環境 : CentOS 5.2

■用語

用語	説明			
管理対象サーバ	管理対象となるBMCを搭載したExpress5800シリーズのサーバ(本書			
	の動作例では Express5800/iR110a-1H を使用)			
管理 PC	リモートから管理対象サーバを運用管理する PC 相当の端末			
BMC	Baseboard Management Controller			
	システムの状態や OS に依存することなく、システムのハードウェアの			
	監視機能を提供する IPMI 仕様に準拠した管理用コントローラ			
FRU	Field Replaceable Unit			
	IPMI 仕様にて規定された保守交換ユニット			
IPMI	Intelligent Platform Management Interface			
	システムの状態や OS に依存することなく、サーバのハードウェアを監			
	視するための標準インターフェース仕様			
NMI	Non-Maskable Interrupt			
	マスク不可能なハードウェア割込み			
OSS	Open Source Software			
	インターネットなどを通じてソースコードが無償公開されており、誰でも			
	改良、再配布が行えるようになっているソフトウェア			
RMCP	Remote Management Control Protocol			
	IPMI Ver.1.5 で規定されているリモート管理するための通信プロトコ			
	ル(ユーザ認証機能をサポート)			
RMCP+	Remote Management Control Protocol Plus			
	IPMI Ver.2 で規定されているリモート管理するための通信プロトコル			
	(ユーザ認証/暗号化機能をサポート)			
SDR	Sensor Data Record			
	IPMI 仕様にて規定されたハードウェア監視に使われるセンサ情報レ			
	コード			
SEL	System Event Log			
	IPMI 仕様にて規定されたハードウェアログ情報			
SOL	Serial Over LAN			
	Serial に出力されるデータを BMC が UDP Packet 化して LAN に流す			
	機能。			
BMC Configuration	EXPRESSSCOPE エンジン 3 搭載装置に対応したツール。POST 中に			
Tool	「F4」を押して起動するオフライン版と、OS 上にインストールするオン			
	ライン版が存在。			

Revision History

- 1.0 2009/04/27 新規作成
- 1.1 2010/06/23 3.1.4 章 BMC アクセス用アカウント作成
 - ▶ ヒント追加
 - ▶ アカウント削除方法追加
 - 4.1.4 章 SEL 情報
 - ▶ ヒント追加
 - 6章 Serial Over LAN (新規追加)
- 2.0 2013/07/05 EXPRESSSCOPE エンジン 3 に対応

1. サーバ管理概要

IPMI(Intelligent Platform Management Interface)は、特定のハードウェアシステムや OS に依存す ることなく、温度、電圧、ファン、電源、筐体等といったシステムの物理的な状態を監視するための 共通インターフェース仕様です。IPMI を使用することで、システムの電源状態に依存せず、ハード ウェア状態の監視、リモートからのセキュアな診断、復旧、資産管理等を行うことが出来ます。 IPMI 仕様は現在、200 を超す主要なサーバベンダにて採用されており、NEC、Intel、HP、DELL の 4 社のプロモータにて仕様作成が行われています(Appendix 参照)。

NEC が提供する Express サーバの大部分には、IPMI 仕様に準拠した BMC(Baseboard Management Controller)が搭載されています。なお、Express サーバの IPMI 対応状況に関しては、 Express5800 シリーズポータルサイト(Appendix 参照)に掲載されている対象装置の「システム構 成ガイド」または「テクニカルガイド サーバマネージメント編」を参照する事により確認することが できます。

Express サーバでは ESMPRO、DianaScope 等、IPMI に準拠した管理ソフトウェアを標準提供して いますが、お客様の運用環境に応じて、IPMI に対応した OSS を使用する事により、一部のサーバ 管理機能を実現する事も可能となってきています。

2. <u>使用するツール</u>

本書では、Linux 環境における IPMI 機能を使用した OSS で現在、最もポピュラーなコマンドライン ツールである IPMITool と、OpenIPMIドライバ を使用したサーバ管理方法について紹介します。

2.1. ツール概要

IPMITool は、Linux ディストリビューションに標準で提供されていることもあり、本書では以下のパッケージを使用しています。

OpenIPMI-tools-2.0.6-6.el5.[i386|x86_64].rpm

また、**IPMITool**は Web 上からも入手可能です。(Appendix 参照)

なお、IPMIToolをローカル環境で使用する際は、同様にOSSとして提供されている OpenIPMI ドライバが必要となります(詳細は 2.2 章を参照)。

本書では Linux ディストリビューションに含まれている以下の OpenIPMIドライバ関連の パッケージを使用しています。

◇ OpenIPMIドライバ : OpenIPMI-2.0.6-6.el5.[i386|x86_64].rpm

◆ OpenIPMI ライブラリ : OpenIPMI-libs-2.0.6-6.el5.[i386|x86_64].rpm

ディストリビューションに含まれていない場合は Web 上からも入手可能です。(Appendix 参照)

2.2. 構成

IPMIToolは、下図のように管理対象サーバ単体(ローカル環境)、及び管理 PC を 使用したリモート環境で使用することが出来ます。



ローカル環境で使用する場合、管理対象サーバ上のコンソールで操作します。 リモート環境の場合、管理対象サーバに所定の設定を行うことで、Linux が動作する 一般的な管理 PC 相当から操作を行うことが出来ます。



本書は Express サーバにおいて OSS(IPMITool、OpenIPMIドライバ等)の動作保証 を行うものではありません。

2.3. ツール使用方法

IPMITool の使用方法について、説明します。

なお、**IPMITool**を使用する際のコマンド"ipmitool"の実行例に記載する引数表記については、 以下の通りとしています。

<value></value>	◇内は省略不可
[value]	[]内は省略可能
value1 value2	value1 または value2 のどちらかを入力

2.3.1. ローカルコンピュータ上での使用方法

ipmitool <command option>

2.3.2. リモート管理 PC 上からの使用方法(ユーザ認証機能を使用する場合)

ipmitool <u>-I lan -H <IP Address> -U <userid> -P <password></u> <command option>
 ※ IP Address/userid/password は、管理対象サーバの設定(3.1 章参照)で登録するものを使用します。下線部分以外はローカルコンピュータ上で実行する場合と同様の形式です。



セッション確立時のユーザ認証には MD5 が使用されます(認証設定は -A オプションにて変更可能)

管理者権限にて実行されます(実行権限は -L オプションで変更可能) 詳細は IPMI 仕様および IPMITool のマニュアルを参照してください (Appendix 参照)

2.3.3. リモート管理 PC 上からの使用方法(ユーザ認証/暗号化機能を使用する場合)
 # ipmitool <u>-1 lanplus -H <IP Address> -U <username> -P <password></u> <command option>
 ※ IP Address/userid/password は、管理対象サーバの設定(3.1 章参照)で登録するものを使用します。下線部分以外はローカルコンピュータ上で実行する場合と同様の形式です。



 ◇ ユーザ認証/暗号化には RMCP+の暗号スイート3(以下の設定)が使用されます(暗号スイートは -C オプションで変更可能) セッション確立時の認証 : RAKP-HMAC-SHA1 ペイロードデータの認証 : HMAC-SHA1-96 ペイロードデータの暗号化 : AES-CBC-128
 ◇ 管理者権限にて実行されます(実行権限は -L オプションで変更可能) 詳細は IPMI 仕様および IPMITool のマニュアルを参照してください (Appendix 参照) <u>以降は、特に記載が無い場合、IPMIToolの実行例は、</u>ipmitool <command option> <u>の形式で記載します。リモートの管理 PC から実行する場合は、2.3.2 章および 2.3.3 章の説明に</u> <u>従って引数(-I/-H/-U/-P)を指定してください。</u>

<u>また、IIPMITool は、本書でご紹介するコマンドやオプション以外にも数多くの機能があります。</u> IPMITool の詳細については man page などで確認することが出来ます。

man ipmitool

3. <u>初期設定</u>

ローカル及びリモート環境で IPMITool を使用したサーバ管理を行うために、管理対象サーバや管理 PC に、OSS のインストールや BMC の初期設定を行います。 以下に、基本的な初期設定手順のフローを記します。



3.1. 管理対象サーバ設定

パッケージのインストールや設定作業は管理者権限のあるユーザで行います。また、OS(本書の 実行例では CentOS 5.2)がインストールされている事を前提としますので OS インストール方法に 関しては説明を省略します。

なお、rpm パッケージ/コマンドを使用しないディストリビューション上でのインストール/起動設定は、各ディストリビューションの仕様に従ってください。

3.1.1. OpenIPMI 関連パッケージのインストールおよび起動設定 OpenIPMI 関連パッケージ(OpenIPMI ドライバおよびライブラリ)のインストール

- # rpm -ivh OpenIPMI-libs-(version).rpm
- # rpm -ivh OpenIPMI-(version).rpm

※ OpenIPMI は OpenIPMI-libs と依存関係があります。

OpenIPMIドライバ起動設定

- # chkconfig ipmi on
- 3.1.2. IPMITool のインストール
- # rpm -ivh OpenIPMI-tools-(version).rpm
- 3.1.3. 再起動

reboot

<u>ローカル環境で使用する場合は、ここまでの設定で完了です。</u> リモート環境で使用する場合は、引き続き以下の設定を行います。

3.1.4. BMC アクセス用アカウント作成

3.1.4.1. ユーザ情報のサマリ確認

ipmitool user summary

実行結果例		
Maximum IDs	:	16
Enabled User Count	:	0
Fixed Name Count	:	1

3.1.4.2. 現在定義されているユーザ情報確認

ipmitool user list

実行結果例(EXPRESSSCOPE エンジン 2 の場合)

- ID Name Callin Link Auth IPMI Msg Channel Priv Limit
- 4 administrator true false false Unknown (0x0)
- ※ ID の1から4までは、NECが提供する管理ツールが使用する場合があります。 ID4の「administrator」は、デフォルト状態で設定されています。

実行結果例(EXPRESSSCOPE エンジン3の場合)

- ID Name Callin Link Auth IPMI Msg Channel Priv Limit
- 5 Administrator true true true ADMINISTRATOR
- ※ ID の1から5までは、NECが提供する管理ツールが使用する場合があります。
 ID5の「Administrator」は、デフォルト状態で設定されています。初期パスワードについては、EXPRESSSCOPE エンジン3ユーザーズガイドを参照して下さい。

3.1.4.3. 新規ユーザアカウント作成

ipmitool user set name <userid> <username>

※ userid については、EXPRESSSCOPE エンジン2の場合は5以降、EXPRESSSCOPE エンジン3の場合は6以降で、現在未定義、且つ、summaryで確認した Maximum IDs までの ID を指定

username については 15byte 以内の文字列

実行例: userid を 6、username を "testuser" とする場合

ipmitool user set name 6 testuser

3.1.4.4. パスワード設定

ipmitool user set password <userid> [<password>]

※ password を省略した場合、パスワードは消去される

- 実行例: userid "6"に対して、"expressOpenIPMIuser"を password として設定する場合
- # ipmitool user set password 6 expressOpenIPMIuser



 ◇ パスワード長が 16Byte 以下の場合、RMCP 用に 16Byte Password が作成されます。リモート操作時は -I lan オプションを使用します。(2.3.2 章 参照)

パスワード長が 16Byte よりも大きい場合、RMCP+用に 20Byte Password
 が作成されます。リモート操作時は -1 lanplus オプションを使用します。(2.3.3 章参照)

3.1.4.5. 権限設定

- # ipmitool channel setaccess <channel number> <userid> [callin=on|off]
 [ipmi=on|off] [link=on|off] [privilege=level]
- ※ channel number については 3.1.5.1 を参照。 privilege level は User は 2、Operator は 3、Administrator は 4 を指定。
- 3.1.4.6. アカウントを有効にする
 - # ipmitool user enable <userid>
 - ※ 無効にする場合
 - # ipmitool user disable <userid>
- 3.1.4.7. アカウントを削除する場合
 - 以下のコマンドを実行することにより、不要なアカウントを削除することができます。
 - # ipmitool user set name <userid> ""

3.1.5. BMC の LAN 設定

- 3.1.5.1. 使用する LAN Channel 確認
 - # ipmitool channel info <channel number>
 - ※ channel number として、1 から 7 まで実行して、Medium Type が

"802.3 LAN"の時の number を調べる

実行例: channel number 2 の情報取得

ipmitool channel info 2

```
Channel 0x2 info:

Channel Medium Type : 802.3 LAN <===== ここの出力を確認

Channel Protocol Type : IPMB-1.0

Session Support : multi-session

Active Session Count : 0

Protocol Vendor ID : 7154

<以下省略>

この場合、以降の設定において、channel number は 2 となる。
```

- 3.1.5.2. IP アドレス設定
 - ◇ IP アドレスを dhcp で設定する場合

ipmitool lan set <channel number> ipsrc dhcp

- ◆ IP アドレスを手動で設定する場合
 - # ipmitool lan set <channel number> ipsrc static IP アドレス設定

ipmitool lan set <channel number> ipaddr <x.x.x.x> ネットマスク設定 # ipmitool lan set <channel number> netmask <x.x.x.x> デフォルトゲートウェイ設定 # ipmitool lan set <channel number> defgw ipaddr <x.x.x.x>



IP アドレスの設定は、EXPRESSSCOPE エンジン2 搭載装置の場合は システム BOIS のセットアップメニューから、EXPRESSSCOPE エンジン 3 搭載装置の場合は EXPRESSSCOPE エンジン3の WebConsole またはオンラ ビント イン・オフライン BMC Configuration Tool からも行うことが出来ます。設定詳細 については、装置のユーザーズガイドを参照してください。

3.1.5.3.設定した項目確認

ipmitool lan print 実行結果例 Set in Progress : Set Complete : NONE MD5 PASSWORD Auth Type Support Auth Type Enable : Callback : NONE MD5 PASSWORD : User : NONE MD5 PASSWORD : Operator : NONE MD5 PASSWORD

Admin NONE MD5 PASSWORD
: OEM : NONE MD5 PASSWORD
: DHCP Address
: 192, 168, 1, 72
: 255, 255, 255, 0
: xx:xx:xx:xx:xx:xx
: public
TTL=0x40 Flags=0x40 Precedence=0x00 T0S=0x10
: 192. 168. 1. 1
: Disabled
: 0
: 0, 1, 2, 3
: X=Cipher Suite Unused
c=CALLBACK
: u=USER
: o=OPERATOR
: a=ADMIN
: 0=0EM

3.1.5.4. LAN Channel を有効にする

ipmitool lan set <channel number> access on

以上で管理対象サーバの設定は終了です。

3.2. 管理 PC 設定

パッケージのインストールは管理者権限のあるユーザで行います。また、OS(本書の実行例では CentOS 5.2)がインストールされている事を前提としますので OS インストール方法に関しては説明 を省略します。

なお、rpm パッケージ/コマンドを使用しないディストリビューション上でのインストールは、各ディストリビューションの仕様に従ってください。

3.2.1. IPMITool のインストール

rpm -ivh OpenIPMI-tools-(version).rpm

以上で管理 PC の設定は終了です。

3.3. 管理対象サーバにおける BMC 設定初期化(EXPRESSSCOPE エンジン 2)
 3.1 章で行った BMC のアカウントや LAN 設定を初期化する方法について説明します。



BMC の設定値が初期化されます。 本書 3.1 章でご紹介した以外の方法(NEC 提供の管理ツールなど)で BMC 設定が行われていた場合も初期化されます。

- (1) Express サーバに添付されている EXPRESSBUILDER からブート
- (2) Tool Menu (Normal Mode) を選択

Os installation *** default *** Tool menu (Normal mode) Tool menu (Redirection mode)

(3) 言語(Japanese)を選択

Japanese *** default *** English Return to previous menu (4) TOOL MENU からシステムマネージメント を選択

TOOL MENU
Maintenance Utility
BIOS/FW Updating
ROM-DOS Startup FD
Test and Diagnostics
System Management
Return to previous menu

(5) システムマネージメント機能から BMC の初期化 を選択

(6) BMC の初期化 を実行

ENTER を押下して、初期化を実行します。

BMC 設定の初期化

BMC 設定を初期化しますか?

実行:[ENTER] 中止:[ESC]

(7) 初期化が終了したら、自動で再起動されます

(8) EXPRESSBUILDER を取り出します

3.4. 管理対象サーバにおける BMC 設定初期化(EXPRESSSCOPE エンジン 3) 3.1 章で行った BMC のアカウントや LAN 設定を、初期化する方法について説明します。



BMC の設定値が初期化されます。 本書 3.1 章でご紹介した以外の方法(NEC 提供の管理ツールなど)で BMC 設定が行われていた場合も初期化されます。初期化される項目については 注意 EXPRESSSCOPE エンジン 3 ユーザーズガイドを参照して下さい。

- (1) 装置を起動し、POST 中に「F4」キーを押下する。
- (2) POST 完了後に「Off-line TOOL MENU」が起動するので、「BMC Configuration」を選択し て下さい。
- (3)「BMC Initialization」を選択すると、BMC 設定の初期化を実行できます。

4. <u>サーバ監視の活用例</u>

4.1. IPMI 情報の表示

4.1.1. BMC 情報

ファームウェアのリビジョンや IPMI のバージョン等を確認することができます。

実行例

# ipmitool bmc info			
Device ID	: 56		[BMC のデバイス ID]
Device Revision	: 1		[BMC デバイスのリビジョン]
Firmware Revision	: 1.4		[BMC ファームウェアのリビジョン]
IPMI Version	: 2.0		[IPMI のバージョン]
Manufacturer ID	: 119		[製造元 ID] ← 119 は NEC の ID
Manufacturer Name	: Unkno	wn (0x77)	[製造元名称]
Product ID	: 1250	(0x04e2)	[プロダクト ID]
Device Available	: yes		[デバイスの状態]
Provides Device SDRs	: no		
Additional Device Support	:		[サポートデバイス情報]
Sensor Device			
SDR Repository Device			
SEL Device			
FRU Inventory Device			
IPMB Event Receiver			
Bridge			
Chassis Device			
Aux Firmware Rev Info	:		
0x00	[0x0	0と0x15で	ブートブロックファームウェアの
0x15	レ	ビジョン 00.	15 を表す]
0x01	[0x0]	1と0x02で	装置固有情報(PIA)の
0x02	レ	ビジョン 1.()2 を表す]



[Manufacture ID]および[Manufacture Name]の表示について

[Manufacturer ID]には、IANA(Internet Assigned Number Authority)で定 義された Enterprise Number が格納されます。 119 は NEC の Enterprise Number です。 (<u>http://www.iana.org/assignments/enterprise-numbers</u> 参照) [Manufacturer Name]の表示が Unknown と表示される場合がありますが、 IPMITool の問題である事が判明しています。

4.1.2. SDR 情報

センサーデータレコード(SDR)情報にはハードウェアシステムのセンサに関する情報や保守 交換ユニット(FRU)の種類、データ格納位置などの情報が定義されています。 センサには大きく分けて2つのクラスに分けられます。Thresholdタイプのセンサは、閾値と比 較することで現在の状態を示します。Discrete タイプのセンサは、自身の状態をビット列のオ ン/オフで表現し、同時に複数の状態を示すこともあります。

実行例 1: SDR のサマリ情報表示

ipmitool sdr info
SDR Version
Record Count
Free Space
Most recent Addition
Most recent Erase
以降は省略 0x51 0x51 SDR のフォーマットバージョン]
SDR の登録件数]
SDR の登録件数]
SDR 領域の空き容量]
[最後に SDR を追加した日時]
[最後に SDR を削除した日時]]
SDR の名目の
SDR の名

実行例 2: Threshold タイプのセンサ情報表示

ipmitool sdr list full Processor Vcore | 0.99 Volts | ok Baseboard P_Vtt | 1.07 Volts | ok 以降は省略

※ それぞれ、1 列目から順に以下の状態を表します

- ◇ SDR に定義されている ID 文字列
- ◆ センサの現在値
- ◆ センサの正常/異常状態 "ok"はセンサの状態が警告または危険を示す閾値に達していない事を示します。

実行例 3: Discrete タイプのセンサ情報表示

ipmitool sdr list compact

Power Unit	0x00	ok
BMC Watchdog	0x00	ok
HDD 0 Status	0x01	ok
以降は省略		

※ それぞれ、1 列目から順に以下の状態を表します

◆ SDR に定義されている ID 文字列

 ◆ bit 単位で定義されたセンサ固有の状態
 "HDD 0 Status"に関しては、以下の通りセンサ状態が定義されており、bit 0(Offset 01h)が1 であるため、"Drive Present"である事を示します。Discrete タイプの各種 センサ定義に関しては IPMI 仕様を参照してください(Appendix 参照)。

センサタイプ (Drive Slot)

- Offset 00h : Drive Presence
- Offset 01h : Drive Fault

Offset 02h : Predictive Failure

- Offset 03h : Hot Spare
- Offset 04h : Consistency Check / Parity Check in progress
- Offset 05h : In Critical Array
- Offset 06h : In Failed Array
- Offset 07h : Rebuild/Remap in progress
- Offset 08h : Rebuild/Remap Aborted
- ◆ センサの正常/異常状態

"ok"と表示されていますが、Discrete タイプのセンサでは正しく反映されませんので 無視して下さい(IPMITool の問題であることが判明しています)。

4.1.3. FRU 情報

保守交換ユニット(FRU)情報には、装置の筐体情報、ボード情報、製品情報等、詳細なコンポ ーネント情報が格納されています。

実行例

<pre># ipmitool fru print</pre>		
FRU Device Description	: Builtin FRU Device (ID 0)	
Chassis Type	: Rack Mount Chassis	[筐体種別]
Chassis Part Number	: 856-127810-001	[筐体の指定番号]
Chassis Serial	: 01	
Chassis Extra	: 01	
Board Mfg	: INVENTEC	[ボードの製造元]
Board Product	: 5021	[ボードの製造元 ID]
Board Serial	: 1234567890	[ボードのシリアル番号]
Board Part Number	: 856-127810-001	[ボードの指定番号]
Product Manufacturer	: NEC	[製品の製造元]
Product Name	: Express5800/iR110a-1H	[製品のモデル名]
Product Part Number	: [N8100-1488Y]	[製品の型番]
Product Version	: FR1.0	[製品の FR 番号]
Product Serial	: 1234567	[号機番号]
Product Asset Tag	: 243-419170-001	[ユーザ資産番号]
Product Extra	:	

4.1.4. SEL 情報

システムイベントログ(SEL)には、システムが持つさまざまなセンサが検出した イベント/エラーなど、後の障害復旧作業のために必要な情報が記録されています。

実行例 1: SEL の状態を確認

# ipmitool sel info						
SEL Information						
Version	:	1.5 (v1.5, v2 compliant)	[SEL のフォーマットバージョン]			
Entries	:	1482	[SEL の登録件数]			
Free Space	:	35600 bytes	[SEL 領域の空き容量]			
Percent Used	:	39%	[SEL の使用率]			
Last Add Time	:	03/14/2009 01:12:27	[最後に SEL を追加した日時]			
Last Del Time	:	03/10/2009 22:32:31	[最後に SEL を削除した日時]			
Overflow	:	false	[SEL の空き容量が無い場合は true]			
Supported Cmds	:	'Delete' 'Reserve' 'Get Al	loc Info'			
<pre># of Alloc Units</pre>	:	3263				
Alloc Unit Size	:	20				
# Free Units	:	1780				
Largest Free Blk	:	1780				
Max Record Size	:	6				

実行例 2: SEL の内容を一覧表示

ipmitool sel list

140 | 03/28/2009 | 18:00:00 | Button #0x88 | Power Button pressed | Asserted 以降省略

※ 各項目はそれぞれ以下の意味を表します

140	レコード ID
03/28/2009 18:00:00	タイムスタンプ
Buttun	センサタイプ
#0x88	センサ番号
Power Button pressed	イベント内容
Asserted	イベントが発生したことを示します
	Deassrted の場合は、発生したイベント要因が
	取り除かれたことを示します



IPMITool で表示される SEL のタイムスタンプについて

Linux におけるハードウェアクロックの設定がローカルタイムになっている場合、 IPMITool で表示される SEL のタイムスタンプは、ローカルタイムにタイムゾーンの 値が付加されて表示されますので注意して下さい(タイムゾーンが日本(+9 時間) の場合、実際の日本時間よりも更に 9 時間進んだ時間となります)。 本件は IPMITool の問題であることが判明しています。

実行例 3: SEL 情報の保存と消去

SEL の空き容量が無くなると、それ以降に発生したイベントを記録することが 出来なくなります。このため、定期的に空き容量をチェックするなどして、SEL 情報を 保存してから消去します。 Text 形式で保存する場合 # ipmitool sel save <text filename> バイナリ形式で保存する場合 # ipmitool sel writeraw <binary filename> SEL の消去 # ipmitool sel clear



EXPRESSSCOPE エンジン2搭載装置の場合はシステム BOIS のセットアップメニュ ーから、EXPRESSSCOPE エンジン3搭載装置の場合はP EXPRESSSCOPE エン ジン3のWebConsole またはオンライン・オフライン BMC Configuration Tool から、 SEL の空き容量が無くなった場合の動作を変更できます。設定詳細については、 装置のユーザーズガイドまたは EXPRESSSCOPE エンジンユーザーズガイドを参 照してください。 4.2. センサ状態表示

SDR にて定義された各種センサ(温度、電圧、ファン、電源など)の状態を表示することができます。

実行例 1: センサー覧表示

```
# ipmitool sensor list
Processor Vcore | 1.000 | Volts | ok | na | 0.637 | 0.666 | 1.421 | 1.490 | na
Baseboard P_Vtt | 1.068 | Volts | ok | na | 0.853 | 0.902 | 1.205 | 1.264 | na
Power Unit | 0x0 | discrete | 0x0080 | na | na | na | na | na | na
以降は省略
```

※ それぞれ、1 列目から順に以下の状態を表します

- ◆ センサの ID 文字列
- ◆ センサの現在値 温度、電圧、ファン等の Threshold タイプのセンサではセンサの現在値を返す。 閾値を持たない Discrete タイプのセンサでは有効な値が表示されませんので無視して下さい。
- ◇ 単位(閾値を持たない Discrete タイプのセンサの場合は discrete と表示される)
- ◆ センサの状態
 温度、電圧、ファン等の Threshold タイプのセンサでは現在値が警告または危険を示す閾値に達していない場合は ok を表示します。
 閾値を持たない Discrete タイプのセンサでは bit 単位で定義されたセンサの状態を示します。"Power Unit"に関しては、以下の通りセンサ状態が定義されており、何れの bit (Offset)も0 であるため、"Power Unit"に関しては異常が無い事を示します。
 Discrete タイプの各種センサ定義に関しては IPMI 仕様 (Appendix 参照)を参照してください。
 センサタイプ (Power Unit)
 Offset 00h : Power Down / Power Off
 Offset 02h : 240VA Power Down
 Offset 03h : Interlock Power Down
 Offset 04h : AC Lost
 - Offset 05h : Soft Power Control Failure
 - Offset 06h : Predictive Failure
- ◇ 回復不能状態の下限閾値 (na は設定されていないことを表す)
- ◇ 危険状態の下限閾値
- ◆ 警告状態の下限閾値
- ◇ 警告状態の上限閾値
- ◇ 危険状態の上限閾値
- ◆ 回復不能な状態の上限閾値 (na は設定されていないことを表す)

実行例 2: 特定のセンサ情報のみ表示(get オプションでセンサの ID 文字列を指定)

ipmitool sensor get "System Fan 1"

Locating sensor recor	rd
Sensor ID	: System Fan 1 (0x40)
Entity ID	: 7.1
Sensor Type (Analog)	: Fan
Sensor Reading	: 5807.201 (+/- inf) RPM
Status	: ok

Lower	Non-Recoverable	:	na
Lower	Critical	:	na
Lower	Non-Critical	:	na
Upper	Non-Critical	:	4492.363
Upper	Critical	:	na
Upper	Non-Recoverable	:	na
Asser	tion Events	:	
Assert	tions Enabled	:	unc+
Deasse	ertions Enabled	:	unc+



上記 FAN の場合は、SDR における Linearization 定義が 1/x となっています。 従って、センサの生データに対応する Upper Non-Critical Threshold (警告状態の 上限閾値)を実際の回転数に変換すると、実際は下限閾値となるため、表示上はセ ンサの現在値が警告の上限閾値よりも大きくなっていても Status 表示は ok となって います。

FAN でも Linearization が Linear のセンサと、1/x のセンサの 2 種類が存在します。

4.3. 電源制御

ipmitool は以下の電源制御を行うことができます。

コマンド	説明
chassis status	サーバ筐体の電源状態に関する情報を表示します
chassis poh	通電時間(Power-On Hours)カウンタを表示します
chassis identify [interval]	フロントパネルの識別用 UID(Unit ID)ランプの点滅指
	示を行います(デフォルトの Interval は 15 秒)
	UID ランプをオフにするには interval に 0 を指定します
chassis power status	装置の電源状態を表示します
chassis power on	装置の電源をオンします
chassis power off	装置の電源をオフします
chassis power cycle	ー旦電源オフし直後に再度電源オンします
chassis power reset	ハードリセットを行います
chassis power diag	NMIを生成します(ダンプスイッチの押下をエミュレート)
chassis power soft	電源ボタンの押下をエミュレートします

実行例:

ipmitool chassis status

System Power	:	on
Power Overload	:	false
Power Interlock	:	inactive
Main Power Fault	:	false
Power Control Fault	:	false
Power Restore Policy	:	previous

[電源状態] ←電源オン状態
 [過電流による Shutdown] ←該当無し
 [インターロックでの Shutdown] ←該当無し
 [電源故障] ←異常無し
 [電源制御失敗] ←異常無し
 [AC オフ/オン時の電源状態回復設定]
 ←AC オフ直前の状態を復帰

Last Power Event :	
Chassis Intrusion :	inactive
Front-Panel Lockout :	inactive
Drive Fault :	false
Cooling/Fan Fault :	false
Sleep Button Disable :	allowed
Diag Button Disable :	allowed
Reset Button Disable :	allowed
Power Button Disable :	allowed
Sleep Button Disabled:	true
Diag Button Disabled :	true
Reset Button Disabled:	true
Power Button Disabled:	true

[筐体カバーオープン] ←該当無し [電源ボタン等のマスク] ←無効 [Dr ive 故障有無] ←異常無し [冷却部故障有無] ←異常無し [ふ却部故障有無] ←異常無し [Sleep ボタン無効化設定] ←可能 [NMI ボタン無効化設定] ←可能 [Power ボタン無効化設定] ←可能 [スリープボタン無効化] (*注意) [リセットボタン無効化] (*注意) [電源ボタン無効化] (*注意)



上記において Diag Button Disabled、Reset Button Disabled、Power Button Disabled に関しては正しい状態が表示されませんので無視して下さい。 本件は IPMITool の問題であることが判明しています。

ipmitool chassis power status Chassis Power is on

ipmitool chassis poh
POH Counter : 1128 hours total (47 days, 0 hours)

4.4. 任意の IPMI コマンド実行

ipmitool は、BMC に対して任意の IPMI コマンドを実行することができます。

実行例: Get Device ID コマンドを実行する

ipmitool -v raw 0x6 0x1
RAW REQ (channel=0x0 netfn=0x6 lun=0x0 cmd=0x1 data_len=0)
RAW RSP (15 bytes)
38 01 01 01 02 df 77 00 00 e2 04 00 12 01 02



IPMI コマンド詳細については、IPMI 仕様(Appendix 参照)を参照してください。

4.5. その他のコマンド

4.5.1. BMC の自己診断

実行例:

ipmitool bmc selftest

Selftest: passed [BMC の自己診断が正常終了している事を示します]

5. <u>ウォッチドッグタイマを使用した OS のストール監視/再起動</u>

5.1. 機能概要

装置に搭載されている BMC のウォッチドッグタイマ機能(IPMI 仕様に準拠)を使って、OS (ソフトウェア)のストール監視を行うことができます。

ユーザアプリケーションから定期的に BMC のウォッチドッグタイマを更新します。設定した時間を経過してタイマを更新できなかった場合は OS ストールと判断し、BMC は、設定された動作を実行し、システムの再起動などを行います。



システムの負荷状況によっては、OS がストール状態でなくても、 ウォッチドッグタイマの更新ができずにタイムアウトが発生する可能性があります。 事前に高負荷状態での評価を行った上でウォッチドッグタイマの設定をして下さい。

5.2. 設定手順

管理対象サーバの設定を行います。 以下に、基本的な設定手順のフローを記します。



- OpenIPMIドライバの設定ファイル編集
 /etc/sysconfig/ipmi を以下のような設定値にします。
 IPMI_WATCHDOG=yes
 IPMI_WATCHDOG_OPTIONS="timeout=600 action=reset start_now=1"
 - ※ IPMI_WATCHDOG_OPTIONS には以下の値を設定できます。
 - timeout : タイムアウト時間 ストールしたと判定するまでの時間を秒数で設定します。 デフォルト値(指定しない時)は 60 秒となります 最小は 10 秒から設定可能
 - action: タイムアウト発生後の動作
 タイムアウトが発生した時の動作を設定します
 設定可能な値
 none: 何もしません
 reset: システムをリセットし再起動を試みます
 power_off: システムの DC をオフします
 power_cycle: 一旦 DC オフし、再度 DC オンします
 設定を行わない場合、[reset]の設定となります
 - **start_now**: 1: OpenIPMI ドライバのロードと同時にタイマスタート 通常はこの設定で問題ありません



タイマの更新はユーザモードで行われるため、システムの負荷状況に よっては更新が遅れることもあります。このためタイムアウト時間の設定値は、 事前に評価をおこなったうえで、余裕のある時間を設定してください。

- (2) タイマ更新を行うパッケージをインストール# rpm -ivh watchdog-(version). rpm
- (3) タイマ更新用の設定ファイル編集
 /etc/watchdog.conf を以下のような設定値にします。
 watchdog-device=/dev/watchdog
 interval=30
 - ※ interval に更新間隔を秒数で設定します。 この例では、30 秒毎にタイマ更新を行います。
- (4) 自動起動設定

OpenIPMIドライバ及び watchdog の起動設定を行います。

- # chkconfig ipmi on
- # chkconfig watchdog on

(5) システムを再起動

OS 起動時から OS ストール監視が有効になります # reboot



watchdogのパッケージが含まれていないディストリビューションの場合、 シェルスクリプトを作成することにより、タイマ更新を行うことができます。 以下にスクリプトの作成例を示します。

(a) タイマを更新するプログラムを作成

```
この例ではファイル名を「ResetWDT」とします。
#!/bin/bash
while true
do
/usr/bin/ipmitool raw 0x6 0x22 > /dev/null 2>&1
sleep 30
done
```

- ※ sleep の秒数でタイマ更新間隔を設定します。 この例では更新間隔を 30 秒としています。
- (b) プログラムを /usr/sbin 配下にコピー # install -p -m 755 ResetWDT /usr/sbin
- (c) 作成した更新用プログラムを、OS 起動時に自動起動させるスクリプトを作成

```
この例ではファイル名を「watchdog」とします。
   #! /bin/bash
   #
   # chkconfig: - 27 46
   # description: A software watchdog
   #
   # Source function library.
    . /etc/rc.d/init.d/functions
   prog=/usr/sbin/ResetWDT
   case "$1" in
   start)
        echo -n "Starting watchdog daemon: "
        ${prog} &
        success "Starting watchdog daemon"
        echo
        ;;
   *)
       echo "Usage: watchdog {start}"
       exit 1
        ;;
   esac
```

- (d) 上記起動用スクリプトを /etc/rc.d/init.d 配下にコピー
 # install -p -m 755 watchdog /etc/rc.d/init.d
- (e) 起動用スクリプトを自動起動できるように設定
 # chkconfig --add watchdog
 # chkconfig watchdog on
- (f) システムを再起動OS 起動時から OS ストール監視が有効になります# reboot
- 5.3. 監視を無効化する手順
 - /etc/sysconfig/ipmi 編集 IPMI_WATCHDOG=no
 - (2) 起動用スクリプが自動起動しないように設定# chkconfig watchdog off
 - (3) システムを再起動次の OS 起動から、ストール監視は無効になります。# reboot
 - (4) 不要な場合、スクリプトを削除
 watchdog のパッケージをインストールしていた場合
 # rpm -e watchdog
 シェルスクリプトでタイマ更新していた場合
 # chkconfig --del watchdog
 # rm -f /etc/rc. d/init. d/watchdog
 # rm -f /usr/sbin/ResetWDT
- 5.4. タイムアウト時に NMI を発生させる設定 BMC のウォッチドッグタイマで、タイムアウト検出時に NMI を発生させることができます。

システム上で NMI によるメモリダンプを採取できるような設定がおこなわれている場合に、ウ オッチドッグタイマによる OS ストール検出を契機に NMI を発生させ、障害解析に役立つ情報 を保存することができます。 OpenIPMI ドライバ の設定ファイル(/etc/sysconfig/ipmi)では NMI を発生させる設定を行うことができないため、IPMITool から直接 IPMI コマンドを発行することによって任意の設定を行います(4.5 章参照)。

本書では、以下の設定を行う手順について記載します タイムアウト時間 600 秒 タイムアウト発生時の動作 NMI タイムアウト発生後の動作 none(何もしない)



システム上で、以下の設定が行われていることを想定しています - NMI によりメモリダンプを採取 - メモリダンプ後、自動的にシステムを再起動 メモリダンプの設定方法は、OS やカーネルのドキュメントを参照してください。 また、5.2 章でご紹介した設定とは共存できません



本章は BMC のウォッチドッグタイマを使用した一般的なメモリダンプの採取方法を 紹介するものであり、NEC にて本章の手順により採取したメモリダンプの解析、調査 サービスを提供するものではありません。

- OpenIPMIドライバの設定ファイル編集 /etc/sysconfig/ipmiを以下の設定値にします。 IPMI WATCHD0G=no
- (2) タイマを更新するプログラムを作成

```
この例ではファイル名を「ResetWDT-NMI」とします。
#!/bin/bash
#
# プログラム起動時に Set Watchdog Timer コマンドを実行する
/usr/bin/ipmitool raw 0x6 0x24 0x4 0x20 0xa 0x3e 0x70 0x17 # ※1参照
while true
do
/usr/bin/ipmitool raw 0x6 0x22 > /dev/null 2>&1
sleep 30
done
```

```
    ※1 Set Watchdog Timer コマンド実行時の ipmitool の引数について
raw ... IPMI コマンドを指定して実行する際の引数(固定)
0x6 ... NetFunction (固定)
0x24 ... Command (固定)
NetFunction(0x6) と Command(0x24)の組合せで、
Set Watchdog Timer コマンドを表します。
0x4 ... Timer Use
0S 動作中のストール監視の場合 0x4 から変更の必要はありません。
下位 3 ビットで、ストール監視のフェーズを表しています。
```

```
[2:0]
            000b = reserved
            001b = BIOS FRB2
            010b = BIOS/POST
            011b = 0S Load
            100b = SMS/OS
            101b = 0EM
            上記以外 = reserved (使用しません)
0x20 ... Timer Actions
       上位4ビットでタイムアウト発生時の動作設定を行います。
       [7]
            reserved
        [6:4] pre-timeout interrupt
            000b = none(何もしません)
            001b = SMI (使用しません)
            010b = NMI/Diagnostic Interrupt (NMI を発生します)
            011b = Messaging Interrupt (使用しません)
            上記以外 = reserved(使用しません)
       下位4ビットでタイムアウト発生後の動作設定を行います。
        [3]
            reserved
        [2:0] timeout action
            000b = no action (何もしません)
            001b = Hard Reset (リセットします)
            010b = Power Down (DC OFF します)
            011b = Power Cycle (DC OFF 後、DC ON します)
            上記以外 = reserved(使用しません)
Oxa ... Pre-timeout interval
        タイムアウト検出からタイムアウト後の動作に移行するまでの
       時間を1秒単位で指定します。0xaの場合は10秒となります。
0x3e ... Timer Use Expiration flags clear
       通常は 0x3e のまま、変更の必要はありません。
0x70 ... Initial countdown value, lsbyte(100ms/count)
0x17 ... Initial countdown value, msbyte
       Initial countdown value で、カウントダウン時間を設定します。
       BMC のウォッチドッグタイマ機能は、1 count は 100 ミリ秒単位と
       なっているため、カウントダウン時間を600秒に設定する場合、
       600 x 10 = 6000(10 進数) = 0x1770(16 進数)
        lsbyte, msbyte の順に引数に指定するので 0x70 0x17 の順となる。
```



コマンド詳細については、IPMI 仕様(Appendix 参照)の"Set Watchdog Timer Command"の章を参照してください。

- (3) プログラムを /usr/sbin 配下にコピー
 - # install -p -m 755 ResetWDT-NMI /usr/sbin

(4) 作成した更新用プログラムを、OS 起動時に自動起動させるスクリプトを作成

この例ではファイル名を「watchdog-nmi」とします。

```
#! /bin/bash
#
# chkconfig: - 27 46
# description: A software watchdog
#
# Source function library.
. /etc/rc.d/init.d/functions
prog=/usr/sbin/ResetWDT-NMI
case "$1" in
start)
    echo -n "Starting watchdog-nmi daemon: "
    ${prog} &
    success "Starting watchdog-nmi daemon"
    echo
    ;;
*)
    echo "Usage: watchdog-nmi {start}"
    exit 1
    ;;
esac
```

- (5) 上記起動用スクリプトを /etc/rc.d/init.d 配下にコピー
 # install -p -m 755 watchdog-nmi /etc/rc.d/init.d
- (6) 起動用スクリプトを自動起動できるように設定
 # chkconfig --add watchdog-nmi
 # chkconfig watchdog-nmi on
- (7)システムを再起動

OS 起動時から OS ストール監視が有効になります # reboot

6. Serial Over LAN 機能を使用する

Serial Over LAN(SOL)とは、システム BIOS またはコンソールレス対応 OS からシリアルポート 2 に 出力されるリダイレクションデータを BMC が取得し、LAN 経由で送信することにより、LAN 経由の リモートコンソールを実現する機能です。

SOLを使用することにより、管理対象サーバのBIOS設定をリモートから行えるほか、ログインする ことにより管理対象サーバのコンソールとして利用することができます。



本機能使用時、管理対象サーバに標準実装されているシリアルポート 2 が使用 不可となります。

SOLを使用するためには、管理対象サーバについて以下の作業を行う必要があります。

- ▶ システム BIOS の設定
- ▶ OS の設定ファイル編集
- ➢ GRUB の設定ファイル編集
- ➢ EXPRESSSCOPE エンジンの設定変更

6.1. システム BIOS 設定

管理対象サーバのシステム BIOS Setup メニューから、Console Redirection の項目を以下のよう に設定します。

設定項目	設定値
BIOS Redirection Port	Serial Port B
Baud Rate	19.2k
Flow Control	CTS/RTS または Hardware RTS/CTS
Terminal Type	PC ANSI
Continue Redirection after POST	Enabled
または Continue C.R. after POST	
Remote Console Reset	Enabled



「ACPI Redirection Port」の項目がある場合は [Disabled]に設定して下さい。 項目が無い場合は変更の必要はありません。

DOS 上の日本語を表示する場合は、「Terminal Type」を [PC ANSI]に設定して下さい。項目が無い場合は変更の必要はありません。



「Remote Console Reset」を [Enabled]に設定すると、管理 PC 上の端末で 「Esc R Esc r Esc R」とキー入力することでシステムのリセットができるよう になります。装置によっては本メニューが存在しない場合があります。

6.2. OSの設定ファイル編集

6.2.1. /etc/inittab 編集

設定ファイル /etc/inittab に以下の記述を追加します

S0:2345:respawn:/sbin/agetty -h -L 19200 ttyS1 vt100



「6.1 システムBIOSの設定」の設定値と同じにする必要があります。 上記の例では、agetty を以下の状態で使用します。

- ・ ハードウェア制御(RTS/CTS)を有効にする。
- ・ キャリア検知の必要がないローカルな直結回線であるとみなす。
- ・ ボーレート 19200bps
- ・ シリアルポート2を使用する。
- ・ 端末タイプを vt100 とする。

6.2.2./etc/securetty 編集

スーパーユーザ(root)としてログインするためには、管理対象サーバのシリアルポート2の セキュリティを解除する必要があります。十分に注意して運用してください。 シリアルポート2のセキュリティを解除するためには、/etc/securettyファイルに「ttyS1」 を追加してください。

6.3. GRUB の設定ファイル編集

管理対象サーバの /boot/grub/grub.conf を編集します。

- (1) splashimage で始まる行をコメントアウト(行頭に#を追加)します。#splashimage=....
- (2) kernel で始まる行に以下のカーネルパラメータの設定を追加します。 console=tty0 console=ttyS1, 19200n8r

grub.conf 設定例

#boot=/dev/sda
default=0
timeout=5
#splashimage=(hd0,0)/boot/grub/splash.xpm.gz (1) コメントアウト
hiddenmenu
title CentOS (2.6.18-92.el5)
 root (hd0,0)
 kernel /boot/vmlinuz-2.6.18-92.el5 ro root=LABEL=/ rhgb console=tty0
console=ttyS1,19200n8r (2) console 以降を追加
 initrd /boot/initrd-2.6.18-92.el5.img

6.4. EXPRESSSCOPE エンジンの設定

EXPRESSSCOPE エンジンの設定変更も必要です。

・IPMITool を利用する場合(EXPRESSSCOPE エンジン 1/2/3 共通)

以下のコマンドを入力します。

```
# ipmitool <u>-1 lanplus -H <IP Address> -U <username> -P <password></u> sol set enabled
true 2
```

※ IP Address/username/password は、管理対象サーバの設定(3.1 章参照)で登録するものを使用 します。



IPMIToolを利用しない場合、以下の操作で同様の設定が可能です。 ・EXPRESSSCOPEエンジン1/2の場合

ESMPRO/ServerAgent ExtensionをOS上にインストールし、以下の 設定を有効化します。 【コンフィグレーション】→【コンフィグレーション情報設定】 →【共通】→【リダイレクション(LAN)】

EXPRESSSCOPEエンジン3の場合
 EXPRESSSCOPEエンジンWebConsole画面、オンライン/オフライン
 BMC Configuration Toolで以下の設定を有効化します。
 【設定タブ】→【管理ソフトウェア設定】→【リダイレクション(LAN)】

6.5. SOL を使用する

管理 PC の端末からコマンドを実行します。今回の確認では GNOME 端末を使用しています。

GNOME 端末を起動





端末上で日本語を表示させる場合、管理対象サーバの環境(locale)と端末の文字 コードを合わせる必要があります。

管理対象サーバ上の DOS ユーティリティの日本語を表示させる場合は、端末の文字コードを Shift_JIS に設定します。

GNOME 端末の文字コードを Shift_JIS に設定する場合の例

🔲 root@		
ファイル(<u>E</u>) 編集(<u>E</u>) 表示(<u>V</u>)	端末(<u>T</u>) タブ(<u>B</u>) ヘルプ(<u>H</u>)	
[root@localhost ~]#	プロファイルの変更(<u>P</u>) タイトルの設定(<u>S</u>)	
	文字コードの設定(<u>C</u>) ・	○現在利用しているロケール(UTF-8)
	リセット(<u>R</u>) リセットとクリア(<u>L</u>)	○日本語(EUC-JP) ④日本語(SHIFT-JIS) ○日本語(ISO2022IP)
		追加と削除(<u>A</u>)

以下のコマンドを実行します。

ipmitool <u>-| lanplus -H <IP Address> -U <username> -P <password></u> sol activate ※ IP Address/username/password は、管理対象サーバの設定(3.1 章参照)で登録するものを使用 します。

コマンド入力例

root@localhost:~						
ファイル(<u>F</u>)	編集(<u>E</u>)	表示(<u>v</u>)	端末(<u>T</u>)	タブ(<u>B</u>)	ヘルプ(<u>H</u>)	
[root@localhost enIPMIuser sol	:∼]# ipmit activate	ool -I lan	plus —H 192	. 168 . 1 . 72	-U testuser -	P expressOp ▲

管理対象サーバの再起動を行います。SOL が正常に機能していれば、端末上に管理対象サーバの POST 画面や GRUB のメニュー画面が出力され、ログインプロンプトが表示されます。

POST 画面例

root@localhost:~	
ファイル(<u>E</u>) 編集(<u>E</u>) 表示(<u>V</u>) 端末(<u>T</u>) タブ(<u>B</u>) ヘルプ(<u>H</u>)	
[OK] autofs を起動中: Loading autofs4: [OK] automount を起動中: [OK] [OK] acpi デーモンを起動中: [OK] sshd を起動中: [OK] cups を起動中: [OK] sendmail を起動中: [OK] sm-client を起動中: [OK] コンソールマウスサービスを起動中: [OK] crond を起動中: [OK] anacron を起動中: [OK] anacron を起動中: [OK] readahead をバックグランドで起動中: [OK] yum-updatesd を起動中: [OK] Starting Avahi daemon [OK] HAL デーモンを起動中: [OK] smartd を起動中: [OK]	
Kernel 2.6.18-92.el5 on an i686	=
localhost localdomain login:	-

ログインプロンプト表示例(端末の文字コードは UTF-8 に設定しています)

6.6. SOL を終了する

SOLを使用している端末上で「[~].」とキー入力します。

Appendix

参考文献

- ◆ Express5800 シリーズポータルサイト http://www.nec.co.jp/products/express/
- ◆ IPMI 仕様 <u>http://www.intel.com/design/servers/ipmi/</u>
- IPMITool
 <u>http://sourceforge.net/projects/ipmitool</u>
- OpenIPMI
 <u>http://sourceforge.net/projects/openipmi/</u>
- ◆ OpenIPMI ドライバを使用したウォッチドッグタイマ制御 http://sourceforge.net/projects/watchdog