

システムの コンフィグレーション

Basic Input Output System(BIOS)の設定方法について説明します。

Express5800/ftサーバを導入したときやオプションの増設/取り外しをするときはここで説明する内容をよく理解して、正しく設定してください。

システムBIOS ~SETUP~

SETUPは本装置の基本ハードウェアの設定を行うためのユーティリティツールです。このユーティリティ は本装置内のフラッシュメモリに標準でインストールされているため、専用のユーティリティなどがなく ても実行できます。

- 出荷時に設定されるSETUPの内容は、本装置にとって最も標準で最適な状態に設定されていないため、本章の内容を参照し、必要に応じて設定を変更してください。
 - SETUPの操作は、システム管理者(アドミニストレータ)が行ってください。
 - SETUPでは、パスワードを設定することができます。パスワードには「Supervisor」 と「User」の2つのレベルがあります。「Supervisor」レベルのパスワードでSETUP にアクセスした場合、すべての項目の変更ができます。「Supervisor」のパスワード が設定されている場合、「User」レベルのパスワードでは、設定内容を変更できる項 目が限られます。
 - OS(オペレーティングシステム)をインストールする前にパスワードを設定しないでく ださい。
 - 本装置には、最新のバージョンのSETUPユーティリティがインストールされています。このため設定画面が本書で説明している内容と異なる場合があります。設定項目については、オンラインヘルプを参照するか、保守サービス会社に問い合わせてください。

起 動

本装置の電源をONにするとディスプレイ装置の画面にPOST (Power On Self-Test)の実行 内容が表示されます。「NEC」ロゴが表示された場合は、<Esc>キーを押してください。

しばらくすると、起動を促すメッセージが画面左下に表示されます。メッセージはSETUP の設定によって次のような表示をします。

Press <F2> to enter SETUP

Press <F2> to enter SETUP or Press <F12> to boot from Network

また、POSTの終了後にも起動を促すメッセージが画面左下に表示される場合もあります。

Press <F1> to resume, <F2> to SETUP

起動メッセージが表示されたところで<F2>キーを押すと、SETUPが起動してMainメニュー 画面を表示します。

以前にSETUPを起動してパスワードを設定している場合は、パスワードを入力する画面が 表示されます。パスワードを入力してください。

Enter password:[]	

パスワードの入力は、3回まで行えます。3回とも誤ったパスワードを入力すると、本装置は 動作を停止します(これより先の操作を行えません)。電源をOFFにしてください。



パスワードには、「Supervisor」と「User」の2種類のパスワードがあります。「Supervisor」で は、SETUPでのすべての設定の状態を確認したり、それらを変更したりすることができま す。「User」では、確認できる設定や、変更できる設定に制限があります。

キーと画面の説明

キーボード上の次のキーを使ってSETUPを操作します(キーの機能については、画面下にも 表示されています)。



"Yes"を選択し、<Enter>キーを押しますと、すべての変更を保存し、セットアップを終 了します。"No"を選択し、<Enter>キーを押す、または、<ESC>キーを押しますと、 セットアップのすべての項目に影響なく、<F10>キーを押す前の状態に戻ります。

設定例

次にソフトウェアと連携した機能や、システムとして運用するときに必要となる機能の設 定例を示します。

UPS関連

UPSと電源連動させる

- UPSから電源が供給されたら常に電源をONさせる 「Server」→「AC-LINK」→「Power On」
- POWERスイッチを使ってOFFにしたときは、UPSから電源が供給されても電源をOFF のままにする
 - 「Server」→「AC-LINK」→「Last State」
- UPSから電源が供給されても電源をOFFのままにする 「Server」→「AC-LINK」→「StayOff」
- 「Server」→「Power ON Delay Time」の設定により、iStorage、FCスイッチ等の初期 化に必要な時間を設定してください。

キーボード関連

NumLockを設定する

[Advanced]→[I/O Device Configuration]→[NumLock]

セキュリティ関連

BIOSレベルでのパスワードを設定する

「Security」→「Set Supervisor Password」→管理者パスワードを入力する 「Security」→「Set User Password」→ユーザパスワードを入力する 管理者パスワード(Supervisor)、ユーザパスワード(User)の順に設定します。

オプションPCI関連

装置に取り付けたPCIカード(オプション)のOption ROMを有効にする

「Advanced」→「Option ROM Configuration」→「PCI Slot n(....)」→「Enabled」 n: 取り付けたスロット番号

起動関連

本装置に接続している起動デバイスの順番を変える

「Boot」→起動順序を設定する

POSTの実行内容を表示する

「Advanced」→「Boot-time Diagnostic Screen」→「Enabled」 「NEC」ロゴの表示中に<Esc>キーを押しても表示させることができます。

HWコンソールから制御する

Serial経由でリモート操作をする
 「Server」→「Console Redirection」→それぞれの設定をする

メモリ関連

搭載しているメモリ(DIMM)の容量を確認する

「Main」→「System Memory」および「Extended Memory」→表示を確認する

設定内容のセーブ関連

BIOSの設定内容を保存する

「Exit」→「Exit Saving Changes」

変更したBIOSの設定を破棄する

「Exit」→「Exit Discarding Changes」

BIOSの設定をデフォルトの設定に戻す(出荷時の設定とは異なる場合があります)

「Exit」→「Load Setup Defaults」

パラメータと説明

SETUPには大きく6種類のメニューがあります。

- Mainメニュー
- Advancedメニュー
- Securityメニュー
- Serverメニュー
- Bootメニュー
- Exitメニュー

このメニューの中からサブメニューを選択することによって、さらに詳細な機能の設定ができます。次に画面に表示されるメニュー別に設定できる機能やパラメータ、出荷時の設定を 説明をします。

Main

SETUPを起動すると、はじめにMainメニューが表示されます。 項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して〈Enter〉を押すと、サブメニューが表示 されます。

<例>

				ftServer	Setup		
	Main	Advanced	Security	-	Server	Boot	Exit
	System System CPU Sp Physic: System Extend Cache I SATA A	Time: Date: Deed: al CPUs Memory led Memory Ram AHCI Enable	[16;54:28] [05/07/2007] 2.70 GHz 1 640 KB 2047 KB 4096 KB × 2 [Disabled]				Item Specific Help <tab>, <shift-tab>, or <enter> selects field.</enter></shift-tab></tab>
F E	1 Help sc Exit	$ \begin{array}{l} \uparrow \downarrow \mathbf{Select It} \\ \leftarrow \rightarrow \mathbf{Select M} \end{array} $	em -/+ enu Ente	Change r Select	Values ▶ Sub-Menu	F F	9 Setup Defaults 10 Save Changes & Exit

Mainメニューの画面上で設定できる項目とその機能を示します。

項目	パラメータ	説 明
System Time	HH:MM:SS	システム時刻を設定します
System Date	MM/DD/YYYY	システム日時を設定します。
CPU Speed	XXXX MHz	プロセッサの動作周波数を表示します。
Physical CPUs	Х	プロセッサの実装数を表示します。
System Memory	XXXX KB	システムメモリのサイズを表示します。
Extended Memory	XXXX MB	拡張メモリのサイズを表示します。
Cache Ram	ХХХХ КВ	L2キャッシュの容量を表示します。
SATA AHCI Enable	[Disabled] Enabled	AHCI mode の有効/無効を設定します。

[]: 出荷時の設定

- 次の条件に当てはまる場合は、運用の前にシステム時計の確認・調整をしてください。
- 重要 装置の輸送後

-0

- 装置の保管後
- 装置の動作を保証する環境条件(温度:10℃~35℃・湿度:20%~80%)から外れ た条件下で休止状態にした後

システム時計は毎月1回程度の頻度で確認してください。また、時刻に関して高い精度 を要求するようなシステムに組み込む場合は、タイムサーバ(NTPサーバ)などを利用 して運用することをお勧めします。

システム時計を調整しても時間の経過と共に著しい遅れや進みが生じる場合は、お買い 求めの販売店、または保守サービス会社に保守を依頼してください。

● 「SATA AHCI Enable」は「Enabled」に変更しないでください。「Enabled」に変更 すると、ftサーバユーティリティでBIOSバージョンが表示されなくなる場合がありま す。

Advanced

カーソルを「Advanced」の位置に移動させると、Advancedメニューが表示されます。

項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。それぞれのサブメニューを表示させて、サブメニュー上の画面で設定します。

		ftSer	ver Setup		
Main	Advanced	Security	Server	Boot	t Exit
▶ Advan	ced Processor Config	uration			Item Specific Help
I/O Dev Option Advan	vice Configuration ROM Configuration ced Chipset Cntrol				Additional Processor settings
Boot-ti	me Diagnostic Screen	ı: [Disable	ed]		
F1 Help Esc Exit	$ \begin{array}{c} \uparrow \downarrow \mathbf{Select Item} \\ \leftarrow \rightarrow \mathbf{Select Menu} \end{array} $	-/+ Cha Enter Sele	nge Values ect ▶ Sub-Mer	iu	F9 Setup Defaults F10 Save and Exit

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Boot-time Diagnostic Screen	[Disabled] Enabled	起動時の自己診断(POST)の実行画面を表示 させるか、表示させないかを設定します。 Disableに設定すると、POSTの間、NECロ ゴが表示されます。(ここで、 <esc>キーを 押すとPOSTの実行画面に切り替わりま す。)</esc>

Advanced Processor Configuration

Advancedメニューで「Advanced Processor Configuration」を選択すると、次の画面が 表示されます。

ftServer Setup						
Main	Advanced	Security	Server	Boot	\mathbf{Exit}	
	Advanced Proc	essor Configura	tion		Item Specific Help	
Execute Inter(R) PECI Int	Disable Bit: Virtualization T terface:	'ech.	[<mark>Enabled</mark>] [Enabled] [Enabled]			
F1 Help Esc Exit	$ \begin{array}{c} \uparrow \downarrow \mathbf{Select Iter} \\ \leftarrow \rightarrow \mathbf{Select Mer} \end{array} $	n -/+ C nu Enter S	Change Values Select ▶ Sub-M	lenu	F9 Setup Defaults F10 Save and Exit	

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Execute Disable Bit	[Enabled] Disabled	Execute Disable Bit機能の有効/無効を 設定します。
Intel(R) Virtualization Tech.	Disabled [Enabled]	Intel Virtualization Technology機能の 有効/無効を設定します。
PECI Interface	Disabled [Enabled]	Platform Environment Control Interface 機能の有効/無効を設定します。

I/O Device Configuration

Advancedメニューで「I/O Device Configuration」を選択すると、次の画面が表示されま す。項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して〈Enter〉を押すと、サブメニューが 表示されます。

	ftServer Setup						
Main	Advanced	Security	Server	Boot	Exit		
	I/O Device Co	Item Specific Help					
Serial Por Base I/O Serial Por Serial Por	i1: address: ort 1 Connection: t2:	[<mark>Enable</mark> [3F8/IR [Serial [Enable]	ed] Q 4] Connector] ed]		Configure Serial Port 1 using options: [Disalbed]		
Base I/O	address:	[2F8/IR	Q 3]		No configuration [Enabled] User configuration		
Serial Por Keyboard	t2 Sharing Features:	[Disabl	ed]	[Auto] BIOS or OS chooses configuration			
NumLoc	k:	[Off]			NOTE: Serial Port 1 may not be routed to the Modem if a VTM is present.		
F1 Help Esc Exit	$ \begin{array}{l} \uparrow \downarrow \mathbf{Select Item} \\ \leftarrow \rightarrow \mathbf{Select Menu} \end{array} $	-/+ Ch Enter Se	ange Values elect ▶ Sub-Me	enu	F9 Setup Defaults F10 Save and Exit		

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
Serial Port 1	Disabled [Enabled] Auto	Serial Port 1の有効/無効を設定します。
Base I/O address	[3F8/IRQ4] 2F8/IRQ3 3E8/IRQ4 2E8/IRQ3	Serial Port 1の I/Oアドレス、IRQを設定 します。
Serial Port 1 Connection	[Serial Connector] Internal Modem	Serial Port 1の接続を Serialコネクタか 内部モデムのどちらにするか設定します。
Serial Port 2	Disabled [Enabled] Auto	Serial Port 2の有効/無効を設定します。
Base I/O address	3F8/IRQ4 [2F8/IRQ3] 3E8/IRQ4 2E8/IRQ3	Serial Port 2の I/Oアドレス、IRQを設定 します。
Serial Port 2 Sharing	[Disabled] Enabled	Serial Port 2 を BMC でも使用するか どうかを設定します。
Keyboard Features	_	表示のみ。
NumLock	AUTO On [Off]	システム起動時に NumLock の有効/無効を 設定します。

Option ROM Configuration

Advancedメニューで「Option ROM Configuration」を選択すると、次の画面が表示されます。



項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
PCI Slot 1 (onboard) Option ROM:	Enabled [Disabled]	「Enabled」の場合、PCI Slot1 に実装された PCI cardの拡張ROMを初期化します。 注)PCI Card 実装時のみ表示
PCI Slot 2 (lower) Option ROM	Enabled [Disabled]	「Enabled」の場合、PCI Slot2 に実装された PCI cardの拡張ROMを初期化します。 注)PCI Card 実装時のみ表示
PCI Slot 3 (upper) Option ROM	Enabled [Disabled]	「Enabled」の場合、PCI Slot3 に実装された PCI cardの拡張ROMを初期化します。 本装置では、「Enabled」に設定してください。
Embedded SAS Option ROM	[Enabled] Disabled	「Enabled」の場合、マザーボードに組み込ま れているSASの拡張ROMを初期化します。 本装置では、「Disabled」に設定してください。
Embedded PXE#1 Option ROM	[Enabled] Disabled	「Enabled」の場合、マザーボードに組み込ま れているLAN #1の拡張ROMを初期化しま す。
Embedded PXE#2 Option ROM	[Enabled] Disabled	「Enabled」の場合、マザーボードに組み込ま れているLAN #2の拡張ROMを初期化しま す。

Advanced Chipset Control

Advancedメニューで「Advanced Chipset Control」を選択すると、次の画面が表示されます。

	ftServer Setup					
	Main	Advanced	Security	Server	Boot	Exit
Г		Advanced Proce	essor Configurati	on		Item Specific Help
	HPET Inter(R) Wake On	[<mark>Diss</mark> I/OAT: [Disa I LAN: [Ena	bled] bled] bled]			Enable or Disable High Precision Event Timer (HPET).
	F1 Help Esc Exit	$ \begin{array}{c} \uparrow \downarrow \mathbf{Select Iten} \\ \leftarrow \rightarrow \mathbf{Select Mer} \end{array} $	n -/+ Ch nu Enter Se	ange Values lect ▶ Sub-Me	enu	F9 Setup Defaults F10 Save and Exit

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
HPET	[Disabled] Enabled	High Precision Event Timer機能の有効/ 無効を設定します。
Intel(R) I/OAT	[Disabled] Enabled	Intel(R) I/O Acceleration Technology機能 の有効/無効を設定します。
Wake On LAN	Disabled [Enabled]	標準装備のネットワークによるリモート パワーオン機能は本設定の如何にかかわら ず、使用できません。

[]: 出荷時の設定



本装置では、Wake On LAN機能は使用できません。

Security

カーソルを「Security」の位置に移動させると、Securityメニューが表示されます。

			ftSe	rver Setup		
	Main	Advanced	Security	Server	Boot	Exit
	Supervis User Pas Set Supe Set User Passwor	sor Password Is: ssword Is: ervisor Password Password rd on boot	Unset Unset [Enter] [Disabled]			Item Specific Help Supervisor Password controls access to the setup utility.
\mathbf{F}_{2}	Help sc Exit	$ \begin{array}{l} \uparrow \downarrow \mathbf{Select Item} \\ \leftarrow \rightarrow \mathbf{Select Menu} \end{array} $	-/+ Ch Enter Se	ange Values lect ▶ Sub-Mer	ıu	F9 Setup Defaults F10 Save and Exit

Set Supervisor PasswordもしくはSet User Passwordのどちらかで<Enter>キーを押す と次のような画面が表示されます(画面は「Set Supervisor Password」を選択したときの画 面です)。

ここでパスワードの設定を行います。パスワードは7文字以内の英数字および記号でキー ボードから直接入力します。

	ftServer Setup					
Main Advance	ed Security	Server	Boot	Exit		
Supervisor Passwor User Password Is: Set Supervisor Pass Set User Password Password on boot	rd Is: Unset Unset word [Enter] Set Supervia Enter New Passwo Confirm New Passwo	sor Password ord: [ord: []	Item Specific Help Supervisor Password controls access to the setup utility.		
$ \begin{array}{ccc} \mathbf{F1} & \mathbf{Help} & \uparrow \downarrow & \mathbf{Selec} \\ \mathbf{Esc} & \mathbf{Exit} & \longleftrightarrow & \mathbf{Selec} \end{array} $	et Item -/+ Ch et Menu Enter Se	ange Values elect ▶ Sub-M	enu	F9 Setup Defaults F10 Save and Exit		

∎-0 IIII

- 「User Password」は、「Supervisor Password」を設定していないと設定できません。
 - OSのインストール前にパスワードを設定しないでください。
 - パスワードを忘れてしまった場合は、お買い求めの販売店または保守サービス会社にお 問い合わせください。

各項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Supervisor Password Is	[Unset] Set	スーパバイザのパスワード設定状況 (表示のみ)。
User Password Is	[Unset] Set	ユーザパスワード設定状況(表示のみ)。
Set Supervisor Password	[Enter]	<enter>キーを押すとスーパバイザのパス ワード入力画面になります。 この設定は、SETUPを起動したときのパス ワードの入力で「Supervisor」でログインした 時のみ設定できます。</enter>
Set User Password	(Enter)	<enter>キーを押すとユーザパスワードの入 力画面となります。 このパスワードではSETUPメニューへのア クセスが制限されます。</enter>
Password on boot	[Disabled] Enabled	プート時にパスワードの入力を行う/行わな いの設定をします。パスワードを設定する必 要があります。

[]: 出荷時の設定



Supervisor PasswordでSETUPに入った場合は、すべての設定の状態確認、設定変更 ができますが、User PasswordでSETUP に入った場合、MainのSystem Time, System DateおよびUser Passwordを除き、設定変更はできません(表示のみ)。

Server

カーソルを「Server」の位置に移動させると、Serverメニューが表示されます。 Serverメニューで設定できる項目とその機能を示します。項目の前に「▶」がついているメ ニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。

		ftServ	er Setup		
Main	Advanced	Security	Server	Boo	t Exit
 System M Console R Event Log Monitorir Post Erro AC-LINK: Power ON 	anagement tedirection g Configuration ng Configuration r Pause: N Delay Time:	[Enabled] [Last State] [180]			Item Specific Help Additional setup menu to view server management features.
F1 Help Esc Exit	$ \begin{array}{l} \uparrow \downarrow \mathbf{Select \ Item} \\ \leftarrow \rightarrow \mathbf{Select \ Menu} \end{array} $	-/+ Chan Enter Selec	ge Values et ▶ Sub-M	lenu	F9 Setup Defaults F10 Save and Exit

各項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Post Error Pause	Disabled [Enabled]	POSTの実行中にエラーが発生した際に POSTの終わりで POSTをいったん停止する かどうかを設定します。
AC-LINK	Stay Off [Last State] Power On	AC-LINK機能を設定します。AC電源が一度 切断され、再度供給された時の本装置の電源 状態を設定します。(下の表参照)
Power ON Delay Time	[180]-255(s)	AC-LINKの設定が「Power On」もしくは 「Last State」の場合に、DC-ONの遅延時間 を設定します(単位:秒)。

[]: 出荷時の設定

「AC-LINK」の設定と本装置のAC電源がOFFになってから再度電源が供給されたときの動作を次の表に示します。

AC電道OFEの前の状態		設定	
	Stay Off	Last State	Power On
動作中	Off	On	On
停止中(DC電源もOffのとき)	Off	Off	On
強制シャットダウン*	Off	Off	On

* POWERスイッチを4秒以上押し続ける操作です。強制的に電源をOFFにします。

System Management

Serverメニューで「System Management」を選択して<Enter>キーを押すと、次の画面が表示されます。

		ftServe	er Setup	
Mai	in Advanced	Security	Server Boo	t Exit
	System Ma	nagement		Item Specific Help
BIO	S Version:	3.0:07		All items on this menu
Boa Boa Syst Cha Cha BM0 BM0 SDF PIA ASI SM1	rd Part #: rd Serial #: tem Part #: tem Serial #: ussis Part #: State The Serial #: C Device ID: C Device Rev: C Firmware Rev: Rev: Rev: C Rev: M Rev:	243-633088 113108030768 N8800-122 9072543618 243-417867-001 01 26 01 02.04 SDR Version 02.00 01.20 2030 00.33)	cannot be modified in user mode. If any items require changes, please consult your system Supervisor.
F1 Hel Esc Exi	$egin{array}{ccc} & \uparrow \downarrow & \mathbf{Select Iten} \ & \mathbf{t} & \leftarrow ightarrow \mathbf{Select Mer} \end{array}$	n -/+ Chan 1u Enter Selec	ge Values t ▶ Sub-Menu	F9 Setup Defaults F10 Save and Exit

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
BIOS Version	_	BIOS のレビジョンを表示します。
Board Part Number	_	ボード情報を表示します。
Board Serial Number	—	ボード情報を表示します。
System Part Number	_	システム情報を表示します。
System Serial Number	—	システム情報を表示します。
Chassis Part Number	_	筐体情報を表示します。
Chassis Serial Number	—	筐体情報を表示します。
BMC Device ID	_	BMCの情報を表示します。
BMC Device Revision	—	BMCの情報を表示します。
BMC Firmware Revision	_	BMCの情報を表示します。
SDR Revision	_	SDR(センサ装置情報)のレビジョンを表示します。
PIA Revision	_	PIA(プラットホーム情報)のレビジョンを表 示します。
ASIC Rev		Fault-tolerant chipsetのファームウェアの 情報を表示します。
SMM Rev		System Managementのファームウェアの情報を示します。

Console Redirection

Serverメニューで「Console Redirection」を選択して<Enter>キーを押すと、次の画面が表示されます。

Γ			ftServ	er Setup		
	Main	Advanced	Security	Server	Boo	t Exit
l		Console	Redirection			Item Specific Help
	Com Pe Baud R Console Flow C Console Console	ort Address late e Type ontrol e connection: ue C.R. after POST:	[Disabled] [PC ANSI] [CTS/RTS] [Direct] [Off]			If enabled, it will use a port on the motherboard.
	F1 Help Esc Exit	$ \begin{array}{l} \uparrow \downarrow \mathbf{Select Item} \\ \leftarrow \rightarrow \mathbf{Select Menu} \end{array} $	-/+ Chan Enter Sele	ge Values ct ▶ Sub-M	Ienu	F9 Setup Defaults F10 Save and Exit

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Com Port Address	[Disabled] Serial Port1 Serial Port2	使用するSerial Portを設定します。
Baud Rate	9600 [19.2K] 38.4K 57.6K 115.2K	Serial Port の通信速度を設定します。
Console Type	VT 100 VT 100,8bit PC-ANSI,7bit [PC ANSI] VT 100+ VT-UTF8	Console のタイプを設定します。
Flow Control	None XON/XOFF [CTS/RTS]	フロー制御の設定をします。
Console Connection	[Direct] Via modem	使用するコネクタを指定します。
Continue C.R. after POST	[Off] On	OS ロード後も、コンソールリダイレク ションを続けるかどうかを設定します。

Event Log Configuration

Serverメニューで「Event Log Configuration」を選択して<Enter>キーを押すと、次の画面 が表示されます。

		ftServ	er Setup		
Main	Advanced	Security	Server	Boot	t Exit
	Event Log Co	onfiguration			Item Specific Help
Clear O Clear O	nline Event Logs ffline Event Logs	[Press Enter	9 -]		The system event log will be cleared if selecting "YES".
F1 Help Esc Exit	$ \begin{array}{c} \uparrow \downarrow \mathbf{Select \ Item} \\ \leftarrow \rightarrow \mathbf{Select \ Menu} \end{array} $	-/+ Chan Enter Selec	ge Values et ▶ Sub-M	Ienu	F9 Setup Defaults F10 Save and Exit

項目	パラメータ	説 明
Clear Online Event Logs	[Press Enter]	<enter>キーを押し、「Yes」を選択すると動 作中のモジュールのイベントログをクリアし ます。</enter>
Clear Offline Event Logs	(Press Enter)	<enter>キーを押し、「Yes」を選択すると待 機中のモジュールのイベントログをクリアし ます。</enter>

Monitoring Configuration

Serverメニューで「Monitoring Configuration」を選択して<Enter>キーを押すと、次の画面が表示されます。

	ftServer Setup							
	Main	Advanced	Security	,	Server	Boot	Exit	
		Monitoring Configuration					Item Specific Help	
	Monitoring Configuration FRB-2 Time: PCI Enumeration Monitoring: PCI Enumeration Monitoring Timeout: Option ROM Scan Monitoring: Option ROM Scan Monitoring Timeout: OS Boot Monitoring: POST Pause Monitoring: POST Pause Monitoring Time-out:			ıt: ut:	[Enable [Enable [180] [Enable [300] [Enable [600] [Enable [180]	20] 6d] 6d] 6d]	Item Specific Help Disables/enables the FRB-2 Timer.	
F	1 Help sc Exit	$ \begin{array}{c} \uparrow \downarrow \mathbf{Select Item} \\ \leftarrow \rightarrow \mathbf{Select Menu} \end{array} $	-/+ 1 Ente	Change er Select	e Values ▶ Sub-M	lenu	F9 Setup Defaults F10 Save and Exit	

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明			
FRB2 Timer	Disabled [Enabled]	FRB-2タイマの有効/無効を設定します。			
PCI Enumeration Monitoring	Disabled [Enabled]	PCI Device スキャンを監視する機能の 有効/無効を設定します。			
PCI Enumeration Monitoring Timeout	60-[180]-1200	PCI Device スキャンのタイムアウトを設定 します(単位:秒)。			
Option ROM Scan Monitoring	Disabled [Enabled]	拡張 ROM スキャンを監視する機能の 有効/無効を設定します。			
Option ROM Scan Monitoring Timeout	60-[300]-1200	拡張 ROM スキャン時のタイムアウトを設定 します(単位:秒)。			
OS Boot Monitoring	Disabled [Enabled]	OS起動を監視する機能の有効/無効を 設定します。ESMPRO/ServerAgentをイン ストールしていないOSから起動する場合に は、この機能を無効にしてください。 ARCServeでDisaster Recovery Optionを 使用する場合は、この機能を無効にしてくだ さい。			
OS Boot Monitoring Timeout	60-[600]-1200	OS起動時のタイムアウトを設定します(単 位:秒)。			
POST Pause Monitoring	Disabled [Enabled]	ブート抑止中のPOST監視機能の有効/ 無効を設定します(単位:秒)			
POST Pause Monitoring Time-out	60-[180]-1200	ブート抑止中の POST 監視のタイムアウト を設定します (単位:秒)。			

Boot

カーソルを「Boot」の位置に移動させると、Bootメニューが表示されます。 本装置は起動時にこのメニューで設定した順番にデバイスをサーチし、起動ソフトウェアを 見つけるとそのソフトウェアで起動します。

ftServer Setup							
Main	Advanced	Security	Server	Boot	Exit		
CD-RO Remov + Hard I Netwo Netwo	M Drive able Devices Drive ek (IBA GE Slot 7C0 ek (IBA GE Slot 7C0	0 v1236) 1 v1236)			Item Specific Help Keys used to view or configure devices: <enter> expands or collapses devices with a + or - <ctrl+enter> expands all <shift +="" 1=""> enables or desables a device. <+> and <> moves the device up or down.</shift></ctrl+enter></enter>		
F1 Help Esc Exit	$ \begin{array}{l} \uparrow \downarrow \mathbf{Select Item} \\ \leftarrow \rightarrow \mathbf{Select Menu} \end{array} $	-/+ Ch Enter Se	ange Values lect ▶ Sub-Mei	nu	F9 Setup Defaults F10 Save and Exit		

<↑>キー/<↓>キー、<+>キー/<->キーでブートデバイスの優先順位を変更できます。 各デバイスの位置へ<↑>キー/<↓>キーで移動させ、<+>キー/<->キーで優先順位を変 更できます。



EXPRESSBUILDERを起動する場合は、「CD-ROM Drive」を「Hard Drive」より上に設 定してください。 カーソルをExitの位置に移動させると、Exitメニューが表示されます。

ftServer Setup								
Main	Advanced	Security	Server	Boo	t Exit			
Exit Sav Exit Dis Load Se Discard Save Ch	ving Changes searding Changes stup Defaults Changes langes				Item Spe Exit System S save your cha CMOS.	cific Help etup and nges to		
F1 Help Esc Exit	$ \begin{array}{l} \uparrow \downarrow \mathbf{Select \ Item} \\ \leftarrow \rightarrow \mathbf{Select \ Menu} \end{array} $	-/+ Char Enter Sele	nge Values ct ▶ Sub-Mer	nu	F9 Setup De F10 Save and	faults Exit		

このメニューの各オプションについて以下に説明します。

Exit Saving Changes

新たに選択した内容をCMOS(不揮発性メ モリ)内に保存してSETUPを終わらせる時 に、この項目を選択します。Exit Saving Changesを選択すると、右の画面が表示 されます。

ここで、「Yes」を選ぶと新たに選択した内 容をCMOS(不揮発性メモリ)内に保存し てSETUPを終了し、本装置は自動的にシ ステムを再起動します。



Exit Discarding Changes

新たに選択した内容をCMOS(不揮発性メ モリ)内に保存しないでSETUPを終わらせ たい時に、この項目を選択します。 ここで、「Yes」を選択すると、「SETUP Warning」画面が表示されます。 「SETUP Warning」画面で、「No」を選択 すると、変更した内容を保存しないで SETUPを終わらせることができます。 「Yes」を選択すると変更した内容を CMOS内に保存してSETUPを終了し、本 装置は自動的にシステムを再起動します。



Load Setup Defaults

SETUPのすべての値をデフォルト値(出荷 時の設定)に戻したい時に、この項目を選 択します。Load Setup Defaultsを選択す ると、右の画面が表示されます。 ここで、「Yes」を選択すると、デフォルト 値に戻ります。「No」を選択するとExitメ ニューの画面に戻ります。

₩-0 III E

デフォルト値と工場出荷時の設定値は、一 部異なります。デフォルト値に戻したい場 合は、すべての設定値を確認してくださ い。



Discard Changes

CMOSに値を保存する前に今回の変更を 以前の値に戻したい場合は、この項目を選 択します。Discard Changesを選択する と右の画面が表示されます。

ここで、「Yes」を選ぶと新たに選択した内 容が破棄されて、以前の内容に戻ります。



Save Changes

SETUPを終了せず、新たに選択した内容 をCMOS(不揮発性メモリ)内に保存する 時に、この項目を選択します。Save Changesを選択すると、右の画面が表示 されます。

ここで、「Yes」を選ぶと新たに選択した内 容をCMOS(不揮発性メモリ)内に保存し ます。



Emulex BIOS

Emulex BIOS Configurationは標準実装のFibre Channelコントローラに対して各種設定を行うための ユーティリティで、POSTの実行中に簡単なキー操作から起動することができます。



ここではユーティリティの起動方法についてのみ記載します。

起動

POST実行中の画面の途中、Emulex prompt画面で「Alt」+「E」を押します。

!!! Emulex LightPulse x86 BIOS !!!, Version 2.00a1 Copyright(C) 1997-2007 Emulex. All rights reserved.

Press <Alt E> or <Ctr E> to enter Emulex BIOS configuration

強制シャットダウンとクリア

本装置が動作しなくなったときやBIOSで設定した内容を出荷時の設定に戻すときに参照してください。

強制シャットダウン

OSから本装置をシャットダウンできなく なったときや、POWERスイッチを押して も電源をOFFにできなくなったとき、リ セットが機能しないときなどに使用しま す。

本装置(プライマリ側)のPOWERスイッチ を4秒ほど押し続けてください。電源が強 制的にOFFになります。(電源を再びONに するときは、電源OFF(強制シャットダウ ン)から約30秒ほど待ってから電源をONに してください。)



4-26

CMOS・パスワードのクリア

本装置自身が持つセットアップユーティリティ「SETUP」では、本装置内部のデータを第三 者から保護するために独自のパスワードを設定することができます。

万一、パスワードを忘れてしまったときなどは、ここで説明する方法でパスワードをクリア することができます。

また、本装置のCMOSに保存されている内容をクリアする場合も同様の手順で行います。

■ CMOSの内容をクリアするとSETUPの設定内容がすべて出荷時の設定に戻ります。

CMOSの内容やパスワードをクリアするには、本装置を停止し、電源をOFFにしなければなりません。

パスワード/CMOSのクリアは本装置内部のコンフィグレーションジャンパピン(ジャンパ スイッチ)を操作して行います。ジャンパスイッチはCPU/IOモジュール内のマザーボード上 にあります。次の図を参照してください。

➡● その他のジャンパの設定は変更しないでください。本装置の故障や誤動作の原因となりま
 ■
 ■



● パスワードの保護/クリア用ピン

2つのピンをショート: パスワードをクリアする 2つのピンをオープン: パスワードを保護する(出荷時の設定)

● CMOSの内容の保護/クリア用ピン

2つのピンをショート: CMOSの内容をクリアする 2つのピンをオープン: CMOSの内容を保護する(出荷時の設定)

● BMCコンフィグレーションの内容の保護/クリア用ピン

2つのピンをショート: BMCコンフィグレーションの内容をクリアする 2つのピンをオープン: BMCコンフィグレーションの内容を保護する(出荷時の設定) それぞれの内容をクリアする方法を次に示します。



CMOSのクリアについて

- 1. 本装置の電源をOFFにした後、両方のCPU/IOモジュールの電源コードをコンセントから抜く。
- 2. 8-7ページの「取り外し」を参照して両方のCPU/IOモジュールを本装置から取り外す。
- CPU/IOモジュール0のCMOSクリア用のジャンパスイッチを設定する。
 CPU/IOモジュール0のジャンパピン (J57) の2-3を取り外し、ジャンパピン (J20) の9-10に取り付けます。
- 4. CPU/IOモジュールOの電源コードのみを接続し、POWERスイッチを押して電源をONにする。
- 5. 起動後、POSTが終了したら、POWERスイッチを押して電源をOFFし、電源コードをコンセントから抜く。
- 6. 8-7ページの「取り外し」を参照してCPU/IOモジュールOを本装置から取り外す。
- CMOSクリアジャンパスイッチの設定を元に戻す。
 CPU/IOモジュール0のジャンパピン (J20) の9-10を取り外し、ジャンパピン (J57) の2-3に取り付けます。
- 8. 8-10ページの「取り付け」を参照してCPU/IOモジュール0を本装置に取り付ける。
- 9. 再度、CPU/IOモジュールOの電源コードのみを接続し、POWERスイッチを押して電源をONにする。
- 記動後、POST中に〈F2〉キーを押す。
 システムBIOS SETUPに入ります。
- SETUPで任意の設定を行い、「Exit」→「Exit Saving Changes」で設定内容を保存した後、電源 をOFFしてから電源コードをコンセントから抜く。
- 12. CPU/IOモジュール1も手順3~12を行い、CMOSクリアを実行する。
- 13. 8-10ページの「取り付け」を参照して両方のCPU/IOモジュールを本装置に取り付ける。
- 14. 両方の電源コードを接続する。

パスワードのクリアについて

- 1. 本装置の電源をOFFにした後、両方のCPU/IOモジュール電源コードをコンセントから抜く。
- 2. 8-7ページの「取り外し」を参照して両CPU/IOモジュールを本装置から取り外す。
- CPU/IOモジュール0のパスワードクリア用のジャンパスイッチを設定する。
 CPU/IOモジュール0のジャンパピン (J57) の2-3を取り外し、ジャンパピン (J20) の7-8に取り付けます。
- 4. 8-10ページの「取り付け」を参照して、CPU/IOモジュール0を本装置に取り付ける。
- 5. CPU/IOモジュールOの電源コードのみを接続し、POWERスイッチを押して電源をONにする。
- 6. 起動後、POSTが終了したら、POWERスイッチを押下して電源をOFFし、電源コードをコンセントから抜く。
- 7. 8-7ページの「取り外し」を参照してCPU/IOモジュールOを本装置から取り外す。
- 8. パスワードクリアジャンパスイッチの設定を元に戻す。
 CPU/IOモジュール0のジャンパピン (J20) の7-8を取り外し、ジャンパピン (J57) の2-3に取り付けます。
- 9. CPU/IOモジュール1側も3~8の手順でパスワードクリアを実行する。
- 10. 8-10ページの「取り付け」を参照して両方のCPU/IOモジュールを本装置に取り付ける。
- 11. 両方の電源コードを接続する。

BMCコンフィグレーションのクリアについて

- 1. 本装置の電源をOFFにした後、両方のCPU/IOモジュール電源コードをコンセントから抜く。
- 2. 8-7ページの「取り外し」を参照して両CPU/IOモジュールを本装置から取り外す。
- CPU/IOモジュール0のBMCコンフィグレーションクリア用のジャンパスイッチを設定する。
 CPU/IOモジュールのジャンパピン(J57)の2-3を取り外し、ジャンパピン(J8)の1-2に取り付けます。
- 4. 8-10ページの「取り付け」を参照して、CPU/IOモジュール0の本装置に取り付ける。
- 5. CPU/IOモジュール0の電源コードのみ接続し、POWERスイッチを押して電源をONにする。
- 6. 起動後、POSTが終了したら、POWERスイッチを押下して電源をOFFし、電源コードをコンセン トから抜く。
- 7. 8-7ページの「取り外し」を参照してCPU/IOモジュール0を本装置から取り外す。
- BMCコンフィグレーションクリアの設定を元に戻す。
 CPU/IOモジュールのジャンパピン(J8)の1-2を取り外し、ジャンパピン(J57)の2-3に取り付けます。
- 9. CPU/IOモジュール1側も3~8の手順でBMCコンフィグレーションクリアを実行する。
- 10. 8-10ページの「取り付け」を参照して両方のCPU/IOモジュールを本装置に取り付ける。
- 11. 両方の電源コードを接続する。