

インストール 完了後の作業

管理ユーティリティのインストール方法、ネットワーク上のPCのセットアップ方法などインストールを 完了した後に行う作業について説明しています。これらの作業は運用中にも確認が必要となる場合があり ます。

管理ユーティリティのインストール

添付の「EXPRESSBUILDER」DVDには、Express5800/ftサーバ監視用の「ESMPRO/ServerAgent」、 およびExpress5800シリーズ管理用の「ESMPRO/ServerManager」などが収録されています。これらの管 理ユーティリティをExpress5800/ftサーバ、またはExpress5800/ftサーバを管理するコンピュータ(管理 PC)にインストール・セットアップしてください。

ESMPRO/ServerAgent

ESMPRO/ServerAgentは、Express5800/ftサーバのハードウェア、ソフトウェアの稼動 状況、構成情報、障害発生状況を監視するためのユーティリティです。何らかの異常を検出 するとESMPRO/ServerManagerをインストールしたコンピュータへ通報を行います。

ESMPRO/ServerAgentは、お客様にてインストールを行なう必要があります。インストールの手順については「ESMPRO/ServerAgent for VMware Infrastructure 3」のCD-ROM に格納されているインストレーションガイドを参照してください。また、ESMPRO/ServerAgentが動作するためにはお客様の環境に応じて設定を行う必要がありますので、 「ESMPRO/ServerAgent for VMware Infrastructure 3」のCD-ROMに格納されている ユーザーズガイドを参照してください。



Express5800/ftサーバを連続稼働させるには必ず必要であるためインストールされてい ることを確認してください。

動作環境

ESMPRO/ServerAgentを動作させることができるハードウェア/ソフトウェア環境は次の通りです。

- ハードウェア
 - インストールする装置
 Express5800/ftサーバ本体
- ソフトウェア
 - ESMPRO/ServerAgent for VMware Infrastructure 3

セットアップを始める前に

┃ **┳━〇** インストールならびにセットアップの前に必ずお読みください。 ┃ **重要**

1. 必要なパッケージの確認

ESMPRO/ServerAgentを使用するためには、以下のパッケージが必要です。 OSインストール時にすべてのパッケージはインストールされますが、パッケージが不足し ている場合は不足しているパッケージをインストールしてください。

- chkconfig
- compat-libstdc++-7.3
- gawk
- glibc
- initscripts
- libstdc++
- net-snmp
- net-snmp-utils
- newt
- portmap
- sed
- slang
- tar

2. SNMPサービスの設定

ESMPRO/ServerManagerから監視する場合は、SNMP環境設定ファイル(/etc/snmp/ snmpd.conf)を変更して、コミュニティの権利を「READ WRITE」以上に設定する必要が あります。

以下を参考にして環境設定ファイルをviコマンド等で修正してください。 各設定内容の詳細につきましては、SNMPのオンラインヘルプを参照してください。

rwcommunity public default

3. snmpdの起動設定

以下のコマンドを実行して、snmpdを自動起動できるように設定してください。

/sbin/chkconfig --level 345 snmpd on

4. portmapの起動設定

以下のコマンドを実行して、portmapを自動起動できるように設定してください。

/sbin/chkconfig --level 345 portmap on

5. ファイアウォールの設定

ESMPRO/ServerManagerからESMPRO/ServerAgentがインストールされた装置を監視 する場合、以下のポートを利用して行います。 お使いの環境でファイアウォールの設定をされる場合は、これらへのアクセスを許可する 設定を行ってください。

snmp 161/udp snmp-trap 162/udp

インストール手順

- 1. root権限のあるユーザで、サービスコンソールにログインする。
- 2. CD-ROMを光ディスクドライブにセットして、マウントする。
- 3. サーバマネージメントドライバの格納先に移動して、rpmコマンドでインストールする。

cd /(マウントポイント)/smm_drv/vmware_3.0.2/320Fd/ # rpm -ivh *.rpm

4. ESMPRO/ServerAgentパッケージの格納先に移動して、rpmコマンドでインストールする。

```
# cd /(マウントポイント)/esmpro_sa/4361-01/
# rpm -ivh Esmpro-common-*
# rpm -ivh Esmpro-type1-*
# rpm -ivh Esmpro-ft-*
# rpm -ivh Esmpro-Express-*
```

5. カレントディレクトリを /opt/nec/esmpro_sa/log に移動して、以下のコマンドを実行する。

cd /opt/nec/esmpro_sa/log/ # sh /(マウントポイント)/esmpro_sa/vmset.sh # sh /(マウントポイント)/esmpro_sa/esmcron.sh

- 6. CD-ROMを光ディスクドライブから取り出してからシステムを再起動する。
 - # sync # reboot

インストールしたESMPRO/ServerAgentの機能は、再起動後に有効になります。



ESMPRO/ServerAgentからESMPRO/ServerManagerに通報を行うためには、再起動後 に「通報設定機能」で通報手段の設定を行う必要があります。通報手段の設定方法は CD-ROMに格納されている「ユーザーズガイド」(/doc/esmsa_users.pdf)を参照してください。

アンインストール手順

- 1. root権限のあるユーザで、サービスコンソールにログインする。
- 2. rpmコマンドでアンインストールする。

ご使用中の装置により、手順が異なります。

rpm -e Esmpro-Express
rpm -e Esmpro-ft
rpm -e Esmpro-type1
rpm -e Esmpro-common



- 3. rpmコマンドでサーバマネージメントドライバをアンインストールする。
 - # rpm -e libnecsmbios
 # rpm -e nechwid
- 4. 以下のコマンドを実行して、ファイルを削除する。
 - # rm/etc/cron.daily/esmrestart
- 5. システムを再起動する。
 - # sync # reboot

ESMPRO/ServerManager

Express5800/ftサーバにインストールされたESMPRO/ServerAgentと連携して、 Express5800/ftサーバの状態の監視や障害通知の受信をします。



また、ESMPRO/ServerManagerはExpress5800/ftサーバ内の故障したモジュールを交換 する際に本体からの論理的なモジュールの切り離しや交換後の論理的な組み込みを操作する ことができます。

ESMPRO/ServerManagerのインストール方法や運用上の注意事項については別冊の ユーザーズガイドを参照してください。

ネットワーク上のPCのセットアップ

Express5800/ftサーバとTCP/IPプロトコルを利用して通信するWindows Server 2003、 またはWindows XP/2000/NT 4.0、Windows 95/98/Meで動作するコンピュータを お持ちの場合には、すべてのコンピュータにおいて、以下の設定をしてください。

 ft control software for VMware InfrastructureインストールCD内にある下記ファイルを任意の ディレクトリにコピーする。

¥NEC¥LANG¥EN¥PROG¥FTREG.EXE

 コマンドプロンプトを起動し、上記ファイルをコピーしたディレクトリを入力して次のコマンド を入力する。

FTREG.EXE

この設定は、Express5800/ftサーバ起動直後およびCPUモジュールの再組み込み(二重化処理)時にExpress5800/ftサーバ(Express5800/ftサーバ上で動作するゲストOSも含む)と LANプロトコルで接続されているコンピュータとの間のコネクションが無通信状態となり、 タイムアウトを起こす可能性を回避するものです。

Express5800/ftサーバ(Express5800/ftサーバ上で動作するゲストOSも含む)において、 起動直後、およびCPUモジュールの再組み込み時に発生する無通信時間は、搭載メモリサイ ズおよびシステムの動作状況により大きく変動します。

最大無通信時間は搭載しているメモリサイズ別に以下のようになります。

無通信時間
約 8秒
約12秒
約22秒
約32秒
約64秒

この設定プログラムでは、Windowsの次のレジストリを設定します。

 Windows XP/Windows NT/Windows 2000/Windows Server 2003の場合 レジストリキー:

 ${\sf HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters}$

- 値: TcpMaxConnectRetransmissions タイプ:REG_DWORD 設定値:5
- 値: TcpMaxDataRetransmissions タイプ:REG_DWORD 設定値:8
- 値: TcpMaxConnectREsponseRetransmissions タイプ:REG_DWORD 設定値:5
- Windows 95/98/Meの場合

レジストリキー:

 ${\sf HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP}$

- 値: MaxConnectRetries タイプ:String 設定値:5
- 値: MaxDataRetries タイプ:String 設定値:8

CPUモジュールの自動再組み込みの無効化

以下の設定を行うことでCPUモジュールの自動再組み込みを無効にすることができます。 CPUモジュールの自動再組み込みを無効にし、CPUモジュールの組み込みを手動で行うこと でCPUモジュールの組み込み処理中に発生する無通信状態のタイミングをずらすことができ ます。



CPUモジュールの自動再組み込みはデフォルトで有効となっています。CPUモジュールの 自動再組み込みを無効にした状態でも、再起動を行うとシステムの起動時に限りCPU モジュールは組み込み処理が発生します。



本設定は無通信状態となるタイミングをずらすもので無通信状態自体を抑制するものでは ありません。また、無通信状態によるタイムアウトの発生を回避するものでもありません。 作業は rootで行ってください。

CPUモジュールの自動再組み込みの無効化

1. CPUモジュールの自動再組み込みが有効であることを確認する。

/opt/ft/bin/ftsmaint bringupPolicy list

CPU bringup policy is enabled.

2. CPUモジュールの自動組み込みを無効化する。

/opt/ft/bin/ftsmaint bringupPolicy defer

Successfully deferred cpuBringupPolicy.

3. CPUモジュールの自動組み込みが無効であることを確認する。

/opt/ft/bin/ftsmaint bringupPolicy list

CPU bringup policy is deferred.

CPUモジュールの組み込みを手動で行う

1. どちらのCPU/IOモジュールがプライマリか確認する。

CPU/IOモジュール0がプライマリ → 組み込もうとするCPUモジュールのパスは1 CPU/IOモジュール1がプライマリ → 組み込もうとするCPUモジュールのパスは0

2. CPUモジュールの組み込みを行う (CPU/IOモジュールの状態に応じて下記コマンドを実行)。

CPU/IOモジュール0がプライマリの場合 # /opt/ft/bin/ftsmaint bringup 1

Completed bringUp on the device at path 1.

CPU/IOモジュール1がプライマリの場合 # /opt/ft/bin/ftsmaint bringup 0

Completed bringUp on the device at path 0.

3. LEDが緑色点灯することを確認する。

CPU/IOモジュール0のステータスランプ2:緑色点灯 CPU/IOモジュール1のステータスランプ2:緑色点灯

CPUモジュールの自動再組み込みの有効化

1. CPUモジュールの自動再組み込みが無効であることを確認する。

/opt/ft/bin/ftsmaint bringupPolicy list

CPU bringup policy is deferred.

2. CPUモジュールの自動組み込みを有効化する。

/opt/ft/bin/ftsmaint bringupPolicy enable

Successfully deferred cpuBringupPolicy.

3. CPUモジュールの自動組み込みが有効であることを確認する。

/opt/ft/bin/ftsmaint bringupPolicy list

CPU bringup policy is enabled.

cronデーモンとの組み合わせによりCPUモジュールの自動再組み込みを行う時間帯を限定することもできます。

1. /etc/crontab に設定を追加する。

(例) 毎日6:00から18:15までの間CPUモジュールの自動再組み込みを無効にする場合

/etc/crontabに以下の行を追加

Defer CPU bringup at 6:00 every day # Enable CPU bringup at 18:15 every day

06 * * * root /opt/ft/bin/ftsmaint bringupPolicy defer 15 18 * * * root /opt/ft/bin/ftsmaint bringupPolicy enable

2. cronデーモンの設定ファイルを反映させる。

crontab _u root /etc/crontab

カーネルのバージョン確認方法

ESX Serverのバージョンとサービスコンソールのカーネルのバージョンを確認する方法について説明します。

下記の手順に従ってバージョンを確認してください。

ESX Server

1. 下記コマンドをサービスコンソール上で実行する。

esxupdate -l query

サービスコンソール

1. 下記コマンドをサービスコンソール上で実行する。

uname -a

動作中のカーネルのバージョンが表示されます。

以上でバージョンの確認は終了です。

ft制御ソフトウェアのバージョン確認方法

ft制御ソフトウェアのバージョンを確認する方法について説明します。なお、Express5800/ftサーバに 装置を増設する場合など、動作中のft制御ソフトウェアのバージョンを確認する必要がある場合に実施し ていただくことになります。

下記の手順に従ってバージョンを確認してください。

1. 下記コマンドをサービスコンソールで実行する。

rpm -q lsb-ft-eula_display

動作中のft制御ソフトウェアのバージョンが表示されます。

以上でバージョンの確認は終了です。