ESMPRO Platform Management Kit Version 1.001.01 スタートアップガイド

1)はじめに

ESMPRO Platform Management Kit は、サーバ管理ソフトウェアとそれらをインストール するツールなどから構成されるソフトウェアパッケージです。 取得したアーカイブファイルを任意 のフォルダーへ展開してください。 展開すると、次のようなフォルダー・ファイルが現れます。

| : | |
|----------|---------------|
| | eula |
| | software |
| | readme1st.txt |
| | start_up.bat |
| | version.xml |
| ******** | |

弊社では、ESMPRO Platform Management Kit を使用するにあたって、ご使用条件を定めております。ご使用の前に、上記「readme1st.txt」を必ずご覧になり、条件に合意したときのみ使用してください。

)格納ソフトウェア一覧

| 名称 | バージョ ン | 概要 |
|-----------------------------------|-----------|--|
| ESMPRO/ServerManager | 7.00 | ネットワーク上のサーバ、ストレージ、UPS、ネッ トワーク機器、その他コンピュータ機器を管理・ 監視するソフトウェア |
| ESMPRO/AutomaticRunningController | 5.40 | 無停電電源装置(UPS)を使用したサーバの自 動電源制御機能を提供するソフトウェア ※ライセンスなしの場合は ESMPRO/ServerManagerと連携し無停電 装置(UPS)の状態確認と簡単な操作が行えま す。全ての電源管理機能をご利用になる場合は UL1046-N01/HN01/JN01に添付のライセ ンスを導入願います |
| ESMPRO/AC Enterprise | 5.40 | SNMPカード付きUPSと接続した複数のサー バや共有ディスクの電源管理機能を提供するオ プションパッケージ ※ライセンスなしの場合は ESMPRO/ServerManagerと連携し無停電 装置(UPS)の状態確認と簡単な操作が行えま す。全ての電源管理機能をご利用になる場合は |

ESMPRO/AC Advance

ESMPRO/AC MSCS オプション

ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプション

ESMPRO/AC Advance マルチサーバオプション

ESMPRO/AC Enterprise (クライアント)

NEC ESMPRO Extension for Windows Admin Center

Windows Admin Center

ESMPRO インストールツール

ライセンス・バージョン管理ツール

サポート OS と対象ハードウェア

| | Windows 8.1 *2 | Windows 10 *2 | Windows Server 2012 *3 | Windows Server 2012 R2 *3 | Windows Server 2016 *3 | Windows Server 2019 *3 | 一般 PC | Express 1) –/″ *4 |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|---------------------------------|
| ESMPRO/ServerManager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESMPRO/AutomaticRunningController | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 |
| ESMPRO/AC Enterprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 |
| ESMPRO/AC Advance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 |
| ESMPRO/AC MSCS オプション | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 |
| ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプション | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 |

| | UL1046-D02/HD02/JD02に添付のライ センスを導入願います |
|---------------------|---|
| 5.40 | UPSと接続しない複数のサーバの自動運転機 能を提供するオプションパッケージ ※本ソフトウェアの機能をご利用になる場合は UL1046-806/H806/J806に添付のライセ ンスを導入願います |
| 5.40 | Windows Server Failover Cluster (WSFC) またはMicrosoft Cluster Service (MSCS) によるクラスタ環境の電源 管理機能を提供するオプションパッケージ ※本ソフトウェアの機能をご利用になる場合は UL1046-707/H707/J707に添付のライセ ンスを導入願います |
| 5.40 | 「ESMPRO/AC Enterprise」サーバ管理機能 のオプションパッケージ ※本ソフトウェアの機能をご利用になる場合は UL1046-703/H703/J703,UL1046- 713/H713/J713 に添付のライセンスを導入 願います |
| 5.40 | 「ESMPRO/AC Advance」サーバ管理機能の オプションパッケージ ※本ソフトウェアの機能をご利用になる場合は UL1046-716/H716/J716,UL1046- 726/H726/J726に添付のライセンスを導 入願います |
| 5.40 | UPS とサーバを監視する機能を持つパッケー ジ ※本ソフトウェアのご利用にライセンスは不要で す。なお、設定を反映する場合は電源管理ソフト ウェアにライセンスを導入願います |
| 1.1.4 | Windows Admin Center に対して Expressサーバのハードウェア情報を表示する ためのプラグイン |
| 2103 * ¹ | Microsoft が提供する Web ブラウザベース のサーバ管理ソフトウェア |
| 1.001.01 | 本パッケージ内のソフトウェアを簡単にインスト ールするツール |
| 1.001.01 | インストールされた本パッケージ内ソフトウェア のライセンス管理およびバージョンを表示する ツール |

| ESMPRO/AC Advance マルチサーバオプション | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 |
|---|---|---|---|---|-----|-----|---|-----|
| ESMPRO/AC Enterprise (クライアント) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEC ESMPRO Extension for Windows Admin Center | × | × | × | × | 0 | 0 | Х | O*5 |
| Windows Admin Center | X | Х | Х | Х | O*6 | O*6 | Х | 0 |
| ESMPRO インストールツール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ライセンス・バージョン管理ツール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*1 2103 はビルドバージョンです。ソフトウェアバージョンは 2103.2 です。本 Kit に含まれる Windows Admin Center が最新バージョンでない場合は、最新バージョンを Microsoft 社の Web サイトからダウ ンロードしてください。最新バージョンは以下よりご確認ください。

https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140106727

- *2 64 ビット版のみ対象
- *3 Server Core 環境は未サポート
- *4 対象の Express サーバについては各ソフトウェアの説明書を参照願います。
- *5 以下のモデルが対象

Express5800/R120i-1M, R120i-2M Express5800/R120h-1M, R120h-1M (2nd-Gen), R120h-1M (3rd-Gen) Express5800/R120h-2M, R120h-2M (2nd-Gen), R120h-2M (3rd-Gen) Express5800/R120h-1E, R120h-1E (2nd-Gen), R120h-1E (3rd-Gen) Express5800/R120h-2E, R120h-2E (2nd-Gen), R120h-1E (3rd-Gen) Express5800/R110j-1M Express5800/T120h, T120h (2nd-Gen), T120h (3rd-Gen) Express5800/R110j-1, R110j-1 (2nd-Gen)

*6 仮想マシン上での動作もサポート

ソフトウェア・ハードウェアの構成 3

以下は、本 Kit に含まれるソフトウェア、および対象となるハードウェアとの構成例です。 ESMPRO/ServerManagerにて、各ハードウェアを統合的に監視できます。 Express サーバ、iStorage、UPS、ネットワーク機器、一般 PC、および一般サーバを管理する 場合、その手順については、本 Kit に格納されている「ESMPRO/ServerManager Ver. 7 セ ットアップガイド」を参照してください。



各ハードウェアを管理するためには、以下のようなソフトウェアが必要です。

| ハードウェア | 管理用ソフトウェア |
|--------------|---------------|
| UPS | ESMPRO/Autom |
| | ESMPRO/AC En |
| | ESMPRO/AC Ad |
| | ESMPRO/AC MS |
| | ESMPRO/AC En |
| | ESMPRO/AC Ad |
| | ESMPRO/AC En |
| iStorage | WebSAM iStora |
| Express サーバ, | ESMPRO/Serve |
| 一般サーバ | |

本 Kit の特長は以下です。





メニューの「説明書」から、各ソフトウェアの説明書を参照できます。

4 統合インストールを使ってインストールします

メニューの「統合インストール」をクリックすると、次のような画面が現れます。

インストールしたいソフトウェアに応じて、以下のように、「1 はじめに」で展開したすべてのファイ ル・フォルダーをそれぞれの対象ハードウェアヘコピーしてください。

1 ESMPRO Platform Management Kit をインストール先へコピーし

ます

| | 対象ハードウェア |
|------|---------------------|
| | 管理サーバ |
| r | 管理サーバ |
| | 管理サーバ |
| | 管理サーバ |
| | 管理サーバ |
| パション | 管理対象機器(Express サーバ) |
| ョン | 管理対象機器(Express サーバ) |
| | 管理サーバ、管理対象機器(一般 |
| | /Express サーバ)、一般 PC |
| | 管理サーバ |

| 統合インストール | | |
|---|-------------------------|----------------------|
| 次のソフトウェアをインストールします。 - インストールするアプリケーションを選択してください。 | | |
| アプリケーション- | 7.00 | キインフトール |
| SMPRO/AutomaticRunningController | 5.40 | 未インストール |
| ✓ ESMPRO/AC Enterprise | 5.40 | 未インストール |
| ESMPRO/AC Advance | 5.40 | 未インストール |
| □ ESMPRO/AC MSCSオプション | 5.40 | 未インストール |
| ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプション | 5.40 | 未インストール |
| ESMPRO/AC Advance マルチサーバオプション | 5.40 | 未インストール |
| ESMPRO/AC Enterprise(クライアント) | 5.40 | 未インストール |
| ■ Windows Admin Centerは、「統合インストール」でインス ケーション」からインストールします。また、サポート対象外の想 | トールできません。 :置にはインストール | 「各種アプリ できません。 |

環境に応じてインストール可能なソフトウェアが表示されます。 統合インストールでは、デフォルト値を使ってまとめて簡単にインストールします。 デフォルト値を使わず、個別に各種ソフトウェアをインストールしたいときは、手順5の方法でイン



チェックボックスをクリックしてインストールしたいソフトウェアを選択します。選択後、「インストー ル」をクリックしてインストールを開始してください。 インストールは自動的に進みます。次の終了メッセージが出るまで何も操作せずお待ちください。



上記ダイアログボックスで「OK」をクリックしてインストールを終了します。インストールしたソフト ウェアを有効にするために、Windows を再起動してください。

インストールが完了すると、以下のように Windows のスタートメニューにフォルダーが追加され ます。記載のないソフトウェアはスタートメニューに登録されません。

| フォルダー名 | ソフトウェア |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ESMPRO | ESMPRO/ServerManager |
| ESMPRO_AutomaticRunningController | ESMPRO/AutomaticRunningController |
| | ESMPRO/AC Enterprise |
| | ESMPRO/AC Advance |
| ESMPRO_AC_E_Client | ESMPRO/AC Enterprise(クライアント) |
| NEC ESMPRO | ライセンス・バージョン管理 |

5 各種アプリケーションからソフトウェアをインストールします

Windows Admin Center をインストールする場合、または統合インストールを使わない場合、 各種アプリケーションからインストールします

| | 各種アプリケーション | | |
|---|-------------------------------------|--------|--|
| | インストール、または実行するアプリケーションを選択し | てください。 | |
| | アプリケーション 〇 ESMPRO/ServerManager | 7.00 | |
| | O ESMPRO/AutomaticRunningController | 5.40 | |
| U | O ESMPRO/AC Enterprise | 5.40 | |
| | O ESMPRO/AC Advance | 5.40 | |
| | ○ ESMPRO/AC MSCSオプション | 5.40 | |
| | ○ ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプション | 5.40 | |
| | ○ ESMPRO/AC Advance マルチサーバオプション | 5.40 | |
| | ○ ESMPRO/AC Enterprise(クライアント) | 5.40 | |
| | O Windows Admin Center | 2009 | |
| | | | |
| | | | |

インストールしたいソフトウェアを選択し、「インストール」をクリックします。各ソフトウェアのインス トーラーが起動するため、以降は、各ソフトウェアの説明書に従ってインストールを進めてくださ L1.

6 ソフトウェアを個別にインストールします

NEC ESMPRO Extension for Windows Admin Center は、手順 4.5 の方法ではインス トールできません。本 Kit に格納されている「NEC ESMPRO Extension for Windows



ライセンスの適用 5

ライセンス・バージョン管理を起動します

Windows のスタートメニューから、[NEC ESMPRO] - [ライセンス・バージョン管理] を選択 すると、次のようなメニューが現れます。

> ライセンス・バージョン管理は、「統合インストール」で何らかのソフトウェアをインスト ヒント ールすると同時に、自動的にインストールされます。

| ライセンフェバージョン管理 | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|---------|----------|-------------------|--|--|
| リイビンス・パーション自生 1.001.01 | | | | | | |
| 顺能 | 製品名 | バージョン | ライセンス | | | |
| | ESMPRO/ServerManager | 7.00 | 17 | ドート エクスポート | | |
| | Windows Admin Center | 未インストール | 12 | ポート エクスポート | | |
| | ESMPRO/AutomaticRunningController | 5.40 | 12 | ボート エクスボート | | |
| | ESMPRO/AC Enterprise | 5.40 | 1>1 | ポート エクスポート | | |
| | ESMPRO/AC Advance | 5.40 | (۲) | ドート エクスポート | | |
| 電源管理 (UPS) | ESMPRO/AC MSCSオプション | 5.40 | 127 | ポート エクスポート | | |
| | ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプション | 未インストール | 「ツールの起動」 | | | |
| | ESMPRO/AC Advance マルチサーバオプション | 未インストール | ッールの起動 | | | |
| | ESMPRO/AC Enterprise(クライアント) | 未インストール | 12 | ポート エクスポート | | |

表示されたメニューにより、インストール済みのソフトウェアとそのバージョンが確認できます。

2 ライセンスキーをインポートします

メニューのライセンス列にて、以下のような表示のソフトウェアは、ライセンスキーをインポートする ことでライセンスを適用できます。

| | Windows Admin Center | ホインストール | 2 | |
|------------|-----------------------------------|---------|-----|-------------|
| | ESMPRO/AutomaticRunningController | 5.40 | | |
| | ESMPRO/AC Enterprise | 5.40 | | 1ンポート 1ンポート |
| | ESMPRO/AC Advance | 5.40 | | |
| 電源管理 (UPS) | ESMPRO/AC MSCSオプション | 5.40 | | |
| | ESMPRO/AC Enterorise フルチサーバオプション | まインフトール | . 1 | |

入力ボックスにライセンスキーを入力し、「インポート」をクリックしてください。

ライセンス列に「ツールの起動」とあるソフトウェアについては、個別にライセンス適用のツールを 使うことでライセンスを適用できます。ツールの使用方法については、各ソフトウェアの説明書を 参照してください。

商標

ESMPRO は日本電気株式会社の登録商標です。

Microsoft、Windows Admin Center、Windows、Windows Server は米国 Microsoft Corporation の米国および その他の国における登録商標または商標です。

その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。 なお、TM、® 等は必ずしも明記しておりません。

ESMPRO Platform Management Kit Version 1.001.01 スタートアップガイド 初版(2021.9月)

© NEC Corporation 2021 NECの許可なく複製、改変などを行うことを禁じます。

インポート エクスポート