ESMPRO Platform Management Kit Version 1.004.01 スタートアップガイド



1		名称	バージョン	概要
	ESMPRO Platform Management Kit は、サーバ管理ソフトウェアとそれらをインストール するツールなどから構成されるソフトウェアパッケージです。弊社 Web サイトから取得したアー カイブファイル(ZIP ファイル)は、あらかじめ以下のように展開してください。 1 エクスプローラーから、ZIP ファイルを右クリックし、メニューから「プロパティ」 を選択します。 2 「全般」タブに以下の表示がある場合、「ブロックの解除」または「許可する」をクリ	ESMPRO/ServerManager	7.14	ネットワーク上のサーバ、ストレージ、UPS、ネット ワーク機器、その他コンピューター機器を管理・監 視するソフトウェア。 本ソフトウェアの拡張機能(「まとめて設定」機能、 「イベントトリガーアクション」機能)を使用する場合 は、ESMPRO/ServerManager 拡張機能 マ ネージャライセンス、および監視対象機器台数に応 じて ESMPRO/ServerManager 拡張機能 1/5/20/無制限ノードライセンスが必要です。 UL1636-001/H001/J001,UL1636- 002/H002/J002,UL1636- 003/H003/J003,UL1636- 004/H004/J004,UL1636- 005/H005/J005 に添付のライセンスを導入願 います。 拡張機能を使用しない場合はライセンスの導入は 不要です。
	ッフレスす。 セキュリティ: このファイルは他のコンピューターから取得したもので す。このコンピューターを保護するため、このファイルへ のアクセスはブロックされる可能性があります。	ESMPRO/AutomaticRunningController	5.5	無停電電源装置(UPS)を使用したサーバの自動電 源制御機能を提供するソフトウェア。 ※すべての電源管理機能を使用する場合は、 UL1046-P01/HP01/JP01に添付のライセン スを導入願います。ライセンスなしの場合は、 ESMPRO/ServerManagerと連携し、UPSの 状態確認と限定された操作のみ実施できます。
	3「OK」をクリックしてプロパティ画面を閉じます。 4 手順1と同様に、右クリック後、メニューから「すべて展開」を選択します。 5 「参照」を使用してローカルドライブ上の任意のフォルダーを選択後、「展開」をク リックします。	ESMPRO/AC Enterprise	5.5	SNMPカード付きUPSと接続した複数のサーバや 共有ディスクの電源管理機能を提供するソフトウェ ア。本ソフトウェアは 「ESMPRO/AutomaticRunningController」 のオプションパッケージ。 ※すべての電源管理機能を使用する場合は、 UL1046-G02/HG02/JG02に添付のライセン スを導入願います。ライセンスなしの場合は
	展開に成功すると、次のようなフォルダー・ファイルが現れます。 eula software readme1st.txt start_up.bat	ESMPRO/AC Advance	5.5	 スと等へ願います。シービンスなびの場合は、 ESMPRO/ServerManagerと連携し、UPSの 状態確認と限定された操作のみ実施できます。 UPSと接続しない複数のサーバの自動運転機能を 提供するソフトウェア。本ソフトウェアは、 「ESMPRO/AutomaticRunningController」のオプションパッケージ。 ※本ソフトウェアを使用する場合は、UL1046- 906/H906/J906に添付のライセンスを導入願 います。
<u></u> と (version.xml 弊社では、ESMPRO Platform Management Kit を使用するにあたって、ご使用条件を定 めております。 ご使用の前に、上記「 readme1st.txt 」を必ずご覧になり、条件に合意したとき のみ使用してください。	ESMPRO/AC MSCS オプション	5.5	Windows Server Failover Cluster (WSFC) またはMicrosoft Cluster Service (MSCS) によるクラスタ環境の電源管理機能を 提供するソフトウェア。本ソフトウェアは、 「ESMPRO/AutomaticRunningController」 +「ESMPRO/AC Enterprise」環境のオプショ ンパッケージ。 ※本ソフトウェアを使用する場合は、UL1046- 807/H807/J807に添付のライセンスを導入願 います。

ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプ ション	5.5	SNMP カード付き UPS と接続した複数のサーバ の電源管理機能を提供するソフトウェア。本ソフト ウェアは「ESMPRO/AC Enterprise」サーバ管 理機能のオプションパッケージ。 ※本ソフトウェアを使用する場合は、UL1046- 803/H803/J803,UL1046- 813/H813/J813 に添付のライセンスを導入願 います。
ESMPRO/AC Advance マルチサーバオプシ ヨン	5.5	UPS と接続しない複数のサーバの自動運転機能 を提供するソフトウェア。本ソフトウェアは、 「ESMPRO/AC Advance」サーバ管理機能のオ プションパッケージ。 ※本ソフトウェアを使用する場合は、UL1046- 816/H816/J816,UL1046- 826/H826/J826 に添付のライセンスを導入願 います。
ESMPRO/AC Enterprise (クライアント)	5.5	UPS とサーバを監視する機能を提供するソフトウ ェア。本ソフトウェアは 「ESMPRO/AutomaticRunningController」 のオプションパッケージ。 ※本ソフトウェアの使用にライセンスは不要です。 以下の電源管理ソフトウェアのライセンスキーの登 録を行わない場合、本ソフトウェアの「編集データフ ァイルの受信」「編集データファイルの送信」機能は 利用できません。機能を利用する場合に必要とな るライセンスは各ソフトウェアの「概要」説明をお読 みください。 - ESMPRO/AutomaticRunningController - ESMPRO/AC Enterprise - ESMPRO/AC Advance - ESMPRO/AC Advance - ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプ ション - ESMPRO/AC Advance マルチサーバオプション
NEC ESMPRO Extension for Windows Admin Center	1.1.5	Windows Admin Center に対して Express サーバのハードウェア情報を表示するためのプラ グイン。
Windows Admin Center	2212 *1	Microsoft が提供する Web ブラウザベースの サーバ管理ソフトウェア。
WebSAM AlertManager	4.3	ESMPRO/ServerManager、 ESMPRO/ServerAgentService、 ESMPRO/ServerAgent などの関連製品の通 報機能を拡張するソフトウェア。 ※すべての通報機能を使用する場合は、 UL1032-D05/HD05/JD05に添付のライセ ンスを導入願います。 ライセンスなしの場合は、 ESMPRO/ServerManager との連携で「イベン トトリガーアクション」機能のみ実施できます。
WebSAM iStorageManager	12.3	 ストレージリソースを効率的に一元管理し、構成表示、状態監視、障害通知を行うソフトウェア。 ※WebSAM iStorageManager のライセンスがない場合は iSM クライアントが使用できないため、構成設定などの変更ができません。 WebSAM iStorageManager のライセンスを適用するには、以下の条件を満たす必要があります。 ① iStorage に PerforMate のライセンスを適用する。

		 ② WebSAM iStorageManager に①の iStorage を1台以上登録する。 ※PerforMateのライセンスは、ストレージおよびそのオプション購入時に付属されているライセンスです。詳細は iStorage に添付されている「IS051 iStorage ソフトウェア 構成設定の手引(GUI編) - Mシリーズ」などを参照してください。
iStorage (M シリーズ) ESMPRO/ServerManager 連携モジュール	12.3.1.0	ESMPRO/ServerManager から iStorage の監視をするために必要な連携ソフトウェア。
ESMPRO インストールツール	1.004.01	本パッケージ内のソフトウェアを容易にインストー ルするツール。
ライセンス・バージョン管理ツール	1.004.01	インストールされた本パッケージ内ソフトウェアの ライセンス管理およびバージョンを表示するツー ル。

サポート OS と対象ハードウェア

	Windows 10 *2	Windows 11	Windows Server 2012 *3	Windows Server 2012 R2 *3	Windows Server 2016 *3	Windows Server 2019 *3	Windows Server 2022 *3	—般 PC	Express サーバ *4
ESMPRO/ServerManager	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESMPRO/AutomaticRunningController	0	0	0	0	0	0	0	Х	0
ESMPRO/AC Enterprise	0	0	0	0	0	0	0	×	0
ESMPRO/AC Advance	0	0	0	0	0	0	0	×	0
ESMPRO/AC MSCS オプション	×	×	0	0	0	0	0	×	0
ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプション	0	0	0	0	0	0	0	×	0
ESMPRO/AC Advance マルチサーバオプション	0	0	0	0	0	0	0	×	0
ESMPRO/AC Enterprise (クライアント)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEC ESMPRO Extension for Windows Admin Center	×	×	×	×	0	0	0	×	O *5
Windows Admin Center	×	×	×	×	O *6	O *6	O *6	×	0
WebSAM AlertManager	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WebSAM iStorageManager	0	0	0	0	0 *6	O *6	O *6	0	0
iStorage (M シリーズ) ESMPRO/ServerManager 連携モジュール	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESMPRO インストールツール	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ライセンス・バージョン管理ツール	0	0	0	0	0	0	0	0	0

 *1本 Kit に含まれる Windows Admin Center はバージョン 2211(2212 はビルドバージョン)です。最新バージョンでない場合は、最新バージョンを Microsoft 社の Web サイトからダウンロードしてください。最新バージョンは以下よりご確認ください。 https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140106727
 *2 64 ビット版のみ対象

- *3 Server Core 環境は未サポート
- *4 対象の Express サーバについては各ソフトウェアの説明書を参照願います。

*5 以下のモデルが対象 Express5800/R120i-1M, R120i-2M _____

Express5800/R120h-1M, R120h-1M (2nd-Gen), R120h-1M (3rd-Gen) Express5800/R120h-2M, R120h-2M (2nd-Gen), R120h-2M (3rd-Gen) Express5800/R120h-1E, R120h-1E (2nd-Gen), R120h-1E (3rd-Gen) Express5800/R120h-2E, R120h-2E (2nd-Gen), R120h-1E (3rd-Gen) Express5800/R110j-1M Express5800/R110j-1, R110j-1 (2nd-Gen), R110k-1 Express5800/T120h, T120h (2nd-Gen), T120h (3rd-Gen) Express5800/T110k, T110k-S *6 仮想マシン上での動作もサポート

3) ソフトウェア・ハードウェアの構成

以下は、本 Kit に含まれるソフトウェア、および対象となるハードウェアとの構成例です。 ESMPRO/ServerManager にて、各ハードウェアを統合的に監視できます。 Express サーバ、iStorage、UPS、ネットワーク機器、一般 PC、および一般サーバを管理する 場合、その手順については、本 Kit に格納されている「ESMPRO/ServerManager Ver. 7 セットアップガイド」を参照してください。



ハードウェア	管理用ソフトウェア
UPS	ESMPRO/Autom
	ESMPRO/AC En
	ESMPRO/AC Ad
	ESMPRO/AC MS
	ESMPRO/AC En
	ESMPRO/AC Ad
	ESMPRO/AC En
iStorage	WebSAM iStora
Express サーバ	ESMPRO/Server
一般サーバ	Windows Admin
	WebSAM AlertM

本 Kit の特長は以下です。



各ハードウェアを管理するためには、以下のようなソフトウェアが必要です。

naticRunningController Interprise dvance SCS オプション Interprise マルチサーバオプション dvance マルチサーバオプション Interprise (クライアント) IngeManager rManager n Center



使用方法(ソフトウェアのインストール)

1 ESMPRO Platform Management Kit をインストール先へコピーし ます

以下の表を参照し、各ソフトウェアに対応する「対象ハードウェア」上へ、「1 はじめに」で展開した すべてのファイル・フォルダーをコピーしてください。

ソフトウェア	対象ハードウェア
ESMPRO/ServerManager	管理サーバ
ESMPRO/AutomaticRunningController	管理サーバ
ESMPRO/AC Enterprise	管理サーバ
ESMPRO/AC Advance	管理サーバ
ESMPRO/AC MSCS オプション	管理サーバ
ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプション	管理対象機器(Express サーバ)
ESMPRO/AC Advance マルチサーバオプション	管理対象機器(Express サーバ)
ESMPRO/AC Enterprise (クライアント)	管理サーバ、管理対象機器(一般
	/Express サーバ)、一般 PC
Windows Admin Center	管理サーバ
WebSAM AlertManager	管理サーバ,管理対象機器(一般
	/Express サーバ)
WebSAM iStorageManager	管理サーバ

ESMPROインストール	/-J/	
ESMPROT	ンストールツール	NEC
	11 説明書	
	() バージョン情報	
	🎬 統合インストール	
	□ 各種アプリケーシ	= >
	次 終了	

3 説明書を確認します

メニューの「説明書」から、各ソフトウェアの説明書を参照できます。

4「統合インストール」を使ってインストールします

メニューの「統合インストール」をクリックすると、次のような画面が現れます。

統合インストール		
次のソフトウェアをインストールします。 - インストールするアプリケーションを選択してください。		
SMPRO/ServerManager	x.xx	未
SMPRO/AutomaticRunningController	x.xx	未
SMPRO/AC Enterprise	x.xx	未
ESMPRO/AC Advance	x.xx	未
ESMPRO/AC MSCSオプション	x.xx	未
ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプション	x.xx	未
ESMPRO/AC Advance マルチサーバオプション	x.xx	未
□ ESMPRO/AC Enterprise(クライアント)	x.xx	未
✓ WebSAM iStorageManager	x.xxxx	未
✓ WebSAM AlertManager	x.xx	未
✓ Windows Admin Center	build:x.xx	未

2 ESMPRO インストールツールのメニューを起動します

dows ヘサインインします。 ら実行すると、以下のようなメ

	NEC	
シストール		
レストール		
シストール		
ンストール		
ンストール		
シストール		
ンストール		
	177h-11	
	1745-1	

環境に応じてインストール可能なソフトウェアが表示されます。 「統合インストール」では、各ソフトウェアの設定を既定値で一括してインストールします。既定値の 詳細は、「説明書」から各ソフトウェアのマニュアルを参照してください。 既定値以外の設定でインストールしたい場合は、手順5に記載の「各種アプリケーション」からイン ストールしてください。

> 次のソフトウェアは、ESMPRO インストールツールからインストールできません。手 ヒント 順6を参照して個別にインストールしてください。

> > NEC ESMPRO Extension for Windows Admin Center

チェックボックスをクリックしてインストールしたいソフトウェアを選択します。選択後、「インストー ル」をクリックしてインストールを開始してください。 インストールは自動的に進みます。次の終了メッセージが出るまで何も操作せずお待ちください。



上記ダイアログボックスで「OK」をクリックしてインストールを終了します。インストールしたソフト ウェアを有効にするために、Windows を再起動してください。

インストールが完了すると、以下のようにWindowsのスタートメニューにフォルダーが追加され ます。記載のないソフトウェアはスタートメニューに登録されません。

ソフトウェア名	スタートメニュー		
ESMPRO/ServerManager	ESMPRO		
ESMPRO/AutomaticRunningController			
ESMPRO/AC Enterprise	ESMPRO_AutomaticRunningController		
ESMPRO/AC Advance			
ESMPRO/AC Enterprise(クライアント)	ESMPRO_AC_E_Client		
WebSAM AlertManager	WebSAM AlertManager		
WebSAM iStorageManager	iSM サーバ		
ライセンス・バージョン管理	NEC ESMPRO		

5 「各種アプリケーション」からソフトウェアをインストールします

Windows Admin Center をインストールする場合、または「統合インストール」を使わない場

合、「各種アプリケーション」からインストールします

	各種アプリケーション	
	インストール、または実行するアプリケーションを選択してください。	
	- アプリケーション 〇 FSMPRO/ServerManager	x.xx
	© ESMPRO/AutomaticRunningController	x.xx
	O ESMPRO/AC Enterprise	x.xx
	C ESMPRO/AC Advance	x.xx
	○ ESMPRO/AC MSCSオプション	x.xx
l	○ ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプション	x.xx
	○ ESMPRO/AC Advance マルチサーバオプション	x.xx
l	○ ESMPRO/AC Enterprise(クライアント)	x.xx
l	O WebSAM AlertManager	x.x
L	〇 iStorage (Mシリーズ) ESMPRO/ServerManager連携モジュール	xx.x.x.x
	O Windows Admin Center	build: xxxx
	○ ライセンス・パージョン管理	x.xxx.xx

インストールしたいソフトウェアを選択し、「インストール」をクリックします。各ソフトウェアのインス トーラーが起動するため、以降は、各ソフトウェアの説明書に従ってインストールを進めてくださ L١,

ヒント	次のソフトウェアは、「各種 4 を参照して「統合インスト
	WebSAM iStorage

6 ソフトウェアを個別にインストールします

NEC ESMPRO Extension for Windows Admin Center は、手順 4.5 の方法ではインス トールできません。本 Kit に格納されている「NEC ESMPRO Extension for Windows Admin Center インストール手順書」を参照して、個別にインストールしてください。

管理対象機器の ESMPRO/ServerAgentService、ESMPRO/ServerAgent に「まとめて 設定」機能を使用したい場合は、管理対象機器に通報モジュール(アラートマネージャ)Ver6.03 が必要です。アップデートパッケージは、以下よりダウンロードできます。

https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010102682



1 ライセンス・バージョン管理を起動します

	NE	:
		_
インス	トール	

アプリケーション」を使ってインストールできません。手順 >ール」からインストールしてください。

eManager

Windows のスタートメニューから、[NEC ESMPRO] - [ライセンス・バージョン管理] を選択 すると、次のようなメニューが現れます。



ライセンス・バージョン管理は、「統合インストール」で何らかのソフトウェアをインスト ールすると同時に、自動的にインストールされます。 また、「各種アプリケーション」から個別にインストールすることもできます。

					セッション切断
機能	製品名	パージョン	ライセンス		
サーバ管理	ESMPRO/ServerManager 拡張機能 マネージャライセンス	X.XX		12ボート	エクスポート
	ESMPRO/ServerManager 拡張機能 ノードライセンス	X.XX	登録可能台数:0	174-1-	エクスポート
	WebSAM iStorageManager	XX.X.XXX	ライセンス未適用	ライセンスの道用	N17
	WebSAM AlertManager	X.X		12#-1-	エクスポート
	Windows Admin Center	build:xxxxx		-12#-F	エクスポート
電源管理 (UPS)	ESMPRO/AutomaticRunningController	x.xx		12ボート	エクスポート
	ESMPRO/AC Enterprise	X.XX		174-F	エクスポート
	ESMPRO/AC Advance	未インストール		12#-1-	エクスポート
	ESMPRO/AC MSCSオプション	未インストール		インボート	エクスポート
	ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプション	未インストール	登録可能台数:0	12歳-ト	エクスポート
	ESMPRO/AC Advance マルチサーバオプション	未インストール		12#-1-	エクスポート
	ESMPRO/AC Enterprise(クライアント)	未インストール		12#-1-	172#->

商標

ESMPRO, WebSAM は日本電気株式会社の登録商標です。 Microsoft、Windows Admin Center、Windows、Windows Server は米国 Microsoft Corporation の米国および その他の国における登録商標または商標です。 その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。 なお、TM、® 等は必ずしも明記しておりません。

ESMPRO Platform Management Kit Version 1.004.01 スタートアップガイド 初版(2023.2 月)

© NEC Corporation 2023 NEC の許可なく複製、改変などを行うことを禁じます。

表示されたメニューにより、インストール済みのソフトウェアとそのバージョンが確認できます。

2 ライセンスキーをインポートします

メニューのライセンス列にて、以下のような表示のソフトウェアは、ライセンスキーをインポートする ことでライセンスを適用できます。

サーバ管理	WebSAM iStorageManager	XX.X.XXX	Service and Service and	_\#7
	WebSAM AlertManager	X.X	12ボート	エクスポート
	Windows Admin Center	build:XXXX	17#-1-	エクスポート

入力ボックスにライセンスキーを入力し、「インポート」をクリックしてください。