

SG v8.0 SG v8.0

ポートミラーリング機能 説明書

NEC 2015 年 11 月 2 版

All Rights Reserved, Copyright(C) 2015 NEC Corporation

目次

1.	はじ	めに1	l
	1.1	本書について1	
	1.2	用語説明1	
	1.3	機能概要1	
2.	使用]方法	}
	2.1	設定の流れ	}
	2.2	画面での確認	3
3.	仕様	ŧ	5
	3.1	コマンド	;
4.	注意	・制限事項7	,

1. はじめに

1.1 本書について

本手順書は、SG シリーズのポートミラーリング機能の設定手順書です。

1.2 用語説明

本書で使用するポートミラーリング機能に関する用語を表 1.2-1 に示します。

用語	説明
監視ポート	監視対象であり、トラフィックのコピー元と
	なるポート。
ミラーポート	トラフィックのコピー先となるポート。
標準ポート	監視ポートと通信を行うポート。監視ポート
	と標準ポートの間を流れるトラフィックを、
	ミラーポートにコピーすることができます。

表 1.2-1 ポートミラーリングの用語説明



図 1.2-1 において、eth4 がミラーポート、eth5 が監視ポート、eth6 と eth7 が標準ポートです。そのため、 eth5-eth6 間、eth5-eth7 間を流れるトラフィックを eth4 にコピーすることが可能です。

1.3 機能概要

ポートミラーリング機能は、あるインタフェースが送受信するトラフィックを、別のインタフェース にコピーする技術です。コピーしたトラフィックを、ミラーポートに接続した外部装置で受信すること で、トラフィックの監視を行うことができます。本製品では、オープンソースの仮想スイッチソフトウ ェア「Open vSwitch」を用いてポートミラーリングを行います。仮想スイッチを用いてポートミラーリ ングを行うためには、通信を行う物理ネットワークインタフェース(標準ポート)とポートミラーリング したトラフィックを流す物理ネットワークインタフェース(ミラーポート)を仮想スイッチのポートに登 録し、ポートミラーリングの設定を行います。本製品では、監視ポートと標準ポート間を流れるトラフ ィックをミラーポートに対して出力することができます。図 1.3-1 は、本機能を使用した場合のネット ワーク構成例を表しています。

※SG 宛に送信されたトラフィック、SG から送信されるトラフィックをミラーリングすることはできま せん。例えば、SG の Management Console にアクセスした際や、Web キャッシュサーバを介した通 信を行った際のトラフィックをミラーリングすることはできません。 ※ミラーポートに対して、IP アドレスを割り当てることはできません。



図 1.3-1 ポートミラーリング使用時のネットワーク構成例

2. 使用方法

2.1 設定の流れ

ポートミラーリング機能を利用するための設定方法について説明します。本機能はコマンドラインかつ root ユーザでのみ設定が可能です。以下の流れで設定を行います。

本機能では、1 つの監視ポートに対して、ミラーポートを2 つまで設定することが可能です。ポートミラ ーリング設定は sg_mirror コマンドの--add オプションを使用します。eth0 以降の全てのネットワークインタ フェースを監視ポート、標準ポートに指定できますが、eth0、eth1 をミラーポートに指定することはできま せん。sg_mirror コマンドの仕様は 3.1 章をご参照ください。

下記は、eth0、eth1 間で通信をする場合に、eth0 を監視ポート、eth2 をミラーポートに設定して、eth0 の通信を eth2 で監視する場合のコマンドの実行例です。

/opt/necfws/bin/sg_mirror --add --m=eth2 --s=eth0 --d=eth1

また、すでに1つの監視ポートに対してミラーポートを1つ設定している際に、同一の監視ポートに対し て別のミラーポートを追加で設定することも可能です。下記は、eth0:監視ポート、eth1:標準ポート、eth2: ミラーポートというポートミラーリング設定をしている際に、追加で eth0 のトラフィックを eth3 にミラー リングする場合のコマンドの実行例です。

/opt/necfws/bin/sg_mirror --add --m=eth3 --s=eth0 --d=eth1

本機能は仮想ファイアウォール機能と併用することが可能です。すでに仮想ファイアウォールで使用して いるネットワークインタフェースに対して、本機能の設定を行う場合、--s オプションでは仮想ファイアウォ ールで使用しているインタフェースを指定し、--m オプションでは仮想ファイアウォールで使用していない インタフェースを指定してください。下記は、vsg1 という名前の仮想ファイアウォールが eth4 と eth5 を使 用している際に、eth4 の通信を eth6 にミラーリングする場合のコマンドの例です。

/opt/necfws/bin/sg_mirror --add --m=eth6 --s=eth4

本機能では、下記の条件を満たすネットワークインタフェースを使用することができません。

- bonding インタフェースである
- slave インタフェースである
- 他のポートミラーリング機能で使用している
- VLAN ありの仮想ファイアウォールで使用している

2.2 画面での確認

ポートミラーリング機能で使用しているネットワークインタフェースを Management Console から確認 できます。

- (1) システム管理者で Management Console にログインします。
- (2) ツリーメニュー上部のプルダウンから[Administrator]を選択します。
- (3) ツリーメニューの[システム]のリンクをクリックします。
- (4) [システム状態]テーブルの[インタフェース一覧]ボタンをクリックします。

SG3600LM	1 Ver8.0.0 @ sg.com	ァウト				
モニター 設定						
[ファイアウォール]	システム					
Administrator -	୬ステム	,ブ]				
 ▶ 〒 フェイアウォール ▶ サービス ▶ サービス ▶ サービス ▶ サンステム ・ サン ・ サン ・ ・ ・	システム状態 CPU/メモリ使用状況… プロセス実行状況… ネットワーク相構状況… ネットワーク経路状況… ネットワーク経路状況… ネットワーク経路状況… ネットワーク経路状況… ネットワーク経路状況… ネットワーク経路状況… ネットワーク経路状況… ネットワーク経路状況… ホットワーク経路状況… ホットワーク経路状況… ホットワーク経路状況… ホットワーク経路状況… ホットワーク経路状況… ホットワーク経路状況… ホットワーク経路状況… ホットワーク経路状況… ホットワーク経路状況… ホットワーク経路状況… ホットワーク経路状況… ホットワーク経路状況… ホットワーク経路状況… ホットワーク経路状況… ホットワーク経路状況… ホットワーク経路状況… ホットワーク接路状況… ホットワーク接路状況… ホットワーク接路状況… ホットワーク接路状況… ホットワーク接路状況… ホットワーク接路状況… ホットワーク接路状況… ホットワーク接路状況… ホットワークを見たる ホットワーク接路状況… ホットワーク接路状況… ホットワーク接路状況… ホットワーク接路状況… ホットワーク接路状況… ホットワーク接路状況… ホットワーク接路状況… ホットワーク接路状況… ホットワーク接路状況… ホットワーク接路状況… ホットワーク接路状況… ホットワーク接路状況… ホットワーク接路状況… ホットワーク接路状況… ホットワーク接路					
	 ■ システム管理 「バッグアップリストア… ログ管理… 					
	oyslot監視 設定確認 時刻設定 ブリッジ構築支援 ドメイン情報 rootパスワード変更 SSLE別書管理 権限委譲					
	■ その他 ジステム情報 パウットキャブチャ ジリアルボート設定					

(5) [インタフェースー覧]テーブルの[ポートミラーリング]の列で、ネットワークインタフェースがポートミラ ーリング機能で現在使用中であるか、使用していない場合は使用できるかを確認できます。

ター 設定					
イアウォール]	1		インタフェー	-ス一覧	
ministrator 💌	<u>システム</u> > インタフェー	-ス一覧			
同 ファイアウォール	■ インタフェース-	一覧			
🍋 <u>サービス</u>	インタフェース	状態	仮想ファイアウォール	リンクアグリゲーション	ボートミラーリング
<u>ゆ バッケージ</u>	eth0	UP	×	×	×
3 2274	eth1	UP	×	×	×
▶ 😳 ジステム10版 ▶ 💽 システム管理 ▶ 🖸 その他	eth2	UP	nec-SG-01	×	0
	eth3	UP	nec-SG-01	×	0
同 仮想ファイアウォール	eth4	UP	O(VLAN:×)	eth4 b	×
基本設定	eth5	UP	O(VLAN:×)	eth4 b	×
<u>ディスク</u> リエートボッテキンク	eth6	UP	0	0	0
	eth7	UP	0	0	0
	eth8	UP	0	0	0
	eth9	UP	nec-SG-02,nec-SG-03	×	×

各項目の説明は表 2.2-1 の通りです。

項目	説明
インタフェース	作成した物理ネットワークインタフェース、及び
	bonding インタフェースを表示します。
状態	ネットワークインタフェースが起動している場合は
	Up、 停止している場合は Down、状態が不明な場合は
	UNKNOWN と表示します。
仮想ファイアウォール	ネットワークインタフェースを仮想ファイアウォール
	で使用している場合、対応する仮想ファイアウォール
	名を表示します。
	1 つのネットワークインタフェースを、VLAN を使用し
	た複数の仮想ファイアウォールで使用している場合
	は、カンマ区切りで表示します。
	VLAN を使用する仮想ファイアウォールでは使用でき
	「ず、VLAN を使用しない仮想ファイアウォールでは使

表 2.2-1 インタフェース一覧の項目の概要

All Rights Reserved, Copyright(C) 2015 NEC Corporation

	用できる場合は、「○(VLAN:×)」と表示します。
リンクアグリゲーション	ネットワークインタフェースを slave インタフェース
	として登録している場合、対応する bonding インタフ
	ェース名を表示します。
ポートミラーリング	ネットワークインタフェースをポートミラーリング機
	能で使用している場合、対応する仮想スイッチ名を表
	示します。 監視ポートには(監視)、ミラーポートには
	(ミラー)が、仮想スイッチ名の後ろに付きます。

3. 仕様

3.1 コマンド

本機能では、表 3.1-1 に示すコマンドを提供します。

コマンド名	sa mirror					
格納堤所	/opt/necfws/bin					
コマンド	sq mirroraddm=mirror port1 [mirror port2]s=srcd=dst1 dst2 dst3					
は、シー	del mirror port	g_initiondedini=mitror_port [;mitror_port2]s=srcd=dstr ;dstz;dsts;				
	list mirror port					
	restore					
	heln					
		仮相てく	、 ッチのポート(src と dst1 dst2 dst3)問の通信			
	m-mirror1 [mirror2]	におい	ア src の入出力を別のポート(mirror port1			
			port2 NC ミラーリング l ます 仮相スイッチタ			
	d-det1 det2 det3	(+ 白動 7				
	│ │※「-」け半角スペースで代田	利じてく 相ポート	、 アー・アーン ひんとしている はに、 向 の 血			
		レキョー				
	מחני ו		- こゝ。 │ ミラーポートと│ て登録する物理なットローク			
			インタフェース名を指定します。登録できるイ			
			ンタフェース数は最大で2つとします。仮想フ			
		m	アイアウォールで使用されているインタフェー			
			スを指定することはできない。2つ指定する場			
			合はカンマ区切りで指定します。			
			監視ポートとして登録する物理ネットワークイ			
			ンタフェース名を指定します。本機能を仮想フ			
		S	アイアウォールで使用する場合は、仮想ファイ			
			アウォールで使用しているインタフェースを指			
			定します。登録できるインタフェース数は1つ			
			とします。			
			標準ポートとして登録する物理ネットワークイ			
			ンタフェース名を指定します。1 つ以上のネッ			
			トワークインタフェースをカンマ区切りで指定			
		d	します。仮想ファイアウォールで使用する場合			
			は、本オプションを使用することができない。			
			すでに本機能で使用しているインタフェースを			
			指定する必要はありません。			
	del mirror_port	指定した	:ミラーポートに関する設定を削除します。			
	list [mirror_port]	指定したネットワークインタフェースのポートミラー				
		ング設定	ミを表示します。ポートを指定しなかった場合は			
		全てのネ	、 ットワークインタフェースのポートミラーリン			
		グ設定を	表示します。			
	restore	バックアップファイルからポートミラーリング設定				
		元します	• •			
	help	簡単な〓	1マンドの使用方法(usage)を標準出力に出力し			
		ます。				

表 3.1-1 ポートミラーリング機能のコマンド仕様

4. 注意・制限事項

● ポートミラーリングで使用しているインタフェースでは、ブリッジ接続は利用できません。

以上