Universal RAID Utility ESMPRO 連携モジュール セットアップカード

2008年5月2版

はじめに

このセットアップカードは、下記ソフトウェアのインストール手順について説明します。

- 1. Universal RAID Utility
- 2. ESMPRO/ServerManager、ServerAgent ディスクアレイ監視

ESMPRO/ServerManager, ESMPRO/ServerAgent による運用管理機能では、ESMPRO/ServerAgent が動作して いる被管理装置のアラートとステータスを、管理端末で動作する ESMPRO/ServerManager のアラートビューアとオペレーシ ョンウィンドウで確認することができます(緑色:正常、黄色:警告、赤色:異常)。しかし、従来は該当装置のアラートが解消 される前に、アイコン色が元に戻ってしまいました。

本モジュールを適用することにより、ESMPRO/ServerManagerのデータビューアでディスクアレイ情報の表示が可能となります。また、障害の検知によりオペレーションウィンドウ上の該当装置のアイコン色が変更された場合も、アラートが解消されるまで戻らなくなります(本書ではこれらを「ESMPRO連携」と呼びます)。

本書の適用範囲は以下の通りです。

下記 RAID システムを使用する Express5800/100 シリーズ、Express5800/50 シリーズ、iStorage NS シリーズ。

- ディスクアレイコントローラ [N8103-90] ※注1
- RAID コントローラ(128 MB, RAID 0/1) [N8103-116]
- RAID コントローラ(128 MB, RAID 0/1/5/6) [N8103-117]
- RAID コントローラ(256 MB, RAID 0/1/5/6) [N8103-118]
- 本体装置内蔵の RAID コントローラ(N8103-116 相当内蔵)
- 本体装置 140Rf-4の SAS PCI EXPRESS(TM) ROMB
- LSI Embedded MegaRAID(tm) 使用

※注1 ディスクアレイコントローラ [N8103-90] の接続対象装置について



ディスクアレイコントローラ [N8103-90] は、ディスクアレイ管理ユーティリティ「Universal RAID Utility」のサポート対象装置のみインストール対象になります。

インストール手順	4
インストールモジュールの準備インストールモジュールの準備	4
ESMPRO ディスクアレイ監視のセットアップ	6
Universal RAID Utility のセットアップ	7
注意事項	8
Universal RAID Utility の通報テーブルについて	8

インストール手順

本章では、ESMPRO 連携版 Universal RAID Utility、ESMPRO/ServerManager、ServerAgent ディスクアレイ監視のイン ストール手順について説明します。

インストールモジュールの準備

ESMPRO 連携には、下記モジュールのインストールが必要です。

- ESMPRO/ServerManager ディスクアレイ監視 Ver1.30 以降、ESMPRO/ServerAgent ディスクアレイ監視 Ver1.50 以降
- 2. Universal RAID Utility Ver1.30 以降

本書では Universal RAID Utility Ver 1.30 以降を ESMPRO 連携版 Universal RAID Utility と呼びます。 インストールの詳細手順については、各ソフトウェアのユーザーズガイドを参照してください。



下記手順に従い、各ソフトウェアのインストールを行ってください。

図 1 インストール手順

※ソフトウェアのインストール順番について



必ず ESMPRO/ServerAgent ディスクアレイ監視をインストールした後に Universal RAID Utility をインストールしてください。 順番を誤った場合は、 Universal RAID Utility のアラートが正しく送信されません。

ESMPRO ディスクアレイ監視のセットアップ

本章では、ESMPRO/ServerManager、ServerAgent ディスクアレイ監視のインストール手順について説明します。

ESMPRO ディスクアレイ監視機能のインストール方法については、ESMPRO/ServerManager、ServerAgent ディスクアレイ 監視のダウンロードイメージに格納している「ESMPRO/ServerManager、ServerAgent ディスクアレイ監視 ユーザーズガイド」 (ファイル名: esmpro_da_ug_150.pdf)を参照してください。

なお、本体装置の種類、もしくは、すでに ESMPRO ディスクアレイ監視機能をインストールしているといった理由により、インストールの必要がない場合もあります。インストールの要/不要については、次の方法で判断してください。

• ESMPRO/ServerManager

次のファイルのプロパティを開き、[バージョン]情報を 参照してください。

[Windows を x86 環境でご使用の場合] %SystemDrive%¥Program Files¥ESMPRO¥ESMSM¥bin¥VwoDAL.exe

[Windows を x64 環境でご使用の場合] %SystemDrive%¥Program Files (x86)¥ESMPRO¥ESMSM¥bin¥VwoDAL.exe

<u>ファイルが存在しない、もしくは、バージョンが</u> 「<u>1.0.0.3」よりも古い場合</u> 「ESMPRO/ServerManager ディスクアレイ監視」を インストールしてください。

<u>バージョンが「1.0.0.3」以降の場合</u> 「ESMPRO/ServerManager ディスクアレイ監視」の インストールは必要ありません。そのままの状態で監 視できます。

ESMPRO/ServerAgent

次のファイルの存在を確認します。

%EsmDir%¥esmda¥inf¥esmmsm.inf

<u>ファイルが存在しない</u> 「ESMPRO/ServerAgent ディスクアレイ監視」をイントールしてください。

ファイルが存在する

「ESMPRO/ServerAgent ディスクアレイ監視」のインストールは必要ありません。そのままの状態で監視できます。

VwoDAL.exe(סלםאדא	?×
全般 バージ	ョン情報 互換性 セキュリティ 概要	
ファイル バージ	άον: <mark>1.0.03</mark>	
i兑8月:	Disk Array View Application for Data Viewer	
著作権	Copyright (C) 2003	
- 言羊糸田		
項目:	(值:	
スペシャル スペシャル ファイティー 会言語 番正 製製品 部 名 名 名	2世ルド情報報 (リレマロン) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10	
	OK キャンセル 適用(<u>A</u>)

Universal RAID Utility のセットアップ

本章では、Universal RAID Utility のインストール手順について説明します。

ESMPRO 連携版 Universal RAID Utility のインストール方法については、Universal RAID Utility のダウンロードイメージに 格納している「Universal RAID Utility ユーザーズガイド」(ファイル名: SG_URUJ.pdf)を参照してください。 なお、本体装置の種類、もしくは、すでに Universal RAID Utility をインストールしているといった理由により、インストールの必 要がない場合もあります。インストールの要/不要については、次の方法で判断してください。

Universal RAID Utility のバージョン確認

次のファイルをメモ帳などのテキストエディタで開きま	▶ version.txt - 以モ帳	
す。1行目を参照してください。	ファイル(E) 編集(E) 書式(Q) 表示(V) ヘルプ(H)	
[Windows を x86 環境でご使用の場合] %SystemDrive%¥Program Files¥Universal RAID Utility¥server¥version.txt	Name: Universal RAID Utility Ver 1.30 Revision: 639 Date: 2008-04-04 19:14:23 +0900 (Fri, 04 Apr 2008)	*
[Windows を x64 環境でご使用の場合] %SystemDrive%¥Program Files (x86) ¥Universal RAID Utility¥server¥version.txt		
<u>バージョンが「1.30」よりも古い場合</u> ESMPRO 連携版 Universal RAID Utility を インストールしてください。	व	× ×

<u>バージョンが「1.30」以降の場合</u> ESMPRO 連携版 Universal RAID Utility のインス トールは必要ありません。そのままの状態で監視でき ます。



本章では、ESMPRO 連携モジュールを使用する上で、注意すべき点について説明します。

Universal RAID Utility の通報テーブルについて

ESMPRO 連携版 Universal RAID Utility のインストール後に以下の操作を行った場合は、Universal RAID Utility の通報テーブル設定を最新の状態に更新する必要があります。

Universal RAID Utility のインストールフォルダにある server フォルダを開き、chreptbl.exe を管理者権限で実行します。実行すると Universal RAID Utility の通報テーブル設定を実行時の環境に合わせて設定し直します。

<Universal RAID Utility 通報テーブルの再設定が必要なケース>

- ESMPRO/ServerAgent ディスクアレイ監視機能 Ver1.50 以降をインストール
- ESMPRO/ServerAgent を更新インストール
- ESMPRO/ServerAgent をアンインストール

[ESMPRO/ServerAgent ディスクアレイ監視 Ver1.50 がインストールされている環境の場合]

Universal	RAID Utility 通報テーブル設定ツール 🛛 🗙	I
i)	ESMPRO/ServerAgent ディスクアレイ監視連携版通報テーブルを設定しました。	
	OK.	

[ESMPRO/ServerAgent ディスクアレイ監視 Ver1.50 がインストールされていない環境の場合]

