

NEC Expressワークステーション
Express5800シリーズ

Express5800/56Xf

ユーザーズガイド

2010年 4月 初版

ONL-550_010_01-56Xf-000-00-1004

商標について

EXPRESSBUILDERとESMPRO、ExpressPicnicは日本電気株式会社の登録商標です。Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Server、Windows NT、MS-DOSは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。Intel、Pentiumは米国Intel Corporationの登録商標です。ATは米国International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。DatalightはDatalight, Inc.の登録商標です。ROM-DOSはDatalight, Inc.の登録商標です。Adaptecとそのロゴは米国Adaptec, Inc.の登録商標です。SCSISelectは米国Adaptec, Inc.の商標です。LSI、LSIロゴのデザインは、米国LSI Corporationの登録商標または商標です。Adobe、Adobeロゴ、Acrobatは、Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の登録商標または商標です。LinuxはLinus Torvaldsの米国およびその他の国における登録商標または商標です。NVIDIA、NVIDIAロゴ、Quadroは、NVIDIA Corporation社の商標または登録商標です。

Symantec Norton Ghost

(c) 1999 Symantec Corporation. All Rights Reserved.

その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

オペレーティングシステムの表記について

Windows Server 2008 R2はWindows Server® 2008 R2 operating systemの略称です。Windows Server 2008 はWindows Server® 2008 Standard operating systemおよびWindows Server® 2008 Enterprise operating systemの略称です。Windows Server 2003 x64 EditionsはWindows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition operating systemおよびWindows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition operating system、またはWindows Server® 2003, Standard x64 Edition operating systemおよびWindows Server® 2003, Enterprise x64 Edition operating systemの略称です。Windows Server 2003はWindows Server® 2003 R2, Standard Edition operating systemおよびWindows Server® 2003 R2, Enterprise Edition operating system、またはWindows Server® 2003, Standard Edition operating systemおよびWindows Server® 2003, Enterprise Edition operating systemの略称です。Windows 7はWindows® 7 Professional operating systemの略称です。Windows Vista はWindows Vista® Business operating systemの略称です。Windows XPはWindows® XP Home Edition operating systemおよびMicrosoft Windows XP Professional operating systemの略称です。Windows 2000はWindows® 2000 Server operating systemおよびWindows® 2000 Advanced Server operating system、Windows® 2000 Professional operating systemの略称です。Windows NTはWindows NT® Server network operating system version 3.51/4.0およびWindows NT® Workstation operating system version 3.51/4.0の略称です。Windows MeはWindows® Millennium Edition operating systemの略称です。Windows 98はWindows® 98 operating systemの略称です。Windows 95はWindows® 95 operating systemの略称です。Windows PEはWindows® Preinstallation Environmentの略称です。

サンプルアプリケーションで使用している名称は、すべて架空のものです。実在する品名、団体名、個人名とは一切関係ありません。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 弊社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。
- (4) 本書は内容について万全を期して作成いたしました但、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
- (5) 運用した結果の影響については（4）項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

このユーザーズガイドは、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に置いておくようにしてください。「使用上のご注意」を必ずお読みください。

使用上のご注意（必ずお読みください）

本製品を安全に正しくご使用になるために必要な情報が記載されています。
また、本文中の名称については本書の「各部の名称と機能」の項をご参照ください。

安全にかかわる表示について

本製品を安全にお使いいただくために、このユーザーズガイドの指示に従って操作してください。

このユーザーズガイドには装置のどこが危険でどのような危険に遭うおそれがあるか、どうすれば危険を避けられるかなどについて説明されています。また、装置内で危険が想定される箇所またはその付近には警告ラベルが貼り付けられています（本体に印刷されている場合もあります）。

ユーザーズガイド、および警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として、「警告」と「注意」という用語を使用しています。それぞれの用語は次のような意味を持つものとして定義されています。



警告







人が死亡する、または重傷を負うおそれがあることを示します。




注意

火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあることを示します。

危険に対する注意・表示は次の3種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次のような意味を持つものとして定義されています。

	注意の喚起	この記号は危険が発生するおそれがあることを表します。記号の中の絵表示は危険の内容を図案化したものです。	(例)  (感電注意)
	行為の禁止	この記号は行為の禁止を表します。記号の中や近くの絵表示は、してはならない行為の内容を図案化したものです。	(例)  (分解禁止)
	行為の強制	この記号は行為の強制を表します。記号の中の絵表示は、しなければならない行為の内容を図案化したものです。危険を避けるためにはこの行為が必要です。	(例)  (電源プラグを抜け)

（ユーザーズガイドでの表示例）



本書と警告ラベルで使用する記号とその内容

注意の喚起

	発煙または発火のおそれがあることを示します。		感電のおそれのあることを示します。
	指がはさまれてけがをするおそれがあることを示します。		レーザー光による失明のおそれがあることを示します。
	高温による障害を負うおそれがあることを示します。		特定しない一般的な注意・警告を示します。
	破裂のおそれがあることを示します。		

行為の禁止

	本装置を分解・修理・改造しないでください。感電や火災のおそれがあります。		ぬれた手で触らないでください。感電するおそれがあります。
	水や液体がかかる場所で使用しないでください。水にぬらすと感電や発火のおそれがあります。		特定しない一般的な禁止を示します。
	指定された場所には触らないでください。感電や火傷などの傷害のおそれがあります。		




行為の強制



	本装置の電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や感電のおそれがあります。		特定しない一般的な使用者の行為を指示します。説明に従った操作をしてください。
	必ず接地してください。感電や火災のおそれがあります。		

安全上のご注意

本装置を安全にお使いいただくために、ここで説明する注意事項をよく読んでご理解し、安全にご活用ください。記号の説明についてはiiiページの『安全にかかわる表示について』の説明を参照してください。

全般的な注意事項

警告	
	<p>人命に関わる業務や高度な信頼性を必要とする業務には使用しない</p> <p>本装置は、医療機器・原子力設備や機器、航空宇宙機器・輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みやこれらの機器の制御などを目的とした使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用した結果、人身事故、財産損害などが生じて弊社はいかなる責任も負いかねます。</p>
	<p>煙や異臭、異音が生じたまま使用しない</p> <p>万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただちに電源を OFF にして電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、お買い求めの販売店または保守サービス会社にご連絡ください。そのまま使用すると火災の原因となります。</p>
	<p>針金や金属片を差し込まない</p> <p>通気孔や光ディスクドライブのすきまから金属片や針金などの異物を差し込まないでください。感電の危険があります。</p>

注意	
	<p>海外で使用しない</p> <p>本装置は、日本国内専用の装置です。海外では使用できません。この装置を海外で使用すると火災や感電の原因となります。</p>
	<p>装置内に水や異物を入れない</p> <p>装置内に水などの液体、ピンやクリップなどの異物を入れないでください。火災や感電、故障の原因となります。もし入ってしまったときは、ただちに電源を OFF にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。分解しないで販売店または保守サービス会社にご連絡ください。</p>

電源・電源コードに関する注意事項



警告



ぬれた手で電源プラグを持たない

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電するおそれがあります。



注意



指定以外のコンセントに差し込まない

指定された電圧で、アース付のコンセントをお使いください。指定以外で使うと火災や漏電の原因となります。

また、延長コードが必要となるような場所には設置しないでください。本装置の電源仕様に合っていないコードに接続すると、コードが過熱して火災の原因となります。クラス 0I のアース線付き AC コードセットを使用する場合は、接地接続は必ず、電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行ってください。



たこ足配線にしない

コンセントに定格以上の電流が流れることによって、過熱して火災の原因となるおそれがあります。



ケーブル部分を持って引き抜かない

ケーブル部分を抜くときはコネクタ部分を持ってまっすぐに引き抜いてください。ケーブル部分を持って引っ張ったりコネクタ部分に無理な力を加えたりするとケーブル部分が破損し、火災や感電の原因となります。



中途半端に差し込まない

電源プラグは根元までしっかりと差し込んでください。中途半端に差し込むと接触不良のため発熱し、火災の原因となることがあります。また差し込み部にほこりがたまり、水滴などが付くと発熱し、火災の原因となるおそれがあります。

⚠ 注意

指定以外の電源コードを使わない

本装置に添付されているもしくはオプションにて購入した電源コード以外のコードを使わないでください。電源コードに定格以上の電流が流れると、火災の原因となるおそれがあります。

また、電源コードの破損による感電や火災を防止するために次の注意をお守りください。



- コード部分を引っ張らない。
- 電源コードを折り曲げない。
- 電源コードをねじらない。
- 電源コードを踏まない。
- 電源コードをはさまない。
- 電源コードをステーブラなどで固定しない
- 電源コードを束ねたまま使わない。
- 電源コードに薬品類をかけない。
- 電源コードの上にものを載せない。
- 電源コードを改造・加工・修復しない。
- 損傷した電源コードを使わない。（損傷した電源コードはすぐ同じ規格の電源コードと取り替えてください。交換に関しては、お買い求めの販売店または保守サービス会社にご連絡ください。）



添付の電源コードを他の装置や用途に使用しない

添付の電源コードは本装置に接続し、使用することを目的として設計され、その安全性が確認されているものです。決して他の装置や用途に使用しないでください。火災や感電の原因となるおそれがあります。

設置・装置の移動・保管・接続に関する注意事項

⚠ 注意



フロントマスクを持って運ばない

本装置を運ぶときはフロントマスクに手をかけて持ち上げないでください。フロントマスクが外れ、装置を落としたり、フロントマスクを壊したりするおそれがあります。



一人で持ち上げない

本装置の質量は約 21kg です。1 人で持ち上げたりして運ぶと腰を痛めるおそれがあります。装置を運ぶときは 2 人以上で底面を持ってしっかりと持ってください。



指定以外の場所に設置・保管しない

本装置を次に示すような場所や本書で指定している場所以外に置かないでください。火災の原因となるおそれがあります。

- ほこりの多い場所。
- 給湯器のそばなど湿気の多い場所。
- 直射日光が当たる場所。
- 不安定な場所。



腐食性ガスの存在する環境で使用または保管しない

腐食性ガス（二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、オゾンなど）の存在する場所に設置し、使用しないでください。また、ほこりや空気中に腐食を促進する成分（塩化ナトリウムや硫黄など）や導電性の金属などが含まれている環境へも設置しないでください。装置内部のプリント板が腐食・ショートし、火災の原因となるおそれがあります。ご不明の点は販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。



電源プラグを差し込んだまま本装置内蔵用オプションやインタフェースケーブルなどの取り付けや取り外しをしない

オプションの取り付け / 取り外し、インタフェースケーブルの取り付け / 取り外しは電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。たとえ電源を OFF にしても電源プラグを接続したままケーブルやコネクタに触ると感電したり、ショートによる火災を起こしたりすることがあります。





指定以外のインタフェースケーブルを使用しない

インタフェースケーブルは、弊社が指定するものを使用し、接続する装置やコネクタを確認した上で接続してください。指定以外のケーブルを使用したり、接続先を誤ったりすると、ショートにより火災を起こすことがあります。また、インタフェースケーブルの取り扱いや接続について次の注意をお守りください。

- 破損したケーブルコネクタを使用しない。
- ケーブルを踏まない。
- ケーブルの上にものを載せない。
- ケーブルの接続がゆるんだまま使用しない。
- 破損したケーブルを使用しない。


お手入れ・内蔵機器の取り扱いに関する注意事項

 **警告**




自分で分解・修理・改造はしない

本書に記載されている場合を除き、絶対に分解したり、修理・改造を行ったりしないでください。装置が正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の危険があります。



光ディスクドライブの内部をのぞかない


光ディスクドライブはレーザーを使用しています。電源が ON になっているときに内部をのぞいたり、鏡などを差し込んだりしないでください。万一、レーザー光が目に入ると失明するおそれがあります（レーザー光は目に見えません）。



電源プラグを差し込んだまま取り扱わない


お手入れや本装置内蔵用オプションの取り付け / 取り外し、装置内ケーブルの取り付け / 取り外しは、本装置の電源を OFF にして、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。たとえ電源を OFF にしても、電源プラグを接続したまま装置内の部品に触ると感電するおそれがあります。


また、電源プラグはときどき抜いて、乾いた布でほこりやゴミをよくふき取ってください。ほこりがたまったまま、水滴などが付くと発熱し、火災の原因となるおそれがあります。



電源プラグを接続したままアース線の取り付けや取り外しをしない


アース線の取り付け / 取り外しは電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。たとえ電源を OFF にしても電源プラグを接続したままアース線に触ると感電したり、ショートによる火災を起こしたりすることがあります。

 **注意**



高温注意

本装置の電源を OFF にした直後は、内蔵型のハードディスクドライブなどをはじめ装置内の部品が高温になっています。十分に冷めたことを確認してから取り付け / 取り外しを行ってください。



中途半端に取り付けない

電源ケーブルやインタフェースケーブル、ボードは確実に取り付けてください。中途半端に取り付けると接触不良を起こし、発煙や発火の原因となるおそれがあります。

運用中の注意事項

⚠ 注意



雷がなったら触らない

雷が発生しそうなときは電源プラグをコンセントから抜いてください。また電源プラグを抜く前に、雷が鳴りだしたら、ケーブル類も含めて装置には触れないでください。火災や感電の原因となります。



ペットを近づけない

本装置にペットなどの生き物を近づけないでください。排泄物や体毛が装置内部に入って火災や感電の原因となります。



装置の上にものを載せない

本体が倒れて周辺の家財に損害を与えるおそれがあります。



光ディスクドライブのトレイを引き出したまま放置しない

引き出したトレイの間からほこりが入り誤動作を起こすおそれがあります。また、トレイにぶつかりけがをするおそれがあります。



ヘッドフォンを耳にあてたまま接続しない

ヘッドフォンを耳にあてたままヘッドフォン端子に接続しないでください。耳を痛めるおそれがあります。また、接続前にボリュームが大きくなっていないことを確認してください。




巻き込み注意

本装置の動作中は背面にある冷却用ファンの部分に手や髪の毛を近づけないでください。手をはさまれたり、髪の毛が巻き込まれたりしてけがをするおそれがあります。

警告ラベルについて

本体内の危険性を秘める部品やその周辺には警告ラベルが表示されています（警告ラベルは本体に印刷されているか、貼り付けられている場合があります）。これは本体を取り扱う際、考えられる危険性を常にお客様に意識していただくためのものです（ラベルをはがしたり、塗りつぶしたり、汚したりしないでください）。もしこのラベルが貼り付けられていない、はがれかかっている、汚れている、本体に印刷されていないなどしているときは販売店にご連絡ください。



⚠ 注意 CAUTION	
オプションの取付け、取外し時は電源プラグをコンセントから抜き、外部装置と接続しているケーブルを外してください。 Disconnect all AC power cords from both system and external peripherals prior to installing/removing options.	電源プラグを抜く 感電注意
ネジは本体内部へ落とさない様、十分ご注意ください。 Do not drop any screws inside the system.	
ボード及びオプション機器の接続の際は、必ずユーザーズガイドを参照し、正しく接続してください。 誤った接続は、故障や火災の原因となります。 Refer to the "User's Guide" when option board or peripherals are installed. Incorrect installations may result in damage to the system and lead to accidents.	
指をはさんだり、ぶつけたりしないように注意してください。 To avoid the risk of personal injury, be careful when accessing the inside of the system.	
装置の持ち上げ、移動の際は、装置の底面をしっかりとって持ち上げてください。 Firmly hold the bottom of the system when required to lift and carry the system.	

取り扱い上のご注意

本装置を正しく動作させるために次に示す注意事項をお守りください。これらの注意を無視した取り扱いをすると本装置の誤動作や故障の原因となります。

- 本装置は縦置きで使用します。横置きでは使用できません。
- 本装置が正常に動作できる場所に設置してください。詳しくは119ページを参照してください。
- 周辺機器へのケーブルの接続/取り外しは本体の電源をOFFになっていることを確認し、電源プラグをコンセントから外した後に行ってください。
- AC入力電圧が100Vのコンセントに添付の電源コードを接続してください。
AC入力電圧が200Vのコンセントに本装置を接続する場合は、必ず別売りの200V対応の電源コードを使用し、添付の電源コードは使用しないでください。
- 電源のOFFは、本体のアクセスランプが消灯しているのを確認してから行ってください。
- 本体の電源を一度OFFにした後、再びONにするときは10秒以上経過してからにしてください。無停電電源装置（UPS）に接続している場合も10秒以上経過してからONになるようにスケジュールの設定をしてください。
- 本体を移動する前に電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- CD規格に準拠しない「コピーガード付きCD」などのディスクにつきましては、CD再生機器における再生の保証はいたしかねます。
- 標準装備の光ディスクドライブで音楽CDを再生する場合は、デジタル再生で使用するか、Windows Media Playerを使用して再生してください。
- 光ディスクドライブや5.25型デバイスベイ、3.5型デバイスベイに取り付けられるオプションは、ソフトウェアのコマンドからトレイまたはメディアをイジェクトできる場合があります。ソフトウェアからイジェクトする場合は、フロントドアが開いていることを確認してからコマンドを実行してください。フロントドアを閉じたままコマンドを実行するとフロントドアにトレイやメディアがぶつかってイジェクトできず、エラーが起きだけでなく装置自身の故障の原因となります。
- 定期的に本体を清掃してください（清掃は309ページで説明しています）。定期的な清掃はさまざまな故障を未然に防ぐ効果があります。
- 落雷等が原因で瞬間的に電圧が低下することがあります。この対策として、無停電電源装置等を使用することをお勧めします。
- 電源コード接続直後は数十秒ほど勝手に電源が入った状態になりますが故障ではありません。
- N8103-116A、N8103-117Aは、スタンバイおよび休止状態をサポートしていません。N8103-116A、N8103-117A実装時は、スタンバイおよび休止状態を使用することができません。
- LANの設定でJumbo Frameサイズを9KBで運用する場合、運用状況やネットワーク環境により、期待した通信性能が出ない場合があります。通信性能に異常が感じられる場合は、Jumbo Frameサイズを4KBに設定して運用をお願いします。

- 次の条件に当てはまる場合は、運用の前にシステム時計の確認・調整をしてください。
 - ー 装置の輸送後
 - ー 装置の保管後
 - ー 装置の動作を保証する環境条件（温度：10℃～35℃・湿度：20%～80%）から外れた条件下で休止状態にした後

システム時計は毎月1回程度の割合で確認してください。また、高い時刻の精度を要求するようなシステムに組み込む場合は、タイムサーバ（NTPサーバ）などを利用して運用することをお勧めします。

システム時計を調整しても時間の経過と共に著しい遅れや進みが生じる場合は、お買い求めの販売店、または保守サービス会社に保守を依頼してください。

- 再度、運用する際、内蔵機器や本体を正しく動作させるためにも室温を保てる場所に保管することをお勧めします。装置を保管する場合は、保管環境条件（温度：-10～55℃、湿度：20%～80%）を守って保管してください（ただし、結露しないこと）。
- 本装置、内蔵型のオプション機器、バックアップ装置にセットするメディア（テープカートリッジ）などは、寒い場所から暖かい場所に急に持ち込むと結露が発生し、そのまま使用すると誤動作や故障の原因となります。保管した大切なデータや資産を守るためにも、使用環境に十分なじませてからお使いください。

参考： 冬季（室温と10℃以上の気温差）の結露防止に有効な時間
 ディスク装置： 約2～3時間
 メディア： 約1日
- オプションは本体に取り付けられるものであること、また接続できるものであることを確認してください。たとえ本体に取り付けや接続ができていても正常に動作しないばかりか、本体が故障することがあります。
- オプションは弊社の純正品をお使いになることをお勧めします。他社製のメモリやハードディスクドライブには本装置に対応したものもありますが、これらの製品が原因となって起きた故障や破損については保証期間中でも有償修理となります。
- 装置を並べて設置する際は、装置間に少し間を置いて設置してください。デバイスペイ用フロントマスクが開きません。
- 本装置のそばでは携帯電話やPHS、ポケットベルの電源をOFFにしておいてください。電波による誤動作の原因となります。



保守サービスについて

本装置の保守に関して専門的な知識を持つ保守員による定期的な診断・保守サービスを用意しています。

本装置をいつまでもよい状態でお使いになるためにも、保守サービス会社と定期保守サービスを契約されることをお勧めします。

Windows Vista利用時の留意事項

Windows Vistaご利用の際は、従来のWindows XPに比べて次の点が異なることにご留意ください。

1. システムフォントがJIS2004対応となります。

Windows Vistaではシステムフォント*1、およびIME（かな漢字変換モジュール）がJIS2004（JIS X 0213:2004）対応となります。JIS2004ではWindows XPで採用しているJIS90（JIS X 0208:1990）に比べて文字数が拡張されており、かつ一部文字の字体が変更されております。そのため、従来のJIS90環境と混在した場合、拡張された文字が表示/印刷されなかったり、字体が変わって表示/印刷されたりする場合があります。Windows VistaでJIS90環境を使用するためには、マイクロソフト社より提供されるJIS90互換フォント*2を適用し、かつIME（かな漢字変換モジュール）の設定により変換候補の文字をJIS90の範囲に絞り込む必要があります。

JIS90互換フォントの入手方法については、Expressワークステーション Windows Vista® 情報ホームページ（下記）にてご紹介しております。

*1 Windows XPでも提供されていた「MS明朝」、「MS P明朝」、「MSゴシック」、「MS Pゴシック」、「MS UI Gothic」の5書体に加え、Vistaより新規追加された「メイリオ」。

*2 「メイリオ」についてはJIS90互換フォントは提供されません。

2. ブラウザはInternet Explorer7になります

Windows VistaではブラウザがInternet Explorer7（以下IE7）になります。IE7では従来のIE6に比べてタブブラウザ方式の採用や表示仕様の一部が変更されているため、Webサイトによっては正しく表示できない場合があります。また、セキュリティ機能の強化に伴い、従来のIE6とは一部動作が変わる場合もありますので、業務システムなどでご利用になる場合はご注意ください。

3. 通信設定はIPv6になります

Windows Vistaでは通信プロトコルの標準設定はIPv6となっており、IPv6で通信できない場合には従来のIPv4で通信を行う仕様になっております。そのため、工場出荷時のままIPv4しか対応していないネットワーク環境でご利用になる場合、動作が遅くなる場合があります。

Windows Vistaにはネットワーク設定でIPv6を無効化する機能が用意されております。ご利用にあたっては、十分な評価を行うことをおすすめします。

設定方法については、Expressワークステーション Windows Vista® 情報ホームページ（下記）でご紹介しております。

<Expressワークステーション Windows Vista® 情報ホームページ>

<http://www.express.nec.co.jp/care/notice/vista/>

健康を損なわないためのアドバイス

コンピュータ機器を長時間連続して使用すると、身体の一部に異常が起こることがあります。コンピュータを使用するときは、主に次の点に注意して身体に負担がかからないよう心掛けましょう。


よい作業姿勢で

コンピュータを使用するときの基本的な姿勢は、背筋を伸ばして椅子にすわり、キーボードを両手と床がほぼ平行になるような高さに置き、視線が目の高さよりもやや下向きに画面に注がれているという姿勢です。『よい作業姿勢』とはこの基本的な姿勢をとったとき、身体の中の部分にも余分な力が入っていない、つまり緊張している筋肉がもっとも少ない姿勢のことです。『悪い作業姿勢』、たとえば背中を丸めたかっこうやディスプレイ装置の画面に顔を近づけたままの状態で行うと、疲労の原因や視力低下の原因となることがあります。




ディスプレイの角度を調節する

ディスプレイの多くは上下、左右の角度調節ができるようになっています。まぶしい光が画面に映り込むのを防いだり、表示内容を見やすくしたりするためにディスプレイの角度を調節することは、たいへん重要です。角度調節をせずに見づらい角度のまま作業を行うと『よい作業姿勢』を保てなくなりすぐに疲労してしまいます。ご使用の前にディスプレイを見やすいよう角度を調整してください。




画面の明るさ・コントラストを調節する

ディスプレイは明るさ（ブライトネス）・コントラストを調節できる機能を持っています。年齢や個人差、まわりの明るさなどによって、画面の最適なブライトネス・コントラストは異なりますので、状況に応じて画面を見やすいように調節してください。画面が明るすぎたり、暗すぎたりすると目に悪影響をもたらします。



キーボードの角度を調節する

オプションのキーボードには、角度を変えることができるよう設計されているものもあります。入力しやすいようにキーボードの角度を変えることは、肩や腕、指への負担を軽減するのにたいへん有効です。



機器の清掃をする

機器をきれいに保つことは、美観の面からだけでなく、機能や安全上の観点からも大切です。特にディスプレイの画面は、ほこりなどで汚れると、表示内容が見にくくなりますので定期的に清掃する必要があります。

疲れたら休む

疲れを感じたら手を休め、軽い体操をするなど、気分転換をはかることをお勧めします。



はじめに

このたびは、NECのExpressワークステーションをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

NEC Expressワークステーションは、強力なパワーと最新のアーキテクチャを採用した次世代を担うコンピュータです。そのポテンシャルはクライアントサーバシステムを構築するワークステーションPCとしても十分な能力を持ち、高速な処理と高い信頼性を提供します。

本製品の持つ機能を最大限に引き出すためにも、ご使用になる前に本書をよくお読みになり、装置の取り扱いを十分にご理解ください。

本書について




本書は、本製品を正しくセットアップし、使用できるようにするための手引きです。セットアップを行うときや日常使用する上で、わからないことや具合の悪いことが起きたときは、取り扱い上の安全性を含めてご利用ください。

本書は常に本体のそばに置いていつでも見られるようにしてください。

本書は、Windowsなどのオペレーティングシステムやキーボード、マウスといった一般的な入出力装置などの基本的な取り扱いについて十分な知識を持ったユーザーを対象として記載されています。

本文中の記号について

本書では巻頭で示した安全にかかわる注意記号の他に3種類の記号を使用しています。これらの記号と意味をご理解になり、装置を正しくお取り扱いください。

	装置の取り扱いや、ソフトウェアの操作で守らなければならない事柄や特に注意をすべき点を示します。
	装置やソフトウェアを操作する上で確認をしておく必要がある点を示します。
	知っておくと役に立つ情報や、便利なことなどを示します。

本書の構成について

本書は4つの編から構成されています。それぞれの編では次のような説明が記載されています。なお、巻末には索引があります。必要に応じてご活用ください。



「使用上のご注意」をはじめにご覧ください

本編をお読みになる前に必ず本書の巻頭に記載されている「使用上のご注意」をお読みください。「使用上のご注意」では、本製品を安全に、正しくお使いになるために大切な注意事項が記載されています。

第1編 導入編

本装置を導入するにあたり知っておいていただきたい情報とお使いになれるまでのセットアップの手順について説明しています。ここで説明する内容や手順を守って正しく本装置をお使いになるシステム環境へ導入してください。

第2編 ハードウェア編

本装置のハードウェアに関する説明をしています。各部の名称やその機能、設置にふさわしい場所に関する説明、オプションの取り付け手順、BIOS セットアップユーティリティの操作方法について知りたいときに参照してください。

第3編 ソフトウェア編

本体に添付のソフトウェアについてその機能や使用方法について説明しています。ここで説明する内容に従って正しくお使いください。

第4編 運用・保守編

本装置を運用する上で知っておいていただきたい情報が記載されています。また、「故障かな？」と思ったときは、本装置の故障を疑う前に参照してください。

本書について

ユーザズガイドおよびその他のドキュメントは、以下のサイトからもダウンロードすることができます。

<http://nec8.com/>

本書に記載の「光ディスクドライブ」について

本装置には購入時のオーダーによって以下のドライブが標準で装備されています。本書ではこれらのドライブを「光ディスクドライブ」と記載しています。

- DVD-ROMドライブ
- DVD Super Multiドライブ

ドライブのソフトウェア上の操作（例えばCD-Rへの書き込みなど）については本装置に添付されている別冊の説明書を参照してください。

なお、CD規格に準拠しない「コピーガード付きCD」などのディスクにつきましては、CD再生機器における再生の保証はいたしかねます。

付属品の確認

梱包箱の中には、本体以外にいろいろな付属品が入っています。添付の構成品表を参照してすべてがそろっていることを確認し、それぞれ点検してください。万一足りないものや損傷しているものがある場合は、販売店に連絡してください。



付属品について

- 添付品はセットアップをするときやオプションの増設、装置が故障したときに必要となりますので大切に保管してください。
- 添付品の「EXPRESSBUILDER」は、紙封筒に包装されています。EXPRESSBUILDERを紛失しないよう十分にご注意ください。
- オペレーティングシステムに添付のソフトウェア登録カードは、所定事項をご記入の上、必ず投函してください。
- 添付のCD-ROM/DVD-ROMは使用方法を誤るとお客様のシステム環境を変更してしまうおそれがあります。使用についてご不明な点がある場合は、無理な操作をせずにお買い求めの販売店、または保守サービス会社にお問い合わせください。

第三者への譲渡について

本体または、本体に添付されているものを第三者に譲渡（または売却）するときは、次の注意を守ってください。

- 本体について

第三者へ譲渡（または売却）する場合には、装置に添付されている説明書一式（本書も含む）を一緒にお渡しください。



ハードディスクドライブ内のデータについて

譲渡する装置内に搭載されているハードディスクドライブに保存されている大切なデータ（例えば顧客情報や企業の経理情報など）が第三者へ漏洩することのないようにお客様の責任において確実に処分してください。

Windowsの「ゴミ箱を空にする」操作やオペレーティングシステムの「フォーマット」コマンドでは見た目は消去されたように見えますが、実際のデータはハードディスクドライブに書き込まれたままの状態にあります。完全に消去されていないデータは、特殊なソフトウェアにより復元され、予期せぬ用途に転用されるおそれがあります。

このようなトラブルを回避するために市販の消去用ソフトウェア（有償）またはサービス（有償）を利用し、確実にデータを処分することを強くお勧めします。データの消去についての詳細は、お買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。

なお、データの処分をしないまま、譲渡（または売却）し、大切なデータが漏洩された場合、その責任は負いかねます。

- 添付のソフトウェアについて

添付のソフトウェアを第三者に譲渡（売却）する場合には、以下の条件を満たす必要があります。

- 添付されているすべてのものを譲渡し、譲渡した側は一切の複製物を保持しないこと
- 各ソフトウェアに添付されている『ソフトウェアのご使用条件』の譲渡、移転に関する条件を満たすこと
- 譲渡、移転が認められていないソフトウェアについては、インストールした装置から削除した後、譲渡すること

消耗品・装置の廃棄について

- 本体およびハードディスクドライブ、DVD-ROMなどのディスク、オプションのボード、バッテリーなどの廃棄については各自治体の廃棄ルールに従ってください。また、本製品に添付の電源コードも他の製品への転用を防ぐために本体といっしょに廃棄してください。詳しくは、各自治体へお問い合わせください。




- 本体のマザーボード上にあるバッテリーの廃棄（および交換）についてはお買い求めの販売店または保守サービス会社までお問い合わせください。
- ハードディスクドライブやバックアップデータカートリッジ、その他書き込み可能なメディア（CD-R/CD-RWなど）に保存されているデータは、第三者によって復元や再生、再利用されないようお客様の責任において確実に処分してから廃棄してください。個人のプライバシーや企業の機密情報を保護するために十分な配慮が必要です。

- 本体の部品の中には、寿命により交換が必要なものがあります（冷却ファン、本体内蔵のバッテリー、内蔵光ディスクドライブなど）。装置を安定して稼働させるために、これらの部品を定期的に交換することをお勧めします。交換や寿命については、お買い求めの販売店、または保守サービス会社にご連絡ください。

装置の輸送について

本体およびオプションなどには、リチウム金属電池あるいはリチウムイオン電池を使用しています。リチウム電池の輸送に関しては、航空・海上輸送規制が適用されますので本体およびオプションの航空機、船舶等での輸送については、お買い求めの販売店、または保守サービス会社へお問い合わせください。

目次

 使用上のご注意(必ずお読みください)	iii
安全にかかわる表示について	iii
本書と警告ラベルで使用する記号とその内容	iv
安全上のご注意	v
全般的な注意事項	v
電源・電源コードに関する注意事項	vi
設置・装置の移動・保管・接続に関する注意事項	viii
お手入れ・内蔵機器の取り扱いに関する注意事項	ix
運用中の注意事項	x
警告ラベルについて	xi
取り扱い上のご注意	xii
Windows Vista利用時の留意事項	xiv
健康を損なわないためのアドバイス	xv
はじめに	xvi
本書について	xvi
本文中の記号について	xvi
本書の構成について	xvii
本書について	xvii
本書に記載の「光ディスクドライブ」について	xviii
付属品の確認	xix
第三者への譲渡について	xx
消耗品・装置の廃棄について	xxi
装置の輸送について	xxi

1 導入編

知っておきたいこと	2
装置外観	2
特長	3
本体管理	4
ストレージ管理	5
電源管理	5
ネットワーク管理	6
ファームウェアおよびソフトウェアのバージョン管理	6
導入にあたって	7
システム構築のポイント	7
システムの構築・運用にあたっての留意点	8
出荷時の状態を確認しましょう	8
電源を入れる前に	9
① ハードウェアのセットアップ	9
② オペレーティングシステムのセットアップ	9
③ 内蔵デバイスの取り付け/周辺機器の接続	9
④ 障害処理のためのセットアップ	10
⑤ 管理ユーティリティのインストール	10
⑥ システム情報のバックアップ	10
ネットワーク構築のポイント	10

UPS接続時のポイント	11
ストレージ機能構築のポイント	11
お客様登録	12
セットアップ	13
1 EXPRESSBUILDERがサポートしているサービスパック	13
2 EXPRESSBUILDERがサポートしているオプションボード	14
3 ハードウェアのセットアップ	15
4 オペレーティングシステムのセットアップ	16
セットアップの手順	16
Windows 7 Professionalの場合	16
Windows Vista Businessの場合	17
Windows XP Professionalの場合	19
デバイスドライバ（本体標準装備）のセットアップ	21
Windows 7 Professionalの場合	21
Windows Vista Businessの場合	25
Windows XP Professionalの場合	31
システムのアップデート	38
アップデート手順	38
5 内蔵デバイスの取り付け/周辺機器の接続	39
6 障害処理のためのセットアップ	40
メモリダンプ（デバッグ情報）の設定	40
Windows 7 Professionalの場合	40
Windows Vista Businessの場合	46
Windows XP Professionalの場合	51
ユーザーモードプロセスダンプの取得方法	55
7 管理ユーティリティのインストール	58
8 システム情報のバックアップ	59
9 リカバリファイルの退避	60
リカバリファイルの退避手順	60
リカバリファイルについて	65
再セットアップ	66
再セットアップ可能なOSについて	66
再セットアップ方法	66
シームレスセットアップ	68
セットアップの前の確認事項について	69
Windowsファミリについて	69
BIOSの設定について	69
注意すべきハードウェア構成について	69
システムパーティションのサイズについて	71
サービスパックの適用について	75
セットアップの流れ	76
セットアップの手順	77
Windows 7 Professionalの場合	77
Windows Vista Businessの場合	86
Windows XP Professionalの場合	96
応用セットアップ	105
シームレスセットアップ未対応の大容量記憶装置コントローラを 利用する場合	105
マニュアルセットアップ	106
論理ドライブが複数存在する場合の再セットアップ手順	107
再セットアップ手順	107
ドライブ文字の修正手順	108

2 ハードウェア編

各部の名称と機能	112
本体前面	112
装置前面（フロントドアを開いた状態）	113
装置背面	114
装置内部	115
マザーボード	116
ランプ表示	117
POWERランプ	117
DISKアクセスランプ	117
SLEEPランプ	117
1000/100/10ランプ	118
LINK/ACTランプ	118
設置と接続	119
設 置	119
設置場所について	119
ラックの搭載について	120
接 続	121
本体前面	122
本体背面	123
基本的な操作	124
電源のON	124
POSTのチェック	125
POSTの流れ	125
POSTのエラーメッセージ	127
電源のOFF	128
省電力モードの起動	128
光ディスクドライブ	129
使用上の注意	129
使用するディスクについて	129
ライティングソフトウェアをインストールする前に	131
OSのクリアインストールをする前に	131
ファームウェアのバージョンアップについて	131
音楽CDの再生について	131
ディスクのセット/取り出し	132
ディスクが取り出せない場合の手順	132
注意事項	133
記録データの補償について	133
ディスクの取り扱いについて	133
ディスクへの書き込みについて	134
光ディスクドライブの取り扱いについて	134
本体装置の設置環境について	134
書き込みエラーについて	134
ディスクに書き込みをする前に	134
書き込み時間または読み込み時間の変動について	135
内蔵オプションの取り付け	136
安全上の注意	136
静電気対策について	137
取り付け/取り外しの準備	138
取り付け/取り外しの手順	138
レフトサイドカバー	138
取り外し	138
取り付け	140
フロントマスク	141

取り外し	141
取り付け	142
ダクト	143
取り外し	143
取り付け	143
ハードディスクドライブ	144
取り付け	145
取り外し	147
RAIDコントローラを使用する場合	148
SATAハードディスクドライブ	148
マザーボードのジャンプスイッチの設定	149
SASハードディスクドライブ	150
PCIボード	151
取り付け	151
取り付け後の設定	155
取り外し	155
プロセッサ (CPU)	157
取り付け	157
取り外し	163
DIMM	164
増設順序	165
取り付け	166
取り外し	167
5.25型デバイス	168
取り付け	168
取り外し	169
ケーブル接続	170
インタフェースケーブル	170
SATAハードディスクドライブ	170
SASハードディスクドライブ	171
オプションRAIDコントローラ	171
5.25型デバイス	172
電源ケーブル	173
BIOSのセットアップ	174
システムBIOS (SETUP)	174
起動	174
キーと画面の説明	175
設定例	176
パラメータと説明	179
Main	180
Advanced	183
Security	192
System Hardware	195
Boot	198
Exit	200
リセットとクリア	202
リセット	202
強制電源OFF	202
CMOSメモリのクリア	203
割り込みラインとI/Oポートアドレス	205
RAIDシステムのコンフィグレーション	207
RAIDについて	207
RAIDの概要	207
RAID(Redundant Array of Inexpensive Disks)とは	207
RAIDレベルについて	208

ディスクグループ(Disk Group).....	208
バーチャルディスク(Virtual Disk)	209
パリティ (Parity)	209
ホットスワップ.....	209
ホットスペア(Hot Spare)	209
RAIDレベル	210
RAIDレベルの特徴.....	210
「RAID0」について	211
「RAID1」について	211
「RAID5」について	212
「RAID6」について	212
「RAID10」について	213
LSI Software RAID Configuration Utilityの起動.....	214
LSI Software RAID Configuration Utilityの終了	214
メニューツリー	215
LSI Software RAID Configuration Utility操作手順.....	217
Configurationの新規作成/追加作成.....	217
マニュアルリビルド	221
ホットスペアの設定	222
整合性チェック.....	223
その他.....	224
LSI Software RAID Configuration UtilityとUniversal RAID Utility	225
用語	225
番号とID	225
優先度の設定.....	227
本体装置内蔵のRAIDコントローラ (N8103-116A相当) の コンフィグレーション	228
リビルド	228
マニュアルリビルド(手動リビルド)	228
オートリビルド(自動リビルド).....	228
パトリールリード	229
整合性チェック.....	229
リコンストラクション	230
Removed physical drive.....	230
Migration only	230
Migration with addition	230
WebBIOSを使用する前に.....	232
サポート機能.....	232
バーチャルドライブ作成時の注意事項	232
WebBIOSの起動とメニュー.....	234
WebBIOSの起動	234
Main Menu	235
Controller Properties	238
Scan Devices.....	242
Virtual Drives.....	243
Drives	244
Physical Drive Properties.....	245
Configuration Wizard.....	247
Controller Selection.....	247
Physical View / Logical View	247
Events	247
Exit.....	248
バーチャルディスクの構築	249
Configuration Wizard.....	249
Configure SPAN	257
VD Definition設定項目	262
各種機能操作方法	265
整合性チェック (Check Consistency) 機能.....	265
マニュアルリビルド機能.....	267

ホットスペアの設定	270
リコンストラクション機能	273
Locate機能	275
Slow Initialize機能	276
WebBIOSとUniversal RAID Utility	277
用語	277
番号とID	277

3 ソフトウェア編

添付のDVDについて	282
DVD媒体読み込み機能のない管理PCを使用したいとき	283
EXPRESSBUILDER	284
各メニューの起動について	284
オートランで起動するメニュー	286
ExpressPicnic	287
パラメータファイルの作成	287
本体用バンドルソフトウェア	298
ESMPRO/ServerAgent (Windows版)	298
インストール前の準備	298
インストール	299
インストール後の確認	300
エクスプレス通報サービス/エクスプレス通報サービス (HTTPS)	301
セットアップに必要な契約	301
ExpressUpdate Agent	302
Universal RAID Utility	303
カスタムインストールモデルでのセットアップ	303
シームレスセットアップを使用したセットアップ	303
Universal RAID Utilityのセットアッププログラムを使用した セットアップ	303
ESMPRO/ServerManagerによる管理	304
イージーコンフィグレーション機能	304
管理PC用バンドルソフトウェア	305
ESMPRO/ServerManager	305

4 運用・保守編

日常の保守	308
アップデートの確認・適用	308
アラートの確認	308
バックアップ	309
クリーニング	309
本体のクリーニング	310
キーボード/機械式マウスのクリーニング	310
CD-ROM/DVD-ROMのクリーニング	311
システム診断	313
システム診断の内容	313
システム診断の起動と終了	313
障害時の対処	316

障害箇所の切り分け	316
エラーメッセージ	317
POST中のエラーメッセージ	317
Windowsのエラーメッセージ	321
管理アプリケーションからのエラーメッセージ	321
トラブルシューティング	322
本体について	322
CD-RWについて	327
Windowsについて	331
EXPRESSBUILDERについて	339
シームレスセットアップについて	340
ExpressPicnicについて	342
オートランで起動するメニューについて	342
ESMPROについて	343
RAIDシステム、RAIDコントローラについて	344
障害情報の採取	345
イベントログの採取	345
構成情報の採取	346
ユーザーモードプロセスダンプ（ワトソン博士の診断情報）の 採取	346
メモリダンプの採取	347
システムの修復	348
Windows 7の場合	348
Windows Vistaの場合	348
Windows XPの場合	348
保守ツール	349
保守ツールの起動方法	349
保守ツールの機能	350
移動と保管	352
ユーザーサポート	353
保証について	353
修理に出される前に	354
修理に出される時は	354
補修用部品について	354
保守サービスについて	355
情報サービスについて	356
付録A 仕様	357
付録B 保守サービス会社網一覧	358
索引	363

メモ

—— オンラインドキュメントについて ——

添付の「EXPRESSBUILDER」DVDには次のオンラインドキュメントが収められています。必要に応じて参照してください。

- ユーザーズガイド
- Windows 7 Professionalインストールセッションサプリメントガイド*
- Windows Vista Businessインストールセッションサプリメントガイド*
- Windows XP Professionalインストールセッションサプリメントガイド*
- ESMPRO/ServerAgent (Windows版) インストールセッションガイド
- ESMPRO/ServerManagerインストールセッションガイド
- ExpressUpdate Agentインストールセッションマニュアル
- Universal RAID Utility Ver2.1 ユーザーズガイド
- エクスプレス通報サービス/エクスプレス通報サービス (HTTPS) インストールセッションガイド

* 通常は「EXPRESSBUILDER」の「シームレスセットアップ」を使ったインストールをお勧めします。