NEC iStorageシリーズ iStorage NS500Ba



本装置の各部の名称やその機能、特長について説明します。

「本製品の紹介」(2ページ)

本製品の紹介とその特長、機能について説明します。また、添付のDVD-ROM やCD-ROMと代表的なパンドルソフトウェアについて説明しています。

「各部の名称と機能」(9ページ)

本体の各部の名称と機能についてパーツ単位に説明しています。

「基本的な操作」(21ページ)

電源のONやOFFの方法、およびディスクのセット方法、クライアントマシン から本装置へのアクセス方法などについて説明しています。



本製品について紹介します。

主な特長と機能

本装置はネットワーク上のクライアントPCが利用するさまざまなデータやデータベースを ハードディスクドライブに格納することにより、資産の共有化と一元管理化を目的としたネッ トワークファイルサーバです。

Network Attached Storage (NAS)

NASとは、既存環境に対する変更を加えることなく、大規模ストレージシステムを提供するネットワーク接続型ストレージに特化したアプライアンスサーバです。

一般的にNASは非常に導入が容易です。ユーザーはNASをネットワークに接続、電源を 投入し、最小限のセットアップを行うだけで運用を開始することができます。 通常業務は、クライアントからリモートデスクトップを利用して行います。

高速なファイルサービス

ファイルサービスに最適化した専門設計により、高コストパフォーマンスを実現します。

- 高い処理性能
 - NAS (Network Attached Storage) サーバとしての性能向上に必要な機能のみを 実装した専用サーバ
 - ファイルアクセスの性能をチューニングし、優れたパフォーマンスを提供
 - マルチプロトコルに対応
- 高い運用管理能力

システム運用管理ソフトウェアESMPROで他のサーバ、ワークステーションと連携し、 稼働状況の遠隔管理も可能です。

- 高信頼性
 - CPUブレードに同型番のハードディスクドライブを2台以上接続し、RAIDシステム を構築することができます。
 - DDR3-1066のSDRAM(メモリ)のエラー訂正機能に加え、メモリミラーリング 機能、ロックステップ機能およびメモリインターリーブなどの機能を持っていま す。
- 拡張性

CPU、メモリ、メザニンカードを内蔵オプションデバイスとして搭載することができます。

- 管理機能
 - iStorage NS連携モジュール

ESMPRO/ServerManager (Ver.5未満) がインストールされているコンピュータで 使用することにより、本装置を管理するためにリモートデスクトップを起動するこ とができます。

- システム運用管理ソフトウェアESMPROとの統合

ESMPRO/ServerManagerによる一元管理や稼動状況の遠隔監視が可能になります。

- RAIDシステム管理ソフトウェアによる運用・管理

RAIDシステムの構築、設定、管理には、「WebBIOS」や、「Universal RAID Utility」 を使用します。

- エクスプレス通報サービス/エクスプレス通報サービス(HTTPS)

エクスプレス通報サービス/エクスプレス通報サービス(HTTPS)をお申し込みいた だくことで、管理センターからの遠隔管理が可能になります。

- リモート管理

本体標準装備のEXPRESSSCOPEエンジン2とEXPRESSBUILDERに収められてい るアプリケーション「ESMPRO/ServerManager」を使用することにより、LAN/ WANを介した本体のリモート監視や管理をすることができます。 EXPRESSSCOPEエンジン2がサポートする、Webブラウザを使用したリモート制御 やリモートKVM機能、リモートデバイス機能についてはEXPRESSBUILDER内の 「EXPRESSSCOPEエンジン2ユーザーズガイド」を参照してください。

ファイルサーバ機能

- マルチプロトコル対応

CIFS、NFS、FTP、HTTPのマルチプロトコルに対応。WindowsやUNIX、Linuxな どが混在する既存のネットワーク環境に設置するだけで簡単にそのネットワーク環 境での記憶容量を拡張することができます。

- ファイルアクセス制御

ファイルシステムにNTFSを使用しているため、ファイルのアクセス制御をきめ細 かく設定できます。

電源制御機能の使用について

本装置には電源制御機能をサポートしていないアプリケーションが含まれています。 スタンバイ/休止状態で運用しないでください。

修正モジュールについて

システムのリビジョンアップや修正モジュールの適用は、弊社が指定するものを弊社の指示に従って 適用する必要があります。マイクロソフト社が一般に公開している修正モジュールをマイクロソフト 社の指示に従って適用することはできません。システムのリビジョンアップや修正モジュールの指示 は、以下のURLまたはPP・サポートサービス*1にて公開しています。

http://support.express.nec.co.jp/istorage/

*1 PP・サポートサービスでは、上記 URL では公開していない最新の修正モジュールを入手することができま す。ご契約については、販売店にご確認ください。

添付のディスクについて

本装置には、セットアップや保守・管理の際に使用するCD-ROMやDVD-ROMが添付されています。ここでは、これらのディスクに格納されているソフトウェアやディスクの用途について説明します。



● iStorage NS500BaバックアップDVD-ROM

システムのバックアップとなるDVD-ROMです。再セットアップの際は、このDVD-ROM から本装置へソフトウェアをインストールします。詳細は「オペレーティングシステム (OS)の再インストール」(237ページ)を参照してください。



DVD-ROMの中にはおもに次のOSやコンポーネント、モジュール、アプリケーションが 格納されています。これらは、再セットアップの際に自動的にインストールされます。

- Microsoft Windows Storage Server 2008 OSと本装置に必要な関連モジュール (サービスパックを含む)
- Services for UNIX(UNIX環境との接続に使用するモジュール)
- シャドウコピー(即時データ複製を可能にするアプリケーション)
- ESMPRO/ServerAgent(管理用統合アプリケーション)
- Universal RAID Utility (RAIDシステム管理ユーティリティ)
- エクスプレス通報サービス/エクスプレス通報サービス(HTTPS)(保守用アプリケーション・利用には別途契約が必要です。)
- その他、専用デバイスドライバや専用モジュール

EXPRESSBUILDER

本体およびシステムの保守・管理の際に使用するCDです。このCDには各種ソフトウェ アが格納されており、その用途に合わせて使用されます。

EXPRESSBUILDERを光ディスクドライブにセットすると、「オートランで起動するメニュー」が起動します。メニューからは、Windows上で動作する次のソフトウェアの実行やインストールをすることができます。

- ESMPRO/ServerManager

セットしたタイミングによっては、自動的に起動しない場合があります。その ような場合は、エクスプローラから「マイコンピュータ」を選択し、セットし た光ディスクドライブのアイコンをダブルクリックしてください。

CDを本体の光ディスクドライブにセットしてCDから起動すると、EXPRESSBUILDER による本体の保守・管理をすることができます。

管理アプリケーションの用途

添付のディスクに格納されている管理アプリケーションの用途について簡単に説明します。



ESMPRO

「ESMPRO[®]」は、NECが提供するサーバ管理・ 監視ソフトウェアです。

リモートでシステムの稼動状況や障害の監視 を行い、障害を事前に防ぐことや万一の場合 に迅速に対応することができます。

本装置を運用する際は、ESMPROを利用して、 万一のトラブルからシステムを守るよう心が けてください。

詳細は「ESMPRO/ServerAgent, ServerManager」 (47ページ) を参照してください。

ル(日) 編集(日) 表示(2)	お気に入り(金) タールの へいけ	6	1500 ×
	d by Innovation		ESMPRO Manager Ver.
アラートビュー -ザ名: root [アドミニストレ	- ア ウール 秋雲 煤焼設3 - ク]	編載サービス ユーザアカウント	ESMPRO/ServeMange/COUT ^/// UP:
グループ 筐(き	1005 > RH120		
root	リモート制御	項目名	終定値
P 12001		製品情報	
2 1ZU02	サーバ設定	モデル名	Emress5800/120Rb-1 D8100-1394]
ManagementController	11-12-12-12-10-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20	シリアル番号	8700614
RHI20	5 7 T 1 1 2 2 3 4 7 4 10 10	QUID	c395a630-c064-11.da-3001-001.d92x6a06.d
	●サーバ状態/構成価報	サーバ情報	
		情報	
	III III II-KOTZ	パージョン情報	
		08パージョン	Linux Red Hat Enterprise Linux Server release 5. (Tikanga)
		ELCG/パージョン	1.0.4326
	E Durbharz	ESMPRO/ServerAgent/1-2a2	4.4
	E Water D	マネージメントコントローラ情報	
		BMCファームウェアリビジョン	00.08
		ExpressUpdate 16 18	
	1-1008-000	ExcessUndate Agent 管理	未登録
	1		

本装置を監視するソフトウェア「ESMPRO/ServerAgent」は「iStorage NS500Baバックアップ DVD-ROM」に、本装置を管理するためのソフトウェア「ESMPRO/ServerManager」と、本装 置をリモート管理する「ESMPRO/ServerAgent Extension」、本装置のモジュールを管理する 「ExpressUpdate Agent」がEXPRESSBUILDERに格納されています。「ESMPRO/ServerAgent」 はあらかじめシステムの一部として本体に組み込まれています。また、再セットアップの際にも 自動的にインストールされます。

また、ESMPROには、サーバ管理用ソフトウェアをはじめ、ネットワーク管理や電源管理、 ストレージ管理を行う専用のアプリケーション(ESMPROプロダクト)が用意されています。 ESMPROプロダクトについては、お買い求めの販売店、または保守サービス会社にお問い合 わせください。

iStorage NS連携モジュール

ESMPRO/ServerManager (Ver.5未満) がインストールされている環境にiStorage NS連携 モジュールを適用することで、ESMPRO/ServerManager (Ver.5未満) よりリモートデスク トップを起動することができます。

Universal RAID Utility

Universal RAID Utilityは、以下のRAIDコントローラの管理、監視を行うアプリケーションです。詳細は54ページを参照してください。

- N8403-026 RAIDコントローラ
- N8403-027 SATAインターフェースカード(RAIDシステムの構築に使用するとき)
- N8404-001 増設HDDブレード AD106a

Universal RAID Utilityのインストールおよび操作方法、機能については、添付の EXPRESSBUILDERに収録している「Universal RAID Utility Ver2.1 ユーザーズガイド」を 参照してください。

EXPRESSBUILDER

本装置の保守をする際に使用します。詳細は 「EXPRESSBUILDER」(61ページ)を参照し てください。

Boot selection
- Boot selection - Tool Henk (Normal Hode) Tool Henk (Redirection Hode)

オートランで起動するメニュー

Windows2000+IE6.0、WindowsXP、Vistaま たは Windows Server 2003 、Windows Server 2008が動作しているコンピュータ上 で添付のEXPRESSBUILDER をセットする と、オートラン機能により自動的にメニュー が起動します。 メニューからは、Windows上で動作する各種

パンドルソフトウェアのインストールやオン ラインドキュメントを参照することができま す。詳細は46ページを参照してください。



エクスプレス通報サービス/エクスプレス通報サービス(HTTPS)

エクスプレス通報サービス/エクスプレス通報サービス(HTTPS)に登録することにより、シス テムに発生する障害情報(予防保守情報含む)を電子メールやモデム経由で保守センターに自 動通報することができます。

本サービスを使用することにより、システムの障害を事前に察知したり、障害発生時に迅速に 保守を行ったりすることができます。



エクスプレス通報サービス/エクスプレス通報サービス(HTTPS)は「iStorage NS500Baバッ クアップDVD-ROM」に格納されています。あらかじめシステムの一部として本体に組み込ま れています。また、再セットアップの際にも自動的にインストールされます。

EXPRESSSCOPEエンジン2

本体標準装備のEXPRESSSCOPEエンジン2と、EXPRESS BUILDERに収められているアプ リケーション「ESMPRO/ServerManager」を使用することにより、LAN/WANを介した本体 のリモート監視や管理をすることができます。 EXPRESSSCOPEエンジン2が提供する管理機能は以下のとおりです。

- 電源ユニットの監視
- 温度/電圧/FANの監視
- ハードウェア障害のシステムイベントログ(SEL)生成機能
- ウォッチドッグタイマによるOSストール監視
- OSストップエラー発生後の通報処理
- Webブラウザを使用したリモート制御(本体装置のリセット、電源ON/OFF、システム イベントログ(SEL)の確認など)
- リモートKVM機能、リモートデバイス機能(オプションのリモートマネージメント拡張 ライセンスが必要です。)
- ESMPRO/ServerManagerによるLAN/WAN経由でのリモート制御、複数台装置の集中 管理

Webブラウザを使用したリモート制御やリモートKVM機能、リモートデバイス機能について はEXPRESSBUILDER内の「EXPRESSSCOPEエンジン2ユーザーズガイド」を参照してくだ さい。

各部の名称と機能

本装置の各部の名称を次に示します。

CPUブレード

CPUブレードの各部の名称と取り付け位置、機能について説明します。

CPUブレード本体



- (1) リチウムバッテリ
- (2) ハードディスクドライブ接続用インタ フェースカード用コネクタ
- (3) DIMMソケット (CPU#1) 上からCPU1_DIMM1~CPU1_DIMM4。
- (4) ヒートシンク この下にプロセッサ#1 (CPU#1) が実装されます。
- (5) メザニン拡張スロット(タイプ2) ブレード用メザニンカードを取り付けるためのス ロット。スロット番号は「MEZ2」。
- (6) メザニン拡張スロット(タイプ1) ブレード用メザニンカードを取り付けるためのス ロット。スロット番号は「MEZ1」。

- (7) ソケットカバー この下にプロセッサ#2(CPU#2)が実装されます。
- (8) DIMMソケット (CPU#2) 下からCPU2_DIMM1~CPU2_DIMM4。
- (9) SUV接続用コネクタ
- (10)イジェクトレバー

CPUブレードアクセス面



(1) POWERランプ

電源をONにすると緑色に点灯する。また、電源 OFF時に電源ユニットから電力が供給されていれ ば、アンパー色に点灯する。

- (2) POWERスイッチ CPUプレード単体の電源をON/OFFするスイッ チ。4秒以上押し続けると強制的に電源をOFFに する。
- (3) STATUSランプ(緑色/アンバー色/赤色) CPUブレードの状態を表示するランプ。ランプの 表示と意味についてはこの後の「ランプ表示」を 参照。
- (4) DUMPスイッチ 押すとメモリダンプを実行する。
- (5) LAN1 Link/Accessランプ(緑色) LANポート1がネットワークと接続されているときに点灯し、送受信を行っているときに点滅する。
- (6) RESETスイッチ 押すとCPUブレードをリセットする。
- (7) LAN2 Link/Accessランプ(緑色) LANポート2がネットワークと接続されているときに点灯し、送受信を行っているときに点滅する。

(8) IDスイッチ

IDランプをON/OFFさせるスイッチ。

(9) IDランプ

装置を識別するためのランプ。スイッチまたはソ フトウェアのコマンドにより点灯する。

ESMPRO/ServerManagerから認識コマンドを受け取った場合は点滅し、IDスイッチを押した場合は点灯する。

EXPRESSSCOPEエンジン2(BMC)のリモート制 御を使用しても、装置のIDボタン同様の動作を行 うことが可能です。

(10)イジェクトレバー

CPUブレードをブレード収納ユニットから取り出 す際のレバー。

(11)SUVコネクタ

各種信号が入出力されるコネクタ。別売、もしく はプレード収納ユニット(SIGMABLADE)に添付 の「K410-150(00)SUVケーブル」が接続され る。

(12) ハードディスクドライブ(上側slotO/下側slot1)



ハードディスクドライブ

ハードディスクドライブは別売品です。SAS用、SATA用があります。ハードディスクドライ ブにはオペレーティングシステムがインストールされた状態の場合があります。取り扱いには 十分に注意してください。



- (1) ハードディスクドライブ
- (2) BPコネクタ CPUブレード内のハードディスクドライブバック ブレーンと接続するコネクタ。
- (3) ドライブキャリア
- (4) DISKアクセスランプ(緑色/アンバー色)

ハードディスクドライブにアクセスしているとき に緑色に点灯する。ハードディスクドライブに障 害が起きるとアンパー色に点灯する。アレイディ スクを再構築している間、緑色とアンパー色に交 互に点滅するか、アンパー色に点滅する。ただ し、ハードディスクドライブをアレイ構成で運用 している場合、このランプはOS起動状態でのみ 機能する。

(5) レバー

ハードディスクドライブを取り外すの際にハンド ルのロックを解除するレバー。

(6) ハンドル ハードディスクドライブの取り付け/取り外しの 際に持つ取っ手。

ランプ表示

CPUブレードやその他デバイスにあるランプの位置と表示の意味について説明します。

CPUブレード

CPUブレードには、5つのランプがあります。



POWERランプ

CPUブレードの電源がONの間、緑色に点灯しています。CPUブレードの電源OFF時、電源ユニットから電源が供給されていれば、アンバー色に点灯します。電源が供給されていないときは消灯します。

STATUSランプ

CPUブレードが正常に動作している間はSTATUSランプは緑色に点灯します。STATUSラン プが、アンバー色/赤色に点滅しているときは、システムになんらかの異常が起きたことを示 します。さらに、STATUSランプがアンバー色/赤色に点滅している時は、仮想LCD表示に より、詳細な意味を判別することが可能です。仮想LCDは、EXPRESSSCOPEエンジン2(BMC) のWebブラウザ、またはESMPRO/ServerManagerで参照可能です。 次にSTATUSランプ、仮想LCDの表示の状態とその意味、対処方法を示します。 異常が起きたときは保守サービス会社に連絡してください。



ESMPROをインストールしておくとエラーログを参照することで故障の原因 を確認することができます。

STATUSラ ンプの状態	色	意味	対処方法
点灯	緑	正常に動作している。	—
消灯	—	電源がOFFになっている。	電源をONにする。
点灯	赤	BMC初期化中。	 1. 消灯になるのを待つ。 2. 消灯にならない場合、CPUプレードの実装を確認。
点滅	赤	「STATUSランプが赤色に点滅 味、対処方法」を参照してくた	しているときの仮想LCDの表示、意 ごさい。
点滅	アンバー	「STATUSランプがアンバー色に点滅しているときの仮想LCDの表示、意味、対処方法」を参照してください。	



STATUSランプのアンバー色/赤色の点滅中に電源OFFを行った場合、一部の 要因を除きSTATUS ランプの表示は保持されます。この後の電源ON で、 STATUSランプは緑色に復旧します。 ● STATUSランプが赤色に点滅しているときの仮想LCDの表示、意味、対処方法

仮想LCDの表示	意味	対処方法
Proc 1 IERR	CPU#1でエラーを検出した。	いったん電源をOFFにして、電源を
Proc 2 IERR	CPU#2でエラーを検出した。	ONにし直してください。
WDT Timeout	ウオッチドックタイムアウトが発生	POST画面で何らかのエラーメッ
	した。	セージが表示された場合は、メッ
WDT Power Down	ウオッチドックタイムアウトにより	セーソを記録して休寸サーヒス芸社
	強制電源OFFを行った。	「に連絡してくたさい。 「エラーメッヤージが表示されなかっ」
SMI Timeout	システム管理割り込み処理中にタイ	た場合は、オフライン保守ユーティ
	ムアリトが発生した。	リティにてIPMI情報を確認し、エ
		ラーの情報を記録して保守サービス
		会社に連絡してください。
ErrPause in POST	重要なPOSTエラーにより、キー入	POST画面のエラーメッセージを確認
	力待ち状態となっている。	し、メッセージを記録して保守サービ
		ス会社に連絡してください。
DUMP Request !	メモリ <i>ダン</i> フリクエスト中。 	ダンフを採取し終わるまでお待ちく
CPU I_DIIVIIVI U-EII	CPU#Tに接続されたメモリで、司止 不可なエラーが検出された	しIIVIIVIの取り行り状態を確認してく ださい。
CPL12 DIMM LI-Frr	CPU#2に接続されたメモリで 訂正	それでも表示が変わらない場合は、
	不可なエラーが検出された。	保守サービス会社に連絡してくださ
		い。
Proc Missing	CPU#1が未実装である。	CPUの取り付け状態を確認してくだ
Proc1 Config Err	CPU#1に未サポートCPU、または不	さい。
	正な組合せのCPUが実装されている。	それでも表示が変わらない場合は、
Proc2 Config Err	CPU#2に未サボートCPU、または不	休寸サーヒス芸社に連給ししくたさ
	止な組合せのCPUか実装されてい	
MEZ1 Power Fault	~~ ○PUブレードのタイプ1スロットに	メザニンカードの取り付け状能を確
	実装されたメザニンカードトの電源	認してください。
	回路の異常を検出した。	それでも表示が変わらない場合は、
MEZ2 Power Fault	CPUブレードのタイプ2スロットに	保守サービス会社に連絡してくださ
	実装されたメザニンカード上の電源	(no
	回路の異常を検出した。	
IOH Thermal Trip	CPUブレード上のチップセットの高	CPUブレードのヒートシンクの取り
	温異常により強制電源OFFを行っ	付け状態を確認してください。
		ノレート収納エーツトのノアンか止 逆に回転しているや変烈してくださ
Procinermainp	CPU#100高温英常により独制電源 CEEを行った	
Proc2ThermalTrin	OFF21372。 CPU#2の高温異堂により強制電源	ユーザーズガイドを参照し、ファン
11002 monitarinp	OFFを行った。	ユニットの搭載数量、CPUブレード
Proc1 Therm % 09	 CPU#1の高温異常を検出。	およびファンユニットの実装位置関
Proc2 Therm % 09	CPU#2の高温異常を検出。	係を確認してください。
CPUx_DIMMyTemp0	DIMMの高温異常を検出。xとyには	設置環境が動作保証温度を満たして
9	DIMMのスロット位置を示す数字が	いるか確認してくたさい。 それでもままが変わらかい埋合け
	入る。	C11C Uな小り又りつない物ロは、 保守サービス会社に連絡してくださ
AmbientTempAlm09	CPUブレード内部の高温異常を検	
Ambient i empAlmU2	UPUノレート内部の低温異常を検 ^山	設直境境か動作保証温度を満たして
	Ш°	いつが唯祕してへたさい。 それでも表示が変わらない場合け
		保守サービス会社に連絡してくださ

仮想LCDの表示	意味	対処方法
P1 VCCP Alm XX	CPUブレード上の電圧異常を検出。	保守サービス会社に連絡してくださ
P1 VTT Alm XX	XXが09の場合上限異常を示す。	い。
P1 VDDQ Alm XX	XXが02の場合下限異常を示す。	
P1 DDR_VTT AlmXX		
P2 VCCP Alm XX		
P2 VTT Alm XX		
P2 VDDQ Alm XX		
P2 DDR_VTT AlmXX		
BB +1.1v Alm XX		
BB +1.5v Alm XX		
BB +1.8v Alm XX		
BB +3.3v Alm XX		
BB +5v Alm XX		
BB +0.9vs Alm XX		
BB +1.1vs Alm XX		
BB +1.8vs Alm XX		
BB +3.3vs Alm XX		
BB +5vs Alm XX		
BB +12vs Alm XX		
Battery Alm XX		

● STATUSランプがアンバー色に点滅しているときの仮想LCDの表示、意味、対処方法

仮想LCDの表示	意味	対処方法
Mem Reconfigured	エラーが発生したメモリを強制使用 している、またはメモリが縮退して いる。	DIMMの取り付け状態を確認してく ださい。 それでも表示が変わらない場合は、
Mem Err Disable	メモリ訂正可能エラーが多発してい る。	保守サービス会社に連絡してくださ い。
CPU Reconfigured	エラーが発生したCPUを強制使用し ている。	CPUの取り付け状態を確認してくだ さい。 それでも表示が変わらない場合は、 保守サービス会社に連絡してくださ い。
HDD X Fault	CPUブレードに搭載されているハー ドディスクドライブの異常を検出し た。Xは異常を検出したハードディス クドライブのスロット番号を0オリジ ンで示す。	保守サービス会社に連絡してくださ い。
E-Keying Error	ブレード収納ユニット内において、 CPUブレード/メザニンカードとス イッチモジュールの実装位置関係の 不正により、インターフェース信号 の不整合が検出され、電源ONに失 敗。	ブレード収納ユニットのユーザーズ ガイドを参照し、CPUブレードおよ びスイッチモジュールの実装状態を 確認してください。 それでも表示が変わらない場合は、 保守サービス会社に連絡してください。
Location Error	ブレード収納ユニットへの、CPUブ レードの実装位置不正、またはファ ンとCPUブレードの実装位置関係の 不正により、電源ONに失敗。	ブレード収納ユニットのユーザーズ ガイドを参照し、正しい位置にCPU ブレードが実装されているか確認し てください。また、ファンユニット およびCPUブレードの実装位置関係 が正しいか確認してください。 それでも表示が変わらない場合は、 保守サービス会社に連絡してください。
Cooling Error	ブレード収納ユニットへのファン実 装数量の不足、またはファン異常に より、冷却能力が不足し、電源ON に失敗。	CPUブレードのヒートシンクの取り 付け状態を確認してください。 プレード収納ユニットのファンが正 常に回転しているか確認してくださ
Proc1 Therm % 07	警告レベルのCPU#1の高温異常を検 出。	い。また、ブレード収納ユニットのユーザーズガイドを参照し、ファン
Proc2 Therm % 07	警告レベルのCPU#2の高温異常を検 出。	エニットの指載数量、CPOフレート およびファンユニットの実装位置関
CPUx_DIMMyTemp0 7	警告レベルのDIMMの高温異常を検 出。xとyにはDIMMのスロット位置 を示す数字が入る。	係を確認してください。 設置環境が動作保証温度を満たして いるか確認してください。
AmbientTempAlm07	警告レベルのCPUブレード内部の高 温異常を検出。	保守サービス会社に連絡してください。
AmbientTempAlm00	警告レベルのCPUブレード内部の低 温異常を検出。	設置環境が動作保証温度を満たして いるか確認してください。 それでも表示が変わらない場合は、 保守サービス会社に連絡してくださ い。

仮想LCDの表示	意味	対処方法
P1 VCCP Alm XX	警告レベルのCPUブレード上の電圧	保守サービス会社に連絡してくださ
P1 VTT Alm XX	異常を検出。	い。
P1 VDDQ Alm XX	XXが07の場合上限警告を示す。	
P1 DDR_VTT AlmXX	XXが00の場合下限警告を示す。	
P2 VCCP Alm XX		
P2 VTT Alm XX		
P2 VDDQ Alm XX		
P2 DDR_VTT AlmXX		
BB +1.1v Alm XX		
BB +1.5v Alm XX		
BB +1.8v Alm XX		
BB +3.3v Alm XX		
BB +5v Alm XX		
BB +0.9vs Alm XX		
BB +1.1vs Alm XX		
BB +1.8vs Alm XX		
BB +3.3vs Alm XX		
BB +5vs Alm XX		
BB +12vs Alm XX		
Battery Alm XX		

LAN(1・2) Link/Accessランプ

それぞれのLANポートにおいて、送受信を行うと点減します。なお、CPUブレードに給電され、LANケーブル接続によりリンクが確立している場合は、リンクが確立しているLANランプが点灯します。LANポートの物理的な接続制御はEMカードおよびブレード収納ユニット (SIGMABLADE)のスイッチモジュール用スロットに実装されているスイッチモジュールにより行われます。

LANポートの接続状態を確認される場合は、EMカード、およびスイッチモジュール用スロットに実装されているスイッチモジュールのユーザーズガイドも併せて参照してください。

IDランプ

本体前面にあるIDスイッチを押すと点灯し、もう一度押すと消灯します。複数台の装置がラックに搭載された中から特定の装置を識別したいときなどに使用することができます。メンテナンスのときなどに、このランプを点灯させておくと、対象装置を間違えずに作業することができます。

IDスイッチを押した場合は点灯し、管理ソフトウェア(ESMPRO/ServerManager)から認 識コマンドを受け取った場合は、点滅します。

EXPRESSSCOPEエンジン2(BMC)のリモート制御を使用しても、装置のIDボタン同様の動作を行うことが可能です。

ハードディスクドライブのランプ

ハードディスクドライブにはランプが1つあります。



ハードディスクドライブにアクセスしているときに点灯します(ただし、ハードディスクドラ イブをアレイ構成で運用している場合、このランプはOS起動状態でのみ機能する)。 CPUブレードのハードウェア障害などにより、ハードディスクドライブとCPUブレードとの インタフェースが正しくとれないときにアンバー色に点灯します。

ディスクアレイを構築している場合にアレイディスクの再構築をしている間は、緑色とアン パー色に交互に点滅します(故障ではありません)。

リビルドを終了するとランプは通常の表示に戻ります。リビルドに失敗するとランプがアン バー色に点灯します。



基本的な操作

CPUブレードの基本的な操作の方法について説明します。

電源のON

電源をONにするには次の3つの方法があります。ディスプレイ装置およびCPUブレードに接続している周辺機器の電源をONにしてからそれぞれの方法で電源をONにしてください。

■ CPUブレードの電源ON操作は、POWERスイッチやリモートパワーオンのい ずれの場合も、CPUブレードへの電源供給開始後(CPUブレードのPOWERラ ンプがアンバー色に点灯後)、30秒以上経過してから行ってください。30秒 以内に電源ON操作を行うと、電源がONにならない場合があります。この場 合、CPUブレードへの電源供給を確認後、POWERスイッチにて電源ONを 行ってください。



無停電電源装置(UPS)などの電源制御装置にプレード収納ユニットの電源 コードを接続している場合は、電源制御装置の電源がONになっていることを 確認してください。



本体に電源が供給されてから約30秒間、ハードウェアの初期診断を始めます。 初期診断中はPOWERスイッチは機能しません。本体を取り付けた直後、本体 に電源が供給された直後は約30秒ほど時間をおいてから本体の電源をONして ください。

CPUブレードからの電源ON

CPUブレードのパネルにあるPOWERスイッチを押します(CPUブレードのPOWERランプが 緑色に点灯します)。



ネットワーク・シリアルポートからの電源ON

CPUブレードのBIOS設定で、ネットワークからパケットを受信したり、シリアルポートに接続しているモデム経由で自動的に電源をONにすることもできます。 BIOS SETUPユーティリティの「System Hardware」の「Wake On Events」の設定で指定することができます。

リモート制御からの電源ON

EXPRESSSCOPEエンジン2(BMC)のリモート制御を使用して電源をONにすることができます。

電源ON後の動作

電源ON後、CPUブレードにディスプレイ装置を接続している場合は、しばらくするとディス プレイ装置の画面には「NEC」ロゴが表示されます。

「NEC」ロゴを表示している間、CPUブレードは自己診断プログラム (POST) を実行してCPU ブレード自身の診断しています。詳しくはこの後の「POSTのチェック」をご覧ください。 POSTを完了するとOSが起動します。



POSTのチェック

POST (Power On Self-Test) は、CPUブレード内に記録されている自己診断機能です。 POSTはCPUブレードの電源をONにすると自動的に実行され、マザーボード、ECCメモリモ ジュール、CPUモジュール、キーボード、マウスなどをチェックします。また、POSTの実行 中に各種のBIOSセットアップユーティリティの起動メッセージなども表示します。

CPUブレードの出荷時の設定ではPOSTを実行している間、ディスプレイ装置には「NEC」ロゴが表示されます(CPUブレードにディスプレイ装置を接続している場合)。(<Esc>キーを押すと、POSTの実行内容が表示されます。)

BIOSのメニューで<Esc>キーを押さなくても、はじめからPOSTの診断内容を 表示させることができます。「BIOSのコンフィグレーション」の「Advanced (115ページ)」メニューにある「Boot-time Diagnostic Screen」の設定を 「Enabled」に切り替えてください。

POSTの実行内容は常に確認する必要はありません。次の場合にPOST中に表示されるメッセージを確認してください。

- ブレードサーバの導入時
- 「故障かな?」と思ったとき
- ディスプレイ装置になんらかのエラーメッセージが表示されたとき

POSTの流れ

次にPOSTで実行される内容を順を追って説明します。

- POSTの実行中は、不用意なキー入力やマウスの操作をしないようにし 重要 てください。 システムの構成によっては、ディスプレイの画面に「Press Any Key」 とキー入力を要求するメッセージを表示する場合もあります。これは取 り付けたオプションのボードのBIOSが要求しているためのものです。 オプションの説明書にある説明を確認してから何かキーを押してくださ い。 オプションのブレード用メザニンカードの取り付け/取り外しをしてか ら電源をONにすると、POSTの実行中に取り付けたボードの構成に誤 りがあることを示すメッセージを表示してPOSTをいったん停止するこ とがあります。 この場合は<F1>キーを押してPOSTを継続させてください。ボードの構 成についての変更/設定は、この後に説明するユーティリティを使って設 定できます。
- 電源ON後、POSTが起動し、メモリチェックを始めます。CPUブレードにディス プレイ装置を接続している場合は、画面上に搭載メモリのサイズなどのメッセージ が表示されます。CPUブレードに搭載されているメモリの量によっては、メモリ チェックが完了するまでに数分かかる場合もあります。同様に再起動(リブート) した場合など、画面に表示をするのに約1分程の時間がかかる場合があります。

- メモリチェックを終了すると、いくつかのメッセージが表示されます。これらは搭載しているCPUや接続しているキーボード、マウスなどを検出したことを知らせるメッセージです。
- しばらくすると、CPUブレードにあるBIOSセットアップユーティリティ 「SETUP」の起動を促すメッセージが画面左下に表示されます。

Press <F2> to enter SETUP

CPUプレードを使用する環境にあった設定に変更するときに起動してください。エ ラーメッセージを伴った上記のメッセージが表示された場合を除き、通常では特に 起動して設定を変更する必要はありません(そのまま何も入力せずにいると数秒後 にPOSTを自動的に続けます)。

SETUPを起動するときは、メッセージが表示されている間に<F2>キーを押します。 設定方法やパラメータの機能については、104ページを参照してください。

SETUPを終了すると、CPUブレードは自動的にもう一度はじめからPOSTを実行します。

オプションボードを接続している場合、オプションボードの情報などを画面に表示します。

詳しくは、ボードに添付の説明書を参照してください。

 BIOSセットアップユーティリティ「SETUP」でパスワードの設定をすると、 POSTが正常に終了した後に、パスワードを入力する画面が表示されます。

パスワードの入力は、3回まで行えます。3回とも入力を誤るとシステムを起動できなくなります。この場合は、CPUブレードの電源をOFFにしてから、約30秒ほど時間をあけてONにしてCPUブレードを起動し直してください。



6. POSTを終了するとOSを起動します。

POSTのエラーメッセージ

POST中にエラーを検出するとディスプレイ装置の画面にエラーメッセージを表示します。エ ラーメッセージについては「運用・保守編」を参照してください。



電源のOFF

電源をOFFにするには次の3つの方法があります。

- OSのシャットダウン操作による電源OFF
- CPUブレードからの電源OFF

CPUブレードのパネルにあるPOWERスイッチを押します。

● リモート制御からの電源OFF

EXPRESSSCOPEエンジン2(BMC)のリモート制御の「OSシャットダウン」を使用して 電源をOFFにすることができます。

電源をOFFにしたCPUブレードのPOWERランプがアンバー色になります。



デバイスの確認

複数のデバイスの中から保守をしようとしているデバイスがどれであるかを見分けるために 「ID ランプ」を使用します。ID ランプは、プレード収納ユニットに搭載されるブレード機器に あります。ID ランプをもとに、ブレード収納ユニットに搭載した複数の機器から保守対象とな るデバイスを特定することができます。

本装置のIDランプはネットワーク上の管理PCからのソフトウェア(ESMPRO/ServerManager) コマンドから青色に点滅させることができます。また、本装置にあるIDスイッチを押すことに よっても点灯します。

EXPRESSSCOPEエンジン2(BMC)のリモート制御を使用しても、装置のIDボタン同様の動作 を行うことが可能です。



本装置への接続

本製品はセットアップが完了したらそれ以降は特に操作しなくても動作可能です。 運用中の管理や設定の変更は、クライアントマシンからリモートデスクトップ接続して行いま す。

設定を行うWindowsマシン(管理PC)が、Windows2000の場合は、事前にリモートデスクトップのインストールを行ってください。

リモートデスクトップは、Windows XP の OS 媒体に格納されています。 または、マイクロソフト社のホームページ(http://www.microsoft.com/japan/) にアクセス し、「Remote Desktop Connection Software」のキーワードで検索して入手してください。

- 1. クライアントマシン上でリモートデスクトップを起動する。
- 2. 接続先に、NASマシンのIPアドレスもしくはコンピュータ名を入力する。
- 3. Administratorでログインする。

ワークグループ環境のパスワードの初期値は、スタートアップガイドを参照してく ださい。 У Е