NEC Express5800シリーズ Express5800/B120a



本装置のハードウェアについて説明します。

「各部の名称と機能」(142ページ)

本体の各部の名称と機能についてパーツ単位に説明しています。

「ハードウェアのセットアップ」(154ページ)

ラックマウント筐体への本製品と取り付け手順、コネクタへの接続について説 明しています。

「基本的な操作」(160ページ)

電源のONやOFFの方法およびフロッピーディスクやDVDのセット方法などに ついて説明しています。

「内蔵オプションの取り付け」(166ページ)

別売の内蔵型オプションを取り付けるときにご覧ください。

「システムBIOSのセットアップ (SETUP)」(197ページ)

CPUブレードに搭載されている専用のユーティリティを使ったBIOSの設定方 法について説明しています。

「リセットと強制電源OFF」(233ページ)

CPUブレードをリセットする方法と電源を強制的にOFFする方法について説明 します。

「RAIDシステムコンフィグレーション」(236ページ)

本装置内蔵のハードディスクドライブをRAIDシステムとして運用するための 方法について説明します。

各部の名称と機能

本装置の各部の名称を次に示します。

CPUブレード

CPUブレードの各部の名称と取り付け位置、機能について説明します。

CPUブレード本体



- (1) リチウムバッテリ
- (2) ハードディスクドライブ接続用インタ フェースカード用コネクタ
- (3) DIMMソケット (CPU#1) 上からCPU1_DIMM1~CPU1_DIMM4。
- (4) ヒートシンク この下にプロセッサ#1 (CPU#1) が実装されます。
- (5) メザニン拡張スロット(タイプ2) プレード用メザニンカードを取り付けるためのス ロット。スロット番号は「MEZ2」。
- (6) メザニン拡張スロット(タイプ1) ブレード用メザニンカードを取り付けるためのス ロット。スロット番号は「MEZ1」。

- (7) ソケットカバー
 - この下にプロセッサ#2(CPU#2)が実装されま す。
- (8) DIMMソケット (CPU#2) 下からCPU2_DIMM1~CPU2_DIMM4。
- (9) SUV接続用コネクタ
- (10)イジェクトレバー

CPUブレードアクセス面



(1) POWERランプ

電源をONにすると緑色に点灯する。また、電源 OFF時に電源ユニットから電力が供給されていれ ば、アンバー色に点灯する。

- (2) POWERスイッチ CPUプレード単体の電源をON/OFFするスイッ チ。4秒以上押し続けると強制的に電源をOFFに する。
- (3) STATUSランプ(緑色/アンバー色/赤色) CPUブレードの状態を表示するランプ。ランプの 表示と意味についてはこの後の「ランプ表示」を 参照。
- (4) DUMPスイッチ 押すとメモリダンプを実行する。
- (5) LAN1 Link/Accessランプ(緑色) LANポート1がネットワークと接続されているときに点灯し、送受信を行っているときに点減する。
- (6) RESETスイッチ 押すとCPUブレードをリセットする。
- (7) LAN2 Link/Accessランプ(緑色) LANポート2がネットワークと接続されているときに点灯し、送受信を行っているときに点滅する。

(8) IDスイッチ

IDランプをON/OFFさせるスイッチ。

(9) IDランプ

装置を識別するためのランプ。スイッチまたはソ フトウェアのコマンドにより点灯する。

ESMPRO/ServerManagerから認識コマンドを受け取った場合は点滅し、IDスイッチを押した場合は点灯する。

EXPRESSSCOPEエンジン2(BMC)のリモート制 御を使用しても、装置のIDボタン同様の動作を行 うことが可能です。

(10)イジェクトレバー

CPUプレードをブレード収納ユニットから取り出 す際のレバー。

(11)SUVコネクタ

各種信号が入出力されるコネクタ。別売、もしく はブレード収納ユニット(SIGMABLADE)に添付 の「K410-150(00)SUVケーブル」が接続され る。

(12) ハードディスクドライブ (上側slot0/下側slot1) 装置外観



(1) ハードディスクドライブブラケット

(2) エアーダクトカバー

ハードディスクドライブ

ハードディスクドライブは別売品です。SAS用、SATA用があります。ハードディスクドライ ブにはオペレーティングシステムがインストールされた状態の場合があります。取り扱いには 十分に注意してください。



- (1) ハードディスクドライブ
- (2) BPコネクタ CPUプレード内のハードディスクドライブバック プレーンと接続するコネクタ。
- (3) ドライブキャリア
- (4) DISKアクセスランプ(緑色/アンバー色)

ハードディスクドライブにアクセスしているとき に緑色に点灯する。ハードディスクドライブに障 害が起きるとアンバー色に点灯する。アレイディ スクを再構築している間、緑色とアンバー色に交 互に点滅するか、アンバー色に点滅する。ただ し、ハードディスクドライブをアレイ構成で運用 している場合、このランブはOS起動状態でのみ 機能する。

- (5) レバー ハードディスクドライブを取り外すの際にハンド ルのロックを解除するレバー。
- (6) ハンドル ハードディスクドライブの取り付け/取り外しの 際に持つ取っ手。

ランプ表示

CPUブレードやその他デバイスにあるランプの位置と表示の意味について説明します。

CPUブレード

CPUブレードには、5つのランプがあります。



POWERランプ

CPUブレードの電源がONの間、緑色に点灯しています。CPUブレードの電源OFF時、電源ユニットから電源が供給されていれば、アンバー色に点灯します。電源が供給されていないときは消灯します。

STATUSランプ

CPUブレードが正常に動作している間はSTATUSランプは緑色に点灯します。STATUSラン プが、アンバー色/赤色に点滅しているときは、システムになんらかの異常が起きたことを示 します。さらに、STATUSランプがアンバー色/赤色に点滅している時は、仮想LCD表示に より、詳細な意味を判別することが可能です。仮想LCDは、EXPRESSSCOPEエンジン2(BMC) のWebブラウザ、またはESMPRO/ServerManagerで参照可能です。 次にSTATUSランプ、仮想LCDの表示の状態とその意味、対処方法を示します。 異常が起きたときは保守サービス会社に連絡してください。



ESMPRO をインストールしておくとエラーログを参照することで故障の原因 を確認することができます。

STATUSラ ンプの状態	色	意味	対処方法
点灯	緑	正常に動作している。	—
消灯	—	電源がOFFになっている。	電源をONにする。
点灯	赤	BMC初期化中。	 消灯になるのを待つ。 消灯にならない場合、CPUブレードの実装を確認。
点滅	赤	「STATUSランプが赤色に点滅しているときの仮想LCDの表示、意味、対処方法」を参照してください。	
点滅	アンバー	「STATUSランプがアンバー色に点滅しているときの仮想LCDの表示、意味、対処方法」を参照してください。	



STATUSランプのアンバー色/赤色の点滅中に電源OFFを行った場合、一部の 要因を除きSTATUSランプの表示は保持されます。この後の電源ONで、 STATUSランプは緑色に復旧します。

仮想LCDの表示	意味	対処方法
Proc 1 IERR	CPU#1でエラーを検出した。	いったん電源をOFFにして、電源を
Proc 2 IERR	CPU#2でエラーを検出した。	ONにし直してください。
WDT Timeout	ウオッチドックタイムアウトが発生	POST画面で何らかのエラーメッ
	した。	セージが表示された場合は、メッ
WDT Power Down	ウオッチドックタイムアウトにより	セージを記録し (保守サーヒス会社
	_ 強制電源OFFを行った。	に理給してくたさい。
SMI Timeout	システム管理割り込み処理中にタイ	た場合は、オフライン保守ユーティ
	ムアウトか発生した。	リティにてIPMI情報を確認し、エ
		ラーの情報を記録して保守サービス
		会社に連絡してください。
ErrPause in POST	重要なPOSTエラーにより、キー入	POST画面のエラーメッセージを確認
	力待ち状態となっている。	し、メッセージを記録して保守サービ
		ス会社に連絡してください。
DUMP Request !	メモリダンブリクエスト中。	ダンブを採取し終わるまでお待ちく
CPU1_DIMINI U-Err	CPU#1に接続されたメモリで、訂止 エヨかエニーがね川さわた	DIMMO取り付け状態を確認してく
	小りなエフーが快出された。 	たさい。 それでも表示が変わらない提合け
CPUZ_DIIVIIVI U-EII	CPU#2に按続されたメモリで、司止 不可なエラーが検出された	保守サービス会社に連絡してくださ
Proc Missing	 CPU#1が未実装である。	CPUの取り付け状態を確認してくだ
Proc1 Config Err	CPU#1に未サポートCPU、または不	さい。
	正な組合せのCPUが実装されている。	それでも表示が変わらない場合は、
Proc2 Config Err	CPU#2に未サポートCPU、または不	保守サービス会社に連絡してくださ
	正な組合せのCPUが実装されてい	
	3.	
MEZ1 Power Fault	CPUブレードのタイフ1スロットに 由社されたソポニンナードしの東流	メザニンカードの取り付け状態を確
	美装されたメザーノカート上の電源	認してくたさい。
ME72 Dower Fault		保守サービス会社に連絡してくださ
	実装されたメザニンカード上の電源	
	回路の異常を検出した。	
IOH Thermal Trip	CPUブレード上のチップセットの高	CPUブレードのヒートシンクの取り
	温異常により強制電源OFFを行っ	付け状態を確認してください。
	tc.	ブレード収納ユニットのファンが正
Proc1ThermalTrip	CPU#1の高温異常により強制電源	常に回転しているか確認してくださ
	OFFを行った。	しい。また、プレード収納ユニットの
Proc2ThermalTrip	CPU#2の高温異常により強制電源	ユーサースカイトを参照し、ノアン ユニットの塔載粉景 OPUブレード
		およびファンユニットの主装位置関
Proci Therm % 09	CPU#100 局温 美 常 を 使 出 。	係を確認してください。
Procz merm % 09		設置環境が動作保証温度を満たして
G CPUX_DIIVIIVIY LEMPU	DINNINの高温共常を快出。XCYには DINNINのスロット位置を示す数字が	いるか確認してください。
		それでも表示が変わらない場合は、
AmbientTempAlm09	 CPUブレード内部の高温異常を検	保守サービス会社に連絡してくださ
	出。	しい。
AmbientTempAlm02	CPUブレード内部の低温異常を検	設置環境が動作保証温度を満たして
	出。	いるか確認してください。
		それでも表示が変わらない場合は、
		保守サービス会社に連絡してくださ
1		()°

● STATUSランプが赤色に点滅しているときの仮想LCDの表示、意味、対処方法

仮想LCDの表示	意味	対処方法
P1 VCCP Alm XX	CPUブレード上の電圧異常を検出。	保守サービス会社に連絡してくださ
P1 VTT Alm XX	XXが09の場合上限異常を示す。	い。
P1 VDDQ Alm XX	XXが02の場合下限異常を示す。	
P1 DDR_VTT AlmXX		
P2 VCCP Alm XX		
P2 VTT Alm XX		
P2 VDDQ Alm XX		
P2 DDR_VTT AlmXX		
BB +1.1v Alm XX		
BB +1.5v Alm XX		
BB +1.8v Alm XX		
BB +3.3v Alm XX		
BB +5v Alm XX		
BB +0.9vs Alm XX		
BB +1.1vs Alm XX		
BB +1.8vs Alm XX		
BB +3.3vs Alm XX		
BB +5vs Alm XX		
BB +12vs Alm XX		
Battery Alm XX		

仮想LCDの表示	意味	対処方法
Mem Reconfigured	エラーが発生したメモリを強制使用 している、またはメモリが縮退して いる。	DIMMの取り付け状態を確認してく ださい。 それでも表示が変わらない場合は、
Mem Err Disable	メモリ訂正可能エラーが多発してい る。	│保守サービス会社に連絡してくださ │い。
CPU Reconfigured	エラーが発生したCPUを強制使用し ている。	CPUの取り付け状態を確認してくだ さい。 それでも表示が変わらない場合は、 保守サービス会社に連絡してくださ い。
HDD X Fault	CPUブレードに搭載されているハー ドディスクドライブの異常を検出し た。Xは異常を検出したハードディス クドライブのスロット番号を0オリジ ンで示す。	保守サービス会社に連絡してくださ い。
E-Keying Error	ブレード収納ユニット内において、 CPUブレード/メザニンカードとス イッチモジュールの実装位置関係の 不正により、インターフェース信号 の不整合が検出され、電源ONに失 敗。	ブレード収納ユニットのユーザーズ ガイドを参照し、CPUブレードおよ びスイッチモジュールの実装状態を 確認してください。 それでも表示が変わらない場合は、 保守サービス会社に連絡してくださ い。
Location Error	ブレード収納ユニットへの、CPUブ レードの実装位置不正、またはファ ンとCPUブレードの実装位置関係の 不正により、電源ONに失敗。	ブレード収納ユニットのユーザーズ ガイドを参照し、正しい位置にCPU ブレードが実装されているか確認し てください。また、ファンユニット およびCPUプレードの実装位置関係 が正しいか確認してください。 それでも表示が変わらない場合は、 保守サービス会社に連絡してください。
Cooling Error	ブレード収納ユニットへのファン実 装数量の不足、またはファン異常に より、冷却能力が不足し、電源ON に失敗。	CPUブレードのヒートシンクの取り 付け状態を確認してください。 ブレード収納ユニットのファンが正 常に回転しているか確認してくださ
Proc1 Therm % 07	 警告レベルのCPU#1の高温異常を検 出。 警告レベルのCPU#2の高温異常を検 	い。また、ブレード収納ユニットの ユーザーズガイドを参照し、ファン ユニットの搭載数量 CPUブレード
PIOCZ THEITIT 70 07	1000000000000000000000000000000000000	およびファンユニットの実装位置関
CPUx_DIMMyTemp0 7	警告レベルのDIMMの高温異常を検出。xとyにはDIMMのスロット位置を示す数字が入る。	係を確認してください。 設置環境が動作保証温度を満たして いるか確認してください。 それでもまっが変わらかい提合け
AmbientTempAlm07	警告レベルのCPUブレード内部の高 温異常を検出。	はいてもないが多わらない場合は、 保守サービス会社に連絡してください。
AmbientTempAlm00	警告レベルのCPUブレード内部の低 温異常を検出。	設置環境が動作保証温度を満たして いるか確認してください。 それでも表示が変わらない場合は、 保守サービス会社に連絡してくださ い。

● STATUSランプがアンバー色に点滅しているときの仮想LCDの表示、意味、対処方法

仮想LCDの表示	意味	対処方法
P1 VCCP Alm XX	警告レベルのCPUブレード上の電圧	保守サービス会社に連絡してくださ
P1 VTT Alm XX	異常を検出。	い。
P1 VDDQ Alm XX	XXが07の場合上限警告を示す。	
P1 DDR_VTT AlmXX	XXが00の場合下限警告を示す。	
P2 VCCP Alm XX		
P2 VTT Alm XX		
P2 VDDQ Alm XX		
P2 DDR_VTT AlmXX		
BB +1.1v Alm XX		
BB +1.5v Alm XX		
BB +1.8v Alm XX		
BB +3.3v Alm XX		
BB +5v Alm XX		
BB +0.9vs Alm XX		
BB +1.1vs Alm XX		
BB +1.8vs Alm XX		
BB +3.3vs Alm XX		
BB +5vs Alm XX		
BB +12vs Alm XX		
Battery Alm XX		

LAN(1・2) Link/Accessランプ

それぞれのLANポートにおいて、送受信を行うと点減します。なお、CPUブレードに給電され、LANケーブル接続によりリンクが確立している場合は、リンクが確立しているLANランプが点灯します。LANポートの物理的な接続制御はEMカードおよびブレード収納ユニット (SIGMABLADE)のスイッチモジュール用スロットに実装されているスイッチモジュールにより行われます。

LANポートの接続状態を確認される場合は、EMカード、およびスイッチモジュール用スロットに実装されているスイッチモジュールのユーザーズガイドも併せて参照してください。

IDランプ

本体前面にあるIDスイッチを押すと点灯し、もう一度押すと消灯します。複数台の装置がラックに搭載された中から特定の装置を識別したいときなどに使用することができます。メンテナンスのときなどに、このランプを点灯させておくと、対象装置を間違えずに作業することができます。

IDスイッチを押した場合は点灯し、管理ソフトウェア(ESMPRO/ServerManager)から認 識コマンドを受け取った場合は、点滅します。

EXPRESSSCOPEエンジン2(BMC)のリモート制御を使用しても、装置のIDボタン同様の動作を行うことが可能です。

ハードディスクドライブのランプ

ハードディスクドライブにはランプが1つあります。



ハードディスクドライブにアクセスしているときに点灯します(ただし、ハードディスクドラ イブをアレイ構成で運用している場合、このランプはOS起動状態でのみ機能する)。 CPUブレードのハードウェア障害などにより、ハードディスクドライブとCPUブレードとの インタフェースが正しくとれないときにアンバー色に点灯します。

ディスクアレイを構築している場合にアレイディスクの再構築をしている間は、緑色とアン バー色に交互に点滅します(故障ではありません)。

リビルドを終了するとランプは通常の表示に戻ります。リビルドに失敗するとランプがアン バー色に点灯します。



ハードウェアのセットアップ

本製品を取り付けて、電源をONにすることができる状態になるまでを説明します。本製品を 取り付け後、オペレーティングシステムなどのシステムのセットアップをします。詳しくは導 入編を参照してください。

CPUブレードの取り付けの前に

CPUブレードの取り付けの前に、CPUブレードのMACアドレスの確認を行うようにしてください。

MACアドレスの確認

MACアドレスはネットワーク固有のアドレスで12桁の英数字で表されます。CPUブレードは 2つのMACアドレスを持っています。取り付けの前にMACアドレスを確認してください。 MACアドレスは下図に示す位置に記載されています。



記載されているMACアドレスの末尾の数字/アルファベットによってLANポートのアドレス が変わります。

記載されているアドレスの末尾の数字/アルファベットが偶数またはA,C,Eの場合: LANポート1のMACアドレスは、記載されたMACアドレス LANポート2のMACアドレスは、記載されたMACアドレスに+1したもの

記載されているアドレスの末尾の数字/アルファベットが奇数またはB,D,Fの場合: LANポート1のMACアドレスは、記載されたMACアドレスに+1したもの LANポート2のMACアドレスは、記載されたMACアドレスに+2したもの

MACアドレスは、WindowsまたはLinuxのコマンドからも確認することができます。

Windows

コマンドプロンプトまたはスタートメニューの[ファイル名を指定して実行]から、 「ipconfig /all」と入力して表示される物理アドレス部分を参照してください。

Linux

プロンプトで「ifconfig」と入力して表示される「HWaddr」を参照してください。

EXPRESSSCOPEエンジン2(BMC)のリモート制御を使用しても確認可能です。

メモリの取り付け

モデルによっては、メモリが搭載されていないものがあります。この後にある「内蔵オプションの取り付け」を参照してメモリを取り付けてください。

CPUブレードの取り付け

CPUブレードは専用のブレード収納ユニットに取り付けます。ブレード収納ユニットの設置場所や取り付けについて、ならびにCPUブレードの取付方法については、ブレード収納ユニットに添付の説明書を参照してください。

■○ CPUブレードは大変静電気に弱い電子部品です。装置の金属フレーム部分な どに触れて身体の静電気を逃がしてからボードを取り扱ってください。また、 CPUブレードの端子部分や部品を素手で触ったり、CPUブレードを直接机の 上に置いたりしないでください。静電気に関する説明は167ページで詳しく説 明しています。

ハードディスクドライブの取り付け

ハードディスクドライブの取り付け手順については、この後にある「内蔵オプションの取り付け」を参照してください。

 ハードティスクドライフに衝撃や振動を与えないよう十分、取り扱いに 注意してください。



装置と周辺装置を接続します。





日常の運用では、CPUブレードにケーブルを接続する必要はありません。CPUブレードにあるUSBポートやシリアルポート、VGAポートに接続する必要があるのは次の場合です。

- SIGMABLADE-H(N8405-024/024A/034/034A)に実装した状態で、OSインストール を行う場合
- 本製品をN8405-016/016A/016B/040/040A ブレード収納ユニットに実装した状態 でFlash FDDを使用する場合
- 保守作業を行う場合
- BIOS/各種FWのアップデートを行う場合

CPUブレードに接続するケーブルは、別売のK410-150(00)SUVケーブル(ブレード収納ユニット(SIGMABLADE)には標準添付されています)のみです。

別売のK410-150(00)SUVケーブルの先には、USBとシリアルインタフェース、モニタ接続用 コネクタが付いています。それぞれのデバイスに接続してください。



シリアルポートコネクタには専用回線を直接接続することはできませ h.

```
本体の電源ONした後、オペレーティングシステムが起動するまでの間
は、SUVケーブルを抜き差ししたり、接続されたUSB機器の追加、お
よび取り外しを行わないでください。
オペレーティングシステムが起動した後のSUVケーブルの抜き差し、
USB機器の追加、および取り外しについては、オペレーティングシステ
ムの制限に従ってください。
ただし、シリアルインタフェース機器を接続している場合、本体と接続
先の装置の電源をOFFにし、接続先の装置の電源コードを抜かない限
り、SUVケーブルを抜き差ししたり、シリアルポートへ接続したケーブ
ルを抜き差ししないでください。機器間の電位差で装置が故障するおそ
れがあります。
CPUブレードをブレード収納ユニット(SIGMABLADE-H)に搭載し、
```

OSをインストールする場合は、SUVケーブルを使用してください。 SUVケーブルを使用してのUSB接続については158ページを参照して ください。

別売のK410-150(00)SUVケーブルを使用してのUSB接続について

フロッピーディスクドライブや外付けDVD-ROMドライブ、キーボード、マウスを同時に接続 する場合は、下図のように接続してください。(SUVケーブルは、ブレード収納ユニットに標 準添付のもの、もしくは別売のK410-150(00)SUVケーブルを使用してください。)ただし、 ブレード収納ユニットのKVM選択機能を使用して、ブレード収納ユニットに接続されたディ スプレイ、キーボード、マウスをご使用になる場合は、SUVケーブル経由でそれらのデバイ スを接続しないでください。



- *1 外付けフロッピーディスクドライブとFlash FDDは同時に接続しないでください。
- *2 本装置がサポートするUSBハブおよび外付 けDVD-ROMドライブを使用してください。

SSU(サーバスイッチユニット)経由 106キーボード使用設定

SSU経由で106キーボードを接続し、システムのインストールを行うと106キーボードが101 キーボードとして認識され、システムに登録されます。

そこで、アップデートを行い、101キーボードとして登録されている情報を106キーボードに 変更し、SSU経由で106キーボードを使用できるように情報を変更します。

アップデートの手順を以下に説明します。



1. [EXPRESSBUILDER] DVDに格納されているSsu106¥update.exeを実行する。

セットアップ画面が表示されます。

2. [OK]をクリックする。

アップデートが終了すると、システ ムの再起動を促すメッセージボック スが表示されます。

 [OK]をクリックし、システムを再 起動する。





アップデートでの修正内容は、システムの再起動後に有効となります。

ネットワークへの接続について

ネットワークへの接続は、ブレード収納ユニットを通じて行われます。 実装するブレード収納ユニットのユーザーズガイドを参照してください。



CPUブレードの基本的な操作の方法について説明します。

電源のON

電源をONにするには次の3つの方法があります。ディスプレイ装置およびCPUブレードに接続している周辺機器の電源をONにしてからそれぞれの方法で電源をONにしてください。

≖O 重要

CPUブレードの電源ON操作は、POWERスイッチやリモートパワーオンのい ずれの場合も、CPUブレードへの電源供給開始後(CPUブレードのPOWERラ ンプがアンバー色に点灯後)、30秒以上経過してから行ってください。30秒 以内に電源ON操作を行うと、電源がONにならない場合があります。この場 合、CPUブレードへの電源供給を確認後、POWERスイッチにて電源ONを 行ってください。



無停電電源装置(UPS)などの電源制御装置にプレード収納ユニットの電源 コードを接続している場合は、電源制御装置の電源がONになっていることを 確認してください。



本体に電源が供給されてから約30秒間、ハードウェアの初期診断を始めます。 初期診断中はPOWERスイッチは機能しません。本体を取り付けた直後、本体 に電源が供給された直後は約30秒ほど時間をおいてから本体の電源をONして ください。

CPUブレードからの電源ON

CPUブレードのパネルにあるPOWERスイッチを押します(CPUブレードのPOWERランプが 緑色に点灯します)。



ネットワーク・シリアルポートからの電源ON

CPUブレードのBIOS設定で、ネットワークからパケットを受信したり、シリアルポートに接続しているモデム経由で自動的に電源をONにすることもできます。 BIOS SETUPユーティリティの「System Hardware」の「Wake On Events」の設定で指定することができます。

リモート制御からの電源ON

EXPRESSSCOPEエンジン2(BMC)のリモート制御を使用して電源をONにすることができます。

電源ON後の動作

電源ON後、CPUブレードにディスプレイ装置を接続している場合は、しばらくするとディス プレイ装置の画面には「NEC」ロゴが表示されます。

「NEC」ロゴを表示している間、CPUブレードは自己診断プログラム (POST) を実行してCPU ブレード自身の診断しています。詳しくはこの後の「POSTのチェック」をご覧ください。 POSTを完了するとOSが起動します。



POSTのチェック

POST (Power On Self-Test) は、CPUブレード内に記録されている自己診断機能です。 POSTはCPUブレードの電源をONにすると自動的に実行され、マザーボード、ECCメモリモ ジュール、CPUモジュール、キーボード、マウスなどをチェックします。また、POSTの実行 中に各種のBIOSセットアップユーティリティの起動メッセージなども表示します。

CPUブレードの出荷時の設定ではPOSTを実行している間、ディスプレイ装置には「NEC」ロゴが表示されます(CPUブレードにディスプレイ装置を接続している場合)。(<Esc>キーを押すと、POSTの実行内容が表示されます。)

BIOSのメニューで<Esc>キーを押さなくても、はじめからPOSTの診断内容を 表示させることができます。「BIOSのコンフィグレーション」の「Advanced (208 ページ)」メニューにある「Boot-time Diagnostic Screen」の設定を 「Enabled」に切り替えてください。

POSTの実行内容は常に確認する必要はありません。次の場合にPOST中に表示されるメッセージを確認してください。

- ブレードサーバの導入時
- 「故障かな?」と思ったとき
- ディスプレイ装置になんらかのエラーメッセージが表示されたとき

POSTの流れ

次にPOSTで実行される内容を順を追って説明します。

- POSTの実行中は、不用意なキー入力やマウスの操作をしないようにし
 重要 てください。
 - システムの構成によっては、ディスプレイの画面に「Press Any Key」 とキー入力を要求するメッセージを表示する場合もあります。これは取り付けたオプションのボードのBIOSが要求しているためのものです。 オプションの説明書にある説明を確認してから何かキーを押してください。
 - オプションのブレード用メザニンカードの取り付け/取り外しをしてから電源をONにすると、POSTの実行中に取り付けたボードの構成に誤りがあることを示すメッセージを表示してPOSTをいったん停止することがあります。

この場合は<F1>キーを押してPOSTを継続させてください。ボードの構成についての変更/設定は、この後に説明するユーティリティを使って設定できます。

 電源ON後、POSTが起動し、メモリチェックを始めます。CPUブレードにディス プレイ装置を接続している場合は、画面上に搭載メモリのサイズなどのメッセージ が表示されます。CPUブレードに搭載されているメモリの量によっては、メモリ チェックが完了するまでに数分かかる場合もあります。同様に再起動(リブート) した場合など、画面に表示をするのに約1分程の時間がかかる場合があります。

- メモリチェックを終了すると、いくつかのメッセージが表示されます。これらは搭載しているCPUや接続しているキーボード、マウスなどを検出したことを知らせるメッセージです。
- しばらくすると、CPUブレードにあるBIOSセットアップユーティリティ 「SETUP」の起動を促すメッセージが画面左下に表示されます。

Press <F2> to enter SETUP

CPUブレードを使用する環境にあった設定に変更するときに起動してください。エ ラーメッセージを伴った上記のメッセージが表示された場合を除き、通常では特に 起動して設定を変更する必要はありません(そのまま何も入力せずにいると数秒後 にPOSTを自動的に続けます)。

SETUPを起動するときは、メッセージが表示されている間に<F2>キーを押します。 設定方法やパラメータの機能については、197ページを参照してください。

SETUPを終了すると、CPUブレードは自動的にもう一度はじめからPOSTを実行します。

 オプションボードを接続している場合、オプションボードの情報などを画面に表示 します。

詳しくは、ボードに添付の説明書を参照してください。

5. BIOSセットアップユーティリティ「SETUP」でパスワードの設定をすると、 POSTが正常に終了した後に、パスワードを入力する画面が表示されます。

パスワードの入力は、3回まで行えます。3回とも入力を誤るとシステムを起動できなくなります。この場合は、CPUブレードの電源をOFFにしてから、約30秒ほど時間をあけてONにしてCPUブレードを起動し直してください。



6. POSTを終了するとOSを起動します。



POSTのエラーメッセージ

POST中にエラーを検出するとディスプレイ装置の画面にエラーメッセージを表示します。エ ラーメッセージについては「運用・保守編」を参照してください。



保守サービス会社に連絡するときはディスプレイの表示をメモしておいてく ださい。アラーム表示は保守を行うときに有用な情報となります。

電源のOFF

電源をOFFにするには次の3つの方法があります。

- OSのシャットダウン操作による電源OFF
- CPUブレードからの電源OFF

CPUブレードのパネルにあるPOWERスイッチを押します。

● リモート制御からの電源OFF

EXPRESSSCOPEエンジン2(BMC)のリモート制御の「OSシャットダウン」を使用して 電源をOFFにすることができます。

電源をOFFにしたCPUブレードのPOWERランプがアンバー色になります。



デバイスの確認

複数のデバイスの中から保守をしようとしているデバイスがどれであるかを見分けるために 「IDランプ」を使用します。IDランプは、ブレード収納ユニットに搭載されるブレード機器に あります。IDランプをもとに、ブレード収納ユニットに搭載した複数の機器から保守対象とな るデバイスを特定することができます。

本装置のIDランプはネットワーク上の管理PCからのソフトウェア(ESMPRO/ServerManager) コマンドから青色に点滅させることができます。また、本装置にあるIDスイッチを押すことに よっても点灯します。

EXPRESSSCOPEエンジン2(BMC)のリモート制御を使用しても、装置のIDボタン同様の動作 を行うことが可能です。



内蔵オプションの取り付け

CPUブレードに取り付けられるオプションの取り付け方法および注意事項について記載しています。

オプションの取り付け/取り外しはお客様個人でも行えますが、この場合の本体および部品の破損または運用した結果の影響についてはその責任を負いかねますのでご了承ください。本装置について詳しく、専門的な知識を持った保守サービス会社の保守員に取り付け/取り外しを行わせるようお勧めします。
 オプションおよびケーブルは弊社が指定する部品を使用してください。

- オフションおよびゲーフルは弊社が指定する部品を使用してくたさい。
 指定以外の部品を取り付けた結果起きた装置の誤動作または故障・破損
 についての修理は有料となります
- ハードウェア構成を変更した場合も、必ずシステムをアップデートしてください(64ページを参照)。

安全上の注意

安全に正しくオプションの取り付け/取り外しをするために次の注意事項を必ず守ってください。





静電気対策について

CPUブレードやブレードサーバを構成する部品は静電気に弱い電子部品で構成されています。取り付け/取り外しの際は静電気による製品の故障に十分注意してください。

● リストストラップ(アームバンドや静電気防止手袋など)の着用

リスト接地ストラップを手首に巻き付けてください。手に入らない場合は部品を触る前 に筐体の塗装されていない金属表面に触れて身体に蓄積された静電気を放電します。 また、作業中は定期的に金属表面に触れて静電気を放電するようにしてください。

- 作業場所の確認
 - 静電気防止処理が施された床、またはコンクリートの上で作業を行います。
 - カーペットなど静電気の発生しやすい場所で作業を行う場合は、静電気防止処理を 行った上で作業を行ってください。
- 作業台の使用

静電気防止マットの上に本体を置き、その上で作業を行ってください。

- 着衣
 - ウールや化学繊維でできた服を身につけて作業を行わないでください。
 - 静電気防止靴を履いて作業を行ってください。
 - 取り付け前に貴金属(指輪や腕輪、時計など)を外してください。
- 部品の取り扱い
 - 取り付ける部品は本体に組み込むまで静電気防止用の袋に入れておいてください。
 - 各部品の縁の部分を持ち、端子や実装部品に触れないでください。
 - 部品を保管・運搬する場合は、静電気防止用の袋などに入れてください。

取り付け/取り外し後の確認

オプションの増設や部品の取り外しをした後は、次の点について確認してください。

● 取り外した部品を元どおりに取り付ける

増設や取り外しの際に取り外した部品やケーブルは元どおりに取り付けてください。取 り付けを忘れたり、ケーブルを引き抜いたままにして組み立てると誤動作の原因となり ます。

● 装置内部に部品やネジを置き忘れていないか確認する

特にネジなどの導電性の部品を置き忘れていないことを確認してください。導電性の部 品がマザーボード上やケーブル端子部分に置かれたまま電源をONにすると誤動作の原 因となります。

● 装置内部の冷却効果について確認する

内部に配線したケーブルが冷却用の穴をふさいでいないことを確認してください。冷却 効果を失うと装置内部の温度の上昇により誤動作を引き起こします。

● ツールを使って動作の確認をする

増設したデバイスによっては、診断ユーティリティやBIOSセットアップユーティリティ などのツールを使って正しく取り付けられていることを確認しなければいけないものが あります。それぞれのデバイスの増設手順で詳しく説明しています。参照してください。

取り付け/取り外しの準備

CPUブレードに搭載するオプションやハードディスクドライブの取り付け/取り外しは、本体 をブレード収納ユニットに取り付けてある場合は、ブレード収納ユニットから本体の取り外し が必要です。詳しくは、前述の「ハードウェアのセットアップ」を参照してください。



プロセッサー (CPU)

標準装備のCPU(Intel® Xeon® Processor)に加えて、もう1つCPUを増設し、マルチプロ セッサシステムで運用することができます。

- 増設するCPUは、すでに取り付けられているCPUと同じ仕様(コア電
 重要 圧やクロックなど)のものでなければいけません。
 - CPUは大変静電気に弱い電子部品です。装置の金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてからボードを取り扱ってください。また、CPUの端子部分や部品を素手で触ったり、CPUを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に関する説明は167ページで詳しく説明しています。
 - 取り付け後の確認ができるまではシステムへの運用は控えてください。
 - NECで指定していないCPUを使用しないでください。サードパーティ のCPUなどを取り付けると、CPUだけでなく本体が故障するおそれが あります。また、これらの製品が原因となった故障や破損についての修 理は保証期間中でも有料となります。







取り付け

次の手順に従ってCPUを取り付けます。

- 1. 取り外すCPUブレードのシャットダウン処理をした後、CPUブレードの電源を OFFにする。
- CPUブレードをブレード収納ユニットから取り出す。
 ブレード収納ユニットのユーザーズガイドを参照してください。
- 3. CPUブレードをほこりが少なく、静電気防止が施されたシートの上に置く。
- トップカバーを固定しているネジ (2本)を外す。



 カバーをしっかりと持ち、背面側 へ少しスライドさせた後、持ち上 げて本体から取り外す。





CPU ブレード上の電子部品にぶつけないようていねいに取り扱ってください

エアーダクトカバーを固定しているネジ(2本)を外す。



 カバーをしっかりと持ち、持ち上 げて本体から取り外す。





- 8. CPUソケットの位置を確認する。
- 9. ソケットのレバーを持ち上げる。



一〇 ハードディスクドライブバックプレーンおよびブレード用メザニンカードに 重要 強く当てないようレバーを持ち上げてください。

10. CPUソケットホルダを持ち上げ る。

11. ソケットカバーを取り外す。



取り外したソケットカバーは大切に保管してください。



15. ヒートシンクをCPUの上に置く。



16. ヒートシンクをネジで固定する。

その際は、右図のように対角に一 度仮留めしてCPUソケットと平行 に取り付いていることを確認して から、あらためて対角に締めてく ださい。



- 17. 取り外した部品を取り付ける。
- 「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にする。
 ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは208ページをご覧ください。
- Windowsの「コンピュータ」のドライバが「ACPIユニプロセッサPC」または 「ACPIシングルプロセッサPC」になっている場合は、「ACPIマルチプロセッサ PC」の変更し、メッセージに従って再起動後、システムのアップデート(64ペー ジ参照)を行う。

次の条件に当てはまる場合に行ってください。

- Windowsオペレーティングシステムを使用している場合
- 1CPU構成で使用していた場合

「コンピュータ」のドライバが「ACPIマルチプロセッサPC」になっている場合は変更する必要はありません。

取り外し

CPUを取り外すときは、「プロセッサーの取り付け」の手順1~8を参照して取り外しの準備を した後、手順9~17の逆の手順を行ってください。ヒートシンクは水平に少しずらすようにし て動かしてから取り外してください(この後の「重要」の2項を参照してください)。

- ■● CPUの故障以外で取り外さないでください。
 - 運用後は熱によってヒートシンクの底にあるクールシートがCPUに粘着している場合があります。ヒートシンクを取り外す際は、左右に軽く回して、ヒートシンクがCPUから離れたことを確認してから行ってください。CPUに粘着したままヒートシンクを取り外すとCPUやソケットを破損するおそれがあります。
 - Processor #2にCPUを取り付けていない場合は、ソケットカバーを 取り付けておいてください。
 - Processor #2ソケットにのみCPUを取り付けての動作は保証できません。
 - 取り外したCPUを再度取り付ける場合は、クールシートを新しい物に 交換する必要がありますので、保守サービス会社かお買い求めの販売店 にご連絡ください。

DIMM

DIMM (Dual Inline Memory Module) は、CPUブレード上のDIMMソケットに取り付けます。 CPUプレード上にはDIMMを取り付けるソケットが8個あります。







弊社で指定していないDIMMを使用しないでください。サードパーティ のDIMMなどを取り付けると、DIMMだけでなくCPUブレードが故障 するおそれがあります。また、これらの製品が原因となった故障や破損 についての修理は保証期間中でも有料となります。

DIMMソケット (CPU#1) (上からCPU1_DIMM1~CPU1_DIMM4) 0 Þ (C Fa Ð 0 0 \odot 0 0 0 6 0 Ц 6 ര $\overline{\cap}$ 0 0 0 0 0 0 Ъ 55 Þ | \odot C de ъ 0 03 0 6 Þ DIMMソケット (CPU#2) (下からCPU2_DIMM1~CPU2_DIMM4)

CPUブレード
増設順序と注意事項

- 1CPU構成時と2CPU構成時でメモリの増設順序が違います。
 - 1CPU構成時:DIMMスロット番号の小さい順に増設
 - 2CPU構成時:各CPUのDIMMスロット番号の小さい順に交互に増設
- DIMMの増設単位はN型番により異なります。
 - N8402-037/038/039/040/048/061増設メモリボード(Registered DIMM): 1枚単位
 - N8402-041 増設メモリボード(Unbeffered DIMM) : 2枚単位
- 容量の大きいDIMMからDIMMスロット番号の小さい順に増設してください。
- Registered DIMMとUnbuffered DIMMを混載した場合、CPUブレードは正しく動作し ません。
- CPU#2を実装していない場合、CPU2_DIMM1~CPU2_DIMM4は使用できません。

取り付け

次の手順に従ってDIMMを取り付けます。

- 1. 取り外すCPUブレードのシャットダウン処理をした後、CPUブレードの電源を OFFにする。
- CPUブレードをブレード収納ユニットから取り出す。
 前述の「ハードウェアのセットアップ」を参照してください。
- 3. CPUブレードをほこりが少なく、静電気防止が施されたシートの上に置く。
- トップカバーを固定しているネジ (2本)を外す。



 カバーをしっかりと持ち、背面側 へ少しスライドさせた後、持ち上 げて本体から取り外す。



n etter

PA



エアーダクトカバーを固定しているネジ(2本)を外す。

 カバーをしっかりと持ち、持ち上 げて本体から取り外す。



 DIMMソケットの両側にあるレ バーを左右にひろげ、メモリダ ミーを取り外す。





取り外したメモリダミーは大切に保管してください。



- 11. DIMMが複数ある場合には、手順8~10と同じ手順でDIMMを取り付ける。
- 12. 取り外した部品を取り付ける。
- 13. POSTの画面でエラーメッセージが表示されていないことを確認する。

POSTのエラーメッセージの詳細については340ページを参照してください。

- SETUPを起動して「Advanced」 「Memory Configuration」の順でメニュー を選択し、増設したDIMMのステータス表示が「Normal」になっていることを確 認する(209ページ参照)。
- 15. [Advanced] メニューの [Reset Configuration Data] を [Yes] にする。

ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは208ページをご覧ください。

 ページングファイルサイズを推奨値以上(搭載メモリ x 1.5)に設定する (Windowsの場合)。(74ページ参照)。

取り外し

次の手順に従ってDIMMを取り外します。



- 取り外すCPUブレードのシャットダウン処理をした後、CPUブレードの電源を OFFにする。
- CPUブレードをブレード収納ユニットから取り出す。
 前述の「ハードウェアのセットアップ」を参照してください。
- 3. CPUブレードをほこりが少なく、静電気防止が施されたシートの上に置く。
- 4. トップカバーを固定している本体のネジ(2本)を外す。
- 5. カバーをしっかりと持ち、背面側へ少しスライドさせた後、持ち上げて本体から取 り外す。
- 6. エアーダクトカバーを固定しているネジ(2本)を外す。
- カバーをしっかりと持ち、背面側へ少しスライドさせた後、持ち上げて本体から取り外す。
- 8. 取り外すDIMMのソケットの両側にあるレバーを左右にひろげる。

ロックが解除されDIMMを取り外せます。



- 9. メモリダミーを取り付ける。
- 10. 手順2~7で取り外した部品を取り付ける。
- 11. CPUブレードの電源をONにしてPOSTでエラーメッセージが表示されていないことを確認する。

エラーメッセージが表示された場合は、メッセージをメモした後、340ページのエ ラーメッセージー覧を参照してください。 もし、CPUブレードが起動しない場合は、DIMMがソケットに正しく取り付けられ ていないことが考えられます。もう一度、DIMMを取り付け直してください。

- SETUPを起動して「Advanced」 「Memory Configuration」 「Memory Retest」で「Yes」を選択して再起動し、取り外したDIMMのエラー情報をクリ アする(209ページ参照)。
- 「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にする。
 ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは208ページをご覧ください。
- ページングファイルサイズを推奨値以上(搭載メモリ x 1.5)に設定する (Windowsの場合)。

ブレード用メザニンカード

CPUブレードには、ネットワーク拡張用やファイルデバイス機能拡張用のブレード用メザニンカードを2枚接続することができます。

ブレード用メザニンカードの取り付けには、CPUブレード上に実装されているメザニン拡張 スロットを使用します(メザニン拡張スロットはCPUブレードに標準で実装されています)。



は制限事項があります。詳細はお買い求めの販売店または保守サービス 会社までお問い合わせください。





注意事項

取り付けや取り外しの際には次の点について注意してください。

- メザニン拡張スロットの端子部には直接触れないよう注意してください。手の油や汚れ が付着し、接続不良を起こす原因となります。
- ブートしないLANデバイスのオプションROMはBIOSセットアップユーティリティで 「Disabled」に設定してください。
- ブート可能なブレード用メザニンカード(ファイパーチャネルコントローラやLANボードなど)を増設したときは、BIOSセットアップユーティリティの「Boot」メニューで 起動順序を確認してください。
- スロット番号は、メザニン拡張スロット(タイプ1)側が「MEZ1」、メザニン拡張スロット(タイプ2)側が「MEZ2」になります。

取り付け

次の手順に従ってメザニン拡張スロットにブレード用メザニンカードを取り付けます。

ブレード用メザニンカードにはタイプ1とタイプ2の二種類があります。 重要 ブレード用タイプ1メザニンカードはタイプ1とタイプ2のコネクタに取り付 け可能です。 ブレード用タイプ2メザニンカードはタイプ2のコネクタにのみ取り付け可能 です。 ブレード用タイプ1メザニンカードを取り付けるときは下になるタイプ1コネ クタ側から先に取り付けてください。



- 1. 取り外すCPUブレードのシャットダウン処理をした後、CPUブレードの電源を OFFにする。
- CPUブレードをブレード収納ユニットから取り出す。 ブレード収納ユニットのユーザーズガイドを参照してください。

3. CPUブレードをほこりが少なく、静電気防止が施されたシートの上に置く。

4. トップカバーを固定しているネジ (2本)を外す。



- 5. カバーをしっかりと持ち、背面側 ヘ少しスライドさせた後、持ち上 げて本体から取り外す。

CPUブレード上の電子部品にぶつけないようていねいに取り扱ってくださ 重要 い。

エアーダクトカバーを固定しているネジ(2本)を外す。



 カバーをしっかりと持ち、持ち上 げて本体から取り外す。



CPU ブレード上の電子部品にぶつけないようていねいに取り扱ってください。

- 8. メザニン拡張スロットの位置を確認する。
- CPUブレードの上からブレード用メザニンカードのコネクタとメザニン拡張ス ロットが合うように位置を決めてからまっすぐにブレード用メザニンカードをメザ ニン拡張スロットへ接続する。



- ボードの端子部分には触れないでください。汚れや油が付いた状態で取り付けると誤動作の原因となります。
 真上からまっすぐに接続コネクタへ差し込んでください。ボードが斜め
 - になった状態で差し込むと端子やコネクタが破損します。
 うまくボードを取り付けられないときは、ボードをいったん取り外して
 - うまくホートを取り付けられないときは、ホートをいったん取り外してから取り付け直してください。ボードに過度の力を加えるとボードを破損するおそれがありますので注意してください。

- 10. ブレード用メザニンカードのコネクタ部を指でCPUブレードに向けしっかりと押して確実に接続する。
- 11. ブレード用メザニンカードを固定用ネジで締め、CPUブレードに取り付けてある スペーサに固定する。
- 12. 取り外した部品を取り付ける。
- 13. 取り外したCPUブレードをブレード収納ユニットのユーザーズガイドを参照して ブレード収納ユニットに取り付ける。
- 14. CPUブレードの電源をONにしてPOSTの画面でボードに関するエラーメッセージ が表示されていないことを確認する。

POSTのエラーメッセージの詳細については340ページを参照してください。

- 15. 「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にする。 ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは208ページをご覧ください。
- 16. 必要に応じて取り付けたボードに搭載されているBIOSコンフィグレーションユー ティリティを起動してボードのセットアップをする。

ユーティリティの有無や起動方法、操作方法はボードによって異なります。詳しく はボードに添付の説明書を参照してください。

取り外し

ボードの取り外しは、次の手順に従ってください。

- 1. 取り外すCPUブレードのシャットダウン処理をした後、CPUブレードの電源を OFFにする。
- CPUブレードをブレード収納ユニットから取り出す。
 前述の「ハードウェアのセットアップ」を参照してください。
- 3. CPUブレードをほこりが少なく、静電気防止が施されたシートの上に置く。
- 4. トップカバーを固定している本体のネジ(2本)を外す。
- 5. カバーをしっかりと持ち、背面側へ少しスライドさせた後、持ち上げて本体から取 り外す。
- 6. エアダクトカバーを固定しているネジ(2本)を外す。
- 7. カバーをしっかりと持ち、持ち上げて本体から取り外す。
- 8. ブレード用メザニンカードを固定しているネジ(3本)を外す。
- ブレード用メザニンカードの両端を持ち、メザニン拡張スロットから引き抜く。
 CPUプレードと垂直にゆっくりと引き上げてください。



- 10. 手順4~7で取り外した部品を取り付ける。
- 11. 取り外したCPUブレードをブレード収納ユニットのユーザーズガイドを参照して、 ブレード収納ユニットに取り付ける。

ハードディスクドライブ接続用インターフェースカード

CPUブレードには、下記2種類のHDD接続用インターフェースカードを接続することができます。

● N8403-026 RAIDコントローラ

SAS/SATA対応のインターフェースコネクタを1チャネル(1チャネルに2ポート)を有 するハードウェアRAID対応のコントローラ。

● N8403-027 SATAインターフェースカード

SATA対応のインターフェースコネクタを1チャネル(1チャネルに2ポート)を有するソフトウェアRAID対応のカード。



 N8403-026 RAIDコントローラ実装時には、休止状態、スタンバイ への移行は行わないでください。OS上、Universal RAID Utility上に 不正なログが登録される場合があります。

注意事項

取り付けや取り外しの際には次の点について注意してください。

- HDD接続用インタフェースカード用コネクタには直接触れないよう注意してください。
 手の油や汚れが付着し、接続不良を起こす原因となります。
- HDD接続用インターフェースカードは必須オプションです。
 必ずどちらか一方のカードを実装してください。

取り付け・取り外し

次の手順に従ってHDD接続用インターフェースカードの取り付け、取り外しを行います。

- 1. 取り外すCPUブレードのシャットダウン処理をした後、CPUブレードの電源を OFFにする。
- CPUブレードをブレード収納ユニットから取り出す。
 ブレード収納ユニットのユーザーズガイドを参照してください。
- 3. CPUブレードをほこりが少なく、静電気防止が施されたシートの上に置く。
- 4. ハードディスクドライブを取り外す。
- 5. トップカバーを固定しているネジ (2本)を外す。









CPUブレード上の電子部品にぶつけないようていねいに取り扱ってくださ

 HDDブラケットを固定している ネジ(4本)を外す。



 ブラケットのつまみをしっかり と持ち、背面側へ少しスライド させた後、持ち上げて本体から 取り外す。



- 9. HDD接続用インターフェースカードを固定しているネジ(4本)を取り外す。
- 10. HDD接続用インターフェースカードを取り外す。

CPUブレードと垂直にゆっくりと引き上げてください。

 CPUブレードの上からまっすぐ にHDD接続用インターフェース カードを接続する。



- マ ・ ボードの端子部分には触れないでください。汚れや油が付いた状態で取 重要 り付けると誤動作の原因となります。
 - 真上からまっすぐに接続コネクタへ差し込んでください。ボードが斜めになった状態で差し込むと端子やコネクタが破損します。
 - うまくボードを取り付けられないときは、ボードをいったん取り外してから取り付け直してください。ボードに過度の力を加えるとボードを破損するおそれがありますので注意してください。
- 12. HDD接続用インターフェースカードのコネクタ部を指でCPUブレードに向けしっ かりと押して確実に接続する。
- 13. HDD接続用インターフェースカードをネジ(4本)で締める。
- 14. 取り外した部品を取り付ける。

- 15. 取り外したCPUブレードをブレード収納ユニットのユーザーズガイドを参照して ブレード収納ユニットに取り付ける。
- 16. CPUブレードの電源をONにしてPOSTの画面でボードに関するエラーメッセージ が表示されていないことを確認する。

POSTのエラーメッセージの詳細については340ページを参照してください。

- 17. 「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にする。 ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは208ページをご覧ください。
- 18. 必要に応じて取り付けたボードに搭載されているBIOSコンフィグレーションユー ティリティを起動してボードのセットアップをする。

ユーティリティの有無や起動方法、操作方法はボードによって異なります。詳しく はボードに添付の説明書を参照してください。

ハードディスクドライブ

本体には、最大2台の2.5インチハードディスクドライブを搭載することができます。 ハードディスクドライブにはSAS用とSATA用がありますが、ここではSAS用を例に説明しま す。取り扱い方法はどちらも同じです。増設順序と位置については、下図を参照してください。





ハードディスクドライブは大変電気に弱い電子部品です。装置の金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃してからハードディスクドライブを取り扱ってください。また、ハードディスクドライブの端子部分や部品を素手で触ったり、ハードディスクドライブを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に関する説明は167ページで詳しく説明しています。

- NECで指定していないハードディスクドライブを使用しないでください。サードパーティのハードディスクドライブを取り付けると、ハードディスクドライブだけでなく本体が故障する恐れがあります。
- ディスク容量の異なるハードディスクドライブが混在しても問題なく動作します。ただし、RAIDシステムの構築に使用する場合は、同型番のハードディスクドライブを使用してください。
- ハードディスクドライブに衝撃や振動を与えないようにしてください。 また、取り付け/取り外しの際にハードディスクドライブの表面を押さないでください。故障するおそれがあります。
- ハードディスクドライブはハードディスクドライブトレイに取り付けられている専用のものを使用します。ハードディスクドライブをトレイから取り外して、別のハードディスクドライブを取り付けたりしないでください。故障の原因となります。

取り付け・取り外し

次の手順に従ってハードディスクドライブを取り付けます。ハードディスクドライブは1台 目、2台目の順に取り付けてください。

 ハードディスクドライブを取り 付けるスロットにダミートレー が取り付けられている場合は、 ダミートレーを取り出す。





取り外したダミートレーは大切に保管しておいてください。

 ハードディスクドライブのレ バーのロックを解除し、ハンド ルを開いた状態にする。

- ハードディスクドライブのBPコ ネクタをCPUブレード側に、ま たドライブキャリア前面のレ バーが上側に向くようにして持 つ。
- ドライブキャリアの端を増設するハードディスクドライブスロットにゆっくりとていねいに差し込む。





 ドライブキャリアを突き当たる まで差し込んだら、レバーを持 ち上げる。

「カチッ」と音がしてロックされ ます。





取り外し手順については、取り付け手順の逆を行ってください。

交換

使用するオペレーティングシステムやサーバ管理ソフトウェアによっては、ハードディスクド ライブの管理を正常に行うため、ハードディスクドライブの交換を、決められた手順で行う必 要があります。

OSにWindows、サーバ管理ソフトウェアにESMPRO/ServerManager、ServerAgentを使用 する場合、以下の手順でハードディスクドライブを交換してください。これらの作業は、 Administrator権限を持つユーザーでシステムにログオンする必要があります。

作業手順は、システムパーティションやミラーボリュームの有無により異なります。以下の図 を参照して使用するシステム環境にあった手順でハードディスクドライブを交換してください。

冗長性のあるRAIDシステム(RAID 1)のハードディスクドライブを交換する場合、ホットス ワップによるリビルド機能を使うことができます。

なお、RAIDコントローラを使用し、ハードディスクドライブを交換する場合は、RAIDコント ローラに添付の説明書を参照してください。



- 手順1
 - 1. CPUブレードのシステムを停止し、CPUブレードの電源をOFFにする。
 - 2. ハードディスクドライブを交換する。
 - 3. システムの再セットアップを行う。



- 手順2
 - 取り外すハードディスクドライブ上のボリューム/パーティションをすべて削除する。

ボリューム/パーティションの削除は、[スタート] メニューで、[プログラム] → [管理ツール] → [コンピュータの管理] の [ディスクの管理] で行います。 ボリューム/パーティション上で、マウスの右クリックメニューから [ボリュームの 削除] / [パーティションの削除] を選択してください。

 ボリューム/パーティションの削除は、慎重に行ってください。正常な ディスクからボリューム/パーティションを削除しないよう注意してく ださい。
 ボリューム/パーティションを削除する場合はデータが復旧できません。 必要に応じてデータのバックアップなどの処置をしてください。

- 2. CPUブレードのシステムを停止し、CPUブレードの電源をOFFにする。
- 3. ハードディスクドライブを取り外す。
- 4. ハードディスクドライブを取り付ける。
- 5. CPUブレードの電源をONにする。
- 6. 取り外したディスクを削除する。

ディスクの削除は、[スタート] メニューで、[プログラム] → [管理ツール] → [コ ンピュータの管理] の [ディスクの管理] で行います。 [ディスクの管理] 画面で取り外したディスクを右クリックし、[ディスクの削除] を 選択してください。

7. 取り付けたハードディスクドライブのインポートを行う。

ディスクのインポートは、[スタート] メニューで、[プログラム] → [管理ツール] → [コンピュータの管理] の [ディスクの管理] で行います。 取り付けたディスクは、「異形式」となります。取り付けたディスクを右クリック し、[形式の異なるディスクのインポート] を選択してください。

8. ESMPRO/ServerAgentを使用している場合は、ハードディスクドライブのリ セット(196ページ参照)を行う。

- 手順3
 - 1. ミラーを解除する。

ミラーの解除は、[スタート] メニューで、[プログラム] → [管理ツール] → [コ ンピュータの管理] の [ディスクの管理] で行います。ミラーボリューム上で、マ ウスの右クリックメニューから [ミラーの解除] を選択してください。

2. 取り外すハードディスクドライブ上のボリュームをすべて削除する。

ボリュームの削除は手順1と同様に[ディスクの管理]で行います。 ボリューム上で、マウスの右クリックメニューから[ボリュームの削除]を選択し てください。

■・ ボリュームの削除は、慎重に行ってください。正常なディスクからボ リュームを削除しないよう注意してください。

ボリュームを削除する場合はデータが復旧できなくなります。必要に応 じてデータのバックアップなどの処置をしてください。

- 3. CPUブレードのシステムを停止し、CPUブレードの電源をOFFにする。
- 4. ハードディスクドライブを取り外す。
- 5. ハードディスクドライブを取り付ける。
- 6. CPUブレードの電源をONにする。
- 7. 取り外したディスクを削除する。

ディスクの削除は、[スタート] メニューで、[プログラム] → [管理ツール] → [コ ンピュータの管理] の [ディスクの管理] で行います。 [ディスクの管理] 画面で取り外したディスクを右クリックし、[ディスクの削除] を 選択してください。

8. 取り付けたハードディスクドライブのインポートを行う。

ディスクのインポートは、[スタート] メニューで、[プログラム] → [管理ツール] → [コンピュータの管理] の [ディスクの管理] で行います。 取り付けたディスクは、「異形式」となります。取り付けたディスクを右クリック し、[形式の異なるディスクのインポート] を選択してください。

9. ミラーを追加する。

ミラー追加は、[スタート] メニューで、[プログラム] → [管理ツール] → [コン ピュータの管理] の [ディスクの管理] で行います。 ミラーを追加したいボリューム上で、マウスの右クリックメニューから [ミラーの 追加] を選択してください。

 ESMPRO/ServerAgentを使用している場合は、ハードディスクドライブのリ セット(196ページ参照)を行う。

ハードディスクドライブのリセット

交換したハードディスクドライブの管理情報をリセットします。

 [スタート] メニューで [設定] → [コントロールパネル] → [ESMPRO/ ServerAgent] を選択する。

[ESMPRO/ServerAgentのプロパティ] が起動されます。

- 2. [ESMPRO/ServerAgentのプロパティ]で[全般] タブをクリックする。
- 3. [全般] タブの [ストレージ設定] を選択する。

[ESMPRO/ServerAgentストレージ監視のプロパティ] が起動されます。

- 4. [ESMPRO/ServerAgent ストレージ監視のプロパティ]で、[リセット] タブを クリックする。
- 5. [ハードディスクドライブ一覧] で、交換したハードディスクドライブを選択後、 [OK] をクリックする。

交換したハードディスクドライブの管理情報がリセットされます。

- 6. ダイアログボックスを閉じる。
- 7. [ESMPRO/ServerAgentのプロパティ]を閉じる。

システムBIOSのセットアップ (SETUP)

Basic Input Output System (BIOS)の設定方法について説明します。

ブレードサーバ導入時やオプションの増設/取り外し時にはここで説明する内容をよく理解して、正しく設定してください。



SETUPはCPUブレードの基本設定をするためのユーティリティツールです。このユーティリ ティはCPUブレード内のフラッシュメモリに標準でインストールされているため、専用の ユーティリティなどがなくても実行できます。

SETUPで設定される内容は、出荷時にCPUブレードにとって最も標準で最適な状態に設定していますのでほとんどの場合においてSETUPを使用する必要はありませんが、この後に説明するような場合など必要に応じて使用してください。

▼ O 重要	•	SETUPの操作は、システム管理者(アドミニストレータ)が行ってく ださい。
	•	SETUPでは、パスワードを設定することができます。パスワードには、 「Supervisor」と「User」の2つのレベルがあります。「Supervisor」 レベルのパスワードでSETUPにアクセスした場合、すべての項目の変 更ができます。「Supervisor」のパスワードが設定されている場合、 「User」レベルのパスワードでは、設定内容を変更できる項目が限られ ます。
	•	OS(オペレーティングシステム)をインストールする前にパスワード を設定しないでください。
	•	CPUブレードには、最新のバージョンがインストールされています。 このため設定画面が本書で説明している内容と異なる場合があります。 設定項目については、オンラインヘルプを参照するか、保守サービス会 社に問い合わせてください。



EMカードのブート制御機能を利用することによって、ブレードのKVMを使用 せずにシステムBIOSとOption ROMの設定を行うことが可能です。 詳細は、EMカードのユーザーズガイド をご参照ください。

起 動

CPUブレードの電源をONにするとディスプレイ装置の画面にPOST (Power On Self-Test)の実行内容が表示されます。「NEC」ロゴが表示された場合は、<Esc>キーを押してください。

しばらくすると、次のメッセージが画面左下に表示されます。

Press <F2> to enter SETUP

ここで<F2>キーを押すと、SETUPが起動してMainメニュー画面を表示します。 以前にSETUPを起動してパスワードを設定している場合は、パスワードを入力する画面が表示されます。パスワードを入力してください。

Enter password[

J

パスワードの入力は、3回まで行えます。3回とも誤ったパスワードを入力すると、CPUブレードは動作を停止します(これより先の操作を行えません)。電源をOFFにしてください。



キーと画面の説明

キーボード上の次のキーを使ってSETUPを操作します(キーの機能については、画面下にも 表示されています)。



□ カーソルキー (↑、↓)

画面に表示されている項目を選択します。文字の表示が反転している項目が現在選 択されています。

□ カーソルキー (←、→)

MainやAdvanced、Security、Server、Boot、Exitなどのメニューを選択します。

□ <->+-/<+>+-

選択している項目の値(パラメータ)を変更します。サブメニュー(項目の前に 「▶」がついているもの)を選択している場合、このキーは無効です。

□ <Enter>+-

選択したパラメータの決定を行うときに押します。

□ <Esc>+-

ひとつ前の画面に戻ります。

□ <F1>≠-

SETUP の操作でわからないことがあったときはこのキーを押してください。 SETUPの操作についてのヘルプ画面が表示されます。<Esc>キーを押すと、元の画 面に戻ります。

□ <F9>≠-

現在表示している項目のパラメータをデフォルトのパラメータに戻します(出荷時のパラメータと異なる場合があります)。

□ <F10>≠-

設定したパラメータを保存してSETUPを終了します。

設定例

次にソフトウェアと連携した機能や、システムとして運用するときに必要となる機能の設定例 を示します。

日付・時刻関連

 $[Main] \rightarrow [System Time], [System Date]$

システム運用前に、正しい日付、時刻を設定してください。

管理ソフトウェアとの連携関連

「ESMPRO/ServerManager」を使ってネットワーク経由でCPUブレードの電源を制 御する

[Advanced] → [Advanced Chipset Control] → [Wake On LAN/PME] → [Enabled]

起動関連

CPUブレードに接続している起動デバイスの順番を変える

「Boot」→起動順序を設定する

POSTの実行内容を表示する

「Advanced」→「Boot-time Diagnostic Screen」→「Enabled」 「NEC」ロゴの表示中に<Esc>キーを押しても表示させることができます。

リモートウェイクアップ機能を利用する

モデムから:	<pre>「Advanced」 → 「Advanced Chipset Control」</pre> → 「Wake on Ring」 → 「Enabled」
LANから:	$\begin{bmatrix} Advanced \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} Advanced & Chipset & Control \end{bmatrix} \\ \rightarrow \begin{bmatrix} Wake & on & LAN/PME \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} Enabled \end{bmatrix}$
拡張オプションスロットカードから:	$\begin{array}{l} \left\lceil Advanced \right] \rightarrow \left\lceil Advanced \ Chipset \ Control \right] \\ \rightarrow \left\lceil Wake \ on \ LAN/PME \right] \rightarrow \left\lceil Enabled \right\rceil \end{array}$
RTCのアラームから:	$\begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$

HWコンソール端末から制御する

「Server」→「Console Redirection」→ それぞれの設定をする

メモリ関連

メモリが縮退した場合にPOSTをいったん停止する

「Advanced」→「Memory/Processor Error」→「Halt」(有効)

搭載しているメモリ(DIMM)の状態を確認する

「Advanced」→「Memory Configuration」→「CPU#n_DIMM#n Status」→ 表示を確 認する

メモリ(DIMM)のエラー情報をクリアする

「Advanced」→「Memory Configuration」→「Memory Retest」→ 「Yes」→再起動 するとクリアされる

CPU関連

CPUのエラーを検出した場合にPOSTをいったん停止する

「Advanced」→「Memory/Processor Error」→「Halt」(有効)

搭載しているCPUの状態を確認する

「Main」→「Processor Settings」→ 表示を確認する

画面に表示されている CPU番号とマザーボード上のソケットの位置は上図のように対応 しています。





Numlockを設定する

「Advanced」→「NumLock」→「On」(有効) /「Off」(無効:初期値)

セキュリティ関連

BIOSレベルでのパスワードを設定する

「Security」→「Set Supervisor Password」→ パスワードを入力する 管理者パスワード(Supervisor)、ユーザーパスワード(User)の順に設定します

POWERスイッチの機能を有効/無効にする

「Security」→「Power Switch Inhibit」→「Disabled」(POWERスイッチ有効) 「Security」→「Power Switch Inhibit」→「Enabled」(POWERスイッチ無効)

この項目を設定するには管理者パスワード(Supervisor)、ユーザーパスワード(User)が設定されている必要があります。



[Power Switch Inhibit] を [Enable] にした場合であっても、「強制電源 OFF (234ページ参照)」は機能します。

周辺機器関連

周辺機器に対する設定をする

「Advanced」→「Peripheral Configuration」→ それぞれのデバイスに対して設定をする

内蔵デバイス関連

CPUブレードに搭載するPCIデバイスに対する設定をする

「Advanced」→「PCI Configuration」→ それぞれのデバイスに対して設定をする

ハードウェアの構成情報をクリアする(内蔵デバイスの取り付け/取り外しの後)

「Advanced」→「Reset Configuration Data」→「Yes」→再起動するとクリアされる

設定内容のセーブ関連

BIOSの設定内容を保存する

「Exit」→「Exit Saving Changes」または「Save Changes」

変更したBIOSの設定を破棄する

「Exit」→「Exit Discarding Changes」または「Discard Changes」

BIOSの設定をデフォルトの設定に戻す(出荷時の設定とは異なる場合があります)

[Exit] → [Load Setup Defaults]

現在の設定内容をカスタムデフォルト値として保存する

 $[Exit] \rightarrow [Save Custom Defaults]$

カスタムデフォルト値をロードする

FExit J → FLoad Custom Defaults J

パラメータと説明

SETUPには大きく6種類のメニューがあります。

- Mainメニュー
- Advancedメニュー
- Securityメニュー
- Serverメニュー
- Bootメニュー
- Exitメニュー

このメニューの中からサブメニューを選択することによって、さらに詳細な機能の設定ができます。次に画面に表示されるメニュー別に設定できる機能やパラメータ、出荷時の設定を説明 をします。

Main

SETUPを起動すると、はじめにMainメニューが表示されます。項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。

Phoenix SecureCore(tm) Setup Utility							
Main	Advanced	Security	Server	Boot	: Exit		
System Times		F 17 ,20,331			Item Specific Help		
System Time. System Date: Hard Disk Pre-	-Delay:	E01/16/2009 EDisabled]	ני		<tab>, <shift-tab>, or <enter> selects field.</enter></shift-tab></tab>		
▶ Processor Set1	ings						
F1 Help ↑	↓ Select	Item - /+	Change Value	s	F9 Setup Defaults		
F1 Help ↑ Esc Exit ←	↓ Select Select	Item – /+ Menu Enter	Change Value Select ▶ Sub	s -Menu	F9 Setup Defaults F10 Save and Exit		

Mainメニューの画面上で設定できる項目とその機能を示します。

項目	パラメータ	説明
System Time	HH:MM:SS	時刻の設定をします。
System Date	MM/DD/YYYY	日付の設定をします。
Hard Disk Pre-Delay	[Disabled]	POST中に初めてIDEデバイスヘアクセスす
	3 Seconds	る時に設定された時間だけ待ち合わせを行
	6 Seconds	います。
	9 Seconds	
	12 Seconds	
	15 Seconds	
	21 Seconds	
	30 Seconds	
Processor Settings	—	プロセッサ(CPU)に関する情報や設定をする
		画面を表示します(206ページ参照)。

: 出荷時の設定



Processor Settingsサブメニュー

Mainメニューで「Processor Settings」を選択すると、以下の画面が表示されます。

Phoenix S	ecureCore(tm) Setup Utilit	у
Main		
Processor Setting	gs	Item Specific Help
Processor Speed Setting:	2660 MHz	Number of cores to enabled in each
Processor 1 L2 Cache:	1024 KB	processor package.
Processor 1 L3 Cache:	8192 KB	
Processor 2 CPUID: Processor 1 L2 Cache: Processor 1 L3 Cache:	000106А5 1024 кв 8192 кв	
Active Processor Cores: Hyper-Threading Technology: Execute Disable Bit: Intel SpeedStep(R) Technology:	[<mark>All]</mark> [Enabled] [Enabled] [Enabled]	
F1 Help ↑↓ SelectItem Esc Exit ← SelectMenu	– /+ Change Values Enter Select ▶ Sub-Men	F9 Setup Defaults nu F10 Save and Exit

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Processor Speed Setting	-	搭載しているプロセッサのクロック速度を
		表示します。
Processor 1 CPU ID	数値(0xxxxxxx)	数値の場合はプロセッサ1のIDを示します。
	Disabled	「Disabled」はプロセッサの故障、「Not
	Not Installed	Installed」は取り付けられていないことを、
	Error	「Error」はプロセッサの強制起動を示します
		(表示のみ)。
Processor 1 L2 Cache	—	プロセッサ1の二次キャッシュサイズを表示
		します(表示のみ)。
Processor 1 L3 Cache	-	プロセッサ1の三次キャッシュサイズを表示
		します(表示のみ)。
Processor 2 CPU ID	数値(0xxxxxx)	数値の場合はプロセッサ2のIDを示します。
	Disabled	「Disabled」はプロセッサの故障、「Not
	Not Installed	Installed」は取り付けられていないことを示
	Error	します(表示のみ)。
Processor 2 L2 Cache	_	プロセッサ2の二次キャッシュサイズを表示
		します(表示のみ)。
Processor 2 L3 Cache	-	プロセッサ2の三次キャッシュサイズを表示
		します(表示のみ)。
Active Processor Cores	(AII)	プロセッサ内部の有効なCore数を設定しま
	1	す。
	2	
Hyper-Threading	Disabled	1つの物理CPU上に2つの論理CPUを動作さ
Technology	[Enabled]	せる機能です。Enabledに設定すると1つの
		CPUが2つに見えます。
Execute Disable Bit	Disabled	Execute Disable Bit機能をサポートしている
	[Enabled]	CPUのみ表示されます。この機能を使用す
		るかどうかを設定します。

項目	パラメータ	説明
Intel SpeedStep(R)	Disabled	インテルプロセッサーが提供する
Technology	[Enabled]	SpeedStep機能の有効/無効を設定します。 本機能を未サポートのプロセッサーが搭載 された場合には、設定が「Disabled」固定に なります。
C1 Enhanced Mode	Disabled	C1 Enhancedモードの有効/無効を設定しま
	[Enabled]	す。
Virtualization Technology	Disabled	インテルプロセッサーが提供する「仮想化
	[Enabled]	技術」の機能の有効/無効を設定します。
Hardware Prefetcher	Disabled	ハードウェアのプリフェッチャの有効/無効
	[Enabled]	を設定します。
Adjacent Cache Line	Disabled	メモリからキャッシュへのアクセスの最適
Prefetch	[Enabled]	化の有効/無効を設定します。

: 出荷時の設定



Intel(R) Turbo Boost Technologyをサポートするプロセッサーを搭載した場合 は、Intel SpeedStep(R) Technologyの設定に連動して、Turbo Boost Technology が有効/無効となります。

(例) Intel SpeedStep(R) Technologyの設定を「Disabled」に設定した場合、Turbo Boost Technologyは無効となります。

Advanced

カーソルを「Advanced」の位置に移動させると、Advancedメニューが表示されます。 項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。

	Phoenix SecureCore(tm) Setup Utility						
Main	Adv	anced	Security	Server	Bo	oot	Exit
Memory C PCI Conf Peripher Advanced Boot-tim Reset Co NumLock: Memory/P	onfigurati iguratior al Config Chipset e Diagnos nfigurati rocessor	tion guraion Control stic Scree ion Data: Error:	en: EDisablo ENoJ EOffJ EBootJ	ed]		Item Additior menus to Memory c	n Specific Help nal setup o configure levices.
F1 Help Esc Exit	†↓ ←	Select I Select M	item – /+ Ienu Enter	Change Va Select ▶	lues Sub-Menu	F9 J F10	Setup Defaults Save and Exit

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Boot-time Diagnostic Screen	[Disabled] Enabled	「Enabled」に設定すると、POSTの内容を 画面に表示します。「Disabled」に設定する とNECロゴでPOSTの表示を隠します。 Console Redirection中は「Disabled」に設 定できません。
Reset Configuration Data	[No] Yes	Configuration Data(POSTで記憶している システム情報)をクリアするときは「Yes」 に設定します。装置の起動後にこのパラ メータは「No」に切り替わります。
NumLock	On [Off]	システム起動時にNumlockの有効/無効を設 定します。
Memory/Processor Error	[Boot] Halt	POSTでメモリまたはプロセッサに異常を検出 した際のPOST終了後の動作を選択します。 「Boot」でオペレーティングシステムをそのま ま起動します。「Halt」で動作を停止します。

[]: 出荷時の設定



Reset Configuration Dataを「Yes」に設定すると、ブートデバイスの情報 もクリアされます。Reset Configuration Dataを「Yes」に設定する前に、 必ず設定されているブートデバイスの順番を記録し、Exit Saving Changes で再起動後、BIOS セットアップメニューを起動して、ブートデバイスの順番 を設定し直してください。

Memory Configurationサブメニュー

Advancedメニューで「Memory Configuration」を選択すると、以下の画面が表示されます。

Ρ	hoenix SecureCore(tm) Setup Utility	<i>,</i>
Advanced		
Memory Co	nfiguration	Item Specific Help
Installed memory: Available under 46B:	16384MB 3072MB	Clears the memory error status.
CPU1_DIMM1 Status: CPU1_DIMM2 Status: CPU1_DIMM3 Status: CPU1_DIMM4 Status: CPU2_DIMM1 Status: CPU2_DIMM2 Status: CPU2_DIMM3 Status: CPU2_DIMM4 Status:	Normal Normal Normal Normal Normal Normal	
Memory Retest: Extended RAM Step: Memory RAS Mode:	[<u>No</u>] [Disabled] [Independent]	
F1 Help ↑↓ Select Esc Exit ← Select	Item - /+ Change Values Menu Enter Select ▶ Sub-Menu	F9 Setup Defaults J F10 Save and Exit

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Installed memory	—	基本メモリの容量を表示します。
Available under 4GB	—	4GB以下の領域で使用可能なメモリ容量を
		表示します(表示のみ)。
CPU1_DIMM1- 4 Status	Normal	CPU1_DIMM1からCPU1_DIMM4に実装さ
	Disabled	れたメモリの現在の状態を表示します。
	Not Installed	「Normal」はメモリが正常であることを示し
	Error	ます。「Disabled」は故障していることを、
		Not Installed] はメモリが取り付けられて
		いないことを、 Error」はメモリの強制起動
CPU2_DIIVIVI1- 4 Status	Normal	CPU2_DIMIM1からCPU2_DIMIM4に実装さ
	Disabled	れたメモリの現住の状態を表示します。
		NOrmal」はメモリか止吊じのることを示し
	Error	ま9。 UISaDIEU」は凶陧していることを、
		NUL INStalleu」はヘモリル取り的りつれて いたいことを 「Error」はメエリの強制記動
		しないことで、「LIIU」はクモリの強い起動 た売します(表示のみ)
Momory Rotest		マエリのエラー結認をクリアレーンの記載
MEINDLY RELEST		トレーロング 「「「「「「「「「」」」」 「「「」」、「「」」」 「「」」、「」」、「「」」、「」」、
	165	「「「にすべての」」がいいに入りして、ストをういる す。このオプションは次回記動後に白動的
		「 Secon クションは次回起動反に自動的」
Extended RAM Step	1MB	[1MB]は1M単位にメモリテストを行いま
	1KB	す。「1KB は1K単位にメモリテストを行(.)
	Every Location	ます。[Every ocation はすべてにメモリ
	[Disabled]	テストを行います。メモリテスト中はス
		ペースキーのみ有効となり <f2>、<f4>、</f4></f2>
		<f12>、<esc>キーは無視されます。</esc></f12>
Memory RAS Mode	[Independent]	メモリのRASモードを設定します。
	Mirror	
	LockStep	

項目	パラメータ	説明
NUMA configuration	[Disabled]	Non-Uniform Memory Access機能の有効/
	Enabled	無効を設定します。

[]: 出荷時の設定

PCI Configurationサブメニュー

Advanced メニューで「PCI Configuration」を選択すると、以下の画面が表示されます。項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。

Phoenix SecureCore(tm) Setup Utility					
Advanced					
PCI Configuration	Item Specific Help				
 Onboard SCSI Onboard LAN Mezzanine Slot 1 Option ROM Scan: Mezzanine Slot 2 Port 1 Option ROM Scan: PXE/iSCSI Select: Port 2 Option ROM Scan: I/O Blade 	[Disabled] [Enabled] [PXE] [Disabled]	Additional setup menus to configure onboard SCSI controller.			
F1 Help ↑↓ Select Item Esc Exit ← Select Menu	- /+ Change Values Enter Select ► Sub-Men	F9 Setup Defaults u F10 Save and Exit			

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Mezzanine Slot #1-2 Option ROM Scan	Enabled [Disabled]	取り付けようとしているブレード用メザニン カードに搭載されているBIOSの 展開の有効/ 無効を設定します。
PXE/iSCSI Select	(PXE) iSCSI	取り付けようとしているプレード用メザニン カードのプート方法を設定します。 BIOS Revision 3043以降は、本メニューは 表示のみで設定変更は出来ません。 iSCSIをご使用の場合は、EMカードのプート 制御機能から設定を行ってください。

: 出荷時の設定



「PXE/iSCSI Select」は、ブレード用メザニンカード (iSCSI対応)を取り付けた場合にのみ表示されます。

Onboard SCSI

本項目については、212ページを参照してください。

本項目はN8403-026 RAIDコントローラ搭載時に表示されます。

Onboard LAN

本項目については、213ページを参照してください。

– I/O Blade

本項目については、214ページを参照してください。

本項目はN8404-001 増設HDDブレード搭載時に表示されます。

Onboard SCSIサブメニュー

PCI Configuration サブメニューで「Onboard SCSI」を選択すると、下記のメニューが表示 されます。

Phoenix SecureCore(tm) Setup Utility						
Adva	anced					
		Item Specific Help				
Option ROM Scan:	[<mark>Enablec</mark>	þ		Initializes device expansion ROM.		
F1 Help ↑↓ Esc Exit ←	Select Item Select Menu	- /+ Enter	Change Values Select ▶ Sub-Men	F9 Setup Defaults u F10 Save and Exit		

項目	パラメータ	説明
Option ROM Scan	(Enabled) Disabled	RAIDコントローラ上のSCSIコントローラの BIOS展開の有効/無効を設定します。
	Bloabloa	

: 出荷時の設定
Onboard LANサブメニュー

PCI Configurationサブメニューで「Onboard LAN」を選択すると、下記のメニューが表示されます。

Phoenix SecureCore(tm) Setup Utility					
Advanced					
Onboard LAN		Item Specific Help			
LAN1 Option ROM Scan: PXE/iSCSI Select: LAN2 Option ROM Scan: PXE/iSCSI Select:	[<mark>Enabled]</mark> [PXE] [Enabled] [PXE]	Initializes device expansion ROM.			
F1 Help †↓ Select Item Esc Exit ← Select Menu	– /+ Change Values Enter Select ▶ Sub-Mer	F9 Setup Defaults nu F10 Save and Exit			

項目	パラメータ	説明
LAN #1-2	[Enabled]	オンボード上のLANコントローラのBIOS展
Option ROM Scan	Disabled	開の有効/無効を設定します。
PXE/iSCSI Select	(PXE) iSCSI	オンボード上のLANコントローラのブート方 法を設定します。 BIOS Revision 3043以降は、本メニューは 表示のみで設定変更は出来ません。 iSCSIをご使用の場合は、EMカードのプート 制御機能から設定を行ってください。

[]: 出荷時の設定

I/O Bladeサブメニュー

PCI Configurationサブメニューで「I/O Blade」を選択すると、下記のメニューが表示されます。



項目	パラメータ	説明
PCI Slot Option ROM Scan	[Enabled]	増設HDDブレード上のSCSIコントローラの
	Disabled	BIOS展開の有効/無効を設定します。
LAN #3-4	[Enabled]	増設HDDブレード上のLANコントローラの
Option ROM Scan	Disabled	BIOS展開の有効/無効を設定します。
PXE/iSCSI Select	[PXE]	増設HDDブレード上のLANコントローラの
	iSCSI	ブート方法を設定します。
		BIOS Revision 3043以降は、本メニューは
		表示のみで設定変更は出来ません。
		iSCSIをご使用の場合は、EMカードのブート
		制御機能から設定を行ってください。
Mezzanine Slot #3-4	Enabled	増設HDDブレードに取り付けようとしている
Option ROM Scan	[Disabled]	ブレード用メザニンカードに搭載されている
		BIOSの展開の有効/無効を設定します。
PXE/iSCSI Select	[PXE]	増設HDDブレードに取り付けようとしている
	iSCSI	ブレード用メザニンカードのブート方法を設
		定します。
		BIOS Revision 3043以降は、本メニューは
		表示のみで設定変更は出来ません。
		iSCSIをご使用の場合は、EMカードのブート
		制御機能から設定を行ってください。

: 出荷時の設定

Peripheral Configurationサブメニュー

Advancedメニューで「Peripheral Configuration」を選択すると、以下の画面が表示されます。

Phoenix SecureCore(tm) Setup Utility					
Advanced					
Peripheral Config	uration	Item Specific Help			
Serial Port B: Base I/O address: Interrupt: Serial ATA: SATA Controller Mode Option: SATA RAID:	[<mark>Enabled</mark>] [2F8h] [IRQ 3] [Enabled] [Enhanced] [Enabled]	Configure Serial port B using options: [Disabled] No configuration [Enabled] User configuration			
F1 Help ↑↓ Select Item Esc Exit ← Select Menu	- /+ Change Values Enter Select⊧Sub-Mer	F9 Setup Defaults nu F10 Save and Exit			



割り込みベースI/Oアドレスが他と重複しないように注意してください。 設定した値が他のリソースで使用されている場合は黄色の「*」が表示 されます。黄色で表示されている項目は設定し直してください。

「Serial ATA」、「SATA Controller Mode Option」、「SATA AHCI」、「SATA RAID」はN8403-026 RAIDコントローラ搭載時は 表示されません。

項目	パラメータ	説明
Serial Port B	Disabled [Enabled]	シリアルポートBの有効/無効を設定します。
Base I/O address	3F8h [2F8h] 3E8h 2E8h	シリアルポートBのためのベースI/Oアドレ スを設定します。
Interrupt	[IRQ 3] IRQ 4	シリアルポートBのための割り込みを設定し ます。
Serial ATA	Disabled [Enabled]	マザーボード上のシリアルATAコントロー ラの有効/無効を設定します。
SATA Controller Mode Option	Compatible [Enhanced]	「Serial ATA」の設定を有効にしている場合 に機能します。 マザーボード上のシリアルATAコントロー ラの動作モードオプションを選択します。 「Compatible」を選択すると、SATAハード ディスクドライブを自動的に検出後、一般 のハードディスクドライブとして制御しま す。 「Enhanced」を選択すると、SATAハード ディスクドライブを自動的に検出後、ネイ ティブIDEモードでハードディスクドライブ を制御します。

項目	パラメータ	説明
SATA AHCI	Disabled [Enabled]	SATAのネイティブインタフェース仕様であ るAHCI (Advanced Host Controller Interface)の有効/無効を設定します。 「SATA RAID」の設定を無効にしている場合 にのみ表示されます。
SATA RAID	Disabled [Enabled]	オンボード上のSATAコントローラのRAID 機能の有効/無効を設定します。

: 出荷時の設定

Advanced Chipset Controlサブメニュー

Advanced メニューで「Advanced Chipset Control」を選択すると、以下の画面が表示されます。

Phoenix SecureCore(tm) Setup Utility				
Advance	d			
Adv	anced Chipset Control		Item Specific Help	
Multimedia Timer: Intel (R) I/O AT: Intel (R) VT-d:	[<mark>Enabled]</mark> [Enabled] [Enabled]		Enable/Disable Multimedia Timer (HPET).	
Wake On LAN/PME: Wake On Ring: Wake On RTC Alarm:	[Enabled] [Disabled] [Disabled]			
F1 Help ↑↓ Se Esc Exit ← Se	lect Item – /+ lect Menu Enter	Change Values Select ▶ Sub-Men	F9 Setup Defaults u F10 Save and Exit	

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Multimedia Timer	Disabled	マルチメディアに対応するためのタイマー
	[Enabled]	の有効/無効を設定します。
Intel(R) I/O AT	Disabled	Intel I/Oアクセラレーションテクノロジ機能
	[Enabled]	の有効/無効の設定をします。
Intel(R) VT-d	Disabled	インテルチップセットが提供する「Intel(R)
	[Enabled]	Virtualization Technology for Directed I/OJ
		の有効/無効を設定します。この機能に対応
		しているプロセッサの場合に表示されます。
Wake On LAN/PME	Disabled	標準実装のネットワークまたは拡張オプ
	[Enabled]	ションスロットカードに接続されたデバイ
		ス(PCIPower Management Enabledするイ
		レベント)によるリモートパワーオン機能の
		有効/無効を設定します。Wake On LAN機
		能を使用する場合は、リンク速度とデュフ
		レックス設定を目動検出(Auto)に設定する
Wake On Ring	[Disabled]	シリアルボート(モデム)を介したリモー
	Enabled	トハリーオン機能の有効/無効を設定しま
Wake On RIC Alarm	[Disabled]	リアルタイムクロックのアラーム機能を
	Enabled	使ったリモートバリーオン機能の有効/無効
		を設定します。

[]: 出荷時の設定



Wake On Ring機能のご利用環境において、本体へのAC電源の供給を停止した場合、AC電源の供給後の最初のシステム起動にはWake On Ring機能を利用することはできません。Powerスイッチを押下してシステムを起動してください。AC電源の供給を停止した場合、時下のDC電源の供給までは電源管理チップ上のWake On Ring機能が有効となりません。

Security

カーソルを「Security」の位置に移動させると、Securityメニューが表示されます。項目の前 に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されま す。

	Phoenix SecureCore(tm) Setup Utility								
	Main	Adva	nced	Securit	у	Server	В	oot	Exit
	Main Supervisor User Passw Set Superv Set User P Password o Fixed disk Power Swit	Adva Passwo ord Is: risor Pa Password on boot: c boot s cch Inhi	nced ord Is: issword: i: sector: ibit:	Securit Clear Clear [Enter] Enter] EDisable EDisable	ed]] ed]	Server	В	Item : Supervise controls setup uti	Exit Specific Help or Password access to the ility.
•	Security C	hip Cor	ofiguratio	on	_ /+	Change	Volues	50	
F	1 Help sc Exit	î↓ ←	Select I Select M	tem enu	- /+ Enter	Change Select	Values ▶ Sub-Me	F9 nu F10	Setup Defaults Save and Exit

Set Supervisor PasswordもしくはSet User Passwordのどちらかで<Enter>キーを押すと パスワードの登録/変更画面が表示されます。 ここでパスワードの設定を行います。

> 「User Password」は、「Supervisor Password」を設定していない と設定できません。
> OSのインストール前にパスワードを設定しないでください。
> パスワードを忘れてしまった場合は、お買い求めの販売店または保守 サービス会社にお問い合わせください。

Securityメニューで設定できる項目とその機能を示します。「Security Chip Configuration」 は選択後、<Enter>キーを押してサブメニューを表示させてから設定します。

項目	パラメータ	説明
Supervisor Password Is	Clear	スーパーバイザパスワードが設定されてい
	Set	るかどうかを示します(表示のみ)。
User Password Is	Clear	ユーザーパスワードが設定されているかど
	Set	うかを示します(表示のみ)。
Set User Password	8文字までの英数字	<enter>キーを押すとユーザーのパスワード</enter>
		入力画面になります。このパスワードでは
		SETUPメニューのアクセスに制限がありま
		す。この設定は、SETUPを起動したときの
		パスワードの入力で「Supervisor」でログ
		インしたときのみ設定できます。

項目	パラメータ	説明
Set Supervisor Password	8文字までの英数字	<enter>キーを押すとスーパーバイザのパス ワード入力画面になります。このパスワー ドですべてのSETUPメニューにアクセスで きます。この設定は、SETUPを起動したと きのパスワードの入力で「Supervisor」で ログインしたときのみ設定できます。</enter>
Password on boot	[Disabled] Enabled	起動時にパスワードの入力を行う/行わない の設定をします。先にユーザーパスワード を設定する必要があります。 もし、スーパーバイザのパスワードが設定 されていて、このオプションが無効の場合 はBIOSはユーザーが起動していると判断し ます。
Fixed disk boot sector	[Normal] Write Protect	IDEハードディスクドライブに対する書き込 みを防ぎます。本装置ではIDEハードディス クドライブをサポートしていません。
Power Switch Inhibit	[Disabled] Enabled	パワースイッチの抑止機能を有効にするか 無効にするかを設定します。 なお、強制電源OFF(4秒押し)は無効にで きません。

[]: 出荷時の設定

Security Chip Configurationサブメニュー

Securityメニューで「Security Chip Configuration」を選択し、<Enter>キーを押すと以下の 画面が表示されます。



項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
TPM Supprt	Disabled	TPM機能の有効/無効を設定します。
	[Enabled]	
Current TPM State	-	現在のTPM機能の状態を表示します。
Change TPM State	[No Change]	TPM機能を変更します。
	Enable & Activate	「Supervisor Password」を設定すると選択
	Diactivate & Disable	可能になります。
	Clear	

: 出荷時の設定



「Change TPM State」で[No Change]以外のパラメータを選択し、TPM Stateの変更を行う場合、本装置再起動後のPOSTの終わりにパスワード入力 画面が表示されます。Supervisor Passwordを入力すると以下のメッセージ が表示されます。設定変更を行うためにはExecuteを選択してください。

Enable & Activateが選択された場合:

```
Physical Presence operations

TPM configuration change was requested to

State: Enable & Activate

Note:

This action will switch on the TPM

Reject

Execute
```

Deactivate & Disableが選択された場合:

```
Physical Presence operations

TPM configuration change was requested to

State: Deactivate & Disable

Note:

This action will switch off the TPM

WARNING!!!

Doing so might prevent security applications

that rely on the TPM from functioning

as expected

Reject
```

Execute

Clearが選択された場合:

```
Physical Presence operations

TPM configuration change was requested to

State: Deactivate & Disable

Note:

This action will switch off the TPM

WARNING!!!

Doing so might prevent security applications

that rely on the TPM from functioning

as expected

Reject

Execute
```

Server

カーソルを「Server」の位置に移動させると、Serverメニューが表示されます。項目の前に 「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。

Pho	enix SecureCore(t	m) Setup Utility	y
Main Advanced	Security	Server Bo	oot Exit
 System Management Console Redirection BMC LAN Configuration Event Log Configuration Assert NMI on PERR: Assert NMI on SERR: FRB-2 Policy: Boot Monitoring: Boot Monitoring Policy: Thermal Sensor: BMC IRQ: Post Error Pause: AC-LINK: Platform Event Filtering: 	[Enabled] [Enabled] [Retry 3 Times] [Retry 3 times] [Enabled] [IRQ 11] [Enabled] [Last State] [Enabled]		Item Specific Help Additional setup menus to view server management features.
F1 Help †↓ Select Esc Exit ← Select	Item -/+ Menu Enter	Change Values Select ▶ Sub-M	F9 Setup Defaults enu F10 Save and Exit

Server メニューで設定できる項目とその機能を示します。「System Management」と 「Console Redirection」、「BMC LAN Configuration」、「Event Log Configuration」は選択 後、<Enter>キーを押してサブメニューを表示させてから設定します。

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Assert NMI on PERR	Disabled	PCI PERRのサポートを設定します。
	[Enabled]	
Assert NMI on SERR	Disabled	PCI SERRのサポートを設定します。
	[Enabled]	
FRB-2 Policy	Disable FRB2 Timer	BSPでFRBレベル2のエラーが発生したとき
	Always Reset	のプロセッサの動作を設定します。
	[Retry 3 Times]	
Boot Monitoring	[Disabled]	起動監視機能の有効/無効とタイムアウトま
	5 minutes	での時間を設定します。この機能を使用す
	10 minutes	る場合は、ESMPRO/ServerAgentをインス
	15 minutes	トールしていないOSから起動する場合には、
	20 minutes	この機能を無効にしてください。
	25 minutes	
	30 minutes	
	35 minutes	
	40 minutes	
	45 minutes	
	50 minutes	
	55 minutes	
	60 minutes	

項目	パラメータ	説 明
Boot Monitoring Policy	[Retry 3 times] Always Reset	起動監視時にタイムアウトが発生した場合 の処理を設定します。 [Retry 3times]に設定すると、タイムアウト の発生後にシステムをリセットし、OS起動 を3回まで試みます。 [Always Reset]に設定すると、タイムアウ ト発生後にOS起動を常に試みます。
		 * システムにサービスパーティションが存 在しない場合は、システムパーティショ ンからOS起動を無限に試みます。
Thermal Sensor	Disabled [Enabled]	温度センサ監視機能の有効/無効を設定しま す。有効にすると、温度の異常を検出した 場合にPOSTの終わりでいったん停止しま す。
BMC IRQ	Disabled [IRQ 11]	BMC (ベースボードマネージメントコント ローラ) に割り込みラインを割り当てるか どうかを選択します。
Post Error Pause	Disabled [Enabled]	POSTの実行中にエラーが発生した際に、 POSTの終わりでPOSTをいったん停止する かどうかを設定します。
AC-LINK	Stay Off [Last State] Power On	ACリンク機能を設定します。AC電源が再度 供給されたときのシステムの電源の状態を 設定します(下表参照)。
Platform Event Filtering	Disabled [Enabled]	BMC(ベースボードマネージメントコント ローラ)の通報機能の有効/無効を設定しま す。

]: 出荷時の設定

「AC-LINK」の設定と本装置のAC電源がOFFになってから再度電源が供給されたときの動作を次の表に示します。

	設定			
	Stay Off	Last State	Power On	
動作中	Off	On	On	
停止中DC電源がOFFのとき	Off	Off	On	
強制電源OFF*	Off	Off	On	

* POWERスイッチを4秒以上押し続ける操作です。強制的に電源をOFFにします。



無停電電源装置 (UPS)を利用して自動運転を行う場合は「AC-LINK」の設定 を「Power On」にしてください。

System Managementサブメニュー

Serverメニューで「System Management」を選択し、<Enter>キーを押すと、以下の画面が 表示されます。

Phoenix SecureCore(tm) Setup Utility				
	Server			
System Manageme	ent	Item Specific Help		
BIOS Revision:	0005			
Board Part Number:	243-633098			
Board Serial Number:	ES_FRURev0501			
System Part Number:	EN8400-0813			
System Serial Number:	1234567890			
Chassis Part Number:				
Chassis Serial Number:	FD			
Onboard LAN1 MAC Address:	00-30-13-B8-BB-0E			
Onboard LAN2 MAC Address:	00-30-13-B8-BB-0F			
Management LAN MAC Address:	00-30-13-B8-BB-10			
BMC Device ID:	39			
BMC Device Revision:	01			
	•			
F1 Help ↑↓ Select Item Esc Exit ← Select Menu	– /+ Change Values Enter Select ▶ Sub-Men	F9 Setup Defaults nu F10 Save and Exit		

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
BIOS Revision	_	BIOSのレビジョンを表示します(表示の み)。
Board Part Number	_	本装置のマザーボードの部品番号を表示し ます (表示のみ)。
Board Serial Number	_	本装置のマザーボードのシリアル番号を表 示します (表示のみ)。
System Part Number	_	本装置のシステムの部品番号を表示します (表示のみ)。
System Serial Number	_	本装置のシステムのシリアル番号を表示し ます (表示のみ)。
Chassis Part Number	_	本装置の筐体の部品番号を表示します(表 示のみ)。
Chassis Serial Number	_	本装置の筐体のシリアル番号を表示します (表示のみ)。
Onboard LAN1 MAC Address	_	標準装備のLANポート1のMACアドレスを 表示します(表示のみ)。
Onboard LAN2 MAC Address	_	標準装備のLANポート2のMACアドレスを 表示します(表示のみ)。
Management LAN MAC Address	_	管理用LANポートのMACアドレスを表示し ます(表示のみ)。
BMC Device ID	_	BMCのデバイスIDを表示します(表示の み)。
BMC Device Revision	_	BMCのレビジョンを表示します(表示の み)。
BMC Firmware Revision	_	BMCのファームウェアレビジョンを表示し ます (表示のみ)。
SDR Revision	_	センサデータレコードのレビジョンを表示 します(表示のみ)。
PIA Revision	_	プラットフォームインフォメーションエリ アのレビジョンを表示します(表示のみ)。

Console Redirectionサブメニュー

Serverメニューで「Console Redirection」を選択し、<Enter>キーを押すと、以下の画面が 表示されます。

Console Redirect	ion	Item Specific Help
BIOS Redirection Port:	[<mark>Þisabled</mark>]	Selects the Serial por
Baud Rate:	[19.2K]	to use for Console
Flow Control:	[CTS/RTS]	Redirection.
Terminal Type:	[VT100+]	"Disabled" completely
Continue Redirection after POST:	[Enabled]	disables Console
Remote Console Reset:	[Disabled]	Redirection.

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
BIOS Redirection Port	[Disabled] Serial Port B	このメニューで設定したシリアルポートからESMPRO/ServerManagerやハイパー ターミナルを使った管理端末からのダイレクト接続を有効にするか無効にするかを設定します。
Baud Rate	9600 [19.2K] 38.4K 57.6K 115.2K	接続するハードウェアコンソールとのイン タフェースに使用するボーレートを設定し ます。
Flow Control	None XON/XOFF [CTS/RTS] CTS/RTS + CD	フロー制御の方法を設定します。
Terminal Type	PC ANSI [VT 100+] VT-UTF8	ターミナル端末の種別を選択します。
Continue Redirection after POST	Disabled [Enabled]	コンソールリダクションをPOST終了後に継 続して実行する機能の有効/無効を設定しま す。
Remote Console Reset	[Disabled] Enabled	接続しているハードウェアコンソールから 送信されたエスケープコマンド(Esc R)に よるリセットを有効にするかどうかを選択 します。ESMPRO/ServerManagerを使用 した管理端末からの接続時には、本機能は 設定に関わらず常に有効となります。

: 出荷時の設定

BMC LAN Configurationサブメニュー

Server メニューで「BMC LAN Configuration」を選択し、<Enter>キーを押すと、以下の画 面が表示されます。

Server BMC LAN Configuration Item Specific Help IP Address: [192.168.001.128] Subnet Mask: [255.255.255.000] Default Gateway: [192.168.001.254] DHCP: [Enabled] Web Interface [ITPPort Number: HTTP: Enabled] HTTPS: Enabled] HTTPS Port Number: [443] Command Line Interface [Sabled]	Phoenix SecureCore(tm) Setup Utility			
BMC LAN Configuration Item Specific Help IP Address: [192.168.001.128] Subnet Mask: [255.255.255.000] Default Gateway: [192.168.001.254] DHCP: [Enabled] Web Interface [Enabled] HTTP: [Enabled] HTTPS: [Enabled] HTTPS Port Number: [443] Command Line Interface [Sabled]		Server		
IP Address: E192.168.001.128] Select Enable] to get an IP address from DHCP server. Default Gateway: E192.168.001.254] DHCP server. DHCP: Enabled] If you configure an IP address manually, select EDisable]. Web Interface Enabled] If you configure an IP address manually, select EDisable]. HTTP: Enabled] Enabled] HTTPS: Enabled] Enabled] HTTPS Port Number: E 443] Enabled] Command Line Interface Enabled] Enabled]	BMC LAN CO	onfiguration	Item Specific Help	
Telnet Port Number: [23] SSH: [Fnabled]	IP Address: Subnet Mask: Default Gateway: DHCP: Web Interface HTTP: HTTP Port Number: HTTPS: HTTPS Port Number: Command Line Interface Telnet: Telnet Port Number: SSH:	E192.168.001.1283 E255.255.255.0003 E192.168.001.2543 Enabled Enabled E 803 Enabled E 4433 EEnabled E 233 EFnabled	Select [Enable] to get an IP address from DHCP server. If you configure an IP address manually, select [Disable].	

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
IP Address	[192.168.001.128]	管理用LANのIPアドレスを設定します。
IP Subnet Mask	[255.255.255.000]	管理用LANのサブネットマスクを設定しま す。
Default Gateway	[192.168.001.254]	管理用LANのゲートウェイを設定します。
DHCP	Disabled [Enabled]	[Enabled] に設定すると、DHCPサーバか らIPアドレスを自動的に取得します。IPアド レスを設定する場合には、[Disabled] に設 定します。
Web Interface	-	-
НТТР	Disabled [Enabled]	WebインターフェースのHTTPによる通信を 使用する場合には [Enabled] に設定してく ださい。
HTTP Port Number	[80]	管理用LANがHTTPによる通信の際に使用す るTCPポートナンバーを設定します。
HTTPS	Disabled [Enabled]	WebインターフェースのHTTPSによる通信 を使用する場合には [Enabled] に設定して ください。
HTTPS Port Number	[443]	管理用LANがHTTPSによる通信の際に使用 するTCPポートナンバーを設定します。
Command Port Number	-	—
Telnet	Disabled [Enabled]	コマンドラインインターフェースとして Telnet接続による通信を使用する場合には [Enabled] に設定してください。
Telnet Port Number	[23]	Telnet接続による通信の際に使用するTCP ポートナンバーを設定します。
SSH	Disabled [Enabled]	コマンドラインインターフェースとして SSH接続による通信を使用する場合には [Enabled] に設定してください。

項目	パラメータ	説明
SSH Port Number	[22]	SSH接続による通信の際に使用するTCP ポートナンバーを設定します。
Clear BMC Configuration	[Enter]	[Enter] を押し、[Yes] を選択すると、 BMC Configurationを初期化します。

: 出荷時の設定

Event Log Configurationサブメニュー

Serverメニューで「Event Log Configuration」を選択し、<Enter>キーを押すと、以下の画 面が表示されます。項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押す とサブメニューが表示されます。

Phoenix SecureCore(tm) Setup Utility			
Server			
Event Log Configuration	Item Specific Help		
Setup Notice If you select "System Event Log" menu below, it may take a few minutes to display. ▶ System Event Log	Display the System Event Log		
Auto Clear Event Logs: [Disabled] Clear All Event Logs: [Enter]			
F1 Help ↑↓ Select Item - /+ Change Values Esc Exit ← Select Menu Enter Select ▶ Sub-Men	F9 Setup Defaults u F10 Save and Exit		

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Auto Clear Event Logs	[Disabled]	「Enabled」に設定するとエラーログエリア
	Enabled	がFullになったときに自動でクリアします。
Clear All Event Logs	Enter	<enter>キーを押すと確認画面が表示され、</enter>
		「Yes」を選ぶと保存されているエラーログ
		を初期化します。

[]: 出荷時の設定

System Event Logサブメニュー

Server メニューの「Event Log Configuration」で「System Event Log」を選択すると、以下の画面が表示されます。 以下はシステムイベントログの例です。 記録されているシステムイベントログは<↓>キー /<↑>キー、<+>キー /<->キー、< Home>キー /<End>キーを押すことで表示できます。

Phoenix SecureCore(tm) Setup Utility						
	Server					
System Ev	vent Log	Item Specific Help				
SEL Entry Number = SEL Record ID = SEL Record Type = Timestamp = Generator ID = SEL Message Rev = Sensor Type = Sensor Number = SEL Event Type = Event Description = SEL Event Data =	1 / 73 05B4 02 - System Event Record 2008/11/21 09:04:06 20 00 04 12 - System Event 87 - System Event 6F - Sensor specific 0EM System Boot Event 41 8F FF	This is an entry in the System Event Log. Keys used to view: Up arrow :Newer SEL Down arrow :Older SEL <->:Newer SEL <+>:Older SEL Home:Newest SEL End :Oldest SEL				
F1 Help ↑↓ Select Esc Exit ← Select	Item - /+ Change Values Menu Enter Select ▶ Sub-Me	F9 Setup Defaults enu F10 Save and Exit				



登録されているシステムイベントログが多い場合、表示されるまでに最大2分 程度の時間がかかります。



Clear BMC Configurationの注意事項

- BMCのマネージメントLAN関連の本設定についてはBIOSセットアッ プユーティリティのLoad Setup Defaultを実行してもデフォルトに戻 りません(デフォルトに戻すにはClear BMC Configurationを実行し てください)。
- Clear BMC Configuration実行後の初期化が完了するまでには数十秒 程度かかります。
- 本体装置にバンドルされている管理ソフトESMPRO/ServerAgent Extensionを使用している場合は、ESMPRO/ServerAgent Extensionで設定したリモートマネージメント機能の設定項目も本操作 を行うとクリアされます。本操作を行う前に、ESMPRO/ ServerAgent ExtensionもしくはEXPRESSBUILDERのツールメ ニューにあるシステムマネージメントで、リモートマネージメント機能 の設定情報のバックアップを行ってください。

Boot

カーソルを「Boot」の位置に移動させるとBootメニューが表示されます。 CPUブレードは起動時にこのメニューで設定した順番にデバイスをサーチし、起動ソフトウェ アを見つけるとそのソフトウェアで起動します。

Phoenix SecureCore(tm) Setup Utility											
М	ain		Adva	nced	Secur	ity	Server	В	oot	Exit	
1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: :	USB USB PCI IDE PCI USB PCI	CDROM FDC: KEY: BEV: HDD: SCSI: HDD: BEV:	: Y-E IBA PO- IBA	DATA USI GE SLOT FUJITSU GE SLOT	B-FDU-(USE 0100 v132 MHY2080BS 0101 v132	3 1.1) 24 3			Item Keys us configu Up and select <+> and the dev <x> exc the dev</x>	a Specific Help eed to view or ure devices: Down arrows a device. A <-> moves rice up or down :Lude or inclue rice to boot.	n. de
F1 Esc	Help Exit) : ⊀	†↓ —	Select Select	Item Menu	- /+ Enter	Change Select	Values ▶ Sub-Mer	F9 nu F1	Setup Defau O Save and Ex	ults ait

<↑>キー /<↓>キー、<+>キー /<->キーでブートデバイスの優先順位を変更できます。 各デバイスの位置へ<↑>キー /<↓>キーで移動させ、<+>キー /<->キーで優先順位を変更 できます。

なお、出荷時には以下の順番に設定されています。

CD-ROM Drive (オプティカルドライブ) Removable Device (USB-フロッピーディスクドライブ) IBA GE Slot 0100 v1324 (LAN1) Hard Drive USB Hard Drive IBA GE Slot 0101 v1324 (LAN2)



Exit

カーソルを「Exit」の位置に移動させると、Exitメニューが表示されます。

Phoenix SecureCore(tm) Setup Utility									
Main	Advance	d Se	curity	Server i	Boot	Exit			
Exit Savir Exit Disca Load Setuy Load Custc Save Custc Disacard (Save Chang	g Changes rrding Chany Defaults m Defaults m Defaults hanges tes	jes [E: [E:	nter] nter]		Item Exit Sys save you CMOS.	Specific tem Setup r changes	Help b and s to		
F1 Help Esc Exit	†↓ Sel ← Sel	.ect Item .ect Menu	- /+ Enter	Change Values Execute Command	F9 F10	Setup D Save an	efaults d Exit		

このメニューの各オプションについて以下に説明します。

Exit Saving Changes

新たに選択した内容をCMOSメモリ(不揮発性メモリ)内に保存してSETUPを終わらせる時 に、この項目を選択します。Exit Saving Changesを選択すると、確認画面が表示されます。 ここで、「Yes」を選ぶと新たに選択した内容をCMOSメモリ(不揮発性メモリ)内に保存し てSETUPを終了し、自動的にシステムを再起動します。

Exit Discarding Changes

新たに選択した内容をCMOSメモリ(不揮発性メモリ)内に保存しないでSETUPを終わらせたい時に、この項目を選択します。

ここで、「No」を選択すると、変更した内容を保存しないでSETUPを終わらせることができます。「Yes」を選択すると変更した内容をCMOS内に保存してSETUPを終了し、自動的にシステムを再起動します。

Load Setup Defaults

SETUPのすべての値をデフォルト値に戻したい時に、この項目を選択します。Load Setup Defaultsを選択すると、確認画面が表示されます。

ここで、「Yes」を選択すると、SETUPのすべての値をデフォルト値に戻して、Exitメニュー に戻ります。「No」を選択するとExitメニューの画面に戻ります。



Load Custom Defaults

このメニューを選択して<Enter>キーを押すと、保存しているカスタムデフォルト値をロードします。カスタムデフォルト値を保存していない場合は、表示されません。

Save Custom Defaults

このメニューを選択して<Enter>キーを押すと、現在設定しているパラメータをカスタムデフォルト値として保存します。保存すると「Load Custom Defaults」メニューが表示されます。

Discard Changes

CMOSメモリに値を保存する前に今回の変更を以前の値に戻したい場合は、この項目を選択します。Discard Changesを選択すると確認画面が表示されます。 ここで、「Yes」を選ぶと新たに選択した内容が破棄されて、以前の内容に戻ります。

Save Changes

SETUPを終了せず、新たに選択した内容をCMOSメモリ(不揮発性メモリ)内に保存する時 に、この項目を選択します。Saving Changesを選択すると、確認画面が表示されます。 ここで、「Yes」を選ぶと新たに選択した内容をCMOSメモリ(不揮発性メモリ)内に保存し ます。

リセットと強制電源OFF

CPUブレードが動作しなくなったときやBIOSで設定した内容を出荷時の設定に戻すときに参照してください。

リセット

リセットには、「ソフトウェアリセット」、「ハードウェアリセット」、「リモート制御リセット」 の3つの方法があります。



ソフトウェアリセット

OSが起動する前にCPUブレードが動作しなくなったときは、<Ctrl>キーと<Alt>キーを押しながら、<Delete>キーを押してください。CPUブレードがリセットされます。

ハードウェアリセット

CPUブレードにあるRESETスイッチを押してください。スイッチを押すとCPUブレードがリ セットされ、再起動します。



リモート制御リセット

EXPRESSSCOPEエンジン2(BMC)のリモート制御を使用してリセットすることができます。

強制電源OFF

OSからCPUブレードをシャットダウンでき なくなったときや、POWERスイッチを押して も電源をOFFにできなくなったとき、リセッ トが機能しないときなどに使用します。

CPUブレードのPOWER スイッチを4秒ほど 押し続けてください。電源が強制的にOFFに なります。(電源を再びONにするときは、電 源OFF から約30秒ほど待ってから電源をON にしてください。)

EXPRESSSCOPEエンジン2(BMC)のリモー ト制御を使用しても実行可能です。



■ リモートパワーオン機能を使用している場合は、一度、電源をONにし直して、 重要 OSを起動させ、正常な方法で電源をOFFにしてください。

割り込みライン

割り込みラインは、出荷時に次のように割り当てられています。オプションを増設するときな どに参考にしてください。

IRQ	周辺機器(コントローラ)	IRQ	周辺機器(コントローラ)
0	システムタイマ	8	リアルタイムクロック
1	PCI	9	SCI
2	カスケード接続	10	PCI
3	シリアルポート	11	ESMINT/PCI
4	PCI	12	PCI
5	PCI	13	数値演算プロセッサ
6	PCI	14	PCI
7	PCI	15	PCI

RAIDシステムコンフィグレーション

ここでは、N8403-027 SATAインターフェースカードやN8403-026 RAIDコントローラを使用して、内蔵のハードディスクドライブをRAIDシステムとして使用する方法について説明します。オプションのRAIDコントローラによるRAIDシステムの使用方法については、オプションに添付の説明書などを参照してください。

RAIDについて

RAIDの概要

RAID(Redundant Array of Inexpensive Disks)とは

直訳すると低価格ディスクの冗長配列となり、ハードディスクドライブを複数まとめて扱う技術のことを意味します。

つまりRAIDとは複数のハードディスクドライブを1つのディスクアレイ(ディスクグループ) として構成し、これらを効率よく運用することをいいます。これにより単体の大容量ハード ディスクドライブより高いパフォーマンスを得ることができます。

N8403-027 SATAインターフェースカードまたは、N8403-026 RAIDコントローラでは、1 つのディスクグループを複数の論理ドライブ(バーチャルディスク)に分けて設定することが できます。これらの論理ドライブは、OSからそれぞれ1つのハードディスクドライブとして認 識されます。OSからのアクセスは、ディスクグループを構成している複数のハードディスク ドライブに対して並行して行われます。

また、使用するRAIDレベルによっては、あるハードディスクドライブに障害が発生した場合 でも残っているデータやリビルド機能によりデータを復旧させることができ、高い信頼性を提 供することができます。

RAIDレベルについて

RAID機能を実現する記録方式には、複数の種類(レベル)が存在します。その中でN8403-026 RAIDコントローラ、N8403-027 SATAインターフェースカードがサポートするRAIDレベル は、「RAID 0」「RAID 1」です。ディスクグループを作成する上で必要となるハードディスク ドライブの数量はRAIDレベルごとに異なりますので、下の表で確認してください。

BAIDLIAIL	必要なハードディスクドライブ数			
TRIDUN	最小	最大		
RAID0	1	2		
RAID1	2	2		



ディスクグループ(Disk Group)

ディスクグループは複数のハードディスクドライブをグループ化したものを表します。本製品の設定可能なディスクグループの数は、ハードディスクドライブを2台実装した場合で最大2個になります。

次の図は本製品にハードディスクドライブを2台接続し、2台で1つのディスクグループ(DG) を作成した構成例です。



バーチャルディスク(Virtual Disk)

バーチャルディスクは作成したディスクグループ内に、論理ドライブとして設定したものを表し、OSからは物理ドライブとして認識されます。設定可能なバーチャルディスクの数は、ディスクグループ当たり最大16個、コントローラ当たり最大64個になります。

次の図は本製品にハードディスクドライブを2台接続し、2台で1つのディスクグループ(DG) を作成し、そのディスクグループにRAIDOのバーチャルディスク(VD)を2つ設定した構成例で す。



ホットスワップ

システムの稼働中にハードディスクドライブの脱着(交換)を手動で行うことができる機能をホットスワップといいます。

RAIDレベル

N8403-026 RAIDコントローラまたは、N8403-027 SATAインターフェースカードがサポートしているRAIDレベルについて詳細な説明をします。

RAIDレベルの特徴

各RAIDレベルの特徴は下表の通りです。

レベル	機能	冗長性	特長
RAIDO	ストライピング	なし	データ読み書きが最も高速
			容量が最大
			容量 = ハードディスクドライブ1台の容量
			x ハードディスクドライブ台数
RAID1	ミラーリング	あり	ハードディスクドライブが2台必要
			容量 = ハードディスクドライブ1台の容量

[RAIDO] について

データを各ハードディスクドライブへ分散して記録します。この方式を「ストライピング」と 呼びます。

図ではストライプ1(ハードディスクドライブ1)、ストライプ2(ハードディスクドライブ2)、ス トライプ3(ハードディスクドライブ1)・・・というようにデータが記録されます。すべての ハードディスクドライブに対して一括してアクセスできるため、最も優れたディスクアクセス 性能を提供することができます。



「RAID1」について

1つのハードディスクドライブ に対してもう1つのハードディスクドライブ へ同じデータを 記録する方式です。この方式を「ミラーリング」と呼びます。

1台のハードディスクドライブ にデータを記録するとき同時に別のハードディスクドライブ に同じデータが記録されます。一方のハードディスクドライブ が故障したときに同じ内容が 記録されているもう一方のハードディスクドライブ を代わりとして使用することができるた め、システムをダウンすることなく運用できます。



N8403-027 SATAインターフェースカードの コンフィグレーション

N8403-027 SATAインターフェースカードを使用して、内蔵のハードディスクドライブを RAIDシステムとして使用する方法について説明します。

ハードディスクドライブの取り付け

本体に2台のハードディスクドライブを取り付けてください。取り付け手順については、「ハードディスクドライブ」(190ページ)を参照してください。

取り付けるハードディスクドライブは同じ回転速度のものを使用してくださ い。また、RAID1を構築する場合は、同じ容量のハードディスクドライブを 使用することをお勧めします。

RAIDの有効化

取り付けた2台のハードディスクドライブは、単一のハードディスクドライブか、RAIDシステムのいずれかで使用することができます。

RAIDシステムとして構築するためには、BIOS Setupの「Advanced」→「PCI Configuration」 →「Onboard SCSI」→「Option ROM Scan」の項目を[Enabled]に設定してください(212 ページ参照)。



RAIDユーティリティの起動と終了

N8403-027 SATAインターフェースカードに対するコンフィグレーションツールは「LSI Software Configuration Utility」です。



- ユーティリティの起動
 - 1. 本体装置の電源投入後、次に示す画面が表示された時に、[Esc]キーを押す。 POSTの画面が表示されます。



 POST画面で、以下の表示を確認したら、<CTRL>+<M>キーまたは<Enter>キー を押す。

Press Ctrl-M or Enter to run LSI Software RAID Setup Utility

ユーティリティが起動し、以下に示すTOPメニューを表示します。

LSI Sofotware RAID Configuration Utility Ver xxx XXXXXXXXXX
Configure Initialize Objects Rebuild Check Consistency Configure VD(s)
Use Cursor Keys To Navigate Between Items And Press Enter To Select An Option

LSI Software RAID Configuration Utility TOPメニュー(Management Menu)画面

以降の操作については、「メニューツリー」(244ページ)と「Configuration Utility操作 手順」(246ページ)を参考に操作および各種設定をしてください。

ユーティリティの終了

ユーティリティのTOPメニューで<Esc>キーを押します。 確認のメッセージが表示されたら「Yes」を選択してください。

Please Press <Ctrl> <Alt> to REBOOT the system.

上に示すメッセージが表示されたら、<Ctrl>+<Alt>+キーを押します。 本体装置が再起動します。

メニューツリー

設定一覧

◇:選択・実行パラメータ ●:設定パラメータ ·:情報表示
 ◆:パーチャルドライブ生成後設定(変更)可能

メニュー	説明
⇔Configure	Configuration設定を行う
⇒Easy Configuration	Configurationの設定(固定値使用)
◇New Configuration	Configurationの新規設定
♦View/Add Configuration	Configurationの追加設定、表示
◇Clear Configuration	Configurationのクリア
♦Select Boot Drive	起動するバーチャルドライブを選択する
◇Initialize	バーチャルドライブ初期化
♦Objects	各種設定
⇔Adapter	RAIDコントローラ設定
⇔Sel. Adapter	Configurationのクリア
●Rebuild Rate	30
●Chk Const Rate	30
●FGI Rate	30
●BGI Rate	30
●Disk WC	Off
●Read Ahead	On
●Bios State	Enable
●Cont on Error	Yes
●Fast Init	Enable
●Auto Rebuild	On
●Auto Resume	Enable
Disk Coercion	1GB
 Factory Default 	デフォルト値に設定
◇Virtual Drive	バーチャルドライブ操作
⇔Virtual Drives	パーチャルドライブの選択(複数パーチャルドライブが存在)
◇Initialize	バーチャルドライブの初期化
♦ Check Consistency	バーチャルドライブの冗長性チェック
◇View/Update Parameters	バーチャルドライブ情報表示
· RAID	RAIDレベルの表示
· SIZE	バーチャルドライブの容量表示
· Stripe SIZE	ストライプサイズの表示
· #Stripes	バーチャルドライブを構成しているハードディスクドライブ 数を表示
· State	バーチャルドライブの状態表示
· Spans	スパンの設定状態表示
· Write Cache	ライトキャッシュの設定表示
· Read Ahead	リードアヘッドの設定表示
◇Physical Drive	物理ドライブの操作
◇Physical Drive Selection Menu	物理ドライブの選択

メニュー	説明
⊘Make HotSpare	オートリビルド用ホットスペアディスクに設定
⇒Force Online	ディスクをオンラインにする
◇Change Drv State	ディスクをオフラインまたはホットスペアをRedyにする
⊘Device Properties	ハードディスクドライブ情報の表示
· Device Type	デバイス種類
· Capacity	容量
· Product ID	型番
· Revision No.	レビジョン
	リビルド実行
♦ Check Consistency	バーチャルドライブの冗長性チェック

Configuration Utility操作手順

Configurationの新規作成/追加作成



- 1. ユーティリティを起動する。
- TOPメニュー (Management Menu)より、「Configure」→「New Configuration」を選択する。



3. 確認のメッセージ (Proceed?) が表示されるので、「Yes」を選択する。

SCAN DEVICEが開始され(画面下にスキャンの情報が表示されます)、終了すると、 「New Configuration - ARRAY SELECTION MENU」画面が表示されます。



カーソルキーでパックしたいハードディスクドライブにカーソルを合わせ、
 <SPACE>キーを押す。

ハードディスクドライブが選択されます。(選択ハードディスクドライブの表示が READYからONLINEになります)



- 5. <F10>キーを押して、Select Configurable Array(s)を設定する。
- 6. <SPACE>キーを押す。

SPAN-1が設定されます。

Selec	t Configurable Array(s)	
A-0 SPAN-1		

7. <F10>キーを押してバーチャルドライブの作成を行う。

「Virtual Drives Configure」画面が表示されます。(下記図は、ハードディスクドラ イブ2台、RAID1を例にしています)

	Virtual Drives Configured									
LĽ	D RAID	Size xxxMB	#Stripes 2	Stripe Sz 64KB	Status ONLINE					
F E F J	Vir RAID = 1 Size = xxxxl DWC = On RA = On Accept Span = NO	tual Drive0 MB								

- カーソルキーで「RAID」、「Size」、「DWC」、「RA」、「Span」を選択し、
 <Enter>キーで確定させ、各種を設定する。
 - (1) 「RAID」: RAIDレベルの設定を行います。

パラメータ	備考
0	RAIDO
1	RAID1

- (2)「Size」: バーチャルドライブのサイズを指定します。本装置のRAIDコント ローラでは最大8個のバーチャルドライブが作成できます。
- (3)「DWC」: Disk Write Cacheの設定を行います。

パラメータ	備考
Off	ライトスルー
On*	ライトバック
	* 推奨設定 本装置では性能を考慮し推奨設定を「On」 としております。突然の電源断でキャッ シュデータを消失する場合がありますので ご注意ください。 なお、「Off」へ変更した場合は性能がおよ そ50%以下に低下します。

(4) 「RA」: Read Aheadの設定を行います。

パラメータ	備考
Off	先読みを行わない
On*	先読みを行う

* 推奨設定
(5) 「Span」: Span設定を行います。

パラメータ	備考		
SPAN=NO*	スパンを行わない		
SPAN=YES	スパンを行う		
		*	推奨設定

*B120aは搭載ハードディスクが2台のためSpanの設定はできません。

9. すべての設定が完了したら、「Accept」を選択して、<Enter>キーを押す。

バーチャルドライブが生成され、「Virtual Drive Configured」 画面にパーチャルド ライブが表示されます。

10. バーチャルドライブを生成したら、<ESC>キーを押して画面を抜け、「Save Configuration?」画面まで戻り、「Yes」を選択する。

Configurationがセーブされます。

- 11. Configurationのセーブ完了メッセージが表示されたら、<ESC>キーでTOPメ ニュー画面まで戻る。
- 12. TOPメニュー画面より「Objects」→「Virtual Drive」→「View/Update Parameters」を選択してバーチャルドライブの情報を確認する。
- 13. TOPメニュー画面より「Initialize」を選択する。
- 14. 「Virtual Drives」の画面が表示されたら、イニシャライズを行うバーチャルドラ イブにカーソルを合わせ、スペースキーを押す。

バーチャルドライブが選択されます。

15. バーチャルドライブを選択したら、<F10>キーを押してInitializeを行う。

実行確認画面が表示されるので、「Yes」を選択するとInitializeが実行されます。

「Initialize Virtual Drive Progress」 画面のメータ表示が100%になったら、Initialize は完了です。

16. Initializeを実施済みのバーチャルドライブに対して、整合性チェックを行う。

詳細な実行方法は「整合性チェック」(251ページ)をご参照ください。

17. <ESC>キーでTOPメニューまで戻って、ユーティリティを終了する。



マニュアルリビルド



- 1. ハードディスクドライブを交換し、装置を起動する。
- 2. ユーティリティを起動する。
- 3. TOPメニューより、「Rebuild」を選択する。

「Rebuild -PHYSICAL DRIVES SELECTION MENU」 画面が表示されます。



- 4. 「FAIL」になっているハードディスクドライブにカーソルを合わせ、<SPACE> キーで選択する。(複数のハードディスクドライブを選択可能(同時リビルド))
- 5. ハードディスクドライブが選択されると、"FAIL"の表示が点滅する。
- 6. ハードディスクドライブの選択が完了したら、<F10>キーを押してリビルドを実 行する。
- 7. 確認の画面が表示されるので、「Yes」を選択する。

リビルドがスタートします。

「Rebuild Physical Drives in Progress」画面のメータ表示が100%になったらリビルド完了です。

8. <ESC>キーでTOPメニューまで戻って、ユーティリティを終了する。

整合性チェック



- 1. ユーティリティを起動する。
- TOPメニューより、「Check Consistency」を選択する。
 「Virtual Drives」の画面が表示されます。
- 3. 整合性チェックを行うバーチャルドライブにカーソルを合わせ、スペースキーを押 す。

バーチャルドライブが選択されます。

- 4. バーチャルドライブを選択したら、<F10>キーを押して、整合性チェックを行う。
- 5. 確認画面が表示されるので、「Yes」を選択する。

整合性チェックが実行されます。

「Check Consistency Progress」画面のメータ表示が100%になったら、整合性 チェックは完了です。

6. <ESC>キーでTOPメニューまで戻って、ユーティリティを終了する。



その他

(1) Clear Configuration

コンフィグレーション情報のクリアを行います。TOPメニューより、「Configure」 → 「Clear Configuration」を選択。「Clear Configuration」を実行すると、RAIDコントロー ラ、ハードディスクドライブのコンフィグレーション情報がクリアされます。「Clear Configuration」を実行すると、RAIDコントローラの全てのチャネルのコンフィグレー ション情報がクリアされます。

> パーチャルドライブ単位の削除は、このユーティリティではできません。Universal RAID Utilityを使用してください。
> RAIDコントローラとハードディスクドライブのコンフィグレーション 情報が異なる場合、RAIDコントローラのコンフィグレーション情報を 選んでのコンフィグレーションが正常に行えません。その場合には、 [Clear Configuration]を実施して、再度コンフィグレーションを作成 してください。

(2) Force Online

Fail状態のハードディスクドライブをオンラインにすることができます。TOPメニューより、「Objects」→「Physical Drive」→ハードディスクドライブ選択→「Force Online」

(3) Rebuild Rate

Rebuild Rateを設定します。 TOPメニューより、「Objects」→「Adapter」→「Sel. Adapter」→「Rebuild Rate」を選択。 0%~100%の範囲で設定可能。デフォルト値(設定推奨値)30%。

(4) ハードディスクドライブ情報

ハードディスクドライブの情報を確認できます。 TOPメニューより、「Objects」→「Physical Drive」→ハードディスクドライブ選択→ 「Drive Properties」を選択

LSI Software RAID Configuration Utility ¿Universal RAID Utility

オペレーティングシステム起動後、LSI Embedded MegaRAIDのコンフィグレーション、および、管理、監視を行うユーティリティとしてUniversal RAID Utilityがあります。LSI Software RAID Configuration UtilityとUniversal RAID Utilityを併用する上で留意すべき点について説明します。

用語の差分について

LSI Software RAID Configuration UtilityとUniversal RAID Utilityは、使用する用語が異なります。

以下の表をもとに読み替えてください。

LSI Software RAID Configuration Utility	Universal RAID Utilityの用語		
の用語	RAIDビューア	raidcmd	
Adapter	RAIDコントローラ	RAID Controller	
Virtual Drive	論理ドライブ	Logical Drive	
Array	ディスクアレイ	Disk Array	
Physical Drive	物理デバイス	Physical Device	



raidcmdはUniversal RAID Utilityが提供するコマンドです。 詳細についてはUniversal RAID Utility Ver2.3ユーザーズガイドを参照してくだ さい。

管理番号の差分について

RAIDコントローラの各情報の番号は、LSI Software RAID Configuration UtilityとUniversal RAID Utilityでは表示が異なります。以下の表を参照してください。詳細についてはUniversal RAID Utility Ver2.3 ユーザーズガイドを参照してください。

	管理番号		
項目	LSI Software RAID Configuration Utility	Universal RAID Utility	
Adapter(RAIDコントローラ)	0から始まる数字	1から始まる数字	
Virtual Disk(論理ドライブ)	0から始まる数字	1から始まる数字	
Array(ディスクアレイ)	0から始まる数字	1から始まる数字	
Physical Drive(物理デバイス)	0から始まる数字	1から始まる数字	

バックグランドタスクの優先度(Rate)の設定値の差分について

LSI Software RAID Configuration Utilityでは、バックグランドタスク(リビルド、パトロール リード、整合性チェック)の優先度を数値で設定、表示しますが、Universal RAID Utilityは、 高、中、低の3つのレベルで設定、表示します。以下の対応表を参照してください。優先度と はRAIDコントローラが処理中のプロセスに対してバックグランドタスクの処理が占める割合 を示したものです。

LSI Software RAID Configuration Utilityの設定値とUniversal RAID Utilityで表示される値の対

項目	LSI Software RAID Configuration Utility の設定値(%)	Universal RAID Utilityで 表示される値
	15~100	高(High)
リビルド優先度	8-14	中(Middle)
	0-7	低(Low)
	15~100	高(High)
パトロールリード優先度	8-14	中(Middle)
	0-7	低(Low)
	15~100	高(High)
整合性チェック優先度	8-14	中(Middle)
	0-7	低(Low)

Universal RAID Utilityの設定値とLSI Software RAID Configuration Utilityで表示される値の対応表

項目	Universal RAID Utilityの 設定値	LSI Software RAID Configuration Utilityで 表示される値(%)
	高(High)	20
リビルド優先度	中(Middle)	10
	低(Low)	5
	高(High)	20
パトロールリード優先度	中(Middle)	10
	低(Low)	5
	高(High)	20
整合性チェック優先度	中(Middle)	10
	低(Low)	5



- LSI Software RAID Configuration Utilityでは、バックグラウンドイニシャ ライズの優先度が設定できますが、Universal RAID Utilityでは設定でき ません。
- Universal RAID Utilityは、初期化処理(フルイニシャライズ)の優先度が設 定できますが、本製品では未サポートのため設定できません。

N8403-026 RAIDコントローラのコンフィ グレーション

N8403-026 RAIDコントローラを使用して、内蔵のハードディスクドライブをRAIDシステム として使用する方法について説明します。

リビルド

リビルド(Rebuild)は、ハードディスクドライブに故障が発生した場合に、故障したハードディ スクドライブのデータを復旧させる機能です。RAID1など冗長性のあるバーチャルディスクに 対して実行することができます。

マニュアルリビルド(手動リビルド)

N8403-026 RAID コントローラの管理ユーティリティ「WebBIOS」や、「Universal RAID Utility」を使用し、手動で実施するリビルドです。ハードディスクドライブを選択してリビルドを実行することができます。

オートリビルド(自動リビルド)

Universal RAID Utilityなどのユーティリティを使用せず、自動的にリビルドを実行させる機能です。

オートリビルドには、以下の方法があります。

• ホットスワップリビルド

故障したハードディスクドライブをホットスワップで交換し、自動的にリビルドを実行 する機能です。

> **〒〇** リビルドを実行する場合は、以下の点に注意してください。 **軍**要

- リビルドに使用するハードディスクドライブは、故障したハードディスク ドライブと同一容量、同一回転数、同一規格のものを使用してください。
- リビルド中は負荷がかかるため、処理速度は低下します。
- リビルド中は、本体装置のシャットダウンやリブートを実施しないでください。万が一、停電などの不慮な事故でシャットダウンしてしまった場合、速やかに電源の再投入を行ってください。自動的にリビルドが再開されます。
- 故障したハードディスクドライブを抜いてから新しいハードディスクド ライブを実装するまでに、60秒以上の間隔をあけてください。
- ホットスワップリビルドが動作しない場合は、マニュアルリビルドを実行してください。

パトロールリード

パトロールリード(Patrol Read)は、ハードディスクドライブの全領域にリード&ベリファイ 試験を実施する機能です。パトロールリードは、バーチャルディスクに割り当てられているす べてのハードディスクドライブに対して実行することができます。

パトロールリードにより、ハードディスクドライブの後発不良を検出・修復することができる ため、予防保守として使用できます。

冗長性のあるバーチャルディスクを構成するハードディスクドライブに割り当てられたハー ドディスクドライブの場合は、実行中に検出したエラーセクタを修復することができます。



整合性チェック

整合性チェック(Check Consistency)は、パーチャルディスクの整合性をチェックするための 機能です。「RAID 0」以外の冗長性のあるバーチャルディスクに対して実行することができま す。

整合性チェックは、WebBIOSやUniversal RAID Utilityから実施することができます。

整合性チェックは整合性をチェックするだけでなく、実行中に検出したエラーセクタを修復す ることができるため、予防保守として使用できます。



リコンストラクション

リコンストラクション(Reconstruction)機能は、既存のパーチャルディスクのRAIDレベルや 構成を変更する機能です。リコンストラクション機能には以下の3通りの機能がありますが、 N8403-026 RAIDコントローラではMigration with additionのみをサポートしています。



Removed physical drive

N8403-026 RAIDコントローラでは未サポートです。

Migration only

N8403-026 RAIDコントローラでは未サポートです。

Migration with addition

既存のバーチャルディスクにハードディスクドライブを追加する機能です。本機能の実行パターンは以下の通りです。(α:追加するハードディスクドライブの数)

実行前		実行後		
RAIDレベル	ハードディスク ドライブ数	RAIDレベル	ハードディスク ドライブ数	特長
RAIDO	x台	RAIDO	x+α台	ハードディスクドライブ α 台分 の容量が拡大される
RAIDO	1台	RAID1	2台	容量は変更されない 冗長性が得られる

〒〇 リコンストラクションを実行する場合は、以下の点に注意してください。 軍要

- リコンストラクション実行前に、必ずデータのバックアップと整合性 チェックを実施してください。
- 1つのディスクグループに複数のバーチャルディスクを作成している構成には、リコンストラクションは実施できません。
- リコンストラクション中は負荷がかかるため、処理速度は低下します。
- 縮退状態(Degraded)や部分的な縮退状態(Partially Degraded)の バーチャルディスクにも実行できる場合がありますが、リビルドを実行 し、バーチャルディスクを復旧した後で実行することを推奨します。
- リコンストラクション中は、本体装置のシャットダウンやリブートを実施しないでください。万が一、停電等の不慮の事故でシャットダウンをしてしまった場合は、速やかに電源を再投入してください。再起動後、自動的に再開されます。
- 構成によっては、リコンストラクションが完了後に、自動的にバックグ ラウンドイニシャライズが実行される場合があります。

例) RAIDOのバーチャルディスクのMigration with addition

以下は、36GBハードディスクドライブ x 1台で構成されたRAID0のバーチャルディスク に、36GBハードディスクドライブを1台追加、冗長性を持たせる場合の例です。



WebBIOSを使用する前に

「WebBIOS」を使用する前に、サポート機能および注意事項を参照してください。

サポート機能

- ハードディスクドライブのモデル名/容量の情報表示
- ハードディスクドライブの割り当て状態表示
- バーチャルディスクの作成
 - RAIDレベルの設定
 - Stripe Blockサイズの設定
 - Read Policy/Write Policy/IO Policyの設定
- バーチャルディスクの設定情報・ステータスの表示
- バーチャルディスクの削除
- コンフィグレーションのクリア
- イニシャライズの実行
- 整合性チェックの実行
- マニュアルリビルドの実行
- リコンストラクションの実行

バーチャルドライブ作成時の注意事項

- 1. DGを構成するハードディスクドライブは同一容量および同一回転のものを使用し てください。
- 2. VDを構築した後、必ずConsistency Checkを実施してください。
- 3. 本製品配下のVDにOSをインストールする際は、OSインストール用のVDのみを 作成してください。
- WebBIOSはESMPRO/ServerManagerのリモートコンソール機能では動作しません。

5. WebBIOSのPhysical DriveとUniversal RAID Utilityのハードディスクドライブの対応は、以下の情報で判断します。

WebBIOS

Physical Viewで表示するスロット番号*

* Drives欄で表示される情報はスロット番号、ハードディスクドライブの種類、 容量、状態を表示します。スロット番号は「0~1」で表示され、ハードディ スクドライブベイのスロット番号を表します。

Universal RAID Utility

ハードディスクドライブの「プロパティ」で表示される[ID]

WebBIOSで表示するスロット番号とUniversal RAID Utilityのハードディスクドラ イブのIDが対応しています。詳細はUniversal RAID Utility Ver2.3のユーザーズガイ ドを参照してください。

MegaRAID BIOS Config Utility 🚹 틒 😫 🕵 🤋	Physical Configuration	LSIX
Controller Properties Controller Properties Controller Properties	Physical View	

WebBIOSのPhysical Viewの表示画面

<u>項目</u> 业已	値		
曲方 ID	0		
יער_חערד	1		
スロット	1)	
デバノフカノゴ	ЦПР		
インタフェース	SAS		
製造元/製品名	SEAGA	TE ST373455	SS
ファームウェアバージョン	0002		
シリアル番号	3LQ03	TQZ	
容量	67GB		
ステータス	オンライ	2	
S.M.A.R.T.	正常		

Universal RAID Utilityのハードディスクドライブのプロパティ画面

WebBIOSの起動とメニュー

WebBIOSの起動

下記の画面が表示された後、<Ctrl>+<H>キーを押してWebBIOS を起動します。

【POST画面イメージ(バーチャルディスク未設定時)】

LSI MegaRAID SAS - MFI BIOS Version XXXX (Build MMM DD, YYYY) Copyright (c) 20XX LSI Corporation

HA - X (Bus X Dev X) MegaRAID SAS 8708EM2 FW package: X.X.X - XXXX

0 Virtual Drive(s) found on the host adapter.

0 Virtual Drive(s) handled by BIOS. Press <Ctrl> <H> for WebBIOS.__



- POST中は<Pause>キーなどの操作に関係ないキーを押さないでください。
- <Ctrl>+<H>キーを押し忘れてしまった場合、またはPOST後に次ページのMenu画面が表示されなかった場合は、再起動を行い、再度<Ctrl>+<H>キーを押してください。

Main Menu

WebBIOS を起動すると最初に"Adapter Selection"画面が表示されます。WebBIOSを用いて操作を実施する[Adapter No.]を選択してチェックし、[Start]をクリックしてください。

lapter Selecti	on			L
dapter No.	Bus No	Device No	Туре	Firmware Version
• •	16	0	MegaRAID SAS 8708EM2	X.XXX.XXX=XXXXXX
• •	96		MegaRAID SAS 8708EM2	X.XXX.XXT=XXXXX
			Start	
			. I	

Adapter Selectionを実行するとWebBIOSトップ画面が表示されます。

MegaRAID BIOS Config Utility	Physical Configuration	L51💸
Controller Selection Controller Properties Scan Devices Virtual Drives Drives Configuration Vizard Logical Viev Events Events Exit	Physical View	
`		
WebBIOS Menu	構成されているVDおよび本製品に 接続されているハードディスクドライブの	情報

項目	説明
Controller Selection:	Adapter Selection画面に戻ります。
Controller Properties:	本製品の設定情報を表示します。
Scan Devices:	本製品に接続されているハードディスクドライブを 再認識します。
Virtual Drives:	すでに構成されているVDの操作画面を表示します。
Drives:	本製品に接続されているハードディスクドライブの操 作画面を表示します。
Configuration Wizard:	VDを構築するウィザードを表示します。
Physical View / Logical View:	本製品に接続されているハードディスクドライブの表示 / VD構成の表示を切り替えます。
Events:	イベント情報を表示します。
Exit:	WebBIOSの終了画面へ移動します。

WebBIOS Menu

Virtual Driveのステータス表示 (Physical Viewでは表示されません。)

項目	説明
Optimal:	VDが正常であることを示しています。緑色で表示さ れます。
Degraded:	該当するVDのハードディスクドライブが1台縮退し ている状態を示しています。 青色で表示されます。
Offline:	該当するVDがオフラインの状態です。 赤色で表示されます。
Initialization:	該当するVDを初期化しています。
ConsistencyCheck:	該当するVDの整合性をチェックしています。
Rebuild:	該当するVDがリビルド中です。
Reconstruction:	該当するVDがリコンストラクション中です。

項目	説明
Unconfigured Good:	本製品に接続されているハードディスクドライブで使 用されていない状態です。青色で表示されます。
Online:	コンフィグレーションに組み込まれているハードディ スクドライブです。正常であることを示しています。 緑色で表示されます。
Offline:	コンフィグレーションに組み込まれているハード ディスクドライブです。 オフライン状態であることを示しています。 赤色で表示されます。
Unconfigured Bad:	該当するハードディスクドライブが故障しています。 (本ステータスのハードディスクドライブはPhysical Viewでのみ確認できます。) 黒色で表示されます。
Rebuild:	該当するハードディスクドライブがリビルド中です。 黄土色で表示されます。
Hotspare:	ホットスペアに指定したハードディスクドライブに表 示されます。桃色で表示されます。

ハードディスクドライブのステータス表示

★ ● 重要	•	Physical Viewの画面右側で表示される情報はスロット番号、ハード ディスクドライブの種類、容量、状態を表示します。
	•	スロット番号は「O~1」で表され、ハードディスクドライブベイのス ロット番号を表示します。
	•	本製品ではEvents機能をサポートしていません。
	•	S.M.A.R.T ステータス Pred Fail Count が1以上のハードディスクドライブの情報は黄色で表示されます。
		 過去にエラーがあったことを示しており、通常のディスクとして 使用することができますが、ディスクの交換をお勧めいたします。

Controller Properties

WebBIOSトップ画面にて[Controller Properties]をクリックすると、本製品の設定情報が表示 されます。

MegaRAID BIOS Config Utility Controller Information					
1 🕶 🔮 😢 💡	C)/4/2				
	MegaRAID SAS 8708EM2				
Serial Number	xxxxxxxxxxxx	FRU	None		
SubVendorID	0x1000	Encryption Capable	No		
SubDeviceID	0x1013	NVRAMSize	32 KB		
PortCount	8	Memory Size	xxx MB		
HostInterface	PCIE	Min Stripe Size	8 KB		
Firmware Version	X.XXX.XX=XXXXX	Max Stripe Size	1024 KB		
FW Package Version	XX.X.X=XXXX	Virtual Drive Count	X		
Firmware Time	mmm dd yyyy;tt:tt:tt	Drive Count	X		
WebBIOS Version	X.X=XX=XXX				
	Next				
Home		4			

設定情報画面にて[Next]をクリックすると、本製品の詳細設定が表示されます。

MegaRAID BIOS Config Utility Controller Properties							
Properties							
Battery Backup	None			Coercio	on Mode	None	▼
Set Factory Defaults	No 🔻			S.M.A.R.1	' Polling	300	seconds
Cluster Mode	Disabled	•		Alarm C	ontrol	Disa	oled 🔻
Rebuild Rate	30			Patrol	Read Rate	30	
BGI Rate	30			Cache F	'lush Interval	4	
CC Rate	30			Spinup	Drive Count	2	
Reconstruction Rate	30			Spinup	Delay	12	
Controller BIOS	Enabled	•		StopOn	Error	Disat	oled 🔻
NCQ	Disabled	•		Drive P	owersave	Disa	oled 🔻
	📕 🕹 Sul	omit	5	Reset	Next		
Home A Back							
/							
Next Page							

設定情報画面には次のページにもあります。[Next]をクリックすると、次のページの詳細設定が表示されます。

MegaRAID BIOS Config	Utility Controlle	er Properties		LSIN
Properties				
Stop CC On Error	No 🔻	Schedule CC	Supported	
Maintain PD Fail History	Enabled 🔻			
	🏮 🗸 ទ	ubmit 🔄 🔄 Reset		
M Home				┥ Back

"Schedule CC"の欄の[Supported]をクリックすると、整合性チェックのスケジュール運転の設定画面が表示されます。

MegaRAID BIOS Config Ut	ility Schedule CC Page		1515**
🚹 🕶 😫 💽 🢡			
	Schedule Consis	tency Check	
CC Frequency	Disable 🔻	CC Start(mm/dd/yyyy)	01/01/2000
CC Start Time	12:00 AM 🔍	CC Mode	Sequential 🔻
📕 Select VDs to Excl	ude CC		
		_	
1			
	Submit	Deset	
	- Submic	EJ RESEC	
Home Home			🔶 Back
~7			

初期設定値および、設定値説明

項目	設定値	説明	変更可否	備考
Battery Backup	Present None	増設バッテリのプロパティ画面 を表示します。 ・バッテリ搭載時 : Present ・バッテリ未搭載時 : None	_	
Set Factory Defaults	No	_	不可 * 1	
Cluster Mode	Disabled	-	不可	
Rebuild Rate	30	奨励設定値:30	리	
BGI Rate	30	奨励設定値:30	미	
CC Rate	30	奨励設定値:30	리	
Reconstruction Rate	30	奨励設定値:30	可	
Controller BIOS	Enabled	_	不可	
NCQ	Disabled	_	不可	
Coercion Mode	None	_	不可	
S.M.A.R.T Polling	300	-	不可	
Alarm Control	Disabled	Disabled:アラームなし Enabled:アラームあり Silence:アラームが鳴っている 場合、停止します	⊡ *2	
Patrol Read Rate	30	奨励設定値: 30	可	
Cache Flush Interval	4	-	不可	
Spinup Drive Count	2	-	不可	
Spinup Delay	12	_	不可	
Stop On Error	Disabled	-	不可	
Drive Powersave	Disabled	_	不可	
Stop CC On Error	No Yes	整合性チェックで不整合を検出 したときの動作を設定します。 No: 修復して継続します。 Yes: 中断します。	미	
Maintain PD Fail History	Enabled	-	不可	
Schdule CC	Supported	整合性チェックのスケジュール 運転を設定します。	可	

*¹Set Factory Defaultsを実施すると出荷時設定に戻せなくなりますので、実施しないでください。 *²AlarmをEnableにすると、ハードディスクドライブが故障してVDがDegrade状態になった場合に本装置からアラーム が鳴ります。

設定値変更方法

重要

"Controller Properties" 画面にて設定変更可能なパラメータを変更した後、画面中央にある [Submit]ボタンをクリックして設定値を確定してください。

MegaRAID BIOS Config Utility Battery Module	L512%	
Battery Type: iBBU Voltage: 4041 mV Current: 0 mA Temperature: 30 deg.centigrade Status: gas Gauge Status :Discharging Full Charge Capacity remaining :95% Design Charge Capacity remaining :98% expected margin of error :2%	Design Info Mfg. Name: LSI201000F Mfg. Date: 11/8/2007 Serial No.: 679 FRU: None Design Capacity: 700 mAh Design Voltage: 3700 mV Device Name: 2970700 Device Chemistry: LION	
Capacity Info Properties FullCharge Capacity: 724 mAh Remaining Capacity: 688 mAh Next Learn Time Not Available Learn Delay Interval(hrs) 0 Auto Learn Mode Disable Image: Comparison of the state of		
Home	ter Back	

上記プロパティ画面において"Auto Learn Period"、"Next Learn Time" および"Learn Delay Interval"は本製品では設定変更不可です。

バッテリの状態を確認するには電流値を表すCurrentの値を参照してください。

 バッテリが充電状態のときCurrentはプラスの値を示します。
 バッテリが放電状態のときCurrentはマイナスの値を示します。

 WebBIOSでは画面の表示が自動で更新されません。しばらく時間が経ってから画面表示を確認する場合は一度トップ画面に戻るなど表示を切り替えてから再度確認してください。

Scan Devices

WebBIOSトップ画面にて[Scan Devices]をクリックすると、本製品に接続されているハード ディスクドライブを再スキャンします。この機能はWebBIOS起動後に新たなハードディスク ドライブを接続した際に有効です。

- 新たに接続したハードディスクドライブに他のコンフィグレーション情報が保存されている場合、下記の"Foreign Configuration"画面が表示されます。そのまま新たなハードディスクドライブとして使用する場合は、[Clear]をクリックしてください。新たに接続したハードディスクドライブ内のコンフィグレーション情報がクリアされます。
 - 新たに接続したハードディスクドライブを使用してUniversal RAID Utilityで論理ドライブを作成する場合、他のコンフィグレーションが 残っていると論理ドライブを作成できません。その場合は、本機能を使 用して残っているコンフィグレーションを削除してください。(*)

(*) Universal RAID Utilityには本機能はありません。

MegaRAID BIOS Config Utility Foreign Configur	ation ISIN'
1 Foreign Config(s) Found. Want to Import ?	
Select Configuration	All Configurations
-	
	Previes Clear Clear

Virtual Drives

WebBIOSトップ画面にて[Virtual Drives]をクリックすると、すでに構成されているVDに対する操作画面が表示されます。VD一覧の欄には、既存のVDが表示されます。

MegaRAID BIOS Config Utility Drives	LSIX
	Les Backplane (252) Slot: 0, SAS, HDD, 67-656 GB, Online Slot: 1, SAS, HDD, 67-656 GB, Online
	VD一覧
	C Rebuild
	Gog Seset
Home	🛻 Back
Start the Selected Operations	

項目	説明
Fast Initialize:	VD一覧で選択したVDの先頭領域をクリアします。
Slow Initialize:	VD一覧で選択したVDの全領域をクリアします。
Check Consistency:	VD一覧で選択したVDの全領域の整合性チェックを行い ます。不整合が見つかった場合は修復します。
Properties:	VD一覧で選択したVDのプロパティを表示します。
Set Boot Drive(Current =XX): 初期値: NONE	オペレーティングシステムを起動するVDを指定します。 複数VD環境で、VDO以外のVDから起動する場合は、手 動で設定を変更する必要があります。それ以外の場合は、 初期値のままご使用ください。
	 [設定方法] 1. VD一覧よりオペレーティングシステムを起動させる VDを選択します。 2. Set Boot Drive (Current =XX)にチェックを入れま す。 3. [Go]をクリックします。



- VDが存在しない場合は、VD一覧にVDが表示されません。本操作画面はVDが存在するときに使用してください。
- Set Boot Driveを正しく設定していても、本体装置のBIOSのBootプ ライオリティの順位によっては、オペレーティングシステムが起動でき ない場合があります。
- VD構成後、初回のCheck Consistency では警告が表示され、不整合 が検出されることがあります。

Drives

WebBIOSトップ画面にて[Drives]をクリックすると、本製品に接続されているPhysical Drive に対する操作画面が表示されます。

MegaRAID BIOS Config Utility Drives	I GI®®
🗂 🕶 🛃 🔃 💡	L JI & J
	Backplane (252) Slot: 0, SAS, HDD, 67-656 GB, Online Slot: 1, SAS, HDD, 67-656 GB, Online Rebuild Properties Go Reset
Home	🛻 Back
~2	



接続されているデバイスが存在しない場合は、画面右上の欄にハードディスク ドライブが表示されません。本操作画面はハードディスクドライブが接続され ているときに使用してください。

Physical Drive Properties

Physical Driveのプロパティの確認は以下の手順で行います。ここでは、Physical Driveのプロパティを確認する例を説明します。

- ① 確認するPhysical Driveをクリックして選択する。
- ② Propertiesのチェック欄をクリックする。
- ③ [Go]をクリックする。

Backplane (252) 3 0, 5A5, HDD, 67:656 GB, Online 3: 1, SAS, HDD, 67:656 GB, Online
Rebuild Properties Gage Reset
🔶 Back
F

以下のようなプロパティ画面が表示されます。

MegaRAID BIOS Config Ut	ility Drive 0	LSIX			
Enclosure ID	252	La Drive Group 0			
Revision	0004				
Slot Number	0				
Device Type	HDD (SAS)				
Connected Port	0				
Media Errors	0				
Pred Fail Count	0				
SAS Address	5000c5000a84a519				
Physical Drive State	Online				
Power status	On				
Ne	ext				
🕤 Make Drive Offline	🕤 Locate				
	Go				
Home de Back					

項目	説明
Locate:	ディスクステータスランプを点灯、または点滅させます。
Make Global HSP:	選択したハードディスクドライブをすべてのDGを対象とした ホットスペアに指定します。
Make Dedicated HSP:	選択したハードディスクドライブを特定のDGを対象とした ホットスペアに指定します。
Remove HOTSPARE:	選択したハードディスクドライブをホットスペアから Unconfigured Goodの状態にします。
Make Unconf Bad:	選択したハードディスクドライブのステータスを故障にしま す。ステータスがUnconfigured Goodのハードディスクドラ イブに表示されます。
Make Unconf Good:	選択したハードディスクドライブのステータスを Unconfigured Goodにします。ステータスがUnconfigured Badのハードディスクドライブに表示されます。
Prepare Removal:	選択したハードディスクドライブのPower statusを Powersaveにします。Power statusがOn、かつステータス がUnconfigured Goodのハードディスクドライブに表示され ます。
Undo Removal:	選択したハードディスクドライブのPower statusをオンにし ます。 Power statusがPowersaveのハードディスクドライブに表示 されます。
Make Dive Offline:	選択したハードディスクドライブをオフライン状態にします。 ステータスがOnlineのハードディスクドライブに表示されま す。
Make Drive Online:	選択したハードディスクドライブをOnline状態にします。 ステータスがOfflineのハードディスクドライブに表示されま す。
Rebuild Drive:	選択したハードディスクドライブが組み込まれているVDのリ ビルドを開始します。 ステータスがOfflineのハードディスクドライブに表示されま す。
Mark as Missing:	選択したハードディスクドライブをVDを構成しているDGか ら除外します。ステータスがOfflineのハードディスクドライ ブに表示されます。

Physical Drive Propertiesでの操作



本製品ではEvents機能をサポートしていません。

Configuration Wizard

本製品に接続したハードディスクドライブを用いてVDを構築する機能です。本機能についてはバーチャルディスクの構築(276ページ)にて説明します。

Controller Selection

本体装置に本製品を複数枚実装した際に、各アダプタの設定を行うために、WebBIOSにてコントロールするアダプタを変更する必要があります。WebBIOSトップ画面より[Controller Selection]をクリックすると、WebBIOS起動時に表示される"Adapter Selection"画面が表示されます。

Physical View / Logical View

VDを構築している場合、WebBIOSトップ画面にDGが表示されます。[Physical View]をクリックすると、DGを構築しているハードディスクドライブの情報が表示されます。[Logical View]をクリックすると、DG内で構築されているVDが表示されます。

Events

イベント情報を確認する画面です。



Exit

WebBIOSトップ画面より[Exit]をクリックすると、WebBIOSを終了するための確認画面が表示されます。WebBIOSを終了する際は、下記画面にて[Yes]をクリックしてください。

Exit Confirmation			L51\$%
	Exit Application	Tes ,	
Exit Now			

WebBIOSが終了すると、下記の画面が表示されます。本体装置を再起動してください。



バーチャルディスクの構築

ここではWebBIOSを用いてVDを構築する手順を説明します。

Configuration Wizard

WebBIOSを起動し、トップ画面より[Configuration Wizard]をクリックすると、下記の画面 が表示されます。該当する操作を選択し、画面右下の[Next]をクリックしてください。



項目	説明
Clear Configuration:	コンフィグレーション(RAID情報)をクリアします。
New Configuration:	コンフィグレーションをクリアし、新しいVDを作成 します。
Add Configuration:	既存VDに加え、新たにVDを追加します。



New Configurationで新たにVDを作成する場合、既存のVD情報は失われますのでご注意ください。

[Add Configuration]を選択した場合、下記の画面が表示されます。 必ず[Manual Configuration]を選択して、[Next]をクリックしてください。

Mega	RAID BIOS Config Utility Configuration Wizard
Sel	ect Configuration Method :
۰	Manual Configuration
¢	Automatic Configuration Automatically create the most efficient configuration. Redundancy: Redundancy when possible Cancel Back



本製品では"Automatic Configuration"機能はサポートしていません。

複数台のハードディスクドライブをひとまとめのDGとして定義します。

 DGを構成するハードディスクドライブを <Ctrl> キーを押しながらクリックすることで、 複数台選択します。

MegaRAID BIOS Config Utility Config Wizard - Drive Group Definition L5 Image: Drive Group Definition: To add drives to Drive Group, hold Control key while selecting Unconf Good drives and click on Add to Array. Then Accept Dri Group, Drive addition can be undone by selecting the Reclaim button. Drive Group Definition				
Drives	Drive Groups			
Backplane (252)				
😭 Add To Array	👚 Reclaim			
	🗙 Cancel			

② 選択完了後、画面左下の[Add To Array]をクリックします。

Drives	Drive Groups
Les Backplane (252) Slot: 0, SAS, HDD, 67.656 GB, Unconf Slot: 1, SAS, HDD, 67.656 GB, Unconf	Drive Group0
Add To Array	👚 Reclaim

③ 画面右側 Disk Groupsの欄に、新しいDGが設定されます。DGの確定するために、画面 右下の[Accept DG]をクリックします。

Drives	Drive Groups	
LegBackplane (252)	Drive Group0	
	E Accent DG Peciain	
Add ID Allay	* ACCEPUTO RECIGIN	

④ DG設定後、画面右下の [Next] をクリックします。

MegaRAID BIOS Config Utility Config Wizard - Drive Group Definition LSL ⁰ Image: Drive Group Definition: To add drives to Drive Group, hold Control key while selecting Unconf Good drives and click on Add to Array. Then Accept Drive Group. Drive addition can be undone by selecting the Reclain button. Drive Group.			
Drives	Drive Groups		
Len Backplane (252) HK; Slot: 0, SAS, HDD, 67.656 GB, Online UK; Slot: 1, SAS, HDD, 67.656 GB, Online	Drive GroupO Size:67.656 GB		
🖍 Add To Array	1 Reclaim		
	X Cancel 🦛 Back 🗰 Next		

- ⑤ DGの設定後、スパン定義画面が表示されます。

MegaRAID BIOS Config Utility	J Config Wizard - Sp	an Definition		LSIX
Span Definition:	To add array hole t drop-down.Click on span.Array Hole ad Reclaim button.	to a Span, select an a 1 Add To Span. Array h Idition can be undone	rray hole from th ole will be added by selecting the	e to the
Array With Free	Space		Span	
Drive Group:0,Hole:0,R0,R1	,135-312 GB 🛛 🗸			
Add to SP		1	Reclaim	
		🗙 Cancel	ښ Back 👘	Next

⑦ スパン設定完了後、画面右下の[Next]をクリックします。





前画面の操作で作成したDG内にVDを構築します。DG確定後、VD定義画面が表示されます。 画面右側の画面右側の中段の"NextLD,Possible RAID Levels"には、DG内に構築可能なVD のRAIDレベルおよび最大容量が表示されています。

例として、RAID 1で最大容量67.656GBのVDを構築します。

- ① 画面左側の設定項目欄へ必要なパラメータを入力します。
- ② "Select Size"欄へ容量"67.656"を入力し、"GB"の単位を選択します。
- ③ VDの設定完了後、画面中央下[Accept]をクリックします。
- ④ 続けてVDの設定を行う場合は、[Back]をクリックしスパン定義画面から同様の手順で設定を行います。

MegaRAID BIOS Co	nfig Utility Config Wizard	- Virtual Drive Definition
RAID Level	RAID 1	
Strip Size	64 KB	
Access Policy	RW	
Read Policy	Normal 💌	
Write Policy	WThru 🔻	
🔽 Wrthrufor	BAD BBU	
IO Policy	Direct 🔻	Next LD, Possible RAID Levels R0:135.312 GB R1:67.656 GB
Drive Cache	Disable 🔻	
Disable BGI	No	
Select Size	67.656 GB 🗸	
	Accept	Reclaim
	1	🗙 Cancel 🛛 🗰 Back 🗰 Next



あらかじめ"Select Size"欄に入力されている容量は、2台の場合はRAID1 の最大容量です。初期で選択されているRAIDレベルを変更して設定した場合 の最大容量は、"Next LD, Possible RAID Levels"を参照し手動で入力す る必要があります。 ⑤ VDの設定完了後、[Next]をクリックします。

RAID Level	RAID 0	Drive Group 0			
Strip Size	64 KB				
Access Policy	RW				
Read Policy	Normal 🗸				
Write Policy	WThru 🔻				
🔽 Wrthrufor	BAD BBU				
IO Policy	Direct 🔻	Press Back Button To Add Another Virtual Drive.			
Drive Cache	Disable 🗸				
Disable BGI	No 🔻				
Select Size	0 KB 🔻				
🐑 Reclaim					
		X Cancel An Back			



⑥ DG内にVDが設定され、以下の画面が表示されます。設定したVDに誤りがなければ、画面右下の[Accept]をクリックします。

MegaRAID BIOS Config Utility Config Wizard - Pr	review LSIS						
Configuration Preview: This is the configuration defined. Click ACCEPT to save this configuration.							
Drives	Uirtual Drives						
	X Cancel						

- ⑦ "Save this Configuration?" というメッセージが表示されますので、[Yes]をクリックします。
- Want to Initialize the New Virtual Drives?"と新規VDに対しファストイニシャライズ を実施するか否かを確認するメッセージが表示されます。ファストイニシャライズを実

施する場合は[Yes]をクリックしてください。

⑨ "Virtual Drives" 操作画面が表示されます。他の操作を行う必要が無い場合は、画面左下の[Home]をクリックしてください。

MegaRAID BIOS Config Utility Virtual Drives	LSI2%
	VDO: RAID1:67.656 GB: Optimal
	 Fast Initialize Slow Initialize Check Consistency Properties Set Boot Drive (current=NONE) Go Reset
Home	🗼 Back

1 WebBIOSトップ画面が表示され、画面右側に構築したVDが表示されます。



VD Definition設定項目

「Configuration Wizard」の設定項目一覧です。

設定項目	パラメータ	備考
RAID Level	RAID 0 / RAID 1	RAID 00は未サポート
Strip Size	8 KB/16 KB/32 KB/64 KB/128 KB/ 256 KB/512 KB/1024 KB	奨励設定値:64KB
Access Policy	RW / Read Only / Blocked	奨励設定値:RW
Read Policy	Normal / Ahead / Adaptive	奨励設定値:Normal
Write Policy	WBack / Wthru	WBack:ライトバック WThru:ライトスルー
WrtThru for BAD BBU	チェックあり/ チェックなし	Write Policyをライトバッ クに設定している場合の モードを選択します。 チェックあり: 通常ライトバック チェックなし: 常時ライトバック 奨励設定値:チェックあり
IO Policy	Direct / Cached	奨励設定値:Direct
Disk Cache Policy	Unchanged / Enabled / Disabled	奨励設定値:Disabled
Disable BGI	No / Yes	VD作成後にBack Ground Initializeを実施するか否か を設定します。 奨励設定値:No
ライトキャッシュ設定(Write Policy)については、WrtThru for BAD BBUとの組み合わせにより、以下のモードがあります。ご使用の環境に合わせて設定してください。

		WrtThru fo	r BAD BBU
		チェックあり	チェックなし
Write Policy	WBack	通常ライトバック N8403-026 RAIDコントローラに は増設パッテリのオプションがあ りませんので、ライトスルーとし て動作します。	常時ライトバック バッテリの状態およびバッテリの 有無にかかわらず、書き込み時に 常にキャッシュメモリを使用しま す。本モードに設定する場合は、 必ず無停電電源装置(UPS)を使用 してください。
	WThru	ライトスルー 書き込み時にキャッシュメモリを 使用しないモードです。データ保 持の観点から最も安全性が高い モードですが、書き込み性能はラ イトバック設定に比べ劣ります。	※本モードはありません。 VD作成時にWrtThru forBAD BBUにチェックを入れなくても、 作成後に自動的にチェックが入り ます。

Ţ 重要	•	常時ライトバックを選択した場合は、バッテリ異常時、充電が不十分で ある場合、またバッテリの有無にかかわらずライトバックで機能しま す。このため、停電時にキャッシュメモリ内のデータが消えてしまう場 合があります。
	•	常時ライトバックを使用する場合は、必ず無停電電源装置(UPS)を使用 してください。

ディスクキャッシュ設定(Disk Cache Policy)には、以下のモードがあります。ご使用の環境に合わせて設定してください。

Lipphopaged	 ハードディスクドライブが持つデフォルトのライトキャッシュの設定を使用 するモードです。
Unchanged	 デフォルトの設定値は、弊社出荷時の設定と異なる場合があるため、本モードには設定しないでください。
Fachlad	 ハードディスクドライブのライトキャッシュを常に使用するモードです。
ELIADIEO	● 本モードに設定する場合は、必ず無停電電源を使用してください。
	 ハードディスクドライブのライトキャッシュを使用しないモードです。
Disabled	● 性能は上記のEnable設定と比べると劣りますが、データ保持の観点から最も 安全性が高いモードです。
	● データ保持の安全性の観点から、本モードに設定することを奨励しています。

₩ 重要	•	ディスクキャッシュの設定をUnchangedとした場合、ハードディスク ドライブのデフォルトの設定値は、弊社出荷時の設定と異なる場合があ るため、本モードには設定しないでください。
	•	ディスクキャッシュの設定をEnableにすると、ハードディスクドライブ のライトキャッシュを使用します。このため、停電時にハードディスクド ライブのキャッシュメモリ内のデータが消えてしまう場合があります。
	•	ハードディスクドライブのライトキャッシュを使用する場合は、必ず無 停電電源を使用してください。

RAID LevelとStripe Size以外はVD作成後変更することができます。WebBIOSトップ画面で [Virtual Drives]をクリックし、Policies枠内の設定を変更した後[Change]ボタンをクリックし てください。



各種機能操作方法

整合性チェック(Check Consistency)機能

整合性チェック(Check consistency)はVDの整合性をチェックするための機能です。 WebBIOSでは以下の手順で実施してください。

- ① WebBIOSを起動します。
- ② WebBIOSトップ画面より、[Virtual Drives]をクリックします。
- ③ Virtual Drives画面右上より、整合性チェックを実行するVDを選択します。
- ④ Virtual Drives画面右下より、Check Consistencyチェック欄をクリックします。
- ⑤ チェックマークを確認した後、[Go]をクリックします。

MegaRAID BIOS Config Utility Virtual Da 1 🐽 🐽 😫 💽 ?	cives LSID's
	VDC: RAIDI: 67.556 GB: Optimal
	Fast Initialize Slow Initialize Check Consistency Properties Set Boot Drive (current=NONE)
Home	Go 😰 Reset
Start the Selected Operations	,,

⑥ VD構築後1回目のConsistency Checkに対しては、以下の警告文が表示されることがあります。Consistency Checkを行う場合は、[Yes]をクリックしてください。このときに不整合が多数検出されることがありますが、故障ではありません。

MegaRA	ID BIOS Config Utility Confirm Page	LSI
	The virtual drive has not been initialized. Running a consistency check may result in inconsistent messages in the log. Are you sure you want to continue? No Yes	

Virtual Drives画面左に、Check Consistencyの進捗が表示されます。

⑧ Virtual Drives画面左下の[Home]をクリックして、トップ画面に戻ってください。

Abort Progress	Operation Check Consistency Progress	VDO: RAID1:67.656 GB: CheckCons1
		 Fast Initialize Slow Initialize Check Consistency Properties Set Boot Drive (current= NONE) Go Set Reset
Home		🥠 Back



VDを作成した後、1回目に実施する整合性チェックでは未使用領域の整合性が取れていない可能性があるため、不整合箇所を多数検出し、警告ログが登録 される可能性があります。

マニュアルリビルド機能

故障したハードディスクドライブの交換することで、リビルドは通常ホットスワップ(活栓挿抜)で行うことができます。本体装置の電源をオフにしてからハードディスクドライブを交換した場合、自動的にリビルドを開始しません。その場合には、下記に説明するマニュアルリビルド機能を用いてVDを復旧してください。



ハードディスクドライブ2台を用いてRAID1のVDを構築している環境において、ハードディ スクドライブが1台故障したケースを例に説明します。今回は活栓交換を行わず装置の電源を オフにしてから故障したハードディスクドライブを交換しているため、オートリビルド機能は 動作しません。そこで、下記にて説明するマニュアルリビルド機能を用いてVDを復旧します。

- WebBIOS を起動します。トップ画面右側の交換したハードディスクドライブのステータ スが"Unconfigured Good"となっていることを確認してください。例ではスロット番号 1のハードディスクドライブを交換しています。
 PD Missing:BackPlane 252:Slot1という表示は、「スロット番号1に取り付けられていた VDを構成するハードディスクドライブが存在していない、あるいは構成から外されてい る」ことを示しています。
- ② トップ画面右側より、新しく接続したハードディスクドライブ(ここではスロット番号1のハードディスクドライブ)をクリックします。



- ③ Physical Driveのプロパティ画面が表示されます
- ④ 画面下の" Make Global HSP"または、リビルドしたいDGを選択して" Make Dedicated HSP"をチェックし、画面中央下の[Go]をクリックしてください。

Enclosure ID	252	L Drive Group 0
Revision	0004	
Slot Number	1	
Device Type	HDD (SAS)	 Make Global HSPのチェック
Connected Port	1	ホックスをナエック ● またけ物陪」たハードディフ
Media Errors	0	ークドライブがあるDGを選択
Pred Fail Count	0	L. Make Dedicated HSPの
SAS Address	5000c5000a84a519	チェックボックスをチェック。
Physical Drive State	Unconfigured Good	
Power status	On	1
N	ext	
👩 Make Global HSP	 Make Dedica 	ated HSP 👩 Make Unconf Bad
Drive Group Missing Ro	₩ Array O, Row 1	Replace Missing PD

⑤ リビルドの進捗が画面下に表示されます。[Home]キーを押してトップ画面に戻ってくだ さい。

MegaRAID BIOS Config Ut	ility Drive 1	LSD%
Enclosure ID	252	L Drive Group 0
Revision	0004	
Slot Number	1	
Device Type	HDD (SAS)	
Connected Port	1	
Media Errors	0	
Pred Fail Count	0	
SAS Address	5000c5000a84a519	
Physical Drive State	Rebuild	
Power status	On	
Ma		
Rebuild Progress	6% X 4	bort
Home PD Progr	ress Info	🗼 Back

重要

整合性チェック、リビルドおよびリコンストラクション等のバックグランドタ スクを実行中はWebBIOSトップ画面に戻るようにしてください。進捗画面を 表示したままの状態では、本体装置によってはバックグランド処理が遅くなる 場合があります。 ⑤ リビルド中、トップ画面は以下のように表示されます。リビルド中のPhysical Driveをク リックするとリビルドの進捗画面が表示されます。



 ⑦ リビルドが完了するとリビルドしていたPhysical DriveのステータスはOnlineになり、 VDのステータスはOptimalになります。



リコンストラクション機能

ハードディスクドライブ1台を用いて、RAID0のVDを構築している環境において新たにハードディスクドライブを追加し、ハードディスクドライブ2台RAID1のVDへ変更するケースを 例に説明します。

- WebBIOSを起動します。トップ画面右側において、追加したハードディスクドライブのステータスが"Unconfigured Good"であることを確認します。
- トップ画面右側より、リコンストラクションを行いたいVD(この例では、VD 0)をクリックします。



③ VDの設定画面が表示されます。

MegaRAID BIOS Config Utility Virtual Drive 0	LSIX
Properties RAID Level: 0 Status: Optimal Status: Optimal Strip Size: 64 KB Capacity: 67-656 GB Policies Access RW Access RW Write WThru Wite Use wrthru for failure or missing battery Disable No BGI I/O Direct	Drives: Prive Group 0 Backplane: (252), Slot:0, SAS, RAID 1 RAID 1
Operations C Del C Locate C Fast Init C Slow In Go Home Start the RAID Migration	t Reset Go

④ 画面右側に、リコンストラクション機能に必要な項目が表示されています。



- ⑤ "Migration with addition"を選択します。
- ⑥ リコンストラクション後のRAIDレベルを決定します。
- ⑦ 追加するハードディスクドライブを選択します。
- ⑧ ⑤~⑦の操作完了後、画面右下[Go]をクリックしてください。
- ⑨ 画面左下に進捗が表示されます。画面左下の[Home]をクリックして、WebBIOSトップ 画面に戻ってください。



Locate機能

LocateはハードディスクドライブのLEDを点灯、または点滅させ、スロット位置を確認する コマンドです。VDまたはホットスペアディスクの追加、リコンストラクション、ハードディ スクドライブの予防交換などを行う場合は事前にハードディスクドライブのスロット位置を 確認することをお奨めします。

Locateコマンドの実行手順(WebBIOSの場合)

- ① WebBIOSのトップ画面右側で確認するPhysical Driveをクリックしてください。
- Physical Driveのプロパティが表示されます。Locateのチェック欄をクリックしてください。
- ③ [Go]をクリックしてください。ハードディスクドライブのLEDが点灯、または点滅しま す。

Enclosure ID	252	Le Drive Group O
Revision	0004	
Slot Number	0	
Device Type	HDD (SAS)	
Connected Port	0	
Media Errors	0	
Pred Fail Count	0	
SAS Address	5000c5000a84a519	
Physical Drive State	Online	
Power status	On	P
Home Ne	Locate	Go D

Slow Initialize機能

Slow InitializeはVDのデータ領域の全セクタに0ライトし、初期化する機能です。WebBIOS で実施する場合は以下の手順で実施してください。

- ① WebBIOSを起動します。
- ② WebBIOSトップ画面より、[Virtual Drives]をクリックします。
- ③ Virtual Drives画面右上より、Slow Initializeを実行するVDを選択します。
- ④ Virtual Drives画面右下より、Slow Initializeのチェック欄をクリックします。
- ⑤ チェックマークを確認した後、[Go]をクリックします。

	MegaRAID BIOS Config Utility Virtual Drives
3—	VDO: RAIDI: 67.656 GB: Optimal
4	C Fast Initialize Slow Initialize C Check Consistency C Properties C Sta Data Data (compared NONE)
5—	Go Several Reset
	Home An Back
	Start the Selected Operations



WebBIOSとUniversal RAID Utility

オペレーティングシステム起動後、RAIDシステムのコンフィグレーション、および管理、監 視を行うユーティリティとして、Universal RAID Utilityがあります。 WebBIOSとUniversal RAID Utilityを併用する上で留意すべき点について説明します。

用語

WebBIOSとUniversal RAID Utilityは、使用している用語に差分があります。WebBIOSと Universal RAID Utilityを併用するときは、以下の表を元に用語を組み替えてください。

WebBIOSの使用用語	Universal RAID Utilityの使用用語	
	RAIDビューア	raidcmd
Controller (Adapter)	RAIDコントローラ	RAID Controller
Virtual Disk	論理ドライブ	Logical Drive
Disk Group	ディスクアレイ	Disk Array
Physical Drive	物理デバイス	Physical Drive

番号とID

RAIDシステムの各コンポーネントを管理するための番号は、WebBIOSとUniversal RAID Utilityでは表示方法が異なります。以下の説明を元に識別してください。

AdapterとRAIDコントローラ

WebBIOSは、Adapterを0オリジンの番号で管理します。Adapterの番号を参照するには、 Homeメニューの"Adapter Selection"で表示する[Adapter No]を参照します。 Universal RAID Utilityは、RAID コントローラを1オリジンの番号で管理します。Universal RAID UtilityでRAID コントローラの番号を参照するには、RAIDビューアではRAIDコントロー ラのプロパティの[番号]を、raidcmdでは、RAIDコントローラのプロパティの[RAID Controller #X]を参照します。また、Universal RAID Utilityでは、WebBIOSの管理するAdapter番号も RAIDコントローラのプロパティの[ID]で参照できます。

Virtual Diskと論理ドライブ

WebBIOSは、Virtual Diskを0オリジンの番号で管理します。Virtual Diskの番号は、Virtual Diskの[VD X]を参照します。

Universal RAID Utilityは、論理ドライブを1オリジンの番号で管理します。Universal RAID Utilityで論理ドライブの番号を参照するには、RAIDビューアでは、論理ドライブのプロパティ の[番号]を、raidcmdでは、論理ドライブのプロパティの[RAID Controller #X Logical Drive #Y]を参照します。また、Universal RAID Utilityでは、WebBIOSの管理する論理ドライブ番号 も論理ドライブのプロパティの[ID]で参照できます。

Disk Groupとディスクアレイ

WebBIOSは、ディスクアレイを0オリジンの番号で管理します。ディスクアレイの番号は、 DrivesやVirtual Diskの[DG X]を参照します。

Universal RAID Utilityは、ディスクアレイを1オリジンの番号で管理します。Universal RAID Utilityでディスクアレイの番号を参照するには、RAIDビューアでは、論理ドライブのプロパ ティの[ディスクアレイ]を、raidcmdでは、ディスクアレイのプロパティの[RAID Controller #X Disk Array #Y]を参照します。

Physical Driveと物理デバイス

WebBIOSは、Physical Driveをスロット番号、コネクタ番号の2つの0オリジンの番号で管理 します。これらの番号は、Physical Drivesのプロパティで参照できます。 Universal RAID Utilityは、物理デバイスを1オリジンの番号とID、エンクロージャ番号、スロッ ト番号で管理します。番号は、接続している物理デバイスを[ID]の値を元に昇順に並べ、値の 小さいものから順番に1オリジンの値を割り当てたものです。IDはWebBIOSで表示するス ロット番号と同じ値です。エンクロージャ番号とスロット番号は、1オリジンの番号です。

ロット番号と向し値です。エンクロージャ番号とスロット番号は、「オリシンの番号です。 Universal RAID Utilityでこれらの番号を参照するには、RAIDビューアでは、物理デバイスの プロパティの[番号]と[ID]、[エンクロージャ]、[スロット]を、raidcmdでは、物理デバイスの プロパティの[RAID Controller #X Physical Drive #Y]と[ID]、[Enclosure]、[Slot]を参照しま す。

優先度の設定

WebBIOSは、RAIDコントローラのリビルド優先度、パトロールリード優先度、整合性チェック優先度の設定項目を数値で表示/設定しますが、Universal RAID Utilityは、高/中/低の3つのレベルにまるめて表示/設定します。

- WebBIOSでは、BGI Rate(バックグラウンドイニシャライズの優先度)も 設定できますが、Universal RAID Utilityではバックグラウンドイニシャ ライズの優先度は設定できません。
 Universal RAID Utilityは、初期化優先度も設定できますが、本製品では
 - 初期化優先度を設定できません。そのため、RAIDビューアのプロパ ティの[オプション]タブに[初期化優先度]の項目を表示しません。また、 raidcmdで初期化優先度を設定すると失敗します。

それぞれの項目ごとの数値とレベルの対応については、以下の表を参照してください。

項目	WebBIOSの設定値	Universal RAID Utility 表示レベル
リビルド優先度 WebBIOSのRebuild Rate	80~100	高(High)
	31-79	中(Middle)
	0-30	低(Low)
パトロールリード優先度 WebBIOSのPatrol Read Rate	80~100	高(High)
	31-79	中(Middle)
	0-30	低(Low)
整合性チェック優先度 WebBIOSのCC Rate	80~100	高(High)
	31-79	中(Middle)
	0-30	低(Low)

WebBIOSでの設定値とUniversal RAID Utilityの表示レベル

Universal RAID Utilityでレベル変更時に設定する値

項目	Universal RAIDUtility 選択レベル	設定値
リビルド優先度 WebBIOSのRebuild Rate	高(High)	90
	中(Middle)	50
	低(Low)	10
パトロールリード優先度 WebBIOSのPatrol Read Rate	高(High)	90
	中(Middle)	50
	低(Low)	10
整合性チェック優先度 WebBIOSのCC Rate	高(High)	90
	中(Middle)	50
	低(Low)	10