NEC Express5800シリーズ Express5800/R110a-1H

装置の運用および保守について説明します。

「日常の保守」(278ページ)

日常使う上で確認しなければならない点やファイルの管理、クリーニングの方 法について説明します。

運用・保守総

「システム診断」(281ページ)

診断ユーティリティの使い方について説明します。

「障害時の対処」(284ページ)

故障かな?と思ったときに参照してください。トラブルの原因の確認方法やその対処方法について説明しています。

「保守ツール」 (323ページ)

保守ユーティリティの使い方について説明します。

「移動と保管」(328ページ)

本体を移動・保管する際の手順や注意事項について説明します。

「ユーザーサポート」(330ページ)

本製品に関するさまざまなサービスについて説明します。サービスは弊社、お よび弊社が認定した保守サービス会社から提供されるものです。ぜひご利用く ださい。

日常の保守

装置を常にベストな状態でお使いになるために、ここで説明する確認や保守を定期的に行って ください。 万一、 異常が見られた場合は、 無理な操作をせずに保守サービス会社に保守を依頼 してください。

アラートの確認

システムの運用中は、ESMPROで障害状況を監視してください。

管理PC上のESMPRO/ServerManagerにアラートが通報されていないか、常に注意するよう 心がけてください。ESMPRO/ServerManagerの「統合ビューア」、「データビューア」、「ア ラートビューア」でアラートが通報されていないかチェックしてください。



ESMPROでチェックする画面

ステータスランプの確認

本体の電源をONにした後、およびシャットダウンをして本体の電源をOFFにする前に、本体 前面にあるランプの表示を確認してください。ランプの機能と表示の内容については「ハード ウェア編」の131ページをご覧ください。万一、本体の異常を示す表示が確認された場合は、 保守サービス会社に連絡して保守を依頼してください。

バックアップ

定期的に本体のハードディスクドライブ内の大切なデータをバックアップすることをお勧め します。最適なバックアップ用ストレージデバイスやバックアップツールについてはお買い求 めの販売店にお問い合わせください。

ハードウェアの構成を変更したり、BIOSの設定を変更したりした後は、オフライン保守ユー ティリティの「システム情報の管理」機能を使ってシステム情報のパックアップをとってくだ さい(100ページを参照)。

クリーニング

装置を良い状態に保つために定期的にクリーニングしてください。



本体のクリーニング

本体の外観の汚れは、柔らかい乾いた布で汚れを拭き取ってください。汚れが落ちにくいときは、次のような方法できれいになります。



- 1. 本体の電源がOFF(POWERランプ消灯)になっていることを確認する。
- 2. 本体の電源コードをコンセントから抜く。
- 3. 電源コードの電源プラグ部分についているほこりを乾いた布でふき取る。
- 4. 中性洗剤をぬるま湯または水で薄めて柔らかい布を浸し、よく絞る。
- 5. 汚れた部分を手順4の布で少し強めにこすって汚れを取る。
- 6. 真水でぬらしてよく絞った布でもう一度ふく。
- 7. 乾いた布でふく。

キーボード/マウスのクリーニング

キーボードは本体および周辺機器を含むシステム全体の電源がOFF(POWERランプ消灯)に なっていることを確認した後、キーボードの表面を乾いた布で拭いてください。 マウスが正常に機能するためには、内部のマウスボールがスムーズに回転できる状態でなけれ ばなりません。マウスボールの汚れを防ぐためにほこりの少ない場所で使用して、定期的に次 の手順でクリーニングしてください。

- 1. 本体の電源がOFF(POWERランプ消灯)になっていることを確認する。
- マウスを裏返してマウスボールカ バーを反時計回りに回して中から マウスボールを取り出す。
- 3. マウスボールを乾いた柔らかい布 などでふいて、汚れを取り除く。

汚れがひどいときはぬるま湯、または水で薄めた中性洗剤を少量含ませてふいてください。

4. マウス内部にある3つの小さな ローラを綿棒などでふく。

> 汚れがひどいときはアルコールな どを少量含ませてふいてくださ い。

5. マウスボールをマウスの中に戻 す。

> 手順3、4でマウスボールやローラ をぬらした場合は、十分に乾燥さ せてからボールを入れてくださ い。

マウスボールカバーを元に戻して、時計回りに回してロックする。





システム診断

システム診断は装置に対して各種テストを行います。

「EXPRESSBUILDER」の「Tool menu」から「Test and diagnostics」を選択して診断して ください。

システム診断の内容

システム診断には、次の項目があります。

- 本体に取り付けられているメモリのチェック
- CPUキャッシュメモリのチェック
- システムとして使用されているハードディスクドライブのチェック





ハードディス クドライブのチェックでは、ディ スクへの 書き込み は行いません。

システム診断の起動と終了

システム診断には、本体に直接接続されたコンソール(キーボード)を使用する方法と、シリアルポート経由で管理PCのコンソールを使用する方法(コンソールレス)があります。 それぞれの起動方法は次のとおりです。



- 1. シャットダウン処理を行った後、本体の電源をOFFにし、電源コードをコンセント から抜く。
- 2. 本体に接続しているLANケーブルをすべて取り外す。
- 3. 電源コードをコンセントに接続し、本体の電源をONにする。
- 4. 「EXPRESSBUILDER」DVDを使ってシステムを起動する。

 本体のコンソールを使用して起動する場合は「Tool menu (Normal mode)」を、 コンソールレスで起動する場合は「Tool menu (Redirection mode)」を選択す る。



6. TOOL MENUの「Test and diagnostics」を選択する。

Test and diagnosticsの[End-User Mode]を選択してシステム診断を開始します。 約3分で診断は終了します。

診断を終了するとディスプレイ装置の画面が次のような表示に変わります。



試験タイトル

診断ツールの名称およびバージョン情報を表示します。

試験ウィンドウタイトル

診断状態を表示します。試験終了時にはTest Endと表示します。

試験結果

診断開始・終了・経過時間および終了時の状態を表示します。

ガイドライン

ウィンドウを操作するキーの説明を表示します。

試験簡易ウィンドウ

診断を実行した各試験の結果を表示します。カーソル行で<Enter>キーを押すと試験の詳細を表示します。

システム診断でエラーを検出した場合は試験簡易ウィンドウの該当する試験結果が 赤く反転表示し、右側の結果に「Abnormal End」を表示します。 エラーを検出した試験にカーソルを移動し<Enter>キーを押し、試験詳細表示に出 力されたエラーメッセージを記録してお買い求めの販売店、または保守サービス会

社に連絡してください。

7. 画面最下段の「ガイドライン」に従い<Esc>キーを押す。

以下のエンドユーザーメニューを表示します。



<Test Result>

前述の診断終了時の画面を表示します。

<Device List>

接続されているデバイス一覧情報を表示します。

<Log Info>

試験ログを表示します。試験ログをフロッピーディスクへ保存することができます。 フロッピーディスクへ記録する場合は、フォーマット済みのフロッピーディスクを フロッピーディスクドライブにセットし、<Save(F)>を選択してください。

<Option>

オプション機能が利用できます。

<Reboot>

システムを再起動します。

8. 上記エンドユーザーメニューで<Reboot>を選択する。

再起動し、システムがEXPRESSBUILDERから起動します。

- 9. EXPRESSBUILDERを終了し、光ディスクドライブからDVDを取り出す。
- 10. 本体の電源をOFFにし、電源コードをコンセントから抜く。
- 11. 手順2で取り外したLANケーブルを接続し直す。
- 12. 電源コードをコンセントに接続する。

以上でシステム診断は終了です。

障害時の対処

「故障かな?」と思ったときは、ここで説明する内容について確認してください。該当するこ とがらがある場合は、説明に従って正しく対処してください。

障害箇所の切り分け

万一、障害が発生した場合は、ESMPRO/ServerManagerを使って障害の発生箇所を確認し、 障害がハードウェアによるものかソフトウェアによるものかを判断します。 障害発生個所や内容の確認ができたら、故障した部品の交換やシステム復旧などの処置を行い ます。

障害がハードウェア要因によるものかソフトウェア要因によるものかを判断するには、 ESMPRO/ServerManagerが便利です。



エラーメッセージ

本体になんらかの異常が起きるとさまざまな形でエラーを通知します。ここでは、エラーメッセージの種類について説明します。

POST中のエラーメッセージ

本体の電源をONにすると自動的に実行される自己診断機能「POST」中に何らかの異常を検 出すると、ディスプレイ装置の画面にエラーメッセージを表示します。また、エラーの内容に よってはビープ音でエラーが起きたことを通知します。



次にエラーメッセージの一覧と原因、その対処方法を示します。





POSTのエラーメッセージー覧は本体のみのものです。マザーボードに接続されているオプションのSCSIコントローラボード、RAIDコントローラに搭載されているBIOSのエラーメッセージとその対処方法についてはオプションに添付の説明書を参照してください。

画面に表示されるエラーメッセージ

ディスプレイ上のエラーメッセージ		意味	対処方法	
0200	Failure Fixed Disk.	ハードディスクドライブエラー。	保守サービス会社に連絡してください。	
0210	Stuck Key.	キーボード接続エラー。	キーボードを接続し直してください。	
0211	Keyboard error	キーボードの異常。	キーボードを接続し直して再起動してく ださい。それでも直らない場合は、保守 サービス会社に連絡してください。	
0213	Keyboard locked - Un- lock key switch.	キーボードがロックされている。	キースイッチのロックを解除してくださ い。ロックを解除しても直らない場合 は、保守サービス会社に連絡してくださ い。	
0220	Monitor type does not match CMOS - Run SET- UP.	モニタのタイプが CMOS と一致し ない。	SETUP を起動してください。SETUP で 直らない場合は保守サービス会社に連絡 してください。	
0230	System RAM Failed at offset.	システム RAM エラー。	保守サービス会社に連絡してください。	
0231	Shadow Ram Failed at offset.	シャドウ RAM エラー。	保守サービス会社に連絡してください。	
0232	Extended RAM Failed at address line.	拡張 RAM エラー。		
0250	System battery is dead – Replace and run SETUP.	システムのバッテリがない。	保守サービス会社に連絡してバッテリを 交換してください。(交換後、SETUP を 起動して設定し直してください。)	
0251	System CMOS checksum bad – Default config- uration used.	システム CMOS のチェックサムが 正しくない。	デフォルト値が設定されました。 SETUPを起動して、設定し直してくだ さい。それでも直らない場合は保守サー ビス会社に連絡してください。	
0252	Password checksum bad - Passwords cleared.	パスワードのチェックサムが正しく ない。	パスワードがクリアされました。 SETUPを起動して設定し直してくださ い。	
0260	System timer error.	システムタイマーエラー。	SETUPを起動して、時刻や日付を設定	
0270	Real time clock er- ror.	リアルタイムクロックエラー。	し自してくたさい。設定し自しても向し エラーが続けて起きるときは保守サービ ス会社に連絡してください。	
0271	Check date and time setting.	リアルタイムクロックの時刻設定に 誤りがある。		
0280	Previous boot incomplete – Default configuration used	前回のシステム起動時 POST が完 了しませんでした。	SETUP で設定し直してください。	
0281	Memory size found by POST differd from EISA CMOS	POST が検出したメモリサイズが EISA CMOS の内容と一致しません でした。	EISA CMOS の初期化。	
0200	System cache error - Cache disabled.	システムキャッシュエラー。	キャッシュを使用できません。保守サー ビス会社に連絡してください。	
0201	System Memory exceeds the CPU's caching limit.	メモリが CPU のキャッシュの限界 を超えた。	保守サービス会社に連絡してください。	
02F4	EISA CMOS not write able.	EISA CMOS に書き込めない。		
02F5	DMA Test Failed.	DMA テストエラー。]	
02F6	Software NMI Failed.	ソフトウェア NMI エラー。		
02F7	Fail-safe Timer NMI Failed.	フェイルタイマの NMI エラー。		
0611	IDE configuration changed	IDE の設定が変更されました。	IDE の設定を確認してください。	
0612	IDE configuration er- ror - device disabled	IDE の設定エラーです。		
0615	Com B configuration changed	COM B の設定が変更されました。	COM B の設定を確認してください。	
0616	Com B config.error - device disabled	COM B の設定エラーです。		
0B22	Processors are in- stalled out of order.	CPU の故障。	保守サービス会社に保守を依頼して CPU を交換してください。	

ディスプ	レイ上のエラーメッセージ	意味	対処方法	
0B28	Unsupported CPU de- tected on CPU Socket 1.	CPU #1 ソケットにサポートしてい ないCPU が搭載されている。	保守サービス会社に連絡して保守を依頼 してください。	
0B29	Unsupported CPU de- tected on CPU Socket 2.	CPU #2 ソケットにサポートしてい ないCPU が搭載されている。		
0B30	FAN 1 Alarm occurred	ファンの異常を検出した(数字は	ファンの故障またはファンの目づまりが	
0B31	FAN 2 Alarm occurred	ノアン曲号を示す	ちんられより。体守リービス云社に運給して保守を依頼してください。	
0832	Pasource Conflict		ロウサービック社に法教してください	
0842	Warning: IRQ not con-	リシースが照合しています。	体サリーヒス会社に連給してくたさい。	
0045	figured			
0845	Data Write Error	システム設定値の読み込みかできません。		
0850	Processor #1 with er- ror taken off line.	CPUエラーを検出した。CPU #n が縮退している。	CPU でエラーを検出したため、強制的 に起動しています。	
0B5F	Forced to use Proces- sor with error	CPUエラーを検出した。	体サリーヒス会社に連絡してくたさい。	
0860	DIMM #1 has been dis- abled	メモリエラーを検出した。メモリ #1 が縮退している。	保守サービス会社に連絡してください。	
0861	DIMM #2 has been dis- abled	メモリエラーを検出した。メモリ #2 が縮退している。		
0862	DIMM #3 has been dis- abled	メモリエラーを検出した。メモリ #3 が縮退している。		
0B63	DIMM #4 has been dis- abled	メモリエラーを検出した。メモリ #4 が縮退している。		
OB6F	DIMM with error is en- abled.	メモリエラーを検出した。		
0B70	The error occurred during temperature sensor reading.	温度センサの読み出し中にエラーを 検出した。		
0B71	System Temperature out of the range.	温度異常を検出した。	ファンの故障、またはファンの目詰まり が考えられます。保守サービス会社に連 絡して保守を依頼してください。	
0B74	The error occurred during voltage sensor reading.	電圧センサの読み出し中にエラーを 検出した。	保守サービス会社に連絡してください。	
0B75	System voltage out of the range.	システムの電圧に異常を検出した。		
0880	BMC Memory Test Failed.	BMC デバイス (チップ)のエラー。	一度電源を OFF にして、起動し直して ください。それでも直らない場合は保守	
0881	BMC Firmware Code Area CRC check failed.		サービス会社に連絡してください。	
0B82	BMC core Hardware failure.			
0B83	BMC IBF or OBF check failed.	BMC のアドレスへのアクセスに失 敗した。		
0B8A	BMC SEL area full.	システムイベントログを書き込める 容量がない。	SETUP を起動して、「Server Jメニュー の「Event Log Configuration 」で、「Clear All Error Logs」を選び、 <enter> キーを 押してログを消去してください。</enter>	
0B8B	BMC progress check timeout.	BMC チェックを一時中断した。	一度電源を OFF にして、起動し直して ください。それでも直らない場合は保守	
0880	BMC command access failed.	BMC コマンドアクセスに失敗し た。	サービス会社に連絡してください。	
OB8D	Could not redirect the console - BMC Busy -	コンソールリダイレクトができな い(BMC ビジー)。		
OB8E	Could not redirect the console - BMC Error -	コンソールリダイレクトができな い(BMC エラー)。	一度電源を OFF にして、起動し直して ください。それでも直らない場合は保守 サービス会社に連絡してください。	
OB8F	Could not redirect the console - BMC Parameter Error -	コンソールリダイレクトができな い(BMC パラメータエラー)。		

ディスプ	レイ上のエラーメッセージ	意味	対処方法
0890	BMC Platform Infor- mation Area corrupt- ed.	BMC デバイス(チップ)エラー。	ー度電源を OFF にして、起動し直して ください。それでも直らない場合は保 守サービス会社に連絡してください。
0B91	BMC update firmware corrupted.		
0B92	Internal Use Area of BMC FRU corrupted.	Chassis 情報を格納した SROM の故障。	致命的な障害ではありませんが、一度 電源を OFF にして、起動し直してくだ さい。それでも直らない場合は保守 サービス会社に連絡してください。
0B93	BMC SDR Repository empty.	BMC デバイス(チップ)エラー。	一度電源を OFF にして、起動し直して ください。それでも直らない場合は保 守サービス会社に連絡してください。
0894	IPMB signal lines do not respond.	SMC (Sattelite Management Controller) の故障。	致命的な障害ではありませんが、一度 電源を OFF にして、起動し直してくだ さい。それでも直らない場合は保守 サービス会社に連絡してください。
0B95	BMC FRU device fail- ure.	Chassis 情報を格納した SROM の故障。	致命的な障害ではありませんが、一度 電源を OFF にして、起動し直してくだ さい。それでも直らない場合は保守 サービス会社に連絡してください。
0896	BMC SDR Repository failure.	センサデータレコード情報を格納 した SROM の故障。	一度電源を OFF にして、起動し直して ください。それでも直らない場合は保
0897	BMC SEL device fail- ure.	BMC デバイス(チップ)の故障。	守サービス会社に連絡してください。
0898	BMC RAM test error.	BMC RAMのエラー。	
0899	BMC Fatal hardware error.	BMC のエラー。	
0B9A	BMC not responding.	BMC のエラー。	RMC のファームウェアをアップロー ドしてください。それでも直らない場 合は保守サービス会社に連絡してくだ さい。
0B9B	Private I2C bus not responding.	プライベート I2C バスより無応 答。	一度電源を OFF にして、起動し直して ください。それでも直らない場合は保
0890	BMC internal excep- tion.	BMC のエラー。	守サービス会社に連絡してください。
0B9D	BMC A/D timeout er- ror.	BMC のエラー。	
0B9E	SDR repository cor- rupt.	BMC のエラーまたは SDR の データの破損。	
0 B 9 F	SEL corrupt.	BMC のエラーまたはシステムイ ベントログのデータの破損。	
0880	SMBIOS - SROM data read error.	SROM のデータリードエラー。	保守サービス会社に連絡してくださ い。
OBB1	SMBIOS - SROM data checksum bad.	SROM のデータチェックサムエ ラー。	
8068	Unsupported Processor Speed detected on CPU Slot 1	未サポートのクロックスピードの CPU 搭載を検出した。	保守サービス会社に連絡して保守を依頼 してください。
8100	Memory Error detected in DIMM group #1.	メモリエラーを検出した。	保守サービス会社に連絡して該当する グループの DIMM を交換してくださ
8101	Memory Error detected in DIMM group #2.		() _o
8102	Memory Error detected in DIMM group #3.		
8103	Memory Error detected in DIMM group #4.		
8150	NVRAM Cleared By Jumper	ジャンパによって CMOS がクリア されました。	SETUP で設定し直してください。
8151	Password Cleared By Jumper	ジャンパによってパスワードがクリ アされました。	SETUP でパスワードを再設定してくだ さい。
	Expansion ROM not initialized – PCI Mass Storage Con– troller in slot xx	オプション ROM の展開領域が不 足。	SCSI コントローラで、OS がインストー ルされているハードディスクドライブを 接続しない場合はそのボードの ROM展 開を無効にしてください。 「システム BIOS のセットアップ (SETUP)」の「PCI Configuration サ ブメニュー」(201ページ)を参照して ください。

ディスプレイ上のエラーメッセージ	意味	対処方法
H/W Configuration of BMC is corrupt- ed. !!Update BMC F/W Configuration by configuration tool!! !!Refer to BMC configuration man- ual!!	RAS 機能の設定が行われていません。	保守サービス会社に連絡してください。

ビープ音によるエラー通知

POST中にエラーを検出しても、ディスプレイ装置の画面にエラーメッセージを表示できない 場合があります。この場合は、一連のビープ音でエラーが発生したことを通知します。エラー はビープ音のいくつかの音の組み合わせでその内容を通知します。

たとえば、ビープ音が1回、連続して3回、1回、1回の組み合わせで鳴った(ビープコード: 1-3-1-1)ときはDRAMリフレッシュテストエラーが起きたことを示します。

ビープコード	意味	対処方法
3-3-(繰り返し)	ROM チェックサムエラー	保守サービス会社に連絡してマザーボードを
1-2-2-3	ROM チェックサムエラー	父撄してくたさい。
1-3-1-1	DRAM リフレッシュテストエラー	DIMM の取り付け状態を確認してください。 それでも直らない場合は保守サービス会社に 連絡して DIMM またはマザーボードを交換し てください。
1-3-1-3	キーボードコントローラテストエラー	キーボードを接続し直してください。それで も直らない場合は保守サービス会社に連絡し てマザーボードを交換してください。
1-3-3-1	メモリを検出できない メモリの容量チェック中のエラー	DIMM の取り付け状態を確認してください。 それでも直らない場合は保守サービス会社に
1-3-4-1	DRAM アドレスエラー)連絡して DIMM、またはマザーボードを交換 」、てください
1-3-4-3	DRAM テスト Low Byte エラー	
1-4-1-1	DRAM テスト High Byte エラー	
1-5-1-1	CPU の起動エラー	保守サービス会社に連絡してマザーボードを 交換してください。
1-5-2-1	CPU が搭載されていない	保守サービス会社に連絡して CPU またはマ ザーボードを交換してください。
1-5-4-4	電源異常	保守サービス会社に連絡してマザーボードを
2-1-2-3	BIOS ROM コピーライトテストエラー	交換してください。
2-2-3-1	不正割り込みテストエラー	
1-2	オプション ROM 初期化エラー	SETUP の設定を確認してください。 また、増設した PCIボードのオブション ROM の展開が表示されない場合は、PCI ボードの取り付け状態を確認してください。 それでも直らない場合は保守サービス会社に 連絡して、増設した PCI ボード、またはマ ザーボードを交換してください。

次にビープコードとその意味、対処方法を示します。



ピープコード「1-5-4-2」の鳴動は停電や瞬断などによりAC電源の供給が遮断 され、システムの再起動が行われたことを通知するものです。異常ではありま せん。

仮想LCD上のエラーメッセージ

EXPRESSSCOPEエンジン2(BMC)Webブラウザ画面上で、仮想LCDのエラーメッセージ を確認できます。上段と下段それぞれのエラーメッセージの一覧と障害内容、その対処方法を 示します。



● LCD上段表示メッセージ

LCD 上段表示 BIOS メッセージ 障害内容		対処方法
XX BIOS Rev XXXX	POST 実行中の表示です	POST が完了するまでお待ちください。
Prepare To Boot	POST が完了すると表示されます。正常 に動作しています。	Boot が完了するまでお待ちください。
Mem Reconfigured	メモリが縮退した状態で動作しています。	保守サービス会社に連絡してください。
Mem Err Disable	メモリ訂正可能エラーが多発しています。	
CPU Reconfigured	CPU が縮退した状態で動作しています。	
Memory C-Err XX	メモリの回復可能エラーが発生していま す。	
Memory U-Err XX	メモリの回復不能エラーが発生しました。	
PCI Bus SERR XX	PCI パスの SERR が発生しました。	
PCI Bus PERR XX	PCI パスのPERR が発生しました。	
Chipset Err XXXX	Chipset のエラーが発生しました。	

● LCD下段表示メッセージ

LCD 下段表示 BMC メッセージ	障害内容	対処方法	
ProcVcore Alm XX	電圧異常を検出。	保守サービス会社に連絡してください。	
BB P_Vtt Alm XX	】 XXが09の場合と限異常を示す。		
BB +1.5v Alm XX	XXが02の場合下限異常を示す。		
BB+1.8v Alm XX			
BB+1.2vs Alm XX	XXが00700場合下限警告を示す。		
BB +3.3v Alm XX			
BB +5.0v Alm XX	_		
BB +5vs Alm XX	_		
BB+12v Alm XX			
VBAT Alm XX			
BB Temp Alm 00	装置内の温度警告(低温)を検出した。	ファンの故障またはファンの目詰まりが考え	
BB Temp Alm 02	装置内の温度異常(低温)を検出した。	られより。休守リービス云社に連絡して休守 を依頼してください。	
BB Temp Alm 07	装置内の温度警告(高温)を検出した。		
BB Temp Alm 09	装置内の温度異常(高温)を検出した。		
Amb Temp Alm 00	装置内の温度警告(低温)を検出した。		
Amb Temp Alm 02	装置内の温度異常(低温)を検出した。		
Amb Temp Alm 07	装置内の温度警告(高温)を検出した。		
Amb Temp Alm 09	装置内の温度異常(高温)を検出した。		
CPU Temp Alm 00	CPU の内部温度警告 (低温)を検出した。	-	
CPU Temp Alm 02	CPU の内部温度異常 (低温)を検出した。	-	
CPU Temp Alm 07	CPU の内部温度警告 (高温)を検出した。		
CPU Temp Alm 09	CPU の内部温度異常 (高温)を検出した。		
DUMP Request !	ダンプボタンが押された。	メモリダンプが採取し終わるまでお待ちくだ さい。	
OS shutdown Alm	OS の STOP エラーが発生した。	画面に表示されたメッセージを記録し、メモ リダンプが採取し終わるまでお待ちになった 後、保守サービス会社に連絡し保守を依頼し てください。	
Power On Cnt Alm	電源異常が発生した。	保守サービス会社に連絡し保守を依頼してく	
240VA Power Down		たさい。	
Processor T-Trip	CPU1の温度異常により強制電源 OFF を 行った。	保守サービス会社に連絡してください。	
Processor IERR	CPU1 の内部エラー (IERR) が発生した。		
SMI timeout	システム管理割り込み処理中にタイムア ウトが発生した。		
WDT timeout	ウォッチドックタイマタイムアウトが発 生した。		
System Fan 1 Alarm	ファンアラームを検出した。	ファンの故障またはファンの目詰まりが考え	
System Fan 2 Alarm		られます。保守サービス会社に連絡して保守	
System Fan 3 Alarm			
HDD 0 Fault	ハードディスクドライブの異常を検出し	1. 異常が発生しているハードディスクドラ	
HDD 1 Fault] <i>T</i> C.0	イブの取り付け状態を確認してください。	
HDD 2 Fault]	AID レベルによっては1台のハードディ	
HDD 3 Fault		スクドライブが故障しても運用を続ける ことができますが、早急にディスクを交 換して、再構築(リビルド)を行ってく ださい。 3. 問題が解決しない場合は、保守サービス	
		会社へ連絡してください。	

Windowsのエラーメッセージ

Windows Server 2003の起動後に致命的なエラー(STOPエラーやシステムエラー)が起きるとディスプレイ装置の画面がブルーに変わり、エラーに関する詳細なメッセージが表示されます。

*** STOP: 0x0000000A (0x00000074, 0x00000002, 0x00000001, 0x80108E7A) IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL*** Address 80108E7A has base at 8010000 _ ntoskrnl.exe

画面に表示されたメッセージを記録して保守サービス会社に連絡してください。 また、このエラーが起きると自動的にメモリダンプを実行し任意のディレクトリにメモリダン プのデータを保存します(「メモリダンプ(デバッグ情報)の設定」(Windows Server 2003 は92ページを参照))。のちほど保守サービス会社の保守員からこのデータを提供していただ くよう依頼される場合があります。MOやDATなどのメディアにファイルをコピーしての保守 員に渡せるよう準備しておいてください。





このファイルをメディアにコピーする前に、イベントビューアを起動して、シ ステムイベントログでSave Dumpのイベントログが記録され、メモリダンプ が保存されたことを確認してください。

このほかにもディスクやネットワーク、プリンタなど内蔵デバイスや周辺機器にエラーが起き た場合にも警告メッセージが表示されます。メッセージを記録して保守サービス会社に連絡し てください。

サーバ管理アプリケーションからのエラーメッセージ

ESMPRO/ServerAgentやESMPRO/ServerManager、Universal RAID Utilityなどの管理ツール を本装置や管理PCヘインストールしておくと、何らかの障害が起きたときに管理PCや本体に 接続しているディスプレイ装置から障害の内容を知ることができます。

₹ アラートピューア							- 🗆 🗵
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) ツール(E) ^167°09)						
🖻 🗐 🖉 🚔 🕅 🏹	741例2が設定: (なし)		▼ 追加	変更 削除			
根要 チェック	状態 タイプ	77-570	コンポーネント	7562	受信時刻	製品名	ソース
システムCPU異常高負荷	tal CPU	mer_C1 S	ERVER2	192.168.1.34	2003/11/25 13:20	ESMPRO/SM	
■システムCPU異常高負荷	CPU CPU	mer_C1 S	ERVER2	192.168.1.34	2003/11/25 13:20	ESMPRO/SM	
システム温度高温回復	Temperature	mer_C1 S	ERVER2	192.168.1.34	2003/11/25 11:35	ESMPRO/SM	
システム温度上昇	Temperature	mer_C1 S	ERVER2	192.168.1.34	2003/11/25 11:28	ESMPRO/SM	
SowriteCache_Enabled	tial Storage SCSI	mer_C1 S	ERVER2	192.168.1.34	2003/11/25 11:25	ESMPRO/SM	aic116x
システムCPU異常高負荷	tat CPU	mer_C1 S	ERVER2	192.168.1.34	2003/11/25 11:25	ESMPRO/SM	
システムCPU高負荷	tat CPU	mer_C1 S	ERVER2	192.168.1.34	2003/11/25 11:25	ESMPRO/SM	
1							
全体7件未持7件					1816	警告	五米
ALT THE MAKE THE					INTER		//,

各種アプリケーションのインストールや運用方法についてはソフトウェア編、またはオンラインドキュメントを参照してください。

ESMPROを使ったシステム構築や各種設定の詳細についてはオンラインヘルプや別売の 「ESMPROシステム構築ガイド」で詳しく説明されています。

トラブルシューティング

思うように動作しない場合は修理に出す前に次のチェックリストの内容に従って本装置を チェックしてください。リストにある症状に当てはまる項目があるときは、その後の確認、処 理に従ってください。

それでも正常に動作しない場合は、ディスプレイ装置の画面に表示されたメッセージを記録してから、保守サービス会社に連絡してください。

本体について

[?] <u>電源がONにならない</u>

- □ 電源が本体に正しく供給されていますか?
 - → 電源コードが本体の電源規格に合ったコンセント(またはUPS)に接続され ていることを確認してください。
 - → 本体に添付の電源コードを使用してください。また、電源コードの被覆が破れていたり、プラグ部分が折れていたりしていないことを確認してください。
 - → 接続したコンセントのブレーカがONになっていることを確認してください。
 - → UPSに接続している場合は、UPSの電源がONになっていること、およびUPS から電力が出力されていることを確認してください。詳しくはUPSに添付の 説明書を参照してください。 また、BIOSセットアップユーティリティでUPSとの電源連動機能の設定がで きます。
- □ POWERスイッチを押しましたか?
 - → 本体前面にあるPOWERスイッチを押して電源をON(POWERランプ点灯)に してください。

[?] <u>電源がOFFにならない</u>

- □ POWERスイッチの抑止機能を有効にしていませんか?
 - → いったんシステムを再起動して、BIOSセットアップユーティリティを起動してください。
 <確認するメニュー: [Security] → [Power Switch Inhibit] >

[?] POSTが終わらない

- □ メモリが正しく搭載されていますか?
 - → 最低2枚のDIMMが搭載されていないと動作しません。
- □ 大容量のメモリを搭載していますか?
 - → 搭載しているメモリサイズによってはメモリチェックで時間がかかる場合が あります。しばらくお待ちください。

- □ システムの起動直後にキーボードやマウスを操作していませんか?
 - → 起動直後にキーボードやマウスを操作すると、POSTは誤ってキーボードコントローラの異常を検出し、処理を停止してしまうことがあります。そのときはもう一度、起動し直してください。また、再起動直後は、BIOSの起動メッセージなどが表示されるまでキーボードやマウスを使って操作しないよう注意してください。
- □ 本装置で使用できるメモリ・PCIデバイスを搭載していますか?
 - → 弊社が指定する機器以外は動作の保証はできません。

[?] <u>FANの回転数が早くなった</u>

- □ 装置の周囲温度が高温になっていませんか?
 - → 周囲温度が高温になると、装置内部の冷却のためFANが高速回転をします。

[?] <u>外付けデバイスにアクセスできない(または正しく動作しない)</u>

- □ ケーブルは正しく接続されていますか?
 - → インタフェースケーブルや電源コードが確実に接続されていることを確認してください。また接続順序が正しいかどうか確認してください。
- □ ドライバをインストールしていますか?
 - → 接続したオプションのデバイスによっては専用のデバイスドライバが必要な ものがあります。デバイスに添付の説明書を参照してドライバをインストー ルしてください。
- □ オプションボードの設定を間違えていませんか?
 - → PCIデバイスについては通常、特に設定を変更する必要はありませんが、ボードによっては特別な設定が必要なものもあります。詳しくはボードに添付の説明書を参照して正しく設定してください。
 - → シリアルポートやUSBポートに接続しているデバイスについては、I/Oポート アドレスや動作モードの設定が必要なものもあります。デバイスに添付の説 明書を参照して正しく設定してください。

[?] <u>キーボードやマウスが正しく機能しない</u>

- □ ケーブルは正しく接続されていますか?
 - → 本体前面にあるコネクタに正しく接続されていることを確認してください。
 - → 本体の電源がONになっている間に接続すると正しく機能しません(USBデバ イスを除く)。いったん本体の電源をOFFにしてから正しく接続してください。
- □ BIOSの設定を間違えていませんか?
 - → BIOSセットアップユーティリティでキーボードの機能を変更することができ ます。BIOSセットアップユーティリティで設定を確認してください。
- □ ドライバをインストールしていますか?
 - → 使用しているOSに添付の説明書を参照してキーボードやマウスのドライバが インストールされていることを確認してください(これらはOSのインストー ルの際に標準でインストールされます)。また、OSによってはキーボードやマ ウスの設定を変更できる場合があります。使用しているOSに添付の説明書を 参照して正しく設定されているかどうか確認してください。

[?] フロッピーディスクにアクセス(読み込み、または書き込みが)できない

- □ フロッピーディスクをフロッピーディスクドライブにセットしていますか?
 - → フロッピーディスクドライブに「カチッ」と音がするまで確実に差し込んで ください。
- □ 書き込み禁止にしていませんか?
 - → フロッピーディスクのライトプロテクトスイッチのノッチを「書き込み可」 にセットしてください。
- □ フォーマットしていますか?
 - → フォーマット済みのフロッピーディスクを使用するか、セットしたフロッ ピーディスクをフォーマットしてください。フォーマットの方法については、 OSに添付の説明書を参照してください。

[?] CD-ROMにアクセスできない・正しく再生できない

- □ 本装置で使用できるCD-ROMですか?
 - → CD規格に準拠しない「コピーガード付きCD」などのディスクにつきまして は、CD再生機器における再生の保証はいたしかねます。
 - → Macintosh専用のCD-ROMは使用できません。

[?] 正しいCD-ROMを挿入したのに以下のメッセージが表示される



- □ CD-ROMのデータ面が汚れていたり、傷ついていたりしていませんか?
 - → DVD-ROMドライブからCD-ROMを取り出し、よごれや傷などがないことを 確認してから、再度CD-ROMをセットし、[OK]をクリックしてください。

[?] <u>ハードディスクドライブにアクセスできない</u>

- □ 本体で使用できるハードディスクドライブですか?
 - → 弊社が指定する機器以外は動作の保証はできません。
- □ ハードディスクドライブは正しく取り付けられていますか?
 - → ハードディスクドライブの取り付け状態やケーブルの接続状態を確認してく ださい。また、ハードディスクドライブを固定するネジはハードディスクド ライブに添付されているネジを使用してください。

[?] <u>DISKアクセスランプが緑色に点灯する</u>

- □ ディスクアレイコントローラ実装時ですか?
 - → パトロールリードが動作中です。N8103-116/117実装時においては、パトロールリードが常に「有効」になっていますので、繰り返し動作し続けます。
 パトロールリード動作中は、HDDのアクセスLEDは下記となります。
 SAS HDD搭載時・・・緑点減
 SATA HDD搭載時・・・緑点灯
 なお、SATA HDD搭載時は常に点灯しているように見えますが、 性能低下はありません。
- □ 上記以外の場合
 - → ハードディスクドライブにアクセスしているときに緑色に点灯します。この ランプの橙色表示は故障を意味するものではありません。

[?] <u>OSを起動できない</u>

- □ フロッピーディスクをセットしていませんか?
 - → フロッピーディスクを取り出して再起動してください。
- □ 「EXPRESSBUILDER」 DVDをセットしていませんか?
 - → 「EXPRESSBUILDER」DVDを取り出して再起動してください。

[?] <u>ネットワーク上で認識されない</u>

- □ ケーブルを接続していますか?
 - → 本体前面にあるネットワークポートに確実に接続してください。また、使用 するケーブルがネットワークインタフェースの規格に準拠したものであるこ とを確認してください。
- □ BIOSの設定を間違えていませんか?
 - → BIOSセットアップユーティリティで内蔵のネットワークコントローラを無効 にすることができます。BIOSセットアップユーティリティで設定を確認して ください。
- プロトコルやサービスのセットアップを済ませていますか?
 - → 本体ネットワークコントローラ用のネットワークドライバをインストールしてください。また、TCP/IPなどのプロトコルのセットアップや各種サービスが確実に設定されていることを確認してください。
- □ 転送速度の設定を間違えていませんか?
 - → 本体に標準装備の内蔵ネットワークコントローラは、転送速度が1000Mbps、 100Mbpsと10Mbpsのネットワークでも使用することができます。この転送 速度の切り替えまたは設定はOS上から行えますが、「自動検出」という機能は 使用せず、1000Mbps、100Mbpsまたは10Mbpsのいずれかに設定してくだ さい。

また、接続しているハブと転送速度やデュプレックスモードが同じであることを確認してください。

[?] スタンバイ状態からWake on LANが動作しない

- → 次の設定を確認してください。
 - ハブ設定はAuto-Negotiationにしてください。
 - クライアント側はAuto-Negotiation/最適速度設定にしてください。
 - * ハブ/クライアント共に1000M固定設定ではスタンバイ状態から Wake on LANができません。

Windowsについて

[?]	<u>Windows Server 2008のインストールを行うと、以下のようなシステムイベントロ</u>
	<u>グが登録される場合がある</u>

イベント ID ソース 種類 説明	 5 storflt 警告 The Virtual Storage Filter Driver is disabled through the registry. It is inactive for all disk drives.
イベント ID ソース 種類 説明	 : 134 : Microsoft-Windows-Time-Service : 警告 : 'time.windows.com,0x9' での DNS 解決エラーのため、NtpClient でタイム ソースとして使う手動ピアを設定できませんでした。 15 分後に再試行し、それ以降は再試行間隔を 2 倍にします。 エラー: Hote inconnu. (0x80072AF9)
イベント ID ソース 種類 説明	 : 263 : PlugPlayManager : 警告 : サービス 'ShellHWDetection' は停止する前に、デバイス イベント通知 の登録解除を行っていない可能性があります。
イベント ID ソース 種類 説明	 : 7000 : Service Control Manager : エラー : Parallel port driver サービスを、次のエラーが原因で開始できませんでした: '指定されたサービスは無効であるか、または有効なデバイスが関連付けられていないため、開始できません。
イベント ID ソース 種類 説明	 : 15016 : Microsoft-Windows-HttpEvent : エラー : サーバー側認証用のセキュリティ パッケージ Kerberos を初期化でき ません。データ フィールドにはエラー番号が格納されています。

→ システム運用上、問題ありません。

[?] <u>Windows Server 2008のインストールを行うと、以下のようなアプリケーションイ</u> <u>ベントログが登録される場合がある</u>

イベント II ソース 種類 説明	D : : :	63 Microsoft-Windows-WMI 警告 プロバイダ Ncs2 は LocalSystem アカウントを使うためにWindows Management Instrumentation 名前空間 Root¥IntelNCS2 に登録され ました。このアカウントには特権があり、プロバイダがユーザー要求 を正しく偽装しない場合はセキュリティ違反が起こる可能性がありま す。
		プロパイダ IntelEthernetDiag は LocalSystem アカウントを使うため にWindows Management Instrumentation 名前空間 Root¥CIMv2 に 登録されました。このアカウントには特権があり、プロバイダがユー ザー要求を正しく偽装しない場合はセキュリティ違反が起こる可能性 があります。
		プロバイダ WmiPerfClass は LocalSystem アカウントを使うために Windows Management Instrumentation 名前空間 root¥cimv2 に登 録されました。このアカウントには特権があり、プロバイダがユーザー 要求を正しく偽装しない場合はセキュリティ違反が起こる可能性があ ります。
イベント II ソース 種類 説明	D : : :	1020 EvntAgnt エラー レジストリパラメータの処理中にエラーが発生しました。 拡張エージェントは終了中です。
イベント II ソース 種類 説明	D : : : :	1054 Security-Licensing-SLC 警告 コンポーネントエラーです。hr=0x80049E00, [4, 3]
イベント II ソース 種類 説明	D : : :	2019 EvntAgnt エラー SNMP Event Log Extension Agentが正しく初期化されませんでし た。
イベント II ソース 種類 説明	D : : :	3001 EvntAgnt 警告 ログファイルは末尾に配置されませんでした。
イベント II ソース 種類 説明	D : : :	3003 EvntAgnt 警告 ログファイルの終わりの配置エラー 一番古いログレコードを取得できません。指定されたハンドルは 17891340です。 GetOldestEventLogRecordからのリターンコードは223です。
\rightarrow	システ	ム運用上、問題ありません。

[?] <u>Windows2008のシステム起動時に、システムイベントログに次のような内容のエ</u> ラー、および警告が記録される場合がある

イベント ID ソース 種類 説明	: 11 : iANSMiniport : 警告 : 次のアダプタリンクは接続されていません。 Intel(R) ~
イベント ID ソース 種類 説明	: 13 : iANSMiniport : 警告 : Intel(R) ~ がチームで無効化されました。
イベント ID ソース 種類 説明	: 16 : iANSMiniport : なし : [チーム名]、最後のアダプタはリンクを失いました。ネットワークの接 続が失われました。
イベント ID ソース 種類 分類 説明	: 22 : iANSMiniport : 警告 : なし : プライマリアダプタはプローブを検出しませんでした。Intel(R) ~ 原 因でチームが分割されている可能性があります。
→ ネ»	ノトロークアダプタでチームを設定をした場合、システムお動時に上記のイベ

→ ネットリークアタノタでナームを設定をした場合、ジステム起動時に上記のイベ ントログが記録されますが、LANドライバの動作上問題ありません。

[?] Windows Server 2008のインストールを行うと、次のイベントがシステムイベント ログに記録される場合がある

- イベントID : 10
- ソース : VDS 動的なプロバイダ
- 説明 : ドライバからの通知を格納するが、プロバイダに失敗しました。 仮想ディスク サービスを再起動する必要があります。hr = 80042505
 - → 詳細については次のMicrosoft 社のWeb サイトを参照ください。 http://support.microsoft.com/kb/948275/ja

[?] Windows Server 2008のインストールを行うと、次のイベントがシステムイベント ログに記録される場合がある

- ソース : Microsoft-Windows-Security-Licensing-SLC
- 種類 : 警告
- イベントID : 1021
- 説明 : SLUINotify サービスを開始できませんでした。hr=0x80070424
 - → ライセンス認証画面より、ライセンス認証を行ってください。
- ソース : Microsoft-Windows-User Profiles Service
- 種類 : 警告
- イベントID : 1534
- 説明 : コンポーネント {56EA1054-1959-467f-BE3B-A2A787C4B6EA}の イベント Create のプロファイル通知は失敗しました。 エラー コードは -2147023591 です。
 - → ログオン時一度登録される場合がありますが、システム運用上問題ありません。

[?] <u>Windows Server 2003 x64 Editionsのインストールを行うと、以下のようなイベ</u> ントログが登録される場合がある

ソース : LoadPerf

種類 : エラー

- イベントID : 3009
- 説明 : サービス C:¥WINDOWS¥syswow64¥ipsecprf.ini (C:¥WINDOWS¥syswow64¥ipsecprf.ini)のパフォーマンス カウン タの文字列をインストールできませんでした。エラー コードはデータ セクションの最初の DWORD です。
 - → システム運用上、問題ありません。

[?] Windows Server 2003 x64 Editionsのインストールを行うと、以下のようなイベ ントログが登録される場合がある

- ソース : DCOM
- 種類 : エラー
- イベントID : 10016
- 説明 : コンピュータ既定 権限の設定では、CLSID {555F3418-D99E-4E51-800A-6E89CFD8B1D7}をもつ COM サーバーアプリケーションに対 する ローカルアクティブ化アクセス許可をユーザーNT AUTHORITY¥LOCAL SERVICE SID (S-1-5-19) に与えることはでき ません。このセキュリティのアクセス許可は、コンポーネント サービ ス管理ツールを使って変更できます。
 - → システム運用上、問題ありません。

[?] Windows Server 2003 x64 Editionsのインストールを行うと、以下のようなイベ ントログが登録される場合がある

- ソース : WinMgmt
- 種類 : 警告

イベントID : 5603

- 説明 : プロバイダRsop Planning Mode ProviderはWMI名前空間 root¥RSOPに登録されましたが、HostingModel プロパティが指定さ れませんでした。このプロバイダは LocalSystem アカウントで実行さ れます。このアカウントには特権があり、プロバイダがユーザー要求 を正しく偽装しない場合はセキュリティ違反が起こる可能性がありま す。プロバイダのセキュリティの動作を確認し、プロバイダ登録の HostingModel プロパティを、必要な機能が実行可能な最小限の権限を 持つアカウントに更新してください。
 - → システム運用上、問題ありません。

[?] <u>Windows Server 2003 x64 Editionsのインストールを行うと、以下のようなイベ</u> ントログが登録される場合がある

ソース	:	WinMgmt
-----	---	---------

種類 : 警告

イベントID : 63

説明

- : プロバイダ HiPerfCooker_v1 は LocalSystem アカウントを使うため にWMI 名前空間 Root¥WMI に登録されました。このアカウントには 特権があり、プロバイダがユーザー要求を正しく偽装しない場合はセ キュリティ違反が起こる可能性があります。
 - : プロバイダ WMIProv は LocalSystem アカウントを使うためにWMI 名前空間 Root¥WMI に登録されました。このアカウントには特権があ り、プロバイダがユーザー要求を正しく偽装しない場合はセキュリ ティ違反が起こる可能性があります。
- → システム運用上、問題ありません。

[?] <u>Windows Server 2003 x64 Editionsのインストールを行うと、以下のようなイベ</u> ントログが登録される場合がある

- ソース : Service Control Manager
- 種類 : エラー
- イベントID : 7011
- 説明 : Dfs サービスからのトランザクション応答の待機中にタイムアウト (30000 ミリ秒)になりました。
 - → 再起動後にこのイベントが登録されていない場合、問題ありません。

[?] <u>Windowsの動作が不安定</u>

- システムのアップデートを行いましたか?
 - → OSをインストールした後にネットワークドライバをインストールすると動作 が不安定になることがあります。 システムのアップデート手順は、「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されてい る各OSのインストレーションサプリメントガイドを参照してください。

[?] <u>Windows Server 2003 サービスパックを適用後、Windows Server 2003 R2</u> <u>DISC 2をインストールした</u>

- → サービスパックを再適用してください。なお、Windows Server 2003 R2 DISC 2をインストール後に一度でもサービスパックを適用している場合は、 サービスパックを再適用する必要はありません。
 - * インストール時の適用順序が不明な場合は、サービスパック再適用を推奨 します。

[?] Windows Server 2003 R2の運用中、以下のようなイベントログが登録される場合がある

- 種類 : エラー
- イベントID : 1001
- 説明 : IPMIデバイス ドライバは、IPMI BMC デバイスがシステムでサポート されているかどうか判断しようとしました。このドライバは、SMBIOS のType38 レコードを検索できることで IPMI BMCを検出しようとし ましたが、レコードが見つからないか、レコードにデバイス ドライバ のバージョンとの互換性がありませんでした。SMBIOSのType 38 レ コードが見つかっている場合は、イベントのDump Dateフィールドに このレコードがバイナリ表示されます。
 - → Windows Server 2003 R2において提供されている「ハードウェアの管理」 を利用している場合、上記のイベントログが登録されます。
 詳細な内容については、下記の「Windows Server 2003 R2で提供される 「ハードウェアの管理」利用の手引き」を参照してください。

http://support.express.nec.co.jp/care/techinfo/w2k3r2_wm.pdf

[?] 以下のメッセージが表示されログインできなくなった

Windows 製品のライセンス認証
続行する前にWindowsのライセンス認証の手続きを実行してください。 手続きが完了するまでログオンすることはできません。
今すぐ手続きを実行しますか? コンピュータをシャットダウンするには[キャンセル]をクリックしてく
はい (Y) いいえ (N) キャンセル

- □ Windows製品のライセンス認証手続きを完了していますか?
 - → Windows Server 2003では、Windows製品のライセンス認証手続きを完了 しないまま使用していると、上記のメッセージが表示されます。[はい]を選ん でWindowsのライセンス認証の手続きを実行してください。

[?] Windows Server 2003の運用中、イベントビューアに下記内容のEvntAgntの警告 が登録される場合がある

イベントID: 1003

説明: TraceFileNameパラメータがレジストリにありません。 使用した既定のトレース ファイルは です。

イベント ID: 1015

説明: TraceLevel パラメータがレジストリにありません。 使用した既定のトレース レベルは32です。

→ システム運用上、問題ありません。

[?] <u>Windows2003のシステム起動時に、システムイベントログに次のような内容の工</u> ラー、および警告が記録される場合がある

イベント ID ソース 種類 分類 説明	: 11 : iANSMiniport : 警告 : なし : 次のアダプタリンクは接続されていません。 Intel(R) ~
イベント ID ソース 種類 分類 説明	: 13 : iANSMiniport : 警告 : なし : Intel(R) ~ がチームで無効化されました。
イベント ID ソース 種類 分類 説明	 : 16 : iANSMiniport : エラー <li: li="" なし<=""> : [チーム名]、最後のアダプタはリンクを失いました。ネットワークの接続が失われました。 </li:>
イベント ID ソース 種類 分類 説明	 : 22 : iANSMiniport : 警告 : なし : プライマリアダプタはプローブを検出しませんでした。 Intel(R) ~ 原因でチームが分割されている可能性があります。

→ ネットワークアダプタでチームを設定をした場合、システム起動時に上記のイベ ントログが記録されますが、LANドライバの動作上問題ありません。

[?] Windowsのインストールを正しくできない

- □ インストール時の注意事項を確認していますか?
 - → Windows Server 2003は60ページ(またはオンラインドキュメント)を参照 してください。

[?] <u>Windowsのインストール中、イベントビューアのシステムログに次のような内容の警告が記録される</u>

ページング操作中にデバイス ¥Device¥CdRom0上でエラーが検出されました。

→ システムの運用上、問題ありません。

[?] <u>Windowsのインストール中、テキストベースのセットアップ画面で、文字化けした</u> メッセージが表示され、インストールが続行できない

- □ 複数のハードディスクドライブを接続したり、RAIDコントローラ配下に複数の論 理ドライブを作成してインストールを行っていませんか?
 - → OSをインストールするハードディスクドライブ以外のハードディスクドライ ブをいったん取り外した状態でインストールを行ってください。
 - → RAIDコントローラ配下のディスクにインストールする場合は、論理ドライブ を複数作成せず、1つだけ作成してインストールを行ってください。複数の論 理ドライブを作成する場合は、インストール完了後、RAIDシステムのコン フィグレーションユーティリティを使用して追加作成してください。

[?] <u>Windowsのインストール中、イベントビューアのシステムログに以下のログが出力される</u>

サーバはトランスポート¥Device¥NetBT_Tcpip_{.....}にパインドできませんでした。

トランスポートが初期アドレスのオープンを拒否したため、初期化に失敗しました。

ネットワークの別のコンピュータが同じ名前を使用しているため、サーバーはトランスポート ¥Device¥NetbiosSmbにバインドできませんでした。サーバーを起動できませんでした。

→ ネットワークドライバの更新時に発生します。システムの運用上、問題あり ません。

[?] Windowsのインストール後にデバイスマネージャで日本語106/109 キーボードが英 語101/102 キーボードと認識される

- → デバイス マネージャでは英語101/102キーボードと認識されていますが、 キーボードの入力は日本語106/109キーボードの配列で行うことができます。 日本語106/109キーボードに変更したいときは、以下の手順で変更してくだ さい。
- (1) [スタートメニュー]から[設定]を選択し、[コントロールパネル]を起動する。
- (2) [管理ツール]内の[コンピュータの管理]を起動し、[デバイスマネージャ]をクリックする。
- (3) [キーボード]をクリックし、以下のプロパティを開く。
 101/102英語キーボードまたは、Microsoft Natural PS/2キーボード
- (4) [ドライバ]タブの[ドライバの更新]をクリックし、[このデバイスの既知のドラ イバを表示してその一覧から選択する]を選択する。
- (5) 「このデバイス クラスのハードウェアをすべて表示」を選択し、日本語 PS/2 キーボード(106/109キー)を選択して[次へ] をクリックする。
- (6) ウィザードに従ってドライバを更新してコンピュータを再起動する。
- (7) 以下のメッセージが表示された場合は、[はい]をクリックして操作を続行する。



[?] <u>Windowsの動作が不安定</u>

- システムのアップデートを行いましたか?
 - → OSをインストールした後にネットワークドライバをインストールすると動作 が不安定になることがあります。システムをアップデートしてください。

[?] STOPエラーが発生した時、「自動的に再起動する」の設定で、設定どおりに動作しない

→ 障害発生時に「自動的に再起動する」の設定にかかわらず、自動的に再起動 する場合や再起動しない場合があります。再起動しない場合は、手動で再起 動してください。また、この現象発生時に画面に青い縦線が入るなど、画面 が乱れる場合があります。

[?] <u>ブルー画面(STOPエラー画面)で電源OFFができない</u>

→ ブルー画面で電源をOFFにする時は、強制電源OFF(POWERスイッチを4秒間 押し続ける)を行ってください。一度押しでは電源はOFFになりません。

[?] バックアップ媒体からシステムをリストア後、動作がおかしい

→ EXPRESSBUILDERを使ってシステムをアップデートしてください(86ペー ジ参照)。

[?] Telnetサービスがインストールされていない

→ コンピュータ名を14文字以下にして、<Telnetサービスのインストール手順> に従ってTelnetサービスをインストールしてください。

<Telnetサービスのインストール手順>

- (1) スタートメニューから[ファイル名を指定して実行]をクリックする。
- (2) [名前]ボックスに「tIntsvr /service」と入力し、[OK]をクリックする。
- (3) スタートメニューから[コントロールパネル]-[管理ツール]-[サービス]を開き、 サービスの一覧にTelnetサービスが登録されていることを確認する。
- * Telnetサービスのインストール後は、コンピュータ名を15文字以上に設定して も問題ありません。

[?] <u>リモートPower ON/OFF(Wake On LAN)が機能しない</u>

→ AC ON直後は、リモートPower ON/OFF機能(Wake On LAN)は使用できません。一旦、Windows 2003を起動し、以下の設定を行ないシャットダウンしてください。その後は、AC OFFしない限り、リモートPower ON/OFF機能を利用できます。

[スタート] → [管理ツール] → [コンピュータの管理]からデバイスマネージャ を選択し、ネットワークアダプタ配下のIntel(R) PRO/1000EB Network Connection with I/O Aceleration #nをダブルクリックし、[詳細設定]のタブ から以下を選択してください。

PMEをオンにする:[オン] Wake On 設定 :[Magic Packet]

[?] /3GBスイッチ使用時、OSが起動しない

→ /3GBスイッチ使用時、OSが起動しなくなる場合があります。 その場合は以下のURLを参照し、/uservaスイッチを使用してユーザーモード の領域を適切な値に調整してください。

http://support.microsoft.com/kb/316739/ja

[?] システム時刻がずれる

→ NTP (Network Time Protocol) サーバなど時刻を調整するサーバを利用しない場合、実時刻に対してシステム時刻がずれることがあります。この場合は、 NTP サーバを利用するか、Windows Time サービスを無効に設定してください。

EXPRESSBUILDERについて

EXPRESSBUILDERから起動できない場合は、次の点について確認してください。

- □ POSTの実行中にEXPRESSBUILDERをセットし、再起動しましたか?
 - → POSTを実行中にEXPRESSBUILDERをセットし、再起動しないとエラーメッ セージが表示されたり、OSが起動したりします。
- □ BIOSのセットアップを間違えていませんか?
 - → BIOSセットアップユーティリティでブートデバイスの起動順序を設定することができます。BIOSセットアップユーティリティで光ディスクドライブが最初に起動するよう順序を変更してください。
 <確認するメニュー: [Boot] >
- Boot selection画面で『Os installation***default***』を選択した場合に以下のようなメッセージが表示されます。

Х	ッ	セー	ジ	を記録し	て保守	゚サー	・ビス会社に連絡し	τ	ください。
---	---	----	---	------	-----	-----	-----------	---	-------

メッセージ	原因
EXPRESSBUILDER は、このコンピュータを動作対象としていません。 正しいバージョンをセットして「OK」ボタンを押してください。	EXPRESSBUILDER の対象装置では ありません。 対象装置で実行してください。
(「OK」ボタンを押すと再起動します)	
マザーボード上のハードウェアに関する情報を取得できませんでした。 対象外の機種、またはマザーボードが故障している可能性があります。	マザーボード交換時など、 EXPRESSBUILDER が装置固有情報 を見つけられない場合に表示されま
(「OK」ボタンを押すと再起動します)	す。
マザーボード上のハードウェアに関する情報が不正です。 対象外の機種、またはマザーボードが故障している可能性があります。	
(マザーボード交換直後にこのエラーが出たときは、「Maintenance Utillity」を使ってハードウェアの情報を正しく設定してください)	

シームレスセットアップについて

<Windows>

[?] ドメインに参加するように設定したのに、ワークグループでインストールされている

→ LANケーブルが接続されていなかった場合、ドメイン参加設定ではなく、 ワークグループ設定でインストールされます。OS起動後に、ドメイン参加を 行ってください。

[?] シームレスセットアップ中、外付けハードディスクドライブの中身が消去された

- OSをインストールするハードディスクドライブ以外のハードディスクドライブを 接続していませんか?
 - → OSをインストールするハードディスクドライブ以外のハードディスクドライ ブを取り外し、シームレスセットアップを行ってください。

[?] <u>ネットワークの接続名が『Local Area Connection』になっている</u>

→ シームレスセットアップの仕様です。 ネットワーク接続名を変更する場合は、シームレスセットアップ完了後に実施してください。

[?] <u>HDDの先頭に未使用領域が</u>ある

- □ インストールしたOSはWindows Server 2003ですか?
 - → Windows Server 2003 でシームレスセットアップを実行した場合、HDDの先 頭8MBが未使用領域となる場合がありますが、システム運用上、問題ありま せん。

[?] プロダクトキーを入力するタイミングがない

- □ Windows Server 2008 の場合
 - → バックアップDVD-ROMを使用してインストールする場合、プロダクトキーの 入力は必要ありません。バックアップDVD-ROM以外のOS DVD-ROMを使用 している場合は、プロダクトキーの入力画面が、"OSセットアップ中"および "OSインストール後に表示される[マイクロソフトソフトウェアライセンス条 項]前"に2回表示されますのでメッセージに従ってプロダクトキーを入力し てください。
- □ Windows Server 2003 の場合
 - → バックアップCD-ROMを使用してインストールする場合、プロダクトキーの 入力は必要ありません。バックアップCD-ROM以外のOS CD-ROMを使用し ている場合は、プロダクトキーの入力画面がOSセットアップ中に表示されま すのでメッセージに従ってプロダクトキーを入力してください。

[?] Windows Server 2008 をシームレスセットアップでIISをインストールした場合、 以下の機能がインストールされている

- □ Windows プロセスアクティブ化サービス
 - ー プロセスモデル
 - 構成API
- □ リモートサーバ管理ツール
 - 役割管理ツール
 - ー Webサーバ(IIS)ツール
 - → IISの基本機能をインストールする場合は、上記の機能をインストールする必要があるため、有効になります。

<Linux>

[?] シームレスセットアップ・インストールキーが、どこに記載されているか見つからない

→ Linuxサービスセット同梱の「はじめにお読みください」に記載されていま す。

[?] 「Red Hat Enterprise Linux 5 Server」、「Red Hat Enterprise Linux ES 4」の インストールディスク(「Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server (x86) Install Disc 1~5」など)がLinuxサービスセットの中に見つからない

→ BTO(工場組み込み出荷)時には、インストールディスクがISOイメージとして Linux Recoveryパーティションに格納されています。シームレスセットアッ プで「ハードディスクからのインストール」を選択し再インストールする場 合は、格納されているISOイメージを使用するため、インストールディスクの 作成の手間が省けます。

インストールディスクの入手方法は、「Red Hat Enterprise Linux 5 Server イ ンストレーションサプリメントガイド」または「Red Hat Enterprise Linux 4 インストレーションサプリメントガイド」を参照してください。 「Linuxメディアキット」を購入されたお客様は、インストールディスクが同 梱されていますので、そちらをご利用ください。

[?] <u>BTO(工場組み込み出荷)時のハードディスクに不明なパーティション(タイプ vfat)が</u> 確保されている

- □ LinuxをBTO(工場組み込み出荷)で購入された場合、Linuxの再インストール用に Linux Recovery パーティション(約5GB)が確保されています。
 Linux Recoveryパーティションには、再インストールに必要なインストールディ スクのISOイメージやドライバ、アプリケーションなどが格納されています。
 - → システム運用時にLinux Recoveryパーティションが必要ない場合、Linux Recoveryパーティションを削除することができます。再インストール時に必要になった場合には、「EXPRESSBUILDER」DVDからLinux Recoveryパー ティションを作成することができます。なお、Linux Recoveryパーティショ ンを作成するにはインストールディスクが必要です。

[?] 既存のLinuxのパーティションを残したままシームレスセットアップできない

→ シームレスセットアップでは、再インストールを対象にしています。そのため、既存のLinuxパーティションを残したまま再インストールはできません。 必要なデータをバックアップし、シームレスセットアップを行ってください。

[?] <u>BTO(工場組み込み出荷)時以外のパーティション構成でシームレスセットアップできな</u> い

- □ シームレスセットアップでは、パーティションレイアウトとして「BTO(工場組み 込み出荷)時パターン1~3および「手動で設定する」を選択することができます。
 - → シームレスセットアップ時にBTO(工場組み込み出荷)時以外のパーティション 構成でインストールするには、STEP7(114ページの手順10を参照)の[パー ティション・パッケージの設定]画面で「手動で設定する」を選択してください。その後、画面の指示に従い操作を行い、インストール開始後表示される Linuxの標準インストーラのパーティション設定画面(テキストモード)でパー ティションを設定してください。

[?] Linux Recoveryパーティションをインストール時に削除できない

→ シームレスセットアップのSTEP6(113ページの手順9を参照)の[インストール方法の選択]画面で「CD/DVDからのインストール」を選択するか、マニュアルセットアップでインストールしてください。

[?] シームレスセットアップ時にインストールされるパッケージを知りたい

す。

→ シームレスセットアップでは、BTO(工場組み込み出荷)時と同じパッケージ構成でインストールされます。
 BTO(工場組み込み出荷)時にインストールされるパッケージは、「Red Hat Enterprise Linux 5 Server インストレーションサプリメントガイド」または「Red Hat Enterprise Linux 4 インストレーションサプリメントガイド」を参照してください。
 またはパッケージの選択画面(114ページの手順10を参照)で「こちら」をクリックすると、BTO(工場組み込み出荷)時のパッケージー覧が表示されま

[?] <u>シームレスセットアップで[実行する]ボタンをクリックし、再起動画面で再起動すると</u> Linux標準インストーラが起動し言語やキーボード設定を求められる

→ インストールディスクの1枚目を挿入したまま再起動したためです。シームレスセットアップの[実行する]ボタンをクリック後、最初の再起動時にはすべてのCD/DVDおよびフロッピーディスクを取り出して再起動してください。すべてのCD/DVDおよびフロッピーディスクを取り出して再起動しても、言語やキーボードの設定画面になる場合は、「セットアップ前の確認事項について」(108ページ)を参照し、シームレスセットアップが可能なハードウェア構成になっているかを確認してください。

[?] <u>シームレスセットアップで[実行する]ボタンをクリックし、再起動画面で再起動すると</u> Linux標準インストーラが起動しない

→ 「EXPESSBUILDER」DVDまたはフロッピーディスクが挿入されたまま再起動 された可能性があります。シームレスセットアップの[実行する]ボタンをク リック後、最初の再起動時にはすべてのCD/DVDおよびフロッピーディスク を取り出して再起動してください。 すべてのCD/DVDおよびフロッピーディスクを取り出して再起動しても、 Linux標準インストーラが起動しない場合、オプションボードなどにハード ディスクが接続され、ブートするハードディスクがBTO(工場組み込み出荷)時 と異なる可能性があります。 BTO(工場組み込み出荷)時と同じ構成に戻し、再度シームレスセットアップを 行ってください。

[?] シームレスセットアップでインストール時に、「Do you have a driver disk?」という メッセージが表示される

 → Linux用ドライバディスクを要求するメッセージです。事前にLinux用ドライバ ディスクを用意し、上記メッセージが表示された場合Linux用ドライバディス クを挿入しインストールを継続してください。
 「EXPRESSBUILDER」のトップメニューの「Linux用ドライバディスクを作成 する」で作成するか、シームレスセットアップ中にLinux用ドライバディスク を作成することができます。または、「オートランで起動するメニュー」(250 ページ)から作成することもできます。

[?] シームレスセットアップでインストール時に、「CDが見つかりません。」または「CD Not Found」というメッセージが表示される

→ インストールディスクを要求するメッセージです。 インストールディスクの1枚目を挿入し、インストールを継続してください。

→ Linuxサービスセットに添付される「初期設定および関連情報について」を参照し、Linuxの初期導入設定を行ってください。

[?] フロッピーディスクドライブの指定で "sda"を選択したが、エラーメッセージが表示 される

→ OSが認識するフロッピーディスクドライブのデバイス名が"sda"と異なっている可能性があります。他のデバイス(通常はリストの一番最後のデバイス名)を選択してください。

【?】オプションのLANボードを増設して「Red Hat Enterprise Linux 5 Server」、「Red Hat Enterprise Linux ES 4」をインストールすると、本体装置のLANポートにケー ブルを接続しethO、eth1を有効にしてもネットワーク接続ができない

→ オプションのLANボードを増設した場合、本体装置のLANボードに付与される デバイス名が変更される場合があります。本体装置のLANポートのデバイス名 が変更されている場合、ケーブルの差し替え、またはネットワークの設定変更 を行い、ネットワーク接続できることを確認してください。

オートランで起動するメニューについて

[?] <u>オンラインドキュメントが読めない</u>

- □ Adobe Readerが正しくインストールされていますか?
 - → オンラインドキュメントの文書の一部は、PDFファイル形式で提供されてい ます。あらかじめAdobe Readerをインストールしておいてください。
- □ 使用しているOSは、Windows XP SP2ですか?
 - → SP2にてオンラインドキュメントを表示しようとすると、ブラウザ上に以下のような情報バーが表示されることがあります。

「セキュリティ保護のため、コンピュータにアクセスできるアクティブコンテ ンツは表示されないよう、Internet Explorerで制限されています。オプション を表示するには、ここをクリックしてください…」

この場合以下の手順にてドキュメントを表示させてください。

- (1) 情報バーをクリックする。
 ショートカットメニューが現れます。
- (2) ショートカットメニューから、「ブロックされているコンテンツを許可」を選 択する。
 「セキュリティの警告」ダイアログボックスが表示されます。
- (3) ダイアログボックスにて「はい」を選択する。

[?] メニューが表示されない

- □ ご使用のOSは、Windows XP以降、またはWindows 2003以降ですか?
 - → 本プログラムは、Windows XP以降またはWindows 2003以降のオペレー ティングシステムにて動作させてください。
 - → Windows 2000の場合は、あらかじめIE6.0をインストールしてください。
 - → Windows 2008 Server Core環境には対応していません。
- □ <Shift>キーを押していませんか?
 - → <Shift>キーを押しながらディスクをセットすると、オートラン機能がキャン セルされます。
- □ OSの状態は問題ありませんか?
 - → レジストリ設定やディスクをセットするタイミングによっては、メニューが 起動しない場合があります。そのような場合は、エクスプローラから「マイ コンピュータ」を選択し、セットしたDVDドライブのアイコンをダブルク リックしてください。

[?] メニュー項目がグレイアウトされている

- □ ご使用の環境は正しいですか?
 - → 実行するソフトウェアによっては、管理者権限が必要だったり、本装置上で 動作することが必要だったりします。適切な環境にて実行するようにしてく ださい。

[?] <u>"Can not open the Autorun menu."というエラーが表示される</u>

- □ ご使用の環境は正しいですか?
 - → 本プログラムは、日本語バージョンのオペレーティングシステムにて動作さ せてください。

ExpressPicnicについて

[?] ExpressPicnicが起動できない

- → ExpressPicnic は、「Microsoft[®] HTML Application host」で実行する必要が あります。起動しない場合は、下記の手順で「Microsoft[®] HTML Application host」の関連付けを行ってください。
 - (1) Windowsのスタートメニューから[ファイル名を指定して実行]を選択する。
 - (2) %windir%¥system32¥mshta.exe /register と入力する。

ESMPROについて

ESMPRO/ServerAgent (Windows版) について

→ 添付の「EXPRESSBUILDER」 DVD内のオンラインドキュメント「ESMPRO/ ServerAgent (Windows版) インストレーションガイド」でトラブルの回避 方法やその他の補足説明が記載されています。参照してください。

ESMPRO/ServerAgent (Linux版) について

→ 添付の「EXPRESSBUILDER」DVD内のオンラインドキュメント「ESMPRO/ ServerAgent (Linux版) ユーザーズガイド」、「ESMPRO/ServerAgent (Linux版) インストレーションガイド」で詳しい使い方やその他の補足説明 が記載されています。参照してください。

ESMPRO/ServerManagerについて

→ 添付の「EXPRESSBUILDER」DVD内のオンラインドキュメント「ESMPRO/ ServerManagerインストレーションガイド」でトラブルの回避方法やその他 の補足説明が記載されています。参照してください。

情報提供ツール「NECからのお知らせ」

[?] <u>.NET Framework Version 2.0 以降のインストール時に、情報提供ツール「NECからのお知らせ」を終了させる旨のメッセージが表示される</u>

→ 情報提供ツール「NECからのお知らせ」をインストールしている環境で.NET Framework Version 2.0 以降をインストールする場合、事前に情報提供ツー ル「NECからのお知らせ」を終了させる必要があります。情報提供ツール 「NECからのお知らせ」を終了させた後、改めて.NET Frameworkのインス トールを開始してください。.NET Framework インストール終了後、情報提 供ツール「NECからのお知らせ」を起動させてください。修復・削除時も同 様です。

ファイル使用中	×
セットアップを続行する前に、以下のアプリケーションを閉じてください。	
NECがらのお知らせ	
キャンセル(C) 再試行(B) 無視①	

【情報提供ツール「NECからのお知らせ」終了手順】

(1) デスクトップに表示されている次の画面をクリックする。



(2) 次の画面が表示されたら [キャンセル] をクリックする。

NECからのお知らせ	t		
NECからお客様へのお知らせ	です。		
•Windows Server XXXX ())サポートサービスについ	τ	

以下のメッセージが表示される場合がありますが、[キャンセル]をクリックしてください。

NECからのお知らせ	
ご加入いただいた Windows Server 期限は下記のとおりとなっております。	XXXXサポートサービス(PPSupportPack)の有効
終了日:XXXX年 XX月 XX日 (PPSupportPackの有効期限は、1本;	あたりご登録後1年間です。)
つきましては、Windows ServerX00 だきます。	☆サポートのご維続について、ご案内をさせていた

(3) 次の画面が表示されたら [いいえ] をクリックする。

*	→2時間波に用成め2回5世を表示します/// <> グログラムメニューから「NECからのか知らせ」を超動することでも、か知らせを表示することができます。



以上で、【情報提供ツール「NECからのお知らせ」終了手順】は完了です。

.NET Framework Version 2.0以降のインストール後や修正・削除後、スター トメニューから [プログラム] をポイントし、[NECからのお知らせ] から [NECからのお知らせ] をクリックし、再度情報提供ツール「NECからのお知 らせ」の実行、設定を実施してください。

RAIDシステム、RAIDコントローラについて

RAIDシステムを構成している本体装置がうまく動作しないときや、管理ユーティリティが正しく機能しないときは次の点について確認してください。また、該当する項目があったときは、処理方法に従った操作をしてください。

[?] OSをインストールできない

- □ RAIDコントローラのコンフィグレーションを行いましたか?
 - → RAID コンフィグレーションユーティリティ (LSI Software RAID Configuration UtilityやWebBIOS)を使って正しくコンフィグレーションして ください。

[?] OSを起動できない

- □ RAIDコントローラのBIOS設定が変更されていませんか?
 - → RAID コンフィグレーションユーティリティ (LSI Software RAID Configuration UtilityやWebBIOS)を使って正しく設定してください。
- □ POSTでRAIDコントローラを認識していますか?
 - → RAIDコントローラが正しく接続されていることを認識してから電源をonにしてください。
 - → 正しく接続していても認識されない場合は、RAIDコントローラの故障が考えられます。契約されている保守サービス会社、または購入された販売店へ連絡してください。

[?] <u>リビルドができない</u>

- □ リビルドするハードディスクドライブの容量が少なくありませんか?
 - → 故障したハードディスクドライブと同じ容量のハードディスクドライブを使 用してください。
- □ 論理ドライブが、RAID0ではありませんか?
 - → RAIDOには冗長性がないため、リビルドはできません。故障したハードディ スクドライブを交換して、再度コンフィグレーション情報を作成し、イニ シャライズを行ってからバックアップデータを使用して復旧してください。

[?] <u>オートリビルドができない</u>

- □ ハードディスクドライブを交換(ホットスワップ)するときに十分な時間をあけましたか?
 - → オートリビルドを機能させるためには、ハードディスクドライブを取り出し てから取り付けるまでの間に90秒以上の時間をあけてください。
- □ 設定を間違えていませんか?
 - → LSI Software RAID Configuration Utilityを使って、オートリビルドの設定を 確認してください。TOPメニュー→「Objects」→「Adapter」→ 「Auto Rebuild」
 - * WebBIOSにはオートリビルドの設定はありません。

[?] <u>ハードディスクドライブがFailになった</u>

→ 契約されている保守サービス会社または購入された販売店へ連絡してください。

[?] スタンバイ・休止状態に移行できない

→ LSI Embedded MegaRAIDTMをご使用の場合、システム高負荷時に繰り返しス タンパイまたは休止状態への移行を実施した際に、スタンバイおよび休止状態 へ移行できない場合があります。

[?] Universal RAID Utilityの物理デバイスの情報の一部が正しく表示されない

→ LSI Embedded MegaRAIDTMをご使用の場合、Universal RAID Utilityの物理 デバイスの情報の一部が正しく表示されない場合があります。

障害情報の採取

万一障害が起きた場合、次の方法でさまざまな障害発生時の情報を採取することができます。

- ○ 以降で説明する障害情報の採取については、保守サービス会社の保守員 重要 から情報採取の依頼があったときのみ採取してください。
 - 障害発生後に再起動されたとき、仮想メモリが不足していることを示す メッセージが表示されることがありますが、そのままシステムを起動し てください。途中でリセットし、もう一度起動すると、障害情報が正し く採取できません。

イベントログの採取

装置に起きたさまざまな事象(イベント)のログを採取します。



- 1. コントロールパネルから [管理ツール] [イベントビューア] をクリックする。
- 2. 採取するログの種類を選択する。

[アプリケーション ログ] には起動していたアプリケーションに関連するイベント が 記録されています。[セキュリティ ログ] にはセキュリティに関連するイベン トが記録されています。[システム ログ] にはWindowsのシステム構成要素で発生 したイベントが記録されています。

3. [操作] メニューの [ログファイルの名前を付けて保存] コマンドをクリックする。

🖥 ብሎጋት ይ	21-7				_		
ファイル(E)	操作(A) 表示(V) ヘルプ	(<u>H</u>)					
⇔ →		0.000					
त्ता तत्व्या ह	ログ ファイルの名前を付けて1 ログの新しい表示(M)	¥存(<u>A</u>) €	3 .01101				
			日付	時刻	ソース	/汾▲	
	Barr outstille Farr (c)		2003/11/18	15:29:41	Service Control Manag	なし	
- 🖄 システ	戦争がの月香華間と更早が <u>に</u>)	1	2003/11/18	15:29:41	Service Control Manag	ねし	
	一覧のエクスホート()		2003/11/18	15:29:41	Service Control Manag	なし	
	プロパティ(<u>R</u>)		2003/11/18	15:29:41	Service Control Manag	なし	
	A (1 =1(L1)		2003/11/18	15:29:41	Service Control Manag	なし	
	10000	P INTS	2003/11/18	15:29:20	DfsSvc	なし	
	4)情報	2003/11/18	15:29:20	DfsSvc	なし	
)情報	2003/11/18	15:29:17	IPSec	なし	
	4)情報	2003/11/18	15:27:51	IPSec	なし	
	3)情報	2003/11/18	15:28:05	eventioe	なし	
	4)情報	2003/11/18	15:28:05	eventiog	なし	
	4)情報	2003/11/10	15:38:08	eventiog	なし	
	3)情報	2003/11/10	15:38:05	USER32	なし	
	4)情報	2003/11/10	15:37:51	Service Control Manag	なし	
	4	情報	2003/11/10	15:37:51	Service Control Manag	なし	
	4)情報	2003/11/10	15:37:46	Service Control Manag	なし	
	4	(情報	2003/11/10	15:37:46	Service Control Manag	なし	
	G) 情報	2003/11/10	14:48:44	Service Control Manar	ない	
	I•						

- 4. [ファイル名] ボックスに保存するアーカイブログファイルの名前を入力する。
- 5. [ファイルの種類] リストボックスで保存するログファイルの形式を選択し、[OK] をクリックする。

詳細についてはWindowsのオンラインヘルプを参照してください。

構成情報の採取

ハードウェア構成や内部設定情報などを採取します。 情報の採取には「診断プログラム」を使用します。

■● STOPエラーやシステムエラー、ストールが起きている場合はいったん再起動
 重要 してから作業を始めます。

- 1. スタートメニューから [ヘルプとサポート] をクリックする。
- 2. ツールバーから[サポート]をクリックする。
- 3. [関連項目]から[システムの詳細情報]をクリックする。
- 4. [システムの詳細情報を表示する]をクリックする。
- 5. [ファイル]メニューの[エクスポート]コマンドをクリックする。
- 6. [ファイル名] ボックスに保存するファイルの名前を入力する。
- 7. [保存] をクリックする。

ユーザーモードプロセスダンプ(ワトソン博士の診断情報)の採取

アプリケーションエラーに関連する診断情報を採取します。 詳しくは「導入編」の「ユーザーモードプロセスダンプの取得方法」(96ページ)を参照して ください。

メモリダンプの採取

障害が起きたときのメモリの内容をダンプし、採取します。ダンプをDATに保存した場合は、 ラベルに「NTBackup」で保存したか「ARCServe」で保存したかを記載しておいてくださ い。診断情報の保存先は任意で設定できます。詳しくは「メモリダンプ(デバッグ情報)の設 定」(Windows Server 2003は97ページ)を参照してください。



システムの修復

-Windows Server 2008の場合-

何らかの原因でシステムを起動できなくなった場合は、システム回復オプションを使用してシ ステムの修復を行うことができます。ただし、この方法は詳しい知識のあるユーザーや管理者 のもと実施してください。詳細については、オンラインヘルプを参照してください。

-Windows Server 2003 x64 Editions, Windows Server 2003の場合-

何らかの原因でシステムを起動できなくなった場合は、回復コンソールを使用してシステムの 修復を行います。ただし、この方法は詳しい知識のあるユーザーや管理者以外にはお勧めでき ません。詳細については、オンラインヘルプを参照してください。



保守ツール

保守ツールは、本製品の予防保守、障害解析、設定等を行うためのツールです。

保守ツールの起動方法

次の手順に従って保守ツールを起動します。

- 1. 周辺機器、本装置の順に電源をONにします。
- 本装置に接続した光ディスクドライブへ「EXPRESSBUILDER」DVDをセット します。
- DVDをセットしたら、リセットする(<Ctrl> + <Alt> + <Delete>キーを押す) か、電源をOFF/ONしてExpressサーバを再起動します。

光ディスクドライブから以下のようなメニューが起動します。





メニューの初期選択は「Os installation」となっています。 Boot selectionメニュー表示後、10秒間操作が行われない場合は、「Os installation」が自動で起動します。 ローカルコンソールを使用する場合は「Tool menu(Normal mode)」を、コン ソールレスで使用する場合は「Tool menu(Redirection mode)」を選択します。

以下に示すLanguage selection メニューを表示します。

Language selection Japanese: 以降のメニューを日本語で表, Language selection -Japanese *** default *** English Return to previous Menu 示します。 English: 以降のメニューを英語で表示 します。 Return to previous menu: Boot selectionメニューを表 示します。



5. 「Japanese」を選択します。

「Japanese」を選択すると次のツールメニューを表示します。



ローカルコンソールを使用した場合

コンソールレスの場合

6. 各ツールを選択し、起動します。

保守ツールの機能

保守ツールでは以下の機能を実行できます。

Maintenance Utility

Maintenance Utilityではオフライン保守ユーティリティを起動します。オフライン保守 ユーティリティは、本製品の予防保守、障害解析を行うためのユーティリティです。 ESMPROが起動できないような障害が本製品に起きた場合は、オフライン保守ユーティ リティを使って障害原因の確認ができます。

オフライン保守ユーティリティは通常、保守員が使用するプログラムです。オフライン保守ユーティリティを起動するとメニュー中にヘルプ(機能や操作方法を示す説明)がありますが、無理な操作をせずにオフライン保守ユーティリティの操作を熟知している保守サービス会社に連絡して、保守員の指示に従って操作してください。

オフライン保守ユーティリティを起動すると、以下の機能を実行できます。

- IPMI情報の表示

IPMI(Intelligent Platform Management Interface)におけるシステムイベントログ (SEL)、センサ装置情報(SDR)、保守交換部品情報(FRU)の表示やIPMI情報のバック アップをします。

本機能により、本製品で起こった障害や各種イベントを調査し、交換部品を特定す ることができます。

- BIOSセットアップ情報の表示

BIOSの現在の設定値をテキストファイルへ出力します。

- システム情報の表示

プロセッサ(CPU)やBIOSなどに関する情報を表示したり、テキストファイルへ出力 したりします。

ー システム情報の管理

お客様の装置固有情報や設定のバックアップ(退避)をします。バックアップを行うことで、ボードの修理や交換の際に装置固有情報や設定を復旧できます。



- システムマネージメント機能

BMC(Baseboard Management Controller)による通報機能や管理PCからのリモート制御機能を使用するための設定を行います。

BIOS/FW Updating

弊社Webサイトの以下ページで配布される各種BIOS/FW (ファームウェア)のアップ デートを使用して、本装置のBIOS/FWをアップデートすることができます。

[PCサーバ サポート情報] http://support.express.nec.co.jp/pcserver/

各種BIOS/FWのアップデートを行う手順は、配布される「各種BIOS/FWのアップデートモジュール」に含まれる「README.TXT」に記載されています。記載内容に従って アップデートを行ってください。「README.TXT」はWindowsのメモ帳などで読むこと ができます。



• ROM-DOS Startup FD

ROM-DOSシステムの起動用サポートディスクを作成します。

• Test and diagnostics

Test and diagnostics(システム診断)では本体上で各種テストを実行し、本体の機能 および本体と拡張ボードなどとの接続を検査します。システム診断を実行すると、本体 に応じてシステムチェック用プログラムが起動します。281ページを参照してシステム チェック用プログラムを操作してください。

• System Management

BMC (Baseboard Management Controller) による通報機能や管理PCからのリモート 制御機能を使用するための設定を行います。

このメニューから起動する機能は、Maintenance Utilityのシステムマネージメント機能から起動するものと同じです。

コンソールレス

保守ツールは、本体にキーボードなどのコンソールが接続されていなくても各種セットアップを管理用コンピュータ(管理PC)から遠隔操作することができる「コンソールレス」機能を持っています。



起動方法

次の2通りの方法があります。

● LAN接続された管理PCから実行する

● ダイレクト接続(COM B)された管理PCから実行する

起動方法の手順については、「DianaScope」オンラインドキュメントを参照してください。

重要	 BIOSセットアップユーティリティのBootメニューで起動順序を変えないでください。光ディスクドライブが最初に起動するようになっていないと使用できません。
	● LAN接続は標準LANポートのみ使用可能です。
	● ダイレクト接続はシリアルポートBのみ使用可能です。
	 コンソールレスで本装置を遠隔操作するためには、操作する管理PCとの通信方法や詳細な設定を保存した「設定情報ファイル」を格納したフロッピーディスクを必ずフロッピーディスクドライブに挿入しておく必要があります。「設定情報ファイル」はツールメニューのシステムマネージメント機能や、DianaScope Configurationで作成することができます。「設定情報ファイル」はフロッピーディスクのルートディレクトリに必ず以下のファイル名で作成してください。
	<設定情報ファイル名>: CSL_LESS.CFG
	 BIOSセットアップユーティリティを通常の終了方法以外の手段(電源 OFFやリセット)で終了するとリダイレクションが正常にできない場合 があります。設定ファイルで再度設定を行ってください。
` `	BIOS設定情報は以下の値にセットされます。
6 EVE	LAN Controller: [Enabled]
	• Serial Port A: [Enabled]
	• Serial Port A I/O Address: [3F8]
	• Serial Port A Interrupt: [IRQ 4]
	Serial Port B: [Enabled]
	Serial Port B I/O Address: [2F8]
	Senar Fort & Interrupt: [IKQ 3]
	Baud Rate: [10.2K]

- Flow Control: [CTS/RTS]
- Console Type: [PC ANSI]



本体を移動・保管するときは次の手順に従ってください。



- フロアのレイアウト変更など大掛かりな作業の場合はお買い上げの販売 店または保守サービス会社に連絡してください。
- ハードディスクドライブに保存されている大切なデータはバックアップ をとっておいてください。
- ハードディスクドライブを内蔵している場合はハードディスクドライブ に衝撃を与えないように注意して本体を移動させてください。
- 再度、運用する際、内蔵機器や本体を正しく動作させるためにも室温を 保てる場所に保管することをお勧めします。
 装置を保管する場合は、保管環境条件(温度:-10℃~55℃、湿度: 20%~80%)を守って保管してください(ただし、結露しないこと)。
- 1. 本体の電源をOFF(POWERランプ消灯)にする。
- 2. 本体に接続している電源コードをコンセントから抜く。
- 3. 本体に接続しているケーブルをすべて取り外す。
- 4. 本体に傷がついたり、衝撃や振動を受けたりしないようしっかりと梱包する。



輸送後や保管後、装置を再び運用する場合は、運用の前にシステム時計の確 認・調整をしてください。

システム時計を調整しても時間の経過と共に著しい遅れや進みが生じる場合 は、お買い求めの販売店、または保守サービス会社に保守を依頼してください。 本装置および、内蔵型のオプション機器は、寒い場所から暖かい場所に急に持 ち込むと結露が発生し、そのまま使用すると誤作動や故障の原因となります。 装置の移動後や保管後、再び運用する場合は、使用環境に十分なじませてから お使いください。

ユーザーサポート

アフターサービスをお受けになる前に、保証およびサービスの内容について確認してください。

保証について

本装置には『保証書』が添付されています。『保証書』は販売店で所定事項を記入してお渡し しますので、記載内容を確認のうえ、大切に保管してください。保証期間中に故障が発生した 場合は、『保証書』の記載内容にもとづき無償修理いたします。詳しくは『保証書』およびこ の後の「保守サービスについて」をご覧ください。

保証期間後の修理についてはお買い求めの販売店、最寄りのNECまたは保守サービス会社に連絡してください。



修理に出される前に

「故障かな?」と思ったら、以下の手順を行ってください。

- 電源コードおよび他の装置と接続しているケーブルが正しく接続されていることを 確認します。
- 2. 「障害時の対処(284ページ)」を参照してください。該当する症状があれば記載 されている処理を行ってください。
- 本装置を操作するために必要となるソフトウェアが正しくインストールされている ことを確認します。
- 4. 市販のウィルス検出プログラムなどでサーバをチェックしてみてください。

以上の処理を行ってもなお異常があるときは、無理な操作をせず、お買い求めの販売店、最寄 りのNECまたは保守サービス会社にご連絡ください。その際にサーバのランプの表示やディス プレイ装置のアラーム表示もご確認ください。故障時のランプやディスプレイによるアラーム 表示は修理の際の有用な情報となることがあります。保守サービス会社の連絡先については、 付録B「保守サービス会社網一覧」をご覧ください。

なお、保証期間中の修理は必ず保証書を添えてお申し込みください。



修理に出される時は

修理に出される時は次のものを用意してください。

- □ 保証書
- □ ディスプレイ装置に表示されたメッセージのメモ
- □ 障害情報(320ページに記載している情報などが含まれます。障害情報は保守サー ビス会社から指示があったときのみ用意してください。)
- □ 本体・周辺機器の記録

補修用部品について

本装置の補修用部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。

保守サービスについて

保守サービスは弊社の保守サービス会社、および弊社が認定した保守サービス会社によっての み実施されますので、純正部品の使用はもちろんのこと、技術力においてもご安心の上、ご都 合に合わせてご利用いただけます。

なお、お客様が保守サービスをお受けになる際のご相談は、弊社営業担当または代理店で承っ ておりますのでご利用ください。保守サービスは、お客様に合わせて2種類用意しております。

保守サービスメニュー

契約保守サービス	お客様の障害コールにより優先的に技術者を派遣し、修理にあたります。この保守方式は、 装置に応じた一定料金で保守サービスを実施させていただくもので、お客様との間に維持 保守契約を結ばせていただきます。さまざまな保守サービスを用意しています。詳しくは この後の説明をご覧ください。
未契約修理	お客様の障害コールにより、技術者を派遣し、修理にあたります。保守または修理料金は その都度精算する方式で、作業の内容によって異なります。

NECでは、お客様に合わせてさまざまな契約保守サービスを用意しております。サービスの詳細については、PCサーバ サポート情報 (http://support.express.nec.co.jp/pcserver/)」を ご覧ください。



情報サービスについて

本製品に関するご質問・ご相談は「ファーストコンタクトセンター」でお受けしています。 ※ 電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよくお確かめの上、おかけください。

ファーストコンタクトセンター TEL. 03-3455-5800(代表)

受付時間/9:00~12:00、13:00~17:00 月曜日~金曜日(祝祭日を除く)

お客様の装置本体を監視し、障害が発生した際に保守拠点からお客様に連絡する「エクスプレ ス通報サービス」の申し込みに関するご質問・ご相談は「エクスプレス受付センター」でお受 けしています。

※ 電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよくお確かめの上、おかけください。

エクスプレス受付センター TEL. 0120-22-3042

受付時間/9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝祭日を除く)

インターネットでも情報を提供しています。

[NEC コーポレートサイト] http://www.nec.co.jp/

製品情報やサポート情報など、本製品に関する最新情報を掲載しています。

http://www.fielding.co.jp/

NECフィールディング(株)ホームページ:メンテナンス、ソリューション、用品、施設工事などの情報をご紹介しています。

メ モ _____