

NEC iStorageシリーズ iStorage NS34P

マザーボードのコンフィグレーション

本装置のマザーボードをコンフィグレーションする際の情報を記載しています。

- 「BIOSのセットアップ(SETUP)」(112ページ) 専用のユーティリティを使ったBIOSの設定方法について説明しています。
- 「CMOSメモリのクリア」(139ページ) 内部メモリ(CMOS)のクリア方法について説明します。
- 「割り込みラインとI/Oポートアドレス」(141ページ) I/Oポートアドレスや割り込み設定について説明しています。

「マザーボードが持つRAID機能について」(143ページ) 本製品において、ハードディスクドライブのRAID機能を利用する場合は、標 準装備のディスクアレイコントローラに接続し、運用してください。マザー ボード自身が提供するRAID機能は利用しないでください。

# BIOSのセットアップ (SETUP)

Basic Input Output System (BIOS)の設定方法について説明します。 本装置を導入したときやオプションの増設/取り外しをするときはここで説明する内容をよく 理解して、正しく設定してください。

SETUPはハードウェアの基本設定をするためのユーティリティツールです。このユーティリ ティは本体内のフラッシュメモリに標準でインストールされているため、専用のユーティリ ティなどがなくても実行できます。

SETUPで設定される内容は、出荷時に最も標準で最適な状態に設定していますのでほとんど の場合においてSETUPを使用する必要はありませんが、この後に説明するような場合など必 要に応じて使用してください。

- SETUPの操作は、システム管理者(アドミニストレータ)が行ってく
   重要 ださい。
  - SETUPでは、パスワードを設定することができます。パスワードには、 [Supervisor] と「User」の2つのレベルがあります。[Supervisor] レベルのパスワードでSETUPにアクセスした場合、すべての項目の変 更ができます。[Administrator]のパスワードが設定されている場合、 [User]レベルのパスワードでは、設定内容を変更できる項目が限られ ます。
  - OS (オペレーティングシステム)をインストールする前にパスワード を設定しないでください。
  - SETUPユーティリティは、最新のバージョンがインストールされています。このため設定画面が本書で説明している内容と異なる場合があります。設定項目については、オンラインヘルプを参照するか、保守サービス会社に問い合わせてください。
  - SETUP起動した時にはExitメニューまたは<Esc>、<F10>キーで必 ず終了してください。SETUPを起動した状態でパワーオフ、リセット を行った場合にはSETUPの設定が正しく更新されないことがあります。

## 起 動

本体の電源をONにするとディスプレイ装置の画面にPOST (Power On Self-Test)の実行内容が表示されます。「NEC」ロゴが表示された場合は、<Esc>キーを押してください。

SETUPの起動にはキーボード、マウスおよびディスプレイ装置を本体に接続し て操作する「ローカルコンソール」と「ハイパーターミナル」を利用してシリ アルケーブルを介して接続された管理PCから操作する「リモートコンソール」 があります。リモートコンソールについては、「EXPRESSBUILDER (SE)」(61 ページ)を参照してください。

しばらくすると、次のメッセージが画面左下に表示されます。

#### Press <F2> to enter SETUP

ここで<F2>キーを押すと、SETUPが起動してMainメニュー画面を表示します。 以前にSETUPを起動してパスワードを設定している場合は、パスワードを入力する画面が表示されます。パスワードを入力してください。

#### Enter password:[

ſ

パスワードの入力は、3回まで行えます。3回とも誤ったパスワードを入力すると、本装置は 動作を停止します(これより先の操作を行えません)。電源をOFFにしてください。



## キーと画面の説明

キーボード上の次のキーを使ってSETUPを操作します(キーの機能については、画面下にも 表示されています)。



□ カーソルキー(↑、↓)

画面に表示されている項目を選択します。文字の表示が反転している項目が現在選 択されています。

□ カーソルキー (←、→)

MainやAdvanced、Security、Server、Boot、Exitなどのメニューを選択します。

□ <->+-/<+>+-

選択している項目の値(パラメータ)を変更します。サブメニュー(項目の前に 「▶」がついているもの)を選択している場合、このキーは無効です。

□ <Enter>+-

選択したパラメータの決定を行うときに押します。

□ <Esc>+-

ひとつ前の画面に戻ります。押し続けると「Exit」メニューに進みます。

□ <F1>≠−

SETUP の操作でわからないことがあったときはこのキーを押してください。 SETUPの操作についてのヘルプ画面が表示されます。<Esc>キーを押すと、元の画 面に戻ります。

□ <F9>+-

現在表示している項目のパラメータをデフォルトのパラメータに戻します(出荷時のパラメータと異なる場合があります)。

□ <F10>+-

設定したパラメータを保存してSETUPを終了します。

## 設定例

次にソフトウェアと連携した機能や、システムとして運用するときに必要となる機能の設定例を示します。

#### 日付・時間の設定

日付や時間の設定は、オペレーティングシステム上でもできます。

「Main」→「System Time」(時刻の設定)

「Main」→「System Date」(日付の設定)

#### 管理ソフトウェアとの連携関連

#### 「ESMPRO/ServerManager」を使ってネットワーク経由で本体の電源を制御する

#### <u>ハード</u>ディスクドライブ関連

#### ハードディスクドライブの状態を確認する・SATAハードディスクドライブでRAIDを 構築する

本製品では、これらの機能はWeb-based Promise Array ManagerまたはFastBuildユー ティリティを使用します。SETUPでの表示やメニューによる機能は利用しないでください。

#### UPS関連

#### UPSと電源連動させる

- UPSから電源が供給されたら常に電源をONさせる

 $[\mathsf{Server}] \to [\mathsf{AC}\text{-}\mathsf{LINK}] \to [\mathsf{Power} \; \mathsf{On}]$ 

UPSから電源が供給されても電源をOFFのままにする
 「Server」→「AC-LINK」→「Stay Off」

#### 起動関連

#### 本体に接続している起動デバイスの順番を変える

「Boot」→起動順序を設定する

#### POSTの実行内容を表示する

 $\left\lceil \mathsf{Advanced} \right\rfloor \rightarrow \left\lceil \mathsf{Boot}\text{-time Diagnostic Screen} \right\rfloor \rightarrow \left\lceil \mathsf{Enabled} \right\rfloor$ 

「NEC」ロゴの表示中に<Esc>キーを押しても表示させることができます。

#### コンソール端末から制御する

「Server」→「Console Redirection」→それぞれの設定をする

#### メモリ関連

#### 搭載しているメモリ(DIMM)の状態を確認する

「Advanced」→「Memory Configuration」→表示を確認する

画面に表示されているDIMMグループとマザーボード上のソケットの位置は下図のよう に対応しています。



#### メモリ(DIMM)のエラー情報をクリアする

「Advanced」→「Memory Configuration」→「Memory Retest」→「Yes」→再起動す るとクリアされる

#### メモリ(DIMM)の詳細テストを実行する

「Advanced」→「Memory Configuration」→「Extended RAM Step」→「1MB」→再 起動すると詳細テストを実行する

#### CPU関連

#### 搭載しているCPUの状態を確認する

「Main」→「Advanced Processor Options」→「Processor 1 CPUID」→表示を確認する

#### CPUのエラー情報をクリアする

「Main」→「Advanced Processor Options」→「Processor Retest」→「Yes」→再起 動するとクリアされる セキュリティ関連

#### BIOSレベルでのパスワードを設定する

「Security」→「Set Usser Password」(ユーザーパスワード)・「Set Supervisor Password」(管理者パスワード)

#### 外付け周辺機器関連

#### 外付け入出力機器に対する設定をする

「Advanced」→「I/O Device Configuration」→それぞれの機器に対して設定をする

#### 内蔵デバイス関連

#### 本体内蔵のPCIデバイスに対する設定をする

「Advanced」→「Advanced Chipset Control」→「PCI Device」→それぞれのデバイス に対して設定をする

#### PCIボードに搭載されているオプションROMの展開の許可/禁止を設定する

「Advanced」→「PCI Configuration」→「PCI Slot n Option ROM(n:スロット番号)」→ 「Enabled」



標準装備のディスクアレイコントローラが接続されている PCI #3 (PCI Slot 3 Option ROM)の設定は「Enabled」に設定してください。

#### ハードウェアの構成情報をクリアする(内蔵機器の取り付け/取り外しの後)

 $\lceil \text{Advanced} \rceil \rightarrow \lceil \text{Reset Configuration Data} \rceil \rightarrow \lceil \text{Yes} \rfloor$ 

設定内容のセーブ関連

#### BIOSの設定内容を保存して終了する

[Exit] → [Exit Saving Changes]

#### 変更したBIOSの設定を破棄して終了する

「Exit」 → 「Exit Discarding Changes」

#### BIOSの設定をデフォルトの設定に戻す

[Exit] → [Load Setup Defaults]

#### 変更したBIOSの設定を破棄する

[Exit] → [Discard Changes]

#### 現在の設定内容を保存する

 $[Exit] \rightarrow [Save Changes]$ 

## パラメータと説明

SETUPには大きく6種類のメニューがあります。

- Mainメニュー
- Advancedメニュー
- Securityメニュー
- Serverメニュー
- Bootメニュー
- Exitメニュー

このメニューの中からサブメニューを選択することによって、さらに詳細な機能の設定ができます。次に画面に表示されるメニュー別に設定できる機能やパラメータ、出荷時の設定を説明をします。

## Main

SETUPを起動すると、はじめにMainメニューが表示されます。項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。

	PhoenixBIOS Setup Utility								
Μ	1ain	Advanced	Security	Server	Bo	oot	Exit		
Sys Sys	tem Time : tem Date :	1	C <mark>14</mark> :18 C04/05	:58] /2005]		Item	Specific Help		
Leg Leg Har	acy Disket acy Disket d Disk Pre	te A : te B : -Delay :	E1.44/ EDisab EDisab	1.25 MB led] led]	3 ½ "]	<enter></enter>	selects field.		
<ul> <li>Pri</li> <li>Pri</li> <li>IDE</li> <li>IDE</li> </ul>	mary IDE M mary IDE S Secondary Secondary	Master Slave //Master //Slave	E120GB ENoneJ ECD-RO ENoneJ	SATA13					
► Adv Lan	anced Prod	cessor Options	EEngli	sh (US)]					
F1 Esc	Help Exit ≁	'↓ Select It → Select Me	em – /+ enu Enter	Change V Select 🌢	/alues ⊳ Sub-Menu	F9 J F10	Setup Defaults Save and Exit		

Mainメニューの画面上で設定できる項目とその機能を示します。 項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
System Time	HH:MM:SS	時刻の設定をします。
System Date	MM/DD/YYYY	日付の設定をします。
Legacy Diskette A	Disabled 360 Kb 5 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 1.2 MB 5 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 720 Kb 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> [1.44/1.25MB 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ] 2.88 MB 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	フロッピーディスクドライブ(標準装備)の 設定をします。
Legacy Diskette B	[Disabled] 360 Kb 5 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 1.2 MB 5 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 720 Kb 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 1.44/1.25MB 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 2.88 MB 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	本装置には2台目のフロッピーディスクドラ イプはありません。出荷時の設定のままにし ておいてください。
Hard Disk Pre-Delay	[Disabled] 3 Seconds 6 Seconds 9 Seconds 12 Seconds 15 Seconds 21 Seconds 30 Seconds	「Disabled」のままお使いください。
Primary IDE Master Primary IDE Slave IDE Secondary/Master IDE Secondary/Slave	_	本装置では特に意味はありません。

項目	パラメータ	説明
SATA Port 1 SATA Port 2 Serial ATA Channel 0 Master Serial ATA Channel 1 Master	_	本装置では特に意味はありません。
Advanced Processor Options	—	サブメニューを表示します。次ページを参照 してください。
Language	[English(US)] Fran <b>ç</b> ais	SETUPで表示する言語を選択します。

[ ]: 出荷時の設定

BIOSのパラメータで時刻や日付の設定が正しく設定されているか必ず確認し てください。次の条件に当てはまる場合は、運用の前にシステム時計の確認・ 調整をしてください。

- 装置の輸送後
- 装置の保管後

システム時計は毎月1回程度の割合で確認してください。また、高い時刻の精度を要求するようなシステムに組み込む場合は、タイムサーバ(NTPサーバ)などを利用して運用することをお勧めします。

システム時計を調整しても時間の経過と共に著しい遅れや進みが生じる場合は、お買い求めの販売店、または保守サービス会社に保守を依頼してください。

## Advanced Processor Options

Mainメニューで「Advanced Processor Options」を選択すると、以下の画面が表示されます。

PhoenixBIOS Setup Utility							
Main							
Advanced Pro	cessor Options	Item Specific Help					
Processor Retest CPU Speed Processor 1 CPUID : Processor 1 L2 Cache : Hyper-Threading Technology Execute Disable Bit :	[No] 2.80 GHz OF41 1024 KB [Enabled] [Disabled]	Select 'Yes' , BIOS will clear historical processor status and retest all processors on next boot.					
F1 Help ↑↓ Select It Esc Exit ←→ Select Men	em – /+ Change Values nu Enter Select⊧Sub-Men	F9 Setup Defaults u F10 Save and Exit					

#### 項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Processor Retest	[No] Yes	プロセッサのエラー情報をクリアし、次回 起動時にすべてのプロセッサに対してテス トを行います。このオプションは次回起動 時に自動的に「No」に切り替わります。
CPU Speed	nnn GHz	プロセッサの動作周波数を表示します(表 示のみ)。
Processor 1 CPUID	数値(0Fxx) Disabled	数値の場合はプロセッサのIDを示します。 「Disabled」はプロセッサの故障を示します (表示のみ)。
Processor 1L2 Cache	nnn KB	プロセッサのセカンド(二次)キャッシュ サイズを表示します(表示のみ)。
Hyper-Threading Technology	Disabled [Enabled]	1つの物理CPUを2つの論理CPUとしてみせ て動作させる機能です。Enabledに設定する と1つのCPUが2つに見えます。 注:Hyper-threading Technologyは、 Hyper-threading Technologyに対応し たCPUを搭載した場合のみ表示されま す。
Execute Disable Bit	Enabled [Disabled]	XDビット機能の有効/無効を設定します。 注:Execute Disable Bitは、XDビット機能 に対応したCPUを搭載した場合のみ表 示されます。

## Advanced

カーソルを「Advanced」の位置に移動させると、Advancedメニューが表示されます。 項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。

PhoenixBIOS Setup Utility								
Main	Adva	inced	Security	Server	Bo	oot	Exit	
Memory / PCI Con F/O Dev Advance: Boot-tin Reset Co NumLock Memory/I Multipre	Configurat figuration ice Config d Chipset me Diagnos onfigurati : Processor sp	ion uraion Control tic Screen on Data : Error : ecificatio	: [Disabled [No] [Auto] [Boot] m : [1.4]	j]	B	Item Addition menus to Memory d	Exit Specific Help al setup configure evices.	
F1 Help Esc Exit	$\uparrow \downarrow$ $\leftarrow \rightarrow$	Select It Select Me	em – /+ nu Enter	Change Select	Values ▶ Sub-Menu	F9 u F10	Setup Defaults Save and Exit	

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Boot-time Diagnostic Screen	[Disabled] Enabled	起動時の自己診断(POST)の実行画面を表示させるか、表示させないかを設定します。 「Disabled」に設定すると、POSTの間、 「NEC」ロゴが表示されます。(ここで <esc> キーを押すとPOSTの実行画面に切り替わり ます。)</esc>
Reset Configuration Data	[No] Yes	Configuration Data(POSTで記憶している システム情報)をクリアするときは「Yes」 に設定します。システムの起動後にこのパ ラメータは「No」に切り替わります。
NumLock	[Auto] On Off	システム起動時にNumlockの有効/無効を設 定します。
Memory/Processor Error	[Boot] Halt	POST中にメモリやCPUのエラーを検出したと きにPOSTを中断するかどうかを設定します。
Multiprocessor specification	1.1 [1.4]	マルチプロセッサ仕様で対応するパージョ ンを選択します。

## Memory Configuration

Advancedメニューで「Memory Configuration」を選択すると、以下の画面が表示されます。

PhoenixBIOS Setup Utility							
Advanced							
Memory Co	onfiguration	Item Specific Help					
System Memory : Extended Memory : DIMM Group #1 Status : DIMM Group #2 Status : DIMM Group #3 Status : DIMM Group #4 Status : Memory Retest : Extended RAM Step :	625 KB 251904 KB Normal Normal Normal [No] [Disabled]	Clears the memory error status.					
F1 Help ↑↓ Select Esc Exit ←→ Select	Item – /+ Change Values Menu Enter Select⊧Sub-Menu	F9 Setup Defaults u F10 Save and Exit					

#### 項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
System Memory	—	本体内蔵の基本メモリ容量を表示します (表示のみ)。
Extended Memory	_	本体に内蔵された拡張メモリの総容量を表 示します (表示のみ)。
DIMM Group #1 - #4 Status	Normal Not Installed Disabled	メモリの現在の状態を表示します(表示の み)。「Normal」はメモリが取り付けられて いて、正常であることを、「Not Installed」 はメモリが取り付けられていていないこと を示します。「Disabled」はDIMMが故障し ていることを示します。
Memory Retest	[No] Yes	メモリ(DIMM)の詳細テストを実行するかど うかを設定します。
Extended RAM Step	1MB [Disabled]	拡張メモリに対するテストを実行するかど うか、および実行する際のブロックサイズ を設定します。

### **PCI** Configuration

Advanced メニューで「PCI Configuration」を選択すると、以下の画面が表示されます。項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。

PhoenixBIOS Setup Utility									
м	lain	Adva	nced	Security		Server	B	oot	Exit
			PCI Co	onfiguration				Item S	Specific Help
Embo PCI PCI PCI PCI	edded X edded N Slot 2 Slot 3 Slot 4	/ideo Cor NIC (Gbit Option 2 Option 3 Option 6 Option	ntroller # #1) ROM : ROM : ROM : ROM :	EEna EEna	bled] bled] bled] bled]			Addition to confi CSA LAN	al setup menus gure embedded controller.
F1 Esc	Help Exit	$ \begin{array}{c} \uparrow \downarrow \\ \longleftrightarrow \end{array} $	Select Select	Item - Menu Er	/+ nter	Change Select	Values Sub-Mer	F9 nu F10	Setup Defaults Save and Exit

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
PCI Slot 1-4 Option POM	[Enabled] Disabled	PCIスロットに接続されているデバイス (ボード)に搭載されているBIOSの有効/無 効を設定するサブメニューを表示します。 起動システムがインストールされている ハードディスクドライブを制御しているPCI ボードが接続されているスロットを 「Enabled」に設定してください。 オプションROMの展開は、その機能を無効 にすることにより、メモリの消費を防ぎ、 起動時間を短縮させることができます。

#### Embedded Video Controller

Advanced メニューのPCI Configuration でEmbedded Video Controllerを選択すると以下の 画面が表示されます。

PhoenixBIOS Setup Utility	
Advanced	
Embedded Video Controller	Item Specific Help
Onboard VGA Control [Enablec] Pre-Allocated Memory Size : [BMB]	Enable oe Disable the onboard VGA Device by setting item to the desired value.
F1 Help ↑↓ Select Item - / + Change Values Esc Exit ←→ Select Menu Enter Select ▶ Sub-Mer	F9 Setup Defaults F10 Save and Exit

#### 項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Onboard VGA Control	Disabled [Enabled]	オンボード上のグラフィックスコントロー ラの有効/無効を設定します。
Pre-Allocated Memory Size	1MB [8MB]	内蔵グラフィックス機器が使用するための メモリサイズを設定します。

#### Embedded NIC (Gbit #1)

AdvancedメニューのPCI ConfigurationでEmbedded NIC(Gbit #1)を選択すると以下の画 面が表示されます。

PhoenixBIOS Setup Utility				
	Advanced			
	Embedded NIC(G	bit #1)	Item Specific Help	
Onboard LAN1 Option ROM	Control Scan:	[ <mark>]nabled]</mark> [Enabled]	Enable oe Disable the onboard LAN1 Device by setting item to the desired value.	
F1 Help Esc Exit	†↓ Select Iter ←→ Select Menu	n — / + Change Values J Enter Select ▶ Sub-Men	F9 Setup Defaults nu F10 Save and Exit	

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Onboard LAN1 Control	Disabled [Enabled]	オンボード上のネットワークコントローラ の有効/無効を設定します。
Option ROM Scan	Disabled [Enabled]	オンボード上のネットワークコントローラ のBIOSの展開の有効/無効を設定するサブメ ニューを表示します。

## I/O Device Configuration

Advancedメニューで「I/O Device Configuration」を選択すると、以下の画面が表示されます。

	PhoenixBIOS Setup Utility				
	Advanced				
Γ	I/O Devic	e Configuration		Item Specific Help	
	Serial Port A : Base I/O address Interrupt : Serial Port B : Parallel Port : Mode : Base I/O address : Interrupt PS/2 Mouse USB Controller : USB 2.0 Controller	[Enabled] [3F8] [IRQ 4] [Diabled] [Enabled] [Bi-directional] [378] [IRQ 7] [Enabled] [Enabled] [Enabled]		Configure Serial Port A using options : [Disabled] No configuration [Enabled] User configuration	
	F1 Help ↑↓ Select Esc Exit ←→ Select	Item - /+ Change Value Menu Enter Select⊳Sub-M	s Men	F9 Setup Defaults u F10 Save and Exit	

項目については次の表を参照してください。



割り込みやベースI/Oアドレスが他と重複しないように注意してください。設 定した値が他のリソースで使用されている場合は黄色の「\*」が表示されます。 黄色の「\*」が表示されている項目は設定し直してください。

項目	パラメータ	説明
Serial Port A	Disabled [Enabled]	シリアルポートAを使用するかどうかを指定 します。
Base I/O Adress	[3F8] 2F8 3E8 2E8	シリアルポートAに割り当てるI/Oアドレス を指定します。
Interrupt	IRQ 3 [IRQ 4]	シリアルポートAに割り当てる割り込みを指 定します。
Serial Port B	[Disabled]	シリアルポートBを使用するかどうかを指定 します。本装置では機能しません。
Parallel Port	Disabled [Enabled]	パラレルポートを使用するかどうかを指定 します。
Mode	[Bi-directional] EPP ECP	パラレルポートに割り当てるモードを指定 します。Bi-directionalは双方向で通常動作 スピードで通信します。EPPは拡張パラレル ポート規格で最大25MB/秒での双方向 DMA-圧縮伸長による高速モード通信です。 ECPは拡張パラレルポート規格で最大2MB/ 秒での双方向DMA圧縮伸長による高速モー ド通信です。

項目	パラメータ	説明
Base I/O address	[378] 278	パラレルポートに割り当てるI/Oアドレスを 指定します。
Interrupt	IRQ 5 [IRQ 7]	パラレルポートに割り当てる割り込みを指 定します。
PS/2 Mouse	Disabled [Enabled]	PS/2マウスの有効/無効を設定します。
USB Controller	Disabled [Enabled]	USB機器の有効/無効を設定します。
USB 2.0 Controller	Disabled [Enabled]	USB 2.0機器の有効/無効を設定します。
Legacy USB Support	Disabled [Enabled]	USBを正式にサポートしていないOSでも USBキーボードが使用できるようにするか どうかを設定します。
Serial ATA	Disabled [Enabled]	シリアルATAの有効/無効を設定します。
Native Mode Operation	(Auto) Serial ATA	ATAのためのNative Modeを選択します。 注意: 特定のOSはNative Modeをサポートしてお りません。
SATA Controller Mode Option	[Compatible] Enhanced	オンボード上のSATAコネクタを使用しない ため[Compactibe]で変更しないでください。

### Advanced Chipset Control

Advanced メニューで「Advanced Chipset Control」を選択すると、以下の画面が表示されます。項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。

PhoenixBIOS Setup Utility					
Advanced					
Advanced 0	Chipset Control	Item Specific Help			
Enable Multimedia Timer	[ <mark>No</mark> ]	Enable/Disable Multimedia Timer support.			
<ul> <li>PCI Device</li> <li>Wake On LAN/PME</li> <li>Wake On Ring</li> <li>Wake On RTC Alarm</li> </ul>	[Enabled] [Disabled] [Disabled]				
F1 Help ↑↓ Select It Esc Exit ←→ Select Me	tem – /+ Change Values enu Enter Select ▶ Sub-Men	F9 Setup Defaults u F10 Save and Exit			

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Enable Multimedia Timer	[No] Yes	マルチメディアに対応するためのタイマー の有効/無効を設定します。
Wake On LAN/PME	Disabled [Enabled]	ネットワークを介したリモートパワーオン 機能の有効/無効を設定します。
Wake On Ring	[Disabled] Enabled	シリアルポートを介したリモートパワーオ ン機能の有効/無効を設定します。
Wake On RTC Alarm	[Disabled] Enabled	リアルタイムクロックを利用したスケ ジューリングパワーオン機能の有効/無効を 設定します。

[ ]: 出荷時の設定



Wake On LAN/PME、Wake On Ring機能のご利用環境において、本体へのAC電源の供給を停止した場合、AC電源の供給後の最初のシステム起動にはWake On LAN/Ring機能を利用することができません。POWERスイッチを 押下してシステムを起動してください。AC電源の供給を停止した場合、次回のDC電源の供給までは電源管理チップ上のWake On LAN/Ring設定が有効となりません。

## ICH6 Root Port #1 Sub-Menu

Advanced メニューの「Advanced Chipset Control」で「ICH6 Root Port #1 Sub-Menu」 を選択すると、以下の画面が表示されます。

PhoenixBIOS Setup Utility			
Advanced			
ICH6 Root Port	#1 Sub-Menu	Item Specific Help	
<pre>PCI Express Port #1 : Port #1 Enabled : Port #1 Number : Port #1 Width : Port #1 Slot Number : Port #1 Slot Number : Port #1 Slot Card Detect : </pre>	[Auto] = Yes = 01h = x0 = 0000h = 0 watts = No	Disabled - Port always disabled (If Port #1 is disabled, then the rest of the Ports will also be disabled.) Enabled - Port always enabled. Auto - Only enable if card found.	
F1 Help ↑↓ SelectItem Esc Exit ←→ SelectMenu	n — / + Change Values Enter Select ▶ Sub-M	F9 Setup Defaults lenu F10 Save and Exit	

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
PCI Express Port #1	Disabled Enabled [Auto]	Disabled: ポートは常に無効です。Port #1をDisabled にすると、他のポートについてもDisabledに 設定されます。 Enabled: ポートは常に有効です。 Auto: カードを認識した際に有効に設定されます。
Port #1 Enabled	_	ポートの有効/無効を示します。(表示のみ)
Port #1 Number	_	ポート番号を示します。(表示のみ)
Port #1 Width	_	ポート幅を示します。(表示のみ)
Port #1 Slot Number	_	ポートのスロット番号を示します。(表示の み)
Port #1 Power Limit	_	ポート電力を示します。(表示のみ)
Port #1 Slot Card Detect	_	ポートにカードが存在するか示します。(表 示のみ)

## PCI Device

Advanced メニューの「Advanced Chipset Control」で「PCI Device」を選択すると、以下の画面が表示されます。

PhoenixBIOS Setup Utility				
Adv	anced			
	PCI Device		Item Specific Help	
PCI IRQ line 1 : PCI IRQ line 2 : PCI IRQ line 3 : PCI IRQ line 4 : PCI IRQ line 5 :	[ <mark>Auto Select]</mark> [Auto Select] [Auto Select] [Auto Select]		PCI devices can use hardware interrupts called IRQs. A PCI device cannot use IRQs already in use by ISA or EISA devices. Use 'Auto' only if no ISA or Eisa legacy cards are installed.	
F1 Help ↑↓ Esc Exit ↔	Select Item Select Menu	- /+ Change Values Enter Select ▶ Sub-Mer	F9 Setup Defaults nu F10 Save and Exit	

#### 項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
PCI IRQ line 1~5	Disabled [Auto Select] 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15	PCIバスにある5本の割り込み信号をどの IRQリクエストに割り当てるかを設定しま す。

## Security

カーソルを「Security」の位置に移動させると、Securityメニューが表示されます。

				Phoenix	BIOS Se	etup Uti	lity		
	Main	Adva	anced	Securit	y 🚽	Server	B	loot	Exit
	llsor F	Passuard Is		Clear				Ite	em Specific Help
	Superv	isor Passw	ord Is :	Clear				Superv	isor Password
	Set User Password Set Supervisor Password		d Password	[Enter] [ <mark>Enter</mark> ]				contro setup	ls access to the utility.
	Passwo Fixed Disket	ord on boot disk boot :te access	sector : :	EDisabled: ENormal] ESupervise	] or]				
F	1 He	lp ↑↓ it ←→	Select I Select M	Item Menu	- /+ Enter	Change	Values ▶ Sub-Me	F9 nu F1	9 Setup Defaults 10 Save and Exit

Set Supervisor PasswordもしくはSet User Passwordのどちらかで<Enter>キーを押すと パスワードの登録/変更画面が表示されます。 ここでパスワードの設定を行います。

- • [User Password] は、「Supervisor Password」を設定していない 重要 と設定できません。
  - OSのインストール前にパスワードを設定しないでください。
  - パスワードを忘れてしまった場合は、保守サービス会社までお問い合せ ください。

各項目については次の表を参照してください。

項 目	パラメータ	
User Password Is	Clear Set	パスワードの設定状態を示します。
Supervisor Password Is	Clear Set	パスワードの設定状態を示します。
Set User Password*	8文字までの英数字	<enter>キーを押すとユーザーのパスワード 入力画面になります。このパスワードでは SETUPメニューへのアクセスが制限されま す。</enter>
Set Supervisor Password	8文字までの英数字	<enter>キーを押すとスーパーバイザのパス ワード入力画面になります。このパスワー ドですべてのSETUPメニューにアクセスで きます。この設定は、SETUPを起動したと きのパスワードの入力で「Supervisor」で ログオンしたときのみ設定できます。</enter>
Password on boot*	[Disabled] Enabled	起動時にパスワードの入力を行う/行わない の設定をします。先にスーパーバイザのパ スワードを設定する必要があります。もし、 スーパーバイザのパスワードが設定されて いて、このオプションが無効の場合はBIOS はユーザーがプートしていると判断します。
Fixed disk boot sector	[Normal] Write Protect	ハードディスクドライブのブートセクタへ の書き込みを許可するか禁止するかどうか を設定します。
Diskette access	User [Supervisor]	フロッピーディスクドライブにセットした フロッピーディスクへの書き込み権限を指 定します。

\* 「Set Supervisor Password」でパスワードを登録したときに指定できます。

## Server

カーソルを「Server」の位置に移動させると、Serverメニューが表示されます。 Serverメニューで設定できる項目とその機能を示します。項目の前に「▶」がついているメ ニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。

				PhoenixBl	OS Se	tup Uti	lity				
М	ain	Advan	ced	Security		Server	B	Boot		Exit	
Syst Cons Asse Post AC-L	tem Man. sole Re ert NMI t Error _INK :	agement direction on SERR Pause :		[Enabled] [Enabled] [Last State]				I Addi view featu	tem S tional serve ures.	pecific Hel . setup menu er managmen	p u to t
F1 Esc	Help Exit	$ \begin{array}{c} \uparrow \downarrow \\ \leftarrow \rightarrow \end{array} $	Select Select	Item - Menu E	/+ nter	Change Select	Values ▶ Sub-M	lenu	F9 F10	Setup Defai Save and E	ults xit

各項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Assert NMI on SERR	Disabled [Enabled]	PCI SERRのサポートを設定します。
Post Error Pause	Disabled [Enabled]	POSTの実行中にエラーが発生した際に、 POSTの終わりでPOSTをいったん停止する かどうか設定します。
AC-LINK	Stay Off [Last State] Power On	ACリンク機能を設定します。AC電源が再度 供給されたときのシステムの電源の状態を 設定します(下記参照)。

[ ]: 出荷時の設定

「AC-LINK」の設定と本体のAC電源がOFFになってから再度電源が供給されたときの動作を下の表に示します。

	設 定					
	Stay Off	Last State	Power On			
動作中	Off	On	On			
停止中(DC電源もOffのとき)	Off	Off	On			
強制電源OFF*	Off	Off	On			

\* POWERスイッチを4秒以上押し続ける操作です。強制的に電源をOFFにします。



### System Management

Serverメニューで「System Management」を選択し、<Enter>キーを押すと、以下の画面が 表示されます。

	PhoenixBI0S \$	Setup Utility	
		Server	
Syster	n Management		Item Specific Help
BIOS Version :	0N02		All items on this menu cannot be modified in
Board Part Number :	856-125147-001		user mode. If any items
System Part Number :	EN8100-1011Y3		consult your system
System Serial Number :	123456789A		Supervisor
Chassis Part Number :	856-060350-008		
Chassis Serial Number	: 04		
GBIA Module Version :	00.03		
F1 Help î↓ Sele	ct Item - /+	Change Values	F9 Setup Default

項目については次の表を参照してください (すべて表示のみ)。

項目	パラメータ	説明
BIOS Version	—	BIOSのパージョンを表示します。
Board Part Number -		マザーボードの部品番号を表示します。
Board Serial Number	_	マザーボードのシリアル番号を表示します。
System Part Number	_	本体のコードを表示します。
System Serial Number	_	本体のシリアル番号を表示します。
Chassis Part Number	_	シャーシの部品番号を表示します。
Chassis Serial Number	_	シャーシのシリアル番号を表示します。
GBIA Module Version	_	GBIAのバージョンを表示します。

### Console Redirection

Server メニューで「Console Redirection」を選択し、<Enter>キーを押すと、以下の画面が 表示されます。



項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
BIOS Redirection Port	[Disabled] Serial Port A	コンソール端末が接続されているコムポー トのアドレスを設定します。
ACPI Redirection Port	[Disabled] Serial Port A	OS動作中に使用するコンソール端末が接続 されているシリアルポートを設定します。
Baud Rate	9600 [19.2K] 38.4K 57.6K 115.2K	コンソール端末との通信速度(ボーレート) を設定します。
Terminal Type	(PC ANSI) VT 100+ VT-UTF8	コンソール端末の種類を選択します。
Flow Control	None XON/XOFF [CTS/RTS] CTS/RTS + CD	フロー制御の方法を設定します。

## Boot

カーソルを「Boot」の位置に移動させると、起動順位を設定するBootメニューが表示されます。

PhoenixBIOS Setup Utility											
	Main	Adv	anced	Securit	у	Server	B	Boot		Exit	
	CD-RC +Remova +Hard I IBA GE	M Drive ble Devic rive Slot 0458	es v1226					Keys con <en coll a + <ctr all dis dev <n> dev col sl dis dev tha</n></ctr </en 	Item S s used figure ter> e lapses or - rl+Ent ift + ables and < ice up May m ice be k or F Remov t is r	Specific He d to view d e devices: expands or s devices is er> expand 1> enable: a device. -> moves : b or down. nove removable tween Hard etweon Hard etweother the second removable is the a device.	elp or with ds s or the ble d Disk e ed.
	F1 Hel Esc Exi	$\begin{array}{cc} p & \uparrow \downarrow \\ t & \longleftarrow \end{array}$	Select : Select M	Item Menu	- /+ Enter	Change Select	Values ▶ Sub-Me	nu	F9 F10	Setup Def Save and	aults Exit

システムは起動時にこのメニューで設定した順番にデバイスをサーチし、起動ソフトウェアを 見つけるとそのソフトウェアで起動します。

<↑>キー /<↓>キー、<+>キー /<->キーで起動デバイスの優先順位を変更できます。 各デバイスの位置へ<↑>キー /<↓>キーで移動させ、<+>キー /<->キーで優先順位を変更 できます。



## Exit

カーソルを「Exit」の位置に移動させると、Exitメニューが表示されます。

			Phoeni	xBIOS S	etup Ut	ility			
Main	Adv	anced	Securi	ity	Server	r B	oot	Exit	
Exit Savin Exit Disca Load Setup Disacard C Save Chang	g Chang rding C Defaul hanges es	hanges ts					Item Exit Sys save you CMOS.	Specific tem Setu r change	Help b and s to
F1 Help Esc Exit	$ \begin{array}{c} \uparrow \downarrow \\ \longleftrightarrow \end{array} $	Select	Item	- /+ Enter	Change	Values	F9	Setup D	efaults d Exit

このメニューの各オプションについて以下に説明します。

Exit Saving Changes

新たに選択した内容をCMOSメモリ(不揮発性メモリ)内に保存してSETUPを終わらせる時に、この項目を選択します。Exit Saving Changesを選択すると、確認の画面が表示されます。ここで、「Yes」を選ぶと新たに選択した内容をCMOSメモリ内に保存してSETUPを終了し、システムは自動的にシステムを再起動します。

Exit Discarding Changes

新たに選択した内容をCMOSメモリ内に保存しないでSETUPを終わらせたい時にこの項目 を選択します。ここで、「No」を選択すると、変更した内容を保存しないでSETUPを終了 し、システムは自動的にシステムを再起動します。「Yes」を選択すると変更した内容を CMOSメモリ内に保存してSETUPを終了し、システムは自動的にシステムを再起動します。

• Load Setup Defaults

SETUPのすべての値をデフォルト値に戻したい時に、この項目を選択します。Load Setup Defaultsを選択すると、確認の画面が表示されます。ここで、「Yes」を選択する と、デフォルト値に戻ります。「No」を選択するとExitメニューの画面に戻ります。

Discard Changes

今まで変更した内容を破棄し、SETUPを起動する以前の設定に戻します。

Save Changes

今まで変更した内容を保存し、SETUPを続けます。

# CMOSメモリのクリア

CMOS メモリに保存されている内容をクリアする場合は本体内部のコンフィグレーション ジャンパスイッチを操作して行います。







- CMOSメモリの内容をクリアするとBIOSセットアップユーティリティの設定内容がすべてデフォルトの設定に戻ります。
- その他のジャンパの設定は変更しないでください。装置の故障や誤動作の原因となります。



次にクリアする方法を示します。



- 1. 75ページを参照して準備をする。
- 2. 77ページを参照してレフトサイドカバーを取り外す。
- 3. ジャンパスイッチの設定を「保持」から「クリア」に変更する。

■ 本体のジャンパピン1-2に付いているクリップを使用してください。
 ● クリップをなくさないよう注意してください。

- 4. 3秒ほど待ってジャンパスイッチの設定を元に戻す。
- 5. 本体を元どおりに組み立ててPOWERスイッチを押す。
- POST中に<F2>キーを押してBIOSセットアップユーティリティを起動して設定し直す。

# 割り込みラインとI/Oポートアドレス

割り込みラインやI/Oポートアドレスは、出荷時に次のように割り当てられています。オプションを増設するときなどに参考にしてください。

#### 割り込みライン

出荷時では、次のように割り当てられています。

IRQ	周辺機器(コントローラ)	IRQ	周辺機器(コントローラ)
0	システムタイマ	8	リアルタイムクロック
1	キーボード	9	Microsoft ACPI-Compliant System
2	カスケード接続	10	Intel® 82801 FB/FBM SMBus Controller-266A
3	_	11	PCI
4	COM Aシリアルポート	12	マウス
5	PCI	13	数値演算プロセッサ
6	フロッピーディスク	14	プライマリIDE
7	PCI	15	セカンダリIDE

#### PIRQとPCIデバイスの関係

出荷時では、Auto Detectに設定されています。PCIスロットにIRQを他のデバイスと共有できないボードを取り付けた場合は下表の設定例のように設定を変更してください。

メニュー項目	割り込み	IRQ設定例
PCI IRQ 1	LAN1	IRQ 7
PCI IRQ 2	LAN2	IRQ 7
PCI IRQ 3	-	Auto Select
PCI IRQ 4	USB Port 1/2	IRQ 5
PCI IRQ 5	PCIスロット#1	IRQ 11
PCI IRQ 6	_	Auto Select
PCI IRQ 7	_	Auto Select
PCI IRQ 8	USB Port 3	IRQ 5

#### ● I/Oポートアドレス

アドレス*1	使用チップ*2
00-CF7	DMA1コントローラ
20-21	割り込みコントローラ1
40-43, 50-53	タイマ1
60	キーボード/マウス
61	システムスピーカ
64	キーボード/マウス
70-71	リアルタイムクロック、ノンマスカブルインターラプト
81-8F, CO-DF	DMA1、DMA2
A0-A1	割り込みコントローラ2
F0-FE	コプロセッサエラー
170-177	(IDEセカンダリバス)
1F0-1F7	(IDEプライマリバス)
3B0-3BB, 3C0-3DF	VGA
3F0-3F7	フロッピーディスクコントローラ1、IDEコントローラ1
3F8-3FF	シリアルポート1
378-37F	プリンタポート
4000-403F	ネットワーク
E000-EFFF	PCIeルートポート

\*1 16進数で表記しています。

\*2 PCIデバイスのI/OポートアドレスはPCIデバイスの種類や数によって任意に設定されます。

# マザーボードが持つRAID機能について

本製品のマザーボードには、SATAハードディスクドライブをRAIDドライブとして制御する ことのできる機能を持っていますが、本製品ではマザーボード上のPCIバスに接続されている 標準装備のディスクアレイコントローラ(SATA)でハードディスクドライブの制御・管理・ 保守をするよう設計されています。

RAID機能は、出荷時の構成のままご使用ください。

マザーボードが提供するRAID機能の設定は、BIOS SETUPユーティリティの以下の項目です。

#### [Advanced] - [I/O Device Configuration] メニュー

「SATA RAID Enabled」(「Disabled」に設定しておいてください)



この項目は、「I/O Device Configuration」メニュー画面内の「SATA Controller Mode Option」を「Enhanced」に設定しない限り表示・設定することはできま せん。出荷時の設定は「Compatible」にしているため、表示されていません。 ХŦ