

143

NEC iStorageシリーズ iStorage NS500Ba

RAIDシステムのコンフィグレーション

ここでは、N8403-027 SATAインターフェースカードやN8403-026 RAIDコントローラを使用して、内蔵のハードディスクドライブをRAIDシステムとして使用する方法について説明します。

「RAIDシステムコンフィグレーション」(144ページ)

本装置内蔵のハードディスクドライブをRAIDシステムとして運用するための 方法について説明します。

RAIDシステムコンフィグレーション

ここでは、N8403-027 SATAインターフェースカードやN8403-026 RAIDコントローラを使用して、内蔵のハードディスクドライブをRAIDシステムとして使用する方法について説明します。オプションのRAIDコントローラによるRAIDシステムの使用方法については、オプションに添付の説明書などを参照してください。

RAIDについて

RAIDの概要

RAID(Redundant Array of Inexpensive Disks)とは

直訳すると低価格ディスクの冗長配列となり、ハードディスクドライブを複数まとめて扱う技術のことを意味します。

つまりRAIDとは複数のハードディスクドライブを1つのディスクアレイ(ディスクグループ) として構成し、これらを効率よく運用することです。これにより単体の大容量ハードディスク ドライブより高いパフォーマンスを得ることができます。

N8403-027 SATAインターフェースカードまたは、N8403-026 RAIDコントローラでは、1 つのディスクグループを複数の論理ドライブ(バーチャルディスク)に分けて設定することが できます。これらの論理ドライブは、OSからそれぞれ1つのハードディスクドライブとして認 識されます。OSからのアクセスは、ディスクグループを構成している複数のハードディスク ドライブに対して並行して行われます。

また、使用するRAIDレベルによっては、あるハードディスクドライブに障害が発生した場合でも残っているデータやリビルド機能によりデータを復旧させることができ、高い信頼性を提供することができます。

RAIDレベルについて

RAID機能を実現する記録方式には、複数の種類(レベル)が存在します。その中でN8403-026 RAIDコントローラ、N8403-027 SATAインターフェースカードがサポートするRAIDレベル は、「RAID 0」「RAID 1」です。ディスクグループを作成する上で必要となるハードディスク ドライブの数量はRAIDレベルごとに異なりますので、下の表で確認してください。

BAIDLAIL	必要なハードディスクドライブ数 最小 最大	
TIAIDUN		
RAID0	1	2
RAID1	2	2



ディスクグループ(Disk Group)

ディスクグループは複数のハードディスクドライブをグループ化したものを表します。本製品の設定可能なディスクグループの数は、ハードディスクドライブを2台実装した場合で最大2個になります。

次の図は本製品にハードディスクドライブを2台接続し、2台で1つのディスクグループ(DG) を作成した構成例です。



バーチャルディスク(Virtual Disk)

バーチャルディスクは作成したディスクグループ内に、論理ドライブとして設定したものを表し、OSからは物理ドライブとして認識されます。設定可能なバーチャルディスクの数は、ディスクグループ当たり最大16個、コントローラ当たり最大64個になります。

次の図は本製品にハードディスクドライブを2台接続し、2台で1つのディスクグループ(DG) を作成し、そのディスクグループにRAIDOのバーチャルディスク(VD)を2つ設定した構成例で す。



ホットスワップ

システムの稼働中にハードディスクドライブの脱着(交換)を手動で行うことができる機能をホットスワップといいます。

RAIDレベル

N8403-026 RAIDコントローラまたは、N8403-027 SATAインターフェースカードがサポートしているRAIDレベルについて詳細な説明をします。

RAIDレベルの特徴

各RAIDレベルの特徴は下表の通りです。

レベル	機能	冗長性	特長
RAIDO	ストライピング	なし	データ読み書きが最も高速
			容量が最大
			容量 = ハードディスクドライブ1台の容量
			x ハードディスクドライブ台数
RAID1	ミラーリング	あり	ハードディスクドライブが2台必要
			容量 = ハードディスクドライブ1台の容量

[RAIDO] について

データを各ハードディスクドライブへ分散して記録します。この方式を「ストライピング」と 呼びます。

図ではストライプ1(ハードディスクドライブ1)、ストライブ2(ハードディスクドライブ2)、ス トライプ3(ハードディスクドライブ1)・・・というようにデータが記録されます。すべての ハードディスクドライブに対して一括してアクセスできるため、最も優れたディスクアクセス 性能を提供することができます。



「RAID1」について

1つのハードディスクドライブ に対してもう1つのハードディスクドライブ へ同じデータを 記録する方式です。この方式を「ミラーリング」と呼びます。

1台のハードディスクドライブ にデータを記録するとき同時に別のハードディスクドライブ に同じデータが記録されます。一方のハードディスクドライブ が故障したときに同じ内容が 記録されているもう一方のハードディスクドライブ を代わりとして使用することができるた め、システムをダウンすることなく運用できます。



N8403-027 SATAインターフェースカードの コンフィグレーション

N8403-027 SATAインターフェースカードを使用して、内蔵のハードディスクドライブを RAIDシステムとして使用する方法について説明します。

ハードディスクドライブの取り付け

本体に2台のハードディスクドライブを取り付けてください。取り付け手順については、「ハードディスクドライブ」(96ページ)を参照してください。

取り付けるハードディスクドライブは同じ回転速度のものを使用してくださ い。また、RAID1を構築する場合は、同じ容量のハードディスクドライブを 使用することをお勧めします。

RAIDの有効化

取り付けた2台のハードディスクドライブは、単一のハードディスクドライブか、RAIDシステムのいずれかで使用することができます。

RAIDシステムとして構築するためには、BIOS Setupの「Advanced」→「PCI Configuration」 →「Onboard SCSI」→「Option ROM Scan」の項目を[Enabled]に設定してください(119 ページ参照)。

出荷時の設定では、RAIDシステムとして使用するように設定されています。

RAIDユーティリティの起動と終了

N8403-027 SATAインターフェースカードに対するコンフィグレーションツールは「LSI Software Configuration Utility」です。



ユーティリティの起動

1. 本体装置の電源投入後、次に示す画面が表示された時に、[Esc]キーを押す。 POSTの画面が表示されます。



 POST画面で、以下の表示を確認したら、<CTRL>+<M>キーまたは<Enter>キー を押す。

Press Ctrl-M or Enter to run LSI Software RAID Setup Utility

ユーティリティが起動し、以下に示すTOPメニューを表示します。

Management Menu Configure Initialize Objects Rebuild Check Consistency	LSI Sofotware RAID Configuration Utility Ver xxx XXXXXXXXXX
Use Cure	Configure VD(s)

LSI Software RAID Configuration Utility TOPメニュー(Management Menu)画面

以降の操作については、「メニューツリー」(152ページ)と「Configuration Utility操作 手順」(154ページ)を参考に操作および各種設定をしてください。

ユーティリティの終了

ユーティリティのTOPメニューで<Esc>キーを押します。 確認のメッセージが表示されたら「Yes」を選択してください。

Please Press <Ctrl> <Alt> to REBOOT the system.

上に示すメッセージが表示されたら、<Ctrl>+<Alt>+キーを押します。 本体装置が再起動します。

メニューツリー

設定一覧

◇:選択・実行パラメータ ●:設定パラメータ ·: 情報表示
 ◆:パーチャルドライブ生成後設定(変更)可能

メニュー	説明
♦Configure	Configuration設定を行う
	Configurationの設定(固定値使用)
♦New Configuration	Configurationの新規設定
♦View/Add Configuration	Configurationの追加設定、表示
◇Clear Configuration	Configurationのクリア
♦Select Boot Drive	起動するバーチャルドライブを選択する
◇Initialize	バーチャルドライブ初期化
♦Objects	各種設定
⇔Adapter	RAIDコントローラ設定
⇔Sel. Adapter	Configurationのクリア
●Rebuild Rate	30
●Chk Const Rate	30
●FGI Rate	30
●BGI Rate	30
●Disk WC	Off
●Read Ahead	On
●Bios State	Enable
●Cont on Error	Yes
●Fast Init	Enable
●Auto Rebuild	On
●Auto Resume	Enable
●Disk Coercion	1GB
 Factory Default 	デフォルト値に設定
⇔Virtual Drive	バーチャルドライブ操作
◇Virtual Drives	パーチャルドライブの選択(複数パーチャルドライブが存在)
◇Initialize	バーチャルドライブの初期化
♦ Check Consistency	バーチャルドライブの冗長性チェック
♦View/Update Parameters	バーチャルドライブ情報表示
· RAID	RAIDレベルの表示
· SIZE	バーチャルドライブの容量表示
· Stripe SIZE	ストライプサイズの表示
· #Stripes	バーチャルドライブを構成しているハードディスクドライブ 数を表示
· State	バーチャルドライブの状態表示
· Spans	スパンの設定状態表示
· Write Cache	ライトキャッシュの設定表示
· Read Ahead	リードアヘッドの設定表示
◇Physical Drive	物理ドライブの操作
◇Physical Drive Selection Menu	物理ドライブの選択

メニュー	説明
⊘Make HotSpare	オートリビルド用ホットスペアディスクに設定
◇Force Online	ディスクをオンラインにする
◇Change Drv State	ディスクをオフラインまたはホットスペアをRedyにする
◇Device Properties	ハードディスクドライブ情報の表示
· Device Type	デバイス種類
· Capacity	容量
· Product ID	型番
· Revision No.	レビジョン
	リビルド実行
♦ Check Consistency	バーチャルドライブの冗長性チェック

Configuration Utility操作手順

Configurationの新規作成/追加作成



- 1. ユーティリティを起動する。
- TOPメニュー (Management Menu)より、「Configure」→「New Configuration」を選択する。



3. 確認のメッセージ (Proceed?) が表示されるので、「Yes」を選択する。

SCAN DEVICEが開始され(画面下にスキャンの情報が表示されます)、終了すると、 「New Configuration - ARRAY SELECTION MENU」画面が表示されます。



カーソルキーでパックしたいハードディスクドライブにカーソルを合わせ、
 <SPACE>キーを押す。

ハードディスクドライブが選択されます。(選択ハードディスクドライブの表示が READYからONLINEになります)



- 5. <F10>キーを押して、Select Configurable Array(s)を設定する。
- 6. <SPACE>キーを押す。

SPAN-1が設定されます。

Select Configurable Array(s)		
A-0 SPAN-1		

7. <F10>キーを押してバーチャルドライブの作成を行う。

「Virtual Drives Configure」画面が表示されます。(下記図は、ハードディスクドラ イブ2台、RAID1を例にしています)

			— Vir	tual Drives	Configured -		
L	_D 0	RAID 1	Size xxxMB	#Stripes 2	Stripe Sz 64KB	Status ONLINE	
	RAID Size DWC RA = Acce Span	 Virtu 1 xxxxM On On ot NO 	al Drive0 B				

- カーソルキーで「RAID」、「Size」、「DWC」、「RA」、「Span」を選択し、
 <Enter>キーで確定させ、各種を設定する。
 - (1) 「RAID」: RAIDレベルの設定を行います。

パラメータ	備考
0	RAID0
1	RAID1

- (2)「Size」:バーチャルドライブのサイズを指定します。本装置のRAIDコント ローラでは最大8個のバーチャルドライブが作成できます。
- (3)「DWC」: Disk Write Cacheの設定を行います。

パラメータ	備考
Off	ライトスルー
On*	ライトバック
	* 推奨設定 本装置では性能を考慮し推奨設定を「On」 としております。突然の電源断でキャッ シュデータを消失する場合がありますので ご注意ください。 なお、「Off」へ変更した場合は性能がおよ そ50%以下に低下します。

(4) 「RA」: Read Aheadの設定を行います。

パラメータ	備考
Off	先読みを行わない
On*	先読みを行う

* 推奨設定

(5) 「Span」: Span設定を行います。

パラメータ	備考		
SPAN=NO*	スパンを行わない		
SPAN=YES	スパンを行う		
		*	推奨設定

*B120aは搭載ハードディスクが2台のためSpanの設定はできません。

9. すべての設定が完了したら、「Accept」を選択して、<Enter>キーを押す。

バーチャルドライブが生成され、「Virtual Drive Configured」 画面にパーチャルド ライブが表示されます。

 バーチャルドライブを生成したら、<ESC>キーを押して画面を抜け、「Save Configuration?」画面まで戻り、「Yes」を選択する。

Configurationがセーブされます。

- 11. Configurationのセーブ完了メッセージが表示されたら、<ESC>キーでTOPメ ニュー画面まで戻る。
- 12. TOPメニュー画面より「Objects」→「Virtual Drive」→「View/Update Parameters」を選択してバーチャルドライブの情報を確認する。
- 13. TOPメニュー画面より「Initialize」を選択する。
- 14. 「Virtual Drives」の画面が表示されたら、イニシャライズを行うバーチャルドラ イブにカーソルを合わせ、スペースキーを押す。

バーチャルドライブが選択されます。

15. バーチャルドライブを選択したら、<F10>キーを押してInitializeを行う。

実行確認画面が表示されるので、「Yes」を選択するとInitializeが実行されます。

「Initialize Virtual Drive Progress」 画面のメータ表示が100%になったら、Initialize は完了です。

16. Initializeを実施済みのバーチャルドライブに対して、整合性チェックを行う。

詳細な実行方法は「整合性チェック」(159ページ)をご参照ください。

17. <ESC>キーでTOPメニューまで戻って、ユーティリティを終了する。



マニュアルリビルド



- 1. ハードディスクドライブを交換し、装置を起動する。
- 2. ユーティリティを起動する。
- 3. TOPメニューより、「Rebuild」を選択する。

「Rebuild -PHYSICAL DRIVES SELECTION MENU」 画面が表示されます。



- 4. 「FAIL」になっているハードディスクドライブにカーソルを合わせ、<SPACE> キーで選択する。(複数のハードディスクドライブを選択可能(同時リビルド))
- 5. ハードディスクドライブが選択されると、"FAIL"の表示が点滅する。
- 6. ハードディスクドライブの選択が完了したら、<F10>キーを押してリビルドを実 行する。
- 7. 確認の画面が表示されるので、「Yes」を選択する。

リビルドがスタートします。

「Rebuild Physical Drives in Progress」画面のメータ表示が100%になったらリビルド完了です。

8. <ESC>キーでTOPメニューまで戻って、ユーティリティを終了する。

整合性チェック



- 1. ユーティリティを起動する。
- TOPメニューより、「Check Consistency」を選択する。
 「Virtual Drives」の画面が表示されます。
- 整合性チェックを行うバーチャルドライブにカーソルを合わせ、スペースキーを押す。

バーチャルドライブが選択されます。

- 4. バーチャルドライブを選択したら、<F10>キーを押して、整合性チェックを行う。
- 5. 確認画面が表示されるので、「Yes」を選択する。

整合性チェックが実行されます。

「Check Consistency Progress」画面のメータ表示が100%になったら、整合性 チェックは完了です。

6. <ESC>キーでTOPメニューまで戻って、ユーティリティを終了する。



その他

(1) Clear Configuration

コンフィグレーション情報のクリアを行います。TOPメニューより、「Configure」 → 「Clear Configuration」を選択。「Clear Configuration」を実行すると、RAIDコントロー ラ、ハードディスクドライブのコンフィグレーション情報がクリアされます。「Clear Configuration」を実行すると、RAIDコントローラの全てのチャネルのコンフィグレー ション情報がクリアされます。

> パーチャルドライブ単位の削除は、このユーティリティではできません。Universal RAID Utilityを使用してください。
> RAIDコントローラとハードディスクドライブのコンフィグレーション 情報が異なる場合、RAIDコントローラのコンフィグレーション情報を 選んでのコンフィグレーションが正常に行えません。その場合には、 「Clear Configuration」を実施して、再度コンフィグレーションを作成 してください。

(2) Force Online

Fail状態のハードディスクドライブをオンラインにすることができます。TOPメニューより、「Objects」→「Physical Drive」→ハードディスクドライブ選択→「Force Online」

(3) Rebuild Rate

Rebuild Rateを設定します。 TOPメニューより、「Objects」→「Adapter」→「Sel. Adapter」→「Rebuild Rate」を選択。 0%~100%の範囲で設定可能。デフォルト値(設定推奨値)30%。

(4) ハードディスクドライブ情報

ハードディスクドライブの情報を確認できます。 TOPメニューより、「Objects」→「Physical Drive」→ハードディスクドライブ選択→ 「Drive Properties」を選択

LSI Software RAID Configuration Utility ¿Universal RAID Utility

オペレーティングシステム起動後、LSI Embedded MegaRAIDのコンフィグレーション、および、管理、監視を行うユーティリティとしてUniversal RAID Utilityがあります。LSI Software RAID Configuration UtilityとUniversal RAID Utilityを併用する上で留意すべき点について説明します。

用語の差分について

LSI Software RAID Configuration UtilityとUniversal RAID Utilityは、使用する用語が異なります。

以下の表をもとに読み替えてください。

LSI Software RAID Configuration Utility	Universal RAID Utilityの用語		
の用語	RAIDビューア	raidcmd	
Adapter	RAIDコントローラ	RAID Controller	
Virtual Drive	論理ドライブ	Logical Drive	
Array	ディスクアレイ	Disk Array	
Physical Drive	物理デバイス	Physical Device	



raidcmdはUniversal RAID Utilityが提供するコマンドです。 詳細についてはUniversal RAID Utility Ver2.1 ユーザーズガイドを参照してく ださい。

管理番号の差分について

RAIDコントローラの各情報の番号は、LSI Software RAID Configuration UtilityとUniversal RAID Utilityでは表示が異なります。以下の表を参照してください。詳細についてはUniversal RAID Utility Ver2.1 ユーザーズガイドを参照してください。

	管理番号	
項目	LSI Software RAID Configuration Utility	Universal RAID Utility
Adapter(RAIDコントローラ)	0から始まる数字	1から始まる数字
Virtual Disk(論理ドライブ)	0から始まる数字	1から始まる数字
Array(ディスクアレイ)	0から始まる数字	1から始まる数字
Physical Drive(物理デバイス)	0から始まる数字	1から始まる数字

バックグランドタスクの優先度(Rate)の設定値の差分について

LSI Software RAID Configuration Utilityでは、バックグランドタスク(リビルド、パトロール リード、整合性チェック)の優先度を数値で設定、表示しますが、Universal RAID Utilityは、 高、中、低の3つのレベルで設定、表示します。以下の対応表を参照してください。優先度と はRAIDコントローラが処理中のプロセスに対してバックグランドタスクの処理が占める割合 を示したものです。

LSI Software RAID Configuration Utilityの設定値	とUniversal RAID Utilityで表示される値の対応
---	-----------------------------------

項目	LSI Software RAID Configuration Utility の設定値(%)	Universal RAID Utilityで 表示される値
	15~100	高(High)
リビルド優先度	8-14	中(Middle)
	0-7	低(Low)
パトロールリード優先度	15~100	高(High)
	8-14	中(Middle)
	0-7	低(Low)
	15~100	高(High)
整合性チェック優先度	8-14	中(Middle)
	0-7	低(Low)

Universal RAID Utilityの設定値とLSI Software RAID Configuration Utilityで表示される値の対応表

項目	Universal RAID Utilityの 設定値	LSI Software RAID Configuration Utilityで 表示される値(%)
	高(High)	20
リビルド優先度	中(Middle)	10
	低(Low)	5
パトロールリード優先度	高(High)	20
	中(Middle)	10
	低(Low)	5
	高(High)	20
整合性チェック優先度	中(Middle)	10
	低(Low)	5



- LSI Software RAID Configuration Utilityでは、バックグラウンドイニシャ ライズの優先度が設定できますが、Universal RAID Utilityでは設定でき ません。
- Universal RAID Utilityは、初期化処理(フルイニシャライズ)の優先度が設 定できますが、本製品では未サポートのため設定できません。

N8403-026 RAIDコントローラのコンフィ グレーション

N8403-026 RAIDコントローラを使用して、内蔵のハードディスクドライブをRAIDシステム として使用する方法について説明します。

リビルド

リビルド(Rebuild)は、ハードディスクドライブに故障が発生した場合に、故障したハードディ スクドライブのデータを復旧させる機能です。RAID1など冗長性のあるバーチャルディスクに 対して実行することができます。

マニュアルリビルド(手動リビルド)

N8403-026 RAID コントローラの管理ユーティリティ「WebBIOS」や、「Universal RAID Utility」を使用し、手動で実施するリビルドです。ハードディスクドライブを選択してリビルドを実行することができます。

オートリビルド(自動リビルド)

Universal RAID Utilityなどのユーティリティを使用せず、自動的にリビルドを実行させる機能です。

オートリビルドには、以下の方法があります。

ホットスワップリビルド

故障したハードディスクドライブをホットスワップで交換し、自動的にリビルドを実行 する機能です。

> **〒〇** リビルドを実行する場合は、以下の点に注意してください。 **軍**要

- リビルドに使用するハードディスクドライブは、故障したハードディスク ドライブと同一容量、同一回転数、同一規格のものを使用してください。
- リビルド中は負荷がかかるため、処理速度は低下します。
- リビルド中は、本体装置のシャットダウンやリブートを実施しないでください。万が一、停電などの不慮な事故でシャットダウンしてしまった場合、速やかに電源の再投入を行ってください。自動的にリビルドが再開されます。
- 故障したハードディスクドライブを抜いてから新しいハードディスクド ライブを実装するまでに、60秒以上の間隔をあけてください。
- ホットスワップリビルドが動作しない場合は、マニュアルリビルドを実行してください。

パトロールリード

パトロールリード(Patrol Read)は、ハードディスクドライブの全領域にリード&ベリファイ 試験を実施する機能です。パトロールリードは、パーチャルディスクに割り当てられているす べてのハードディスクドライブに対して実行することができます。

パトロールリードにより、ハードディスクドライブの後発不良を検出・修復することができる ため、予防保守として使用できます。

冗長性のあるバーチャルディスクを構成するハードディスクドライブに割り当てられたハー ドディスクドライブの場合は、実行中に検出したエラーセクタを修復することができます。



整合性チェック

整合性チェック(Check Consistency)は、パーチャルディスクの整合性をチェックするための 機能です。「RAID 0」以外の冗長性のあるバーチャルディスクに対して実行することができま す。

整合性チェックは、WebBIOSやUniversal RAID Utilityから実施することができます。

整合性チェックは整合性をチェックするだけでなく、実行中に検出したエラーセクタを修復す ることができるため、予防保守として使用できます。



リコンストラクション

リコンストラクション(Reconstruction)機能は、既存のパーチャルディスクのRAIDレベルや 構成を変更する機能です。リコンストラクション機能には以下の3通りの機能がありますが、 N8403-026 RAIDコントローラではMigration with additionのみをサポートしています。



Removed physical drive

N8403-026 RAIDコントローラでは未サポートです。

Migration only

N8403-026 RAIDコントローラでは未サポートです。

Migration with addition

既存のバーチャルディスクにハードディスクドライブを追加する機能です。本機能の実行パターンは以下の通りです。(α:追加するハードディスクドライブの数)

実行前		実行後		
RAIDレベル	ハードディスク ドライブ数	RAIDレベル	ハードディスク ドライブ数	特長
RAIDO	x台	RAIDO	x+α台	ハードディスクドライブ α 台分 の容量が拡大される
RAIDO	1台	RAID1	2台	容量は変更されない 冗長性が得られる
RAID1	2台	RAIDO	2+α台	ハードディスクドライブα+1台 分の容量が拡大される



リコンストラクションを実行する場合は、以下の点に注意してください。

- リコンストラクション実行前に、必ずデータのバックアップと整合性 チェックを実施してください。
- 1つのディスクグループに複数のバーチャルディスクを作成している構成には、リコンストラクションは実施できません。
- リコンストラクション中は負荷がかかるため、処理速度は低下します。
- 縮退状態(Degraded)や部分的な縮退状態(Partially Degraded)の バーチャルディスクにも実行できる場合がありますが、リビルドを実行 し、バーチャルディスクを復旧した後で実行することを推奨します。
- リコンストラクション中は、本体装置のシャットダウンやリブートを実施しないでください。万が一、停電等の不慮の事故でシャットダウンをしてしまった場合は、速やかに電源を再投入してください。再起動後、自動的に再開されます。
- 構成によっては、リコンストラクションが完了後に、自動的にバックグ ラウンドイニシャライズが実行される場合があります。

例) RAIDOのバーチャルディスクのMigration with addition

以下は、36GBハードディスクドライブ x 1台で構成されたRAID0のバーチャルディスク に、36GBハードディスクドライブを1台追加、冗長性を持たせる場合の例です。



WebBIOSを使用する前に

「WebBIOS」を使用する前に、サポート機能および注意事項を参照してください。

サポート機能

- ハードディスクドライブのモデル名/容量の情報表示
- ハードディスクドライブの割り当て状態表示
- バーチャルディスクの作成
 - RAIDレベルの設定
 - Stripe Blockサイズの設定
 - Read Policy/Write Policy/IO Policyの設定
- バーチャルディスクの設定情報・ステータスの表示
- バーチャルディスクの削除
- コンフィグレーションのクリア
- イニシャライズの実行
- 整合性チェックの実行
- マニュアルリビルドの実行
- リコンストラクションの実行

バーチャルドライブ作成時の注意事項

- 1. DGを構成するハードディスクドライブは同一容量および同一回転のものを使用し てください。
- 2. VDを構築した後、必ずConsistency Checkを実施してください。
- 3. 本製品配下のVDにOSをインストールする際は、OSインストール用のVDのみを 作成してください。
- WebBIOSはESMPRO/ServerManagerのリモートコンソール機能では動作しません。

5. WebBIOSのPhysical DriveとUniversal RAID Utilityのハードディスクドライブの対応は、以下の情報で判断します。

WebBIOS

Physical Viewで表示するスロット番号*

* Drives欄で表示される情報はスロット番号、ハードディスクドライブの種類、 容量、状態を表示します。スロット番号は「0~1」で表示され、ハードディ スクドライブベイのスロット番号を表します。

Universal RAID Utility

ハードディスクドライブの「プロパティ」で表示される[ID]

WebBIOSで表示するスロット番号とUniversal RAID Utilityのハードディスクドラ イブのIDが対応しています。詳細はUniversal RAID Utility Ver2.1のユーザーズガイ ドを参照してください。

MegaRAID BIOS Config Utility	Physical Configuration	LSIX
Controller Selection Controller Properties Scan Devices	Physical View	

WebBIOSのPhysical Viewの表示画面

項目	値
番号	1
ID	0
1790-24	1 ·
スロット	1
<u>₽1025529</u>	
インタフェース	SAS
製造元/製品名	SEAGATE ST373455SS
ファームウェアバージョン	0002
シリアル番号	3LQ03TQZ
容量	67GB
ステータス	オンライン
S.M.A.R.T.	正常

Universal RAID Utilityのハードディスクドライブのプロパティ画面

WebBIOSの起動とメニュー

WebBIOSの起動

下記の画面が表示された後、<Ctrl>+<H>キーを押してWebBIOS を起動します。

【POST画面イメージ(バーチャルディスク未設定時)】

LSI MegaRAID SAS - MFI BIOS Version XXXX (Build MMM DD, YYYY) Copyright (c) 20XX LSI Corporation

HA - X (Bus X $\,$ Dev X) MegaRAID SAS 8708EM2 FW package: X.X. - XXXX

0 Virtual Drive(s) found on the host adapter.

0 Virtual Drive(s) handled by BIOS. Press <Ctrl> <H> for WebBIOS.__



- POST中は<Pause>キーなどの操作に関係ないキーを押さないでください。
- <Ctrl>+<H>キーを押し忘れてしまった場合、またはPOST後に次ページのMenu画面が表示されなかった場合は、再起動を行い、再度
 <Ctrl>+<H>キーを押してください。

Main Menu

WebBIOS を起動すると最初に"Adapter Selection"画面が表示されます。WebBIOSを用いて操作を実施する[Adapter No.]を選択してチェックし、[Start]をクリックしてください。

dapter Selecti	ion			L
dapter No.	Bus No	Device No	Туре	Firmware Version
). 🕥	16	0	MegaRAID SAS 8708EM2	X.XXX.XX=XXXX
. 💿	96		MegaRAID SAS 8708EM2	x.xx.xx=xxxx
			Start	

Adapter Selectionを実行するとWebBIOSトップ画面が表示されます。

MegaRAID BIOS Config Utility	Physical Configuration	LSIX
Controller Selection Controller Properties Scan Devices Virtual Drives Drives Configuration Wizard Logical View Events Events Exit	Physical View	
WebBIOS Menu	構成されているVDおよび本製品に 接続されているハードディスクドライブの情報	報

項目	説明
Controller Selection:	Adapter Selection画面に戻ります。
Controller Properties:	本製品の設定情報を表示します。
Scan Devices:	本製品に接続されているハードディスクドライブを 再認識します。
Virtual Drives:	すでに構成されているVDの操作画面を表示します。
Drives:	本製品に接続されているハードディスクドライブの操 作画面を表示します。
Configuration Wizard:	VDを構築するウィザードを表示します。
Physical View / Logical View:	本製品に接続されているハードディスクドライブの表示 / VD構成の表示を切り替えます。
Events:	イベント情報を表示します。
Exit:	WebBIOSの終了画面へ移動します。

WebBIOS Menu

Virtual Driveのステータス表示(Physical Viewでは表示されません。)

項目	説明
Optimal:	VDが正常であることを示しています。緑色で表示さ れます。
Degraded:	該当するVDのハードディスクドライブが1台縮退し ている状態を示しています。 青色で表示されます。
Offline:	該当するVDがオフラインの状態です。 赤色で表示されます。
Initialization:	該当するVDを初期化しています。
ConsistencyCheck:	該当するVDの整合性をチェックしています。
Rebuild:	該当するVDがリビルド中です。
Reconstruction:	該当するVDがリコンストラクション中です。

項目	説明
Unconfigured Good:	本製品に接続されているハードディスクドライプで使 用されていない状態です。青色で表示されます。
Online:	コンフィグレーションに組み込まれているハードディ スクドライブです。正常であることを示しています。 緑色で表示されます。
Offline:	コンフィグレーションに組み込まれているハード ディスクドライブです。 オフライン状態であることを示しています。 赤色で表示されます。
Unconfigured Bad:	該当するハードディスクドライブが故障しています。 (本ステータスのハードディスクドライブはPhysical Viewでのみ確認できます。) 黒色で表示されます。
Rebuild:	該当するハードディスクドライブがリビルド中です。 黄土色で表示されます。
Hotspare:	ホットスペアに指定したハードディスクドライブに表 示されます。桃色で表示されます。

ハードディスクドライブのステータス表示

⋥− 0 重要	•	Physical Viewの画面右側で表示される情報はスロット番号、ハード ディスクドライブの種類、容量、状態を表示します。
	•	スロット番号は「O〜1」で表され、ハードディスクドライブベイのス ロット番号を表示します。
	•	本製品ではEvents機能をサポートしていません。
	•	S.M.A.R.T ステータス Pred Fail Count が1以上のハードディスクドライブの情報は黄色で表示されます。
		 過去にエラーがあったことを示しており、通常のディスクとして 使用することができますが、ディスクの交換をお勧めいたします。

Controller Properties

WebBIOSトップ画面にて[Controller Properties]をクリックすると、本製品の設定情報が表示されます。

MegaRAID BIOS Config l	Itility Controller Infor	mation	151.01
1 🕶 🔮 😢 💡			C 312 ₀ ×
	MegaRAID SA	NS 8708EM2	
Serial Number	XXXXXXXXXXXX	FRU	None
SubVendorID	0x1000	Encryption Capable	No
SubDeviceID	0x1013	NVRAMSize	32 KB
PortCount	8	Memory Size	xxx MB
HostInterface	PCIE	Min Stripe Size	8 KB
Firmware Version	x.xx.xx=xxxxx	Max Stripe Size	1024 KB
FW Package Version	xx.x.x=xxxx	Virtual Drive Count	Х
Firmware Time	mmm dd yyyy;tt:tt:tt	Drive Count	X
WebBIOS Version	x.x=xx=xxx		
	Ne	ext	
Home		4	Back

設定情報画面にて[Next]をクリックすると、本製品の詳細設定が表示されます。

MegaRAID BIOS Config Ut	tility	Controlle	r Prope	erties			L5124
Properties							
Battery Backup	None			Coercio	on Mode	None	▼
Set Factory Defaults	No	V		S.M.A.R.T	Polling	300	seconds
Cluster Mode	Disa	oled 🔻		Alarm C	ontrol	Disa	oled 🔻
Rebuild Rate	30			Patrol	Read Rate	30	
BGI Rate	30			Cache F	'lush Interval	4	
CC Rate	30			Spinup	Drive Count	2	
Reconstruction Rate	30			Spinup	Delay	12	
Controller BIOS	Enab	led 🔻		StopOn	Error	Disa	oled 🔻
NCQ	Disa	oled 🔻		Drive P	owersave	Disa	oled 🔻
	ļ	Submit	L ⊡	Reset	m) Next		
1 Home							🛻 Back
) <u></u>							
Next Page							

設定情報画面には次のページにもあります。[Next]をクリックすると、次のページの詳細設定 が表示されます。

MegaRAID BIOS Config	Utility Cont	troller Prope	erties		LSIX
Properties					
Stop CC On Error	No 🔻		Schedule CC	Supported	
Maintain PD Fail History	Enabled				
		📮 Submit	🔄 Reset		
Home					ң Back

"Schedule CC"の欄の[Supported]をクリックすると、整合性チェックのスケジュール運転の設定画面が表示されます。

MegaRAID BIOS Config Ut	ility Schedule CC Page	•	1512**
1 🕶 🛃 处 💡			- - - - - - - - - - -
	Schedule Consis	stency Check	
CC Frequency	Disable 🛛	CC Start(mm/dd/yyyy)	01/01/2000
CC Start Time	12:00 AM 🔻	CC Mode	Sequential 🔻
Select VDs to Excl	ude CC		
1			
	Submit	🔓 Reset	
Home			ter Back

初期設定値および、設定値説明

項目	設定値	説明	変更可否	備考
Battery Backup	Present None	増設バッテリのプロパティ画面 を表示します。 ・バッテリ搭載時 : Present ・バッテリ未搭載時 : None	_	
Set Factory Defaults	No	_	不可 * 1	
Cluster Mode	Disabled	_	不可	
Rebuild Rate	30	奨励設定値:30	न	
BGI Rate	30	奨励設定値:30	न	
CC Rate	30	奨励設定値:30	न	
Reconstruction Rate	30	奨励設定値:30	न	
Controller BIOS	Enabled	_	不可	
NCQ	Disabled	_	不可	
Coercion Mode	None	-	不可	
S.M.A.R.T Polling	300	_	不可	
Alarm Control	Disabled	Disabled:アラームなし Enabled:アラームあり Silence:アラームが鳴っている 場合、停止します	ा* 2	
Patrol Read Rate	30	奨励設定値: 30	미	
Cache Flush Interval	4	-	不可	
Spinup Drive Count	2	_	不可	
Spinup Delay	12	_	不可	
Stop On Error	Disabled	-	不可	
Drive Powersave	Disabled	_	不可	
Stop CC On Error	No Yes	整合性チェックで不整合を検出 したときの動作を設定します。 No: 修復して継続します。 Yes: 中断します。	미	
Maintain PD Fail History	Enabled	-	不可	
Schdule CC	Supported	整合性チェックのスケジュール 運転を設定します。	미	

*¹Set Factory Defaultsを実施すると出荷時設定に戻せなくなりますので、実施しないでください。 *²AlarmをEnableにすると、ハードディスクドライブが故障してVDがDegrade状態になった場合に本装置からアラーム が鳴ります。

設定値変更方法

重要

"Controller Properties" 画面にて設定変更可能なパラメータを変更した後、画面中央にある [Submit]ボタンをクリックして設定値を確定してください。

MegaRAID BIOS Config Utility Battery Module	L512%
Battery Type: iBBU Voltage: 4041 mV Current: 0 mA Temperature: 30 deg.centigrade Status: gas Gauge Status :Discharging Full Charge Capacity remaining :95% Design Charge Capacity remaining :98% expected margin of error :2%	Design Info Mfg. Name: LSI201000F Mfg. Date: 11/8/2007 Serial No.: 679 FRU: None Design Capacity: 700 mAh Design Voltage: 3700 mV Device Name: 2970700 Device Chemistry: LION
Capacity Info FullCharge Capacity: 724 mAh Remaining Capacity: 688 mAh	Properties Auto Learn Period(days) ³⁰ Next Learn Time Not Available Learn Delay Interval(hrs) 0 Auto Learn Mode Disable V
Home	ter Back

上記プロパティ画面において"Auto Learn Period"、"Next Learn Time" および"Learn Delay Interval"は本製品では設定変更不可です。



切り替えてから再度確認してください。

Scan Devices

WebBIOSトップ画面にて[Scan Devices]をクリックすると、本製品に接続されているハード ディスクドライブを再スキャンします。この機能はWebBIOS起動後に新たなハードディスク ドライブを接続した際に有効です。

- 新たに接続したハードディスクドライブに他のコンフィグレーション情報が保存されている場合、下記の"Foreign Configuration"画面が表示されます。そのまま新たなハードディスクドライブとして使用する場合は、[Clear]をクリックしてください。新たに接続したハードディスクドライブ内のコンフィグレーション情報がクリアされます。
 - 新たに接続したハードディスクドライブを使用してUniversal RAID Utilityで論理ドライブを作成する場合、他のコンフィグレーションが 残っていると論理ドライブを作成できません。その場合は、本機能を使 用して残っているコンフィグレーションを削除してください。(*)

(*) Universal RAID Utilityには本機能はありません。

MegaRAID BIOS Config Utility Foreign Configur	ation ISIS
	23.2
1 Foreign Config(s) Found. Want to Import?	
Select Configuration	All Configurations
-	
	Previe: Clear Clear

Virtual Drives

WebBIOSトップ画面にて[Virtual Drives]をクリックすると、すでに構成されているVDに対する操作画面が表示されます。VD一覧の欄には、既存のVDが表示されます。

MegaRAID BIOS Config Utility Drives	LSIX
	Les Backplane (252) Slot: 0, SAS, HDD, 67.656 GB, Online Slot: 1, SAS, HDD, 67.656 GB, Online
	VD一覧
	Rebuild
	G Properties
	4m Back
Start the Selected Operations	

項目	説明
Fast Initialize:	VD一覧で選択したVDの先頭領域をクリアします。
Slow Initialize:	VD一覧で選択したVDの全領域をクリアします。
Check Consistency:	VD一覧で選択したVDの全領域の整合性チェックを行い ます。不整合が見つかった場合は修復します。
Properties:	VD一覧で選択したVDのプロパティを表示します。
Set Boot Drive(Current =XX): 初期値: NONE	オペレーティングシステムを起動するVDを指定します。 複数VD環境で、VDO以外のVDから起動する場合は、手 動で設定を変更する必要があります。それ以外の場合は、 初期値のままご使用ください。
	 [設定方法] 1. VD一覧よりオペレーティングシステムを起動させる VDを選択します。 2. Set Boot Drive (Current =XX)にチェックを入れま す。 3. [Go]をクリックします。



- VDが存在しない場合は、VD一覧にVDが表示されません。本操作画面はVDが存在するときに使用してください。
- Set Boot Driveを正しく設定していても、本体装置のBIOSのBootプ ライオリティの順位によっては、オペレーティングシステムが起動でき ない場合があります。
- VD構成後、初回のCheck Consistency では警告が表示され、不整合 が検出されることがあります。

Drives

WebBIOSトップ画面にて[Drives]をクリックすると、本製品に接続されているPhysical Drive に対する操作画面が表示されます。

MegaRAID BIOS Config Utility Drives	1018
🗂 🕶 🛃 🔃 💡	C 31 A 3
	Backplane (252) Slot: 0, SAS, HDD, 67.656 GB, Online Slot: 1, SAS, HDD, 67.656 GB, Online C Rebuild C Properties Go Science Reset
Home	🚛 Back
.7	



接続されているデバイスが存在しない場合は、画面右上の欄にハードディスク ドライブが表示されません。本操作画面はハードディスクドライブが接続され ているときに使用してください。

Physical Drive Properties

Physical Driveのプロパティの確認は以下の手順で行います。ここでは、Physical Driveのプロパティを確認する例を説明します。

- ① 確認するPhysical Driveをクリックして選択する。
- ② Propertiesのチェック欄をクリックする。
- ③ [Go]をクリックする。

MegaRAID BIOS Config Utility Drives		L51 <mark>%</mark> *
	Backplane (252) Slot:0, SAS, HDD, 67.656 GB, Online Slot:1, SAS, HDD, 67.656 GB, Online Rebuild Properties Gq	
Home	- 🖡 Ba	ck
Start the Selected Operations		

以下のようなプロパティ画面が表示されます。

MegaRAID BIOS Config Ut	ility Drive 0	LSIX
Enclosure ID	252	La Drive Group 0
Revision	0004	
Slot Number	0	
Device Type	HDD (SAS)	
Connected Port	0	
Media Errors	0	
Pred Fail Count	0	
SAS Address	5000c5000a84a519	
Physical Drive State	Online	
Power status	On	
Ne	ext	
🕤 Make Drive Offline	🕤 Locate	
	4	Go
Home		ter Back

項目	説明
Locate:	ディスクステータスランプを点灯、または点滅させます。
Make Global HSP:	選択したハードディスクドライブをすべてのDGを対象とした ホットスペアに指定します。
Make Dedicated HSP:	選択したハードディスクドライブを特定のDGを対象とした ホットスペアに指定します。
Remove HOTSPARE:	選択したハードディスクドライブをホットスペアから Unconfigured Goodの状態にします。
Make Unconf Bad:	選択したハードディスクドライブのステータスを故障にしま す。ステータスがUnconfigured Goodのハードディスクドラ イブに表示されます。
Make Unconf Good:	選択したハードディスクドライブのステータスを Unconfigured Goodにします。ステータスがUnconfigured Badのハードディスクドライブに表示されます。
Prepare Removal:	選択したハードディスクドライブのPower statusを Powersaveにします。Power statusがOn、かつステータス がUnconfigured Goodのハードディスクドライブに表示され ます。
Undo Removal:	選択したハードディスクドライブのPower statusをオンにし ます。 Power statusがPowersaveのハードディスクドライブに表示 されます。
Make Dive Offline:	選択したハードディスクドライブをオフライン状態にします。 ステータスがOnlineのハードディスクドライブに表示されま す。
Make Drive Online:	選択したハードディスクドライブをOnline状態にします。 ステータスがOfflineのハードディスクドライブに表示されま す。
Rebuild Drive:	選択したハードディスクドライブが組み込まれているVDのリ ビルドを開始します。 ステータスがOfflineのハードディスクドライブに表示されま す。
Mark as Missing:	選択したハードディスクドライブをVDを構成しているDGか ら除外します。ステータスがOfflineのハードディスクドライ ブに表示されます。

Physical Drive Propertiesでの操作



本製品ではEvents機能をサポートしていません。

Configuration Wizard

本製品に接続したハードディスクドライブを用いてVDを構築する機能です。本機能についてはバーチャルディスクの構築(184ページ)にて説明します。

Controller Selection

本体装置に本製品を複数枚実装した際に、各アダプタの設定を行うために、WebBIOSにてコントロールするアダプタを変更する必要があります。WebBIOSトップ画面より[Controller Selection]をクリックすると、WebBIOS起動時に表示される"Adapter Selection"画面が表示されます。

Physical View / Logical View

VDを構築している場合、WebBIOSトップ画面にDGが表示されます。[Physical View]をクリックすると、DGを構築しているハードディスクドライブの情報が表示されます。[Logical View]をクリックすると、DG内で構築されているVDが表示されます。

Events

イベント情報を確認する画面です。



Exit

WebBIOSトップ画面より[Exit]をクリックすると、WebBIOSを終了するための確認画面が表示されます。WebBIOSを終了する際は、下記画面にて[Yes]をクリックしてください。

Exit Confirmation			LSI
	Exit Application	Tes ,	
			-
Exit Now			

WebBIOSが終了すると、下記の画面が表示されます。本体装置を再起動してください。



バーチャルディスクの構築

ここではWebBIOSを用いてVDを構築する手順を説明します。

Configuration Wizard

WebBIOSを起動し、トップ画面より[Configuration Wizard]をクリックすると、下記の画面 が表示されます。該当する操作を選択し、画面右下の[Next]をクリックしてください。



項目	説明
Clear Configuration:	コンフィグレーション(RAID情報)をクリアします。
New Configuration:	コンフィグレーションをクリアし、新しいVDを作成 します。
Add Configuration:	既存VDに加え、新たにVDを追加します。



New Configurationで新たにVDを作成する場合、既存のVD情報は失われますのでご注意ください。

[Add Configuration]を選択した場合、下記の画面が表示されます。 必ず[Manual Configuration]を選択して、[Next]をクリックしてください。

Mega	RAID BIOS Config Utility Configuration Wizard
Sele	ect Configuration Method :
۰	Manual Configuration
¢	Automatic Configuration Automatically create the most efficient configuration. Redundancy: Redundancy when possible Cancel M Back Next



本製品では"Automatic Configuration"機能はサポートしていません。

複数台のハードディスクドライブをひとまとめのDGとして定義します。

 DGを構成するハードディスクドライブを <Ctrl> キーを押しながらクリックすることで、 複数台選択します。

MegaRAID BIOS Config Utility Config Wizard - Dr	rive Group Definition
Drive Group Definition: To add drives to I Unconf Good drive Group, Drive addit button.	Drive Group,hold Control key while selecting s and click on Add to Array. Then Accept Drive ion can be undone by selecting the Reclaim
Drives	Drive Groups
Add To Array	Prive Group0
	X Cancel 🖣 Back 🕪 Next

② 選択完了後、画面左下の[Add To Array]をクリックします。

Drives	Drive Groups
Les Backplane (252) Slot: 0, SAS, HDD, 67.656 GB, Unconf Slot: 1, SAS, HDD, 67.656 GB, Unconf	
Add To Array	🛊 Reclaim

③ 画面右側 Disk Groupsの欄に、新しいDGが設定されます。DGの確定するために、画面 右下の[Accept DG]をクリックします。

Drives	Drive Groups
Backplane (252)	Drive Group0
💁 Add To Array	Accept DG Reclaim

④ DG設定後、画面右下の [Next] をクリックします。

HegaRAID BIOS Config Utility Config Wizard - Do Drive Group Definition: To add drives to Unconf Good drive Group. Drive addit button.	rive Group Definition
Drives	Drive Groups
Backplane (252)	Drive GroupO Size:07.656 CB Backplane: (252), Slot:0, SAS, HDD, 6 Children (252), Slot:1, Slot:1, Slot:1, Slot:1, Slot:1, Slot:1, Slot:1,
🖍 Add To Array	1 Reclaim
	X Cancel 🗰 Back Next

- ⑤ DGの設定後、スパン定義画面が表示されます。

MegaRAID BIOS Config Utility	y Config Wizard – Spa	n Definition	LSI
Span Definition:	To add array hole t drop-down.Click on span.Array Hole add Reclaim button.	o a Span, select an array Add To Span. Array hole w lition can be undone by s	hole from the ill be added to the electing the
Array With Free	Space	Span	
Drive Group:0,Hole:0,R0,R1	.,135-312 GB 🛛 🗸		
Add to SP	AN	T Recia	10
		🗙 Cancel 🛛 📢	Back 🕪 Next

⑦ スパン設定完了後、画面右下の[Next]をクリックします。





前画面の操作で作成したDG内にVDを構築します。DG確定後、VD定義画面が表示されます。 画面右側の画面右側の中段の"NextLD,Possible RAID Levels"には、DG内に構築可能なVD のRAIDレベルおよび最大容量が表示されています。

例として、RAID 1で最大容量67.656GBのVDを構築します。

- ① 画面左側の設定項目欄へ必要なパラメータを入力します。
- ② "Select Size"欄へ容量"67.656"を入力し、"GB"の単位を選択します。
- ③ VDの設定完了後、画面中央下[Accept]をクリックします。
- ④ 続けてVDの設定を行う場合は、[Back]をクリックしスパン定義画面から同様の手順で設定を行います。

MegaRAID BIOS Co	nfig Utility Config Wizard – Virtual Drive Defin	nition LSI2,
RAID Level	RAID 1	
Strip Size	64 KB 🔻	
Access Policy	RW	
Read Policy	Normal	
Write Policy	WThru V	
🔽 Wrthrufor	BAD BBU	
IO Policy	Direct V R0:135-312	sible RAID Levels 2 GB R1:67-656 GB
Drive Cache	Disable 🔻	
Disable BGI	No	
Select Size	67.656 GB 🔻	
	📕 🕹 Accept 🔄 Reclaim	
	✓5 Cance:	l 🛶 Back 🕪 Next



あらかじめ"Select Size"欄に入力されている容量は、2台の場合はRAID1 の最大容量です。初期で選択されているRAIDレベルを変更して設定した場合 の最大容量は、"Next LD, Possible RAID Levels"を参照し手動で入力す る必要があります。 ⑤ VDの設定完了後、[Next]をクリックします。

RAID Level	RAIDO 💌	Drive Group 0
Strip Size	64 KB	
Access Policy	RW	
Read Policy	Normal	
Write Policy	WThru 🔻	
🔽 Wrthrufor	BAD BBU	
IO Policy	Direct 🔻	Press Back Button To Add Another Virtual Drive.
Drive Cache	Disable 🔻	
Disable BGI	No 🔻	
Select Size	O KB 🗸	
		💁 Reclaim
		Y Cancel An Back Next



⑥ DG内にVDが設定され、以下の画面が表示されます。設定したVDに誤りがなければ、画面右下の[Accept]をクリックします。

MegaRAID BIOS Config Utility Config Wizard - Pr	review LSIS
Configuration Preview: This is the contribution of the contributio	nfiguration defined. Click ACCEPT to save vation.
Drives	Uirtual Drives
	X Cancel 🗰 Back

⑦ "Save this Configuration?" というメッセージが表示されますので、[Yes]をクリックします。

- ⑧ "Want to Initialize the New Virtual Drives?"と新規VDに対しファストイニシャライズ を実施するか否かを確認するメッセージが表示されます。ファストイニシャライズを実施する場合は[Yes]をクリックしてください。
- ⑨ "Virtual Drives" 操作画面が表示されます。他の操作を行う必要が無い場合は、画面左下の[Home]をクリックしてください。

MegaRAID BIOS Config Utility Virtual Drives		512
1 🕶 🔛 😢 🤋		4
	VDO: RAID1:67-556 GB: Optimal	
	 Fast Initialize Slow Initialize Check Consistency Properties Set Boot Drive (current= NONE) Go Reset 	
Home	🛉 Bad	:k

10 WebBIOSトップ画面が表示され、画面右側に構築したVDが表示されます。



VD Definition設定項目

「Configuration Wizard」の設定項目一覧です。

設定項目	パラメータ	備考
RAID Level	D Level RAID 0 / RAID 1	
Strip Size	8 KB/16 KB/32 KB/64 KB/128 KB/ 256 KB/512 KB/1024 KB	奨励設定値:64KB
Access Policy	RW / Read Only / Blocked	奨励設定値:RW
Read Policy	Normal / Ahead / Adaptive	奨励設定値:Normal
Write Policy	WBack / Wthru	WBack:ライトバック WThru:ライトスルー
WrtThru for BAD BBU	チェックあり/ チェックなし	Write Policyをライトパッ クに設定している場合の モードを選択します。 チェックあり: 通常ライトパック チェックなし: 常時ライトパック 奨励設定値:チェックあり
IO Policy	Direct / Cached	奨励設定値:Direct
Disk Cache Policy	Unchanged / Enabled / Disabled	奨励設定値:Disabled
Disable BGI	No / Yes	VD作成後にBack Ground Initializeを実施するか否か を設定します。 奨励設定値:No

ライトキャッシュ設定(Write Policy)については、WrtThru for BAD BBUとの組み合わせにより、以下のモードがあります。ご使用の環境に合わせて設定してください。

		WrtThru for BAD BBU		
		チェックあり	チェックなし	
Write Policy	WBack	通常ライトバック N8403-026 RAIDコントローラに は増設バッテリのオプションがあ りませんので、ライトスルーとし て動作します。	常時ライトバック バッテリの状態およびバッテリの 有無にかかわらず、書き込み時に 常にキャッシュメモリを使用しま す。本モードに設定する場合は、 必ず無停電電源装置(UPS)を使用 してください。	
	WThru	ライトスルー 書き込み時にキャッシュメモリを 使用しないモードです。データ保 持の観点から最も安全性が高い モードですが、書き込み性能はラ イトバック設定に比べ劣ります。	※本モードはありません。 VD作成時にWrtThru forBAD BBUにチェックを入れなくても、 作成後に自動的にチェックが入り ます。	

常時ライトバックを選択した場合は、バッテリ異常時、充電が不十分である場合、またバッテリの有無にかかわらずライトバックで機能します。このため、停電時にキャッシュメモリ内のデータが消えてしまう場合があります。
 常時ライトバックを使用する場合は、必ず無停電電源装置(UPS)を使用してください。

ディスクキャッシュ設定(Disk Cache Policy)には、以下のモードがあります。ご使用の環境に合わせて設定してください。

	 ハードディスクドライブが持つデフォルトのライトキャッシュの設定を使用 するモードです。
Unchanged	 デフォルトの設定値は、弊社出荷時の設定と異なる場合があるため、本モードには設定しないでください。
Fachlad	 ハードディスクドライブのライトキャッシュを常に使用するモードです。
ELIADIEO	● 本モードに設定する場合は、必ず無停電電源を使用してください。
	 ハードディスクドライブのライトキャッシュを使用しないモードです。
Disabled	● 性能は上記のEnable設定と比べると劣りますが、データ保持の観点から最も 安全性が高いモードです。
	● データ保持の安全性の観点から、本モードに設定することを奨励しています。

₩ 重要	•	ディスクキャッシュの設定をUnchangedとした場合、ハードディスク ドライブのデフォルトの設定値は、弊社出荷時の設定と異なる場合があ るため、本モードには設定しないでください。
	•	ディスクキャッシュの設定をEnableにすると、ハードディスクドライブ のライトキャッシュを使用します。このため、停電時にハードディスクド ライブのキャッシュメモリ内のデータが消えてしまう場合があります。
	•	ハードディスクドライブのライトキャッシュを使用する場合は、必ず無 停電電源を使用してください。

RAID LevelとStripe Size以外はVD作成後変更することができます。WebBIOSトップ画面で [Virtual Drives]をクリックし、Policies枠内の設定を変更した後[Change]ボタンをクリックし てください。



各種機能操作方法

整合性チェック(Check Consistency)機能

整合性チェック(Check consistency)はVDの整合性をチェックするための機能です。 WebBIOSでは以下の手順で実施してください。

- ① WebBIOSを起動します。
- ② WebBIOSトップ画面より、[Virtual Drives]をクリックします。
- ③ Virtual Drives画面右上より、整合性チェックを実行するVDを選択します。
- ④ Virtual Drives画面右下より、Check Consistencyチェック欄をクリックします。
- ⑤ チェックマークを確認した後、[Go]をクリックします。

MegaRAID BIOS Config Utility Virtual	Drives
	VDC: RAID1: 67.656 GB: Optimal
)	Fast Initialize Slow Initialize Check Consistency Properties Set Boot Drive (current=NONE)
Home	Go Seset
Start the Selected Operations	

⑥ VD構築後1回目のConsistency Checkに対しては、以下の警告文が表示されることがあります。Consistency Checkを行う場合は、[Yes]をクリックしてください。このときに不整合が多数検出されることがありますが、故障ではありません。

MegaRA	ID BIOS Config Utility Confirm Page	LSI
	The virtual drive has not been initialized. Running a consistency check may result in inconsistent messages in the log. Are you sure you want to continue? No Yes	

Virtual Drives画面左に、Check Consistencyの進捗が表示されます。

⑧ Virtual Drives画面左下の[Home]をクリックして、トップ画面に戻ってください。

Abort Progress	Operation Check Consistency Progress	VDO: RAID1:67:656 GB: CheckConsi
		Fast Initialize Slow Initialize Check Consistency Properties
		C Set Boot Drive (current=NONE)



VDを作成した後、1回目に実施する整合性チェックでは未使用領域の整合性が取れていない可能性があるため、不整合箇所を多数検出し、警告ログが登録 される可能性があります。

マニュアルリビルド機能

故障したハードディスクドライブの交換することで、リビルドは通常ホットスワップ(活栓挿抜)で行うことができます。本体装置の電源をオフにしてからハードディスクドライブを交換した場合、自動的にリビルドを開始しません。その場合には、下記に説明するマニュアルリビルド機能を用いてVDを復旧してください。



ハードディスクドライブ2台を用いてRAID1のVDを構築している環境において、ハードディ スクドライブが1台故障したケースを例に説明します。今回は活栓交換を行わず装置の電源を オフにしてから故障したハードディスクドライブを交換しているため、オートリビルド機能は 動作しません。そこで、下記にて説明するマニュアルリビルド機能を用いてVDを復旧します。

- WebBIOS を起動します。トップ画面右側の交換したハードディスクドライブのステータ スが"Unconfigured Good"となっていることを確認してください。例ではスロット番号 1のハードディスクドライブを交換しています。
 PD Missing:BackPlane 252:Slot1という表示は、「スロット番号1に取り付けられていた VDを構成するハードディスクドライブが存在していない、あるいは構成から外されてい る」ことを示しています。
- ② トップ画面右側より、新しく接続したハードディスクドライブ(ここではスロット番号1のハードディスクドライブ)をクリックします。



- ③ Physical Driveのプロパティ画面が表示されます
- ④ 画面下の" Make Global HSP"または、リビルドしたいDGを選択して" Make Dedicated HSP"をチェックし、画面中央下の[Go]をクリックしてください。

Enclosure ID	252	L Drive Group 0
Revision	0004	
Slot Number	1	
Device Type	HDD (SAS)	 Make Global HSPのチェック
Connected Port	1	ボックスをチェック
Media Errors	0	ークドライブがあるDGを選択
Pred Fail Count	0	し、Make Dedicated HSPの
SAS Address	5000c5000a84a519	チェックボックスをチェック。
Physical Drive State	Unconfigured Good	
Power status	On	P
N	ext	
👩 Make Global HSP	🕤 Make Dedica	ated HSP 👩 Make Unconf Bad
Vrive Group Missing Ro	Array 0, Row 1	🕤 Replace Missing PD

⑤ リビルドの進捗が画面下に表示されます。[Home]キーを押してトップ画面に戻ってくだ さい。

MegaRAID BIOS Config Ut	ility Drive 1		LSI
Enclosure ID	252	L Drive Group 0	
Revision	0004		
Slot Number	1		
Device Type	HDD (SAS)		
Connected Port	1		
Media Errors	0		
Pred Fail Count	0		
SAS Address	5000c5000a84a519		
Physical Drive State	Rebuild		
Power status	On	1	
N			
Rebuild Progress	6% X A	bort	
Home PD Progr	ress Info		m Back

重要

整合性チェック、リビルドおよびリコンストラクション等のバックグランドタ スクを実行中はWebBIOSトップ画面に戻るようにしてください。進捗画面を 表示したままの状態では、本体装置によってはバックグランド処理が遅くなる 場合があります。 ⑥ リビルド中、トップ画面は以下のように表示されます。リビルド中のPhysical Driveをク リックするとリビルドの進捗画面が表示されます。



 ⑦ リビルドが完了するとリビルドしていたPhysical DriveのステータスはOnlineになり、 VDのステータスはOptimalになります。



リコンストラクション機能

ハードディスクドライブ1台を用いて、RAID0のVDを構築している環境において新たにハードディスクドライブを追加し、ハードディスクドライブ2台RAID1のVDへ変更するケースを 例に説明します。

- WebBIOSを起動します。トップ画面右側において、追加したハードディスクドライブのステータスが"Unconfigured Good"であることを確認します。
- トップ画面右側より、リコンストラクションを行いたいVD(この例では、VD 0)をクリックします。



③ VDの設定画面が表示されます。

MegaRAID BIOS Config Utility Virtual Drive 0	LSIX
Properties RAID Level: 0 Status: Optimal Strip Size: 64 KB Capacity: 67-656 GB Policies Access RW Access RW Write WThru Wite Use wrthru for failure or missing batter Disable No BGI \$\$\$\$ Change	Drives:
Operations C Del C Locate C Fast Init C Slow J Go Home Start the RAID Migration	t S Reset Go

④ 画面右側に、リコンストラクション機能に必要な項目が表示されています。



- ⑤ "Migration with addition"を選択します。
- ⑥ リコンストラクション後のRAIDレベルを決定します。
- ⑦ 追加するハードディスクドライブを選択します。
- ⑧ ⑤~⑦の操作完了後、画面右下[Go]をクリックしてください。
- ⑨ 画面左下に進捗が表示されます。画面左下の[Home]をクリックして、WebBIOSトップ 画面に戻ってください。



Locate機能

LocateはハードディスクドライブのLEDを点灯、または点滅させ、スロット位置を確認する コマンドです。VDまたはホットスペアディスクの追加、リコンストラクション、ハードディ スクドライブの予防交換などを行う場合は事前にハードディスクドライブのスロット位置を 確認することをお奨めします。

Locateコマンドの実行手順(WebBIOSの場合)

- ① WebBIOSのトップ画面右側で確認するPhysical Driveをクリックしてください。
- Physical Driveのプロパティが表示されます。Locateのチェック欄をクリックしてください。
- ③ [Go]をクリックしてください。ハードディスクドライブのLEDが点灯、または点滅しま す。

Enclosure ID	252	Drive Group 0
Revision	0004	
Slot Number	0	
Device Type	HDD (SAS)	
Connected Port	0	
Media Errors	0	
Pred Fail Count	0	
SAS Address	5000c5000a84a519	
Physical Drive State	Online	
Power status	On	1
N Home	Ext	Go O O

Slow Initialize機能

Slow InitializeはVDのデータ領域の全セクタに 0 ライトレ、初期化する機能です。WebBIOS で実施する場合は以下の手順で実施してください。

- WebBIOSを起動します。
- WebBIOSトップ画面より、[Virtual Drives]をクリックします。 2
- ③ Virtual Drives画面右上より、Slow Initializeを実行するVDを選択します。
- ④ Virtual Drives画面右下より、Slow Initializeのチェック欄をクリックします。
- ⑤ チェックマークを確認した後、[Go]をクリックします。

	MegaRAID BIOS Config Utility Virtual Drives
3_	VDO: RAID1:67-656 GB: Optimal
4	Fast Initialize Slow Initialize Check Consistency Properties Set Boot Drive (current= NONE)
5-	Go SReset
	Home (m Back
	Start the Selected Operations



WebBIOSのConfiguration WizardでVDを作成するときは、Fast Initializeを実行しパーティション情報が書かれている先頭セクタのみを

Slow Initializeは完了するまで時間がかかります。

WebBIOSとUniversal RAID Utility

オペレーティングシステム起動後、RAIDシステムのコンフィグレーション、および管理、監 視を行うユーティリティとして、Universal RAID Utilityがあります。 WebBIOSとUniversal RAID Utilityを併用する上で留意すべき点について説明します。

用語

WebBIOSとUniversal RAID Utilityは、使用している用語に差分があります。WebBIOSと Universal RAID Utilityを併用するときは、以下の表を元に用語を組み替えてください。

W/abBIOSの使用用語	Universal RAID Utilityの使用用語		
	RAIDビューア	raidcmd	
Controller (Adapter)	RAIDコントローラ	RAID Controller	
Virtual Disk	論理ドライブ	Logical Drive	
Disk Group	ディスクアレイ	Disk Array	
Physical Drive	ハードディスクドライブ	Physical Drive	

番号とID

RAIDシステムの各コンポーネントを管理するための番号は、WebBIOSとUniversal RAID Utilityでは表示方法が異なります。以下の説明を元に識別してください。

AdapterとRAIDコントローラ

WebBIOSは、Adapterを0オリジンの番号で管理します。Adapterの番号を参照するには、 Homeメニューの"Adapter Selection"で表示する[Adapter No]を参照します。 Universal RAID Utilityは、RAIDコントローラを1オリジンの番号で管理します。Universal RAID UtilityでRAIDコントローラの番号を参照するには、RAIDビューアではRAIDコントロー ラのプロパティの[番号]を、raidcmdでは、RAIDコントローラのプロパティの[RAID Controller #X]を参照します。また、Universal RAID Utilityでは、WebBIOSの管理するAdapter番号も RAIDコントローラのプロパティの[ID]で参照できます。

Virtual Diskと論理ドライブ

WebBIOSは、Virtual Diskを0オリジンの番号で管理します。Virtual Diskの番号は、Virtual Diskの[VD X]を参照します。

Universal RAID Utilityは、論理ドライブを1オリジンの番号で管理します。Universal RAID Utilityで論理ドライブの番号を参照するには、RAIDビューアでは、論理ドライブのプロパティ の[番号]を、raidcmdでは、論理ドライブのプロパティの[RAID Controller #X Logical Drive #Y]を参照します。また、Universal RAID Utilityでは、WebBIOSの管理する論理ドライブ番号 も論理ドライブのプロパティの[ID]で参照できます。

ディスクアレイ

WebBIOSは、ディスクアレイを0オリジンの番号で管理します。ディスクアレイの番号は、 DrivesやVirtual Diskの[DG X]を参照します。

Universal RAID Utilityは、ディスクアレイを1オリジンの番号で管理します。Universal RAID Utilityでディスクアレイの番号を参照するには、RAIDビューアでは、論理ドライブのプロパティの[ディスクアレイ]を、raidcmdでは、ディスクアレイのプロパティの[RAID Controller #X Disk Array #Y]を参照します。

Physical Driveとハードディスクドライブ

WebBIOSは、Physical Driveをスロット番号、コネクタ番号の2つの0オリジンの番号で管理 します。これらの番号は、Physical Drivesのプロパティで参照できます。 Universal RAID Utilityは、ハードディスクドライブを1オリジンの番号とID、エンクロージャ 番号、スロット番号で管理します。番号は、接続しているハードディスクドライブを[ID]の値 を元に昇順に並べ、値の小さいものから順番に1オリジンの値を割り当てたものです。IDは WebBIOSで表示するスロット番号と同じ値です。エンクロージャ番号とスロット番号は、1 オリジンの番号です。Universal RAID Utilityでこれらの番号を参照するには、RAIDビューア では、ハードディスクドライブのプロパティの[番号]と[ID]、[エンクロージャ]、[スロット] を、raidcmdでは、ハードディスクドライブのプロパティの[RAID Controller #X Physical Drive #Y]と[ID]、[Enclosure]、[Slot]を参照します。

優先度の設定

WebBIOSは、RAIDコントローラのリビルド優先度、パトロールリード優先度、整合性チェック優先度の設定項目を数値で表示/設定しますが、Universal RAID Utilityは、高/中/低の3つの レベルにまるめて表示/設定します。

- WebBIOSでは、BGI Rate(バックグラウンドイニシャライズの優先度)も 設定できますが、Universal RAID Utilityではバックグラウンドイニシャ ライズの優先度は設定できません。
 - Universal RAID Utilityは、初期化優先度も設定できますが、本製品では 初期化優先度を設定できません。そのため、RAIDビューアのプロパ ティの[オプション]タブに[初期化優先度]の項目を表示しません。また、 raidcmdで初期化優先度を設定すると失敗します。

それぞれの項目ごとの数値とレベルの対応については、以下の表を参照してください。

項目	WebBIOSの設定値	Universal RAID Utility 表示レベル
「「「シリ」に「原仕 中	80~100	高(High)
リビルト 愛先度 WebBIOSの Rebuild Rate	31-79	中(Middle)
	0-30	低(Low)
	80~100	高(High)
バトロールリート愛先度 WebBIOSのPatrol Read Rate	31-79	中(Middle)
	0-30	低(Low)
救へ処イ … 5 原生安	80~100	高(High)
整合性ナエック優先度 WebBIOSのCC Rate	31-79	中(Middle)
	0-30	低(Low)

WebBIOSでの設定値とUniversal RAID Utilityの表示レベル

Universal RAID Utilityでレベル変更時に設定する値

項目	Universal RAIDUtility 選択レベル	設定値
	高(High)	90
リビルト優先度 WebBIOSのRebuild Rate	中(Middle)	50
	低(Low)	10
	高(High)	90
バトロールワート愛尤度 WebBIOSのPatrol Read Rate	中(Middle)	50
低(Loi	低(Low)	10
あへれていた信件会	高(High)	90
整合性ナエッジ 愛尤度 WebBIOSのCC Rate	中(Middle)	50
	低(Low)	10