iStorage M シリーズ

(M11e/M110/M310/M310F/M510/M710/M710F)

VMware vSphere 6.5 でストレージあたり256以上の 論理ディスクを使用する際の設定手順

はじめに

このたびは、弊社製品をお買い求めいただきまして、ありがとうございました。

本手順書では、iStorage Mシリーズと VMware vSphere 6.5 接続時、ストレージあたり256以上の論理ディスクを使用する際の 設定手順に関して説明します。

VMware vSphere 6.5 から、ストレージあたりの最大論理ディスク数を 256 から 512 に拡張しています。 M11e/M110/M310/M310F/M510/M710/M710F で、プラットフォーム設定(アクセスコントロールが有効な場合は LD セットのプ ラットフォーム / アクセスコントロールが無効な場合は、ホストポート設定のプラットフォーム)を「VMware(VW)」にしている場合、 ストレージ制御ソフトのリビジョン 0963 以降へのアップデートと、本手順書に示す設定の変更が必要です。

備考

1. 商標および登録商標

VMware、VMware vSphere、VMware vSphere ESXi は VMware,Inc.の米国および各国での商標または登録 商標です。

その他、記載されている製品名、会社名等は各社の商標または登録商標です。

2. 本文中は、特にご注意いただく内容を以下で示しております。内容については必ずお守りください。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、システム運用において影響がある場合があります。

表示の種類				
種類	内容			
	操作において特に注意が必要な内容を説明しています。			
\bigcirc	操作における制限事項等の情報を説明しています。			

2017年3月第1版

目 次

第1章	事前準備	3
第2章	設定手順	5

第1章 事前準備

設定作業は、クライアント PC のコマンドプロンプトやターミナルソフトウェアなどから、telnet や ssh の クライアント機能を使ってディスクアレイ装置に接続し、ログインしてから行います。

使用するクライアント PC は、ディスクアレイ装置のそれぞれのコントローラの管理 LAN ポートにアクセスできるよう に LAN で接続してください。

M11e/M110/M310/M310F ディスクアレイ装置 後面

M11e/M110/M310/M310F コントローラ 後面

M510/M710/M710F ディスクアレイ装置 後面



M510/M710/M710F ディスクアレイ装置 前面



なお、設定作業を行う際には、以下に留意してください。

- 設定作業にかかる時間は約10分です。
 なお、サーバの停止、起動を実施する必要がある場合、時間が別途かかります。
- ストレージ管理者など administrator 以上の役割を持つユーザで作業を行ってください。
- 設定変更は装置に異常が発生していない状態で行ってください。
- 設定作業中は装置の電源を切断しないでください。
- 本設定は、LDセットまたは、ホスト接続ポート設定のプラットフォームが「VMware(VW)」の設定である場合 に必要な手順です。「VMware(VW)」以外でご使用の場合、設定の変更は必要ありません。プラットフォーム については、iStorage ソフトウェア構成設定の手引きを参照してください。
- 本設定は、サーバあたり256を超える論理ディスクをサーバに認識させる前に実施してください。

VMware vSphere Virtual Volumesを使用している VMware vSphere ESXi サーバを接続している場合、設定変更時は、該当する VMware vSphere ESXi サーバをシャットダウンした状態で設定変更を実施してください。



本設定は、ストレージ制御ソフトのリビジョン 0963 以降でサポートします。リビジョンが 0963 未満の場合は、ストレージ制御ソフトのアップデートを事前に実施してください。 アップデートは、条件を満たせば、オンラインで可能です。条件の詳細は「iStorage スト レージ制御ソフト アップデートガイド」を参照してください。

製品ご購入時、すでにストレージ制御ソフトのリビジョンが 0963 以降である場合、本設定 は初期値が有効状態ですので、設定変更の必要はありません。

第2章 設定手順

本章では、設定手順に関して説明しています。



手順1. ディスクアレイ装置にログイン

ディスクアレイ装置に接続してログインします。

手順2. リビジョンと装置状態の確認

iSMviewコマンドを実行して現在のストレージ制御ソフトのリビジョンが「0963」以上であることを確認します。 また、ディスクアレイ装置の装置状態(Resource State)が「ready」であることも確認してください。

▲ 本設定はストレージ制御ソフトのリビジョンが「0963」以上で対応しています。リビジョンが「0963」未 満の場合は事前にストレージ制御ソフトをアップデートしてください。

.....

ディスクアレイ装置に異常がある場合は、障害情報を元にその原因を取り除いてください。

sysadmin@CNT-1# <mark>iSMview -d</mark>							
Disk Array Detail Information							
Disk Array Name	: CNT						
Resource State	: <mark>ready / ← ディスクアレイ装置の状態</mark>						
Monitoring	: running						
Vendor ID	: NEC						
Product ID	: iStorage M10e						
Product FW Revision	: 010A						
Serial Number	: 000000991010002						
SAA	: 020020000099101000200000000000						
	000000000000000000000000000000000000000						
World Wide Name	: 200000991010002						
Total Capacity	: 1. 560TB						
Number of DE	: 1						
User System Code	: 000000000						
Storage Control Software Revision	: 0963 ← ストレージ制御ソフトのリビジョンを確認						
Configuration Change :							
:							

手順3. 設定値の確認

以下のコマンドを実行して、現在、ディスクアレイ装置に設定されている設定の状態を確認します。

sysadmin@CNT-1#					
********* Standard Subsystem Config : current	setting ********				
Prevent maintenance level (0-7)	0				
Auto cache flush time (min)	5				
Buffer mode	On				
: Simple logical unit addressing method :	Off ← 機能の設定				
ExitStatus:0					

上記の Simple logical unit addressing method が、「Off」であることを確認してください。

「On」の場合、設定済みですので、以降の手順は必要ありません。

「Off」の場合、手順4に進んでください。

手順4. 設定値の変更

設定値を変更するには、以下のコマンドを実行します。

VMware vSphere Virtual Volumes を使用している VMware vSphere ESXi サーバを接続している場合、設定変更時は、該当する VMware vSphere ESXi サーバをシャットダウンした状態で設定変更を実施してください。

.....

設定を「有効」にするため、以下のコマンドを入力してください。

sysadmin@CNT-1#<u>iSMmnt config -systemcfg -sluam on</u>

上記コマンドを実行すると次のメッセージが表示されますので、「Y」と入力してリターンキーを押します。

May I execute configuration? [(Y) es/(N) o] = \underline{Y}

変更後の設定値が表示されるので、正しく変更できたことを確認します。

sysadmin@CNT-1#						
May I execute configuratuion?[(Y) es/(N) o] = \underline{Y}						
******** Standard Subsystem Config : current setting ********						
Prevent maintenance level (0-7)	0					
Auto cache flush time (min)	5					
Buffer mode	0n					
: Simple logical unit addressing method :	<mark>0n</mark> ← 設定有効					
ExitStatus:0						

手順5. ログアウト

ログアウトして切断します。

sysadmin@CNT-1#<u>exit</u>

iStorage M シリーズ

VMware vSphere 6.5 でストレージあたり256以上の論理ディスク を使用する際の設定手順書

2017年 3月 1版

日本電気株式会社 東京都港区芝五丁目7番1号 TEL(03)3454-1111(大代表)

©NEC Corporation 2017

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。