Date:　2013/2/12

	装置種類（型名）	タイプ			Arcserve		Backup Exec		Netvault
					Arcserve r15	Arcserve r16	Backup Exec 2010	Backup Exec 2012	Netvault 8.5/8.6
対応OS				種別	Win2008	Win2008	Win2008	Win2008	Win2008
DAT	N8151-51A	内蔵DAT	DAT72	SCSI	○	×	○*b1	○*b1	×
LTO	N8151-59	内蔵LTO	Ultrium-2	SCSI	○	×	×	×	×
	N8151-76	内蔵LTO	Ultrium-3	SCSI	○	×	○*b1	○*b1	×
	N8151-90	内蔵LTO	Ultrium-4	SAS	○*a1	○*a1	○*b3	○*b2	○
	N8151-77	内蔵LTO	Ultrium-4	SAS	○*a1	○*a1	○*b3	○*b1	○
	N8151-101	内蔵LTO	Ultrium-2	SAS	○*a1	○*a1	○*b2	○*b2	○
	N8151-102	内蔵LTO	Ultrium-3	SAS	○*a1	○*a1	○*b2	○*b2	○
	N8151-103	内蔵LTO	Ultrium-5	SAS	×	○*a1	○*b2	○*b2	×
	N8160-82	LTO集合型（ラックマウント用	Ultrium-3	SAS	○*a1	×	×	×	×
	N8160-83	LTO集合型（ラックマウント用	Ultrium-4	SAS	○*a1	×	×	×	×
	N8160-88	LTO集合型（ラックマウント用	Ultrium-3	SAS	×	○*a1	×	×	×
	N8160-89	LTO集合型（ラックマウント用	Ultrium-4	SAS	×	○*a1	×	×	×
	N8160-87	LTO集合型（ラックマウント用	Ultrium-5	SAS	×	○*a1	×	×	×

○：サポート　×：非サポート

注意事項

<Arcserve>

*a1　デバイスマネージャでテープドライバを無効にしないでください。

<Backup Exec>

*b1　Symantecテープドライバをインストールしないでください。
「手順②: Symantecテープドライバを使用しない構成」で運用してください。

*b2　Symantecテープドライバをインストールしないでください。
「手順③: 装置添付のドライバインストールが必要な構成」で運用してください。

*b3　　「手順①: Symantecテープドライバを使用する構成」で運用してください。
Symantec社のホームページより最新ドライバをダウンロード願います。
http://www.symantec.com/ja/jp/enterprise/theme.jsp?themeid=spt_bews_download

各手順については装置添付ユーザーズガイドの下記に記載しています。
ー5章「ユーティリティのインストールと操作」
　ーバックアップソフト
　　ーBackup Execをお使いの場合
　　ーBackup Execのインストール時の注意事項