

# クラスタ環境でのアップグレード手順

(SigmaSystemCenter 2.0 / 2.1 から SigmaSystemCenter 3.0 へのアップグレード)

**対象バージョン:SSC3.0, SSC3.0 Update1**

## 概要

本手順は、クラスタ環境に構築された SigmaSystemCenter 2.0 / 2.1 を SigmaSystemCenter 3.0 にアップグレードインストールする際の手順について記載します。

本手順では CLUSTERPRO X 3.0 を使用した場合の具体的な手順を記載しています。

他のクラスタ製品、または別バージョンの CLUSTERPRO を使用されている場合は、「アップグレードインストール手順の流れ」を参考にして、アップグレードインストールを行ってください。

本手順内で、CLUSTERPRO X 3.0 の設定を SigmaSystemCenter 3.0 用に変更する必要があります。設定内容の変更点については、「SigmaSystemCenter 2.0 / 2.1 と SigmaSystemCenter 3.0 の設定内容の変更点」を参照ください。

不明点などありましたら、問い合わせ窓口にお問い合わせください。

本手順は、SigmaSystemCenter 2.0 / 2.1 でデータベースに SQL Server 2005 上位エディションを使用していることを前提としています。

その他のクラスタ環境構成、前提条件については「クラスタ環境構成、前提条件」をご参照ください。

## 関連マニュアル

本書内で参照するマニュアルは以下の通りです。

- ・ SigmaSystemCenter 2.0 クラスタ構築資料 第2版
- ・ SigmaSystemCenter 2.1 クラスタ構築資料 第2版
- ・ SigmaSystemCenter 3.0 クラスタ構築手順 最新版
- ・ SigmaSystemCenter 3.0 インストレーションガイド 第1版/第2版 ※

※アップグレードするバージョンによって、参照する「SigmaSystemCenter 3.0 インストレーションガイド」の版数が異なりますので、下記の該当するマニュアルを参照してください。

なお、本マニュアルでは、参照先は第2版の内容を記載しています。SSC3.0 を使用される場合は、第1版の内容に読み替えてください。

第1版 :SSC3.0 をご使用の場合

第2版 :SSC3.0 Update1 をご使用の場合

以下のマニュアルも合わせてご参照ください。

- ・ CLUSTERPRO X 3.0 for Windows ソフトウェア構築ガイドの PP ガイド(データベース)

[http://www.nec.co.jp/pfsoft/clusterpro/clp/windows/document/pp\\_x.html](http://www.nec.co.jp/pfsoft/clusterpro/clp/windows/document/pp_x.html)

## クラスタ環境構成、前提条件

本手順では、以下のクラスタ環境構成、前提条件でアップグレードインストールを行うものとして記載しています。


### ■クラスタ環境

現用系：1 台 / 待機系：1 台 の計 2 台による「2 ノード・共有ディスクまたは、ミラーディスク・片方向スタンバイ」構成

共有ストレージ：iStorage S1500 （HBA による FC 接続）

### ■クラスタ構成イメージ（共有ディスクの場合）

（IP アドレス、ドライブ名などは例です。）



## ■前提条件 1

本手順では、スクリプトリソースにて、データベースのアタッチ、デタッチは現用系サーバ、待機系サーバとも以下であるという前提で記載しています。

- ・ 現用系サーバ  
開始スクリプト：アタッチする  
終了スクリプト：デタッチする
- ・ 待機系サーバ  
開始スクリプト：アタッチする  
終了スクリプト：デタッチする

上記と異なる場合は、データベースのアタッチ、デタッチの手順を適宜修正してください。

例えば、以下のように現用系サーバでアタッチ、デタッチしない場合は「アップグレードインストール手順の流れ」の手順のうち、該当する箇所を下記「変更点」のように変更してください。

- ・ 現用系サーバ  
開始スクリプト：アタッチしない  
終了スクリプト：デタッチしない
- ・ 待機系サーバ  
開始スクリプト：アタッチする  
終了スクリプト：デタッチする

## 「変更点」

### 5. インストールを行う前に（データベースのアタッチ）

→「5. インストールを行う前に（データベースのアタッチ）」手順でのアタッチは実施不要です。

### 9. データベースのデタッチ

→「9. データベースのデタッチ」の手順のうち、2. から 4. の手順（DeploymentManager、SystemMonitor 性能監視、および SystemProvisioning のデータベースのデタッチ）は実施不要です。

1. および 5. の手順（サービスの停止）のみを行ってください。

## ■前提条件 2

ご使用の環境が x86 OS と x64 OS でレジストリ、インストール先フォルダが異なります。  
本手順では、レジストリ、インストール先フォルダは x86 OS の表記ですので、適宜読み替えてください。

### レジストリ

x86 OS : HKEY\_LOCAL\_MACHINE¥SOFTWARE¥NEC

x64 OS : HKEY\_LOCAL\_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥NEC

### SigmaSystemCenter コンポーネントのインストール先フォルダ (既定値)

x86 OS : C:¥Program Files¥NEC

x64 OS : C:¥Program Files (x86)¥NEC

### SQL Server のインストール先フォルダ (既定値)

x86 OS : C:¥Program Files¥Microsoft SQL Server

x64 OS : SQL Server x64 の場合は、C:¥Program Files¥Microsoft SQL Server

SQL Server x86 の場合は、C:¥Program Files (x86)¥Microsoft SQL Server

## アップグレードインストール手順の流れ

アップグレードインストール手順の流れを記載します。

### 1. 現用系サーバのアップグレード

#### 1.1. 現用系サーバアップグレードの前準備

1. アップグレードインストール前の確認
2. CLUSTERPRO のフェイルオーバーグループのリソースの削除
  - スクリプトリソースを削除し、監視対象サービスを監視から外す。
  - レジストリ同期リソースを削除し、レジストリを同期対象から外す。
  - サービスリソースを削除し、監視対象サービスを監視から外す。  
(サービスリソースで SigmaSystemCenter 関連のサービスを管理している場合のみ)
3. インストールを行う前に (.NET Framework 3.5 SP1、WindowsInstaller 4.5 のインストール)
4. インストールを行う前に (必要な各コンポーネントのサービスの手動起動)
  - SQL インスタンスサービスを手動で起動する。
5. インストールを行う前に (データベースのアタッチ)
  - デタッチされたデータベースをアタッチする。

#### 1.2. 現用系サーバアップグレード作業

6. ソフトウェアのアップグレードインストール
  - SigmaSystemCenter 3.0 にアップグレードインストールする。
7. SQL Server 2005 の最新 SP 適用
  - SystemProvisioning、SystemMonitor 性能監視が使用するインスタンス (SSCCMDB)、および DeploymentManager が使用するインスタンス (DPMDBI) の SQL Server 2005 に最新 Service Pack を適用する。
8. サービスの設定
  - サービスを "手動" に設定する。

## 9. データベースのデタッチ

- DeploymentManager、SystemMonitor 性能監視、SystemProvisioning のデータベースをデタッチする。

## 10. ESMPRO/ServerManager が使用するファイル / フォルダの共有ディスク / ミラーディスクへの移動

- ESMPRO/ServerManager が使用するファイルを共有ディスク / ミラーディスクへ移動する。
- ESMPRO/ServerManager の設定ファイルを編集する。

## 11. 不要な設定ファイルの削除

- 不要な SystemProvisioning の設定ファイルを削除する。

## 12. クラスタシステムのリブート

# 2. 待機系サーバのアップグレード

## 2.1. 待機系サーバアップグレードの前準備

### 13. フェイルオーバーグループ内のリソースを待機系で起動

### 14. インストールを行う前に (.NET Framework 3.5 SP1、WindowsInstaller 4.5 のインストール)

### 15. インストールを行う前に (必要な各コンポーネントのサービスの手動起動)

- SQL インスタンスサービスを手動で起動する。

### 16. インストールを行う前に (データベースのアタッチ)

- SystemProvisioning のデータベースをアタッチする。

## 2.2. 待機系サーバアップグレード作業

### 17. ソフトウェアのアップグレードインストール (待機系サーバでの作業)

- SigmaSystemCenter 3.0 にアップグレードインストールする。

#### 18. SQL Server 2005 の最新 SP 適用

- SystemProvisioning、SystemMonitor 性能監視が使用するインスタンス (SSCCMDB)、および DeploymentManager が使用するインスタンス (DPMDBI) の SQL Server 2005 に最新 Service Pack を適用する。

#### 19. サービスの設定

- サービスを "手動" に設定する。

#### 20. ESMPRO/ServerManager の設定ファイルの編集

- ESMPRO/ServerManager の設定ファイルを編集する。

#### 21. データベースのデタッチ

- DeploymentManager のデータベースをデタッチする。

#### 22. サービスの停止

- アップグレードインストール中に開始されたサービスを停止する。

### 3. アップグレード完了後の作業

#### 23. フェイルオーバーグループ内のリソースを現用系で起動

#### 24. CLUSTERPRO のフェイルオーバーグループのリソースの変更

- スクリプトリソース、レジストリ同期リソース、サービスリソースを SigmaSystemCenter 3.0 用の構成情報に変更 (復元) する。

#### 25. クラスタシステムのリブート

#### 26. CLUSTERPRO での監視対象サービスの監視の停止 (現用系サーバでの作業)

#### 27. Web ブラウザのキャッシュクリア (現用系サーバでの作業)

#### 28. アップグレードインストール後に必要な設定の実施 (現用系サーバでの作業)

- DeploymentManager、SystemProvisioning の設定を行う。

#### 29. フェイルオーバーグループ内のリソースを待機系で起動

#### 30. Web ブラウザのキャッシュクリア (待機系サーバでの作業)

#### 31. アップグレードインストール後に必要な設定の実施 (待機系サーバでの作業)

- DeploymentManager の設定を行う。



**32. フェイルオーバーグループ内のリソースを現用系で起動**

**33. アップグレードインストール後に必要な設定の実施 (現用系サーバでの作業)**

- SystemProvisioning の設定を行う。

#### **4. 管理対象マシンのアップグレード**

**34. 管理対象マシンのアップグレードインストール**

- 管理対象マシンの DPM クライアントのアップグレードインストールを行う。

## アップグレードインストール手順

以降は、CLUSTERPRO X 3.0 を使用した場合の具体的なインストール手順を記載します。

### 1. アップグレードインストール前の確認

※この作業は「現用系サーバ」で行ってください。

※「SigmaSystemCenter 3.0 インストレーションガイド」を参照して実施してください。

1. 「SigmaSystemCenter 3.0 インストレーションガイド」(以下、省略します) の「3.2. インストール (アップグレード) を始める前に」を参照して、注意事項の確認、および事前作業を実施します。
  1. 「3.2.1. 動作環境の確認・準備」の手順を実施してください。
  2. 「3.2.2. アップグレードインストールを行う際の注意」の手順を実施してください。
  3. 「3.2.7. DPM サーバ (管理サーバ for DPM) をアップグレードインストールする際の注意」の手順を実施してください。
  4. 「3.2.8. SystemProvisioning のアップグレードインストールに関する注意」の手順を実施してください。
  5. 「3.2.9. 管理サーバ for DPM (HP-UX) と連携している場合」の手順を実施してください。

### 2. CLUSTERPRO のフェイルオーバーグループのリソースの削除

※この作業は「現用系サーバ」で行ってください。

SigmaSystemCenter の各コンポーネントのコンソール、ツールなどを起動している場合は、終了してください。

また、すべての Web ブラウザなどのアプリケーションを閉じて終了してください。

#### 1. CLUSTERPRO のサービス停止

1. 作業を行う現用系サーバに Administrator でログオンします。

2. ブラウザを起動し、URL で "http://localhost:29003/" と入力して CLUSTERPRO WebManager を起動します。
3. WebManager 画面の上部にある [サービス] をクリックし、プルダウンメニューから「クラスタ停止(T)」を選択します。
4. 「確認」画面が表示されたら、[OK] をクリックして停止します。  
※処理が完了するまで、しばらく時間が掛かります。
5. しばらくして「エラー」、または「警告」画面が表示された場合は、[OK] をクリックします。
6. WebManager 画面の左サイドビューに、「停止」というメッセージが表示されていることを確認します。
7. CLUSTERPRO WebManager は終了しないで、引き続き次の作業を行います。

## 2. CLUSTERPRO Builder の起動と構成情報の保存

1. WebManager 画面のツールバーのドロップダウンメニューで [設定モード] を選択して、CLUSTERPRO Builder を起動します。
2. 現在の CLUSTERPRO の構成情報を保存するため、CLUSTERPRO Builder の [ファイル(F)] メニューをクリックし、プルダウンメニューから [設定のエクスポート(E)] をクリックします。
3. 「保存」画面が表示されたら、現用系サーバ上の任意のフォルダ (例えば C:\TEMP) を指定し、clp.conf というファイル名が表示されているのを確認して [保存] をクリックします。

## 3. スクリプトリソース、レジストリ同期リソース、およびサービスリソースの削除

1. 左サイドビューの中で、[Groups] フォルダの中の [failoverxxx] をクリックします。
2. 右サイドビューの [リソース一覧] タブをクリックし、フェイルオーバーグループに設定されているリソースを表示させます。
3. 項目名の「タイプ」で "スクリプトリソース" と表示されている部分で右クリックし、プルダウンメニューから [リソースの削除(R)] をクリックします。
4. 「scriptxxx が選択されました。」という画面が表示されるので、[はい] をクリックしてアイテムを削除します。
5. 項目名の「タイプ」で "レジストリ同期リソース" と表示されている部分で右クリックし、プルダウンメニューから [リソースの削除(R)] をクリックします。
6. 「regsyncxxx が選択されました。」という画面が表示されるので、[はい] をクリックしてアイテムを削除します。

7. 項目名の「タイプ」で "サービスリソース" と表示されている部分で右クリックし、プルダウンメニューから [リソースの削除(R)] をクリックします。

(サービスリソースで SigmaSystemCenter 関連のサービスを管理していない場合は、本手順を実施する必要ありません。)

8. 「servicexxx が選択されました。」という画面が表示されるので、[はい] をクリックしてアイテムを削除します。

(サービスリソースで SigmaSystemCenter 関連のサービスを管理していない場合は、本手順を実施する必要ありません。)

#### 4. 情報ファイルのアップロードと CLUSTERPRO Builder の終了

1. 現在の CLUSTERPRO の構成情報をアップロードするため、CLUSTERPRO Builder の [ファイル(F)] メニューをクリックし、プルダウンメニューから [設定の反映(A)] をクリックします。
2. 「確認」画面が表示された場合は、[はい] をクリックします。
3. しばらくすると「反映に成功しました。」という画面が表示されるので、[了解] をクリックします。
4. WebManager 画面のツールバーのドロップダウンメニューで [操作モード] を選択して、CLUSTERPRO Builder を終了します。

#### 5. CLUSTERPRO のサービス開始

1. WebManager 画面の上部にある [サービス] をクリックし、プルダウンメニューから「クラスタ開始(A)」を選択します。
2. 「確認」画面が表示されたら、[OK] をクリックします。
3. しばらくすると、WebManager 画面の左サイドビューに「クラスタ構成」画面が表示されます。すべてのアイコンが緑色 (正常) であることを確認します。

---

### 3. インストールを行う前に (.NET Framework 3.5 SP1、Windows Installer 4.5 のインストール)

---

※この作業は「現用系サーバ」で行ってください。

※.NET Framework 3.5 Service Pack 1 のインストールが完了した後、更新プログラム KB959209 のインストールを推奨します。更新プログラムの詳細およびダウンロードは、以下 URL を参照してください。

<http://support.microsoft.com/kb/959209>

---

1. 以下の手順で.NET Framework 3.5 SP1、および WindowsInstaller 4.5 をインストールしてください。

1. SigmaSystemCenter 3.0 DVD-R を DVD / CD-RW ドライブに挿入します。

2. コマンドプロンプトで以下のコマンドを実行し、インストーラを起動します。

インストール DVD-R:¥ManagerSetup.exe /ONLYDOTNETFX=1

3. インストーラが起動し、ウィザードが開始します。

ウィザードに従ってインストールを実行してください。

4. 「コンポーネントの選択」画面で、以下のコンポーネントのみを選択して、[次へ(N)>] をクリックしてください。その後はウィザードに従ってインストールを実行してください。インストールが開始します。

なお、以下のコンポーネントが選択不可の場合は、本手順を実施する必要ありません。

- Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
- Windows Installer 4.5

2. .NET Framework 3.5 SP1、および WindowsInstaller 4.5 のインストール終了後、OS 再起動を促すメッセージが表示された場合は、[いいえ(N)] をクリックして、インストーラを終了してください。その後、以下の手順でクラスタのリブートを行ってください。

※OS 再起動を促すメッセージが表示されなかった場合は、以降の手順の実施は不要です。

1. ブラウザを起動し、URL で "http://localhost:29003/" と入力して CLUSTERPRO WebManager を起動します。
  2. WebManager 画面の左サイドビューにある "クラスタ名" を右クリックし、プルダウンメニューから「リブート(B)」を選択します。
  3. 「確認」画面が表示されます。[OK] をクリックします。
  4. しばらくして「エラー」、または「警告」画面が表示された場合は、[OK] をクリックします。
  5. しばらくすると、現用系サーバと待機系サーバの各 OS が再起動します。
  6. OS が再起動したら、作業を行う現用系サーバに Administrator でログインします。

7. ブラウザを起動し、URL で "http://localhost:29003/" と入力して CLUSTERPRO WebManager を起動します。
8. しばらくすると、WebManager 画面の左サイドビューに「クラスタ構成」画面が表示されます。すべてのアイコンが緑色（正常）であることを確認します。

---

#### 4. インストールを行う前に（必要な各コンポーネントのサービスの手動起動）

---

※この作業は「現用系サーバ」で行ってください。

-----

1. [スタート] メニューから [コントロールパネル(C)] - [管理ツール] - [サービス] で「サービス」画面を表示し、以下のサービスを開始します。

[DeploymentManager]

- SQL Server (DPMDBI)

[SystemProvisioning]、および [SystemMonitor 性能監視]

- SQL Server (SSCCMDB) ※

※インスタンス名を既定値 (SSCCMDB) より変更した場合、サービスの表示名は、"SQL Server (インスタンス名)" となります。

---

#### 5. インストールを行う前に（データベースのアタッチ）

---

※この作業は「現用系サーバ」で行ってください。

※本手順では、データベースの格納フォルダを以下とした場合を例にして記載します。

- ・共有ディスク、またはミラー化されたディスクのデータパーティションを「Y:」
- ・Yドライブのデータベースの格納フォルダを「Y:\Data」

※SQL インスタンス接続後のプロンプト "1>" に入力するコマンドを、紙面の都合で折り返していますが、実際には 1 行で入力してください。

※それぞれの sqlcmd のコマンド実行後は、「quit」を実行して、SQL インスタンス接続から抜けてください。

-----

1. DeploymentManager のデータベースのアタッチを行います。

1. コマンドプロンプトを起動し、以下のコマンドを実行してください。共有ディスク / ミラーディスクのデータベースにアタッチされます。

```
-----  
sqlcmd -E -S (local)¥DPMDBI  
1> sp_attach_db 'DPM',  
    @filename1='Y:¥Data¥DPM_DATA.MDF',  
    @filename2='Y:¥Data¥DPM_LOG.LDF'  
2> go  
-----
```

2. SystemMonitor 性能監視のデータベースのアタッチを行います。

1. コマンドプロンプトを起動し、以下のコマンドを実行してください。共有ディスク / ミラーディスクのデータベースにアタッチされます。

```
-----  
sqlcmd -S (local)¥SSCCMDB -E ※  
1> sp_attach_db 'RM_PerformanceDataBase2',  
    @filename1='Y:¥Data¥RM_PerformanceDataBase2.mdf',  
    @filename2='Y:¥Data¥RM_PerformanceDataBase2_log.ldf'  
2> go  
-----
```

※インスタンス名を既定値 (SSCCMDB) より変更した場合、そのインスタンス名を指定してください。

3. SystemProvisioning のデータベースのアタッチを行います。

1. コマンドプロンプトを起動し、以下のコマンドを実行してください。共有ディスク / ミラーディスクのデータベースにアタッチされます。

なお、アタッチ方法は、アップグレード元のバージョンによって異なりますので、ご注意ください。

- SigmaSystemCenter 2.0 / 2.1 Update2 以前からアップグレードする場合

```
-----  
sqlcmd -S (local)¥SSCCMDB -E ※  
1> sp_attach_db 'pvminf',  
    @filename1='Y:¥Data¥pvminf.mdf',  
    @filename2='Y:¥Data¥pvminf_log.LDF'  
2> go  
-----
```

- SigmaSystemCenter 2.1 Update3 以降からアップグレードする場合

```
-----  
sqlcmd -S (local)¥SSCCMDB -E ※  
1> sp_attach_db 'pvminf',  
    @filename1='Y:¥Data¥pvminf.mdf',  
    @filename2='Y:¥Data¥pvminf_2.ndf',  
    @filename3='Y:¥Data¥pvminf_log.LDF'  
2> go  
-----
```

※インスタンス名を既定値 (SSCCMDB) より変更した場合、そのインスタンス名を指定してください。

## 6. ソフトウェアのアップグレードインストール

※この作業は「現用系サーバ」で行ってください。

※「SigmaSystemCenter 3.0 インストレーションガイド」を参照して実施してください。

-----

1. 「SigmaSystemCenter 3.0 インストレーションガイド」(以下、省略します) の「3.2. インストール (アップグレード) を始める前に」を参照して、注意事項の確認、および事前作業を実施します。



1. 「3.2.3. 管理サーバに事前にインストールが必要なソフトウェア」の手順を実施してください。
2. 「3.2.5. インストール (アップグレード) 実行前の注意」の部分は、以下の手順を実施してください。

SigmaSystemCenter のインストール (アップグレード) を始める前に、必ず使用しているアプリケーション、および Web ブラウザをすべて終了してください。

※CLUSTERPRO WebManager を起動している場合、Java 2 Runtime Environment のインストールに失敗する場合があります。必ず終了してください。

2. 「3.3. 管理サーバコンポーネントをインストール (アップグレード) する」を参照して、アップグレードインストールを行います。

1. 「3.3.1. DPM のサービスを停止する」の手順に従って、Apache Tomcat サービス、および "DeploymentManager" で始まるサービスがすべて停止していることを確認してください。

停止していないサービスがある場合は、記載された手順を参照してプロセスを強制終了してください。

2. 「3.3.2. インストール (アップグレード) を実行するには」の部分は、以下の手順を実施してください。

1. SigmaSystemCenter 3.0 DVD-R を DVD / CD-RW ドライブに挿入します。
2. コマンドプロンプトで以下のコマンドを実行し、インストーラを起動します。

インストール DVD-R:¥ManagerSetup.exe

3. インストーラが起動し、ウィザードが開始します。

3. 「3.3.3. コンポーネントの選択」の部分は、以下の手順を実施してください。

インストーラ起動後、「コンポーネントの選択」画面が表示されます。

インストールするコンポーネントを選択します。

SigmaSystemCenter 2.0、および 2.1 からのアップグレードインストールの場合、[SQL Server 2008 R2 Express] チェックボックスをオフにしてください。

選択完了後、[次へ(N)>] をクリックします。

4. 「3.3.4. インストール先フォルダの選択」の手順を実施してください。
5. 「3.3.5. SQL Server 情報の設定」の部分は、以下の手順を実施してください。  
「SQL Server 情報の設定」画面が表示されます。

SigmaSystemCenter 2.0、もしくは 2.1 からのアップグレードの場合は、SystemMonitor 性能監視、SystemProvisioning がアップグレード前に使用していた SQL のインスタンス名 (既定値 : SSCCMDB) を指定してください。

6. 「3.3.6. Windows ファイアウォールの設定」の手順を実施してください。
7. 「3.3.7. ESMPRO/ServerManager の設定」の手順を実施してください。
8. 「3.3.8. インストール (アップグレード) の開始」の手順を実施してください。
9. 「3.3.9. インストール (アップグレード) の完了」の部分は、以下の手順を実施してください。

選択したすべてのコンポーネントのインストール後、「完了」画面が表示されます。システムの再起動を促すダイアログボックスが表示された場合は、[後で手動で再起動する] を選択して、[完了(F)] をクリックしてください。

※この時点ではシステムの再起動は行わないように注意してください。

3. 「3.4.4. SigmaSystemCenter 2.0、および 2.1 の Apache Tomcat をアンインストールするには」の手順を実施してください。

## 7. SQL Server 2005 の最新 SP 適用

※この作業は「現用系サーバ」で行ってください。

※SystemProvisioning、SystemMonitor 性能監視が使用するインスタンス (既定値 : SSCCMDB)、および DeploymentManager が使用するインスタンス (DPMDBI) の SQL Server 2005 に最新 Service Pack を適用します。

※SystemProvisioning、SystemMonitor 性能監視が使用するインスタンス名を既定値 (SSCCMDB) より変更した場合、「SSCCMDB」を「インスタンス名」と読み替えてください。

1. [スタート] メニューから [コントロールパネル(C)] - [管理ツール] - [サービス] で「サービス」画面を表示し、以下のサービスを停止します。

停止するサービス一覧

[DeploymentManager]

- DeploymentManager API Service

- DeploymentManager Backup/Restore Management
- DeploymentManager Get Client Information
- DeploymentManager PXE Management
- DeploymentManager PXE Mftftp
- DeploymentManager Remote Update Service
- DeploymentManager Schedule Management
- DeploymentManager Transfer Management
- SQL Server (DPMDBI)
- SQL Server FullText Search (DPMDBI)

[SystemMonitor 性能監視]

- System Monitor Performance Monitoring Service

[SystemProvisioning]

- PVMService

[SystemProvisioning]、および [SystemMonitor 性能監視]

- SQL Server (SSCCMDB)
- SQL Server FullText Search (SSCCMDB)

2. Microsoft ダウンロードセンターより、Microsoft SQL Server 2005 最新 Service Pack のダウンロードモジュールを取得します。
3. 手順 2 で取得した Microsoft SQL Server 2005 Service Pack のダウンロードモジュールを実行し、「Microsoft SQL Server 2005 Service Pack」のインストールを開始します。
4. 表示される画面に従って操作を進めてください。
5. セットアップの途中で、「機能の選択」画面が表示されます。[DPMDBI] – [データベース サービス] チェックボックス、および [SSCCMDB] – [データベース サービス] チェックボックスをオンにし、[次へ(N)] をクリックします。
6. 「実行中のプロセス」画面が表示されるまで、[次へ(N)] をクリックしてインストールを進めます。
7. 「実行中のプロセス」画面が表示されます。リストにプロセス名に表示されていないことを確認します。[次へ(N)] をクリックします。

<注意>

リストにプロセス名が表示された場合は、[スタート] メニューから [コントロールパネル (C)] - [管理ツール] - [サービス] を選択し、「サービス」画面から該当するプロセス名に対応するサービスを停止してください。その後、「実行中のプロセス」画面の[更新 (R)] をクリックして、リストにプロセス名が表示されなくなったことを確認した後、[次へ (N)] をクリックしてください。

8. 「インストールの準備完了」画面が表示されます。[インストール(I)] をクリックします。以降は、画面に従ってインストールを進めてください。

---

## 8. サービスの設定

---

※この作業は「現用系サーバ」で行ってください。

※本手順では「SigmaSystemCenter 2.0 クラスタ構築資料」、または「SigmaSystemCenter 2.1 クラスタ構築資料」を参照します。

- 
1. [スタート] メニューから [コントロールパネル(C)] - [管理ツール] - [サービス] で「サービス」画面を表示し、以下のサービスを "手動" に設定します。

手動に設定するサービス一覧

[ESMPRO/ServerManager]

- Alert Manager Socket(R) Service
- DianaScope ModemAgent
- Dmi Event Watcher
- ESM Alert Service
- ESM Base Service
- ESM Command Service
- ESM Remote Map Service
- ESMPRO/SM Base Service
- ESMPRO/SM Common Component
- ESMPRO/SM Trap Redirection

- ESMPRO/SM Web Container

#### [DeploymentManager]

- DeploymentManager API Service
- DeploymentManager Backup/Restore Management
- DeploymentManager Get Client Information
- DeploymentManager PXE Management
- DeploymentManager PXE Mftftp
- DeploymentManager Remote Update Service
- DeploymentManager Schedule Management
- DeploymentManager Transfer Management
- SQL Server (DPMDBI)

#### [SystemProvisioning]

- PVMService

#### [SystemMonitor 性能監視]

- System Monitor Performance Monitoring Service

#### [SystemProvisioning]、および [SystemMonitor 性能監視]

- SQL Server (SSCCMDB) ※

※インスタンス名を既定値 (SSCCMDB) より変更した場合、サービスの表示名は、  
"SQL Server (インスタンス名)" となります。

2. [スタート] メニューから [コントロールパネル(C)] - [管理ツール] - [サービス] で  
「サービス」画面を表示し、以下のサービスを "手動" に設定します。

ただし、SigmaSystemCenter 2.0 / 2.1 の構築時に「SigmaSystemCenter 2.0 クラスタ  
構築資料 第 2 版」、または「SigmaSystemCenter 2.1 クラスタ構築資料 第 2 版」の  
「1.2. サービスの共用」に記載されている以下のサービスを、スクリプトリソース (また  
はサービスリソース) によって起動されるように設定した場合にのみ、本手順を実施し  
てください。(サービスがスクリプトリソース (またはサービスリソース) によって起動され  
るように設定してない場合は、本手順は実施不要です。)

手動に設定するサービス一覧

- SNMP Trap Service
- DHCP Server
- Windows Management Instrumentation

---

## 9. データベースのデタッチ

---

※この作業は「現用系サーバ」で行ってください。

※SQL インスタンス接続後のプロンプト "1>" に入力するコマンドを、紙面の都合で折り返していますが、実際には 1 行で入力してください。

※sqlcmd のコマンド実行後は、「quit」を実行して、SQL インスタンス接続から抜けてください。

- 
1. [スタート] メニューから [コントロールパネル(C)] - [管理ツール] - [サービス] で「サービス」画面を表示し、以下のサービスを開始します。

[DeploymentManager]

- SQL Server (DPMDBI)

[SystemProvisioning]、および [SystemMonitor 性能監視]

- SQL Server (SSCCMDB) ※

※インスタンス名を既定値 (SSCCMDB) より変更した場合、サービスの表示名は、"SQL Server (インスタンス名)" となります。

2. DeploymentManager のデータベースのデタッチを行います。
  1. コマンドプロンプトを起動し、以下のコマンドを実行してください。共有ディスク / ミラーディスクのデータベースがデタッチされます。

```

-----
sqlcmd -E -S (local)¥DPMDBI
1> alter database [DPM] set offline with ROLLBACK
    IMMEDIATE
2> exec sp_detach_db 'DPM',TRUE
3> go
-----

```

### 3. SystemMonitor 性能監視のデータベースのデタッチを行います。

1. コマンドプロンプトを起動し、以下のコマンドを実行してください。共有ディスク / ミラーディスクのデータベースがデタッチされます。

```

-----
sqlcmd -S (local)¥SSCCMDB -E ※
1> alter database [RM_PerformanceDataBase2] set offline
    with ROLLBACK IMMEDIATE
2> exec sp_detach_db 'RM_PerformanceDataBase2',TRUE
3> go
-----

```

※インスタンス名を既定値 (SSCCMDB) より変更した場合、そのインスタンス名を指定してください。

### 4. SystemProvisioning のデータベースのデタッチを行います。

1. コマンドプロンプトを起動し、以下のコマンドを実行してください。共有ディスク / ミラーディスクのデータベースがデタッチされます。

```

-----
sqlcmd -S (local)¥SSCCMDB -E ※
1> alter database [PVMINF] set offline with ROLLBACK
    IMMEDIATE
2> exec sp_detach_db 'pvminf', true
3> go
-----

```

※インスタンス名を既定値 (SSCCMDB) より変更した場合、そのインスタンス名を指定してください。

5. [スタート] メニューから [コントロールパネル(C)] - [管理ツール] - [サービス] で「サービス」画面を表示し、以下のサービスを停止します。

停止するサービス一覧

[DeploymentManager]

- SQL Server (DPMDBI)

[SystemProvisioning]、および [SystemMonitor 性能監視]

- SQL Server (SSCCMDB) ※

※インスタンス名を既定値 (SSCCMDB) より変更した場合、サービスの表示名は、"SQL Server (インスタンス名)" となります。

※「別のサービスの停止」画面が表示された場合は、[はい(Y)] をクリックしてください。サービスが停止されます。

## 10. ESMPRO/ServerManager が使用するファイル / フォルダの共有ディスク / ミラーディスクへの移動

※この作業は「現用系サーバ」で行ってください。

1. 共有ディスク内、またはミラー化されたディスク内のデータパーティションへ以下の service フォルダを移動します。

- ESMPRO/ServerManager のインストールフォルダを  
「C:¥Program Files¥NEC¥SMM」
- 共有ディスク、またはミラー化されたディスクのデータパーティションを「Y:」
- Yドライブの service フォルダを「Y:¥SMM¥WEB-INF¥service」



とした場合

<移動元>

C:\Program Files\NEC\SMM\ESMWEB\wbserver\webapps\esmpro  
WEB-INF\service

<移動先>

Y:\SMM\WEB-INF\service

- 共有ディスク内、またはミラー化されたディスク内のデータパーティションに移動した "WEB-INF" フォルダ (～WEB-INF\service) に格納されている options.txt を以下の要領で編集します。

```
-----  
EU_RM_PKG_DATAPOOL_PATH=Y:\SMM\pkgpool (※1)  
:  
CLUSTER_FIP=192.168.0.11 (※2)  
-----
```

(※1) 後述する更新パッケージ保存フォルダを記載してください。

(※2) フローティング IP アドレスを記載してください。(エントリが作成されていない場合は作成してください。)

- 共有ディスク内、またはミラー化されたディスク内のデータパーティション上に以下の db フォルダを移動します。

※移動元の db フォルダが存在しない場合は、本手順は実施不要です。

ただし、その場合も 2 の手順の options.txt の編集は必ず行う必要があります。

- ESMPRO/ServerManager のインストールフォルダを  
「C:\Program Files\NEC\SMM」
- 共有ディスク、またはミラー化されたディスクのデータパーティションを「Y:」
- Y ドライブの db フォルダを「Y:\SMM\WEB-INF\db」

とした場合

<移動元>

C:¥Program Files¥NEC¥SMM¥ESMWEB¥wbserver¥webapps¥esmpro  
¥WEB-INF¥db

<移動先>

Y:¥SMM¥WEB-INF¥db

4. 共有ディスク内、またはミラー化されたディスク内のデータパーティション上に以下の更新パッケージ保存 (pkgpool) フォルダを移動します。

※移動元の pkgpool フォルダが存在しない場合は、本手順は実施不要です。

ただし、その場合も2の手順の options.txt の編集は必ず行う必要があります。

- ESMPRO/ServerManager のインストールフォルダを  
「C:¥Program Files¥NEC¥SMM」
- 共有ディスク、またはミラー化されたディスクのデータパーティションを「Y:」
- Yドライブの pkgpool フォルダを「Y:¥SMM¥pkgpool」

とした場合

<移動元>

C:¥Program Files¥NEC¥SMM¥ESMWEB¥pkgpool

<移動先>

Y:¥SMM¥pkgpool

5. 以下のように設定ファイルを編集します。

- C:¥Program Files¥NEC¥SMM¥ESMWEB¥jslcmn¥jsl.ini

```
-----  
wrkdir=Y:¥SMM¥WEB-INF¥service  
stderr=Y:¥SMM¥WEB-INF¥service¥log¥stderr.log  
stdout=Y:¥SMM¥WEB-INF¥service¥log¥stdout.log  
-----
```

- C:\Program Files\NEC\SMM\ESMWEB\jslweb\jsl.ini

```
-----
wrkdir=Y:\SMM\WEB-INF\service
stderr=Y:\SMM\WEB-INF\service\log\stderr.log
stdout=Y:\SMM\WEB-INF\service\log\stdout.log
-----
```

- C:\Program Files\NEC\SMM\ESMWEB\wbserver\webapps\axis2\WEB-INF\classes\eci.service.properties

```
-----
options.txt.fullpath=Y:\SMM\WEB-INF\service\options.txt
-----
```

※フォルダの区切り文字には "¥" を使用してください。

## 11. 不要な設定ファイルの削除

※この作業は「現用系サーバ」で行ってください。

1. SystemProvisioning が使用する以下の DPM 情報ファイルを削除してください。

- 共有ディスク、またはミラー化されたディスクのデータパーティションを「Y:」
- Yドライブの DPM 情報ファイルを格納したフォルダを「Y:\PVM」

とした場合

<削除する設定ファイル>

Y:\PVM\DpmWebSvLst.txt

Y:\PVM\HPUX\_DpmSvLst.txt

※DPM と連携設定していない場合、ファイルは存在しません。その場合、削除は不要です。

---

## 12. クラスタシステムのリブート

---

※この作業は「現用系サーバ」で行ってください。

- 
1. ブラウザを起動し、URL で "http://localhost:29003/" と入力して CLUSTERPRO WebManager を起動します。
  2. WebManager 画面の左サイドビューにある "クラスタ名" を右クリックし、プルダウンメニューから「リブート(B)」を選択します。
  3. 「確認」画面が表示されます。[OK] をクリックします。
  4. しばらくして「エラー」、または「警告」画面が表示された場合は、[OK] をクリックします。
  5. しばらくすると、現用系サーバと待機系サーバの各 OS が再起動します。
  6. OS が再起動したら、作業を行う現用系サーバに Administrator でログインします。
  7. ブラウザを起動し、URL で "http://localhost:29003/" と入力して CLUSTERPRO WebManager を起動します。
  8. しばらくすると、WebManager 画面の左サイドビューに「クラスタ構成」画面が表示されます。すべてのアイコンが緑色（正常）であることを確認します。
  9. CLUSTERPRO WebManager は終了しないで、引き続き次の作業を行います。

---

## 13. フェイルオーバーグループ内のリソースを待機系で起動

---

※この作業は「現用系サーバ」で行ってください。

- 
1. WebManager 画面の左サイドビューの [Groups] フォルダの中の [failoverxxx] を右クリックし、ポップアップメニューから「移動」を選択します。
  2. 「サーバ選択 (グループ移動)」画面で、移動 (フェイルオーバー) 先の待機系サーバを選択し、[OK] をクリックします。

※移動処理が完了するまで、しばらく時間が掛かります。

3. WebManager 画面の右サイドビューに表示されている「リソースステータス」が待機系のサーバ側で、すべて "起動済" になることを確認します。

=====

#### 14. インストールを行う前に (.NET Framework 3.5 SP1、WindowsInstaller 4.5 のインストール)

=====

※この作業は「待機系サーバ」で行ってください。

※.NET Framework 3.5 Service Pack 1 のインストールが完了した後、更新プログラム KB959209 のインストールを推奨します。更新プログラムの詳細およびダウンロードは、以下 URL を参照してください。

<http://support.microsoft.com/kb/959209>

-----

1. 以下の手順で.NET Framework 3.5 SP1、および WindowsInstaller 4.5 をインストールしてください。

1. SigmaSystemCenter 3.0 DVD-R を DVD / CD-RW ドライブに挿入します。

2. コマンドプロンプトで以下のコマンドを実行し、インストールを開始します。

インストール DVD-R:¥ManagerSetup.exe /ONLYDOTNETFX=1

3. インストーラが起動し、ウィザードが開始します。

ウィザードに従ってインストールを実行してください。

4. 「コンポーネントの選択」画面で、以下のコンポーネントのみを選択して、[次へ (N)>] をクリックしてください。その後はウィザードに従ってインストールを実行してください。インストールが開始します。

なお、以下のコンポーネントが選択不可の場合は、本手順を実施する必要ありません。

- Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
- Windows Installer 4.5

2. .NET Framework 3.5 SP1、および WindowsInstaller 4.5 のインストール終了後、OS 再起動を促すメッセージが表示された場合は、[いいえ(N)] をクリックして、インストールを終了してください。その後、以下の手順でクラスタのリブートを行ってください。

※OS 再起動を促すメッセージが表示されなかった場合は、以降の手順の実施は不要です。

1. ブラウザを起動し、URL で "http://localhost:29003/" と入力して CLUSTERPRO WebManager を起動します。
  2. WebManager 画面の左サイドビューにある "クラスタ名" を右クリックし、プルダウンメニューから「リブート(B)」を選択します。
  3. 「確認」画面が表示されます。[OK] をクリックします。
  4. しばらくして「エラー」、または「警告」画面が表示された場合は、[OK] をクリックします。
  5. しばらくすると、現用系サーバと待機系サーバの各 OS が再起動します。
  6. OS が再起動したら、作業を行う待機系サーバに Administrator でログインします。
  7. ブラウザを起動し、URL で "http://localhost:29003/" と入力して CLUSTERPRO WebManager を起動します。
  8. しばらくすると、WebManager 画面の左サイドビューに「クラスタ構成」画面が表示されます。すべてのアイコンが緑色（正常）であることを確認します。
3. クラスタリブート後、待機系へのフェイルオーバーグループのリソース移動を行ってください。
  1. WebManager 画面の左サイドビューの [Groups] フォルダの中の [failoverxxx] を右クリックし、ポップアップメニューから「移動」を選択します。
  2. 「サーバ選択（グループ移動）」画面で、移動（フェイルオーバー）先の待機系サーバを選択し、[OK] をクリックします。  
※移動処理が完了するまで、しばらく時間が掛かります。
  3. WebManager 画面の右サイドビューに表示されている「リソースステータス」が待機系のサーバ側で、すべて "起動済" になることを確認します。

---

## 15. インストールを行う前に（必要な各コンポーネントのサービスの手動起動）

---

※この作業は「待機系サーバ」で行ってください。

-----

1. [スタート] メニューから [コントロールパネル(C)] - [管理ツール] - [サービス] で「サービス」画面を表示し、以下のサービスを開始します。

[SystemProvisioning]、および [SystemMonitor 性能監視]

- SQL Server (SSCCMDB) ※

※インスタンス名を既定値 (SSCCMDB) より変更した場合、サービスの表示名は、"SQL Server (インスタンス名)" となります。

---

## 16. インストールを行う前に（データベースのアタッチ）

---

※この作業は「待機系サーバ」で行ってください。

※本手順では、データベースの格納フォルダを以下とした場合を例にして記載します。

- ・共有ディスク、またはミラー化されたディスクのデータパーティションを「Y:」
- ・Yドライブのデータベースの格納フォルダを「Y:\Data」

※SQL インスタンス接続後のプロンプト "1>" に入力するコマンドを、紙面の都合で折り返していますが、実際には 1 行で入力してください。

※それぞれの sqlcmd のコマンド実行後は、「quit」を実行して、SQL インスタンス接続から抜けてください。

-----

1. SystemProvisioning のデータベースのアタッチを行います。
  1. コマンドプロンプトを起動し、以下のコマンドを実行してください。共有ディスク / ミラーディスクのデータベースにアタッチされます。

```

-----
sqlcmd -S (local)¥SSCCMDB -E ※
1> sp_attach_db 'pvminf',
    @filename1='Y:¥Data¥pvminf.mdf',
    @filename2='Y:¥Data¥pvminf_2.ndf',
    @filename3='Y:¥Data¥pvminf_log.LDF'
2> go
-----

```

※インスタンス名を既定値 (SSCCMDB) より変更した場合、そのインスタンス名を指定してください。

## 17. ソフトウェアのアップグレードインストール（待機系サーバでの作業）

※この作業は「待機系サーバ」で行ってください。

※「SigmaSystemCenter 3.0 インストレーションガイド」を参照して実施してください。

1. 「SigmaSystemCenter 3.0 インストレーションガイド」（以下、省略します）の「3.2. インストール（アップグレード）を始める前に」を参照して、注意事項の確認、および事前作業を実施します。
  1. 「3.2.3. 管理サーバに事前にインストールが必要なソフトウェア」の手順を実施してください。
  2. 「3.2.5. インストール（アップグレード）実行前の注意」の部分は、以下の手順を実施してください。

SigmaSystemCenter のインストール（アップグレード）を始める前に、必ず使用しているアプリケーション、および Web ブラウザをすべて終了してください。

※CLUSTERPRO WebManager を起動している場合、Java 2 Runtime Environment のインストールに失敗する場合があります。必ず終了してください。

2. 「3.3. 管理サーバコンポーネントをインストール（アップグレード）する」を参照して、アップグレードインストールを行います。



1. 「3.3.1. DPM のサービスを停止する」の手順に従って、Apache Tomcat サービス、および "DeploymentManager" で始まるサービスがすべて停止していることを確認してください。

停止していないサービスがある場合は、記載された手順を参照してプロセスを強制終了してください。

2. 「3.3.2. インストール (アップグレード) を実行するには」の部分は、以下の手順を実施してください。

1. SigmaSystemCenter 3.0 DVD-R を DVD / CD-RW ドライブに挿入します。
2. コマンドプロンプトで以下のコマンドを実行し、インストーラを起動します。

インストール DVD-R: %ManagerSetup.exe /CLUSTERSTANDBY=1

<注意>

待機系サーバでインストーラを起動する場合、オプション  
"/CLUSTERSTANDBY=1" を必ず指定してください。

3. インストーラが起動し、ウィザードが開始します。

3. 「3.3.3. コンポーネントの選択」の部分は、以下の手順を実施してください。

インストーラ起動後、「コンポーネントの選択」画面が表示されます。

インストールするコンポーネントを選択します。

SigmaSystemCenter 2.0、および 2.1 からのアップグレードインストールの場合、  
[SQL Server 2008 R2 Express] チェックボックスをオフにしてください。

選択完了後、[次へ(N)>] をクリックします。

4. 「3.3.4. インストール先フォルダの選択」の手順を実施してください。
5. 「3.3.5. SQL Server 情報の設定」の部分は、以下の手順を実施してください。

「SQL Server 情報の設定」画面が表示されます。

SigmaSystemCenter 2.0、もしくは 2.1 からのアップグレードの場合は、  
SystemMonitor 性能監視、SystemProvisioning がアップグレード前に使用していた SQL のインスタンス名 (既定値 : SSCCMDB) を指定してください。

6. 「3.3.6. Windows ファイアウォールの設定」の手順を実施してください。

7. 「3.3.7. ESMPRO/ServerManager の設定」の手順を実施してください。
8. 「3.3.8. インストール (アップグレード) の開始」の手順を実施してください。
9. 「3.3.9. インストール (アップグレード)の完了」の部分は、以下の手順を実施してください。

選択したすべてのコンポーネントのインストール後、「完了」画面が表示されます。

システムの再起動を促すダイアログボックスが表示された場合は、[後で手動で再起動する]を選択して、[完了(F)] をクリックしてください。

※この時点ではシステムの再起動は行わないように注意してください。

3. 「3.4.4. SigmaSystemCenter 2.0、および 2.1 の Apache Tomcat をアンインストールするには」の手順を実施してください。

---

## 18. SQL Server 2005 の最新 SP 適用

---

※この作業は「現用系サーバ」で行ってください。

※SystemProvisioning、SystemMonitor 性能監視が使用するインスタンス (既定値 : SSCCMDB)、および DeploymentManager が使用するインスタンス (DPMDBI) の SQL Server 2005 に最新 Service Pack を適用します。

※SystemProvisioning、SystemMonitor 性能監視が使用するインスタンス名を既定値 (SSCCMDB) より変更した場合、"SSCCMDB" を "インスタンス名" と読み替えてください。

- 
1. [スタート] メニューから [コントロールパネル(C)] - [管理ツール] - [サービス] で「サービス」画面を表示し、以下のサービスを停止します。

停止するサービス一覧

[DeploymentManager]

- DeploymentManager API Service
- DeploymentManager Backup/Restore Management
- DeploymentManager Get Client Information
- DeploymentManager PXE Management
- DeploymentManager PXE Mtftp

- DeploymentManager Remote Update Service
- DeploymentManager Schedule Management
- DeploymentManager Transfer Management
- SQL Server (DPMDBI)
- SQL Server FullText Search (DPMDBI)

[SystemMonitor 性能監視]

- System Monitor Performance Monitoring Service

[SystemProvisioning]

- PVMService

[SystemProvisioning]、および [SystemMonitor 性能監視]

- SQL Server (SSCCMDB)
- SQL Server FullText Search (SSCCMDB)

2. Microsoft ダウンロードセンターより、Microsoft SQL Server 2005 最新 Service Pack のダウンロードモジュールを取得します。
3. 手順 2 で取得した Microsoft SQL Server 2005 Service Pack のダウンロードモジュールを実行し、「Microsoft SQL Server 2005 Service Pack」のインストールを開始します。
4. 表示される画面に従って操作を進めてください。
5. セットアップの途中で、「機能の選択」画面が表示されます。[DPMDBI] – [データベース サービス] チェックボックス、および [SSCCMDB] – [データベース サービス] チェックボックスをオンにし、[次へ(N)] をクリックします。
6. 「実行中のプロセス」画面が表示されるまで、[次へ(N)] をクリックしてインストールを進めます。
7. 「実行中のプロセス」画面が表示されます。リストにプロセス名に表示されていないことを確認します。[次へ(N)] をクリックします。

<注意>

リストにプロセス名に表示された場合は、[スタート] メニューから [コントロールパネル (C)] – [管理ツール] – [サービス] を選択し、「サービス」画面から該当するプロセス名に対応するサービスを停止してください。その後、「実行中のプロセス」画面の [更新

(R)] をクリックして、リストにプロセス名が表示されなくなったことを確認した後、[次へ(N)] をクリックしてください。

8. 「インストールの準備完了」画面が表示されます。[インストール(I)] をクリックします。以降は、画面に従ってインストールを進めてください。

---

## 19. サービスの設定

---

※この作業は「待機系サーバ」で行ってください。

※本手順では「SigmaSystemCenter 2.0 クラスタ構築資料」、または「SigmaSystemCenter 2.1 クラスタ構築資料」を参照します。

- 
1. [スタート] メニューから [コントロールパネル(C)] - [管理ツール] - [サービス] で「サービス」画面を表示し、以下のサービスを "手動" に設定します。

手動に設定するサービス一覧

[ESMPRO/ServerManager]

- Alert Manager Socket(R) Service
- DianaScope ModemAgent
- Dmi Event Watcher
- ESM Alert Service
- ESM Base Service
- ESM Command Service
- ESM Remote Map Service
- ESMPRO/SM Base Service
- ESMPRO/SM Common Component
- ESMPRO/SM Trap Redirection
- ESMPRO/SM Web Container

[DeploymentManager]

- DeploymentManager API Service

- DeploymentManager Backup/Restore Management
- DeploymentManager Get Client Information
- DeploymentManager PXE Management
- DeploymentManager PXE Mtftp
- DeploymentManager Remote Update Service
- DeploymentManager Schedule Management
- DeploymentManager Transfer Management
- SQL Server (DPMDBI)

[SystemProvisioning]

- PVMService

[SystemMonitor 性能監視]

- System Monitor Performance Monitoring Service

[SystemProvisioning]、および [SystemMonitor 性能監視]

- SQL Server (SSCCMDB) ※

※インスタンス名を既定値 (SSCCMDB) より変更した場合、サービスの表示名は、"SQL Server (インスタンス名)" となります。

2. [スタート] メニューから [コントロールパネル(C)] - [管理ツール] - [サービス] で「サービス」画面を表示し、以下のサービスを "手動" に設定します。

ただし、SigmaSystemCenter 2.0 / 2.1 の構築時に「SigmaSystemCenter 2.0 クラスタ構築資料 第 2 版」、または「SigmaSystemCenter 2.1 クラスタ構築資料 第 2 版」の「1.2. サービスの共用」に記載されている以下のサービスを、スクリプトリソース（またはサービスリソース）によって起動されるように設定した場合にのみ、本手順を実施してください。（サービスがスクリプトリソース（またはサービスリソース）によって起動されるように設定してない場合は、本手順は実施不要です。）

手動に設定するサービス一覧

- SNMP Trap Service
- DHCP Server
- Windows Management Instrumentation

---

## 20. ESMPRO/ServerManager の設定ファイルの編集

---

※この作業は「待機系サーバ」で行ってください。

-----

### 1. 以下のフォルダを削除します。

- ESMPRO/ServerManager のインストールフォルダを  
「C:¥Program Files¥NEC¥SMM」

とした場合

C:¥Program Files¥NEC¥SMM¥ESMWEB¥wbserver¥webapps¥esmpro  
¥WEB-INF¥service

C:¥Program Files¥NEC¥SMM¥ESMWEB¥wbserver¥webapps¥esmpro  
¥WEB-INF¥db

C:¥Program Files¥NEC¥SMM¥ESMWEB¥pkgpool

※フォルダが存在しない場合、削除は不要です。

### 2. 以下のように設定ファイルを編集します。

- ESMPRO/ServerManager のインストールフォルダを  
「C:¥Program Files¥NEC¥SMM」
- 共有ディスク、またはミラー化されたディスクのデータパーティションを「Y:」
- Yドライブの service フォルダを「Y:¥SMM¥WEB-INF¥service」

とした場合

- C:\Program Files\NEC\SMM\ESMWEB\jslcmn\jsl.ini

```
-----
wrkdir=Y:\SMM\WEB-INF\service
stderr=Y:\SMM\WEB-INF\service\log\stderr.log
stdout=Y:\SMM\WEB-INF\service\log\stdout.log
-----
```

- C:\Program Files\NEC\SMM\ESMWEB\jslweb\jsl.ini

```
-----
wrkdir=Y:\SMM\WEB-INF\service
stderr=Y:\SMM\WEB-INF\service\log\stderr.log
stdout=Y:\SMM\WEB-INF\service\log\stdout.log
-----
```

- C:\Program Files\NEC\SMM\ESMWEB\wbserver\webapps\axis2\WEB-INF\classes\eci.service.properties

```
-----
options.txt.fullpath=Y:\SMM\WEB-INF\service\options.txt
-----
```

※フォルダの区切り文字には "¥¥" を使用してください。

## 21. データベースのデタッチ

※この作業は「現用系サーバ」で行ってください。

※SQL インスタンス接続後のプロンプト "1>" に入力するコマンドを、紙面の都合で折り返していますが、実際には 1 行で入力してください。

※sqlcmd のコマンド実行後は、「quit」を実行して、SQL インスタンス接続から抜けてください。

-----

1. [スタート] メニューから [コントロールパネル(C)] – [管理ツール] – [サービス] で「サービス」画面を表示し、以下のサービスを停止します。

停止するサービス一覧

[DeploymentManager]

- DeploymentManager API Service
- DeploymentManager Backup/Restore Management
- DeploymentManager Get Client Information
- DeploymentManager PXE Management
- DeploymentManager PXE Mftftp
- DeploymentManager Remote Update Service
- DeploymentManager Schedule Management
- DeploymentManager Transfer Management

2. [スタート] メニューから [コントロールパネル(C)] – [管理ツール] – [サービス] で「サービス」画面を表示し、以下のサービスを開始します。

[DeploymentManager]

- SQL Server (DPMDBI)

3. DeploymentManager のデータベースのデタッチを行います。

1. コマンドプロンプトを起動し、以下のコマンドを実行してください。共有ディスク / ミラーディスクのデータベースがデタッチされます。

```
-----  
sqlcmd -E -S (local)¥DPMDBI  
1> alter database [DPM] set offline with ROLLBACK  
    IMMEDIATE  
2> exec sp_detach_db 'DPM',TRUE  
3> go  
-----
```



4. [スタート] メニューから [コントロールパネル(C)] - [管理ツール] - [サービス] で「サービス」画面を表示し、以下のサービスを停止します。

停止するサービス一覧

[DeploymentManager]

- SQL Server (DPMDBI)

※「別のサービスの停止」画面が表示された場合は、[はい(Y)] をクリックしてください。  
サービスが停止されます。

---

## 22. サービスの停止

---

※この作業は「待機系サーバ」で行ってください。

※本手順では「SigmaSystemCenter 2.0 クラスタ構築資料」、または「SigmaSystemCenter 2.1 クラスタ構築資料」を参照します。

- 
1. [スタート] メニューから [コントロールパネル(C)] - [管理ツール] - [サービス] で「サービス」画面を表示し、以下のサービスのうち、開始状態のサービスを停止します。

停止するサービス一覧

[ESMPRO/ServerManager]

- Alert Manager Socket(R) Service
- DianaScope ModemAgent
- Dmi Event Watcher
- ESM Alert Service
- ESM Base Service
- ESM Command Service
- ESM Remote Map Service
- ESMPRO/SM Base Service
- ESMPRO/SM Common Component

- ESMPRO/SM Trap Redirection
- ESMPRO/SM Web Container

#### [DeploymentManager]

- DeploymentManager API Service
- DeploymentManager Backup/Restore Management
- DeploymentManager Get Client Information
- DeploymentManager PXE Management
- DeploymentManager PXE Mtftp
- DeploymentManager Remote Update Service
- DeploymentManager Schedule Management
- DeploymentManager Transfer Management
- SQL Server (DPMDBI)

#### [SystemProvisioning]

- PVMService

#### [SystemMonitor 性能監視]

- System Monitor Performance Monitoring Service

#### [SystemProvisioning]、および [SystemMonitor 性能監視]

- SQL Server (SSCCMDB) ※

※インスタンス名を既定値 (SSCCMDB) より変更した場合、サービスの表示名は、  
"SQL Server (インスタンス名)" となります。

2. [スタート] メニューから [コントロールパネル(C)] - [管理ツール] - [サービス] で「サービス」画面を表示し、以下のサービスのうち、開始状態のサービスを停止します。

ただし、SigmaSystemCenter 2.0 / 2.1 の構築時に「SigmaSystemCenter 2.0 クラスタ構築資料 第 2 版」、または「SigmaSystemCenter 2.1 クラスタ構築資料 第 2 版」の「1.2. サービスの共用」に記載されている以下のサービスを、スクリプトリソース（またはサービスリソース）によって起動されるように設定した場合にのみ、本手順を実施してください。（サービスがスクリプトリソース（またはサービスリソース）によって起動されるように設定していない場合は、本手順は実施不要です。）

停止するサービス一覧

- SNMP Trap Service
- DHCP Server
- Windows Management Instrumentation

---

## 23. フェイルオーバーグループ内のリソースを現用系で起動

---

※この作業は「現用系サーバ」で行ってください。

-----

1. ブラウザを起動し、URL で "http://localhost:29003/" と入力して CLUSTERPRO WebManager を起動します。
2. 左サイドビューの [Groups] フォルダの中の [failoverxxx] を右クリックし、ポップアップメニューから「移動」を選択します。
3. 「サーバ選択 (グループ移動)」画面で、移動 (フェールバック) 先の現用系サーバを選択し、[OK] をクリックします。

※移動処理が完了するまで、しばらく時間が掛かります。

4. WebManager 画面の右サイドビューに表示されている「リソースステータス」が現用系のサーバ側で、すべて "起動済" になることを確認します。
5. CLUSTERPRO WebManager は終了しないで、引き続き次の作業を行います。

---

## 24. CLUSTERPRO のフェイルオーバーグループのリソースの変更

---

※この作業は「現用系サーバ」で行ってください。

※「SigmaSystemCenter 3.0 クラスタ構築手順」を参照して実施してください。

-----

1. CLUSTERPRO のサービス停止
  1. WebManager 画面の上部にある [サービス] をクリックし、プルダウンメニューから「クラスタ停止(T)」を選択します。

2. 「確認」画面が表示されたら、[OK] をクリックして停止します。  
※処理が完了するまで、しばらく時間が掛かります。
3. しばらくして「エラー」、または「警告」画面が表示された場合は、[OK] をクリックします。
4. WebManager 画面の左サイドビューに、「停止」というメッセージが表示されていることを確認します。
5. CLUSTERPRO WebManager は終了しないで、引き続き次の作業を行います。

## 2. CLUSTERPRO Builder の起動と構成情報の復元

1. WebManager 画面のツールバーのドロップダウンメニューで [設定モード] を選択して、CLUSTERPRO Builder を起動します。
2. 現在の CLUSTERPRO の構成情報を復元するため、CLUSTERPRO Builder の [ファイル(F)] メニューをクリックし、プルダウンメニューから [設定のインポート(I)] をクリックします。
3. 「開く」画面が表示されたら、「2.CLUSTERPRO のフェイルオーバーグループのリソースの削除」で保存した、現用系サーバ上のフォルダ (例えば C:\TEMP) を指定し、clp.conf というファイル名が表示されているのを確認して [開く] をクリックします。

## 3. スクリプトリソース、レジストリ同期リソース、およびサービスリソースの復元確認

1. 左サイドビューの中で、[Groups] フォルダの中の [failoverxxx] をクリックします。
2. 右サイドビューの [リソース一覧] タブをクリックし、フェイルオーバーグループに設定されているリソースを表示させます。
3. 項目名の「タイプ」で、"スクリプトリソース"、"レジストリ同期リソース"、および "サービスリソース" が表示 (復元) されていることを確認します。  
( "サービスリソース" は元々登録されていなかった場合は、表示されません。)

## 4. スクリプトリソース、レジストリ同期リソース、およびサービスリソースの構成情報の変更

本手順にて、SigmaSystemCenter 3.0 用に構成情報の設定変更を行う必要があります。設定内容の変更点については、「SigmaSystemCenter 2.0 / 2.1 と SigmaSystemCenter 3.0 の設定内容の変更点」を参照ください。変更方法については、問い合わせ窓口にお問い合わせください。

また、SigmaSystemCenter 2.0 / 2.1 で使用していたレジストリ、サービスのうち、SigmaSystemCenter 3.0 では使用しなくなったものがあります。SigmaSystemCenter

3.0 で使用しなくなったものについては、スクリプトリソース、レジストリ同期リソース、およびサービスリソースから削除してください。

#### 5. 情報ファイルのアップロードと CLUSTERPRO Builder の終了

1. 現在の CLUSTERPRO の構成情報をアップロードするため、CLUSTERPRO Builder の [ファイル(F)] メニューをクリックし、プルダウンメニューから [設定の反映(A)] をクリックします。
2. 「確認」画面が表示された場合は、[はい] をクリックします。
3. しばらくすると「反映に成功しました。」という画面が表示されるので、[了解] をクリックします。
4. WebManager 画面のツールバーのドロップダウンメニューで [操作モード] を選択して、CLUSTERPRO Builder を終了します。

#### 6. CLUSTERPRO のサービス開始

1. WebManager 画面の上部にある [サービス] をクリックし、プルダウンメニューから「クラスタ開始(A)」を選択します。
2. 「確認」画面が表示されたら、[OK] をクリックします。
3. しばらくすると、WebManager 画面の左サイドビューに「クラスタ構成」画面が表示されます。すべてのアイコンが緑色（正常）であることを確認します。
4. CLUSTERPRO WebManager は終了しないで、引き続き次の作業を行います。

## 25. クラスタシステムのリブート

※この作業は「現用系サーバ」で行ってください。

1. WebManager 画面の左サイドビューにある "クラスタ名" を右クリックし、プルダウンメニューから「リブート(B)」を選択します。
2. 「確認」画面が表示されます。[OK] をクリックします。
3. しばらくして「エラー」、または「警告」画面が表示された場合は、[OK] をクリックします。
4. しばらくすると、現用系サーバと待機系サーバの各 OS が再起動します。
5. OS が再起動したら、作業を行う現用系サーバに Administrator でログインします。

6. ブラウザを起動し、URL で "http://localhost:29003/" と入力して CLUSTERPRO WebManager を起動します。
7. しばらくすると、WebManager 画面の左サイドビューに「クラスタ構成」画面が表示されます。すべてのアイコンが緑色（正常）であることを確認します。

---

## 26. CLUSTERPRO での監視対象サービスの監視の停止（現用系サーバでの作業）

---

※この作業は「現用系サーバ」で行ってください。

※アップグレードインストール後の設定を実施する前に、監視対象サービスの監視を停止します。

-----

1. [スタート] メニューから [すべてのプログラム(P)] - [CLUSTERPRO Server] - [タスクマネージャ] を開きます。
2. 「アプリケーション / サービス名」で表示されている、すべてのサービスの監視を停止します。表示されているサービス名を、1 サービスごとに以下の方法で "非監視" に設定してください。

(サービスを "非監視" に設定する方法)

- 表示されているサービス名を右クリックします。
- [監視停止] を選択し、「実行確認」画面で [OK] をクリックして監視を停止します。
- このとき、監視対象サービスの [監視状態] が "非監視" に変わることを確認してください。

3. 表示されている、すべてのサービスが "非監視" に設定されたことを確認し、タスクマネージャを終了します。

---

## 27. Web ブラウザのキャッシュクリア（現用系サーバでの作業）

---

※この作業は「現用系サーバ」で行ってください。

※ブラウザを起動する端末のブラウザキャッシュのクリアを行ってください。キャッシュクリアの方法については、ご利用のブラウザごとに異なりますので、別途ご確認をお願いします。

以下、主なブラウザについて記載します。

-----

◆ Internet Explorer 7 の場合

1. ブラウザのメニューより、[ツール] - [インターネットオプション] - [全般] タブを選択し、[閲覧の履歴] から [削除] をクリックします。
2. 「閲覧履歴の削除」画面が表示されますので、[インターネット一時ファイル] の [ファイルの削除] をクリックしてください。
3. 確認画面が表示されますので、[はい(Y)] をクリックします。

◆ FireFox 3.5 の場合

1. ブラウザのメニューより、[ツール] - [最近の履歴を消去] をクリックします。
2. [消去する履歴の期間] で [すべての履歴] を選択します。  
また、[消去する項目] にて [キャッシュ]、[Cookie] チェックボックスが選択されていることを確認してください。
3. [今すぐ消去] をクリックします。

=====

## 28. アップグレードインストール後に必要な設定の実施（現用系サーバでの作業）

=====

※この作業は「現用系サーバ」で行ってください。

※「SigmaSystemCenter 3.0 インストレーションガイド」を参照して実施してください。

※本手順では、DeploymentManager が使用する Deploy フォルダ（イメージ格納用フォルダ）と DeployBackup フォルダ（バックアップイメージ格納用フォルダ）を、以下とした場合を例にして記載します。

- ・共有ディスク、またはミラー化されたディスクのデータパーティションを「Y:」
- ・Yドライブの Deploy フォルダ（イメージ格納用フォルダ）を「Y:¥Deploy」
- ・Yドライブの DeployBackup フォルダ（バックアップイメージ格納用フォルダ）を「Y:¥DeployBackup」

-----

1. 「SigmaSystemCenter 3.0 インストレーションガイド」（以下、省略します）の「3.5. 管理サーバコンポーネントをアップグレードインストールした後に」を参照して、アップグレードインストール後に必要な設定を実施します。
  1. 「3.5.2. DPM サーバをアップグレードインストールした場合」の手順を実施してください。
  2. 「3.5.8. SigmaSystemCenter 2.1 以前の ESM/ServerManager Ver.4 からアップグレードインストールした場合」の手順を実施してください。

3. 「3.5.5. SystemProvisioning をアップグレードインストールした場合」の部分は、以下の手順を実施してください。

1. SystemProvisioning のアップグレードインストールを行った場合には、SigmaSystemCenter の使用を開始する前に、ライセンスキーを登録してください。手順に関しては、「3.5.5. SystemProvisioning をアップグレードインストールした場合」の「ライセンスの置き換えについて」を参照してください。なお、「8. SystemProvisioning を再起動します。」の手順は実施する必要ありません。

2. DeploymentManager の管理サーバの設定を行います。

1. DPM の Web コンソールを起動します。
2. Web コンソール上で、タイトルバーの [管理] をクリックして、[管理] ビューに切り替えます。
3. ツリービュー上で、[DPM サーバ] アイコンをクリックします。または、メインウィンドウに [管理機能一覧] グループボックスが表示されますので、[DPM サーバ] をクリックします。
4. [基本情報] グループボックスが表示されますので、[設定] メニューの [詳細設定] をクリックし、「詳細設定」画面が表示されます。
5. [全般] タブを選択し、以下の設定を確認します。
  - IP アドレスに DPM サーバで使用するフェイルオーバー IP が設定されていること
  - バックアップイメージ格納用フォルダに「Y:¥DeployBackup」（共有ディスク、またはミラー化されたディスクのフォルダ）が設定されていること  
設定されていない場合は、バックアップイメージ格納用フォルダに「Y:¥DeployBackup」を設定してください。
  - イメージ格納用フォルダに「Y:¥Deploy」（共有ディスク、またはミラー化されたディスクのフォルダ）が設定されていること
6. [DHCP サーバ] タブを選択し、[DHCP サーバが別のマシン上で動作している] をオンにします。  
  
サービスの再起動を促すダイアログボックスが表示された場合、ここで該当するサービスの再起動を行う必要はありません。
7. [OK] をクリックします。
8. Web コンソール上で、タイトルバーの [運用] をクリックして、[運用] ビューに切り替えます。



9. ツリービュー上で、[シナリオ] アイコンをクリックします。メインウィンドウに [グループ一覧] グループボックスが表示されますので、[Built-in Scenarios] をクリックします。
10. シナリオファイル System\_Backup の編集を行います。System\_Backup の [編集] アイコンをクリックします。  
「シナリオ編集」画面が表示されますので、[バックアップ/リストア] タブをクリックします。  
[イメージファイル] のパスを、Y:¥DeployBackup¥backup.lbr に変更し、[OK] をクリックします。
11. シナリオファイル System\_Restore\_Unicast の編集を行います。  
System\_Restore\_Unicast の [編集] アイコンをクリックします。  
「シナリオ編集」画面が表示されますので、[バックアップ/リストア] タブをクリックします。  
[イメージファイル] のパスを、Y:¥DeployBackup¥backup.lbr に変更し、[OK] をクリックします。
12. ブラウザを閉じて DPM の Web コンソールを終了します。

=====

## 29. フェイルオーバーグループ内のリソースを待機系で起動

=====

※この作業は「現用系サーバ」で行ってください。

-----

1. WebManager 画面の左サイドビューの [Groups] フォルダの中の [failoverxxx] を右クリックし、ポップアップメニューから「移動」を選択します。
2. 「サーバ選択 (グループ移動)」画面で、移動 (フェイルオーバー) 先の待機系サーバを選択し、[OK] をクリックします。  
※移動処理が完了するまで、しばらく時間が掛かります。
3. WebManager 画面の右サイドビューに表示されている「リソースステータス」が待機系のサーバ側で、すべて "起動済" になることを確認します。

---

### 30. Web ブラウザのキャッシュクリア（待機系サーバでの作業）

---

※この作業は「待機系サーバ」で行ってください。

※ブラウザを起動する端末のブラウザキャッシュのクリアを行ってください。キャッシュクリアの方法については、ご利用のブラウザごとに異なりますので、別途ご確認をお願いします。

以下、主なブラウザについて記載します。

-----

◆ Internet Explorer 7 の場合

1. ブラウザのメニューより、[ツール] - [インターネットオプション] - [全般] タブを選択し、[閲覧の履歴] から [削除] をクリックします。
2. 「閲覧履歴の削除」画面が表示されますので、[インターネット一時ファイル] の [ファイルの削除] をクリックしてください。
3. 確認画面が表示されますので、[はい(Y)] をクリックします。

◆ FireFox 3.5 の場合

1. ブラウザのメニューより、[ツール] - [最近の履歴を消去] をクリックします。
2. [消去する履歴の期間] で [すべての履歴] を選択します。  
また、[消去する項目] にて [キャッシュ]、[Cookie] チェックボックスが選択されていることを確認してください。
3. [今すぐ消去] をクリックします。

---

### 31. アップグレードインストール後に必要な設定の実施（待機系サーバでの作業）

---

※この作業は「待機系サーバ」で行ってください。

※「SigmaSystemCenter 3.0 インストレーションガイド」を参照して実施してください。

-----

1. 待機系サーバに Administrator でログインします。
2. 「SigmaSystemCenter 3.0 インストレーションガイド」（以下、省略します）の「3.5. 管理サーバコンポーネントをアップグレードインストールした後に」を参照して、アップグレードインストール後に必要な設定を実施します。

1. 「3.5.2. DPM サーバをアップグレードインストールした場合」の手順を実施してください。

---

### 32. フェイルオーバーグループ内のリソースを現用系で起動

---

※この作業は「現用系サーバ」で行ってください。

-----

1. 左サイドビューの [Groups] フォルダの中の [failoverxxx] を右クリックし、ポップアップメニューから「移動」を選択します。
2. 「サーバ選択 (グループ移動)」画面で、移動 (フェールバック) 先の現用系サーバを選択し、[OK] をクリックします。  
※移動処理が完了するまで、しばらく時間が掛かります。
3. WebManager 画面の右サイドビューに表示されている「リソースステータス」が現用系のサーバ側で、すべて "起動済" になることを確認します。

---

### 33. アップグレードインストール後に必要な設定の実施 (現用系サーバでの作業)

---

※この作業は「現用系サーバ」で行ってください。

※「SigmaSystemCenter 3.0 インストレーションガイド」を参照して実施してください。

-----

1. 現用系サーバに Administrator でログインします。
2. 「SigmaSystemCenter 3.0 インストレーションガイド」(以下、省略します) の「3.5.4. SystemMonitor 性能監視をアップグレードインストールした場合」を参照して、必要に応じてアップグレードインストール後に必要な設定を実施します。
3. 「3.5.7. SigmaSystemCenter 2.0、および 2.1 からアップグレードした場合」を参照して、必要に応じてアップグレードインストール後に必要な設定を実施します。
4. SystemProvisioning の設定ファイルを変更する場合は、現用系サーバと待機系サーバに同じファイルをコピーしてください。詳細は「SystemProvisioning の設定ファイル」を参照してください。

### 34. 管理対象マシンのアップグレードインストール

※DPM サーバをアップグレードインストールした場合、DPM クライアントのアップグレードインストールが必要になります。

※「SigmaSystemCenter 3.0 インストレーションガイド」を参照して実施してください。

1. 「SigmaSystemCenter 3.0 インストレーションガイド」の「3.6 管理対象マシンコンポーネントをアップグレードインストールする」、および「DeploymentManager インストレーションガイド」の「3.3 DPM クライアントをアップグレードインストールする」を参照してください。

以上でアップグレードインストール作業は完了です。

## SigmaSystemCenter 2.0 / 2.1 と SigmaSystemCenter 3.0 の設定内容の変更点

SigmaSystemCenter 2.0 / 2.1 と SigmaSystemCenter 3.0 の設定内容の変更点は以下の通りです。

その他の設定内容は、変更ありません。

### (1) データベース

#### ■SigmaSystemCenter 3.0 で変更されたデータベース

SigmaSystemCenter 2.0 / 2.1 Update2 以前と SigmaSystemCenter 3.0 では、SystemProvisioning のデータベースファイルが変更されました。

なお、アップグレード元のバージョンが SigmaSystemCenter 2.1 Update3 以降の場合は、SystemProvisioning のデータベースファイルの変更はありません。

[SystemProvisioning]

#### ・ SigmaSystemCenter 2.0、および 2.1 Update2 以前

サービス : MSSQL\$SSCCMDB ※

表示名 : SQL Server (SSCCMDB)

データベースファイル : PVMINF.mdf, PVMINF\_log.ldf

データベース名 : PVMINF

#### ・ SigmaSystemCenter 3.0 (SigmaSystemCenter 2.1 Update 3 で変更されました)

サービス : MSSQL\$SSCCMDB ※

表示名 : SQL Server (SSCCMDB)

データベースファイル : PVMINF.mdf, PVMINF\_2.ndf, PVMINF\_log.ldf

データベース名 : PVMINF

※インスタンス名を既定値 (SSCCMDB) より変更した場合、サービス名、表示名は、それぞれ “MSSQL\$インスタンス名”、“SQL Server (インスタンス名)” となります。

## (2) 同期レジストリ

### ■SigmaSystemCenter 3.0 で追加されたレジストリ

[DeploymentManager]

- ・ HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\NEC\DeploymentManager\_DB

## (3) 監視対象のサービス

### ■SigmaSystemCenter 3.0 で追加されたサービス

[ESMPRO/ServerManager]

- ・ 表示名 : DianaScope ModemAgent  
サービス : DianaScope ModemAgent
- ・ 表示名 : ESMPRO/SM Common Component  
サービス : ESMCommonComponent
- ・ 表示名 : ESMPRO/SM Web Container  
サービス : ESMWebContainer

### ■SigmaSystemCenter 3.0 で削除されたサービス

[DeploymentManager]

- ・ 表示名 : Apache Tomcat  
サービス : Tomcat6
- ・ 表示名 : DeploymentManager Client Management  
サービス : cliwatch
- ・ 表示名 : DeploymentManager client start  
サービス : clistart
- ・ 表示名 : DeploymentManager Control Service  
サービス : RibBoneService

- ・ 表示名 : DeploymentManager Scenario Management  
サービス : snrwatch

[DeploymentManager (HP-UX)] ※

- ・ 表示名 : DeploymentManager (HP-UX)  
サービス : DeploymentManager (HP-UX)
- ・ 表示名 : DeploymentManager (HP-UX) Constructor  
サービス : DeploymentManager (HP-UX) Constructor
- ・ 表示名 : DeploymentManager (HP-UX) Watcher  
サービス : DeploymentManager (HP-UX) Watcher

※SigmaSystemCenter 3.0 で、SigmaSystemCenter による管理サーバ for DPM (HP-UX) 機能はサポート終了しました。

#### (4) サービスの起動順/起動方法

##### ■SigmaSystemCenter 3.0 で変更されたサービスの起動順/起動方法

[ESMPRO/ServerManager]

- ・ SigmaSystemCenter 2.0 / 2.1

1. ESM Base Service
2. ESM Alert Service
3. Alert Manager Socket(R) Service
4. Dmi Event Watcher (\*1)
5. ESM Command Service
6. ESM Remote Map Service
7. ESMPRO/SM Trap Redirection (\*2)
8. ESMPRO/SM Base Service

(\*1) DMI アラートを受信しない場合、起動は不要です。

(\*2) SNMP トラップ転送サービスを使用しない場合、起動は不要です。

・ SigmaSystemCenter 3.0

1. ESM Base Service
2. ESM Alert Service
3. Alert Manager Socket(R) Service
4. Dmi Event Watcher (\*1)
5. ESM Command Service
6. ESM Remote Map Service
7. ESMPRO/SM Trap Redirection (\*2)
8. ESMPRO/SM Base Service
9. ESMPRO/SM Web Container
10. ESMPRO/SM Common Component
11. DianaScope ModemAgent

(\*1) DMI アラートを受信しない場合、起動は不要です。

(\*2) SNMP トラップ転送サービスを使用しない場合、起動は不要です。

[DeploymentManager]

・ SigmaSystemCenter 2.0 / 2.1

1. SQL Server (DPMDBI)
  2. Apache Tomcat
  3. DeploymentManager API Service
  4. DeploymentManager Backup/Restore Management
  5. DeploymentManager Client Management
  6. DeploymentManager client start
  7. DeploymentManager Control Service
  8. DeploymentManager Get Client Information
  9. DeploymentManager PXE Management
  10. DeploymentManager PXE Mtftp
  11. DeploymentManager Remote Update Service
  12. DeploymentManager Scenario Management
  13. DeploymentManager Schedule Management
  14. DeploymentManager Transfer Management
3. ～ 14. の DPM サービスの開始順に制約はありません。



・ SigmaSystemCenter 3.0

1. SQL Server (DPMDBI)
2. DeploymentManager API Service
3. DeploymentManager Backup/Restore Management
4. DeploymentManager Get Client Information
5. DeploymentManager PXE Management
6. DeploymentManager PXE Mtftp
7. DeploymentManager Remote Update Service
8. DeploymentManager Schedule Management
9. DeploymentManager Transfer Management

2. ～ 9. の DPM サービスの開始順に制約はありません。

■SigmaSystemCenter 3.0 で削除されたサービスの起動

[DeploymentManager (HP-UX)] ※

- ・ DeploymentManager (HP-UX)
- ・ DeploymentManager (HP-UX) Constructor
- ・ DeploymentManager (HP-UX) Watcher

※SigmaSystemCenter 3.0 で、SigmaSystemCenter による管理サーバ for DPM (HP-UX) 機能はサポート終了しました。

(5) サービスの停止順 / 停止方法

■SigmaSystemCenter 3.0 で変更されたサービスの停止順 / 停止方法

[ESMPRO/ServerManager]

・ SigmaSystemCenter 2.0 / 2.1

1. ESMPRO/SM Base Service
2. ESMPRO/SM Trap Redirection (\*1)
3. ESM Remote Map Service
4. ESM Command Service
5. Dmi Event Watcher (\*2)
6. Alert Manager Socket(R) Service

7. ESM Alert Service
8. ESM Base Service

(\*1) SNMP トラップ転送サービスを使用しない場合、停止は不要です。

(\*2) DMI アラートを受信しない場合、停止は不要です。

・ SigmaSystemCenter 3.0

1. DianaScope ModemAgent
2. ESMPRO/SM Common Component
3. ESMPRO/SM Web Container
4. ESMPRO/SM Base Service
5. ESMPRO/SM Trap Redirection (\*1)
6. ESM Remote Map Service
7. ESM Command Service
8. Dmi Event Watcher (\*2)
9. Alert Manager Socket(R) Service
10. ESM Alert Service
11. ESM Base Service

(\*1) SNMP トラップ転送サービスを使用しない場合、停止は不要です。

(\*2) DMI アラートを受信しない場合、停止は不要です。

[DeploymentManager]

・ SigmaSystemCenter 2.0 / 2.1

1. DeploymentManager Transfer Management
2. DeploymentManager Schedule Management
3. DeploymentManager Scenario Management
4. DeploymentManager Remote Update Service
5. DeploymentManager PXE Mtftp
6. DeploymentManager PXE Management
7. DeploymentManager Get Client Information
8. DeploymentManager Control Service
9. DeploymentManager client start
10. DeploymentManager Client Management
11. DeploymentManager Backup/Restore Management
12. DeploymentManager API Service

13. Apache Tomcat
14. SQL Server (DPMDBI)

1. ～ 12. の DPM サービスの停止順に制約はありません。

・ SigmaSystemCenter 3.0

1. DeploymentManager API Service
2. DeploymentManager Backup/Restore Management
3. DeploymentManager Get Client Information
4. DeploymentManager PXE Management
5. DeploymentManager PXE Mtftp
6. DeploymentManager Remote Update Service
7. DeploymentManager Schedule Management
8. DeploymentManager Transfer Management
9. SQL Server (DPMDBI)

1. ～ 8. の DPM サービスの停止順に制約はありません。

■ SigmaSystemCenter 3.0 で削除されたサービスの停止

[DeploymentManager (HP-UX)] ※

- ・ DeploymentManager (HP-UX) Watcher
- ・ DeploymentManager (HP-UX) Constructor
- ・ DeploymentManager (HP-UX)

※SigmaSystemCenter 3.0 で、SigmaSystemCenter による管理サーバ for DPM (HP-UX) 機能はサポート終了しました。

## SystemProvisioning の設定ファイル

以下の SystemProvisioning の設定ファイルの内容を変更する場合、現用系サーバと待機系サーバで同じ設定にする必要があります。

SystemProvisioning インストールフォルダ配下（既定値：C:\Program Files\NEC\PMV\）

ファイル名 / フォルダ名	説明
Provisioning\App_Data\Config \CustomizationConfig.xml	コンソール機能の有効 / 無効、スクリーンショット機能の有効 / 無効等、Web コンソールによる操作に関する設定情報を管理するファイルです。
conf\EsmEvents.xml	ESMPRO/ServerManager にて扱うイベントに関する情報定義ファイルです。
conf\oscustom	ホストプロファイルに指定する sysprep 応答ファイルを格納するフォルダです。

作成日：2011/06/20  
最終更新日：2012/01/20