

Date: 2005/12/28 Rev.0004 for FT																				
	装置種類 (型名)	タイプ		NT Backup		ARCserve						Backup Exec								
				Windows 2000	Windows Server 2003	ARCserve 2000	ARCserve v9		ARCserve R11		ARCserve R11.1	Backup Exec 8.6		Backup Exec 9.0		Backup Exec 9.1		Backup Exec 10.0		
対応OS						W2K	W2K	W2K3	W2K	W2K3	W2K	W2K3	W2K	W2K3	W2K	W2K3	W2K	W2K3	W2K	W2K3
DAT	N8551-26 N8151-26 N8151-43 N8151-45	内蔵DAT	DDS4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*a	×	○*e	○*e	○*e	○*e	○*g	○*g
	N8151-51	内蔵DAT	DAT72	×	×	×	RPQ	RPQ	○	○	○	○	×	×	RPQ	RPQ	○*f	○*f	○*g	○*g
	N8151-39	内蔵DAT集合型	DDS4	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
	N8560-22	外付DAT	DDS4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*a	×	○*e	○*e	○*e	○*e	○*g	○*g
	N8560-23	外付DAT集合型	DDS4	×	×	○	RPQ	RPQ	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
AIT	N8551-34 N8151-34 N8151-34A	内蔵AIT	AIT1	○*w1	×	○	○	○	×	×	×	×	○	×	○*f	○*f	×	×	×	×
	N8551-28 N8151-28 N8151-44 N8151-46	内蔵AIT	AIT2	○*w1	○	○	○	○	○	○	×	×	○*b	×	○*f	○*f	○*f	○*e	×	×
	N8151-46A	内蔵AIT	AIT2	○*w1	○*w1	RPQ	RPQ	RPQ	○	○	○	○	RPQ	×	RPQ	RPQ	○*f	○*f	○*g	○*g
	N8151-54	内蔵AIT	AIT2	○*w1	○*w1	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
	N8151-41 N8151-41A	内蔵AIT	AIT3	○*w1	○	○*1	○	○	○	○	○	○	○*c	×	○*f	○*f	○*f	○*e	×	×
	N8551-29 N8151-29	内蔵AIT集合型	AIT2	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	N8160-43	AIT集合型	AIT3	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
	N8160-48	外付AIT	AIT2	○*w1	○	○	○	○	○	○	×	×	○*b	×	○*f	○*f	○*f	○*e	×	×
	N8160-48A	外付AIT	AIT2	○*w1	○*w1	RPQ	RPQ	RPQ	○	○	○	○	RPQ	×	RPQ	RPQ	○*f	○*f	○*g	○*g
	N8160-56	外付AIT集合型	AIT2	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×

LTO	N8551-37 N8151-37	内蔵LTO	LTO1	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○*e	○*g	×
	N8151-59	内蔵LTO	LTO2	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	○*g	×
	N8160-46	外付LTO	LTO1	×	×	○*1	RPQ	RPQ	○	○	○	○	○*d	×	RPQ	RPQ	×	○*e	○*g	○*g
	N8160-35	LTO集合型	LTO1	×	×	○*1	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
	N8160-47	LTO集合型	LTO2	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
	N8160-62	LTO集合型	LTO2	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
	N8160-60	LTO集合型	LTO3	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×

#### <NTBackup>

\*w1: 装置添付のドライバをご使用ください。

#### <ARCserve>

\*1: BrightStor ARCserve 2000 Build 1086 以降（リマスタ版もしくは SP3適用）が必要です。

\*2: BrightStor ARCserve 2000 の最新デバイスパッチを適用してください。

#### <Backup Exec>

\*a: ダブルバックアップ構成のときは、Windows 2000 標準のドライバをご使用ください。

\*b: ダブルバックアップ構成のときは、装置添付のドライバをご使用ください。

\*c: ホームページ(<http://www.sw.nec.co.jp/products/storage/>)から入手したドライバ（bnt86idrv31\_243823.exe以降）が必要です。

\*d: ホームページ(<http://www.sw.nec.co.jp/products/storage/>)から入手したドライバ（bnt86idrv33\_247699.exe以降）が必要です。

\*e: OS標準のドライバをご使用ください。

\*f: 装置添付のドライバをご使用ください。

\*g: VERITAS製のドライバをご使用ください。