
Windows 向け

FC オプションデバイス (NE3390-163/164/171/172)

ドライバー更新手順

～ Starter Pack(S8.80-005.09)用 ～

本書は、Windows 向け FC オプションデバイス ドライバーの更新手順書です。

対象機種に下記対象 FC オプションデバイスを搭載しており、Windows 系オペレーティングシステムをご使用される場合、本書に則して対象 FC オプションデバイスのドライバーを更新してください。

対象 FC オプションデバイス	NE3390-163/164/171/172
-----------------	------------------------

1. ドライバーバージョン確認方法

下記の方法で、今現在、対象機種にインストールされている対象 FC オプションデバイスのドライバーバージョンを確認します。

-
- (01) Windows にサインインし、「デバイスマネージャー」を起動します。
 - (02) 「記憶域コントローラー」配下において、「SN1200E」もしくは「SN1600E」の文字列を含むコントローラーを右クリックし、プロパティを開きます。
 - (03) 「プロパティ」－「ドライバー」タブ の [バージョン] 項目に、ドライバーバージョンが表示されます。
-

今現在インストールされている対象 FC オプションデバイスのドライバーバージョンが「14.0.534.0」であるならば、ドライバー更新は不要です。
以上で当該作業は終了です。

今現在インストールされている対象 FC オプションデバイスのドライバーバージョンが「**14.0.534.0**」以外 であるならば、ドライバー更新が必要です。
以降に記載する <2 ドライバー更新手順> に沿って、対象 FC オプションデバイスのドライバーを更新してください。

2. ドライバー更新手順

(11) Starter Pack (S8.80-005.09) に収録されている下記ファイルを実行します。

<Ws2019 の場合>

¥software¥005¥drivers¥fc1_driver¥ws2019¥cp054530.exe

<WS2022 の場合>

¥software¥005¥drivers¥fc1_driver¥ws2022¥cp054531.exe

(注) 「ソフトウェアはインストールされていますが、バージョンは、インストールしようとしているものより新しいものです。」

と表示されますが、インストールをクリックして問題ありません。

(12) Windows を再起動します。

以上で、対象 FC オプションデバイスのドライバー更新作業は終了です。

改版履歴

初版 2024/ 2/14 初版