

# NEC Express ワークステーション

## Express5800/50 シリーズ

### オンボードグラフィックスドライバー インストール手順

## はじめに

このたびは、Express5800/50 シリーズをご購入いただきありがとうございます。  
N8005-1007 DP-VGA 変換コネクタを Express5800/53Xj 及び Y53Xj のオンボードグラフィックス環境で使用される場合、オンボードグラフィックスドライバーの更新をしていただく必要があります。  
本製品の持つ機能を最大限に引き出すためにも、ご使用になる前に本書をよくお読みになり、オンボードグラフィックスドライバーの更新を実施してください。

## 商標について

Microsoft, Windows, Windows 7, Windows 10, MS-DOS は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

## 対象装置について


Express5800/53Xj 及び Y53Xj のオンボードグラフィックス環境装置に、N8005-1007 DP-VGA 変換コネクタを接続して使用される場合は必ず本手順書にしたがってオンボードグラフィックスドライバーの更新が必要となります。

## 1. ソフトウェアのインストール

ご購入時にインストールされていますグラフィックスドライバーのアンインストールが必要になりますので次の手順に従ってグラフィックスドライバーのアンインストールを実施してください。

### 1.1 グラフィックスドライバーのアンインストール (Windows10 の場合)


- (1) スタートメニューアイコンを右クリックしてメニューからコントロールパネルを選択してクリックします。



- (2) 「プログラムのアンインストール」選択してクリックします。



(3) プログラム一覧から「インテル(R) グラフィックス・ドライバー」をダブルクリックします。




(4) アンインストールウィザードが起動しますので、「次へ(N)」をクリックします。



(5)アンインストールが完了すると次の画面が表示されますので、「次へ(N)」をクリックします。




(6)システムの再起動を要求されますので「完了」をクリックして装置の再起動を行ってください。




## 1.2 グラフィックスドライバーのアンインストール (Windows7 の場合)


(1) スタートメニューからコントロールパネルを選択してクリックします。




(2) 「プログラムと機能を」選択してクリックします。




(3) プログラム一覧から「インテル(R) グラフィックス・ドライバー」をダブルクリックします。




(4) アンインストールウィザードが起動しますので、「次へ(N)」をクリックします。



(5)アンインストールが完了すると次の画面が表示されますので、「次へ(N)」をクリックします。



(6)システムの再起動を要求されますので「完了」をクリックして装置の再起動を行ってください。



## 1.2 グラフィックスドライバーのインストール

(1) OS を起動後 Administrator 権限のあるアカウントでログインします。

(2) エクスプローラーを開く

Windows7 32bit/64bit の場合

スタートメニューから [すべてのプログラム] [アクセサリ] [エクスプローラ]をクリックする。

Windows10 64bit の場合

スタートメニューアイコンを右クリックし、表示された一覧から[エクスプローラ]をクリックする。

(3)解凍してできたドライバーフォルダ[C:\%GA]に移動後、

Windows7 32bit の場合

[Win32]フォルダ配下にある[Setup.exe] ダブルクリックしてグラフィックスドライバーのインストーラを起動します。

Windows7 64bit/ Windows10 64bit の場合

[Win64]フォルダ配下にある[Setup.exe] ダブルクリックしてグラフィックスドライバーのインストーラを起動します。

**ご使用の OS に合うファイルを正しく選択してください。異なる OS のドライバーをインストールすると正常に動作しませんのでご注意ください。**


(4)インストールの開始時について

[Setup.exe]をクリックするとユーザーアカウント制御に関する許可を求められますが、[続行]または[はい]をクリックしてインストールを続けてください。

(5)SET UP ウィザード

SET UP ウィザードを次のようにクリックして進めます。

1、「次へ」をクリックします。



2、使用許諾契約書の内容を確認します。同意する場合は、「はい」をクリックします。




3、Readme ファイルをお読みになられた後、「はい」をクリックします。


インストールが開始されますので、しばらくお待ちください。



4、インストールが終わると下図のような画面に切り替わりますので、「次へ」をクリックします。



5、インストールを有効にするため「完了」をクリックして再起動します。



## 2 グラフィックスドライバーの確認

グラフィックスドライバーのインストール後、次の手順にて適用が反映されているか確認してください。

(1) デスクトップ上で右クリックして「グラフィックスプロパティ」を開きます。




(2) メニュー内の「オプションとサポート」をクリックします。



(3) 画面左にある「情報センター」を選択します。

選択後、ドライバーバージョンが「20.19.15.4531」と表示されていたら正常に適用されています。



異なる Driver version が表示されている場合は、再度 1.1 項から実施をお願いします。