

内蔵光ディスクドライブおよび USB デバイス利用上の留意事項

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用いただくにあたり、恐れ入りますが、ご使用前に下記内容をご一読いただきますようお願い申し上げます。なお、本書は必要なときにすぐに参照できるよう大切に保管してください。

本機に Windows Server 2012 R2 または Windows Server 2008 R2 をインストールしてご使用いただく際には、一部運用時にご留意いただく必要があります。

以下の記載事項を確認の上、ご利用いただきますようお願いいたします。

1. 内蔵光ディスクドライブに DVD や CD を装てんしたままにしない

内蔵光ディスクドライブをご利用の際は、利用後は速やかに媒体を取り出してください。

DVD や CD などの光媒体は USB 接続された光ディスクドライブでアクセスしますが、USB 接続された媒体がアクセス可能な状態で CPU/IO モジュールのフェールオーバー(切り離し)が発生すると、CPU/IO モジュールの再組込みができなくなる場合があります。

本事象が発生しても業務アプリケーションの動作に影響はありませんが、CPU/IO モジュールを二重化状態に復帰するには OS の再起動が必要となります。

本事象を避けるために、**DVDやCDを利用された後は、速やかに媒体を取り出してください。**

なお、本装置で光ディスクドライブを利用する予定が無い場合は、このドライブを無効状態にすることを推奨いたします。設定方法につきましては、以下の操作を実施してください。

＜デバイス マネージャーによる設定＞

管理者権限のユーザアカウントでログオンして、デバイス マネージャーを起動します。その後、右の図のように「DVD/CD-ROMドライブ」配下にあるデバイスを右クリックして、「無効(D)」を選択してください。



前述の操作により、エクスプローラに光ディスクドライブが表示されなくなります。

光ディスクドライブを再度利用可能な状態にするには、以下の操作を実施してください。

＜デバイス マネージャーによる設定＞

管理者権限のユーザアカウントでログオンして、デバイス マネージャーを起動します。その後、右の図のように「DVD/CD-ROMドライブ」配下にあるデバイスを右クリックして、「有効(E)」を選択してください。



上記いずれかの操作により、エクスプローラに光ディスクドライブが表示されるようになります。

なお、その場合も、DVDやCDを利用後は速やかに媒体を取り出してください。

また、光ディスクドライブの利用について、次の事項をお守りください。

- ・DVD/CD からソフトウェアを起動したままで放置しない。
- ・エクスプローラで、DVD/CD 内にあるファイルを開いたままで放置しない。

2. 許可されていないUSBデバイスを接続しない

本装置で USB 接続を許可しているのは、弊社指定のキーボード、フラッシュ FDD、サーバスイッチユニット(KVM スイッチ)、RDX および保守用に推奨されたモデムのみです。それら以外のデバイス(機器)を USB ポートに接続しないでください。

(USB マウスは、弊社指定キーボードにある USB ポートに接続してください。)

USB ポートに、USB フラッシュメモリや USB ハードディスクなどを接続された場合や、KVM スイッチなどを経由して PS2 キーボード/マウスを接続している場合、システムの二重化動作に支障をきたすのみでなく、STOP エラーの発生を含む OS 動作に悪影響を及ぼす場合があります。



* 856-131508-001- B *