

スタートアップガイド



2017年 11月 初版

* CBZ-014777-001-00 *

本機を取り扱う前に本書の説明をよくお読みください。

本書は大切に保管してください。

安全に、正しくご使用になるための情報を記載しています。本書は、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に置いておくようにしてください。本機をご使用になる前に、本書およびユーザーズガイドを必ずお読みください（ユーザーズガイドはwebサイト <http://jpn.nec.com/nx7700x/> に掲載しています）。本装置はファームウェアを最新に保つことを推奨いたします。また、本文中の名称については、ユーザーズガイドの「各部の名称と機能」を参照してください。

本製品の利用目的

本製品は、高性能コンピュータの平和利用に関する日本政府の指導対象となっています。ご使用になるときは、以下についてご注意ください。

1. 不法侵入、盗難等の危険がない場所に設置してください。
2. パスワード等により、適切にアクセス管理してください。
3. 大量破壊兵器、ミサイルの開発、またはそれらの製造等に関して、不正にアクセスされるおそれがあるときは、事前に弊社相談窓口までご連絡ください。

健康を損なわないためのアドバイス

このコラムでは、コンピュータ機器を使用する上で健康を損なわないため注意していただきたいことがらを記載します。身体に負担がかからないよう心掛けましょう。

- よい姿勢で作業をしましょう。
- ディスプレイの向きや明るさ(ブライトネス)、コントラストを見やすく調整しましょう。
- キーボードの角度を調整しましょう。
- とときどき軽い体操をするなど、気分転換をはかりましょう。

情報サービスについて

このコラムでは、NX7700x シリーズに関する情報サービスについてお知らせします。

- <http://jpn.nec.com/nx7700x/>
製品情報やサポート情報など、本製品に関する最新情報を掲載しています。ぜひお立ち寄りください。
- <http://www.fielding.co.jp/>
NEC フィールディング(株)のホームページです。メンテナンス、ソリューション、用品、施設工事などの情報をご紹介します。

箱を開けてから本機が使えるようになるまでの手順を説明します。このスタートアップガイドに従って作業してください。

ユーザーズガイドについて

ユーザーズガイドはwebサイト <http://jpn.nec.com/nx7700x/> に掲載しています。ご購入頂いた型番で、製品マニュアルをご検索ください。

Step 1 添付品を確認する

梱包箱を開け、次の添付品が揃っていることを確認してください。

- 本体×1
- 保証書×1¹⁾
- セキュリティキー×2²⁾
- 安全にご利用いただくために×1
- スタートアップガイド(本書)×1
- フロントベゼル×1
- ラックレール×2
- リモート拡張ライセンス
- Starter Pack (選択必須オプション)



- 添付品は、なくさないよう大切に保管してください。
- セットモデルとBTO(工場組込み出荷)製品は、「組込み製品・添付品リスト」も併せてご確認ください。

- *1 梱包箱に貼り付けられています。
- *2 フロントベゼルに貼り付けられています。

Step 2 内蔵オプションを取り付ける

内蔵オプションを取り付けます(オプションを購入していないときや、BTOで購入されたお客様はStep3へ進んでください)。




「ユーザーズガイド」の「内蔵オプションの取り付け」、およびオプションに添付の説明書を参照してください。

Step 3 ラックを適切な場所に設置し、本機を取り付ける

本機はEIA規格に適合した19型ラックに取り付けて使用します。ラックの設置は次の条件を守ってください。



「ユーザーズガイド」の「設置と接続」を参照してください。





Step 4 ケーブルを接続する

ケーブルを本機に接続します。




「ユーザーズガイド」の「設置と接続」を参照してください。



*1 電源コードは、15A以下のサーキットブレーカーに接続してください。

Step 5 電源をONにする／OSをセットアップする

次の手順に従って、本機の電源をONにします。

- ① ディスプレイの電源をONにします。初期設定時は、ディスプレイ、キーボード、マウス以外の周辺機器は取り外しておきます。
- ② フロントベゼルを取り外します。
- ③ STATUSランプが緑色で点滅(毎秒1回)しているときは、点灯となるまで待ちます。
- ④ 前面のPOWERスイッチを押します。POWERランプが緑色に点滅(毎秒1回)し、しばらくするとディスプレイに「NEC」ロゴが表示されます。
 電源ON後、ディスプレイにエラーメッセージが表示されたときは、メッセージを保守サービス会社に連絡してください。
- ⑤ POST時に<F9>キーを押し、System Utilitisを起動します。
- ⑥ POST時に<F10>キーを押し、EXPRESSBUILDERを起動します。EXPRESSBUILDERの詳細は、メンテナンスガイドの「2章(3. EXPRESSBUILDERの詳細)」を参照してください。
- ⑦ 以降、インストールガイドに従って、OSのセットアップを進めます。Linuxをセットアップするときは、「インストールガイド(Linux編)」を参照してください。



インストールガイドは、ユーザーズガイドと同様にwebサイト <http://jpn.nec.com/nx7700x/> に掲載されています。

Step 6 バンドルソフトウェアのインストール

本機には、次のようなソフトウェアがバンドルされています。必要に応じて、これらのソフトウェアをインストールしてください。



「管理PC」は、一般的なクライアントコンピューターを使って構築できます(本機を管理PCとして兼用できます)。

Linux版のバンドルソフトウェアは、「インストールガイド(Linux編)」を参照してください。

以上で、NX7700x シリーズのセットアップは完了です。

トラブルが起きたときは

「メンテナンスガイド」には、トラブルシューティング、障害情報の採取方法、保守サービス会社の一覧などが記載されています。こちらを参照してトラブルを解決してください。「メンテナンスガイド」は、「ユーザーズガイド」とともにwebサイト <http://jpn.nec.com/nx7700x/> に掲載しています。ご購入頂いた型番で、製品マニュアルをご検索ください。

商標について

EXPRESSBUILDER、ESMPROは日本電気株式会社の登録商標です。MicrosoftおよびWindows、Windows Serverは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における商標または登録商標です。Red Hat、Red Hat Enterprise Linuxは、米国Red Hat, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

このマニュアルは再生紙を使用しています。

© NEC Corporation 2017
NECの許可なく複製・改変などを行うことはできません。