

ハードウェア修正情報通知 2024年09月号

平素よりNECの製品をご利用いただき誠にありがとうございます。

このメールはNECのサーバー/ストレージ製品をお持ちのお客様にハードウェアの修正情報、バージョンアップ/リビジョンアップなどの情報をお伝えするために配信しております。

過去にお送りしたハードウェア修正情報通知につきましては、以下のバックナンバーよりご確認ください。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3010103710>

■…* INDEX *…■

- [01] Express5800シリーズ タワーサーバ
- [02] Express5800シリーズ ラックサーバ
- [03] iStorage NSシリーズ

▼ [01] Express5800シリーズ タワーサーバ ▼

【重要】FCコントローラ複数枚使用時の設定について

ESXi7.0またはESXi8.0で、FCコントローラを複数枚搭載した環境使用時、FCコントローラの物理ポートが一部認識されない場合があります。
回避策(対処方法)を参照し対処してください。

[対象OS]

ESXi7.0 および ESXi7.0 Update1以降

ESXi8.0 および ESXi8.0 Update1以降

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140109734>

【推奨】Express5800シリーズ Starter Pack Version S8.10-010.10

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

[対象装置]

Express5800/T120h

Starter Packは、Express5800シリーズ向けにカスタマイズされたドライバー、サーバー管理用ソフトウェア、説明書などを提供しています。
Express5800シリーズでシステム運用する前に、本Starter Packにて最新の環境にアップデートしてください。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111363>

あわせてEXPRESSBUILDERを本Starter Packに対応しているEXPRESSBUILDERにアップデートしてください。

EXPRESSBUILDERは、Express5800シリーズに内蔵され、OSインストールなどを実施するソフトウェアです。

[EXPRESSBUILDER Version E8.10-010.07]

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111080>

[関連技術情報]

Starter Packとファームウェアについて

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140107223>

【推奨】PCサーバ(Express5800 シリーズ)向け VMware ESXi ドライバ情報一覧

Starter Pack S8.10-010.10対応に伴いドライバのバージョン情報を更新しました。

[VMware ESXi 7.0ドライバ情報一覧]

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140107728>

[VMware ESXi 8.0 U2ドライバ情報一覧]

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140109522>

【推奨】RESTful Interface Tool (Ver 5.1.0.0)

Expressサーバ(iL05/iL06搭載モデル)の「ホストアクセス認証機能」をサポートしました。

[対象装置]

Express5800サーバ(iL05/iL06搭載モデル)

iStorageNSシリーズ(iL05/iL06搭載モデル)

[対象OS]

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Windows Server 2022

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109151>

[対象OS]

Red Hat Enterprise Linux 7.x Server

Red Hat Enterprise Linux 8.x Server

Red Hat Enterprise Linux 9.x Server

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110801>

【推奨】ホストアクセス認証機能対応 RAID通報サービス Ver3.10 Rev 4072

Expressサーバ(iL05/iL06搭載モデル)の「ホストアクセス認証機能」をサポートしました。

[対象装置]

Express5800サーバ(iL05/iL06搭載モデル)

[対象OS]

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Windows Server 2022

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111350>

[対象OS]

Red Hat Enterprise Linux 8.8

Red Hat Enterprise Linux 9.2

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111351>

▼ [02] Express5800シリーズ ラックサーバ ▼

【重要】FCコントローラ複数枚使用時の設定について

ESXi7.0またはESXi8.0で、FCコントローラを複数枚搭載した環境使用時、FCコントローラの物理ポートが一部認識されない場合があります。

回避策(対処方法)を参照し対処してください。

[対象OS]

ESXi7.0 および ESXi7.0 Update1以降

ESXi8.0 および ESXi8.0 Update1以降

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140109734>

【推奨】Express5800シリーズ Starter Pack Version S8.10-010.10

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

[対象装置]

Express5800/R120h-1M, R120h-2M, R120h-1E, R120h-2E,
Express5800/R110j-1, R110j-1M, R110k-1, R120i-1M, R120i-2M

Starter Packは、Express5800シリーズ向けにカスタマイズされた
ドライバー、サーバー管理用ソフトウェア、説明書などを提供しています。
Express5800シリーズでシステム運用する前に、本Starter Packにて最新の
環境にアップデートしてください。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111363>

あわせてEXPRESSBUILDERを本Starter Packに対応しているEXPRESSBUILDERに
アップデートしてください。

EXPRESSBUILDERは、Express5800シリーズに内蔵され、OSインストールなどを
実施するソフトウェアです。

[EXPRESSBUILDER Version E8.10-010.07]

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111080>

[関連技術情報]

Starter Packとファームウェアについて

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140107223>

【推奨】 PCサーバ(Express5800 シリーズ) 向け VMware ESXi ドライバ情報一覧

Starter Pack S8.10-010.10対応に伴いドライバのバージョン情報を
更新しました。

[VMware ESXi 7.0ドライバ情報一覧]

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140107728>

[VMware ESXi 8.0 U2ドライバ情報一覧]

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140109522>

【推奨】 RESTful Interface Tool (Ver 5.1.0.0)

Expressサーバ(iL05/iL06搭載モデル)の「ホストアクセス認証機能」をサポート
しました。

[対象装置]

Express5800サーバ(iL05/iL06搭載モデル)
iStorageNSシリーズ(iL05/iL06搭載モデル)

[対象OS]

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Windows Server 2022

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109151>

[対象OS]

Red Hat Enterprise Linux 7.x Server

Red Hat Enterprise Linux 8.x Server

Red Hat Enterprise Linux 9.x Server

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110801>

【推奨】 ホストアクセス認証機能対応 RAID通報サービス Ver3.10 Rev 4072

Expressサーバ(iL05/iL06搭載モデル)の「ホストアクセス認証機能」をサポート
しました。

[対象装置]

Express5800サーバ(iL05/iL06搭載モデル)

[対象OS]

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Windows Server 2022

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111350>

[対象OS]

Red Hat Enterprise Linux 8.8

Red Hat Enterprise Linux 9.2

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111351>

▼ [03] iStorage NSシリーズ ▼

【推奨】iStorage NSシリーズ Starter Pack Version S8.10-010.10

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

[対象装置]

iStorage NS500Ri, NS500Rj, NS300Ri, NS300Rj

Starter Packは、iStorage NSシリーズ向けにカスタマイズされたドライバー、サーバー管理用ソフトウェア、説明書などを提供しています。

iStorage NSシリーズでシステム運用する前に、本Starter Packにて最新の環境にアップデートしてください。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111370>

あわせてEXPRESSBUILDERを本Starter Packに対応しているEXPRESSBUILDERにアップデートしてください。

EXPRESSBUILDERは、Express5800シリーズに内蔵され、OSインストールなどを実施するソフトウェアです。

[EXPRESSBUILDER Version E8.10-010.07]

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111085>

【推奨】RESTful Interface Tool (Windows版 Ver 5.1.0.0)

Expressサーバ(iL06搭載モデル)およびiStorageNSシリーズ(iL06搭載モデル)「ホストアクセス認証機能」をサポートしました。

[対象装置]

Express5800サーバ(iL05/iL06搭載モデル)

iStorageNSシリーズ(iL05/iL06搭載モデル)

[対象OS]

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Windows Server 2022

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109151>



- ハードウェア修正情報通知の確認・停止、配信先メールアドレスの変更はNECサポートポータルにログインして、以下のメニューより行ってください。

NECサポートポータル <https://www.support.nec.co.jp/>

▼ハードウェア修正情報通知の確認・停止

[ご契約確認・各種お手続き]→[ハードウェア修正情報通知登録・解除]

・配信停止を希望される場合は、「配信を希望する」のチェックを外し、「同意して進む」ボタン→「申込」ボタンをクリックしてください。

▼配信先メールアドレスの変更

[ご契約確認・各種お手続き]→[ユーザIDの編集]→[ユーザID情報変更]

- 本文中の区分け・定義は下記の通りです。

【重要】：可能な限り早急に適用/対応していただきたい内容

【注意】：必要に応じて適用/対応していただきたい内容

【推奨】：新しい機器やOSへの対応、機能強化など環境刷新/適用を推奨する内容
区分け・定義は状況に応じて変更になる場合があります。

●お問い合わせについて

【お問い合わせ窓口】

ハードウェア修正情報通知お問い合わせ窓口

※本メールに関するお問い合わせは以下にご連絡下さい。

nechw-mail@nechw.jp.nec.com

— ■ □ ■ —

※Copyright (C) NEC Corporation 2000-2024. All rights reserved.

掲載記事の無断転載を禁じます。

— ■ □ ■ —