仮想ファイバーチャネル対応早見表

※本表は、サーバ本体が下記の場合の対応表です。
　Express5800/R120h-2M, R120h-1M, R120h-2E, R120h-1E
※性能面などの保証はしておりません。（接続サポートのみの意味となります）
※必須手配品は必ず構成に盛り込んでください（オプション品については、任意で構いません）
※導入構成につきましては、必ずユーザ要件を元に、SE殿が責任を持っていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

Windows Server 2022

必須手配品

サーバ本体	
モデル名	型番
R120h-2M	N8100-2562Y
	N8100-2563Y
	N8100-2564Y
	N8100-2565Y
R120h-1M	N8100-2557Y
	N8100-2561Y
R120h-2E	N8100-2604Y
	N8100-2606Y
R120h-1E	N8100-2602Y
	N8100-2603Y

OS		
	製品名	型番
	Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き:	UL1906-0001
	Windows Server 2022 Datacenter（16Core）/Windows Server 2019 Datacenter ダウングレードサービス付き:	UL1906-0151

【注意事項】
※Hyper-V含む
※Windows Server 2022のサーバーライセンスは搭載している物理コア数分用意する必要があります。
　必要に応じて、以下の追加ライセンスを手配してください。

製品名	型番
Windows Server 2022 Standard 追加ライセンス（2Core）	UL1906-002
Windows Server 2022 Standard 追加ライセンス（4Core）	UL1906-003
Windows Server 2022 Standard 追加ライセンス（16Core）	UL1906-004
Windows Server 2022 Datacenter 追加ライセンス（2Core）	UL1906-012
Windows Server 2022 Datacenter 追加ライセンス（4Core）	UL1906-013
Windows Server 2022 Datacenter 追加ライセンス（16Core）	UL1906-014

サーバ用拡張ボード		
	製品名	型番
	Fibre Channelコントローラ	N8190-163（※1）
	Fibre Channelコントローラ(2ch)	N8190-164（※1）
	Fibre Channelコントローラ	N8190-171（※1）
	Fibre Channelコントローラ(2ch)	N8190-172（※1）

【注意事項】
※：WEB from 最新のStarterPackを入手して適用する必要があります。

iStorage WEBシリーズ ファイバチャネルスイッチ		
	製品名	型番
	iStorage WEBG20-24	NF9360-S0054（※4）
	iStorage WEBG20-36	NF9360-S0055（※4）
	iStorage WEBG20-48	NF9360-S0056（※4）
	iStorage WEBG10-008	NF9360-S0059（※4）
	iStorage WEBG20-24	NF9360-S0052（※3）
	iStorage WEBG20-36	NF9360-S0053（※3）
	iStorage WEBG20-48	NF9360-S0050（※2）
	iStorage WEBG10-008	NF9360-S0051（※3）
	iStorage WEBG10-016	NF9360-S0058（※3）
	iStorage WEBG10-024	NF9360-S0057（※3）
	iStorage WEB6505-12	NF9350-S0040（※2）
	iStorage WEB6505-24	NF9350-S0041（※2）
	iStorage WEB6510-24	NF9350-S0042（※2）
	iStorage WEB6510-36	NF9350-S0043（※2）
	iStorage WEB6510-48	NF9350-S0044（※2）

【注意事項】
※1：FCスイッチのカスケード接続はサポートしておりません。
※2：WEB5001/WEB5100シーズンではSFPモジュールは標準搭載していません。
※3：オプションの2G SFPモジュール NF9360-SF032/ を使用して32Gbpsで接続する場合は、ポートのデータレート設定を32Gbpsに変更する必要があります。
※4：WEBG20シリーズには、32G SFPモジュールが標準搭載されています。

ストレージ		
	モデル名	型番
	iStorage M12e（FC 16Gモデル）	NF5313-SR00/SR01 （16G）+NF5313-SFM04 x2 +NF5313-SFP16
	iStorage M120（FC 16G/32Gモデル）	NF5323-SR00/SR01 （16G）+NF5323-SFM4/SF09 x2 +NF5323-SFP16 （32G）+NF5323-SF0A x2 +NF5323-SFP32
	iStorage M320（FC 16G/32Gモデル）	NF5333-SR00/SR01 （16G）+NF5333-SFM4W/SF09W +NF5333-SFP16 （32G）+NF5333-SF0AW +NF5333-SFP32
	iStorage M320F（FC 16G/32Gモデル）	NF5333-SR01F （16G）+NF5333-SFM4W/SF09W +NF5333-SFP16 （32G）+NF5333-SF0AW +NF5333-SFP32
	iStorage M520（FC 16G/32Gモデル）	NF5353-SR00 （16G）+NF5353-SF09W +NF5353-SFP16 （32G）+NF5353-SF0AW +NF5353-SFP32
	iStorage M720（FC 16G/32Gモデル）	NF5373-SR00 （16G）+NF5373-SF09W +NF5373-SFP16 （32G）+NF5373-SF0AW +NF5373-SFP32
	iStorage M720F（FC 16G/32Gモデル）	NF5373-SR00F （16G）+NF5373-SF09W +NF5373-SFP16 （32G）+NF5373-SF0AW +NF5373-SFP32
	iStorage M11e（FCモデル）	NF5312-SR00Y/SR01Y +NF5312-SF05 x2 +NF5312-SFP08/SFP16
	iStorage M110（FCモデル）	NF5322-SR00Y/SR01Y +NF5322-SF06 x2 +NF5322-SFP08/SFP16
	iStorage M310（FCモデル）	NF5332-SR00Y/SR01Y +NF5332-SF06W +NF5332-SFP08/SFP16
	iStorage M310F（FCモデル）	NF5332-SR01F +NF5332-SF06W/SF83W/SF84W +NF5332-SFP08/SFP16
	iStorage M510（FCモデル）	NF5352-SR00Y +NF5352-SF06W +NF5352-SFP08/SFP16
	iStorage M710（FCモデル）	NF5372-SR00Y +NF5372-SF06W +NF5372-SFP08/SFP16
	iStorage M710F（FCモデル）	NF5372-SR00F +NF5372-SF06W +NF5372-SFP08/SFP16
	iStorage M5000（FCモデル）	NF5381-SB00 +NF5381-SF02W/SF04WW
	iStorage M510（FC 32Gモデル）	NF5352-SR00Y +NF5352-SF07W +NF5352-SFP32(32G)
	iStorage M710（FC 32Gモデル）	NF5372-SR00Y +NF5372-SF07W +NF5372-SFP32(32G)
	iStorage M710F（FC 32Gモデル）	NF5372-SR00F +NF5372-SF07W +NF5372-SFP32(32G)

必須ソフトウェア		
	製品名	型番
	PP・サポートサービス（iStorage M12e ソフトウェアセット）（※1）（※2）	UFSYM0OH0120-R
	PP・サポートサービス（iStorage M120 ソフトウェアセット）（※1）（※2）	UFSYM0OH1200-R
	PP・サポートサービス（iStorage M320 ソフトウェアセット）（※1）（※2）	UFSYM0OH3200-R
	PP・サポートサービス（iStorage M320F ソフトウェアセット）（※1）（※2）	UFSYM0OH3F0D-R
	PP・サポートサービス（iStorage M520 ソフトウェアセット）（※1）（※2）	UFSYM0OH5200-R
	PP・サポートサービス（iStorage M720 ソフトウェアセット）（※1）（※2）	UFSYM0OH7200-R
	PP・サポートサービス（iStorage M720F ソフトウェアセット）（※1）（※2）	UFSYM0OH7F0D-R
	PP・サポートサービス（iStorage M11e ソフトウェアセット）（※3）（※4）	UFSYM0OH11ED
	PP・サポートサービス（iStorage M110 ソフトウェアセット）（※3）（※4）	UFSYM0OH11100
	PP・サポートサービス（iStorage M110 ソフトウェアセット）（※3）（※4）	UFSYM0OH11000
	iStorage基本制御 Ver9.7 – M310（※5）（※6）	UFSM01-310H00
	iStorage基本制御 Ver9.7 – M310F（※5）（※6）	UFSM01-31FH00
	iStorage基本制御 Ver12.1 – M510（※5）（※6）	UFSM01-510P00
	iStorage基本制御 Ver12.1 – M710（※5）（※6）	UFSM01-710P00
	iStorage基本制御 Ver12.1 – M710F（※5）（※6）	UFSM01-71FP00
	iStorage基本制御 Ver12.1 – M5000(16port)（※5）（※6）（※7）	UFSM01-M5AP00
	iStorage基本制御 – M5000(17～32port)（※5）（※6）（※7）	UFSM01-M50001
	iStorage基本制御 – M5000(33～48port)（※5）（※6）（※7）	UFSM01-M50002
	iStorage基本制御 – M5000(49～64port)（※5）（※6）（※7）	UFSM01-M50003
	iStorage StoragePathSavior 9.1 for Windows（※5）（※8）	UFS32OE-0091WO

※1：iStorage Mx20シリーズにバンドルされる必須ソフトウェアのPP・サポートサービス契約型番です。
　　PP・サポートサービスを受けるために必要になります。
※2：iStorage Mx20シリーズの場合、オプション製品のStorageManager Suiteの導入を推奨します。
※3：iStorage M11e/M110Cにバンドルされる必須ソフトウェアのPP・サポートサービス契約型番です。
　　PP・サポートサービスを受けるために必要になります。
※4：iStorage M11e/M110の場合、オプション製品のStorageManager Suite、PerforMate Suiteの導入を推奨します。
※5：別途PP・サポートサービス契約の締結が必要になります。
※6：iStorage M310/M310F/M510/M710/M710F/M5000の場合、オプション製品の
　　PerforMate Suiteの導入を推奨します。
※7：iStorage M5000 用のStorage基本制御は、装置の搭載やスポート数に応じたソフトウェアの
　　手配が必要です。
※8：iStorage M10シリーズ/M100シリーズ、および、Mx20シリーズには StoragePathSavior がバンドルされています。

オプション手配品（必要に応じて手配）

オプションソフトウェア		
	製品名	型番
	WebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 – M12e（※1）	UFSM02N012TO-R
	WebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 – M120（※1）	UFSM02N120TO-R
	WebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 – M320（※1）	UFSM02N320TO-R
	WebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 – M320F（※1）	UFSM02N32FTO-R
	WebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 – M520（※1）	UFSM02N520TO-R
	WebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 – M720（※1）	UFSM02N720TO-R
	WebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 – M720F（※1）	UFSM02N72FTO-R
	WebSAM iStorageManager Suite Ver9.7 – M10シリーズ（※1）	UFSM02-01MH00
	WebSAM iStorageManager Suite Ver9.7 – M100シリーズ（※1）	UFSM02-100H00
	WebSAM Storage PerforMate Suite Ver9.7 – M10シリーズ（※1）	UFSMS1-01MH00
	WebSAM Storage PerforMate Suite Ver9.7 – M100シリーズ（※1）	UFSMS1-100H00
	WebSAM Storage PerforMate Suite Ver9.7 – M300シリーズ（※1）	UFSMS1-300H00
	WebSAM Storage PerforMate Suite Ver12.1 – M500シリーズ（※1）	UFSMS1-M50P00
	WebSAM Storage PerforMate Suite Ver12.1 – M700シリーズ（※1）	UFSMS1-M70P00
	WebSAM Storage PerforMate Suite Ver12.1 – M7005シリーズ（※1）	UFSMS1-MM5AP00

※1：別途PP・サポートサービス契約の締結が必要になります。

Windows Server 2019

必須手配品

サーバ本体	
モデル名	型番
R120h-2M	N8100-2562Y
	N8100-2563Y
	N8100-2564Y
	N8100-2565Y
R120h-1M	N8100-2557Y
	N8100-2561Y
R120h-2E	N8100-2604Y
	N8100-2606Y
R120h-1E	N8100-2602Y
	N8100-2603Y

OS		
	製品名	型番
	Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き:	UL1906-0001
	Windows Server 2022 Datacenter（16Core）/Windows Server 2019 Datacenter ダウングレードサービス付き:	UL1906-0151

【注意事項】
※Hyper-V含む
※Windows Server 2022のサーバーライセンスは搭載している物理コア数分用意する必要があります。
　必要に応じて、以下の追加ライセンスを手配してください。

製品名	型番
Windows Server 2022 Standard 追加ライセンス（2Core）	UL1906-002
Windows Server 2022 Standard 追加ライセンス（4Core）	UL1906-003
Windows Server 2022 Standard 追加ライセンス（16Core）	UL1906-004
Windows Server 2022 Datacenter 追加ライセンス（2Core）	UL1906-012
Windows Server 2022 Datacenter 追加ライセンス（4Core）	UL1906-013
Windows Server 2022 Datacenter 追加ライセンス（16Core）	UL1906-014

サーバ用拡張ボード		
	製品名	型番
	Fibre Channelコントローラ	N8190-163（※1）
	Fibre Channelコントローラ(2ch)	N8190-164（※1）
	Fibre Channelコントローラ	N8190-171（※1）
	Fibre Channelコントローラ(2ch)	N8190-172（※1）

【注意事項】
※：WEB from 最新のStarterPackを入手して適用する必要があります。

iStorage WEBシリーズ ファイバチャネルスイッチ		
	製品名	型番
	iStorage WEBG20-24	NF9360-S0054（※4）
	iStorage WEBG20-36	NF9360-S0055（※4）
	iStorage WEBG20-48	NF9360-S0056（※4）
	iStorage WEBG10-008	NF9360-S0059（※4）
	iStorage WEBG20-24	NF9360-S0052（※3）
	iStorage WEBG20-36	NF9360-S0053（※3）
	iStorage WEBG20-48	NF9360-S0050（※2）
	iStorage WEBG10-008	NF9360-S0051（※3）
	iStorage WEBG10-016	NF9360-S0058（※3）
	iStorage WEBG10-024	NF9360-S0057（※3）
	iStorage WEB6505-12	NF9350-S0040（※2）
	iStorage WEB6505-24	NF9350-S0041（※2）
	iStorage WEB6510-24	NF9350-S0042（※2）
	iStorage WEB6510-36	NF9350-S0043（※2）
	iStorage WEB6510-48	NF9350-S0044（※2）

【注意事項】
※1：FCスイッチのカスケード接続はサポートしておりません。
※2：WEB5001/WEB5100シーズンではSFPモジュールは標準搭載していません。
※3：オプションの2G SFPモジュール NF9360-SF032/ を使用して32Gbpsで接続する場合は、ポートのデータレート設定を32Gbpsに変更する必要があります。
※4：WEBG20シリーズには、32G SFPモジュールが標準搭載されています。

ストレージ		
	モデル名	型番
	iStorage M12e（FC 16Gモデル）	NF5313-SR00/SR01 （16G）+NF5313-SFM04 x2 +NF5313-SFP16
	iStorage M120（FC 16G/32Gモデル）	NF5323-SR00/SR01 （16G）+NF5323-SFM4/SF09 x2 +NF5323-SFP16 （32G）+NF5323-SF0A x2 +NF5323-SFP32
	iStorage M320（FC 16G/32Gモデル）	NF5333-SR00/SR01 （16G）+NF5333-SFM4W/SF09W +NF5333-SFP16 （32G）+NF5333-SF0AW +NF5333-SFP32
	iStorage M320F（FC 16G/32Gモデル）	NF5333-SR01F （16G）+NF5333-SFM4W/SF09W +NF5333-SFP16 （32G）+NF5333-SF0AW +NF5333-SFP32
	iStorage M520（FC 16G/32Gモデル）	NF5353-SR00 （16G）+NF5353-SF09W +NF5353-SFP16 （32G）+NF5353-SF0AW +NF5353-SFP32
	iStorage M720（FC 16G/32Gモデル）	NF5373-SR00 （16G）+NF5373-SF09W +NF5373-SFP16 （32G）+NF5373-SF0AW +NF5373-SFP32
	iStorage M720F（FC 16G/32Gモデル）	NF5373-SR00F （16G）+NF5373-SF09W +NF5373-SFP16 （32G）+NF5373-SF0AW +NF5373-SFP32
	iStorage M11e（FCモデル）	NF5312-SR00Y/SR01Y +NF5312-SF05 x2 +NF5312-SFP08/SFP16
	iStorage M110（FCモデル）	NF5322-SR00Y/SR01Y +NF5322-SF06 x2 +NF5322-SFP08/SFP16
	iStorage M310（FCモデル）	NF5332-SR00Y/SR01Y +NF5332-SF06W +NF5332-SFP08/SFP16
	iStorage M310F（FCモデル）	NF5332-SR01F +NF5332-SF06W/SF83W/SF84W +NF5332-SFP08/SFP16
	iStorage M510（FCモデル）	NF5352-SR00Y +NF5352-SF06W +NF5352-SFP08/SFP16
	iStorage M710（FCモデル）	NF5372-SR00Y +NF5372-SF06W +NF5372-SFP08/SFP16
	iStorage M710F（FCモデル）	NF5372-SR00F +NF5372-SF06W +NF5372-SFP08/SFP16
	iStorage M5000（FCモデル）	NF5381-SB00 +NF5381-SF02W/SF04WW
	iStorage M510（FC 32Gモデル）	NF5352-SR00Y +NF5352-SF07W +NF5352-SFP32(32G)
	iStorage M710（FC 32Gモデル）	NF5372-SR00Y +NF5372-SF07W +NF5372-SFP32(32G)
	iStorage M710F（FC 32Gモデル）	NF5372-SR00F +NF5372-SF07W +NF5372-SFP32(32G)

必須ソフトウェア		
	製品名	型番
	PP・サポートサービス（iStorage M12e ソフトウェアセット）（※1）（※2）	UFSYM0OH0120-R
	PP・サポートサービス（iStorage M120 ソフトウェアセット）（※1）（※2）	UFSYM0OH1200-R
	PP・サポートサービス（iStorage M320 ソフトウェアセット）（※1）（※2）	UFSYM0OH3200-R
	PP・サポートサービス（iStorage M320F ソフトウェアセット）（※1）（※2）	UFSYM0OH3F0D-R
	PP・サポートサービス（iStorage M520 ソフトウェアセット）（※1）（※2）	UFSYM0OH5200-R
	PP・サポートサービス（iStorage M720 ソフトウェアセット）（※1）（※2）	UFSYM0OH7200-R
	PP・サポートサービス（iStorage M720F ソフトウェアセット）（※1）（※2）	UFSYM0OH7F0D-R
	PP・サポートサービス（iStorage M11e ソフトウェアセット）（※3）（※4）	UFSYM0OH11ED
	PP・サポートサービス（iStorage M110 ソフトウェアセット）（※3）（※4）	UFSYM0OH11100
	PP・サポートサービス（iStorage M110 ソフトウェアセット）（※3）（※4）	UFSYM0OH11000
	iStorage基本制御 Ver9.7 – M310（※5）（※6）	UFSM01-310H00
	iStorage基本制御 Ver9.7 – M310F（※5）（※6）	UFSM01-31FH00
	iStorage基本制御 Ver12.1 – M510（※5）（※6）	UFSM01-510P00
	iStorage基本制御 Ver12.1 – M710（※5）（※6）	UFSM01-710P00
	iStorage基本制御 Ver12.1 – M710F（※5）（※6）	UFSM01-71FP00
	iStorage基本制御 Ver12.1 – M5000(16port)（※5）（※6）（※7）	UFSM01-M5AP00
	iStorage基本制御 – M5000(17～32port)（※5）（※6）（※7）	UFSM01-M50001
	iStorage基本制御 – M5000(33～48port)（※5）（※6）（※7）	UFSM01-M50002
	iStorage基本制御 – M5000(49～64port)（※5）（※6）（※7）	UFSM01-M50003
	iStorage StoragePathSavior 9.1 for Windows（※5）（※8）	UFS32OE-0091WO

※1：iStorage Mx20シリーズにバンドルされる必須ソフトウェアのPP・サポートサービス契約型番です。
　　PP・サポートサービスを受けるために必要になります。
※2：iStorage Mx20シリーズの場合、オプション製品のStorageManager Suiteの導入を推奨します。
※3：iStorage M11e/M110Cにバンドルされる必須ソフトウェアのPP・サポートサービス契約型番です。
　　PP・サポートサービスを受けるために必要になります。
※4：iStorage M11e/M110の場合、オプション製品のStorageManager Suite、PerforMate Suiteの導入を推奨します。
※5：別途PP・サポートサービス契約の締結が必要になります。
※6：iStorage M310/M310F/M510/M710/M710F/M5000の場合、オプション製品の
　　PerforMate Suiteの導入を推奨します。
※7：iStorage M5000 用のStorage基本制御は、装置の搭載やスポート数に応じたソフトウェアの
　　手配が必要です。
※8：iStorage M10シリーズ/M100シリーズ、および、Mx20シリーズには StoragePathSavior がバンドルされています。

オプション手配品（必要に応じて手配）

オプションソフトウェア		
	製品名	型番
	WebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 – M12e（※1）	UFSM02N012TO-R
	WebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 – M120（※1）	UFSM02N120TO-R
	WebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 – M320（※1）	UFSM02N320TO-R
	WebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 – M320F（※1）	UFSM02N32FTO-R
	WebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 – M520（※1）	UFSM02N520TO-R
	WebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 – M720（※1）	UFSM02N720TO-R
	WebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 – M720F（※1）	UFSM02N72FTO-R
	WebSAM iStorageManager Suite Ver9.7 – M10シリーズ（※1）	UFSM02-01MH00
	WebSAM iStorageManager Suite Ver9.7 – M100シリーズ（※1）	UFSM02-100H00
	WebSAM Storage PerforMate Suite Ver9.7 – M10シリーズ（※1）	UFSMS1-01MH00
	WebSAM Storage PerforMate Suite Ver9.7 – M100シリーズ（※1）	UFSMS1-100H00
	WebSAM Storage PerforMate Suite Ver9.7 – M300シリーズ（※1）	UFSMS1-300H00
	WebSAM Storage PerforMate Suite Ver12.1 – M500シリーズ（※1）	UFSMS1-M50P00
	WebSAM Storage PerforMate Suite Ver12.1 – M700シリーズ（※1）	UFSMS1-M70P00
	WebSAM Storage PerforMate Suite Ver12.1 – M7005シリーズ（※1）	UFSMS1-MM5AP00

※1：別途PP・サポートサービス契約の締結が必要になります。

仮想ファイバーチャネル対応早見表

※本表は、サーバ本体が下記の場合の対応表です。
Express5800/R120h-2M, R120h-1M, R120h-2E, R120h-1E
※性能面などの保証はしておりません。（接続サポートのみの表現となります）
※必須手配品は必ず構成に盛り込んでください（オプション品については、任意で構いません）
※導入構成につきましては、必ずユーザ要件を元に、SE殿が責任を持っていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

Windows Server 2016

必須手配品

サーバ本体

モデル名	型番
R120h-2M	N8100-2562Y
	N8100-2563Y
	N8100-2564Y
	N8100-2565Y
	N8100-2566Y
R120h-1M	N8100-2571Y
	N8100-2581Y
R120h-2E	N8100-2604Y
	N8100-2606Y
R120h-1E	N8100-2602Y
	N8100-2603Y

OS

製品名	型番
Windows Server 2022 Standard（16Core）/Windows Server 2016 Standard ダウングレードサービス付き）	UL1906-0002
Windows Server 2022 Datacenter（16Core）/Windows Server 2016 Datacenter ダウングレードサービス付き）	UL1906-0102

【注意事項】
※Hyper-V含む
※Windows Server 2022のサーバーライセンスは提供している物理コア数分用意する必要があります。
必要に応じて、以下の追加ライセンスを手配して下さい。

製品名	型番
Windows Server 2022 Standard 追加ライセンス（2Core）	UL1906-002
Windows Server 2022 Standard 追加ライセンス（4Core）	UL1906-003
Windows Server 2022 Standard 追加ライセンス（16Core）	UL1906-013
Windows Server 2022 Datacenter 追加ライセンス（2Core）	UL1906-013
Windows Server 2022 Datacenter 追加ライセンス（16Core）	UL1906-014

サーバ用拡張ボード

製品名	型番
Fibre Channelコントローラ	N8190-163（※1）
Fibre Channelコントローラ(2ch)	N8190-164（※1）
Fibre Channelコントローラ	N8190-171（※1）
Fibre Channelコントローラ(2ch)	N8190-172（※1）

【注意事項】
※1：第三から最新のStarterPackを入手して適用する必要があります。

iStorage M別シリーズ ファイバチャネルスイッチ

製品名	型番
iStorage M50シリーズ ファイバチャネルスイッチ	
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（8ポート）	N7360-50054（※4）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（16ポート）	N7360-50055（※4）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（24ポート）	N7360-50056（※4）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（32ポート）	N7360-50057（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（40ポート）	N7360-50058（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（48ポート）	N7360-50059（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（56ポート）	N7360-50060（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（64ポート）	N7360-50061（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（72ポート）	N7360-50062（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（80ポート）	N7360-50063（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（88ポート）	N7360-50064（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（96ポート）	N7360-50065（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（104ポート）	N7360-50066（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（112ポート）	N7360-50067（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（120ポート）	N7360-50068（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（128ポート）	N7360-50069（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（136ポート）	N7360-50070（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（144ポート）	N7360-50071（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（152ポート）	N7360-50072（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（160ポート）	N7360-50073（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（168ポート）	N7360-50074（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（176ポート）	N7360-50075（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（184ポート）	N7360-50076（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（192ポート）	N7360-50077（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（200ポート）	N7360-50078（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（208ポート）	N7360-50079（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（216ポート）	N7360-50080（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（224ポート）	N7360-50081（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（232ポート）	N7360-50082（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（240ポート）	N7360-50083（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（248ポート）	N7360-50084（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（256ポート）	N7360-50085（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（264ポート）	N7360-50086（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（272ポート）	N7360-50087（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（280ポート）	N7360-50088（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（288ポート）	N7360-50089（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（296ポート）	N7360-50090（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（304ポート）	N7360-50091（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（312ポート）	N7360-50092（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（320ポート）	N7360-50093（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（328ポート）	N7360-50094（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（336ポート）	N7360-50095（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（344ポート）	N7360-50096（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（352ポート）	N7360-50097（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（360ポート）	N7360-50098（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（368ポート）	N7360-50099（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（376ポート）	N7360-50100（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（384ポート）	N7360-50101（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（392ポート）	N7360-50102（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（400ポート）	N7360-50103（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（408ポート）	N7360-50104（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（416ポート）	N7360-50105（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（424ポート）	N7360-50106（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（432ポート）	N7360-50107（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（440ポート）	N7360-50108（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（448ポート）	N7360-50109（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（456ポート）	N7360-50110（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（464ポート）	N7360-50111（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（472ポート）	N7360-50112（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（480ポート）	N7360-50113（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（488ポート）	N7360-50114（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（496ポート）	N7360-50115（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（504ポート）	N7360-50116（※3）
iStorage M50シリーズ 追加ライセンス（512ポート）	N7360-50117（※3）

【注意事項】
※1：FCスイッチのカスケード接続はサポートしておりません。
※2：M9505/M9510シャーシではSFPモジュールは標準搭載していません。
※3：オプション32G SFPモジュール（N7360-50122）を使用して32Gbpsで接続する場合は、ポートのデータレート設定を32Gpsに変更する必要があります。
※4：M9082/8200シャーシには、32GSFPモジュールが標準搭載されています。

ストレージ

モデル名	型番
iStorage M12e（FC 16Gモデル）	NF5313-5R0D/5R01 （16G）+NF5313-5FM04 x2 +NF5313-5FP16
iStorage M120（FC 16G/32Gモデル）	NF5323-5R0D/5R01 （16G）+NF5323-5FM4/5F09 x2 +NF5323-5FP16 （32G）+NF5323-5F0A x2 +NF5323-5FP32
iStorage M320（FC 16G/32Gモデル）	NF5333-5R0D/5R01 （16G）+NF5333-5FM4W/5F09W +NF5333-5FP16 （32G）+NF5333-5F0AW +NF5333-5FP32
iStorage M320F（FC 16G/32Gモデル）	NF5333-5R01F （16G）+NF5333-5FM4W/5F09W +NF5333-5FP16 （32G）+NF5333-5F0AW +NF5333-5FP32
iStorage M520（FC 16G/32Gモデル）	NF5353-5R0D （16G）+NF5353-5F09W +NF5353-5FP16 （32G）+NF5353-5F0AW +NF5353-5FP32
iStorage M720（FC 16G/32Gモデル）	NF5373-5R0D （16G）+NF5373-5F09W +NF5373-5FP16 （32G）+NF5373-5F0AW +NF5373-5FP32
iStorage M720F（FC 16G/32Gモデル）	NF5373-5R0DF （16G）+NF5373-5F09W +NF5373-5FP16 （32G）+NF5373-5F0AW +NF5373-5FP32
iStorage M11e（FCモデル）	NF5312-5R0DY/5R01Y +NF5312-5F05 x2 +NF5312-5FP08/5FP16
iStorage M110（FCモデル）	NF5322-5R0DY/5R01Y +NF5322-5F06 x2 +NF5322-5FP08/5FP16
iStorage M310（FCモデル）	NF5332-5R0DY/5R01Y +NF5332-5F06W +NF5332-5FP08/5FP16
iStorage M310F（FCモデル）	NF5332-5R01F +NF5332-5F06W/5F83W/5F84W +NF5332-5FP08/5FP16
iStorage M510（FCモデル）	NF5352-5R0DY +NF5352-5F06W +NF5352-5FP08/5FP16
iStorage M710（FCモデル）	NF5372-5R0DF +NF5372-5F06W +NF5372-5FP08/5FP16
iStorage M710F（FCモデル）	NF5372-5R0DF +NF5372-5F06W +NF5372-5FP08/5FP16
iStorage M5000（FCモデル）	NF5381-5R0D +NF5381-5F02WW/5F04WW
iStorage M510（FC 32Gモデル）	NF5352-5R0DY +NF5352-5F07W +NF5352-5FP32(32G)
iStorage M710（FC 32Gモデル）	NF5372-5R0DY +NF5372-5F07W +NF5372-5FP32(32G)
iStorage M710F（FC 32Gモデル）	NF5372-5R0DF +NF5372-5F07W +NF5372-5FP32(32G)

必須ソフトウェア

製品名	型番
PP・サポートサービス（iStorage M12e ソフトウェアセット）（※1）（※2）	UFSYM0D0120-R
PP・サポートサービス（iStorage M120 ソフトウェアセット）（※1）（※2）	UFSYM0D1200-R
PP・サポートサービス（iStorage M320 ソフトウェアセット）（※1）（※2）	UFSYM0D3200-R
PP・サポートサービス（iStorage M320F ソフトウェアセット）（※1）（※2）	UFSYM0H3200-R
PP・サポートサービス（iStorage M520 ソフトウェアセット）（※1）（※2）	UFSYM0D5200-R
PP・サポートサービス（iStorage M720 ソフトウェアセット）（※1）（※2）	UFSYM0D7200-R
PP・サポートサービス（iStorage M720F ソフトウェアセット）（※1）（※2）	UFSYM0H7200-R
PP・サポートサービス（iStorage M11e ソフトウェアセット）（※3）（※4）	UFSYM0D-H011ED
PP・サポートサービス（iStorage M110 ソフトウェアセット）（※3）（※4）	UFSYM0D-H111D00
iStorage基本制御 Ver9.7 – M310（※5）（※6）	UFSM01-310H00
iStorage基本制御 Ver9.7 – M310F（※5）（※6）	UFSM01-31FH00
iStorage基本制御 Ver12.1 – M510（※5）（※6）	UFSM01-510P00
iStorage基本制御 Ver12.1 – M710（※5）（※6）	UFSM01-710P00
iStorage基本制御 Ver12.1 – M710F（※5）（※6）	UFSM01-71FP00
iStorage基本制御 Ver12.1 – M5000(15port)（※5）（※6）（※7）	UFSM01-M5AP00
iStorage基本制御 – M5000(17–32port)（※5）（※6）（※7）	UFSM01-M5D001
iStorage基本制御 – M5000(33–48port)（※5）（※6）（※7）	UFSM01-M5D002
iStorage基本制御 – M5000(49–64port)（※5）（※6）（※7）	UFSM01-M5D003
iStorage StoragePathSavior 9.1 for Windows（※5）（※8）	UFS2DE-D091WO

※1：iStorage Mx20シリーズにバンドルされる必須ソフトウェアのPP・サポートサービス契約型番です。
PP・サポートサービスを受けるために必要になります。
※2：iStorage Mx20シリーズの場合、オプション製品のStorageManager Suiteの導入を推奨します。
※3：iStorage M11e/M110Cバンドルされる必須ソフトウェアのPP・サポートサービス契約型番です。
PP・サポートサービスを受けるために必要になります。
※4：iStorage M11e/M1100場合、オプション製品のStorageManager Suite, PerforMate Suiteの導入を推奨します。
※5：別途PP・サポートサービス契約の締結が必要になります。
※6：iStorage M310/M310F/M510/M710/M710F/M5000の場合、オプション製品のPerforMate Suiteの導入を推奨します。
※7：iStorage M5000 用WebSAM iStorage基本制御は、装置の搭載ホスポート数に応じたソフトウェアの手配が必要です。
※8：iStorage M10シリーズ/M100シリーズ、および、Mx20シリーズには StorapePathSavior がバンドルされています。

オプション手配品（必要に応じて手配）

オプションソフトウェア

製品名	型番
WebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 – M12e（※1）	UFSM02N012E0-R
WebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 – M120（※1）	UFSM02N1200-R
WebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 – M320（※1）	UFSM02N3200-R
WebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 – M320F（※1）	UFSM02N32F0-R
WebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 – M520（※1）	UFSM02N5200-R
WebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 – M720（※1）	UFSM02N7200-R
WebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 – M720F（※1）	UFSM02N72F0-R
WebSAM iStorageManager Suite Ver9.7 – M10Cシリーズ（※1）	UFSM02-010H00
WebSAM iStorageManager Suite Ver9.7 – M100シリーズ（※1）	UFSM02-100H00
WebSAM iStorageManager Suite Ver9.7 – M10シリーズ（※1）	UFSM01-010H00
WebSAM Storage PerforMate Suite Ver9.7 – M100シリーズ（※1）	UFSM01-100H00
WebSAM Storage PerforMate Suite Ver9.7 – M300シリーズ（※1）	UFSM01-300H00
WebSAM Storage PerforMate Suite Ver12.1 – M500シリーズ（※1）	UFSM01-H50P00
WebSAM Storage PerforMate Suite Ver12.1 – M510シリーズ（※1）	UFSM01-H510P0
WebSAM Storage PerforMate Suite Ver12.1 – M700シリーズ（※1）	UFSM01-H70P00
WebSAM Storage PerforMate Suite Ver12.1 – M5000シリーズ（※1）	UFSM01-HM5AP0

※1：別途PP・サポートサービス契約の締結が必要になります。

Windows Server 2012 R2

必須手配品

サーバ本体

モデル名	型番
R120h-2M	N8100-2562Y
	N8100-2563Y
	N8100-2564Y
	N8100-2565Y
	N8100-2566Y
R120h-1M	N8100-2571Y
	N8100-2581Y
R120h-2E	N8100-2604Y
	N8100-2606Y
R120h-1E	N8100-2602Y
	N8100-2603Y

OS

製品名	型番
-	-

【注意事項】
※Hyper-V含む
※KB2919355(http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=42334)を適用してください。

サーバ用拡張ボード

製品名	型番
Fibre Channelコントローラ	N8190-163（※1）
Fibre Channelコントローラ(2ch)	N8190-164（※1）
Fibre Channelコントローラ	N8190-171（※1）
Fibre Channelコントローラ(2ch)	N8190-172（※1）

【注意事項】
※：第三から最新のStarterPackを入手して適用する必要があります。

Storage M別シリーズ ファイバチャネルスイッチ

製品名	型番
Storage M50シリーズ ファイバチャネルスイッチ	
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（8ポート）	N7360-50054（※4）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（16ポート）	N7360-50055（※4）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（24ポート）	N7360-50056（※4）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（32ポート）	N7360-50057（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（40ポート）	N7360-50058（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（48ポート）	N7360-50059（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（56ポート）	N7360-50060（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（64ポート）	N7360-50061（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（72ポート）	N7360-50062（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（80ポート）	N7360-50063（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（88ポート）	N7360-50064（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（96ポート）	N7360-50065（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（104ポート）	N7360-50066（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（112ポート）	N7360-50067（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（120ポート）	N7360-50068（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（128ポート）	N7360-50069（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（136ポート）	N7360-50070（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（144ポート）	N7360-50071（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（152ポート）	N7360-50072（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（160ポート）	N7360-50073（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（168ポート）	N7360-50074（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（176ポート）	N7360-50075（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（184ポート）	N7360-50076（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（192ポート）	N7360-50077（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（200ポート）	N7360-50078（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（208ポート）	N7360-50079（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（216ポート）	N7360-50080（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（224ポート）	N7360-50081（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（232ポート）	N7360-50082（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（240ポート）	N7360-50083（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（248ポート）	N7360-50084（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（256ポート）	N7360-50085（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（264ポート）	N7360-50086（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（272ポート）	N7360-50087（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（280ポート）	N7360-50088（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（288ポート）	N7360-50089（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（296ポート）	N7360-50090（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（304ポート）	N7360-50091（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（312ポート）	N7360-50092（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（320ポート）	N7360-50093（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（328ポート）	N7360-50094（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（336ポート）	N7360-50095（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（344ポート）	N7360-50096（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（352ポート）	N7360-50097（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（360ポート）	N7360-50098（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（368ポート）	N7360-50099（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（376ポート）	N7360-50100（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（384ポート）	N7360-50101（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（392ポート）	N7360-50102（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（400ポート）	N7360-50103（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（408ポート）	N7360-50104（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（416ポート）	N7360-50105（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（424ポート）	N7360-50106（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（432ポート）	N7360-50107（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（440ポート）	N7360-50108（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（448ポート）	N7360-50109（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（456ポート）	N7360-50110（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（464ポート）	N7360-50111（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（472ポート）	N7360-50112（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（480ポート）	N7360-50113（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（488ポート）	N7360-50114（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（496ポート）	N7360-50115（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（504ポート）	N7360-50116（※3）
Storage M50シリーズ 追加ライセンス（512ポート）	N7360-50117（※3）

【注意事項】
※1：FCスイッチのカスケード接続はサポートしておりません。
※2：M9505/M9510シャーシではSFPモジュールは標準搭載していません。
※3：オプション32G SFPモジュール（N7360-50122）を使用して32Gbpsで接続する場合は、ポートのデータレート設定を32Gpsに変更する必要があります。
※4：M9082/8200シャーシには、32GSFPモジュールが標準搭載されています。

ストレージ

モデル名	型番
iStorage M12e（FC 16Gモデル）	NF5313-5R0D/5R01 （16G）+NF5313-5FM04 x2 +NF5313-5FP16
iStorage M120（FC 16G/32Gモデル）	NF5323-5R0D/5R01 （16G）+NF5323-5FM4/5F09 x2 +NF5323-5FP16 （32G）+NF5323-5F0A x2 +NF5323-5FP32
iStorage M320（FC 16G/32Gモデル）	NF5333-5R0D/5R01 （16G）+NF5333-5FM4W/5F09W +NF5333-5FP16 （32G）+NF5333-5F0AW +NF5333-5FP32
iStorage M320F（FC 16G/32Gモデル）	NF5333-5R01F （16G）+NF5333-5FM4W/5F09W +NF5333-5FP16 （32G）+NF5333-5F0AW +NF5333-5FP32
iStorage M520（FC 16G/32Gモデル）	NF5353-5R0D （16G）+NF5353-5F09W +NF5353-5FP16 （32G）+NF5353-5F0AW +NF5353-5FP32
iStorage M720（FC 16G/32Gモデル）	NF5373-5R0D （16G）+NF5373-5F09W +NF5373-5FP16 （32G）+NF5373-5F0AW +NF5373-5FP32
iStorage M720F（FC 16G/32Gモデル）	NF5373-5R0DF （16G）+NF5373-5F09W +NF5373-5FP16 （32G）+NF5373-5F0AW +NF5373-5FP32
iStorage M11e（FCモデル）	NF5312-5R0DY/5R01Y +NF5312-5F05 x2 +NF5312-5FP08/5FP16
iStorage M110（FCモデル）	NF5322-5R0DY/5R01Y +NF5322-5F06 x2 +NF5322-5FP08/5FP16
iStorage M310（FCモデル）	NF5332-5R0DY/5R01Y +NF5332-5F06W +NF5332-5FP08/5FP16
iStorage M310F（FCモデル）	NF5332-5R01F +NF5332-5F06W/5F83W/5F84W +NF5332-5FP08/5FP16
iStorage M510（FCモデル）	NF5352-5R0DY +NF5352-5F06W +NF5352-5FP08/5FP16
iStorage M710（FCモデル）	NF5372-5R0DF +NF5372-5F06W +NF5372-5FP08/5FP16
iStorage M710F（FCモデル）	NF5372-5R0DF +NF5372-5F06W +NF5372-5FP08/5FP16
iStorage M5000（FCモデル）	NF5381-5R0D +NF5381-5F02WW/5F04WW
iStorage M510（FC 32Gモデル）	NF5352-5R0DY +NF5352-5F07W +NF5352-5FP32(32G)
iStorage M710（FC 32Gモデル）	NF5372-5R0DY +NF5372-5F07W +NF5372-5FP32(32G)
iStorage M710F（FC 32Gモデル）	NF5372-5R0DF +NF5372-5F07W +NF5372-5FP32(32G)

必須ソフトウェア

製品名	型番
PP・サポートサービス（iStorage M12e ソフトウェアセット）（※1）（※2）	UFSYM0D0120-R
PP・サポートサービス（iStorage M120 ソフトウェアセット）（※1）（※2）	UFSYM0D1200-R
PP・サポートサービス（iStorage M320 ソフトウェアセット）（※1）（※2）	UFSYM0D3200-R
PP・サポートサービス（iStorage M320F ソフトウェアセット）（※1）（※2）	UFSYM0H3200-R
PP・サポートサービス（iStorage M520 ソフトウェアセット）（※1）（※2）	UFSYM0D5200-R
PP・サポートサービス（iStorage M720 ソフトウェアセット）（※1）（※2）	UFSYM0D7200-R
PP・サポートサービス（iStorage M720F ソフトウェアセット）（※1）（※2）	UFSYM0H7200-R
PP・サポートサービス（iStorage M11e ソフトウェアセット）（※3）（※4）	UFSYM0D-H011ED
PP・サポートサービス（iStorage M110 ソフトウェアセット）（※3）（※4）	UFSYM0D-H111D00
iStorage基本制御 Ver9.7 – M310（※5）（※6）	UFSM01-310H00
iStorage基本制御 Ver9.7 – M310F（※5）（※6）	UFSM01-31FH00
iStorage基本制御 Ver12.1 – M510（※5）（※6）	UFSM01-510P00
iStorage基本制御 Ver12.1 – M710（※5）（※6）	UFSM01-710P00
iStorage基本制御 Ver12.1 – M710F（※5）（※6）	UFSM01-71FP00
iStorage基本制御 Ver12.1 – M5000(15port)（※5）（※6）（※7）	UFSM01-M5AP00
iStorage基本制御 – M5000(17–32port)（※5）（※6）（※7）	UFSM01-M5D001
iStorage基本制御 – M5000(33–48port)（※5）（※6）（※7）	UFSM01-M5D002
iStorage基本制御 – M5000(49–64port)（※5）（※6）（※7）	UFSM01-M5D003
iStorage StoragePathSavior 9.1 for Windows（※5）（※8）	UFS2DE-D091WO

※1：iStorage Mx20シリーズにバンドルされる必須ソフトウェアのPP・サポートサービス契約型番です。
PP・サポートサービスを受けるために必要になります。
※2：iStorage Mx20シリーズの場合、オプション製品のStorageManager Suiteの導入を推奨します。
※3：iStorage M11e/M110Cバンドルされる必須ソフトウェアのPP・サポートサービス契約型番です。
PP・サポートサービスを受けるために必要になります。
※4：iStorage M11e/M1100場合、オプション製品のStorageManager Suite, PerforMate Suiteの導入を推奨します。
※5：別途PP・サポートサービス契約の締結が必要になります。
※6：iStorage M310/M310F/M510/M710/M710F/M5000の場合、オプション製品のPerforMate Suiteの導入を推奨します。
※7：iStorage M5000 用WebSAM iStorage基本制御は、装置の搭載ホスポート数に応じたソフトウェアの手配が必要です。
※8：iStorage M10シリーズ/M100シリーズ、および、Mx20シリーズには StorapePathSavior がバンドルされています。

オプション手配品（必要に応じて手配）

オプションソフトウェア

製品名	型番
WebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 – M12e（※1）	UFSM02N012E0-R
WebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 – M120（※1）	UFSM02N1200-R
WebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 – M320（※1）	UFSM02N3200-R
WebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 – M320F（※1）	UFSM02N32F0-R
WebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 – M520（※1）	UFSM02N5200-R
WebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 – M720（※1）	UFSM02N7200-R
WebSAM iStorageManager Suite Ver12.5 – M720F（※1）	UFSM02N72F0-R
WebSAM iStorageManager Suite Ver9.7 – M10Cシリーズ（※1）	UFSM02-010H00
WebSAM iStorageManager Suite Ver9.7 – M100シリーズ（※1）	UFSM02-100H00
WebSAM iStorageManager Suite Ver9.7 – M10シリーズ（※1）	UFSM01-010H00
WebSAM Storage PerforMate Suite Ver9.7 – M100シリーズ（※1）	UFSM01-100H00
WebSAM Storage PerforMate Suite Ver9.7 – M300シリーズ（※1）	UFSM01-300H00
WebSAM Storage PerforMate Suite Ver12.1 – M500シリーズ（※1）	UFSM01-H50P00
WebSAM Storage PerforMate Suite Ver12.1 – M510シリーズ（※1）	UFSM01-H510P0
WebSAM Storage PerforMate Suite Ver12.1 – M700シリーズ（※1）	UFSM01-H70P00
WebSAM Storage PerforMate Suite Ver12.1 – M5000シリーズ（※1）	UFSM01-HM5AP0

※1：別途PP・サポートサービス契約の締結が必要になります。