

## N8405-044 電源ユニット ユーザーズガイド

ご使用になる前に、お読み下さい。また、いつでも見られる所に大切に保管して下さい。

### ⚠ 安全上のご注意

本製品を使用する装置のユーザーズガイドを参照して下さい。

### ⚠ 注意、警告ラベルについて

本製品には下図の注意ラベル、警告ラベルが貼り付けられています。これは本製品を操作する際、考えられる危険性を常にお客様に意識して頂くためのものです。ラベルをはがしたり汚したりしないで下さい。また詳細内容については本製品を使用する装置のユーザーズガイドを参照して下さい。



### 1. 構成品

本製品の取り付けを行う前に、以下の構成品の確認を行って下さい。  
不足、破損等がある場合には、最寄りの営業担当まで連絡して下さい。

	品 名	数量	備考
1	電源ユニット	1	
2	電源ケーブル(電安法対応 AC200V ACケーブル インレット形状:NEMA L6-20P)	1	注意参照
3	ユーザーズガイド	1	本紙
4	保証書	1	日本国内のみ有効

【注意】製品添付の電源ケーブルは日本国内で使用するためのものです。

日本以外の国では使用できません。

製品添付の電源ケーブルは AC200V 専用です。

### 2. 取り付けについて

取り付け方法については、本製品を使用する装置のユーザーズガイドを参照して下さい。  
本製品を装置に実装する際は、ゆっくりと挿入して下さい。

### 3. 清掃 / 保守, 修理, 第三者への譲渡及び廃棄について

清掃 / 保守, 修理, 第三者への譲渡及び廃棄に関しては、本製品を使用する装置のユーザーズガイドを参照して下さい。

### 4. 高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

本装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しています。

