

大切に保管してください。  
本製品をご使用になる前に必ずお読みください。  
本製品を譲渡する際は本書も一緒にしてください。

**NEC**

## N8870-001L キーボード(L) 取り扱いの手引き

### まえがき

本製品を使用する際は、本紙および本体装置に添付のユーザーズガイドの「使用上のご注意」をご理解になりご使用ください。

### 安全上のご注意 ～必ずお読みください～

キーボードおよび接続しているコンピュータを正しく安全に動作させるために、次の注意事項を必ず守ってください。  
(安全に関わる表示記号につきましては本体装置に添付のユーザーズガイドを参照してください。)



**警告**



本書に記載されている場合を除き、絶対に分解したり、修理・改造を行ったりしないでください。装置が正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の危険があります。



キーのすきまから金属片や針金などの異物を差し込まないでください。感電の危険があります。



**注意**



本製品のケーブルを無理に曲げたり、束ねたり、ものを載せたり、はさみ込んだりしないでください。ケーブルが破損して火災や感電の原因となります。



次の場所での保管は避けてください。発火や故障の原因となります。

- 水や薬品などの液体のかかる場所。
- 湿気の多い場所や、ほこりの多い場所。
- 直射日光の当たる場所や、高温となる場所。
- 急激な温度変化のある場所。



振動の激しい場所、傾いた所、不安定な場所に置かないでください。落ちてけがをする恐れがあります。



本製品の持ち運びの際は、必ずキーボード本体を持ってください。ケーブル部分を持つとケーブルが破損して故障の原因となります。


N8870-001L キーボード(L) 取り扱いの手引き



\* 856-129406-001- A \*

## キーボードの接続順序

- 接続前にコネクタが破損していたり、ピンが曲がっていたり、ゴミの付着、汚れがないことを確認してください。
- 基本装置のUSBコネクタにキーボードのコネクタを確実に接続してください。
- 「Fn」キーで機能するキー（下図太枠で示す）は以下の通りです。



「Fn」キーを押す

この部分(口内)に記されている  
機能が有効になる

### 健康上のアドバイス

本製品は、角度を変えることができるように設計されています。入力しやすいように本製品の角度を変えることは、肩や腕、指への負担を軽減するのに大変有効です。

## 清掃

本製品を基本装置から外したのち、キーボードの表面を乾いた布でふいてください。

## 廃棄

本製品の廃棄については各地方自治体の廃棄ルールに従ってください。

詳しくは、各自治体へお問い合わせください。

## 仕様

インターフェース	USB Specification 1.1
外形寸法	35mm(高さ) × 382mm(幅) × 188mm(奥行)
質量	1100g
消費電流	最大 150mA
入力電圧	4.75~5.25V DC

## 規格

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B