
N8190-163/164/171/172 使用時の注意事項

Windows で N8190-163/164/171/172 を使用したマルチパス環境において、ディスク高負荷中にデバイスマネージャから N8190-163/164/171/172 を無効化し、再度、N8190-163/164/171/172 を有効化すると正常に有効化できない場合があります。

その場合はディスク負荷を停止してから N8190-163/164/171/172 を有効化してください。