

N8104-177(ALOM カード),N8104-183/187(NIC カード) のファームウェアアップデートについて

本 StarterPack に含まれている最新ファームウェアへアップデートされるお客様で、適用前のファームウェアバージョンが 8.52.12 以前の場合は、一旦バージョン 8.55.12 を適用後、最新ファームウェアの適用をお願いいたします。対象のカードのファームウェアバージョンが 8.55.12 の場合は以下の手順は不要です。

[対象製品]

<オプション LAN(増設 LAN)>

N8104-177 25GBASE 接続 LOM カード(SFP28/2ch)

N8104-183 10GBASE-T 接続ボード(2ch)

N8104-187 25GBASE 接続基本ボード(SFP28/2ch)

[適用手順]

1. ファームウェアバージョン 8.55.12 の適用

Starter Pack Version S8.10-009.01 を使用し、オフライン適用にて以下のモジュールを個別に適用してください。

[Starter Pack Version S8.10-009.01]

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010109722>

[パッケージ名称]

HPE Qlogic FastLinQ Online Firmware Upgrade Utility for Linux x86_64(firmware-nic-qlogic-flq-1.10.10-1.1.x86_64)

[インベントリ時の画面イメージ]

選択済み	HPE QLogic FastLinQ Online Firmware Upgrade Utility for Linux x86_64 (firmware-nic-qlogic-flq-1.10.10-1.1.x86_64)	ファームウェア	オプション	詳細の参照	1.10.10	必須
------	--	---------	-------	-------	---------	----

適用後は、一旦サーバの電源を落とし、AC ケーブルを抜去してください。

2. 最新ファームウェアの適用

本 Starter Pack を使用し、オフライン適用にて以下のモジュールを適用してください。

[パッケージ名称]

HPE Qlogic FastLinQ Firmware Package for Arrowhead adapters

(ql_hp_ah_mbi_X.XX.XX_pldm)

*X.XX.XX にはファームウェアバージョンが記載されています。