

N8104-208/212 のファームウェアアップデートについて

本 Starter Pack に含まれている最新ファームウェアへアップデートされるお客様で、以下に記載のファームウェアをお使いの場合は、一旦 Starter Pack S8.10-011.04 に収録のファームウェア(4.20)を適用してから最新ファームウェアの適用をお願いいたします。

1 対象製品およびファームウェアバージョン

対象製品	アダプタ表示名称(System Utilities 上)
・ N8104-208 10/25GBASE 接続 LOM カード (SFP+ 2ch)	Intel(R) Ethernet Network Adapter E810-XXV-2 for OCP 3.0
・ N8104-212 10/25GBASE 接続基本ボード (SFP28/2ch)	Intel(R) Ethernet Network Adapter E810-XXV-2

■対象ファームウェアバージョン 4.10 以下

ファームウェアバージョン	Starter Pack
4.01	S8.10-011.01
4.10	S8.10-011.02

[ファームウェアバージョンの確認方法]

- ① 本体装置起動時に<F9>キーを押して、System Utilities メニューを起動します。
- ② System Utilities から「System Information」に進みます。
- ③ 「Firmware Information」に進み、対象製品のファームウェアバージョンを確認します。対象製品の表示名は上記の「アダプタ表示名称(System Utilities 上)」をご確認ください。

2 適用手順

2.1 Starter Pack S8.10-011.04 の適用

重要

本手順では本体装置によって使用する Starter Pack が異なります。
それぞれの対象モデルを確認し、適切な Starter Pack を選択してください。

Starter Pack ダウンロードコンテンツ内の「Starter Pack DVD からのファームウェアアップデート手順」を参照し、対象製品のファームウェアを更新します。

Starter Pack S8.10-011.04 を使用し、上記手順書の「2. ファームウェアアップデート」手順(1)～(9)を実施してください。その後、**対象製品のファームウェアのみ選択し(その他の選択は外す)**、手順(11)～(12)を実施してください。

ファームウェアモジュールは[適用するモジュール]の対応表を参照して適切なモジュールを選択してください。適用後は、本体装置の電源(DC)を OFF にした後、本体装置の AC 電源ケーブルを挿抜き、本体装置の電源(DC)を ON にしてください。

注意：本体装置の AC 電源ケーブルを抜いた後、再び接続するときは 30 秒以上時間経過してから接続してください。

[Express5800 シリーズ Starter Pack Version S8.10-011.04]

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010111233>

[iStorage NS シリーズ Starter Pack Version S8.10-011.04]

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010111236>

[適用するモジュール]

対象製品	モジュール名
N8104-208	Intel Firmware Package For E810-XXVDA2 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 OCP3 Adapter (HPE_E810_XXVDA2_SD_OCP_4p20_NCSIwPLDMoMCTP_80017787)
N8104-212	Intel Firmware Package For E810-XXVDA2 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter (HPE_E810_XXVDA2_SD_4p20_PLDMoMCTP_8001778C)

2.2 最新ファームウェアの適用

本 Starter Pack を使用し、ファームウェアを最新化してください。最新化後以下のバージョンに更新されていることを確認してください。ファームウェアのバージョンの確認方法は、「1 対象製品およびファームウェアバージョン」の[ファームウェアバージョンの確認方法]を参照ください。

対象製品	アダプタ表示名称(System Utilities 上)	最新化後のバージョン
N8104-208	Intel(R) Ethernet Network Adapter E810-XXV-2 for OCP 3.0	4.90
N8104-212	Intel(R) Ethernet Network Adapter E810-XXV-2	