
N8190-180 Fibre Channel コントローラ(2ch) ファームウェア適用について

Starter Pack Version S8.10-014.02 では N8190-180 Fibre Channel コントローラ(2ch)のファームウェアバージョン 02.11.01 を適用することができません。

OS セットアップ完了後に本書の【ファームウェアバージョン確認方法】を参照して、N8190-180 Fibre Channel コントローラ(2ch)のファームウェアのバージョンを確認してください。

N8190-180 Fibre Channel コントローラ(2ch)のファームウェアバージョンが「02.11.01」より古かった場合は、
<<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010112080>>よりバージョン「02.11.01」のファームウェアを入手して適用してください。

ファームウェアの適用が完了したら再度本書の【ファームウェアバージョン確認方法】を参照して、N8190-180 Fibre Channel コントローラ(2ch)のファームウェアバージョンが全て「02.11.01」となっていることを確認してください。

【ファームウェアバージョン確認方法】

下記のいずれかの方法でファームウェアバージョンを確認することができます。

<システムユーティリティ(System Utilities)での確認方法>

- 1) POST で<F9>キーを押してシステムユーティリティ(System Utilities)を起動します。
- 2) 「システム構成(System Configuration)」を選択します。
- 3) 対象の Fibre Channel コントローラを選択します。

型番と Fibre Channel コントローラの対応は以下の通りです。

N8190-180: HPE SN1700Q 64Gb 2p FC HBA

- 4) アダプター情報(Adapter Information)を選択します。
- 5) マルチブートバージョン(Multiboot version)を確認します。

< iLO Web インターフェイスからの確認方法 >

- 1) マネージメント LAN 経由で接続し、iLO Web インターフェイスにログインします。
- 2) 左のメニューから「ファームウェア(Firmware)」を選択します。
- 3) 表示が更新されたら「ファームウェアインベントリ(Firmware Inventory)」を選択します。
- 4) ファームウェア名(Firmware Name)とファームウェアバージョン(Firmware Version)の一覧が表示されますので対象となるファームウェア名とファームウェアバージョンを確認してください。

型番とファームウェア名の対応は以下の通りです。

N8190-180: HPE SN1700Q 64Gb 2p FC HBA