

Universal RAID Utilityで RAIDシステムを管理する際の注意事項

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品のご使用において、ご注意くださいことがあります。
誠に恐れ入りますが、ご使用前に下記内容を必ずご一読のうえ、ご注意くださいますようお願い致します。
なお、本書は必要なときにすぐに参照できるよう大切に保管してください。

■ コピーバック機能、およびJBODドライブについて

一部のRAIDコントローラーはコピーバック機能、およびJBODドライブをサポートしていますが、Universal RAID Utilityでは当該機能をサポートしていません(JBODドライブがSSDだった場合の寿命監視を除く)。そのため以下のような動作をすることがあります。当該機能の詳細はRAIDコントローラーのユーザーズガイドを参照してください。

※ コピーバック中の表示

コピーバックの動作中、Universal RAID Utilityは進捗状況を表示しません。コピーバック中の物理デバイスのステータスは[オンライン]もしくは[不明]で表示されます。

※ JBODドライブを構成している物理デバイスの表示

JBODドライブを構成している物理デバイスは、Universal RAID Utilityでは[オンライン]もしくは[不明]で表示されます。

※ JBODドライブのメディアエラー、およびS.M.A.R.T.エラーに関して

JBODドライブのメディアエラー、およびS.M.A.R.T.エラーに関しては、未サポートです。

■ 本件に関するお問い合わせについて

本書の内容にご不明な点がございましたら、下記ファーストコンタクトセンターまでお問い合わせください。

連絡先	: ファーストコンタクトセンター
TEL	: 0120-5800-72
受付時間	: 9:00~12:00 13:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日を除く)

※ 番号をお間違えにならないよう、よくお確かめのうえ、おかけください。