
NEC

Express5800/高可用性サーバモデル

本体装置出荷時に適用されたStarter Packバージョンの判別方法

対象本体装置	Express5800/R32Bb-E2
--------	----------------------

本文書は、対象本体装置出荷時に適用されたStarter Packバージョンの判別方法を記載しております。

目次

-
1. 本体装置出荷時適用Starter Packバージョンの判別方法【対象本体装置：R32Bb-E2】
 2. 各種ファームウェアバージョンの確認方法
-

改版履歴

改版年月	改版内容
2026年5月	・第1版。

1. 本体装置出荷時適用Starter Packバージョンの判別方法【対象本体装置：R32Bb-E2】

下表を参照して、本体装置出荷時に適用されている各種ファームウェアバージョンからStarter Packバージョンを判別します。
 本体装置に搭載されている全製品のファームウェアバージョンが一致する列が、本体装置に適用されているStarter Packバージョンとなります。

各種ファームウェアバージョンの確認方法は、「2. 各種ファームウェアバージョンの確認方法」を参照してください。

適用Starter Packバージョン	S8.30-002.01			
----------------------------	--------------	--	--	--



分類	N型番 (*a)	製品名	ファームウェア名 (*b)	適用ファームウェアバージョン (*c)			
MB	-	-	iLO 7	1.17.00 Aug 13 2025			
RAID/ SAS	N8803-061	RAIDコントローラ(MR, RAID 0/1, OCP)	HPE MR216i-o Gen11	52.30.3-5917			
	N8803-062	RAIDコントローラ(MR, 4GB, Tri-mode, 8レーン, OCP)	HPE MR408i-o Gen11				
	N8803-063	RAIDコントローラ(MR, 8GB, Tri-mode, 16レーン, OCP)	HPE MR416i-o Gen11				
	N8803-064	RAIDコントローラ(MR, RAID 0/1, PCI)	HPE MR216i-p Gen11				
	N8803-065	RAIDコントローラ(MR, 8GB, Tri-mode, 16レーン, PCI)	HPE MR416i-p Gen11				
	N8803-066	480GB OSブート専用SSDボード (RAID 1, HS)	HPE NS204i-u Gen11	1.2.14.1018			
NIC	N8804-027	1000BASE-T 接続LOMカード(4ch)	BCM 5719 1Gb 4p BASE-T OCP	20.33.41			
	N8804-028	1000BASE-T 接続ボード(4ch)	Broadcom NetXtreme 5719 Quad Port Gigabit	233.1.135.7			
	N8804-022	10GBASE-T 接続LOMカード(2ch)	10Gb 2-port Base-T BCM57416 OCP3				
	N8804-023	10GBASE-T 接続ボード(2ch)	Broadcom P210tep NetXtreme-E Dual-port 10GBASE-T Ethernet				
FC	N8890-014	Fibre Channel コントローラ(32G/1ch)	HPE SN1610Q 32Gb 1p FC HBA	02.10.09			

- (*a) [Nxxxx-xxxL](末尾"L"付き)型番は、[Nxxxx-xxx](末尾"L"無し)型番に読み替えてください。
- (*b) 「2. 各種ファームウェアバージョンの確認方法」掲載図における③箇所の「ファームウェア名」欄に表示される文字列の一部です。
- (*c) 複数バージョンが記入されている場合は、いずれかのバージョンが適用されていること。

2. 各種ファームウェアバージョンの確認方法

iLO Webインターフェースのナビゲーションペインにて [ファームウェア] (①) をクリックし、ファームウェア画面にて [ファームウェアインベントリ] (②) をクリックします。



そして、下図ファームウェアインベントリ画面の③箇所にて、各種ファームウェアバージョンを確認できます。



(注) 上図画面は、対象機種に依り若干異なる場合があります。

NEC

Express5800/高可用性サーバモデル

本体装置出荷時に適用されたStarter Packバージョンの判別方法

2026年 5月 第1版

日 本 電 気 株 式 会 社

東京都港区芝五丁目7番1号
TEL (03) 3454-1111 (大代表)

落丁、乱丁はお取り替えいたします。

@ NEC Corporation 2026

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。