

**Express5800シリーズ/iStorage NSシリーズ【iLO5搭載モデル】
ファームウェアと関連モジュールのバージョン管理について
※ 2017年8月～2023年5月出荷開始製品**

はじめに

本書は、2017年8月～2023年5月に出荷開始された、NEC Express5800シリーズ、およびiStorage NSシリーズのうち、iLO5搭載装置における、ファームウェア同士および各ファームウェアと関連モジュール(※1)のバージョン組合せについて、必要な情報をご提供することを目的としております。

iLO5搭載装置では、インストールする各種ファームウェアや関連モジュールを適切なバージョンの組合せで維持する必要があります。

Starter Packを利用して、ファームウェアおよびアプリケーションを同時にアップデートした場合は、Starter Packで適切なバージョンの組合せが管理されているため、本書を使ったご確認は不要です(※2)。

不具合改修などのため、Starter Packを利用せずに個別のファームウェアのインストールを行った場合には、本資料を参照して、関連する他のファームウェアおよびその他の関連モジュールを適切なバージョンに維持いただけるようお願いいたします。

なお、本書に記載している組合せは、NECで評価して確認している組合せです。これ以外の組合せについてはNECでは未確認ですが、必ずしも不具合が生じるとは限りません。

また、本ドキュメントは発行時点での評価結果を記しております。サーバーの安定動作および新機能の追加のため、予告なく更新、追加される場合があります。弊社発行のその他の文書も含め、公開日が新しいドキュメントをご参照ください。

※1 関連モジュール:

各種ドライバソフトウェア、ESMPRO等の管理ソフトウェア、その他のユーティリティソフトウェア

※2 Starter Pack(ファームウェア/ドライバ)は、対応しているバージョンがOSによって異なります。

NECサポートポータル¹の製品マニュアルページに掲載されている「OSとStarter Packの対応表」を参照し、正しい組合せでインストールしてください。

NIST SP 800-193のサポートについては、本書と共に以下をご参照ください

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140109677>

本書の対象製品

Express5800/R110j-1
Express5800/R110j-1 (2nd-Gen)
Express5800/R110k-1
Express5800/R110j-1M
Express5800/R120h-1E
Express5800/R120h-1E (2nd-Gen)
Express5800/R120h-1E (3rd-Gen)
Express5800/R120h-1M
Express5800/R120h-1M (2nd-Gen)
Express5800/R120h-1M (3rd-Gen)
Express5800/R120h-2E
Express5800/R120h-2E (2nd-Gen)
Express5800/R120h-2E (3rd-Gen)
Express5800/R120h-2M
Express5800/R120h-2M (2nd-Gen)
Express5800/R120h-2M (3rd-Gen)
Express5800/T120h
Express5800/T120h (2nd-Gen)
Express5800/T120h (3rd-Gen)
Express5800/R120i-1M
Express5800/R120i-2M
iStorage NS300Ri
iStorage NS300Rj
iStorage NS500Ri
iStorage NS500Rj

※3 Nutanix on Express5800 のバージョン管理は本書の対象外です。下記のサイトに掲載の資料でご確認ください。

型番: N8100-2834S1Y/2837S1Y/2835S1Y/2839S1Y/2834S2Y/2837S2Y/2835S2Y/2839S2Y

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140107810>

<Nutanix on Express5800 ご使用にあたって>

→ ダウンロード

→ ドキュメント名: Nutanix on Express5800ご使用上の注意事項

本書に掲載のバージョン確認が必要なファームウェア

システムROM(U30)
システムROM(U32)
システムROM(U31)
システムROM(U41)
システムROM(U43)
システムROM(U46)
システムROM(U60)
Innovation Engine Firmware
Server Platform Services Firmware(U43)
Server Platform Services Firmware(U60)
iLO5ファームウェア
RAIDコントローラ ファームウェア
Bootコントローラ ファームウェア
LANファームウェア
Fibre Channel コントローラ ファームウェア
SASエキスパンダカード(Drive Enclosure) Firmware
TPMファームウェア
PMemファームウェア
LTOファームウェア
RDXファームウェア
EXPRESSBUILDER

目次

はじめに	1
本書の対象製品	2
本書に掲載のバージョン確認が必要なファームウェア	3
凡例(本書に記載の主な項目の意味)	5
商標	5
製品型名読み替え表	6
システムROM(U30)	8
システムROM(U32)	9
システムROM(U31)	10
システムROM(U41)	11
システムROM(U43)	12
システムROM(U46)	13
システムROM(U60)	14
Innovation Engine Firmware	15
Server Platform Services Firmware(U43)	17
Server Platform Services Firmware(U60)	18
iLO5ファームウェア	19
RAIDコントローラ ファームウェア	24
Bootコントローラ ファームウェア	29
LANファームウェア	30
Fibre Channel コントローラ ファームウェア	76
SASエキスパンダカード(Drive Enclosure) Firmware	80
TPMファームウェア	81
PMemファームウェア	82
LTOファームウェア	83
RDXファームウェア	86
EXPRESSBUILDER	87
付録1. バージョン確認方法	88
付録2. モジュール入手方法	94

凡例(本書に記載の主な項目の意味)

対象製品/対象Nコード	対象ファームウェアがインストールされている 製品の名称と型番
iLO Webインターフェイス 画面上の表示	iLO Webインターフェイスで対象ファームウェアを確認 する際の表示名
対象モジュール	当該シートでバージョンの組合せを説明している 対象ファームウェアの名称
依存関係がある モジュール	対象モジュールのバージョンとの組合せを確認 すべきその他のファームウェアや関連モジュール
推奨バージョン	組合せるべき最適のバージョン
組合せ可能 バージョン	動作可能範囲のバージョン (一部の新機能を 利用できない等の制約が生じる場合あり)

商標

EXPRESSBUILDER、およびESMPROは日本電気株式会社の登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows Serverは米国Microsoft Corporationの米国および
その他の国における登録商標または商標です。

Intel、Xeonは米国Intel Corporationの登録商標です。

Linux®は、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における商標または登録商標です。

Red Hat®, Red Hat Enterprise Linuxは、米国Red Hat, Inc.の米国およびその他の国
における商標または登録商標です。

VMware is a registered trademark or trademark of Broadcom in the United States and other
countries. The term “Broadcom” refers to Broadcom Inc. and/or its subsidiaries.

Broadcom、NetXtremeは、Broadcom Inc.および／またはその子会社の米国およびその他の国
における商標です。

その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

製品型名読み替え表

以下の製品型名につきましては、読み替え先製品型名を参照してください

製品型名	製品名称	読み替え先製品型名
NP8100-2557YP1Y	Express5800/R120h-1M	N8100-2557Y
NP8100-2557YP2Y	Express5800/R120h-1M	N8100-2557Y
NP8100-2562YP1Y	Express5800/R120h-2M	N8100-2562Y
NP8100-2562YP2Y	Express5800/R120h-2M	N8100-2562Y
NP8100-2602YP1Y	Express5800/R120h-1E	N8100-2602Y
NP8100-2602YP2Y	Express5800/R120h-1E	N8100-2602Y
NP8100-2604YP1Y	Express5800/R120h-2E	N8100-2604Y
NP8100-2604YP2Y	Express5800/R120h-2E	N8100-2604Y
NP8100-2640YP1Y	Express5800/T120h	N8100-2640Y
NP8100-2640YP2Y	Express5800/T120h	N8100-2640Y
NP8100-2602YP3Y	Express5800/R120h-1E	N8100-2602Y
NP8100-2640YP3Y	Express5800/T120h	N8100-2640Y
NP8100-2557YP3Y	Express5800/R120h-1M	N8100-2557Y
NP8100-2557YP4Y	Express5800/R120h-1M	N8100-2557Y
NP8100-A2557H1Y	Express5800/R120h-1M	N8100-2557H1Y
NP8100-A2557H2Y	Express5800/R120h-1M	N8100-2557H2Y
NP8100-2562YP3Y	Express5800/R120h-2M	N8100-2562Y
NP8100-2766YP1Y	Express5800/R110j-1	N8100-2766Y
NP8100-2766YP2Y	Express5800/R110j-1	N8100-2766Y
NP8100-2766YP3Y	Express5800/R110j-1	N8100-2766Y
NP8100-2779YP1Y	Express5800/R120h-1E	N8100-2779Y
NP8100-2773YP1Y	Express5800/R120h-1M	N8100-2773Y
NP8100-2773YP2Y	Express5800/R120h-1M	N8100-2773Y
NP8100-2783YP1Y	Express5800/T120h	N8100-2783Y
NP8100-2779YP2Y	Express5800/R120h-1E	N8100-2779Y
NP8100-2779YP3Y	Express5800/R120h-1E	N8100-2779Y
NP8100-A2773H1Y	Express5800/R120h-1M	N8100-2773H1Y
NP8100-A2773H2Y	Express5800/R120h-1M	N8100-2773H2Y
NP8100-2832YP1Y	Express5800/R110j-1	N8100-2832Y
NP8100-2832YP2Y	Express5800/R110j-1	N8100-2832Y
NP8100-2832YP3Y	Express5800/R110j-1	N8100-2832Y
NP8100-2832YP4Y	Express5800/R110j-1	N8100-2832Y
NP8100-2834YP1Y	Express5800/R120h-1M	N8100-2834Y
NP8100-2834YP2Y	Express5800/R120h-1M	N8100-2834Y
NP8100-A2834H5Y	Express5800/R120h-1M	N8100-2834Y
NP8100-2834YP3Y	Express5800/R120h-1M	N8100-2834Y
NP8100-2834YP4Y	Express5800/R120h-1M	N8100-2834Y
NP8100-2842YP3Y	Express5800/R120h-1E	N8100-2842Y
NP8100-2842YP4Y	Express5800/R120h-1E	N8100-2842Y
NP8100-2842YP1Y	Express5800/R120h-1E	N8100-2842Y
NP8100-2842YP2Y	Express5800/R120h-1E	N8100-2842Y
NP8100-2846YP1Y	Express5800/T120h	N8100-2846Y
NP8100-2833YP2Y	Express5800/R110j-1	N8100-2833Y
NPF8100-274YP1Y	iStorage NS300Rj	NF8100-274Y

製品型名	製品名称	読み替え先製品型名
NP8100-2832YP5Y	Express5800/R110j-1	N8100-2832Y
NP8100-2832YP6Y	Express5800/R110j-1	N8100-2832Y
NP8100-2832YP7Y	Express5800/R110j-1	N8100-2832Y
NP8100-2832YP8Y	Express5800/R110j-1	N8100-2832Y
NP8100-2832YP9Y	Express5800/R110j-1	N8100-2832Y
NP8100-2833YP3Y	Express5800/R110j-1	N8100-2833Y
NP8100-2951YP1Y	Express5800/R110k-1	N8100-2951Y
NP8100-2951YP2Y	Express5800/R110k-1	N8100-2951Y
NP8100-2951YP3Y	Express5800/R110k-1	N8100-2951Y
NP8100-2951YP4Y	Express5800/R110k-1	N8100-2951Y
NP8100-2951YP5Y	Express5800/R110k-1	N8100-2951Y
NP8100-2952YP1Y	Express5800/R110k-1	N8100-2952Y
NP8100-2834YP5Y	Express5800/R120h-1M	N8100-2834Y
NP8100-2951YP6Y	Express5800/R110k-1	N8100-2951Y
NP8100-2951YP7Y	Express5800/R110k-1	N8100-2951Y
NP8100-2951YP8Y	Express5800/R110k-1	N8100-2951Y
NP8100-2952YP2Y	Express5800/R110k-1	N8100-2952Y
NP8100-2842YP5Y	Express5800/R120h-1E	N8100-2842Y
NP8100-2842YP6Y	Express5800/R120h-1E	N8100-2842Y
NP8100-2951YP9Y	Express5800/R110k-1	N8100-2951Y
NP8100-2951YPAY	Express5800/R110k-1	N8100-2951Y
NP8100-2951YPBY	Express5800/R110k-1	N8100-2951Y
NP8100-2951PCY	Express5800/R110k-1	N8100-2951Y
NP8100-2952YP3Y	Express5800/R110k-1	N8100-2952Y

対象製品	対象Nコード
R110-1	N8100-2766Y/N8100-2767Y
R110-1 (2nd-Gen)	N8100-2832Y/N8100-2833Y

対象モジュール	対象製品	依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール			
システムROM(U43)	システムROM	iLO5ファームウェア				SmartArray S100i SR ドライバ				Server Platform Services Firmware			
バージョン	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	
v1.02 (10/02/2018)	○	ー	全OS共通 ※v1.38以降 ※SP8.10-005.02 ※v2.71は対象外。	v1.38以降 ※v2.71は対象外。		Windows全OS	依存無し	依存無し		全OS共通	依存無し	依存無し	
v1.03 (11/28/2018)	○	ー	全OS共通 ※v1.38以降 ※SP8.10-005.02 ※v2.71は対象外。	v1.38以降 ※v2.71は対象外。		Windows全OS	依存無し	依存無し		全OS共通	依存無し	依存無し	
v1.20 (02/02/2019)	○	ー	全OS共通 ※iLO1 ※v2.71は対象外。	v1.38以降 ※v2.71は対象外。		Windows全OS	依存無し	依存無し		全OS共通	依存無し	依存無し	
v1.22 (04/04/2019)	○	ー	全OS共通 ※v1.43以降 ※SP8.10-006.04 ※v2.71は対象外。	v1.38以降 ※v2.71は対象外。		Windows全OS	依存無し	依存無し		全OS共通	依存無し	依存無し	
v2.00 (05/16/2019)	○	ー	全OS共通 ※v1.43以降 ※SP8.10-006.04 ※v2.71は対象外。	v1.38以降 ※v2.71は対象外。		Windows全OS	依存無し	依存無し		全OS共通	依存無し	依存無し	
v2.10 (09/12/2019)	○	○	全OS共通 ※v1.47以降 ※SP8.10-006.06 ※v2.71は対象外。	v1.38以降 ※v2.71は対象外。		Windows全OS	依存無し	依存無し		全OS共通	依存無し	依存無し	
v2.12 (12/06/2019)	○	○	全OS共通 ※v1.47以降 ※SP8.10-006.06 ※v2.71は対象外。	v1.38以降 ※v2.71は対象外。		Windows全OS	依存無し	依存無し		全OS共通	依存無し	依存無し	
v2.14 (03/09/2020)	○	○	全OS共通 ※v2.14以降 ※SP8.10-007.02 ※v2.71は対象外。	v1.38以降 ※v2.71は対象外。		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02以降	依存無し		全OS共通	依存無し	依存無し	
v2.16 (05/25/2020)	○	○	全OS共通 ※v2.14以降 ※SP8.10-007.02 ※v2.71は対象外。	v1.38以降 ※v2.71は対象外。		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02以降	依存無し		全OS共通	依存無し	依存無し	
v2.18 (06/24/2020)	○	○	全OS共通 ※v2.31以降 ※SP8.10-008.01 ※v2.71は対象外。	v1.38以降 ※v2.71は対象外。		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02以降	依存無し		全OS共通	依存無し	依存無し	
v2.20 (10/27/2020)	○	○	全OS共通 ※v2.31以降 ※SP8.10-008.01 ※v2.71は対象外。	v1.38以降 ※v2.71は対象外。		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02以降	依存無し		全OS共通	5.1.4.208以降 ※SPS1	5.1.4.208以降	
v2.23 (02/19/2021)	○	○	全OS共通 ※v2.44以降 ※SP8.10-009.01 ※v2.71は対象外。	v1.38以降 ※v2.71は対象外。		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02以降	依存無し		全OS共通	5.1.4.208以降 ※SPS1	5.1.4.208以降	
v2.32 (06/10/2021)	○	○	全OS共通 ※v2.44以降 ※SP8.10-009.01 ※v2.71は対象外。	v1.38以降 ※v2.71は対象外。		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02以降	依存無し		全OS共通	5.1.4.303以降 ※SP8.10-010.01	5.1.4.208以降	
v2.52 (09/16/2021)	○	○	全OS共通 ※v2.60以降 ※SP8.10-010.02 ※v2.71は対象外。	v1.38以降 ※v2.71は対象外。		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02以降	依存無し		全OS共通	5.1.4.303以降 ※SP8.10-010.01	5.1.4.208以降	
v2.54 (10/21/2021)	○	○	全OS共通 ※v2.60以降 ※SP8.10-010.02 ※v2.71は対象外。	v1.38以降 ※v2.71は対象外。		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02以降	依存無し		全OS共通	5.1.4.303以降 ※SP8.10-010.01	5.1.4.208以降	
v2.56 (01/20/2022)	○	○	全OS共通 ※v2.65以降 ※SP8.10-010.03 ※v2.71は対象外。	v1.38以降 ※v2.71は対象外。		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02以降	依存無し		全OS共通	5.1.4.500以降 ※SPS2	5.1.4.208以降	
v2.60 (07/14/2022)	○	○	全OS共通 ※v2.72以降 ※SP8.10-010.05	v1.38以降 ※v2.71は対象外。		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02以降	依存無し		全OS共通	5.1.4.600以降 ※SP8.10-010.05	5.1.4.208以降	
v2.68 (01/12/2023)	○	○	全OS共通 ※v2.90以降 ※SP8.10-010.08	v1.38以降 ※v2.71は対象外。		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02以降	依存無し		全OS共通	5.1.4.804以降 ※SP8.10-010.08	5.1.4.208以降	
v2.80 (07/20/2023)	○	○	全OS共通 ※v3.00以降 ※SP8.10-010.09	v1.38以降 ※v2.71は対象外。		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02以降	依存無し		全OS共通	5.1.4.913以降 ※SP8.10-010.09	5.1.4.208以降	
v3.10 (05/16/2024)	○	○	全OS共通 ※v3.04以降 ※SP8.10-010.10	v1.38以降 ※v2.71は対象外。		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02以降	依存無し		全OS共通	5.1.4.913以降 ※SP8.10-010.10	5.1.4.913以降	
v3.40 (08/01/2024) ※Note.1	○	○	全OS共通 ※v3.10 ※SP8.10-010.11	v1.38以降 ※v2.71は対象外。		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02以降	依存無し		全OS共通	5.1.4.913以降 ※SP8.10-010.11	5.1.4.913以降	
v3.72 (01/09/2026)	○	○	全OS共通 ※v3.10 ※iLO2	v1.38以降 ※v2.71は対象外。		Windows全OS	106.12.6.0 ※SP8.10-007.02以降	依存無し		全OS共通	5.1.5.103以降 ※SP8.10-010.12	5.1.5.103以降	

【下記以外の共通モジュールは【付録2 モジュール入手方法】を参照してください。】

※iLO1 SP8.10-006.04 に格納されたv1.43をご利用ください。
 ※iLO2 SP8.10-010.12 に格納されたv3.17は非サポートのため、以下のSP8.10-010.11に格納されたv3.10をご利用ください。
<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111648>

※SPS1 入手URL: <https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109541>
 ※SPS2 入手URL: <https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110468>

【補足事項】
 ※Note.1 このシステムROMバージョンへ更新する場合、以下の技術情報を確認してください。
<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140109592>

対象製品	対象Nコード
R120i-1M	N8100-2916Y,N8100-2917Y,N8100-2918Y
R120i-2M	N8100-2919Y,N8100-2920Y,N8100-2921Y

対象モジュール	対象製品		依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール			
システムROM(U46)	R120i-1M	R120i-2M	iLO5ファームウェア				Innovation Engine Firmware				Server Platform Services Firmware			
バージョン			OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考
v1.40 (04/28/2021)	○	○	全OS共通	v2.44以降 ※SP8.10-009.01 ※v2.71は対象外	v2.44以降 ※v2.71は対象外		全OS共通	1.0.0.20以降 ※SP8.10-009.01	1.0.0.20以降		全OS共通	4.4.4.053以降 ※SP8.10-009.01	4.4.4.053以降	
v1.52 (09/22/2021)	○	○	全OS共通	v2.60以降 ※SP8.10-010.02 ※v2.71は対象外	v2.44以降 ※v2.71は対象外		全OS共通	1.0.0.20以降 ※SP8.10-010.01	1.0.0.20以降		全OS共通	4.4.4.058以降 ※SP8.10-010.01	4.4.4.053以降	
v1.56 (11/29/2021)	○	○	全OS共通	v2.60以降 ※SP8.10-010.02 ※v2.71は対象外	v2.44以降 ※v2.71は対象外		全OS共通	1.0.0.20以降 ※SP8.10-010.01	1.0.0.20以降		全OS共通	4.4.4.058以降 ※SP8.10-010.01	4.4.4.053以降	
v1.58 (01/13/2022)	○	○	全OS共通	v2.65以降 ※SP8.10-010.03 ※v2.71は対象外	v2.44以降 ※v2.71は対象外		全OS共通	1.0.0.22以降 ※IE1	1.0.0.20以降		全OS共通	4.4.4.062以降 ※SP8.10-010.03	4.4.4.053以降	
v1.64 (08/11/2022)	○	○	全OS共通	v2.72以降 ※SP8.10-010.05	v2.44以降 ※v2.71は対象外		全OS共通	1.0.0.22以降 ※SP8.10-010.05	1.0.0.20以降		全OS共通	4.4.4.202以降 ※SP8.10-010.05	4.4.4.053以降	
v1.72 (02/02/2023)	○	○	全OS共通	v2.90以降 ※SP8.10-010.08	v2.44以降 ※v2.71は対象外		全OS共通	1.0.0.22以降 ※SP8.10-010.08	1.0.0.20以降		全OS共通	4.4.4.300以降 ※SP8.10-010.08	4.4.4.053以降	
v1.80 (07/05/2023)	○	○	全OS共通	v3.00以降 ※SP8.10-010.09	v2.44以降 ※v2.71は対象外		全OS共通	1.0.0.22以降 ※SP8.10-010.09	1.0.0.20以降		全OS共通	4.4.4.500以降 ※SP8.10-010.09	4.4.4.053以降	
v2.00 (03/06/2024)	○	○	全OS共通	v3.04以降 ※SP8.10-010.10	v2.44以降 ※v2.71は対象外		全OS共通	1.0.0.22以降 ※SP8.10-010.10	1.0.0.20以降		全OS共通	4.4.4.603以降 ※SP8.10-010.10	4.4.4.603以降	
v2.24 (10/04/2024) ※Note.1	○	○	全OS共通	v3.10 ※SP8.10-010.11	v2.44以降 ※v2.71は対象外		全OS共通	1.0.0.22以降 ※SP8.10-010.11	1.0.0.20以降		全OS共通	4.4.4.603以降 ※SP8.10-010.11	4.4.4.603以降	
v2.54 (01/09/2026)	○	○	全OS共通	v3.10 ※iLO1	v2.44以降 ※v2.71は対象外		全OS共通	1.0.0.22以降 ※SP8.10-010.12以降	1.0.0.20以降		全OS共通	4.4.4.802以降 ※SP8.10-010.12	4.4.4.802以降	

【下記以外の共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

※iLO1 SP8.10-010.12 に格納されたv3.17は非サポートのため、以下のSP8.10-010.11に格納されたv3.10をご利用ください。
<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111648>

※IE1 入手URL: <https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110469>

【補足事項】
 ※Note.1 このシステムROM/バージョンへ更新する場合、以下の技術情報を確認してください。
<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140109992>

対象製品	対象Nコード
R110k-1	N8100-2951Y, N8100-2952Y

対象モジュール	対象製品	依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール			
システムROM(U60)	R110k-1	iLO5ファームウェア				Server Platform Services Firmware			
バージョン		OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考
v1.54 (01/13/2022)	○	全OS共通	v2.65以降 ※SP8.10-010.03 ※v2.71は対象外	v2.60以降 ※v2.71は対象外		全OS共通	6.0.3.39以降 ※SP8.10-010.03	6.0.3.39以降	
v1.58 (04/18/2022)	○	全OS共通	v2.65以降 ※SP8.10-010.03 ※v2.71は対象外	v2.60以降 ※v2.71は対象外		全OS共通	6.0.3.39以降 ※SP8.10-010.03	6.0.3.39以降	
v1.60 (07/14/2022)	○	全OS共通	v2.72以降 ※SP8.10-010.05	v2.60以降 ※v2.71は対象外		全OS共通	6.0.3.200以降 ※SP8.10-010.05	6.0.3.39以降	
v1.68 (01/12/2023)	○	全OS共通	v2.90以降 ※SP8.10-010.08	v2.60以降 ※v2.71は対象外		全OS共通	6.0.3.309以降 ※SP8.10-010.08	6.0.3.39以降	
v1.90 (10/19/2023)	○	全OS共通	v3.00以降 ※SP8.10-010.09	v2.60以降 ※v2.71は対象外		全OS共通	6.0.3.505以降 ※SP8.10-010.09	6.0.3.39以降	
v2.00 (02/01/2024)	○	全OS共通	v3.04以降 ※SP8.10-010.10	v2.60以降 ※v2.71は対象外		全OS共通	6.0.3.604以降 ※SP8.10-010.10	6.0.3.604以降	
v2.20 (08/07/2024) ※Note.1	○	全OS共通	v3.10 ※SP8.10-010.11	v2.60以降 ※v2.71は対象外		全OS共通	6.0.3.604以降 ※SP8.10-010.11	6.0.3.604以降	
v2.52 (01/09/2026)	○	全OS共通	v3.10 ※iLO1	v2.60以降 ※v2.71は対象外		全OS共通	6.0.3.708以降 ※SP8.10-010.12	6.0.3.708以降	

【共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

※iLO1 SP8.10-010.12 に格納されたv3.17は非サポートのため、以下のSP8.10-010.11に格納されたv3.10をご利用ください。
<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111648>

【補足事項】
 ※Note.1 このシステムROMバージョンへ更新する場合、以下の技術情報を確認してください。
<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140109992>

対象製品	対象Nコード
R120i-1M	N8100-2916Y,N8100-2917Y,N8100-2918Y
R120i-2M	N8100-2919Y,N8100-2920Y,N8100-2921Y

対象モジュール	対象製品	依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール			
Innovation Engine Firmware	R120i-1M	Server Platform Services Firmware				システムROM				iLO5ファームウェア			
バージョン		OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考
1.0.0.20	○ ○	全OS共通	4.4.4.062以降 ※SP8.10-010.03	4.4.4.053以降		全OS共通	v1.58以降 ※SP8.10-010.03	v1.42以降		全OS共通	2.65以降 ※SP8.10-010.03 ※v2.71は対象外	2.44以降 ※v2.71は対象外	
1.0.0.22	○ ○	全OS共通	4.4.4.802以降 ※SP8.10-010.12	4.4.4.062以降	4.4.4.802以降を適用する場合、システムROM: v2.54以降の適用が必要	全OS共通	v2.54以降 ※SP8.10-010.12	v1.42以降	v2.54以降を適用する場合、SPSファームウェア: Ver 4.4.4.802以降の適用が必要	全OS共通	3.10 ※iLO1	2.44以降 ※v2.71は対象外	

【共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

※iLO1 SP8.10-010.12 に格納されたv3.17は非サポートのため、以下のSP8.10-010.11に格納されたv3.10をご利用ください。
<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111648>

対象製品	対象Nコード
R110j-1	N8100-2766Y,N8100-2767Y
R110j-1 (2nd-Gen)	N8100-2832Y,N8100-2833Y

対象モジュール	対象製品		依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール			
Server Platform Services Firmware(U43)	R110j-1	(2nd-Gen)	システムROM(U43)				iLO5ファームウェア			
バージョン			OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考
5.0.3.107			全OS共通	依存無し	依存無し		全OS共通	依存無し ※v2.71は対象外	依存無し ※v2.71は対象外	
5.1.3.078			全OS共通	2.10以降 ※SP8.10-007.01	依存無し		全OS共通	1.47以降 ※SP8.10-006.06 ※v2.71は対象外	依存無し ※v2.71は対象外	
5.1.3.094			全OS共通	2.12以降 ※ROM1	依存無し		全OS共通	2.10以降 ※SP8.10-007.01 ※v2.71は対象外	依存無し ※v2.71は対象外	
5.1.4.113			全OS共通	2.18以降 ※SP8.10-008.01	依存無し		全OS共通	2.31以降 ※SP8.10-008.01 ※v2.71は対象外	依存無し ※v2.71は対象外	
5.1.4.208			全OS共通	2.20以降 ※ROM2	2.20以降 ※ROM2		全OS共通	2.44以降 ※SP8.10-009.01 ※v2.71は対象外	依存無し ※v2.71は対象外	
5.1.4.303			全OS共通	2.54以降 ※ROM3	2.20以降 ※ROM2		全OS共通	2.60以降 ※SP8.10-010.02 ※v2.71は対象外	依存無し ※v2.71は対象外	
5.1.4.400			全OS共通	2.56以降 ※SP8.10-010.03	2.20以降 ※ROM2		全OS共通	2.65以降 ※SP8.10-010.03 ※v2.71は対象外	依存無し ※v2.71は対象外	
5.1.4.500			全OS共通	2.56以降 ※SP8.10-010.03	2.20以降 ※ROM2		全OS共通	2.65以降 ※SP8.10-010.03 ※v2.71は対象外	依存無し ※v2.71は対象外	
5.1.4.600			全OS共通	2.60以降 ※SP8.10-010.05	2.20以降 ※ROM2		全OS共通	2.72以降 ※SP8.10-010.05	依存無し ※v2.71は対象外	
5.1.4.804			全OS共通	2.68以降 ※SP8.10-010.08	2.20以降 ※ROM2		全OS共通	2.90以降 ※SP8.10-010.08	依存無し ※v2.71は対象外	
5.1.4.913			全OS共通	3.40以降 ※SP8.10-010.11	3.10以降		全OS共通	3.10 ※SP8.10-010.11	依存無し ※v2.71は対象外	
5.1.5.103			全OS共通	3.72以降 ※SP8.10-010.12	3.72以降		全OS共通	3.10 ※iLO1	依存無し ※v2.71は対象外	

【下記以外の共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

※iLO1 SP8.10-010.12 に格納されたv3.17は非サポートのため、以下のSP8.10-010.11に格納されたv3.10をご利用ください。
<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111648>

※ROM1 入手URL <https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108944>

※ROM2 入手URL <https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109540>

※ROM3 入手URL <https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110217>

対象製品	対象Nコード
R110k-1	N8100-2951Y,N8100-2952Y

対象モジュール	対象製品	依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール			
Server Platform Services Firmware(U60)	R110k-1	システムROM(U60)				iLO5ファームウェア			
バージョン		OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考
6.0.3.39	○	全OS共通	v1.54以降	v1.54以降		全OS共通	v2.65以降 ※SP8.10-010.03 ※v2.71は対象外	2.60以降 ※v2.71は対象外	
6.0.3.200	○	全OS共通	v1.60以降	v1.54以降		全OS共通	v2.72以降 ※SP8.10-010.05	2.60以降 ※v2.71は対象外	
6.0.3.309	○	全OS共通	v1.68以降 ※SP8.10-010.08	v1.54以降		全OS共通	2.90以降 ※SP8.10-010.08	2.60以降 ※v2.71は対象外	
6.0.3.505	○	全OS共通	v1.90以降 ※SP8.10-010.09	v1.54以降		全OS共通	3.00以降 ※SP8.10-010.09	2.60以降 ※v2.71は対象外	
6.0.3.604	○	全OS共通	v2.20以降 ※SP8.10-010.11	v2.00以降		全OS共通	3.10 ※SP8.10-010.11	2.60以降 ※v2.71は対象外	
6.0.3.708	○	全OS共通	v2.52以降 ※SP8.10-010.12	v2.00以降		全OS共通	3.10 ※iLO1	2.60以降 ※v2.71は対象外	

【共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

※iLO1 SP8.10-010.12 に格納されたv3.17は非サポートのため、以下のSP8.10-010.11に格納されたv3.10をご利用ください。
<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111648>

- 25 of 96 -

[illegible]

SHANGHAI 上海URL:	http://www.shanghai.gov.cn/
CHONGQING 重庆URL:	http://www.cq.gov.cn/
GUANGDONG 广东URL:	http://www.gd.gov.cn/
GUANGZHOU 广州URL:	http://www.gz.gov.cn/

- 28 of 96 -

[illegible]

対象製品	ILO Webインターフェイス 機能上の変更	対象ポート
10BASE-T 100Mbps 10Gbps-T Adapter		N8104-175
10BASE-T 100Mbps 10Gbps-T Adapter		N8104-184

対象モジュール	保存情報があるモジュール
LANファームウェアバージョン	LANドライバ
	OS
10.2.5	Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 PXE i.8.9 PXE i.8.10 PXE i.7.3 PXE i.7.4 PXE i.7.5 PXE i.7.6 ESXi 6.0.3 ESXi 6.5.1 ESXi 6.7 10.3.5 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 PXE i.8.9 PXE i.8.10 PXE i.7.3 PXE i.7.4 PXE i.7.5 PXE i.7.6 ESXi 6.0.3 ESXi 6.5.1 u2 ESXi 6.7 u1 10.4.4 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 PXE i.8.9 PXE i.8.10 PXE i.7.3 PXE i.7.4 PXE i.7.5 PXE i.7.6 PXE i.7.7 ESXi 6.0.3 ESXi 6.5.1 u2 / u3 ESXi 6.7 u1 / u2 / u3 10.5.3 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 PXE i.8.9 PXE i.8.10 PXE i.7.3 PXE i.7.4 PXE i.7.5 PXE i.7.6 PXE i.7.7 ESXi 6.0.3 ESXi 6.5.1 u2 / u3 ESXi 6.7 u1 / u2 / u3 10.5.1.3 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 PXE i.8.9 PXE i.8.10 PXE i.7.3 PXE i.7.4 PXE i.7.5 PXE i.7.6 PXE i.7.7 PXE i.8.1 ESXi 6.0.3 ESXi 6.5.2 u3 ESXi 6.7 u2 u3 ESXi 7.0 10.53.4(N8104-175) 10.53.3(N8104-184) Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 PXE i.8.9 PXE i.8.10 PXE i.7.3 PXE i.7.4 PXE i.7.5 PXE i.7.6 PXE i.7.7 PXE i.7.8 PXE i.7.9 ESXi 6.0.3 ESXi 6.5.2 u3 ESXi 7.0 u1 / u2
	機能 バージョン
	適合性 バージョン
	備考

対象製品	ILD Web-インターフェイス 機能上の変更	対象ポート
10BASE-T 10Mbps 全双方向ポート2x1	10/100/1000 3x 10Gbps 10-T Adapter	10/104-175
10BASE-T 10Mbps 全双方向ポート2x1	10/100/1000 3x 10Gbps 10-T Adapter	10/104-184

対象モジュール	保存可能なモジュール			
LANファームウェアバージョン	LANドライバ			
	OS	機能バージョン	保存可能なバージョン	備考
10.54.4	Windows Server 2012 R2	5.14.222.0 ※SP4 10-00001	5.14.222.0	
	Windows Server 2016	4.1.218.0 ※SP4 10-00001 ※SP4 10-00001 ※SP4 10-00002	4.1.218.0	
	Windows Server 2019	4.1.218.0 ※SP4 10-00001 ※SP4 10-00001 ※SP4 10-00002	4.1.218.0	
	FreeBSD 8	非サポートOS	非サポートOS	
	FreeBSD 10	非サポートOS	非サポートOS	
	FreeBSD 11	非サポートOS	非サポートOS	
	FreeBSD 12	非サポートOS	非サポートOS	
	FreeBSD 13	非サポートOS	非サポートOS	
	FreeBSD 14	非サポートOS	非サポートOS	
	FreeBSD 15	非サポートOS	非サポートOS	
	FreeBSD 16	非サポートOS	非サポートOS	
	FreeBSD 17	非サポートOS	非サポートOS	
	FreeBSD 18	5.8.4 ※SP4 10-00001 ※SP4 10-00002	5.8.4	
	FreeBSD 19	5.8.4 ※SP4 10-00001 ※SP4 10-00002	5.8.4	
	FreeBSD 20	5.8.4 ※SP4 10-00001 ※SP4 10-00002	5.8.4	
	FreeBSD 21	非サポートOS	非サポートOS	
	FreeBSD 22	5.8.4 ※SP4 10-00001	5.8.4	
	FreeBSD 23	5.8.4 ※SP4 10-00001 ※SP4 10-00002	5.8.4	
	FreeBSD 24	ntbox	ntbox	
	ESXi 6.0u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 6.5u3	updater(1.8.11.0-10EM) BI	updater(1.8.11.0-10EM)	
	ESXi 6.7u3	updater(1.8.12.0-10EM) BI	updater(1.8.12.0-10EM) updater(1.8.7.0-10EM)	
	ESXi 7.0u2 (u)	updater(1.8.12.0-10EM) BI	updater(1.8.12.0-10EM)	
10.55.3	Windows Server 2012 R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2016	4.1.239.0 ※SP4 10-00003 ※SP4 10-00004 ※SP4 10-00005 ※SP4 10-00006 ※SP4 10-00007 ※SP4 10-00008 ※SP4 10-00009 ※SP4 10-00010 ※SP4 10-00011 ※SP4 10-00012	4.1.239.0	
	Windows Server 2019	4.1.239.0 ※SP4 10-00003 ※SP4 10-00004 4.1.240.0 ※SP4 10-00005 ※SP4 10-00006 ※SP4 10-00007 4.1.240.0 ※SP4 10-00008 ※SP4 10-00009 4.1.241.0 ※SP4 10-00010 4.1.241.0 ※SP4 10-00011 ※SP4 10-00012	4.1.239.0 4.1.240.0 4.1.240.0 4.1.240.0 4.1.240.0	
	Windows Server 2022	4.1.240.0 ※SP4 10-00003 ※SP4 10-00004 4.1.240.0 ※SP4 10-00005 ※SP4 10-00006 ※SP4 10-00007 ※SP4 10-00008 ※SP4 10-00009 4.1.242.0 ※SP4 10-00010 4.1.242.0 ※SP4 10-00011 ※SP4 10-00012	4.1.240.0 4.1.240.0 4.1.239.0 4.1.240.0	
	Windows Server 2025	4.2.0.0 ※SP4 10-00011 4.2.7.0 ※SP4 10-00012	4.2.0.0 4.2.7.0	
	FreeBSD 10	非サポートOS	非サポートOS	
	FreeBSD 11	非サポートOS	非サポートOS	
	FreeBSD 12	非サポートOS	非サポートOS	
	FreeBSD 13	非サポートOS	非サポートOS	
	FreeBSD 14	非サポートOS	非サポートOS	
	FreeBSD 15	非サポートOS	非サポートOS	
	FreeBSD 16	非サポートOS	非サポートOS	
	FreeBSD 17	非サポートOS	非サポートOS	
	FreeBSD 18	5.13.4 ※SP4 10-00003 ※SP4 10-00004	5.13.4	
	FreeBSD 19	5.13.4 ※SP4 10-00003 ※SP4 10-00004	5.13.4	
	FreeBSD 20	5.13.4 ※SP4 10-00003 ※SP4 10-00004	5.13.4	
	FreeBSD 21	非サポートOS	非サポートOS	
	FreeBSD 22	非サポートOS	非サポートOS	
	FreeBSD 23	非サポートOS	非サポートOS	
	FreeBSD 24	5.13.4 ※SP4 10-00003 ※SP4 10-00004	5.13.4	
	FreeBSD 25	5.15.2 ※SP4 10-00005 ※SP4 10-00006 ※SP4 10-00007	ntbox 5.15.2	
	FreeBSD 26	ntbox 5.17.1 ※SP4 10-00008	ntbox 5.17.1	
	FreeBSD 27	ntbox 5.18.11 ※SP4 10-00009	ntbox 5.18.11	
	FreeBSD 28	ntbox 5.19.0 ※SP4 10-00010	ntbox 5.19.0	
	FreeBSD 29	ntbox 5.20.0 ※SP4 10-00011	ntbox 5.20.0	
	FreeBSD 30	5.20.0 ※SP4 10-00011	5.20.0	
	ESXi 6.0u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 6.5u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 6.7u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 7.0u3	updater(1.14.2.0-10EM) updater(1.15.1.0-10EM) updater(1.15.2.0-10EM) BI	updater(1.10.2.0-10EM) updater(1.12.2.0-10EM) updater(1.14.2.0-10EM) updater(1.15.1.0-10EM) updater(1.15.2.0-10EM)	
	ESXi 8.0	updater(1.14.2.0-10EM) BI	updater(1.12.2.0-10EM) updater(1.14.2.0-10EM)	
	ESXi 8.0u1	updater(1.15.1.0-10EM) BI	updater(1.14.2.0-10EM) updater(1.15.1.0-10EM)	
	ESXi 8.0u2	updater(1.22.1.0-10EM) BI	updater(1.15.1.0-10EM) updater(1.15.2.0-10EM) updater(1.22.1.0-10EM)	
	ESXi 8.0u3	updater(1.22.1.0-10EM) BI	updater(1.15.2.0-10EM) updater(1.22.1.0-10EM)	
	ESXi 9.0	updater(1.22.1.0-10EM) BI	updater(1.22.1.0-10EM)	

【下記以外の各モジュールは【付録2 モジュール入手方法】を参照してください。】

※1 ESXi/ESX LANドライバの入手方法は下記を参照してください。
 VMware ESXi/ESX デバイスドライバ情報一覧(https://www.support.mcs.co.jp/View.aspx?Id=3140105886)
 → お客様提供のOSに対応する「デバイスドライバ」一覧を選択

対象製品	ILO Webインターフェイス 機能上の制限		対象OS・F
100BASE 接続: OMカ-210(FP+・2ch)	HPV Ethernet 100b-2-port 100TFLR-SFP+ Adp		NE104-176
100BASE 接続: 基板上-210(FP+・2ch)	HPV Ethernet 100b-2-port 100TFLR+ Adapter		NE104-189

作業モジュール	通信関係が基本モジュール			
LANファームウェアバージョン	LANドライババージョン	通信可能バージョン	備考	
10.54.7	Windows Server 2012 R2	1.13.104.0 100BASE-1000-01 100BASE-1000-01	1.13.104.0	
	Windows Server 2016	1.13.104.0 100BASE-1000-01 100BASE-1000-01 100BASE-1000-01	1.13.104.0	
	Windows Server 2019	1.13.104.0 100BASE-1000-01 100BASE-1000-01 100BASE-1000-01	1.13.104.0	
	PHLE8.9	保守更新→OS	保守更新→OS	
	PHLE8.10	保守更新→OS	保守更新→OS	
	PHLE7.3	保守更新→OS	保守更新→OS	
	PHLE7.4	保守更新→OS	保守更新→OS	
	PHLE7.5	保守更新→OS	保守更新→OS	
	PHLE7.6	保守更新→OS	保守更新→OS	
	PHLE7.7	保守更新→OS	保守更新→OS	
	PHLE7.8	2.14.13 100BASE-1000-01 100BASE-1000-01	2.14.13	
	PHLE7.9	2.14.13 100BASE-1000-01 100BASE-1000-01	2.14.13	
	PHLE8.1	保守更新→OS	保守更新→OS	
	PHLE8.2	2.14.13 100BASE-1000-01	2.14.13	
	PHLE8.3	2.14.13 100BASE-1000-01 100BASE-1000-01	2.14.13	
	PHLE8.4	100BASE-1000-01	100BASE-1000-01	
	ESXi 6.5u3	保守更新→OS	保守更新→OS	
	ESXi 6.5u3	40nm(1.10.0-100M) 100BASE-1000-01	40nm(1.10.0-100M)	
	ESXi 6.7u3	40nm(1.10.0-100M) 100BASE-1000-01	40nm(1.10.0-100M)	
	ESXi 7.0u3	40nm(1.10.0-100M) 100BASE-1000-01	40nm(1.10.0-100M)	
	ESXi 7.0u3	40nm(1.1.1.31-1mm) 100BASE-1000-01	40nm(1.1.1.31-1mm)	
10.57.2	Windows Server 2012 R2	保守更新→OS	保守更新→OS	
	Windows Server 2016	1.16.82.0 100BASE-1000-01 100BASE-1000-01 100BASE-1000-01	1.16.82.0	
	Windows Server 2019	1.16.82.0 100BASE-1000-01 100BASE-1000-01 100BASE-1000-01	1.16.82.0	
	Windows Server 2022	1.16.139.0 100BASE-1000-01 100BASE-1000-01 100BASE-1000-01	1.16.139.0	
	PHLE8.9	保守更新→OS	保守更新→OS	
	PHLE8.10	保守更新→OS	保守更新→OS	
	PHLE7.3	保守更新→OS	保守更新→OS	
	PHLE7.4	保守更新→OS	保守更新→OS	
	PHLE7.5	保守更新→OS	保守更新→OS	
	PHLE7.6	保守更新→OS	保守更新→OS	
	PHLE7.7	保守更新→OS	保守更新→OS	
	PHLE7.8	2.17.4 100BASE-1000-01 100BASE-1000-01	2.17.4	
	PHLE7.9	2.17.4 100BASE-1000-01 100BASE-1000-01	2.17.4	
	PHLE8.1	保守更新→OS	保守更新→OS	
	PHLE8.2	保守更新→OS	保守更新→OS	
	PHLE8.3	保守更新→OS	保守更新→OS	
	PHLE8.4	2.17.4 100BASE-1000-01 100BASE-1000-01	2.17.4	
	PHLE8.5	100BASE-1000-01	100BASE-1000-01	
	ESXi 6.5u3	保守更新→OS	保守更新→OS	
	ESXi 6.5u3	40nm(1.14.0-100M) 100BASE-1000-01	40nm(1.14.0-100M)	
	ESXi 6.7u3	40nm(1.14.0-100M) 100BASE-1000-01	40nm(1.14.0-100M)	
	ESXi 7.0u3 u3	40nm(2.1.0-100M) 100BASE-1000-01	40nm(2.1.0-100M)	
11.1.1	Windows Server 2012 R2	保守更新→OS	保守更新→OS	
	Windows Server 2016	1.18.202.0 100BASE-1000-01 100BASE-1000-01 100BASE-1000-01 100BASE-1000-01 100BASE-1000-01 100BASE-1000-01	1.18.202.0	
	Windows Server 2019	1.18.202.0 100BASE-1000-01 100BASE-1000-01 100BASE-1000-01	1.18.202.0	
	Windows Server 2022	1.18.202.0 100BASE-1000-01 100BASE-1000-01 100BASE-1000-01	1.18.202.0	
	PHLE8.9	保守更新→OS	保守更新→OS	
	PHLE8.10	保守更新→OS	保守更新→OS	
	PHLE7.3	保守更新→OS	保守更新→OS	
	PHLE7.4	保守更新→OS	保守更新→OS	
	PHLE7.5	保守更新→OS	保守更新→OS	
	PHLE7.6	保守更新→OS	保守更新→OS	
	PHLE7.7	保守更新→OS	保守更新→OS	
	PHLE7.8	保守更新→OS	保守更新→OS	
	PHLE7.9	保守更新→OS	保守更新→OS	
	PHLE8.1	保守更新→OS	保守更新→OS	
	PHLE8.2	保守更新→OS	保守更新→OS	
	PHLE8.3	保守更新→OS	保守更新→OS	
	PHLE8.4	保守更新→OS	保守更新→OS	
	PHLE8.5	2.18.3 100BASE-1000-01 100BASE-1000-01 100BASE-1000-01	2.18.3	
	PHLE8.6	100BASE-1000-01	100BASE-1000-01	
	ESXi 6.5u3	保守更新→OS	保守更新→OS	
	ESXi 6.5u3	保守更新→OS	保守更新→OS	
	ESXi 6.7u3	保守更新→OS	保守更新→OS	
	ESXi 7.0u3	40nm(2.2.0-100M) 100BASE-1000-01	40nm(2.2.0-100M)	
	ESXi 8.0	40nm(2.2.0-100M) 100BASE-1000-01	40nm(2.2.0-100M)	

対象製品	LiD Webインターフェイス 機能上の制限	対象NC-ド
100BASE 接続: OM3+210FP+2x0	HPX Ethernet 100b-2-port 602FLR-SFP+ Adpt	NB104-176
100BASE 接続: 基本ボ-210FP+2x0	HPX Ethernet 100b-2-port 602SFP+ Adapter	NB104-189

対象モジュール	通信可能な各モジュール			
LANファームウェアバージョン	LANドライバ			
バージョン	OS	機能バージョン	通信可能なバージョン	備考
11.1.7	Windows Server 2012 R2	最新バージョン	最新バージョン	
	Windows Server 2016	1.16.202.2 HSPb 10-010.05 HSPb 10-010.06 HSPb 10-010.07 HSPb 10-010.08 HSPb 10-010.09 HSPb 10-010.10 HSPb 10-010.11 HSPb 10-010.12	1.16.202.0	
	Windows Server 2019	1.19.164.0 HSPb 10-010.11 HSPb 10-010.12	1.19.164.0	
	Windows Server 2022	1.19.165.0 HSPb 10-010.11 HSPb 10-010.12	1.19.165.0	
	Windows Server 2025	1.19.267.0 HSPb 10-010.11 HSPb 10-010.12	1.19.267.0	
	FreeBSD 9	最新バージョン	最新バージョン	
	FreeBSD 10	最新バージョン	最新バージョン	
	FreeBSD 11	最新バージョン	最新バージョン	
	FreeBSD 14	最新バージョン	最新バージョン	
	FreeBSD 15	最新バージョン	最新バージョン	
	FreeBSD 16	最新バージョン	最新バージョン	
	FreeBSD 17	最新バージョン	最新バージョン	
	FreeBSD 18	最新バージョン	最新バージョン	
	FreeBSD 19	最新バージョン	最新バージョン	
	FreeBSD 21	最新バージョン	最新バージョン	
	FreeBSD 22	最新バージョン	最新バージョン	
	FreeBSD 23	最新バージョン	最新バージョン	
	FreeBSD 24	最新バージョン	最新バージョン	
	FreeBSD 25	最新バージョン	最新バージョン	
	FreeBSD 26	最新バージョン	最新バージョン	
	FreeBSD 27	最新バージョン	最新バージョン	
	FreeBSD 28	最新バージョン	最新バージョン	
	FreeBSD 9	2.25.9 HSPb 10-010.11	2.25.9	
	FreeBSD 10	2.25.9 HSPb 10-010.11	2.25.9	
	ESXi 6.0a.3	最新バージョン	最新バージョン	
	ESXi 6.5a.3	最新バージョン	最新バージョン	
	ESXi 6.7a.3	最新バージョン	最新バージョン	
	ESXi 7.0a.3	40m(2.8.4.0-10EM) B1	40m(2.8.4.0-10EM)	
	ESXi 8.0	最新バージョン	最新バージョン	
	ESXi 8.0a.1	最新バージョン	最新バージョン	
	ESXi 8.0a.2	40m(2.11.1.0-10EM) B1	40m(2.8.4.0-10EM) 40m(2.11.1.0-10EM)	
	ESXi 8.0a.3	40m(2.11.1.0-10EM) B1	40m(2.8.4.0-10EM) 40m(2.11.1.0-10EM)	
	ESXi 9.0	40m(2.11.1.0-10EM) B1	40m(2.11.1.0-10EM)	

【下記以外の高速モジュールは【付録2: モジュール入手方法】を参照してください。】

B1: ESXi/ESX LANドライバの入手方法は以下を参照してください。
 VMware ESXi/ESX デバイスドライバ(情報) 一覧 <https://www.support.toshiba.com/View.aspx?af=3140100588>
 → お客様提供のOSに対応する「デバイスドライバ」をダウンロード

B2: 40m7ドライババージョン14.1.1.0は以下から入手してください。
 Linux ドライバ(情報) 一覧 <https://www.support.toshiba.com/View.aspx?af=31401100140>

対象製品	LLD Web-インターフェイス 画面 上の表示	対象NCコード
10GBASE-T 接続 LOM カード (2u)	HP FlexFabric 10Gb 2-port 53FLR-T Adapter	NB104-173
10GBASE-T 接続 ポート (2u)	HP Ethernet 10Gb 2-port 530T Adapter	NB104-182
10GBASE 接続 基本ポート (20/24u)	HP Ethernet 10Gb 2-port 530SP+ Adapter	NB104-185

対象モジュール	接続関係があるモジュール			
LANファームウェア	LANドライバ			
バージョン	OS	機能バージョン	適合可能なバージョン	備考
7.15.97	Windows Server 2012 R2	7.13.118.0/7.13.105.0 ※SP8.10-003.01	7.13.118.0/7.13.105.0	
	Windows Server 2016	7.13.118.0/7.13.105.0 ※SP8.10-003.01	7.13.118.0/7.13.105.0	
	Windows Server 2019	※サポートOS	※サポートOS	
	RHEL 8.9	1.714.12 ※SP8.10-003.01	1.714.12	
	RHEL 8.10	※サポートOS	※サポートOS	
	RHEL 7.3	1.714.12 ※SP8.10-003.01	1.714.12	
	RHEL 7.4	1.714.12 ※SP8.10-003.01	1.714.12	
	RHEL 7.5	※サポートOS	※サポートOS	
	RHEL 7.6	※サポートOS	※サポートOS	
	ESXi 6.0u3	bnx2x/2.713.70.v60.6-10EM) ※1	bnx2x/2.713.30.v60.5-10EM ~ 2.713.70.v60.6-10EM)	
	ESXi 6.5u1	afcx/31.0.86.0-10EM) ※1	afcx/31.0.28.0-10EM ~ 1.0.86.0-10EM)	
	ESXi 6.7	※サポートOS	※サポートOS	
7.17.19	Windows Server 2012 R2	7.13.145.0/7.13.130.0 ※SP8.10-004.02 7.13.155.0/7.13.145.0 ※SP8.10-004.03	7.13.145.0/7.13.130.0 7.13.155.0/7.13.145.0	
	Windows Server 2016	7.13.145.0/7.13.130.0 ※SP8.10-004.02 7.13.155.0/7.13.145.0 ※SP8.10-004.03	7.13.145.0/7.13.130.0 7.13.155.0/7.13.145.0	
	Windows Server 2019	※サポートOS	※サポートOS	
	RHEL 8.9	1.714.20 ※SP8.10-004.03	1.714.18 1.714.20	
	RHEL 8.10	※サポートOS	※サポートOS	
	RHEL 7.3	※サポートOS	※サポートOS	
	RHEL 7.4	1.714.20 ※SP8.10-004.03	1.714.18 1.714.20	
	RHEL 7.5	1.714.20 ※SP8.10-004.03 ※SP8.10-005.02	1.714.18 1.714.20	
	RHEL 7.6	※サポートOS	※サポートOS	
	ESXi 6.0u3	bnx2x/2.713.70.v60.6-10EM) ※1	bnx2x/2.713.30.v60.5-10EM ~ 2.713.70.v60.6-10EM)	
	ESXi 6.5u1/u2	afcx/31.0.86.0-10EM) ※1	afcx/31.0.28.0-10EM ~ 1.0.86.0-10EM)	
	ESXi 6.7/u1	afcx/31.0.86.0-10EM) ※1	afcx/31.0.69.0-10EM ~ 1.0.86.0-10EM)	
7.17.71	Windows Server 2012 R2	7.13.161.0/ 7.13.150.0 ※SP8.10-006.06	7.13.161.0/ 7.13.150.0	
	Windows Server 2016	7.13.161.0/ 7.13.150.0 ※SP8.10-006.06	7.13.161.0/ 7.13.150.0	
	Windows Server 2019	7.13.161.0/ 7.13.150.0 ※SP8.10-006.06	7.13.161.0/ 7.13.150.0	
	RHEL 8.9	1.714.25 ※SP8.10-006.06	1.714.25	
	RHEL 8.10	1.714.25 ※SP8.10-006.06	1.714.25	
	RHEL 7.3	※サポートOS	※サポートOS	
	RHEL 7.4	※サポートOS	※サポートOS	
	RHEL 7.5	1.714.25 ※SP8.10-006.04	1.714.25	
	RHEL 7.6	1.714.25 ※SP8.10-006.06	1.714.25	
	RHEL 7.7	1.713.36-0	1.713.36-0	
	ESXi 6.0u3	bnx2x/2.713.70.v60.6-10EM) ※1	bnx2x/2.713.30.v60.5-10EM ~ 2.713.70.v60.6-10EM)	
	ESXi 6.5u1/u2/u3	afcx/31.0.86.0-10EM) ※1	afcx/31.0.28.0-10EM ~ 1.0.86.0-10EM)	
	ESXi 6.7/u1/u2/u3	afcx/31.0.86.0-10EM) ※1	afcx/31.0.69.0-10EM ~ 1.0.86.0-10EM)	
7.18.26	Windows Server 2012 R2	7.13.171.0/7.13.155.0 ※SP8.10-007.01	7.13.171.0/7.13.155.0	
	Windows Server 2016	7.13.171.0/7.13.155.0 ※SP8.10-007.01	7.13.171.0/7.13.155.0	
	Windows Server 2019	7.13.171.0/7.13.155.0 ※SP8.10-007.01	7.13.171.0/7.13.155.0	
	RHEL 8.9	※サポートOS	※サポートOS	
	RHEL 8.10	※サポートOS	※サポートOS	
	RHEL 7.3	※サポートOS	※サポートOS	
	RHEL 7.4	※サポートOS	※サポートOS	
	RHEL 7.5	※サポートOS	※サポートOS	
	RHEL 7.6	1.715.0 ※SP8.10-007.02	1.715.0	
	RHEL 7.7	1.715.0 ※SP8.10-007.02	1.715.0	
	ESXi 6.0u3	※サポートOS	※サポートOS	
	ESXi 6.5u2/u3	afcx/31.0.86.0-10EM) ※1	afcx/31.0.69.0-10EM ~ 1.0.86.0-10EM)	
	ESXi 6.7u2/u3	afcx/31.0.86.0-10EM) ※1	afcx/31.0.77.2-10EM ~ 1.0.86.0-10EM)	
7.18.27	Windows Server 2012 R2	7.13.171.0/7.13.155.0 ※SP8.10-007.02	7.13.171.0/7.13.155.0	
	Windows Server 2016	7.13.171.0/7.13.155.0 ※SP8.10-007.02	7.13.171.0/7.13.155.0	
	Windows Server 2019	7.13.171.0/7.13.155.0 ※SP8.10-007.02	7.13.171.0/7.13.155.0	
	RHEL 8.9	※サポートOS	※サポートOS	
	RHEL 8.10	※サポートOS	※サポートOS	
	RHEL 7.3	※サポートOS	※サポートOS	
	RHEL 7.4	※サポートOS	※サポートOS	
	RHEL 7.5	※サポートOS	※サポートOS	
	RHEL 7.6	1.715.0 ※SP8.10-007.02	1.715.0	
	RHEL 7.7	1.715.0 ※SP8.10-007.02	1.715.0	
	RHEL 8.1	1.713.36-0	1.713.36-0	
	ESXi 6.0u3	※サポートOS	※サポートOS	
	ESXi 6.5u2/u3	afcx/31.0.86.0-10EM) ※1	afcx/31.0.69.0-10EM ~ 1.0.86.0-10EM)	
	ESXi 6.7u2/u3	afcx/31.0.86.0-10EM) ※1	afcx/31.0.77.2-10EM ~ 1.0.86.0-10EM)	
	ESXi 7.0	afcx/31.4.6.0-10EM) ※1	afcx/31.4.6.0-10EM)	

対象製品	LLD Web-インターフェイス 画面 上の表示	対象NCコード
10GBASE-T 接続 LOM カード (2u)	HP ProLiant 10Gb 2-port 53FLR-T Adapter	NB104-173
10GBASE-T 接続 ボード (2u)	HP Ethernet 10Gb 2-port 530T Adapter	NB104-182
10GBASE 接続 基本ボード (20FF+2u)	HP Ethernet 10Gb 2-port 530FP+ Adapter	NB104-185

対象モジュール	接続関係があるモジュール			
LANファームウェア	LANドライバ			
バージョン	OS	発売 バージョン	適合可能な バージョン	備考
7.18.69	Windows Server 2012 R2	7.13.187.0/7.13.155.0 ※SP4 10-008.01	7.13.187.0/7.13.155.0	
	Windows Server 2016	7.13.187.0/7.13.155.0 ※SP4 10-008.01	7.13.187.0/7.13.155.0	
	Windows Server 2019	7.13.187.0/7.13.155.0 ※SP4 10-008.01	7.13.187.0/7.13.155.0	
	RHEL 8.9	※サポ→KOS	※サポ→KOS	
	RHEL 8.10	※サポ→KOS	※サポ→KOS	
	RHEL 7.3	※サポ→KOS	※サポ→KOS	
	RHEL 7.4	※サポ→KOS	※サポ→KOS	
	RHEL 7.5	※サポ→KOS	※サポ→KOS	
	RHEL 7.6	※サポ→KOS	※サポ→KOS	
	RHEL 7.7	1.715.4 ※SP4 10-008.01	1.715.4	
	RHEL 7.8	1.715.4 ※SP4 10-008.01	1.715.4	
	RHEL 8.1	1.715.4 ※SP4 10-008.01	1.715.4	
	RHEL 8.2	1.713.36-0	1.713.36-0	
	ESXi 6.5u3	※サポ→KOS	※サポ→KOS	
	ESXi 6.5u2 /u3	afw3(1.0.86.0-10EM) ※1	afw3(1.0.86.0-10EM)	
	ESXi 6.7u3 /u3	afw3(1.0.86.0-10EM) ※1	afw3(1.0.86.0-10EM)	
	ESXi 7.0u1 /u2	afw3(1.4.6.0-10EM) ※1	afw3(1.4.6.0-10EM)	
7.18.80	Windows Server 2012 R2	7.13.186.0/7.13.183.0 ※SP4 10-009.01	7.13.186.0/7.13.183.0	
	Windows Server 2016	7.13.186.0/7.13.183.0 ※SP4 10-009.01	7.13.186.0/7.13.183.0	
	Windows Server 2019	7.13.186.0/7.13.183.0 ※SP4 10-009.01	7.13.186.0/7.13.183.0	
	RHEL 8.9	※サポ→KOS	※サポ→KOS	
	RHEL 8.10	※サポ→KOS	※サポ→KOS	
	RHEL 7.3	※サポ→KOS	※サポ→KOS	
	RHEL 7.4	※サポ→KOS	※サポ→KOS	
	RHEL 7.5	※サポ→KOS	※サポ→KOS	
	RHEL 7.6	※サポ→KOS	※サポ→KOS	
	RHEL 7.7	※サポ→KOS	※サポ→KOS	
	RHEL 7.8	1.715.8 ※SP4 10-009.01	1.715.8	
	RHEL 7.9	1.715.8 ※SP4 10-009.01	1.715.8	
	RHEL 8.1	※サポ→KOS	※サポ→KOS	
	RHEL 8.2	1.715.8 ※SP4 10-009.01	1.715.8	
	RHEL 8.3	1.715.8 ※SP4 10-009.01	1.715.8	
	ESXi 6.5u3	※サポ→KOS	※サポ→KOS	
	ESXi 6.5u3	afw3(1.1.17.0-10EM) ※1	afw3(1.1.17.0-10EM)	
	ESXi 6.7u3	afw3(1.1.22.0-10EM) ※1	afw3(1.1.22.0-10EM)	
	ESXi 7.0u1 /u2	afw3(1.4.22.0-10EM) ※1	afw3(1.4.22.0-10EM)	
7.18.82	Windows Server 2012 R2	※サポ→KOS	※サポ→KOS	
	Windows Server 2016	7.13.206.0/7.13.188.0 ※SP4 10-010.01 ※SP4 10-010.02 ※SP4 10-010.03 ※SP4 10-010.04 ※SP4 10-010.05 ※SP4 10-010.06 ※SP4 10-010.07 ※SP4 10-010.08 ※SP4 10-010.09 ※SP4 10-010.10 ※SP4 10-010.11 ※SP4 10-010.12	7.13.206.0/7.13.188.0	
	Windows Server 2019	7.13.206.0/7.13.188.0 ※SP4 10-010.01 ※SP4 10-010.02 ※SP4 10-010.03 ※SP4 10-010.04 ※SP4 10-010.05 ※SP4 10-010.06 ※SP4 10-010.07 ※SP4 10-010.08 ※SP4 10-010.09 ※SP4 10-010.10 ※SP4 10-010.11 ※SP4 10-010.12	7.13.206.0/7.13.188.0	
	RHEL 8.9	※サポ→KOS	※サポ→KOS	
	RHEL 8.10	※サポ→KOS	※サポ→KOS	
	RHEL 7.3	※サポ→KOS	※サポ→KOS	
	RHEL 7.4	※サポ→KOS	※サポ→KOS	
	RHEL 7.5	※サポ→KOS	※サポ→KOS	
	RHEL 7.6	※サポ→KOS	※サポ→KOS	
	RHEL 7.7	※サポ→KOS	※サポ→KOS	
	RHEL 7.8	1.715.10 ※SP4 10-010.01 ※SP4 10-010.02	1.715.10	
	RHEL 7.9	1.715.10 ※SP4 10-010.01 ※SP4 10-010.02	1.715.10	
	RHEL 8.1	※サポ→KOS	※サポ→KOS	
	RHEL 8.2	※サポ→KOS	※サポ→KOS	
	RHEL 8.3	1.715.10 ※SP4 10-010.01 ※SP4 10-010.02	1.715.10	
	RHEL 8.4	1.715.10 ※SP4 10-010.01 ※SP4 10-010.02	1.715.10	
	ESXi 6.5u3	※サポ→KOS	※サポ→KOS	
	ESXi 6.5u3	afw3(1.1.17.0-10EM) ※1	afw3(1.1.17.0-10EM)	
	ESXi 6.7u3	afw3(1.1.22.0-10EM) ※1	afw3(1.1.22.0-10EM)	
	ESXi 7.0u2 /u3	afw3(1.4.22.0-10EM) ※1	afw3(1.4.22.0-10EM)	

対象製品	iLO Web-インターフェイス 画面 上の表示		対象ハードウェア
100BASE-T 接続(LOMカード2ch)	HP FlexFabric 10Gb 2-port 533FLR-T Adapter		NE104-173
100BASE-T 接続(ポート2ch)	HP Ethernet 10Gb 2-port 530T Adapter		NE104-182
100BASE-T 接続(基本ポート10GPP+2ch)	HP Ethernet 10Gb 2-port 530SFP+ Adapter		NE104-185

対象モジュール	依存関係があるモジュール				
LANファームウェア	LANドライバ				
バージョン	OS	提供バージョン	組合せ可能なバージョン	備考	
7.19.2	Windows Server 2012 R2	※サポートOS	※サポートOS		
	Windows Server 2016	7.13.206.0/7.13.188.0 ※SP1 10-010.01 ※SP1 10-010.02 ※SP1 10-010.03 ※SP1 10-010.04 ※SP1 10-010.05 ※SP1 10-010.06 ※SP1 10-010.07 ※SP1 10-010.08 ※SP1 10-010.09 ※SP1 10-010.10 ※SP1 10-010.11 ※SP1 10-010.12	7.13.206.0/7.13.188.0		
	Windows Server 2019	7.13.206.0/7.13.188.0 ※SP1 10-010.01 ※SP1 10-010.02 ※SP1 10-010.03 ※SP1 10-010.04 ※SP1 10-010.05 ※SP1 10-010.06 ※SP1 10-010.07 ※SP1 10-010.08 ※SP1 10-010.09 ※SP1 10-010.10 ※SP1 10-010.11 ※SP1 10-010.12	7.13.206.0/7.13.188.0		
	Windows Server 2022	7.13.206.0/7.13.188.0 ※SP1 10-010.01 ※SP1 10-010.02 ※SP1 10-010.03 ※SP1 10-010.04 ※SP1 10-010.05 ※SP1 10-010.06 ※SP1 10-010.07 ※SP1 10-010.08 ※SP1 10-010.09 ※SP1 10-010.10 ※SP1 10-010.11	7.13.206.0/7.13.188.0		
	RHEL8.9	※サポートOS	※サポートOS		
	RHEL8.10	※サポートOS	※サポートOS		
	RHEL7.3	※サポートOS	※サポートOS		
	RHEL7.4	※サポートOS	※サポートOS		
	RHEL7.5	※サポートOS	※サポートOS		
	RHEL7.6	※サポートOS	※サポートOS		
	RHEL7.7	※サポートOS	※サポートOS		
	RHEL7.8	1.715.11 ※SP1 10-010.03 ※SP1 10-010.04	1.715.11		
	RHEL7.9	1.715.11 ※SP1 10-010.03 ※SP1 10-010.04	1.715.11		
	RHEL8.1	※サポートOS	※サポートOS		
	RHEL8.2	※サポートOS	※サポートOS		
	RHEL8.3	※サポートOS	※サポートOS		
	RHEL8.4	1.715.11 ※SP1 10-010.03 ※SP1 10-010.04	1.715.11		
	RHEL8.5	1.715.13 ※SP1 10-010.03 ※SP1 10-010.04	1.715.13		
	ESXi 6.0u3	※サポートOS	※サポートOS		
	ESXi 6.5u3	efw3(1.1.17.0-10EM) SE1	efw3(1.1.17.0-10EM)		
	ESXi 6.7u3	efw3(1.1.22.0-10EM) SE1	efw3(1.1.22.0-10EM)		
	ESXi 7.0u2-u3	efw3(1.4.22.0-10EM) SE1	efw3(1.4.22.0-10EM)		
	7.19.14	Windows Server 2012 R2	※サポートOS	※サポートOS	
		Windows Server 2016	7.13.206.0/7.13.188.0 ※SP1 10-010.01 ※SP1 10-010.02 ※SP1 10-010.03 ※SP1 10-010.04 ※SP1 10-010.05 ※SP1 10-010.06 ※SP1 10-010.07 ※SP1 10-010.08 ※SP1 10-010.09 ※SP1 10-010.10 ※SP1 10-010.11 ※SP1 10-010.12	7.13.206.0/7.13.188.0	
		Windows Server 2019	7.13.206.0/7.13.188.0 ※SP1 10-010.01 ※SP1 10-010.02 ※SP1 10-010.03 ※SP1 10-010.04 ※SP1 10-010.05 ※SP1 10-010.06 ※SP1 10-010.07 ※SP1 10-010.08 ※SP1 10-010.09 ※SP1 10-010.10 ※SP1 10-010.11 ※SP1 10-010.12	7.13.206.0/7.13.188.0	
		Windows Server 2022	7.13.206.0/7.13.188.0 ※SP1 10-010.01 ※SP1 10-010.02 ※SP1 10-010.03 ※SP1 10-010.04 ※SP1 10-010.05 ※SP1 10-010.06 ※SP1 10-010.07 ※SP1 10-010.08 ※SP1 10-010.09 ※SP1 10-010.10 ※SP1 10-010.11	7.13.206.0/7.13.188.0	
		RHEL8.9	※サポートOS	※サポートOS	
		RHEL8.10	※サポートOS	※サポートOS	
		RHEL7.3	※サポートOS	※サポートOS	
		RHEL7.4	※サポートOS	※サポートOS	
		RHEL7.5	※サポートOS	※サポートOS	
		RHEL7.6	※サポートOS	※サポートOS	
		RHEL7.7	※サポートOS	※サポートOS	
		RHEL7.8	※サポートOS	※サポートOS	
		RHEL7.9	※サポートOS	※サポートOS	
		RHEL8.1	※サポートOS	※サポートOS	
		RHEL8.2	※サポートOS	※サポートOS	
		RHEL8.3	※サポートOS	※サポートOS	
		RHEL8.4	※サポートOS	※サポートOS	
		RHEL8.5	1.715.20 ※SP1 10-010.05 ※SP1 10-010.06 ※SP1 10-010.07	1.715.20	
		RHEL8.6	1.715.20 ※SP1 10-010.05 ※SP1 10-010.06 ※SP1 10-010.07 ※SP1 10-010.08	1.715.20	
		RHEL8.7	1.715.21 ※SP1 10-010.09	1.715.20 1.715.21	
RHEL8.8		1.715.21 ※SP1 10-010.09	1.715.21		
ESXi 6.0u3		※サポートOS	※サポートOS		
ESXi 6.5u3		※サポートOS	※サポートOS		
ESXi 6.7u3		※サポートOS	※サポートOS		
ESXi 7.0u3		efw3(1.4.46.0-10EM) SE1	efw3(1.4.35.0-10EM) efw3(1.4.46.0-10EM)		
ESXi 8.0		efw3(1.4.35.0-10EM) SE1	efw3(1.4.35.0-10EM)		
ESXi 8.0u1		efw3(1.4.46.0-10EM) SE1	efw3(1.4.35.0-10EM) efw3(1.4.46.0-10EM)		
ESXi 8.0u2		efw3(1.4.46.0-10EM) SE1	efw3(1.4.46.0-10EM)		

対象製品	iLO Web-インターフェイス 画面 上の表示		対象NCコード
100BASE-T 接続LOMカード(2ch)	HP ProFabric 10Gb 2-port 53FLR-T Adapter		NB104-173
100BASE-T 接続ポート(2ch)	HP Ethernet 10Gb 2-port 530T Adapter		NB104-182
100BASE 接続基板上ポート(8P+2ch)	HP Ethernet 10Gb 2-port 530SP+ Adapter		NB104-185

対象モジュール	保存関係があるモジュール			
LANファームウェア	LANドライバ			
バージョン	OS	発売バージョン	適合可能なバージョン	備考
7.19.21	Windows Server 2012 R2	※サーバ→OS	※サーバ→OS	
	Windows Server 2016	7.13.206.0/7.13.188.0 ※SP4 10-010.01 ※SP4 10-010.02 ※SP4 10-010.03 ※SP4 10-010.04 ※SP4 10-010.05 ※SP4 10-010.06 ※SP4 10-010.07 ※SP4 10-010.08 ※SP4 10-010.09 ※SP4 10-010.10 ※SP4 10-010.11 ※SP4 10-010.12	7.13.206.0/7.13.188.0	
	Windows Server 2019	7.13.206.0/7.13.188.0 ※SP4 10-010.01 ※SP4 10-010.02 ※SP4 10-010.03 ※SP4 10-010.04 ※SP4 10-010.05 ※SP4 10-010.06 ※SP4 10-010.07 ※SP4 10-010.08 ※SP4 10-010.09 ※SP4 10-010.10 ※SP4 10-010.11 ※SP4 10-010.12	7.13.206.0/7.13.188.0	
	Windows Server 2022	7.13.206.0/7.13.188.0 ※SP4 10-010.01 ※SP4 10-010.02 ※SP4 10-010.03 ※SP4 10-010.04 ※SP4 10-010.05 ※SP4 10-010.06 ※SP4 10-010.07 ※SP4 10-010.08 ※SP4 10-010.09 ※SP4 10-010.10 ※SP4 10-010.11	7.13.206.0/7.13.188.0	
	RHEL8.9	※サーバ→OS	※サーバ→OS	
	RHEL8.10	※サーバ→OS	※サーバ→OS	
	RHEL7.3	※サーバ→OS	※サーバ→OS	
	RHEL7.4	※サーバ→OS	※サーバ→OS	
	RHEL7.5	※サーバ→OS	※サーバ→OS	
	RHEL7.6	※サーバ→OS	※サーバ→OS	
	RHEL7.7	※サーバ→OS	※サーバ→OS	
	RHEL7.8	※サーバ→OS	※サーバ→OS	
	RHEL7.9	※サーバ→OS	※サーバ→OS	
	RHEL8.1	※サーバ→OS	※サーバ→OS	
	RHEL8.2	※サーバ→OS	※サーバ→OS	
	RHEL8.3	※サーバ→OS	※サーバ→OS	
	RHEL8.4	※サーバ→OS	※サーバ→OS	
	RHEL8.5	※サーバ→OS	※サーバ→OS	
	RHEL8.6	※サーバ→OS	※サーバ→OS	
	RHEL8.7	※サーバ→OS	※サーバ→OS	
	RHEL8.8	1.715.21 ※SP4 10-010.10	1.715.21	
	RHEL8.9	1.715.21 ※SP4 10-010.10	1.715.21	
	ESXi 6.0u3	※サーバ→OS	※サーバ→OS	
	ESXi 6.5u3	※サーバ→OS	※サーバ→OS	
	ESXi 6.7u3	※サーバ→OS	※サーバ→OS	
	ESXi 7.0u3	af6371.4.46.0-1OEM) 3E1	af6371.4.35.0-1OEM) af6371.4.46.0-1OEM)	
	ESXi 8.0	※サーバ→OS	※サーバ→OS	
	ESXi 8.0u1	※サーバ→OS	※サーバ→OS	
	ESXi 8.0u2	af6371.4.46.0-1OEM) 3E1	af6371.4.46.0-1OEM)	

対象製品	iLO Web-インターフェイス 画面 上の表示		対応NICコード
10GBASE-T 接続 LOM カード (2ch)	HP FlexFabric 10Gb 2-port 53FLR-T Adapter		NB104-173
10GBASE-T 接続 ポート (2ch)	HP Ethernet 10Gb 2-port 530T Adapter		NB104-192
10GBASE 接続 基板上ポート (2ch)	HP Ethernet 10Gb 2-port 530SFP+ Adapter		NB104-195

対象モジュール	接続関係があるモジュール			
LANファームウェア	LANドライバ			
バージョン	OS	対応バージョン	適合可能なバージョン	備考
7.19.27	Windows Server 2012 R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2016	7.13.206.0/7.13.198.0 ※SP1 10-010.01 ※SP1 10-010.02 ※SP1 10-010.03 ※SP1 10-010.04 ※SP1 10-010.05 ※SP1 10-010.06 ※SP1 10-010.07 ※SP1 10-010.08 ※SP1 10-010.09 ※SP1 10-010.10 ※SP1 10-010.11 ※SP1 10-010.12	7.13.206.0/7.13.198.0	
	Windows Server 2019	7.13.206.0/7.13.198.0 ※SP1 10-010.01 ※SP1 10-010.02 ※SP1 10-010.03 ※SP1 10-010.04 ※SP1 10-010.05 ※SP1 10-010.06 ※SP1 10-010.07 ※SP1 10-010.08 ※SP1 10-010.09 ※SP1 10-010.10 ※SP1 10-010.11 ※SP1 10-010.12	7.13.206.0/7.13.198.0	
	Windows Server 2022	7.13.206.0/7.13.198.0 ※SP1 10-010.01 ※SP1 10-010.02 ※SP1 10-010.03 ※SP1 10-010.04 ※SP1 10-010.05 ※SP1 10-010.06 ※SP1 10-010.07 ※SP1 10-010.08 ※SP1 10-010.09 ※SP1 10-010.10 ※SP1 10-010.11 7.13.221.0/7.13.220.0 ※SP1 10-010.12	7.13.206.0/7.13.198.0 7.13.221.0/7.13.220.0	
	Windows Server 2025	7.13.221.0/7.13.220.0 ※SP1 10-010.12	7.13.221.0/7.13.220.0	
	RHEL 8.9	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL 8.10	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL 7.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL 7.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL 7.9	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL 7.6	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL 7.7	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL 7.8	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL 7.9	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL 8.1	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL 8.2	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL 8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL 8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL 8.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL 8.6	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL 8.7	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL 8.8	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL 8.9	1.715.24 ※SP1 10-010.11	1.715.24	
	RHEL 8.10	1.715.24 ※SP1 10-010.11	1.715.24	
	ESXi 6.0a3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 6.5a3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 6.7a3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 7.0a3	afw301.4.51.0-10EM) 351	afw301.4.51.0-10EM)	
	ESXi 8.0	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 8.0a1	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 8.0a2	afw301.4.51.0-10EM) 351	afw301.4.51.0-10EM)	
	ESXi 8.0a3	afw301.4.51.0-10EM) 351	afw301.4.51.0-10EM)	
	ESXi 8.0	afw301.4.51.0-10EM) 351	afw301.4.51.0-10EM)	

【下記以外の共通モジュールは【付録2 モジュール入手方法】を参照してください。】

※1 ESXi/ESX LANドライバの入手方法は以下を参照してください。

VMware ESXi/ESX デバイスドライバ情報一覧 <https://www.support.mec.co.jp/View.aspx?Id=3140105860>

→ お客様環境のOSに対応する「デバイスドライバ一覧」を選択

対象製品	iLO Webインターフェイス 画面上の表示	対象Nコード
1000BASE-T 接続LOMカード(4ch)	Intel Eth Adapter I350T4 OCPv3	N8104-206
1000BASE-T 接続ボード(4ch)	Intel(R) Ethernet Server Adapter I350-T4	N8104-209

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
LANファームウェア	LANDライバ			
バージョン	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
1.2839.0	Windows Server 2012 R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2016	12.16.3.1 ※SP8.10-009.01 12.16.4.1 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08 ※SP8.10-010.09 ※SP8.10-010.10 ※SP8.10-010.11 ※SP8.10-010.12	12.16.3.1 12.16.4.1	
	Windows Server 2019	12.18.11.1 ※SP8.10-009.01 12.18.12.1 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	12.18.11.1 12.18.12.1	
	RHEL8.3	6.7.2-HPE Intel.5.7.2 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02	5.4.6 6.7.2-HPE_Intel.5.7.2	
	RHEL8.4	inbox	5.4.6 inbox	
	ESXi 7.0u2/u3	igbn(1.5.2.0-1OEM) ※1	igbn(1.5.2.0-1OEM)	
1.3082.0	Windows Server 2012 R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2016	12.16.4.1 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08 ※SP8.10-010.09 ※SP8.10-010.10 ※SP8.10-010.11 ※SP8.10-010.12	12.16.4.1	
	Windows Server 2019	12.18.12.1 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	12.18.12.1	
	Windows Server 2022	13.0.9.0 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	13.0.9.0	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	6.8.5-HPE_INTEL.5.8.5 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	6.8.5-HPE_INTEL.5.8.5	
	RHEL8.5	inbox	inbox	
	ESXi 7.0u2/u3	igbn(1.5.2.0-1OEM) ※1	igbn(1.5.2.0-1OEM)	
1.3218.0	Windows Server 2012 R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2016	12.16.4.1 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08 ※SP8.10-010.09 ※SP8.10-010.10 ※SP8.10-010.11 ※SP8.10-010.12	12.16.4.1	
	Windows Server 2019	12.18.13.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	12.18.13.0	
	Windows Server 2022	13.0.13.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	13.0.13.0	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	6.10.2 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07	6.10.2	
	RHEL8.6	inbox	inbox	
	ESXi 7.0u3	igbn(1.10.2.0-1OEM) ※1	igbn(1.9.1.0-1OEM) igbn(1.10.2.0-1OEM)	
	ESXi 8.0	igbn(1.10.2.0-1OEM) ※1	igbn(1.9.1.0-1OEM) igbn(1.10.2.0-1OEM)	

対象製品	iLO Webインターフェイス 画面上的表示	対象NCコード
1000BASE-T 接続LOMカード(4ch)	Intel Eth Adapter I350T4 OCPv3	N8104-206
1000BASE-T 接続ボード(4ch)	Intel(R) Ethernet Server Adapter I350-T4	N8104-209

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
LANファームウェア	LANDライバ			
バージョン	OS	推奨バージョン	組合せ可能なバージョン	備考
1.3310.0	Windows Server 2012 R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2016	12.16.4.1 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08 ※SP8.10-010.09 ※SP8.10-010.10 ※SP8.10-010.11 ※SP8.10-010.12	12.16.4.1	
	Windows Server 2019	12.18.13.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	12.18.13.0	
	Windows Server 2022	13.0.13.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	13.0.13.0	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.6	6.12.3 ※SP8.10-010.08	6.12.3	
	RHEL8.7	inbox	inbox	
	ESXi 7.0u3	igbn(1.10.2.0-1OEM) ※1	igbn(1.10.2.0-1OEM)	
	ESXi 8.0	igbn(1.10.2.0-1OEM) ※1	igbn(1.10.2.0-1OEM)	
	ESXi 8.0u1	igbn(1.10.2.0-1OEM) ※1	igbn(1.10.2.0-1OEM)	
1.3353.0	Windows Server 2012 R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2016	12.16.4.1 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08 ※SP8.10-010.09 ※SP8.10-010.10 ※SP8.10-010.11 ※SP8.10-010.12	12.16.4.1	
	Windows Server 2019	12.18.16.0 ※SP8.10-010.09 ※SP8.10-010.10	12.18.16.0	
	Windows Server 2022	13.0.16.0 ※SP8.10-010.09 ※SP8.10-010.10	13.0.16.0	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.6	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.7	6.13.16 ※SP8.10-010.09	6.13.16	
	RHEL8.8	6.14.16 ※SP8.10-010.10	inbox 6.14.16	
	RHEL8.9	inbox	inbox	
	ESXi 7.0u3	igbn(1.11.2.0-1OEM) ※1	igbn(1.11.2.0-1OEM)	
	ESXi 8.0	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 8.0u1	igbn(1.11.2.0-1OEM) ※1	igbn(1.11.2.0-1OEM)	
	ESXi 8.0u2	igbn(1.11.2.0-1OEM) ※1	igbn(1.11.2.0-1OEM)	

対象製品	iLO Webインターフェイス 画面上的表示	対象ノート
1000BASE-T 接続LOMカード(4ch)	Intel Eth Adapter I350T4 OCPv3	N8104-206
1000BASE-T 接続ボード(4ch)	Intel(R) Ethernet Server Adapter I350-T4	N8104-209

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
LANファームウェア	LANDライバ			
バージョン	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考
1.3602.0	Windows Server 2012 R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2016	12.16.4.1 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08 ※SP8.10-010.09 ※SP8.10-010.10 ※SP8.10-010.11 ※SP8.10-010.12	12.16.4.1	
	Windows Server 2019	14.0.5.0 ※SP8.10-010.11	14.0.5.0	
	Windows Server 2022	14.0.5.0 ※SP8.10-010.11	14.0.5.0	
	Windows Server 2025	14.1.5.0 ※SP8.10-010.11	14.1.5.0	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.6	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.7	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.8	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.9	6.16.9 ※SP8.10-010.11	6.16.9	
	RHEL8.10	6.16.9 ※SP8.10-010.11	6.16.9	
	ESXi 7.0u3	igbn(1.12.0.0-1OEM) ※1	igbn(1.12.0.0-1OEM)	
	ESXi 8.0	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 8.0u1	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 8.0u2	igbn(1.12.0.0-1OEM) ※1	igbn(1.12.0.0-1OEM)	
	ESXi 8.0u3	igbn(1.12.0.0-1OEM) ※1	igbn(1.12.0.0-1OEM)	
1.3863.0	Windows Server 2012 R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2016	12.16.4.1 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08 ※SP8.10-010.09 ※SP8.10-010.10 ※SP8.10-010.11 ※SP8.10-010.12	12.16.4.1	
	Windows Server 2019	14.0.7.0 ※SP8.10-010.12	14.0.7.0	
	Windows Server 2022	14.0.13.0 ※SP8.10-010.12	14.0.13.0	
	Windows Server 2025	14.1.24.0 ※SP8.10-010.12	14.1.24.0	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.6	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.7	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.8	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.9	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.10	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 7.0u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 8.0	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 8.0u1	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 8.0u2	igbn(1.12.2.0-1OEM) ※1	igbn(1.12.0.0-1OEM)	
	ESXi 8.0u3	igbn(1.12.2.0-1OEM) ※1	igbn(1.12.0.0-1OEM)	
	ESX 9.0	igbn(1.13.2.0-1OEM) ※1	igbn(1.13.2.0-1OEM)	

【下記以外の共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

※1 ESXi/ESX LANドライバの入手方法は以下を参照してください。
 VMware ESXi/ESX デバイスドライバ情報一覧<<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140105866>>
 → お客様環境のOSに対応する「デバイスドライバ一覧」を選択

対象製品	iLO Webインターフェイス 画面上的表示	対象Nコード
10GBASE-T 接続LOMカード(2ch)	Marvell 2P 10GbE 10GBASE-T QL41132HQRJ-HC OCP3 Adapter	N8104-207
10GBASE-T 接続ボード(2ch)	Marvell FastLinQ 41000 Series - 2P 10GbE 10GBASE-T QL41132HLRJ-HC MD2 Adapter - NIC	N8104-210
10/25GBASE 接続基本ボード(SFP28/2ch)	Marvell FastLinQ 41000 Series - 2P 25GbE SFP28 QL41232HLCU-HC MD2 Adapter - NIC	N8104-211

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
LANファームウェア	LANDライバ			
バージョン	OS	推奨バージョン	組合せ可能なバージョン	備考
8.55.12	Windows Server 2012 R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2016	8.55.5.0/8.55.3.0 ※SP8.10-009.01	8.55.5.0/8.55.3.0	
	Windows Server 2019	8.55.5.0/8.55.3.0 ※SP8.10-009.01	8.55.5.0/8.55.3.0	
	RHEL8.3	8.55.5.0 ※SP8.10-009.01	8.55.5.0	
	ESXi 7.0u2	qedentv(3.40.26.0-1OEM) ※1	qedentv(3.40.26.0-1OEM)	
8.55.14	Windows Server 2012 R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2016	8.58.16.0/8.58.12.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 8.58.20.0/8.58.21.0 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08 ※SP8.10-010.09 ※SP8.10-010.10 ※SP8.10-010.11 ※SP8.10-010.12	8.58.16.0/8.58.12.0 8.58.20.0/8.58.21.0	
	Windows Server 2019	8.58.16.0/8.58.12.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 8.58.20.0/8.58.21.0 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	8.58.16.0/8.58.12.0 8.58.20.0/8.58.21.0	
	Windows Server 2022	8.58.16.0/8.58.12.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 8.58.20.0/8.58.21.0 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	8.58.16.0/8.58.12.0 8.58.20.0/8.58.21.0	
	RHEL8.3	8.55.14.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02	8.55.14.0	
	RHEL8.4	8.55.14.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 8.55.15.0 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	8.55.14.0 8.55.15.0	
	RHEL8.5	8.59.6.0 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	8.59.6.0	
	ESXi 7.0u2/u3	qedentv(3.40.39.0-1OEM) ※1	qedentv(3.40.39.0-1OEM) qedentv(3.40.39.0-1OEM)	
	Windows Server 2012 R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2016	8.58.20.0/8.58.21.0 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08 ※SP8.10-010.09 ※SP8.10-010.10 ※SP8.10-010.11 ※SP8.10-010.12	8.58.20.0/8.58.21.0	
	Windows Server 2019	8.70.9.0/8.70.5.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	8.70.9.0/8.70.5.0	
	Windows Server 2022	8.70.9.0/8.70.5.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	8.70.9.0/8.70.5.0	
8.59.05	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	8.70.10.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07	8.70.10.0	
	RHEL8.6	8.70.10.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07	8.70.10.0	
	ESXi 7.0u3	qedentv(3.70.7.0-1OEM) ※1	qedentv(3.70.7.0-1OEM)	
	ESXi 8.0	qedentv(3.70.7.0-1OEM) ※1	qedentv(3.70.7.0-1OEM)	

対象製品	I/O Webインターフェイス 画面上的表示	対象Nコード
10GBASE-T 接続LOMカード(2ch)	Marvell 2P 10GbE 10GBASE-T QL41132HQRJ-HC OCP3 Adapter	N8104-207
10GBASE-T 接続ボード(2ch)	Marvell FastLinQ 41000 Series - 2P 10GbE 10GBASE-T QL41132HLRJ-HC MD2 Adapter - NIC	N8104-210
10/25GBASE 接続基本ボード(SFP28/2ch)	Marvell FastLinQ 41000 Series - 2P 25GbE SFP28 QL41232HLCU-HC MD2 Adapter - NIC	N8104-211

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
LANファームウェア	LANDライバ			
バージョン	OS	推奨バージョン	組合せ可能なバージョン	備考
8.65.01	Windows Server 2012 R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2016	8.58.20.0/8.58.21.0 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08 ※SP8.10-010.09 ※SP8.10-010.10 ※SP8.10-010.11 ※SP8.10-010.12	8.58.20.0/8.58.21.0	
	Windows Server 2019	8.70.9.0/8.70.5.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	8.70.9.0/8.70.5.0	
	Windows Server 2022	8.70.9.0/8.70.5.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08	8.70.9.0/8.70.5.0	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.6	8.72.1.0 ※SP8.10-010.08	8.72.1.0	
	RHEL8.7	8.72.1.0 ※SP8.10-010.08	8.72.1.0	
	ESXi 7.0u3	qedentv(3.70.7.0-1OEM) ※1	qedentv(3.70.7.0-1OEM)	
	ESXi 8.0	qedentv(3.71.10.0-1OEM) ※1	qedentv(3.71.10.0-1OEM)	
	ESXi 8.0u1	qedentv(3.71.10.0-1OEM) ※1	qedentv(3.71.10.0-1OEM)	
8.65.08	Windows Server 2012 R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2016	8.58.20.0/8.58.21.0 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08 ※SP8.10-010.09 ※SP8.10-010.10 ※SP8.10-010.11 ※SP8.10-010.12	8.58.20.0/8.58.21.0	
	Windows Server 2019	8.72.0.0/8.72.1.0 ※SP8.10-010.09	8.72.0.0/8.72.1.0	
	Windows Server 2022	8.72.0.0/8.72.1.0 ※SP8.10-010.09	8.72.0.0/8.72.1.0	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.6	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.7	8.72.4.0 ※SP8.10-010.09	8.72.4.0	
	RHEL8.8	8.72.4.0 ※SP8.10-010.09	8.72.4.0	
	ESXi 7.0u3	qedentv(3.70.35.0-1OEM) ※1	qedentv(3.70.35.0-1OEM)	
	ESXi 8.0	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 8.0u1	qedentv(3.71.35.0-1OEM) ※1	qedentv(3.71.35.0-1OEM)	
	ESXi 8.0u2	qedentv(3.71.35.0-1OEM) ※1	qedentv(3.71.35.0-1OEM)	
8.65.09	Windows Server 2012 R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2016	8.58.20.0/8.58.21.0 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08 ※SP8.10-010.09 ※SP8.10-010.10 ※SP8.10-010.11 ※SP8.10-010.12	8.58.20.0/8.58.21.0	
	Windows Server 2019	8.72.11.0/8.72.1.0 ※SP8.10-010.10	8.72.11.0/8.72.1.0	
	Windows Server 2022	8.72.11.0/8.72.1.0 ※SP8.10-010.10	8.72.11.0/8.72.1.0	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.6	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.7	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.8	8.74.0.0 ※SP8.10-010.10	8.74.0.0	
	RHEL8.9	8.74.0.0 ※SP8.10-010.10	8.74.0.0	
	ESXi 7.0u3	qedentv(3.70.52.0-1OEM) ※1	qedentv(3.70.52.0-1OEM)	
	ESXi 8.0	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 8.0u1	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 8.0u2	qedentv(3.71.52.0-1OEM) ※1	qedentv(3.71.52.0-1OEM)	

対象製品	iLO Webインターフェイス 画面上の表示	対象Nコード
10GBASE-T 接続LOMカード(2ch)	Marvell 2P 10GbE 10GBASE-T QL41132HQRJ-HC OCP3 Adapter	N8104-207
10GBASE-T 接続ボード(2ch)	Marvell FastLinQ 41000 Series - 2P 10GbE 10GBASE-T QL41132HLRJ-HC MD2 Adapter - NIC	N8104-210
10/25GBASE 接続基本ボード(SFP28/2ch)	Marvell FastLinQ 41000 Series - 2P 25GbE SFP28 QL41232HLCU-HC MD2 Adapter - NIC	N8104-211

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
LANファームウェア	LANDライバ			
バージョン	OS	推奨バージョン	組合せ可能なバージョン	備考
8.65.14	Windows Server 2012 R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2016	8.58.20.0/8.58.21.0 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08 ※SP8.10-010.09 ※SP8.10-010.10 ※SP8.10-010.11 ※SP8.10-010.12	8.58.20.0/8.58.21.0	
	Windows Server 2019	8.72.15.0/8.72.1.0 ※SP8.10-010.11 ※SP8.10-010.12	8.72.15.0/8.72.1.0	
	Windows Server 2022	8.72.15.0/8.72.1.0 ※SP8.10-010.11	8.72.15.0/8.72.1.0	
	Windows Server 2025	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.6	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.7	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.8	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.9	8.74.4.0 ※SP8.10-010.11	8.74.4.0	
	RHEL8.10	8.74.4.0 ※SP8.10-010.11	8.74.4.0	
	ESXi 7.0u3	qedentv(3.70.63.0-1OEM) ※1	qedentv(3.70.63.0-1OEM)	
	ESXi 8.0	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 8.0u1	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 8.0u2	qedentv(3.71.63.0-1OEM) ※1	qedentv(3.71.63.0-1OEM)	
	ESXi 8.0u3	qedentv(3.71.63.0-1OEM) ※1	qedentv(3.71.63.0-1OEM)	
8.65.21	Windows Server 2012 R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2016	8.58.20.0/8.58.21.0 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08 ※SP8.10-010.09 ※SP8.10-010.10 ※SP8.10-010.11 ※SP8.10-010.12	8.58.20.0/8.58.21.0	
	Windows Server 2019	8.72.15.0/8.72.1.0 ※SP8.10-010.11 ※SP8.10-010.12	8.72.15.0/8.72.1.0	
	Windows Server 2022	8.72.21.0/8.72.21.0 ※SP8.10-010.12	8.72.21.0/8.72.21.0	
	Windows Server 2025	8.72.21.0/8.72.21.0 ※SP8.10-010.12	8.72.21.0/8.72.21.0	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.6	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.7	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.8	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.9	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.10	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 7.0u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 8.0	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 8.0u1	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 8.0u2	qedentv(3.71.80.0-1OEM) ※1	qedentv(3.71.80.0-1OEM)	
	ESXi 8.0u3	qedentv(3.71.80.0-1OEM) ※1	qedentv(3.71.80.0-1OEM)	
	ESX 9.0	qedentv(3.71.80.0-1OEM) ※1	qedentv(3.71.80.0-1OEM)	

【下記以外の共通モジュールは【付録2 モジュール入手方法】を参照してください。】

※1 ESXi/ESX LANDライバの入手方法は以下を参照してください。

VMware ESXi/ESX デバイスドライバ情報一覧 <https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140105886>

→ お客様環境のOSに対応する「デバイスドライバ一覧」を選択

対象製品	iLO Webインターフェイス 画面上の表示	対象Nコード
10/25GBASE 接続LOMカード (SFP+ 2ch)	Intel(R) Eth Ntwk Adptr OCP3.0 E810-XXVDA2	N8104-208
10/25GBASE 接続基本ボード (SFP28/2ch)	Intel(R) Eth E810-XXVDA2	N8104-212

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
LANファームウェア	LANドライバ			
バージョン	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
2.24 (1.2839.0)	Windows Server 2012 R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2016	1.5.74.0 ※SP8.10-009.01	1.5.74.0	
	Windows Server 2019	1.5.74.0 ※SP8.10-009.01	1.5.74.0	
	RHEL8.3	1.2.1 ※SP8.10-009.01	1.2.1	
	ESXi 7.0u2	icen(1.4.2.0-1OEM) ※1	icen(1.4.2.0-1OEM)	
3.00 (1.2992.0)	Windows Server 2012 R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2016	1.9.65.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08 ※SP8.10-010.09 ※SP8.10-010.10 ※SP8.10-010.11 ※SP8.10-010.12	1.9.65.0	
	Windows Server 2019	1.9.65.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	1.9.65.0	
	Windows Server 2022	1.10.51.0 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	1.10.51.0	
	RHEL8.3	1.6.4 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02	1.6.4	
	RHEL8.4	1.6.4 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	1.6.4	
	RHEL8.5	inbox	inbox	
	ESXi 7.0u2/u3	icen(1.7.4.0-1OEM) ※1	icen(1.6.2.0-1OEM) icen(1.7.4.0-1OEM)	
	Windows Server 2012 R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2016	1.9.65.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08 ※SP8.10-010.09 ※SP8.10-010.10 ※SP8.10-010.11 ※SP8.10-010.12	1.9.65.0	
3.20 (1.3146.0)	Windows Server 2019	1.11.44.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07	1.11.44.0	
	Windows Server 2022	1.11.44.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07	1.11.44.0	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	1.8.8 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07	1.8.8	
	RHEL8.6	inbox	inbox	
	ESXi 7.0u3	icen(1.8.4.0-1OEM) ※1	icen(1.8.4.0-1OEM)	
	Windows Server 2012 R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2016	1.9.65.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08 ※SP8.10-010.09 ※SP8.10-010.10 ※SP8.10-010.11 ※SP8.10-010.12	1.9.65.0	
4.01 (1.3256.0)	Windows Server 2019	1.12.144.0 ※3	1.12.144.0	
	Windows Server 2022	1.12.144.0 ※3	1.12.144.0	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	1.9.11 ※2	1.9.11	
	RHEL8.6	1.9.11 ※2	1.9.11	
	ESXi 7.0u3	icen(1.8.4.0-1OEM) ※1	icen(1.8.4.0-1OEM)	
	ESXi 8.0	icen(1.8.4.0-1OEM) ※1	icen(1.8.4.0-1OEM)	
	Windows Server 2012 R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2016	1.9.65.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08 ※SP8.10-010.09 ※SP8.10-010.10 ※SP8.10-010.11 ※SP8.10-010.12	1.9.65.0	
	Windows Server 2019	1.12.144.0 ※3	1.12.144.0	
	Windows Server 2022	1.12.144.0 ※3	1.12.144.0	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	1.9.11 ※2	1.9.11	
	RHEL8.6	1.9.11 ※2	1.9.11	
	ESXi 7.0u3	icen(1.8.4.0-1OEM) ※1	icen(1.8.4.0-1OEM)	
	ESXi 8.0	icen(1.8.4.0-1OEM) ※1	icen(1.8.4.0-1OEM)	

対象製品	iLO Webインターフェイス 画面上の表示	対象Nコード
10/25GBASE 接続LOMカード (SFP+ 2ch)	Intel(R) Eth Ntwk Adptr OCP3.0 E810-XXVDA2	N8104-208
10/25GBASE 接続基本ボード (SFP28/2ch)	Intel(R) Eth E810-XXVDA2	N8104-212

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
LANファームウェア	LANドライバ			
バージョン	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考
4.20 (1.3346.0)	Windows Server 2012 R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2016	1.9.65.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08 ※SP8.10-010.09 ※SP8.10-010.10 ※SP8.10-010.11 ※SP8.10-010.12	1.9.65.0	
	Windows Server 2019	1.12.148.0 ※SP8.10-010.08 1.12.164.0 ※SP8.10-010.09	1.12.148.0 1.12.164.0	
	Windows Server 2022	1.12.148.0 ※SP8.10-010.08 1.12.164.0 ※SP8.10-010.09	1.12.148.0 1.12.164.0	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.6	1.10.1.2 ※SP8.10-010.08	1.10.1.2	
	RHEL8.7	inbox 1.11.14 ※SP8.10-010.09	inbox 1.11.14	
	RHEL8.8	inbox	inbox	
	ESXi 7.0u3	icen(1.10.4.0-1OEM) ※1	icen(1.10.4.0-1OEM)	
	ESXi 8.0	icen(1.10.4.0-1OEM) ※1	icen(1.10.4.0-1OEM)	
	ESXi 8.0u1	icen(1.10.4.0-1OEM) ※1	icen(1.10.4.0-1OEM)	
4.30 (1.3429.0)	Windows Server 2012 R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2016	1.9.65.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08 ※SP8.10-010.09 ※SP8.10-010.10 ※SP8.10-010.11 ※SP8.10-010.12	1.9.65.0	
	Windows Server 2019	1.13.242.0 ※SP8.10-010.10	1.13.242.0	
	Windows Server 2022	1.13.242.0 ※SP8.10-010.10	1.13.242.0	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.6	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.7	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.8	1.12.6 ※SP8.10-010.10	1.12.6	
	RHEL8.9	inbox	inbox	
	ESXi 7.0u3	icen(1.12.5.0-1OEM) ※1	icen(1.12.5.0-1OEM)	
	ESXi 8.0	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 8.0u1	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 8.0u2	icen(1.12.5.0-1OEM) ※1	icen(1.12.5.0-1OEM)	

対象製品	iLO Webインターフェイス 画面上の表示	対象Nコード
10/25GBASE 接続LOMカード (SFP+ 2ch)	Intel(R) Eth Ntwk Adptr OCP3.0 E810-XXVDA2	N8104-208
10/25GBASE 接続基本ボード (SFP28/2ch)	Intel(R) Eth E810-XXVDA2	N8104-212

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
LANファームウェア	LANドライバ			
バージョン	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考
4.50 (1.3597.0)	Windows Server 2012 R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2016	1.9.65.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08 ※SP8.10-010.09 ※SP8.10-010.10 ※SP8.10-010.11 ※SP8.10-010.12	1.9.65.0	
	Windows Server 2019	1.15.121.0 ※SP8.10-010.11	1.15.121.0	
	Windows Server 2022	1.15.121.0 ※SP8.10-010.11	1.15.121.0	
	Windows Server 2025	1.15.302.0 ※SP8.10-010.11	1.15.302.0	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.6	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.7	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.8	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.9	1.14.11 ※SP8.10-010.11	1.14.11	
	RHEL8.10	1.14.11 ※SP8.10-010.11	1.14.11	
	ESXi 7.0u3	icen(1.14.2.0-1OEM) ※1	icen(1.14.2.0-1OEM)	
	ESXi 8.0	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 8.0u1	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 8.0u2	icen(1.14.2.0-1OEM) ※1	icen(1.14.2.0-1OEM)	
	ESXi 8.0u3	icen(1.14.2.0-1OEM) ※1	icen(1.14.2.0-1OEM)	
4.90 (1.3863.0)	Windows Server 2012 R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2016	1.9.65.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08 ※SP8.10-010.09 ※SP8.10-010.10 ※SP8.10-010.11 ※SP8.10-010.12	1.9.65.0	
	Windows Server 2019	1.18.74.0 ※SP8.10-010.12	1.18.74.0	
	Windows Server 2022	1.18.71.0 ※SP8.10-010.12	1.18.71.0	
	Windows Server 2025	1.18.86.0 ※SP8.10-010.12	1.18.86.0	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.6	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.7	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.8	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.9	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.10	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 7.0u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 8.0	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 8.0u1	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 8.0u2	icen(2.2.2.0-1OEM) ※1	icen(2.2.2.0-1OEM)	
	ESXi 8.0u3	icen(2.2.2.0-1OEM) ※1	icen(2.2.2.0-1OEM)	
	ESX 9.0	icen(2.2.3.0-1OEM) ※1	icen(2.2.3.0-1OEM)	

【下記以外の共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

※1 ESXi/ESX LANドライバの入手方法は以下を参照してください。
VMware ESXi/ESX デバイスドライバ情報一覧<<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140105866>>
→ お客様環境のOSに対応する「デバイスドライバ一覧」を選択

※2 iceドライババージョン1.9.111は以下から入手してください。
Linux ドライバ情報一覧<<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140110016>>

※3 Windowsドライババージョン1.12.144.0は、以下Webサイトの「NECサポートポータル内検索」より
該当する対象Nコードを検索して、ドライバを入手してください。
NECサポートポータル<<https://www.support.nec.co.jp/>>

対象製品	iLO Webインターフェイス 画面上的表示	対象Nコード
10GBASE-T 接続LOMカード(2ch)	HPE Eth 10Gb 2p 535FLR-T Adptr	N8104-213
10GBASE-T 接続ボード(2ch)	HPE Eth 10Gb 2p 535T Adptr	N8104-215

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
LANファームウェア	LANドライバ			
バージョン	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
216.0.333011	Windows Server 2012 R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2016	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2019	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.7	1.10.1-216.0.169.4 ※SP8.10-008.01	1.10.1-216.0.169.4	
	RHEL7.8	1.10.1-216.0.169.4 ※SP8.10-008.01	1.10.1-216.0.169.4	
	RHEL8.1	1.10.1-216.0.169.4 ※SP8.10-008.01	1.10.1-216.0.169.4	
	ESXi 6.5u2	bnxtnet(216.0.46.0-1OEM) ※1	bnxtnet(216.0.46.0-1OEM)	
	ESXi 6.7u2	bnxtnet(216.0.72.0-1OEM) ※1	bnxtnet(216.0.72.0-1OEM)	
	ESXi 7.0	bnxtnet(216.0.72.0-1OEM) ※1	bnxtnet(216.0.72.0-1OEM)	
218.0.166000	Windows Server 2012 R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2016	218.0.32.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08 ※SP8.10-010.09 ※SP8.10-010.10 ※SP8.10-010.11 ※SP8.10-010.12	218.0.32.0	
	Windows Server 2019	218.0.32.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02	218.0.32.0	
	Windows Server 2022	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.7	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.8	1.10.2-218.0.67.0 ※SP8.10-009.01	1.10.2-218.0.67.0	
	RHEL7.9	1.10.2-218.0.67.0 ※SP8.10-009.01	1.10.2-218.0.67.0	
	RHEL8.1	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.2	1.10.2-218.0.67.0 ※SP8.10-009.01	1.10.2-218.0.67.0	
	RHEL8.3	1.10.2-218.0.67.0 ※SP8.10-009.01	1.10.2-218.0.67.0	
	ESXi 6.5u2	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 6.5u3	bnxtnet(218.0.38.0-1OEM) ※1	bnxtnet(218.0.38.0-1OEM)	
	ESXi 6.7u2	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 6.7u3	bnxtnet(218.0.38.0-1OEM) ※1	bnxtnet(218.0.38.0-1OEM)	
	ESXi 7.0	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 7.0u1/u2/u3	bnxtnet(218.0.38.0-1OEM) ※1	bnxtnet(218.0.38.0-1OEM)	
218.0.300000	Windows Server 2012 R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2016	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2019	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2022	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.7	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.8	1.10.2-219.0.55.0 ※2	1.10.2-219.0.55.0	
	RHEL7.9	1.10.2-219.0.55.0 ※2	1.10.2-219.0.55.0	
	RHEL8.1	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.2	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.3	1.10.2-219.0.55.0 ※2	1.10.2-219.0.55.0	
	RHEL8.4	1.10.2-219.0.55.0 ※2	1.10.2-219.0.55.0	
	ESXi 6.5u2/u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 6.7u2/u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 7.0/u1/u2/u3	非サポートOS	非サポートOS	

対象製品	iLO Webインターフェイス 画面上的表示	対象Nコード
10GBASE-T 接続LOMカード(2ch)	HPE Eth 10Gb 2p 535FLR-T Adptr	N8104-213
10GBASE-T 接続ボード(2ch)	HPE Eth 10Gb 2p 535T Adptr	N8104-215

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
LANファームウェア	LANドライバ			
バージョン	OS	推奨バージョン	組合せ可能なバージョン	備考
218.0.303000	Windows Server 2012 R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2016	218.0.32.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08 ※SP8.10-010.09 ※SP8.10-010.10 ※SP8.10-010.11 ※SP8.10-010.12	218.0.32.0	
	Windows Server 2019	219.0.44.0 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 222.0.126.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07	219.0.44.0 222.0.126.0	
	Windows Server 2022	219.0.44.0 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 222.0.126.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07	219.0.44.0 222.0.126.0	
	RHEL 7.7	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL 7.8	1.10.2-219.0.55.0 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	1.10.2-219.0.55.0	
	RHEL 7.9	1.10.2-219.0.55.0 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	1.10.2-219.0.55.0	
	RHEL 8.1	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL 8.2	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL 8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL 8.4	1.10.2-219.0.55.0 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	1.10.2-219.0.55.0	
	RHEL 8.5	1.10.2-222.0.142.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06	inbox 1.10.2-222.0.142.0	
	RHEL 8.6	inbox	inbox	
	ESXi 6.5u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 6.7u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 7.0u3	bnxtnet(222.0.118.0-1OEM) ※1	bnxtnet(222.0.118.0-1OEM)	
	ESXi 8.0	bnxtnet(222.0.118.0-1OEM) ※1	bnxtnet(222.0.118.0-1OEM)	
218.0.304000	Windows Server 2012 R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2016	218.0.32.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08 ※SP8.10-010.09 ※SP8.10-010.10 ※SP8.10-010.11 ※SP8.10-010.12	218.0.32.0	
	Windows Server 2019	219.0.44.0 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 222.0.126.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07	219.0.44.0 222.0.126.0	
	Windows Server 2022	219.0.44.0 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 222.0.126.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07	219.0.44.0 222.0.126.0	
	RHEL 7.7	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL 7.8	1.10.2-219.0.55.0 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	1.10.2-219.0.55.0	
	RHEL 7.9	1.10.2-219.0.55.0 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	1.10.2-219.0.55.0	
	RHEL 8.1	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL 8.2	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL 8.3	1.10.2-219.0.55.0 ※2	1.10.2-219.0.55.0	
	RHEL 8.4	1.10.2-219.0.55.0 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	1.10.2-219.0.55.0	
	RHEL 8.5	1.10.2-222.0.142.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07	inbox 1.10.2-222.0.142.0	
	RHEL 8.6	inbox	inbox	
	ESXi 6.5u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 6.7u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 7.0u3	bnxtnet(222.0.118.0-1OEM) ※1	bnxtnet(222.0.118.0-1OEM)	
	ESXi 8.0	bnxtnet(222.0.118.0-1OEM) ※1	bnxtnet(222.0.118.0-1OEM)	

対象製品	iLO Webインターフェイス 画面上的表示	対象Nコード
10GBASE-T 接続LOMカード(2ch)	HPE Eth 10Gb 2p 535FLR-T Adptr	N8104-213
10GBASE-T 接続ボード(2ch)	HPE Eth 10Gb 2p 535T Adptr	N8104-215

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
LANファームウェア	LANドライバ			
バージョン	OS	推奨バージョン	組合せ可能なバージョン	備考
224.1.102000	Windows Server 2012 R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2016	218.0.32.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08 ※SP8.10-010.09 ※SP8.10-010.10 ※SP8.10-010.11 ※SP8.10-010.12	218.0.32.0	
	Windows Server 2019	224.0.159.0 ※SP8.10-010.08	224.0.159.0	
	Windows Server 2022	224.0.159.0 ※SP8.10-010.08	224.0.159.0	
	RHEL7.7	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.8	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.9	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.1	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.2	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.6	1.10.2-224.0.157.0 ※SP8.10-010.08	1.10.2-224.0.157.0	
	RHEL8.7	inbox	inbox	
	ESXi 6.5u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 6.7u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 7.0u3	bnxtnet(223.0.152.2-1OEM) ※1	bnxtnet(223.0.152.2-1OEM)	
	ESXi 8.0	bnxtnet(223.0.206.0-1OEM) ※1	bnxtnet(223.0.206.0-1OEM)	
	ESXi 8.0u1	bnxtnet(223.0.206.0-1OEM) ※1	bnxtnet(223.0.206.0-1OEM)	
226.1.107000	Windows Server 2012 R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2016	218.0.32.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08 ※SP8.10-010.09 ※SP8.10-010.10 ※SP8.10-010.11 ※SP8.10-010.12	218.0.32.0	
	Windows Server 2019	226.0.108.0 ※SP8.10-010.09	226.0.108.0 224.0.159.0 222.0.126.0 219.0.44.0 218.0.32.0	
	Windows Server 2022	226.0.108.0 ※SP8.10-010.09	226.0.108.0 224.0.159.0 222.0.126.0 219.0.44.0	
	RHEL7.7	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.8	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.9	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.1	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.2	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.3	1.10.2-218.0.67.0 ※SP8.10-009.01 1.10.2-219.0.55.0 ※2	1.10.2-218.0.67.0 1.10.2-219.0.55.0	
	RHEL8.4	1.10.2-219.0.55.0 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	1.10.2-219.0.55.0	
	RHEL8.5	inbox 1.10.2-222.0.142.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07	inbox 1.10.2-222.0.142.0	
	RHEL8.6	inbox 1.10.2-224.0.157.0 ※SP8.10-010.08	inbox 1.10.2-224.0.157.0	
	RHEL8.7	inbox 1.10.2-226.0.141.0 ※SP8.10-010.09	inbox 1.10.2-226.0.141.0	
	RHEL8.8	inbox	inbox	
	ESXi 6.5u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 6.7u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 7.0	bnxtnet(216.0.72.0-1OEM) ※1	bnxtnet(216.0.72.0-1OEM)	
	ESXi 7.0u1	bnxtnet(218.0.38.0-1OEM) ※1	bnxtnet(218.0.38.0-1OEM)	
	ESXi 7.0u2	bnxtnet(219.0.29.0-1OEM) ※1	bnxtnet(219.0.29.0-1OEM)	
	ESXi 7.0u3	bnxtnet(226.0.145.4-1OEM) ※1	bnxtnet(222.0.118.0-1OEM) bnxtnet(223.0.152.0-1OEM) bnxtnet(223.0.152.2-1OEM) bnxtnet(226.0.145.4-1OEM)	
	ESXi 8.0	bnxtnet(223.0.206.0-1OEM) ※1	bnxtnet(222.0.118.0-1OEM) bnxtnet(223.0.152.0-1OEM) bnxtnet(223.0.206.0-1OEM)	
	ESXi 8.0u1	bnxtnet(226.0.145.4-1OEM) ※1	bnxtnet(223.0.206.0-1OEM) bnxtnet(226.0.145.4-1OEM)	
	ESXi 8.0u2	bnxtnet(226.0.145.4-1OEM) ※1	bnxtnet(226.0.145.4-1OEM)	

対象製品	iLO Webインターフェイス 画面 上の表示	対象Nコード
10GBASE-T 接続LOMカード(2ch)	HPE Eth 10Gb 2p 535FLR-T Adptr	N8104-213
10GBASE-T 接続ボード(2ch)	HPE Eth 10Gb 2p 535T Adptr	N8104-215

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
LANファームウェア	LANドライバ			
バージョン	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
228.1.111000	Windows Server 2012 R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2016	21H.0.32.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08 ※SP8.10-010.09 ※SP8.10-010.10 ※SP8.10-010.11 ※SP8.10-010.12	21H.0.32.0	
	Windows Server 2019	22H.0.121.0 ※SP8.10-010.10	22H.0.121.0	
	Windows Server 2022	22H.0.121.0 ※SP8.10-010.10	22H.0.121.0	
	RHEL7.7	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.8	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL7.9	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.1	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.2	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.6	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.7	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.8	1.10.2-22H.0.133.0 ※SP8.10-010.10	1.10.2-22H.0.133.0	
	RHEL8.9	inbox	inbox	
	ESXi 6.5u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 6.7u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 7.0u3	bnxtnet(228.0.116.0-1OEM) ※1	bnxtnet(228.0.116.0-1OEM)	
	ESXi 8.0	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 8.0u1	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 8.0u2	bnxtnet(228.0.116.0-1OEM) ※1	bnxtnet(228.0.116.0-1OEM)	

対象製品	iLO Webインターフェイス 画面上的表示	対象Nコード
10GBASE-T 接続LOMカード(2ch)	HPE Eth 10Gb 2p 535FLR-T Adptr	N8104-213
10GBASE-T 接続ボード(2ch)	HPE Eth 10Gb 2p 535T Adptr	N8104-215

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
LANファームウェア	LANドライバ			
バージョン	OS	推奨バージョン	組合せ可能なバージョン	備考
230.1.123000	Windows Server 2012 R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2016	218.0.32.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08 ※SP8.10-010.09 ※SP8.10-010.10 ※SP8.10-010.11 ※SP8.10-010.12	218.0.32.0	
	Windows Server 2019	230.0.162.0 ※SP8.10-010.11 ※SP8.10-010.12	230.0.162.0	
	Windows Server 2022	230.0.162.0 ※SP8.10-010.11	230.0.162.0	
	Windows Server 2025	230.0.162.0 ※SP8.10-010.11	230.0.162.0	
	RHEL 7.7	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL 7.8	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL 7.9	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL 8.1	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL 8.2	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL 8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL 8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL 8.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL 8.6	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL 8.7	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL 8.8	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL 8.9	1.10.3-230.0.132.0 ※SP8.10-010.11	1.10.3-230.0.132.0	
	RHEL 8.10	inbox	inbox	
	ESXi 6.5u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 6.7u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 7.0u3	bnxtnet(230.0.136.0-1OEM) ※1	bnxtnet(230.0.136.0-1OEM)	
	ESXi 8.0	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 8.0u1	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 8.0u2	bnxtnet(230.0.136.0-1OEM) ※1	bnxtnet(230.0.136.0-1OEM)	
	ESXi 8.0u3	bnxtnet(230.0.136.0-1OEM) ※1	bnxtnet(230.0.136.0-1OEM)	
235.1.160000	Windows Server 2012 R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2016	218.0.32.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08 ※SP8.10-010.09 ※SP8.10-010.10 ※SP8.10-010.11 ※SP8.10-010.12	218.0.32.0	
	Windows Server 2019	230.0.162.0 ※SP8.10-010.11 ※SP8.10-010.12	230.0.162.0	
	Windows Server 2022	235.1.122.0 ※SP8.10-010.12	235.1.122.0	
	Windows Server 2025	235.1.122.0 ※SP8.10-010.12	235.1.122.0	
	RHEL 7.7	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL 7.8	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL 7.9	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL 8.1	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL 8.2	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL 8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL 8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL 8.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL 8.6	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL 8.7	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL 8.8	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL 8.9	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL 8.10	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 6.5u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 6.7u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 7.0u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 8.0	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 8.0u1	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 8.0u2	bnxtnet(235.1.140.0-1OEM) ※1	bnxtnet(235.1.140.0-1OEM)	
	ESXi 8.0u3	bnxtnet(235.1.140.0-1OEM) ※1	bnxtnet(235.1.140.0-1OEM)	
	ESXi 9.0	bnxtnet(235.1.140.0-1OEM) ※1	bnxtnet(235.1.140.0-1OEM)	

【下記以外の共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

※1 ESXi/ESX LANドライバの入手方法は以下を参照してください。

VMware ESXi/ESX デバイスドライバ情報一覧<<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140105886>>

→ お客様環境のOSに対応する「デバイスドライバ」を選択

※2 bnxt_endライババージョン1.10.2-219.0.55.0は以下から入手してください。

Linux ドライバ情報一覧 <<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140110016>>

対象製品	iLO Webインターフェイス 画面上的表示	対象ノード
10GBASE-T 接続ボード(2ch)	Broadcom P210tep NetXtreme-E Dual-port 10GBASE-T Ethernet PCIe Adapter	N8104-219
10GBASE-T接続LOMカード(2ch)	10Gb 2-port Base-T BCM57416 OCP3 Adapter	N8104-217

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
LANファームウェア	LANDライバ			
バージョン	OS	推奨バージョン	組合せ可能なバージョン	備考
218.0.166.0	Windows Server 2012 R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2016	218.0.32.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08 ※SP8.10-010.09 ※SP8.10-010.10 ※SP8.10-010.11 ※SP8.10-010.12	218.0.32.0	
	Windows Server 2019	218.0.32.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02	218.0.32.0	
	RHEL8.3	1.10.2-218.0.67.0 ※SP8.10-009.01	1.10.2-218.0.67.0	
	ESXi 7.0u2/3	brxtnet(218.0.38.0-1OEM) ※1	brxtnet(218.0.38.0-1OEM)	
219.0.144.0	Windows Server 2012 R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2016	218.0.32.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08 ※SP8.10-010.09 ※SP8.10-010.10 ※SP8.10-010.11 ※SP8.10-010.12	218.0.32.0	
	Windows Server 2019	219.0.44.0 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	219.0.44.0	
	Windows Server 2022	219.0.44.0 ※3 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	219.0.44.0	
	RHEL8.3	1.10.2-219.0.55.0 ※2	1.10.2-219.0.55.0	
	RHEL8.4	1.10.2-219.0.55.0 ※2 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	1.10.2-219.0.55.0	
	RHEL8.5	inbox	inbox	
	ESXi 7.0u2/3	brxtnet(219.0.29.0-1OEM) ※1	brxtnet(219.0.29.0-1OEM)	
222.1.68.0	Windows Server 2012 R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2016	218.0.32.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08 ※SP8.10-010.09 ※SP8.10-010.10 ※SP8.10-010.11 ※SP8.10-010.12	218.0.32.0	
	Windows Server 2019	222.0.126.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07	222.0.126.0	
	Windows Server 2022	222.0.126.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07	222.0.126.0	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	1.10.2-222.0.142.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07	1.10.2-222.0.142.0	
	RHEL8.6	inbox	inbox	
	ESXi 7.0u3	brxtnet(222.0.118.0-1OEM) ※1	brxtnet(222.0.118.0-1OEM)	
	ESXi 8.0	brxtnet(222.0.118.0-1OEM) ※1	brxtnet(222.0.118.0-1OEM)	
224.1.102.0	Windows Server 2012 R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2016	218.0.32.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08 ※SP8.10-010.09 ※SP8.10-010.10 ※SP8.10-010.11 ※SP8.10-010.12	218.0.32.0	
	Windows Server 2019	224.0.159.0 ※SP8.10-010.08	224.0.159.0	
	Windows Server 2022	224.0.159.0 ※SP8.10-010.08	224.0.159.0	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.6	1.10.2-224.0.157.0 ※SP8.10-010.08	1.10.2-224.0.157.0	
	RHEL8.7	inbox	inbox	
	ESXi 7.0u3	brxtnet(223.0.152.2-1OEM) ※1	brxtnet(223.0.152.2-1OEM)	
	ESXi 8.0	brxtnet(223.0.206.0-1OEM) ※1	brxtnet(223.0.206.0-1OEM)	
	ESXi 8.0u1	brxtnet(223.0.206.0-1OEM) ※1	brxtnet(223.0.206.0-1OEM)	

対象製品	iLO Webインターフェイス 画面上的表示	対象Nコード
10GBASE-T 接続ボード(2ch)	Broadcom P210tep NetXtreme-E Dual-port 10GBASE-T Ethernet PCIe Adapter	N8104-219
10GBASE-T接続LOMカード(2ch)	10Gb 2-port Base-T BCM57416 OCP3 Adapter	N8104-217

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
LANファームウェア	LANDライバ			
バージョン	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
226.1.107.0	Windows Server 2012 R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2016	218.0.32.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08 ※SP8.10-010.09 ※SP8.10-010.10 ※SP8.10-010.11 ※SP8.10-010.12	218.0.32.0	
	Windows Server 2019	226.0.108.0 ※SP8.10-010.09	226.0.108.0 224.0.159.0 222.0.126.0 219.0.44.0 218.0.32.0	
	Windows Server 2022	228.0.108.0 ※SP8.10-010.09	228.0.108.0 224.0.159.0 222.0.126.0 219.0.44.0	
	RHEL8.3	1.10.2-218.0.67.0 ※SP8.10-009.01 1.10.2-219.0.55.0 ※2	1.10.2-218.0.67.0 1.10.2-219.0.55.0	
	RHEL8.4	1.10.2-219.0.55.0 ※2 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	1.10.2-219.0.55.0	
	RHEL8.5	inbox 1.10.2-222.0.142.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07	inbox 1.10.2-222.0.142.0	
	RHEL8.6	inbox 1.10.2-224.0.157.0 ※SP8.10-010.08	inbox 1.10.2-224.0.157.0	
	RHEL8.7	inbox 1.10.2-226.0.141.0 ※SP8.10-010.09	inbox 1.10.2-226.0.141.0	
	RHEL8.8	inbox	inbox	
	ESXi 7.0u2	brxtnet(219.0.29.0-1OEM) ※1	brxtnet(218.0.38.0-1OEM) brxtnet(219.0.29.0-1OEM)	
	ESXi 7.0u3	brxtnet(226.0.145.4-1OEM) ※1	brxtnet(218.0.38.0-1OEM) brxtnet(219.0.29.0-1OEM) brxtnet(223.0.152.2-1OEM) brxtnet(226.0.145.4-1OEM)	
	ESXi 8.0	brxtnet(223.0.206.0-1OEM) ※1	brxtnet(222.0.118.0-1OEM) brxtnet(223.0.206.0-1OEM)	
	ESXi 8.0u1	brxtnet(226.0.145.4-1OEM) ※1	brxtnet(223.0.206.0-1OEM) brxtnet(226.0.145.4-1OEM)	
	ESXi 8.0u2	brxtnet(226.0.145.4-1OEM) ※1	brxtnet(226.0.145.4-1OEM)	
228.1.111.0	Windows Server 2012 R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2016	218.0.32.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08 ※SP8.10-010.09 ※SP8.10-010.10 ※SP8.10-010.11 ※SP8.10-010.12	218.0.32.0	
	Windows Server 2019	228.0.121.0 ※SP8.10-010.10	228.0.121.0	
	Windows Server 2022	228.0.121.0 ※SP8.10-010.10	228.0.121.0	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.6	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.7	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.8	1.10.2-228.0.133.0 ※SP8.10-010.10	1.10.2-228.0.133.0	
	RHEL8.9	inbox	inbox	
	ESXi 7.0u3	brxtnet(228.0.116.0-1OEM) ※1	brxtnet(228.0.116.0-1OEM)	
	ESXi 8.0	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 8.0u1	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 8.0u2	brxtnet(228.0.116.0-1OEM) ※1	brxtnet(228.0.116.0-1OEM)	

対象製品	iLO Webインターフェイス 画面上的表示	対象Nコード
10GBASE-T 接続ボード(2ch)	Broadcom P210tep NetXtreme-E Dual-port 10GBASE-T Ethernet PCIe Adapter	N8104-219
10GBASE-T接続LOMカード(2ch)	10Gb 2-port Base-T BCM57416 OCP3 Adapter	N8104-217

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
LANファームウェア バージョン	LANDライバ			
	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
230.1.123.0	Windows Server 2012 R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2016	218.0.32.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08 ※SP8.10-010.09 ※SP8.10-010.10 ※SP8.10-010.11 ※SP8.10-010.12	218.0.32.0	
	Windows Server 2019	230.0.162.0 ※SP8.10-010.11 ※SP8.10-010.12	230.0.162.0	
	Windows Server 2022	230.0.162.0 ※SP8.10-010.11	230.0.162.0	
	Windows Server 2025	230.0.162.0 ※SP8.10-010.11	230.0.162.0	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.6	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.7	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.8	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.9	1.10.3-230.0.132.0 ※SP8.10-010.11	1.10.3-230.0.132.0	
	RHEL8.10	nbox	nbox	
	ESXi 7.0u3	brxtnet(230.0.136.0-1OEM) ※1	brxtnet(230.0.136.0-1OEM)	
	ESXi 8.0	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 8.0u1	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 8.0u2	brxtnet(230.0.136.0-1OEM) ※1	brxtnet(230.0.136.0-1OEM)	
	ESXi 8.0u3	brxtnet(230.0.136.0-1OEM) ※1	brxtnet(230.0.136.0-1OEM)	
235.1.164.14	Windows Server 2012 R2	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2016	218.0.32.0 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08 ※SP8.10-010.09 ※SP8.10-010.10 ※SP8.10-010.11 ※SP8.10-010.12	218.0.32.0	
	Windows Server 2019	230.0.162.0 ※SP8.10-010.11 ※SP8.10-010.12	230.0.162.0	
	Windows Server 2022	235.1.122.0 ※SP8.10-010.12	235.1.122.0	
	Windows Server 2025	235.1.122.0 ※SP8.10-010.12	235.1.122.0	
	RHEL8.3	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.6	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.7	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.8	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.9	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.10	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 7.0u3	brxtnet(226.0.145.4-1OEM) ※1	brxtnet(218.0.36.0-1OEM) brxtnet(219.0.29.0-1OEM) brxtnet(223.0.152.2-1OEM) brxtnet(226.0.145.4-1OEM)	
	ESXi 8.0	brxtnet(223.0.206.0-1OEM) ※1	brxtnet(222.0.118.0-1OEM) brxtnet(223.0.206.0-1OEM)	
	ESXi 8.0u1	brxtnet(226.0.145.4-1OEM) ※1	brxtnet(223.0.206.0-1OEM) brxtnet(226.0.145.4-1OEM)	
	ESXi 8.0u2	brxtnet(235.1.140.0-1OEM) ※1	brxtnet(226.0.145.4-1OEM) brxtnet(228.0.116.0-1OEM) brxtnet(230.0.136.0-1OEM) brxtnet(235.1.140.0-1OEM)	
	ESXi 8.0u3	brxtnet(235.1.140.0-1OEM) ※1	brxtnet(230.0.136.0-1OEM) brxtnet(235.1.140.0-1OEM)	
	ESX 9.0	brxtnet(235.1.140.0-1OEM) ※1	brxtnet(235.1.140.0-1OEM)	

【下記以外の共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

※1 ESXi/ESX LANDライバの入手方法は以下を参照してください。

VMware ESXi/ESX デバイスドライバ情報一覧<<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140105866>>
→ お客様環境のOSに対応する「デバイスドライバ一覧」を選択

※2 bnxLenTドライババージョン1.10.2-219.0.55.0は以下から入手してください。

Linux ドライバ情報一覧 <<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=314010016>>

※3 Windowsドライババージョン219.0.44.0は、以下Webサイトの「NECサポートポータル内検索」より

該当する対象Nコードを検索して、ドライバを入手してください。

NECサポートポータル<<https://www.support.nec.co.jp>>

対象製品	iLO Webインターフェイス 画面上的表示	対象Nコード
R110k-1	BCM 5720 1GbE 2p BASE-T LOM	N8100-2951Y, N8100-2952Y

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
LANファームウェア	LANDライバ			
バージョン	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
20.19.31	Windows Server 2016	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2019	219.0.1.0 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	219.0.1.0	
	Windows Server 2022	219.0.1.0 ※SP8.10-010.02 ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	219.0.1.0	
	RHEL8.4	3.139b ※SP8.10-010.03 ※SP8.10-010.04	inbox 3.139b	
	RHEL8.5	inbox	inbox	
	ESXi 7.0u3	ntg3(4.1.9.0-5vmw) ※2	ntg3(4.1.7.0-0vmw~4.1.9.0-5vmw)	
20.22.41	Windows Server 2016	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2019	221.0.4.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08 ※SP8.10-010.09	221.0.4.0	
	Windows Server 2022	221.0.4.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08 ※SP8.10-010.09	221.0.4.0	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	3.139e ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07	3.139e	
	RHEL8.6	inbox	inbox	
	ESXi 7.0u3	ntg3(4.1.9.0-5vmw) ※1 または ※2	ntg3(4.1.7.0-0vmw~4.1.9.0-5vmw)	
	ESXi 8.0	ntg3(4.1.8.0-4vmw) ※1	ntg3(4.1.8.0-4vmw)	
	Windows Server 2016	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2019	221.0.4.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08 ※SP8.10-010.09	221.0.4.0	
20.24.41	Windows Server 2022	221.0.4.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08 ※SP8.10-010.09	221.0.4.0	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.6	3.139j ※SP8.10-010.08	3.139j	
	RHEL8.7	inbox	inbox	
	ESXi 7.0u3	ntg3(4.1.9.0-5vmw) ※1 または ※2	ntg3(4.1.7.0-0vmw~4.1.9.0-5vmw)	
	ESXi 8.0	ntg3(4.1.8.0-4vmw) ※1	ntg3(4.1.8.0-4vmw)	
	ESXi 8.0u1	ntg3(4.1.10.0-4vmw) ※1	ntg3(4.1.10.0-4vmw)	
	Windows Server 2016	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2019	221.0.4.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08 ※SP8.10-010.09	221.0.4.0	
	Windows Server 2022	221.0.4.0 ※SP8.10-010.05 ※SP8.10-010.06 ※SP8.10-010.07 ※SP8.10-010.08 ※SP8.10-010.09	221.0.4.0	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	非サポートOS	非サポートOS	
20.26.42	RHEL8.6	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.7	3.139j ※SP8.10-010.09	3.139j	
	RHEL8.8	inbox	inbox	
	ESXi 7.0u3	ntg3(4.1.9.0-5vmw) ※1 または ※2	ntg3(4.1.9.0-5vmw)	
	ESXi 8.0	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 8.0u1	ntg3(4.1.10.0-4vmw) ※1	ntg3(4.1.10.0-4vmw)	
	ESXi 8.0u2	ntg3(4.1.13.0-4vmw) ※1	ntg3(4.1.13.0-4vmw)	

対象製品	iLO Webインターフェイス 画面上的表示	対象Nコード
R110k-1	BCM 5720 1GbE 2p BASE-T LOM	N8100-2951Y, N8100-2952Y

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
LANファームウェア	LANDライバ			
バージョン	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
20.28.41	Windows Server 2016	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2019	221.0.5.0 ※SP8.10-010.10	221.0.5.0	
	Windows Server 2022	221.0.5.0 ※SP8.10-010.10	221.0.5.0	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.6	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.7	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.8	3.139k ※SP8.10-010.10	3.139k	
	RHEL8.9	inbox	inbox	
	ESXi 7.0u3	ntg3(4.1.9.0-5vmw) ※1 または ※2	ntg3(4.1.9.0-5vmw)	
	ESXi 8.0	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 8.0u1	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 8.0u2	ntg3(4.1.13.0-4vmw) ※1	ntg3(4.1.13.0-4vmw)	
20.30.41	Windows Server 2016	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2019	221.0.6.0 ※SP8.10-010.11 ※SP8.10-010.12	221.0.6.0	
	Windows Server 2022	221.0.6.0 ※SP8.10-010.11	221.0.6.0	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.6	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.7	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.8	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.9	3.139m ※SP8.10-010.11	3.139m	
	RHEL8.10	inbox	inbox	
	ESXi 7.0u3	ntg3(4.1.9.0-5vmw) ※1	ntg3(4.1.9.0-5vmw)	
	ESXi 8.0	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 8.0u1	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 8.0u2	ntg3(4.1.13.0-4vmw) ※1	ntg3(4.1.13.0-4vmw)	
	ESXi 8.0u3	ntg3(4.1.14.0-4vmw) ※1	ntg3(4.1.14.0-4vmw)	
20.35.41	Windows Server 2016	非サポートOS	非サポートOS	
	Windows Server 2019	221.0.6.0 ※SP8.10-010.11 ※SP8.10-010.12	221.0.6.0	
	Windows Server 2022	221.0.8.0 ※SP8.10-010.12	221.0.8.0	
	Windows Server 2025	221.0.8.0 ※SP8.10-010.12	221.0.8.0	
	RHEL8.4	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.5	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.6	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.7	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.8	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.9	非サポートOS	非サポートOS	
	RHEL8.10	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 7.0u3	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 8.0	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 8.0u1	非サポートOS	非サポートOS	
	ESXi 8.0u2	ntg3(4.1.13.0-4vmw) ※1	ntg3(4.1.13.0-4vmw)	
	ESXi 8.0u3	ntg3(4.1.14.0-4vmw) ntg3(4.1.15.0-4vmw) ※1	ntg3(4.1.14.0-4vmw) ntg3(4.1.15.0-4vmw)	
	ESX 9.0	ntg3(4.1.15.0-4vmw) ※1	ntg3(4.1.15.0-4vmw)	

【下記以外の共通モジュールは【付録2 モジュール入手方法】を参照してください。】

※1 ESXi/ESX LANDライバの入手方法は以下を参照してください。

VMware ESXi/ESX デバイスドライバ情報一覧<<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140105866>>

→ お客様環境のOSに対応する「デバイスドライバ一覧」を選択

※2 ESXi/ESX LANDライバの入手方法は以下を参照願います。

VMware vSphere 製品アップデート/パッチ一覧<<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140101687>>

→ VMware vSphere 7.0 の最新パッチを適用する

対象製品	iLO Webインターフェイス 画面 上の表示	対象Nコード
SASエクスパンダカード	Drive Enclosure	N8116-83
SASエクスパンダカード	Drive Enclosure	N8116-84
SASエクスパンダカード	Drive Enclosure	N8116-51

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
SASエクスパンダカード(Drive Enclosure) Firmware	RAIDコントローラ ファームウェア			
バージョン	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
4.02	全OS共通	v1.34 v1.65 ※SP8.10-004.03	v1.34 v1.65 v1.98 v1.99 v2.62 v2.65	
4.21	全OS共通	v1.98 v1.99 ※SP8.10-006.06	v1.34 v1.65 v1.98 v1.99 v2.62 v2.65	
4.22	全OS共通	v1.98 v1.99 v2.62 v2.65 v3.00 ※SP8.10-008.01	v1.34 v1.65 v1.98 v1.99 v2.62 v2.65	
5.10	全OS共通	v2.65 v3.00 v4.11 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02	v1.34 v1.65 v1.98 v1.99 v2.62 v2.65 v3.00 v4.11	
5.12	全OS共通	v2.65 v3.00 v4.11 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02	v1.34 v1.65 v1.98 v1.99 v2.62 v2.65 v3.00 v4.11	
5.14	全OS共通	v2.65 v3.00 v4.11 ※SP8.10-010.01 ※SP8.10-010.02	v1.34 v1.65 v1.98 v1.99 v2.62 v2.65 v3.00 v4.11	

※アップデートモジュールの入手については【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。

対象製品	iLO Webインターフェイス		対象Nコード	
TPMキット	TPM Firmware		N8115-35	
対象モジュール	依存関係があるモジュール			
TPMファームウェア	システムROM			
バージョン	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考
73.0	全OS共通	依存無し	依存無し	
73.20	全OS共通	R110j-1: 1.02以降 ※SP8.10-005.01 上記以外: 1.46以降 ※SP8.10-004.03	依存無し	TPMファームウェアを更新する際は、先にシステムROMを推奨バージョン以降にアップデートしておく必要があります

【共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

対象製品	iLO Webインターフェイス	対象Nコード
パーシステントメモリボード	画面上の表示	
パーシステントメモリボード	HPE Persistent Memory	N8102-727
パーシステントメモリボード	HPE Persistent Memory	N8102-728
パーシステントメモリボード	HPE Persistent Memory	N8102-729

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
PMemファームウェア	システムROM			
バージョン	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考
1.2.0.5375	全OS共通	依存無し	依存無し	
1.2.0.5435	全OS共通	依存無し	依存無し	
1.2.0.5446	全OS共通	2.54以降 ※SP8.10-010.01	依存無し	

【共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

対象製品	iLO Webインターフェイス 画面上の表示	対象Nコード
内蔵LTO (LTO7)	-	N8151-143

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
LTOファームウェア				
Version	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
G9Q1	全OS共通	依存無し	依存無し	
HB81	全OS共通	依存無し	依存無し	
J4D1	全OS共通	依存無し	依存無し	
JAYF	全OS共通	依存無し	依存無し	
K4K1	全OS共通	依存無し	依存無し	
KAH1	全OS共通	依存無し	依存無し	
M571	全OS共通	依存無し	依存無し	
N4Q1	全OS共通	依存無し	依存無し	
P381	全OS共通	依存無し	依存無し	
Q387	全OS共通	依存無し	依存無し	
S2T1※1	全OS共通	依存無し	依存無し	

※1 入手URL

LTO FWの入手方法は以下を参照してください。
<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109010>

対象製品	iLO Webインターフェイス 画面上の表示	対象Nコード
内蔵LTO (LTO8)	—	N8151-144

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
LTOファームウェア				
Version	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
M571	全OS共通	依存無し	依存無し	
N4Q1	全OS共通	依存無し	依存無し	
P381	全OS共通	依存無し	依存無し	
Q387	全OS共通	依存無し	依存無し	
S2T1※1	全OS共通	依存無し	依存無し	

※1 入手URL

LTO FWの入手方法は以下を参照してください。
<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110040>

対象製品	iLO Webインターフェイス 画面上の表示	対象Nコード
内蔵LTO (LTO9)	—	N8151-147

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
LTOファームウェア				
Version	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
PA61	全OS共通	依存無し	依存無し	
Q3F9	全OS共通	依存無し	依存無し	
R3G3	全OS共通	依存無し	依存無し	
S2S1	全OS共通	依存無し	依存無し	
S2SD※1	全OS共通	依存無し	依存無し	

※1 入手URL

LTO FWの入手方法は以下を参照してください。
<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111074>

対象製品	iLO Webインターフェイス 画面上の表示	対象Nコード
内蔵RDXドライブ	—	N8151-139
外付RDXドライブ	—	N8160-103

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
RDXファームウェア				
バージョン	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
2.27	全OS共通	依存無し	依存無し	
2.78	全OS共通	依存無し	依存無し	
2.83	全OS共通	依存無し	依存無し	

対象製品	対象Nコード
R120h-1M	N8100-2557Y,N8100-2561Y,N8100-2557H1Y,N8100-2557H2Y,N8100-2753Y,N8100-2753S01Y
R120h-2M	N8100-2562Y,N8100-2563Y,N8100-2564Y,N8100-2565Y,N8100-2562H1Y,N8100-2563H1Y,N8100-2564H1Y,N8100-2565H1Y
R120h-1E	N8100-2602Y,N8100-2603Y
R120h-2E	N8100-2604Y,N8100-2606Y
R120h-1M (2nd-Gen)	N8100-2773Y,N8100-2774Y,N8100-2773H1Y,N8100-2773H2Y,N8100-2773H3Y,N8100-2773H4Y,N8100-2834H7Y,N8100-2834H8Y
R120h-2M (2nd-Gen)	N8100-2775Y,N8100-2776Y,N8100-2777Y,N8100-2778Y,N8100-2776H1Y,N8100-2837H2Y
R120h-1E (2nd-Gen)	N8100-2779Y,N8100-2780Y
R120h-2E (2nd-Gen)	N8100-2781Y,N8100-2782Y
R120h-1M (3rd-Gen)	N8100-2834Y,N8100-2835Y,N8100-2834H1Y,N8100-2834H2Y,N8100-2834H3Y,N8100-2834H4Y,N8100-2834H5Y,N8100-2857Y
R120h-2M (3rd-Gen)	N8100-2836Y,N8100-2837Y,N8100-2838Y,N8100-2839Y,N8100-2837H1Y,N8100-2837H5Y,N8100-2958Y
R120h-1E (3rd-Gen)	N8100-2842Y,N8100-2843Y
R120h-2E (3rd-Gen)	N8100-2844Y,N8100-2845Y
R120h-1M	N8100-2916Y,N8100-2917Y,N8100-2918Y
R120h-2M	N8100-2919Y,N8100-2920Y,N8100-2921Y
R110g-1M	N8100-2840Y,N8100-2841Y
R110g-1	N8100-2766Y,N8100-2767Y
R110g-1 (2nd-Gen)	N8100-2832Y,N8100-2833Y
R110k-1	N8100-2951Y,N8100-2952Y
T120h	N8100-2640Y,N8100-2641Y
T120h (2nd-Gen)	N8100-2783Y,N8100-2784Y
T120h (3rd-Gen)	N8100-2846Y,N8100-2847Y
NS500R	NF8100-242Y,NF8100-243Y
NS300R	NF8100-255Y,NF8100-256Y,NF8100-257Y,NF8100-258Y,NF8100-257S01Y,NF8100-258S01Y
NS500R	NF8100-259Y,NF8100-260Y
NS300R	NF8100-271Y,NF8100-272Y,NF8100-273Y,NF8100-274Y,NF8100-273S01Y,NF8100-274S01Y

対象モジュール		依存関係があるモジュール①			
EXPRESSBUILDER		Starter Pack			
バージョン	ILO Webインターフェイス 画面上のバージョン	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考
E8.10-003.01	3.10.222	全OS共通	S8.10-003.01 ※SP8.10-003.01	S8.10-003.01	
E8.10-004.01	3.20.154	全OS共通	S8.10-004.03 ※SP8.10-004.03	S8.10-004.01 S8.10-004.02 S8.10-004.03	S8.10-004.xxは、R110g-1以外の機種に対応
E8.10-004.01	3.20.154	全OS共通	S8.10-005.02 ※SP8.10-005.02	S8.10-005.01 S8.10-005.02	S8.10-005.xxは、R110g-1のみ対応
E8.10-006.01	3.30.213	全OS共通	S8.10-006.04 ※SP8.10-006.04	S8.10-006.01 S8.10-006.02 S8.10-006.03 S8.10-006.04	
E8.10-006.02	3.31.63	全OS共通	S8.10-006.04 S8.10-006.06 ※SP8.10-006.06	S8.10-006.04 S8.10-006.05 S8.10-006.06	
E8.10-007.01	3.40.192	全OS共通	S8.10-007.02 ※SP8.10-007.02	S8.10-007.01 S8.10-007.02	
E8.10-007.02	3.45.6	全OS共通	S8.10-007.02 ※SP8.10-007.02	S8.10-007.01 S8.10-007.02	
E8.10-007.03	3.46.4	全OS共通	S8.10-007.02 ※SP8.10-007.02	S8.10-007.01 S8.10-007.02	
E8.10-008.01	3.50.100	全OS共通	S8.10-008.01 ※SP8.10-008.01	S8.10-008.01	
E8.10-009.01	3.64.2	全OS共通	S8.10-009.01 ※SP8.10-009.01	S8.10-009.01	
E8.10-010.01	3.70.46	全OS共通	S8.10-010.02 ※SP8.10-010.02	S8.10-010.01 S8.10-010.02	
E8.10-010.03	3.76.2	全OS共通	S8.10-010.04 ※SP8.10-010.04	S8.10-010.03 S8.10-010.04	
E8.10-010.05	3.81.2	全OS共通	S8.10-010.07 ※SP8.10-010.07	S8.10-010.05 S8.10-010.06 S8.10-010.07	
E8.10-010.06	3.86.5	全OS共通	S8.10-010.08 ※SP8.10-010.08	S8.10-010.08	
E8.10-010.07	3.88.6	全OS共通	S8.10-010.10 ※SP8.10-010.10	S8.10-010.09 S8.10-010.10	
E8.10-010.08	3.90.7	全OS共通	S8.10-010.12 ※SP8.10-010.12	S8.10-010.10 S8.10-010.11 S8.10-010.12	

※アップデートモジュールの入手については【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。

【付録1. バージョン確認方法】

※注意

システムユーティリティやiLO Webインターフェイスからオプションカード等のファームウェアバージョンが表示されない場合は、以下の手順でオプションカードを実装したスロットのPCIe Option ROM設定を確認してください。

- (1) 装置を起動後、以下のメッセージが表示されましたら<F9>キーを押してシステムユーティリティを起動します。
[F9] System Utilities
- (2) 「System Configuration」を選択します。
- (3) 「BIOS/Platform Configuration (RBSU)」を選択します。
- (4) 「PCIe Device Configuration」を選択します。
- (5) 該当するPCIeデバイスを選択します。

PCIe Option ROM設定が「Disabled」のときは、このスロットに実装したオプションカード等のファームウェアバージョンが表示されないことがあります。ファームウェアバージョンの確認の際は、一時的にPCIe Option ROMの設定を「Enabled」に変更してください。

詳細な操作方法は、メンテナンスガイドの「PCIe Device Configuration メニュー」をご参照ください。

【システムROM バージョン確認方法】

以下のいずれかの手順でシステムROMのバージョンを確認できます。

<システムユーティリティでの確認方法>

- (1) 装置の電源を入れます。ディスプレイ画面にPOST(Power On Self-Test)の実行内容が表示されます。しばらくすると、以下のメッセージが表示されます。
メッセージに従い<F9>キーを押して、システムユーティリティを起動します。
[F9] System Utilities
 - (2) システムユーティリティが起動した後、「System Information」を選択します。
 - (3) 「Firmware Information」を選択します。
 - (4) 画面に各ファームウェアのバージョンが表示されます。「System ROM」項からバージョンと日付を確認します。
- 注) システムROMのバージョンを確認した後、<ESC>キーを押す、または「Exit」を選択して、システムユーティリティを終了してください。

《Windows(R) OS》

以下の手順でシステムROMの日付が確認できます。

- (1) <Windows>キーを押しながら<R>キーを押します。
- (2) 「ファイル名を指定して実行」のダイアログボックスで、「msinfo32」を入力して「OK」をクリックします。
- (3) 「システム情報」が起動した後、「システムの要約」を選択します。
- (4) BIOSバージョン/日付 の項目から、システムROMの日付を確認します。

《Linux(R) OS》

以下の手順でシステムROMの日付が確認できます。

- (1) xtermなどのターミナル(端末)を起動します。
 - (2) 以下のコマンドを実行します。
/usr/sbin/dmidecode | less
注) #はプロンプトを示します。入力する必要はありません。
 - (3) BIOS Information->Release Date の項目から、システムROMの日付を確認します。
- 注) dmidecodeコマンドがインストールされている必要があります。

【IEファームウェア、SPSファームウェア バージョン確認方法】

以下のいずれかの手順でIEファームウェアのバージョン、SPSファームウェアのバージョンを確認できます。

<システムユーティリティでの確認方法>

- (1) アップデート対象本体装置の電源を入れ、ディスプレイ画面にPOST(Power On Self-Test)の実行内容が表示されます。しばらくすると、画面下に次のメッセージが表示されますので、メッセージに従い、<F9>キーを押下し、システムユーティリティを起動してください。
[F9] System Utilities
- (2) システムユーティリティ起動後、『System Information』を選択し、さらに『Firmware Information』を選択してください。
- (3) 画面に各ファームウェアのバージョンが表示されます。
『Server Platform Services (SPS) Firmware』項、『Innovation Engine (IE) Firmware』項から、バージョンを確認してください。
- (4) バージョン確認後は<ESC>キー、または、『Exit』を選択し、システムユーティリティを終了してください。

＜iLO Webインターフェイスからの確認方法＞

- (1) リモート環境において、iLO Webインターフェイスにログインします。
- (2) 左メニューの『ファームウェア & OSソフトウェア』を選択し、
『ファームウェア』を選択します。
- (3) 画面に各ファームウェアのバージョンが表示されます。
『Server Platform Services (SPS) Firmware』項、『Innovation Engine (IE) Firmware』項から、バージョンを確認してください。

【iLO5ファームウェア バージョン確認方法】

以下のいずれかの手順でiLOファームウェアのバージョンを確認できます。

* アップデート対象本体装置にて確認する場合 *

＜[Server Health Summary]での確認方法＞

- (1) [Server Health Summary]画面を表示するため、サーバー前面のUIDボタンを押し、UIDをオンにします。
注意: 5秒以上押し続けるとiLOの再起動が開始されるため、長押し操作は行わないようにしてください。
- (2) サーバーが接続されたモニター上に[Server Health Summary]画面が表示されます。
画面上に表示される『iLO Firmware』の項から、iLOファームウェアのバージョンを確認してください。
- (3) [Server Health Summary]画面を閉じるため、サーバー前面のUIDボタンを押し、UIDをオフにします。
注意: 5秒以上押し続けるとiLOの再起動が開始されるため、長押し操作は行わないようにしてください。

* リモート環境から確認する場合 *

＜iLO Webインターフェイスからの確認方法＞

- (1) リモート環境において、iLO Webインターフェイスにログインします。
- (2) 左メニューの『ファームウェア & OSソフトウェア』を選択し、『ファームウェア』を選択します。
- (3) 画面に各ファームウェアのバージョンが表示されますので、『iLO5』項から、バージョンを確認してください。

【iLO5 日本語言語バック バージョン確認方法】

以下の方法で、iLO5 日本語言語バックのバージョンを確認できます。

＜iLO Webインターフェイスからの確認方法＞

- (1) リモート環境において、iLO Webインターフェイスにログインします。
- (2) 左メニューの『管理』を選択し、『言語』を選択します。
- (3) [ja 日本語]から、バージョンを確認してください。

【EXPRESSBUILDER バージョン確認方法】

以下のいずれかの方法でバージョンを確認してください

＜ローカルから確認する方法＞

- (1) POSTで<F9>キーを押してシステムユーティリティを起動します。
- (2) [System Information] - [Firmware Information] を選択
します。
- (3) 画面上の「EXPRESSBUILDER」のバージョンを確認します。

＜リモートから確認する方法＞

- (1) 「iLO5 ユーザーズガイド」を参照し、iLO Webインターフェイスを使用します。
- (2) 左メニューの「ファームウェア & OSソフトウェア」を選択し、
「ファームウェア」を選択します。
- (3) 画面上の「EXPRESSBUILDER」のバージョンを確認します。

【RAIDコントローラ ファームウェア バージョン確認方法】

下記のいずれかの方法でファームウェアバージョンを確認することができます。

＜Smart Storage Administrator(SSA)での確認方法＞

- 1) SSAを起動し、画面左の欄から対象のRAIDコントローラを選択します。
- 2) 画面右の欄から[詳細の表示]をクリックします。
- 3) ファームウェアバージョンの項目を確認します。

＜Smart Storage Administrator CLI(SSACLI)での確認方法＞

- 1) SSACLIを起動し、下記のコマンドを実行します。

```
ctrl [コントローラ] show
```

[コントローラ] : Slot=x スロット番号(x)でRAID/SASコントローラを指定
Slot番号が不明な場合は以下のコマンドを入力するとSlot番号が表示されます。

```
ctrl all show
```

```
HPPE Smart Array P408i-p SR Gen10 in Slot 0 (Embedded) (sn:XXXXXXXX)
```

2) 出力結果からファームウェアバージョン(Firmware Version)を確認します。

＜システムユーティリティでの確認方法＞

- 1) POSTで<F9>キーを押してシステムユーティリティ(System Utilities)を起動します。
- 2) システム構成(System Configuration)を選択します。
- 3) 対象のRAID/SASコントローラを選択します。
- 4) コントローラー情報(Controller Information)を選択します。
- 5) ファームウェアバージョン(Firmware Version)を確認します。

【Fibre Channel コントローラ ファームウェア バージョン確認方法】

下記のいずれかの方法でファームウェアバージョンを確認することができます。

＜システムユーティリティでの確認方法＞

- 1) POSTで<F9>キーを押してシステムユーティリティ(System Utilities)を起動します。
- 2) システム構成(System Configuration)を選択します。
- 3) 対象のFibre Channelコントローラを選択します。
N型番と「製品名」の対応は以下の通りです。

N8190-163/N8190-164	: SN1200E
N8190-171/N8190-172	: SN1600E
N8190-165	: SN1100Q 1P
N8190-166	: SN1100Q 2P
N8190-167	: SN1600Q 1P
N8190-168	: SN1600Q 2P
N8190-173	: SN1610Q 1P
N8190-174	: SN1610Q 2P
- 4) N8190-163/164/171/172は[アダプター情報を表示する(Display Adapter Info)]を選択します。
N8190-165/166/167/168/173/174は[アダプタ情報(Adapter Information)]を選択します。
- 5) N8190-163/164/171/172はファームウェアバージョン(Firmware Version)を確認します。
N8190-165/166/167/168/173/174はマルチブートバージョン(Multiboot Version)を確認します。

＜iLO Webインターフェイスからの確認方法＞

- 1) マネージメントLAN経由で接続し、iLOメニューを表示させ、「ファームウェア & OSソフトウェア」を選択してください。
- 2) 「製品名」「ファームウェアバージョン」が表示されます。
対象となる製品の製品名とファームウェアバージョンを確認してください。
N型番と「製品名」の対応は以下の通りです。

N8190-163/N8190-164	: SN1200E
N8190-171/N8190-172	: SN1600E
N8190-165	: SN1100Q 1P
N8190-166	: SN1100Q 2P
N8190-167	: SN1600Q 1P
N8190-168	: SN1600Q 2P
N8190-173	: SN1610Q 1P
N8190-174	: SN1610Q 2P

【TPMファームウェア バージョン確認方法】

以下のいずれかの手順でTPMファームウェアのバージョンを確認できます。

＜システムユーティリティでの確認方法＞

- (1) アップデート対象本体装置の電源を入れ、ディスプレイ画面にPOST(Power On Self-Test)の実行内容が表示されます。しばらくすると、画面下に次のメッセージが表示されますので、メッセージに従い、<F9>キーを押下し、システムユーティリティを起動してください。
[F9] System Utilities
- (2) システムユーティリティ起動後、『System Information』を選択し、さらに『Firmware Information』を選択してください。
- (3) 画面に各ファームウェアのバージョンが表示されます。
『Trusted Platform Module(TPM)』項から、バージョンを確認してください。
- (4) バージョン確認後は<ESC>キー、または、『Exit』を選択し、システムユーティリティを終了してください。

＜iLO Webインターフェイスからの確認方法＞

- (1) リモート環境において、iLO Webインターフェイスにログインします。
- (2) 左メニューの『ファームウェア & OSソフトウェア』を選択し、『ファームウェア』を選択します。
- (3) 画面に各ファームウェアのバージョンが表示されます。
『TPM Firmware』項から、バージョンを確認してください。

【LT07/8/9 ファームウェア バージョン確認方法】

以下のいずれかの手順でLT07のファームウェアバージョンを確認できます。

◀Windows(R) OS▶

- (1) デバイスマネージャーを起動します。
- (2) テープドライブ「Hewlett Packard LTO Ultrium-7 drive」のプロパティを表示します。
- (3) 詳細タブを選択し、ハードウェアIDを表示します。
- (4) 以下のように表示される値の最後の部分「JAYF」(例)がファームウェアバージョンです。
例)

SCSI\#SequentialHP____Ultrium-7-SCSI_JAYF

◀Linux(R) OS▶

- (1) xtermなどのターミナル(端末)を起動します。
- (2) 以下のコマンドを実行します。
cat /proc/scsi/scsi
注) #はプロンプトを示します。入力する必要はありません。
- (3) 以下の出力のRev部分がファームウェアバージョンです。
例)

Attached devices:
Host: scsi0 Channel: xxx Id: xxx Lun: xxx
Vendor: HP Model: Ultrium 7-SCSI Rev: xxx

【RDXファームウェア バージョン確認方法】

以下の手順でRDXのファームウェアバージョンが確認できます。

- (1) RDX Utilityを起動します。
- (2) 「RDXドライブの管理」をクリックして、ステータスタブを表示させます。
- (3) ウィンドウ内のドライブデータファームウェアバージョンの項目から
RDXのファームウェアバージョンを確認します。
注) RDX Utilityがインストールされている必要があります。

【LANコントローラ ファームウェア バージョン確認方法】

◀標準装備のネットワークアダプター▶

R120h-1M,R120h-1M (2nd-Gen),R120h-2M,R120h-2M (2nd-Gen),NS500Ri : HPE Ethernet 1Gb 4-port 331i Adapter
R120h-1E,R120h-1E (2nd-Gen),R120h-1E (3rd-Gen),R120h-2E,R120h-2E (2nd-Gen),R120h-2E (3rd-Gen),
R110j-1M,NS300Ri,NS300Rj : HPE Ethernet 1Gb 2-port 368i Adapter
T120h,T120h (2nd-Gen),T120h (3rd-Gen) : HPE Ethernet 1Gb 4-port 369i Adapter
R110j-1 : HPE Ethernet 1Gb 2-port 332i Adapter
R110j-1 (2nd-Gen) : HPE Ethernet 1Gb 2-port 361i Adapter
R110k-1 : BCM 5720 1GbE 2p BASE-T LOM Adptr

◀増設LANボード▶

[N8104-171] HP Ethernet 1Gb 4-port 331FLR Adapter (システムユーティリティ上/iLO Webインターフェイス上の表示)
[N8104-172] HP Ethernet 1Gb 4-port 366FLR Adapter (システムユーティリティ上/iLO Webインターフェイス上の表示)
[N8104-173] HP FlexFabric 10Gb 2-port 533FLR-T Adapter (システムユーティリティ上/iLO Webインターフェイス上の表示)
[N8104-175] HPE Ethernet 10Gb 2-port 562FLR-T Adapter (システムユーティリティ上の表示)
HPE Eth 10Gb 2p 562FLR-T Adptr (iLO Webインターフェイス上の表示)
[N8104-176] Port1:HPE Ethernet 10Gb 2-port 562FLR-SFP+ Adapter (システムユーティリティ上の表示)
Port2:HPE Ethernet 10Gb 562SFP+ Adapter (システムユーティリティ上の表示)
HPE Ethernet 10Gb 2-port 562FLR-SFP+ Adptr (iLO Webインターフェイス上の表示)
[N8104-177] HPE FlxFabr 10/25Gb 2p 622FLR-SFP28 Adptr - Multi (システムユーティリティ上の表示)
HPE FlxFabr 10/25Gb 2p 622FLR-SFP28 Adptr (iLO Webインターフェイス上の表示)
[N8104-178] HPE Ethernet 1Gb 2-port 332T Adapter (システムユーティリティ上/iLO Webインターフェイス上の表示)
[N8104-179] HPE Ethernet 1Gb 4-port 331T Adapter (システムユーティリティ上/iLO Webインターフェイス上の表示)
[N8104-180] HPE Ethernet 1Gb 2-port 361T Adapter (システムユーティリティ上/iLO Webインターフェイス上の表示)
[N8104-181] HPE Ethernet 1Gb 4-port 366T Adapter (システムユーティリティ上/iLO Webインターフェイス上の表示)
[N8104-182] HPE Ethernet 10Gb 2-port 530T Adapter (システムユーティリティ上/iLO Webインターフェイス上の表示)
[N8104-183] HPE Ethernet 10Gb 2-port 521T Adapter (システムユーティリティ上の表示)
HPE Eth 10Gb 2p 521T Adptr (iLO Webインターフェイス上の表示)
[N8104-184] HPE Ethernet 10Gb 2-port 562T Adapter (システムユーティリティ上の表示)
HPE Eth 10Gb 2p 562T Adptr (iLO Webインターフェイス上の表示)
[N8104-185] HPE Ethernet 10Gb 2-port 530SFP+ Adapter (システムユーティリティ上/iLO Webインターフェイス上の表示)
[N8104-186] Port1:HPE Ethernet 10Gb 2-port 562SFP+ Adapter (システムユーティリティ上の表示)
Port2:HPE Ethernet 10Gb 562SFP+ Adapter (システムユーティリティ上の表示)
HPE Ethernet 10Gb 2-port 562SFP+ Adapter (iLO Webインターフェイス上の表示)
[N8104-187] HPE Ethernet 10/25Gb 2-port 621SFP28 Adapter (システムユーティリティ上の表示)
HPE Eth 10/25Gb 2p 621SFP28 Adptr (iLO Webインターフェイス上の表示)
[N8104-193] HPE Ethernet 1Gb 2-port 368FLR-MMT Adapter (システムユーティリティ上/iLO Webインターフェイス上の表示)
[N8104-194] HPE Ethernet 10Gb 2-port 568FLR-MMSFP+ Adapter (システムユーティリティ上/iLO Webインターフェイス上の表示)
[N8104-195] HPE Ethernet 10Gb 2-port 568FLR-MMT Adapter (システムユーティリティ上/iLO Webインターフェイス上の表示)
[N8104-206] Intel(R) Ethernet Network Adapter I350-T4 for OCP NIC 3.0 (システムユーティリティ上の表示)
Intel Eth Adptr I350T4 OCPv3 (iLO Webインターフェイス上の表示)
[N8104-207] Marvell FastLinQ 41000 Series - 2P 10GbE 10GBASE-T QL41132HQRJ-HC OCP3 Adapter (システムユーティリティ上の表示)
Marvell 2P 10GbE 10GBASE-T QL41132HQRJ-HC OCP3 Adapter (iLO Webインターフェイス上の表示)
[N8104-208] Intel(R) Ethernet Network Adapter E810-XXV-2 for OCP 3.0 (システムユーティリティ上の表示)
Intel(R) Eth Ntwk Adptr OCP3.0 E810-XXVDA2 (iLO Webインターフェイス上の表示)
[N8104-209] Intel(R) Ethernet Server Adapter I350-T4 (システムユーティリティ上/iLO Webインターフェイス上の表示)
[N8104-210] Marvell FastLinQ Ethernet 10Gb 2-port BaseT QL41132HLRJ Adapter (システムユーティリティ上の表示)
Marvell FastLinQ 41000 Series - 2P 10GbE 10GBASE-T QL41132HLRJ-HC MD2 Adapter - NIC (iLO Webインターフェイス上の表示)
[N8104-211] Marvell FastLinQ Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 QL41232HLCU Adapter (システムユーティリティ上の表示)
Marvell FastLinQ 41000 Series - 2P 25GbE SFP28 QL41232HLCU-HC MD2 Adapter - NIC (iLO Webインターフェイス上の表示)
[N8104-212] Intel(R) Ethernet Network Adapter E810-XXV-2 (システムユーティリティ上の表示)
Intel(R) Eth E810-XXVDA2 (iLO Webインターフェイス上の表示)
[N8104-213] HPE Ethernet 10Gb 2-Port 535FLR-T Adapter (システムユーティリティ上の表示)
HPE Eth 10Gb 2p 535FLR-T Adptr (iLO Webインターフェイス上の表示)
[N8104-215] HPE Ethernet 10Gb 2-Port 535T Adapter (システムユーティリティ上の表示)
HPE Eth 10Gb 2p 535T Adptr (iLO Webインターフェイス上の表示)
[N8104-217] Broadcom NetXtreme-E 2Px10GBASE-T OCP 3.0 Ethernet (システムユーティリティ上の表示)
10Gb 2-port Base-T BCM57416 OCP3 Adapter (iLO Webインターフェイス上の表示)
[N8104-219] Broadcom P210tep NetXtreme-E Dual-port 10GBASE-T Ethernet PCIe Adapter (システムユーティリティ上の表示)
Broadcom P210tep NetXtreme-E Dual-port 10GBASE-T Ethernet PCIe Adapter - NIC (iLO Webインターフェイス上の表示)

＜システムユーティリティでの確認方法＞

- (1) 本体装置の電源をONにして起動します。
- (2) POST 画面表示中に<F9>キーを押して、System Utilities を起動します。
- (3) System Utilities メニューから System Informationを選択後、Firmware Informationを選択してください。
- (4) 対象のFirmware Versionを確認してください。

注意事項

LOM カード(N8104-193/N8104-194/N8104-195)搭載時は(4)でHPE 1Gb 2-port 368i Adapterのバージョンを確認してください。

＜iLO Webインターフェイスからの確認方法＞

- (1) マネージメントLAN経由で接続し、iLOメニューを表示させ、「ファームウェア & OSソフトウェア」を選択します。
- (2) 「製品名」「ファームウェアバージョン」が表示されます。
対象となる製品の製品名とファームウェアバージョンを確認してください。

【RAIDコントローラ ドライバ確認方法】

- (1) [デバイスマネージャー] を起動し、[記憶域コントローラー] から、以下から該当するRAIDコントローラを右クリックして [プロパティ] を選択し、プロパティを表示します。

- ・[N8103-189]RAIDコントローラ(RAID 0/1)の場合
HPE Smart Array E208i-a SR Gen10
- ・[N8103-190]RAIDコントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)の場合
HPE Smart Array P408i-a SR Gen10
- ・[N8103-191]RAIDコントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6)の場合
HPE Smart Array P816i-a SR Gen10
- ・[N8103-192]RAIDコントローラ(RAID 0/1)の場合
HPE Smart Array E208i-a SR Gen10
- ・[N8103-193]RAIDコントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)の場合
HPE Smart Array P408i-a SR Gen10
- ・[N8103-194]RAIDコントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6)の場合
HPE Smart Array P816i-a SR Gen10
- ・[N8103-195]RAIDコントローラ(RAID 0/1)の場合
HPE Smart Array E208i-p SR Gen10
- ・[N8103-196]RAIDコントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6)の場合
HPE Smart Array P408e-p SR Gen10
- ・[N8103-201]RAIDコントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)の場合
HPE Smart Array P408i-p SR Gen10
- ・[N8103-237]RAIDコントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6)の場合
HPE SR416i-a Gen10+
- ・[N8103-238]RAIDコントローラ(8GB, RAID 0/1/5/6)の場合
HPE SR932i-p Gen10+
- ・[N8103-240]RAIDコントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6)の場合
HPE MR416i-a Gen10+
- ・[N8103-239]480GB OSブート専用SSDボード (RAID 1)の場合
HPE NS204i-p Gen10+ Boot Controller

注意事項:

ドライバのバージョンによって[Smart アレイ]の部分の表記が異なる場合があります。

- (2)[ドライバー]タブを開きます。
[バージョン:]にドライバのバージョンが表示されます。

【LANコントローラ ドライバ確認方法】

＜標準装備のネットワークアダプター＞

R120h-1M,R120h-1M (2nd-Gen),R120h-2M,R120h-2M (2nd-Gen),NS500Ri : HPE Ethernet 1Gb 4-port 331i Adapter
R120h-1E,R120h-1E (2nd-Gen),R120h-1E (3rd-Gen),R120h-2E,R120h-2E (2nd-Gen),R120h-2E (3rd-Gen) ,
R110j-1M,NS300Ri,NS300Rj : HPE Ethernet 1Gb 2-port 368i Adapter
T120h,T120h (2nd-Gen),T120h (3rd-Gen) : HPE Ethernet 1Gb 4-port 369i Adapter
R110j-1 : HPE Ethernet 1Gb 2-port 332i Adapter
R110j-1 (2nd-Gen) : HPE Ethernet 1Gb 2-port 361i Adapter
R110k-1 : BCM 5720 1GbE 2p BASE-T LOM Adptr

＜増設LANボード＞

[N8104-171] HP Ethernet 1Gb 4-port 331FLR Adapter (デバイスマネージャー上の表示)
[N8104-172] HP Ethernet 1Gb 4-port 366FLR Adapter (デバイスマネージャー上の表示)
[N8104-173] HP FlexFabric 10Gb 2-port 533FLR-T Adapter (デバイスマネージャー上の表示)
[N8104-175] HPE Ethernet 10Gb 2-port 562FLR-T Adapter (デバイスマネージャー上の表示)
[N8104-176] Port1: HPE Ethernet 10Gb 2-port 562FLR-SFP+ Adapter (デバイスマネージャー上の表示)
Port2: HPE Ethernet 10Gb 562SFP+ Adapter (デバイスマネージャー上の表示)
[N8104-177] HPE FlexFbr 10/25Gb 2p 622FLR-SFP28 Adptr - Multi (デバイスマネージャー上の表示)
[N8104-178] HPE Ethernet 1Gb 2-port 332T Adapter (デバイスマネージャー上の表示)
[N8104-179] HPE Ethernet 1Gb 4-port 331T Adapter (デバイスマネージャー上の表示)
[N8104-180] HPE Ethernet 1Gb 2-port 361T Adapter (デバイスマネージャー上の表示)
[N8104-181] HPE Ethernet 1Gb 4-port 366T Adapter (デバイスマネージャー上の表示)
[N8104-182] HPE Ethernet 10Gb 2-port 530T Adapter (デバイスマネージャー上の表示)
[N8104-183] HPE Ethernet 10Gb 2-port 521T Adapter (デバイスマネージャー上の表示)
[N8104-184] HPE Ethernet 10Gb 2-port 562T Adapter (デバイスマネージャー上の表示)
[N8104-185] HPE Ethernet 10Gb 2-port 530SFP+ Adapter (デバイスマネージャー上の表示)
[N8104-186] Port1: HPE Ethernet 10Gb 2-port 562SFP+ Adapter (デバイスマネージャー上の表示)
Port2: HPE Ethernet 10Gb 562SFP+ Adapter (デバイスマネージャー上の表示)
[N8104-187] HPE Ethernet 10/25Gb 2-port 621SFP28 Adapter (デバイスマネージャー上の表示)
[N8104-193] HPE Ethernet 1Gb 2-port 368FLR-MMT Adapter (デバイスマネージャー上の表示)
[N8104-194] HPE Ethernet 10Gb 2-port 568FLR-MMSFP+ Adapter (デバイスマネージャー上の表示)
[N8104-195] HPE Ethernet 10Gb 2-port 568FLR-MMT Adapter (デバイスマネージャー上の表示)
[N8104-206] Intel(R) Ethernet Network Adapter I350-T4 for OCP NIC 3.0 (デバイスマネージャー上の表示)
[N8104-207] Marvell FastLinQ 41000 Series - 2P 10GbE 10GBASE-T QL41132HQRJ-HC OCP3 Adapter (デバイスマネージャー上の表示)
[N8104-208] Intel(R) Ethernet Network Adapter E810-XXV-2 for OCP 3.0 (デバイスマネージャー上の表示)
[N8104-209] Intel(R) Ethernet Server Adapter I350-T4 (デバイスマネージャー上の表示)
[N8104-210] Marvell FastLinQ Ethernet 10Gb 2-port BaseT QL41132HLRJ Adapter (デバイスマネージャー上の表示)
[N8104-211] Marvell FastLinQ Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 QL41232HLCU Adapter (デバイスマネージャー上の表示)
[N8104-212] Intel(R) Ethernet Network Adapter E810-XXV-2 (デバイスマネージャー上の表示)
[N8104-213] HPE Ethernet 10Gb 2-Port 535FLR-T Adapter (デバイスマネージャー上の表示)
[N8104-215] HPE Ethernet 10Gb 2-Port 535T Adapter (デバイスマネージャー上の表示)
[N8104-217] Broadcom NetXtreme-E 2Px10GBASE-T OCP 3.0 Ethernet (デバイスマネージャー上の表示)
[N8104-219] Broadcom P210tep NetXtreme-E Dual-port 10GBASE-T Ethernet PCIe Adapter (デバイスマネージャー上の表示)

《Windows(R) OS》

- (1). [デバイスマネージャー] を起動し、[ネットワークアダプター] から、以下から該当するネットワークアダプター名を右クリックして [プロパティ] を選択し、プロパティを表示します。

注意事項

デバイスマネージャーで表示されるネットワークアダプター名が異なって表示されることがあります。

例：Intel(R) I350

Broadcom NetXtreme

その場合、以下の手順を実行することで正しいネットワークアダプター名になります。

1. [デバイスマネージャー] を起動します。
 2. [ネットワークアダプター] を展開し、該当のネットワークアダプター名を右クリックして、[デバイスのアンインストール] または [削除] を選択します。
※[このデバイスのドライバーソフトウェアを削除します]にはチェックを入れないでください。
 3. [操作] から [ハードウェア変更のスキャン] を選択します。
- (2). [ドライバー] タブ内の “バージョン:xx.xx.xx.xx” がドライバのバージョンとなります。

《Linux(R) OS》

- (1). 以下のページからご使用のデバイスに対応するドライバ名を確認します。
<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140110016>

- (2). 以下のコマンドでドライババージョンを確認します。
> # cat /sys/module/[ドライバ名]/version

【VMware ESXi/ESX デバイスドライババージョン確認方法】

以下のサイトを参照していただくことでドライババージョンを確認することができます。

VMware ESXi/ESX デバイスドライバ情報一覧

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140105866>

→ お客様環境のOSに対応する「デバイスドライバ一覧」を選択

- (1)「作業手順」の項番3を参照する。
- (2)「ドライバの種別、バージョン情報」を参照し、該当するコントローラ名、ドライバ名を確認する。
- (3)「ドライバの確認手順」の項番1～3を実施しバージョンを確認する。

モジュール番号	説明	OS種別	入手先URL
※WBM600.03.12.50.3	WBEM プロバイダ (600.03.12.50.3) Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (3.10.3.0)	ESXi 6.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010106067
※WBM600.03.13.00.5	WBEM プロバイダ (600.03.13.00.5) Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi	ESXi 6.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010106098
※WBM600.03.14.00.3	WBEM プロバイダ (600.03.14.00.3) Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (3.30.14.0)	ESXi 6.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010106234
※WBM600.03.15.00.2	WBEM プロバイダ (600.03.15.00.2) Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi	ESXi 6.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108256
※WBM650.03.12.50.2	WBEM プロバイダ (650.03.12.50.2) Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (3.10.3.0)	ESXi 6.5用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010106054
※WBM650.03.13.00.6	WBEM プロバイダ (650.03.13.00.6) Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (3.25.4.0)	ESXi 6.5用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010106097
※WBM650.03.14.00.3	WBEM プロバイダ (650.03.14.00.3) Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (3.30.14.0)	ESXi 6.5用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010107958
※WBM650.03.15.00.4	WBEM プロバイダ (650.03.15.00.4) Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (3.40.3.0)	ESXi 6.5用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108257
※WBM650.03.16.00.4.1	WBEM プロバイダ (650.03.16.00.4) Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (3.40.3.0)	ESXi 6.5用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108893
※WBM650.03.16.00.4.2	WBEM プロバイダ (650.03.16.00.4) Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (4.17.6.0)	ESXi 6.5用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109105
※WBM650.03.16.00.4.3	WBEM プロバイダ (650.03.16.00.4) Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (4.21.7.0)	ESXi 6.5用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109422
※WBM650.03.16.00.4.4	WBEM プロバイダ (650.03.16.00.4) Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (5.10.45.0)	ESXi 6.5用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109748
※WBM670.03.14.00.2	WBEM プロバイダ (670.03.14.00.2) Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (3.30.14.0)	ESXi 6.7用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010107871
※WBM670.03.15.00.3	WBEM プロバイダ (670.03.15.00.3) Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (3.40.3.0)	ESXi 6.7用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108258
※WBM670.03.16.00.3.1	WBEM プロバイダ (670.03.16.00.3) Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (3.40.3.0)	ESXi 6.7用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108894
※WBM670.03.16.00.3.2	WBEM プロバイダ (670.03.16.00.3) Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (4.17.6.0)	ESXi 6.7用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109106
※WBM670.03.16.00.3.3	WBEM プロバイダ (670.03.16.00.3) Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (4.21.7.0)	ESXi 6.7用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109423
※WBM670.03.16.00.3.4	WBEM プロバイダ (670.03.16.00.3) Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (5.10.45.0)	ESXi 6.7用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109749
※WBM700.03.16.00.12.1	WBEM プロバイダ (700.03.16.00.12) Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (4.21.7.0)	ESXi 7.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109424
※WBM700.03.16.00.12.2	WBEM プロバイダ (700.03.16.00.12) Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (5.10.45.0)	ESXi 7.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109750
モジュール番号	説明	OS種別	入手先URL
※RRS2.0.3800	RAID 通報サービス Ver2.0 Rev 3800	Windows版	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109841
※RRS2.0.3798	RAID 通報サービス Ver2.0 Rev 3798	Linux版	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109876
※RRS2.1.3901W	RAID 通報サービス Ver2.1 Rev 3901	Windows版	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110284
※RRS2.1.3901L	RAID 通報サービス Ver2.1 Rev 3901	Linux版	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110283
※RRS2.2.3979W	RAID 通報サービス Ver2.2 Rev 3979	Windows版	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110505
※RRS4.00.4209W	ホストアクセス認証機能対応 RAID通報サービス Ver4.00 Rev 4209 (Windows版)	Windows用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111350
※RRS4.00.4209L	ホストアクセス認証機能対応 RAID通報サービス Ver4.00 Rev 4209 (Linux版)	Linux用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111351
※RRS3.20.4165W	メディアエラー通報対応 RAID通報サービス Ver3.20 Rev 4165 (Windows版)	Windows用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111540
※RRS3.20.4165L	メディアエラー通報対応 RAID通報サービス Ver3.20 Rev 4165 (Linux版)	Linux用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111541
モジュール番号	説明	OS種別	入手先URL
※MRUTL7.22.1.W	MegaRAIDユーティリティ(LSI Storage Authority) (008.002.023.000) MegaRAIDユーティリティ(StorCLI) (007.2207.0000.0000)	Windows版	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110424
※MRUTL7.22.1.E	MegaRAIDユーティリティ(StorCLI) (007.2207.0000.0000-01)	ESXi 7.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110425
※MRUTL7.24.70.1.E	MegaRAIDユーティリティ(StorCLI) (007.2417.0000.0000-01)	ESXi 7.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111094
※MRUTL7.26.70.1.E	MegaRAIDユーティリティ(StorCLI) (007.2613.0000.0000-01)	ESXi 7.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111595
※MRUTL7.26.80.1.E	MegaRAIDユーティリティ(StorCLI) (007.2613.0000.0000-02)	ESXi 8.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111597
※MRUTL7.32.80.90.1.E	MegaRAIDユーティリティ(StorCLI) (007.3212.0000.0000-02)	ESXi 9.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010112169
※MRUTL8.12.1.W	MegaRAIDユーティリティ(LSI Storage Authority) (008.012.052.000)	Windows版	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111805

モジュール番号	説明	OS種別	入手先URL
※AMS600.11.2.0	Agentless Management Service (600.11.2.0) iLO Channel Interface Driver (600.10.1.0)	ESXi 6.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010106086
※AMS600.11.3.0	Agentless Management Service (600.11.3.0) iLO Channel Interface Driver (600.10.1.0)	ESXi 6.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010106265
※AMS600.11.3.6	Agentless Management Service (600.11.3.6) iLO Channel Interface Driver (600.10.1.0)	ESXi 6.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108099
※AMS600.11.4.0	Agentless Management Service (600.11.4.0) iLO Channel Interface Driver (600.10.1.0)	ESXi 6.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108239
※AMS600.11.4.5	Agentless Management Service (600.11.4.5) iLO Channel Interface Driver (600.10.1.0)	ESXi 6.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108698
※AMS650.11.2.0	Agentless Management Service (650.11.2.0) iLO Channel Interface Driver (650.10.1.0)	ESXi 6.5用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010106087
※AMS650.11.3.0	Agentless Management Service (650.11.3.0) iLO Channel Interface Driver (650.10.3.0)	ESXi 6.5用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010107941
※AMS650.11.3.6	Agentless Management Service (650.11.3.6) iLO Channel Interface Driver (650.10.3.0)	ESXi 6.5用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108100
※AMS650.11.4.0	Agentless Management Service (650.11.4.0) iLO Channel Interface Driver (650.10.3.0)	ESXi 6.5用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108240
※AMS650.11.4.5	Agentless Management Service (650.11.4.5) iLO Channel Interface Driver (650.10.3.0)	ESXi 6.5用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108699
※AMS650.11.5.0	Agentless Management Service (650.11.5.0) iLO Channel Interface Driver (650.10.4.0)	ESXi 6.5用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108878
※AMS650.11.6.10	Agentless Management Service (650.11.6.10) iLO Channel Interface Driver (650.10.6.0)	ESXi 6.5用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109588
※AMS650.11.7.1	Agentless Management Service (650.11.7.1) iLO Channel Interface Driver (650.10.7.0)	ESXi 6.5用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109740
※AMS650.11.8.0	Agentless Management Service (650.11.8.0) iLO Channel Interface Driver (650.10.7.5)	ESXi 6.5用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109999
※AMS670.11.3.5	Agentless Management Service (670.11.3.5) iLO Channel Interface Driver (670.10.1.0)	ESXi 6.7用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010107870
※AMS670.11.3.6	Agentless Management Service (670.11.3.6) iLO Channel Interface Driver (670.10.1.0)	ESXi 6.7用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108101
※AMS670.11.4.0	Agentless Management Service (670.11.4.0) iLO Channel Interface Driver (670.10.1.0)	ESXi 6.7用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108241
※AMS670.11.4.5	Agentless Management Service (670.11.4.5) iLO Channel Interface Driver (670.10.1.0)	ESXi 6.7用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108700
※AMS670.11.5.0	Agentless Management Service (670.11.5.0) iLO Channel Interface Driver (670.10.2.0)	ESXi 6.7用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108879
※AMS670.11.6.10	Agentless Management Service (670.11.6.10) iLO Channel Interface Driver (670.10.6.0)	ESXi 6.7用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109589
※AMS670.11.7.1	Agentless Management Service (670.11.7.1) iLO Channel Interface Driver (670.10.7.0)	ESXi 6.7用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109741
※AMS670.11.8.0	Agentless Management Service (670.11.8.0) iLO Channel Interface Driver (670.10.7.5)	ESXi 6.7用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110000
※AMS700.11.6.10	Agentless Management Service (700.11.6.10) iLO Channel Interface Driver (700.10.6.0)	ESXi 7.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109590
※AMS701.11.7.1	Agentless Management Service (701.11.7.1) iLO Channel Interface Driver (700.10.7.0)	ESXi 7.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109742
※AMS701.11.7.2	Agentless Management Service (701.11.7.2) iLO Channel Interface Driver (700.10.7.0)	ESXi 7.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109875
※AMS701.11.8.0	Agentless Management Service (701.11.8.0) iLO Channel Interface Driver (700.10.7.5)	ESXi 7.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110001
※AMS701.11.8.5	Agentless Management Service (701.11.8.5) iLO Channel Interface Driver (700.10.8.0)	ESXi 7.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110537
※AMS701.11.9.5	Agentless Management Service (701.11.9.5) iLO Channel Interface Driver (700.10.8.1)	ESXi 7.0/8.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111089
※AMS2.3.1RHEL7	Agentless Management Service (RHEL7版)	RHEL7用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109677
※AMS2.3.1RHEL8	Agentless Management Service (RHEL8版)	RHEL8用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109678

モジュール番号	説明	OS種別	入手先URL
※ESMSM	ESMPRO/ServerManager	Windows版	https://jpn.nec.com/esmsm/index.html ⇒ 左側メニューより「ダウンロード」⇒「インストールモジュール」を選択
モジュール番号	説明	OS種別	入手先URL
※MGMTB	VMware ESXi搭載装置向け エクスプレス通報サービス(MG)関連モジュール (iLO、EXRESSSCOPEエンジン、EMカード、iStorage/M-NASオプション向け共通)	Windows版	https://jpn.nec.com/esmsm/index.html ⇒ 左側メニューより「ダウンロード」⇒「インストールモジュール」⇒ 「VMware ESXi搭載装置向け エクスプレス通報サービス(MG)関連モジュール」を選択