Express5800シリーズ/iStorage NSシリーズ【iLO6搭載モデル】

ファームウェアと関連モジュールのバージョン管理について ※ 2023年6月～2026年8月出荷開始製品

はじめに

本書は、2023年6月～2026年8月に出荷開始された、NEC Express5800シリーズおよびiStorage NSシリーズのうち、iLO6搭載装置における、ファームウェア同士および各ファームウェアと関連モジュール（※1）のバージョン組合せについて、必要な情報をご提供することを目的としております。
iLO6搭載装置では、インストールする各種ファームウェアや関連モジュールを適切なバージョンの組合せで維持する必要があります。

Starter Packを利用して、ファームウェアおよびアプリケーションを同時にアップデートした場合は、Starter Packで適切なバージョンの組合せが管理されているため、本書を使ったご確認は不要です（※2）。

不具合改修などのため、Starter Packを利用せずに個別のファームウェアのインストールを行った場合には、本資料を参照して、関連する他のファームウェアおよび関連モジュールを適切なバージョンに維持いただけるようお願いいたします。

なお、本書に記載している組合せは、NECで評価して確認している組合せです。
これ以外の組合せについてはNECでは未確認ですが、必ずしも不具合が生じるとは限りません。
また、本ドキュメントは発行時点での評価結果を記しております。サーバーの安定動作および新機能の追加のため、予告なく更新、追加される場合があります。
弊社発行のその他の文書も含め、公開日が新しいドキュメントをご参照ください。

※1 関連モジュール：
各種ドライバソフトウェア、ESMPRO等の管理ソフトウェア、その他のユーティリティソフトウェア

※2 Starter Pack（ファームウェア/ドライバ）は、対応しているバージョンがOSによって異なります。
NECサポートポータルの製品マニュアルページに掲載されている「OSとStarter Packの対応表」を参照し、正しい組合せでインストールしてください。
NIST SP 800-193のサポートについては、本書と共に以下をご参照ください。
https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140109677

本書の対象製品

Express5800/R120j-1M
Express5800/R120j-1M (2nd-Gen)
Express5800/R120j-2M
Express5800/R120j-2M (2nd-Gen)
Express5800/R110k-1M
Express5800/R110k-1M (2nd-Gen)
Express5800/R110m-1
Express5800/R110m-1 (2nd-Gen)
Express5800/T110k-M
Express5800/T110k-M (2nd-Gen)
Express5800/R125k-2M
iStorage NS500Rk
iStorage NS500Rk (2nd-Gen)
iStorage NS300Rk
iStorage NS300Rk (2nd-Gen)

※ iLO6を搭載しているcotomi Appliance Serverのバージョン管理は本書の対象外です。

本書に掲載のバージョン確認が必要なファームウェア

システムROM(U54)
システムROM(U63)
システムROM(U65)
システムROM(A55)
Server Platform Services Firmware(U54)
Server Platform Services Firmware(U63)
Server Platform Services Firmware(U65)
iLO6ファームウェア
RAIDコントローラ/SASコントローラ ファームウェア
Bootコントローラ ファームウェア
LANファームウェア
Fibre Channel コントローラ ファームウェア
LTOファームウェア
RDXファームウェア
EXPRESSBUILDER

目次

はじめに	1
本書の対象製品	2
本書に掲載のバージョン確認が必要なファームウェア	3
凡例（本書に記載の主な項目の意味）	5
商標	5
製品型名読み替え表	6
システムROM(U54)	7
システムROM(U63)	8
システムROM(U65)	9
システムROM(A55)	10
Server Platform Services Firmware(U54)	11
Server Platform Services Firmware(U63)	12
Server Platform Services Firmware(U65)	13
iLO6ファームウェア	14
RAIDコントローラ/SASコントローラ ファームウェア	18
Bootコントローラ ファームウェア	21
LANファームウェア	22
Fibre Channel コントローラ ファームウェア	28
LTOファームウェア	33
RDXファームウェア	36
EXPRESSBUILDER	37
付録1. バージョン確認方法	38
付録2. モジュール入手方法	43

凡例（本書に記載の主な項目の意味）

対象製品/対象Nコード	対象ファームウェアがインストールされている 製品の名称と型番
iLO Webインターフェイス 画面上の表示	iLO Webインターフェイスで対象ファームウェアを確認 する際の表示名
対象モジュール	当該シートでバージョンの組合せを説明している 対象ファームウェアの名称
依存関係がある モジュール	対象モジュールのバージョンとの組合せを確認 すべきその他のファームウェアや関連モジュール
推奨バージョン	組合せるべき最適のバージョン
組合せ可能 バージョン	動作可能範囲のバージョン　（一部の新機能を 利用できない等の制約が生じる場合あり）

商標

EXPRESSBUILDER、およびESMPROは日本電気株式会社の登録商標です。
Microsoft、Windows、Windows Serverは米国Microsoft Corporationの米国および
その他の国における登録商標または商標です。
Intel、Xeonは米国Intel Corporationの登録商標です。
AMD®、AMD EPYC™は、米国Advanced Micro Devices, Inc.の登録商標です。
Linux®は、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における商標または登録商標です。
Red Hat®、Red Hat Enterprise Linuxは、米国Red Hat, Inc.の米国およびその他の国
における商標または登録商標です。
VMware is a registered trademark or trademark of Broadcom in the United States and other countries. The term “Broadcom” refers to Broadcom Inc. and/or its subsidiaries.
Broadcom、NetXtremeは、Broadcom Inc.および／またはその子会社の米国およびその他の国
における商標です。
その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

製品型名読み替え表

以下の製品型名につきましては、読み替え先製品型名を参照してください

製品型名	製品名称	読み替え先製品型名
NP8100-3004YP3Y	Express5800/R110m-1	N8100-3004Y
NP8100-3004YP4Y	Express5800/R110m-1	N8100-3004Y
NP8100-3005YP1Y	Express5800/R110m-1	N8100-3005Y
NP8100-3004YP1Y	Express5800/R110m-1	N8100-3004Y
NP8100-3004YP2Y	Express5800/R110m-1	N8100-3004Y
NP8100-3006YP1Y	Express5800/R120j-1M (2nd-Gen)	N8100-3006Y
NP8100-3006YP2Y	Express5800/R120j-1M (2nd-Gen)	N8100-3006Y
NP8100-3004YP5Y	Express5800/R110m-1	N8100-3004Y
NP8100-3028YP1Y	Express5800/R110m-1 (2nd-Gen)	N8100-3028Y
NP8100-3028YP2Y	Express5800/R110m-1 (2nd-Gen)	N8100-3028Y
NP8100-3028YP3Y	Express5800/R110m-1 (2nd-Gen)	N8100-3028Y
NP8100-3028YP4Y	Express5800/R110m-1 (2nd-Gen)	N8100-3028Y
NP8100-3028YP5Y	Express5800/R110m-1 (2nd-Gen)	N8100-3028Y
NP8100-3028YP6Y	Express5800/R110m-1 (2nd-Gen)	N8100-3028Y
NP8100-3028YP7Y	Express5800/R110m-1 (2nd-Gen)	N8100-3028Y
NP8100-3028YP8Y	Express5800/R110m-1 (2nd-Gen)	N8100-3028Y
NP8100-3028YP9Y	Express5800/R110m-1 (2nd-Gen)	N8100-3028Y
NP8100-3028YPAY	Express5800/R110m-1 (2nd-Gen)	N8100-3028Y
NP8100-3028YPBY	Express5800/R110m-1 (2nd-Gen)	N8100-3028Y
NP8100-3028YPCY	Express5800/R110m-1 (2nd-Gen)	N8100-3028Y
NP8100-3028YPDY	Express5800/R110m-1 (2nd-Gen)	N8100-3028Y

対象製品	対象Nコード
R12Q-1M	N8100-2985Y,N8100-2986Y
R12Q-2M	N8100-2988Y,N8100-2989Y,N8100-2990Y,N8100-2991Y,N8100-2992Y
NS500Rk	NF8100-287Y,NF8100-288Y,NF8100-289Y,NF8100-290Y
R12Q-1M (2nd-Gen)	N8100-3006Y,N8100-3007Y
R12Q-2M (2nd-Gen)	N8100-3008Y,N8100-3009Y,N8100-3010Y,N8100-3011Y,N8100-3012Y,N8100-3030Y,N8100-3031Y
NS500Rk (2nd-Gen)	NF8100-301Y,NF8100-302Y,NF8100-303Y,NF8100-304Y

対象モジュール	対象製品						依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール			
システムROM(U54)	R12Q-1M	R12Q-2M	NS500Rk	R12Q-1M (2nd-Gen)	R12Q-2M (2nd-Gen)	NS500Rk (2nd-Gen)	iLO6ファームウェア				Server Platform Services Firmware			
バージョン							OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
v1.32 (03/23/2023) ※Note.1 ※SP8.10-011.02	○	○	–	–	–	–	全OS共通	1.41以降 ※SP8.10-011.02以降	R12Q-1Mで以下のCPU搭載時： N8101-1840、N8101-1841、 N8101-1842、N8101-1843、 N8101-1844、N8101-1845、 N8101-1847、N8101-1848、 N8101-1849、N8101-1851 1.41以降 上記以外のR12Q-1M: 1.30以降 R12Q-2M: 1.41以降	1.75は対象外	全OS共通	6.0.4.33.0以降 ※SPS1	6.0.4.33.0以降	
v1.46 (09/26/2023) ※SP8.10-011.03	○	○	○	–	–	–	全OS共通	1.52以降 ※SP8.10-011.03以降	R12Q-1Mで以下のCPU搭載時： N8101-1840、N8101-1841、 N8101-1842、N8101-1843、 N8101-1844、N8101-1845、 N8101-1847、N8101-1848、 N8101-1849、N8101-1851 1.41以降 上記以外のR12Q-1M: 1.30以降 R12Q-2M: 1.41以降 NS500Rk: 1.52以降	1.75は対象外	全OS共通	6.0.5.46.0以降 ※SPS2	6.0.4.33.0以降	
v2.16 (03/01/2024) ※SP8.10-011.04	○	○	○	○	○	–	全OS共通	1.56以降 ※SP8.10-011.04以降	R12Q-1Mで以下のCPU搭載時： N8101-1840、N8101-1841、 N8101-1842、N8101-1843、 N8101-1844、N8101-1845、 N8101-1847、N8101-1848、 N8101-1849、N8101-1851 1.41以降 上記以外のR12Q-1M: 1.30以降 R12Q-2M: 1.41以降 R12Q-2M (2nd-Gen)、 R12Q-1M (2nd-Gen): 1.56以降 NS500Rk: 1.52以降	1.75は対象外	全OS共通	6.1.4.05.0以降 ※SPS2	6.1.4.05.0以降	
v2.32 (09/09/2024) ※Note.2 ※ROM1	○	○	○	○	○	○	全OS共通	1.64以降 ※SP8.10-013.02以降	R12Q-1Mで以下のCPU搭載時： N8101-1840、N8101-1841、 N8101-1842、N8101-1843、 N8101-1844、N8101-1845、 N8101-1847、N8101-1848、 N8101-1849、N8101-1851 1.41以降 上記以外のR12Q-1M: 1.30以降 R12Q-2M: 1.41以降 R12Q-2M (2nd-Gen)、 R12Q-1M (2nd-Gen): 1.56以降 NS500Rk: 1.52以降 NS500Rk (2nd-Gen): 1.59以降	1.75は対象外	全OS共通	6.1.4.47.0以降 ※SPS3	6.1.4.47.0以降	
v2.44 (01/17/2025) ※SP8.10-013.03	○	○	○	○	○	○	全OS共通	1.68以降 ※SP8.10-013.03以降	R12Q-1Mで以下のCPU搭載時： N8101-1840、N8101-1841、 N8101-1842、N8101-1843、 N8101-1844、N8101-1845、 N8101-1847、N8101-1848、 N8101-1849、N8101-1851 1.41以降 上記以外のR12Q-1M: 1.30以降 R12Q-2M: 1.41以降 R12Q-2M (2nd-Gen)、 R12Q-1M (2nd-Gen): 1.56以降 NS500Rk: 1.52以降 NS500Rk (2nd-Gen): 1.59以降	1.75は対象外	全OS共通	6.1.4.75.0以降 ※SP8.10-013.03以降	6.1.4.75.0以降	
v2.60 (08/07/2025) ※SP8.10-013.04	○	○	○	○	○	○	全OS共通	1.70以降 ※SP8.10-013.04以降	R12Q-1Mで以下のCPU搭載時： N8101-1840、N8101-1841、 N8101-1842、N8101-1843、 N8101-1844、N8101-1845、 N8101-1847、N8101-1848、 N8101-1849、N8101-1851 1.41以降 上記以外のR12Q-1M: 1.30以降 R12Q-2M: 1.41以降 R12Q-2M (2nd-Gen)、 R12Q-1M (2nd-Gen): 1.56以降 NS500Rk: 1.52以降 NS500Rk (2nd-Gen): 1.59以降	1.75は対象外	全OS共通	6.1.4.204.0以降 ※SP8.10-013.04以降	6.1.4.204.0以降	
v2.72 (11/27/2025) ※SP8.10-013.05	○	○	○	○	○	○	全OS共通	1.74 ※SP8.10-013.05	R12Q-1Mで以下のCPU搭載時： N8101-1840、N8101-1841、 N8101-1842、N8101-1843、 N8101-1844、N8101-1845、 N8101-1847、N8101-1848、 N8101-1849、N8101-1851 1.41以降 上記以外のR12Q-1M: 1.30以降 R12Q-2M: 1.41以降 R12Q-2M (2nd-Gen)、 R12Q-1M (2nd-Gen): 1.56以降 NS500Rk: 1.52以降 NS500Rk (2nd-Gen): 1.59以降	1.75は対象外	全OS共通	6.1.4.204.0以降 ※SP8.10-013.05	6.1.4.204.0以降	
v2.84 (04/02/2026) ※ROM2	○	○	○	○	○	○	全OS共通	1.74 ※SP8.10-013.05	R12Q-1Mで以下のCPU搭載時： N8101-1840、N8101-1841、 N8101-1842、N8101-1843、 N8101-1844、N8101-1845、 N8101-1847、N8101-1848、 N8101-1849、N8101-1851 1.41以降 上記以外のR12Q-1M: 1.30以降 R12Q-2M: 1.41以降 R12Q-2M (2nd-Gen)、 R12Q-1M (2nd-Gen): 1.56以降 NS500Rk: 1.52以降 NS500Rk (2nd-Gen): 1.59以降	1.75は対象外	全OS共通	6.1.4.215.0 ※SPS4	6.1.4.215.0	

【下記以外の共通モジュールは【付録2 モジュール入手方法】を参照してください。】

※ROM1 入手URL　https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111550
※ROM2 入手URL　https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010112352

※SPS1 入手URL　https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110800
※SPS2 入手URL　https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111037
※SPS3 入手URL　https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111553
※SPS4 入手URL　https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010112354

【補足事項】
※Note.1　このシステムROMバージョンへ更新する場合、以下の技術情報を確認してください。
https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140109256
※Note.2　このシステムROMバージョンへ更新する場合、以下の技術情報を確認してください。
https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140109992

対象製品	対象Nコード
R110k-1M	N8100-2997Y,N8100-2998Y,N8100-2999Y
T110k-M	N8100-3000Y,N8100-3001Y
R110k-1M (2nd-Gen)	N8100-3013Y,N8100-3014Y,N8100-3015Y
T110k-M (2nd-Gen)	N8100-3016Y,N8100-3017Y
NS300Rk	NF8100-291Y,NF8100-292Y,NF8100-293Y,NF8100-294Y,NF8100-293S01Y,NF8100-294S01Y
NS300Rk (2nd-Gen)	NF8100-306Y,NF8100-307Y,NF8100-308Y,NF8100-309Y,NF8100-307S01Y,NF8100-308S01Y,NF8100-308S02Y,NF8100-309S01Y

対象モジュール	対象製品					依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール			
システムROM(U63)						iLO6ファームウェア				Server Platform Services Firmware			
バージョン	R110k-1M	T110k-M	R110k-1M (2nd-Gen)	T110k-M (2nd-Gen)	NS300Rk	NS300Rk (2nd-Gen)	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考
v1.32 (03/23/2023) ※Note.1 ※SP8.10-011.02	○	○	−	−	−	−	全OS共通	1.41以降 ※SP8.10-011.02以降	1.41以降	1.75は対象外	全OS共通	6.0.4.33.0以降 ※SP8.10-011.02以降	6.0.4.33.0以降	
v1.46 (09/26/2023) ※SP8.10-011.03	○	○	−	−	○	−	全OS共通	1.52以降 ※SP8.10-011.03以降	NS300Rk: 1.52以降 上記以外: 1.41以降	1.75は対象外	全OS共通	6.0.5.46.0以降 ※SPS1	6.0.4.33.0以降	
v2.16 (03/01/2024) ※SP8.10-011.04	○	○	−	−	○	−	全OS共通	1.56以降 ※SP8.10-011.04以降	NS300Rk: 1.52以降 上記以外: 1.41以降	1.75は対象外	全OS共通	6.1.4.05.0以降 ※SPS2	6.1.4.05.0以降	
v2.22 (06/19/2024) ※SP8.10-013.01	○	○	○	○	○	−	全OS共通	1.59以降 ※SP8.10-013.01以降	R110k-1M (2nd-Gen)、 T110k-M (2nd-Gen): v1.59以降 NS300Rk: 1.52以降 上記以外: 1.41以降	1.75は対象外	全OS共通	6.1.4.47.0以降 ※SPS3	6.1.4.47.0以降	
v2.32 (09/09/2024) ※Note.2 ※ROM1	○	○	○	○	○	○	全OS共通	1.64以降 ※SP8.10-013.02以降	NS300Rk (2nd-Gen): 1.64以降 R110k-1M (2nd-Gen)、 T110k-M (2nd-Gen): v1.59以降 NS300Rk: 1.52以降 上記以外: 1.41以降	1.75は対象外	全OS共通	6.1.4.47.0以降 ※SPS3	6.1.4.47.0以降	
v2.44 (01/17/2025) ※SP8.10-013.03	○	○	○	○	○	○	全OS共通	1.68以降 ※SP8.10-013.03以降	NS300Rk (2nd-Gen): 1.64以降 R110k-1M (2nd-Gen)、 T110k-M (2nd-Gen): v1.59以降 NS300Rk: 1.52以降 上記以外: 1.41以降	1.75は対象外	全OS共通	6.1.4.75.0以降 ※SP8.10-013.03以降	6.1.4.75.0以降	
v2.60 (08/07/2025) ※SP8.10-013.04	○	○	○	○	○	○	全OS共通	1.70以降 ※SP8.10-013.04以降	NS300Rk (2nd-Gen): 1.64以降 R110k-1M (2nd-Gen)、 T110k-M (2nd-Gen): v1.59以降 NS300Rk: 1.52以降 上記以外: 1.41以降	1.75は対象外	全OS共通	6.1.4.204.0以降 ※SP8.10-013.04以降	6.1.4.204.0以降	
v2.72 (11/27/2025) ※SP8.10-013.05	○	○	○	○	○	○	全OS共通	1.74 ※SP8.10-013.05	NS300Rk (2nd-Gen): 1.64以降 R110k-1M (2nd-Gen)、 T110k-M (2nd-Gen): v1.59以降 NS300Rk: 1.52以降 上記以外: 1.41以降	1.75は対象外	全OS共通	6.1.4.204.0以降 ※SP8.10-013.05	6.1.4.204.0以降	
v2.84 (04/02/2026) ※ROM2	○	○	○	○	○	○	全OS共通	1.74 ※SP8.10-013.05	NS300Rk (2nd-Gen): 1.64以降 R110k-1M (2nd-Gen)、 T110k-M (2nd-Gen): v1.59以降 NS300Rk: 1.52以降 上記以外: 1.41以降	1.75は対象外	全OS共通	6.1.4.215.0 ※SPS4	6.1.4.215.0	

【下記以外の共通モジュールは【付録2 モジュール入手方法】を参照してください。】
※ROM1 入手URL　https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111503
※ROM2 入手URL　https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010112353

※SPS1 入手URL　https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111060
※SPS2 入手URL　https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111242
※SPS3 入手URL　https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111413
※SPS4 入手URL　https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010112355

【補足事項】
※Note.1　このシステムROMバージョンへ更新する場合、以下の技術情報を確認してください。
https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140109296
※Note.2　このシステムROMバージョンへ更新する場合、以下の技術情報を確認してください。
https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140109992

対象製品	対象Nコード
R110m-1	N8100-3004Y,N8100-3005Y
R110m-1 (2nd-Gen)	N8100-3028Y,N8100-3029Y

対象モジュール	対象製品		依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール			
システムROM(U65)	R110m-1	R110m-1 (2nd-Gen)	iLO6ファームウェア				Server Platform Services Firmware			
バージョン			OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考
v1.44 (01/18/2024) ※SP8.10-012.01	○	—	全OS共通	1.56以降 ※iLO6-1	1.56以降	1.75は対象外	全OS共通	6.2.4.16.0以降 ※SP8.10-013.01以降	6.2.4.16.0以降	
v1.48 (03/14/2024) ※SP8.10-013.01	○	—	全OS共通	1.59以降 ※SP8.10-013.01以降	1.56以降	1.75は対象外	全OS共通	6.2.4.16.0以降 ※SP8.10-013.01以降	6.2.4.16.0以降	
v1.50 (05/16/2024) ※SP8.10-013.01	○	—	全OS共通	1.59以降 ※SP8.10-013.01以降	1.56以降	1.75は対象外	全OS共通	6.2.4.16.0以降 ※SP8.10-013.01以降	6.2.4.16.0以降	
v1.60 (09/05/2024) ※Note.1 ※SP8.10-013.02	○	—	全OS共通	1.64以降 ※SP8.10-013.02以降	1.56以降	1.75は対象外	全OS共通	6.2.4.42.0以降 ※SPS1	6.2.4.42.0以降	
v2.10 (12/06/2024) ※SP8.10-013.03	○	○	全OS共通	1.68以降 ※SP8.10-013.03以降	1.56以降	1.75は対象外	全OS共通	6.3.4.48.0以降 ※SP8.10-013.03以降	6.3.4.48.0以降	
v2.30 (08/07/2025) ※SP8.10-013.05	○	○	全OS共通	1.74 ※SP8.10-013.05	1.56以降	1.75は対象外	全OS共通	6.3.4.58.0 ※SP8.10-013.05	6.3.4.58.0	

【下記以外の共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

※iLO6-1 入手URL　https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111198

※SPS1 入手URL　https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111551

【補足事項】
※Note.1　このシステムROMバージョンへ更新する場合、以下の技術情報を確認してください。
https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140109992

対象製品	対象Nコード
R125k-2M	N8100-3044Y

対象モジュール	対象製品	依存関係があるモジュール			
システムROM(A55)	R125k-2M	iLO6ファームウェア			
バージョン		OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
v3.14 (04/30/2026) ※SP8.10-015.01	○	全OS共通	1.75 ※SP8.10-015.01	1.75以降	

【共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

対象製品	対象Nコード
R120j-1M	N8100-2985Y,N8100-2986Y
R120j-2M	N8100-2988Y,N8100-2989Y,N8100-2990Y,N8100-2991Y,N8100-2992Y
R120j-1M (2nd-Gen)	N8100-3006Y,N8100-3007Y
R120j-2M (2nd-Gen)	N8100-3008Y,N8100-3009Y,N8100-3010Y,N8100-3011Y,N8100-3012Y,N8100-3030Y,N8100-3031Y
NS500Rk	NF8100-287Y,NF8100-288Y,NF8100-289Y,NF8100-290Y
NS500Rk (2nd-Gen)	NF8100-301Y,NF8100-302Y,NF8100-303Y,NF8100-304Y

対象モジュール	対象製品						依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール			
Server Platform Services Firmware(U54)	R120j-1M	R120j-2M	R120j-1M (2nd-Gen)	R120j-2M (2nd-Gen)	NS500Rk	NS500Rk (2nd-Gen)	システムROM(U54)				iLO6ファームウェア			
バージョン							OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考
6.0.4.33.0 ※SP8.10-011.03	○	○	−	−	○	−	−	v1.46以降 ※ROM1	NS500Rk: v1.46以降 上記以外: v1.32以降		全OS共通	1.52以降 ※SP8.10-011.03以降	R120j-1Mで以下のCPU搭載時: N8101-1840、N8101-1841、 N8101-1842、N8101-1843、 N8101-1844、N8101-1845、 N8101-1847、N8101-1848、 N8101-1849、N8101-1851 1.41以降 上記以外のR120j-1M: 1.30以降 R120j-2M: 1.41以降 NS500Rk: 1.52以降	1.75は対象外
6.0.5.46.0 ※SPS1	○	○	−	−	○	−	全OS共通	v1.46以降 ※SP8.10-011.03以降	NS500Rk: v1.46以降 上記以外: v1.32以降		全OS共通	1.52以降 ※SP8.10-011.03以降	R120j-1Mで以下のCPU搭載時: N8101-1840、N8101-1841、 N8101-1842、N8101-1843、 N8101-1844、N8101-1845、 N8101-1847、N8101-1848、 N8101-1849、N8101-1851 1.41以降 上記以外のR120j-1M: 1.30以降 R120j-2M: 1.41以降 NS500Rk: 1.52以降	1.75は対象外
6.1.4.05.0 ※SP8.10-013.01	○	○	○	○	○	−	全OS共通	v2.16以降 ※SP8.10-013.01以降	v2.16以降		全OS共通	1.59以降 ※SP8.10-013.01以降	R120j-1Mで以下のCPU搭載時: N8101-1840、N8101-1841、 N8101-1842、N8101-1843、 N8101-1844、N8101-1845、 N8101-1847、N8101-1848、 N8101-1849、N8101-1851 1.41以降 上記以外のR120j-1M: 1.30以降 R120j-2M: 1.41以降 R120j-1M (2nd-Gen)、 R120j-2M (2nd-Gen): 1.56以降 NS500Rk: 1.52以降	1.75は対象外
6.1.4.47.0 ※SP8.10-013.02	○	○	○	○	○	○	全OS共通	v2.32以降 ※ROM2	v2.32以降		全OS共通	1.64以降 ※SP8.10-013.02以降	R120j-1Mで以下のCPU搭載時: N8101-1840、N8101-1841、 N8101-1842、N8101-1843、 N8101-1844、N8101-1845、 N8101-1847、N8101-1848、 N8101-1849、N8101-1851 1.41以降 上記以外のR120j-1M: 1.30以降 R120j-2M: 1.41以降 R120j-1M (2nd-Gen)、 R120j-2M (2nd-Gen): 1.56以降 NS500Rk: 1.52以降 NS500Rk (2nd-Gen): 1.59以降	1.75は対象外
6.1.4.75.0 ※SP8.10-013.03	○	○	○	○	○	○	全OS共通	v2.44以降 ※SP8.10-013.03以降	v2.44以降		全OS共通	1.68以降 ※SP8.10-013.03以降	R120j-1Mで以下のCPU搭載時: N8101-1840、N8101-1841、 N8101-1842、N8101-1843、 N8101-1844、N8101-1845、 N8101-1847、N8101-1848、 N8101-1849、N8101-1851 1.41以降 上記以外のR120j-1M: 1.30以降 R120j-2M: 1.41以降 R120j-1M (2nd-Gen)、 R120j-2M (2nd-Gen): 1.56以降 NS500Rk: 1.52以降 NS500Rk (2nd-Gen): 1.59以降	1.75は対象外
6.1.4.204.0 ※SP8.10-013.05	○	○	○	○	○	○	全OS共通	v2.72以降 ※SP8.10-013.05	v2.60以降		全OS共通	1.74 ※SP8.10-013.05	R120j-1Mで以下のCPU搭載時: N8101-1840、N8101-1841、 N8101-1842、N8101-1843、 N8101-1844、N8101-1845、 N8101-1847、N8101-1848、 N8101-1849、N8101-1851 1.41以降 上記以外のR120j-1M: 1.30以降 R120j-2M: 1.41以降 R120j-1M (2nd-Gen)、 R120j-2M (2nd-Gen): 1.56以降 NS500Rk: 1.52以降 NS500Rk (2nd-Gen): 1.59以降	1.75は対象外
6.1.4.215.0 ※SPS2	○	○	○	○	○	○	全OS共通	v2.84 ※ROM3	v2.84以降		全OS共通	1.74 ※SP8.10-013.05	R120j-1Mで以下のCPU搭載時: N8101-1840、N8101-1841、 N8101-1842、N8101-1843、 N8101-1844、N8101-1845、 N8101-1847、N8101-1848、 N8101-1849、N8101-1851 1.41以降 上記以外のR120j-1M: 1.30以降 R120j-2M: 1.41以降 R120j-1M (2nd-Gen)、 R120j-2M (2nd-Gen): 1.56以降 NS500Rk: 1.52以降 NS500Rk (2nd-Gen): 1.59以降	1.75は対象外

【下記以外の共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

※SPS1 入手URL　https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111037
※SPS2 入手URL　https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010112354

※ROM1 入手URL　https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110995
※ROM2 入手URL　https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111550
※ROM3 入手URL　https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010112352

対象製品	対象Nコード
R110k-1M	N8100-2997Y,N8100-2998Y,N8100-2999Y
T110k-M	N8100-3000Y,N8100-3001Y
R110k-1M (2nd-Gen)	N8100-3013Y,N8100-3014Y,N8100-3015Y
T110k-M (2nd-Gen)	N8100-3016Y,N8100-3017Y
NS300Rk	NF8100-291Y,NF8100-292Y,NF8100-293Y,NF8100-294Y,NF8100-293S01Y,NF8100-294S01Y
NS300Rk (2nd-Gen)	NF8100-306Y,NF8100-307Y,NF8100-308Y,NF8100-309Y,NF8100-307S01Y,NF8100-308S01Y,NF8100-308S02Y,NF8100-309S01Y

対象モジュール	対象製品						依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール			
Server Platform Services Firmware(U63)	R110k-1M	T110k-M	R110k-1M (2nd-Gen)	T110k-M (2nd-Gen)	NS300Rk	NS300Rk (2nd-Gen)	システムROM(U63)				iLO6ファームウェア			
バージョン							OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
6.0.4.33.0 ※SP8.10-011.03	○	○	－	－	○	－	全OS共通	v1.46以降 ※SP8.10-011.03以降	NS300Rk： v1.46以降 上記以外： v1.32以降		全OS共通	1.52以降 ※SP8.10-011.03以降	NS300Rk： 1.52以降 上記以外： 1.41以降	1.75は対象外
6.0.5.46.0 ※SPS1	○	○	－	－	○	－	全OS共通	v1.46以降 ※SP8.10-011.03以降	NS300Rk： v1.46以降 上記以外： v1.32以降		全OS共通	1.52以降 ※SP8.10-011.03以降	NS300Rk： 1.52以降 上記以外： 1.41以降	1.75は対象外
6.1.4.05.0 ※SP8.10-013.01	○	○	－	－	○	－	全OS共通	v2.16以降 ※SP8.10-011.04以降	v2.16以降		全OS共通	1.56以降 ※SP8.10-011.04以降	NS300Rk： 1.52以降 上記以外： 1.41以降	1.75は対象外
6.1.4.47.0 ※SP8.10-013.02	○	○	○	○	○	○	全OS共通	v2.32以降 ※ROM1	v2.32以降		全OS共通	1.64以降 ※SP8.10-013.02以降	NS300Rk (2nd-Gen)： 1.64以降 R110k-1M (2nd-Gen)、 T110k-M (2nd-Gen)： 1.59以降 NS300Rk： 1.52以降 上記以外： 1.41以降	1.75は対象外
6.1.4.75.0 ※SP8.10-013.03	○	○	○	○	○	○	全OS共通	v2.44以降 ※SP8.10-013.03以降	v2.44以降		全OS共通	1.68以降 ※SP8.10-013.03以降	NS300Rk (2nd-Gen)： 1.64以降 R110k-1M (2nd-Gen)、 T110k-M (2nd-Gen)： 1.59以降 NS300Rk： 1.52以降 上記以外： 1.41以降	1.75は対象外
6.1.4.204.0 ※SP8.10-013.05	○	○	○	○	○	○	全OS共通	v2.72以降 ※SP8.10-013.05	v2.60以降		全OS共通	1.74 ※SP8.10-013.05	NS300Rk (2nd-Gen)： 1.64以降 R110k-1M (2nd-Gen)、 T110k-M (2nd-Gen)： 1.59以降 NS300Rk： 1.52以降 上記以外： 1.41以降	1.75は対象外
6.1.4.215.0 ※SPS2	○	○	○	○	○	○	全OS共通	v2.84 ※ROM2	v2.84以降		全OS共通	1.74 ※SP8.10-013.05	NS300Rk (2nd-Gen)： 1.64以降 R110k-1M (2nd-Gen)、 T110k-M (2nd-Gen)： 1.59以降 NS300Rk： 1.52以降 上記以外： 1.41以降	1.75は対象外

【下記以外の共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

※SPS1 入手URL　https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111060
※SPS2 入手URL　https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010112355

※ROM1 入手URL　https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111503
※ROM2 入手URL　https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010112353

対象製品	対象Nコード
R110m-1	N8100-3004Y,N8100-3005Y
R110m-1 (2nd-Gen)	N8100-3028Y,N8100-3029Y

対象モジュール	対象製品		依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール			
Server Platform Services Firmware(U65)	R110m-1	R110m-1 (2nd-Gen)	システムROM(U65)				iLO6ファームウェア			
バージョン			OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
6.2.4.16.0 ※SP8.10-013.01	○	―	全OS共通	v1.50以降 ※SP8.10-013.01以降	v1.44以降		全OS共通	1.59以降 ※SP8.10-013.01以降	1.56以降	1.75は対象外
6.2.4.35.0 ※SP8.10-013.02	○	―	全OS共通	v1.60以降 ※SP8.10-013.02以降	v1.60以降		全OS共通	1.64以降 ※SP8.10-013.02以降	1.56以降	1.75は対象外
6.2.4.42.0 ※SPS1	○	―	全OS共通	v1.60以降 ※SP8.10-013.02以降	v1.60以降		全OS共通	1.64以降 ※SP8.10-013.02以降	1.56以降	1.75は対象外
6.3.4.48.0 ※SP8.10-013.03	○	○	全OS共通	v2.10以降 ※SP8.10-013.03以降	v2.10以降		全OS共通	1.68以降 ※SP8.10-013.03以降	1.56以降	1.75は対象外
6.3.4.58.0 ※SP8.10-013.05	○	○	全OS共通	v2.30 ※SP8.10-013.05	v2.30以降		全OS共通	1.74 ※SP8.10-013.05	1.56以降	1.75は対象外

【下記以外の共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

※SPS1 入手URL　https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111551

対象製品	対象ハード
R185-M	R185-3160Y,R185-3180Y
R185-3M	R185-3160Y,R185-3180Y,R185-3190Y,R185-3191Y,R185-3192Y
R185-1M (2nd-Gen)	R185-3160Y,R185-3180Y
R185-2M (2nd-Gen)	R185-3160Y,R185-3180Y,R185-3011Y,R185-3011Y,R185-3012Y,R185-3013Y,R185-3021Y
R185-1M	R185-3161Y
R185-1M	R185-3190Y,R185-3191Y,R185-3192Y
R185-1M (2nd-Gen)	R185-3011Y,R185-3011Y,R185-3012Y
T185-M	R185-3160Y,R185-3161Y
T185-M (2nd-Gen)	R185-3011Y,R185-3012Y
R185e-1	R185-3180Y,R185-3181Y
R185e-1 (2nd-Gen)	R185-3021Y,R185-3022Y
M385SN	M76100-2017,M76100-2021,M76100-2161,M76100-2162Y
M385SN (2nd-Gen)	M76100-2011,M76100-2021,M76100-2022,M76100-3021,M76100-3022,M76100-3041Y
M2385N	M76100-2021,M76100-2022,M76100-2031,M76100-2041,M76100-2023,M76100-2024,M76100-2042Y
M2385N (2nd-Gen)	M76100-2041,M76100-2071,M76100-2081,M76100-2091,M76100-3072,M76100-3082,M76100-3092,M76100-3093Y

対象モジュール	対象製品															条件関係がある8モジュール					条件関係がある8モジュール					条件関係がある8モジュール				
iLO6ファームウェア(1/4)	R185-M	R185-3M	R185-1M (2nd-Gen)	R185-2M (2nd-Gen)	R185-1M	R185-1M (2nd-Gen)	T185-M	T185-M (2nd-Gen)	R185e-1	R185e-1 (2nd-Gen)	M385SN	M385SN (2nd-Gen)	M2385N	M2385N (2nd-Gen)	iLO6 日本語言語パック					RAID通報サービス					Agentless Management Service					iLO Channel Interface Driver				
バージョン															OS	種類	最低サポートバージョン	総合サポートバージョン	備考	OS	種類	最低サポートバージョン	総合サポートバージョン	備考	OS	種類	最低サポートバージョン	総合サポートバージョン	備考
1.30 ※SP8.10-011.01	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	登SUM再選	1.29 ※SPP8.10-011.01	1.20			Windows	Ver3.0 Rev. 3998 ※SPP8.10-011.01	Ver3.0 Rev. 3998			Windows	2.65.0.0 ※SPP8.10-011.01	2.20.0.0			Windows	4.7.1.0 (全) ※SPP8.10-011.01	4.7.1.0 (全)	
																				RHEL	Ver3.0 Rev. 3998 ※SPP8.10-011.01	Ver3.0 Rev. 3998			RHEL	2.2.3 ※SPP8.10-011.01	2.2.0			RHEL	vSAを使用	vSAを使用	
																				ESXi 7.0/8.0	–	–			ESXi 7.0/8.0	701.11.2.0 ※1	701.11.2.0			ESXi 7.0/8.0	700.10.8.0 ※1	700.10.8.0	
1.41 ※SP8.10-011.02	○	○	–	–	–	○	–	○	–	–	–	–	–	–	登SUM再選	1.20 ※SPP8.10-011.02	1.20			Windows	Ver3.0 Rev. 4003 ※SPP8.10-011.02	Ver3.0 Rev. 4003			Windows	2.30.0.1 ※2 2.65.0.0 ※SPP8.10-011.02	2.30.0.1 2.20.0.0			Windows	4.7.1.0 (全) ※SPP8.10-011.02	4.7.1.0 (全)	
																				RHEL	Ver3.0 Rev. 4003 ※SPP8.10-011.02	Ver3.0 Rev. 4003			RHEL	2.2.3 ※SPP8.10-011.02	2.2.0			RHEL	vSAを使用	vSAを使用	
																				ESXi 7.0/8.0	–	–			ESXi 7.0/8.0	701.11.3.0 ※3	701.11.3.0			ESXi 7.0/8.0	700.10.8.0 ※2	700.10.8.0	
1.52 ※SP8.10-011.03	○	○	–	–	–	○	–	○	–	–	○	–	○	–	登SUM再選	1.50 ※SPP8.10-011.03	1.50			Windows	Ver3.0 Rev. 4007 ※SPP8.10-011.03	Ver3.0 Rev. 4007			Windows	2.65.0.1 ※2 2.65.0.0 ※SPP8.10-011.03	2.65.0.1 2.20.0.0			Windows	4.7.1.0 (全) ※SPP8.10-011.03	4.7.1.0 (全)	
																				RHEL	Ver3.0 Rev. 4007 ※SPP8.10-011.03	Ver3.0 Rev. 4007			RHEL	2.2.3 ※SPP8.10-011.03	2.2.0			RHEL	vSAを使用	vSAを使用	
																				ESXi 7.0/8.0	–	–			ESXi 7.0/8.0	701.11.3.0 ※3	701.11.3.0			ESXi 7.0/8.0	700.10.8.0 ※2	700.10.8.0	
1.56 ※SP8.10-011.04 ※SP8.10-012.01	○	○	○	○	–	○	–	○	–	○	–	○	–	○	登SUM再選	1.54 ※SPP8.10-011.04 ※SPP8.10-012.01	1.50			Windows	Ver4.53 Rev. 4309 ※RMS4.00, 4309W	Ver.03 Rev. 4010, Ver.03 Rev. 4110, Ver.03 Rev. 4160, Ver.03 Rev. 4171, Ver.4.00 Rev. 4186, Ver.4.00 Rev. 4188, Ver.4.00 Rev. 4209	ホスト アクセス認証機能(HCI)(NIST SP 800-193)適用環境のみ)、 メディアエラー通報対応(DIVAS)適用サービス:2 Ver4.00 Rev. 4209 ※RMS4.00_4209W	Windows	2.65.0.0 ※SPP8.10-011.04 ※SPP8.10-012.01	2.40.0.0			Windows	4.7.1.0 (C) ※SPP8.10-011.04 ※SPP8.10-012.01	4.7.1.0 (C)	
																				RHEL	Ver4.00 Rev. 4209 ※RMS4.00, 4209L	Ver.03 Rev. 4010, Ver.03 Rev. 4110, Ver.03 Rev. 4160, Ver.03 Rev. 4171, Ver.4.00 Rev. 4186, Ver.4.00 Rev. 4188, Ver.4.00 Rev. 4209	ホスト アクセス認証機能(HCI)(NIST SP 800-193)適用環境のみ)、 メディアエラー通報対応(DIVAS)適用サービス:2 Ver4.00 Rev. 4209 ※RMS4.00_4209L	RHEL	2.4.0 ※SPP8.10-011.04 ※SPP8.10-012.01	2.4.0			RHEL	vSAを使用	vSAを使用	
																				ESXi 7.0/8.0	–	–			ESXi 7.0/8.0	701.11.5.0 ※4	701.11.5.0			ESXi 7.0/8.0	700.10.8.1 ※4	700.10.8.1	
1.59 ※SP8.10-013.01	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	–	○	○	○	登SUM再選	1.59 ※SPP8.10-013.01	1.59			Windows	Ver4.60 Rev. 4309 ※RMS4.00, 4209W	Ver.03 Rev. 4040, Ver.03 Rev. 4070, Ver.03 Rev. 4110, Ver.03 Rev. 4160, Ver.03 Rev. 4171, Ver.4.00 Rev. 4186, Ver.4.00 Rev. 4188, Ver.4.00 Rev. 4209	ホスト アクセス認証機能(HCI)(NIST SP 800-193)適用環境のみ)、 メディアエラー通報対応(DIVAS)適用サービス:2 Ver4.00 Rev. 4209 ※RMS4.00_4209W	Windows	2.65.0.1 ※SPP8.10-013.01	2.40.0.1			Windows	4.7.1.0 (全) ※SPP8.10-013.01	4.7.1.0 (全)	
																				RHEL	Ver4.60 Rev. 4209 ※RMS4.00, 4209L	Ver.03 Rev. 4047, Ver.3.10 Rev. 4072, Ver.03 Rev. 4110, Ver.03 Rev. 4160, Ver.03 Rev. 4171, Ver.4.00 Rev. 4186, Ver.4.00 Rev. 4188, Ver.4.00 Rev. 4209	ホスト アクセス認証機能(HCI)(NIST SP 800-193)適用環境のみ)、 メディアエラー通報対応(DIVAS)適用サービス:2 Ver4.00 Rev. 4209 ※RMS4.00_4209L	RHEL	2.5.0 ※SPP8.10-013.01	2.5.0			RHEL	vSAを使用	vSAを使用	
																				ESXi 7.0/8.0	–	–			ESXi 7.0/8.0	701.11.6.0 ※5	701.11.6.0			ESXi 7.0/8.0	700.10.8.2 ※5	700.10.8.2	
1.64 ※SP8.10-013.02	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	–	○	○	○	登SUM再選	1.63 ※SPP8.10-013.02	1.63			Windows	Ver4.53 Rev. 4309 ※RMS4.00, 4209W	Ver.3.10 Rev. 4072, Ver.03 Rev. 4110, Ver.03 Rev. 4160, Ver.03 Rev. 4171, Ver.4.00 Rev. 4186, Ver.4.00 Rev. 4188, Ver.4.00 Rev. 4209	ホスト アクセス認証機能(HCI)(NIST SP 800-193)適用環境のみ)、 メディアエラー通報対応(DIVAS)適用サービス:2 Ver4.00 Rev. 4209 ※RMS4.00_4209W	Windows	2.65.0.2 ※SPP8.10-013.02	2.50.0.0			Windows	4.7.1.0 (全) (WS2019) 4.7.1.0 (全) (WS2022) 4.7.2.0 (WS2022) ※SPP8.10-013.02	4.7.1.0 (全) (WS2019) 4.7.1.0 (全) (WS2022) 4.7.2.0 (WS2022)	
																				RHEL	Ver4.60 Rev. 4209 ※RMS4.00, 4209L	Ver.3.10 Rev. 4072, Ver.03 Rev. 4110, Ver.03 Rev. 4160, Ver.03 Rev. 4171, Ver.4.00 Rev. 4186, Ver.4.00 Rev. 4188, Ver.4.00 Rev. 4209	ホスト アクセス認証機能(HCI)(NIST SP 800-193)適用環境のみ)、 メディアエラー通報対応(DIVAS)適用サービス:2 Ver4.00 Rev. 4209 ※RMS4.00_4209L	RHEL	2.6.0 ※SPP8.10-013.02	2.6.0			RHEL	vSAを使用	vSAを使用	
																				ESXi 7.0/8.0	–	–			ESXi 7.0/8.0	701.11.7.0 ※6	701.11.7.0			ESXi 7.0/8.0	700.10.8.2 ※6	700.10.8.2	
1.68 ※SP8.10-013.03	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	登SUM再選	1.68 ※SPP8.10-013.03	1.68			Windows	Ver4.60 Rev. 4309 ※RMS4.00, 4209W	Ver4.00 Rev. 4186, Ver4.00 Rev. 4188, Ver4.00 Rev. 4209	ホスト アクセス認証機能(HCI)(NIST SP 800-193)適用環境のみ)、 メディアエラー通報対応(DIVAS)適用サービス:2 Ver4.00 Rev. 4209 ※RMS4.00_4209W	Windows	4.150.0.0 ※SPP8.10-013.02	4.10.0.0			Windows	4.7.1.0 (全) (WS2019) 4.7.1.0 (全) (WS2022) 4.7.2.0 (全) (WS2022) ※SPP8.10-013.02	4.7.1.0 (全) (WS2019) 4.7.1.0 (全) (WS2022) 4.7.2.0 (全) (WS2022)	
																				RHEL	Ver4.59 Rev. 4309 ※RMS4.00, 4209L	Ver4.00 Rev. 4186, Ver4.00 Rev. 4188, Ver4.00 Rev. 4209	ホスト アクセス認証機能(HCI)(NIST SP 800-193)適用環境のみ)、 メディアエラー通報対応(DIVAS)適用サービス:2 Ver4.00 Rev. 4209 ※RMS4.00_4209L	RHEL	4.0.0(RHEL8) 3.1.0(RHEL9) ※SPP8.10-013.02	4.0.0(RHEL8) 3.1.0(RHEL9)			RHEL	vSAを使用	vSAを使用	
																				ESXi 8.0 ESXi 9.0	–	–			ESXi 8.0 ESXi 9.0	802.12.1.0 ※7	802.12.1.0			ESXi 8.0 ESXi 9.0	800.10.9.0 ※7	800.10.9.0	
1.70 ※SP8.10-013.04	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	登SUM再選	1.70 ※SPP8.10-013.04	1.70			Windows	Ver4.59 Rev. 4309 ※SPP8.10-013.04 ※RMS4.00, 4209W	Ver4.00 Rev. 4209	ホスト アクセス認証機能(HCI)(NIST SP 800-193)適用環境のみ)、 メディアエラー通報対応(DIVAS)適用サービス:2 Ver4.00 Rev. 4209 ※SPP8.10-013.04 ※RMS4.00_4209W	Windows	4.250.0 ※SPP8.10-013.04	4.20.0.0			Windows	4.7.1.0 (全) (WS2019) 4.7.1.0 (全) (WS2022) 4.7.2.0 (全) (WS2022) ※SPP8.10-013.04	4.7.1.0 (全) (WS2019) 4.7.1.0 (全) (WS2022) 4.7.2.0 (全) (WS2022)	
																				RHEL	Ver4.60 Rev. 4309 ※SPP8.10-013.04, ※RMS4.00, 4209L	Ver4.00 Rev. 4209	ホスト アクセス認証機能(HCI)(NIST SP 800-193)適用環境のみ)、 メディアエラー通報対応(DIVAS)適用サービス:2 Ver4.00 Rev. 4209 ※SPP8.10-013.04 ※RMS4.00_4209L	RHEL	4.2.0 ※SPP8.10-013.04	4.2.0			RHEL	vSAを使用	vSAを使用	
																				ESXi 8.0 ESXi 9.0	–	–			ESXi 8.0 ESXi 9.0	802.12.2.0 ※8	802.12.2.0			ESXi 8.0 ESXi 9.0	800.10.9.0 ※8	800.10.9.0	
1.74 ※SP8.10-013.05	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	登SUM再選	1.74 ※SPP8.10-013.05	1.74			Windows	Ver4.10 Rev. 4245 ※SPP8.10-013.05	Ver4.10 Rev. 4245			Windows	4.750.0 ※SPP8.10-013.05	4.70.0.0			Windows	4.7.1.0 (全) (WS2019) 4.7.1.0 (全) (WS2022) 4.7.2.0 (全) (WS2022) ※SPP8.10-013.05	4.7.1.0 (全) (WS2019) 4.7.1.0 (全) (WS2022) 4.7.2.0 (全) (WS2022)	
																				RHEL	Ver4.10 Rev. 4245 ※SPP8.10-013.05	Ver4.10 Rev. 4245			RHEL	4.6.0 ※SPP8.10-013.05	4.6.0			RHEL	vSAを使用	vSAを使用	
																				ESXi 8.0 ESXi 9.0	–	–			ESXi 8.0 ESXi 9.0	802.12.4.0 ※9	802.12.4.0			ESXi 8.0 ESXi 9.0	800.10.9.1 ※9	800.10.9.1	
1.75 ※SP8.10-015.01	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	登SUM再選	1.74 ※SPP8.10-015.01	1.74			Windows	Ver4.10 Rev. 4251 ※SPP8.10-015.01	Ver4.10 Rev. 4251			Windows	4.750.0 ※SPP8.10-015.01	4.70.0.0			Windows	4.7.2.0 (全) (WS2022) ※SPP8.10-015.01	※SPP8.10-015.01	
																				RHEL	Ver4.10 Rev. 4251 ※SPP8.10-015.01	Ver4.10 Rev. 4251			RHEL	4.6.0 ※SPP8.10-015.01	4.6.0			RHEL	vSAを使用	vSAを使用	
																				ESXi 9.1	–	–			ESXi 9.1	802.12.5.0 ※10	802.12.5.0			ESXi 9.1	800.10.9.1 ※10	800.10.9.1	

【下記以外の共通※については【付録3: ※(コメント)入手方法】を参照してください。】

※1 入手URL　https://www.support.cws.co.jp/View.aspx?id=9010110784
※2 入手URL　https://www.support.cws.co.jp/View.aspx?id=9010110874
※3 入手URL　https://www.support.cws.co.jp/View.aspx?id=9010110918
※4 入手URL　https://www.support.cws.co.jp/View.aspx?id=9010111156
※5 入手URL　https://www.support.cws.co.jp/View.aspx?id=9010111404
※6 入手URL　https://www.support.cws.co.jp/View.aspx?id=9010111583
※7 入手URL　https://www.support.cws.co.jp/View.aspx?id=9010111883
※8 入手URL　https://www.support.cws.co.jp/View.aspx?id=9010112026
※9 入手URL　https://www.support.cws.co.jp/View.aspx?id=9010112222
※10 入手URL　https://www.support.cws.co.jp/View.aspx?id=9010112416

対象製品	対象NCコード
R120j-1M	N8100-2985Y,N8100-2995Y
R120j-2M	N8100-2986Y,N8100-2997Y,N8100-2996Y,N8100-2991Y,N8100-2992Y
R120j-1M (2nd-Gen)	N8100-3006Y,N8100-3007Y
R120j-2M (2nd-Gen)	N8100-3008Y,N8100-3009Y,N8100-3010Y,N8100-3011Y,N8100-3012Y,N8100-3030Y,N8100-3031Y
R125x-2M	N8100-3044Y
R110x-1M	N8100-2997Y,N8100-2998Y,N8100-2999Y
R110x-1M (2nd-Gen)	N8100-3013Y,N8100-3014Y,N8100-3015Y
T110x-M	N8100-3000Y,N8100-3001Y
T110x-M (2nd-Gen)	N8100-3016Y,N8100-3017Y
R110xr-1	N8100-3004Y,N8100-3005Y
R110xr-1 (2nd-Gen)	N8100-3026Y,N8100-3029Y
N3500Rk	NF8100-287Y,NF8100-288Y,NF8100-289Y,NF8100-290Y
N3500Rk (2nd-Gen)	NF8100-301Y,NF8100-302Y,NF8100-303Y,NF8100-304Y
N5300Rk	NF8100-291Y,NF8100-292Y,NF8100-293Y,NF8100-294Y,NF8100-2935S01Y,NF8100-2945S01Y
N5300Rk (2nd-Gen)	NF8100-306Y,NF8100-307Y,NF8100-308Y,NF8100-309Y,NF8100-3075S01Y,NF8100-3085S01Y,NF8100-308S02Y,NF8100-309S01Y

対象モジュール	対象製品														依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール			
iLO6ファームウェア(2/4)	R120j-1M	R120j-2M	R120j-1M (2nd-Gen)	R120j-2M (2nd-Gen)	R125x-2M	R110x-1M	R110x-1M (2nd-Gen)	T110x-M	T110x-M (2nd-Gen)	R110xr-1	R110xr-1 (2nd-Gen)	N3500Rk	N3500Rk (2nd-Gen)	N5300Rk	N5300Rk (2nd-Gen)	システムROM				Server Platform Services Firmware			
バージョン																OS	種別 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考	OS	種別 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
1.30 ※SP8.10-011.01	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	全OS共通	v1.32以降	v1.32以降		全OS共通	6.0.4.33.0以降 ※SPS1	6.0.4.33.0以降	
1.41 ※SP8.10-011.02	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	全OS共通	v1.32以降 ※SP8.10-011.02以降	v1.32以降		全OS共通	6.0.4.33.0以降 R120j-1M、R120j-2M: ※SPS1 R110x-1M: ※SP8.10-011.02以降	6.0.4.33.0以降	
1.52 ※SP8.10-011.03	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	全OS共通	v1.46以降 ※SP8.10-011.03以降	N3300Rk、N5300Rk: v1.46以降 上記以外: v1.32以降		全OS共通	6.0.5.46.0以降 R120j-1M、R120j-2M、N5300Rk: ※SPS2 R110x-1M、T110x-M、N3300Rk: ※SPS3	6.0.4.33.0以降	
1.56 ※SP8.10-011.04 ※SP8.10-012.01	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	全OS共通	R110xr-1: v1.44以降 ※SP8.10-012.01以降 上記以外: v2.16以降 ※SP8.10-011.04以降	R110xr-1: v1.44以降 R120j-1M、R120j-2M、R110x-1M、T110x-M: v1.32以降 N3300Rk、N5300Rk: v1.46以降 R120j-1M (2nd-Gen)、 R120j-2M (2nd-Gen): v2.16以降		全OS共通	R110xr-1: 6.2.4.16.0以降 ※SPS4 上記以外: 6.1.4.65.0以降 R120j-1M、R120j-1M (2nd-Gen)、 R120j-2M、R120j-2M (2nd-Gen)、 N5300Rk: ※SPS5 R110x-1M、T110x-M、N3300Rk: ※SPS6	R110xr-1: 6.2.4.16.0以降 R120j-1M、R120j-2M、N5300Rk、 R110x-1M、T110x-M、N3300Rk: 6.0.4.33.0以降 R120j-1M (2nd-Gen)、 R120j-2M (2nd-Gen): 6.1.4.65.0以降	
1.59 ※SP8.10-013.01	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	全OS共通	R110xr-1: v1.50以降 ※SP8.10-013.01以降 R110x-1M、R110x-1M (2nd-Gen)、 T110x-M、T110x-M (2nd-Gen)、 N3300Rk: v2.32以降 ※RCM2 上記以外: v2.32以降 ※RCM3	R110xr-1: v1.44以降 R120j-1M、R120j-2M、N5500Rk、 R110x-1M、T110x-M、N5300Rk: v1.32以降 N5300Rk、N5500Rk: v1.46以降 R120j-1M (2nd-Gen)、 R120j-2M (2nd-Gen): v2.16以降 R110x-1M (2nd-Gen)、 T110x-M (2nd-Gen): v2.22以降 N5300Rk (2nd-Gen): v2.32以降		全OS共通	R110xr-1: 6.2.4.16.0以降 ※SPS4 R120j-1M、R120j-1M (2nd-Gen)、 R120j-2M、R120j-2M (2nd-Gen)、 N5500Rk、N5300Rk (2nd-Gen): 6.1.4.47.0以降 ※SPS8 R110x-1M、R110x-1M (2nd-Gen)、 T110x-M、T110x-M (2nd-Gen)、 N5300Rk: 6.1.4.47.0以降 ※SPS7	R110xr-1: 6.2.4.16.0以降 R120j-1M、R120j-2M、N5500Rk、 R110x-1M、T110x-M、N5300Rk: 6.0.4.33.0以降 R120j-1M (2nd-Gen)、 R120j-2M (2nd-Gen): 6.1.4.05.0以降 R110x-1M (2nd-Gen)、 T110x-M (2nd-Gen)、 N5300Rk (2nd-Gen): 6.1.4.47.0以降	
1.64 ※SP8.10-013.02	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	全OS共通	R110xr-1: v1.66以降 ※SP8.10-013.02以降 R110x-1M、R110x-1M (2nd-Gen)、 T110x-M、T110x-M (2nd-Gen)、 N3300Rk、N5300Rk (2nd-Gen): v2.44以降 ※RCM4 上記以外: v2.44以降 ※RCM5	R110xr-1: v1.44以降 R120j-1M、R120j-2M、N5500Rk、 R110x-1M、T110x-M、N5300Rk: v1.32以降 N5300Rk、N5500Rk: v1.46以降 R120j-1M (2nd-Gen)、R120j-2M (2nd-Gen): v2.16以降 R110x-1M (2nd-Gen)、T110x-M (2nd-Gen): v2.22以降 N5500Rk (2nd-Gen)、N5300Rk (2nd-Gen): v2.32以降		全OS共通	R110xr-1: 6.2.4.42.0以降 ※SPS9 R120j-1M、R120j-1M (2nd-Gen)、 R120j-2M、R120j-2M (2nd-Gen)、 N5500Rk、N5300Rk (2nd-Gen): 6.1.4.75.0以降 ※SPS10 R110x-1M、R110x-1M (2nd-Gen)、 T110x-M、T110x-M (2nd-Gen)、 N5300Rk、N5300Rk (2nd-Gen): 6.1.4.75.0以降 ※SPS11	R110xr-1: 6.2.4.16.0以降 R120j-1M、R120j-2M、N5500Rk、 R110x-1M、T110x-M、N5300Rk: 6.0.4.33.0以降 R120j-1M (2nd-Gen)、 R120j-2M (2nd-Gen): 6.1.4.05.0以降 R110x-1M (2nd-Gen)、T110x-M (2nd-Gen)、 N5300Rk (2nd-Gen)、N5300Rk (2nd-Gen): 6.1.4.47.0以降	
1.68 ※SP8.10-013.03	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	全OS共通	R110xr-1, R110xr-1 (2nd-Gen): v2.10以降 ※SP8.10-013.03以降 R110x-1M、R110x-1M (2nd-Gen)、 T110x-M、T110x-M (2nd-Gen)、 N3300Rk、N5300Rk (2nd-Gen): v2.44以降 ※SP8.10-013.03以降 上記以外: v2.44以降 ※SP8.10-013.03以降	R110xr-1: v1.44以降 R110xr-1 (2nd-Gen): v2.10以降 R120j-1M、R120j-2M、N5500Rk、 R110x-1M、T110x-M、N5300Rk: v1.32以降 N5300Rk、N5500Rk: v1.46以降 R120j-1M (2nd-Gen)、R120j-2M (2nd-Gen): v2.16以降 R110x-1M (2nd-Gen)、T110x-M (2nd-Gen): v2.22以降 N5500Rk (2nd-Gen)、N5300Rk (2nd-Gen): v2.32以降		全OS共通	R110xr-1, R110xr-1 (2nd-Gen): 6.2.4.46.0以降 ※SP8.10-013.03以降 R120j-1M、R120j-1M (2nd-Gen)、 R120j-2M、R120j-2M (2nd-Gen)、 N5500Rk、N5300Rk (2nd-Gen): 6.1.4.75.0以降 ※SP8.10-013.03以降 R110x-1M、R110x-1M (2nd-Gen)、 T110x-M、T110x-M (2nd-Gen)、 N5300Rk、N5300Rk (2nd-Gen): 6.1.4.75.0以降 ※SP8.10-013.03以降	R110xr-1: 6.2.4.16.0以降 R110xr-1 (2nd-Gen): 6.3.4.40.0以降 R120j-1M、R120j-2M、N5300Rk、 R110x-1M、T110x-M、N3300Rk: 6.0.4.33.0以降 R120j-1M (2nd-Gen)、 R120j-2M (2nd-Gen): 6.1.4.05.0以降 R110x-1M (2nd-Gen)、T110x-M (2nd-Gen)、 N5300Rk (2nd-Gen)、N5300Rk (2nd-Gen): 6.1.4.47.0以降	
1.70 ※SP8.10-013.04	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	全OS共通	R110xr-1, R110xr-1 (2nd-Gen): v2.30以降 ※SP8.10-013.04以降 R110x-1M、R110x-1M (2nd-Gen)、 T110x-M、T110x-M (2nd-Gen)、 N3300Rk、N5300Rk (2nd-Gen): v2.64以降 ※SP8.10-013.04以降 上記以外: v2.60以降 ※SP8.10-013.04以降	R110xr-1: v1.44以降 R110xr-1 (2nd-Gen): v2.10以降 R120j-1M、R120j-2M、N5500Rk、 R110x-1M、T110x-M、N5300Rk: v1.32以降 N5300Rk、N5500Rk: v1.46以降 R120j-1M (2nd-Gen)、R120j-2M (2nd-Gen): v2.16以降 R110x-1M (2nd-Gen)、T110x-M (2nd-Gen): v2.22以降 N5500Rk (2nd-Gen)、N5300Rk (2nd-Gen): v2.32以降		全OS共通	R110xr-1, R110xr-1 (2nd-Gen): 6.3.4.56.0以降 ※SP8.10-013.04以降 R120j-1M、R120j-1M (2nd-Gen)、 R120j-2M、R120j-2M (2nd-Gen)、 N5500Rk、N5300Rk (2nd-Gen): 6.1.4.215.0以降 ※SP8.10-013.04以降 R110x-1M、R110x-1M (2nd-Gen)、 T110x-M、T110x-M (2nd-Gen)、 N5300Rk、N5300Rk (2nd-Gen): 6.1.4.204.0以降 ※SP8.10-013.04以降	R110xr-1: 6.2.4.16.0以降 R110xr-1 (2nd-Gen): 6.3.4.40.0以降 R120j-1M、R120j-2M、N5300Rk、 R110x-1M、T110x-M、N3300Rk: 6.0.4.33.0以降 R120j-1M (2nd-Gen)、 R120j-2M (2nd-Gen): 6.1.4.05.0以降 R110x-1M (2nd-Gen)、T110x-M (2nd-Gen)、 N5300Rk (2nd-Gen)、N5300Rk (2nd-Gen): 6.1.4.47.0以降	
1.74 ※SP8.10-013.05	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	全OS共通	R110xr-1, R110xr-1 (2nd-Gen): v2.30 ※SP8.10-013.05 R110x-1M、R110x-1M (2nd-Gen)、 T110x-M、T110x-M (2nd-Gen)、 N3300Rk、N5300Rk (2nd-Gen): v2.64 ※RCM6 上記以外: v2.64 ※RCM7	R110xr-1: v1.44以降 R110xr-1 (2nd-Gen): v2.10以降 R120j-1M、R120j-2M、N5500Rk、 R110x-1M、T110x-M、N5300Rk: v1.32以降 N5300Rk、N5500Rk: v1.46以降 R120j-1M (2nd-Gen)、R120j-2M (2nd-Gen): v2.16以降 R110x-1M (2nd-Gen)、T110x-M (2nd-Gen): v2.22以降 N5500Rk (2nd-Gen)、N5300Rk (2nd-Gen): v2.32以降		全OS共通	R110xr-1, R110xr-1 (2nd-Gen): 6.3.4.56.0 ※SP8.10-013.05 R120j-1M、R120j-1M (2nd-Gen)、 R120j-2M、R120j-2M (2nd-Gen)、 N5500Rk、N5300Rk (2nd-Gen): 6.1.4.215.0 ※SPS12 R110x-1M、R110x-1M (2nd-Gen)、 T110x-M、T110x-M (2nd-Gen)、 N5300Rk、N5300Rk (2nd-Gen): 6.1.4.215.0 ※SPS13	R110xr-1: 6.2.4.16.0以降 R110xr-1 (2nd-Gen): 6.3.4.40.0以降 R120j-1M、R120j-2M、N5300Rk、 R110x-1M、T110x-M、N3300Rk: 6.0.4.33.0以降 R120j-1M (2nd-Gen)、 R120j-2M (2nd-Gen): 6.1.4.05.0以降 R110x-1M (2nd-Gen)、T110x-M (2nd-Gen)、 N5300Rk (2nd-Gen)、N5300Rk (2nd-Gen): 6.1.4.47.0以降	
1.75 ※SP8.10-015.01	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	全OS共通	v3.14 ※SP8.10-015.01	v3.14以降		全OS共通	--	--	R125x-2M:ESPSファームウェアサポート、 iLO7ファームウェア v1.75以降:R125x-2Mのみサポート

【下記以外の共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

※RCM1 入手URL	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111412
※RCM2 入手URL	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111503
※RCM3 入手URL	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111550
※RCM4 入手URL	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111864
※RCM5 入手URL	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111865
※RCM6 入手URL	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010112353
※RCM7 入手URL	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010112352
※SPS1 入手URL	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110800
※SPS2 入手URL	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111037
※SPS3 入手URL	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111060
※SPS4 入手URL	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111193
※SPS5 入手URL	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111241
※SPS6 入手URL	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111242
※SPS7 入手URL	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111413
※SPS8 入手URL	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111553
※SPS9 入手URL	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111551
※SPS10 入手URL	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111868
※SPS11 入手URL	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111869
※SPS12 入手URL	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010112354
※SPS13 入手URL	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010112355

対象製品	対象Nコード
R120j-1M	N8100-2985Y,N8100-2986Y
R120j-2M	N8100-2988Y,N8100-2989Y,N8100-2990Y,N8100-2991Y,N8100-2992Y
R120j-1M (2nd-Gen)	N8100-3006Y,N8100-3007Y
R120j-2M (2nd-Gen)	N8100-3008Y,N8100-3009Y,N8100-3010Y,N8100-3011Y,N8100-3012Y,N8100-3030Y,N8100-3031Y
R125x-2M	N8100-3044Y
R110x-1M	N8100-2997Y,N8100-2998Y,N8100-2999Y
R110x-1M (2nd-Gen)	N8100-3013Y,N8100-3014Y,N8100-3015Y
T110x-M	N8100-3000Y,N8100-3001Y
T110x-M (2nd-Gen)	N8100-3016Y,N8100-3017Y
R110m-1	N8100-3004Y,N8100-3005Y
R110m-1 (2nd-Gen)	N8100-3028Y,N8100-3029Y
NS500Rx	NF8100-287Y,NF8100-288Y,NF8100-289Y,NF8100-290Y
NS500Rx (2nd-Gen)	NF8100-301Y,NF8100-302Y,NF8100-303Y,NF8100-304Y
NS300Rx	NF8100-291Y,NF8100-292Y,NF8100-293Y,NF8100-294Y,NF8100-293S01Y,NF8100-294S01Y
NS300Rx (2nd-Gen)	NF8100-306Y,NF8100-307Y,NF8100-308Y,NF8100-309Y,NF8100-307S01Y,NF8100-308S01Y,NF8100-308S02Y,NF8100-309S01Y

対象モジュール	対象製品															依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール			
iLO6ファームウェア(3/4)																ESMPRO/ServerAgentService				ESMPRO/ServerManager				通報サービス(MG)用 通報テーブル			
バージョン	R120j-1M	R120j-2M	R120j-1M (2nd-Gen)	R120j-2M (2nd-Gen)	R125x-2M	R110x-1M	R110x-1M (2nd-Gen)	T110x-M	T110x-M (2nd-Gen)	R110m-1	R110m-1 (2nd-Gen)	NS500Rx	NS500Rx (2nd-Gen)	NS300Rx	NS300Rx (2nd-Gen)	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考
1.30 ※SP8.10-011.01	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Windows	2.41	2.41以降	「iLO6 ファームウェアバージョン1.30対応 ESMPRO/ServerAgentService」をサポートポータルより入手、インストール、またはアップデートしてください。 https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110716	Windows	6.62以降/7.17以降	6.62以降/7.17以降	・最新Ver.の入手先は【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。	Windows	lio-iml_jp.mtb Ver.2.0.0	lio-iml_jp.mtb Ver.2.0.0	※MGMTB
																RHEL 8.6	2.3.1-0	2.3.0-0以降	「iLO6 ファームウェアバージョン1.30対応 ESMPRO/ServerAgentService」をサポートポータルより入手、インストール、またはアップデートしてください。 https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110716								
1.41 ※SP8.10-011.02	○	○	–	–	–	○	–	○	–	–	–	–	–	–	–	Windows	2.41 ※SP8.10-011.02	2.41以降		Windows	6.63以降/7.18以降	6.63以降/7.18以降	・最新Ver.の入手先は【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。	Windows	lio-iml_jp.mtb Ver.2.0.0	lio-iml_jp.mtb Ver.2.0.0	※MGMTB
																RHEL 8.6	2.3.1-0	2.3.1-0以降	「iLO6 ファームウェアバージョン1.41対応の ESMPRO/ServerAgentService Ver.2.3.1-0」をサポートポータルより入手、インストール、またはアップデートしてください。 https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108455								
1.52 ※SP8.10-011.03	○	○	–	–	–	○	–	○	–	–	–	○	–	○	–	Windows	2.41 ※SP8.10-011.02以降	2.41以降		Windows	6.63以降/7.18以降	6.63以降/7.18以降	・Red Hat Enterprise Linux 9.1装置を監視する場合、6.64以降を使用してください。 ・最新Ver.の入手先は【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。	Windows	lio-iml_jp.mtb Ver.2.1.0	lio-iml_jp.mtb Ver.2.1.0	※MGMTB
																RHEL 8.6	2.3.1-0 ※SP8.10-011.03	2.3.1-0以降									
1.56 ※SP8.10-011.04 ※SP8.10-012.01	○	○	○	○	–	○	–	○	–	○	–	○	–	○	–	Windows	2.51 ※SP8.10-011.04	2.51以降		Windows	6.66以降/7.22以降	6.66以降/7.22以降	・「ESMPRO/ServerManager iLO6 1.56 IML監視強化対応アップデートモジュール」をサポートポータルより入手、アップデートしてください。 https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111201 ・最新Ver.の入手先は【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。	Windows	lio-iml_jp.mtb Ver.2.2.0	lio-iml_jp.mtb Ver.2.2.0	※MGMTB
																RHEL 8.7, 8.8	2.3.3-0 ※SP8.10-011.04	2.3.3-0以降									
1.59 ※SP8.10-013.01	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	–	○	○	○	–	Windows	2.51 ※SP8.10-011.04 ※SP8.10-013.01	2.51以降	ホストアクセス認証機能をサポートした ESMPRO/ServerAgentService Ver.2.57は、以下のサポートポータルより入手してください。 https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111347	Windows	6.66以降/7.23以降	6.66以降/7.23以降	・「[ESMPRO/ServerManager]iLO5 3.04 および iLO6 1.59対応アップデートモジュール」を以下のサポートポータルより入手、アップデートしてください。 https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111369 ・最新Ver.の入手先は【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。	Windows	lio-iml_jp.mtb Ver.2.3.0	lio-iml_jp.mtb Ver.2.3.0	※MGMTB
																RHEL 8.7, 8.8	2.3.3-0 ※SP8.10-011.04 ※SP8.10-013.01	2.3.3-0以降	ホストアクセス認証機能をサポートした ESMPRO/ServerAgentService Ver.2.3.7-0は、以下のサポートポータルより入手してください。 https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111347								
1.64 ※SP8.10-013.02	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	–	○	○	○	○	Windows	2.53 ※SP8.10-013.02	2.53以降		Windows	6.66以降/7.24以降	6.66以降/7.24以降	・「[ESMPRO/ServerManager]iLO5 3.10 および iLO6 1.64対応アップデートモジュール」を以下のサポートポータルより入手、アップデートしてください。 https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111590 ・最新Ver.の入手先は【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。	Windows	lio-iml_jp.mtb Ver.2.4.0	lio-iml_jp.mtb Ver.2.4.0	※MGMTB
																RHEL 8.9, 8.10, 9.1, 9.2	2.3.5-0 ※SP8.10-013.02	2.3.5-0以降									
1.68 ※SP8.10-013.03	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Windows	2.57 ※SP8.10-013.03	2.57以降		Windows	6.66以降/7.26以降	6.66以降/7.26以降	・ESMPRO/ServerManager 6.66をご使用の場合は、「[ESMPRO/ServerManager] Ver6.66向けアップデートモジュール」を以下のサポートポータルより入手、アップデートしてください。 https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111652 ・最新Ver.の入手先は【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。	Windows	lio-iml_jp.mtb Ver.2.5.0	lio-iml_jp.mtb Ver.2.5.0	※MGMTB
																RHEL 8.9, 8.10, 9.1, 9.2	2.3.7-0 ※SP8.10-013.03	2.3.7-0以降									
1.70 ※SP8.10-013.04	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Windows	2.58 ※SP8.10-013.04	2.58以降		Windows	6.66以降/7.26以降	6.66以降/7.26以降	・ESMPRO/ServerManager 7.26をご使用の場合は、「[ESMPRO/ServerManager]iLO7 1.17 / iLO6 1.70対応アップデートモジュール」を以下のサポートポータルより入手、アップデートしてください。 https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111985 ・ESMPRO/ServerManager 6.66をご使用の場合は、「[ESMPRO/ServerManager] Ver6.66向けアップデートモジュール」を以下のサポートポータルより入手、アップデートしてください。 https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111652 ・最新Ver.の入手先は【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。	Windows	lio-iml_jp.mtb Ver.2.6.0	lio-iml_jp.mtb Ver.2.6.0	※MGMTB
																RHEL 8.10 ～ 9.6	2.3.8-0 ※SP8.10-013.04	2.3.8-0以降									
1.74 ※SP8.10-013.05	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Windows	2.61 ※SP8.10-013.05	2.61以降		Windows	6.66以降/7.32以降	6.66以降/7.32以降	・ESMPRO/ServerManager 6.66をご使用の場合は、「[ESMPRO/ServerManager] Ver6.66向けアップデートモジュール」を以下のサポートポータルより入手、アップデートしてください。 https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111652 ・最新Ver.の入手先は【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。	Windows	lio-iml_jp.mtb Ver.2.7.0	lio-iml_jp.mtb Ver.2.7.0	※MGMTB
																RHEL 8.10 ～ 9.7	2.3.11-0 ※SP8.10-013.05	2.3.11-0以降									
1.75 ※SP8.10-015.01	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Windows	2.62 ※SP8.10-015.01	2.62以降		Windows	6.66以降/7.32以降	6.66以降/7.32以降	・ESMPRO/ServerManager 6.66/7.32をご使用の場合は、「[ESMPRO/ServerManager]iLO7 1.21 / iLO6 1.75対応アップデートモジュール」を以下のサポートポータルより入手、アップデートしてください。 https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010112382 ・最新Ver.の入手先は【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。	Windows	lio-iml_jp.mtb Ver.2.8.0	lio-iml_jp.mtb Ver.2.8.0	※MGMTB
																RHEL 9.6	2.3.12-0 ※SP8.10-015.01	2.3.12-0以降									

【共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

対象製品	対象Nコード
R120j-1M	N8100-2985Y,N8100-2986Y
R120j-2M	N8100-2988Y,N8100-2989Y,N8100-2990Y,N8100-2991Y,N8100-2992Y
R120j-1M (2nd-Gen)	N8100-3006Y,N8100-3007Y
R120j-2M (2nd-Gen)	N8100-3008Y,N8100-3009Y,N8100-3010Y,N8100-3011Y,N8100-3012Y,N8100-3030Y,N8100-3031Y
R125k-2M	N8100-3044Y
R110k-1M	N8100-2997Y,N8100-2998Y,N8100-2999Y
R110k-1M (2nd-Gen)	N8100-3013Y,N8100-3014Y,N8100-3015Y
T110k-M	N8100-3000Y,N8100-3001Y
T110k-M (2nd-Gen)	N8100-3016Y,N8100-3017Y
R110m-1	N8100-3004Y,N8100-3005Y
R110m-1 (2nd-Gen)	N8100-3028Y,N8100-3029Y
NS500Rk	NF8100-287Y,NF8100-288Y,NF8100-289Y,NF8100-290Y
NS500Rk (2nd-Gen)	NF8100-301Y,NF8100-302Y,NF8100-303Y,NF8100-304Y
NS300Rk	NF8100-291Y,NF8100-292Y,NF8100-293Y,NF8100-294Y,NF8100-293S01Y,NF8100-294S01Y
NS300Rk (2nd-Gen)	NF8100-306Y,NF8100-307Y,NF8100-308Y,NF8100-309Y,NF8100-307S01Y,NF8100-308S01Y,NF8100-308S02Y,NF8100-309S01Y

対象モジュール	対象製品															依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール			
iLO6ファームウェア(4/4)																装置情報収集ユーティリティ				RESTful Interface Tool				iLO Automatic Server Recovery Driver			
バージョン	R120j-1M	R120j-2M	R120j-1M (2nd-Gen)	R120j-2M (2nd-Gen)	R125k-2M	R110k-1M	R110k-1M (2nd-Gen)	T110k-M	T110k-M (2nd-Gen)	R110m-1	R110m-1 (2nd-Gen)	NS500Rk	NS500Rk (2nd-Gen)	NS300Rk	NS300Rk (2nd-Gen)	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考
1.30 ※SP8.10-011.01	○	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	Windows	3.2.8 ※SP8.10-011.01	3.2.8以降		Windows	4.0.0.0 ※SP8.10-011.01	4.0.0.0以降		Windows	4.7.1.0 ※SP8.10-011.01	4.7.1.0以降	
																RHEL	2.8.3 ※SP8.10-011.01	2.8.3以降		RHEL	4.0.0.0 ※SP8.10-011.01	4.0.0.0以降		RHEL	−	−	非サポート
1.41 ※SP8.10-011.02	○	○	−	−	−	○	−	○	−	−	−	−	−	−	−	Windows	3.2.8 ※SP8.10-011.02	3.2.8以降		Windows	4.0.0.0 ※SP8.10-011.02	4.0.0.0以降		Windows	4.7.1.0 ※SP8.10-011.02	4.7.1.0以降	
																RHEL	2.8.3 ※SP8.10-011.02	2.8.3以降		RHEL	4.0.0.0 ※SP8.10-011.02	4.0.0.0以降		RHEL	−	−	非サポート
1.52 ※SP8.10-011.03	○	○	−	−	−	○	−	○	−	−	−	○	−	○	−	Windows	3.2.8 ※SP8.10-011.02以降	3.2.8以降		Windows	4.0.0.0 ※SP8.10-011.02以降	4.0.0.0以降		Windows	4.7.1.0 ※SP8.10-011.02以降	4.7.1.0以降	
																RHEL	2.8.3 ※SP8.10-011.02以降	2.8.3以降		RHEL	4.0.0.0 ※SP8.10-011.02以降	4.0.0.0以降		RHEL	−	−	非サポート
1.56 ※SP8.10-011.04 ※SP8.10-012.01	○	○	○	○	−	○	−	○	−	○	−	○	−	○	−	Windows	3.2.8 ※SP8.10-011.02以降 ※SP8.10-012.01	3.2.8以降		Windows	4.0.0.0 ※SP8.10-011.02以降 ※SP8.10-012.01	4.0.0.0以降		Windows	4.7.1.0 ※SP8.10-011.02以降 ※SP8.10-012.01	4.7.1.0以降	
																RHEL	2.8.3 ※SP8.10-011.02以降 ※SP8.10-012.01	2.8.3以降		RHEL	4.0.0.0 ※SP8.10-011.02以降 ※SP8.10-012.01	4.0.0.0以降		RHEL	−	−	非サポート
1.59 ※SP8.10-013.01	○	○	○	○	−	○	○	○	○	○	−	○	○	○	−	Windows	3.2.8 ※SP8.10-011.02以降 ※SP8.10-013.01	3.2.8以降		Windows	4.0.0.0 ※SP8.10-011.02以降 ※SP8.10-013.01	4.0.0.0以降		Windows	4.7.1.0 ※SP8.10-011.02以降 ※SP8.10-013.01	4.7.1.0以降	
																RHEL	2.8.3 ※SP8.10-011.02以降 ※SP8.10-013.01	2.8.3以降		RHEL	4.0.0.0 ※SP8.10-011.02以降 ※SP8.10-013.01	4.0.0.0以降		RHEL	−	−	非サポート
1.64 ※SP8.10-013.02	○	○	○	○	−	○	○	○	○	○	−	○	○	○	○	Windows	3.2.8 ※SP8.10-011.02以降 ※SP8.10-013.02	3.2.8以降		Windows	4.0.0.0 ※SP8.10-011.02以降 ※SP8.10-013.02	4.0.0.0以降		Windows	4.7.1.0 ※SP8.10-011.02以降 ※SP8.10-013.02	4.7.1.0以降	
																RHEL	2.8.3 ※SP8.10-011.02以降 ※SP8.10-013.02	2.8.3以降		RHEL	4.0.0.0 ※SP8.10-011.02以降 ※SP8.10-013.02	4.0.0.0以降		RHEL	−	−	非サポート
1.68 ※SP8.10-013.03	○	○	○	○	−	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Windows	3.2.8 ※SP8.10-011.02以降 ※SP8.10-013.03	3.2.8以降		Windows	4.0.0.0 ※SP8.10-011.02以降 ※SP8.10-013.03	4.0.0.0以降		Windows	4.7.1.0 ※SP8.10-011.02以降 ※SP8.10-013.03	4.7.1.0以降	
																RHEL	2.8.3 ※SP8.10-011.02以降 ※SP8.10-013.03	2.8.3以降		RHEL	4.0.0.0 ※SP8.10-011.02以降 ※SP8.10-013.03	4.0.0.0以降		RHEL	−	−	非サポート
1.70 ※SP8.10-013.04	○	○	○	○	−	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Windows	3.3.7 ※SP8.10-011.02以降 ※SP8.10-013.04	3.2.8以降		Windows	6.2.0.0 ※SP8.10-011.02以降 ※SP8.10-013.04	4.0.0.0以降		Windows	4.7.1.0 ※SP8.10-011.02以降 ※SP8.10-013.04	4.7.1.0以降	
																RHEL	2.8.9 ※SP8.10-011.02以降 ※SP8.10-013.04	2.8.3以降		RHEL	6.2.0.0 ※SP8.10-011.02以降 ※SP8.10-013.04	4.0.0.0以降		RHEL	−	−	非サポート
1.74 ※SP8.10-013.05	○	○	○	○	−	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Windows	3.3.9 ※SP8.10-011.02以降 ※SP8.10-013.05	3.2.8以降		Windows	7.0.0.0 ※SP8.10-011.02以降 ※SP8.10-013.05	4.0.0.0以降		Windows	4.7.1.0 ※SP8.10-011.02以降 ※SP8.10-013.04	4.7.1.0以降	
																RHEL	2.9.2 ※SP8.10-011.02以降 ※SP8.10-013.05	2.8.3以降		RHEL	7.0.0.0 ※SP8.10-011.02以降 ※SP8.10-013.05	4.0.0.0以降		RHEL	−	−	非サポート
1.75 ※SP8.10-015.01	−	−	−	−	○	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	Windows	3.4.0 ※SP8.10-015.01	3.2.8以降		Windows	7.1.0.0 ※SP8.10-015.01	4.0.0.0以降		Windows2019 Windows2022	−	−	非サポート
																								Windows2025	4.7.2.0 ※SP8.10-015.01以降	4.7.2.0以降	
																RHEL	2.9.3 ※SP8.10-015.01	2.8.3以降		RHEL	7.1.0.0 ※SP8.10-015.01	4.0.0.0以降		RHEL	−	−	非サポート

【共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

対象製品	iLO Webインターフェイス 画面上の表示	対象N.コード
SAS Controller	HPE Smart Array E208e-p SR Gen10	N8103-197
RAIDコントローラ(SR, 2GB, RAID 0/1/5/6, OCP)	HPE SR308i-p Gen11	N8103-243
RAIDコントローラ(SR, 2GB, RAID 0/1/5/6, PCI)	HPE SR308i-p Gen11	N8103-245

対象モジュール	依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール			
RAIDコントローラ/SASコントローラ ファームウェア	オフラインSmart Storage Administrator(SSA)				オンラインSmart Storage Administrator(SSA)/SSACLI				ESXi Driver(vSAN含む)				Windows Driver				Linux Driver			
バージョン	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考
5.61 ※SP8.10-011.02 ※SP8.10-011.03	全OS共通	依存無し	依存無し		Windows RHEL	6.15.11.0 ※SP8.10-011.02	6.15.11.0		ESXi 7.0u3	70.4380.0.108-1OEM ※1	70.4380.0.108-1OEM	vSAN非対応	WS2019/WS2022	1010.64.0.1037 ※SP8.10-011.03	1010.84.0.1012以下		RHEL全バージョン	2.1.18-045 2.1.20-035 ※SP8.10-011.02 ※SP8.10-011.03	2.1.18-045 2.1.20-035	
					ESXi 7.0u3	6.15.11.0 ※ SSACLI6.15.11.0_70_1	6.15.11.0		ESX 8.0	80.4380.0.108-1OEM ※1	80.4380.0.108-1OEM									
					ESX 8.0/u1	6.15.11.0 ※ SSACLI6.15.11.0_80_1 ※2	6.15.11.0	6.15.11.0はESX 8.0u1用のカスタムイメージ(※2)にも含まれる。	ESX 8.0u1	80.4385.0.200-1vmw ※1	80.4385.0.200-1vmw									
6.22 ※SP8.10-011.04	全OS共通	依存無し	依存無し		Windows RHEL	6.25.9.0 ※SP8.10-011.04 ※SP8.10-012.01	6.25.9.0		ESXi 7.0u3	70.4600.0.115-1OEM ※1	70.4380.0.108-1OEM 70.4600.0.115-1OEM	vSAN非対応	WS2019/WS2022	1010.74.0.1020 ※SP8.10-011.04 ※SP8.10-012.01	1010.84.0.1012以下		RHEL全バージョン	2.1.24-046 ※SP8.10-011.04 ※SP8.10-012.01	2.1.24-046	
					ESXi 7.0u3	6.25.9.0 ※SSACLI8.25.9.0_70_1	6.25.9.0		ESX 8.0	80.4380.0.108-1OEM ※1	80.4380.0.108-1OEM									
					ESX 8.0/u1/u2	6.25.9.0 ※SSACLI8.25.9.0_80_1 ※2	6.25.9.0	6.25.9.0はESX 8.0u2用のカスタムイメージ(※2)にも含まれる。	ESX 8.0u1	80.4600.0.115-1OEM ※1	80.4380.0.108-1OEM 80.4600.0.115-1OEM									
									ESX 8.0u2	80.4600.0.115-1OEM ※1	80.4495.0.5000-7vmw (2R1.0m-1.0)ルファームウェアとの組合せ可 vSAN非対応	80.4495.0.5000-7vmw (2R1.0m-1.0)ルファームウェアとの組合せ可 vSAN非対応								
6.52 ※SP8.10-013.01	全OS共通	依存無し	依存無し		Windows RHEL8.8 RHEL8.9 RHEL9.2	6.30.8.0 ※SP8.10-013.01	6.30.8.0		ESXi 7.0u3	70.4600.0.115-1OEM ※1	70.4380.0.108-1OEM 70.4600.0.115-1OEM	vSAN非対応	WS2019/WS2022	1010.84.0.1012 ※SP8.10-013.01	1010.84.0.1012以下		RHEL全バージョン	2.1.22-040 2.1.26-030 ※SP8.10-013.01	2.1.22-040 2.1.26-030	
					RHEL8.8	6.15.11.0 ※SP8.10-011.03	6.15.11.0		ESX 8.0/u1	80.4600.0.115-1OEM ※1	80.4380.0.108-1OEM 80.4600.0.115-1OEM									
					RHEL8.7 RHEL9.1	6.25.9.0 ※SP8.10-011.04	6.25.9.0		ESX 8.0u2	80.4600.0.115-1OEM ※1	80.4495.0.5000-7vmw 80.4600.0.115-1OEM	80.4495.0.5000-7vmw (2R1.0m-1.0)ルファームウェアとの組合せ可 vSAN非対応								
					ESXi 7.0u3	6.30.8.0 ※SSACLI8.30.8.0_70_1	6.30.8.0													
					ESX 8.0u2	6.30.8.0 ※SSACLI8.30.8.0_80_1	6.30.8.0													
7.11 ※SP8.10-013.02	全OS共通	依存無し	依存無し		Windows RHEL9.0 RHEL9.1 RHEL9.2 RHEL9.3	6.40.8.0 ※SP8.10-013.02	6.40.8.0		ESXi 7.0u3	70.4672.0.104-1OEM ※1	70.4380.0.108-1OEM 70.4600.0.115-1OEM 70.4672.0.104-1OEM	vSAN非対応	WS2025	1016.4.0.1031 ※SP8.10-013.02	1016.4.0.1031		RHEL全バージョン	2.1.20-031 ※SP8.10-013.02	2.1.18-045 2.1.20-035 2.1.22-040 2.1.24-046 2.1.26-030 2.1.28-031	
					RHEL8.8	6.15.11.0 ※SP8.10-011.03	6.15.11.0		ESX 8.0/u1	80.4600.0.115-1OEM ※1	80.4380.0.108-1OEM 80.4600.0.115-1OEM									
					RHEL8.7 RHEL9.1	6.25.9.0 ※SP8.10-011.04	6.25.9.0		ESX 8.0u2	80.4672.0.104-1OEM ※1	80.4495.0.5000-7vmw 80.4600.0.115-1OEM 80.4672.0.104-1OEM	80.4495.0.5000-7vmw (2R1.0m-1.0)ルファームウェアとの組合せ可 vSAN非対応								
					RHEL8.8 RHEL9.2	6.30.8.0 ※SP8.10-013.01	6.30.8.0		ESX 8.0u3	80.4700.0.5000-2vmw ※1	80.4700.0.5000-2vmw	vSAN非対応	WS2019/WS2022	1010.108.0.1015 ※SP8.10-013.02	1010.108.0.1015以下						
					ESXi 7.0u3	6.40.8.0 ※SSACLI8.40.8.0_70_1	6.40.8.0													
					ESX 8.0u2/u3	6.40.8.0 ※SSACLI8.40.8.0_80_1	6.40.8.0													
7.43 ※SP8.10-013.03 ※SP8.10-013.04	全OS共通	依存無し	依存無し		Windows RHEL9.3 RHEL9.4	6.45.8.0 ※SP8.10-013.04	6.45.8.0		ESXi 7.0u3	70.4672.0.104-1OEM ※1	70.4380.0.108-1OEM 70.4600.0.115-1OEM 70.4672.0.104-1OEM	vSAN非対応	WS2019/WS2022	1016.10.0.1004 ※SP8.10-013.03 ※SP8.10-013.04	依存無し ※1016.4.0.1031を除く		RHEL全バージョン	RHEL8.3 2.1.26-030 ※Inbox RHEL9.6 2.1.30-031 ※Inbox RHEL8.5/9.6以外 2.1.32-035 ※SP8.10-013.03	2.1.18-045 2.1.20-035 2.1.22-040 2.1.24-046 2.1.26-030 2.1.30-031 2.1.32-035	
					RHEL8.8	6.15.11.0 ※SP8.10-011.03	6.15.11.0		ESX 8.0/u1	80.4600.0.115-1OEM ※1	80.4380.0.108-1OEM 80.4600.0.115-1OEM									
					RHEL8.7 RHEL9.1	6.25.9.0 ※SP8.10-011.04	6.25.9.0		ESX 8.0u2	80.4704.0.108-1OEM ※1	80.4495.0.5000-7vmw 80.4600.0.115-1OEM 80.4672.0.104-1OEM 80.4704.0.108-1OEM	80.4495.0.5000-7vmw (2R1.10m-1.0)ルファームウェアとの組合せ可 vSAN非対応								
					RHEL8.8 RHEL9.2	6.30.8.0 ※SP8.10-013.01	6.30.8.0		ESX 8.0u3	80.4704.0.108-1OEM ※1	80.4700.0.5000-2vmw 80.4704.0.108-1OEM	vSAN非対応	WS2025	1016.10.0.1004 ※SP8.10-013.03 ※SP8.10-013.04	1016.4.0.1031以上						
					RHEL8.9	6.45.8.0 ※SP8.10-013.03	6.30.8.0 ～ 6.45.8.0		ESX 9.0	90.4800.0.5000-2vmw ※1	90.4800.0.5000-2vmw									
					RHEL8.10	6.45.8.0 ※SP8.10-013.03	6.40.8.0 ～ 6.45.8.0													
					RHEL9.3	6.40.8.0 ※SP8.10-013.02	6.40.8.0													
					RHEL9.4	6.45.8.0 ※SP8.10-013.03	6.45.8.0													
					ESX 8.0u2/u3	6.45.8.0 ※SSACLI8.45.8.0_80_1	6.45.8.0													
					ESX 9.0	6.50.8.0	6.50.8.0	6.50.8.0はESX 9.0用のカスタムイメージに含まれる。												
8.00 ※SP8.10-013.05 ※SP8.10-015.01	全OS共通	依存無し	依存無し	SP8.10-015.01は非サポート	Windows RHEL9.8 RHEL9.7	6.60.8.0 ※SP8.10-013.05	6.60.8.0	SP8.10-015.01は非サポート	ESX 8.0u2/u3	80.4880.0.109-1OEM	90.4880.0.109-1OEM	vSAN非対応 SP8.10-013.05のみサポート	WS2019	1016.10.0.1004 ※SP8.10-013.03 ※SP8.10-013.04 ※SP8.10-013.05	1016.10.0.1004	SP8.10-015.01は、N8103-197のみサポート	RHEL9.6/RHEL9.7	RHEL9.6 2.1.38-022 ※SP8.10-013.05 ※SP8.10-015.01 RHEL9.7 2.1.34-035 ※Inbox	2.1.34-035 2.1.38-022	SP8.10-015.01は、N8103-197のみサポート。
					ESX 8.0u2/u3	6.60.8.0 ※SSACLI8.60.8.0_80_1	6.45.8.0 ～ 6.60.8.0	SP8.10-015.01は非サポート	ESX 9.0	90.4880.0.109-1OEM	90.4880.0.109-1OEM	vSAN非対応 SP8.10-013.05のみサポート	WS2022	1016.30.0.1004 ※SP8.10-013.05	1016.30.0.1004					
					ESX 9.0	6.60.11.0 ※ SSACLI8.60.11.0_90_1	6.50.8.0 ～ 6.60.11.0	6.50.8.0はESX 9.0用のカスタムイメージに含まれる。 SP8.10-015.01は非サポート					WS2025	1016.30.0.1004 ※SP8.10-013.05 ※SP8.10-015.01	1016.30.0.1004						

【下記以外の共通モジュールは【付録2 モジュール入手方法】を参照してください。】

※1 ESXi/ESX Driverの入手方法は以下を参照してください。
VMware ESXi/ESX デバイスドライバ情報一覧(https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140105866)
→ お客様環境のOSに対応する「デバイスドライバー覧」を選択

※2 入手URL ESX 8.0用 https://jpn.nec.com/soft/vmware/vs8/install.html
→ ダウンロード VMware vSphere 8.0 (VMware 社へのリンク)
→ カスタムISO
→ OEM Customized Installer CDs
→ NEC Custom Image for VMware ESXi 8.x Install CD [ダウンロードする]

対象製品	iLO Webインターフェイス 画面上の表示	対象Nコード
RAIDコントローラ(SR, 8GB, RAID 0/1/5/6, OCP)	HPE SR416i-o Gen11	N8103-244
RAIDコントローラ(SR, 8GB, RAID 0/1/5/6, PCI)	HPE SR932i-p Gen11	N8103-246

対象モジュール	依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール				依存関係があるモジュール			
RAIDコントローラ ファームウェア	オフラインSmart Storage Administrator(SSA)				オンラインSmart Storage Administrator(SSA) /SSACLI				ESXi Driver(vSAN含む)				Windows Driver				Linux Driver			
バージョン	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考
03.01.17.056 ※SP8.10-011.02 ※SP8.10-011.03	全OS共通	依存無し	依存無し		Windows RHEL	6.15.11.0 ※SP8.10-011.02	6.15.11.0		ESXi 7.0u3	70.4380.0.108-1OEM ※1	70.4380.0.108-1OEM	N8103-246のみvSAN対応、vSAN構成では推奨バージョンが必須。	WS2019/WS2022	1010.64.0.1037 ※SP8.10-011.03	依存無し		RHEL全バージョン	2.1.18-045 2.1.20-035 ※SP8.10-011.02 ※SP8.10-011.03	2.1.18-045 2.1.20-035		
					ESXi 7.0u3	6.15.11.0 ※SSACLI(6.15.11.0_70_1	6.15.11.0		ESX 8.0	80.4380.0.108-1OEM ※1	80.4380.0.108-1OEM										
					ESX 8.0/u1	6.15.11.0 ※SSACLI(6.15.11.0_80_1 ※2	6.15.11.0	6.15.11.0はESX 8.0u1用カスタムイメージ(※2)にも含まれる。	ESX 8.0u1	80.4385.0.200-1vmw ※1	80.4385.0.200-1vmw										
03.01.23.072 ※SP8.10-013.01	全OS共通	依存無し	依存無し		Windows RHEL8.8 RHEL9.2	6.30.8.0 ※SP8.10-013.01	6.30.8.0		ESXi 7.0u3	70.4600.0.115-1OEM ※1	70.4380.0.108-1OEM 70.4600.0.115-1OEM	N8103-246のみvSAN対応、vSAN構成では推奨バージョンが必須。	WS2019/WS2022	1010.84.0.1012 ※SP8.10-013.01	依存無し		RHEL全バージョン	2.1.26-030 2.1.22-040 ※SP8.10-013.01	2.1.26-030 2.1.22-040		
					RHEL8.6	6.15.11.0 ※SP8.10-011.03	6.15.11.0		ESX 8.0/u1	80.4600.0.115-1OEM ※1	80.4380.0.108-1OEM 80.4600.0.115-1OEM										
					RHEL9.1	6.25.9.0 ※SP8.10-011.04	6.25.9.0		ESX 8.0u2	80.4600.0.115-1OEM ※1	80.4600.0.115-1OEM										
					ESXi 7.0u3	6.30.8.0 ※SSACLI(6.30.8.0_70_1	6.30.8.0														
					ESX 8.0u2	6.30.8.0 ※SSACLI(6.30.8.0_80_1	6.30.8.0														
03.01.26.036 ※SP8.10-011.04	全OS共通	6.25.9.0 ※EB8.10-011.03	6.25.9.0以降		Windows RHEL	6.25.9.0 ※SP8.10-011.04	6.25.9.0		ESXi 7.0u3	70.4600.0.115-1OEM ※1	70.4380.0.108-1OEM 70.4600.0.115-1OEM	N8103-246のみvSAN対応、vSAN構成では推奨バージョンが必須。	WS2019/WS2022	1010.74.0.1020 ※SP8.10-011.04	依存無し		RHEL全バージョン	2.1.24-046 ※SP8.10-011.04	2.1.24-046		
					ESXi 7.0u3	6.25.9.0 ※SSACLI(6.25.9.0_70_1	6.25.9.0		ESX 8.0	80.4380.0.108-1OEM ※1	80.4380.0.108-1OEM	vSAN未対応									
					ESX 8.0/u1/u2	6.25.9.0 ※SSACLI(6.25.9.0_80_1 ※2	6.25.9.0	6.25.9.0はESX 8.0u2用カスタムイメージ(※2)にも含まれる。	ESX 8.0u1	80.4600.0.115-1OEM ※1	80.4380.0.108-1OEM 80.4600.0.115-1OEM	N8103-246のみvSAN対応、vSAN構成では推奨バージョンが必須。									
									ESX 8.0u2	80.4600.0.115-1OEM ※1	80.4600.0.115-1OEM										
03.01.30.106 ※SP8.10-013.02	全OS共通	6.40.6.0 ※EB8.10-013.02	6.25.9.0以降		Windows RHEL8.9 RHEL8.10 RHEL9.3	6.40.6.0 ※SP8.10-013.02	6.40.6.0		ESXi 7.0u3	70.4672.0.104-1OEM ※1	70.4380.0.108-1OEM 70.4600.0.115-1OEM	N8103-246のみvSAN対応、vSAN構成では推奨バージョンが必須。	WS2025	1016.4.0.1031 ※SP8.10-013.02	1016.4.0.1031		RHEL全バージョン	2.1.30-031 ※SP8.10-013.02	2.1.18-045 2.1.20-035 2.1.24-046 2.1.26-030 2.1.22-040 2.1.30-031		
					RHEL8.6 RHEL8.7 RHEL9.1	6.25.9.0 ※SP8.10-011.04	6.25.9.0		ESX 8.0/u1	80.4600.0.115-1OEM ※1	80.4380.0.108-1OEM 80.4600.0.115-1OEM	vSAN未対応									
					RHEL8.8 RHEL9.2	6.30.8.0 ※SP8.10-013.01	6.30.8.0		ESX 8.0u2	80.4672.0.104-1OEM ※1	80.4672.0.104-1OEM 80.4600.0.115-1OEM	N8103-246のみvSAN対応、vSAN構成では推奨バージョンが必須。									
					ESXi 7.0u3	6.40.6.0 ※SSACLI(6.40.6.0_70_1	6.40.6.0		ESX 8.0u3	80.4700.0.5000-2vmw ※1	80.4700.0.5000-2vmw		WS2019/WS2022	1010.108.0.1015 ※SP8.10-013.02	1010.108.0.1015以下						
					ESX 8.0u2/u3	6.40.6.0 ※SSACLI(6.40.6.0_80_1	6.40.6.0														
03.01.33.044 ※SP8.10-013.03 ※SP8.10-013.04	全OS共通	6.45.8.0 ※EB8.10-013.03	6.25.9.0以降		Windows RHEL9.5 RHEL8.6	6.45.8.0 ※SP8.10-013.04	6.45.8.0		ESXi 7.0u3	70.4672.0.104-1OEM ※1	70.4380.0.108-1OEM 70.4600.0.115-1OEM 70.4672.0.104-1OEM	vSAN未対応	WS2025	1016.10.0.1004 ※SP8.10-013.04 ※SP8.10-013.03	1016.4.0.1031以上		RHEL全バージョン	RHEL9.6 2.1.30-031 ※inbox RHEL9.5 2.1.26-030 ※inbox RHEL9.6/9.5以外 2.1.32-035 ※SP8.10-013.03	2.1.18-045 2.1.20-035 2.1.24-046 2.1.26-030 2.1.22-040 2.1.30-031 2.1.32-035		
					RHEL8.6 RHEL8.7 RHEL9.1	6.25.9.0 ※SP8.10-011.04	6.25.9.0		ESX 8.0/u1	80.4600.0.115-1OEM ※1	80.4380.0.108-1OEM 80.4600.0.115-1OEM										
					RHEL8.8 RHEL9.2	6.30.8.0 ※SP8.10-013.01	6.30.8.0		ESX 8.0u2	80.4704.0.108-1OEM ※1	80.4495.0.5000-7vmw 80.4600.0.115-1OEM 80.4672.0.104-1OEM 80.4704.0.108-1OEM	N8103-246のみvSAN対応、vSAN構成では推奨バージョンが必須。									
					RHEL8.9	6.45.8.0 ※SP8.10-013.03	6.30.8.0 ～ 6.45.8.0		ESX 8.0u3	80.4704.0.108-1OEM ※1	80.4700.0.5000-2vmw 80.4704.0.108-1OEM		WS2019/WS2022	1016.10.0.1004 ※SP8.10-013.04 ※SP8.10-013.03	依存無し ※1016.4.0.1031を除く						
					RHEL8.10	6.45.8.0 ※SP8.10-013.03	6.40.6.0 ～ 6.45.8.0		ESX 9.0	90.4800.0.5000-2vmw ※1	90.4800.0.5000-2vmw										
					RHEL9.3	6.40.6.0 ※SP8.10-013.02	6.40.6.0														
					RHEL9.4	6.45.8.0 ※SP8.10-013.03	6.45.8.0														
					ESX 8.0u2/u3	6.45.8.0 ※SSACLI(6.45.8.0_80_1	6.45.8.0														
					ESX 9.0	6.50.8.0	6.50.8.0	6.50.8.0はESX 9.0用カスタムイメージに含まれる。													
03.01.44.040 ※SP8.10-013.05	全OS共通	6.50.11.0 ※EB8.10-013.04	6.25.9.0以降		Windows RHEL9.6 RHEL9.7	6.60.8.0 ※SP8.10-013.05	6.60.8.0		ESX 8.0u2/u3	80.4880.0.109-1OEM ※1	80.4880.0.109-1OEM	N8103-246のみvSAN対応、vSAN構成では推奨バージョンが必須。	WS2025/WS2022	1016.30.0.1004 ※SP8.10-013.05	1016.30.0.1004 ※SP8.10-013.05		RHEL9.7/RHEL9.6	RHEL9.7 2.1.34-035 ※inbox RHEL9.6 2.1.38-022 ※SP8.10-013.05	2.1.34-035 2.1.38-022		
					ESX 8.0u2/u3	6.60.8.0 ※SSACLI(6.60.8.0_80_1	6.60.8.0		ESX 9.0	90.4880.0.109-1OEM ※1	90.4880.0.109-1OEM		WS2019	1016.10.0.1004 ※SP8.10-013.05 ※SP8.10-013.04 ※SP8.10-013.03	1016.10.0.1004 ※SP8.10-013.05 ※SP8.10-013.04 ※SP8.10-013.03						
					ESX 9.0	6.60.11.0 ※SSACLI(6.60.11.0_90_1	6.60.11.0	6.50.8.0はESX 9.0用カスタムイメージに含まれる。													

【下記以外の共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

※1 ESXi/ESX Driverの入手方法は以下を参照してください。
VMware ESXi/ESX デバイスドライバ情報一覧<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140105866>
→ お客様環境のOSに対応する「デバイスドライバー覧」を選択

※2 入手URL　ESX 8.0用　https://jpn.nec.com/soft/vmware/v80/install.html?
→ ダウンロード VMware vSphere 8.0 (VMware 社へのリンク)
→ カスタムISO
→ OEM Customized Installer CDs
→ NEC Custom Image for VMware ESXi 8.x Install CD [ダウンロードする]

対象製品	LCD WebインターフェイスまたはCIM文字	対象ロードマップ
RAIDコントローラ(MR, RAID 0/1, DCP)	HPE MR216i-a Gen11	N9183-249
RAIDコントローラ(MR, 4GB, RAID 0/1/5/6, DCP)	HPE MR416i-a Gen11	N9183-249
RAIDコントローラ(MR, 8GB, RAID 0/1/5/6, DCP)	HPE MR416i-a Gen11	N9183-250
RAIDコントローラ(MR, RAID 0/1, PCI)	HPE MR216i-a Gen11	N9183-251
RAIDコントローラ(MR, 8GB, RAID 0/1/5/6, PCI)	HPE MR416i-a Gen11	N9183-252

対象モジュール	依存関係がある4Kシェール				依存関係がある4Kシェール				依存関係がないモジュール				依存関係がないモジュール				依存関係があるモジュール			
RAIDコントローラ ファームウェア (LSI Storage Authority(LSA)/StorCLI)	MegaRAIDユーティリティ				RAID通報サービス(RRS)				ESXi Driver(vSAN含む)				Windows Driver				Linux Driver			
バージョン	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考
52.22.3-4650 ※SP8.10-011.02 ※SP8.10-011.03	Windows	LSA: 008.012.013.000 StorCLI:12_1_W 007.2417.0000.0000 007.2307.0000.0000 ※SP8.10-011.03	LSA: 008.002.012.350 008.006.016.000 StorCLI: 007.2307.0000.0000		Windows RHEL	Ver8.00 Rev 4209 ※SP8.10-011.04 ※MR5.40.0_42099 ※MR5.40.0_42095	Ver8.00 Rev 4007 Ver8.60 Rev 4209			ESXi 7.0u3 ESXi 8.0 u1	7.722.02.00-1OEM 版)	7.722.02.00-1OEM 7.722.02.00-1vmw	vSAN構成では推奨バージョンの必須。	WS2022	7.722.6.0 ※SP8.10-011.02	7.722.6.0		RHEL系バージョン	07.710.03.00-rc1 07.710.03.00-rc1 ※SP8.10-011.02	07.719.03.00-rc1 07.719.03.00-rc1	
	RHEL	LSA: 008.002.023.000-00 StorCLI: 007.2307.0000.0000-1 ※SP8.10-011.03	LSA: 008.002.023.000-00 StorCLI: 007.2307.0000.0000-1		ESXi 7.0u3 ESXi 8.0 u1	–	–	参考ポート	ESXi 8.0	7.722.02.00-1vmw 版)	7.722.02.00-1vmw		WS2019	7.722.6.0 ※SP8.10-011.03	7.722.6.0					
	ESXi 7.0u3	StorCLI: 007.2417.0000.0000-01 StorCLI: 007.2417.0000.0000-01	StorCLI: 007.2307.0000.0000-01						ESXi 8.0u1	7.724.03.00-1vmw 版)	7.724.03.00-1vmw									
	ESXi 8.0 u1	StorCLI: 007.2417.0000.0000-01 StorCLI: 007.2417.0000.0000-01	StorCLI: 007.2307.0000.0000-01																	
52.24.3-4948 ※SP8.10-011.04	Windows	LSA: 008.012.013.000 StorCLI:12_1_W 007.2417.0000.0000 ※SP8.10-011.08 ※SP8.10-012.01	LSA: 008.006.016.850 008.006.016.000 StorCLI: 007.2417.0000.0000		Windows	Ver8.00 Rev 4209 ※SP8.10-011.04 ※MR5.40.0_42099	Ver8.00 Rev 4016, Ver8.20 Rev 4163, Ver8.30 Rev 4177, Ver8.50 Rev 4188, Ver8.60 Rev 4209	ホストアクセス認証機能 (HIS) ※SST SF 650-16は使用禁止の お、メディアエラー通報対応の RAID通報サービス3 Ver8.00 Rev 4209 ※SP8.10-013.04 ※MR5.40.0_42099		ESXi 7.0u3 ESXi 8.0	7.724.03.00-1OEM 版)	7.724.03.00-1OEM 7.724.03.00-1vmw	vSAN構成では推奨バージョンの必須。	WS2022	7.724.2.0 ※SP8.10-012.01 ※SP8.10-011.04	7.724.2.0	他界無し	RHEL系バージョン	RH 08u-1以外 07.719.03.00 07.719.03.00-rc1 ※SP8.10-011.04 RH 08u-1 07.719.03.00-rc1 ※SP8.10-012.01	07.724.02.00 07.719.03.00-rc1	
	RHEL	LSA: 008.006.016.000-00 StorCLI: 007.2417.0000.0000-1 ※SP8.10-011.04 ※SP8.10-012.01	LSA: 008.006.016.000-00 StorCLI: 007.2417.0000.0000-1		RHEL	Ver8.00 Rev 4209 ※SP8.10-011.04 ※MR5.40.0_42095	Ver8.00 Rev 4016, Ver8.20 Rev 4163, Ver8.30 Rev 4177, Ver8.50 Rev 4188, Ver8.60 Rev 4209	ホストアクセス認証機能 (HIS) ※SST SF 650-16は使用禁止の お、メディアエラー通報対応の RAID通報サービス3 Ver8.00 Rev 4209 ※SP8.10-013.04 ※MR5.40.0_42095		ESXi 8.0	7.722.02.00-1vmw 版)	7.722.02.00-1vmw	vSAN未対応	WS2019	7.724.2.0 ※SP8.10-012.01 ※SP8.10-011.04	7.724.2.0	他界無し					
	ESXi 7.0u3	StorCLI: 007.2417.0000.0000-01 StorCLI: 007.2417.0000.0000-01	StorCLI: 007.2307.0000.0000-01		ESXi 8.0 u1 u2	–	–	参考ポート	ESXi 8.0u1	7.724.03.00-1vmw 版)	7.724.03.00-1vmw	vSAN構成では推奨バージョンの必須。								
	ESXi 8.0 u1 u2	StorCLI: 007.2417.0000.0000-01 StorCLI: 007.2417.0000.0000-01	StorCLI: 007.2417.0000.0000-01						ESXi 8.0u2	7.726.02.00-2vmw 版)	7.726.02.00-2vmw									
52.26.3-5379 ※SP8.10-013.01	Windows	LSA: 008.013.013.000 StorCLI:12_1_W 007.2417.0000.0000 ※SP8.10-013.01	LSA: 008.006.016.850 008.006.016.000 StorCLI: 007.2417.0000.0000		Windows	Ver8.00 Rev 4209 ※SP8.10-011.04 ※MR5.40.0_42099	Ver8.00 Rev 4049, Ver8.10 Rev 4072, Ver8.20 Rev 4163, Ver8.30 Rev 4177, Ver8.50 Rev 4188, Ver8.60 Rev 4188, Ver8.60 Rev 4209	ホストアクセス認証機能 (HIS) ※SST SF 650-16は使用禁止の お、メディアエラー通報対応の RAID通報サービス3 Ver8.00 Rev 4209 ※SP8.10-013.04 ※MR5.40.0_42099		ESXi 7.0u3	7.726.02.00-1OEM 版)	7.724.03.00-1OEM 7.724.03.00-1OEM	vSAN構成では推奨バージョンの必須。	WS2022	7.726.1.0 ※SP8.10-013.01	7.726.1.0	他界無し	RHEL系バージョン	07.726.03.00 07.725.01.00-rc1 ※SP8.10-013.01	07.726.02.00 07.725.01.00-rc1	
	RHEL8.8 RHEL9.2	LSA: 008.004.016.000-00 StorCLI: 007.2417.0000.0000-1 ※SP8.10-013.01	LSA: 008.004.016.000-00 StorCLI: 007.2417.0000.0000-1		RHEL8.8 RHEL9.2	Ver8.00 Rev 4209 ※SP8.10-011.04 ※MR5.40.0_42095	Ver8.00 Rev 4049, Ver8.10 Rev 4072, Ver8.20 Rev 4163, Ver8.30 Rev 4177, Ver8.50 Rev 4188, Ver8.60 Rev 4188, Ver8.60 Rev 4209	ホストアクセス認証機能 (HIS) ※SST SF 650-16は使用禁止の お、メディアエラー通報対応の RAID通報サービス3 Ver8.00 Rev 4209 ※SP8.10-013.04 ※MR5.40.0_42095		ESXi 8.0	7.722.02.00-1vmw 版)	7.722.02.00-1vmw	vSAN未対応	WS2019	7.726.1.0 ※SP8.10-013.01	7.726.1.0	他界無し					
	RHEL8.8	LSA: 008.002.023.000-00 StorCLI: 007.2307.0000.0000-1 ※SP8.10-013.01	LSA: 008.002.023.000-00 StorCLI: 007.2307.0000.0000-1		RHEL8.8	Ver8.00 Rev 4209 ※SP8.10-011.04 ※MR5.40.0_42095	Ver8.00 Rev 4007	ホストアクセス認証機能 (HIS) ※SST SF 650-16は使用禁止の お、メディアエラー通報対応の RAID通報サービス3 Ver8.00 Rev 4209 ※SP8.10-013.04 ※MR5.40.0_42095		ESXi 8.0u1	7.724.03.00-1vmw 版)	7.724.03.00-1vmw	vSAN未対応	WS2022	7.726.1.0 ※SP8.10-013.02	7.726.1.0	他界無し					
	RHEL8.7 RHEL9.1	LSA: 008.004.016.000-00 StorCLI: 007.2417.0000.0000-1 ※SP8.10-013.04	LSA: 008.004.016.000-00 StorCLI: 007.2417.0000.0000-1		RHEL8.7 RHEL9.1	Ver8.00 Rev 4209 ※SP8.10-011.04 ※MR5.40.0_42095	Ver8.00 Rev 4016, Ver8.20 Rev 4163, Ver8.30 Rev 4177, Ver8.50 Rev 4188, Ver8.60 Rev 4188, Ver8.60 Rev 4209	ホストアクセス認証機能 (HIS) ※SST SF 650-16は使用禁止の お、メディアエラー通報対応の RAID通報サービス3 Ver8.00 Rev 4209 ※SP8.10-013.04 ※MR5.40.0_42095		ESXi 8.0u1	7.724.03.00-1vmw 版)	7.724.03.00-1vmw	vSAN未対応	WS2019	7.726.1.0 ※SP8.10-013.02	7.726.1.0	他界無し					
	RHEL8.8 RHEL9.2	LSA: 008.004.016.000-00 StorCLI: 007.2417.0000.0000-1 ※SP8.10-013.01	LSA: 008.004.016.000-00 StorCLI: 007.2417.0000.0000-1		RHEL8.8 RHEL9.2	Ver8.00 Rev 4209 ※SP8.10-011.04 ※MR5.40.0_42095	Ver8.00 Rev 4047, Ver8.20 Rev 4163, Ver8.30 Rev 4177, Ver8.50 Rev 4188, Ver8.60 Rev 4188, Ver8.60 Rev 4209	ホストアクセス認証機能 (HIS) ※SST SF 650-16は使用禁止の お、メディアエラー通報対応の RAID通報サービス3 Ver8.00 Rev 4209 ※SP8.10-013.04 ※MR5.40.0_42095		ESXi 8.0u2	7.726.02.00-2vmw 版)	7.726.02.00-2vmw	vSAN構成では推奨バージョンの必須。								
	ESXi 7.0u3	StorCLI: 007.2417.0000.0000-01 StorCLI: 007.2417.0000.0000-01	StorCLI: 007.2417.0000.0000-01		RHEL8.8 RHEL8.10 RHEL9.2 RHEL9.4	Ver8.00 Rev 4209 ※SP8.10-011.04 ※MR5.40.0_42095	Ver8.00 Rev 4118, Ver8.20 Rev 4163, Ver8.30 Rev 4177, Ver8.50 Rev 4188, Ver8.60 Rev 4188, Ver8.60 Rev 4209	ホストアクセス認証機能 (HIS) ※SST SF 650-16は使用禁止の お、メディアエラー通報対応の RAID通報サービス3 Ver8.00 Rev 4209 ※SP8.10-013.04 ※MR5.40.0_42095		ESXi 8.0u2	7.726.02.00-2vmw 版)	7.726.02.00-2vmw								
	ESXi 8.0u3	StorCLI: 007.2417.0000.0000-01 StorCLI: 007.2417.0000.0000-01	StorCLI: 007.2417.0000.0000-01																	
	ESXi 8.0u2	StorCLI: 007.2417.0000.0000-02 StorCLI: 007.2417.0000.0000-02	StorCLI: 007.2417.0000.0000-02		ESXi 7.0u3 ESXi 8.0u2 u3	–	–	参考ポート												
52.26.3-5487 ※SP8.10-013.02	Windows RHEL8.8 RHEL8.10 RHEL9.2	LSA: 008.006.016.000 StorCLI: 007.2613.0000.0000 ※SP8.10-013.02	LSA: 008.006.016.000 StorCLI: 007.2613.0000.0000		Windows	Ver8.00 Rev 4209 ※SP8.10-011.04 ※MR5.40.0_42099	Ver8.00 Rev 4118, Ver8.20 Rev 4163, Ver8.20 Rev 4171, Ver8.50 Rev 4188, Ver8.60 Rev 4188, Ver8.60 Rev 4209	ホストアクセス認証機能 (HIS) ※SST SF 650-16は使用禁止の お、メディアエラー通報対応の RAID通報サービス3 Ver8.00 Rev 4209 ※SP8.10-013.04 ※MR5.40.0_42099		ESXi 7.0u3 ESXi 8.0u2	7.726.02.00-1OEM 版)	7.724.03.00-1OEM 7.724.03.00-1OEM	vSAN構成では推奨バージョンの必須。	WS2025	–	–	非サポート	RHEL系バージョン	07.726.04.00 07.725.02.00-rc1 ※SP8.10-013.02	07.719.03.00-rc1 07.719.02.00-rc1 07.724.02.00 07.726.03.00 07.727.03.00-rc1 07.727.03.00-rc1	
	RHEL8.8	LSA: 008.002.023.000-00 StorCLI: 007.2307.0000.0000-1 ※SP8.10-011.03	LSA: 008.002.023.000-00 StorCLI: 007.2307.0000.0000-1		RHEL8.8	Ver8.00 Rev 4209 ※SP8.10-011.04 ※MR5.40.0_42095	Ver8.00 Rev 4007	ホストアクセス認証機能 (HIS) ※SST SF 650-16は使用禁止の お、メディアエラー通報対応の RAID通報サービス3 Ver8.00 Rev 4209 ※SP8.10-013.04 ※MR5.40.0_42095		ESXi 8.0	7.722.02.00-1vmw 版)	7.722.02.00-1vmw	vSAN未対応	WS2022	7.726.1.0 ※SP8.10-013.02	7.726.1.0	他界無し					
	RHEL8.7 RHEL9.1	LSA: 008.004.016.000-00 StorCLI: 007.2417.0000.0000-1 ※SP8.10-011.04	LSA: 008.004.016.000-00 StorCLI: 007.2417.0000.0000-1		RHEL8.7 RHEL9.1	Ver8.00 Rev 4209 ※SP8.10-011.04 ※MR5.40.0_42095	Ver8.00 Rev 4016, Ver8.20 Rev 4163, Ver8.30 Rev 4177, Ver8.50 Rev 4188, Ver8.60 Rev 4188, Ver8.60 Rev 4209	ホストアクセス認証機能 (HIS) ※SST SF 650-16は使用禁止の お、メディアエラー通報対応の RAID通報サービス3 Ver8.00 Rev 4209 ※SP8.10-013.04 ※MR5.40.0_42095		ESXi 8.0u1	7.724.03.00-1vmw 版)	7.724.03.00-1vmw	vSAN未対応	WS2019	7.726.1.0 ※SP8.10-013.02	7.726.1.0	他界無し					
	RHEL8.8 RHEL9.2	LSA: 008.004.016.000-00 StorCLI: 007.2417.0000.0000-1 ※SP8.10-013.01	LSA: 008.004.016.000-00 StorCLI: 007.2417.0000.0000-1		RHEL8.8 RHEL9.2	Ver8.00 Rev 4209 ※SP8.10-011.04 ※MR5.40.0_42095	Ver8.00 Rev 4047, Ver8.20 Rev 4163, Ver8.30 Rev 4177, Ver8.50 Rev 4188, Ver8.60 Rev 4188, Ver8.60 Rev 4209	ホストアクセス認証機能 (HIS) ※SST SF 650-16は使用禁止の お、メディアエラー通報対応の RAID通報サービス3 Ver8.00 Rev 4209 ※SP8.10-013.04 ※MR5.40.0_42095		ESXi 8.0u2	7.726.02.00-2vmw 版)	7.726.02.00-2vmw	vSAN構成では推奨バージョンの必須。								
	ESXi 7.0u3	StorCLI: 007.2613.0000.0000-01 StorCLI: 007.2613.0000.0000-01	StorCLI: 007.2613.0000.0000-01		RHEL8.8 RHEL8.10 RHEL9.2 RHEL9.4	Ver8.00 Rev 4209 ※SP8.10-011.04 ※MR5.40.0_42095	Ver8.00 Rev 4118, Ver8.20 Rev 4163, Ver8.30 Rev 4177, Ver8.50 Rev 4188, Ver8.60 Rev 4188, Ver8.60 Rev 4209	ホストアクセス認証機能 (HIS) ※SST SF 650-16は使用禁止の お、メディアエラー通報対応の RAID通報サービス3 Ver8.00 Rev 4209 ※SP8.10-013.04 ※MR5.40.0_42095		ESXi 8.0u3	7.726.02.00-2vmw 版)	7.726.02.00-2vmw								
	ESXi 8.0u2 u3	StorCLI: 007.2613.0000.0000-02 StorCLI: 007.2613.0000.0000-02	StorCLI: 007.2613.0000.0000-02		ESXi 7.0u3 ESXi 8.0u2 u3	–	–	参考ポート												
52.30.3-5917 ※SP8.10-013.03	Windows RHEL8.8 RHEL8.10 RHEL9.4	LSA: 008.013.012.000 StorCLI: 007.2613.0000.0000 ※SP8.10-013.03	LSA: 008.006.012.000 StorCLI: 007.2613.0000.0000		Windows	Ver8.00 Rev 4209 ※SP8.10-011.04 ※MR5.40.0_42099	Ver8.00 Rev 4188, Ver8.20 Rev 4188, Ver8.30 Rev 4209	ホストアクセス認証機能 (HIS) ※SST SF 650-16は使用禁止の お、メディアエラー通報対応の RAID通報サービス3 Ver8.00 Rev 4209 ※SP8.10-013.04 ※MR5.40.0_42099		ESXi 7.0u3 ESXi 8.0u2	7.726.02.00-1OEM 版)	7.724.03.00-1OEM 7.724.03.00-1OEM	vSAN未対応	WS2025	7.730.2.0 ※SP8.10-013.03	7.730.2.0		RHEL系バージョン	07.730.01.00 ※SP8.10-013.03	07.719.03.00-rc1 07.724.02.00 07.729.03.00 07.730.01.00-rc1 07.730.01.00-rc1 07.730.01.00	
	RHEL8.8	LSA: 008.002.023.000-00 StorCLI: 007.2307.0000.0000-1 ※SP8.10-011.03	LSA: 008.002.023.000-00 StorCLI: 007.2307.0000.0000-1		RHEL8.8	Ver8.00 Rev 4209 ※SP8.10-011.04 ※MR5.40.0_42095	Ver8.00 Rev 4007	ホストアクセス認証機能 (HIS) ※SST SF 650-16は使用禁止の お、メディアエラー通報対応の RAID通報サービス3 Ver8.00 Rev 4209 ※SP8.10-013.04 ※MR5.40.0_42095		ESXi 8.0	7.722.02.00-1vmw 版)	7.722.02.00-1vmw		WS2022	7.730.2.0 ※SP8.10-013.03	7.730.2.0	他界無し					
	RHEL8.7 RHEL9.1	LSA: 008.004.016.000-00 StorCLI: 007.2417.0000.0000-1 ※SP8.10-011.04	LSA: 008.004.016.000-00 StorCLI: 007.2417.0000.0000-1		RHEL8.7 RHEL8.8 RHEL8.10 RHEL9.1 RHEL9.2 RHEL9.3 RHEL9.4	Ver8.00 Rev 4209 ※SP8.10-011.04 ※MR5.40.0_42095	Ver8.00 Rev 4188, Ver8.20 Rev 4188, Ver8.30 Rev 4209	ホストアクセス認証機能 (HIS) ※SST SF 650-16は使用禁止の お、メディアエラー通報対応の RAID通報サービス3 Ver8.00 Rev 4209 ※SP8.10-013.04 ※MR5.40.0_42095		ESXi 8.0u1	7.724.03.00-1vmw 版)	7.724.03.00-1vmw		WS2019	7.730.2.0 ※SP8.10-013.03	7.730.2.0	他界無し					
	RHEL8.8 RHEL9.2	LSA: 008.004.016.000-00 StorCLI: 007.2417.0000.0000-1 ※SP8.10-013.01	LSA: 008.004.016.000-00 StorCLI: 007.2417.0000.0000-1		ESXi 8.0u2 u3 ESXi 9.0	–	–	参考ポート	ESXi 8.0u2	7.730.01.00-2OEM 版)	7.726.02.00-2vmw 7.730.01.00-1OEM	vSAN構成では推奨バージョンの必須。								
	RHEL9.3	LSA: 008.004.013.000 StorCLI: 007.2613.0000.0000 ※SP8.10-013.02	LSA: 008.006.013.000 StorCLI: 007.2613.0000.0000						ESXi 8.0u3	7.730.01.00-1OEM 版)	7.730.02.00-1vmw 7.730.01.00-1OEM									
	ESXi 8.0u2 u3	StorCLI: 007.2611.0000.0000-02 StorCLI: 007.2611.0000.0000-02	StorCLI: 007.2611.0000.0000-02						ESXi 9.0	7.722.03.00-1vmw 版)	7.722.03.00-1vmw									
	ESXi 9.0	StorCLI: 007.3011.0000.0000-02	StorCLI: 007.3011.0000.0000-02	007.3011.0000.0000-02 ※ESXi 9.0専用カタログオンラインに含まれる。イメージに含まれる。																
52.32.3-6118 ※SP8.10-013.04	Windows RHEL8.8 RHEL9.2	LSA: 008.013.012.000 StorCLI: 007.2613.0000.0000 ※SP8.10-013.04	LSA: 008.006.012.000 StorCLI: 007.2613.0000.0000		Windows	Ver8.00 Rev 4209 ※SP8.10-011.04 ※MR5.40.0_42099	Ver8.00 Rev 4188, Ver8.20 Rev 4188, Ver8.30 Rev 4209	ホストアクセス認証機能 (HIS) ※SST SF 650-16は使用禁止の お、メディアエラー通報対応の RAID通報サービス3 Ver8.00 Rev 4209 ※SP8.10-013.04 ※MR5.40.0_42099		ESXi 7.0u3 ESXi 8.0u2	7.726.02.00-1OEM 版)	7.724.03.00-1OEM 7.724.03.00-1OEM	vSAN未対応	WS2025	7.732.2.0 ※SP8.10-013.04	7.730.2.0以上		RHEL系バージョン	RHEL9.4 07.730.03.00-rc1 Broken RHEL9.4以外 07.732.02.00 ※SP8.10-013.04	07.719.03.00-rc1 07.724.02.00 07.729.03.00 07.730.01.00-rc1 07.730.01.00-rc1 07.732.03.00 07.732.03.00	
	RHEL8.8 RHEL8.10 RHEL9.4	LSA: 008.013.012.000 StorCLI: 007.2613.0000.0000 ※SP8.10-013.02	LSA: 008.006.012.000 StorCLI: 007.2613.0000.0000		RHEL8.8	Ver8.00 Rev 4209 ※SP8.10-011.04 ※MR5.40.0_42095	Ver8.00 Rev 4007, Ver8.60 Rev 4209	ホストアクセス認証機能 (HIS) ※SST SF 650-16は使用禁止の お、メディアエラー通報対応の RAID通報サービス3 Ver8.00 Rev 4209 ※SP8.10-013.04 ※MR5.40.0_42095		ESXi 8.0	7.722.02.00-1vmw 版)	7.722.02.00-1vmw		WS2022	7.732.2.0 ※SP8.10-013.04	7.732.2.0	他界無し					
	RHEL8.8	LSA: 008.002.023.000-00 StorCLI: 007.2307.0000.0000-1 ※SP8.10-011.03	LSA: 008.002.023.000-00 StorCLI: 007.2307.0000.0000-1		RHEL8.7 RHEL8.8 RHEL8.10 RHEL9.1 RHEL9.2 RHEL9.3 RHEL9.4	Ver8.00 Rev 4209 ※SP8.10-011.04 ※MR5.40.0_42095	Ver8.00 Rev 4188, Ver8.20 Rev 4188, Ver8.30 Rev 4209	ホストアクセス認証機能 (HIS) ※SST SF 650-16は使用禁止の お、メディアエラー通報対応の RAID通報サービス3 Ver8.00 Rev 4209 ※SP8.10-013.04 ※MR5.40.0_42095		ESXi 8.0u1	7.724.03.00-1vmw 版)	7.724.03.00-1vmw		WS2019	7.732.2.0 ※SP8.10-013.04	7.732.2.0	他界無し					
	RHEL8.7 RHEL9.1	LSA: 008.004.016.000-00 StorCLI: 007.2417.0000.0000-1 ※SP8.10-011.04	LSA: 008.004.016.000-00 StorCLI: 007.2417.0000.0000-1		RHEL8.8	Ver8.00 Rev 4209 ※SP8.10-011.04 ※MR5.40.0_42095	Ver8.60 Rev 4209	ホストアクセス認証機能 (HIS) ※SST SF 650-16は使用禁止の お、メディアエラー通報対応の RAID通報サービス3 Ver8.00 Rev 4209 ※SP8.10-013.04 ※MR5.40.0_42095		ESXi 8.0u2	7.724.04.00-1OEM 版)	7.724.03.00-2vmw 7.724.03.00-1OEM 7.724.04.00-1OEM	vSAN構成では推奨バージョンの必須。								
	RHEL8.8 RHEL9.2	LSA: 008.004.016.000-00 StorCLI: 007.2417.0000.0000-1 ※SP8.10-013.01	LSA: 008.004.016.000-00 StorCLI: 007.2417.0000.0000-1						ESXi 8.0u3	7.724.04.00-1OEM 版)	7.724.03.00-2vmw 7.724.03.00-1OEM 7.724.04.00-1OEM									
	RHEL9.3	LSA: 008.008.013.000-00 StorCLI: 007.2613.0000.0000-1 ※SP8.10-013.02	LSA: 008.008.013.000-00 StorCLI: 007.2613.0000.0000-1						ESXi 9.0	7.722.03.00-1vmw 版)	7.722.03.00-1vmw									
	ESXi 8.0u2 u3	StorCLI: 007.2611.0000.0000-02 StorCLI: 007.2611.0000.0000-02	StorCLI: 007.2611.0000.0000-02																	
	ESXi 9.0	StorCLI: 007.3011.0000.0000-02	StorCLI: 007.3011.0000.0000-02	007.3011.0000.0000-02 ※ESXi 9.0専用カタログオンラインに含まれる。イメージに含まれる。																
52.32.3-6333 ※SP8.10-013.05	Windows	LSA: 008.013.013.000 StorCLI: 007.2613.0000.0000 ※SP8.10-013.02	LSA: 008.012.052.350 StorCLI: 007.3312.0000.0000		Windows	Ver8.10 Rev 4245 ※SP8.10-013.02	Ver8.00 Rev 4188, Ver8.20 Rev 4188, Ver8.60 Rev 4209, Ver8.10 Rev 4245	ホストアクセス認証機能 (HIS) ※SST SF 650-16は使用禁止の お、メディアエラー通報対応、RAID通報サービス3 ※SP8.10-013.04以降 Ver8.10 Rev 4245 ※SP8.10-013.02		ESXi 8.0u2 u3	7.724.04.00-1OEM 版)	7.722.04.00-1OEM	vSAN構成では推奨バージョンの必須。	WS2025	7.732.2.0 ※SP8.10-013.05 ※SP8.10-013.04	7.732.2.0		RHEL8.7/RHEL9.8	RHEL9.7 07.734.03.00-rc1 Broken RHEL9.8 07.737.03.00-rc1 Broken	07.719.03.00-rc1 07.724.02.00 07.729.03.00 07.730.01.00-rc1 07.734.04.00 07.737.03.00-rc1 07.737.03.00	
	RHEL8.8 RHEL9.7	LSA: 008.013.013.000-00 StorCLI: 007.2613.0000.0000-1 ※SP8.10-013.02	LSA: 008.012.052.350-00 StorCLI: 007.3312.0000.0000-1		RHEL8.8 RHEL9.7	Ver8.10 Rev 4245 ※SP8.10-013.02	Ver8.00 Rev 4209, Ver8.10 Rev 4245	ホストアクセス認証機能 (HIS) ※SST SF 650-16は使用禁止の お、メディアエラー通報対応の RAID通報サービス3 Ver8.10 Rev 4245 ※SP8.10-013.05		ESXi 8.0	7.724.04.00-1OEM 版)	7.724.04.00-1OEM		WS2022	7.734.2.0 ※SP8.10-013.05 ※SP8.10-013.04	7.732.2.0						
	ESXi 8.0u2 u3 ESXi 9.0	StorCLI: 007.2612.0000.0000-02 StorCLI: 007.2612.0000.0000-02	StorCLI: 007.3312.0000.0000-02		ESXi 8.0u2 u3 ESXi 9.0	–	–	参考ポート					WS2019	7.734.2.0 ※SP8.10-013.05 ※SP8.10-013.04	7.732.2.0					
	ESXi 9.0	StorCLI: 007.2612.0000.0000-02 StorCLI: 007.2612.0000.0000-02	StorCLI: 007.3312.0000.0000-02																	
52.36.3-6584 ※SP8.10-013.01(R125k~2Mのみ)	Windows	LSA: 008.012.053.000 StorCLI: 007.2612.0000.0000 ※SP8.10-013.01	LSA: 008.012.052.350 StorCLI: 007.3312.0000.0000		Windows	Ver8.10 Rev 4251 ※SP8.10-013.01	Ver8.10 Rev 4251		ESXi 9.1	7.736.02.00-1vmw 版)	7.736.02.00-1vmw	vSAN構成では推奨バージョンの必須。	WS2025	7.736.3.0 ※SP8.10-013.01	7.736.3.0		RHEL8.8/9	07.736.04.00 ※SP8.10-013.01	07.736.04.00	
	RHEL9.8	LSA: 008.012.053.000-00 StorCLI: 007.2612.0000.0000-1 ※SP8.10-013.01	LSA: 008.012.052.350-00 StorCLI: 007.3312.0000.0000-1		RHEL8.8	Ver8.10 Rev 4251 ※SP8.10-013.01	Ver8.10 Rev 4251												
	ESXi 9.1	StorCLI: 007.2612.0000.0000-02	StorCLI: 007.3312.0000.0000-02	007.3312.0000.0000-02 ※ESXi 9.1専用カタログオンラインに含まれる。イメージに含まれる。	ESXi 9.1	–	–	参考ポート											

【下記以外の表モジュールは【付録】※ジュール入手方法】を参照してください。】

※1 ESXi/ESX Driverの入手方法は以下を参照してください。
VMware ESXi/ESX デバイスドライバ情報一覧(https://www.supportlens.co.jp/Viewcaps?id=2148155668)
→お客様環境のHCLに対応するデバイスドライバー覧」を選択

対象製品	iLO Webインターフェイス 画面上の表示	対象Nコード
480GB OSブート専用SSDボード (RAID 1, HS)	HPE NS204i-u Gen11 Boot Controller	N8103-247
480GB OSブート専用SSDボード (RAID 1, HS)	HPE NS204i-u Gen11 Boot Controller	N8103-253
960GB OSブート専用SSDボード (RAID 1, HS)	HPE NS204i-u Gen11 Boot Controller	N8103-254

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
Bootコントローラ ファームウェア	ESXi Driver(vSAN含む)			
バージョン	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考
1.2.14.1009 ※SP8.10-011.02 ※SP8.10-011.03	ESXi 7.0u3	1.2.3.16-2vmw ※1	1.2.3.16-2vmw	
	ESX 8.0	1.2.4.1-1vmw ※1	1.2.4.1-1vmw	
	ESX 8.0u1	1.2.4.7-1vmw ※1	1.2.4.7-1vmw	
1.2.14.1012 ※SP8.10-011.04	ESXi 7.0u3	1.2.3.16-2vmw ※1	1.2.3.16-2vmw	
	ESX 8.0u1	1.2.4.7-1vmw ※1	1.2.4.7-1vmw	
	ESX 8.0u2	1.2.4.11-1vmw ※1	1.2.4.11-1vmw	
1.2.14.1013 ※SP8.10-013.01 ※SP8.10-013.02	ESXi 7.0u3	1.2.3.16-2vmw ※1	1.2.3.16-2vmw	
	ESX 8.0u2	1.2.4.11-1vmw ※1	1.2.4.11-1vmw	
	ESX 8.0u3	1.2.4.15-1vmw ※1	1.2.4.15-1vmw	
1.2.14.1018 ※SP8.10-013.03 ※SP8.10-013.04 ※SP8.10-013.05	ESX 8.0u2	1.2.4.11-1vmw ※1	1.2.4.11-1vmw	
	ESX 8.0u3	1.2.4.15-1vmw ※1	1.2.4.15-1vmw	
	ESX 9.0	1.4.0.2-1vmw ※1	1.4.0.2-1vmw	
1.2.14.1026 ※SP8.10-015.01(R125k-2Mのみ)	ESX 9.1	1.4.0.8-1vmw ※1	1.4.0.8-1vmw	

【下記以外の共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

※1 ESXi/ESX Driverの入手、適用方法は以下を参照してください。
VMware ESXi/ESX デバイスドライバ情報一覧<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140105866>
→ お客様環境のOSに対応する「デバイスドライバー覧」を選択

対象製品	ALO Webインターフェイス 画面上の表示	型番(Eコード)
10GBASE-T 接続LOMカード(Ach)	Intel E10-Aqtn 2(10)T4 OCPv3	N8104-366
10GBASE-T 接続拡張カード(Ach)	Intel(R) Ethernet Server Adapter I350-T4	N8104-359

対象モジュール	要件箇所がある全モジュール			
LANファームウェア	LANドライバ			
バージョン	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
1.3256.0 ※SP8.10-011.01	WS2019	12.18.13.0 ※SP8.10-011.01 ※SP8.10-011.02	12.18.13.0	
	WS2022	13.0.13.0 ※SP8.10-011.01 ※SP8.10-011.02 ※SP8.10-011.03	13.0.13.0	
	RHEL8.6	6.11.4 ※SP8.10-011.01	6.11.4	
	ESXi 7.0u3	igbn(1.10.2.0-1OEM) ※1	igbn(1.10.2.0-1OEM)	
	ESXi 8.0	igbn(1.10.2.0-1OEM) ※1	igbn(1.10.2.0-1OEM)	
1.3310.0 ※SP8.10-011.02	WS2019	12.18.13.0 ※SP8.10-011.01 ※SP8.10-011.02	12.18.13.0	
		12.18.16.0 ※SP8.10-011.02 ※SP8.10-012.01 ※SP8.10-011.04 ※SP8.10-013.01	12.18.16.0	
	WS2022	13.0.13.0 ※SP8.10-011.01 ※SP8.10-011.02 ※SP8.10-011.03	13.0.13.0	
	RHEL8.6	6.12.3 ※SP8.10-011.02 ※SP8.10-011.03	6.12.3	
	RHEL8.7	inbox	inbox	
	RHEL9.1	inbox	inbox	
	ESXi 7.0u3	igbn(1.10.2.0-1OEM) ※1	igbn(1.10.2.0-1OEM)	
	ESXi 8.0u1	igbn(1.10.2.0-1OEM) ※1	igbn(1.10.2.0-1OEM)	
1.3353.0 ※SP8.10-011.04 ※SP8.10-012.01 ※SP8.10-013.01	WS2019	12.18.16.0 ※SP8.10-011.02 ※SP8.10-012.01 ※SP8.10-011.04 ※SP8.10-013.01	12.18.16.0	
	WS2022	13.0.16.0 ※SP8.10-012.01 ※SP8.10-011.04 ※SP8.10-013.01	13.0.16.0	
	RHEL8.6	--	--	非サポートOS
	RHEL8.7	6.13.16 ※SP8.10-011.04	6.13.16	
	RHEL8.8	inbox 6.14.16 ※SP8.10-013.01	inbox 6.14.16	
	RHEL8.9	inbox	inbox	
	RHEL9.1	5.13.16 ※SP8.10-011.04	5.13.16	
	RHEL9.2	5.14.16 ※SP8.10-013.01	5.14.16	
	ESXi 7.0u3	igbn(1.11.2.0-1OEM) ※1	igbn(1.11.2.0-1OEM)	
	ESXi 8.0u1/u2	igbn(1.11.2.0-1OEM) ※1	igbn(1.11.2.0-1OEM)	
1.3602.0 ※SP8.10-013.02	WS2019	14.0.5.0 ※SP8.10-012.02 ※SP8.10-013.02 ※SP8.10-013.04	14.0.5.0	
	WS2022	14.0.5.0 ※SP8.10-013.02 ※SP8.10-012.03 ※SP8.10-013.04	14.0.5.0	
	WS2025	--	--	非サポートOS
	RHEL8.6	--	--	非サポートOS
	RHEL8.7	--	--	非サポートOS
	RHEL8.8	--	--	非サポートOS
	RHEL8.9	6.16.9 ※SP8.10-013.02	6.16.9	
	RHEL8.10	6.16.9 ※SP8.10-013.02	6.16.9	
	RHEL9.1	--	--	非サポートOS
	RHEL9.2	--	--	
	RHEL9.3	5.16.9 ※SP8.10-013.02	5.16.9	
	RHEL9.4	--	--	非サポートOS
	ESXi 7.0u3	igbn(1.12.0.0-1OEM) ※1	igbn(1.12.0.0-1OEM)	
	ESXi 8.0u2/u3	igbn(1.12.0.0-1OEM) ※1	igbn(1.12.0.0-1OEM)	
1.3682.0 ※SP8.10-013.03	WS2019	14.0.5.0 ※SP8.10-013.02 ※SP8.10-013.03 ※SP8.10-013.04	14.0.5.0	
	WS2022	14.0.5.0 ※SP8.10-013.02 ※SP8.10-013.03 ※SP8.10-013.04	14.0.5.0	
	WS2025	14.1.5.0 ※SP8.10-013.03 ※SP8.10-013.04	14.1.5.0	
	RHEL8.6	--	--	非サポートOS
	RHEL8.7	--	--	非サポートOS
	RHEL8.8	--	--	非サポートOS
	RHEL8.9	6.17.4 ※SP8.10-013.03	6.17.4	
	RHEL8.10	6.17.4 ※SP8.10-013.03	6.17.4	
	RHEL9.1	--	--	非サポートOS
	RHEL9.2	--	--	非サポートOS
	RHEL9.3	--	--	非サポートOS
	RHEL9.4	5.17.4 ※SP8.10-013.03	5.17.4	
	RHEL9.5	inbox	inbox	
	ESXi 8.0u2/u3	igbn(1.12.0.0-1OEM) ※1	igbn(1.12.0.0-1OEM)	
	ESXi 9.0	igbn(1.12.0.0-1OEM) ※1	igbn(1.12.0.0-1OEM)	
1.3755.0 ※SP8.10-013.04	WS2019	14.0.5.0 ※SP8.10-013.02 ※SP8.10-013.03 ※SP8.10-013.04	14.0.5.0	
	WS2022	14.0.5.0 ※SP8.10-013.02 ※SP8.10-013.03 ※SP8.10-013.04	14.0.5.0	
	WS2025	14.1.5.0 ※SP8.10-013.03 ※SP8.10-013.04	14.1.5.0	
	RHEL8.6	--	--	非サポートOS
	RHEL8.7	--	--	非サポートOS
	RHEL8.8	--	--	非サポートOS
	RHEL8.9	--	--	非サポートOS
	RHEL8.10	--	--	非サポートOS
	RHEL9.1	--	--	非サポートOS
	RHEL9.2	--	--	非サポートOS
	RHEL9.3	--	--	非サポートOS
	RHEL9.4	--	--	非サポートOS
	RHEL9.5	5.18.7 ※SP8.10-013.04	5.18.7	
	RHEL9.6	inbox	inbox	
	ESXi 8.0u2/u3	igbn(1.12.0.0-1OEM) ※1	igbn(1.12.0.0-1OEM)	
	ESXi 9.0	igbn(1.12.0.0-1OEM) ※1	igbn(1.12.0.0-1OEM)	
1.3863.0 ※SP8.10-013.05	WS2019	14.0.7.0 ※SP8.10-013.05	14.0.7.0	
	WS2022	14.0.13.0 ※SP8.10-013.05	14.0.13.0	
	WS2025	14.1.24.0 ※SP8.10-013.05	14.1.24.0	
	RHEL8.6	--	--	非サポートOS
	RHEL8.7	--	--	非サポートOS
	RHEL8.8	--	--	非サポートOS
	RHEL8.9	--	--	非サポートOS
	RHEL8.10	--	--	非サポートOS
	RHEL9.1	--	--	非サポートOS
	RHEL9.2	--	--	非サポートOS
	RHEL9.3	--	--	非サポートOS
	RHEL9.4	--	--	非サポートOS
	RHEL9.5	--	--	非サポートOS
	RHEL9.6	5.19.4 ※SP8.10-013.05	5.19.4	
	RHEL9.7	inbox	inbox	
	ESXi 8.0u2/u3	igbn(1.12.2.0-1OEM) ※1	igbn(1.12.2.0-1OEM)	
	ESXi 9.0	igbn(1.13.2.0-1OEM) ※1	igbn(1.13.2.0-1OEM)	

【下記以外の共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

※1 ESXi/ESX LANドライバの入手方法は以下を参照してください。
VMware ESXi/ESX デバイスドライバ情報一覧(https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140105866)
→ お客様環境のOSに対応する「デバイスドライバー覧」を選択

対象製品	LO Webインターフェイス 画面上の表示	対象NICコード
10GBASE-T 接続LOMカード(2ch)	10Gb 2-port Base-T BCM57416 OCP3 Adapter	N8104-217
10GBASE-T 接続ボード(2ch)	Broadcom P210tep NetXtreme-E Dual-port 10GBASE-T Ethernet PCIe Adapter - NIC	N8104-219
10/25GBASE 接続LOMカード(SFP+ 2ch)	10/25Gb 2-port SFP28 BCM57414 OCP3 Adapter	N8104-223
10/25GBASE 接続基本ボード(SFP28 2ch)	Broadcom P225p NetXtreme-E Dual-port 10Gb/25Gb Ethernet PCIe Adapter - NIC	N8104-225

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
LANファームウェア	LANドライバ			
バージョン	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
223.1.96.0 ※SP8.10-011.01	WS2019	223.0.157.0 ※SPB.10-011.01	223.0.157.0	N8104-222/225ではこの組合せをサポートしていません。
	WS2022	223.0.157.0 ※SPB.10-011.01	223.0.157.0	N8104-222/225ではこの組合せをサポートしていません。
	RHEL8.6	1.10.2-223.0.162.0 ※SPB.10-011.01	1.10.2-223.0.162.0	N8104-222/225ではこの組合せをサポートしていません。
	ESXi 7.0u3	bnxtnet(223.0.152.0-1OEM) ※1	bnxtnet(223.0.152.0-1OEM)	N8104-222/225ではこの組合せをサポートしていません。
	ESXi 8.0	bnxtnet(223.0.152.0-1OEM) ※1	bnxtnet(223.0.152.0-1OEM)	N8104-222/225ではこの組合せをサポートしていません。
224.1.102.0 ※SP8.10-011.02	WS2019	224.0.159.0 ※SPB.10-011.02 ※SPB.10-011.03	224.0.159.0	
	WS2022	224.0.159.0 ※SPB.10-011.02 ※SPB.10-011.03	224.0.159.0	
	RHEL8.6	1.10.2-224.0.157.0 ※SPB.10-011.02 ※SPB.10-011.03	1.10.2-224.0.157.0	
	RHEL8.7	inbox	inbox	
	RHEL9.1	inbox	inbox	
	ESXi 7.0u3	bnxtnet(223.0.152.2-1OEM) ※1	bnxtnet(223.0.152.2-1OEM)	
	ESXi 8.0u1	bnxtnet(223.0.206.0-1OEM) ※1	bnxtnet(223.0.206.0-1OEM)	
226.1.107.0 ※SP8.10-011.04 ※SP8.10-012.01	WS2019	226.0.168.0 ※SPB.10-012.01 ※SPB.10-011.04	223.0.157.0 224.0.159.0 226.0.168.0	N8104-222/225では223.0.157.0との組合せをサポートしていません。
	WS2022	226.0.168.0 ※SPB.10-012.01 ※SPB.10-011.04	223.0.157.0 224.0.159.0 226.0.168.0	N8104-222/225では223.0.157.0との組合せをサポートしていません。
	RHEL8.6	1.10.2-224.0.157.2 ※SPB.10-011.02 ※SPB.10-011.03	1.10.2-223.0.162.0 1.10.2-224.0.157.0	
	RHEL8.7	1.10.2-226.0.141.0 ※SPB.10-011.04	inbox 1.10.2-226.0.141.0	
	RHEL8.8	inbox	inbox	
	RHEL9.1	1.10.2-226.0.141.2 ※SPB.10-011.04	1.10.2-226.0.141.0	
	ESXi 7.0u3	bnxtnet(226.0.145.4-1OEM) ※1	bnxtnet(223.0.152.0-1OEM) bnxtnet(223.0.152.2-1OEM) bnxtnet(226.0.145.4-1OEM)	
	ESXi 8.0	bnxtnet(223.0.206.0-1OEM) ※1	bnxtnet(223.0.152.0-1OEM) bnxtnet(223.0.206.0-1OEM)	
	ESXi 8.0u1	bnxtnet(226.0.145.4-1OEM) ※1	bnxtnet(223.0.206.0-1OEM) bnxtnet(226.0.145.4-1OEM)	
	ESXi 8.0u2	bnxtnet(226.0.145.4-1OEM) ※1	bnxtnet(226.0.145.4-1OEM)	
228.1.111.0 ※SP8.10-013.01	WS2019	228.0.121.0 ※SPB.10-013.01	228.0.121.0	
	WS2022	228.0.121.0 ※SPB.10-013.01	228.0.121.0	
	RHEL8.6	--	--	非サポートOS
	RHEL8.7	--	--	非サポートOS
	RHEL8.8	1.10.2-228.0.133.0 ※SPB.10-013.01	1.10.2-228.0.133.0	
	RHEL8.9	inbox	inbox	
	RHEL9.1	--	--	非サポートOS
	RHEL9.2	1.10.2-228.0.133.0 ※SPB.10-013.01	1.10.2-228.0.133.0	
	ESXi 7.0u3	bnxtnet(228.0.116.0-1OEM) ※1	bnxtnet(228.0.116.0-1OEM)	
	ESXi 8.0u2	bnxtnet(228.0.116.0-1OEM) ※1	bnxtnet(228.0.116.0-1OEM)	
230.1.123.0 ※SP8.10-013.02	WS2019	230.0.182.0 ※SPB.10-013.02 ※SPB.10-013.03 ※SPB.10-013.04 ※SPB.10-013.05	230.0.182.0	
	WS2022	230.0.182.0 ※SPB.10-013.02	230.0.182.0	
	WS2025	230.0.182.0 ※SPB.10-013.02	230.0.182.0	
	RHEL8.6	--	--	非サポートOS
	RHEL8.7	--	--	非サポートOS
	RHEL8.8	--	--	非サポートOS
	RHEL8.9	1.10.3-230.0.132.0 ※SPB.10-013.02	1.10.3-230.0.132.0	
	RHEL8.10	inbox	inbox	
	RHEL9.1	--	--	非サポートOS
	RHEL9.2	--	--	非サポートOS
	RHEL9.3	1.10.3-230.0.132.0 ※SPB.10-013.02	1.10.3-230.0.132.0	
	RHEL9.4	--	--	非サポートOS
	ESXi 7.0u3	bnxtnet(230.0.136.0-1OEM) ※1	bnxtnet(230.0.136.0-1OEM)	
	ESXi 8.0u2/u3	bnxtnet(230.0.136.0-1OEM) ※1	bnxtnet(230.0.136.0-1OEM)	
232.1.132.8 ※SP8.10-013.03	WS2019	230.0.182.0 ※SPB.10-013.02 ※SPB.10-013.03 ※SPB.10-013.04 ※SPB.10-013.05	230.0.182.0	
	WS2022	232.0.155.7 ※SPB.10-013.03	232.0.155.7	
	WS2025	232.0.155.7 ※SPB.10-013.03	232.0.155.7	
	RHEL8.6	--	--	非サポートOS
	RHEL8.7	--	--	非サポートOS
	RHEL8.8	--	--	非サポートOS
	RHEL8.9	1.10.3-232.0.155.5 ※SPB.10-013.03	1.10.3-232.0.155.5	
	RHEL8.10	1.10.3-232.0.155.5 ※SPB.10-013.03	1.10.3-232.0.155.5	
	RHEL9.1	--	--	非サポートOS
	RHEL9.2	--	--	非サポートOS
	RHEL9.3	--	--	非サポートOS
	RHEL9.4	1.10.3-232.0.155.5 ※SPB.10-013.03	1.10.3-232.0.155.5	
	RHEL9.5	inbox	inbox	
	ESXi 8.0u2/u3	bnxtnet(232.0.154.0-1OEM) ※1	bnxtnet(232.0.154.0-1OEM)	
	ESX 9.0	bnxtnet(232.0.154.0-1OEM) ※1	bnxtnet(232.0.154.0-1OEM)	
233.1.135.7 ※SP8.10-013.04	WS2019	230.0.182.0 ※SPB.10-013.02 ※SPB.10-013.03 ※SPB.10-013.04 ※SPB.10-013.05	230.0.182.0	
	WS2022	233.0.148.0 ※SPB.10-013.04	233.0.148.0	
	WS2025	233.0.148.0 ※SPB.10-013.04	233.0.148.0	
	RHEL8.6	--	--	非サポートOS
	RHEL8.7	--	--	非サポートOS
	RHEL8.8	--	--	非サポートOS
	RHEL8.9	--	--	非サポートOS
	RHEL8.10	--	--	非サポートOS
	RHEL9.1	--	--	非サポートOS
	RHEL9.2	--	--	非サポートOS
	RHEL9.3	--	--	非サポートOS
	RHEL9.4	--	--	非サポートOS
	RHEL9.5	1.10.3-233.0.152.2 ※SPB.10-013.04	1.10.3-233.0.152.2	
	RHEL9.6	inbox	inbox	
	ESXi 8.0u2/u3	bnxtnet(233.0.156.0-1OEM) ※1	bnxtnet(233.0.156.0-1OEM) ※1	
	ESX 9.0	bnxtnet(233.0.156.0-1OEM) ※1	bnxtnet(233.0.156.0-1OEM) ※1	

対象製品	iLO Webインターフェイス 画面上の表示	対象N1コード
10GBASE-T 接続LOMカード(2ch)	10Gb 2-port Base-T BCM57416 OCP3 Adapter	N8104-217
10GBASE-T 接続ボード(2ch)	Broadcom P210tep NetXtreme-E Dual-port 10GBASE-T Ethernet PCIe Adapter - NIC	N8104-219
10/25GBASE 接続LOMカード(SFP+ 2ch)	10/25Gb 2-port SFP28 BCM57414 OCP3 Adapter	N8104-223
10/25GBASE 接続基本ボード(SFP28 2ch)	Broadcom P225p NetXtreme-E Dual-port 10Gb/25Gb Ethernet PCIe Adapter - NIC	N8104-225

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
LANファームウェア	LANドライバ			
バージョン	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
235.1.164.14 ※SP8.10-013.05 ※SP8.10-015.01	WS2019	230.0.162.0 ※SP8.10-013.02 ※SP8.10-013.03 ※SP8.10-013.04 ※SP8.10-013.05	223.0.157.0 224.0.159.0 226.0.168.0 228.0.121.0 230.0.162.0	N8104-222/225では223.0.157.0との組合せをサポートしていません。
	WS2022	235.1.122.0 ※SP8.10-013.05	223.0.157.0 224.0.159.0 226.0.168.0 228.0.121.0 230.0.162.0 232.0.155.7 233.0.148.0 235.1.122.0	N8104-222/225では223.0.157.0との組合せをサポートしていません。
	WS2025	235.1.122.0 ※SP8.10-013.05 ※SP8.10-015.01	230.0.162.0 232.0.155.7 233.0.148.0 235.1.122.0	
	RHEL8.6	1.10.2-223.0.162.0 ※SP8.10-011.01 1.10.2-224.0.157.0 ※SP8.10-011.02 ※SP8.10-011.03	1.10.2-223.0.162.0 1.10.2-224.0.157.0	
	RHEL8.7	inbox 1.10.2-226.0.141.0 ※SP8.10-011.04	inbox 1.10.2-226.0.141.0	
	RHEL8.8	inbox 1.10.2-228.0.133.0 ※SP8.10-013.01	inbox 1.10.2-228.0.133.0	
	RHEL8.9	inbox 1.10.3-230.0.132.0 ※SP8.10-013.02 1.10.3-232.0.155.5 ※SP8.10-013.03	inbox 1.10.3-230.0.132.0 1.10.3-232.0.155.5	
	RHEL8.10	inbox 1.10.3-232.0.155.5 ※SP8.10-013.03	inbox 1.10.3-232.0.155.5	
	RHEL9.1	inbox 1.10.2-226.0.141.0 ※SP8.10-011.04	inbox 1.10.2-226.0.141.0	
	RHEL9.2	1.10.2-228.0.133.0 ※SP8.10-013.01	1.10.2-228.0.133.0	
	RHEL9.3	1.10.3-230.0.132.0 ※SP8.10-013.02	1.10.3-230.0.132.0	
	RHEL9.4	1.10.3-232.0.155.5 ※SP8.10-013.03	1.10.3-232.0.155.5	
	RHEL9.5	inbox 1.10.3-233.0.152.2 ※SP8.10-013.04	inbox 1.10.3-233.0.152.2	
	RHEL9.6	inbox 1.10.3-235.1.164.14 ※SP8.10-013.05 ※SP8.10-015.01	inbox 1.10.3-235.1.164.14	
	RHEL9.7	inbox	inbox	
	ESXi 7.0u3	bnxtnet(230.0.136.0-1OEM) ※1	bnxtnet(223.0.152.0-1OEM) bnxtnet(223.0.152.2-1OEM) bnxtnet(226.0.145.4-1OEM) bnxtnet(228.0.116.0-1OEM) bnxtnet(230.0.136.0-1OEM)	
	ESXi 8.0	bnxtnet(223.0.206.0-1OEM) ※1	bnxtnet(223.0.152.0-1OEM) bnxtnet(223.0.206.0-1OEM)	
	ESXi 8.0u1	bnxtnet(226.0.145.4-1OEM) ※1	bnxtnet(223.0.206.0-1OEM) bnxtnet(226.0.145.4-1OEM)	
	ESXi 8.0u2	bnxtnet(235.1.140.0-1OEM) ※1	bnxtnet(226.0.145.4-1OEM) bnxtnet(228.0.116.0-1OEM) bnxtnet(230.0.136.0-1OEM) bnxtnet(232.0.154.0-1OEM) bnxtnet(233.0.156.0-1OEM) bnxtnet(235.1.140.0-1OEM)	
	ESXi 8.0u3	bnxtnet(235.1.140.0-1OEM) ※1	bnxtnet(230.0.136.0-1OEM) bnxtnet(232.0.154.0-1OEM) bnxtnet(233.0.156.0-1OEM) bnxtnet(235.1.140.0-1OEM)	
	ESX 9.0	bnxtnet(235.1.140.0-1OEM) ※1	bnxtnet(232.0.154.0-1OEM) bnxtnet(233.0.156.0-1OEM) bnxtnet(235.1.140.0-1OEM)	
	ESX 9.1	bnxtnet(235.1.140.0-1OEM) ※1	bnxtnet(235.1.140.0-1OEM)	ESX 9.1はSP8.10-015.01以降でサポート

【下記以外の共通モジュールは【付録2 モジュール入手方法】を参照してください。】

※1 ESXi/ESX LANドライバの入手方法は以下を参照してください。
VMware ESXi/ESX デバイスドライバ情報一覧(https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140105886)
→お客様環境のOSに対応するデバイスドライバー覧」を選択

対象製品	ALO Washインターフェイス 画面上の表示
10/25GBASE 搭載LOMカード (SFP+ 2ch)	Intel(R) Eth Ntwk Adptr OCP3.0 E810-XXVDA2
10/25GBASE 搭載基本ボード (SFP28 2ch)	Intel(R) Eth E810-XXVDA2

対象モジュール	保存領域があるモジュール			
LANファームウェア	LANドライバ			
バージョン	OS	標準 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
4.01 (1.3256.0) ※SP8.10-011.01	WS2019	--	--	非サポートOS
	WS2022	--	--	非サポートOS
	RHEL8.6	--	--	非サポートOS
	ESXi 7.0u3	--	--	非サポートOS
	ESXi 8.0	--	--	非サポートOS
4.10 (1.3310.0) ※SP8.10-011.02	WS2019	1.12.148.0 ※SP8.10-011.02 ※SP8.10-011.03	1.12.148.0	
	WS2022	1.12.148.0 ※SP8.10-011.02 ※SP8.10-011.03	1.12.148.0	
	RHEL8.6	--	--	非サポートOS
	ESXi 7.0u3	icen(1.10.4.0-1OEM. ※1	icen(1.10.4.0-1OEM.	
	ESXi 8.0u1	icen(1.10.4.0-1OEM. ※1	icen(1.10.4.0-1OEM.	
4.20 (1.3346.0) ※SP8.10-011.04 ※SP8.10-012.01	WS2019	1.12.148.0 ※SP8.10-011.02 ※SP8.10-011.03 1.12.194.0 ※SP8.10-012.01 ※SP8.10-011.04	1.12.148.0 1.12.194.0	
	WS2022	1.12.148.0 ※SP8.10-011.02 ※SP8.10-011.03 1.12.194.0 ※SP8.10-012.01 ※SP8.10-011.04	1.12.148.0 1.12.194.0	
	RHEL8.6	1.10.1.2 ※SP8.10-011.02 ※SP8.10-011.03	1.10.1.2	
	RHEL8.7	1.11.14 ※SP8.10-011.04	vibex 1.11.14	
	RHEL8.8	vibex	vibex	
	RHEL9.1	1.11.14 ※SP8.10-011.04	vibex 1.11.14	
	ESXi 7.0u3	--	--	非サポートOS
	ESXi 8.0u1-u2	--	--	非サポートOS
4.30 (1.3429.0) ※SP8.10-013.01	WS2019	1.13.242.0 ※SP8.10-013.01	1.13.242.0	
	WS2022	1.13.242.0 ※SP8.10-013.01	1.13.242.0	
	RHEL8.6	--	--	非サポートOS
	RHEL8.7	--	--	非サポートOS
	RHEL8.8	1.12.6 ※SP8.10-013.01	1.12.6	
	RHEL8.9	vibex	vibex	
	RHEL9.1	--	--	非サポートOS
	RHEL9.2	1.12.6 ※SP8.10-013.01	1.12.6	
	ESXi 7.0u3	icen(1.12.5.0-1OEM. ※1	icen(1.12.5.0-1OEM.	
	ESXi 8.0u2	icen(1.12.5.0-1OEM. ※1	icen(1.12.5.0-1OEM.	
4.50 (1.3597.0) ※SP8.10-013.02	WS2019	1.15.121.0 ※SP8.10-013.02 ※SP8.10-013.03 ※SP8.10-013.04	1.15.121.0	
	WS2022	1.15.121.0 ※SP8.10-013.02 ※SP8.10-013.03 ※SP8.10-013.04	1.15.121.0	
	WS2025	--	--	非サポートOS
	RHEL8.6	--	--	非サポートOS
	RHEL8.7	--	--	非サポートOS
	RHEL8.8	--	--	非サポートOS
	RHEL8.9	1.14.11 ※SP8.10-013.02	1.14.11	
	RHEL8.10	1.14.11 ※SP8.10-013.02	1.14.11	
	RHEL9.1	--	--	非サポートOS
	RHEL9.2	--	--	非サポートOS
	RHEL9.3	1.14.11 ※SP8.10-013.02	1.14.11	
	RHEL9.4	--	--	非サポートOS
	ESXi 7.0u3	icen(1.14.2.0-1OEM. ※1	icen(1.14.2.0-1OEM.	
	ESXi 8.0u2-u3	icen(1.14.2.0-1OEM. ※1	icen(1.14.2.0-1OEM.	
4.60 (1.3682.0) ※SP8.10-013.03 ※SP8.10-013.04	WS2019	1.15.121.0 ※SP8.10-013.02 ※SP8.10-013.03 ※SP8.10-013.04	1.15.121.0	
	WS2022	1.15.121.0 ※SP8.10-013.02 ※SP8.10-013.03 ※SP8.10-013.04	1.15.121.0	
	WS2025	1.15.302.0 ※SP8.10-013.03 ※SP8.10-013.04	1.15.302.0	
	RHEL8.6	--	--	非サポートOS
	RHEL8.7	--	--	非サポートOS
	RHEL8.8	--	--	非サポートOS
	RHEL8.9	1.15.4 ※SP8.10-013.03	1.15.4	
	RHEL8.10	1.15.4 ※SP8.10-013.03	1.15.4	
	RHEL9.1	--	--	非サポートOS
	RHEL9.2	--	--	非サポートOS
	RHEL9.3	--	--	非サポートOS
	RHEL9.4	1.15.4 ※SP8.10-013.03	1.15.4	
	RHEL9.5	1.16.4 ※SP8.10-013.04	vibex 1.16.4	
	RHEL9.6	vibex	vibex	
	ESXi 8.0u2-u3	icen(1.15.2.0-1OEM. ※1	icen(1.15.2.0-1OEM.	
	ESX 9.0	icen(1.15.2.0-1OEM. ※1	icen(1.15.2.0-1OEM.	
4.90 (1.3863.0) ※SP8.10-013.05	WS2019	1.18.74.0 ※SP8.10-013.05	1.18.74.0	
	WS2022	1.18.71.0 ※SP8.10-013.05	1.18.71.0	
	WS2025	1.18.88.0 ※SP8.10-013.05	1.18.88.0	
	RHEL8.6	--	--	非サポートOS
	RHEL8.7	--	--	非サポートOS
	RHEL8.8	--	--	非サポートOS
	RHEL8.9	--	--	非サポートOS
	RHEL8.10	--	--	非サポートOS
	RHEL9.1	--	--	非サポートOS
	RHEL9.2	--	--	非サポートOS
	RHEL9.3	--	--	非サポートOS
	RHEL9.4	--	--	非サポートOS
	RHEL9.5	--	--	非サポートOS
	RHEL9.6	2.4.5 ※2	2.4.5	
	RHEL9.7	vibex	vibex	
	ESXi 8.0u2-u3	icen(2.2.2.0-1OEM. ※1	icen(2.2.2.0-1OEM.	
	ESX 9.0	icen(2.2.3.0-1OEM. ※1	icen(2.2.3.0-1OEM.	
4.91 (1.3909.0) ※SP8.10-015.01	WS2019	--	--	非サポートOS
	WS2022	--	--	非サポートOS
	WS2025	1.20.43.0 ※SP8.10-015.01	1.20.43.0	
	RHEL8.6	--	--	非サポートOS
	RHEL8.7	--	--	非サポートOS
	RHEL8.8	--	--	非サポートOS
	RHEL8.9	--	--	非サポートOS
	RHEL8.10	--	--	非サポートOS
	RHEL9.1	--	--	非サポートOS
	RHEL9.2	--	--	非サポートOS
	RHEL9.3	--	--	非サポートOS
	RHEL9.4	--	--	非サポートOS
	RHEL9.5	--	--	非サポートOS
	RHEL9.6	2.4.5 ※SP8.10-015.01	2.4.5	
	RHEL9.7	--	--	非サポートOS
	ESXi 8.0u2-u3	--	--	非サポートOS
	ESX 9.0	--	--	非サポートOS
	ESX 9.1	icen(2.3.3.0-1OEM. ※1	icen(2.3.3.0-1OEM.	ESX 9.1はSP8.10-015.01以降でサポート

【下記以外の共通モジュールは【付録2 モジュール入手方法】を参照してください。】

※1 ESXi-ESX LANドライバの入手方法は以下を参照してください。
VMware ESXi-ESX デバイスドライバ情報一覧(https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140105868)
→ お客様環境のOSに対応する「デバイスドライバー覧」を選択

※2 ice/ドライババージョン2.4.5は以下から入手してください。
Linux ドライバ情報一覧 (https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140110016)

対象製品	ILO Webインターフェイス 画面上の表示	対象NICコード
1000BASE-T 接続LOM カードAdpt	BCM 5719 1Gb 4p BASE-T OCP Adptr	N8104-222
1000BASE-T 接続拡張カードAdpt	Broadcom NetXtreme 5719 Quad-Port Gigabit PCIe Adaptor – NIC	N8104-224
R110i-1M, T110i-M, NS309RA, R110i-1M (2nd-Gen), T110i-M (2nd-Gen), NS309RA (2nd-Gen)	BCM 5720 1GbE 2p BASE-T LOM Adptr – NIC	N8100-2997Y/N8100-2998Y/N8100-2999Y/N8100-3000Y/N8100-3001Y, NF8100-291Y, NF8100-292Y, NF8100-293Y, NF8100-294Y, N8100-3012Y, N8100-3014Y, N8100-3015Y, N8100-3016Y, N8100-3017Y, NF8100-306Y, NF8100-307Y, NF8100-308Y, NF8100-309Y
R110i-1 R110i-1 (2nd-Gen)	BCM 5719 1GbE 4p BASE-T LOM Adptr – NIC	N8100-3004Y/N8100-3005Y,N8100-3020Y,N8100-3029Y

対象モジュール	個体識別があるモジュール			
LANファームウェア	LANドライバ			
バージョン	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
20.24.41 ※SP8.10-011.02	WS2019	221.0.62 ※SPB.10-011.02 ※SPB.10-011.03	221.0.4.0	
	WS2022	221.0.62 ※SPB.10-011.02 ※SPB.10-011.03	221.0.4.0	
	RHEL8.6	3.139j ※SPB.10-011.02	3.139j	
	RHEL8.7	inbox	inbox	
	ESXi 7.0u3	vlg(24.1.9.0-Sumaj ※1	vlg(24.1.9.0-Sumaj	
	ESXi 8.0	vlg(24.1.8.0-4vmaj ※1	vlg(24.1.8.0-4vmaj	
	ESXi 8.0u1	vlg(24.1.10.0-4vmaj ※1	vlg(24.1.10.0-4vmaj	
20.26.44 ※個別公開(S8.10-011-03で個別公開FWの適用に誘導)	WS2019	221.0.62 ※SPB.10-011.02 ※SPB.10-011.03	221.0.4.0	
	WS2022	221.0.62 ※SPB.10-011.02 ※SPB.10-011.03	221.0.4.0	
	RHEL8.6	3.139j ※SPB.10-011.02 ※SPB.10-011.03	3.139j	
	RHEL8.7	inbox	inbox	
	RHEL9.1	inbox	inbox	
	ESXi 7.0u3	vlg(24.1.9.0-Sumaj ※1	vlg(24.1.9.0-Sumaj	
	ESXi 8.0	vlg(24.1.8.0-4vmaj ※1	vlg(24.1.8.0-4vmaj	
	ESXi 8.0u1	vlg(24.1.10.0-4vmaj ※1	vlg(24.1.10.0-4vmaj	
20.27.42 ※SP8.10-011.04 ※SP8.10-012.01	WS2019	221.0.62 ※SPB.10-011.02 ※SPB.10-011.03 221.0.63 ※SPB.10-012.01 ※SPB.10-011.04 ※SPB.10-013.01	221.0.4.0 221.0.5.0	
	WS2022	221.0.62 ※SPB.10-011.02 ※SPB.10-011.03 221.0.63 ※SPB.10-012.01 ※SPB.10-011.04 ※SPB.10-013.01	221.0.4.0 221.0.5.0	
	RHEL8.6	3.139j ※SPB.10-011.02 ※SPB.10-011.03	3.139j	
	RHEL8.7	3.139j ※SPB.10-011.04	inbox 3.139j	
	RHEL8.8	inbox	inbox	
	RHEL9.1	3.139j ※SPB.10-011.04	inbox 3.139j	
	ESXi 7.0u3	vlg(24.1.9.0-Sumaj ※1	vlg(24.1.9.0-Sumaj	
	ESXi 8.0u1	vlg(24.1.10.0-4vmaj ※1	vlg(24.1.10.0-4vmaj	
	ESXi 8.0u2	vlg(24.1.13.0-4vmaj ※1	vlg(24.1.13.0-4vmaj	
20.28.41 ※SP8.10-013.01	WS2019	221.0.53 ※SPB.10-012.01 ※SPB.10-011.04 ※SPB.10-013.01	221.0.5.0	
	WS2022	221.0.53 ※SPB.10-012.01 ※SPB.10-011.04 ※SPB.10-013.01	221.0.5.0	
	RHEL8.6	--	--	非サポートOS
	RHEL8.7	--	--	非サポートOS
	RHEL8.8	3.139k ※SPB.10-013.01	3.139k	
	RHEL8.9	inbox	inbox	
	RHEL9.1	--	--	非サポートOS
	RHEL9.2	3.139k ※SPB.10-013.01	3.139k	
	ESXi 7.0u3	vlg(24.1.9.0-Sumaj ※1	vlg(24.1.9.0-Sumaj	
	ESXi 8.0u2	vlg(24.1.13.0-4vmaj ※1	vlg(24.1.13.0-4vmaj	
20.30.41 ※SP8.10-013.02	WS2019	221.0.53 ※SPB.10-012.01 ※SPB.10-013.01 221.0.63 ※SPB.10-013.02 ※SPB.10-013.03 ※SPB.10-013.04 ※SPB.10-013.05	221.0.5.0 221.0.6.0	
	WS2022	221.0.53 ※SPB.10-012.01 ※SPB.10-013.01 221.0.63 ※SPB.10-013.02	221.0.5.0 221.0.6.0	
	WS2025	221.0.63 ※SPB.10-013.02	221.0.6.0	
	RHEL8.6	--	--	非サポートOS
	RHEL8.7	--	--	非サポートOS
	RHEL8.8	3.139k ※SPB.10-013.01	3.139k	
	RHEL8.9	3.139m ※SPB.10-013.02	inbox 3.139m	
	RHEL9.10	inbox	inbox	
	RHEL9.1	--	--	非サポートOS
	RHEL9.2	--	--	非サポートOS
	RHEL9.3	3.139m ※SPB.10-013.02	3.139m	
	RHEL9.4	--	--	非サポートOS
	ESXi 7.0u3	vlg(24.1.9.0-Sumaj ※1	vlg(24.1.9.0-Sumaj	
	ESXi 8.0u2	vlg(24.1.13.0-4vmaj ※1	vlg(24.1.13.0-4vmaj	
	ESXi 8.0u3	vlg(24.1.14.0-4vmaj ※1	vlg(24.1.14.0-4vmaj	
20.32.41 ※SP8.10-013.03	WS2019	221.0.63 ※SPB.10-013.02 ※SPB.10-013.03 ※SPB.10-013.04 ※SPB.10-013.05	221.0.6.0	
	WS2022	221.0.72 ※SPB.10-013.03	221.0.7.0	
	WS2025	221.0.72 ※SPB.10-013.03	221.0.7.0	
	RHEL8.6	--	--	非サポートOS
	RHEL8.7	--	--	非サポートOS
	RHEL8.8	--	--	非サポートOS
	RHEL8.9	3.139q ※SPB.10-013.03	3.139q	
	RHEL8.10	3.139q ※SPB.10-013.03	3.139q	
	RHEL9.1	--	--	非サポートOS
	RHEL9.2	--	--	非サポートOS
	RHEL9.3	--	--	非サポートOS
	RHEL9.4	3.139q ※SPB.10-013.03	3.139q	
	RHEL9.5	inbox	inbox	
	ESXi 8.0u2	vlg(24.1.13.0-4vmaj ※1	vlg(24.1.13.0-4vmaj	
	ESXi 8.0u3	vlg(24.1.14.0-4vmaj vlg(24.1.15.0-4vmaj ※1	vlg(24.1.14.0-4vmaj vlg(24.1.15.0-4vmaj	
	ESX 9.0	vlg(24.1.15.0-4vmaj ※1	vlg(24.1.15.0-4vmaj	
20.33.41 ※SP8.10-013.04	WS2019	221.0.63 ※SPB.10-013.02 ※SPB.10-013.03 ※SPB.10-013.04 ※SPB.10-013.05	221.0.6.0	
	WS2022	221.0.73 ※SPB.10-013.04	221.0.8.0	
	WS2025	221.0.73 ※SPB.10-013.04	221.0.8.0	
	RHEL8.6	--	--	非サポートOS
	RHEL8.7	--	--	非サポートOS
	RHEL8.8	--	--	非サポートOS
	RHEL8.9	--	--	非サポートOS
	RHEL8.10	--	--	非サポートOS
	RHEL9.1	--	--	非サポートOS
	RHEL9.2	--	--	非サポートOS
	RHEL9.3	--	--	非サポートOS
	RHEL9.4	--	--	非サポートOS
	RHEL9.5	3.139r ※SPB.10-013.04	3.139r	
	RHEL9.6	inbox	inbox	
	ESXi 8.0u2	vlg(24.1.13.0-4vmaj ※1	vlg(24.1.13.0-4vmaj ※1	
	ESXi 8.0u3	vlg(24.1.14.0-4vmaj vlg(24.1.15.0-4vmaj ※1	vlg(24.1.14.0-4vmaj vlg(24.1.15.0-4vmaj ※1	
	ESX 9.0	vlg(24.1.15.0-4vmaj ※1	vlg(24.1.15.0-4vmaj ※1	

対象製品	iLO Webインターフェイス 画面上の表示	対象NICコード
1000BASE-T 搭載LOMカード(4ポート)	BCM 5719 1Gb 4p BASE-T OCP Adptr	N8104-222
1000BASE-T 搭載拡張カード(4ポート)	Broadcom NetXtreme 5719 Quad Port Gigabit PCIe Adapter - NIC	N8104-224
R110i-1M, T110i-M, NS3009k, R110i-1M (2nd-Gen), R110i-M (2nd-Gen), NS3009k (2nd-Gen)	BCM 5720 1GbE 2p BASE-T LOM Adptr - NIC	N8100-2997Y,N8100-2998Y,N8100-2999Y,N8100-3000Y,N8100-3001Y, NF8100-2911Y, NF8100-2921Y, NF8100-2941Y, N8100-3012Y, N8100-3014Y, N8100-3015Y, N8100-3016Y, N8100-3017Y, NF8100-3081Y, NF8100-3071Y, NF8100-3089Y, NF8100-3099Y
R110i-1 R110i-1 (2nd-Gen)	BCM 5719 1GbE 4p BASE-T LOM Adptr - NIC	N8100-3004Y,N8100-3005Y,N8100-3020Y,N8100-3029Y

対象モジュール	個体識別があるモジュール			
LANファームウェア	LANドライバ			
バージョン	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
20.35.41 ※SP8.10-013.05 ※SP8.10-015.01	WS2019	221.0.62 ※SPR.10-01302 ※SPR.10-01303 ※SP8.10-01304 ※SP8.10-01305	221.0.6.0	
	WS2022	221.0.62 ※SP8.10-01304 ※SP8.10-01305	221.0.6.0	
	WS2025	221.0.62 ※SPR.10-01304 ※SP8.10-01305 221.0.152 ※SP8.10-01501	221.0.6.0 221.0.15.0	
	RHEL8.6	--	--	非サポートOS
	RHEL8.7	--	--	非サポートOS
	RHEL8.8	--	--	非サポートOS
	RHEL8.9	--	--	非サポートOS
	RHEL8.10	--	--	非サポートOS
	RHEL9.1	--	--	非サポートOS
	RHEL9.2	--	--	非サポートOS
	RHEL9.3	--	--	非サポートOS
	RHEL9.4	--	--	非サポートOS
	RHEL9.5	--	--	非サポートOS
	RHEL9.6	3.139w ※SP8.10-01305 ※SP8.10-01501	3.139w	
	RHEL9.7	inbox	inbox	
	ESXi 8.0u2	nqz(24.1.13.0-4vmw) ※1	nqz(24.1.13.0-4vmw)	
	ESXi 8.0u3	nqz(24.1.14.0-4vmw) nqz(24.1.15.0-4vmw) ※1	nqz(24.1.14.0-4vmw) nqz(24.1.15.0-4vmw)	
	ESX 9.0	nqz(24.1.15.0-4vmw) ※1	nqz(24.1.15.0-4vmw)	
	ESX 9.1	nqz(24.1.15.0-5vmw) ※1	nqz(24.1.15.0-5vmw)	ESX 9.1はSP8.10-01501以降でサポート

【下記以外の共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

※1 ESXi/ESX LANドライバの入手方法は以下を参照してください。
VMware ESXi/ESX デバイスドライバ情報一覧 (https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140105866)
→ お客様環境のOSに対応する「デバイスドライバー覧」を選択

対象製品	iLO Webインターフェイス 画面上の表示	対象Nコード
Fibre Channel コントローラ(1ch)	SN1100Q 1P	N8190-165
Fibre Channel コントローラ(2ch)	SN1100Q 2P	N8190-166

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
Fibre Channel コントローラ ファームウェア	Fibre Channel ドライバ			
バージョン	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
02.00.01	WS2019	9.4.6.20 ※SP8.10-011.01 ※SP8.10-011.02 ※SP8.10-011.03	9.4.6.20	
	WS2022	9.4.6.20 ※SP8.10-011.01 ※SP8.10-011.02 ※SP8.10-011.03	9.4.6.20	
	WS2025	–	–	非サポート
	RHEL8.6	10.02.07.01-k1 ※SP8.10-011.01 ※SP8.10-011.02 ※SP8.10-011.03	10.02.07.01-k1	
	RHEL8.7	10.02.08.01-k1 ※SP8.10-011.02 ※SP8.10-011.03	10.02.08.01-k1	
	RHEL8.8	–	–	非サポート
	RHEL8.9	–	–	非サポート
	RHEL8.10	–	–	非サポート
	RHEL9.1	10.02.08.01-k1 ※SP8.10-011.03	10.02.08.01-k1	
	RHEL9.2	–	–	非サポート
	ESXi/ESX	–	–	非サポート
02.01.03 ※SP8.10-011.01 ※SP8.10-011.02 ※SP8.10-011.03 ※SP8.10-011.04 ※1	WS2019	9.4.8.20 ※SP8.10-011.04	9.4.6.20 9.4.8.20	
	WS2022	9.4.8.20 ※SP8.10-011.04	9.4.6.20 9.4.8.20	
	WS2025	–	–	非サポート
	RHEL8.6	10.02.07.01-k1 ※SP8.10-011.01 ※SP8.10-011.02 ※SP8.10-011.03	10.02.07.01-k1	
	RHEL8.7	10.02.08.01-k1 ※SP8.10-011.02 ※SP8.10-011.03 10.02.10.00-k1 ※SP8.10-011.04	10.02.08.01-k1 10.02.10.00-k1	
	RHEL8.8	10.02.10.00-k1 ※SP8.10-011.04	10.02.10.00-k1	
	RHEL8.9	–	–	非サポート
	RHEL8.10	–	–	非サポート
	RHEL9.1	10.02.08.01-k1 ※SP8.10-011.03 10.02.10.00-k1 ※SP8.10-011.04	10.02.08.01-k1 10.02.10.00-k1	
	RHEL9.2	–	–	非サポート
	ESXi/ESX	–	–	非サポート
02.02.05 ※SP8.10-013.01	WS2019	9.4.9.21 ※SP8.10-013.01	9.4.9.21	
	WS2022	9.4.9.21 ※SP8.10-013.01	9.4.9.21	
	WS2025	–	–	非サポート
	RHEL8.6	–	–	非サポート
	RHEL8.7	–	–	非サポート
	RHEL8.8	10.02.11.00-k1 ※SP8.10-013.01	10.02.11.00-k1	
	RHEL8.9	10.02.11.00-k1 ※SP8.10-013.01	10.02.11.00-k1	
	RHEL8.10	–	–	非サポート
	RHEL9.1	–	–	非サポート
	RHEL9.2	10.02.11.00-k1 ※SP8.10-013.01	10.02.11.00-k1	
	ESXi/ESX	–	–	非サポート
02.04.01 ※SP8.10-013.02	WS2019	9.4.10.20 ※SP8.10-013.02	9.4.10.20	
	WS2022	9.4.10.20 ※SP8.10-013.02	9.4.10.20	
	WS2025	–	–	非サポート
	RHEL8.6	–	–	非サポート
	RHEL8.7	–	–	非サポート
	RHEL8.8	–	–	非サポート
	RHEL8.9	10.02.12.01-k1 ※SP8.10-013.02	10.02.12.01-k1	
	RHEL8.10	10.02.12.01-k1 ※SP8.10-013.02	10.02.12.01-k1	
	RHEL9.1	–	–	非サポート
	RHEL9.2	–	–	非サポート
	RHEL9.3	10.02.12.01-k1 ※SP8.10-013.02	10.02.12.01-k1	
	RHEL9.4	–	–	非サポート
	RHEL9.5	–	–	非サポート
	ESXi/ESX	–	–	非サポート
02.04.09 ※SP8.10-013.03 ※SP8.10-013.04	WS2019	9.4.11.20 ※SP8.10-013.04	9.4.11.20	
	WS2022	9.4.11.20 ※SP8.10-013.04	9.4.11.20	
	WS2025	9.4.11.20 ※SP8.10-013.04	9.4.11.20	
	RHEL8.6	–	–	非サポート
	RHEL8.7	–	–	非サポート
	RHEL8.8	–	–	非サポート
	RHEL8.9	10.02.13.03-k1 ※SP8.10-013.03	10.02.13.03-k1	
	RHEL8.10	10.02.13.03-k1 ※SP8.10-013.03	10.02.13.03-k1	
	RHEL9.1	–	–	非サポート
	RHEL9.2	–	–	非サポート
	RHEL9.3	–	–	非サポート
	RHEL9.4	10.02.13.03-k1 ※SP8.10-013.03	10.02.13.03-k1	
	RHEL9.5	10.02.14.00-k1 ※SP8.10-013.04	10.02.13.03-k1 10.02.14.00-k1	
	RHEL9.6	10.02.14.00-k1 ※SP8.10-013.04	10.02.14.00-k1	
	ESXi/ESX	–	–	非サポート
02.05.01 ※SP8.10-013.05	WS2019	9.4.11.20 ※SP8.10-013.05	9.4.11.20	
	WS2022	9.4.11.20 ※SP8.10-013.05	9.4.11.20	
	WS2025	9.4.11.20 ※SP8.10-013.05	9.4.11.20	
	RHEL8.6	–	–	非サポート
	RHEL8.7	–	–	非サポート
	RHEL8.8	–	–	非サポート
	RHEL8.9	–	–	非サポート
	RHEL8.10	–	–	非サポート
	RHEL9.1	–	–	非サポート
	RHEL9.2	–	–	非サポート
	RHEL9.3	–	–	非サポート
	RHEL9.4	–	–	非サポート
	RHEL9.5	–	–	非サポート
	RHEL9.6	10.02.15.00-k1 ※SP8.10-013.05	10.02.15.00-k1	
	RHEL9.7	10.02.15.00-k1 ※SP8.10-013.05	10.02.15.00-k1	
	ESXi/ESX	–	–	非サポート

【下記以外の共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

※1 入手URL: Windows用 https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110811

RHEL用 https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110812

対象製品	iLO Webインターフェイス 画面上の表示	対象Nコード
Fibre Channel コントローラ(1ch)	SN1200E	N8190-163
Fibre Channel コントローラ(2ch)	SN1200E	N8190-164
Fibre Channel コントローラ(1ch)	SN1610E	N8190-175
Fibre Channel コントローラ(2ch)	SN1610E	N8190-176

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
Fibre Channel コントローラ ファームウェア	Fibre Channel ドライバ			
バージョン	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
14.0.499.29 ※SP8.10-011.01 ※SP8.10-011.02 ※SP8.10-011.03 ※SP8.10-011.04 ※SP8.10-013.01	WS2019	14.0.534.0 ※SP8.10-011.01 ※SP8.10-011.02 ※SP8.10-011.03 ※SP8.10-011.04 ※SP8.10-013.01	14.0.534.0	
	WS2022	14.0.534.0 ※SP8.10-011.01 ※SP8.10-011.02 ※SP8.10-011.03 ※SP8.10-011.04 ※SP8.10-013.01	14.0.534.0	
	WS2025	–	–	非サポート
	RHEL8.6	14.0.499.31 ※SP8.10-011.01 ※SP8.10-011.02 ※SP8.10-011.03	14.0.499.31	
	RHEL8.7	14.0.499.31 ※SP8.10-011.02 ※SP8.10-011.03 14.2.589.5 ※SP8.10-011.04	14.0.499.31 14.2.589.5	
	RHEL8.8	14.2.589.21 ※SP8.10-013.01	14.2.589.21	
	RHEL8.9	14.2.589.21 ※SP8.10-013.01	14.2.589.21	
	RHEL8.10	–	–	非サポート
	RHEL9.1	14.0.499.31 ※SP8.10-011.03 14.2.589.5 ※SP8.10-011.04	14.0.499.31 14.2.589.5	
	RHEL9.2	14.2.589.21 ※SP8.10-013.01	14.2.589.21	
	ESXi 7.0u3	14.0.543.0-1 ※1	14.0.543.0-1	
	ESXi 8.0	14.0.635.3-14 ※1	14.0.635.3-14	
	ESXi 8.0u1	14.2.560.8-23 ※1	14.2.560.8-23	
	ESXi 8.0u2	14.2.641.5-32 ※1	14.2.641.5-32	
14.4.329.10 ※SP8.10-013.02	WS2019	14.4.313.0 ※SP8.10-013.02	14.4.313.0	
	WS2022	14.4.313.0 ※SP8.10-013.02	14.4.313.0	
	WS2025	–	–	非サポート
	RHEL8.6	–	–	非サポート
	RHEL8.7	–	–	非サポート
	RHEL8.8	–	–	非サポート
	RHEL8.9	14.4.329.9 ※SP8.10-013.02	14.4.329.9	
	RHEL8.10	14.4.329.9 ※SP8.10-013.02	14.4.329.9	
	RHEL9.1	–	–	非サポート
	RHEL9.2	–	–	非サポート
	RHEL9.3	14.4.329.9 ※SP8.10-013.02	14.4.329.9	
	RHEL9.4	–	–	非サポート
	RHEL9.5	–	–	非サポート
	ESXi 7.0u3	14.2.673.36-1 ※1	14.2.673.36-1	
	ESXi 8.0	–	–	非サポート
	ESXi 8.0u1	–	–	非サポート
	ESXi 8.0u2	14.2.641.5-32 ※1	14.2.641.5-32	
	ESXi 8.0u3	14.4.0.39-35 ※1	14.4.0.39-35	
14.4.473.14 ※SP8.10-013.03 ※SP8.10-013.04	WS2019	14.4.393.20 ※SP8.10-013.04	14.4.393.20	
	WS2022	14.4.393.20 ※SP8.10-013.04	14.4.393.20	
	WS2025	14.4.393.20 ※SP8.10-013.04	14.4.393.20	
	RHEL8.6	–	–	非サポート
	RHEL8.7	–	–	非サポート
	RHEL8.8	–	–	非サポート
	RHEL8.9	14.4.473.7 ※SP8.10-013.03	14.4.473.7	
	RHEL8.10	14.4.473.7 ※SP8.10-013.03	14.4.473.7	
	RHEL9.1	–	–	非サポート
	RHEL9.2	–	–	非サポート
	RHEL9.3	–	–	非サポート
	RHEL9.4	14.4.473.7 ※SP8.10-013.03	14.4.473.7	
	RHEL9.5	14.4.473.24 ※SP8.10-013.04	14.4.473.7 14.4.473.24	
	RHEL9.6	14.4.473.24 ※SP8.10-013.04	14.4.473.24	
	ESXi 7.0u3	14.2.673.36-1 ※1	14.2.673.36-1	
	ESXi 8.0	–	–	非サポート
	ESXi 8.0u1	–	–	非サポート
	ESXi 8.0u2	14.2.641.5-32 ※1	14.2.641.5-32	
	ESXi 8.0u3	14.4.0.39-35 ※1	14.4.0.39-35	
	ESX 9.0	900.14.4.390.14-36vmw ※1	900.14.4.390.14-36vmw ※1	
14.4.731.5 ※SP8.10-013.05	WS2019	14.4.393.20 ※SP8.10-013.05	14.4.393.20	
	WS2022	14.4.624.0 ※SP8.10-013.05	14.4.393.20	
	WS2025	14.4.624.0 ※SP8.10-013.05	14.4.393.20	
	RHEL8.6	–	–	非サポート
	RHEL8.7	–	–	非サポート
	RHEL8.8	–	–	非サポート
	RHEL8.9	–	–	非サポート
	RHEL8.10	–	–	非サポート
	RHEL9.1	–	–	非サポート
	RHEL9.2	–	–	非サポート
	RHEL9.3	–	–	非サポート
	RHEL9.4	–	–	非サポート
	RHEL9.5	–	–	非サポート
	RHEL9.6	14.4.731.6 ※SP8.10-013.05	14.4.731.6	
	RHEL9.7	14.4.731.6 ※SP8.10-013.05	14.4.731.6	
	ESXi 7.0u3	14.4.731.6 ※1	14.4.731.6	
	ESXi 8.0	–	–	非サポート
	ESXi 8.0u1	–	–	非サポート
	ESXi 8.0u2	14.2.641.5-32vmw ※1	14.2.641.5-32vmw	
	ESXi 8.0u3	14.4.0.39-35vmw ※1	14.4.0.39-35vmw	
	ESX 9.0	900.14.4.390.14-36vmw ※1	900.14.4.390.14-36vmw	

【下記以外の共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

※1 入手URL　　ESXi/ESX FCドライバの入手方法は以下を参照願います。
VMware ESXi/ESX ディバイスドライバ情報一覧<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140105886>
→ お客様環境のOSに対応する「ディバイスドライバー覧」を選択

対象製品	iLO Webインターフェイス 画面上の表示	対象Nコード
Fibre Channel コントローラ(1ch)	SN1700E	N8190-177
Fibre Channel コントローラ(2ch)	SN1700E	N8190-178

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
Fibre Channel コントローラ ファームウェア	Fibre Channel ドライバ			
バージョン	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
14.4.329.10 ※SP8.10-013.02	WS2019	―	―	非サポート
	WS2022	14.4.313.0 ※SP8.10-013.02	14.4.313.0	
	WS2025	―	―	非サポート
	RHEL8.6	―	―	非サポート
	RHEL8.7	―	―	非サポート
	RHEL8.8	―	―	非サポート
	RHEL8.9	―	―	非サポート
	RHEL8.10	14.4.329.9 ※SP8.10-013.02	14.4.329.9	
	RHEL9.1	―	―	非サポート
	RHEL9.2	―	―	非サポート
	RHEL9.3	14.4.329.9 ※SP8.10-013.02	14.4.329.9	
	RHEL9.4	―	―	非サポート
	RHEL9.5	―	―	非サポート
	ESXi 7.0u3	―	―	非サポート
	ESXi 8.0	―	―	非サポート
	ESXi 8.0u1	―	―	非サポート
	ESXi 8.0u2	―	―	非サポート
	ESXi 8.0u3	14.4.0.39-35 ※1	14.4.0.39-35	
14.4.473.14 ※SP8.10-013.03 ※SP8.10-013.04	WS2019	―	―	非サポート
	WS2022	14.4.393.20 ※SP8.10-013.04	14.4.393.20	
	WS2025	14.4.393.20 ※SP8.10-013.04	14.4.393.20	
	RHEL8.6	―	―	非サポート
	RHEL8.7	―	―	非サポート
	RHEL8.8	―	―	非サポート
	RHEL8.9	―	―	非サポート
	RHEL8.10	14.4.473.7 ※SP8.10-013.03	14.4.473.7	
	RHEL9.1	―	―	非サポート
	RHEL9.2	―	―	非サポート
	RHEL9.3	―	―	非サポート
	RHEL9.4	14.4.473.7 ※SP8.10-013.03	14.4.473.7	
	RHEL9.5	14.4.473.24 ※SP8.10-013.04	14.4.473.7 14.4.473.24	
	RHEL9.6	14.4.473.24 ※SP8.10-013.04	14.4.473.24	
	ESXi 7.0u3	―	―	非サポート
	ESXi 8.0	―	―	非サポート
	ESXi 8.0u1	―	―	非サポート
	ESXi 8.0u2	―	―	非サポート
	ESXi 8.0u3	14.4.0.39-35 ※1	14.4.0.39-35	
	ESX 9.0	900.14.4.390.14-36vmw ※1	900.14.4.390.14-36vmw	
14.4.731.5 ※SP8.10-013.05	WS2019	―	―	非サポート
	WS2022	14.4.624.0 ※SP8.10-013.05	14.4.624.0	
	WS2025	14.4.624.0 ※SP8.10-013.05	14.4.624.0	
	RHEL8.6	―	―	非サポート
	RHEL8.7	―	―	非サポート
	RHEL8.8	―	―	非サポート
	RHEL8.9	―	―	非サポート
	RHEL8.10	―	―	非サポート
	RHEL9.1	―	―	非サポート
	RHEL9.2	―	―	非サポート
	RHEL9.3	―	―	非サポート
	RHEL9.4	―	―	非サポート
	RHEL9.5	―	―	非サポート
	RHEL9.6	14.4.731.6 ※SP8.10-013.05	14.4.731.6	
	RHEL9.7	14.4.731.6 ※SP8.10-013.05	14.4.731.6	
	ESXi 7.0u3	―	―	非サポート
	ESXi 8.0	―	―	非サポート
	ESXi 8.0u1	―	―	非サポート
	ESXi 8.0u2	―	―	非サポート
	ESXi 8.0u3	14.4.0.39-35vmw ※1	14.4.0.39-35vmw	
	ESX 9.0	900.14.4.390.14-36vmw ※1	900.14.4.390.14-36vmw	

【下記以外の共通モジュールは【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。】

※1 入手URL: ESXi/ESX FCドライバの入手方法は以下を参照願います。
VMware ESXi/ESX デバイスドライバ情報一覧<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140105866>
→ お客様環境のOSに対応する「デバイスドライバー覧」を選択

対象製品	iLO Webインターフェイス 画面上の表示	対象N.コード
Fibre Channel コントローラ(1ch)	SN1610Q 1P	N8190-173
Fibre Channel コントローラ(2ch)	SN1610Q 2P	N8190-174

対象モジュール	除外関係があるモジュール			
Fibre Channel コントローラ ファームウェア	Fibre Channel ドライバ			
バージョン	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
02.07.06	WS2019	9.4.6.20 ※SP8.10-011.01 ※SP8.10-011.02 ※SP8.10-011.03	9.4.6.20	
	WS2022	9.4.6.20 ※SP8.10-011.01 ※SP8.10-011.02 ※SP8.10-011.03	9.4.6.20	
	WS2025	–	–	非サポート
	RHEL8.8	10.02.07.01-k1 ※SP8.10-011.01 ※SP8.10-011.02 ※SP8.10-011.03	10.02.07.01-k1	
	RHEL8.7	10.02.08.01-k1 ※SP8.10-011.02 ※SP8.10-011.03	10.02.08.01-k1	
	RHEL8.6	–	–	非サポート
	RHEL8.9	–	–	非サポート
	RHEL8.10	–	–	非サポート
	RHEL9.1	10.02.08.01-k1 ※SP8.10-011.03	10.02.08.01-k1	
	RHEL9.2	–	–	非サポート
	ESXi/ESX	–	–	非サポート
02.08.05 ※SP8.10-011.01 ※SP8.10-011.02 ※SP8.10-011.03 ※SP8.10-011.04 ※1	WS2019	9.4.8.20 ※SP8.10-011.04	9.4.8.20 9.4.8.20	
	WS2022	9.4.8.20 ※SP8.10-011.04	9.4.8.20 9.4.8.20	
	WS2025	–	–	非サポート
	RHEL8.6	10.02.07.01-k1 ※SP8.10-011.01 ※SP8.10-011.02 ※SP8.10-011.03	10.02.07.01-k1	
	RHEL8.7	10.02.08.01-k1 ※SP8.10-011.02 ※SP8.10-011.03 10.02.10.00-k1 ※SP8.10-011.04	10.02.08.01-k1 10.02.10.00-k1	
	RHEL8.8	10.02.10.00-k1 ※SP8.10-011.04	10.02.10.00-k1	
	RHEL8.9	–	–	非サポート
	RHEL8.10	–	–	非サポート
	RHEL9.1	10.02.08.01-k1 ※SP8.10-011.03 10.02.10.00-k1 ※SP8.10-011.04	10.02.08.01-k1 10.02.10.00-k1	
	RHEL9.2	–	–	非サポート
	ESXi/ESX	–	–	非サポート
02.09.07 ※SP8.10-013.01	WS2019	9.4.9.21 ※SP8.10-013.01	9.4.9.21	
	WS2022	9.4.9.21 ※SP8.10-013.01	9.4.9.21	
	WS2025	–	–	非サポート
	RHEL8.6	–	–	非サポート
	RHEL8.7	–	–	非サポート
	RHEL8.8	10.02.11.00-k1 ※SP8.10-013.01	10.02.11.00-k1	
	RHEL8.9	10.02.11.00-k1 ※SP8.10-013.01	10.02.11.00-k1	
	RHEL8.10	–	–	非サポート
	RHEL9.1	–	–	非サポート
	RHEL9.2	10.02.11.00-k1 ※SP8.10-013.01	10.02.11.00-k1	
	ESXi/ESX	–	–	非サポート
02.10.00 ※SP8.10-013.02	WS2019	9.4.10.20 ※SP8.10-013.02	9.4.10.20	
	WS2022	9.4.10.20 ※SP8.10-013.02	9.4.10.20	
	WS2025	–	–	非サポート
	RHEL8.6	–	–	非サポート
	RHEL8.7	–	–	非サポート
	RHEL8.8	–	–	非サポート
	RHEL8.9	10.02.12.01-k1 ※SP8.10-013.02	10.02.12.01-k1	
	RHEL8.10	10.02.12.01-k1 ※SP8.10-013.02	10.02.12.01-k1	
	RHEL9.1	–	–	非サポート
	RHEL9.2	–	–	非サポート
	RHEL9.3	10.02.12.01-k1 ※SP8.10-013.02	10.02.12.01-k1	
	RHEL9.4	–	–	非サポート
	RHEL9.5	–	–	非サポート
	ESXi/ESX	–	–	非サポート
02.10.08 ※SP8.10-013.03 ※SP8.10-013.04	WS2019	9.4.11.20 ※SP8.10-013.04	9.4.11.20	
	WS2022	9.4.11.20 ※SP8.10-013.04	9.4.11.20	
	WS2025	9.4.11.20 ※SP8.10-013.04	9.4.11.20	
	RHEL8.6	–	–	非サポート
	RHEL8.7	–	–	非サポート
	RHEL8.8	–	–	非サポート
	RHEL8.9	10.02.13.03-k1 ※SP8.10-013.03	10.02.13.03-k1	
	RHEL8.10	10.02.13.03-k1 ※SP8.10-013.03	10.02.13.03-k1	
	RHEL9.1	–	–	非サポート
	RHEL9.2	–	–	非サポート
	RHEL9.3	–	–	非サポート
	RHEL9.4	10.02.13.03-k1 ※SP8.10-013.03	10.02.13.03-k1	
	RHEL9.5	10.02.14.00-k1 ※SP8.10-013.04	10.02.13.03-k1 10.02.14.00-k1	
	RHEL9.6	10.02.14.00-k1 ※SP8.10-013.04	10.02.14.00-k1	
	ESXi/ESX	–	–	非サポート
02.11.01 ※2 ※SP8.10-015.01	WS2019	–	–	非サポート
	WS2022	–	–	非サポート
	WS2025	9.4.11.20 ※SP8.10-015.01	9.4.11.20	
	RHEL8.6	–	–	非サポート
	RHEL8.7	–	–	非サポート
	RHEL8.8	–	–	非サポート
	RHEL8.9	–	–	非サポート
	RHEL8.10	–	–	非サポート
	RHEL9.1	–	–	非サポート
	RHEL9.2	–	–	非サポート
	RHEL9.3	–	–	非サポート
	RHEL9.4	–	–	非サポート
	RHEL9.5	–	–	非サポート
	RHEL9.6	10.02.15.00-k1 ※SP8.10-013.05 ※SP8.10-015.01	10.02.15.00-k1	
	RHEL9.7	10.02.15.00-k1 ※SP8.10-013.05	10.02.15.00-k1	
	ESX 9.1	91.5.5.88.0 ※SP8.10-015.01	91.5.5.88.0	ESX 9.1はSP8.10-015.01以降でサポート
02.11.09 ※SP8.10-013.05	WS2019	9.4.11.20 ※SP8.10-013.05	9.4.11.20	
	WS2022	9.4.11.20 ※SP8.10-013.05	9.4.11.20	
	WS2025	9.4.11.20 ※SP8.10-013.05	9.4.11.20	
	RHEL8.6	–	–	非サポート
	RHEL8.7	–	–	非サポート
	RHEL8.8	–	–	非サポート
	RHEL8.9	–	–	非サポート
	RHEL8.10	–	–	非サポート
	RHEL9.1	–	–	非サポート
	RHEL9.2	–	–	非サポート
	RHEL9.3	–	–	非サポート
	RHEL9.4	–	–	非サポート
	RHEL9.5	–	–	非サポート
	RHEL9.6	–	–	非サポート
	RHEL9.7	–	–	非サポート
	ESXi/ESX	–	–	非サポート

【下記以外の共通モジュールは【付録2 モジュール入手方法】を参照してください。】
※1 入手URL　Windows用 https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010010811
RHEL用　https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010010812

※2 入手URL　ファームウェア　https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010012080

対象製品	iLO Webインターフェイス 画面上の表示	対象Nコード
Fibre Channel コントローラ(2ch)	SN1700Q 2P	N8190-180

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
Fibre Channel コントローラ ファームウェア	Fibre Channel ドライバ			
バージョン	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
02.11.01 ※SP8.10-015.01	WS2019	ー	ー	非サポート
	WS2022	ー	ー	非サポート
	WS2025	9.4.11.20 ※SP8.10-015.01	9.4.11.20	
	RHEL8.6	ー	ー	非サポート
	RHEL8.7	ー	ー	非サポート
	RHEL8.8	ー	ー	非サポート
	RHEL8.9	ー	ー	非サポート
	RHEL8.10	ー	ー	非サポート
	RHEL9.1	ー	ー	非サポート
	RHEL9.2	ー	ー	非サポート
	RHEL9.3	ー	ー	非サポート
	RHEL9.4	ー	ー	非サポート
	RHEL9.5	ー	ー	非サポート
	RHEL9.6	10.02.15.00-k1 ※SP8.10-015.01	10.02.15.00-k1	
	RHEL9.7	ー	ー	非サポート
	ESX 9.1	91.5.5.86.0 ※SP8.10-015.01	91.5.5.86.0	ESX 9.1はSP8.10-015.01以降でサポート

対象製品	iLO Webインターフェイス 画面上の表示	対象Nコード
内蔵LTO (LTO7)	ー	N8151-143

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
LTOファームウェア				
バージョン	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
G9Q1	全OS共通	依存無し	依存無し	
HB81	全OS共通	依存無し	依存無し	
J4D1	全OS共通	依存無し	依存無し	
JAYF	全OS共通	依存無し	依存無し	
K4K1	全OS共通	依存無し	依存無し	
KAH1	全OS共通	依存無し	依存無し	
M571	全OS共通	依存無し	依存無し	
N4Q1	全OS共通	依存無し	依存無し	
P381	全OS共通	依存無し	依存無し	
Q387	全OS共通	依存無し	依存無し	
S2T1※1	全OS共通	依存無し	依存無し	

※1 入手URL　　LTOファームウェアの入手方法は以下を参照してください。
https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109010

対象製品	iLO Webインターフェイス 画面上の表示	対象Nコード
内蔵LTO (LTO8)	ー	N8151-144

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
LTOファームウェア				
バージョン	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
M571	全OS共通	依存無し	依存無し	
N4Q1	全OS共通	依存無し	依存無し	
P381	全OS共通	依存無し	依存無し	
Q387	全OS共通	依存無し	依存無し	
S2T1※1	全OS共通	依存無し	依存無し	

※1 入手URL　　LTOファームウェアの入手方法は以下を参照してください。
https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110040

対象製品	iLO Webインターフェイス 画面上の表示	対象Nコード
内蔵LTO (LTO9)	ー	N8151-147

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
LTOファームウェア				
バージョン	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
PA61	全OS共通	依存無し	依存無し	
Q3F9	全OS共通	依存無し	依存無し	
R3G3	全OS共通	依存無し	依存無し	
S2S1	全OS共通	依存無し	依存無し	
S2SD※1	全OS共通	依存無し	依存無し	

※1 入手URL　　LTOファームウェアの入手方法は以下を参照してください。
https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111074

対象製品	iLO Webインターフェイス 画面上の表示	対象Nコード
内蔵RDXドライブ	ー	N8151-139
外付RDXドライブ	ー	N8160-103

対象モジュール	依存関係があるモジュール			
RDXファームウェア				
バージョン	OS	推奨 バージョン	組合せ可能 バージョン	備考
2.27	全OS共通	依存無し	依存無し	
2.78	全OS共通	依存無し	依存無し	
2.83 ※1	全OS共通	依存無し	依存無し	

※1 入手URL　　RDXファームウェアの入手方法は以下を参照してください。
https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109011

対象製品	対象Nコード
R125k-2M	N8100-3044Y
R120j-1M	N8100-2985Y,N8100-2986Y
R120j-1M (2nd-Gen)	N8100-3006Y,N8100-3007Y
R120j-2M	N8100-2988Y,N8100-2989Y,N8100-2990Y,N8100-2991Y,N8100-2992Y
R120j-2M (2nd-Gen)	N8100-3008Y,N8100-3009Y,N8100-3010Y,N8100-3011Y,N8100-3012Y,N8100-3030Y,N8100-3031Y
R110k-1M	N8100-2997Y,N8100-2998Y,N8100-2999Y
R110k-1M (2nd-Gen)	N8100-3013Y,N8100-3014Y,N8100-3015Y
R110m-1	N8100-3004Y,N8100-3005Y
R110m-1 (2nd-Gen)	N8100-3028Y,N8100-3029Y
T110k-M	N8100-3000Y,N8100-3001Y
T110k-M (2nd-Gen)	N8100-3016Y,N8100-3017Y
NS500Rk	NF8100-287Y,NF8100-288Y,NF8100-289Y,NF8100-290Y
NS500Rk (2nd-Gen)	NF8100-301Y,NF8100-302Y,NF8100-303Y,NF8100-304Y
NS300Rk	NF8100-291Y,NF8100-292Y,NF8100-293Y,NF8100-294Y,NF8100-293S01Y,NF8100-294S01Y
NS300Rk (2nd-Gen)	NF8100-306Y,NF8100-307Y,NF8100-308Y,NF8100-309Y,NF8100-307S01Y,NF8100-308S01Y,NF8100-308S02Y,NF8100-309S01Y

対象モジュール		依存関係があるモジュール			
EXPRESSBUILDER		Starter Pack			
バージョン	iLO Webインターフェイス画面上のバージョン	OS	推奨バージョン	組合せ可能バージョン	備考
E8.10-011.01	4.10.23	全OS共通	S8.10-011.01 ※SP8.10-011.01	S8.10-011.01	
E8.10-011.02	4.20.11	全OS共通	S8.10-011.03 ※SP8.10-011.03	S8.10-011.02 S8.10-011.03	
E8.10-011.03	4.32.7	全OS共通	S8.10-011.04 ※SP8.10-011.04	S8.10-011.04	
E8.10-012.01	4.32.7	全OS共通	S8.10-012.01 ※SP8.10-012.01	S8.10-012.01	
E8.10-013.01	4.34.5	全OS共通	S8.10-013.01 ※SP8.10-013.01	S8.10-013.01	
E8.10-013.02	4.35.4	全OS共通	S8.10-013.03 ※SP8.10-013.03	S8.10-013.02 S8.10-013.03	
E8.10-013.03	4.36.7	全OS共通	S8.10-013.04 ※SP8.10-013.04	S8.10-013.04	
E8.10-013.04	4.37.6	全OS共通	S8.10-013.05 ※SP8.10-013.05	S8.10-013.05	
E8.10-013.04	4.37.6	全OS共通	S8.10-015.01 ※SP8.10-015.01	S8.10-015.01	対象製品はR125k-2Mのみ E8.10-013.04を継続使用

※アップデートモジュールの入手については【付録2. モジュール入手方法】を参照してください。

【付録1. バージョン確認方法】

※注意

システムユーティリティやiLO Webインターフェイスからオプションカード等の
ファームウェアバージョンが表示されない場合は、
以下の手順でオプションカードを実装したスロットのPCIe Option ROM設定を確認してください。
(1) 装置を起動後、以下のメッセージが表示されましたら<F9>キーを押して
システムユーティリティを起動します。
[F9] System Utilities
(2)「System Configuration」を選択します。
(3)「BIOS/Platform Configuration (RBSU)」を選択します。
(4)「PCIe Device Configuration」を選択します。
(5) 該当するPCIeデバイスを選択します。
PCIe Option ROM設定が"Disabled"のときは、このスロットに実装した
オプションカード等のファームウェアバージョンが表示されないことがあります。
ファームウェアバージョンの確認の際は、一時的にPCIe Option ROMの設定を"Enabled"に変更してください。

詳細な操作方法は、メンテナンスガイド(共通編)の"PCIe Device Configuration メニュー"をご参照ください。

【システムROM バージョン確認方法】

以下のいずれかの手順でシステムROMのバージョンを確認できます。

＜システムユーティリティでの確認方法＞
(1) 装置の電源を入れます。ディスプレイ画面にPOST(Power On Self-Test)の実
行内容が表示されます。しばらくすると、以下のメッセージが表示されます。
メッセージに従い<F9>キーを押して、システムユーティリティを起動します。
[F9] System Utilities
(2) システムユーティリティが起動した後、「System Information」を選択します。
(3)「Firmware Information」を選択します。
(4) 画面に各ファームウェアのバージョンが表示されます。「System ROM」項から
バージョンと日付を確認します。
注) システムROMのバージョンを確認した後、<ESC>キーを押す、または「Exit」を
選択して、システムユーティリティを終了してください。

≪Windows(R) OS≫
以下の手順でシステムROMの日付が確認できます。
(1) <Windows>キーを押しながら<R>キーを押します。
(2)「ファイル名を指定して実行」のダイアログボックスで、「msinfo32」を入力して
「OK」をクリックします。
(3)「システム情報」が起動した後、「システムの要約」を選択します。
(4) BIOSバージョン/日付 の項目から、システムROMの日付を確認します。

≪Linux(R) OS≫
以下の手順でシステムROMの日付が確認できます。
(1) xtermなどのターミナル(端末)を起動します。
(2) 以下のコマンドを実行します。
/usr/sbin/dmidecode | less
注) #はプロンプトを示します。入力する必要はありません。
(3) BIOS Information->Release Date の項目から、システムROMの日付を
確認します。
注) dmidecodeコマンドがインストールされている必要があります。

【SPSファームウェア バージョン確認方法】

以下のいずれかの手順でSPSファームウェアのバージョンを確認できます。

＜システムユーティリティでの確認方法＞
(1) アップデート対象本体装置の電源を入れ、ディスプレイ画面にPOST(Power On
Self-Test)の実行内容が表示されます。しばらくすると、画面下に次のメッセー
ジが表示されますので、メッセージに従い、<F9>キーを押下し、システムユーテ
ィリティを起動してください。
[F9] System Utilities
(2) システムユーティリティ起動後、「System Information」を選択し、さらに
「Firmware Information」を選択してください。
(3) 画面に各ファームウェアのバージョンが表示されます。
「Server Platform Services (SPS) Firmware」項から、
バージョンを確認してください。
(4) バージョン確認後は<ESC>キー、または、「Exit」を選択し、
システムユーティリティを終了してください。

＜iLO Webインターフェイスからの確認方法＞
(1) リモート環境において、iLO Webインターフェイスにログインします。
(2) 左メニューの「ファームウェア & OSソフトウェア」を選択し、
「ファームウェア」を選択します。
(3) 画面に各ファームウェアのバージョンが表示されます。
「Server Platform Services (SPS) Firmware」項から、
バージョンを確認してください。

【iLO6ファームウェア　バージョン確認方法】

以下のいずれかの手順でiLOファームウェアのバージョンを確認できます。

[アップデート対象本体装置にて確認する場合]
＜[Server Health Summary]での確認方法＞
(1) [Server Health Summary]画面を表示するため、サーバー前面のUIDボタンを押し、UIDをオンにします。
　注意：5秒以上押し続けるとiLOの再起動が開始されるため、長押し操作は行わないようにしてください。
(2) サーバーが接続されたモニター上に[Server Health Summary]画面が表示されます。
　画面上に表示される「iLO Firmware」の項から、iLOファームウェアのバージョンを確認してください。
(3) [Server Health Summary]画面を閉じるため、サーバー前面のUIDボタンを押し、UIDをオフにします。
　注意：5秒以上押し続けるとiLOの再起動が開始されるため、長押し操作は行わないようにしてください。

[リモート環境から確認する場合]
＜iLO Webインターフェイスからの確認方法＞
(1) リモート環境において、iLO Webインターフェイスにログインします。
(2) 左メニューの「ファームウェア & OSソフトウェア」を選択し、「ファームウェア」を選択します。
(3) 画面に各ファームウェアのバージョンが表示されますので、「iLO6」項から、バージョンを確認してください。

【iLO6 日本語言語パック　バージョン確認方法】

以下の方法で、iLO6 日本語言語パックのバージョンを確認できます。

＜iLO Webインターフェイスからの確認方法＞
(1) リモート環境において、iLO Webインターフェイスにログインします。
(2) 左メニューの「管理」を選択し、「言語」を選択します。
(3) 「ja 日本語」から、バージョンを確認してください。

【EXPRESSBUILDER　バージョン確認方法】

以下のいずれかの方法でバージョンを確認してください。

＜ローカルから確認する方法＞
(1) POSTで<F9>キーを押してシステムユーティリティを起動します。
(2) 「System Information」－「Firmware Information」を選択します。
(3) 画面上の「EXPRESSBUILDER」のバージョンを確認します。

＜リモートから確認する方法＞
(1) 「iLO6 ユーザーズガイド」を参照し、iLO Webインターフェイスを使用します。
(2) 左メニューの「ファームウェア & OSソフトウェア」を選択し、
　「ファームウェア」を選択します。
(3) 画面上の「EXPRESSBUILDER」のバージョンを確認します。

【RAIDコントローラ/SASコントローラ ファームウェア　バージョン確認方法】

下記のいずれかの方法でファームウェアバージョンを確認することができます。

＜Smart Storage Administrator(SSA)での確認方法＞
(1) SSAを起動し、画面左の欄から対象のRAIDコントローラ/SASコントローラを選択します。
(2) 画面右の欄から[詳細の表示]をクリックします。
(3) ファームウェアバージョンの項目を確認します。

＜Smart Storage Administrator CLI(SSACLI)での確認方法＞
(1) SSACLIを起動し、下記のコマンドを実行します。

```
-------------------------------------------------------------------------
 ctrl [コントローラ] show
-------------------------------------------------------------------------
[コントローラ] : Slot=x  スロット番号(x)でRAIDコントローラ/SASコントローラを指定
 Slot番号が不明な場合は以下のコマンドを入力するとSlot番号が表示されます。
-------------------------------------------------------------------------
 ctrl all show

 HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 in Slot 0 (Embedded) (sn:XXXXXXXX)
-------------------------------------------------------------------------
```

(2) 出力結果からファームウェアバージョン(Firmware Version)を確認します。

＜システムユーティリティでの確認方法＞
(1) POSTで<F9>キーを押してシステムユーティリティ(System Utilities)を起動します。
(2) システム構成(System Configuration)を選択します。
(3) 対象のRAIDコントローラ/SASコントローラを選択します。
(4) コントローラー情報(Controller Information)を選択します。
(5) ファームウェアバージョン(Firmware Version)を確認します。

【Fibre Channel コントローラ ファームウェア　バージョン確認方法】

下記のいずれかの方法でファームウェアバージョンを確認することができます。

＜システムユーティリティでの確認方法＞
(1) POSTで<F9>キーを押してシステムユーティリティ(System Utilities)を起動します。
(2) システム構成(System Configuration)を選択します。
(3) 対象のFibre Channelコントローラを選択します。
　N型番と「製品名」の対応は以下の通りです。

　N8190-163/N8190-164 : SN1200E
　N8190-175/N8190-176 : SN1610E
　N8190-177/N8190-178 : SN1700E
　N8190-165　　: SN1100Q 1P
　N8190-166　　: SN1100Q 2P
　N8190-173　　: SN1610Q 1P
　N8190-174　　: SN1610Q 2P
　N8190-180　　: SN1700Q 2P

(4) N8190-163/164/175/176/177/178はアダプター情報を表示する(Display Adapter Info)を選択します。
　N8190-165/166/173/174/180はアダプタ情報(Adapter Information)を選択します。
(5) N8190-163/164/175/176/177/178はファームウェアバージョン(Firmware Version)を確認します。
　N8190-165/166/173/174/180はマルチブートバージョン(Multiboot Version)を確認します。

＜iLO Webインターフェイスからの確認方法＞
(1) マネージメントLAN経由で接続し、iLOメニューを表示させ、
　「ファームウェア & OSソフトウェア」を選択してください。
(2)「製品名」「ファームウェアバージョン」が表示されます。
　対象となる製品の製品名とファームウェアバージョンを確認してください。
　N型番と「製品名」の対応は以下の通りです。

　N8190-163/N8190-164 : SN1200E
　N8190-175/N8190-176 : SN1610E
　N8190-177/N8190-178 : SN1700E
　N8190-165　　: SN1100Q 1P
　N8190-166　　: SN1100Q 2P
　N8190-173　　: SN1610Q 1P
　N8190-174　　: SN1610Q 2P
　N8190-180　　: SN1700Q 2P

【LTO7/8/9ファームウェア　バージョン確認方法】

以下のいずれかの手順でLTO7/8/9のファームウェアバージョンを確認できます。

≪Windows(R) OS≫

(1) デバイスマネージャーを起動します。
(2) テープドライブ「Hewlett Packard Enterprise LTO Ultrium-x drive」のプロパティを表示します。
　　※ x=7,8,9
(3) 詳細タブを選択し、ハードウェアIDを表示します。
(4) 以下のように表示される値の最後の部分"JAYF"(例)がファームウェアバージョンです。
　例)
　　SCSI¥SequentialHPE___Ultrium-x-SCSI_JAYF
　　※ x=7,8,9

≪Linux(R) OS≫

(1) xtermなどのターミナル(端末)を起動します。
(2) 以下のコマンドを実行します。
　# cat /proc/scsi/scsi
　注) #はプロンプトを示します。入力する必要はありません。
(3) 以下の出力のRev部分がファームウェアバージョンです。
　例)
　　Attached devices:
　　Host: scsi0 Channel: xxx Id: xxx Lun: xxx
　　Vendor: HPE　　Model: Ultrium x-SCSI　　Rev: xxx
　　※ x=7,8,9

【RDXファームウェア　バージョン確認方法】

以下の手順でRDXのファームウェアバージョンが確認できます。

(1) RDX Utilityを起動します。
(2)「RDXドライブの管理」をクリックして、ステータスタブを表示させます。
(3) ウインドウ内のドライブデータファームウェアバージョンの項目から
　　RDXのファームウェアバージョンを確認します。
注) RDX Utilityがインストールされている必要があります。

【LANコントローラ ファームウェア　バージョン確認方法】

<標準装備のネットワークアダプター>
　　R110k-1M, T110k-M, NS300Rk, R110k-1M (2nd-Gen), T110k-M (2nd-Gen), NS300Rk (2nd-Gen) :BCM 5720 1GbE 2p BASE-T LOM Adptr - NIC
　　R110m-1, R110m-1 (2nd-Gen):BCM 5719 1GbE 4p BASE-T LOM Adptr - NIC
<増設LANボード>
　　[N8104-206] Intel(R) Ethernet Network Adapter I350-T4 for OCP NIC 3.0 (システムユーティリティ上の表示)
　　　　Intel Eth Adptr I350T4 OCPv3 (iLO Webインターフェイス上の表示)
　　[N8104-209] Intel(R) Ethernet Server Adapter I350-T4 (システムユーティリティ上の表示)
　　　　Intel(R) Ethernet Server Adapter I350-T4 (iLO Webインターフェイス上の表示)
　　[N8104-217] Broadcom NetXtreme-E 2Px10GBASE-T OCP 3.0 Ethernet(システムユーティリティ上の表示)
　　　　10Gb 2-port Base-T BCM57416 OCP3 Adapter (iLO Webインターフェイス上の表示)
　　[N8104-219] Broadcom P210tep NetXtreme-E Dual-port 10GBASE-T Ethernet PCIe Adapter (システムユーティリティ上の表示)
　　　　Broadcom P210tep NetXtreme-E Dual-port 10GBASE-T Ethernet PCIe Adapter - NIC (iLO Webインターフェイス上の表示)
　　[N8104-223] Broadcom NetXtreme-E Dual 25Gb SFP28 OCP 3.0 Ethernet - NIC (システムユーティリティ上の表示)
　　　　10/25Gb 2-port SFP28 BCM57414 OCP3 Adapter (iLO Webインターフェイス上の表示)
　　[N8104-225] Broadcom P225p NetXtreme-E Dual-port 10Gb/25Gb Ethernet PCIe Adapter - NIC (システムユーティリティ上の表示)
　　　　Broadcom P225p NetXtreme-E Dual-port 10Gb/25Gb Ethernet PCIe Adapter - NIC (iLO Webインターフェイス上の表示)
　　[N8104-208] Intel(R) Ethernet Network Adapter E810-XXV-2 for OCP 3.0 (システムユーティリティ上の表示)
　　　　Intel(R) Eth Ntwk Adptr OCP3.0 E810-XXVDA2 (iLO Webインターフェイス上の表示)
　　[N8104-212] Intel(R) Ethernet Network Adapter E810-XXV-2 (システムユーティリティ上の表示)
　　　　Intel(R) Eth E810-XXVDA2 (iLO Webインターフェイス上の表示)
　　[N8104-222] Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet (システムユーティリティ上の表示)
　　　　BCM 5719 1Gb 4p BASE-T OCP Adptr (iLO Webインターフェイス上の表示)
　　[N8104-224] Broadcom NetXtreme 5719 Quad Port Gigabit PCIe Adapter (システムユーティリティ上の表示)
　　　　Broadcom NetXtreme 5719 Quad Port Gigabit PCIe Adapter - NIC (iLO Webインターフェイス上の表示)

＜システムユーティリティでの確認方法＞
(1) 本体装置の電源をONにして起動します。
(2) POST 画面表示中に<F9>キーを押して、System Utilities を起動します。
(3) System Utilities メニューから「System Information」を選択後、「Firmware Information」を選択してください。
(4) 対象のFirmware Versionを確認してください。

＜iLO Webインターフェイスからの確認方法＞
(1) マネージメントLAN経由で接続し、iLOメニューを表示させ、
　「ファームウェア & OSソフトウェア」を選択します。
(2)「製品名」「ファームウェアバージョン」が表示されます。
　対象となる製品の製品名とファームウェアバージョンを確認してください。

【RAIDコントローラ/SASコントローラ ドライバ確認方法】

≪Windows(R) OS≫

(1)「デバイスマネージャー」を起動し、「記憶域コントローラー」から、
　以下から該当するRAIDコントローラ/SASコントローラを右クリックして
　「プロパティ」を選択し、プロパティを表示します。

・[N8103-243] RAIDコントローラ(SR, 2GB, RAID 0/1/5/6, OCP)の場合
　HPE SR308i-o Gen11
・[N8103-245] RAIDコントローラ(SR, 2GB, RAID 0/1/5/6, PCI)の場合
　HPE SR308i-p Gen11
・[N8103-244] RAIDコントローラ(SR, 8GB, RAID 0/1/5/6, OCP)の場合
　HPE SR416i-o Gen11
・[N8103-246] RAIDコントローラ(SR, 8GB, RAID 0/1/5/6, PCI)の場合
　HPE SR932i-p Gen11
・[N8103-248] RAIDコントローラ(MR, RAID 0/1, OCP)の場合
　HPE MR216i-o Gen11
・[N8103-249] RAIDコントローラ(MR, 4GB, RAID 0/1/5/6, OCP)の場合
　HPE MR408i-o Gen11
・[N8103-250] RAIDコントローラ(MR, 8GB, RAID 0/1/5/6, OCP)の場合
　HPE MR416i-o Gen11
・[N8103-251] RAIDコントローラ(MR, RAID 0/1, PCI)の場合
　HPE MR216i-p Gen11
・[N8103-252] RAIDコントローラ(MR, 8GB, RAID 0/1/5/6, PCI)の場合
　HPE MR416i-p Gen11
・[N8103-247] 480GB OSブート専用SSDボード (RAID 1, HS)の場合
　HPE NS204i-u Gen11 Boot Controller
・[N8103-197] SAS Controllerの場合
　HPE Smart Array E208e-p SR Gen10

注意事項:
ドライバのバージョンによって「Smart アレイ」の部分の表記が異なる場合があります。

(2)「ドライバー」タブを開きます。
　「バージョン:」にドライバのバージョンが表示されます。

≪Linux(R) OS≫

以下のURLを参照してください。

[ドライババージョンの確認方法]
https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140110172#FAQ_general_0007

【LANコントローラ ドライバ確認方法】

<標準装備のネットワークアダプター>
R110k-1M, T110k-M, NS300Rk, R110k-1M (2nd-Gen), T110k-M (2nd-Gen), NS300Rk (2nd-Gen) : BCM 5720 1GbE 2p BASE-T LOM Adptr - NIC
R110m-1, R110m-1 (2nd-Gen): BCM 5719 1GbE 4p BASE-T LOM Adptr - NIC
<増設LANボード>
[N8104-206] Intel(R) Ethernet Network Adapter I350-T4 for OCP NIC 3.0 (デバイスマネージャー上の表示)
[N8104-209] Intel(R) Ethernet Server Adapter I350-T4 (デバイスマネージャー上の表示)
[N8104-217] Broadcom NetXtreme-E 2Px10GBASE-T OCP 3.0 Ethernet (デバイスマネージャー上の表示)
[N8104-219] Broadcom P210tep NetXtreme-E Dual-port 10GBASE-T Ethernet PCIe Adapter (デバイスマネージャー上の表示)
[N8104-223] Broadcom NetXtreme-E Dual 25Gb SFP28 OCP 3.0 Ethernet - NIC (デバイスマネージャー上の表示)
[N8104-225] Broadcom P225p NetXtreme-E Dual-port 10Gb/25Gb Ethernet PCIe Adapter (デバイスマネージャー上の表示)
[N8104-208] Intel(R) Ethernet Network Adapter E810-XXV-2 for OCP 3.0 (デバイスマネージャー上の表示)
[N8104-212] Intel(R) Ethernet Network Adapter E810-XXV-2 (デバイスマネージャー上の表示)
[N8104-222] Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet (デバイスマネージャー上の表示)
[N8104-224] Broadcom NetXtreme 5719 Quad Port Gigabit PCIe Adapter (デバイスマネージャー上の表示)

≪Windows(R) OS≫

(1) 「デバイスマネージャー」を起動し、「ネットワークアダプター」から、
以下から該当するネットワークアダプター名を右クリックして
「プロパティ」を選択し、プロパティを表示します。

注意事項
デバイスマネージャーで表示されるネットワークアダプター名が異なって表示されることがあります。
例 : Intel(R) I350 ....
Broadcom NetXtreme ....
その場合、以下の手順を実行することで正しいネットワークアダプター名になります。

1. 「デバイスマネージャー」を起動します。
2. 「ネットワークアダプター」を展開し、該当のネットワークアダプター名を
右クリックして、「デバイスのアンインストール」または「削除」を選択します。
※「このデバイスのドライバーソフトウェアを削除します」にはチェックを入れないでください。
3. 「操作」から「ハードウェア変更のスキャン」を選択します。

(2) [ドライバー] タブ内の"バージョン:xx.xx.xx.xx"がドライバのバージョンとなります。

≪Linux(R) OS≫

以下のURLを参照してください。

[ドライババージョンの確認方法]
https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140110172#FAQ_general_0007

【VMware ESXi/ESX デバイスドライババージョン確認方法】

以下のサイトを参照していただくことでドライババージョンを確認することができます。

VMware ESXi/ESX デバイスドライバ情報一覧
https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140105866
-> お客様環境のOSに対応する「デバイスドライバー覧」を選択

(1) 「作業手順」の項番3を参照する。
(2) 「ドライバの種別、バージョン情報」を参照し、該当する
コントローラ名、ドライバ名を確認する。
(3) 「ドライバの確認手順」の項番1～3を実施しバージョンを確認する。

【付録2. モジュール入手方法】

モジュール番号を元に、各モジュールを入手してください。
該当する番号が無い場合は、各ページに記載の入手情報を参照してください。

モジュール番号	説明	OS種別	入手先URL	
※SP8.10-011.01	Starter Pack Version S8.10-011.01	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110777	(Express5800シリーズ)
※SP8.10-011.02	Starter Pack Version S8.10-011.02	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110833	(Express5800シリーズ)
			https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111015	(iStorage NSシリーズ)
※SP8.10-011.03	Starter Pack Version S8.10-011.03	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111032	(Express5800シリーズ)
※SP8.10-011.04	Starter Pack Version S8.10-011.04	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111233	(Express5800シリーズ)
			https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111236	(iStorage NSシリーズ)
※SP8.10-012.01	Starter Pack Version S8.10-012.01	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111187	(Express5800シリーズ)
※SP8.10-013.01	Starter Pack Version S8.10-013.01	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111396	(Express5800シリーズ)
			https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111398	(iStorage NSシリーズ)
※SP8.10-013.02	Starter Pack Version S8.10-013.02	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111565	(Express5800シリーズ)
			https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111568	(iStorage NSシリーズ)
※SP8.10-013.03	Starter Pack Version S8.10-013.03	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111876	(Express5800シリーズ)
			https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111877	(iStorage NSシリーズ)
※SP8.10-013.04	Starter Pack Version S8.10-013.04	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010112016	(Express5800シリーズ)
			https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010112019	(iStorage NSシリーズ)
※SP8.10-013.05	Starter Pack Version S8.10-013.05	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010112219	(Express5800シリーズ)
			https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010112221	(iStorage NSシリーズ)
※SP8.10-015.01	Starter Pack Version S8.10-015.01	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010112394	(Express5800シリーズ)

モジュール番号	説明	OS種別	入手先URL	
※EB8.10-011.01	EXPRESSBUILDER Version E8.10-011.01	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110778	(Express5800シリーズ)
※EB8.10-011.02	EXPRESSBUILDER Version E8.10-011.02	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110834	(Express5800シリーズ)
			https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111016	(iStorage NSシリーズ)
※EB8.10-011.03	EXPRESSBUILDER Version E8.10-011.03	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111234	(Express5800シリーズ)
			https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111237	(iStorage NSシリーズ)
※EB8.10-012.01	EXPRESSBUILDER Version E8.10-012.01	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111188	(Express5800シリーズ)
※EB8.10-013.01	EXPRESSBUILDER Version E8.10-013.01	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111397	(Express5800シリーズ)
			https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111399	(iStorage NSシリーズ)
※EB8.10-013.02	EXPRESSBUILDER Version E8.10-013.02	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111566	(Express5800シリーズ)
			https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111569	(iStorage NSシリーズ)
※EB8.10-013.03	EXPRESSBUILDER Version E8.10-013.03	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010112017	(Express5800シリーズ)
			https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010112020	(iStorage NSシリーズ)
※EB8.10-013.04	EXPRESSBUILDER Version E8.10-013.04	共通	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010112220	(Express5800シリーズ)
			https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010112222	(iStorage NSシリーズ)

モジュール番号	説明	OS種別	入手先URL
※ESMSM	ESMPRO/ServerManager	Windows版	https://jpn.nec.com/esmsm/index.html ⇒ 左側メニューより「ダウンロード」⇒「インストールモジュール」を選択

モジュール番号	説明	OS種別	入手先URL
※MGMTB	VMware ESXi搭載装置向け エクスプレス通報サービス(MG)関連モジュール (iLO、EXPRESSSCOPEエンジン、EMカード、 iStorage/M・NASオプション向け共通)	Windows版	https://jpn.nec.com/esmsm/index.html ⇒ 左側メニューより「ダウンロード」⇒「インストールモジュール」⇒ 「VMware ESXi搭載装置向けエクスプレス通報サービス(MG)関連モジュール」を選択

モジュール番号	説明	OS種別	入手先URL
※RRS4.00_4209W	ホストアクセス認証機能対応(NIST SP 800-193) RAID通報サービス Ver4.00 Rev 4209 (Windows版)	Windows用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111350
※RRS4.00_4209L	ホストアクセス認証機能対応(NIST SP 800-193) RAID通報サービス Ver4.00 Rev 4209 (Linux版)	Linux用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111351

モジュール番号	説明	OS種別	入手先URL
※SSACLI6.15.11.0_70_1	Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (6.15.11.0) WBEM プロバイダ (not applicable)	ESXi7.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110793
※SSACLI6.15.11.0_80_1	Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (6.15.11.0) WBEM プロバイダ (not applicable)	ESXi8.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110794
※SSACLI6.25.9.0_70_1	Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (6.25.9.0) WBEM プロバイダ (not applicable)	ESXi7.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111092
※SSACLI6.25.9.0_80_1	Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (6.25.9.0) WBEM プロバイダ (not applicable)	ESXi8.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111093
※SSACLI6.30.8.0_70_1	Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (6.30.8.0) WBEM プロバイダ (not applicable)	ESXi7.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111388
※SSACLI6.30.8.0_80_1	Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (6.30.8.0) WBEM プロバイダ (not applicable)	ESXi8.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111389
※SSACLI6.40.6.0_70_1	Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (6.40.6.0) WBEM プロバイダ (not applicable)	ESXi7.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111592
※SSACLI6.40.6.0_80_1	Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (6.40.6.0) WBEM プロバイダ (not applicable)	ESXi8.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111593
※SSACLI6.45.8.0_80_1	Smart Storage Administrator CLI for VMware ESXi (6.45.8.0) WBEM プロバイダ (not applicable)	ESXi8.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111903

モジュール番号	説明	OS種別	入手先URL
※MRUTL7.22_1_E	MegaRAIDユーティリティ(StorCLI) (007.2207.0000.0000-01)	ESXi7.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110425
※MRUTL7.24_70_1_E	MegaRAIDユーティリティ(StorCLI) (007.2417.0000.0000-01)	ESXi7.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111094
※MRUTL7.24_80_1_E	MegaRAIDユーティリティ(StorCLI) (007.2417.0000.0000-01)	ESXi8.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111065
※MRUTL7.26_70_1_E	MegaRAIDユーティリティ(StorCLI) (007.2613.0000.0000-01)	ESXi7.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111595
※MRUTL7.26_80_1_E	MegaRAIDユーティリティ(StorCLI) (007.2613.0000.0000-02)	ESXi8.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111597
※MRUTL7.30_1_E	MegaRAIDユーティリティ(StorCLI) (007.3011.0000.0000-02)	ESXi8.0用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111904
※MRUTL7.32_1_E	MegaRAIDユーティリティ(StorCLI) (007.3212.0000.0000-02)	ESXi/ESX8.0/9.x用	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010112169
※MRUTL8.12_1_W	MegaRAIDユーティリティ(LSI Storage Authority) (008.012.052.000)	Windows版	https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111805