

---

**Express5800/R120h-1E, R120h-2E, T120h  
標準ネットワークアダプター、および N8104-176/186/193/194/195  
Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016 環境**

---

**ジャンボパケット設定時の補足**

---

Express5800/R120h-1E, R120h-2E, T120h の標準ネットワークアダプター、または N8104-176/186/193/194/195 でドライバー設定のジャンボパケットの値を 9014 バイトに設定する場合は、本 Starter Pack を適用後に以下の手順を実施してください。

1. 管理者権限でサインインし、Windows PowerShell を起動します。
2. 以下のコマンドを実行し、対象の物理ネットワークアダプターの Name を記録します。  
`Get-NetAdapter`
3. 対象の物理ネットワークアダプターの回数分、以下のコマンドを繰り返し実行します。  
`Disable-NetAdapterRsc -Name "xxxx"`  
※xxxx には手順 2 で記録した Name を指定してください。
4. 以下のコマンドを実行し、対象の物理ネットワークアダプターの IPv4Enabled/IPv6Enabled が False になっていることを確認します。  
`Get-NetAdapterRsc`

※設定を元の既定値に戻す場合は、手順 3 のコマンドを以下に置き換えて実行し、手順 4 の結果が True になっていることを確認します。

`Enable-NetAdapterRsc -Name "xxxx"`