# NIC(Intel)カードの

# ファームウェアアップデートに関して

本 Starter Pack (S8.80-005.01)に収録されている下記パッケージ名称のファームウェアアップデートモジュールは、適用しないでください。

**［パッケージ名称］**

HPE Intel Online Firmware Upgrade Utility for Linux x86_64
(firmware-nic-intel-1.22.6- 1.1.x86_64)

## 対処法

Starter Pack (S8.80-005.01)掲載ページ（本書掲載ページ）に記載されている「アップデート手順」に従って、Starter Pack を適用してください。

そうすることで、Starter Pack (S8.80-005.01)に収録されている上記パッケージ名称のファームウェアアップデートモジュールは適用されません。

## 関連する NIC カード（参考情報）

上記パッケージ名称のファームウェアアップデートモジュールが対象とする NIC カードは下記になります。

[NE3304-172] 1000BASE-T 接続 LOM カード(4ch)
[NE3304-175] 10GBASE-T 接続 LOM カード(2ch)
[NE3304-176] 10GBASE-SFP 接続 LOM カード(2ch)
[NE3304-180] 1000BASE-T 接続ボード(2ch)
[NE3304-181] 1000BASE-T 接続ボード(4ch)
[NE3304-184] 10GBASE-T 接続ボード(2ch)
[NE3304-186] 10GBASE 接続基本ボード(SFP+/2ch)

## 改版履歴

初版　2021/12/17　初版